

# インスタント機能ご使用時の注意事項

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品は、Windows の起動を待たずに TV視聴/CD再生/DVD再生を行える「インスタント機能」を備えています。「インスタント機能」ご使用時の注意事項についてご説明します。

## 1.メモリの変更について

本製品に、メモリの取り付けや取り外しをした場合などに、「インスタント機能」が正常に動作しない場合があります。メモリの取り付けや取り外しをした場合は、そのままの状態でも「インスタント機能」を再セットアップしてご使用ください。

インスタント機能のみの再セットアップについては、「準備と設定」の「第 8 章 再セットアップをする」- C ドライブの領域を変更して再セットアップする」の末尾に記載されている、インスタント機能のみ再セットアップする手順をご覧ください。

## 2. TVのチャンネル設定について

「インスタント機能」を再セットアップした場合は、TVのチャンネル設定が必要です。「インスタント機能」の再セットアップが完了したら、Windows XPを起動して、TVソフト「SmartVision (スマートビジョン)」の「チャンネル設定ユーティリティ」にてTVのチャンネル設定を行ってください。

TVのチャンネル設定について、詳しくは「TVモデルガイド」をご覧ください。

## 3. B D S の設定について

「インスタント機能」をお使いになる場合は、B D S セットアップユーティリティで B D S の設定を変更せず購入時の状態でご使用ください。

B D S セットアップユーティリティでビデオメモリサイズやUSB レガシー機能などの設定を変更すると「インスタント機能」が正しく動作しなくなる場合があります。その場合は設定を元に戻してお使いください。