

本機をお使いの方へ

再セットアップについて

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスクの C ドライブの内容をご購入時の状態に戻す方法として、ハードディスク内の「再セットアップ領域」にある再セットアップ用データを使用して再セットアップする方法を採用しています。



セレクションメニューで「再セットアップ用 CD-ROM」を選択した場合、この領域（「再セットアップ領域」）は存在しません。本機添付の「再セットアップ用 CD-ROM」を使用して再セットアップしてください。

この方法は、再セットアップ用の CD-ROM を入れ替えるなどの手間が無く、手順も簡単で比較的短時間で再セットアップすることができます。

このデータが格納されている領域は、不用意に削除や変更できないよう、通常は見えなくなっています。この領域に対して削除や変更を行うと「再セットアップ領域」を使用して再セットアップすることができなくなりますのでくれぐれもご注意ください。

また、CD-R 媒体に書き込み可能なドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販の CD-R 媒体に書き込み、「再セットアップ用 CD-ROM」を作成することもできます。「再セットアップ用 CD-ROM」は購入することもできます。

再セットアップ方法についての詳細（手順、注意事項など）、または「再セットアップ用 CD-ROM」の作成 / 購入方法については、本機添付の『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」について

本機添付の「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」を CD/DVD ドライブにセットしたまま、本機を起動、または再起動した場合、起動順位の設定によっては再セットアップ開始画面が表示されます。

再セットアップ開始画面が表示された場合は、CD/DVD ドライブから「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」を取り出し、再セットアップ開始画面のメニューから「この画面を終了する」を選択してください。

本機を終了、または再起動する際には「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」を取り出してください。

853-810636-026-A



810636026