

PC カード、メモリーカード使用時のご注意

本紙は、トリプルメモリースロット搭載モデルまたは、SDメモリーカードスロット搭載モデルで、SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードなどのメモリーカードを使用するお客様が対象です。

PCカードとメモリーカード(SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードなど)の両方をお使いになる際は、以下の点にご注意ください。

- ・メモリーカードへアクセス中はPCカードを挿入しないでください。
- ・PCカードとメモリーカードの両方が挿入されている状態で、「コンピュータ」ウィンドウ上のメモリーカードアイコンをダブルクリック等で開こうとすると「ディスクを挿入してください」と表示されることがあります。
その場合は、メモリーカードをいったん抜いてから挿し直すことで開くことができるようになります。

853-810603-792-A



810603792A