


NEC

VALUESTAR

インターネットでテレビを楽しむ

ひかりTVを 楽しむ本



ひかりTVを楽しむための準備

ひかりTVを見る

Q&A

付録

このマニュアルの表記について

◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



注意

人が障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



チェック

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



ポイント


そのページで大事なことや、操作のヒントが書かれています。


◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。

DVD/CDドライブ

ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)を指します。

 **「ソフト&サポートナビゲーター」**

「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。「ソフト&サポートナビゲーター」はデスクトップの  (ソフト&サポートナビゲーター)をダブルクリックして起動します。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows Vista	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1 (SP1)
Windows Media Center	Windows® Media Center
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Windows® Internet Explorer®
WinDVD BD for NEC	InterVideo WinDVD BD® for NEC
WinDVD AVC for NEC	InterVideo® WinDVD® AVC for NEC
ウイルスバスター	ウイルスバスター™2009
「スタート」、 「スタート」ボタン	Windows Vista® スタート ボタン

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows Vista[®] Home Basic、Windows Vista[®] Home Premium、Windows Vista[®] Business またはWindows Vista[®] Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- (10) この製品は、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しています。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、DirectX、MSN、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Corel、InterVideo、Ulead、WinDVD、InterVideo WinDVD BDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。SmartVisionは、日本電気株式会社の登録商標です。TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。デジオン、DiXIMIは、デジオンの登録商標です。その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について



地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められております。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

このマニュアルの表記について	i
----------------------	---

PART	ひかりTVを楽しむための準備	1
1	ひかりTVとは	2
	ひかりTVとは	2
	『テレビを楽しむ本』について	2
	こんな準備が必要です	3
	接続と設定は済んでいますか?	3
	回線とサービスの準備	5
	事前登録の確認	6
	ソフトをインストールする	7
	Windows Media Centerをセットアップする	9
	テレビ初期設定(ひかりTV)をする	10
	よく使うリモコンのボタンについて	17
	ひかりTVとテレビ(地上デジタル放送)を切り換える	19
	視聴する放送を選ぶ	19
PART	ひかりTVを見る	21
2	ひかりTVを見る前に	22
	ひかりTVメニューについて	22
	ひかりTV視聴時のご注意	24
	ひかりTVホームを活用する	25
	ひかりTVホームの画面を表示する	25
	ひかりTVホームの画面を操作する	27
	ひかりTVの番組を見る	29
	基本的な操作	29
	ひかりTVの番組表を使う	32
	ひかりTVの設定を変更する	38
	ひかりTVのチャンネルをスキャンする	38
	ひかりTVのチャンネルのプリセットを変更する	40
	番組表の表示方法を設定する	42
	年齢による視聴制限(パレンタルロック)を設定する	43
	居住者地域を設定する	44

起動モードを設定する	45
予約録画が始まるときに優先する動作を設定する	46
ひかりTVのテレビ初期設定をやりなおす	47
ひかりTVの情報を確認する	48

PART


3

Q&A

49

ひかりTVを見ているとき	50
映像が映らない	50
ビデオサービスは視聴できるが、テレビサービスの映像が乱れたり、映像が映らず画面が黒いままになる	51
ひかりTVの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。または操作できなくなった	52
音が出ない、音が大きすぎる	52
映像が乱れる(コマ落ちする)	52
映像が微動する(揺れる)	54
その他	55
リモコンで操作できない	55
ひかりTVやテレビ(地上デジタル放送)が起動するのに時間がかかる	55
リモコンの電源ボタンを押しても、ひかりTVが終了するのに時間がかかる	55
ひかりTVを終了しようとしたが終了しない	56
テレビサービスやビデオサービスを録画できない	56
全画面表示でひかりTVを視聴中に、ウィンドウ表示に切り換わった	56
ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision IPTV)の動作が遅いことがある	56
操作中にウィンドウが見えなくなる	57
ウィンドウモードで表示しているとき、ひかりTVの画面の上下に黒い帯が表示される	57
エラーコードが表示された	58
「起動に必要な情報が取得できませんでした。ネットワーク環境をご確認の上、パソコンを再起動してください。」または「初期情報の取得エラーによりサービスが利用できません。しばらくたってからあらためて起動してください(IP1110)」のメッセージが表示された	58

付 録		59
ひかりTVの視聴中に表示されるメッセージについて	60	
放送の切り換えを確認するメッセージ.....	60	
ひかりTVホーム画面でユーザー登録する	61	
ひかりTVホーム画面でのユーザー登録とテレビ初期設定 (居住地やチャンネルの設定)のやり直し.....	61	
ウイルスバスターの設定について	63	
ウイルスバスターの「フィッシング詐欺対策」の設定を変更する	63	
10BASE-Tで動作する機器を接続する	66	
ワイヤレスLANで接続する	66	
ネットワークアダプタ切換ツールを使う	68	
ネットワークアダプタを切り換える.....	68	
再セットアップについて	69	
再セットアップしたときは.....	69	
個人情報を消去する	70	
データを消去する.....	70	
索引	72	



ひかりTVを楽しむための準備

ひかりTVを楽しむためには、ブロードバンド回線の準備やひかりTVのテレビ初期設定が必要です。まずこのPARTをご覧ください。視聴の準備をおこなってください。

PART 1

ひかりTVを楽しむための準備

ひかりTVとは

ひかりTVは、光回線を利用した映像サービス(多チャンネル放送、ビデオ・オン・デマンド)です。


SmartVision IPTVをインストールすると、従来の放送波(電波)を使った地上デジタル放送の視聴に加えて、ひかりTVの視聴ができるようになります。

ひかりTVとは

光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ回線)を利用して多チャンネル放送やビデオなどが楽しめる、NTTがらが提供する有料のブロードバンド映像サービスです。

ひかりTVでは、専門チャンネルのテレビプログラムを見ることができる「テレビサービス」や、映画・ドラマをレンタルビデオ感覚で好きな時に見ることができる「ビデオサービス」(ビデオ・オン・デマンド)などを楽しめます。

「ひかりTVホーム」で情報を入手することができます。



ポイント

- ひかりTVを録画することはできません。
- テレビ(地上デジタル放送など)を視聴・録画することもできます。詳しくは『テレビを楽しむ本』をご覧ください。
- このパソコンはひかりTVの提供する地上デジタル放送(IP再送信)サービスはご覧いただけません。
- このパソコンはひかりTVの番組を視聴予約できません。

『テレビを楽しむ本』について

このパソコンには『ひかりTVを楽しむ本』(このマニュアル)の他に『テレビを楽しむ本』が添付されています。『テレビを楽しむ本』では、従来の放送波(電波)を使ったテレビを操作する方法が記載されています。

SmartVision IPTVの光回線を利用したテレビの操作方法は、『ひかりTVを楽しむ本』(このマニュアル)で説明しています。

地上デジタル放送を楽しむ方法については『テレビを楽しむ本』を、ひかりTVを楽しむ方法については、『ひかりTVを楽しむ本』(このマニュアル)をご覧ください。

PART 1

ひかりTVを 楽しむための 準備

こんな準備が必要です

回線の準備とひかりTVのテレビ初期設定が終わっているかたはすぐにひかりTVを見ることができます。
終わっていないかたは次の説明を読んで準備をしてください。

接続と設定は済んでいますか？

ひかりTVを見るには、まずパソコンを使う準備(ケーブル類の接続、セットアップ作業)をする必要があります。まだ終わっていないかたは、『準備と設定』の第1章～第3章をご覧ください。

パソコンを使う準備ができれば、次にテレビを見るための準備をおこないます。

■『準備と設定』の記載について

ひかりTVをご覧になるためには、ブロードバンド回線(光回線)に接続する必要があります。『準備と設定』の「第5章 これからインターネットを始めるかたへ」をご覧ください。ブロードバンド回線(Bフレッツなどの光回線)へ接続してください。ここでは、『準備と設定』に記載されていない、ひかりTVを視聴するための特別な準備について説明しています。

●契約が必要なサービスについて

ひかりTVを視聴する場合は、NTT東日本またはNTT西日本のフレッツ光によるブロードバンド回線との接続と、ひかりTVサービスの契約が必要です。
詳しくは「回線とサービスの準備」(p.5)をご覧ください。

📌ポイント

ひかりTVを視聴するときは、アンテナケーブルやB-CASカードは不要です。放送波からテレビを受信する地上デジタル放送を視聴するときは必要です。

●回線終端装置(ONU)やルータとの接続について

- ・ひかりTVを快適に視聴いただくため、パソコンは有線(ケーブル)で回線終端装置(ONU)やルータに接続してください。ワイヤレスLAN環境では、映像が乱れるため視聴できません。
- ・ルータをお使いになる場合は、IPV6対応のルータ(IPV6パススルー機能もしくはIPV6ブリッジ機能などを持つルータ)をご用意ください。お使いのルータのIPV6対応状況や設定方法について詳しくは、ルータのマニュアル、または、プロバイダから入手した説明書や資料をご覧ください。

■ ひかりTVを見るまでの流れ

ひかりTVを見るまでの流れは次のとおりです。

■ 回線の準備(契約と事前登録の確認)をする

ひかりTVを視聴する場合は、NTT東日本またはNTT西日本のフレッツ光によるブロードバンド回線との接続と、ひかりTVのサービスの契約が必要です。

「回線とサービスの準備」(p.5)をご覧ください。



■ パソコンをブロードバンド回線(光回線)に接続する

『準備と設定』の「第5章 これからインターネットを始めるかたへ」をご覧ください。パソコンと回線終端装置(ONU)やルータを接続してください。その後、インターネットに接続できることを確認してください。



■ SmartVision IPTVをインストールする

ご購入時には、ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision IPTV)がインストールされていません。「ソフトをインストールする」(p.7)の手順にしたがって、インストールしてください。



■ Windows Media Center(ウィンドウズメディアセンター)をセットアップする

ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision IPTV)は「Windows Media Center」から起動します。

先にWindows Media Centerを使う準備が必要です。「Windows Media Centerをセットアップする」(p.9)をご覧ください。



■ テレビ初期設定(チャンネルや番組表の設定)をする

サービス事業者の設定や、チャンネルや地域などの設定をおこないます。

「テレビ初期設定(ひかりTV)をする」(p.10)をご覧ください。

回線とサービスの準備

ひかりTVでは、サービスの受信にBフレッツなどのブロードバンド回線を使用します。そのため、ひかりTVを利用するには、事前に回線の準備とひかりTVのサービスの契約が必要です。次の回線とサービスが利用できます。

●回線

・FTTH(光回線)：NTT東日本またはNTT西日本「フレッツ光」、「フレッツ光ネクスト」

ひかりTVを利用する場合は、NTT東日本またはNTT西日本の、フレッツ光またはフレッツ光ネクストが必要です。

詳しくは、次のホームページをご覧ください。

- ・NTT東日本フレッツ公式 <http://flets.com/>
- ・NTT西日本フレッツ公式 <http://flets-w.com/>
- ・NTTぷらら ひかりTV <http://www.hikaritv.net/>

！チェック

NTT東日本では「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」の契約が必要です。NTT西日本では「フレッツ・光プレミアム」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、または「Bフレッツ」と「フレッツ・v6アプリ」などの光回線が必要となります。各回線エリアの提供エリアであることをご確認ください。NTT西日本「Bフレッツ」ご利用のお客様は、フレッツ・v6アプリの契約が必要です(2009年4月現在)。

●サービス

・NTTぷらら「ひかりTV」

詳しくは、次のホームページをご覧ください。

- ・NTTぷらら ひかりTV <http://www.hikaritv.net/>

お問い合わせ

「ひかりTVカスタマーセンター」



0120-001144

※おかけ間違いのないように、番号をよくご確認ください。

●営業時間 10:00～21:00(年中無休)

■ご注意

ひかりTVをご覧になるためには、別途契約が必要です。

ひかりTVのお申し込み、ご利用は個人のお客様に限ります。

お客さまのご利用環境やネットワークの混雑状況により、サービスをご利用できない場合があります。

事前登録の確認

ひかりTVをご利用になるためには、あらかじめ前記の回線とサービスを契約してください。契約が完了すると次の情報が書面で送られてきます。

- 「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」
次のいずれかに記載されています。

- ・NTT東日本
「開通のご案内」

お客様さま情報	
ご契約者名	欄外※ 太郎 様
ご利用サービス名	ハイパーフレッツタイプ
お申し込み日	2006年 5月 1日
ご利用場所住所 (上記サービスをご利用いただく住所)	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1
ご利用開始日	2006年 5月 1日
お客様ID	お客様IDは開通のご案内に記載されています。
アクセスキー	お客様IDと開通のご案内に記載されています。

- ・NTT西日本
「お申し込み内容のご案内」

NTT西日本
お申し込み内容のご案内

お申し込み内容の概要

お申し込み内容の詳細

お申し込み内容の概要

お申し込み内容の詳細

お申し込み内容の概要

お申し込み内容の詳細

NTT東日本もしくはNTT西日本より、回線お申し込み時に送付されます。

- 「エントリーコード」
次のいずれかに記載されています。

- ・NTTぷらら
「ひかりTV会員登録証」

ひかりTV
会員登録証

会員登録の概要

会員登録の詳細

会員登録の概要

会員登録の詳細

- ・NTTコミュニケーションズ
「ひかりTV<お申し込み内容のご案内>」

ひかりTV
お申し込み内容のご案内

お申し込み内容の概要

お申し込み内容の詳細

お申し込み内容の概要

お申し込み内容の詳細

・ひかりTVのサービスをプロバイダにお申し込みいただいている場合
お申し込みのプロバイダから入手いただいている、ひかりTVのお申し込み内容のご案内の書面に
エントリーコードが記載されています。

これらは、ひかりTVのユーザー登録をおこなうために必要な情報です。登録の操作を始める前に、必要な情報がそろっているかどうか確認してください。

ソフトをインストールする

ひかりTVを見られるようにするために、SmartVision IPTVをインストールします。

■ 準備するもの

- ・『ひかりTVを楽しむ本』(このマニュアル)
- ・SmartVision IPTV セットアップCD-ROM

■ インストールする前に


SmartVision IPTVをインストールする前に、次のことにご注意ください。

- 管理者権限のあるユーザーでログインしてインストールしてください。
- 使用中のソフトがあるときは、すべて終了してください。
- 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。
- テレビ(地上デジタル放送)の録画予約の時間が近い場合は、予約をキャンセルするか、予約終了後にインストールをおこなってください。

1 SmartVision IPTV セットアップCD-ROMをDVD/CDドライブにセットする

インストールの画面が表示されます。

2 「はい」をクリック



インストールが始まります。

! チェック

SmartVision IPTVをインストールすると、いままで設定されていたテレビの設定(地上デジタル放送の設定など)がすべて購入時の状態に戻ります。あらためてテレビ初期設定をやり直してください。


また、テレビ(地上デジタル放送)の録画予約やおまかせ録画条件などの設定、受信済みの番組表なども消去されるため、必要に応じて設定や受信をやり直してください。

📌 ポイント

インストールの画面が表示されないときは、次の操作をしてください。

- 1 「スタート」-「コンピュータ」をクリック
 - 2 DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリック
 - 3 setup.exeをダブルクリック
- インストールの画面が表示されず。

3 次のような画面が表示されたら「はい」をクリックし、パソコンを再起動する




これでSmartVision IPTVのインストールが完了しました。

■ ご注意

SmartVision IPTVのインストールについて、次のことにご注意ください。

- ・このパソコンを再セットアップすると、ご購入時の状態 (SmartVision IPTVをインストールする前の状態)に戻ります。再セットアップをしたときは、改めてSmartVision IPTVをインストールしてください。
- ・ひかりTVをご利用中に、次のようなメッセージが表示される場合は、「詳細を表示」をクリックして表示される内容を確認してから、「許可」をクリックしてください。



！チェック

インストール中、パソコンが自動的に再起動されます。パソコンに複数のユーザーアカウントが設定されているときは、必ずインストールを実行したユーザーアカウントでログオンしなおしてください。再起動時に異なるユーザーアカウントでログオンすると、インストールが正常におこなわれません。

📖 参照

再セットアップについて→付録の「再セットアップについて」(p.69)

👉ポイント

SmartVision IPTVをインストールした後は、ソフトナビゲーターでSmartVisionを「削除」して、あらためて「追加」しても、SmartVision IPTVをインストールする前の状態には戻りません。

Windows Media Centerをセットアップする

ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision IPTV)は「Windows Media Center」というソフトから起動します。Windows Media Centerをはじめて使うときは、セットアップが必要です。



1 リモコンの【メディアセンター】を押す



セットアップの画面が表示されます。


2 「高速セットアップ」が選ばれていることを確認し、「OK」を選んで【決定】を押す

選ばれている項目は、先頭のマークが  になっています。



セットアップが始まります。

次の画面(Windows Media Centerのメインメニュー)が表示されたら、セットアップは完了です。続けて、ひかりTVの初期設定をします。



！チェック

- テレビ(地上デジタル放送)の初期設定などで、すでにWindows Media Centerのセットアップが完了しているときは、この操作は不要です。
- セットアップを始める前に、リモコンに乾電池を入れておいてください。
- リモコン上部のフタを閉じるときに、指先などをはさまないようにご注意ください。

📖 参照


リモコンの準備および使用範囲について→『準備と設定』

👉ポイント

- 「高速セットアップ」では、パソコンの状態などが自動的に確認され、その結果に合わせてWindows Media Centerが自動設定されます。「カスタムセットアップ」を選んだときは、パソコンの状態などを判断しながら手動で設定をおこないます。特に必要がない限り、「高速セットアップ」を選ぶことをおすすめします。
- Windows Media Centerのメインメニューで「タスク」の「設定」を選び、表示された「設定」画面で「全般」-「Windows Media Centerセットアップ」を選んで、Windows Media Centerのセットアップをやりなおすことができます。

テレビ初期設定(ひかりTV)をする

テレビ初期設定の操作はリモコンの【矢印】と【決定】を押しておこないます。



■ 操作の前に

操作を始める前に、次の情報がそろっているかどうか、あらためてご確認ください。

- 「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」
次のいずれかに記載されています
・NTT東日本「開通のご案内」
・NTT西日本「お申込内容のご案内」
- 「エントリーコード」
次のいずれかに記載されています
・NTTぷらら「ひかりTV会員登録証」
・NTTコミュニケーションズ
「ひかりTV<お申込内容のご案内>」
・プロバイダから入手いただいているひかりTVのお申し込み内容のご案内の書面

なお、テレビ初期設定は、次の2つに分かれています。

1. ひかりTVへのユーザー登録
2. 居住地の登録やチャンネルの設定

1つめの設定(ユーザー登録)の操作を終えた後、ひかりTV側の登録が行われます(このとき、お客様側での操作はありません)。ひかりTV側の登録が終わってから2つめの設定を始める必要があるため、1つめの設定の操作が終わってから、2つめの操作を始めるまでに、NTT東日本の場合は1時間程度、NTT西日本の場合は最大24時間お待ちいただく必要があります。ご注意ください。

！チェック

- テレビ初期設定を中止するときは、「キャンセル」を選んで【決定】を押してください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。
- CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しているときは、パソコンの設定中です。次の画面が表示されるまで何も操作せずに待ってください。
- テレビ(地上デジタル放送)を楽しむためには、別途テレビの初期設定が必要です。詳しくは「テレビを楽しむ本」をご覧ください。

■ テレビ初期設定(ユーザー登録)


はじめに、ひかりTVのユーザー登録を行います。

1 Windows Media Centerの「テレビ(SmartVision)」-「ひかりTV視聴」を選んで、[決定]を押す




ひかりTVの「テレビ初期設定」が表示されます。

2 「ユーザー登録」を選んで[決定]を押す



「ようこそ「ひかりTV」へ」と表示されます。

3 「登録設定する」を選んで[決定]を押す



エントリーコードの入力画面が表示されます。

！チェック

ご購入後に初めて設定するときは、ここで必ず「ユーザー登録」を選んで「テレビ初期設定(ユーザー登録)」を完了してください。ユーザー登録をする前に、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」を完了してしまうと、ここに記載した手順ではひかりTVへのユーザー登録ができなくなります。ユーザー登録が完了しないと、ひかりTVを楽しむことができません。

万が一、先に「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」の操作をしてしまったときは、付録の「ひかりTVホーム画面でユーザー登録する」(p.61)に記載された手順で、ユーザー登録をしてください。

！チェック

「ようこそ「ひかりTV」へ」の画面が表示されないときは、次の2点についてご確認ください。


- ・ 契約しているブロードバンド回線がNTT東日本またはNTT西日本の光回線であること。
- ・ ルータを使用している場合は、ルータがIPv6対応であること。およびルータのIPv6機能(IPv6パススルー機能やIPv6ブリッジ機能)の設定がオンになっていること。

📖 参照

契約している回線について→このPARTの「回線とサービスの準備」(p.5)

4 エントリーコードを入力する


- ①リモコンの数字キーでエントリーコード（16桁）を入力する
- ②入力が完了したら、「入力決定」を選んで【決定】を押す



回線登録の画面が表示されます。

5 「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」を入力する

- ①リモコンの数字キーで次のいずれかを入力する
 - ・画面上で「COP」表示された場合、書面上の「COP」の後の8桁の番号
 - ・画面上に「S」と表示された場合、書面上の「S」の後の10桁の番号
 - ・画面上に「CAF」と表示された場合、書面上の「CAF」の後の10桁の番号
- ②入力が完了したら、「入力決定」を選んで【決定】を押す



画面は「COP+8桁」の入力例です。


ポイント

入力を間違えたときは、リモコンの【クリア】(数字キーの【12】)を押してください。【クリア】を押すごとに1文字ずつ削除されます。

ポイント

入力を間違えたときは、リモコンの【クリア】(数字キーの【12】)を押してください。【クリア】を押すごとに1文字ずつ削除されます。

登録作業が正常に完了すると、次のような画面(ひかりTVホーム画面)が表示されます。




ポイント

- 実際に表示される画面とは異なります。
- ホーム画面が表示されてから操作できるようになるまで数分かかることがあります。

6 「決定」を押す

次の画面が表示されます。



ひかりTVのテレビ番組を視聴するためには、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」をおこなう必要があります。ただし、この設定(ひかりTVチャンネルの検索)をおこなうためには、ひかりTV側の登録が完了するまでお待ちいただく必要があります。

NTT東日本Bフレッツの場合:1時間程度で登録が完了します。

NTT東日本フレッツ光ネクストの場合:1時間程度で登録が完了します。

NTT西日本フレッツ光プレミアムの場合:24時間以内に登録が完了します。

NTT西日本フレッツ光ネクストの場合:1時間程度で登録が完了します。

表示された内容を確認して【アプリ終了】を押し、ひかりTVの「テレビ初期設定(ユーザー登録)」を終了します。

その後、上記の時間お待ちいただいてから、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」に進んでください。

なお、ひかりTVのビデオサービスは、すぐご利用いただけます。


■ テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)

1 Windows Media Centerの「テレビ(SmartVision IPTV)」-「ひかりTV視聴」を選んで【決定】を押す




ひかりTVの「テレビ初期設定」が表示されます。

2 「次へ」を選んで【決定】を押す



3 「次へ」を選んで【決定】を押す



ポイント

それぞれの項目は、マウスでクリックしても選べます。

チェック

ひかりTVの利用時に使用するネットワークアダプタは、テレビ初期設定の途中で自動的に設定されます。設定内容を確認したり使用するネットワークアダプタを変更したいときは、SmartVision IPTVと同時にインストールされる「ネットワークアダプタ切替ツール」を使ってください。

参照


「ネットワークアダプタ切替ツール」について→付録の「ネットワークアダプタ切替ツールを使う」(p.68)

参照

インターネットの接続について→『準備と設定』の第5章


4 チャンネル設定をする

- ① ここを選んで【決定】を押し、【矢印】を押してお住まいの都道府県を選び、【決定】を押す
- ② ここを選んで【決定】を押し、【矢印】の上下ボタンで数字を選ぶ。次の数字を入れるときは、【矢印】の右ボタンを押す。郵便番号をすべて入れたら、【決定】を押す
- ③ 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」を選んで【決定】を押す



自動的に、チャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、「完了しました。」と表示され、画面右下に「次へ」が表示されます。

5 「次へ」を選んで【決定】を押す



！チェック


画面内に「？」が表示されているときは、「？」を選んで【決定】を押すと、その項目についての説明が表示されます。

！チェック

チャンネル情報が取得できなかった場合は、次の点をご確認ください。

- ・ ルータをご利用の場合、ルータのマルチキャストの受信設定が有効であることをご確認ください。設定については、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した資料などを参考にしてください。
- ・ ひかりTVのホームページにて、ひかりTVのTVのメンテナンスや障害に関する情報がないかご確認ください。
<http://www.hikaritv.net/>
- ・ NTT東日本／NTT西日本のホームページにて、フレッツの障害やメンテナンスがないかご確認ください。

6 「閉じる」を選んで[決定]を押す



ひかりTVの画面が表示されます。

これで、ひかりTVのテレビ初期設定は完了です。
設定が終わったら、「よく使うリモコンのボタンについて」(p.17)
に進んでください。


チェック

チャンネルが見つからなかった場合、まだサービス事業者側の登録が完了していない可能性があります。

一度、手順6まで進んでひかりTVのテレビ初期設定を終了させてください。


その後しばらく待ってから、Windows Media Centerの「テレビ(SmartVision)」-「ひかりTV視聴」を選び、【テレビメニュー】を押して、「設定」-「初期設定のやりなおし」を選んで、初期設定をやり直してください。

よく使うリモコンのボタンについて



ひかりTVを楽しむための準備

■ リモコンのフタを開いた所



PART 1

ひかりTVを楽しむための準備

ひかりTVとテレビ(地上デジタル放送)を切り換える

SmartVision IPTVをインストールして初期設定が終わったら、リモコンの【メディアセンター】を押してWindows Media Centerのメニュー画面を表示してください。

この画面から視聴する放送を選ぶことができます。

視聴する放送を選ぶ

■ Windows Media Centerのメニューを表示する

1 リモコンの【メディアセンター】を押す



Windows Media Centerの画面が表示されます。


■ Windows Media Centerのメニューについて

「テレビ(SmartVision)」のメニューから、視聴する放送の種類を選びます。

ひかりTVの他、従来のテレビ(地上デジタル放送)を視聴することができます。


ポイント

従来のテレビ(地上デジタル放送)の視聴方法について詳しくは、添付の『テレビを楽しむ本』をご覧ください。



- ・ テレビ視聴
従来のテレビ(地上デジタル放送)を視聴することができます。
- ・ 録画番組一覧
従来のテレビ(地上デジタル放送)で録画した番組の一覧が表示されます。

- ・ ひかりTV視聴
ひかりTVのテレビサービスの視聴ができます。詳しくはPART2の「ひかりTVの番組を見る」(p.29)をご覧ください。
- ・ ひかりTVホーム
ひかりTVに関する情報を見ることができます。また、テレビサービスやビデオサービス、カラオケサービスなどがご利用いただけます。
詳しくはPART2の「ひかりTVホームの画面を操作する」(p.27)をご覧ください。



ひかりTVを見る

ここでは、ひかりTVの視聴方法と、ひかりTVホーム画像の活用方法について説明しています。

- ※パソコンの電源を入れた直後は、Windowsの各種設定や環境チェックのためにソフトの動作が遅くなる場合があります。そのため、Windows起動後、すぐにひかりTVを見るためのソフト(SmartVision IPTV)を起動したとき、テレビの映像が乱れることがあります。
- ※ひかりTVを快適に視聴するために、必要でないソフトはすべて終了することをおすすめします。

注意



- 映像をご覧になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。
- ひかりTVを視聴する前に、音量を確認し、調節してください。

PART 2

ひかりTVを見る

ひかりTVを見る前に

ここでは、ひかりTVを視聴する前に知っておいていただきたい事について説明します。


ひかりTVメニューについて

ひかりTVメニューは、ひかりTVの操作の入り口です。

■ ひかりTVメニューって何？

ひかりTVメニューは、ひかりTVの機能をまとめた画面です。このメニューから、ひかりTVの番組表を表示したり、ひかりTVホームの画面を表示できます。ひかりTVホームの画面からは、テレビサービスを視聴したり、ビデオサービスを購入したり視聴することができます。

ひかりTVを利用中に、リモコンの【テレビメニュー】を押すと表示されます。もう一度押すと、ひかりTVメニューの背景に見えている映像の表示に戻ります。




ポイント

放送波のテレビ(地上デジタル放送)を視聴しているときは、地上デジタル放送のテレビメニューを利用できます。

参照

地上デジタル放送のテレビメニューについて→『テレビを楽しむ本』

大項目として、ひかりTVホーム、ひかりTV視聴、ひかりTV番組表、情報、設定があります。リモコンの【矢印】の左右ボタンで動かして選びます。



大項目の下に小項目が表示されます。リモコンの【矢印】の上下ボタンで動かし、【決定】で決定します。

■ ひかりTVメニューの使い方



ここでは、ひかりTVの番組を見る手順を例に、ひかりTVメニューの操作を説明します。

1 ひかりTVを利用時にリモコンの【テレビメニュー】を押す




ひかりTVメニューが表示されます。

2 リモコンの【矢印】の左右ボタンで「ひかりTV視聴」のアイコンを選ぶ



「ひかりTV視聴」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すでに番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

3 リモコンの【矢印】の上下ボタンで見たい番組を選んで【決定】を押す



選んだひかりTVの番組が表示されます。

ポイント

ひかりTVホームが表示されているときに【テレビメニュー】を押すと、表示がひかりTVの番組に切り換わり、その上にひかりTVメニューが表示されます。

チェック

番組表が受信されていない状態では、番組名は表示されません。

ひかりTV視聴時のご注意

- ひかりTV視聴中に、テレビ(地上デジタル放送)の予約録画が開始5分前になると、視聴を終了してテレビ(地上デジタル放送)の録画をおこなうか、そのままひかりTVを続けて視聴するかを選択するメッセージが表示されます。画面の内容を確認して、どちらかの動作を選んでください。なお、メッセージが表示された後、特に操作しなかった場合に、どちらの動作を優先するかを設定しておくことができます。
- ひかりTVの視聴中は、パソコンの省電力の設定よりも視聴が優先されるため、次の動作が無効になります。
 - ・スリープ状態
スリープ状態に移行しなくなります。
 - ・ディスプレイの電源
ディスプレイの電源を自動的に切る設定が無効になります。
 - ・スクリーンセーバー
スクリーンセーバーは動作しなくなります。
 - ・休止状態とシャットダウン
自動的に休止状態へ移行したりシャットダウンしたりしなくなります。



参照

予約録画開始時の優先動作の設定について→このPARTの「予約録画が始まるときに優先する動作を設定する」(p.46)

PART 2

ひかりTVを見る

ひかりTVホームを活用する

ひかりTVホームの画面には、テレビサービスの番組やビデオサービスに関する情報が表示されます。


ひかりTVホームの画面には、ひかりTVに関するさまざまな情報が表示されます。

ひかりTVホームの画面を表示する

ひかりTVホームの画面を表示するには、2つの方法があります。



■ ひかりTVメニューから表示する

1 ひかりTVの利用時にリモコンの【テレビメニュー】を押す



ひかりTVメニューが表示されます。

2 「ひかりTVホーム」を選び、【決定】を押す



ひかりTVホームの画面が表示されます。

■ Window Media Centerのメニューから表示する

1 リモコンの【メディアセンター】を押す



Windows Media Centerのメニューが表示されます。

2 リモコンの【矢印】で「テレビ(SmartVision)」の「ひかりTVホーム」を選んで【決定】を押す



ひかりTVホームの画面が表示されます。


ひかりTVホームの画面を操作する

ひかりTVホームの画面では、テレビサービスやビデオサービスに関する情報を入手できます。


■ ひかりTVホームの画面の操作

ひかりTVホームの画面はリモコンやキーボードで操作できます。

フタを開けた状態



それぞれのボタンに対応した画面上の項目を選びます。



選んだ項目を決定します。

項目を移動します。

ひとつ前の画面に戻ります。

数字を入力します。

！チェック

ひかりTVホームの画面では、テレビ、ビデオなどのひかりTVのサービスを選択することができます。これらのサービスを受けるには一部の例外を除いて別途料金がかかります。

！チェック

- ひかりTVホームの画面を直接マウスでクリックして操作することはできません。
- 表示されている画面によって、操作できる内容が異なります。
- キーボードから数字が入力できないときは、画面が示す方法で入力してください。
- ひかりTVホームの画面では、リモコンの【番組情報】を押しても番組情報は表示されません。
- ひかりTVホームの画面では、リモコンの【サブメニュー】を押してもサブメニューは表示されません。

！チェック

ひかりTVホームの画面では、【戻る】で、ひかりTVホームを終了し、直前に表示していたひかりTVの番組の画面やWindows Media Centerの画面に戻ることはできません。Windows Media Centerの画面に移動する場合には、【メディアセンター】を押してください。ひかりTVの番組を表示する場合には、【テレビメニュー】を押し、ひかりTVの番組を選んでください。

キーボード	操作の内容
【↑】【↓】【←】【→】	画面の項目を移動します。
【Enter】	選んだ項目を決定します。
【BackSpace】	ひとつ前の画面に戻ります。
【0】～【9】	数字を入力します。

■ ビデオサービスを楽しむ

ビデオサービスは、光回線を通じてドラマや映画を視聴できるサービスです。

ひかりTVホームの画面から、ビデオサービスを購入したり、視聴することができます。

●ビデオサービスの視聴中の操作について

リモコンを使って、ビデオサービスの再生、一時停止、早送り、巻き戻し、スキップ(30秒)の操作ができます。



また、ビデオサービスを視聴中にマウスを動かすと表示される操作パネルを使って、リモコンと同様の操作をすることもできます。



■ テレビサービスやビデオサービスご利用の場合のご注意

- テレビサービスやビデオサービスの視聴中に、テレビ(地上デジタル放送)の予約録画の開始5分前になると、視聴を終了してテレビの録画をおこなうか、このままひかりTVの番組やビデオサービスの視聴を続けるかを選択するメッセージが表示されます。画面の内容を確認して、どちらかの動作を選んでください。なお、メッセージが表示された後、特に操作しなかった場合に、どちらかの動作を優先するかを設定しておくことができます(p.46)。
- ビデオサービスを見ているときに、映像の手前に他のソフトのウィンドウなどが表示されることがあります。ビデオサービスを快適に視聴するために、必要ないソフトはすべて終了することをおすすめします。
- 他のソフトが動作している場合などは、パソコンの負荷状況によって、映像がコマ落ちしたり、操作に対する反応が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。
- Windowsファイアウォールやウイルスバスターのファイアウォールの例外設定を変更すると、ひかりTVの番組やビデオサービスが視聴できなくなる場合があります。ファイアウォールの例外の設定は変更しないでください。

●チェック

- ビデオサービスのコンテンツやパック作品は基本的に有料です。料金や支払いの条件などは、ひかりTVホームの画面でご確認ください。
- 視聴しているコンテンツやパッケージによって、操作できる内容が異なります。
- 年齢による視聴制限を設定している場合(p.43)、コンテンツを視聴する際に暗証番号の入力を求められることがあります。

●ポイント

- 【番組情報】を押すと、ビデオサービスのパッケージやコンテンツの名前、再生時間、現在の再生位置を表すバーが表示されます。
- 再生時間と再生位置は目安です。
- ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示できません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。

PART 2

ひかりTVを見る

ひかりTVの番組を見る

ひかりTVでは、さまざまな番組を手軽に楽しむことができます。ここでは、テレビサービスの番組をご覧になるときの操作について説明します。

基本的な操作

ここでは、ひかりTVの番組を見るための基本操作を説明します。

■ Windows Media CenterからひかりTVの番組を見る

1 Windows Media Centerを起動し、「テレビ(SmartVision)」-「ひかりTV視聴」を選ぶ



ひかりTVの番組が表示されます。

■ 操作パネル

ひかりTVの番組を見ているときにマウスを動かすと、画面に操作パネルが表示されます。

ひかりTVの番組の基本操作は主にリモコンでおこないますが、操作パネルを使ってマウスでも操作できます。



操作パネルの「戻る」は、リモコンの【戻る】と同じ動作をします。右上の【×】をクリックすると、操作パネルが閉じます。

ポイント


「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision IPTV」-「ひかりTV視聴」をクリックして、ひかりTVの番組を表示させることもできます。

チェック

- ひかりTVの番組やビデオサービスの視聴中に、テレビ(地上デジタル放送)の予約録画の開始5分前になると、視聴を終了してテレビの録画をおこなうか、このままひかりTVの番組やビデオサービスの視聴を続けるかを選択するメッセージが表示されます。画面の内容を確認して、どちらかの動作を選んでください。なお、メッセージが表示された後、特に操作しなかった場合に、どちらの動作を優先するかを設定しておくことができます(p.46)。
- ひかりTVの番組の視聴中に、映像の手前に他のソフトのウィンドウなどが表示されることがあります。ひかりTVの番組を快適に視聴するために、必要ないソフトはすべて終了することをおすすめします。
- 他のソフトが動作している場合などは、パソコンの負荷状況によって、映像がコマ落ちしたり、操作に対する反応が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。
- お客様宅のホームネットワークに10BASE-Tのみに準拠した機器が接続されていると、十分な通信速度が確保できず、ひかりTVの番組の映像が乱れたり表示されなくなることがあります。その場合には10BASE-Tのみに準拠した機器をホームネットワークから外すか、回線終端装置(ONU)もしくは宅内端末装置(VDSLモデム)とこのパソコンを直接接続してください。

■ 画質を調整する

画質(明るさ/コントラストなど)は、「映像調整ツール」を使って調節できます。

映像調整ツールは、「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「映像調整ツール」の「ソフトを起動」で起動できます。使い方について詳しくは、「映像調整ツール」のヘルプをご覧ください。

■ チャンネルを切り換える


チャンネルを切り換えるには、リモコンの【チャンネル/ページ】を押します。数字ボタンでもチャンネルを変更できます。



■ 音量を調節する

音量を調節するには、リモコンの【音量】を押します。また、【消音】を押すと音量が最小になります(ミュート)。

【消音】をもう一度押すと消音する前の音量に戻ります。



！チェック

画質の調整では、設定値によって、画面が真っ白や真っ黒になったり、表示される色が不自然になる場合があります。画質調整をするときは、映像を確認しながらおこなってください。

ポイント

- 番組表やひかりTVメニューから、見たい番組を選ぶ方法もあります。
- チャンネルがプリセットされていない数字ボタンを押してもチャンネルは切り換わりません。
- チャンネル切り換えには数秒かかります。

参照


- 番組表について→「ひかりTVの番組表を使う」(p.32)
- ひかりTVメニューについて→「ひかりTVメニューについて」(p.22)

！チェック

パソコンの負荷状況によっては、音量を調節すると映像が一瞬停止する場合があります。

■ 字幕を見る


字幕が含まれている番組では、字幕を表示させることができます。リモコンのフタを開けて、【字幕】を押して字幕表示のオン/オフを切り換えます。



フタを開けた状態

■ 音声を切り換える

音声多重放送では、主音声と副音声を切り換えることができます。また、ステレオ放送の音声1と音声2を切り換えることもできます。リモコンのフタを開けて、【音声切換】を押して音声を切り換えます。



フタを開けた状態

■ SmartVisionを終了する

1 リモコンの【アプリ終了】を押す



SmartVisionが終了し、パソコンのデスクトップ画面が表示されます。

ポイント

- 番組が字幕に対応していることを確認してください。
- 【サブメニュー】を押して「音声／字幕設定」を選び、字幕表示のオン/オフを切り換えることもできます。

ポイント

- 番組が音声切換に対応していることを確認してください。
- 【サブメニュー】を押して「音声／字幕設定」を選び、音声を切り換えることもできます。

ポイント

SmartVisionを終了して、パソコンも終了するときは、リモコンの【電源】を押してください。ご購入時の状態では、パソコンがスリープ状態になります。

ひかりTVの番組表を使う

ひかりTVでは、最大8日分表示される番組表を利用できます。


■ ひかりTVの番組表

番組表で、放送中の番組を選んで視聴したり、番組の詳細情報を確認したりすることができます。

また、キーワードを入力して番組を検索することもできます。



■ ひかりTV番組表を表示する

1 ひかりTVの利用時にリモコンの【テレビメニュー】を押す



ひかりTVメニューが表示されます。

2 「ひかりTV番組表」を選び、【決定】を押す




ひかりTVの番組表の画面が表示されます。

ご購入直後など、番組表のデータがないときは、ここで番組表を受信(取得)するかどうか確認するメッセージが表示されます。画面にしたがって番組表の受信をおこなってください。以降は必要に応じて、「ひかりTVの番組表を受信するには」(p.36)をご覧ください。番組表を受信してください。

ポイント

ひかりTVを見ているときにリモコンの【番組表】を押しても、番組表の画面を表示できません。

■ 番組表の使い方



- ① 日付
リモコンの【←】【→】を押して日付を移動すると、その日の番組表が表示されます。
- ② 番組表チャンネル
チャンネル番号やチャンネル名、チャンネルロゴが表示されます。
- ③ 番組表
現在の時刻が青い横線で表示されます。番組はジャンル別に色分けされています。番組を選ぶと、「番組情報」欄に情報が表示されます。番組を選んで【決定】を押すと、選んだ番組の詳細情報が表示されます。
- ④ プレビュー領域
選局中の番組が表示されます。
リモコンの【戻る】を押すと、ここに表示されている番組が全面表示されます。
- ⑤ 番組情報
番組表で選んだ番組の情報が表示されます。

ポイント

番組を選んでリモコンの【番組情報】を押しても、詳細情報が表示されません。

チェック


視聴が制限されている番組を含むチャンネルは表示されません。

参照

視聴制限について→このPARTの「年齢による視聴制限(パレンタルロック)を設定する」(p.43)

■ ひかりTVの番組表から見たい番組を選ぶ

番組表の画面で、現在時刻には青い横線が表示されています。現在放送中の番組から見たい番組を選んで【決定】を押すと、その番組の詳細情報が表示されます。詳細情報の画面で「視聴する」を選ぶと、番組が表示されます。




！チェック

ひかりTVを録画したり、視聴予約することはできません。



■ ひかりTVの番組に戻る

番組表からひかりTVの番組画面に戻るには、リモコンの【戻る】を押します。



ひかりTVの番組が表示されます。

■ ひかりTVの番組を検索する



ひかりTVの番組表では、番組のジャンルやキーワードから番組を検索できます。見たいジャンルや出演者の名前などから番組を検索して、お気に入りの番組の放送時間をあらかじめチェックしておきましょう。

● チェック

番組表のデータがないときは、番組を検索できません。

1 「ひかりTV番組表を表示する」(p.32)の手順1～2の操作をおこない、ひかりTVの番組表を表示する

2 リモコンの[サブメニュー]を押し、表示されたメニューから「番組表の検索」を選んで[決定]を押す



「番組表の検索」画面が表示されます。

3 検索条件を設定する

次の2つの項目を検索条件として設定します。どちらかだけ設定してもかまいません。

① キーワードを入力する

「キーワード」を選んで[決定]を押し、キーボードで検索用のキーワードを入力して、もう一度[決定]を押します。

② ジャンルを選ぶ

「ジャンル」を選んで[決定]を押し、検索用のジャンルを選んで、もう一度[決定]を押します。



4 条件を設定したら、「検索実行」を選んで[決定]を押す

検索が始まります。検索が終わると検索結果が表示されます。





■ ひかりTVの番組表を受信するには

ひかりTVの番組表を受信(取得)するには、次の手順をおこなってください。

1 「ひかりTV番組表を表示する」(p.32)の手順1～2の操作をおこない、ひかりTVの番組表を表示する

2 リモコンの[サブメニュー]を押し、表示されたメニューから「番組表の取得」を選んで[決定]を押す

ひかりTVの番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。





ポイント

[←] [→] を押して、ジャンルを切り換えることができます。

ポイント

購入後にはじめてひかりTVの番組表を受信するときなど、番組表のデータがない場合は、ここで番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。そのまま手順3に進んでください。

3 「はい」を選んで[決定]を押す




番組表の受信が始まります。

受信が完了すると、「番組表を取得しました」というメッセージが表示されます。

4 「閉じる」を選んで[決定]を押す

受信された番組表が表示されます。



PART 2

ひかりTVを見る

ひかりTVの設定を変更する

ひかりTVの設定を変更することができます。


ひかりTVのチャンネルをスキャンしなおしたり、番組表の表示形式を変更したりすることができます。

ひかりTVのチャンネルをスキャンする

ひかりTVのチャンネルをスキャンします。

1 ひかりTVの利用時に、リモコンの【テレビメニュー】を押す
ひかりTVメニューが表示されます。

2 「設定」-「ひかりTVチャンネル設定」を選んで【決定】を押す



「ひかりTVチャンネル設定」画面が表示されます。


ポイント

ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。

チェック


Windowsファイアウォールやウイルスバスターのファイアウォールの例外設定を変更すると、ひかりTVのチャンネルスキャンが正しくおこなわれない場合があります。ファイアウォールの例外の設定は変更しないでください。

3 「チャンネルスキャン」を選んで[決定]を押す




「ひかりTVのチャンネルを設定します」と表示されます。

4 「次へ」を選んで[決定]を押す



チャンネルのスキャンが始まります。終了すると、スキャンされたチャンネルの一覧が表示されます。

5 「閉じる」を選んで[決定]を押す



スキャンの結果が反映され、「ひかりTVチャンネル設定」画面に戻ります。

ひかりTVのチャンネルのプリセットを変更する

ひかりTVのチャンネルのプリセット(リモコンのボタンへの割り当て)を変更します。


1 ひかりTVの利用時に、リモコンの【テレビメニュー】を押す
ひかりTVメニューが表示されます。

2 「設定」-「ひかりTVチャンネル設定」を選んで【決定】を押す



「ひかりTVチャンネル設定」画面が表示されます。

3 「プリセット変更」を選んで【決定】を押す



「プリセットチャンネル」画面が表示されます。以降はマウスで操作してください。

ポイント

- プリセットの変更は、途中でマウスでの操作が必要です。
- ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。

4 チャンネルを設定する



- ①チャンネルを登録するボタンの番号(「プリセットボタン1」～「プリセットボタン12」)をクリックする
- ②プルダウンメニューから登録するチャンネルを選ぶ
- ③「登録」をクリックする

設定するチャンネルすべてについて、①～③を繰り返してください。

5 「終了」をクリック

プリセットの変更が結果が反映され、「ひかりTVチャンネル設定」画面に戻ります。

！チェック


- 「解除」をクリックすると、登録した内容が解除され、チャンネル欄に「-」が表示されます。
- 「標準に戻す」をクリックすると、チャンネルスキャンした直後の設定に戻ります。

番組表の表示方法を設定する

ひかりTVの番組表に、一度に表示するチャンネルの数を変更できます。チャンネルごとの表示/非表示を切り換えることもできます。

1 ひかりTVの利用時に、リモコンの【テレビメニュー】を押す
ひかりTVメニューが表示されます。


2 「設定」-「番組表の表示設定」を選んで【決定】を押す



「番組表の表示設定」画面が表示されます。

3 「画面に表示するチャンネル数」を選んで【決定】を押し、チャンネルの数を選んで【決定】を押す

「5チャンネル」、「7チャンネル」、「9チャンネル」のいずれかを選ぶことができます。



4 各チャンネルの表示/非表示を切り換える

チャンネルの一覧を選んで【決定】を押します。
次にチャンネルを選んで【決定】を押し、表示/非表示をリモコンの【矢印】の上下ボタンで選んで【決定】を押します。

5 「終了」を選んで【決定】を押す

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。

！チェック

チャンネルを表示する設定にしても、視聴が制限されている番組は表示されません。

👉ポイント


ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。

年齢による視聴制限(パレンタルロック)を設定する

年齢による視聴制限(パレンタルロック)を設定できます。ここで設定した年齢に適切でない番組やビデオサービスが表示されなくなります。

1 ひかりTVの利用時に、リモコンの[テレビメニュー]を押す
ひかりTVメニューが表示されます。

2 「設定」-「パレンタル設定」を選んで[決定]を押す



「パレンタル設定」画面が表示されます。

3 視聴制限を設定する



- ①ここを選んで[決定]を押し、視聴制限の有効/無効を選んで[決定]を押す
視聴制限をおこなう場合には「有効」を、視聴制限の解除をおこなう場合には「無効」を選択してください。
- ②ここを選んで[決定]を押し、暗証番号を設定して「決定」または「変更」を選んで[決定]を押す
- ③ここを選んで[決定]を押し、視聴制限する年齢を選んで[決定]を押す

4 「終了」を選んで[決定]を押す

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。

ポイント

ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから[テレビメニュー]を押してください。

チェック

いずれの項目を選んで、初めて設定するときは暗証番号を設定する画面が、設定を変更するときは暗証番号を入力する画面が表示されます。キーボードで暗証番号を入力してください。

ポイント

暗証番号を初めて設定するときや、暗証番号を変更するときは、新しい暗証番号を2回入力してください。

居住者地域を設定する

お住まいの地域の情報を設定できます。


- 1 ひかりTVの利用時に、リモコンの【テレビメニュー】を押す
ひかりTVメニューが表示されます。

- 2 「設定」-「居住地域設定」を選んで【決定】を押す



「居住地域設定」画面が表示されます。

- 3 居住地域を設定する



- ①ここを選んで【決定】を押し、お住まいの都道府県を選んで【決定】を押し
- ②ここを選んで【決定】を押し、【矢印】の上下ボタンで数字を選ぶ。次の数字を入れるときは、【矢印】の右ボタンを押す。郵便番号をすべて入れたら決定を押し

- 4 「終了」を選んで【決定】を押す

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。

！チェック

この設定は、テレビ(地上デジタル放送)の設定と共用です。

📖ポイント

ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。

起動モードを設定する

リモコンの【テレビ】、【テレビメニュー】をSmartVisionが起動していないときに押すと、ご購入時の状態では、地上デジタル放送の画面が表示されます。これを、ひかりTVの画面が表示されるように設定し直すことができます。

●ご購入時の設定

【テレビ】：地上デジタル放送の画面が表示されます。

【テレビメニュー】：「テレビメニュー」が表示されます。

●変更できる設定

【テレビ】：ひかりTVの画面が表示されます。

【テレビメニュー】：「ひかりTVメニュー」が表示されます。

ひかりTVの画面が表示されるように設定しなおす場合、設定の変更は次の手順でおこないます。

1 ひかりTVの利用時に、リモコンの【テレビメニュー】を押す
ひかりTVメニューが表示されます。


2 「設定」-「起動モードの設定」を選んで【決定】を押す



「起動モードの設定」画面が表示されます。

3 起動モードを選ぶ

「テレビを起動する」を選んで【決定】を押し、「ひかりTVを起動する」を選んで【決定】を押してください。



ポイント

SmartVisionが起動しているときに【テレビメニュー】を押すと、見ている放送のメニューが表示されます。

参照

- テレビメニューについて→『テレビを楽しむ本』PART2の「テレビメニューを使う」
- ひかりTVメニューについて→このPARTの「ひかりTVメニューについて」(p.22)

ポイント

ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。

ポイント

ご購入時の状態に戻すときは、ここで「テレビを起動する」を選び直すか、「標準に戻す」を選んで【決定】を押してください。

チェック

パソコンの画面右下に表示されるSmartVisionのスケジュールアイコンをダブルクリックして、ひかりTVの視聴画面や、テレビ(地上デジタル放送)の視聴画面を表示させることもできます。この操作で表示されるメニューも、「起動モードの設定」に従います。

4 「終了」を選んで【決定】を押す

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。

予約録画が始まる時に優先する動作を設定する

ひかりTVの番組やビデオサービスの視聴中に、テレビ(地上デジタル放送)の予約録画の開始5分前になると、視聴を終了してテレビの録画をおこなうか、このままひかりTVの番組やビデオサービスの視聴を続けるかを選択するメッセージが表示されます。メッセージが表示された後、特に操作しなかった場合に、どちらの動作を優先するかを設定しておくことができます。


1 ひかりTVの利用時に、リモコンの【テレビメニュー】を押す

ひかりTVメニューが表示されます。



ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。


2 「設定」-「予約動作設定」を選んで【決定】を押す



「予約動作設定」画面が表示されます。

3 録画が近づいたときの動作を選ぶ

表示されている動作を選んで【決定】を押し、「視聴を停止(予約録画を優先)」または「視聴を継続(予約録画を中止)」のどちらかを選んで【決定】を押してください。



4 「終了」を選んで【決定】を押す

変更内容が反映され、映像表示に戻ります。


■ ひかりTVのテレビ初期設定をやりなおす

ひかりTVのテレビ初期設定をやりなおすことができます。

1 ひかりTVの利用時に、リモコンの【テレビメニュー】を押す

ひかりTVメニューが表示されます。

2 「設定」-「初期設定のやりなおし」を選んで【決定】を押す



ひかりTVの「テレビ初期設定」画面が表示されます。

3 初期設定をやりなおす

操作については、PART1の「テレビ初期設定(ひかりTV)をする」(p.10)をご覧ください。

設定が終了すると、映像表示に戻ります。

👉 ポイント


ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。

ひかりTVの情報を確認する


バージョン情報など、ひかりTVに関する情報を確認できます。

1 ひかりTVの利用時に、リモコンの【テレビメニュー】を押す
ひかりTVメニューが表示されます。

2 「情報」-「受信機情報の確認」を選んで【決定】を押す




「受信機情報の確認」画面が表示されます。



ポイント

ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。



Q&A

ひかりTVを利用して困ったことがあったときは、ここをご覧ください。

PART 3

Q&A

ひかりTVを見ているとき

映像が映らない、音が出ないなど、ひかりTVを見ようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

映像が映らない

■ ひかりTVの「テレビ初期設定」は終わっていますか？

ひかりTVを見るには、あらかじめひかりTVのテレビ初期設定が必要です。設定についてはPART1の「テレビ初期設定(ひかりTV)をする」(p.10)をご覧ください。

■ ほかのソフトが起動していませんか？

「WinDVD BD for NEC」、 「WinDVD AVC for NEC」など、映像を表示するソフトを同時に動作させることはできません。起動しているソフトをいったん終了させた後、ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision IPTV)を起動してください。

また、快適に視聴するために、ひかりTVを見る前に、動作中のソフトをすべて終了させてください。

■ ほかのユーザーでひかりTVを見るソフト(Smart Vision IPTV)を起動したまま、ユーザーを切り換えていませんか？

ひかりTVを視聴中、Windowsのユーザー切り換えの機能で別のユーザーに切り換えると、そのユーザーではひかりTVを視聴することはできません。

■ ナイトモードになっていませんか？

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がおフになります。本体の画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

■ 画面の解像度や色の設定を変更していませんか？

SmartVision IPTVを利用できる解像度は1,920×1,020ドット、色は最高32ビットです。変更している場合は、もとに戻してください。

■ ルータはIPV6対応ですか？また、ルータのIPV6の機能の設定はおこないましたか？

ルータをお使いになる場合は、IPV6に対応したルータが必要です。また、IPV6対応のルータであっても、IPV6の機能(IPV6バススルー機能やIPV6ブリッジ機能など)の設定をオンにしないと、ひかりTVを視聴することができません。ルータがIPV6に対応しているかどうか、また、IPV6の機能の設定についてご確認ください。詳しくは、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した説明書や資料をご覧ください。

■ 契約しているブロードバンド回線は、NTT東日本またはNTT西日本の光回線ですか？

ひかりTVをご覧いただくためには、NTT東日本の「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、NTT西日本の「フレッツ・光プレミアム」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、または「Bフレッツ」と「フレッツ・v6アプリ」などの、光回線の契約が必要です。(2009年4月現在)。ご利用になっているブロードバンド回線の契約内容をご確認ください。

■ 引っ越しなどにより光回線の契約を変更していませんか？「Bフレッツ」や「フレッツ光ネクスト」の光回線の契約内容を変更していませんか？

光回線の契約を変更すると、ひかりTVの視聴ができなくなることがあります。

このような場合は、まず、「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」をご確認ください。ひかりTVホームから「設定・確認」を選び、「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」を変更してください。



「お客様ID」、「Sub No.」、「回線ID」について→PART1の「事前登録の確認」(P.6)

■ ビデオサービスは視聴できるが、テレビサービスの映像が乱れたり、映像が映らず画面が黒いままになる

■ お客様宅のホームネットワークに10BASE-Tのみに準拠した機器を接続していませんか？

テレビサービスでは、マルチキャスト方式を用いているため、ホームネットワーク内に10BASE-Tのみに準拠した機器が接続されていると、十分な通信速度が確保できなくなります。その結果、テレビサービスの映像が乱れたり、表示されない場合があります。この場合、次のいずれかの方法で対応してください。

- 10BASE-Tのみに対応した機器をホームネットワークから外す
- 回線終端装置(ONU)もしくは宅内終端装置(VDSLモデム)と、このパソコンを直接接続する

付録の「10BASE-Tで動作する機器を接続する」(p.66)をご覧ください。機器を接続し直すことで改善される場合があります。

また、100BASE-TX以上をサポートしているパソコンであっても、設定により10BASE-Tの機器として動作することが確認されています。

お客様宅のホームネットワークに接続している別のパソコンが、以下の設定となっている場合は、設定を変更してください。

パソコンが10BASE-Tの機器として動作する設定:

ネットワークアダプタの電源管理において、「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる」がチェックされている

❑ ひかりTVの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。または操作できなくなった

エラーメッセージで再起動するように表示されたときは、パソコンを再起動してください。また、操作ができなく(「応答なし」の状態)になったときは、【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を押して、表示された画面で「タスク マネージャの起動」をクリックし、「Windows タスク マネージャ」でWindows Media Centerを終了させ、テレビを起動しなおしてください。起動しなおしても機能が回復しない場合は、パソコンを再起動してください。

❑ 音が出ない、音が大きすぎる

■ 音量を調節してください

リモコンの【音量】で音量調節をおこなってください。また、ミュート(消音)になっていないか確認してください。

■ ナイトモードになっていませんか？

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がおフになります。本体の画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。



参照

- 音量の調節について→PART2の「音量を調節する」(p.30)
- パソコンのスピーカの音量を調節する→『準備と設定』第4章の「音量を調節する」

❑ 映像が乱れる(コマ落ちする)

■ CPU使用率が高くなっていませんか？

パソコンのCPU使用率が高くなると映像がコマ落ちします。ほかのソフトを終了してから、ひかりTVを視聴してください。次の手順でCPU使用率を確認できます。

1 タスクバーの何も無い部分を右クリックし、「タスク マネージャ」をクリック

「Windows タスク マネージャ」が起動します。

2 「パフォーマンス」タブをクリック

3 CPU使用率を確認する

CPU使用率が80%以上のときは、画面が乱れることがあります。ほかのソフトを終了して、CPU使用率を80%未満にしてください。



チェック

80%未満の場合でも、同時に動作しているソフトがメモリやリソースを多く使用していたり、ゲームのようなグラフィック表示を多用するソフトを動作させていると映像が乱れる(コマ落ちする)ことがあります。

■ 電源設定が「ECO」になっている

電源の設定が「ECO」になっている場合、消費電力を抑える機能が働きパソコンのパフォーマンスが低下します。ひかりTVを視聴するときは、「高パフォーマンス」または「VALUESTAR」にしてください。

■ ウィルスバスターの自動アップデート確認をしていますか？

ウィルスバスターの自動アップデート確認で、コマ落ちしたり音飛びすることがあります。次の手順をおこなってください。

1 通知領域にある  (ウィルスバスターのアイコン) を右クリック

2 「メイン画面を起動」をクリック

3 「アップデート/その他」をクリック

4 「アップデート」欄の「有効」をクリックして「無効」にする
「インテリジェントアップデート」を無効にすると、ウイルス定義ファイルや製品の更新(アップデート)が自動的におこなわれなくなります。ひかりTVの視聴が終わったら、「インテリジェントアップデート」をするように設定を変更するか、最低1週間に1回は手動で更新をおこなってください。

■ パソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用していないですか？

このパソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用すると、映像や音声がかかる場合があります。

■ Windowsがメッセージを表示していませんか？

Windowsがエラーメッセージなどを表示していると映像がコマ落ちすることがあります。全画面表示でテレビを見ている場合は、一旦、ウィンドウ表示にするか最小化して、メッセージが表示されていないか確認してください。表示されていた場合は、メッセージの内容にしたがって対処してください。


■ ネットワークアダプタの通信速度を確認してください

ひかりTVの利用時に使用されるネットワークアダプタの通信速度が低いと、映像がコマ落ちすることがあります。ネットワークアダプタ切替ツールを使って、通信速度の速いネットワークアダプタに切り換えてください。


■ ワイヤレスLANでインターネットに接続していませんか？

ワイヤレスLAN環境でご使用になっているとき、十分な通信速度が確保できない状態になると、映像がコマ落ちします。高速で安定した通信ができるよう、有線接続環境でご使用ください。

参照

電源設定について→  「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「省電力機能」

参照

 「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを更新する」

チェック

アップデートの確認は、ひかりTVを視聴していないときにおこなってください。

チェック

できるだけ高速で通信できるよう、有線接続のネットワークアダプタを選ぶことをおすすめします。

参照

「ネットワークアダプタ切替ツール」について→付録の「ネットワークアダプタ切替ツールを使う」(p.68)

■ このパソコン以外にインターネットに接続している機器
はありませんか？

このパソコン以外にインターネットに接続している機器が動作している場合、十分な通信速度を確保できなくなり、映像や音声がかかる場合があります。

■ 映像が微動する(揺れる)

映像によっては、画面(特に文字表示部分)が微動して見える場合がありますが、故障ではありません。

PART 3 その他

Q&A

リモコンで操作できない

- Windows Media Centerのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていませんか？

Windows Media Centerのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていると、リモコンで正しく操作することができなくなります。このときは、リモコンの【メディアセンター】を押してください。Windows Media Centerの画面が手前に表示され、リモコンでの操作ができるようになります。

- 【テレビ】、【テレビメニュー】の設定を変更してください

【テレビ】、【テレビメニュー】は、ご購入時の状態では地上デジタル放送が表示されるように設定されています。【テレビ】、【テレビメニュー】でひかりTVの画面を表示したい場合は、設定を変更してください。



参照

起動の設定について→PART2の「起動モードを設定する」(p.45)

ひかりTVやテレビ(地上デジタル放送)が起動するのに時間がかかる

ひかりTVとテレビ(地上デジタル放送)の表示を切り換える場合、その処理に約1分かかります。この処理は、次のときに発生します。

- ひかりTVの視聴を終了後、はじめてテレビ(地上デジタル放送)を見るとき
- テレビ(地上デジタル放送)の視聴を終了後、はじめてひかりTVを見るとき

リモコンの電源ボタンを押しても、ひかりTVが終了するのに時間がかかる

- リモコンからのテレビの終了には約30秒程度かかります

同時に大量のソフトを実行するなど、パソコンに負荷のかかる動作をおこなっている場合は、終了に通常の倍以上かかることもあります。



チェック

電源ボタンを押してから、1分以上経過してもパソコンが終了しない場合は、不要なソフトが同時に複数実行していないかを確認してください。また、テレビ(地上デジタル放送)の予約開始時刻が近い場合は、ひかりTVは終了しますが、パソコンは終了しません。

■ ひかりTVを終了しようとしたが終了しない

■ ファイアウォールソフトで、ひかりTVの通信を遮断していませんか？


ファイアウォールソフトの設定を変更して、ひかりTV関連ソフトの通信監視を除外するか、無効化してください。

■ テレビサービスやビデオサービスを録画できない

テレビサービスやビデオサービスは録画できません。

■ 全画面表示でひかりTVを視聴中に、ウィンドウ表示に切り換わった

全画面表示の状態ではひかりTVを視聴中に、キーボードの【Windows】を押してWindowsの「スタート」メニューを表示させたり、他のソフトがウィンドウを表示させた場合は、ウィンドウ表示に切り換わります。

全画面に戻すときは、ウィンドウ右上のをクリックしてください。

■ ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision IPTV)の動作が遅いことがある

■ パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高くありませんか？

パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高い状態では、テレビ(地上デジタル)とひかりTVの切り換えやひかりTVのチャンネル切り換え等の操作をおこなってから、実際に機能が働くまでに時間がかかる場合があります。

パソコンの負荷を軽減するために、同時に動作しているソフトを終了させてください。また、ソフトの再起動やハードディスクの整理等をお試しください。

■ ウイルスバスターの「フィッシング詐欺対策」の設定を確認してください

ウイルスバスターの「有害サイト/迷惑メール対策」-「フィッシング詐欺対策」の設定が「有効」となっている場合、動作が遅くなる場合があります。この場合は付録の「ウイルスバスターの設定について」(p.63)をご覧ください、設定を変更してください。

■ 操作中にウィンドウが見えなくなる

■ Windows Media Centerのウィンドウを常に手前に表示する設定にしていますか

Windows Media Centerの「タスク」-「設定」-「全般」-「起動とウィンドウの動作」にある、「Windows Media Centerウィンドウを常に手前に表示」のチェックボックスにチェックを入れていると、Windows Media Centerのウィンドウが他のウィンドウよりも手前に表示されます。

この状態で、ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision IPTV)から別のソフトウェアを起動したり、別のウィンドウを表示させると、それらのウィンドウがSmartVision IPTVの後ろに隠れてしまいます。

このような場合は、SmartVision IPTVのウィンドウを最小化したり、ウィンドウのサイズを小さくしてウィンドウの位置を変え、隠れていたウィンドウを表示させてください。

「Windows Media Center ウィンドウを常に手前に表示」のチェックをはずせば、この現象は起こらなくなります。

■ ウィンドウモードで表示しているとき、ひかりTVの画面の上下に黒い帯が表示される

Windows Media Centerをウィンドウモードで表示すると、テレビは通常16:9の画面比率で表示しますが、場合によっては画面比率が4:3で表示されることがあります。

この場合は、キーボードの【Ctrl】を押しながら、マウスでウィンドウの画面比率を16:9になるように変えてください。

エラーコードが表示された

画面にエラーコードが表示されたときは、「対処法」の内容を確認して対処してください。

エラーコード	エラーメッセージ	対処法
IP1001～1005	インターネットに接続できません。接続を確認してください。	ネットワークケーブルがパソコンに接続されているか、確認してください。
IP2002	このチャンネルは存在しません。	チャンネル一覧に存在するチャンネルを選んでください。
IP2200	このチャンネルは視聴できません。dボタンでサービス登録画面へ移ります。	このチャンネルを視聴しない場合には、他のチャンネルに切り換えてください。このチャンネルを視聴する場合には、ひかりTVホームの画面から、このチャンネルを視聴するための契約をしてください。 dボタンを押してもサービス登録の画面が表示されない場合は、ひかりTVホームの画面を表示してください。ひかりTVホームの画面の表示方法については、PART2の「ひかりTVホームを活用する」(p.25)をご覧ください。
IP2300	この番組には視聴制限があります。	視聴年齢制限のある番組です。[設定]-[パレンタル設定]をご確認ください。

「起動に必要な情報が取得できませんでした。ネットワーク環境をご確認の上、パソコンを再起動してください。」または「初期情報の取得エラーによりサービスが利用できません。しばらくたってからあらためて起動してください(IP1110)」のメッセージが表示された

これらのメッセージは、パソコンのネットワークに関する設定が正しくないときや、パソコンがブロードバンド回線に接続されていないときなど、ひかりTVの視聴に必要な情報が取得できなかったときに表示されます。

これらのメッセージが表示されたときは、パソコンがONUやVDSLモデムまたはルータなどにLANケーブルで接続されていることを確認し、パソコンを再起動してください。

なお、パソコンがブロードバンド回線に接続されていなかったことが原因でこのメッセージが表示されたときは、接続し直した後も、再び同じメッセージが表示されることがあります。

その場合は、もう一度パソコンを再起動してください。

付 録

ひかりTVの視聴中に表示されるメッセージや、このパソコンを廃棄・譲渡するときに個人情報を消去する方法などについて記載しています。

ひかりTVの視聴中に表示されるメッセージについて

ここでは、ひかりTVの番組やビデオサービスの視聴中、およびテレビ(地上デジタル放送)の視聴中に表示されるメッセージについて説明しています。

放送の切り換えを確認するメッセージ

このパソコンでは、ひかりTVとテレビ(地上デジタル放送)を同時に表示することができません。

このため、ひかりTVを見ているときに、スタートメニューの「SmartVision」-「テレビ視聴」をクリックしてテレビを見ようとすると、テレビに切り換えるかどうかを確認するメッセージが表示されることがあります。

画面の内容を確認して、切り換えるかどうか選んでください。

同様のメッセージは、ひかりTVの番組やビデオサービスを見ている最中に、テレビ(地上デジタル放送)の予約録画が近くなったとき(録画開始5分前)にも表示されます。

この場合は、予定どおりテレビの録画を開始するか、このままひかりTVの番組やビデオサービスの視聴を続けるかを選んでください。

なお、予約録画が近くなったときのメッセージが表示された後、特に操作しなかった場合に、どちらの動作を優先するか設定しておくことができます(p.46)。

ポイント

テレビ(地上デジタル)を視聴中にひかりTVに切り換えようとした場合にも、切り換えるかどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。

ひかりTVホーム画面でユーザー登録する

ひかりTVホーム画面からユーザー登録することができます。

ひかりTVのユーザー登録をせずにテレビ初期設定(ひかりTV)を完了してしまったときは、ここで説明している手順でユーザー登録をしてください。

ひかりTVホーム画面でのユーザー登録とテレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)のやり直し

まずユーザー登録(書面で送られてきた情報のオンライン登録)をおこない、ひかりTV側の設定が完了するまで待ってから、居住地やチャンネルの設定をやり直します。

■ 操作の前に

あらかじめユーザー登録に必要な次の情報を確認しておいてください。

- 「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」
- 「エントリーコード」

これらの情報について詳しくは、PART1の「テレビ初期設定(ひかりTV)をする」(p.10)をご覧ください。

■ ひかりTVホームの画面からユーザー登録に必要な情報を入力する

1 Windows Media Centerの「テレビ(SmartVision)」-「ひかりTVホーム」を選んで、[決定]を押す

ひかりTVの初期設定画面が表示されます。

2 ユーザー登録に必要な情報を入力する

画面の指示に従って、情報を入力してください。

3 [アプリ終了]を押す

ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision IPTV)が終了します。

この後、ひかりTV側の登録が完了するまでお待ちいただく必要があります。

NTT東日本Bフレッツの場合:1時間程度で登録が完了します。

NTT東日本フレッツ光ネクストの場合:1時間程度で登録が完了します。

NTT西日本フレッツ光プレミアムの場合:24時間以内に登録が完了します。

NTT西日本フレッツ光ネクストの場合:1時間程度で登録が完了します。

! チェック

ユーザー登録が完了している場合には、ひかりTVの初期設定画面は表示されません。

その後、手順3に記載された時間お待ちいただいてから、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)をやりなおす」に進んでください。

■ **テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)をやりなおす**

1 Windows Media Centerの「テレビ(SmartVision)」-「ひかりTVホーム」を選ぶ

ひかりTVホームの画面が表示されます。

2 【テレビメニュー】を押す

ひかりTVメニューが表示されます。

3 「設定」-「初期設定のやりなおし」を選んで【決定】を押す

ひかりTVの「初期設定のやりなおし」画面が表示されます。


操作については、PART1の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」(p.14)をご覧ください。

ウイルスバスターの設定について


必要に応じて、ウイルスバスターの「フィッシング詐欺対策」の設定を変更することができます。

ウイルスバスターの「フィッシング詐欺対策」の設定を変更する

- 1 「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音／英数字から選ぶ」-「ウイルスバスター」の「ソフトを起動」をクリック
- 2 画面左のメニューで、「有害サイト/迷惑メール対策」をクリック
- 3 「フィッシング詐欺対策」の「設定」をクリック



6 「URLを追加/編集する」に「http://*.itpvf.jp/*」と入力し、「OK」をクリック



これで、ウイルスバスターの「フィッシング詐欺対策」の設定が変更できました。

10BASE-Tで動作する機器を接続する

ひかりTVを利用するパソコンと同じホームネットワーク内に10BASE-Tで動作する機器があるとき、次の方法で接続すると、映像が映らないなどの問題が改善する場合があります。

ひかりTVのテレビサービスでは、マルチキャスト方式でデータを送信しています。このため、10BASE-Tで動作する機器がホームネットワーク内に接続されていると、十分な通信速度が確保できなくなり、ひかりTVのテレビサービスの映像が乱れたり、映像が映らずに画面が黒いままとなることがあります。


10BASE-Tで動作する機器を次の方法で接続すると、これらの問題が改善する場合があります。

ワイヤレスLANで接続する

10BASE-Tにのみ対応した機器をワイヤレスLANで接続するには、次のものがが必要です。

- ・ 市販のワイヤレスLANルータ (IPv6に対応したもの)
- ・ 市販のワイヤレスイーサネットコンバータ (IPv6に対応してなくても問題ありません)
- ・ 市販のケーブル (カテゴリ5 (CAT5) と表示された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブル)

次のように接続してください。



チェック

- ワイヤレスLANルータをお使いの場合でも、このパソコンとルータはLANケーブルを使って有線接続してください。ワイヤレスLANで接続すると映像が乱れ、視聴することができません。
- ケーブルはカテゴリ5以上 (CAT5、CAT6、CAT7など) のものをご用意ください。

■ 市販のワイヤレスLANルータやイーサネットコンバータの設定について

- ・ ルータについては、ルータのマニュアルまたは、プロバイダから入手した説明書や資料をご覧ください、IPv6機能(IPv6パススルー機能/IPv6ブリッジ機能など)の設定をオンにしてください。
- ・ ワイヤレスイーサネットコンバータとワイヤレスLANルータの接続については、それぞれのマニュアルや資料をご覧ください、接続の設定をおこなってください。

ネットワークアダプタ切換ツールを使う

必要に応じて、ひかりTVの利用時に使用するネットワークアダプタを切り換えることができます。

ひかりTVの利用時にこのパソコンが使用するネットワークアダプタは、ひかりTVのテレビ初期設定の途中で自動的に設定されます。通常はそのまま使用しても問題ありませんが、映像がカクつく場合など、より速いネットワークアダプタを使用したいときは、「ネットワークアダプタ切換ツール」を使って手動で変更することができます。

ポイント

ネットワークアダプタ切換ツールは、SmartVision IPTVと一緒にインストールされるソフトです。


ネットワークアダプタを切り換える

マウスを使って操作してください。

1 「スタート」-「SmartVision」-「ネットワークアダプタ切換ツール」をクリック

ネットワークアダプタ切換ツールが起動します。

2 一覧から使用するネットワークアダプタを選んでクリックし、「OK」をクリック



ネットワークアダプタが切り換わります。

チェック

有線接続のネットワークアダプタを選択してください。

再セットアップについて

このパソコンを再セットアップしたときの注意事項について説明します。

再セットアップしたときは

パソコンのトラブルなどで、再セットアップをしたときには、再セットアップ終了後に再度、SmartVision IPTVをインストールしてください。

再セットアップした後、SmartVision IPTVをインストールしないと、ひかりTVが利用できなくなります。

また、再セットアップ終了後はインターネットなどの設定もご購入時の状態に戻ります。バックアップしたデータから復元する、控えておいた内容から設定するなどして、インターネットの接続を元に戻してください。

■ 再セットアップするときの注意

テレビ(地上デジタル放送)の録画データは、ご購入時の状態ではDドライブに保存されています。

「再セットアップする(C ドライブのみ)」以外の方法で再セットアップをすると、Dドライブのデータが消去されます。特に必要がない限り、「再セットアップする(C ドライブのみ)」の方法で再セットアップすることをおすすめします。

! チェック

引っ越しなどでパソコンを使用する環境が変化し、従来のテレビ(地上デジタル放送)だけをご利用になる場合は、あらかじめSmartVision IPTVをインストールする必要はありません。

📖 参照

再セットアップについて→「パソコンのトラブルを解決する本」の「第3章 再セットアップする」

個人情報を消去する

パソコンを廃棄したり、ほかの人に譲渡するときに、保存されている個人情報を消去する必要があります。

次の内容が消去され、設定した内容はすべてご購入時の状態に戻ります。

- ・ ひかりTVホームやテレビ(地上デジタル放送)のデータ放送で使用していた個人情報(暗証番号など)やポイント
- ・ しおり一覧の内容
- ・ 番組表データ
- ・ チャンネル設定
- ・ 年齢による視聴制限(パレンタルロック)の設定

！チェック


この設定は、テレビ(地上デジタル放送)と共通です。ここで個人情報を消去すると、テレビで設定した個人情報も消去されます。

同様に、テレビ(地上デジタル放送)のテレビメニューで個人情報を消去する操作をすると、ここで説明している個人情報も消去されます。

データを消去する

1 ひかりTVの利用時に、リモコンの【テレビメニュー】を押す
ひかりTVメニューが表示されます。

2 「設定」-「その他」を選んで【決定】を押す




「個人情報消去」画面が表示されます。

👉ポイント

ビデオサービスを視聴しているときはひかりTVメニューを表示することができません。ビデオサービスの視聴を終了してから【テレビメニュー】を押してください。

3 画面の内容を確認し、「次へ」を選んで[決定]を押す



消去を確認する画面が表示されます。

4 「開始」を選んで[決定]を押す

ひかりTVが終了し、個人情報消去ツールが起動して、個人情報が消去されます。

！チェック

- データを消去している間は、ひかりTVを使用することができません。
- 再起動するようにメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。
- データを消去した後は、ご購入時の状態に戻ります。ひかりTVの視聴をおこなう場合は、もう一度テレビ初期設定(ひかりTV)(p.10)をおこなう必要があります。

英数字

Windows Media Center 9

あ行

音声切り換え 31
音量の調節 30

か行

画質の調整 30
キーワード 35
検索 35

さ行

字幕 31
初期設定 10、47、61

た行

地上デジタル放送 2
チャンネル切り換え 30
チャンネル設定 14
テレビ初期設定 10、47、61

は行

番組情報 33
番組表 32
ひかりTVメニュー 22
ビデオサービス 28
プリセット 40

ら行

リモコンのボタン 17

MEMO

MEMO

ひかりTVを
楽しむ本

VALUESTAR



* 8 1 0 6 0 1 8 3 1 A *

初版 2009年4月

NEC

853-810601-831-A

Printed in Japan