

本機をお使いの方へ

(Windows® XP インストールモデル)

再セットアップについて

Windows® 7 Professional を利用する際の注意事項について説明しています。
本機に Windows® 7 Professional を再インストールした際にお読みください。

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスクの C ドライブの内容を Windows® 7 Professional を再インストールした直後の状態に戻す方法として、ハードディスク内の再セットアップ用データを使用して再セットアップする方法を採用しています。

この方法は、再セットアップ用の DVD-ROM を入れ替えるなどの手間が無く、手順も簡単で比較的短時間で再セットアップすることができます。

再セットアップ方法についての詳細は、別途、購入または Web にて閲覧可能な『活用ガイド 再セットアップ編』(Windows® 7 Professional)をご覧ください。

CD レスモデルで別売の DVD/CD ドライブ (USB 接続) を使用して再セットアップを行う場合は、BIOS セットアップユーティリティを起動し、次のように設定してから、再セットアップを開始してください。

< タイプ ME の場合 >

「Advanced」メニューの「Advanced Chipset Setup」にある「USB Storage Device Support」を「Enabled」に設定する

< タイプ VD の場合 >

「Advanced」メニューの「Legacy USB support」を「FD/CD」に設定し、
「Boot」メニューの「USB CD/DVD」を「Legacy Boot priority order」の最上位に設定する

なお、再セットアップが終了したら、BIOS セットアップユーティリティの設定を工場出荷時の状態に戻してください。

「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」について

本機添付の「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」を DVD/CD ドライブにセットしたまま、本機を起動、または再起動した場合、起動順位の設定によっては再セットアップ開始画面が表示されません。

意図せず、再セットアップ開始画面が表示された場合は、DVD/CD ドライブから「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」を取り出し、再セットアップ開始画面のメニューから「再セットアップを終了する」を選択してください。

本機を終了、または再起動する際には「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」を取り出してください。

853-810981-034-A



810981034A