

本機をお使いの方へ

(Windows® 7 Professional インストールモデル / Windows® 7 Home Premium インストールモデル)

再セットアップについて

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスクの C ドライブの内容をご購入時の状態に戻す方法として、ハードディスク内の再セットアップ用データを使用して再セットアップする方法と「再セットアップ用ディスク」(再セットアップ用の DVD-ROM)を使用して再セットアップする方法があります。

「再セットアップ用ディスク」は、別途購入することができます。

また、DVD-R に書き込み可能なドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販の DVD-R に書き込み、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。

「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしており、アプリケーションのインストール、Service Pack の変更、および Roxio Creator LJB のアップデートをする前に行ってください。

ハードディスクの故障などに備え、「再セットアップ用ディスク」を作成しておくことをおすすめします。なお、「再セットアップ用ディスク」を作成後も再セットアップ用データを削除することはできません。

CD レスモデルで「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする場合は、別売の光学ドライブ(USB 接続)が必要です。別売の光学ドライブを使用する場合は、BIOS セットアップユーティリティを起動し、次のように設定してから再セットアップを開始してください。

< Mate/Mate J の場合 >

「Advanced」メニューの「Advanced Chipset Setup」にある「USB Storage Device Support」を「Enabled」に設定する

< VersaPro/VersaPro J の場合 >

「Advanced」メニューの「Legacy USB support」を「FD/CD」に設定し、
「Boot」メニューの「USB CD/DVD」を「Legacy Boot priority order」の最上位に設定する

なお、再セットアップが終了したら、BIOS セットアップユーティリティの設定を工場出荷時の状態に戻してください。

再セットアップ方法についての詳細(手順、注意事項など)、または「再セットアップ用ディスク」の作成、および購入方法については、本機添付の『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

853-810981-038-A



810981038A