

本機をお使いの方へ

(Windows Vista Business インストールサービス / Windows XP Professional インストールサービス)

Windows[®] 7 Professional を利用する際の注意

Windows[®] 7 Professional を利用する際の注意事項について説明しています。
本機に Windows[®] 7 Professional を再インストールした際にお読みください。

再セットアップについて

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスクの C ドライブの内容を Windows[®] 7 Professional を再インストールした直後の状態に戻す方法として、ハードディスク内の再セットアップ用データを使用して再セットアップする方法と本体添付の「再セットアップ用ディスク」(再セットアップ用の DVD-ROM)を使用して再セットアップする方法があります。
「再セットアップ用ディスク」は別途購入することができます。また、DVD-R に書き込み可能なドライブを搭載したモデルでは、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。

再セットアップ方法や「再セットアップ用ディスク」の作成/購入方法についての詳細は、『活用ガイド 再セットアップ編』(Windows[®] 7 Professional) をご覧ください。

本製品には添付されておりません。別途、購入または Web にて閲覧することができます。

「アプリケーション/マニュアルディスク」について

「アプリケーション/マニュアルディスク」(Windows[®] 7 Professional 用)を光学ドライブにセットしたまま、本機を起動した場合、再セットアップ開始画面が表示されることがあります。

意図せず、再セットアップ開始画面が表示された場合は、光学ドライブから「アプリケーション/マニュアルディスク」を取り出し、再セットアップ開始画面のメニューから「この画面を終了する」を選択してください。

本機を終了、または再起動する際には「アプリケーション/マニュアルディスク」を取り出してください。

CD レスモデルでの再セットアップについて

CD レスモデルで「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする場合は、別売の光学ドライブ (USB 接続) が必要です。

別売の光学ドライブを使用する場合は、BIOS セットアップユーティリティを起動し、次のように設定してから再セットアップを開始してください。

< Mate/Mate J の場合 >

「Advanced」メニューの「Advanced Chipset Setup」にある「USB Storage Device Support」を「Enabled」に設定する

< VersaPro/VersaPro J の場合 >

「Advanced」メニューの「Legacy USB support」を「FD/CD」に設定し、
「Boot」メニューの「USB CD/DVD」を「Boot priority order」の最上位に設定する

なお、再セットアップが終了したら、BIOS セットアップユーティリティの設定を工場出荷時の状態に戻してください。

853-810981-056-A



810981056A