

本機をお使いの方へ

(Windows[®] 7 Professional インストールモデル)

◆再セットアップについて

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスクの Cドライブの内容をご購入時の状態に戻す方法として、ハードディスク内の再セットアップ用データを使用して再セットアップする方法と「再セットアップ用ディスク」(再セットアップ用の DVD-ROM)を使用して再セットアップする方法があります。

「再セットアップ用ディスク」は、別途購入することができます。

また、DVD-R に書き込み可能なドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販の DVD-R に書き込み、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。

「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしており、アプリケーションのインストール、Service Pack の変更、および Roxio Creator LJB のアップデートをする前に行ってください。

ハードディスクの故障などに備え、「再セットアップ用ディスク」を作成しておくことをおすすめします。なお、「再セットアップ用ディスク」を作成後も再セットアップ用データを削除することはできません。

CD レスモデルで「再セットアップ用ディスク」を使用して再インストールする場合は、別売の光学ドライブ (USB 接続) が必要です。

別売の光学ドライブを使用する場合は、BIOS セットアップユーティリティを起動し、次のように設定されていることを確認してから再セットアップを開始してください。

<タイプ ME の場合>

「Advanced」メニュー

「Advanced Chipset Setup」の「USB Storage Device Support」:「Enabled」

<タイプ MB、タイプ ML の場合>

「Advanced」メニュー

「USB Storage Device Support」:「Enabled」

<タイプ VD、タイプ VX、タイプ VL、タイプ VA、タイプ VR の場合>

「Advanced」メニュー

「Legacy USB support」:「FD/CD」

「Boot」メニュー

「Boot Priority Order」または「Boot priority order」の最上位に「USB CD/DVD」を設定

<UltraLite タイプ VB の場合>

「Advanced」メニュー

「Legacy USB support」:「Enabled」

「Boot」メニュー

「Boot Device Priority」の「1st Boot」を「USB CD/DVD ROM」に設定

なお、再セットアップが終了したら、BIOS セットアップユーティリティの設定を工場出荷時の状態に戻してください。

再セットアップ方法についての詳細(手順、注意事項など)、または「再セットアップ用ディスク」の作成、および購入方法については、本機添付の『再セットアップガイド』をご覧ください。

853-810981-062-A



810981062A