

NEC

VALUESTAR LaVie

ラクラク操作ガイド

ワイヤレスTVデジタルを 設置する

ワイヤレスTVデジタルの 初期設定

インターネットに接続する

テレビを見る

録画・予約する

再生する

削除する

録画番組を光ディスク (DVDなど)に保存する


一歩すすんだテレビ操作

Q&A

付録

ひかりTVについて





●マニュアルガイド●

このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。 目的に合わせてご覧ください。




このパソコンの使い方

『ユーザーズマニュアル』

パソコンの接続やセットアップ/基本機能/おすすめ機能/バックアップ/トラブル解決/再セットアップ/NECのサービス&サポートなど

※トラブル予防・解決編の5章に、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)や各種サービス&サポート情報を記載 しています。



パソコンでテレビを見てみよう

『テレビを楽しむ本』

パソコンで簡単にテレビを見る方法/インターネットの接続方法/おてがる予約や新番組おまかせ録画/録画番組の編集/DVDなどへの保存方法/一歩すすんだテレビ操作/ひかりTVについてなど



デスクトップにある をダブルクリッ: パソコンの中にもマニュアルがある

「ソフト&サポートナビゲーター」


使いたいソフトを探して、起動する/機器の取り付け方法や操作、 セキュリティの設定/うまくいかないとき、故障かなと思ったとき /各部の機能や名称などの情報/用語集 など

SmartVision 分子 经作为不多

巻頭の「ラクラク操作ガイド」では、このパソコンでテレビを 楽しむための基本的な操作について説明しています。

テレビの便利な機能や高度な使い方については、「こんなときには | でちょっとだけご紹介しています。

「ラクラク操作ガイド」で基本的な操作に慣れたら、ぜひこのマニュアルをひととおりお読みになってください。きっとテレビをより便利に使いこなしていただくことができるでしょう。



設定はお済みですか?

パソコンでテレビを見るには次の準備が必要です。 「ラクラク操作ガイド」を読む前に、 ワイヤレスTVデジタルを使えるようにしましょう。

- (*) パソコンを使う準備をする
 - **い**『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。
- ① ワイヤレスTVデジタルを使えるようにする
 - ▶ このマニュアルの「PART1 ワイヤレス TV デジタル を設置する」(p.1)、「PART2 ワイヤレス TV デジタルの初期設定」(p.25)をご覧ください。

^ I I -		
Contents —		


	テ	レビを	見る	• •	• • •	• • • • •	•	巻頭	2
---------	---	-----	----	-----	-------	-----------	---	----	---

- ◆ 録画する····・・・
 巻頭 4
- ◆ こんなときには…… 巻頭 8

テノブを見る

テレビを見る

SmartVisionを起動する



テレビを見る(SmartVisionを起動する) 【テレビ】を押す

※テレビが起動するまでに、時間がかかる ことがあります。

詳 テレビを見る → p.47

番組を選ぶ

の 🔺 または 🔻 をクリックします。



音量調節

🖺 の 🛨 または 💻 をクリックします。 📣 をクリックすると消音されます。




詳√# 音量を調節する → p.50

SmartVisionを終了する

SmartVisionを終了する

テレビ画面の右上の 🔀 をクリックします。



詳ペ SmartVisionを終了する → p.51

リモコンで操作するときは

詳、。 リモコンで操作する → p.52

銀曲する

今見ている番組を録画する

録画を開始する

• をクリックします。



詳、は 視聴中の番組を録画する → p.81


録画を停止する

をクリックします。



詳、: 視聴中の番組を録画する → p.81

リモコンで録画するときは



詳、。 リモコンで操作する → p.52

もっと便利な録画方法

このパソコンでは、画面でテレビの番組表を見ることができます。この番組表を使って、 予約録画をすることができます。

詳ペポ おてがる予約をする(番組表で予約する) → p.86

再生する

録画番組を再生する

テレビメニューを表示する



録画番組一覧を表示する

録画番組一覧 ²国 の、録画フォルダー1を クリックします。



番組を選んで再生する

録画番組一覧で再生したい番組をクリックし、画面下の「再生」をクリックします。



再生中の番組を操作する

再生中は次のボタンをクリックして操作できます。



再生を停止するときは、■ をクリックします。


詳<□ 録画した番組を再生する → p.112

テレビ画面に戻る

再生を停止し、録画番組一覧の画面下の 「映像画面に戻る」をクリックします。



リモコンで再生するときは



(詳、』リモコンで操作する → p.52

んなときには

ここでは、このパソコンのテレビに搭載された「こんなときに使いたい機能」をご紹介しています。これらの機能を使って、テレビをより便利に楽しんでください。

新番組や興味のある番組を自動で録画したい

興味のあるジャンルやキーワードを登録しておけば、それに合った番組を「おまかせ録画」で自動的に探して録画できます。また、「新番組おまかせ録画」では新番組を自動で録画できます。

詳しくはこちら

▶ PART5の「おまかせ録画をする」(p.97) PART5の「新番組おまかせ録画をする」(p.103)

録画番組のお気に入りのシーンだけ残したい

録画番組の不要な部分をカットして、お気に入りのシーンだけ保存することができます。

詳しくはこちら

▶ PART9の「簡易編集機能を使う」(p.164)

録画した番組を携帯電話で楽しみたい

録画した番組を携帯電話に転送して視聴することができます。

詳しくはこちら

PART9の「録画番組を携帯電話で楽しむ(外でもVIDEO)」 (p.168)

ハードディスクを節約したい

ハードディスクの残り容量が少なくなったら、保存しておきたい番組をDVDなどに保存して、不要となった番組はハードディスクから削除することができます。

詳しくはこちら

PART7の「録画した番組を削除する」(p.124) PART8の「番組を光ディスクに保存する」(p.133)

ハードディスクを増設する

ハードディスクの残り容量が少なくなってきた。こんなときには、USB接続の外付け ハードディスクを増設することができます。増設したハードディスクに録画したり、録 画した番組を移動することもできます。

詳しくはこちら

■ PART9の「外付けハードディスクを利用する」(p.151)

このマニュアルの表記について

◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが あります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示し ます。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



そのページで大事なことや、操作のヒントが書かれています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。

DVD/CDドライブ

ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)、ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL $^{\text{M}}$ 対応)、またはDVDスーパーマルチドライブを指します。


 画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。

「ソフト&サポートナビゲーター」 はタスクバーの 🚳 (ソフト&サポートナビゲーター) アイコンをクリックして起動します。

◆番号検索について

このマニュアルに出てくる検索番号(8桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サポートナビゲーター」で入力して 検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。

例)検索番号が「91060010」の場合



◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。

ブルーレイディスク ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)、またはブルーレイ ディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™対応)を搭載しているモ ドライブモデル デルのことです。 ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™対応)を搭載 ブルーレイディスク ドライブ しているモデルのことです。 (BDXL[™]対応) モデル DVDスーパーマルチ DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R ドライブモデル 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。 3D対応モデル 3D映像や3D画像の再生に対応しているモデルのことです。 高速11n対応 IEEE802.11a(5GHz)、IEEE802.11b/g(2.4GHz)、およびIEEE802.11n(2.4/5GHz) ワイヤレスLAN の規格に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。 (abgn)モデル

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) (正式名称)

Windows.

Windows® 7 Starter
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Professional Windows 7

Windows Media Center

Windows® Media Center

インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer Windows® Internet Explorer®

インテル My WiFi テクノロジー

インテル® My WiFi テクノロジー

G-GUIDE for Windows

G-GUIDE® for Windows

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 7 Starter、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 EnterpriseまたはWindows® 7 Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- (10) この製品は、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しています。
- (11)本商品は録画のときに暗号化技術を使っているため、故障内容によっては、修理しても録画した番組が再生できなくなる場合があります。

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG. Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

SmartVisionは、NECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。

デジオン、DiXiMは デジオンの登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

ディーガはパナソニック株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

G-GUIDE for Windows は、米国Rovi Corporation および/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。

米国Rovi Corporation およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

本製品には、NECのフォント「FontAvenue®」を使用しています。

ワイヤレスTVデジタルに内蔵するソフトウェアの使用条件や権利等については下記URLを参照ください。

http://121ware.com/product/pc/support/wtd/index.html

目 次 CONTENTS

巻	頭	SmartVision ラクラク操作ガイド	巻頭
		このマニュアルの表記について	i

PART	ワイヤレスTVデジタルを設置する	1
	説明の流れ	. 2
	ワイヤレスTVデジタルでできること	· 4
	ワイヤレスTVデジタルで楽しめるテレビ放送	. 4
	こんな使い方ができます	. 5
	モデルによって異なる機能について	. 6
	添付品を確認する	. 7
	各部の名称	. 8
	前面	. 8
	背面	. 8
	設置場所についての注意	. 9
	設置に適した場所	. 9
	設置に適さない場所	. 9
	安定した通信をおこなうために	. 9
	アンテナについての注意	10
	テレビを見るために用意していただくもの	10
	テレビを受信するためには	12
	アンテナケーブル接続前に確認すること	13
	ご家庭のアンテナ端子について	14
	その他のご注意	15
	ワイヤレスTVデジタルを接続する	16
	スタンドを取り付ける	16
	アンテナケーブルを接続する	17
	B-CASカードをセットする	19
	ACアダプタと電源コードを接続する	19
	リモコンの接続をする	20
	ワイヤレスマウスを使えるようにする(LaVieのみ)·····	20
	リモコンに乾電池を入れる	20
	ワイヤレスLAN(無線LAN)のセキュリティについて	22
	セキュリティに関するご注意	22
	ワイヤレスLAN使用時のご注意	23

PART	ワイヤレスTVデジタルの初期設定	25
	初期設定の前に	26
	パソコンのセットアップは済んでいますか?	26
	設定の流れ	27
	ワイヤレスTVデジタルをセットアップする	28
	ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする	28
	テレビ初期設定をする	30
	クライアントモードの設定	33
	テレビを見る前に	34
	テレビ初期設定で困ったら	36
	Windows Media Centerをセットアップする	39
PART	インターネットに接続する	41
3	インターネットに接続する	42
	ルータを使ってインターネットに接続する	42
	インターネットに接続する	43
PART	テレビを見る	47
4	基本的な使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
-	SmartVisionを起動する	48
	チャンネルを切り換える	49
	BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換える	50
	画質を切り換える	50
	画質を切り換える	50 50
	画質を切り換える	50 50
	画質を切り換える	50
	画質を切り換える	50 50 51 51
	画質を切り換える	50 50 51
	画質を切り換える	50 50 51 51
	画質を切り換える	50 50 51 51 52
	画質を切り換える… 音量を調節する… 音声を切り換える… 字幕放送を見る… SmartVisionを終了する リモコンで操作する リモコンの基本的な操作・・・・ リモコンでテレビの起動/終了をする テレビメニューをリモコンで操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50 50 51 51 52 52 52 53
	画質を切り換える	50 50 51 51 52 52 52
	画質を切り換える… 音量を調節する… 音声を切り換える… 字幕放送を見る… SmartVisionを終了する リモコンで操作する リモコンの基本的な操作・・・・ リモコンでテレビの起動/終了をする テレビメニューをリモコンで操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50 50 51 51 52 52 52 53

	テレヒメーューを使う	59
	テレビメニューって何?	59
	テレビメニューの使い方	60
	タイムシフトモードで見る	61
	タイムシフトモードについて	61
	タイムシフトモードに切り換える	61
	タイムシフトモードで見ている番組を操作する	62
	タイムシフトモードを終了する	62
	データ放送を見る	63
	データ放送って何?	63
	データ放送を表示する	63
	データ放送の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
	データ放送を見るときの注意	65
	番組表を使う	66
	画面で見る番組表	66
	番組表を受信する	66
	番組表を見る	67
	番組表の受信時刻を変更する	70
	手動で番組表を受信するには	71
	マイ番組表を作る	72
PART	録画・予約する	75
	録画について	76
5	録画するときの注意	76
	録画モードについて	78
	録画に必要なハードディスク容量について	79
	録画を中断する条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
	いろいろな録画予約機能	80
	録画予約機能一覧	80
	視聴中の番組を録画する	81
	タイムシフトモードの番組を録画する(さかのぼり録画)	83
	おてがる予約をする(番組表で予約する)	86
	おてがる予約って何?	86
	おてがる予約をする	86

	シリーズ録画する
	番組を検索して予約する 91
	検索できる番組······ 91
	検索した番組を予約する
	番組表を使わないで予約する(時間指定) 94
	予約の変更や予約結果の確認をする 95
	予約の確認や変更
	予約の結果を確認する96
	おまかせ録画をする 97
	おまかせ録画って何?97
	おまかせ録画を有効にする
	おまかせ録画を登録する99
	新番組おまかせ録画をする
	新番組おまかせ録画って何?
	新番組おまかせ録画を有効にする
	新番組おまかせ録画を無効にする
	新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する 105
	予約の優先度について
	自動的に登録される予約の優先度
	予約についてのご注意
	予約するときの注意
	予約の実行について
PART	再生する 111
6	録画した番組を再生する
	再生の方法
	「まとめ表示」 と 「個別表示」 を切り換える
	オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」)… 116
	きこえる変速再生
	追っかけ再生する119
	追っかけ再生って何?
	録画中の番組を再生する(追っかけ再生)
	おまかせ録画した番組を再生する
	おまかせ録画した番組を再生する

PART	削除する	123
7	録画した番組を削除する	124
	番組をひとつずつ削除する	
	複数の番組をまとめて削除する	125
PART	録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する	127
8	番組を保存できる光ディスク(DVDなど)について	128
•	保存できる光ディスク	128
	光ディスクのフォーマットとファイナライズについて	129
	光ディスクに書き込む形式について	130
	AVCRECとDVD-VRについて	130
	番組を光ディスクに保存するための準備	131
	CPRMのアップデートをする	131
	光ディスクをフォーマットする	131
	番組を光ディスクに保存する	133
	光ディスクに保存するときのご注意	139
	光ディスクに保存するときの番組グループについて	140
	光ディスクに保存した番組を再生する	141
	光ディスクに保存した番組の字幕を表示する	142
	 AACSキー(再生用)を更新する	142
PART	一歩すすんだテレビ操作	143
0	- 歩すずんたテレヒ操作 マウス専用画面	144
7	フルスクリーンモードからマウス専用画面に切り換える	144
	マウス専用画面を直接起動する	145
	マウス専用画面のモードを切り換える	146
	録画した番組のデータ量を減らす(録画モード変換)	147
	録画モード変換について	147
	録画モード変換したダビング10の番組について	
	録画モード変換をする	149
	外付けハードディスクを利用する	151
	登録できるハードディスクについて	151
	ハードディスクを登録する	151
	 登録したハードディスクに番組を録画する	152

ハードディスクを登録するときの注意	153
録画した番組を整理する	154
録画フォルダーを作成する	154
録画した番組を移動する	155
録画フォルダーを削除する	156
番組の情報をインターネットで探す	158
「ウェブ検索」について	158
番組表や録画番組一覧から「ウェブ検索」する	158
テレビや録画番組を見ているときに「ウェブ検索」する	161
「ウェブ検索」で使う検索プロバイダーを変更する	163
簡易編集機能を使う	164
録画番組を簡易編集する	164
オートチャプターの情報を使って編集する(自動登録)	166
録画番組を携帯電話で楽しむ(外でもVIDEO)	168
外でもVIDEOって何?	168
録画した番組を携帯電話に転送する	170
簡単転送を使う	175
録画と同時に携帯電話用のデータを作成する	178
携帯電話用のデータを自動で転送するには	179
携帯電話に転送したデータを確認・削除する	180
ホームネットワークを使って録画した番組を楽しむ	181
ホームネットワークを使うと	181
ホームネットワークの準備について	
ホームネットダビング	182
メディアサーバに保存された番組を楽しむ	186
映像をホームネットワークで配信する	188
G-GUIDE for Windowsで予約する	189
もうひとつの番組表 「Gガイド」	
G-GUIDE for Windowsの初期設定をする	189
G-GUIDE for Windowsで予約する	
その他の機能	
通知領域のアイコンについて	
デジタル放送の番組サービスについて	194
録画ファイルのプロパティを変更する	194

PART	Q&A	195
10	パソコンの起動/終了について	196
10	パソコンの電源が勝手に入ってしまう	196
	パソコンの電源が勝手に切れる	196
	予約録画などの後、パソコンの電源が自動で切れない	197
	テレビに関して何か問題があるときは	198
	初期設定を確認する	198
	SmartVisionの動作がおかしい	
	テレビを見ているとき	
	テレビが映らない	201
	テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されな	しい。
	プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。	
	デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定にな	る…203
	テレビを起動したら、チャンネルが勝手に変わってしまう	204
	テレビの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示さ	
	または操作できなくなった	
	音が出ない、 音が大きすぎる	204
	同じ映像が2つ並んで表示される。映像が半分だけ表示される	
	(3D対応モデルのみ) ····································	
	映像が乱れる(コマ落ちする)	
	放送中のデジタル放送の映像が遅れている	
	映像が微動する(揺れる)	
	デジタルデータ放送が表示できない	
	CATV回線で、デジタル放送に対応しているか知りたい	
	地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない	
	チャンネルスキャンを促すメッセージが表示された	
	携帯電話などでワンセグ放送が受信できるのに、地上デジタル放送	
	受信レベルが低い	
	今まで視聴できていたのに、突然、BS・110度CSデジタル放送の	
	映像が悪化した。あるいは映像が表示されなくなった	
	引っ越しをしたらテレビが映らなくなった	
	映像が停止することがある(LaVie Lのみ) ····································	
	視聴予約や録画予約ができないときには ····································	

録画予約した番組が録画されていない	209
予約録画した番組が途中で途切れている	210
録画フォルダーに録画した番組が見あたらない	211
おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない	212
シリーズものの番組を繰り返し予約したにもかかわらず、	
録画されていない番組がある	212
新番組おまかせ録画を有効にしたにもかかわらず、	
録画されない新番組がある	213
「クライアントモード」から「アクセスポイントモード」に	
切り換えたが、録画モード「ダイレクト」で録画できない	213
番組表の受信がうまくいかない	214
番組表が受信できない、またはデータの取りこぼしが起きる	214
デジタル放送の番組表を取得したのに、放送局のロゴが表示されない・	214
録画ができない	215
録画ができない	215
ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき	··216
ワイヤレスTVデジタルの初期設定で「ワイヤレスTVデジタルに	
接続できませんでした。」と表示された	216
ワイヤレスTVデジタルに接続できない	216
「ワイヤレスTVデジタルと接続していません。	
(エラーコード Nxxxx)」など、エラーコードを含むメッセージが	
表示された	218
「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で	
「ワイヤレスTVデジタルの検索」の結果「ワイヤレスTVデジタルが	
見つかりませんでした。…」と表示される	222
インターネットに接続できない	222
ワイヤレスTVデジタルと接続できない原因がわからないときの	
対処方法を知りたい	223
クライアントモードの設定後、インターネット接続の設定を	
おこなったが、インターネットにアクセスできない	223
ワイヤレスTVデジタルで接続設定をやりなおしたら、	
インターネットにアクセスできなくなった	223
「クライアントモード」の設定時、ワイヤレスTVデジタルと	
接続できない	223

	「設定消去」後、すぐに「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」を	
	おこなったが、「接続するワイヤレスTVデジタルを選ぶ」の一覧に、	
	接続したいワイヤレスTVデジタルが表示されない	224
7	その他	225
	操作パネルが表示されない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 225
	リモコンで操作できない	225
	リモコンでデータ放送が操作できない	. 226
	リモコンの【電源】を押しても、テレビが終了するのに時間がかかる…	
	リモコンの【電源】や【テレビ】を押しても、パソコンが起動しない	
	(LaVieのみ)·····	226
	「SmartVisionをアップデートしてください。」というメッセージが	
	表示された	226
	DVDに保存しようとしたが、選択できない番組	
	(保存できない番組)がある	. 227
	DVD-RAMの書き込みに失敗する	227
	SmartVisionの録画番組データをほかのパソコンに移したい	-227
	夜間の予約録画実行時、パソコンの音がうるさい	-227
	テレビを終了しようとしたが終了しない	227
	リモコンの【電源】や【テレビ】以外のボタンを押したとき、	
	パソコンが復帰した	-227
	ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動できない	-228
	テレビ画面上にメッセージが表示された	-228
	SmartVisionの動作が遅いことがある	-228
	操作中にウィンドウが見えなくなる	-229
	USBハードディスク以外のUSB機器を接続したとき、	
	SmartVisionで録画用ハードディスクとして利用するように	
	設定するか確認する画面が表示される	. 229
	コピー回数が「再生不可」と表示された番組がある	-229
	再セットアップする前などに録画番組のデータをバックアップしたい…	. 229
	タスクバーのSmartVisionアイコンが表示されない	230
	パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい	230
	パソコンをシャットダウンするときに、「バックグラウンドプログラ L	ムの
	終了を待機しています」とメッセージが出た	230

	ワェフ検索」機能を使ったときInternet Explorerか表示されない。
	マウスでInternet Explorerをクリックしても、
	テレビ(SmartVision)の手前に表示されない231
	ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の
	設定を知りたい231
	録画したすべての番組に「再生不可」と表示された231
	ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できない場合の
	対処方法を知りたい
	リモコンで「きこえる変速再生」の操作ができない 232
	「外でもVIDEO」の番組を携帯電話で視聴できない232
	「クライアントモード」で使用していると、「アクセスポイントモード」
	よりもSmartVisionの起動が遅くなる
PART	付 録 233
	ダビング10とは234
ш	コピー制御方式について
	ダビング10とコピーワンスの違い234
	ダビング10でできること235
	ライトモード(データ量優先)について
	「ダイレクトモード(画質優先)」と
	「ライトモード(データ量優先)」の違い
	ワイヤレスネットワークレベルの確認237
	動作モードを切り換える238
	B-CASカードについて239
	B-CASカードを扱うときの注意
	B-CASカードの情報を確認する
	ナイトモードについて(VALUESTAR Nのみ)240
	予約実行前後の動作を設定する
	アンテナの設定をする
	アンテナの調節をする243
	衛星アンテナの電源供給の設定をする
	クライアントモードを解除する
	個人情報を消去する246
	データを消去する

自動ログオンの設定をする	· 248
設定を変更する	.248
録画モードについて	· 249
ハードディスクに録画する場合	249
ハードディスクからDVDへ保存する場合	250
ハードディスクからブルーレイディスクへ保存する場合	.251
各モードの画面説明	.252
その他のインターネット接続について	256
ルータを使わずにインターネットに接続する	256
2台目以降のパソコンをインターネットに接続できるようにする	258
「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 について	. 259
詳細設定	
ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する	260
ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する	
ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続し、	
テレビを楽しむための設定をする	264
アクセスポイント設定	.268
アクセスポイント設定 ····································	.272
ファイアウォール機能を無効/有効にする	
(Windowsファイアウォール)	.272
その他のファイアウォールソフトをお使いの場合	.273
ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す	274
ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定	
ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールについて	.277
テレビの初期設定をやりなおす場合は	.278
テレビの初期設定をやりなおす	.278
その他の機能・情報	
SmartVisionのバージョンを確認する	.279
リモコンの設定をする	.279
全画面表示のときの画面の表示方法を変える	.280
BS・110度CSデジタル放送の有料放送の受信契約方法について	
リモコン仕様一覧	·281

PART	ひかりTVについて 283
10	「ひかりTV」のマニュアルについて
	このPARTで説明していること
	『ひかりTVを楽しむ本』 について
	ひかりTVとは285
	ひかりTVとは285
	こんな準備が必要です 286
	接続と設定は済んでいますか?
	回線とサービスの準備288
	事前登録の確認289
	ひかりTVの設定をおこなう ·······290
	テレビ初期設定(ひかりTV)をする ·······290
	基本的な操作について
	リモコンのボタンについて299
	ひかりTVが映らないときは ····································
	エラーコードが表示された302
	索引303
	キーボードショートカット 巻末



ワイヤレスTVデジタルを設置する

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、添付品の確認や、接続が必要です。

PART

説明の流れ

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

ワイヤレスTVデジタルが使えるようになるまでの流れを説明します。

- 11 パソコンを使う準備をする
- パソコンの接続をする
- Windowsのセットアップをする
- リモコンの準備をする

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、まずはパソコンを使えるようにします。

『ユーザーズマニュアル』を読んで、パソコンの接続とセットアップをしてください。 続けてリモコンを準備します。

- ●見るマニュアル 『ユーザーズマニュアル』
- ●必要な準備
 - ・パソコンの設置
 - ・パソコンの接続
 - ・Windowsのセットアップ
 - ・リモコンの準備

- 2 ワイヤレスTVデジタルを使う準備をする
- ワイヤレスTVデジタルの接続(アンテナケーブル、B-CASカード)をする
- ワイヤレスTVデジタルの初期設定とテレビの初期設定(チャンネルや番組表の設定)をする
- ●見るマニュアル『テレビを楽しむ本』(この本)
- ●必要な準備
 - ・ワイヤレスTVデジタルの設 置と接続(p.1)
 - ・ワイヤレスTVデジタルの初 期設定(p.28)
 - ·テレビ初期設定(p.30)

ワイヤレスTVデジタル本体と、テレビを見るためのソフト(SmartVision)の設定をします。 このマニュアルで使い方を説明しています。

3 インターネットに接続する

ワイヤレスTVデジタルを使ってイン ターネットに接続する

- ●見るマニュアル
 - ・『テレビを楽しむ本』(この本)
 - ・『ユーザーズマニュアル』

●必要な準備

- ・回線事業者やプロバイダとの契約
- ・インターネットへの接続 (p.41)

ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続できるようにします。このマニュアルおよび『ユーザーズマニュアル』で使い方を説明しています。

準備完了 さぁ、テレビを楽しみましょう!

PART

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

ワイヤレスTVデジタルでできる こと

ワイヤレスTVデジタルを使って楽しめるテレビ放送やインターネット の機能について説明します。

□ ワイヤレスTVデジタルで楽しめるテレビ放送

ワイヤレスTVデジタルでは、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送が楽しめます。

- ●地上デジタル放送
- ●BS・110度CSデジタル放送 デジタルで放送されている衛星放送です。BSデジタル放送と「スカパー! e21の番組が見られます。


■ 3D放送について

3D対応モデルでは、3D放送(サイドバイサイド方式)をお楽しみいただけます。

3D放送の表示方法などについては『3D対応モデルをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

伊ポイント

ワイヤレスTVデジタルに搭載されているテレビのチューナーは1つです。複数の番組を同時に録画することはできません。



こんな使い方ができます

ワイヤレスTVデジタルは、IEEE802.11a/b/g/n準拠のワイヤレスLANアクセスポイントまたはクライアントとして動作します。この機能を使う設定を「アクセスポイントモード」、使わない設定を「クライアントモード」と呼びます。


ご利用になる環境にあわせ、いずれかのモードを選んでください。

■ アクセスポイントモードで使う

ワイヤレスTVデジタルをアクセスポイントとして活用するモードです。

インターネットの設定がされたルータに接続することで、ワイヤレスTVデジタルを通じてインターネットを楽しむことができます。

アクセスポイントモードでの接続例




次で述べるクライアントモードに比べ、映像のカクツキが発生しにくくなります。インターネット接続用回線の端子(モデム等の設置場所)とテレビのアンテナ端子が近い位置にあり、上の図で示した接続方法が容易に実現できる場合は、こちらのモードでのご利用をおすすめします。

■ クライアントモードで使う

ワイヤレスTVデジタルのテレビチューナーの機能だけを使用し、 別のアクセスポイント(ワイヤレスLANルータ)を使ってインター ネットに接続するモードです。

クライアントモードでの接続例



クライアントモードをご利用になると、インターネット接続用回線の端子(モデム等の設置場所)とテレビのアンテナ端子が離れている場合でも、すっきりした配線でテレビとインターネットを楽しむことができます。

チェック

- ●安定してテレビを受信するため、 テレビ視聴中および録画中は、 ほかのパソコンも含めてワイヤ レスTVデジタルを使ってネット ワークに接続しないことをおす すめします。
- ●LANケーブルは別途ご用意くだ さい。
- ●実際の接続と設定については、 このマニュアルのPART1から PART3の説明をご覧になり、 順番におこなってください。マニュアルの説明に沿って接続と 設定をおこなわないと、ワイヤレスTVデジタルが正しく動作しません。
- ●テレビ視聴や録画の際、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを同時にご利用になると、画質が低下したり映像がコマ落ちすることがあります。テレビ視聴や録画の際は、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを終了しておくことをおすすめします。

チェック

「クライアントモード」でご利用になっているとき、インテル®ワイヤレス・ディスプレイを同時にご利用になると、テレビ視聴や録画ができなくなることがあります。テレビ視聴や録画の際は、インテル®ワイヤレス・ディスプレイを終了しておくことをおすすめします。また、インテル®ワイヤレス・ディスプレイを認画をおこなう場合は、インテル®My WiFiを無効に設定してください。

参照

インテル[®] My WiFiについて→ 「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネットワーク(有 線・無線)」-「インテル My WiFiテ クノロジーで接続する|

●クライアントモードでの制限事項

- ・「クライアントモード」に設定すると、ワイヤレスTVデジタル のLANコネクタ(有線LANポート)が使用できなくなります。
- ・お使いになるワイヤレスLANルータ(アクセスポイント)が、 データの送信方法としてマルチキャストからユニキャストに 変換する機能に対応していない場合は、「ひかりTV」をご利用 いただけません。
- ・アクセスポイントモードに比べ、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。特に別のアクセスポイントとの接続に2.4GHzの周波数帯(802.11b)をご利用になっている場合は、カクツキが発生しやすくなります。
- ・クライアントモードに設定した後の初期状態では、テレビの映像を送受信するための動作モードが、ワイヤレスLANの通信速度が十分に確保できない状態でも映像をなめらかに表示する「ライトモード(データ量優先)」に設定されます。詳しくはPART11の「ライトモード(データ量優先)について」(p.236)をご覧ください。



- ●「ライトモード(データ量優先)」 は、「ダイレクトモード(画質優 先)」と次の点が異なります。
 - ・テレビを視聴するときの画質が「ファインモード」で録画したときと同じになります。
 - ・録画予約をするとき、録画 モードで「ダイレクト」を選ぶ ことはできません。(データ放 送が録画できません)
- ●「ライトモード(データ量優先)」 から、「ダイレクトモード(画質 優先)」に切り換えることもでき ます。切り換える手順について はPART11の「動作モードを切 り換える」(p.238)をご覧くだ さい。なお、ワイヤレスLANの 通信環境によっては「ダイレク トモード(画質優先)」に切り換 えると、映像にカクツキが発生 しやすくなることがあります。

■ モデルによって異なる機能について

このマニュアルは、複数のモデルを対象に制作されています。基本 的な説明はどのモデルも共通です。モデルによって機能が異なる 点については個別に説明しています。また、参照先もモデルによっ て一部異なります。

■ CPUによる画質変換対応モデル/非対応モデルについて

CPUによる画質変換に対応したモデルと対応していないモデルでは一部の動作が異なります。また、画面に表示されるメッセージなどが一部異なります。

CPUによる画質変換対応モデル/非対応モデルは以下のとおりです。

- ・CPUによる画質変換対応モデル
 - ○LaVie L
 - ○VALUESTAR GシリーズおよびLaVie Gシリーズ 次のCPUを搭載したモデル※ インテル[®] Core[™] i7、インテル[®] Core[™] i5、インテル[®] Core[™] i3
 - ※:NVIDIAのグラフィックボードを搭載したモデルを除く
- ・CPUによる画質変換非対応モデル 上記以外のモデル

伊ポイント

- ●WindowsやSmartVision以外 のソフトがCPUによる画質変換 の機能を使用しているときは、 テレビの機能が一部制限される ことがあります。
- ●パソコンに搭載されたCPUなど については、『ユーザーズマニュ アル』の「仕様一覧」をご覧くだ さい。

■ LaVie S、VALUESTAR Nについて

● ワイヤレスTVデジタルと接続できないときは、テレビの視聴、 および録画した番組の再生や光ディスクへのダビングなど、ほ とんどの機能が使用できなくなります。

■ 3D対応モデルについて

● サブメニューに表示される項目や、画面に表示されるアイコン などが、マニュアルに記載されているものと一部異なります。


PART

ワイヤレスTV デジタルを 設置する


添付品を確認する

ワイヤレスTVデジタルを使用するために必要な添付品がそろっているか確認してください。

ワイヤレスTVデジタルのパッケージの添付品







□スタンド



□ACアダプタ



□電源コード

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタルには、ワ イヤレスTVデジタルのパッケー ジに同梱されたACアダプタ、電 源コードを使用してください。
- ●ワイヤレスTVデジタルのパッ ケージに同梱されたACアダプ タ、電源コードはほかの製品に 使用しないでください。


パソコン本体の添付品



□リモコン



□リモコン用乾電池 (単3形×2本)



- □B-CASカード
- ※「B-CAS」の印刷面が裏側になって 台紙に貼り付けられています。
- □デジタル放送パンフレット『ファーストステップガイド』
- □テレビを楽しむ本(このマニュアル)


PART T

ワイヤレスTV デジタルを 設置する


各部の名称

ワイヤレスTVデジタルの各部の名称と役割を説明します。

前面



■背面



PART つ ワイヤレスTV デジタルを

設置する

設置場所についての注意

ワイヤレスTVデジタル本体を設置するときは、次の点に注意してください。

➡ 設置に適した場所

- ・水平で落下のおそれがない場所(机の上など)
- ・風通しのよい涼しい場所
- ・ワイヤレスTVデジタルの側面から5cm以上の空間がある場所

➡ 設置に適さない場所

- ・直射日光が当たる場所
- ・暖房器具の近くなど
- ・高温多湿でホコリの多い場所
- ・収納棚や本棚など風通しの悪い狭い場所
- ・壁などの近く
- ・不安定な場所
- 水のかかる場所
- ・通風孔(本体上面、両側面)をふさぐような場所
- ・横向きに設置するような場所
- ・油とびや湯気がかかる場所
- ・テーブルクロスなどがかかるような場所

チェック

- ワイヤレスTVデジタルを設置するときに、人体より20cm以内になるような生活空間には設置しないでください。
- ●動作不良の原因となりますので、 ワイヤレスTVデジタル本体の上 に物などを乗せないでください。

₩ 参照

使用時の注意について→ 『安全にお使いいただくために』

⇒ 安定した通信をおこなうために

安定した通信をするために、次のことに注意してください。

- ・ワイヤレスTVデジタルと通信するパソコン(またはワイヤレス LAN機器)は、できるだけ周りに障害物がなく、見通しの良い場 所で使用してください。
- ・ワイヤレスTVデジタルと通信するパソコンが遠すぎると、通信 速度が低下します。必要に応じて、ワイヤレスTVデジタルとパ ソコンの距離を調整してください。
- ・ワイヤレスLANルータなどのワイヤレス機器や、他のワイヤレスTVデジタルが近くに設置されていると、通信エラーが発生し、テレビの映像が乱れる(コマ落ちする)ことがあります。そのような場合は、これらの機器から1m以上離して設置してください。

PART 1

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

アンテナについての注意

ワイヤレスTVデジタルの接続前に、必要なものやアンテナの環境を確認します。

ここでは、ワイヤレスTVデジタルでテレビを見るために必要なケーブルや機器類、テレビを受信するための環境、および、で自宅の受信環境に合わせたアンテナへの接続方法など、テレビを見る前に知っておいていただきたいことについて説明しています。ここでの説明をお読みいただいてから、「ワイヤレスTVデジタルを接続する」(p.16)に進んでください。

次のものは本機に添付されておりません。必要に応じて市販のもの を用意してください。


●必ず用意していただくもの

F型コネクタ付きアンテナケーブル



F型コネクタには、ネジタイプのものと差し込みタイプのものがあります。ワイヤレスTVデジタルのアンテナ端子にはネジタイプのプラグを取り付けてください。





ネジタイプ 差し込みタイプ

●必要に応じて用意していただくもの

ここでは代表的なものについてご紹介します。受信環境によって使用するものが異なります。たとえば、BS·110度CSデジタル放送用アンテナに電源を供給する場合に、電流通過型の機器が必要になる場合があります。ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

・分波器

複数の信号がまとめて送られている信号線(アンテナ線)から、それぞれの信号を分けて出力する機器です。地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の信号が、1つのアンテナ端子にまとめて供給されているとき、必要になります。まとめて供給されている場合、本機へ接続するときには分波器を使って地上デジタル放送(UHF)とBS・110度CSデジタル放送に分けてから接続してください。

例

BS・110度CSデジタル放送の信号 BS・110度CSデジタル放送の信号 放送と地上デジタル放送 が混合された信号 地上デジタル放送の信号 分波器

・分配器

1つの受信電波を複数のテレビ(またはテレビを搭載したパソコンなど)に分配する機器です。

- ・混合器
 - 複数の放送電波を1本のアンテナ線に混合してまとめる機器です。
- ・ブースター

受信した電波が弱いとき、増幅する機器です。

・アッテネーター

受信した電波が強すぎるとき、減衰する機器です。

プラレビを受信するためには

■ 地上デジタル放送を受信するためには

地上デジタル放送はUHFで放送されています。視聴するためには、 次のことを確認してください。

TVをケーブルTVで見てい ますか? 見ている

▶「ケーブルテレビをご利用の場合 | (p.15)

見ていない

すでにTVなどで地上デジタ ル放送を見ていますか? 見ている

地上デジタル放送を視聴できます。 アンテナケーブルの接続状態によっては電波を 強めたり、分けたりすることが必要になります。

見ていない

お住まいは集合住宅ですか? 戸建て住宅ですか? 集合住宅

▶「集合住宅にお住まいの場合」(p.15)

戸建て住宅

お住まいにUHFアンテナは 立っていますか? 立っていない

地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを 設置する必要があります。

立っている

地上デジタル放送を視聴できます。 必要に応じて、地上デジタル放送に対 応したUHFアンテナを設置したり、 すでに立っているUHFアンテナの方 向を調節してください。



アンテナの設置状態など、ご不明 な点についてはお近くの電器店に ご相談ください。

■ BS・110度CSデジタル放送を受信するためには

●BS・110度CSデジタル放送に対応したアンテナが正しく設置 されていること

BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。 また、アンテナが衛星に向けて設置されている必要があります。

- ※: 従来のBS・110度CSアナログ放送用のアンテナでは、受信できないことがあります。
- ●有料放送については申し込みが済んでいること 有料放送は、視聴するための申し込みが必要です。

■ 視聴できない放送について

地上アナログ放送を視聴することはできません。

チェック

アンテナの設置状態など、ご不明 な点についてはお近くの電器店に ご相談ください。

アンテナケーブル接続前に確認すること

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号の供給方法によって、アンテナの接続方法が異なります。 接続する前に、ご自宅のアンテナの接続状態を確認してください。

チェック

- ●ここでは一般的な接続例について説明しています。テレビのご利用環境によって、ご用意いただくもの(ケーブル、分波器、分配器など)が異なります。
- ●集合住宅にお住まいのかたや ケーブルテレビをご利用のかた は必要に応じて、「その他のご注 意」(p.15)もあわせてご覧くだ さい。
- ●使用するケーブルなど、ご不明 な点についてはお近くの電器店 にご相談ください。


ご家庭のアンテナ端子について

一般的なご家庭では、屋外のアンテナからの信号線やケーブルテレビの信号線が、屋内の壁に取り付けられたアンテナ端子に接続されています。

信号線の接続方法によって、地上デジタル放送とBS・110度CS デジタル放送の信号が、個別のアンテナ端子に供給されている場合と、1つのアンテナ端子にまとめて供給されている場合があります。

■ 壁側のアンテナ端子が2つの場合

BS・110度CSデジタル放送のアンテナ端子および地上デジタル 放送のアンテナ端子



※ 建物によってはこれ以外の形のアンテナ端子が設置されていることもあります。

接続に使うもの



F型コネクタ付きアンテナケーブル

■ 壁側のアンテナ端子が1つの場合

BS・110度CSデジタル放送と地上デジタル放送が混合されたアンテナ端子



接続に使うもの



F型コネクタ付きアンテナケーブル



分波器

壁側の端子を確認したら、「ワイヤレスTVデジタルを接続する」 (p.16)へ進んでください。

チェック

- ●アンテナ端子の状況など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。
- ●アンテナ端子が1つの場合、地上デジタル放送の信号だけ供給されていたり、BS・110度CSデジタル放送の信号だけ供給されている場合があります。ご家庭のアンテナ端子がどの放送波に対応しているかをご確認の上、接続をおこなってください。

その他のご注意

■ 集合住宅にお住まいの場合

マンションなどの集合住宅にお住まいの場合は、次の点にご注意ください。

- ・地上デジタル放送を受信できるかどうか、管理組合や管理会社にご確認ください。
- ・BS・110度CSデジタル放送を受信できるかどうか、管理組合や 管理会社にご確認ください。
- ・共聴受信の場合は、「ご家庭のアンテナ端子について」(p.14)の「壁側のアンテナ端子が1つの場合」の説明にしたがって接続してください。なお、お住まいの集合住宅の受信形態によってはテレビが受信できない場合があります。詳しくは、集合住宅の管理者かお近くの電器店にご相談ください。

■ ケーブルテレビをご利用の場合

ケーブルテレビをご利用の場合は、次の点にご注意ください。

- ・ケーブルテレビ事業者が次のいずれかで地上デジタル放送を再配信しているときは、地上デジタル放送を視聴することができます。
 - ・同一周波数パススルー方式
 - ・周波数変換パススルー方式

これら以外の方式の場合は、地上デジタル放送が視聴できません。お近くの電器店などにご相談ください。

- ・ケーブルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定 されたチャンネルは受信できません。
- ・ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ 局にお問い合わせください。
- ・ケーブルテレビ用端末機器(セットトップボックスやホームターミナルなど)をお持ちの場合は、端末機器の端子*と地上デジタルアンテナ端子を接続してください。
 - ※ 端末機器によって、「分配出力」、「CATV(下り)」、「UHF出力」などの名称になっています。端末機器に添付されているマニュアルをご覧ください。
- ・アンテナケーブルや受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはお近くの電器店にご相談ください。

PART

ワイヤレスTVデジタルを接続する

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

アンテナケーブルや電源コードなどを接続します。

■ ESSID(SSID)を確認する

接続を始める前に、本体側面に記載されているESSIDを確認します。ESSIDは後で、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をするときに必要となります。ワイヤレスTVデジタル本体左側面の型番などが記載されている部分をご覧になり、ESSIDを控えてください。

ESSID(無線ネットワーク名) WT-_____




ワイヤレスTVデジタルを複数台 お持ちの場合は、このパソコンに 接続するワイヤレスTVデジタル のESSIDを必ず控えておいてくだ さい。

■ スタンドを取り付ける

添付のスタンドを取り付け、立てて使用します。

ワイヤレスTVデジタル本体底面の穴に、スタンドのツメを 合わせてはめ込む







横置きで使用しないでください。 必ずスタンドを取り付けて、縦置 きでご使用ください。

■ アンテナケーブルを接続する

●壁側のアンテナ端子が2つの場合




●壁側のアンテナ端子が1つの場合



チェック

- ●アンテナケーブルを接続する前にワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜き、電源を切ってください。また、周辺機器が、ワイヤレスTVデジタルに接続されている場合は、周辺機器の電源も切ってください。
- ●あらかじめ「アンテナについて の注意」(p.10) をご覧になり、 お住まいの受信環境に合わせて、 壁側のアンテナ端子(p.14)にア ンテナケーブルと必要機器を接 続しておいてください。

1 本体背面の地上デジタルアンテナ端子(Y)にアンテナケーブルのF型コネクタプラグを差し込み、まわらなくなるまでしっかりしめる



2 本体背面のBS/110度CSデジタルアンテナ端子(⑤)にアンテナケーブルのF型コネクタプラグを差し込み、まわらなくなるまでしっかりしめる






アンテナケーブルの端子がネジ式でないときは、しっかりと押し込んで固定してください。



アンテナケーブルの端子がネジ式でないときは、しっかりと押し込んで固定してください。

B-CASカードをセットする


次の図のように、B-CASカードをセットします。「B-CAS」の印刷面に注意して、矢印の方向にしたがいB-CASカードをセットしてください。



チェック

デジタル放送を受信するためには、添付されている「B-CASカード(ビーキャスカード)」をセットする必要があります。B-CASカードをセットしないと、デジタル放送を受信できません。B-CASカードについて詳しくはPART11の「B-CASカードについて」(p.239)をご覧ください。

■ ACアダプタと電源コードを接続する



- ACアダプタをワイヤレスTVデジタル本体背面のDCコネクタに接続する
- 2 電源コードをACアダプタに接続する
- 3 電源コードのプラグをコンセントに差し込む

電源ランプ(②)とTVランプ(**TV**)が点灯し、ワイヤレスTVデジタルの電源が入ります。その後、電源ランプ(②)が点滅し、TVランプ(**TV**)が消灯すると設定できるようになります。

■ ワイヤレスTVデジタルの電源を切る

電源を切る場合は、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタル本体の電源は、たこ足配線などを避け、ほかの機器と別系統で取るようにしてください。必ず添付のACアダプタを使用し、AC100Vのコンセントに接続してください。それ以外のACアダプタやコンセントを使用しないでください。
- ●ワイヤレスTVデジタル本体には 電源スイッチがありません。電 源コードのプラグをコンセント に差し込んだ時点で、電源が入 りますのでご注意ください。
- ●ワイヤレスTVデジタルのACア ダプタ、電源コードはAC100V 用(日本仕様)です。
- ●長期間ご使用にならないときは、 安全のため必ずACアダプタ(電 源コードのプラグ)をコンセント から抜いてください。
- ●ワイヤレスTVデジタルには、ワ イヤレスTVデジタルのパッケー ジに同梱されたACアダプタ、電 源コードを使用してください。
- ●ワイヤレスTVデジタルのパッ ケージに同梱されたACアダプ タ、電源コードはほかの製品に 使用しないでください。
- ●ワイヤレスTVデジタルの電源 を入れてから起動する(TVラン プ(**TV**)消灯)まで約1分かかり ます。

PART

ワイヤレスTV デジタルを 設置する

リモコンの接続をする

リモコンが添付されたモデルの場合、リモコンを使う準備が必要です。

リモコン(p.7)を使えるようにするには、次の作業が必要です。

- ・ワイヤレスマウスを使えるようにする(LaVieのみ)
- ・リモコンに乾電池を入れる

□ ワイヤレスマウスを使えるようにする(LaVieのみ)

リモコンの信号を受信するためのユニットをUSBコネクタに取り付けます。このユニットはワイヤレスマウスと共用です。 リモコンを使う前に、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第


リモコンを使う前に、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第2章の「マウスを使えるようにする」をご覧いただき、マウス・リモコン受信用ユニットをパソコンに取り付け、ワイヤレスマウスを使えるようにしてください。

チェック

- ●パワーオフUSB充電機能をオンにした場合、パワーオフUSB充電機能対応のUSBコネクタ(デン)には取り付けないでください。
 - リモコンの【電源】や【テレビ】ボタンでスリープ状態から復帰できなくなります。
- ●マウス・リモコン受信用ユニットは、SmartVision(テレビを見るためのソフト)を起動する前に取り付けてください。起動した後に取り付けると、リモコンからの信号を正しく処理できなくなることがあります。誤っていたときは、一度SmartVisionを終了し、マウス・リモコン受信用ユニットが正しく取り付けられていることを確認してから、SmartVisionを起動しなおしてください。


■ リモコンに乾電池を入れる

1 リモコン背面の電池カバーをスライドして取り外す



2 添付の単3形乾電池を入れる

電池の向きに注意して入れてください。



3 電池カバーをもとのように取り付ける

■ リモコンの使用範囲について

リモコンを使うときは、マウス・リモコン受信用ユニットから約3mの範囲で操作してください。

PAKI ワイヤレスTV デジタルを 設置する

ワイヤレスLAN(無線LAN)の セキュリティについて

■ セキュリティに関するご注意

■ ワイヤレスLAN(無線LAN)製品で使用時におけるセキュリティに関する で注意 お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

ワイヤレスLAN(無線LAN)では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどとワイヤレス(無線)アクセスポイント間で情報のやりとりをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続ができるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定をおこなっていない場合、次のような問題が発生することがあります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセ スし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き替えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスLAN(無線LAN)カードやワイヤレス(無線)アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレスLAN(無線LAN)製品のセキュリティに関する設定をおこなって製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を十分 理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに 関する設定をおこない、製品を使用することをおすすめします。

チェック

これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100%保証するものではありません。

選ポイント

- ●初期設定をおこなうと、WPA によるセキュリティが設定され ます。
- ●ワイヤレスTVデジタルのアクセスポイントのセキュリティ設定は、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の「アクセスポイント設定」を使っておこないます。「アクセスポイント設定」について詳しくは、PART11の「アクセスポイント設定」(p.268)をご覧ください。
- ●ワイヤレスLAN機器のセキュリ ティ設定は、ワイヤレスLAN機 器に添付のマニュアルで確認し てください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までお問い合わせください。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLAN(無線 LAN)の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発 生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責 任を負いかねます。

セキュリティを高めるための機能として、ワイヤレスTVデジタルでは、WEP機能、ESSID(ネットワーク名)の設定、WPA-PSK機能を利用できます。

このほかにも、無線LANを使わないときはパソコンのワイヤレス LAN機能をオフにすることで、セキュリティ効果が高まります。



ワイヤレスLAN機能をオフにする と予約による録画ができなくなり ます。予約をしているときは、ワイ ヤレスLAN機能はオンのままお使 いください。

■ ワイヤレスLAN使用時のご注意

ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLAN(無線LAN)機能使用時には次のことにご注意ください。

ワイヤレスTVデジタルの2.4GHzでの使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ・ワイヤレスTVデジタルを使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が 運用されていないことを確認してください。
- ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにワイヤレスLAN機能をオフにしてください。ワイヤレスLAN機能は、「アクセスポイント設定」(p.268)で、「無線機能」を「使用しない」に設定することで、オフにできます。
- ・そのほか、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までご相談ください。

電波法令により、5GHzワイヤレスLAN(W52)機能は、屋内での使用に限定されます。



ワイヤレスTVデジタルの初期設定

ワイヤレスTVデジタルを使う前に、初期設定が必要です。

PART 7

ワイヤレスTV デジタルの 初期設定

初期設定の前に

ワイヤレスTVデジタルを使い始める前に、パソコンやワイヤレスTVデジタルの設定をおこないます。

パソコンのセットアップは済んでいますか?

ワイヤレスTVデジタルを使うには、まずパソコンを使う準備(ケーブル類の接続、セットアップ作業)をする必要があります。まだ終わっていないかたは、『ユーザーズマニュアル』をご覧になり、準備をしてください。

パソコンを使う準備ができたら、次にワイヤレスTVデジタルを使うための準備をおこないます。



- ●CATV(ケーブルテレビ)から地上デジタル放送を受信できるかどうかは、各CATV会社により異なります。
- ●CATV会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーションなど)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のCATV会社にご確認ください。
- ●CATV番組の放送局については、各CATV会社より届けられているCATV番組表などをご覧ください。



🖁 設定の流れ

アクセスポイントモードとクライアントモードでは設定の流れが 一部異なります。ご利用になる環境に適したモードを選び、設定の 流れを確認しておいてください。

ワイヤレス TV デジタルの初期設定

→このPARTの「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」 (p.28)

SmartVision の初期設定

→このPARTの「テレビ初期設定をする」(p.30)

アクセスポイント モードで使う

クライアントモードで 使う

クライアントモードの設定

→このPARTの「クライアン トモードの設定」(p.33)

インターネット接続の設定

→「PART3 インターネット に接続する」(p.41)

インターネット接続の設定

→ 『ユーザーズマニュアル』 の 「準備・基本編」 の 「第3章 インターネットを始める」

参照

アクセスポイントモードとクライ アントモードについて →PART1の「こんな使い方ができ ます!(p.5)

イチポイント

- ●クライアントモードでインター ネットに接続するときは、市販 のワイヤレスLANルータなど が必要です。
- ●クライアントモードに設定する と、ワイヤレスTVデジタルの アクセスポイントとしての機能 はオフになります。

チェック

アクセスポイントモードとクライ アントモードでは、インターネット接続の設定方法が異なります。

PART 🤈

ワイヤレスTV デジタルの 初期設定

ワイヤレスTVデジタルをセット アップする

「ワイヤレスTVデジタル初期設定」や「テレビ初期設定」などをおこなって、ワイヤレスTVデジタルを使えるようにします。

■ ワイヤレスTVデジタルの初期設 定をする

ワイヤレスTVデジタルとパソコンが通信できるように、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をします。



パソコンおよびワイヤレスTVデジタルには、 まだLANケーブルをつながないでください。パ ソコンやワイヤレスTVデジタルがネットワー クに接続していると、正しく初期設定ができな い場合があります。

■ ご購入時に添付されていない周辺機 器はパソコンから取り外す

無線LAN USBアダプタ、無線LANカード、データ通信カードなど、お客様がご用意された周辺機器がパソコンに接続されているときは、すべて取り外してください。

これらの周辺機器が接続されていると、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が正しくおこなわれなくなることがあります。

取り外した周辺機器は、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が終了した後で、あらためて接続しなおしてください。

■ パソコンのワイヤレスLAN設定を 変更する(必要な場合のみ)

次の場合はワイヤレスLAN設定の変更が必要です。

- ワイヤレスLANでインターネット接続の設定を完了している場合
- ・ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに 接続したことのある場合

これらの場合は、設定を開始する前に、PART10の「ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の設定を知りたい」(p.231)をご覧になり、ワイヤレスLANの設定を変更してください。

この変更をしないと、ワイヤレスTVデジタルの初期設定が正しくおこなえません。

■ パソコンのワイヤレスLAN機能を 有効にする

ワイヤレスTVデジタルとパソコンが通信できるように、あらかじめパソコンのワイヤレス LAN機能を有効にします。

ワイヤレスLAN機能の確認について詳しくは 『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第3 章の「インターネットに接続する」をご覧くだ さい。

■「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で設定する



「Media Centerテレビ」-「テレビの初期設定」は実行しないでください。

1 ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点滅し、TVランプが消灯していることを確認する

ご購入時の状態では、ACアダプタを接続してから約1分でこの状態になります。

再設定をおこなうときに、ランプが上記の状態になっていない場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.274)をご覧いただき、ご購入時の設定に戻してください。

2 リモコンの【テレビ】を押す



3 [OK]をクリック



自動的に、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が表示されます。

4 「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」を クリック



5 内容を確認して、「次へ」をクリック



設定可能なワイヤレスTVデジタルを検索する 画面が表示されます。検索が終わると、見つかっ たワイヤレスTVデジタルが表示されます。

チェック

ワイヤレスTVデジタルの初期設定を中止するときは「キャンセル」をクリックしてください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。

る表示されたワイヤレスTVデジタルをクリックして、「次へ」をクリック



「設定動作中」画面が表示されます。次の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。



ここで、複数のワイヤレスTVデジタルが表示された場合、PART1の「ESSID(SSID)を確認する」(p.16)で番号を控えたワイヤレスTVデジタルを選択してください。

7 「完了」をクリック



チェック

- 「完了」をクリックした後、ファームウェアの 更新画面が表示された場合は、画面の説明を 読んでファームウェアのアップデートをお こなってください。
- ●「ワイヤレスTVデジタル本体がお使いのパソコンに添付されたものではない可能性があります。」というメッセージが表示されたときは、「いいえ」をクリックしてファームウェアの更新を中断してください。

続けて、設定しているワイヤレスTVデジタルの左側面に記載されている型番が「PC-AC-WT005C」であることを確認してください。

型番が異なるときは、該当する型番のワイヤレスTVデジタルに交換してから、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をやりなおしてください。

型番が適切でないまま設定を続けると、「ひかりTV」の視聴ができなくなります。

これで、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが 接続されました。

倒ポイント

ワイヤレスTVデジタルとパソコンを接続する無線LANモードは、5GHz(法令により屋内利用に限定される周波数帯域)に設定されています。

続いて、自動的に「テレビ初期設定」の画面が 表示されます。

➡ テレビ初期設定をする



- ●操作画面上に「?」が表示されているときは、「?」をクリックすると、その項目についての 簡単な説明が表示されます。
- 「Media Centerテレビ」 「テレビの初期設定」 は実行しないでください。
- ●テレビ初期設定を中止するときは、「キャンセル」をクリックしてください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。
- ●パソコンの内蔵ドライブアクセスランプ(□) が点滅しているときは、パソコンの設定中で す。次の画面が表示されるまで何も操作せず に待ってください。

■ チャンネルなどの設定

1 「次へ」をクリック



2 画面の内容を確認して、「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルを確認中」と表示されます。次の画面が表示されるまで何も操作せずにお待ちください。



接続について→PART1の「ワイヤレスTVデジタルを接続する」 (p.16)

3 B-CASカードの状態を確認する 「正常」と表示されたときは

「次へ」をクリックして手順4に進んでくだ さい。



「問題あり」と表示されたときは

B-CASカードに問題があります。PART1の「B-CASカードをセットする」(p.19)をご覧になり、B-CASカードをセットしなおしてください。

- ① B-CASカードをセットしなおしたら、 「B-CASカードのテスト」をクリックして ください。
- ② 「B-CASカードは正常です」と表示されたら、「次へ」をクリックして手順4に進んでください。



チェック

「B-CASカードを読み取れません。」と表示されたときは、B-CASカードが正しくセットされていない可能性があります。PART1の「B-CASカードをセットする」(p.19)をご覧になり、B-CASカードが正しい向きでしっかりとセットされていることを確認してください。

4 チャンネル設定をする

- ① クリックし、お住まいの都道府県をクリック
- ② クリックし、キーボードで数字を入力し、 【Enter】を押す
- ③ 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」をクリック



自動的に、地上デジタル放送のチャンネルの検索が始まります。 チャンネルを探し終わると、 レポート画面が表示されます。

伊ポイント

「チャンネルが見つかりませんでした」と表示された場合も、「次へ」をクリックして設定を進め、テレビ初期設定が終わってから「テレビ初期設定で困ったら」(p.36)をご覧ください。

5 チャンネル設定を確認し、「次へ」をクリック



Windowsのログオンパスワードを設定しているときは、ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されます。設定していないときは、手順7に進んで、設定結果について確認してください。

後ポイント

受信できていないチャンネルがあった場合も、「次へ」をクリックして設定を進め、テレビ初期設定が終わってから「テレビ初期設定で困ったら」(p.36)をご覧ください。

6 パスワードを入力する(設定している場合)

- ① ログオンしているユーザー名が表示されていることを確認する (ユーザー名は一例です)
- ② クリックし、キーボードでパスワードを入力 し、【Enter】を押す

③ 「次へ」をクリック



チェック

- ●この画面は、Windowsのログオンパスワードを設定していない場合は表示されません。
- ●この画面の設定をおこなうと、Windowsが 省電力状態(スリープ、休止状態)から復帰す るときにパスワードを入力しない設定にな ります。
- ●新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更した場合は、自動ログオンの設定をおこなう必要があります。設定について詳しくは、PART11の「自動ログオンの設定をする」(p.248)をご覧ください。

7 BSデジタル放送の受信状態を確認

BSデジタル放送の受信状態が表示されます。

① 「次へ」をクリック



- ●受信レベルで「問題あり」と表示された場合、 テレビ初期設定が終わってから、「テレビ初 期設定で困ったら」(p.36)をご覧ください。
- ●「受信レベルの確認」をクリックすると、受信レベルの確認の画面が表示されます。またこの画面で、アンテナの電源の設定もおこなえます。



8 番組表と自動ログオンの確認

番組表の受信についてと自動ログオンするユーザー名が表示されます。

① 自動ログオンのユーザー名を確認して、「次 へ|をクリック



テレビ番組を録画するときや番組表を受信するときに、ここで表示したユーザー名で自動ログオンします。

自動ログオンのユーザー名の変更手順は PART11の「自動ログオンの設定をする」 (p.248)をご覧ください。



初期設定が完了すると、番組表の受信のためにパソコンが毎日自動的に起動するようになります。詳しくは、「パソコンの自動起動について」(p.34)をご覧ください。

9 ワイヤレスネットワークと動作モードの 確認

ワイヤレスネットワークの速度と、設定される動作モードが表示されます。

① 「次へ」をクリック



チェック

- ●測定されたワイヤレスLANの速度によって、 動作モードが設定されます。
 - 100Mbps以上:ダイレクトモード(画質 優先)
 - 40Mbps以上100Mbps未満:ライトモード(データ量優先)
 - 40Mbps未満: ライトモード(データ量 優先)

ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づけるなど、環境を変更するか、有線LANでパソコンとワイヤレスTVデジタルを接続(p.260)してください。

●「ライトモード(データ量優先)」(p.236)では、視聴時のカクツキなどの画面の乱れを軽減することができます。しかし、利用できる機能や画質が制限されています。できるだけ、「ダイレクトモード(画質優先)」で利用できる環境(ワイヤレスLANの速度が100Mbps以上)で使うことをおすすめします。

10 「閉じる」をクリック



テレビ画面が表示されます。

●アクセスポイントモードで使うとき

これでテレビの初期設定は完了です。

テレビを楽しむ前に知っておいていただきたい項目が「テレビを見る前に」(p.34)にまとめられています。ご確認ください。

設定がうまくいかなかったときや、設定は終わったが見られない放送があるときは、「テレビ初期設定で困ったら」(p.36)をご覧ください。

インターネットに接続するときの設定については、「PART3 インターネットに接続する」(p.41)をご覧ください。

●**クライアントモードで使うとき**次の「クライアントモードの設定」に進んでください。

■ クライアントモードの設定

「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタ ル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

2 「詳細設定」をクリック




3 「クライアントモードの設定」をクリック



クライアントモードの接続状態を確認する画 面が表示されます。

4 「次へ」をクリック



ワイヤレスTVデジタルの検索画面が表示されます。ワイヤレスTVデジタルが見つかると、 ESSIDと暗号化キーが表示されます。

5 表示された内容を確認し、「次へ」をク リック



ワイヤレスTVデジタルの設定が始まります。 設定が終わると「完了」と表示されます。

6 「完了」をクリック



これでクライアントモードの設定も含めたテレビの初期設定は完了です。

テレビを楽しむ前に知っておいていただきたい項目が次の「テレビを見る前に」にまとめられています。 ご確認ください。

設定がうまくいかなかったときや、設定は終わったが見られない放送があるときは、「テレビ初期設定で困ったら」(p.36)をご覧ください。

■ インターネット接続について

クライアントモードでは、ワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANルータなどを使ってインターネットに接続することができます。インターネットへの接続設定について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」の「第3章 インターネットを始める」をご覧ください。

チェック

- クライアントモードに設定すると、ワイヤレスTVデジタルのアクセスポイントとしての機能はオフになります。
- クライアントモードでインターネットに接続するときは、市販のワイヤレスLANルータなどが必要です。
- ・ご使用のワイヤレスLANルータが対応していれば、使用周波数を5GHzに設定することをおすすめします。なお、電波法令により、5GHzでの使用は屋内に限定されます。

プラレビを見る前に

■ パソコンの自動起動について

SmartVisionの初期設定が終了すると、1日に1回、朝10時に番組表を受信するためにパソコンが自動的に起動します。

また、番組表の受信が完了した後は、ご購入時の設定ではスリープ状態になります。

番組表の受信が完了すると、その日はそれ以降 の番組表の自動受信はおこなわれません。受 信に失敗した場合は、次の時刻に再度自動起 動して番組表を受信します。

12.14.16時

なお、これらの設定は、初期設定後にいつでも 変更することができます。


番組表の受信時刻を変更する場合は、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.70)を、番組表の受信後の動作を変更する場合は、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.241)をご覧ください。


■ Windows復帰時のパスワード入力 画面について

パソコンが省電力状態などから復帰するとき、ログオン画面(復帰時のパスワードを入力する画面)が表示される設定にしている場合、テレビ初期設定をすると、この画面が表示されないよう設定が変更されます。

テレビの予約視聴や予約録画をおこなうために、省電力状態などからパソコンを自動復帰させる際、この画面でWindowsの動作が停止(パスワードの入力待ち状態)してしまうことを防ぐためです。

この設定は、「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」-「電源オプション」で電源プランを選んで変更できますが、ログオン画面が表示される設定(「復帰時のパスワードを必要とする」を「はい」に設定)にすると、省電力状態などからの録画予約ができなくなります。ご注意ください。





▶検索番号 93160030 で検索

■「現在の接続先」画面について

快適にご利用いただくために、テレビ視聴・録画中(予約録画を含む)は、「現在の接続先」画面を表示しないようにしてください。また、テレビ視聴・録画中(予約録画を含む)にこの画面が表示された場合は、**をクリックしないでください。

これらの操作をおこなうと、テレビの映像がコマ落ちしたり、停止したりする場合があります。



伊ポイント

「現在の接続先」画面は、画面右下の通知領域にある。型をクリックしたり、「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」-「ネットワークに接続」をクリックしたときに表示されます。

■ テレビ(SmartVision)のアイコン を通知領域に表示させる

テレビ(SmartVision)のアイコンが通知領域に表示されるよう設定をしておくと、テレビを視聴していないときでも、録画や光ディスク書き込みの状態などがわかるので、便利です。

┃ 画面右下の Δ をクリック

2 「カスタマイズ」をクリック

「タスクバーに表示するアイコンと通知の選択」画面が表示されます。

3 SmartVision Schedulerの右の▼を クリックして、表示されたメニューから 「アイコンと通知を表示」をクリック

4 「OK」をクリック

これで、テレビ(SmartVision)のアイコンが 通知領域に表示されるようになりました。

■ テレビ初期設定で困ったら

テレビ初期設定で、設定がうまくいかないときや、設定をしても見られない放送があるときは、テレビ初期設定を完了した後に次の説明をご覧ください。

■ ワイヤレスTVデジタルの問題点を 確認する

次の手順で、ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認してください。

「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタ ル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、 「閉じる」をクリックしてください。

2 「状態の確認」をクリック




3 「次へ」をクリック



次の画面が表示されるまで、何も操作せずに 待ってください。アクセスポイントモードとク ライアントモードでは、表示される内容が一部 異なります。

アクセスポイントモード



クライアントモード



この画面で、問題点を確認します。

●ワイヤレスTVデジタルとの接続

初期設定で設定したワイヤレスTVデジタル と通信できる状態かどうかを示します。

- ・接続できました:ワイヤレスTVデジタルと 通信できる状態です。
- ・接続できませんでした: ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていないなどの理由で、ワイヤレスTVデジタルと通信できない状態です。詳しくはPART10の「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」(p.216)をご覧ください。

●パートナー設定状態

パートナー設定(ワイヤレスTVデジタルとの接続の設定)の状態と、どのワイヤレスTVデジタルと通信するように設定しているかを確認できます。

・設定済み(xx:xx:xx:xx:xx:xx): 設定が終了しています。また、設定したワイヤレスTVデジタルのMACアドレスが表示されます。セットでご購入になったワイヤレスTVデジタルが設定されているかどうかは、ワイヤレスTVデジタル本体に記載されているMACアドレスが一致しているかどうかで確認できます。ワイヤレスTVデジタルのMACアドレスは、ワイヤレスTVデジタル本体左側面に記載されており、有線LAN接続した場合と、ワイヤレスLAN接続した場合とで異なるため、接続方法を確認の上、MACアドレスを確認してください。

·未設定:

ワイヤレスTVデジタルの初期設定が完了 していません。初期設定をおこなってくだ さい。

増ポイント

本体左側面の記載

アクセスポイントMACアドレス

AIR:無線LAN接続をした場合に表示される MACアドレスが記載されています

LAN: 有線LAN接続した場合に表示される MACアドレスが記載されています

- ●インターネット接続の設定の状態 この項目は、アクセスポイントモードに設定 されているとき表示されます。
 - ・設定済み:インターネット接続の設定(ルータのDHCPサーバ機能を使ってIPアドレスを自動取得する設定)になっています。「インターネット接続の設定」を実行した後や、「ネットワーク接続の設定」で「IPアドレスを自動的に取得する」設定とした場合(p.262)に「設定済み」と表示されます。「設定済み」の場合、ワイヤレスTVデジタルとルータがLANケーブルで接続されていない、ルータの電源が入っていないときには、ワイヤレスTVデジタルと接続できません。
 - ・未設定(固定IPアドレスで利用):「インターネット接続の設定」をおこなう前や、「ネットワーク接続の設定」で固定のIPアドレスを設定した場合に、「未設定」と表示されます。

●ワイヤレスTVデジタルとの接続方法

- ・無線LAN接続:アクセスポイントモードに 設定され、無線LAN(ワイヤレスLAN)で 接続する設定となっています。ワイヤレス TVデジタル初期設定完了後は、ワイヤレ スLAN接続となります。ワイヤレスLAN 接続の通信の状態は、ワイヤレスネット ワークレベルで確認できます。
- ・有線LAN接続:アクセスポイントモードに設定され、有線LANで接続する設定となっています。この設定となっているときは、ワイヤレスTVデジタルとパソコンをLANケーブルで接続する必要があります。有線LANでの接続方法は、「ネットワーク接続の設定」で変更することができます。
- ・無線LAN接続(クライアントモード): クライアントモードに設定され、ワイヤレス TVデジタル以外のワイヤレスアクセスポイントと無線LAN(ワイヤレスLAN)で接続する設定となっています。
- ●ESSID: この項目は、クライアントモードに 設定されているとき表示されます。 ワイヤレスTVデジタルのESSID(無線ネットワーク名)が表示されます。
- ●暗号化キー: この項目は、クライアントモードに設定されているとき表示されます。 ワイヤレスTVデジタルと通信する際の暗号 化キーが表示されます。
- ●ネットワークアダプター名 この項目は、アクセスポイントモードに設定 されているとき表示されます。 ワイヤレスTVデジタルとの通信に使用され ているネットワークアダプタの名前が表示 されます。モデルによって異なります。
- ●MACアドレス この項目は、アクセスポイントモードに設定 されているとき表示されます。 ワイヤレスTVデジタルとの通信に使用され ているネットワークアダプタのMACアドレ スが表示されます。
- ●無線LANモードの設定状態 この項目は、アクセスポイントモードに設定 されているとき表示されます。 どの周波数帯域で接続しているかを表示し ます。

●ワイヤレスネットワークレベル

ワイヤレスTVデジタルとの接続の電波の強さ、通信速度を示します。有線LANで接続している場合には、この項目は表示されません。なお、クライアントモードのときは、電波の強さだけが表示され、通信速度は表示されません。アクセスポイントモードで、通信速度が40Mbps未満のときは、ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づけてください。改善されない場合は、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続してください。。

倒ポイント

ワイヤレスネットワークレベルは、「テレビメニュー」の「情報」-「ワイヤレスネットワークレベルの確認」でも確認できます。



テレビが表示されていても、速度が100Mbps 未満の場合は、ワイヤレスLANの速度が不十分です。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの位置を近づける、「ライトモード(データ量優先)」(p.236)へ変更する、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続(p.260)するなどを試してください。

■ SmartVisionの問題点を確認する

次の手順で、確認してください。

1 操作パネルの 歯をクリック



テレビメニューが表示されます。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。

2 「情報 Φ 」- 「まとめて確認」をクリック



現在の状態の確認結果が表示されます。



この画面で、問題点を確認します。

■ 地上デジタル放送の受信レベルに問題があったときは

1 「受信レベル」の「地上デジタル」をクリック

アンテナの受信レベルが表示されます。

受信レベルがすべてO、またはチャンネルス キャンをおこなっても受信可能チャンネル が表示されない場合

お近くの電器店などに、次の点を確認してください。

- ・パソコンをお使いの場所が地上デジタル 放送のサービスエリア内か
- ・地上デジタル放送を受信可能なアンテナ を設置しているか

また、CATVをご利用の場合は、CATV事業者に、地上デジタル放送を再配信しているかをご確認ください。

伊ポイント

受信レベルは、「テレビメニュー」の「情報」-「受信レベルの確認」でも確認できます。

チェック

- ●チャンネルスキャンの結果、受信可能チャンネルが表示されても、受信レベルが55以下の場合は、正常に受信することができません。受信レベルが56以上になるようにアンテナを調整してください。
- ●地上デジタル放送を正常に視聴できない場合は、PART10の「テレビが映らない」(p.201)および「テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されない。プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定になる」(p.203)をご覧ください。

■ BSデジタル放送の受信レベルに問題があったときは

1 「受信レベル」の「BS」をクリック

アンテナの受信レベルが表示されます。

受信レベルがすべて0の場合

アンテナを設置した事業者などに、アンテナに給電が必要かどうかを確認してください。 給電が必要な場合は、「衛星アンテナの電源 供給」の設定を変更してアンテナに給電して ください。



- ●受信レベルが55以下の場合は、正常に受信 することができません。受信レベルが56以 上になるようにアンテナを調整してくださ い。
- ●受信レベルが0でなくても、BSデジタル 放送の視聴に問題が出る場合があります。 PART10の「テレビが映らない」(p.201)を ご覧ください。

■ 次の作業をおこなってみてください

今までの手順で問題が解決しなかったときは、次の操作をおこなってみてください。機能が回復する場合があります。

- ●「テレビ初期設定」でチャンネルが見っからなかったときここまでの作業が終わったら、テレビ初期設定をやりなおします。テレビメニューを表示して、「設定」「初期設定のやりなおし」を選んで、テレビ初期設定をやりなおしてください。
- ●設定は終わったが、見られない放送があったときこまでの作業が終わったら、PART4の「SmartVisionを起動する」(p.48)の方法で放送が見られるかどうか確認してください。見られない場合、お客様の環境では受信できない放送である可能性があります。詳しくはお近くの電器店にご相談ください。

Windows Media Centerをセットアップする

テレビを見るためのソフト「SmartVision (スマートビジョン)」は、「Windows Media Center」というソフトから起動することもできます。ここではWindows Media Centerのセットアップについて説明します。

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリック セットアップの画面が表示されます。
- 2 「Windows Media Centerへようこ そ」と表示されていることを確認し、「続 行」をクリック




3 「推奨設定」をクリック



次の画面(Windows Media Centerのメインメニュー)が表示されたら、セットアップは完了です。





インターネットに接続する

ここでは、ワイヤレスTVデジタルを利用してインターネットに接続する 方法を説明します。

インターネッ トに接続する

インターネットに接続する

ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続するための設 定について説明します。

■ インターネット接続環境について

インターネット接続やご家庭内のネットワーク環境によって、必 要な接続や設定が異なります。

お使いの環境にあわせて設定をおこなってください。

- ●ルータ、またはルータ機能のある機器を使用している場合 この後の「ルータを使ってインターネットに接続する」をご覧く ださい。
- ●ルータ機能のない回線終端装置を使用している場合 PART11の「ルータを使わずにインターネットに接続する」 (p.256)をご覧ください。

チェック

ワイヤレスTVデジタルを使ってイ ンターネット接続をしている間は、 ワイヤレスLANの帯域を使用する ため、テレビの視聴や録画にコマ 落ちなどの影響がでる可能性があ ります。

チェック

CATVのインターネットをご利用の 場合、接続方法などはご利用のCATV 会社にお問い合わせください。

ルータを使ってインターネットに接続する


ルータを使ってインターネットに接続するには、LANケーブルを 使って接続します。

インターネットとテレビをワイヤレスLANで楽しむには、この接 続方法をおすすめします。

・ルータを使った接続例(有線LANルータの場合)



- ●LANケーブルは、別途ご用意く ださい。
- ●まだワイヤレスTVデジタルを ルータやモデムに接続しないで ください。



※ ルータとワイヤレスTVデジタルはまだ接続しないでください。

有線LANルータの代わりにワイヤレスLANルータを使用すること もできます。その際は、ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデ ジタルをLANケーブルで接続してください。

ワイヤレスLANルータにLANポートがない場合や、設置場所など の都合で、ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接 続できないときは、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとルー タをLANケーブルで接続できない場合の対処方法を知りたいし (p.232)をご覧ください。



■ 設定前の準備

ワイヤレスTVデジタルでインターネットに接続するために、次の項目を確認してください。

- ・インターネット回線の開通や、プロバイダとの契約が済んでいる
- ・ルータの接続と設定(インターネット接続の設定)が済んでいる
- ・ルータのDHCPサーバ機能が有効になっている
- ・ワイヤレスTVデジタルの初期設定(p.28)が済んでいる
- ・パソコンとワイヤレスTVデジタルにLANケーブルが接続されていない(接続するよう指示があるまで、LANケーブルは接続しないでください)
- ・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っている(電源コードが接続 されている)
- ・ご購入時の状態から、ファイアウォールに関する設定(p.272) を変更していない

「ひかりTV」をご利用になるときは、次の点についてご注意ください。

・プロバイダとの契約時に、NTT東日本またはNTT西日本のフレッツ光のコースを選択してください。フレッツ光以外の回線では、「ひかりTV」をご利用になれません。

「ひかりTV」を視聴するための準備について詳しくは、PART12の「こんな準備が必要です」(p.286)をご覧ください。

チェック


- ●ご購入時の状態では、ファイア ウォールの設定は、有効かつ、 SmartVisionが除外される設定 になっています。この設定を変 更した場合は、ファイアウォー ルの設定を無効にする必要があ ります。
- ●ルータの接続や設定については、 ルータに添付のマニュアルをご 覧ください。

■ インターネットに接続する

「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

2 「インターネット接続の設定」をクリック




「インターネット接続の設定」画面が表示されます。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起 動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。


3 「次へ」をクリック




自動的に設定が始まります。

「ワイヤレスTVデジタルにルーターからのLANケーブルを接続してください。」と表示されたらLANケーブルを接続します。

4 次の図を参考にLANケーブルを接続する



5 [OK]をクリック



チェック

- ●「IPアドレスの自動取得ができませんでした・・再度IPアドレスを自動取得しますか?」というメッセージが表示されたときは、LANケーブルが正しく接続されていることを確認して、「OK」をクリックしてください。
- ●「IPアドレスの自動取得ができませんでした。パソコンを再起動してから次の点を確認してください。」というメッセージが表示されたときは、その内容をご確認いただき、必要に応じて再起動後に確認する項目や対処の方法などをメモしてください。その後、パソコンを再起動し、表示されていた説明に沿って対処してください。



パソコンのワイヤレスLANアダプタに、IPアドレスが自動的に割り当てられるようになります。

■ インターネットに接続できるか確認する

設定が終了したら、タスクバーの昼をクリックして、インターネットに接続できるか確認してください。



テレビを見る

さっそく、パソコンでテレビを見てみましょう。 見るだけでなく、番組表やテレビメニューなど、パソコンならではの 充実した機能が楽しめます。

- ※パソコンの電源を入れた直後は、Windowsの各種設定や環境チェックのためにソフトの動作が遅くなる場合があります。そのため、Windows起動後、すぐにテレビ(SmartVision)を起動したり、リモコンの【テレビ】でパソコンを起動した場合は、テレビの映像が乱れることがあります。
- ※テレビを快適に視聴するために、必要でないソフトはすべて終了することをおすすめします。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

注意



- 映像をご覧になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。
- テレビを起動する前に、音量を確認し、調節してください。

P A R T **4** テレビを見る

基本的な使い方

ここでは、テレビを見るための基本操作を説明します。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

SmartVisionを起動する

1 リモコンの【テレビ】を押す



テレビを見るために使うソフト「SmartVision」が起動して、テレビ映像が表示されます。

- Windows Media CenterからSmartVisionを起動 する
- [スタート]-「すべてのプログラム]-「Windows Media Center」をクリック

Windows Media Centerが起動します。

2 「テレビ(SmartVision)」の「テレビ視聴」をクリック テレビを見るために使うソフト「SmartVision」が起動して、テレビ映像が表示されます。



次の方法でも、テレビ(SmartVision) を起動することができます。

·タスクバーのSmartVisionアイコンをクリック



·「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision テレビを見る」を クリック

この手順で起動したときは、マウス専用画面が表示されます。詳しくは、PART9の「マウス専用画面」(p.144)をご覧ください。

なお、最初に起動したときのみ、初 期設定の画面が表示されます。



- ●テレビを視聴するとき、USB スピーカやBluetooth®ヘッド フォンなどは使用できません。
- ●Luiリモートスクリーン接続とテレビの視聴を同時におこなうことはできません。
- ●テレビを視聴しているときは、 パソコンのディスプレイを切り 換えないでください。ディスプ レイを切り換えるときは、一度 SmartVisionを終了させてくだ さい。

■ 操作パネル

テレビ機能を使っているときにマウスを動かすと、画面に操作パネルが表示されます。

操作パネルのボタンをクリックして、テレビを操作することができます。

テレビの映像や録画した番組の映像が表示されているとき、次の 操作パネルが表示されます。



「録画番組一覧」や「番組表」など、テレビや録画番組の映像以外の 画面が表示されているとき、次の操作パネルが表示されます。



伊ポイント

- ●操作パネルのボタン表示は、状態によって異なります。 マウス専用画面に切り換えるためのボタン(「スリム」・「ノーマル」・「アドバンスト」)が表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。
- ●操作パネルが表示されず、次のような画面が表示されているときは、画面下の「フルスクリーン」をクリックしてください。操作パネルが表示されるフルスクリーンモードになります。



■ チャンネルを切り換える

チャンネルを切り換えるには、操作パネルの「CH」の ▲ または ▼ をクリックします。



選ポイント

●番組表(p.66) やテレビメニュー (p.59) から、見たい番組を選ぶ 方法もあります。

■ BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換える

BS/110度CS/地上デジタル放送を切り換えるには、操作パネルの「放送」をクリックします。



クリックするごとに次のように切り換わります。 地上デジタル→BSデジタル→110度CS→地上デジタル→…(以 降繰り返し)

チェック

テレビメニュー(p.59)から、放送 波を切り換える方法もあります。

■ 画質を切り換える

画質を変更するときは、操作パネルの「彩り」をクリックします。



「彩り」をクリックすると、現在の画質モードを表示した後、彩りの画質モードが次のように切り換わります。 有効→無効→有効→…(以降繰り返し)

参照

「彩り」について →「彩りの設定」

▶

「ソフト&サポートナビゲーター」
夕一」
▶検索番号 94071920 で検索

🕶 音量を調節する



チェック

パソコンの負荷状況によっては、 音量を調節すると映像が一瞬停止 する場合があります。

■ 音声を切り換える

外国映画などの音声多重放送を見るときに音声を切り換えるには、 操作パネルの「主/副」をクリックします。クリックするごとに音声 が切り換わります。切り換わり方は放送によって異なります。



チェック

- ●L(左音声のみ)/R(右音声のみ) の場合は、両方のスピーカから 同じ音が出ます。
- ●ワイヤレスTVデジタルでは、 5.1chサラウンドの音声を、ス テレオ2chに変換して出力して います。

学幕放送を見る

字幕放送をしている番組(番組表で**2**のマークが付いている番組)では、字幕を表示させることができます。

操作パネルの「字幕」をクリックして字幕表示のオン/オフを切り 換えます。



■ SmartVisionを終了する

1 マウスを動かし、画面の右上に表示された ※ をクリック テレビ映像の表示が終了します。

P A R T **4** テレビを見る

リモコンで操作する


添付されているモデルでは、リモコンを使ってテレビを操作することができます。

リモコンでテレビを操作するには、事前にリモコンの準備(p.20)をしておく必要があります。

リモコンの基本的な操作

リモコンの【矢印】でカーソルを合わせ、【決定】を押す操作は、マウスのクリックに相当します。

【テレビメニュー】および【矢印】と【決定】で、テレビ(SmartVision)の基本的な機能を使うことができます。



□ 参照

リモコンのボタン→このPART の「リモコンのボタンについて」 (p.56)

🔛 リモコンでテレビの起動/終了をする

■ テレビ映像を表示する

1 リモコンの【テレビ】を押す



SmartVision(テレビを見るために使うソフト)が起動して、テレビが表示されます。パソコンがスリープ状態でも、【テレビ】を押すと電源が入り、テレビが見られます。

チェック

- ●VALUESTAR Nは、休止状態や 電源が切れている状態でも、【テ レビ】を押すと電源が入り、テレ ビが見られます。
- ●テレビを見ているときに、テレビ映像の手前にほかのソフトのウィンドウなどが表示されることがあります。
- テレビを快適に視聴するために、 必要でないソフトはすべて終了 することをおすすめします。
- ●ほかのソフトが動作している場合などは、パソコンの負荷状況によって、映像がコマ落ちしたり、操作に対する反応が遅くなったりすることがありますが、故障ではありません。

■ テレビを終了して、パソコンの画面を表示する

1 リモコンの【アプリ終了】を押す



テレビ画面が終了し、パソコンのデスクトップ画面が表示されます。

■ テレビを終了して、パソコンも終了する

1 リモコンの【電源】を押す



パソコンが終了します(ご購入時の状態では、スリープ状態になります)。

チェック

- ●【電源】を押してからパソコンが 終了するまでに、30秒~1分程 度かかる場合があります。
- ●ご購入時の状態では、録画(予約 および終了時刻が設定された録 画)、録画モード変換、光ディス ク書き込み、外でもVIDEOの転送、ホームネットダビング、簡易 編集した番組の保存、デジタル放 送の関連データのダウンロード をおこなっているとき、【電源】を 押すと画面が暗くなりますが、パ ソコンはすぐには終了しません。 テレビ以外に動作しているソフトがなければ、上記の動作が完 了してから、パソコンが終了します。

デレビメニューをリモコンで操作する

ここでは、テレビメニューから地上デジタル放送を見る操作を例 に、リモコンの使い方を説明します。

1 リモコンの【テレビメニュー】を押す



テレビメニューが表示されます。

参照

リモコンのボタン→このPART の「リモコンのボタンについて」 (p.56)

2 リモコンの[矢印] の左右ボタンで「地上デジタル 🔠」のアイコンを選ぶ





「地上デジタル」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すで に番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

3 リモコンの【矢印】 の上下ボタンで見たい番組を選んで【決定】 を押す




選んだ番組が表示されます。




- ●番組表が受信されていない状態では、番組名は表示されません。
- ●放送局口ゴは、口ゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けていると、自動的に口ゴを受信してテレビメニューや番組表に反映されます。なお、テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局口ゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

操作パネルとリモコンのボタンについて

操作パネルをクリックしてテレビを操作するのと同様に、リモコンのボタンを押してテレビを操作することができます。 操作パネルとリモコンの、主なボタンの対応は以下のとおりです。




リモコンでサブメニューを表示する



マウスを右クリックすると、サブメニューが表示されます。リモコンでサブメニューを表示するには、【サブメニュー】を押してください。

リモコンのボタンについて



■ リモコンボタン一覧

ここでは、テレビ(SmartVision)を操作するために使うボタンについて説明しています。 テレビ以外のソフトで使うボタンについては、「リモコン」(蠍「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶検 索番号 93010130 で検索)をご覧ください。

ボタン	機能 ^{*1}	
【テレビ】	テレビをつける。(p.52)	
【電源】	パソコンを起動/終了する。**5	
【アプリ終了】	テレビを消す(ソフトを終了する)。 (p.53)	
【彩り】	彩り機能を切り換える。(p.50)	
[1]~[12]、[*]、[0]、[#]*4	チャンネルを切り換える。および数字を入力する。	
【クリア】、【チャンネル番号入力】、 【確定】	3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。** ²	
【放送波切換】	放送波を切り換える。(p.50)	
【録画番組】	録画済みの番組一覧を表示する。	
【番組表】	番組表を表示する。	
【番組情報】	番組の詳細情報を表示する。	
【画面表示】	チャンネルや番組名などを表示する。	
[Media Center]	Windows Media Centerを起動する。	
【矢印】 ^{*3}	上下左右の方向キー。項目を選ぶ。また、左右ボタンでコマ送り (一時停止中)(p.113)、上下ボタンで「きこえる変速再生」をする。 (p.118)	
【決定】 ^{*3}	選択した項目を決定する。	
[«]、[»]	「番組表」の日付(p.68)や、「録画番組一覧」のジャンル(p.113)などを切り換える。また、チャプタースキップする。(p.116)	
【戻る】	テレビや再生中の録画番組の映像に戻る。ひとつ前の画面に戻る。	
【サブメニュー】	サブメニューを表示する。(p.55)	
【音声切換】	音声(主音声/副音声)を切り換える。(p.50)	
【テレビメニュー】	テレビメニューを表示する。(p.53)	
【字幕】	字幕の表示/非表示を切り換える。(p.51)	
【音量】	音量を調節する。(p.50)	
【消音】	消音(ミュート)する。(p.50)	
【連動データ】(【d】)	データ放送の表示/非表示を切り換える。(p.63)	
【チャンネル】	チャンネルを切り換える。(p.49)	
【青】、【赤】、【緑】、【黄】	画面下のガイダンス領域やデータ放送に表示される各色のボタンと対応した機能を使う。	

(次ページに続く)

ボタン	機能※1
【巻戻し】	巻き戻しする(押すごとにスピードが4段階で速くなる)。(p.113)
【再生】	再生する。(p.113)
【早送り】	早送りする(押すごとにスピードが4段階で速くなる)。(p.113)
【前】	チャプタースキップする。(p.116)
【一時停止】	一時停止する。(p.113)
【停止】	再生を停止する。(p.113)
【次】	チャプタースキップする。(p.116)
【録画】	見ている番組を録画する。(p.81)
【録画モード】	録画モード(画質)を変更する。(p.82)

- ※1: テレビ(SmartVision)以外のソフトでは、ボタンに割り当てられた機能が異なる場合があります。 ※2: 【チャンネル番号入力】を押し、数字ボタン(【1】~【9】、【0】)を押して3桁のチャンネル番号を入力し、【確定】を押します(入
- ※2. 「チャノネル各与人力」を押し、数子ホタノ(「「」~[9]、「0])を押して3桁のチャノネル各与を入力し、「確定」を押します(人力を中止するときは【クリア】を押します)。
 ※3. フルスクリーンモードでタイムシフト視聴または再生をおこなっているとき、リモコンが「再生操作モード」であれば、【矢印】の左右ボタンで巻き戻しと早送りを、【決定】で一時停止/再生の切り換え操作ができます。
 ※4. [1]~[12]を押してブリセットされたチャンネルを切り換えることができます。なお、【10】~【12】では、数字を入力する
- ことができません。 ※5:LaVieでは、パソコンの電源が切れている(シャットダウン状態)ときや、パソコンが休止状態のときは、リモコンでの起動 ができません。

P A R T 4 テレビを見る

PART 4 テレビメニューを使う

テレビメニューは、テレビ操作の入り口です。テレビを楽しむために、 テレビメニューの操作に慣れておきましょう。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

■ テレビメニューって何?


テレビメニューは、テレビ関連の機能メニューをまとめた画面です。

見たい番組を選んだり、番組表を表示したり、録画した番組を見たりなど、テレビの操作をするための入り口です。

操作パネルの im をクリックすると表示されます。もう一度クリックすると、テレビメニューの背景に見えている画像に戻ります。



テレビ機能がまとめられています。各放送波のチャンネル選択、番組表、 ■録画番組、予約一覧、設定などがあります。アイコンをクリックして選 びます。



見ている番組にはテレビのマークが 表示されます。また、録画している番 組には赤い丸、タイムシフトモードで 受信している番組には緑の三角が表 示されます。 各機能の下のメニューが表示されます。メニュー項目をクリックして 選びます。

🏪 テレビメニューの使い方

ここでは、地上デジタル放送の番組を見る手順を例に、テレビメニューの操作を説明します。

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「地上デジタル 🔠 」をクリック



「地上デジタル」のアイコンの下にチャンネルが表示されます。すで に番組表が受信できていれば、番組名も表示されます。

3 見たい番組をクリック

番組が表示されます。

チェック

- 歯をダブルクリックすると、テレビメニュー表示後、すぐにもとの画面に戻ってしまいます。 歯はシングルクリックしてください。
- ●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はこのPARTの「リモコンで操作 する | (p.52)をご覧ください。

チェック

- ●番組表が受信されていない状態 では、番組名は表示されません。
- ●放送局口ゴは、ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けていると、自動的にロゴを受信してテレビメニューや番組表に反映されます。なお、テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局口ゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

P A R T 4 テレビを見る

PART 4」タイムシフトモードで見る

ツーアウト満塁のシーンで電話のベル! そんなときはタイムシフトモードの出番です。今見ている番組を一時停止して、用事を済ませてから続きを楽しみましょう。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

🚆 タイムシフトモードについて

「タイムシフト」は、見ている番組を自動的に録画する機能です。リアルタイムで見ていた番組を、いったん録画してから再生するため、一時停止したり、巻き戻しや早送りができるのです。

自動的に録画したデータは、設定した時間を過ぎた分から順に削除されていきます。また、テレビを終了するとすべて削除されるので、ハードディスクも無駄になりません。

ご購入時には、「ライブモード」になっています。

タイムシフトモードとライブモードには、それぞれ次の特徴があ ります。

- ・タイムシフトモード:
 - 視聴中の番組を一時停止したり、巻き戻したり、さかのぼり録画をしたりできます。
- ・ライブモード:

さかのぼり録画などの特別な操作はできませんが、パソコンに かかる負担が小さくなります。

■ タイムシフトモードに切り換える

ライブモードでテレビを見ているときは、次の操作でタイムシフトモードに切り換えることができます。

【 操作パネルの Ⅱ をクリック



タイムシフトモードに切り換わり、番組が一時停止します。続きを 見るときは、▶をクリックしてください。

伊ポイント

タイムシフトモードのときは、チャンネル切り換えに10秒程度の時間がかかります。

チェック

タイムシフトモードでは、画質(録画モード)が変更できません。ワイヤレスTVデジタルの無線LAN帯域の設定によって、それぞれ次の画質(録画モード)になります。

- ・ダイレクトモード(画質優先): ダイレクト
- ・ライトモード(データ量優先): ファイン

タイムシフトモードで見ている番組を操作する

タイムシフトモードで見ている番組は、ビデオのように操作できます。



●一時停止

■ をクリックします。もとに戻すときは、
をクリックします。
一時停止できる時間は、ご購入時の状態では60分までです。

●巻き戻し

≪ をクリックするたびに、巻き戻しのスピードが4段階で速くなります^{*}。

●早送り

▶ をクリックします。再生を始めたいところで ▶ をクリックするか、リアルタイムの放送に追いつくと再生が始まります。

かをクリックするたびに、早送りのスピードが4段階で速くなります*。

リアルタイムの放送に追いつくと、 **▶** はクリックできなくなります。

※巻き戻し、早送りの速度表示は目安としてご利用ください。

●きこえる変速再生

音声付きで、早め、またはゆっくり再生できるモードです。 「お急ぎモード!:

▲ をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが5段階で速くなります。リアルタイムの放送に追いつくと、「お急ぎモード」は使えなくなります。

「じっくりモード |:

▼ をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが 3段階で遅くなります。

参照

ー時停止や巻き戻しできる時間の変更について→オンラインヘルプ (p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」

チェック

- ●巻き戻せるのは、今までタイム シフトモードで視聴していた番 組だけです。
- ●巻き戻せるのは、タイムシフト モードに切り換えた時点まで です。

チェック

- ●きこえる変速再生中は、データ 放送を利用できません。通常の 再生スピード(1倍)まで戻して からご利用ください。
- ●一時停止後に続きを再生する場合、一時停止する前のスピードで再生されます。
- ●タイムシフトモードでさかのぼれる時間は、ご購入時の状態で60分です。「じっくりモード」で番組を視聴していると、再生位置がリアルタイムの放送からだんだん遅れていきます。この遅れが、さかのぼれる時間の限界に達すると、「じっくりモード」は解除され、通常の再生スピード(1倍)に戻ります。

■ タイムシフトモードを終了する

1 操作パネルの ■ をクリック



タイムシフトモードが終了し、ライブモードに戻ります。

P A R T 4 テレビを見る

ART4 データ放送を見る

データ放送で、最新のニュースや天気予報など、多彩な情報を手に入れましょう。 双方向サービスもあります。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

データ放送って何?

データ放送は、文字や画像で、いろいろな情報を表示する番組です。 テレビ放送に関連した内容を表示する「番組連動データ放送」など があります。

データ放送では、通信回線を使ってクイズやアンケートに参加できたり、オンラインショッピングができる双方向サービスも利用できます。

■ データ放送を表示する

1 操作パネルの [d] をクリック



データ放送の画面が表示されます。

チェック


- ●データ放送の画面が表示される までに、しばらく時間がかかる 場合があります。
- ●双方向サービスを利用する場合は、ライブモード(p.62)に切り換えてください。
- ●双方向サービスを利用する場合は、インターネット接続が必要です。
- ●ダイレクトモード以外で録画を おこなっている間は、データ放送 はご利用になれません。

個ポイント

番組によっては、「d」をクリックしなくてもデータ放送が表示されることがあります。このデータ放送を「独立データ放送」といいます。

■ データ放送の操作

データ放送は、操作パネルやキーボードで操作できます。 それぞれ、次のように操作します。



チェック

- ●データ放送の画面を直接マウス でクリックして操作することは できません。
- ●数字の入力方法は、番組により 異なることがあります。キーボー ドから数字を入力できない場合 は、画面の示す方法で入力して ください。

キーボード	操作の内容	
[D]*	データ放送画面を表示します。	
[↑][↓][←][→]	データ放送画面の項目を移動します。	
(Enter)	選んだ項目を決定します。	
[BackSpace]	ひとつ前の画面に戻ります。	
[B]*	データ放送画面の、それぞれの色の項目(ボタン)を選びます	
[R]*	【B】:青 【R】:赤	
[G]*	【G】:緑	
[Y]*	【Y】:黄 	
[0]~[9]*	数字を入力します。	

※マウス専用画面(p.144)でのみ使用可。

■ 文字を入力する

データ放送では文字入力が必要な場合があります。画面の指示にしたがって操作すると、文字列をキー入力できるようになります。 文字を入力するときは、マウス専用画面に切り換えてください(p.144)。

】 キーボードから文字を入力し、「OK」をクリック



■ データ放送を見るときの注意

- ●録画した番組の再生、またはタイムシフトモード(p.61)でデータ放送番組を見る場合、データ放送の一部の操作ができません(通信回線を使用したデータの送受信(双方向サービス)や、受信機へのデータの保存など)。これらの機能は、ライブモードでご利用ください。
- ●データ放送の番組は、チャンネルを切り換えてすぐに表示されないことがあります。
- ●お使いのセキュリティソフトによっては、データ放送の双方向 サービス(データの送受信)ができない場合があります。セキュリ ティソフトのマニュアルをご覧になって設定を変更してくださ い。その際、次の項目について、アクセス権を設定してください。 C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥DtnCtl.exe
- ●データ放送を受信する設定にしていると、映像が乱れる(コマ落ちが発生する)ことがあります。
 - 映像を優先するときは、右クリックして表示されたサブメニューで「データ放送」の「無効」をクリックしてください。
- ●ダイレクト以外の録画モード(p.78)*で録画した番組は、再生するときデータ放送を視聴することができません。 ※:ファイン、ファインロング、セミファインロング、ロング
- ●録画番組の再生で、一時停止、早送り、巻き戻し、きこえる変速 再生などをおこなっているときは、データ放送を見ることがで きません。

P A R T 4 テレビを見る

番組表を使う

自動的に更新される新聞のテレビ欄のような番組表を使うことができます。自分の好みにあわせた「マイ番組表」を作ることもできます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

■ 画面で見る番組表

「今日はどんな番組があるのかな?」と思ったとき、何を見ますか? 新聞やテレビ情報誌?

新聞や雑誌が手元になくても、パソコンの画面で番組表が見られます。画面で見る番組表から、見たい番組を選んだり、録画の予約ができます。


番組表は、テレビの電波で更新できます。

番組表は最大8日分が表示されるので、番組のチェックにも最適です。



地上デジタル、BS・110度CSデジタルの放送波に関係なく、お好みのチャンネルだけを表示できる便利な機能です。「お父さん用」、「お母さん用」など家族それぞれの番組表や、「アニメ」「週末のみ」などジャンル別、用途別の番組表を作ることができます。作成した番組表は、テレビメニューの番組表から表示させることができます。

マイ番組表を使うためには、最初にチャンネルの登録が必要です。 登録については「マイ番組表を作る」(p.72)をご覧ください。



■ 番組表を受信する

番組表は、テレビの電波から受信することができます。 テレビ初期設定をおこなったときに、番組表を受信する時刻は自動 的に設定されていて、設定された時刻になると番組表が自動的に受 信されます。

■ 番組表の受信に関する注意

番組表を受信するには、パソコンのレコーダー(チューナー)を使用します。そのため、番組表の受信中は次のことに注意してください。

番組表の受信時刻にパソコンが省電力状態や電源が切れている状態であっても、自動的にパソコンが起動して番組表を受信します。

次の場合は、番組表の受信ができません。

録画をしているとき

次の場合は、番組表の自動受信ができません。

- テレビを見ているとき
- 録画をしているとき

伊ポイント

ご購入時の状態では、番組表を次の時刻に受信する設定になっています。

10.12.14.16時

いずれかの時刻に番組表の受信が完了すると、その日はその時刻以降の番組表の自動受信をおこないません。

録画予約などと重ならないよう、自動的に受信の時刻が設定されます。

番組表の受信時刻を変更する場合は、このPARTの「番組表の受信時刻を変更する」(p.70)を、番組表の受信後の動作を変更する場合は、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.241)をご覧ください。

番組表を受信中は、次の動作をします。

- ・タイムシフトモードで番組を見ていた場合は、ライブモードに 切り換わります
- ・チャンネルが自動的に切り換わります
- ・番組表受信の経過が表示されます

番組表の受信中に次の操作をおこなうと、番組表の受信が中断されます。

- ・テレビを起動したとき
- チャンネルを切り換えたとき
- ・録画を開始したとき
- タイムシフトモードに変更したとき

ご購入時の状態では、110度CSデジタル放送の番組表を自動で受信しない設定となっています。自動受信が必要な場合には、設定を変更してください。

また、クイックパワーオンモードを使用するときは、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.241)をご覧になり、必要に応じて予約実行前の動作(予約録画、予約視聴、番組表の受信の前の動作)を設定しなおしてください。

■ 番組表を見る

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表団」をクリックし、番組表を見たい放送波をクリック



番組表の画面が表示されます。

ご購入直後など、番組表のデータがないときは、ここで番組表を受信(取得)するかどうか確認するメッセージが表示されます。必要に応じて、「手動で番組表を受信するには」(p.71)をご覧いただき、番組表を手動で受信してください。

マイ番組表については、「マイ番組表を作る」(p.72)をご覧ください。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。

■ 番組表の使い方



(A) 日付

日付をクリックすると、その日の番組表が表示されます。

B番組表チャンネル チャンネルと放送局が表示されます。

①番組表

現在の時刻が青い横線で表示されます。番組はジャンル別に色分けされています。番組をクリックすると、「番組情報」欄に情報が表示されます。番組をダブルクリックすると、選んだ番組を予約(または視聴)する画面に移ります。

①プレビュー領域

選局中の番組が表示されます。

画面下のガイダンス領域の「映像画面に戻る」 をクリックすると、ここに表示されている番 組が全画面表示されます。

E)番組情報


番組表で選んだ番組の情報が表示されます。 また、番組を右クリックして「番組詳細情報」をクリックすると、詳しい情報が表示されます。

F ガイダンス領域

「日付切換」や「番組表切換」など、番組表で使う機能がボタン表示されます。それぞれのボタンをクリックして、その機能を使用することができます。

ガイダンス領域は番組表以外の画面にも 表示されます。表示されるボタンは画面 によって異なります。 デジタル放送で、同じ放送局のチャンネル(たとえば051ch、052ch、053ch)ですべて同じ番組を放送しているときは、番組表では各放送局につき1つのチャンネルだけを表示します。

別の番組を放送しているときは、次のように番組を重ねて表示します。重なった部分をクリックすると、裏に隠れていたチャンネルの番組が表示されます。



■ 番組表から見たい番組を選ぶ

番組表の画面で、現在時刻には青い横線が表示されています。 見たい番組をダブルクリックすると、番組を予約する画面が表示されます。その画面で「視聴する」を選ぶと番組が表示されます。

伊ポイント

別の放送波の番組表に切り換える ときは、画面下の「番組表切換」を クリックして選んでください。



- 現在の時刻

録画予約について詳しくは、PART5の「おてがる予約をする(番組表で予約する)」(p.86)をご覧ください。

■ テレビを見る画面に戻る

番組表からテレビを見る画面に戻るには、画面下の「映像画面に戻る」をクリックします。

₩ 番組表の受信時刻を変更する

番組表受信時刻を変更したい場合は、次の手順で操作します。 番組表受信時刻を変更する前に、「番組表の受信に関する注意」 (p.66)をご覧ください。

1 操作パネルの をクリック




テレビメニューが表示されます。

2 「設定、」をクリックし、「番組表の設定」をクリック



3 「番組表受信時刻の設定」をクリック



「番組表受信時刻の設定」画面が表示され、設定できます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。

チェック

「番組表の設定」をダブルクリックすると、手順3とは異なる画面が表示されることがあります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。手順3の画面が表示されます。



●受信時刻と動作

「一」にすると、その時刻には番組表を受信しません。 「受信」にすると、その日にすでに番組表を受信していても、その 時刻に番組表を受信します。

「自動」にすると、その日に一度も番組表を受信していなければ、 その時刻に番組表を受信します。

●受信する番組表 どの放送波の番組表を受信するかを選択します。

4 設定を変更したら「保存して戻る」をクリック

■ 手動で番組表を受信するには

番組表は、放送波ごとに手動で受信(取得)することができます。

ご購入後にはじめて番組表を受信するときなど、番組表のデータがない場合は、ここで番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。そのまま手順3に進んでください。

2 画面下の「その他機能の表示」をクリックして表示されたサ ブメニューで、「番組表の取得」をクリック

番組表の受信(取得)を確認するメッセージが表示されます。

地上デジタル放送の場合の例

3 「はい」をクリック

番組表の受信が始まります。

受信が完了すると、「番組表を取得しました」 というメッセージが 表示されます。

チェック

ご購入時の状態では、110度CSデジタル放送の番組表を自動で受信しない設定となっています。自動受信が必要な場合には、「受信する番組表」の「CS」を「受信」に変更してください。

チェック

- ●番組表をインターネットから取得することもできます。詳しくはPART9の「G-GUIDE for Windowsで予約する」(p.189)をご覧ください。
- ●手動で番組表を受信するときは、 番組表の基本的な情報のみを取得します。これはBSデジタル放送の番組表のデータが多く、詳細な情報を含めて取得すると約1時間かかるためです。

また、この際、すでに取得されていた詳細情報もクリアされます。このため、番組表の手動受信後に「ウェブ検索」(p.158)の「人名検索」をおこなっても、人名の情報が表示されないことがあります。

4 「閉じる」をクリック

受信された番組表が表示されます。

" マイ番組表を作る

お好みのチャンネルだけを登録したマイ番組表を作ることができます。マイ番組表は4つまで作ることができます。

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表皿」をクリックし、マイ番組表をクリック

ここでは、ご購入時の状態であらかじめ登録されている「マイ番組 1」を選びます。



マイ番組表(ここでは「マイ番組1」)が表示されます。

3 画面下の「番組表設定」をクリック



「マイ番組表の表示設定」が表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはこのPARTの「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。

伊ポイント

ご購入後、はじめて「マイ番組1」 を選んだときは、「表示する放送局 が未選択です」というメッセージが 表示されます。

4 マイ番組表を設定する

- ①設定するマイ番組表を選ぶ 「設定するマイ番組表」をクリックし、表示されたメニューで設 定したいマイ番組表の番号(1~4)をクリックしてください。
- ②マイ番組表の名前を設定する
 「マイ番組表の名称」をクリックし、キーボードで名前を入力して【Enter】を押してください。
- ③画面に表示するチャンネル数を選ぶ

「画面に表示するチャンネル数」をクリックし、表示されたメニューで1画面に表示するチャンネルの数をクリックしてください。

「5チャンネル」・「7チャンネル」・「9チャンネル」 のいずれかを選択できます。

④マイ番組表に登録するチャンネルを選ぶ

マイ番組表に登録するチャンネルの「非表示」をクリックし、表示されたメニューで「表示」をクリックしてください。

登録を解除するときは、「表示」をクリックして、表示されたメニューで「非表示」をクリックしてください。



5 「保存して戻る」をクリック



設定が保存され、マイ番組表が表示されます。



録画・予約する

パソコンをハードディスクレコーダとして使ってみましょう。今見ている番組はもちろん、番組表を使って予約した番組を、パソコンのハードディスクに録画できます。

また、見ている番組をビデオのように巻き戻す「さかのぼり録画」や、 キーワードから番組を探して自動的に録画する「おまかせ録画」、アニ メやドラマの新番組を自動的に録画する「新番組おまかせ録画」といっ た便利な機能も使ってみましょう。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 5

録画・予約する

録画について

番組を録画する前に、知っておいていただきたいことを説明します。

■ 録画するときの注意

録画をするときは、次のことに注意してください。

- ●ワイヤレスTVデジタルと通信できないときは録画することができません。
- ●録画中にパソコンを移動すると、ワイヤレスTVデジタルとの通信状態が悪化して、録画予約に失敗したり、録画が中断することがあります。
- ●録画には、多くのハードディスク容量が必要になります。ハードディスクの空き容量に注意してください。録画中にテレビの画面で操作パネルの「画面表示」をクリックすると、録画可能時間が表示されます。
- ●録画中や再生中にエラーが発生した場合は、パソコンを再起動 してください。
- ●頻繁に録画する場合(週10時間以上)は、ハードディスクへの書き込みを効率的にするために、週に1回程度を目安にディスクデフラグを実行してください。ディスクデフラグは「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「ディスクデフラグツール」で実行します。
- ●録画中に、パソコンをシャットダウンしたときや、パソコンが休止状態になったときなどは、そのとき録画していた番組は視聴できない(録画データが正常に作成されない)ことがあります。
- ●録画予約をするときは必ず電源コードを接続しておいてください。
- ●「録画可能時間」は目安としてご利用ください。録画中や録画の 予約を設定した後にパソコンのハードディスクの空き容量が増 減する(ほかのソフトでデータを保存した場合など)と、実際に 録画できる時間が「録画可能時間」で表示された時間と一致しな くなることがあります。
- ●録画した番組はこまめにDVDなどに保存(p.133)したり、不要 な番組を削除(p.124)したりして、ハードディスク容量が不足 しないようにしてください。
- ●テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ●テレビ番組を録画中は、SDカードをフォーマットしないでください。録画した番組の映像が一部乱れる場合があります。
- ●一部の番組は、視聴はできますが録画はできません。また、番組によっては録画するために番組購入が必要な場合があります。 番組が録画できるかどうかは、「番組表」画面の「番組情報」欄で確認できます。
- ●録画中にWindowsバックアップをおこなうと、番組の映像や音声が乱れた状態で録画されることがあります。バックアップスケジュールを設定しているときは、予約録画の時刻と重ならないようご注意ください。

チェック

- ●システムの状態によっては、映像が乱れることがあります。映像が乱れるときの対処について詳しくは、PART10の「映像が乱れる(コマ落ちする)」(p.205)をご覧ください。
- ●ディスクデフラグには時間がか かります。十分な時間が取れる ときに実行してください。



SSDを搭載したモデルでは、SSD にディスクデフラグを実行しない でください。

- ●このパソコンで録画した番組は、市販の動画編集ソフトで編集 することはできません。
- ●このパソコンで録画したデジタル放送の番組は、このパソコンのSmartVisionでのみ再生できます。ほかのパソコンおよび、ほかの動画再生ソフトでは再生できません。ただし、次の場合は再生可能です。
 - ・DVDなどに保存(p.133)して、対応したソフトやプレーヤー で再生する場合
 - ・ホームネットワークで録画した番組を配信する場合(対応モデルのみ)(p.181)
 - また、外付けハードディスク(p.151)に録画番組を移動した場合も、このパソコン以外のパソコンでは番組を再生することができません。
- ●短時間(1~3秒程度)だけ録画した番組は正しく再生できない ことがあります。この場合は、再生しても映像が表示されず、画 面は黒いままとなります。
- ●インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイを使用中にテレビ番組の録画をおこなうと、録画時の映像が乱れることがあります。録画の際は、インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイを終了しておくことをおすすめします。
- ●独立データ放送(データ放送サービスのみの放送)は録画できません。
- ●クイックパワーオンモードを使用するときは、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.241)をご覧になり、必要に応じて予約実行前の動作(予約録画、予約視聴、番組表の受信の前の動作)を設定しなおしてください。

録画モードについて

このパソコンでは、次のような録画モードで番組を録画すること ができます。

録画モード	録画時間と画質	解像度	用途と特徴
ダイレクト	高画質	ハイビジョン(HD)*	放送されたままの画質で番組を録画するモードです。5 つのモード中、録画時間は一番短くなりますが、画質に こだわりたい番組を録画するのに適しています。また、 このモードのみデータ放送が保存されます。
ファイン		ハイビジョン(HD)*	録画できる時間と画質のバランスがとれたモードです。 「ダイレクト」に近い画質で、地上デジタル放送は「ダイレクト」の約2倍、BS・110度CSデジタル放送は約3 倍録画できます。
ファインロング		ハイビジョン(HD)*	ハイビジョン解像度で長時間録画できるモードです。地上デジタル放送は「ダイレクト」の約4倍、BS・110度 CSデジタル放送は約6倍録画できます。
セミファイン ロング		ハイビジョン(HD)*	ハイビジョンで、もっとも長時間録画できるモードです。スタジオで撮影されたドラマなど、映像の動きが激しくない番組であれば、解像度にこだわったまま長時間録画できます(最大解像度:1280×1080)。地上デジタル放送は「ダイレクト」の約7倍、BS・110度CSデジタル放送は「ダイレクト」の約10倍録画できます。 <光ディスク保存時> ・CPUによる画質変換対応モデル:最大解像度が1440×1080になります。 ・CPUによる画質変換非対応モデル:「ロング」モード(標準解像度)に変換されます。
ロング	長時間	標準(SD)	標準解像度に変換して保存するモードです。地上デジタル放送は「ダイレクト」の約8倍、BS・110度CSデジタル放送は約12倍保存できます。映像の動きが激しい番組では、「セミファインロング」に比べてブロックノイズが目立ちにくくなります。解像度にこだわらずできるだけ長時間録画したいときは、このモードがおすすめです。

- ※:標準(SD)で放送された番組を録画した場合、標準(SD)となります。
- ●「ダイレクト」に関するご注意 データ放送は録画時点のものです。内容によっては再生時には 利用できない場合があります(天気予報など)。
- ●「ダイレクト」、「ファイン」以外の録画モードに関するご注意 「ファインロング」、「セミファインロング」、「ロング」、「ダイレ クト+外でもVIDEO(ワンセグ画質)」、および「ダイレクト+外 でもVIDEO(SD画質)」では放送されている音声のうち1つだけ 録画できます。

また、スポーツ番組や音楽番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をこれらのモードで録画すると、再生時にブロックノイズが目立つことがあります。このような番組は「ダイレクト」や「ファイン」で録画することをおすすめします。

●録画中の番組を視聴するときのご注意 録画中の番組を視聴するときは、録画している画質(録画モード) の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組を 視聴するときは、画質が「ファイン」の映像が表示されます。

伊ポイント

「セミファインロング」では、最大解像度が1280×1080となります。

チェック

ダイレクトモード(画質優先)で「ダイレクト」で録画予約し、その後ライトモード(データ量優先)に切り換えた場合、予約済みの番組は「ファイン」で録画されます。

●ライトモード(データ量優先)についてのご注意 ライトモード(データ量優先)では、「ダイレクト」で録画することはできません。「ダイレクト」以外の録画モードで録画してください。

■ 録画に必要なハードディスク容量について

録画するとき、録画モードや番組の種類によって録画に必要なハードディスクの容量が異なります。 録画に必要なハードディスク容量の目安は次のとおりです。

録画モード	放送の種類	1時間の録画に必要な ハードディスク容量	
ダイレクト	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約7.2Gバイト	
	地上デジタル 標準テレビ(SD)	約3.4Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約10.1Gバイト	
	BS·110度CSデジタル 標準テレビ(SD)	約4.7Gバイト	
ファイン	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約3.4Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		
ファインロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約1.7Gバイト	
7747UJ9 	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		
セミファイン ロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	約1.0Gバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		
ロング	地上デジタル ハイビジョンテレビ(HD)	- 約900Mバイト	
	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ(HD)		

後ポイント

デジタル放送の録画時に画面に表示される「録画可能時間」は、この表を基準に算出したものです。録画データの保存先として設定されているドライブの空き容量から、録画を停止する空き容量(SmartVisionで設定した容量。ご購入時は300Mバイトに設定されています)を引いたサイズを目安に算出しています。「録画可能時間」は目安の時間であり、録画する番組によっては実際の録画時間と一致しないことがあります。

チェック

「外でもVIDEO」を同時に録画するときは、「ダイレクト」で録画したときのハードディスク容量に加えて、1時間あたり、「外でもVIDEO(ワンセグ画質)」では約258MB、「外でもVIDEO(SD画質)」では約562MBの容量が必要です。

録画を中断する条件

録画中に次のような状態になると、録画は自動的に終了します。

- ●録画を停止する空きサイズ(ご購入時では300Mバイト)とタイムシフトで使用する容量を足した容量よりハードディスクの残り容量が少なくなったとき
- ●ハードディスクへの書き込み時にエラーが起きたとき
- ●放送休止状態になったとき
- ●番組の受信ができなくなったとき
- ●番組が、録画不可属性になったとき
- ●受信状態が不安定なとき
- ●ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなったとき

参照

ハードディスクの残り容量について→オンラインへルプ(p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「録画/タイムシフト」の「録画を停止する空き容量サイズ」

PART 5

いろいろな録画予約機能

録画・予約する

このパソコンには、いろいろな録画予約機能が搭載されています。 ここでは、それらの機能について簡単にご紹介します。

パソコンでテレビを見る楽しみの1つが、録画です。パソコンでの番組録画は、ハードディスクレコーダと同じ。パソコンのハードディスク内に録画するから、山のようなビデオテープが邪魔になることはありません。

気になる番組をどんどん録画して好きな時間に見る。そんな新しいテレビの見方が始まります。

₩ 録画予約機能一覧

こんなときは、どの録画機能を使えばいいのかな? 次の一覧をご覧いただき、さまざまな録画機能を使いこなしてく ださい。

機能名	機能の説明	詳しくはこちらをご覧ください
録画の自動停止	視聴中の番組を録画する場合、番組の終了時や、指定した時間が経過した時点で、自動的に録画を停止させることができます。	録画を自動的に停止する(p.82)
おてがる予約(番組表からの予約)	画面に表示された番組表から番組を選ぶだけで録画予約できます。また、ジャンルやキーワードを指定して、好みの番組を検索して録画予約できます。	
シリーズ録画	連続ドラマなどのシリーズ番組を、一度 の操作で次回以降の放送も自動的に録画 予約できます。	シリーズ録画する(p.89)
時間指定予約	まだ番組表には表示されていないずっと 先の番組でも、チャンネルや日時を指定 して録画予約できます。	番組表を使わないで予約する(p.94)
おまかせ録画	好きなジャンルやお気に入りタレントなど、あらかじめジャンルやキーワードを登録しておくと、それをもとに番組を検索して、自動的に録画予約します。	おまかせ録画をする(p.97)
新番組おまかせ録画	アニメやドラマの新番組を自動的に検索 して録画予約します。	新番組おまかせ録画をする(p.103)

- 「おてがる予約」や 「時間指定予約」では、録画だけでなく視聴を 予約することもできます。
- ●予約には優先度があります。詳しくは、このPARTの「予約の優先度について」(p.107)をご覧ください。

PART 5 録画・予約する

視聴中の番組を録画する

ビデオと同じように、見ている番組をすぐに録画できます。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

1 操作パネルの をクリック



録画が始まり、画面に「録画を開始しました。」と表示されます。 録画した番組は、ご購入時の状態では、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)に保存されます。

2 録画をやめたいところで ■をクリック



これで録画ができました。録画した番組を見る方法は、PART6の「録画した番組を再生する」(p.112)をご覧ください。

チェック

- ●「コピー不可」の信号が含まれた 映像は録画できません。信号が 検出されると、自動的に録画は 終了します。
- をクリックしての録画より、あらかじめおこなわれた予約録画が優先されます。予約5分前に確認のメッセージが表示されます。

倒ポイント

- をクリックしてから、実際に 録画が始まるまで、少しの間が あります。「さかのぼり録画をす る」(p.84) で巻き戻してから録 画をするほうが確実です。 さかのぼり録画をするには、あ らかじめタイムシフトモードに しておく必要があります。
- ●録画中の番組を再生することも できます(p.119)。

■ 録画する番組の録画モードを変更する

操作パネルの「●REC MODE」をクリックすると、録画の録画モードを変更することができます。録画モードを変更したいときは、録画する前に変更してください。

また、「●REC MODE」を連続してクリックすると、録画モードを次のように設定できます。

ダイレクト→ファイン→ファインロング→セミファインロング→ ロング→ダイレクト・・・(以降繰り返し)



■ 録画を自動的に停止する

●を連続してクリックすると、録画終了時間を次のように設定できます。

時間指定なし→番組終了まで→15分→30分→60分→90分→ 120分→時間指定なし・・・(以降繰り返し)。

また、録画終了時間を設定した状態で、パソコンをスリープ状態にする操作をおこなうと、画面が消えて録画を継続します。録画が終了すると、パソコンはスリープ状態になります。外出や就寝するときに便利な機能です。

チェック

- ●この方法で録画するときは、録画中に「画面表示」をクリックしても「録画モード」に地上デジタル放送の種別を表す(HD)や(SD)が表示されません。
 - 録画終了後の録画番組一覧で確認してください。
- ●タイムシフトモードで視聴して いる番組を録画するときは、録 画モードが変更できません。
- ●録画中の番組を視聴するときは、 録画している画質(録画モード) の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組 を視聴するときは、画質が「ファ イン」の映像が表示されます。
- ●この方法で録画するときは、録画と同時に携帯電話用のデータを作成する「外でもVIDEO」(p.168)の機能が使えません。

倒ポイント

録画時間の「番組終了まで」を設定 するためには、番組表が受信され ている必要があります。

PART 5 録画・予約する

タイムシフトモードの番組を録画する(さかのぼり録画)

うっかり見逃してしまった決定的なシーン、ドラマの山場で突然の電話、 そんなときは「さかのぼり録画」で解決。


リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

タイムシフトモード(p.61)で見ている番組は、巻き戻してから録画をすることができます。これを「さかのぼり録画」と呼びます。

■ さかのぼり録画

タイムシフトモードで見ている番組なら、「あ、この番組録画しておけばよかった!」というときでも大丈夫。「タイムシフト」機能を使った「さかのぼり録画」で、今見ている番組をさかのぼって録画することができます。

※ さかのぼれる時間は、 $1分\sim90分の間で設定できます(ご購入時の設定では60分です)。$



■ タイムシフトモードにする


さかのぼり録画をするために、「タイムシフトモード」にします。

1 テレビの画面上で右クリック サブメニューが表示されます。

チェック

- ●「コピー不可」の信号が含まれている映像の場合、タイムシフトモードに切り換えることはできません。信号が検出されると自動的にライブモードに切り換わります。
- ●タイムシフトモードでは、画質 (録画モード)が変更できません。 ワイヤレスTVデジタルの動作 モードによって、それぞれ次の 画質(録画モード)になります。
 - ・ダイレクトモード(画質優先): ダイレクト
 - ・ライトモード(データ量優先): ファイン

2 「テレビ(ライブ)」-「タイムシフト」をクリック



画面が暗くなって、「タイムシフトモード」に切り換わります。 「ライブモード」に戻すときは、「ライブ」を選んでください。

■ さかのぼり録画をする

実際にさかのぼり録画をしてみましょう。

】 操作パネルの ≪ をクリック





リアルタイムからどのくらい巻き戻しているかが画面に表示されます。

2 録画を始めたいところより前まで戻ったら、▶をクリック



伊ポイント

- ●操作パネルの II をクリックして タイムシフトモードにすること もできます。このときは、テレビ の映像が一時停止します。 視聴 を続けるときは ▶ をクリック してください。
- ●タイムシフトモードのとき、操作パネルの をクリックして ライブモードにすることができます。
- ●タイムシフトモードのときは、 チャンネル切り換えに10秒程度 の時間がかかります。

伊ポイント

巻き戻し中にリアルタイムで放送されているシーンも、カットされないので見逃しはありません。



さかのぼり録画では、画質(録画モード)が変更できません。 ワイヤレスTVデジタルの動作モードによって、それぞれ次の画質(録画モード)になります。

- ・ダイレクトモード(画質優先): ダイレクト
- ・ライトモード(データ量優先): ファイン

3 録画を開始したい場面で、 をクリック



4 リアルタイムに追いつきたいときは、 ***をクリック



5 録画を終了するときは、■をクリック



録画を終了するときは、手順4の方法でリアルタイムに追いついて から停止することをおすすめします。

倒ポイント

●をクリックしてから、実際に録画が開始されるまで、少しの間があるので、録画したいシーンよりも少し前から録画を始めることをおすすめします。

チェック

さかのぼり録画をする場合、それまでハードディスクに書き込まれていた番組が録画保存されます。このときリアルタイムに受信している番組のハードディスクへの書き込みも同時におこなわれています。そのため、5分巻き戻して録画を開始し、30分後に録画を停止させた場合、計35分の録画ファイルが保存されます。ハードディスクの空き容量にご注意ください。

伊ポイント

●を連続してクリックすると、録画時間を次のように設定できます。時間指定なし→番組終了まで(番組表を受信している必要があります)→15分→30分→60分→90分→120分→時間指定なし…(以降繰り返し)

・ PART **5** 録画・予約する

おてがる予約をする(番組表で予約する)

番組表から番組を選んで予約する「おてがる予約」を使ってみましょう。

リモコン

リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

おてがる予約って何?

「おてがる予約」は、新聞のテレビ欄のような番組表から番組を選んで予約する方法です。「シリーズ録画」機能を使って、お気に入りのシリーズものの番組を毎週録画するように設定することもできます。

■ おてがる予約をする

番組表(p.66)から録画の予約をしてみましょう。

1 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表 国」をクリックし、予約する放送の種類をクリック ここでは「地上デジタル」を選びます。



番組表が表示されます。

倒ポイント

予約を始める前に、パソコンの時計を合わせておいてください。時計がずれていると、録画時間などがずれてしまいます。

パソコンの時計は、デジタル放送 を受信していると自動的に修正さ れます。



リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。

3 予約する番組を決める

- ①日付をクリック
- ②予約したい番組をクリック
- ③ 「予約」をクリック



番組を予約する画面が表示されます。

4 予約内容を設定する

- ①番組の情報を確認する
- ② 予約する動作(予約視聴または予約録画)を選ぶ 「予約録画/予約視聴」をクリックし、表示された一覧から予約す る動作を選んでクリックしてください。
 - ●「予約視聴」 放送開始に合わせ、自動的に番組の映像を表示します。録画 はおこないません。
 - ●「予約録画(通常録画フォルダーに保存)」 予約した番組を録画し、通常録画フォルダーに保存します。
 - ●「予約録画(録画フォルダー2に保存)」 予約した番組を録画し、録画フォルダー2に保存します。
- ③ 「録画モード(画質)」を選ぶ 「録画モード(画質)」をクリックし、表示された一覧から録画 モード(p.78)を選んでクリックしてください。

「外でもVIDEO」をチェックすると、番組の録画と同時に携帯電話用のデータ(SD画質またはワンセグ画質)を作ることができます(p.178)。録画モードがダイレクトモード以外の場合は、この機能は利用できません。

- ④ 「繰り返し予約」を設定する 「繰り返し予約」をクリックし、表示された一覧から繰り返し予 約の種類を選んでクリックしてください。
 - ●「しない(1回のみ)」 番組表で選んだ番組のみを予約します。通常はこちらを選ん でください。
 - ●「する(シリーズ)」 シリーズものの番組を続けて予約します(次回以降の放送も 自動的に録画)。シリーズ録画の設定について詳しくは、「シ リーズ録画のご注意 | (p.89)をご覧ください。
 - ●「する(時間指定)」 予約した放送局の、同じ曜日·同じ時間帯の番組を繰り返し 予約します。番組の放送時間の変更には追従しません。



- ●予約したい番組をダブルクリックして、予約の画面を表示させることもできます。
- ●放送中の番組をクリックしたときは、「予約する」と並んで「視聴する」と表示されます。 「視聴する」をクリックすると、その番組を見ることができます。 録画はされません。
- ●番組の残り時間が5分未満の場合は、予約する画面は表示されずに、その番組が表示されます。

チェック

- ●外付けハードディスクを登録するなど、あらかじめ録画フォルダが追加登録されているときは、「予約録画/予約視聴」でそれらの録画フォルダーを選択することもできます。ここではご購入時の状態(追加登録した録画フォルダーがない状態)を例に説明しています。
- ●番組の開始時刻と終了時刻を変 更すると「詳細設定」で「放送時 間変更」は指定できなくなりま す。
- ●「予約録画/予約視聴」で「予約視聴」を選ぶと、テレビの視聴を予約することができます。この場合は、スリープやスクリーンセーバーからの復帰時にパスワードの確認画面が表示されないようにしてください。

⑤ 「詳細設定」をおこなう

「詳細設定」をクリックし、表示された画面でさらに詳細な設定 をおこなうことができます。

- 録画する曜日の設定
 - 繰り返し予約を「する(時間指定)」に設定したとき、録画する曜日を追加設定できます。
- 録画する音声の設定(複数の音声が含まれる番組の場合) 「外でもVIDEO」をチェックしたときや、録画モードで「ファインロング」、「セミファインロング」、または「ロング」を選んだとき、録画する音声を選択できます。
 - ・録画する音声の設定は、複数音声を含む番組を予約したと きだけ、表示されます。
 - ·1つの音声に主音声と副音声を含むデュアルモノラル音声 放送の場合、音声選択のメニューは表示されませんが、主 音声と副音声の両方が録画できます。

設定が完了したら、「保存して戻る」をクリックし、「番組の予約」
画面に戻ってください。

⑥ 「はい」をクリック



「番組の予約」画面が閉じ、「予約しました」 というメッセージが表示されます。

5 「閉じる」をクリック

番組表に戻ります。

テレビ画面に戻るときは、画面下の「映像画面に戻る」 をクリック してください。

これで、番組の予約ができました。

- ●予約後は、電源コードを差したままにしておいてください。電源 コードを抜くと、予約が実行されません。
- ●予約をした後、パソコンの電源を切ったり、パソコンを省電力状態(スリープ状態/休止状態)にしても、予約した時間になると、パソコンが自動的に復帰して予約を実行します(しっかり予約録画)。
- ●予約録画した番組の再生方法については、PART6の「録画した番組を再生する」(p.112)をご覧ください。
- ●VALUESTAR Nでは、予約後、パソコンをナイトモード (p.240)にすると、映像・音声を出さずに録画できます。深夜の 番組を予約したときなどにおすすめの機能です。

運ポイント

予約内容は「予約一覧」画面で確認 できます。録画予約の変更や削除 は、シリーズごとにおこないます。

■ 視聴予約について

録画の予約(p.86)と同様の手順で操作し、「番組の予約」画面の「予約録画/予約視聴」で「予約視聴」を選ぶと、テレビの視聴を予約(視聴予約)できます。

視聴予約すると、設定した時間に予約した番組が表示されます。 予約した時間までパソコンを省電力状態にしたり電源を切ったり するときは、次の設定および確認をおこなってください。一度おこ なえば、毎回設定する必要はありません。

- ●「テレビメニュー」の「設定」-「予約録画の設定」をクリックし、表示された画面で「自動ログオンの設定」をクリックして、自動ログオンの設定とテストをおこなう。
- ●「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとセキュリティ」-「スリープ解除時のパスワードの要求」で「スリープ解除時のパスワード保護」の「パスワードを必要としない」が◎になっていることを確認する。
- ●「スタート」-「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「スクリーンセーバーの変更」で「再開時にログオン画面に戻る」が「になっていることを確認する。
- ●クイックパワーオンモードを使用するときは、PART11の「予約実行前後の動作を設定する」(p.241)をご覧になり、必要に応じて予約実行前の動作(予約録画、予約視聴、番組表の受信の前の動作)を設定しなおしてください。

チェック

自動ログオンで設定されたユーザーと異なるユーザーで省電力状態にすると、パソコンが起動するときに自動的にログオンできずに、予約録画やテレビの起動が失敗する場合があります。

自動ログオンしたユーザーでパソ コンを終了することをおすすめし ます。

╙ シリーズ録画する

■ シリーズ録画について

シリーズ録画は、連続ドラマなどのシリーズものの番組を自動的に録画し続ける機能です。

番組表を使って録画予約する「おてがる予約」の操作中に、次回以降の放送も自動的に録画するよう設定できます。

シリーズ録画した番組は、「録画番組一覧」画面でまとめて表示することができます(p.115)。また、光ディスクにまとめて保存したり(p.133)、携帯電話(SDカード)にまとめて転送したり(p.170)、メディアサーバにまとめて転送することもできます(p.182)。

■ シリーズ録画のご注意

シリーズ録画をおこなう場合は、次のことにご注意ください。

- ●番組表で取得された番組名が予約時と異なる場合や、番組の開始時間が2時間以上異なる場合は、それがシリーズものの番組であっても録画されないことがあります。
- ●自動的に予約される番組は、同じチャンネルで同じ番組名の番組となります。なお、予約時の番組名に[再](再放送)が含まれる場合は、2回目以降も番組名に[再]が含まれる番組を録画します。予約時の番組名に[再]が含まれない場合は、2回目以降も番組名に[再]が含まれない番組を録画します。

●ある連続ドラマが終わった後、その続編としてよく似た名前の連続ドラマが始まった場合などには、2つの連続ドラマがひとつのシリーズの番組として録画されることがあります。同じシリーズとして録画された番組は「録画番組一覧」でまとめて表示されます。

■ シリーズ録画する

- 1 「おてがる予約をする」(p.86)の手順1~手順3をおこなう 番組を予約する画面が表示されます。
- 2 「繰り返し予約」をクリックし、表示されたメニューから「する(シリーズ)」をクリック



必要に応じて、録画モードを設定してください。

3 「おてがる予約をする」の手順4(p.87)~手順5をおこなう

伊ポイント

「予約録画/予約視聴」が「予約録画」 になっていることを確認してくだ さい。

PART 5

番組を検索して予約する

録画・予約する

「今週の番組表から好きな俳優の出ている番組だけを探したい」 こんなときには番組表を検索して、その人が出ている番組だけを一覧 で見ることができます。

リモコン

√ リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

➡ 検索できる番組

番組表のデータから、出演者などのキーワードを指定して番組を 検索できます。また、検索した番組を予約することもできます。



番組表のデータがないときは、番 組を検索できません。

➡️ 検索した番組を予約する

1 操作パネルの 一をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「番組表皿」をクリックし、予約する放送の種類をクリック ここでは「地上デジタル」を選びます。



番組表が表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。

3 画面下の「その他機能の表示」をクリックして、表示された サブメニューから「番組の検索」をクリック

番組の検索 番組表の取得 番組詳細情報 閉じる

「番組表の検索 | 画面が表示されます。

4 検索条件を設定して、検索する

次の①~④の項目を検索条件として設定します。すべてを設定する必要はありません。

- ① キーワードを入力する 「キーワード」をクリックし、キーボードで検索用のキーワード を入力します。
- ② ジャンルを選ぶ 「ジャンル」をクリックし、検索するジャンルをクリックします。
- ③ 番組表の種類を選ぶ 「番組表の種類」をクリックし、検索する放送局をクリックします。
- ④ 放送局を選ぶ 「放送局 | をクリックし、検索する放送局をクリックします。
- ⑤「検索実行」をクリック



検索が始まります。検索が終わると検索結果が表示されます。 表示された番組を予約するときは、次の手順をおこなってください。

増ポイント

- ●キーワードはキーボードを使って入力してください。
- ●キーワードには、出演者や番組タ イトルなどを入力してください。

5 予約したい番組をクリックし、画面下の「予約」をクリック



「番組の予約」画面が表示されます。

この後の手順は、このPARTの「おてがる予約をする」の手順4以降(p.87)をおこなってください。

番組表の画面に戻りたいときは、画面下の「機能表示」をクリックして、表示されたサブメニューから「検索の終了」をクリックしてください。



番組名を右クリックして、表示されたメニューから「番組詳細情報」をクリックすると、番組の詳しい情報が表示されます。

P A R T **5** 録画・予約する

番組表を使わないで予約する (時間指定)

録画予約したい時間までに番組表が受信できないときなど、番組表を 使った予約ができないときは、次の手順で予約できます。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

放送局、放送時間などを指定して予約できます。

1 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約雪」をクリックし、「時間指定予約」をクリック



予約を設定する画面が表示されます。

3 必要に応じて設定をおこない、「はい」をクリック



「番組の予約」画面が閉じます。

これで設定は完了です。



リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。



「時間指定予約」をダブルクリックすると、「番組の予約(詳細設定)」の画面が表示されることがあります。この場合は、「キャンセル」をクリックすると、「番組の予約」画面が表示されます。

チェック

せんん

- ●この方法で録画するときは、 録画中に操作パネルの「画面 表示」をクリックしても、「録 画モード」にデジタル放送 の種別を表す(HD)や(SD) が表示されません。 録画終了後の録画番組一覧で確
- 認してください。 ●番組の延長などによる放送時間 の開始/終了の変更には追従しま

P A R T **5** 録画・予約する

予約の変更や予約結果の確認をする

すでに予約した内容を変更したり、確認する方法を説明します。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

■ 予約の確認や変更

予約をした後で、次の操作ができます。

- ・予約の確認
- 予約の変更
- ・予約の取り消し

■ 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約雪」をクリックし、「予約一覧」をクリック



予約一覧が表示されます。

3 予約内容を確認または変更したい番組をクリックし、画面下の「予約変更」をクリック

予約の種類をクリックして、切り換えることができます。



予約の内容が表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。

個ポイント

表示されるアイコンの意味は、次のとおりです。

🔝 :ハードディスクの容量不足

び :繰り返し予約

:おまかせ録画

🍱 :ハードディスクに録画

三 : 予約視聴

新 :新番組おまかせ録画

4 予約内容を確認または変更し、「予約を変更」をクリック



予約一覧に戻ります。

5 画面下の「映像画面に戻る」をクリック

テレビ画面に戻ります。

予約の確認、変更はこれで完了です。

倒ポイント

ここで「予約を取消」をクリックすると、予約を取り消せます。



録画するときに、番組の開始時刻と終了時刻を変更すると「詳細設定」で「放送時間変更」は指定できなくなります。

➡ 予約の結果を確認する

予約した録画が成功したかどうかを確認できます。録画番組一覧に録画した番組が見あたらないときは、この方法で確認してください。

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約智」をクリックし、「結果一覧」をクリック



「予約結果一覧」が表示されます。

3 予約結果を確認する

予約結果は、「成功」、「失敗」の2種類で表示されます。 結果一覧に表示された番組をダブルクリックすると、録画に失敗 した原因などが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。

伊ポイント

- ●画面上の予約の種類をクリックして、切り換えることができます。
- ●表示されるアイコンの意味は、 次のとおりです。
 - 🛝 :ハードディスクの容量不足
 - ☞ :繰り返し予約
 - _{かせ}:おまかせ録画
 - 🍱 :ハードディスクに録画
 - 三 : 予約視聴
 - 新 :新番組おまかせ録画

P A R T **5** 録画・予約する

おまかせ録画をする

ジャンルやキーワードから番組を自動的に録画してくれる 「おまかせ 録画 | 機能を使ってみましょう。

リモコン


プリモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

■ おまかせ録画って何?

おまかせ録画は、ジャンルやキーワードをあらかじめ登録しておくと、条件に合った番組を自動的に探して録画してくれる機能です。

たとえば、こんな使い方はどうでしょう?

- ●毎週、放送時間が変わってしまう番組や、放送が不定期な番組を録画するとき おまかせ録画で、番組名をキーワードにして、ジャンル、放送局を指定して条件を登録します。こうす ると、自動的にその番組を録画します。放送時間や放送日程をいちいち確認する必要はありません。
- ●お気に入りのタレントの出ている番組を録画したいとき おまかせ録画で、タレントの名前をキーワードにして、ジャンルや放送局を指定せずに条件を登録し ます。こうすると、自動的にキーワードに登録したタレントが出ている番組を録画します。





自動的に録画

チェック

おまかせ録画は、番組表の「番組名」や「詳細情報」に出てくる言葉をキーワードにして番組を探します。そのため、タレント名や番組名を登録しても、番組表の番組名、詳細情報の記載と一致しない場合は録画されません。

後ポイント

- ●番組名は、番組表に省略されて記載されていることがあります。あらかじめ番組表で確認をして、番組名の一部などをキーワードにすることをおすすめします。
- ●おまかせ録画で番組が録画されたときは、録 画したことをお知らせするメッセージが表 示されます。

参照

おまかせ録画について→オンラインヘルプ(p.146)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで録ろう!」-「録画する条件を設定して、おまかせ録画をしよう」

おまかせ録画を有効にする

おまかせ録画では、お好みの条件やキーワードを登録(p.99)する ことができますが、ご購入時の状態でもあらかじめいくつかの条 件が登録されています。ここでは、登録済みの条件からおまかせ録 画をする方法を説明します。

▮ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約智」をクリックし、「おまかせ録画」をクリック



おまかせ録画の条件一覧が表示されます。

3 予約したい条件名をクリックして、画面下の「条件の設定」 をクリック



条件設定の画面が表示されます。




リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。

4 おまかせ録画の条件を決める

① 優先度

おまかせ録画の条件同士で予約が重複したときの優先度を設定します。

- ② 録画モード デジタル放送の番組を録画するときの録画モードを選びます。
- ③ 再放送番組の録画 再放送の番組を録画するかどうかを選びます。



- 5 「保存して戻る」をクリック
- 6 画面下の「有効/無効 切換」をクリック 条件が有効になります。
- 7 「保存して戻る」をクリック

これで、おまかせ録画が有効になります。

おまかせ録画を登録する

おまかせ録画で録画するために、キーワードなどの条件を登録します。 キーワードなどの入力は、マウス専用画面(p.144)でおこないます。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わります。

伊ポイント

マウス専用画面(p.144)で、さらに細かい条件(キーワードや放送局、曜日など)を設定できます。詳しくは次の「おまかせ録画を登録する」をご覧ください。

伊ポイント

操作パネルのボタン表示は、見ている状態によって異なります。 「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。



2 📵 (予約&結果一覧)をクリック



3 「予約一覧」タブの おまかせ (おまかせ)をクリック



「おまかせ録画条件一覧」画面が表示されます。

4 「新規追加」をクリック



「条件入力」画面が表示されます。

伊ポイント

フルスクリーンモードに戻す(切り換える)には、「画面モード切換タブ」のいちばん左のタブ(フルスクリーン)をクリックします。


5 おまかせ録画の条件を登録する

- ① 登録した条件に名前を付ける 登録した条件に名前を付けるときはクリックして▼にし、条件 名を入力します。名前を付けない場合は、自動的に名前が登録 されます。
- ② キーワードを入力する 番組のキーワードになる言葉を入力します。キーワードを追加 する場合は、「絞り込む」をクリックしてキーワードを追加して ください。
- ③ 番組のジャンルと放送局に関する条件を設定する
- ④ 「録画設定」を設定する 予約が重複したときの優先度と、録画画質を指定します。
- ⑤ 必要に応じて詳細な設定をする→ をクリックすると、詳細な検索条件が設定できます。
- ⑥「候補一覧表示」をクリックする 設定した条件で録画される番組を表示します。ただし、すでに 予約している別の番組と重なると、先に予約していた番組の録 画が優先されます。

表示された番組の中で録画したくない番組がある場合は、その番組をクリックして、「番組除外」をクリックします。以降、その番組は「除外番組一覧」に登録され、おまかせ録画で録画されなくなります。

なお、おまかせ録画の条件に一致する番組が予約されるのは、 次のタイミングです。

- ・おまかせ録画(優先度高):放送の7日前
- ・おまかせ録画(優先度普通・低):放送の2日前



伊ポイント

- のままの条件はすべてが対象 になります(例:「放送局」が の 場合は、すべての放送局が対象)。
- ●「キーワード」、「絞り込む」、「さらに絞り込む」の3つの枠に入れたキーワードすべてに当てはまる番組が録画されます。また、1つの枠には、複数のキーワードを改行で区切って入力できます。その場合は、区切って入れたキーワードのどれかに当てはまる番組が録画されます。



この場合は、次の4パターンの番組がすべて録画されます。

- 1.「旅·海·沖縄」がキーワード の番組
- 2.「旅·海·バリ島」 がキーワー ドの番組
- 3.「旅·グルメ·沖縄」がキー ワードの番組
- 4.「旅·グルメ·バリ島」 がキー ワードの番組
- ●候補一覧で表示された番組を右 クリックし、表示されたメニュー で「送る」-「キーワード1」をク リックすると、キーワードのエ リアに選んだ番組名を簡単に入 力することができます。

チェック

- ●深夜0:00~6:00頃の番組は前日の曜日として扱われます (例:水曜日の深夜2:00の番組を録画するときは、火曜日を指定します)。
- ●同じ時間帯に同じ条件の番組が 複数あるときは、録画される番 組は条件に合った番組の中でラ ンダムに決定されます。
- ●この方法で録画するときは、録画中に操作パネルの「画面表示」をクリックしても、「録画モード」にデジタル放送の種別を表す(HD)や(SD)が表示されません。

録画終了後の録画番組一覧で確認してください。

- 6 「候補一覧」の「閉じる」をクリック 「条件入力」画面に戻ります。
- **7** 「登録」をクリック おまかせ録画の条件が登録されます。
- 8 「閉じる」をクリック



このほかのおまかせ録画の条件について→オンラインヘルプ(p.146)の「ボタンと使い方」-「ノーマルモード・アドバンストモード共通」-「ダイアログ」-「おまかせ録画ダイアログ」

P A R T **5** 録画・予約する

新番組おまかせ録画をする

新しく始まった番組を自動的に探して録画してくれる「新番組おまかせ録画」機能を使ってみましょう。

リモコン

リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

新番組おまかせ録画って何?

新番組おまかせ録画は、番組表の情報から新しく始まった番組を探し出し、自動的に予約して録画する機能です。もちろん第1話だけでなく、2話目以降も自動的に録画されます。

新番組おまかせ録画を使えば、新しいお気に入り番組を見つけられるかもしれません。

- ●同じ時刻に複数の新番組が放送される場合、録画予約する番組が無作為に選ばれます。録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」などで録画予約をしてください。番組改編期など、複数の新番組がスタートする時期には、特にご注意ください。
- ●新番組おまかせ録画で新番組の第1話が録画されたときは、録画 したことをお知らせするメッセージが表示されます。

チェック

- ●対応している番組のジャンル は「ドラマ」、「アニメ」、「バラエ ティ」です。
- ●新番組おまかせ録画で録画した番組は、おてがる予約(p.86)などで録画した番組と同様に、通常録画フォルダーに保存されます。

新番組おまかせ録画を有効にする

ご購入時は新番組おまかせ録画の機能が無効になっています。ここでは、番組を探す時間帯や番組のジャンルを設定し、機能を有効にする方法について説明します。

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「予約~」をクリックし、「新番組おまかせ録画」をクリック



新番組おまかせ録画の設定画面が表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。

倒ポイント

- ●予約内容は「予約一覧」画面 (p.95)で確認できます。録画予 約の変更や削除は、番組のシリー ズごとにおこないます。
- ●予約内容を確認する画面で設定 を変更できるのは、「録画モード (画質)」と「録画保存先」のみと なります。ほかの項目は変更で きません。

3 新番組おまかせ録画の条件を設定する

- ① 録画したいジャンル(ドラマ/アニメ/バラエティ)の「無効」をクリックし、表示されたメニューで「有効」をクリック
- ②新番組を探す時間帯をクリックし、チェックマークを付ける



4 「保存して戻る」をクリック

これで、新番組おまかせ録画の機能が有効になりました。

伊ポイント

- ●ご購入時は、あらかじめ「夜(18 時~24時)」にチェックマーク が付いています。
- ●チェックマークを外すときは、 チェックマークの付いた時間帯 をクリックしてください。
- ●必要に応じて「録画モード(画質)」を変更することができます。
- ●新番組を探す時間帯について それぞれ次の番組を探します。
 - ・「朝 6時~12時」 6:00から11:59の間に始まる 番組
 - ・「昼 12時~18時」 12:00から17:59の間に始ま る番組
 - ·「夜 18時~24時」 18:00から23:59の間に始ま る番組
 - ・「深夜 0時~6時」 0:00から5:59の間に始まる 番組

新番組おまかせ録画を無効にする

新番組おまかせ録画の機能を無効にするときは、次のように操作 してください。

-] 「新番組おまかせ録画を有効にする」(p.103)の手順1〜手順2をおこなう
- 2 無効にしたいジャンル(ドラマ/アニメ/バラエティ)の「有効」 をクリックし、表示されたメニューで「無効」をクリック
- 3 「保存して戻る」をクリック


これで、選んだジャンルの新番組おまかせ録画の機能が無効になりました。

新番組おまかせ録画した番組をシリーズ録画に変更する


新番組おまかせ録画機能で録画された番組は、第2話目以降も継続して録画されます。ただし、同じ曜日の同じ時刻に別のテレビ局で新たな連続ドラマがスタートすると、そちらを新番組として録画するため、以前から録画していた番組が録画できなくなってしまいます。

気に入った新番組は「シリーズ録画」に変更してください。 シリーズ録画は新番組おまかせ録画より優先度が高いため、新た に放送が重複する新番組が見つかっても、お気に入りの番組が優 先して録画されます。

新番組 A の翌週に新番組 B がスタート・・・



新番組 A をシリーズ録画に変更しておけば・・・



伊ポイント

すでに放送が終了した番組を選んだときや、番組表のデータから対象となる番組が見つからないときは、シリーズ録画に変更することができません。

■ 予約一覧でシリーズ録画に変更する

予約一覧でシリーズ録画に変更する

- 「予約の確認や変更」(p.95)の手順1~手順2をおこなう 予約一覧が表示されます。
- 2 シリーズ録画に変更したい番組をクリックし、画面下の「予約変更」をクリック



同じシリーズの番組をまとめて変更するかどうか確認するメッセージが表示されます。

- **3** 「はい」をクリック シリーズ化するかどうか確認するメッセージが表示されます。
- 4 「はい」をクリック 「繰り返し予約」が「する(シリーズ)」に設定された状態で、予約の 内容が表示されます。
- 5 「予約を変更」をクリック これでシリーズ録画への変更は完了です。

■ 番組を再生した後でシリーズ録画に変更する

- **シリーズ録画に変更したい番組を再生し、停止する** シリーズ化するかどうか確認するメッセージが表示されます。
- [繰り返し予約]が「する(シリーズ)」に設定された状態で、次回の 予約の内容が表示されます。
- 3 「予約を変更」をクリック これでシリーズ録画への変更は完了です。

伊ポイント

番組の最後まで再生して自動的に 停止したときも、同様のメッセー ジが表示されます。

PART 5 録画・予約する

予約の優先度について

このパソコンのテレビには、さまざまな予約機能があります。ここでは、自動的に登録される予約の優先度について説明します。

■ 自動的に登録される予約の優先度

「おまかせ録画」や「新番組おまかせ録画」および「シリーズ録画」といった、自動的に登録される予約には、それぞれに優先度があります。複数の予約が重複したときは、優先度の高い順に登録されます。

自動的に登録される予約の優先度は以下のとおりです。

優先度高

シリーズ録画(2回目以降)

おまかせ録画(優先度高)

新番組おまかせ録画(1回目)

新番組おまかせ録画(2回目以降)

おまかせ録画(優先度 普通)

おまかせ録画(優先度低)

- ●「おてがる予約」(p.86)と、自動的に登録される予約が重複した場合は、「おてがる予約」が優先されます。
- ●「シリーズ録画」、「新番組おまかせ録画」、および「おまかせ録画 (優先度 高)」は、放送の7日前に予約が登録されます。
- ●「おまかせ録画(優先度 普通)」と「おまかせ録画(優先度 低)」は、 放送の2日前に予約が登録されます。

圏ポイント

「シリーズ録画」の1回目は、番組表を使って予約(おてがる予約)するため、自動的に登録される予約には含まれません。

チェック

- ●これらの予約は番組表の番組情報を使って登録されます。番組表が取得された時点で、番組の検索や登録の処理が始まります。
- ●同じ優先度の複数の番組が同じ時刻に放送される場合、録画予約する番組は無作為に選ばれます。録画したい番組があらかじめ決まっているときは、「おてがる予約」の「繰り返し予約」を「しない(1回のみ)」で予約してください。

PART 5

予約についてのご注意

録画・予約する

録画予約や視聴予約をするときに、注意していただきたいことについて説明します。

予約するときの注意

番組を予約するときは、次のことに注意してください。

- ●ワイヤレスTVデジタルの電源は、入れたままにしておいてください。
- ●パソコンは、ワイヤレスTVデジタルと通信できる場所に設置しておいてください。
- ●同じ時間帯の番組を2つ以上予約することはできません。
- ●200件まで予約できます(番組表受信予約、新番組おまかせ録画、シリーズ録画、おまかせ録画を含む)。
- ●パソコンを長時間使用した後に予約録画をする場合は、一度パソコンを再起動してから録画予約の設定をすることをおすすめします。
- ●スリープまでの時間は、5分以上に設定してください。
- ●録画は、開始時刻より若干(2~6秒)遅れて開始される場合があります。
- ●LaVieの場合、ご購入時の設定ではシャットダウンした状態から 自動起動しません。この設定は変更することができます(p.241)。
- ●予約開始前に、パソコンを電源オフの状態から自動起動する設定にしているときは、予約開始時刻の10分前を過ぎてから電源オフの状態にすると自動起動できません。また、パソコンの電源を強制的に切った場合は、自動起動できません。
- ●予約(録画、番組表受信)実行前の数分間に、パソコンの電源を入れたり、スリープ状態から復帰させると、起動後にすぐ画面が暗くなる場合があります。その場合は、マウスなどを操作してください。画面が表示されます。
- ●1か月以上先の予約をする場合は、電源を切った状態から自動起動しません。パソコンを省電力状態にしてください。
- ●予約後は、ACアダプタを接続したままにしておいてください。 バッテリの残量が不足すると、録画に失敗することがあります。
- ●放送時間が連続した複数の番組を録画予約する場合、次のように なります。

録画開始時:録画開始処理のため、番組開始から若干(最大5秒) 遅れて録画が開始されます。

録画終了時:最初の録画は番組終了時刻の15秒前に終了します。

●「繰り返し予約」を「する(時間指定)」に変更すると、番組の延長などによる放送時間の開始/終了の変更には追従しません。放送時間の開始/終了に追従する予約にするには、番組表から予約しなおしてください。

- 「時間指定予約」で予約した場合、番組の延長などによる放送時間の開始/終了の変更には追従しません。
- ●録画予約するとき、自動的に録画に必要な空き容量の確認がおこなわれます。予約を入れた後、大量のデータを保存するなどして、ハードディスクの空き容量が不足すると、予約していた録画ができなくなることがあります。インターネットから音声や動画などの容量の大きなファイルをダウンロードしたときなどは、特にご注意ください。

➡ 予約の実行について

予約実行の5分前になると、次のような画面が表示されます。



5分後に、次の番組の予約録画を開始します。 地上デジタル 予約を取り消す場合は「キャンセル」ボタンを押してください。


このときログオンユーザーを切り換えたりすると、予約が実行できなくなります。

■ 省電力状態または電源が切れている状態のときは

予約時間の約8分から5分前にパソコンが自動的に起動します。予約視聴の場合を除いてSmartVisionは起動せずに予約を実行します。予約の実行が終了すると、スリープ状態に移行するという内容のメッセージが表示されます。パソコンを続けて使うときは「キャンセル」をクリックしてください。「すぐに移行」を選ぶか60秒経過すると、自動的にスリープ状態になります。

増ポイント

- ●SmartVisionを手動操作で起動してテレビを視聴しているときは、予約終了時刻になってもスリープ状態にするメッセージは表示されません。自動的にスリープ状態にしたい場合は、SmartVisionを終了させておいてください。
- ●予約による起動や、予約終了後 の動作は設定を変更することが できます(p.241)。



再生する

録画した番組を再生しましょう。録画された番組は番組名の一覧から選んで再生できます。だから「見たい番組がどこにあるのかわからない」なんてことにはなりません。また、途中まで録画された放送中の番組をはじめから再生する「追っかけ再生」といった便利な機能も使ってみましょう。

モデルによって一部の機能が異なります。

●LaVie S、VALUESTAR N ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の再 生など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 6

録画した番組を再生する

録画した番組は、番組名から選んで再生できるので、「見たい番組が どこにあるのかわからない」なんてことにはなりません。

リモコン

リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

■ 再生の方法

録画した番組を再生してみましょう。テレビメニューの録画番組 一覧には、録画した番組名が日付順に並んでいるので、見たい番組 を見つけるのも簡単です。

なお、ご購入時の状態では、シリーズものの番組が1つにまとめて表示されます。まとめられた番組には番組名の右側に「まとめ表示」と表示されます。

「まとめ表示」されていない番組と、「まとめ表示」されている番組 (シリーズものの番組)では、再生の手順が異なります。

■「まとめ表示」されていない番組を再生する

| 操作パネルの|| をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 図」をクリックし、「 図図 録画フォルダー1」を クリック



「録画番組一覧 | 画面が表示されます。

チェック

LaVie SおよびVALUESTAR Nは、ワイヤレスTVデジタルに接続できないとき、録画番組の再生など一部の機能が使用できなくなります。

伊ポイント

- ●録画した番組の名前は、録画したときの状況によって、次のようになります。
 - 番組表データがある場合:番組情報の番組名になります
 - ・番組表データがない場合: 「番組名なし」になります
- ●番組のサムネイル画像に表示されるマークの意味は以下のとおりです。
 - ・「未」:まだ一度も再生してい ない番組
 - ・「新」:「新番組おまかせ録画」 (p.103)した番組
 - ・「お」:「おまかせ録画」(p.97) した番組
- ●「おまかせ録画」の番組を再生するときや、追加した録画フォルダの番組を再生するときは、それぞれの録画フォルダを選んでください。
- ●短時間(1~3秒程度)だけ録画 した番組は正しく再生できない ことがあります。この場合は、再 生しても映像が表示されず、画 面は黒いままとなります。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。

3 番組を選んで再生する

- (A) ここで録画番組の保存された録画フォルダを選ぶことができます。
- ® ジャンルを絞り込むことができます。
- ②再生したい番組を選びます。
- ①画面下の「再生」をクリックします。



再生が始まります。

再生中は、普通のビデオと同じように、一時停止、早送り、巻き戻し、 コマ送り(一時停止中)、スキップなどの操作ができます。



4 再生を終了するときは、 をクリック



「録画番組一覧」に戻ります。

次に同じ番組を再生するときは、停止した場所から再生されます。

●テレビを見る画面に戻る

「録画番組」画面からテレビを見る画面に戻るには、画面下の「映像画面に戻る | をクリックしてください。

伊ポイント

早送り、巻き戻しは4段階で切り換えることができます。

伊ポイント

右クリックして、サブメニューの 「最初から再生」を選ぶと、番組の 最初から再生できます。

■「まとめ表示」されている番組を再生する

まとめて表示されているシリーズものの番組は、次の手順で再生 してください。

「「まとめ表示」されていない番組を再生する」(p.112)の手順1~手順2をおこなう

録画番組一覧が表示されます。

2 「まとめ表示」されている番組の一覧を表示する

- ① 「まとめ表示」 されている番組をクリック
- ②「詳細」をクリック



まとめて表示されていたシリーズ番組の一覧が表示されます。

3 番組を選んで再生する

- ①再生したい番組をクリック
- ② 「再生」をクリック



再生が始まります。

再生中の操作については、「「まとめ表示」されていない番組を再生する」の手順3(p.113)~手順4をご覧ください。

伊ポイント

シリーズ番組の一覧を閉じて録画番組一覧に戻るときは、番組をクリックし、左側に表示された「戻る」をクリックしてください。

増ポイント

「まとめ表示」された番組を選んで、シリーズものの番組をまとめて削除することができます。また、まとめて光ディスクに保存したり、携帯電話(SDカード)に転送したり、ホームネットワークに接続されたメディアサーバに転送することもできます。

■「まとめ表示」と「個別表示」を切り換える

ご購入時の状態では、シリーズものの番組はまとめて表示されるように設定されています(まとめ表示)。

シリーズものの番組を「まとめ表示」 せず、すべての番組を一覧で表示(個別表示) することもできます。

● 「まとめ表示」 のとき

画面下の「個別表示にする」をクリックすると、すべての番組が一 覧で表示されます。



● 「個別表示」のとき

画面下の「まとめ表示にする」をクリックすると、シリーズものの番組がまとめて表示されます。



[■] オートチャプター機能(「チャプタースキップ」と「見たいとこ再生」)

オートチャプターとは、番組を録画するときに、番組の本編と本編以外を検出して自動的にチャプターを作る機能です。この機能で作られたチャプターの情報を活用して、録画番組を再生するときに、視聴したいチャプターだけ連続して再生することができます。再生などの操作をしたとき、チャプターの情報や再生している位置が画面右下に表示されます。番組の長さを表すバーを区切っている線がチャプターマークの位置です。


※番組構成によっては、本編と本編以外を正しく検出できない場合や、チャプターが作られない場合があります。

■ チャプタースキップ



操作パネルのは、かで次の操作ができます。

●再生中のチャプターをスキップして本編の続きを再生する CMが始まったとき、Mをクリックすると、CMチャプターがス キップされて本編の続きが再生されます。



- ●再生中のチャプターの先頭に移動するIMIをクリックします。
- ひとつ前のチャプターの先頭に移動する★2回続けてクリックします。

伊ポイント

- ●チャプターとは、録画した番組を区切ったひとかたまりのシーンのことです。チャプターの始点(シーンの先頭部分)をチャプターマークと呼びます。
- ●手動でチャプターマークを追加 することもできます。(p.117)
- ●オートチャプター機能で自動的に追加されるチャプターマークは黒い線で表示されます。手動で追加したチャプターマークは赤い線で表示されます。オートチャプターマークと同じ位置に手動でチャプターマークを追加したときは、下半分が黒で上半分が赤い線となります。
- ●番組を編集するとき、チャプター の情報を活用することができます。(p.166)

伊ポイント


チャプタースキップ操作直後に逆 方向のボタンをクリックすると、 スキップ直前の再生位置に戻すこ とができます。

■「見たいとこ再生」を有効にする

「見たいとこ再生」は、オートチャプター機能で作ったチャプター の情報を使って、録画番組を再生するときに、番組の本編チャプ ターだけを連続して再生する機能です。

ご購入時の状態では、この機能が無効になっています。「見たいと こ再生」機能を使うときは、次の操作で有効にしてください。

- **プレビの映像が表示されているとき、画面上で右クリック** サブメニューが表示されます。
- 2 「見たいとこ再生(無効)」-「有効」をクリック



「見たいとこ再生」が有効になります。一度有効にすれば、ほかの番組を再生するときも、「見たいとこ再生」で再生されます。 無効にするときは、手順2で「無効」をクリックしてください。

■ 手動でチャプターマークを追加する

オートチャプター機能で自動的に作られるチャプターのほかに、 手動でチャプターマークを追加することができます。お気に入り の場面にチャプターマークを追加しておけば、チャプタースキッ プ機能ですばやくそこから再生することができます。

- 】 録画した番組を再生する(p.112)
- 2 チャプターマークを追加したい場面で 11 をクリックする
- 3 №をクリックする

その場面にチャプターマークが追加されます。画面右下の番組の 長さを表すバーにチャプターマークを示す線が追加され、そこに 旗のアイコンが表示されます。

- ●チャプターマークを削除するときは
- 録画した番組を再生し、
 はをクリックする
- 2 MまたはMをクリックしてチャプタースキップし、チャプターマークを削除したい場面を表示させる

チャプターマークが表示されていることをご確認ください。

3 なんりょうする

その場面のチャプターマークが削除されます。

後ポイント

- ●番組の本編と本編の間に、一瞬、 本編以外のチャプターが表示されることがあります。
- ●番組構成によっては、オートチャプター機能で本編と本編以外を正しく検出できないことがあります。このような場合は「見たいとこ再生」で本編以外の部分が再生されたり、本編の一部がスキップされることがあります。

チェック

簡易編集機能を使って編集した番組は、本編チャプターとCMチャプターの区別がされません。「見たいとこ再生」機能を有効にしても、すべてのチャプターが再生されます。

伊ポイント

- ●チャプターマークを追加する場面の近く(前後約0.6秒の範囲内)に、すでにチャプターマークがあったときは、既存のチャプターマークを削除して新しいチャプターマークに統合してよいかどうか確認する画面が表示されます。問題なければ「はい」をクリックしてください。
- ●CMチャプターの始点および終点にあるチャプターマークには、CMチャプターの区切りとしての情報が含まれています。これらの近くに新しいチャプターマークを追加したときは、そこにCMチャプターの区切りの情報が引き継がれます。
- ●リモコンの【青】を押して、チャ プターマークを追加することも できます。

倒ポイント

リモコンの【赤】を押して、チャプ ターマークを削除することもでき ます。

♥ きこえる変速再生

「きこえる変速再生」を使うと、録画番組を音声つきで、速くまたは ゆっくり再生できます。たとえば、「お急ぎモード」でニュース番組 を短時間で視聴したり、「じっくりモード」でゆっくり言葉を聞き 取りながら、外国語映画を視聴したりする際に便利です。



●お急ぎモード

通常の再生スピード(1倍)で再生しているときに、操作パネルの をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが5段階(1.2倍→1.4倍→1.6倍→1.8倍→2.0倍)で速くなります。再生のスピードを遅くする場合は、▼ をクリックします。

●じっくりモード

通常の再生スピード(1倍)で再生しているときに、操作パネルの ▼ をクリックします。クリックするたびに、再生のスピードが 3段階(0.9倍→0.7倍→0.5倍)で遅くなります。再生のスピードを速くする場合は、 本 をクリックします。

チェック

- ●きこえる変速再生中は、データ 放送を利用できません。通常の 再生スピード(1倍)まで戻して からご利用ください。
- ●早送りや巻き戻し、一時停止などの操作をおこなっても、「きこえる変速再生」機能は解除されません。視聴を再開すると、それぞれの操作をおこなう前のスピードで再生されます。

PART 6 再生する

追っかけ再生する

録画予約したドラマが途中まで放送されたところに帰宅。でも録画が終わるまで待っている必要はありません。「追っかけ再生」で、録画中の番組を最初から見ることができます。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

・ 追っかけ再生って何?

追っかけ再生は、番組を録画しながら、同時に再生できる機能です。 録画予約した番組なら、その番組が途中まで放送されていても、は じめから再生することができます。

早送りで「追っかけ」れば、リアルタイムの放送に追いつくこともできます。

増ポイント

追っかけ再生していた番組の録画 が終了しても、そのままテレビを 見ることができます。



➡️ 録画中の番組を再生する(追っかけ再生)

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。

2 「録画番組一覧%」の「帰常録画フォルダー1」をクリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

3 録画中の番組を選んでクリックし、画面下の「再生」をク リック

- Aここで録画番組の保存された録画フォルダーを選ぶことができます。
- ⑤ジャンルを絞り込むことができます。
- ○赤い●の表示された録画中の番組を選びます。
- 回画面下の「再生」をクリックします。



追っかけ再生が始まります。

追っかけ再生中に一時停止や巻き戻しなどの操作をしても、録画は中断されずに続行します。操作パネルの■をクリックすると再生が終了し、次に再生するときは停止した場所から始まります。

倒ポイント

- ●録画した番組の名前は、録画したときの状況によって、次のようになります。
 - ・番組表データがある場合:番組情報の番組名になります
 - ・番組表データがない場合: 「番組名なし」になります
- ●「おまかせ録画」(p.97)の番組を再生するときは、「おまかせ」の録画フォルダーを選んでください。

チェック

- ●録画中の番組を視聴するときは、録画している画質(録画モード(p.78))の映像が表示されます。たとえば、「ファイン」で録画中の番組を視聴するときは、画質が「ファイン」の映像が表示されます。
- ●タイムシフトモード(p.61)での 操作とは異なり、操作パネルの ■をクリックしても録画は継続 します。

PART 6 再生する

おまかせ録画した番組を再生する

おまかせ録画で録画した番組は、そのほかの録画番組とは保存される フォルダなどが異なります。

また、録画番組が一定の容量以上になると、ハードディスクの空き容量にかかわらず、古い番組から順番に削除されます。

おまかせ録画した番組を再生する

おまかせ録画で録画した番組は、おてがる予約などで録画した番組とは別の、「おまかせ」録画フォルダに保存されます。

1 操作パネルの■をクリック



テレビメニューが表示されます。



おまかせ録画で録画した番組が表示されます。

これから先は、ほかの録画番組を再生する手順と同じです。 詳しくは、このPARTの「録画した番組を再生する」(p.112)をご覧ください。

■ おまかせ録画をするときのご注意

おまかせ録画の条件に一致する番組が予約されるのは、次のタイミングです。

- ・おまかせ録画(優先度高):放送の7日前
- ・おまかせ録画(優先度普通・低):放送の2日前 これより前に同じ時間帯の別の番組が予約されたときは、おまか せ録画は実行されません。

チェック

LaVie SおよびVALUESTAR Nは、ワイヤレスTVデジタルに接続できないとき、録画番組の再生など一部の機能が使用できなくなります。

伊ポイント

おまかせ録画した番組が見つからないときは、PART10の「録画フォルダーに録画した番組が見あたらない」(p.211)をご覧ください。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。

■ おまかせ録画の属性を解除する

おまかせ録画で録画した番組は、一定の容量以上になると、古い番組から順番に削除されます。残しておきたい番組があるときは、次の手順でおまかせ属性を解除してください。

↑ 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

おまかせ録画で録画した番組が表示されます。

3 おまかせ属性を解除したい番組をクリックし、画面下の「そ の他機能を表示」をクリック

サブメニューが表示されます。

- 4 「おまかせ属性の解除」をクリック
- 5 「この番組」をクリック
- 6 解除を確認する画面で「はい」をクリック
 - あの表示が消えて、削除の対象ではなくなります。

伊ポイント

- ●手順5で「すべての番組」を選んで、「おまかせ」録画フォルダ内のすべての番組のおまかせ属性を解除することもできます。
- ●マウス専用画面で、「おまかせ」 録画フォルダから別の録画フォ ルダに移動しても、おまかせ属 性を解除できます。複数の番組 のおまかせ属性をまとめて解除 することもできます。詳しくは、 PART9の「録画した番組を整理 する」(p.154)をご覧ください。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。



削除する

視聴済みで、もう必要のない番組はこまめに削除して、ハードディスクの 容量が不足しないように注意しましょう。

モデルによって一部の機能が異なります。

●LaVie S、VALUESTAR N ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の削 除など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 7

録画した番組を削除する

削除する

不要になった録画番組を削除する手順を説明します。

録画データはファイルサイズが大きいので、必要のない録画番組 は削除しましょう。

ここでは、番組をひとつずつ削除する方法と、複数の番組をまとめ て削除する方法を説明します。

チェック

LaVie SおよびVALUESTAR Nは、ワイヤレスTVデジタルに接続できないとき、録画番組の削除など一部の機能が使用できなくなります。

🍟 番組をひとつずつ削除する

【 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 3回」をクリックし、削除したい録画番組が保存されている録画フォルダーをクリック



「録画番組一覧」画面が表示されます。

倒ポイント

録画フォルダーを作って、録画 番組を整理することができます (p.154)。



リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。

3 削除したい番組をクリックして、画面下の「番組削除」をク リック



メニューが表示されます。

4 「この番組を削除」をクリック



削除を確認する画面が表示されます。

5 「はい」をクリック これで、録画番組が削除されました。

■ 複数の番組をまとめて削除する

メニューが表示されます。

2 「番組を選んで削除」をクリック



複数の番組が選択できるようになります。

3 削除したい番組を選んでクリック




選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順3を繰り返して、削除したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリックしてください。

- 4 画面下の「まとめて削除」をクリック削除を確認する画面が表示されます。
- 5 「はい」をクリック これで、録画番組が削除されました。

倒ポイント

「まとめ表示」(p.115)されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて削除の対象になります。



録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する

このPARTでは、録画番組をDVDなどの光ディスクに保存する方法 について説明しています。

モデルによって一部の機能が異なります。

●LaVie S、VALUESTAR N ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画した番組の 光ディスクへの保存など、一部の機能が使用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。 PART 8

録画番組を 光ディスク (DVDなど)に 保存する

番組を保存できる光ディスク (DVDなど)について

録画した番組は、画質やコピー制御方式によって、保存できる光ディ スクが異なります。

₩ 保存できる光ディスク

番組を光ディスクに保存するときの光ディスクの種類、録画モードなどについては、PART11の「録画モードについて」(p.249)で詳しく説明しています。このページとあわせてご覧ください。

■ 画質とコピー制御方式の確認

録画番組一覧で、光ディスクに保存する番組の画質と、コピー制御 方式のアイコンを確認してください。

●リモコンでも使える画面の場合



●マウス専用画面の場合



コピー制御方式のアイコン	保存できる光ディスク	保存形式
9 copy 9 ~ 9 copy 1	BD-RE(1層/2層)/BD-RE XL(3層)*1*2 BD-R(1層/2層)/BD-R XL(3層)*1*2	BDAV
⊘ move	CPRM対応のDVD-RAM (片面/両面)	AVCREC**3 DVD-VR**4
	CPRM対応のDVD-R (1層/2層)	AVCREC*3 DVD-VR*4
S FREE	BD-RE(1層/2層)/BD-RE XL(3層)*1*2 BD-R(1層/2層)/BD-R XL(3層)*1*2	BDAV
	DVD-RAM	AVCREC*3 DVD-VR*4
	DVD-R(1層/2層)	AVCREC*3 DVD-VR*4

※1: BD-RE、BD-Rに保存できるのはブルーレイディスクドライブを搭載したモデルのみです。

※2: BD-R XL(3層)、およびBD-RE XL(3層)に保存できるのはブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応) モデルのみです。

※3: 録画画質がダイレクトの場合は、自動的に録画モード変換されます。

※4: 自動的に録画モード変換されます。

光ディスクのフォーマットとファイナライズについて

SmartVisionの光ディスクのフォーマットとファイナライズ動作については、次のとおりとなります。

●DVD-R

録画番組を書き込む前に自動的にフォーマットをおこないます。 フォーマットされていないDVD-Rをご用意ください。 また、録画番組書き込み後に自動的にファイナライズします。 SmartVisionの番組を保存したDVD-Rには、追記をすることは できません。

●DVD-RAM、BD-R、BD-RE

自動的にフォーマットしません。フォーマットされていない場合、録画番組を保存する前にあらかじめフォーマットする必要があります。SmartVisionで番組を保存した光ディスクに追記することができます。

光ディスクに書き込む形式について

書き込み形式	特徴
BDAV	デジタル放送をそのままブルーレイディスク に記録できる形式。
AVCREC	デジタル放送をハイビジョン画質のままDVD のディスクに保存できる形式。
DVD-VR	アナログ放送用のDVDプレーヤなどで使われている形式。このパソコンでは、デジタル放送の番組をアナログ放送相当の画質に変換して保存します。



このパソコンで記録した光ディスクが、ほかのパソコンや一般のDVDプレーヤで再生できるかどうかは、パソコンやプレーヤの対応によって異なります。詳しくは、各パソコン、プレーヤのメーカにお問い合わせください。

参照

利用できる光ディスクについて →「使用できるディスク」

▶

 「ソフト&サポートナビゲーター」

 検索

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

 日

AVCRECとDVD-VRについて

このパソコンでCPRM対応のDVDに録画番組を保存するには、AVCRECとDVD-VRの2つの方法があります。

AVCREC

デジタル放送をハイビジョン画質のまま保存する方法です。 このパソコン以外のパソコンやプレーヤで再生するには、パソコンやプレーヤが再生に対応している必要があります。 DVD-VRよりも高画質で保存できます。

●DVD-VR

デジタル放送をアナログ放送相当の画質に変換して保存する方 法です。

このパソコン以外のパソコンやプレーヤで再生するには、パソコンやプレーヤが再生に対応している必要があります。

AVCRECよりも画質が落ちます。また対応するパソコンやプレーヤの種類がAVCRECよりも多くあります。

P A R T 8

録画番組を 光ディスク (DVDなど)に 保存する

番組を光ディスクに保存するため の準備

デジタル放送番組を、光ディスクに保存するために必要なCPRMのアップデートと光ディスクのフォーマットについて説明します。

リモコン

リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

■ CPRMのアップデートをする

CPRMとは、DVDなどの記録メディアで使われる、著作権を保護する技術です。

デジタル放送画質の番組は、録画モード変換(p.149) して、CPRM対応のDVD-RAM/DVD-Rに保存できます。保存した番組は、対応したパソコンやプレーヤで再生できます。

CPRM対応のDVD-RAM/DVD-Rに保存する前に、ソフトのアップデートが必要です。アップデートは、「SmartVision CPRMアップデータ」でおこないます。

「スタート」-「すべてのプログラム」-「CPRMアップデータ」-「SmartVision CPRMアップデータ」をクリック

アップデート方法を説明する画面が表示されます。

画面の説明を読んで、SmartVisionのアップデートをおこなって ください。

チェック

デジタル放送画質の番組を、そのままDVD-RAMやDVD-Rに保存することはできません。保存時に、自動的に録画モード変換されます。あらかじめ手動で録画モード変換しておくこともできます。

伊ポイント

- ●CPRMアップデートをおこなわずにDVD-RAM/DVD-Rに保存をおこなうと、「コピー制御された番組をDVDや携帯電話に保存するためには、SmartVisionのアップデートが必要です。」というメッセージが表示されます。
- ●CPRMアップデートをおこなう には、インターネットに接続す る必要があります。

ヹ 光ディスクをフォーマットする

DVD-RAMおよびBD-RE、BD-Rに番組を保存する場合は、必要に応じてフォーマットをする必要があります(p.129)。

※ フォーマット済みで販売されている光ディスクもあります。また、すでに番組を保存した光ディスクの空き容量に番組を追加して保存する場合は、フォーマットしないでください。

ここでは、Windows 7の機能を使って光ディスクをフォーマット する手順について説明します。

番組を光ディスクに保存する操作の途中で、光ディスクをフォーマットすることもできます。(p.135)

なお、DVDスーパーマルチドライブモデルは、Windowsの機能でのフォーマットのみとなります。

■ Windows 7の機能で光ディスクをフォーマットする

この操作はマウスでおこないます。

】 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする



フォーマットすると、光ディスク に保存されていたデータはすべて 削除されます。

- 2 「スタート」-「コンピューター」をクリック
- 3 DVD/CDドライブのアイコンを右クリックして、表示されたメニューから「フォーマット」をクリック



「フォーマット」画面が表示されます。

4 「ファイル システム」の右の ▼ をクリックして、表示された メニューからフォーマット形式を選んでクリック



フォーマット形式には次の種類があります。必要に応じて選んでください。

ルー・フタの手物	→ + `1 7. π/→**	7. 7.LE+
光ディスクの種類	書き込み形式*	フォーマット形式
BD-RE	BDAV	UDF2.50
BD-R	BDAV	UDF2.60
DVD-RAM	DVD-VR	UDF2.00または UDF2.01
	AVCREC	UDF2.50

※: 書き込み形式について詳しくは、このPARTの「光ディスクに 書き込む形式について」(p.130)をご覧ください。

5 「開始」をクリック

確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックすると、 フォーマットが始まります。

倒ポイント

「操作を選択してください。」の画面 が表示されたときは、「何も操作し ない」をクリックしてください。

PART 8

録画番組を 光ディスク (DVDなど)に 保存する

番組を光ディスクに保存する

デジタル放送番組をDVDやブルーレイディスクに保存する方法について説明します。

※ ブルーレイディスク(BD-RE、BD-R)に保存できるのは、ブルーレイディスクドライブモデルのみです。

リモコン

リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

- 】 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする
- 2 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

3 「録画番組一覧 land をクリックし、「 | | 録画フォルダー1」を クリック



録画番組一覧が表示されます。番組のコピー制御方式を確認してください。

チェック

- ●LaVie SおよびVALUESTAR Nは、ワイヤレスTVデジタルに 接続できないとき、録画番組の 光ディスクへの保存など、一部 の機能が使用できなくなります。
- ●光ディスクをセットしたときに、別のウィンドウが表示されたり、CyberLink PowerDVD AVC、CyberLink PowerDVD BD、CyberLink PowerDVD 3Dが起動した場合は、表示されたウィンドウを閉じてください。
- ●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はPART4の「リモコンで操作す る」(p.52)をご覧ください。

増ポイント

- **②**move が表示された番組を光 ディスクに保存すると、パソコ ン上の番組のデータは消去され ます。
- ●「操作を選択してください。」の 画面が表示されたときは、「何も 操作しない」をクリックしてく ださい。
- ●オートチャプター機能(p.116) や簡易編集(p.164)で作られた チャプターの情報も、録画番組 と一緒に光ディスクに保存され ます。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。



: ダビング10の番組に表示されます。 数字は、光ディスクにコピーできる残り回数を表します。





: コピーワンスの番組、またはすでに光ディスクに9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。

このアイコンが表示された番組は光ディスクにムーブ(移動)することができます。



: コピーフリーの番組に表示されます。 このパソコンで録画した番組を、何度でも光ディ スクにコピーできます。

4 保存する番組をクリックして画面下の「ダビング」をク リック



5 表示されたメニューから、「光ディスク」- 「番組を選んで保存」をクリック



チェック

- ●ムーブ(移動)すると、もとの番 組は削除されます。
- ●番組を携帯電話(SDカード)や メディアサーバに転送したとき も、コピーできる残り回数が減 ります。

伊ポイント

モデルによって画面の表示が一部 異なります。ホームネットダビン グに対応していないモデルでは、 「ダビング(光ディスク/携帯)」をク リックしてください。

6 光ディスクに保存したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順6を繰り返して、光ディスクに保存したい番組にチェックマークを付けてください。チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリックしてください。

7 画面下の「選択を完了」をクリック

保存する番組の一覧が表示されます。

8 「光ディスク」にセットした光ディスクが表示されていることを確認する

DVD-RやDVD-RAMを セットしたときは、書き込み形式 (AVCRECまたはVRモード)を選択できます。

「光ディスク」をクリックして書き込み形式を選んでください。



光ディスクのフォーマット

ここで「フォーマット」を選んで【決定】を押し、光ディスクをフォーマットすることもできます。

表示された画面でフォーマットの「形式」を選び、「実行」を選んで【決定】を押してください。

フォーマット形式には次の種類があります。必要に応じて選んでください。

光ディスクの種類	書き込み形式*	フォーマット形式
BD-RE	BDAV	UDF2.5
BD-R	BDAV	UDF2.6
DVD-RAM	DVD-VR	UDF2.0(VR形式)
	AVCREC	UDF2.5(AVCREC形式)

※書き込み形式について詳しくは、このPARTの「光ディスクに書き込む形式について」(p.130)をご覧ください。

後ポイント

「まとめ表示」(p.115)されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて保存の対象になります。

チェック

- ●選択したフォーマットで使用できない光ディスクがセットされている場合は、メッセージが表示されます。その場合は、光ディスクを交換するか、「フォーマット」を選んで、光ディスクをフォーマットしてください。
- ●BD-Rをセットしたときは、「既存領域(すでに書き込み済みの領域)」が表示されません。

チェック

「物理フォーマット」で「する」を選ぶと、フォーマットに1時間~1時間30分かかります。通常の使用では、物理フォーマットを実行する必要はありません。

9 「デジタル放送画質の変換」をクリックし、表示されたメニューから、光ディスクに保存する画質を選んでクリック



光ディスクに保存する画質を変換するとき

CPUによる画質変換に対応していないモデルでは、デジタル放送画質の変換(録画モード変換)をするとき、次のことができなくなります。

- ・番組の視聴
- ・番組の録画
- ・番組表の受信

伊ポイント

- ●DVD-RAMディスクまたは DVD-RディスクにVRモードで保 存するときは、画質(録画モード) が自動的に変換されます。変換す る画質を選ぶこともできます。
- ●セミファインロングで録画した 番組は、ブルーレイディスクに 保存するときやAVCREC形式で DVDに保存するとき、CPUによ る画質変換に対応したモデルは 解像度が1440×1080に、対 応していないモデルはロングに、 それぞれ変換されます。



映像フォーマット「480p」または「720p」で放送された番組は、 VRモードで保存することができません。

次の画質が選べます。

	1	
「光ディスク」欄の表示	選べる画質	保存できる時間(1層 ^{*5} /2層/3層 ^{*1})* ⁷
BD-RE(ブルーレイ)	変換しない	地上デジタルハイビジョンテレビ(HD)
ディスク		約3時間/約6時間/約12時間
BD-R(ブルーレイ)		地上デジタル標準テレビ(SD)
ディスク		約6時間30分/約13時間/約26時間
		BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ(HD)
		約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分
		BS・110度CSデジタル標準テレビ(SD)
		約4時間40分/約9時間30分/約19時間
	ファイン(約8Mbps)	約6時間30分/約13時間/約26時間
	ファインロング(約4Mbps)	約13時間/約27時間/約54時間
	セミファインロング*6	約22時間/約45時間/約92時間
	(約2.4Mbps)	
	ロング(約2Mbps)	約27時間/約55時間/約111時間
	1ディスクダビング	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存
	(*Mbps)	できるように画質を変換します。**2
DVD-RAMディスク	ファイン(約8Mbps)	約1時間10分
(AVCREC)*8	ファインロング(約4Mbps)	約2時間30分
	セミファインロング*6	約4時間10分
	(約2.4Mbps)	
	ロング(約2Mbps)	約5時間
	1ディスクダビング	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存
	(*Mbps)	できるように画質を変換します。**2
DVD-Rディスク (AVCREC)*8	ファイン(約8Mbps)	約1時間10分/約2時間10分
	ファインロング(約4Mbps)	約2時間30分/約4時間40分
	セミファインロング*6	約4時間10分/約8時間
	(約2.4Mbps)	
	ロング(約2Mbps)	約5時間/約9時間30分
	1ディスクダビング	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存
	(*Mbps)	できるように画質を変換します。**2

(次ページに続く)

「光ディスク」欄の表示	選べる画質	保存できる時間(1層* ⁵ /2層/3層* ¹)* ⁷
DVD-RAMディスク	高画質(約7.5Mbps)	約1時間10分
(VRモード)	標準画質(約4Mbps)	約2時間20分
	長時間(約2Mbps)*3	約5時間
	1ディスクダビング (*Mbps)** ⁴	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存 できるように画質を変換します。**2
DVD-Rディスク	高画質(約7.5Mbps)	約1時間20分/約2時間20分
(VRモード)	標準画質(約4Mbps)	約2時間30分/約4時間40分
	長時間(約2Mbps)*3	約5時間/約9時間
	1ディスクダビング (*Mbps) ^{*4}	光ディスクの空き容量に合わせ、選択した番組が保存 できるように画質を変換します。**2

- ※1: [3層]は、BD-R XL(3層)およびBD-RE XL(3層)のこと。これらに保存できるのはブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応)モデルのみ。
- ※2: 必要に応じて番組の解像度をHDからSDに変換して保存します。また、選択した番組の総録画時間が長すぎるときは、画質を変換してもすべての番組を光ディスクに保存できないことがあります。
- ※3: 番組によっては、一部が大幅に低下した画質で保存されることがあります。
- ※4: ディスク1枚(片面/1層)あたり3時間以上保存すると、番組によっては、一部が大幅に低下した画質で保存されることがあります。
- ※5: DVD-RAMディスクは1層のみ。
- ※6: セミファインロングで録画した番組を光ディスクに保存するとき、次のようになります。
 - ·CPUによる画質変換対応モデル:最大解像度が1440×1080になります。
 - ·CPUによる画質変換非対応モデル:「ロング」モード(標準解像度)に変換されます。
- ※7: BD-REディスクとBD-Rディスクでは、保存する番組の数が多いとき、保存できる時間が、この表に記載された時間より短くなることがあります。
- ※8: AVCRECで保存できるのはブルーレイディスクドライブモデルのみ。

| 光ディスクに書き込む順序を指定する

「保存する番組の一覧」の上から順に光ディスクに書き込まれます。 必要に応じて書き込む順序を指定してください。

- ①順序を変更したい番組をクリック
- ②画面下の「上へ移動」または「下へ移動」をクリック



選ポイント

特に指定しない場合は、手順6の画面でチェックマークを付けた順番に光ディスクに書き込まれます。



- ●保存する番組を削除するときは、 番組をクリックして画面下の「取 消」をクリックしてください。
- ●保存する番組を追加するときは、 「番組追加」をクリックして、手順6の画面に戻ってください。



次の画面が表示されたときは、内容を確認して「閉じる」 をクリックしてください。



光ディスクへの書き込みが始まります。

12 書き込みが完了すると「光ディスクへの保存が完了しました。」と表示されるので、「閉じる」をクリック

これで、保存が完了しました。



下段に光ディスクの空き領域(容量)が表示されます。空き領域が不足しているときは、「保存開始」が表示されません。

伊ポイント

- ●ムーブされる番組(コピーの残り回数が1回の番組)が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧(ハードディスクから削除される番組の一覧)が表示されます。番組名を確認して「開始」をクリックしてください。
- ●コピーできる残り回数(ムーブ含む)を超えて番組を選んだときは、「書き込むことができません」というメッセージが表示されます。必要に応じて番組を選びなおしてください。同じ番組から録画モード変換した番組を複数選んだときは特にご注意ください。

詳しくは、「光ディスクに保存するときのご注意」(p.139)をご覧ください。

●フルスクリーンモード画面でテレビの映像が表示されているときは、画面の左下に書き込みの進行状況が「%」で表示されます。操作パネルの「画面表示」をクリックして、進行状況を非表示にすることもできます。

光ディスクに保存するときのご注意

- ●CPUによる画質変換に対応していないモデルでは、VR形式で DVDに書き込む場合、および録画モード変換して光ディスクに 書き込む場合は、書き込み中に映像表示できません。
- ●CPUによる画質変換に対応したモデルで光ディスクに保存した 番組は、同じ画質が設定されても次の1と2で異なって見えることがあります。
 - 1. ダイレクト以外の画質(ファイン/ファインロング/セミファインロング/ロング/スーパーロング)でハードディスクに録画し、そのまま光ディスクに保存した番組。
 - および、ダイレクトで録画した後、ハードディスク上で「録画 モード変換」をおこなって光ディスクに保存した番組。
 - 2. 光ディスクに保存するとき、「デジタル放送画質の変換」で画質を変換した番組。
- ●録画時の電波の状況が悪いと、番組のデータに不備(データの異常や取りこぼしなど)がある状態で録画されてしまうことがあります。このような番組を光ディスクに保存するとき、「デジタル放送画質の変換」をおこなうと、画質の変換に失敗することがあります。
- ●書き込み中にサブメニューから「光ディスク作成の中止」をおこなったDVD-Rディスクは、以後、使用できなくなります。
- ●書き込みに失敗したDVD-Rディスクは、以後、使用できなくなります。
- ●書き込み中にスリープ状態にした場合は、書き込みが終了する までスリープ状態になりません。
- ●光ディスクに保存した番組を再生するとき、番組名の一部が正 しく表示されないことがあります。
- ●このパソコンは著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。光ディスクに番組を保存するとき、AACSのモジュール(AACSキー)の更新を促すメッセージが表示されることがあります。「モジュールの更新が必要です」と表示されたときは、パソコンがインターネットに接続されていることを確認し、「はい」をクリックしてください。
- ●録画番組に含まれるチャプターの情報も光ディスクに保存されます。保存できるチャプターの最大数は次のとおりです。
 - ・ブルーレイディスクまたはDVD(AVCREC形式)の場合 1番組あたり:98チャプター 光ディスク1枚あたり:800チャプター
 - ・DVD(DVD-VR形式)の場合 1番組あたり:無制限

ルニ フケール たいのの

光ディスク1枚あたり:999チャプター

これを超えるチャプターの情報は、光ディスクには保存されません。

- ●保存されたチャプターの合計が1000を超えているブルーレイ ディスクやAVCREC形式のDVD-RAMには、ディスクの容量に 空きがあっても、録画番組を追加して保存することができません。
- ●光ディスク1枚に保存できる番組の最大数は次のとおりです。
 - ・ブルーレイディスクまたはDVD(AVCREC形式)の場合: 200番組
 - ・DVD(DVD-VR形式)の場合:99番組

ディスクの容量に空きがあっても、これを超える数の番組は保存できません。

伊ポイント


このパソコン以外の機器で作成された光ディスクには、1000を超えるチャプターが保存されていることがあります。

光ディスクに保存するときの番組グループについて


ダビング10やコピーワンスの番組を録画モード変換した番組や編 集した番組は、もとの番組と1つのグループとして扱われ、光ディ スクにコピーできる回数がまとめて制御されています。

このため、録画モード変換した番組や編集した番組を光ディスク にコピーすると、もとの番組を含む同じグループの番組のコピー できる残り回数が同時に減ります(ムーブのときは同じグループの 番組がパソコンから削除されます)。

たとえば、録画モード変換したダビング10の番組を光ディスクに 1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーでき る残り回数も1つ減ります。



同じ番組から録画モード変換したり、編集した複数の番組をまと めて光ディスクにコピーすると、番組の数だけコピーできる残り 回数が減ります。



まとめて光ディスクに コピー

「コピーできる残り 回数」が4つ減る

伊ポイント

このパソコンでは、録画モード変 換された番組を光ディスクにコ ピーしたときも、コピーできる残 り回数が減ります。

➡️ 光ディスクに保存した番組を再生する

CyberLink PowerDVD、CyberLink PowerDVD AVC、CyberLink PowerDVD BD、またはCyberLink PowerDVD 3Dで再生します。

「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Media Center」をクリック

Windows Media Centerが起動します。

- 2 「おすすめ」の「PowerDVD」をクリック
- 3 光ディスクをDVD/CDドライブにセットする 映像が再生されます。

■ VRモードで保存した番組を再生するときの注意

VRモードで保存したDVDをはじめて再生するときは、あらかじめインターネットに接続しておいてください。インターネットに接続した状態で再生すると、自動的にCPRMのアップデートがおこなわれます。

■ AVCREC形式で保存した番組を再生するときの注意

- ●AVCREC形式で保存した番組は、CyberLink PowerDVD BD、 またはCyberLink PowerDVD 3Dで再生してください。
- ●画面の配色がWindows 7ベーシックになり、ウィンドウの透過 などの見栄えが変わることがあります。番組の再生を停止したり ソフトを終了するともとに戻ります。

■ ブルーレイディスクを再生するときの注意

- ●ブルーレイディスクは、CyberLink PowerDVD BD、または CyberLink PowerDVD 3Dで再生してください。
- ●ブルーレイディスクを再生すると、画面の配色がWindows 7 ベーシックになり、ウィンドウの透過などの見栄えが変わることがあります。番組の再生を停止したりソフトを終了するともとに戻ります。
- ●その他の注意事項など、「CyberLink PowerDVD BD」 について 詳しくは、「CyberLink PowerDVD BD」 (参 「ソフト&サポート ナビゲーター」 ▶ 検索番号 94162302 で検索)をご覧ください。
- ●その他の注意事項など、「CyberLink PowerDVD 3D」 について 詳しくは、「CyberLink PowerDVD 3D」 (場 「ソフト&サポート ナビゲーター」 ▶ 検索番号 94162304 で検索)をご覧ください。



SmartVisionが起動しているときは、CyberLink PowerDVD、CyberLink PowerDVD AVC、CyberLink PowerDVD BD、またはCyberLink PowerDVD 3Dが起動しないことがあります。SmartVisionを終了してから起動してください。

[₩] 光ディスクに保存した番組の字幕を表示する

字幕の含まれる放送をBD-RE、BD-Rに保存、またはDVD-RやDVD-RAMにAVCREC形式で保存した場合は、再生するときに字幕の表示/非表示を選ぶことができます。

- 1 光ディスクに保存した番組を再生する
- 2 ウィンドウ上で右クリックし、「字幕(主)」をクリック
- **3 表示された字幕一覧をクリック** 字幕が表示されます。

チェック

- ●字幕が表示できるのは、放送時に字 幕が含まれていた番組だけです。
- ●DVD-RやDVD-RAMにVRモードで保存された番組では、字幕を表示できません。
- ●字幕が含まれていない番組の場合、項目を選ぶことはできません。
- ●字幕表示をやめる場合は、手順3 で「オフ」を選んでください。

AACSキー(再生用)を更新する

- ●このパソコンのブルーレイディスクおよびAVCREC再生機能は著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)に対応しています。著作権保護されたブルーレイディスクおよびAVCREC形式で保存されたDVD-RやDVD-RAMを再生するには、AACSキーの更新が必要です。また、更新の際にはインターネット接続環境が必要です。
- ●AACSキーの更新は無償で提供いたしますが、NEC、サイバーリンク株式会社の判断で予告なく終了することがあります。

光ディスク(AACSキーの含まれたコンテンツ)を再生したときに、「このコンテンツの再生を続行するには、CyberLink PowerDVDを更新する必要があります。」と表示されたときは、AACSキーの更新が必要です。AACSキーの更新手順は次のとおりです。

AACSキーの含まれたコンテンツを再生したときに、「このコンテンツの再生を続行するには、CyberLink PowerDVDを更新する必要があります。」という画面が表示されたら、「はい」をクリック

AACSキーの更新が始まります。

2 「更新が完了しました。」という画面が表示されたら、「OK」を クリック

これで、AACSキーの更新が完了します。



手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。



一歩すすんだテレビ操作

SmartVisionには、録画番組を携帯電話で楽しめる「外でもVIDEO」など、テレビをより楽しむための機能があります。また、マウスで使うための画面に切り換えると、簡易編集やウェブ検索などの機能が使えるようになります。

モデルによって一部の機能が異なります。

●LaVie S、VALUESTAR N ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、録画番組の携帯 電話への転送(外でもVIDEO)や簡易編集など、一部の機能が使 用できなくなります。

あなたがテレビ放送などから取り込んだ映像や音声は、個人として楽しむなどのほかは、 著作権上、権利者に無断で使用できません。

PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

マウス専用画面

マウス専用画面(スリムモード/ノーマルモード/アドバンストモード)では、一歩すすんだおすすめ機能が使えるようになります。

■ フルスクリーンモードからマウス専用画面に切り換える

マウス専用画面に切り換えると、録画した番組の整理や映像編集など、より多くの機能が使えるようになります。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

フルスクリーンモードに切り換えるには、「画面モード切換タブ」 のいちばん左のタブ(フルスクリーン)をクリックします。

リモコンで使う画面



「ノーマル」 ボタンをクリック

マウスで使う画面



イザポイント

よって異なります。

にしてください。

操作パネルのボタン表示は状態に

「ノーマル」ボタンが表示されてい

ないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態

「フルスクリーン」タブをクリック

「ノーマル」 ボタンの両隣にある 「スリム」 ボタンや 「アドバンスト」 ボタンをクリックして、用途の異なるマウス専用画面を表示させることもできます。

マウス専用画面のモードについては、このPARTの「マウス専用画面のモードを切り換える」(p.146)をご覧ください。それぞれの画面の詳しい説明については、PART11の「各モードの画面説明」(p.252)をご覧ください。

■ マウス専用画面を直接起動する

マウス専用画面を直接起動することができます。

■ スタートメニューから起動する

「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision テレビを見る」をクリック

マウス専用画面が起動します。


■ タスクバーから起動する

画面下のタスクバーからは、SmartVisionの起動や、最近の録画 番組の再生ができます。

1 タスクバーのSmartVisionアイコンを右クリック



2 表示されたメニューを目的に合わせてクリック



「最近の録画番組」の表示について

- ・「おまかせ録画」または「新番組おまかせ録画」で録画された番組 名の前には、「(おまかせ)」と表示されます。
- ・録画中の番組には赤い●アイコンが表示されます。

参照

タスクバーのSmartVisionアイコンが表示されなくなったときは→PART10の「タスクバーのSmartVisionアイコンが表示されない」(p.230)

チェック

- ●「最近の録画番組」に表示された 番組を、「いつも表示する」に設 定すると、その番組が削除され てもリストに表示が残ったり、 録画が終了しても録画中を示す 赤い●アイコンが表示されたま まになります。
- ●タスクバーのなにもないところを右クリックし、表示されたメニューで「プロパティ」をクリックすると、「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」が表示されます。この画面の「[スタート]メニュー」タブ-「カスタマイズ」で表示される「ジャンプリストに表示する最近使った項目の数」で、「最近の録画番組」に表示される番組の数を変更できます。ご購入時は表示数が10に設定されています。最大で13番組が表示できます。。

■ マウス専用画面のモードを切り換える

マウス専用画面には、スリムモード/ノーマルモード/アドバンストモードがあります。

「画面モード切換タブ」をクリックして、目的に合った画面に切り 換えることができます。



画面モード	説明
スリムモード	チャンネル切り換えや音量の調節など、視聴に 必要な最小限の機能のモードです。インター ネットを利用しながらテレビを視聴するとき 便利です。
ノーマルモード	テレビ視聴の基本的な操作ができます。
アドバンスト モード	基本的な操作に加えて、録画した番組の簡易編集や番組の詳細情報の表示、データ放送の操作などができます。

それぞれのモードの画面説明は、PART11の「各モードの画面説明」(p.252)をご覧ください。

■ オンラインヘルプを表示する

マウス専用画面に切り換えたときの操作は、オンラインヘルプをご覧ください。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面が表示されます。

2 🕝 (オンラインヘルプ)をクリック



オンラインヘルプが起動します。

伊ポイント

- ●スリムモードのときは、テレビの画面(SmartVision)を他のウィンドウよりも常に手前に表っています。ことができます。この機能は、ご購入時には田効になっています。必要に応じて回たとって「常に最前面に表示」をクリックして有効/無効を切り換えてください。なお、この機能はスリムモードのときのみ切り換えることができます。

運ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

P A R T **9** 一歩すすんだ テレビ操作

録画した番組のデータ量を減らす (録画モード変換)

録画モード変換をして、番組データの容量を減らすことができます。

(リモコン) リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

■ 録画モード変換について

録画した番組はとてもデータ量が多いため、ハードディスクに大きな空き容量が必要です。

録画モード変換することで、録画番組のデータの容量を減らし、 ハードディスクの容量を節約することができます。

■ 録画モード変換をするときの注意

- ●ワイヤレスTVデジタルと通信できないときは、録画モード変換をすることができません。
- ●録画モードが「ダイレクト」で録画された番組のみ録画モード変換ができます。録画モードが「ファイン」、「ファインロング」、「セミファインロング」、「ロング」の番組は録画モード変換できません。
- ●録画済み番組を録画モード変換するときは、録画した時間と同じ程度の時間がかかります。
- ●録画モード変換中にパソコンのシャットダウンなどをおこなうと、そのとき録画していた番組は視聴できない(録画データが正常に作成されない)ことがあります。
- ●録画モード変換により、データ放送などの情報はなくなります。
- ●録画モード変換中は、番組を視聴および録画することができません。また、番組を視聴および録画中は、録画モード変換をすることができません。
- ●録画モード変換中は、番組表を受信することができません。

伊ポイント


録画モード変換の作業中に SmartVisionを終了しても、画面 右下のSmartVisionアイコンが とで交互に変わり、変換作業が 継続していることがわかります。 このアイコンにマウスカーソルを あわせると、録画モード変換の進 捗状況が確認できます。

➡ 録画モード変換したダビング10の番組について

録画モード変換すると、録画番組一覧にもとの番組と録画モード変換した番組が並んで表示されます。




もとの番組と録画モード変換した番組は1つのグループとして扱われ、光ディスクにコピーできる回数がまとめて制御されています。たとえば、録画モード変換したダビング10の番組を光ディスクに1回コピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り回数も1つ減ります。



もとの番組を残す設定にしておけば、1つの番組を何度でも録画 モード変換することができます(異なる録画モードで変換しなおす 場合など)。

なお、同じ番組から録画モード変換した複数の番組をまとめて光 ディスクにコピーすると、番組の数だけコピーできる残り回数が 減ります。





- ●「録画モード変換」したダビング 10の番組にも、光ディスクにコ ピーできる残り回数が表示され ます。
- ●番組を光ディスクに保存するとき、自動的に録画モード変換された番組のデータは、録画番組一覧には表示されません(コピーまたはムーブが終了した後、自動的に削除されます)。



「録画モード変換」したコピーワンスの番組を光ディスクにムーブすると、もとの番組も同時に削除されます。



ハードディスクの空き容量が不足 していると録画モード変換ができ ません。

■ 録画モード変換をする

■ 録画済み番組を録画モード変換する

録画した番組を、録画モード変換する手順を説明します。

1 操作パネルの im をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 ☜」をクリックし、「 録画フォルダー1」を クリック



録画番組一覧が表示されます。

3 録画モード変換したい番組をクリックし、画面下の「その他 機能を表示」をクリック



サブメニューが表示されます。

4 「録画モード変換」をクリック



チェック

●録画モード変換を実行中は、録 画ができません。

録画モード変換の予測時間の間に、予約がされている場合、画面に確認のメッセージが表示されます。メッセージを読んで、操作してください。

●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はPART4の「リモコンで操作す る」(p.52)をご覧ください。

5 ほかにも録画モード変換したい番組がある場合は、番組を クリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順5を繰り返して、 録画モード変換したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。

6 画面下の「選択を完了」をクリック



「録画モード変換」画面が表示されます。

7 「変換後の画質」で変換後の画質を選び、「開始」をクリック



録画モード変換が始まります。

録画モード変換中は、映像を表示できません。

8 変換が完了すると「録画モード変換が完了しました。」と表示されるので、「閉じる」をクリック

これで、録画モード変換が完了しました。

倒ポイント

- ●変換中に「中止」をクリックする と、変換を途中で中止できます。
- ●録画モード変換するとき、同時にもとの番組を削除することができます。もとの番組を削除したいときは、手順7で「変換元の録画番組を削除する」をクリックしてチェックマークを付けてください。録画番組のデータは容量が大きいため、必要に応じてもとの番組を削除することをおすすめします。



録画モード変換中にSmartVisionを終了したりパソコンをスリープ 状態にしても、録画モード変換は 中断せず、動作を継続します。 SmartVision以外に動作中のソフトがなければ、録画モード変換が 終了した後、パソコンはスリープ 状態になります。

PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

外付けハードディスクを利用する

外付けハードディスクに録画番組を保存したいときは、SmartVision に増設したハードディスクドライブを登録してください。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

外付けハードディスクをSmartVisionに登録すると、番組を外付けハードディスクへ直接録画できるようになります。

また、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)に録画した番組を外付けハードディスクに移動することもできます。お気に入りの番組を整理するときや、Cドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)の空き容量を増やしたいときに便利です。

チェック

Cドライブを再セットアップすると、Cドライブに保存されたデータは録画番組も含めてすべて消去されます。再セットアップをおこなうときは、あらかじめCドライブの録画番組を外付けハードディスクに移動しておいてください。

■ 登録できるハードディスクについて

USB 2.0およびUSB 3.0(対応モデルのみ)接続の外付けハードディスクドライブ(NTFSフォーマット)が利用できます。サポート対象機種について詳しくは、次のURLをご覧ください。http://121ware.com/catalog/hddlist/



パスワードが設定された外付け ハードディスクには録画できない ことがあります。

➡ ハードディスクを登録する

- **登録したいハードディスクとパソコンを接続する** 設定確認画面が表示されます。
- 2 「次へ」をクリック



録画フォルダー作成画面が表示されます。

参照

マウス専用画面が表示されている ときの操作について

→マウス専用画面:オンラインヘルプ(p.146)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで録ろう!」-「増設したハードディスクを登録して、録画をしよう」



USB機器の接続について →「USBコネクタ」

▶

「ソフト&サポートナビゲーター」

●検索番号 93015010 で検索

3 録画フォルダーを作成する

- ① ハードディスクのドライブ名を確認する
- ② 録画番組を保存する録画フォルダーのフォルダー名を確認する
- ③「次へ」をクリック



登録完了画面が表示されます。

ここで作成したフォルダー名は、後でこのハードディスクを録画 番組保存先に設定するときに必要になります。フォルダー名を控 えておいてください。

フォルダー名:

4 「閉じる」をクリック

これで、SmartVisionでハードディスクが利用できるようになりました。

運ポイント

ここで「キャンセル」をクリックすると、次回以降、同じハードディスクを接続してもハードディスクを登録する画面が表示されなくなります。

この場合でも、録画番組を保存する録画フォルダーを作成する手順(p.154)で、増設したハードディスクを登録することができます。

チェック

- ●ここで作成した録画フォルダー は、SmartVisionからのみ管理 できます。Windowsのエクス プローラーなどでは操作できま せん。
- ●フォルダー名は、キーボードで 変更することができます。
- ●ハードディスク内に複数のパー ティションがある場合、そのう ちの一つをSmartVision用に選 択することができます。

🔛 登録したハードディスクに番組を録画する

登録したハードディスク(p.151)に、番組を直接録画するよう設定します。

なお、ここで説明している操作が完了すると、録画した番組は、C ドライブ(SSDを搭載したモデルではDドライブ)ではなく登録し たハードディスクに保存されるようになります。

必要な場合のみ、この操作をおこなってください。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 🕜 (設定)をクリック

設定ウィンドウが表示されます。



伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

3 録画番組の保存先を選ぶ

- ①「通常録画フォルダーとして利用する録画フォルダー」の ▼ を クリックし、番組を保存する録画フォルダーをクリックする
- ② [OK]をクリックする



これで、登録したハードディスクに番組を直接録画できるように なりました。

チェック

- ●一度録画番組保存先に設定した ハードディスクを取り外した場合、それ以降に予約録画された 番組は、ご購入時に録画番組の 保存先に設定されていたハード ディスクに保存されます。
- ●登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、操作パネルの ●をクリックして番組を録画することができません。
- ●登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、番組をタイムシフトモードに切り換えることができません。

■ ハードディスクを登録するときの注意

ハードディスクを登録する際には、次の点に注意してください。

- NTFS以外のフォーマットのハードディスクは、NTFSフォーマットに変更することができます。詳しくはハードディスクの取扱説明書などをご覧ください。
- NTFS以外のフォーマットのハードディスクを接続した場合、同 じハードディスクを再び接続しても、ハードディスクの登録画面 は表示されません。ただし、NTFS以外のフォーマットのハード ディスクをNTFSフォーマットに変更した場合、変更後の1回目 の接続時にはハードディスクの登録画面が表示されます。
- パソコンを再セットアップした場合は、テレビ初期設定を終了した後に、テレビの映像が表示されている状態で、登録済みの外付けハードディスクをパソコンに接続して、再登録をしてください。この操作をおこなわずに、録画番組を削除すると、外付けハードディスクに保存された番組が利用できなくなる場合があります。

P A R T 9

ー歩すすんだ テレビ操作

録画した番組を整理する

録画した番組は、番組ごとに録画フォルダーを分けて整理すると、後 でさがしやすくなります。

■ 録画フォルダーを作成する

CドライブやDドライブ、登録済みの外付けUSBハードディスク内に、録画フォルダーを作成します。録画フォルダーは最大200個まで作成できます。

】操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

2 📵 (録画番組一覧)をクリック



録画番組一覧が表示されます。

3 (追加)をクリックして表示されるメニューから、「新 規録画フォルダー作成」を選ぶ

新規録画フォルダー作成画面が表示されます。



伊ポイント

SSDを搭載したモデルでは、Cドライブ(SSD)以外のドライブに録画フォルダを作成されることをおすすめします。

伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

参照

マウス専用画面を表示する→この PARTの「マウス専用画面 | (p.144)

伊ポイント

●エクスプローラーで作成した既存のフォルダーを追加することもできます。

(追加)(追加)をクリックして「既存フォルダー参照」を選び、フォルダーを追加してください。

●録画フォルダーを右クリックして表示されるメニューで、録画フォルダーの情報(プロパティ)を変更したり、名前を変更することができます。そのフォルダーがパソコンのハードディスク上にあるのか、外付けハードディスク上にあるのかを確認することもできます。

4 録画フォルダーを作成する

- ①録画フォルダーを作成したいハードディスクを選びます 外付けハードディスクを登録するときは、ここで登録したいハー ドディスクを選んでください。
- ②必要に応じて録画フォルダー名を変更します 変更するときは、ここをクリックして、フォルダー名を入力しな おしてください。
- ③「次へ」をクリックします



作成完了画面が表示されます。

5 「閉じる」をクリック

これで録画フォルダーが作成されました。作成した録画フォルダーは、予約するとき選択できるようになります。

🕶 録画した番組を移動する

録画した番組を別の録画フォルダーに移動します。 あらかじめ、移動先となる録画フォルダーを作っておいてください (p.154)。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 📵 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。



倒ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

3 移動したい番組をクリックし、移動先の録画フォルダーに ドラッグ& ドロップする



番組を保存しているドライブ以外のドライブに移動する場合は、「番組の移動」画面が表示されます。「番組の移動が終了しました。」と表示されたら「OK」をクリックしてください。番組が移動し、もとの一覧から消えます。

これで、番組の移動ができました。

なお、移動先の録画フォルダーに外付けハードディスクの録画フォルダーを指定すると、外付けハードディスクへ番組を移動することができます。



- ●複数の番組を移動したいとき は、【Ctrl】を押したまま番組をク リックすると、複数の番組を選 べます。
- ●複数ユーザーでパソコンを使っ でパソコンを使っが 場合、ほかのユーザーが 録画した番組データを選んの 動したときは、「他ユーザーの 組ですが、移動してもよーザーの 番組が含まれていますが?」または「他ユーザ・移動 してもよろしいですか?」ックリッの を動しない場合は、「いいえ」を りリックして、番組データを選 がなおしてください。
- ●ほかのユーザーが録画した番組 データを移動すると、そのユー ザーからは番組データがどの録 画フォルダーに移動されたのか、 わからなくなります。
- ●光ディスクにムーブ中の番組(コ ピーの残り回数が1回の番組) は、移動できません。

倒ポイント

- ●ご購入時の状態では録画した 番組は、Cドライブ(SSDを搭 載したモデルではDドライブ) に保存されます。
- ●この画面で、番組を選んで画面 右上の (削除)をクリッ クすると番組を削除できます。
- ●録画フォルダーを右クリックし、表示されたメニューで「プロパティ」をクリックすると、その録画フォルダーの情報が表示されます。「ハードディスク上のフォルダーの場所」などを確認することができます。

録画フォルダーを削除する

録画フォルダーを削除しても、データは残ります。

] 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

2 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。



3 左の「フォルダー」内で削除したい録画フォルダーを選んで、 ■■ (削除)をクリック



削除画面が表示されます。

4 「はい」をクリック

これで、録画フォルダーが削除できました。



- ●SmartVision側から録画フォル ダーが参照できなくなりますが、 ハードディスク内のフォルダー と録画番組は削除されません。
- ●ここで削除した録画フォルダーを再度SmartVisionで利用するには、マウス専用画面で「既存フォルダー参照」をクリックし、フォルダーを指定して追加する必要があります。この際、手順4の画面に表示される次の情報が必要になります。控えておいてください。
 - ・削除する録画フォルダー名
 - ·ハードディスク上のフォル ダー名
 - ・ハードディスク上のフォル ダーの場所

PART Q

ー歩すすんだ テレビ操作

番組の情報をインターネットで探す

気になる番組や人物(出演者など)、番組の主題歌について、インターネットを使って検索することができます。

🍟 「ウェブ検索」 について

「ウェブ検索」は、テレビ番組の出演者や主題歌などについて、インターネットで検索できる機能です。 検索サイトでキーワードを入力する必要はありません。 マウスの操作だけで検索することができます。

番組表や録画番組一覧で面白そうな番組を見つけたとき、テレビ 放送や録画番組を見ていて気になる新人が出てきたとき、手軽に 検索してみましょう。

チェック

- ●「ウェブ検索」機能を利用するには、 インターネットに接続できる状態 になっている必要があります。
- ●Internet Explorerが無効になっているときは、「ウェブ検索」機能が利用できません。

番組表や録画番組一覧から「ウェブ検索」する

■ 番組表から検索する

ここでは、番組表の画面から、人名(出演者など)で検索する方法 を説明します。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

2 📵 (番組表)をクリック



番組表が表示されます。


増ポイント

操作パネルのボタン表示は、状態に よって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

3 情報を調べたい番組を選ぶ

- ①日付を選ぶ
- ② 放送局を表示する
- ③ 時間を合わせ、調べたい番組を表示する
- ④ 調べたい番組をクリック



画面上の詳細情報欄に、番組情報が表示されます。

4 「ウェブ検索」をクリック



5 表示されたメニューから「人名検索」を選び、調べたい人名 (出演者名など)をクリック



自動的にInternet Explorerが起動し、検索結果が表示されます。

6 見たい検索結果をクリック

選んだホームページが表示されます。

倒ポイント

- ●手順5で「番組名検索」をクリックすると、手順6の画面で番組名での検索結果が表示されます。
- ●手順5で「主題歌検索」をクリックすると、手順6の画面で主題歌での検索結果が表示されます。
- ●番組情報の内容によっては、人 名や主題歌名が正しく表示され ないことがあります。

チェック

- ●「ウェブ検索」機能がサポートしているWebブラウザはInternet Explorerのみです。
 Internet Explorer以外のWebブラウザをご利用の場合でも、Internet Explorerが起動します。
- ●Internet Explorerが 起動するときにSmartVisionが全画面表示になっていた場合は、 SmartVisionがウィンドウ表示になります。

■「録画番組一覧」から検索する

「ウェブ検索」機能を使うと、「録画番組一覧」に表示されている番組の情報を調べることもできます。

| 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

2 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。

3 番組を選んで情報を検索する

- ① 調べたい番組をクリック
- ② 「ウェブ検索」をクリック



この後の操作は、「番組表から検索する」の手順5以降(p.159)を ご覧ください。

➡ テレビや録画番組を見ているときに「ウェブ検索」する

■ テレビを見ているときに検索する

ここでは、ライブモードでテレビを見ながら、人名(出演者など)で 検索する方法を説明します。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

2 「ライブモード」 タブをクリック



放送中の番組がライブモードで表示されます。必要に応じて、チャンネルを切り換えてください。

3 「映像メニュー」をクリック




伊ポイント

タイムシフトモードでテレビを見 ているときは、「ウェブ検索」の機 能が使えません。

倒ポイント

画面上を右クリックして、映像メニューを表示させることもできます。

4 表示されたメニューから「人名検索」を選び、調べたい人名 (出演者名など)をクリック



自動的にInternet Explorerが起動し、検索結果が表示されます。

5 見たい検索結果をクリック

選んだホームページが表示されます。

■ 録画番組を見ているときに検索する

録画した番組を再生しているときも、その番組の情報を「ウェブ検索」 することができます。

】操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

2 (録画番組一覧)をクリック

録画番組一覧が表示されます。

3 録画番組一覧で視聴する番組をダブルクリック 録画番組が再生されます。

4 「テレビを見ているときに検索する」の手順3(p.161)以降 の操作をおこなう

テレビを見ているときと画面に表示されている内容が一部異なりますが、操作の流れは同じです。

伊ポイント

- ●手順4で「番組名検索」をクリックすると、手順5の画面で番組名での検索結果が表示されます。
- ●手順4で「主題歌検索」をクリックすると、手順5の画面で主題歌での検索結果が表示されます。
- ●番組情報の内容によっては、人 名や主題歌名が正しく表示され ないことがあります。


チェック

- ●「ウェブ検索」機能がサポートしているWebブラウザはInternet Explorerのみです。Internet Explorer以外のWebブラウザをご利用の場合でも、Internet Explorerが起動します。
- ●Internet Explorerが 起動するときにSmartVisionが全画面表示になっていた場合は、SmartVisionがウィンドウ表示になります。

検索結果を表示する検索プロバイダー(検索サイト)を変更することができます。

- 1 マウス専用画面(ノーマルモードまたはアドバンストモード)で、(設定)をクリック
 - 設定ウィンドウが表示されます。
- 2 左側の「詳細」をクリックし、「ウェブ検索」タブをクリック
- 3 検索プロバイダーを選ぶ

「番組名検索」・「人名検索」・「主題歌検索」の ▼ をクリックし、表示されたメニューから使用する検索プロバイダーを選んでクリックします。



4 「OK」をクリック

これで検索プロバイダーの変更は終了です。

PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

簡易編集機能を使う

簡易編集機能を使って、録画した番組のお気に入りの場面を残し、いらない場面をカットすることができます。

簡易編集機能を使えば、もとの番組のデータはそのままに、お気に入りのシーンだけを残した番組の データを作ることができます。

➡ 録画番組を簡易編集する

ここでは、基本的な簡易編集の流れを説明しています。 必要に応じて次の説明もご覧いただき、SmartVisionの編集機能 をより便利に使いこなしてください。

- 「より精密な編集をするときは」(p.166)
- 「登録していない場面も確認しながら編集する」(p.166)

】操作パネルの「アドバンスト」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(アドバンストモード)が表示 されます。

2 (録画番組一覧)をクリック 録画番組一覧が表示されます。

3 編集したい番組をクリックし、 筒易編集 (簡易編集)をクリック



「簡易編集」タブが表示されます。

チェック

LaVie SおよびVALUESTAR Nは、 ワイヤレスTVデジタルに接続でき ないとき、簡易編集機能など、一部 の機能が使用できなくなります。

倒ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。

「アドバンスト」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。


倒ポイント

編集したい番組を再生して、「簡易編集」タブをクリックしても同様です。

4 必要な場面を切り取って登録する

コントロールパネルのボタンをクリックしたり、プログレスバー をドラッグして、必要な場面を表示させて範囲を指定します。

- ①必要な場面の先頭を表示させて「ここから」をクリック
- ②必要な場面の終わりを表示させて「ここまで」をクリック
- ③「ここから」と「ここまで」を指定したら「登録」をクリック



登録された場面

①~③を繰り返して、必要な場面を登録します。

登録した場面の範囲(開始/終了)を指定しなおすときは、その場面をクリックして選び、「修正」をクリックしてください。「ここから」と「ここまで」をあらためて指定できるようになります。指定しなおした後、あらためて「登録 | をクリックしてください。

なお、「ここから」や「ここまで」の上に表示された画像をダブルク リックすると、それぞれで指定した場面が一時停止した状態で表 示されます。登録する場面の開始点と終了点を選びなおすときに 便利です。

より高度な使い方について

切り取る場面を細かく指定したり、登録していない場面を一覧表示しながら編集することができます。

必要に応じて次の説明もご覧ください。

- ●「より精密な編集をするときは」(p.166)
- 「登録していない場面も確認しながら編集する」(p.166)

必要な場面をすべて登録したら、手順5に進んでください。

5 「保存」をクリック

編集した番組がもとの番組と同じ録画フォルダーに保存されます(もとの番組は編集前の状態で残ります)。「編集が完了しました。」と表示されたら、「閉じる」をクリックしてください。

編集した状態で、光ディスクに保存したり(p.133)、携帯電話 (p.170)やメディアサーバに転送することもできます(p.182)。 なお、デジタル放送を編集した番組は、録画モード変換した番組と同様、もとの番組と同じグループとして扱われており、光ディスク や携帯電話、メディアサーバにコピーできる回数がまとめて制御 されています。詳しくは「光ディスクに保存したり、携帯電話やメディアサーバに転送するときのご注意」(p.167)をご覧ください。

倒ポイント

登録した場面を削除するときは、 「削除」をクリックします。

チェック

- ●同じ場面を複数回登録することはできません。すでに登録された場面と重なる場面を切り取っても、 二重には登録されず、ひとつの場面としてまとめて登録されます。
- ●登録した場面の順番を変更する ことはできません。
- ●編集で切り取った場面の先頭には新しいチャプターマークが作られます。また、切り取った場面の中に、オートチャプター機能で作られたチャプターや、以前の編集で作られたチャプターが含まれているときは、それらのチャプターも引き継がれます。
- ●録画番組を光ディスクに保存するときは、オートチャプター機能や編集で作られたチャプターの情報もあわせて保存されます。
- ●編集した番組が数秒間しかない とき、その番組は正しく再生で きません。再生しても映像が表 示されず、画面は黒いままとな ります。
- ●編集した番組をホームネット ワークで配信して再生すると、 編集した部分の前後で、画面が 一瞬黒くなったり映像が乱れた りすることがあります。
- ●登録できる場面(「ここから」から「ここまで」の間)の最大数は 300です。
- ●編集した番組は、本編チャプターとCMチャプターの区別がされません。「見たいとこ再生」機能を有効にしても、すべてのチャプターが再生されます。
- ●時間指定予約による録画をしているときなど、録画中に放送局のチャンネルの数が変わる(増減する)ことがあります。録画した番組を編集するとき、チャンネルの数が変わるタイミングの前後5秒から10秒程度の範囲で登録する場面の微調整をおこなうと、画面に表示されている映像がちらつくことがあります。

■ より精密な編集をするときは

再生しながら切り取る範囲を指定したり、プログレスバーを使っ て編集すると、切り取った場面に不要な場面が少しだけ入ってし まうことがあります。

「録画番組を簡易編集する」の手順4(p.165)で、切り取る場面の「ここから」や「ここまで」をより精密に指定したいときは、次のように操作してください。

- ① 「ここから」 または 「ここまで」 を登録したいタイミングで 「一時 停止」 をクリック
- ②次のいずれかの操作で、登録する位置を微調整する
 - ・1フレーム単位で調整: ●または ●をクリック
 - ・15フレーム単位で調整: ●または ●をクリック
- ③「ここから」または「ここまで」をクリック

■ 登録していない場面も確認しながら編集する

登録した場面とあわせて未登録の場面も一覧表示し、それぞれを 確認しながら編集できます。

「録画番組を簡易編集する」 の手順4(p.165)で、 「全シーン表示」 をクリックしてください。

「全シーン表示モード」に切り換わり、画面下段に登録した場面(有効な場面)および未登録の場面(無効な場面)が一覧で表示されます。



すべての場面*が表示されます。無効の場面は淡く表示されます。

- ・場面を登録する 場面をクリックして選び、「有効」をクリックしてください。
- ・場面を無効にする 場面をクリックして選び、「無効」をクリックしてください。
- ※: 各チャプターの最初の映像が表示されます。オートチャプター機能で作成されたチャプター、手動で作成したチャプター、編集された番組に記録されていたチャプターが、いずれも個別の「場面」となります。

個ポイント

編集している番組によっては、微調整用のボタン(例、例、例、例)をクリックしたとき、1フレームまたは15フレームとは異なるフレーム数分、映像が進んだり戻ったりすることがあります。

伊ポイント

- ●元の状態(有効シーンのみ表示 モード)に戻すときは、もう一度 「有効シーンのみ表示」をクリッ クしてください。
- ●オートチャプターの情報を使って場面を登録する「自動登録」 の機能を使うと、自動的に「全 シーン表示モード」に切り換わ ります。

オートチャプターの情報を使って編集する(自動登録)

オートチャプター機能(p.116)によって、番組を録画したとき自動的に番組の本編と本編以外が検出され、チャプターが作られています。 録画番組を簡易編集するとき、オートチャプターの情報を使って、本編チャプターのみ、または本編以外のチャプター(CMチャプター)のみを登録することができます。

ここでは本編チャプターのみを登録する手順を説明します。

1 「録画番組を簡易編集する」の手順1(p.164)から手順3までの操作をおこなう

「簡易編集 | タブが表示されます。

参照

光ディスクへの保存について→マウス専用画面:オンラインへルプ(p.146)の「使ってみよう(導入編)」-「SmartVisionで編集しよう!」-「録画した番組でDVDを作成しよう」

2 「自動登録」- 「本編チャプターのみ登録」をクリック



自動的に「全シーン表示モード」(p.166)に切り換わり、本編チャ プターが登録されます。

本編以外のチャプターを登録したいときは、ここで「CMチャプ ターのみ登録」をクリックしてください。


3「保存」をクリック

編集した番組が保存されます。 淡く表示された無効の場面は保存されません。


■ 光ディスクに保存したり、携帯電話やメディアサーバ に転送するときのご注意

ダビング10やコピーワンスの番組を簡易編集した番組は、もと の番組と1つのグループとして扱われ、光ディスクや携帯電話、メ ディアサーバにコピーできる回数がまとめて制御されています。 このため、編集した番組を光ディスクなどにコピーすると、もと の番組を含む同じグループの番組のコピーできる残り回数が同時 に減ります(ムーブのときは同じグループの番組がパソコンから 削除されます)。

たとえば、編集したダビング10の番組を光ディスクなどに1回コ ピーすると、その番組はもちろん、もとの番組のコピーできる残り 回数も1つ減ります。



なお、同じ番組から録画モード変換したり、編集した複数の番組を まとめて光ディスクや携帯電話にコピーすると、番組の数だけコ ピーできる残り回数が減ります。



「コピーできる残り 回数」が4つ減る

- ●「自動登録」をクリックすると、 すでに登録された [ここから] や 「ここまで」の情報が削除されま す。これらの情報を削除してよ いかどうか確認するメッセージ が表示されたときは、状況に応 じて「OK」 または「キャンセル」 をクリックしてください。
- ●番組の最初または最後に放送さ れるCMは、本編以外のチャプ ター(CMチャプター)として検 出されないことがあります。
- ●本編チャプターがない番組や、 本編以外のチャプター(CMチャ プター)がない番組を自動登録す るときは、その状況を報告する メッセージが表示されます。
- ●「全シーン表示モード」を「有効 シーンのみ表示モード」に切り 換えるときは、「有効シーンのみ 表示しをクリックしてください。

チェック

ハードディスクの空き容量が不足 していると、簡易編集ができませ ん。不要な番組を削除して、ハード ディスクの空き容量を増やすこと ができます。

P A R T **9** 一歩すすんだ テレビ操作

録画番組を携帯電話で楽しむ (外でもVIDEO)

パソコンで録画した番組を携帯電話のSDカードに転送(ダビング)して、外出先などでも楽しむことができます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

ワンセグ放送を携帯電話で見るように、録画番組を携帯電話に転送し、外出先などでも楽しむ機能、それが「外でもVIDEO」です。 パソコンで録画した番組を携帯電話に転送して視聴することができます。何度も見たいお気に入りの番組や、ゆっくり見ている時間がなくてどんどんたまってしまう連続ドラマを、携帯電話に入れて持ち出しましょう。

チェック

LaVie SおよびVALUESTAR N は、ワイヤレスTVデジタルに接続できないとき、「外でもVIDEO」など、一部の機能が使用できなくなります。

■ 携帯電話に番組を転送する仕組み

次の流れで録画した番組を携帯電話(SDカード)に転送します。



録画と同時に携帯電話用のデータを作成(p.178)

データの作成後に自動転送(p.179)

転送する前に、携帯電話用のデータが作成されます。

- ・携帯電話用のデータを作成済みの番組は、転送完了までにかかる時間が短くなります。
- ・番組の録画と同時に携帯電話用のデータを作ることができます (p.178)。また、携帯電話用のデータが作られたとき、自動的に携帯電話に転送するよう設定できます(p.179)。

コピーワンスで放送された番組は自動転送されませんので、手動で転送をおこなってください(p.170)。

チェック

ワイヤレスTVデジタルに接続できないときは、携帯電話用のデータを作成することができません。

■ 携帯電話用のデータについて

携帯電話用のデータの録画モード(画質モード)は、「ワンセグ画質 (320×180)」と「SD画質(640×360)」の2種類から選ぶこと ができます。

画質モード	1時間の番組を保存するため に必要なSDカード容量	特 徴
ワンセグ画質 (320×180)	約258MB	ワンセグ放送を録画できる多くの携帯電話で再生 できます。解像度は320×180です。
SD画質 (640×360)	約484MB	ワンセグ画質の4倍の解像度でより高画質の映像が楽しめるモードです。しかし、再生できる携帯電話が限られます。解像度は640×360となります。

■ 録画番組が転送できる携帯電話について

録画モード(画質モード)により、再生できる携帯電話が異なります。対応している携帯電話について詳しくは、次のURLをご覧ください。

http://121ware.com/catalog/sotodemo/

番組のデータは、携帯電話にセットされたSDカードに転送されます。

携帯電話をパソコンに直接接続するときは、対応するUSBケーブルを使用してください。

携帯電話のSDカードを取り出してパソコンにセットし、番組を転送することもできます。

転送に対応しているSDカードは次のとおりです。

- ・microSDカード
- · microSDHCカード
- ・SDXCカード

なお、携帯電話とパソコンを接続するケーブルや、携帯電話から SDカードを取り出す方法などについては、携帯電話に添付された マニュアルをご覧ください。

■ CPRMアップデートについて

録画した番組を携帯電話(SDカード)に転送する前に、CPRMのアップデートが必要です。SmartVisionのアップデートの画面が表示されたときは「はい」をクリックし、画面の説明にしたがってアップデートをおこなってください。

CPRMとは、携帯電話(SDカード)やDVDなどの記録メディアで使われる、著作権を保護する技術です。携帯電話(SDカード)への転送のほか、録画番組を光ディスクに保存する際にも、この技術が使われます。

チェック

- ●一部の携帯電話ではUSBケーブルで接続しても録画番組は転送できないことがあります。この場合は、携帯電話からSDカードを取り出し、パソコンにセットして転送してください。
- ●長時間番組は次の単位に分割して転送されます。
 - ・ワンセグ画質:約6時間30分・SD画質:約3時間30分
- ●microSDカードは、必ず市販の SDカード変換アダプタに装着 してから、パソコンのスロット にセットしてください。

伊ポイント

CPRMアップデートをおこなうには、インターネットに接続する必要があります。

□ 録画した番組を携帯電話に転送する

ここでは、録画済みの番組を携帯電話(SDカード)に転送する手順について説明します。

なお、外でもVIDEOで録画した番組の中で、視聴(転送)していないものを、細かい設定を省いて携帯電話に転送する「簡単転送」の機能を使うこともできます。詳しくは「簡単転送を使う」(p.175)をご覧ください。

1 携帯電話をUSBケーブルでパソコンに接続する(または SDカードをパソコンにセットする)

「外でもVIDEO 簡単転送」の画面が表示されます。

- 2 「閉じる」をクリック
- 3 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

運ポイント

- ●「操作を選択してください。」の 画面が表示されたときは、「何も 操作しない」をクリックしてく ださい。
- ●手順2で「簡単転送」をクリック すると簡単転送(p.175)が始ま ります。
- ●SmartVisionを起動していない 状態でSDカードをパソコンに セットすると、「ムービーフォト メニュー」や「自動再生」が表示 されます。ここで「録画番組を SDカードに転送する」をクリッ クすると、簡単転送(p.175)が 始まります。

チェック

- ●携帯電話とパソコンを接続するときは、携帯電話の設定の変更 (microSDモードやカードリーダモードなど)をおこなう必要があります。詳しくは、携帯電話に添付されたマニュアルをご覧ください。
- ●リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しく はPART4の「リモコンで操作す る | (p.52)をご覧ください。

参照

パソコンにSDカードをセットする 方法について

- **→**「デュアルメモリースロット」
- ▶ より 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93015105 で検索

4 「録画番組一覧 1 をクリックし、「 1 録画フォルダー1 をクリック



録画番組一覧が表示されます。番組のコピー制御方式を確認して ください。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。



: ダビング10の番組に表示されます。 数字は、携帯電話(SDカード)にコピーできる残り回数を表します。





: コピーワンスの番組、またはすでに携帯電話(SD カード)に9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。

このアイコンが表示された番組は携帯電話(SDカード)にムーブ(移動)することができます。



: コピーフリーの番組に表示されます。 このパソコンで録画した番組を、何度でも携帯電話(SDカード)にコピーできます。



- Pmove が表示された番組を携帯電話(SDカード)に転送すると、パソコン上の番組のデータは消去されます。
- ●番組を光ディスクに保存したり、 メディアサーバに転送したとき も、コピーできる残り回数が減 ります(p.140)。
- ●すでに携帯電話用のデータが作成されているときは、番組のコピー制御方式を示すアイコンの下に、 いままたは アグ が表示されます。

5 転送する番組をクリックして画面下の「ダビング」をクリック



6 表示されたメニューから、「携帯(SDカード)」-「番組を選んで転送」をクリック



7 転送したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順7を繰り返して、 転送したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。

8 画面下の「選択を完了」をクリック

転送する番組の一覧が表示されます。

伊ポイント

モデルによって画面の表示が一部 異なります。ホームネットダビン グに対応していないモデルでは、 「ダビング(光ディスク/携帯)」をク リックしてください。

伊ポイント

「携帯(SDカード)」-「簡単転送」をクリックすると、細かい設定を省いて、まだ見ていない「外でもVIDEO」の番組を転送することができます。詳しくは「簡単転送を使う」(p.175)をご覧ください。

伊ポイント

「まとめ表示」(p.115) されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて転送の対象になります。 9 「外でもVIDEOの画質」をクリックし、表示されたメニューから「SD画質(640×360)」 または「ワンセグ画質(320×180)」を選んでクリック



10 転送する順序を指定する

一覧の上から順に転送されます。必要に応じて転送する順序を指 定してください。

- ①番組の一覧をクリックし、順序を変更したい番組をクリック
- ②画面下の「上へ移動」または「下へ移動」をクリック



|| 「転送先」をクリックし、表示されたメニューから、接続した 携帯電話またはセットしたSDカードを選んでクリック



チェック

録画モード(画質モード)により、 再生できる携帯電話が異なります。対応している携帯電話につい て詳しくは、NECサポートサイト (http://121ware.com/)をご覧 ください。

伊ポイント

「外でもVIDEOのデータが作成済みの番組は、その画質のまま転送する。」をクリックしてチェックを付けると、すでに携帯電話用のデータが作成されている番組については、そのデータが指定した画質でなくてもそのまま転送されます。たとえば、すでにSD画質のデータが作成されているときは、手順9で「ワンセグ画質(320×180)」を選んでも、ワンセグ画質のデータは作成されず、既存のSD画質のデータが転送されます。

伊ポイント

特に指定しない場合は、手順7の画面でチェックマークを付けた順番に転送されます。



- ●転送を取り消すときは、番組を クリックして画面下の「取消」を クリックしてください。
- ●転送する番組を追加するときは、 画面下の「番組追加」をクリック して、手順7の画面に戻ってくだ さい。
- ●ここで表示される番組のサイズ は予測値です。SDカードに転送 された番組のサイズとは異なる 場合があります。

12 「転送開始」をクリック



次の画面が表示されたときは、内容を確認して「閉じる」 をクリックしてください。

光ディスク/SDカードに保存するときのご注意 書き込み中は、ワイヤレスTVデジタルと通信をおこなう必要があります。次の点にご注意ください。 ・電波の届かない場所にパソコンを移動させないでください。 ・ワイヤレスTVデジタルの電源をオフにしないでください。

転送が始まり、通知領域に携帯電話(SDカード)への転送を示すアイコンが表示されます。

- 13 「転送が完了しました」と表示されたら、ほかの転送が始まっていないことを確認し、「閉じる」をクリック
- | **携帯電話(またはSDカード)をパソコンから取り外す**

SDカードなどの正しい取り外し方法については、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第4章の「メモリーカード」をご覧ください。

なお、取り外すときは、マウスを使って、デスクトップ画面右下にある通知領域を操作する必要があります。必要に応じてテレビ画面右上の□□をクリックし、SmartVisionをウィンドウ表示に切り換えてください。



録画番組をSDカードに転送している間は、パソコンと携帯電話を接続しているUSBケーブルを取り外したり、カードスロットからSDカードを取り外したりしないでください。

運ポイント

ムーブされる番組(コピーの残り回数が1回の番組)が含まれているときは、ムーブされる番組およびその番組と同じグループの番組の一覧(ハードディスクから削除される番組の一覧)が表示されます。番組名を確認して「開始」をクリックしてください。

チェック

録画と同時に携帯電話用のデータを作成(p.178)し、自動的に転送する設定(p.179)にしているときは、ここでの操作の直後に自動的にほかの番組データの転送が始まることがあります。

携帯電話(SDカード)を取り外す前に、ほかの転送が始まっていないかどうか、必ずご確認ください。ほかの転送が始まっているかどうかは、次の方法で確認できます。

- ・テレビの画面を表示していると きは、映像画面左下に「SDカード 転送中」と表示されます。
- ・テレビ(SmartVision)のアイコンを通知領域に表示するように設定しているときは、デスクトップ画面右下の通知領域に「SD」と表示されます。

外でもVIDEOで録画した番組の中で、視聴(転送)していないものを、細かい設定を省いて携帯電話に転送することができます。

1 携帯電話をUSBケーブルでパソコンに接続する(または SDカードをセットする)

「外でもVIDEO 簡単転送しの画面が表示されます。

2 「簡単転送」をクリック



次の画面が表示されたときは、内容を確認して「OK」をクリックしてください。



簡単転送が始まり、画面に携帯電話(SDカード)への転送を示すアイコンが表示されます。

ご購入時の設定では、「最近1週間の番組」が転送されます。

- 3 「録画した番組を携帯電話に転送する」の手順13(p.174) 以降の操作をおこなう
 - 簡単転送の設定を変更する
- 】携帯電話をUSBケーブルでパソコンに接続する(または SDカードをパソコンにセットする)

「外でもVIDEO 簡単転送」の画面が表示されます。

2 「閉じる」をクリック

(増ポイント)

- ●「操作を選択してください。」の 画面が表示されたときは、「何も 操作しない」を選んでください。
- ●コピーの残り回数が1回の番組 は転送の対象になりません。
- ●録画番組一覧の画面から簡単転送することもできます。詳しくは「転送の条件を設定して簡単転送する」(p.176)をご覧ください。

伊ポイント

- ●簡単転送についての説明画面が表示されたときは、内容を確認して「転送開始」をクリックしてください。
- ●転送される番組を変更することができます。詳しくは次の「簡単転送の設定を変更する」をご覧ください。
- ●「ムービーフォトメニュー起動」 をクリックして、ムービーフォ トメニューを起動することがで きます。なお、ムービーフォト メニューの設定によって、「ムー ビーフォトメニュー起動」をク リックしたときの動作が異なる ことがあります。

(月ポイント)

- ●コピーの残り回数が1回の番組は転送されません。また、SDカードの空き容量によっては、すべての番組が転送されないことがあります。
- ●転送された番組、および転送されなかった番組は、「転送が完了しました」の画面で確認できます。

3 操作パネルの一をクリック



テレビメニューが表示されます。

4 「設定、」をクリックし、「外でもVIDEOの設定」をクリック



「外でもVIDEOの設定」画面が表示されます。

5 「簡単転送の条件」をクリックし、転送する番組の選択方法 をクリック



ご購入時の設定では、「最近1週間の番組」が選ばれています。必要に応じて、「最近の10番組」または「すべての番組」を選んでください。

6 「保存して戻る」をクリック

これで設定が完了しました。必要に応じて、携帯電話(SDカード)を取り外してください。

■ 転送の条件を設定して簡単転送する

録画番組一覧の画面から簡単転送することができます。この際、番組を絞り込む条件を変更したり、転送する番組を指定することができます。

1 「録画した番組を携帯電話に転送する」(p.170)の手順1から手順4までの操作をおこなう

録画番組一覧が表示されます。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。

2 画面下の「ダビング」 をクリックし、表示されたメニューから 「携帯(SDカード) 転送」 - 「簡単転送」 をクリック

転送される番組の一覧が表示されます。

3 転送の条件を設定する

チェックの付いている番組が転送されます。設定の必要がなければ、そのまま手順4に進んでください。

- ①番組を絞り込む条件を選んでクリック
- ②転送しない番組をクリックしてチェックを外す 最初の状態ではすべての番組にチェックが付いています。



4 「転送開始」をクリック

転送が始まり、通知領域に携帯電話(SDカード)への転送を示すアイコンが表示されます。

5 「録画した番組を携帯電話に転送する」の手順13(p.174) 以降の操作をおこなう

■ その他の転送方法について

SmartVisionを起動していない状態でSDカードをパソコンにセットすると、「ムービーフォトメニュー」や「自動再生」の画面が表示されます。

ここで「録画番組をSDカードに転送する」をクリックすると、録画番組をSDカードに転送することができます。

操作については、「簡単転送を使う」の手順2をご覧ください。

伊ポイント

モデルによって画面の表示が一部 異なります。ホームネットダビン グに対応していないモデルでは、 「ダビング(光ディスク/携帯)」をク リックしてください。

伊ポイント

SDカードの空き容量によっては、 すべての番組にチェックが付かな いことがあります。

後ポイント

- ●「光ディスク/SDカードに保存 するときのご注意」が表示され たときは、内容を確認して「OK」 をクリックしてください。
- ●ムーブされる番組(コピーの残り 回数が1回の番組)が含まれてい るときは、ムーブされる番組お よびその番組と同じグループの 番組の一覧(ハードディスクから 削除される番組の一覧)が表示さ れます。番組名を確認して「実行」 をクリックしてください。

録画と同時に携帯電話用のデータを作成する

おてがる予約で録画するとき、録画と同時に携帯電話用のデータ を作ることができます。

■ 録画と同時に携帯電話用のデータを作成するときのご 注意

- ●録画モード(画質)が「ダイレクト」のみ、データを作成することができます。
- ●おまかせ録画や新番組おまかせ録画、さかのぼり録画をするとき、また、視聴中の番組を手動で録画するときは、録画と同時にデータの作成ができません。また、G-GUIDE for Windowsで予約録画するときも、録画と同時にデータを作成することはできません。
- ●録画番組が複数音声の番組であっても、記録できる音声は1つだけになります。必要に応じて「詳細設定」にて、記録する音声を指定してください(p.88)。

すでにほかの番組の録画予約が入っているときは、確認画面が 表示されます。表示されたメッセージにしたがって、いずれかの 機能をキャンセルするなどの操作をしてください。

■ おてがる予約で録画するとき

] 「おてがる予約をする」(p.86)の手順 1~手順3をおこなう 番組を予約する画面が表示されます。

2 予約内容を設定する

- ① 「録画モード(画質) | をクリックして 「ダイレクト | をクリック
- ②「外でもVIDEO」の、「SD画質(640×360)」または「ワンセグ 画質(320×180)」をクリックし、チェックマークを付ける。



番組の情報の確認や「繰り返し予約」の設定などについては、「おてがる予約をする」の手順4(p.87)をご覧ください。

3 「はい」をクリック

「番組の予約」画面が閉じ、「予約しました。」というメッセージが表示されます。



携帯電話用のデータを自動転送する設定(p.179)にしているときは、録画が終了すると自動的に携帯電話(SDカード)への転送が始まります。

なお、録画が終了したとき、パソコンに携帯電話(SDカード)が接続されていないと自動転送されません。 手動で転送してください。

携帯電話用のデータを自動で転送するには

録画と同時に携帯電話用のデータを作成(p.178)したとき、そのデータを自動的に携帯電話(SDカード)に転送するよう設定できます。 設定するときは、データの転送先となる携帯電話を接続(またはSDカードをセット)しておく必要があります。

コピーワンスで放送された番組は自動転送されませんので、手動で転送をおこなってください(p.170)。

■ この機能を使うと

深夜番組を録画するとき、予約操作の前に携帯電話をパソコンに接続しておけば、録画された番組が自動的に携帯電話に転送されます。翌朝、何も操作しなくても、携帯電話を持って出かけるだけで、外出先でその番組を楽しむことができます。

■ 自動転送の設定をする

1 「簡単転送の設定を変更する」(p.175)の手順1から手順4までの操作をおこなう

「外でもVIDEOの設定」が表示されます。

2 自動転送の設定をする

- ①「自動転送(ダビング)」をクリックして、「録画完了時に自動転送する」をクリック
- ②「転送先」をクリックして、接続した携帯電話またはセットした SDカードをクリック



3 「保存して戻る」をクリック

これで設定が完了しました。必要に応じて、携帯電話(SDカード)を取り外してください。

伊ポイント

「操作を選択してください。」の画面が表示されたときは、「何も操作しない」をクリックしてください。

参照

- ●携帯電話とパソコンの接続について→携帯電話に添付されたマニュアル
- ●パソコンにSDカードをセット する方法について
 - **→**「デュアルメモリースロット」
 - ▶場「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93015105で検索

チェック

録画が完了すると、自動的に設定された「転送先」へデータの転送が始まります。録画が完了する時刻には、転送先として設定した携帯電話(SDカード)をパソコンに接続しておいてください。

➡️ 携帯電話に転送したデータを確認・削除する

携帯電話(SDカード)に番組を追加するときに、転送済みの番組の データを確認したり、削除することができます。

- **1** 「録画した番組を携帯電話に転送する」(p.170)の手順1~ 手順8をおこなう
- 2 「SDカードを参照」をクリック



転送されている番組の一覧が表示されます。

3 携帯電話(SDカード)に転送されている番組を確認する



ここで番組をクリックして「番組削除」をクリックし、不要な番組 を削除することができます。

伊ポイント

「フォーマット」をクリックして、 携帯電話またはこのパソコンに セットされたSDカードをフォー マットすることができます。フォー マットすると、SDカードに保存 されているすべてのデータが消 去されます。なお、この画面には SmartVisionから転送された番組 の情報のみが表示されます。ほか のデータがSDカードに保存されて いても確認することはできません。 必要なデータを誤って消去しない ようご注意ください。



テレビの視聴および録画中は、SD カードをフォーマットしないでく ださい。

P A R T 9 一歩すすんだ テレビ操作

ホームネットワークを使って 録画した番組を楽しむ

■ ホームネットワークを使うと

●このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークを使って 共有できます。

このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークに接続されたメディアサーバ(デジタル録画番組の配信に対応したレコーダーやハードディスク)にダビング(転送)することができます。これらの番組は、ホームネットワークに接続された他の映像機器(デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)で視聴することができます。

●メディアサーバに保存されている番組を、このパソコンで楽しむ ことができます。

メディアサーバ(デジタル録画番組の配信に対応したレコーダーやハードディスク)に保存されている番組は、それが他のテレビレコーダーなどで録画した番組であっても、ホームネットワークを使ってこのパソコンで視聴することができます。

●このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークを使って配信できます。

このパソコンで録画した番組を、ホームネットワークを使って配信することができます。

これらの番組は、ホームネットワークに接続された他の映像機器 (デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)で視聴することができます。

チェック

「ホームネットワークサーバー powered by DiXiM」が搭載されていないモデルでは、番組を配信したりメディアサーバにダビング(転送)する機能がご利用になれません。

ホームネットワークの準備について

あらかじめホームネットワークを構築しておいてください。また、ホームネットワークを使って番組をダビングしたり配信するためには、インターネットに接続して、デジタル録画番組を配信するためのライセンスを取得する必要があります。

ホームネットワークの作り方やライセンスの取得などについては、「ファイル共有と相互利用(ホームネットワークなど)」(りて) 「ソフト&サポートナビゲーター」 検索番号 91090030 で検索)をご覧ください。

ホームネットダビング

■ ホームネットダビングとは

ホームネットワークに接続されたメディアサーバ(デジタル録画番組の配信に対応したレコーダーやハードディスクなど)に、パソコンで録画した番組をダビング(転送)する機能です。

転送された番組は、パソコンを起動していなくても、ホームネット ワークに接続されたほかの映像機器(デジタル録画番組の配信に対 応したテレビなど)で視聴することができます。

■ 録画番組が転送できるメディアサーバについて

対応しているメディアサーバについて詳しくは、次のURLをご覧ください。

http://121ware.com/catalog/nashddlist/なお、メディアサーバの仕様や使い方などについては、メディアサーバに添付されたマニュアルをご覧ください。

■ ホームネットダビングするときのご注意

ホームネットダビングは、次の機能と同時に使用することはできません。

- ・光ディスクに録画番組を保存
- ・SDカードに録画番組を転送
- ・録画モードの変換
- ・光ディスクのフォーマット
- ・SDカードのフォーマット
- ・ホームネットワークを使った番組の配信

また、ホームネットダビング中の番組は、パソコンで再生したり削除することはできません。

■ ホームネットダビングする

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「録画番組一覧 %」をクリックし、「 ® 録画フォルダー1」を クリック



録画番組一覧が表示されます。番組のコピー制御方式を確認してください。



日付の右側に表示されたアイコンで、番組のコピー制御方式が確認できます。



: ダビング10の番組に表示されます。 数字は、メディアサーバにコピーできる残り回数 を表します。





: コピーワンスの番組、またはすでに9回コピーしたダビング10の番組に表示されます。 このアイコンが表示された番組はメディアサーバにムーブ(移動)することができます。



: コピーフリーの番組に表示されます。 このパソコンで録画した番組を、何度でもメディ アサーバにコピーできます。

伊ポイント

☑mout が表示された番組をメディアサーバに転送すると、パソコン上の番組のデータは消去されます。



- ●ムーブ(移動)すると、もとの番 組は削除されます。
- ●番組を光ディスクに保存したり、 携帯電話(SDカード)やメディ アサーバに転送したときも、コ ピーできる残り回数が減ります。

3 転送する番組をクリックして画面下の「ダビング」をクリック



4 表示されたメニューから、「ホームネットダビング」-「番組を選んで転送」をクリック



5 転送したい番組を選んでクリック



選んだ番組にはチェックマークが付きます。手順5を繰り返して、 転送したい番組にチェックマークを付けてください。 チェックマークを外したいときは、もう一度その番組をクリック してください。

6 画面下の「選択を完了」をクリック

転送する番組の一覧が表示されます。

運ポイント

「まとめ表示」(p.115) されている シリーズ番組を選ぶと、そのシリー ズがすべて転送の対象になります。

7 「転送先」をクリックし、番組を転送したいメディアサーバ をクリック



8 「転送開始」をクリック



転送が始まり、画面にホームネットダビングを示すアイコンが表示されます。

9 「ホームネットダビングが完了しました。」と表示されたら、 「閉じる」をクリック

後ポイント

- ●転送を取り消すときは、番組を クリックして画面下の「取消」を クリックしてください。
- ●転送する番組を追加するときは、 画面下の「番組追加」をクリック して、手順5の画面に戻ってくだ さい。
- ●メディアサーバの検索中は「転送先を検索しています」と表示されます。
- ●メディアサーバによっては、空き領域の情報が取得できないことがあります。この場合は、空き領域に「不明」と表示されます。

伊ポイント

- ●デジタル録画番組を配信するためのライセンスの取得を促す メッセージが表示されたときは、 画面の指示にしたがって操作し、 ライセンスを取得してください。
- ●ムーブされる番組(コピーの残り 回数が1回の番組)が含まれてい るときは、ムーブされる番組お よびその番組と同じグループの 番組の一覧(ハードディスクから 削除される番組の一覧)が表示さ れます。番組名を確認し、「開始」 をクリックしてください。
- ●次のようなネットワーク環境では、番組の転送に時間がかかる ことがあります。
 - ・複数のハブが直列に接続(多段 接続)されている
 - · 10BASE-Tなど、通信速度の 遅い機器が接続されている

圏ポイント

- ●メディアサーバの空き領域が不 足していたときは、転送できた 番組とできなかった番組がそれ ぞれ一覧表示されます。
- ●メディアサーバの空き容量が少ないと、転送する番組のデータがメディアサーバの空き容量より小さくても転送に失敗することがあります。必要に応じて視聴済み番組などのメディアサーバに保存されたデータを削除し、空き容量を増やしてください。メディアサーバに転送した番組の削除については、次の「ホームネットダビングした番組を削除する」をご覧ください。


■ ホームネットダビングした番組を削除する

転送した番組を、メディアサーバから削除することができます。

「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ホームネットダビングユーティリティ」をクリック

「ホームネットダビングユーティリティ」が起動し、メディアサーバの検索が始まります。メディアサーバが見つかると、そこに転送された番組(デジタル放送コンテンツ)の一覧が表示されます。

2 削除したい番組(デジタル放送コンテンツ)を選んでクリック



- 3 「削除」をクリック 確認のメッセージが表示されます。
- 4 「はい」をクリック メディアサーバから番組が削除されます。
- 5 「閉じる」をクリック

メディアサーバに保存された番組を楽しむ

1 操作パネルの 歯をクリック



テレビメニューが表示されます。

伊ポイント

メディアサーバの検索中は、「ネットワークデバイスを検索しています。」と表示されます。

イルポイント

- 「参照するホームネットワーク機器」には、ネットワーク上を検索して最初に見つかったメディアサーバが表示されます。ホームネットワークに複数のメディアサーバが接続されているときは、ここをクリックして、ほかのメディアサーバを選択することができます。
- ●【Ctrl】を押したまま番組をク リックして、複数の番組を選ぶ こともできます。

伊ポイント

- ●メディアサーバは録画フォルダーの下に表示 されます。アイコンはメディアサーバによっ て異なります。
- ●「録画番組一覧」を選んでから、ホームネット ワーク上のメディアサーバの検索が始まります。このため、メディアサーバが見つかるまでに時間がかかることがあります。
- 検索中、以前接続したことがあるメディアサーバは、「!」がついた状態で表示されています。メディアサーバが見つかると「!」が消えます。ホームネットワークから外されたり、電源が入っていないメディアサーバは「!」がついたままとなります。なお、メディアサーバによっては「!」がついた状態のアイコンを選ぶと、自動的に電源が入るものもあります。

2 「録画番組一覧 %」」をクリックし、メディアサーバをクリック



メディアサーバの「録画番組一覧」画面が表示されます。

3 番組を選んで再生する

- (A) ジャンルを絞り込むことができます。
- B再生したい番組を選びます。
- ⑥画面下の「再生」をクリックします。



後ポイント

- ●「録画番組一覧」の「録画フォルダー 1」をクリックして「録画番組一覧」 を表示させ、画面左側でメディア サーバを選ぶこともできます。
- ●ホームネットワークを経由して番組の情報を取得するため、録画番組の一覧が表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ●メディアサーバから取得した情報によっては、録画番組のサムネイル(小さく表示されている画面)がテレビの映像ではなく、番組のジャンルを示すアイコンになることがあります。
- ●メディアサーバに保存された番組は、光ディスクに保存したり、携帯電話に転送したり、編集したりすることはできません。
- ●ホームネットワークをワイヤレス LANで接続している場合、電波環境 によっては、番組の再生中に映像が 乱れたり(コマ落ちなど)、音声が途 切れたりすることがあります。この ような場合は、有線LAN(LANケー ブル)で接続してください。
- ●メディアサーバの状態などによって、番組が再生できないことがあります。メディアサーバの状態や動作の制限事項などについては、で使用になっているメディアサーバの取扱説明書をご覧ください。
- ●メディアサーバに保存された番組を「ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM」で再生して いるとき、SmartVisionでメディ アサーバの番組を再生すると映像 が表示されません。
- ●メディアサーバに保存された番組を再生しているとき、インテル®ワイヤレス・ディスプレイ機能やHDMI出力切り換えで画面を出力するディスプレイを切り換えると、再生が停止します。
- ●リモートパワーオンに対応しているメディアサーバであれば、電源が切れていたりスタンバイ状態であっても、SmartVisionで選択したときに自動的に起動され、番組の一覧が表示されます。なお、メディアサーバに起動用のパスワードが設定されていると、番組の一覧が表示されるだけで番組の再生はできません。必要に応じてメディアサーバにパスワードを入力してください。
- ●番組を録画中に、メディアサーバ に保存された番組を再生すると、 再生された映像がコマ落ちするこ とがあります。

再牛が始まります。

再生中は、このパソコンで録画した番組と同じように、一時停止、 早送り、巻き戻し、スキップなどの操作ができます。



4 再生を終了するときは、■をクリック



メディアサーバの「録画番組一覧」に戻ります。

次に同じ番組を再生するときは、停止した場所から再生されます。

■ メディアサーバに保存された番組を削除するには

「メディアサーバに保存された番組を楽しむ」(p.186)の手順1~手順2をおこなう

メディアサーバの「録画番組一覧」が表示されます。

2 削除する番組を選ぶ

●番組をひとつだけ削除するときは

削除したい番組をクリックして画面下の「番組削除」をクリックし、表示されたメニューで「この番組を削除」をクリックしてください。

●複数の番組を削除するときは

削除したい番組をクリックして画面下の「番組削除」をクリックし、表示されたメニューで「番組を選んで削除」をクリックします。 続けて削除したい番組をクリックして、チェックマークをつけてください。チェックマークを外すときはもう一度その番組をクリックしてください。

番組を選び終えたら画面下の「まとめて削除」をクリックします。 確認のメッセージが表示されます。

3 「はい」をクリック

メディアサーバから番組が削除されます。

■ 映像をホームネットワークで配信する

録画した番組を、ホームネットワークに接続された映像機器(デジタル録画番組の配信に対応したテレビなど)に配信することができます。

詳しくは「ファイル共有と相互利用(ホームネットワークなど)」 (蠍「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 91090030 で検索)をご覧ください。

個ポイント

- ●チャプタースキップはできません。 M4をクリックすると30秒前から、M6をクリックすると30秒後から再生されます。
- ●「主/副」をクリックして音声を 切り換えることができますが、 このパソコンで録画した番組を 再生するときとは動作が異なる ことがあります。

伊ポイント

右クリックして、サブメニューの 「最初から再生」を選ぶと、番組の 最初から再生できます。

伊ポイント

メディアサーバによっては、この 操作で番組を削除できないものが あります。削除できないというメッ セージが表示されたときは、画面 の指示にしたがって操作してくだ さい。

チェック

簡易編集機能を使って編集した番 組をホームネットワークで配信し て再生すると、編集した部分の前 後で、画面が一瞬黒くなったり映 像が乱れたりすることがあります。

PART 9

ー歩すすんだ テレビ操作

G-GUIDE for Windowsで 予約する

SmartVisionの番組表のほかに、「G-GUIDE for Windows」という ソフトを使って録画予約をすることもできます。

■ もうひとつの番組表「Gガイド」

G-GUIDE for Windowsを使うと、インターネットからデジタル放送の番組表をダウンロードして利用できます。通常の、放送波から番組表を取得する方法に比べて、短時間で番組表を取得できるため、すぐに番組表を更新したいときに向いています。

また、G-GUIDE for Windowsの番組表からSmartVisionの録画予約ができます。

■ G-GUIDE for Windowsでできること

G-GUIDE for Windowsでは、次の操作ができます。

- ・番組表を、好きなときにインターネットからダウンロードできる
- ・SmartVisionの録画予約ができる
- ・パナソニック株式会社製のBDレコーダー、DVDレコーダー 「ディーガーと連携して、録画予約ができる

G-GUIDE for Windowsでは、このほかにも番組を検索したり、外部機器(ディーガ)へ録画予約をするなどの機能があります。 G-GUIDE for Windowsの詳しい使い方については、「スタート」-「すべてのプログラム」-「Panasonic」-「G-GUIDE(R) for Windows」-「取扱説明書」をご覧ください。

チェック

SmartVisionの初期設定が完了していない場合は、G-GUIDE for Windowsで番組表を見ることはできますが、SmartVisionの録画予約をすることはできません。

伊ポイント

●連携できる「ディーガ」については、次のホームページで確認できます。

(http://panasonic.jp/support/ software/)


●予約の取り消しはSmartVision でおこなってください(p.95)。

🧰 G-GUIDE for Windowsの初期設定をする

「スタート」-「すべてのプログラム」-「Panasonic」-「G-GUIDE(R) for Windows」-「G-GUIDE(R) for Windows」をクリック

G-GUIDE for Windowsが起動し、「使用許諾同意書」画面が表示されます。

2 「使用許諾同意書」の内容を読み、「同意する」をクリック



「地域設定 | 画面が表示されます。

3 お住まいの地域を選んで、「OK」をクリック



番組表データのダウンロード画面が表示されます。

4 「はい」をクリック

番組表データがダウンロードされます。ダウンロードが終わると、 番組表が表示されます。



これで初期設定は完了です。G-GUIDE for Windowsを終了するときは、画面右下の「終了」をクリックしてください。

■ G-GUIDE for Windowsで予約する


G-GUIDE for Windowsで録画予約をする場合、SmartVisionを 起動する必要はありません。

「スタート」-「すべてのプログラム」-「Panasonic」-「G-GUIDE(R) for Windows」-「G-GUIDE(R) for Windows をクリック

G-GUIDE for Windowsが起動し、番組表が表示されます。

2 録画予約をする番組を選ぶ

- ① クリックして予約する日付を選ぶ
- ② 予約する番組をクリック
- ③ 「詳細/予約」をクリック



「番組詳細/録画予約」画面が表示されます。

3 録画する内容を確認し、「予約する」をクリック



番組表に戻ります。

これで、録画予約は完了です。

倒ポイント

G-GUIDE for Windowsを起動したときに現在のものよりも新しい番組表がある場合は、自動的に最新の番組表がダウンロードされます。また、G-GUIDE for Windowsの画面左側にある「最新データ取得」をクリックしても、番組表をダウンロードすることができます。

伊ポイント

予約したい番組をダブルクリック しても「番組詳細/録画予約」画面 を表示できます。



G-GUIDE for Windowsでは、視聴予約をすることはできません。

チェック

- ●「繰り返し」の設定内容は G-GUIDE for Windowsと SmartVisionで異なります。
- ●予約の時刻が重複していた場合は、予約を削除するかどうかを確認する画面が表示されます。 画面の説明を読んで操作してください。
- ●録画と 同時に 携帯電話用の データを作成する「外でも VIDEO」の機能を使うときは、 SmartVisionで録画予約してく ださい(p.168)。 G-GUIDE for Windowsで録画予約するとき は、「外でもVIDEO」の機能が使 えません。

個ポイント

録画予約がされている番組は、番組名の前にでが表示されます。

-歩すすんだ テレビ操作

PART 9 その他の機能

その他の一歩すすんだ機能について紹介します。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

通知領域のアイコンについて

デスクトップ画面右下の通知領域に、次のようなテレビ機能 (SmartVision)のアイコンを表示させることができます(p.35)。 通常時のアイコン:

予約した録画や視聴の開始時刻が近づくと、アイコンが変化して 録画や視聴が始まることを知らせます。また、録画中や録画モード 変換中、光ディスクへの書き込み中、アップデートプログラムやデ ジタル放送関連データのダウンロード中などもアイコンが変化し ます。

予約開始5分前 : ■ ← → 15 (交互に表示) : М←→ (交互に表示) 予約開始1分前 録画中 : 🗖 ←→ 🚾 (交互に表示)

録画モード変換中 : ■←→■ 光ディスクへの

書き込み中

SDカードへの

転送中

ホームネット

ダビング中

: 🥦 ←→ 🗓 ダウンロード中 : ⋈ ←→ 🔚 番組表データ

受信中


このアイコンをダブルクリックしてテレビを起動することもでき ます。また、右クリックして、録画の予約をキャンセルするなど、 さまざまな操作をすることもできます。

詳しくは、オンラインヘルプ(p.146)の「画面モードと各タブ」-「通 知領域のアイコン」をご覧ください。

デジタル放送の番組サービスについて

デジタル放送には、字幕放送のほかにもマルチビューなどいろいろなサービスがあります。それぞれのサービスに対応した番組で利用できます。

テレビを見ているときに右クリックしてサブメニューを表示させ、 「映像/音声/字幕設定」をクリックして表示される画面で設定でき ます。



録画した映像の番組名や詳細情報、ジャンルなどを変更したいときは、次の手順をおこなってください。

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示されます。

- 2 📵 (録画番組一覧)をクリック
- 3 変更したい番組を選んで右クリックし、表示されたメニュー から「プロパティ」をクリック
- 4 変更したい情報を修正して「OK」をクリック これで、番組情報が変更されます。


伊ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

増ポイント

3D対応モデルでは、「この番組に 3Dアイコンをつける」をチェック すると、その番組に3Dアイコン を表示させることができます。



Q&A

ワイヤレスTVデジタルやSmartVisionを使っていて、困ったことがあったときは、ここをご覧ください。

PART 10

パソコンの起動/終了について

Q&A

パソコンの起動/終了についての問題は、ここで確認してください。

パソコンの電源が勝手に入ってしまう

■ 予約時刻ではありませんか?

設定によっては、予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受信の予約をしていると、予約時刻の約8分前にパソコンが自動的に起動して、予約に備えます。

予約録画、予約視聴、番組表受信の予約内容を確認してください。

番組の録画・視聴予約内容については、PART5の「予約の確認や変更」(p.95)をご覧になり、予約内容と予約結果を確認してください。

電源を切った状態から自動的にパソコンを起動させたくない場合は、操作パネルの をクリックし、「設定 」- 「予約録画の設定」- 「予約実行時の電源設定」をクリックして「予約実行時の電源設定」画面を開き、「予約録画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作を選んでください。」で「スリーブ状態/休止状態から起動する」を選んでクリックし、「保存して戻る」をクリックしてください。省電力状態からのみ予約により起動するようになります。

■ 番組表の受信時刻ではありませんか?

ご購入時の状態では、次の時刻に番組表を受信する設定になっています。

10.12.14.16時

この時刻になると、パソコンが自動的に起動して、番組表の受信に備えます。なお、番組表の受信が完了すると、その日はその時刻以降の番組表の自動受信をおこないません。

番組表を受信する時刻の設定は変更することができます。詳しくは、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.70)をご覧ください。

☆ パソコンの電源が勝手に切れる

■ 予約をおこなっていませんか?

予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受信の予約をおこなっていると、予約動作の完了時にスリープ状態になるという内容のメッセージが表示され、60秒経過すると自動的にスリープ状態になります(p.109)。

■ 番組表の受信時刻ではありませんか?

ご購入時の状態では、次の時刻に番組表を受信する設定になっています。

10.12.14.16時

(番組表の受信が完了すると、その日はその時刻以降の番組表の自動受信をおこないません) 番組表の受信が完了したときにSmartVisionが起動していないと電源が切れることがあります。 番組表の受信時刻を変更する場合は、PART4の「番組表の受信時刻を変更する」(p.70)をご覧ください。

予約録画などの後、パソコンの電源が自動で切れない

■ 放送に関連したデータをダウンロードしていませんか?

予約録画などの予約動作が終了した後で、デジタル放送の関連データ(衛星放送の放送局ロゴなど)が自動的にダウンロードされることがあります。このようなときは、データのダウンロードが終了してから、予約動作終了時の設定にしたがってパソコンがスリープ/休止/シャットダウン状態に移行します。データをダウンロードしているときは通知領域のアイコンが変化します。詳しくは、PART9の「通知領域のアイコンについて」(p.193)をご覧ください。

PART 10 Q&A

テレビに関して何か問題が あるときは

何か問題があるときには、まずワイヤレスTVデジタルの「状態の確認」と、SmartVisionの「まとめて確認」の画面で確認してみてください。どの設定に問題があるかを確認することができます。

➡ 初期設定を確認する

■ ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認する

「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。



- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

2 「状態の確認」をクリック




3 「次へ」をクリック



次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

アクセスポイントモード



クライアントモード



この画面で、問題点を確認します。

確認できる内容については、PART2の「テレビ初期設定で困ったら」の「ワイヤレスTVデジタルの問題点を確認する」の手順3(p.36)をご覧ください。

■ SmartVisionの問題点を確認する

1 操作パネルの 画をクリック




テレビメニューが表示されます。

リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。

2 「情報 □」をクリックし、「まとめて確認」をクリック

設定の確認が始まります。確認が完了すると、次の画面が表示されます。



この画面で初期設定の状態が表示されます。

それぞれの項目を選ぶと、設定画面が表示されます。問題のある設定を確認してください。

●B-CASカードの状態

B-CASカードの状態が表示されます。問題がある場合は、PART1の「B-CASカードをセットする」 (p.19)をご覧になり、B-CASカードをセットしなおしてください。

●受信レベル

地上デジタル放送および、BSデジタル放送の受信状態が表示されます。問題がある場合は、「地上デジタル放送の受信レベルに問題があったときは」(p.38)または「BSデジタル放送の受信レベルに問題があったときは」(p.39)をご覧ください。

●自動ログオン設定

自動ログオンの設定の状態が表示されます。問題がある場合は、PART11の「自動ログオンの設定をする」(p.248)をご覧になり、自動ログオンの設定をしてください。

■ SmartVisionの動作がおかしい

SmartVisionが想定どおりに動かないときは、次のことを確認してください。

■ クリックする画面でダブルクリックをしていませんか?

マニュアルで「クリック」と書かれている画面でダブルクリックをおこなうと、マニュアルの記載と異なった動きをすることがあります。クリックかダブルクリックかに注意して操作をしてください。

PART **10**Q&A

PART 10 テレビを見ているとき

テレビが映らない、音が出ないなど、テレビを見ようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

₩ テレビが映らない

■ パソコンをお使いの場所は地上デジタル放送のサービスエリア内ですか?

パソコンをお使いの場所がサービスエリアに含まれているかどうか、アンテナレベルチェックで各チャンネルの受信状況を確認してください。

放送エリアについて詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)でご確認ください。



放送エリア内でも、地形や建物、放送電波が弱い場合などの理由で視聴できない場合があります。

■ お使いのアンテナはUHF帯に対応していますか?

デジタル放送は、UHF帯の電波を使っています。お使いのアンテナがUHF帯に対応しているか確認してください。

また、アンテナがデジタル放送を送信している電波塔に向いているかどうかも確認してください。 ケーブルテレビなどをお使いの場合は、受信できるかどうか、ケーブルテレビ事業者にお問い合わせ ください。

■ B-CASカードは正しくセットされていますか?

本パソコン添付のB-CASカードがなければ、デジタル放送を視聴できません。また、正しい向きでセットされていないと映像が映りません。

PART1の「B-CASカードをセットする」(p.19)をご覧になり、B-CASカードを正しい向きでセットしてください。

■ 接続は正しいですか?

アンテナケーブルの接続を確認してください(p.17)。

■「テレビ初期設定」は終わっていますか?

テレビを見るには、あらかじめテレビ初期設定が必要です。設定についてはPART2の「テレビ初期設定をする」(p.30)をご覧ください。

初期設定の後にテレビが映らないときは、PART2の「テレビ初期設定で困ったら」(p.36)をご覧ください。

■ ナイトモードになっていませんか?(VALUESTAR Nのみ)

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の 画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

■ デジタル放送の受信レベルを確認してください

テレビメニューの「情報 Φ 」- 「受信レベルの確認」 で、アンテナの受信レベルを確認してください。受信レベルがOでなくてもテレビが見られないときは、次の点についてご確認ください。

●受信レベルが55以下、またはチャンネルスキャンをおこなったとき、受信可能チャンネルは表示されるが選局すると「放送休止中」などのメッセージが表示される場合

お近くの電器店などに、次の点を確認してください。

- ・デジタル放送を受信可能なアンテナを設置しているか
- ・受信環境(アンテナケーブルや分配器など)に問題はないか
- ・衛星アンテナの電源供給が必要かどうか(衛星アンテナの電源供給は、「受信レベルの確認」の画面で設定できます(p.244))

■ ほかのソフトが起動していませんか?

「CyberLink PowerDVD」など、映像を表示するソフトを同時に動作させることはできません。起動しているソフトをいったん終了させた後、SmartVisionを起動してください。

また、テレビを快適に視聴するため、SmartVisionを起動する前に、動作中のソフトをすべて終了させてください。

■ SmartVisionなどを起動したまま、ユーザーを切り換えていませんか?

テレビ視聴中、Windowsのユーザー切り換えの機能でユーザーを変更すると、切り換えた後のユーザーではテレビを視聴することはできません。

■ 画面左側のソースタブが「録画番組」になっていませんか?(マウス専用画面の場合)

「録画番組」になっているときは、左側のタブから、見たい放送波のタブを選んでください。

■ 画面の解像度や色の設定を変更していませんか?

SmartVisionを利用できる解像度、色の設定は次のようになっています。変更している場合は、もとに戻してください。

解像度	色
各モデルの最高解像度※	True Color(32ビット)

※各モデルの最高解像度については、「仕様一覧について」(よび)「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号93230010で検索)から、ご購入されたモデルの仕様一覧をご覧ください。

■ 画質は適切に調節されていますか?

画質の調節では、設定値によって、テレビ画面が真っ白や真っ黒になったり、表示される色が不自然になる場合があります。 画質調節をするときは、映像を確認しながらおこなってください。

■「Windowsのデスクトップの画面設定が変更されたため、SmartVisionでテレビ映像を表示できません。」と表示されていませんか?

テレビを視聴するためには、Aeroの視覚効果が有効となっている必要があります。この視覚効果はご購入時の設定では、有効に設定されていますが、「個人設定」で「ベーシックテーマ」などを選んだときや、Aeroの視覚効果に対応していないアプリケーションが動作しているとき無効になります。「個人設定」で「Aeroテーマ」を選びなおしたり、Aeroの視覚効果に対応していないほかのアプリケーションを終了してください。

■「現在出力先に設定されているサウンドデバイスに出力できません」と表示されていませんか?

USBスピーカやBluetooth[®]ヘッドフォンなど、USBやBluetooth[®]を使用した音声出力機器がパソコンに接続されていると、このメッセージが表示され、テレビを見ることができなくなります。これらの機器を取り外し、画面の指示にしたがって操作してください。

■ ワイヤレスTVデジタルと接続していますか?

ワイヤレスTVデジタルと接続(通信)していないとテレビを見ることができません。ワイヤレスTVデジタルと接続できないときの対処方法については、このPARTの「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.216)をご覧ください。

- **■** テレビ初期設定で、チャンネルのすべてまたは一部が設定されない。 プリセットチャンネルを手動で設定しても改善しない。 デジタル放送でブロックノイズが発生したり、受信が不安定になる
 - ワイヤレスTVデジタルに接続しているアンテナケーブルにBS/CS放送の電波が混合されていませんか?

地上デジタル放送の電波にBS/CS放送の電波が混合されたアンテナケーブルを本機に接続していると、BS/CS放送の電波の影響で上記の現象が発生することがあります。分波器を使って分波してから本機に接続してください。

詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

■ ワイヤレスTVデジタルに接続しているアンテナケーブルの電波が強すぎる可能性があります

操作パネルの 画をクリックし、「設定 【」-「チャンネル設定」で設定したい放送波をクリックしてください。表示された画面の「アッテネーターの設定」で「有効」をクリックしてください。



アンテナケーブルの接続経路を変更したりアッテネータの設定を変更したとき、また、ブースターの利得(ゲイン)を調節したときは、操作パネルの をクリックし、「設定 、」- 「初期設定のやりなおし」をクリックして、テレビ初期設定をやりなおしてください(p.30)。

■ ブースターの利得(ゲイン)を調節してください

アンテナと本機の接続にブースターを使用している場合、その利得の調節が適切でないと電波が強すぎたり弱すぎたりすることがあります。ブースターから出力する各電波のレベルが適切になるように、ブースターへの入力レベルや利得などを調節してください。

詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

■ 番組表を受信中ではありませんか?

番組表を受信中はテレビのチャンネルが自動的に切り換わります。番組表の受信は、チャンネルを切り換えるなどの操作で中止されます。



番組表の受信中にSmartVisionを起動すると、データの受信を中断します。

テレビの視聴中にエラーメッセージで、再起動するように表示された。 または操作できなくなった

エラーメッセージで再起動をするように表示されたときは、パソコンを再起動してください。また、操作ができなく(「応答なし」の状態に)なったときは、【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】を押して、表示された画面で「タスク マネージャーの起動」をクリックし、「Windows タスク マネージャー」でSmartVisionを終了させ、テレビを起動しなおしてください。起動しなおしても機能が回復しない場合は、パソコンを再起動してください。

■ 音が出ない、音が大きすぎる

■ 音量を調節してください

操作パネルの**で音量を調節してください(p.50)。 また、ミュート(消音)になっていないか確認してください。

■ ナイトモードになっていませんか?(VALUESTAR Nのみ)

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の 画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

■ 同じ映像が2つ並んで表示される。映像が半分だけ表示される(3D対応 モデルのみ)

■ 3D放送の表示モードは正しく設定されていますか?

3D放送の表示モードが正しく設定されていないと、同じ映像が左右に2つ並んで表示されたり、映像の左半分だけが拡大されて表示されることがあります。

『3D対応モデルをご購入いただいたお客様へ』をご覧いただき、3D放送の表示モードを正しく設定してください。

➡ 映像が乱れる(コマ落ちする)

■ CPU使用率が高くなっていませんか?

パソコンのCPU使用率が高くなると、映像のコマ落ちや音飛びが発生することがあります。テレビと同時にほかのソフトを使用したり、インターネット接続などをおこなうと、CPU使用率が高くなります。ほかのソフトを終了してから、テレビを起動してください。次の手順でCPU使用率を確認できます。

- **1 タスクバーの何もない部分を右クリックし、「タスク マネージャーの起動」をクリック** 「Windows タスク マネージャー」が起動します。
- 2 「パフォーマンス」タブをクリック
- 3 CPU使用率を確認する

CPU使用率が約80%以上のときは、画面が乱れることがあります。ほかのソフトを終了して、CPU使用率を約80%以下にしてください。



約80%以下の場合でも、同時に動作しているソフトがメモリやリソースを多く使用していたり、ゲームのようなグラフィック表示を多用するソフトを動作させていると映像が乱れる(コマ落ちする)ことがあります。

■ データ放送を無効にしてください

データ放送を一時的に無効にすることで、コマ落ちを改善できることがあります。

- █ 右クリックして、表示されたサブメニューで「データ放送(有効)」をクリック
- 2 「無効」をクリック
 - パソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用していませんか?

このパソコンの近くで携帯電話や電子レンジを使用すると、映像や音声が乱れる場合があります。

■ タイムシフトモードで見ていますか?

タイムシフトモードで見ている場合や、さかのぼり録画をしている場合に、映像が乱れることがあります。この場合は、操作パネルの をクリックして、10秒くらい待ってから再生すると改善できる場合があります。

■ テレビ映像の上にほかのウィンドウなどを表示していませんか?

全画面でテレビを視聴しているときに、テレビメニューやWindowsのスタートメニュー、メッセージなどのウィンドウがテレビ映像と重なると、映像の乱れやコマ落ちが発生する場合があります。この場合、一度SmartVisionをウィンドウ表示にするか、最小化することで改善されます。

■ ほかのワイヤレスLANアクセスポイントやほかのワイヤレス機器、ほかのワイヤレス TVデジタルが近くにありませんか?

ほかのワイヤレスLANアクセスポイントやほかのワイヤレスTVデジタルとは1m以上離してお使いください。

■ ワイヤレスTVデジタルの電波が届く範囲内にパソコンを設置していますか? また、ワイヤレスTVデジタルとパソコンの間に電波の障害物がありませんか?

ワイヤレスTVデジタルの電波が届かないところにパソコンを設置したり、ワイヤレスTVデジタルとパソコンとの間に電波を遮るものがあると、テレビの映像が途切れたり、一時的に停止することがあります。

ワイヤレスTVデジタルの設置場所については、PART1の「設置場所についての注意」(p.9)をご覧ください。

■ ファイアウォールの設定は間違っていませんか?

ファイアウォールは正しく設定(p.272)してください。

■ ワイヤレスTVデジタルの使用しているワイヤレスLANのチャネルが、他のワイヤレスLANアクセスポイントと重なっていませんか?

使用するワイヤレスLANのチャネルが重なっている場合、ワイヤレスTVデジタルのACアダプタを外してください。約10秒待ってから、再び接続すると、ワイヤレスTVデジタルが使用するワイヤレスLANチャネルが自動的に変更され、改善する場合があります。

■ ワイヤレスTVデジタルとパソコンの距離が近すぎませんか?

ワイヤレスTVデジタルとパソコンの距離が近すぎると、通信速度が低下して、テレビの映像が乱れることがあります。

ワイヤレスTVデジタルとパソコンは、1m程度離してください。

■ SDカードのフォーマットをおこなっていませんか?

テレビの視聴中や録画中にSDカードのフォーマットをおこなうと、映像が乱れることがあります。テレビの視聴および録画中は、SDカードをフォーマットしないでください。

■ ウイルスバスター以外のセキュリティソフトを使用していませんか?

ご購入時にインストールされているウイルスバスター以外のセキュリティソフトを使用している場合、映像が乱れることがあります。

■ ウイルスバスターのアップデート中ではありませんか?

ウイルスバスターのアップデート中は、映像が乱れることがあります。また、アップデートが番組の録 画時間と重複すると、録画した番組の映像が一部乱れることがあります。

■ インテル® ワイヤレス・ディスプレイを利用していませんか?

インテル® ワイヤレス・ディスプレイを使ってSmartVisionの映像を別のディスプレイに表示していると、電波状況などによって映像が乱れる(コマ落ちなど)ことがあります。特に「クライアントモード」でテレビ視聴や録画をおこなっているときは、インテル® ワイヤレス・ディスプレイを同時にご利用いただくことができません。

インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイをご利用後、テレビ視聴や録画をおこなう場合は、インテル[®] My WiFiを無効に設定してください。



インテル[®] My WiFiについて→ あ「ソフト&サポートナビゲーター」- 「機能を知る」- 「ネットワーク(有線・無線)」- 「インテル My WiFiテクノロジーで接続する」

並 放送中のデジタル放送の映像が遅れている

デジタル放送の映像が遅れて表示されることがありますが、故障ではありません。

伊ポイント

画面に時刻が表示されている場合、時刻の切り換わりが実際より遅れて表示されることがあります。

■ 映像が微動する(揺れる)

映像によっては、画面(特に文字表示部分)が微動して見える場合がありますが、故障ではありません。

デジタルデータ放送が表示できない

■ デジタルデータ放送をおこなっているチャンネルになっていますか?

マウス専用画面にすると、デジタルデータ放送をおこなっている番組かどうか確認することができます。データ放送をおこなっている場合は、画面右下のインジケータに「データ連動放送中」と表示されています。

■ CATV回線で、デジタル放送に対応しているか知りたい

■ このパソコンのデジタル放送は、CATVパススルー方式(同一周波数および周波数変換) に対応しています

トランスモジュレーション方式には対応していません。 お客様の受信環境での再配信種別などに関しては、ご利用のCATV事業者にご確認ください。

■ 地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない

■ チャンネルの再スキャンをおこなってください

新たに放送開始した放送局は、視聴可能チャンネルに自動的には追加されません。 次の手順でチャンネルの再スキャンをおこなってください。

- ▍ 操作パネルの 画をクリック
- 2 「設定、」をクリックし、「チャンネル設定」をクリック
- 3 「地上デジタル放送のチャンネル設定」をクリック
- 4 「チャンネルスキャン」をクリック
- 5 「スキャン方法」で「再スキャン」を選び、「次へ」をクリック チャンネルの再スキャンが始まります。
- 6 「チャンネルスキャン」が完了したら、「次へ」をクリック
- 7 「保存して戻る」をクリック
- 8 「戻る」をクリック これで再スキャンは完了です。

■ チャンネルの再スキャンをおこなってください

地上デジタル放送のチャンネルの変更や、電波の出力の増減による受信状態の改善などがあったときは、画面にチャンネルスキャンを促すメッセージが表示されます。

メッセージの内容を確認し、必要に応じてチャンネルの再スキャンをおこなってください。再スキャンの手順は「地上デジタル放送の、新しく放送開始した放送局が選局できない」(p.207)をご覧ください。

携帯電話などでワンセグ放送が受信できるのに、地上デジタル放送の受信 レベルが低い

■ ワンセグ放送の方が、弱い電波でも受信可能です

ワンセグ放送は、地上デジタル放送より少ないデータ量で高感度受信を実現しているため、一般には、 地上デジタル放送よりワンセグ放送の方が、弱い電波でも受信可能となります。

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策をおこなうことで、受信状態が改善されることがあります。

アンテナケーブルの接続方法については、PART1の「アンテナケーブルを接続する」(p.17)をご覧ください。

⇒ 今まで視聴できていたのに、突然、BS・110度CSデジタル放送の映像が 悪化した。あるいは映像が表示されなくなった

BS・110度CSデジタル放送は、雨、雪、雷雲などによって電波の受信状態が悪化することがあります。 受信状態が悪化すると、映像や音声が止まったり、映像が表示されなくなることがあります。 また、このようなとき、画質や音質を犠牲にして受信を優先させる「降雨放送(降雨対応放送)」に切り 換わることもあります。いずれの場合も、天候の回復によって改善されます。

引っ越しをしたらテレビが映らなくなった

まずアンテナを接続してください。次に、操作パネルの<mark>画</mark>をクリックし、「設定 ▲」-「初期設定のやりなおし」をクリックして、テレビの初期設定をやりなおしてください。

テレビ初期設定の流れについては、PART2の「テレビ初期設定をする」(p.30)をご覧ください。

🕶 映像が停止することがある(LaVie Lのみ)

■ 電源プランの「ワイヤレス アダプターの設定」を変更していませんか?

「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」-「電源オプション」の電源プランを選んで変更できる詳細設定で、「ワイヤレス アダプターの設定」-「省電力モード」の設定を変更すると、テレビの映像が不定期に停止することがあります。

ワイヤレスアダプターの「省電力モード」は、ご購入時の設定(「最大パフォーマンス」)から変更しないでください。

PART 10 Q&A

視聴予約や録画予約ができないときには

予約をしたときに問題が起きたときは、ここをご覧ください。

■ 視聴予約した番組が開始されない

■ 省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時に、パスワードの確認画面が表示されない設定になっていますか?

視聴予約機能を利用するために、省電力状態やスクリーンセーバーからの復帰時に、パスワードの確認画面を表示しない設定にする必要があります。

視聴予約について詳しくは、PART5の「視聴予約について I(p.89)をご覧ください。

録画予約した番組が録画されていない

■ Windowsのログオンパスワードを設定・変更していませんか?

Windowsのログオンパスワードを新たに設定または変更したときは、「自動ログオン」の設定(p.248)を変更する必要があります。

「テレビメニュー」の「設定 ▼」-「予約録画の設定」-「自動ログオンの設定」で設定を確認してください。

■「結果一覧」で予約実行結果を確認してください

「予約結果一覧」に予約実行結果が表示されます(p.96)。予約録画が失敗すると予約結果一覧に「失敗」と表示されます。結果の詳細を見たい番組をクリックし、画面下の「予約結果確認」をクリックすると、結果の詳細が表示されます。

■「自動ログオンの設定」をしていますか?

パソコンの電源を切っている場合、自動ログオンの設定がされていないと、電源を切った状態からパソコンを自動起動することはできません(p.248)。

「テレビメニュー」の「設定、」-「予約録画の設定」-「自動ログオンの設定」で設定を確認してください。

■ 電源プランの「スリープ解除タイマー」の設定が「無効」になっていませんか?

「スリープ解除タイマーの許可」の設定が無効になっていると、パソコンがスリープ状態から復帰できず、予約録画ができないことがあります。

「コントロールパネル」の「システムとセキュリティ」-「電源オプション」の電源プランを選んで変更できる詳細設定で、「スリープ」-「スリープ解除タイマーの許可」の設定が「有効」になっていることを確認してください。

■ おてがるバックアップでバックアップのスケジュールを設定していませんか?

おてがるバックアップでバックアップをした後に、パソコンを省電力状態に移行したり電源を切ったりするように設定している場合は、お互いの予約時間が重ならないように注意してください。 SmartVisionで予約した録画が実行中であっても、バックアップ完了後にパソコンが省電力状態に移行したり電源が切れた場合、SmartVisionの録画は失敗します。

■ パソコン内蔵の時計は正確ですか?

パソコン内蔵の時計の時刻が放送波の時刻と大きくずれていると、番組が正確に録画されない場合があります。パソコン内蔵の時計がずれている場合は、正しい時刻に合わせてください。 パソコンの時計は、デジタル放送を受信していると自動的に修正されます。

■ 番組編成が変わっていませんか?

次のようなときは録画されません。

- ●番組表が更新され、予約した番組の放送がなくなった。または、予約時の番組情報と一致しなくなった、予約済みのほかの番組と予約時間が重なった。
- ●前の番組の延長や臨時番組の放送などで、予約した番組の開始時刻が3時間以上遅れた。 「番組の予約」画面の「詳細設定」で、予約した番組の開始時刻や終了時刻が変わったときに変更後の時刻に追従して録画するように設定できます。

■ パスワードが設定された外付けハードディスクを録画用として登録していませんか?

セキュリティを強化した外付けハードディスクにはパスワード機能を搭載しているものがあります。 パスワードを設定した外付けハードディスクを録画用として登録している場合、番組が録画できない ことがあります。

予約録画した番組が途中で途切れている

■ ウイルススキャンや、Windows Updateの設定を確認してください

月に数回など、定期的に録画予約が失敗する場合は、ウイルススキャンの動作やWindows Updateのアップデート時間が、録画時間と重複し、録画が失敗している可能性があります。 ウイルスバスターやWindows Updateの設定を変更してください。

参照

- ●ウイルスバスターについて
- **→**「ウイルスバスター |
- ▶ 3 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 94140122 で検索
- ●Windows Updateについて
- →「パソコンを最新の状態にする方法 |
- ▶台 「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 91060010 で検索

■ ワイヤレスTVデジタルとの通信ができるか確認してください

ワイヤレスTVデジタルとの通信ができない状態では、録画をすることができません。また、録画中にパソコンを移動すると、ワイヤレスTVデジタルとの通信状態が悪化して、録画予約に失敗したり、録画が中断することがあります。

| 録画フォルダーに録画した番組が見あたらない

■ 録画が失敗していませんか?

なんらかの事情で予約録画が失敗した場合は、録画番組一覧に表示されません。 予約録画が成功しているかどうかは、「テレビメニュー」の「予約智」から「結果一覧」を選んで確認することができます(p.96)。

■ 保存先の録画フォルダーを変更していませんか?

予約時に保存先として指定した録画フォルダーを確認してください。複数の録画フォルダーを使い分けているときは特にご注意ください。

■ おまかせ録画をしていませんか?

「おまかせ録画」で録画した番組は、おてがる予約などで録画した番組とは異なる録画フォルダーに保存されます。「テレビメニュー」の「録画番組一覧 🖆」から「録画フォルダー2」を選んでおまかせ録画のファイルを表示してください。

また、おまかせ録画は、最大録画容量を超えた場合、過去に録画したファイルの中から古い順に削除していきます。

削除したくない場合は、手動で予約録画するか、おまかせ録画の消去したくないファイルをクリックし、画面下の「その他機能を表示」をクリックして、表示されたサブメニューで「おまかせ属性の解除」-「この番組 | をクリックしてください。

あの表示が消えて、削除の対象ではなくなります。

増ポイント

おまかせ録画の最大容量は、マウス専用画面で変更できます。詳しくはオンラインヘルプ(p.146)の「設定」-「録画/再生/予約」-「おまかせ録画」をご覧ください。

■ 録画した番組をほかのユーザーが移動または削除していませんか?

パソコンを複数ユーザーで使っている場合、「録画番組一覧 🗐」の「録画フォルダー」にはすべてのユーザーの録画した番組が表示されるので、録画したユーザー以外の人でも、番組を別の録画フォルダーに移動したり、削除できます。 ほかのユーザーが番組を移動したり削除していないか、確認してください。

■ 番組を保存した外付けハードディスクを取り外していませんか?

外付けハードディスクに番組を保存している場合は、その外付けハードディスクを接続しなおしてく ださい。

■ おまかせ録画で番組を録画したり、予約することができない

■ 条件の一致する番組が、同時刻に複数ありませんか?

おまかせ録画で、条件が一致する番組が複数存在する場合は、どれか1つの番組が録画できます。録画 したい番組以外の番組を除外番組一覧に登録するか、条件を絞り込んでください。

■ すでに録画予約した番組と、予約した時間帯が重なっていませんか?

すでに録画予約した番組と予約した時間帯が重なっている場合は、先に登録された予約が優先されます。おまかせ予約を優先する場合は時間帯の重なる番組の録画予約を取り消してください(p.95)。

■ 番組を「除外番組一覧」に登録していませんか?

除外番組一覧(p.101)に登録した番組は録画されません。

録画対象番組に戻す場合は、「除外番組一覧」をクリックして対象番組を選び、「解除」をクリックしてください。

■ 予約一覧から番組を取り消していませんか?

予約一覧から取り消した番組(取り消した放送回のみ)は、おまかせ録画の対象外になります。予約する場合は、おてがる予約などの番組予約で予約しなおしてください(p.86)。

■ 番組の放送はいつですか?

おまかせ録画の条件に一致する番組が実際に予約一覧に登録されるのは、放送の2日前です。その前に、 同じ時刻に放送される別の番組を予約すると、おまかせ録画の番組は予約登録されません。

シリーズものの番組を繰り返し予約したにもかかわらず、録画されていない番組がある

■「繰り返し予約」の「する(時間指定)」で予約していませんか?

「繰り返し予約」の「する(時間指定)」を設定して予約をすると、スポーツ中継の延長などで、放送時間が変更された場合でも、あらかじめ設定されている同じ曜日、同じ時間で録画します。シリーズものの番組を予約する場合には、「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」を設定して予約することをおすすめします。

■ 番組表に表示される放送時の番組名が、最初に予約したときの番組名と異なっていませんか?

「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」を設定すると、番組表の番組名によって同じシリーズの番組を検出して予約します。ただし、同じシリーズの番組であっても、最初に予約したときの番組名と、放送されたときの番組名が、番組表上で異なる場合には、同一シリーズの番組として検出できず、録画されないことがあります。

新番組おまかせ録画を有効にしたにもかかわらず、録画されない新番組がある

■ 複数の新番組が同じ時刻に放送されていませんか?

同じ時刻に複数の新番組が放送される場合、新番組おまかせ録画で録画予約する番組が無作為に選ばれます。

録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」(p.86)などで録画予約してください。番組改編期など、複数の新番組がスタートする時期には、特にご注意ください。

■ おてがる予約など、優先度の高い録画予約と重複していませんか?

「繰り返し予約」の「する(シリーズ)」などの自動録画予約や「おてがる予約」など、優先度の高い録画予約は、同じ時刻に放送される新番組の録画より優先されます(p.107)。

録画したい新番組が決まっているときは、あらかじめ「おてがる予約」などで録画予約してください。

「クライアントモード」から「アクセスポイントモード」に切り換えたが、録 画モード「ダイレクト」で録画できない

■ 転送モードが「ライトモード(データ量優先)」に設定されている可能性があります

「クライアントモード」設定後の初期状態では、転送モードが「ライトモード(データ量優先)」に設定されています。この設定は、クライアントモードを解除してアクセスポイントモードに切り換えたり、ワイヤレスTVデジタルの設定を消去しても、そのまま引き継がれます。

録画モードを「ダイレクト」にして録画したい場合や視聴時の映像を高画質で楽しみたい場合は、転送 モードを「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えてください。

切り換える手順についてはPART11の「動作モードを切り換える」(p.238)をご覧ください。なお、ワイヤレスLANの通信環境によっては「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えると、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。ご注意ください。

PART 10

番組表の受信がうまくいかない

Q&A

番組表受信時に問題が起きたときには、ここをご覧ください。

■ 番組表が受信できない、またはデータの取りこぼしが起きる

■ アンテナは接続されていますか?

アンテナケーブルの接続を確認してください(p.17)。

■ アンテナの向きが悪い、またはアンテナとの接続が長くありませんか?

アンテナの向きを変えたり、アンテナとの接続を短くするなどの対策を取ると、受信状態が改善され、 データの取りこぼしの頻度が低くなることがあります。

■ 番組表の受信中に、チャンネルを変更していませんか?

番組表の受信中にチャンネルを変更すると、テレビの視聴を優先し番組表の受信は中断します。

■ テレビの視聴中ではありませんか?

番組表の予約受信は、テレビの視聴中は実行されません。

■ 番組表の受信時刻を深夜や早朝に設定していませんか?

放送局によっては、深夜や早朝などに電波の送信を止めている(停波している)ことがあります。この時間帯に番組表を受信すると、その放送局だけ番組表が取得できなくなることがあります。特定の放送局だけ番組表が取得できないときは、番組表の最初の受信時刻を、その放送局の放送が始まる時刻より後になるよう設定してください。

🔛 デジタル放送の番組表を取得したのに、放送局のロゴが表示されない

■ 放送局ロゴが表示されていない放送局をしばらく視聴し続けてください

デジタル放送の放送局ロゴは、10分程度の周期で送信されています。番組表を受信している間にロゴ が受信できると、テレビメニューや番組表に放送局ロゴが表示されます。

放送局ロゴが表示されていない場合は、その放送局を視聴し続けていると、自動的にロゴを受信し、テレビメニューや番組表に反映されます。



テレビメニューや番組表を表示しているときに受信した放送局ロゴは、次にテレビメニューや番組表を表示したときに反映されます。

PART 10 Q&A

録画ができない

録画をしようとして問題が起きたときは、ここをご覧ください。

■ 録画ができない

■ ハードディスクの空き容量が不足していませんか?

ハードディスクの空き容量を確認してください。

ハードディスクに、録画した番組を記録するのに十分な空き容量(p.79)がないと、録画できないことがあります。

録画中にテレビの画面で操作パネルの「画面表示」をクリックすると、録画可能時間が表示されます。 また、不要な番組を削除して、ハードディスクの空き容量を増やすこともできます。

録画した番組の削除については、PART7の「録画した番組を削除する」(p.124)をご覧ください。

■ 録画できる番組ですか?

番組によっては、録画ができないものがあります。番組表の「番組情報」を見ると、録画可能かどうかがわかります。

その他、録画についての詳しい情報は、PART5の「録画について」(p.76)をご覧ください。

■ 録画用に登録した外付けハードディスクをパソコンに接続していますか?

登録したハードディスクに番組を直接録画するよう設定したとき、そのハードディスクがパソコンに接続されていない場合は、操作パネルの をクリックして番組を録画することができません。録画用に登録した外付けハードディスクをパソコンに接続しなおすか、「登録したハードディスクに番組を録画する」(p.152)の手順を参考に、録画番組の保存先をパソコンに内蔵されているハードディスクに変更してください。

PART 10 Q&A

ワイヤレスTVデジタルとうまく 通信できないとき

■ ワイヤレスTVデジタルの初期設定で「ワイヤレスTVデジタルに接続できませんでした。」と表示された

■ インターネットに接続するためのLANケーブルを、ワイヤレスTVデジタルに接続したままワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなっていませんか?

ワイヤレスTVデジタルのLANケーブルを外し、あらためてテレビ初期設定をおこなってください。 LANケーブルを外しても状況が改善しないときは、次の「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」を ご確認ください。

■ ワイヤレスTVデジタルに接続できない

■ ワイヤレスTVデジタルの電源は入っていますか?

PART1の「ACアダプタと電源コードを接続する」(p.19)をご覧になり、正しく接続されているか確認してください。なお、ワイヤレスTVデジタルの電源を入れてから起動するまでに約1分かかります (設定消去スイッチを押したときも同様)。起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(\bigcirc)と TVランプ(\boxed{TV})が両方点灯しています。TVランプ(\boxed{TV})が消灯したら、使用できるようになります。

■ ワイヤレスTVデジタルの電源を入れた直後ではありませんか?

ワイヤレスTVデジタルの電源を入れてから起動するまでに約1分かかります。ワイヤレスTVデジタルの起動中に初期設定をおこなった場合、パソコン側がワイヤレスTVデジタルを認識できないことがあります。

ワイヤレスTVデジタルの起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(O)とTVランプ($\boxed{\textbf{TV}}$)が両方点灯しています。TVランプ($\boxed{\textbf{TV}}$)が消灯したら使用できるようになります。TVランプ($\boxed{\textbf{TV}}$)が消灯してからもう一度初期設定をおこなってください。

■ ワイヤレスTVデジタルの電波の届く範囲にパソコンを設置していますか? また、周囲に電波の障害になるものはありませんか?

PART1の「安定した通信をおこなうために」(p.9)をご覧になり、設置場所を確認してください。

■ パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか?

パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっているか確認してください。ワイヤレスLAN機能の確認について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第3章の「インターネットに接続する」をご覧ください。また、ワイヤレスネットワーク接続が有効になっているか確認してください。

ワイヤレスネットワーク接続が有効になっているかどうかは、以下の手順で確認できます。

- 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック
- 2 画面左側の「アダプターの設定の変更」をクリック

「ワイヤレスネットワーク接続」が「無効」と表示されている場合は、「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを右クリックし、「有効にする」をクリックしてください。

■ 画面右下の通知領域の■をクリックして、パソコンが接続している無線LANアクセスポイントを変更していませんか?

通知領域の、■をクリックすると、現在パソコンが接続しているワイヤレスLANアクセスポイントが表示されます。この表示が、現在お使いのワイヤレスTVデジタル(WT-XXXXXX)となっていることを確認してください。ワイヤレスTVデジタル以外のアクセスポイントに接続していた場合には、ワイヤレスTVデジタルに接続するように設定を変更してください。

■ ルータとワイヤレスTVデジタルを接続しているLANケーブルを外したり、ルータの 電源をオフにしたりしていませんか?(ルータを使ってインターネット接続をしてい る場合)

「インターネット接続の設定」をおこなってDHCPが有効になった後、ワイヤレスTVデジタルから LANケーブルを外したり、ルータの電源を切ると、テレビの視聴やインターネット接続ができなくな ります。この場合は、ルータの電源を入れたり、LANケーブルを接続してください。

■ ルータの設定を変更しませんでしたか?(ルータを使ってインターネット接続をしている場合)

ルータの設定を変更した場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる場合があります。その場合は、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切り、約2~3分後にワイヤレスTVデジタルの電源を入れてください。

ルータの設定でルータのDHCP機能をオフに変更した場合は、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。その場合は、「インターネット接続の設定」はおこなわず、「詳細設定」でワイヤレスTVデジタルのIPアドレスなどを設定してください。

■ パソコンやワイヤレスTVデジタルのIPアドレスがほかの機器と重複していませんか?(ルータを使わないインターネット接続をしている場合、ルータのDHCP機能をオフにしている場合)

同じネットワークに接続している機器のIPアドレスが重複していると、通信できません。ワイヤレス TVデジタル本体には、ご購入時に「192.168.179.197」が設定されていますので、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスをこれらと重複しない数値(「192.168.179.112」など)に設定する必要があります。このパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを調べるには、このPARTの「パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい」(p.230)をご覧ください。

■ パソコンとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続していますか?(有線LANで接続している場合)

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する設定に変更した場合は、パソコンとワイヤレスTVデジタルとをLANケーブルで接続してください。

■「ワイヤレスLANの設定」で「屋外モード」が選択されていませんか?

ご購入後におこなう「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」が完了すると、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを接続する無線LANモードは、5GHz(法令により屋内利用に限定される周波数帯域)に設定されます。ワイヤレスTVデジタルを使ってテレビを見るときは、このモードにする必要があります。

外出時などに「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHz(屋外モード)」を選択したときは、5GHzの無線 LANモードを使用しない設定になるため、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなります。

テレビを見るときやご自宅でインターネットに接続するときは、パソコンを屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。

なお「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」に切り換えてから、ワイヤレスTVデジタルと接続できるようになるまで1~2分程度かかることがあります。

参照

ワイヤレスLANの設定について

- →「ワイヤレスLAN機能のオン/オフのしかた」
- ▶ 🚳 「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 93100130 で検索

「ワイヤレスTVデジタルと接続していません。(エラーコード Nxxxx)」など、 エラーコードを含むメッセージが表示された

ワイヤレスTVデジタルと接続できない状態です。エラーコードにより原因と対処方法が異なります。 次の表をご覧いただき、対処方法を確認してください。

エラーコード	原因	対処方法
N0001	ワイヤレスTVデジタルから の電波が受信できません。	 パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっていることを確認してください。 詳しくは「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」の「パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか?」(p.216)をご覧ください。 ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点灯していることを確認してください。 パソコンとワイヤレスTVデジタルの距離が離れていたり、それぞれの間に電波を遮る障害物がないかどうか確認し、電波による通信ができるようにしてください。
	ワイヤレスLANのセキュ リティの設定に問題があり ます。	ワイヤレスLANの暗号化キーや暗号化の設定が、ワイヤレスTVデジタルとパソコンで異なっています。パソコンとワイヤレスTVデジタルの暗号化キーと暗号化モードを正しく設定してください。なお、この状態ではワイヤレスTVデジタルの暗号化キーや暗号化モードの設定ができないため、パソコンの設定をワイヤレスTVデジタルの設定にあわせてください。 上記の操作をおこなっても状況が改善されないときや、ワイヤレスTVデジタルの設定がわからないときは、ご購入時の設定に戻し(p.274)、初期設定をやりなおしてください。
	ワイヤレスLANドライバ が更新されています。	ご購入時の設定に戻し(p.274)、初期設定をやりなおしてください。

エラーコード	原因	対処方法
N0002	パソコンが、ワイヤレスTV デジタル以外のアクセスポ イント(ワイヤレスLANア クセスポイントやワイヤレ スLANルータ)に接続され ています。	接続先をワイヤレスTVデジタルに変更してください。 画面右下の通知領域の をクリックし、表示された「WT-xxxxxx」をクリックして、ワイヤレスTVデジタルに接続してください。「WT-xxxxxx」が複数表示されたときは、接続したいワイヤレスTVデジタルの側面に記載されているESSID(無線ネットワーク名)を確認し、その番号と一致した「WT-xxxxxx」をクリックしてください。
		接続先を変更していないのに、何度もこのメッセージが表示されるときは ワイヤレスLANの接続先が自動的に割り当てられる設定になっていま す。「ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことがある場合 の設定を知りたい」(p.231)をご覧いただき、設定を変更してください。
N0003	パソコンのワイヤレス LANが、ワイヤレスLAN ルータに直接接続される設 定になっています。	ワイヤレスTVデジタルを使ってインターネットに接続するためには、ワイヤレスLANルータとワイヤレスTVデジタルが有線LANケーブルで接続されている必要があります(p.5)。また、パソコンのワイヤレスLANが、ワイヤレスLANルータに直接接続される設定になっていると、ワイヤレスTVデジタルを使ってテレビを見ることができません。次の手順で設定をやりなおしてください。まず、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し(p.274)、初期設定をやりなおします。続けて、「インターネットに接続する」(p.42)をご覧いただき、インターネットに接続するための設定をおこなってください。
	パソコンのネットワークア ダブタ(ワイヤレスLANア ダブタや有線LANアダブ タなど)のIPアドレスが変 更されています。	パソコンのネットワークアダプタのIPアドレスと、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスが、同じネットワーク上にあるよう設定しなおしてください。なお、この状態では、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスの変更や確認ができないため、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスがわからないときや、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更したいときは、ご購入時の設定に戻し(p.274)、設定をやりなおしてください。ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスの設定は、「詳細設定」(p.260)で確認したり変更することができます。
N0004	ワイヤレスTVデジタルが 「IPアドレスを自動で取得 する」設定になっているに もかかわらず、パソコンは 固定のIPアドレスを使用す る設定になっています。	このエラーコードは次のような条件のときに表示されます。 ・「インターネット接続の設定」をおこなった後で、パソコンのネット ワークアダプタの設定を固定IPアドレスに変更した ・「ワイヤレスTVデジタル初期設定」をおこなった後で、「詳細設定」 (p.260)で「IPアドレスを自動的に取得する」に変更した いずれの場合も、パソコンのネットワークアダプタの設定を「IPアドレスを自動的に取得する」に変更してください。
N0005	LANケーブルが正しく接 続されていない、IPアド レスが競合しているなど、 ネットワークに問題があり ます。	ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続しているときは ワイヤレスTVデジタルとパソコンが、LANケーブルで正しく接続され ていることを確認してください。
		ネットワーク環境を固定IPアドレスで運用しているときは パソコンやワイヤレスTVデジタルが使用しているIPアドレスが、ほか の機器と重複していないかどうか確認してください。
		LANケーブルやIPアドレスの割り当てに問題がないときは ・ パソコンを再起動してください。 ・ ワイヤレスTVデジタルのACアダプタを一度取り外し、あらためて取り付けなおしてください。

エラーコード	原因	対処方法
N0006	「インターネット接続の設定」をおこなった後、ネットワークの接続に問題が起きています。	 ルータやルータとの接続について確認してください。 ・ルータの電源が入っていることを確認してください。 ・ルータとワイヤレスTVデジタルが、LANケーブルで正しく接続されていることを確認してください。 ・ルータが正常に動作していることを確認してください。そのルータに接続しているほかのパソコンからインターネットに接続できれば、ルータの動作は正常です。
		 ルータそのものやルータとの接続に問題がないときは パソコンを再起動してください。 パソコンを再起動しても問題が改善されないときは、ワイヤレスTV デジタルをご購入時の設定に戻し(p.274)、初期設定をおこなってください。
N0007	「ワイヤレスLANの設定」で、「2.4GHz (屋外モード)」が選択されています。	パソコンを屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHzと 5GHz(屋内モード)」を選択してください。 詳しくは「「ワイヤレスLANの設定」で「屋外モード」が選択されていませんか?」(p.218)をご覧ください。
N0008	パソコンのワイヤレス LAN機能が使用できない 状態です。	WiMAX機能とワイヤレスLAN機能を切り換えて使用するモデルで、 WiMAX機能が有効になっているため、ワイヤレスLAN機能が使用でき ません。WiMAX機能を無効にしてください。
N0009	パソコンのワイヤレス LANの周波数帯が、ワイヤ レスTVデジタルと異なる 周波数帯に変更されてお り、また、ほかのアクセス ポイントに接続していま す。	パソコンを屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。設定を変更して1~2分経過してから、画面右下の通知領域の11をクリックし、表示された「WT-xxxxxx」をクリックして、ワイヤレスTVデジタルに接続してください。「WT-xxxxxx」が複数表示されたときは、接続したいワイヤレスTVデジタルの側面に記載されているESSID(無線ネットワーク名)を確認し、その番号と一致した「WT-xxxxxx」をクリックしてください。
N0010	パソコンのワイヤレス LAN機能が使用できない状態です。また、「ワイヤレスLANの設定」で、 「2.4GHz(屋外モード)」が 選択されています。	WiMAX機能とワイヤレスLAN機能を切り換えて使用するモデルで、WiMAX機能が有効になっているため、ワイヤレスLAN機能が使用できません。WiMAX機能を無効にしてください。その後、パソコンをワイヤレスTVデジタルと通信できる屋内に設置し、「ワイヤレスLANの設定」で、「2.4GHzと5GHz(屋内モード)」を選択してください。
NOO11	ワイヤレスTVデジタルを インターネットに接続する ための設定がおこなわれて いません。	ワイヤレスTVデジタルをインターネットに接続するための設定がおこなわれていない状態で、「ひかりTV」を視聴しようとしたときに表示されます。ルータを使うときは「PART3 インターネットに接続する」(p.41)をご覧いただき、「インターネット接続の設定」をおこなってください。ルータを使わないときは、PART11の「その他のインターネット接続について」(p.256)をご覧いただき、インターネットに接続するための設定をおこなってください。

エラーコード	原因	対処方法
N1001	ワイヤレスTVデジタルから の電波が受信できません。	 パソコンのワイヤレスLAN機能が有効になっていることを確認してください。 詳しくは「ワイヤレスTVデジタルに接続できない」の「パソコンのワイヤレスLAN機能は有効になっていますか?」(p.216)をご覧ください。 ワイヤレスTVデジタルの電源ランプが点灯していることを確認してください。 パソコンとワイヤレスTVデジタルの距離が離れていたり、それぞれの間に電波を遮る障害物がないかどうか確認し、電波による通信ができるようにしてください。
	仮想無線デバイスの使用で 競合が起きています。	ワイヤレスLANアクセスポイント(またはワイヤレスLANルータ)との接続に利用している仮想デバイス(Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter)を別のソフトウェア(インテル [®] ワイヤレス・ディスプレイ)が使用しているために、SmartVisionとそのソフトウェアとの間で競合が起きている可能性があります。SmartVisionを使用するときは、該当するソフトウェアを終了してください。 また、インテル [®] My WiFi を有効にしているときは無効にしてください。
	ワイヤレスLANアクセス ポイント(またはワイヤレ スLANルータ)との接続が 切断されました。	ワイヤレスLANアクセスポイント(またはワイヤレスLANルータ)の電源入れなおしや再起動などにより、接続が切断された可能性があります。その場合はしばらく待っていると自動的に接続されます。また、SmartVisionを使用しているときにワイヤレスLANアダプタの設定を変更すると、このエラーコードが表示されることがあります。SmartVision使用中はワイヤレスLANアダプタの設定を変更しないでください。
	クライアントモードで設定されているESSIDが、既存のアクセスポイントと重複しています。	次の①と②が等しいときが左の状態に該当します。 ① クライアントモード設定の際に入力したESSIDの末尾に"2"を付記したESSID ② 「スタート」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリックし、「アクティブなネットワークの表示」に表示されているESSID 例: クライアントモード設定の際に入力したESSIDが「abcdefgh」で、「アクティブなネットワークの表示」に表示されているESSIDが「abcdefgh 2」となっている場合上記の状態の場合、PART11の「クライアントモードを解除する」(p.245)をご覧いただき、クライアントモードを解除してワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなってください。その後、あらためてクライアントモードの設定をおこなってください。このとき、既存のアクセスポイントのものと重複しないESSIDを設定してください。
	仮想無線デバイスに固定 IPアドレスが設定されています。	次の操作をおこなってください。 ① 「スタート」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリック ② 表示された画面の左側にある「アダプターの設定の変更」をクリック ③ デバイス名に「Virtual WiFi Miniport Adapter」と表記されているアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリック ④ 「ネットワーク」タブをクリックし、表示された画面の中央のリストで「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)」をクリックして「プロパティ」をクリック ⑤ プロパティの画面で「全般」タブをクリックし、「IPアドレスを自動的に取得する」および「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択して、「OK」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で「ワイヤレスTVデジタルの検索」の結果「ワイヤレスTVデジタルが見つかりませんでした。…」と表示される

■ ワイヤレスTVデジタル本体背面の設定消去スイッチを押して、初期状態に戻しませんでしたか?

ワイヤレスTVデジタル本体背面の設定消去スイッチを押して、ワイヤレスTVデジタルを初期状態に戻したときは、ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLANアクセスポイントに関する設定がすべて消去されてしまうため、パソコンとの通信ができなくなります。

この場合は、PART11の「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」(p.274)および、PART2の「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」(p.28)をご覧になり、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。

■ 同じネットワークに接続しているほかのパソコンやワイヤレスTVデジタルに設定されているIPアドレスが、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスと重複していませんか?

同じネットワークに接続している機器のIPアドレスが重複していると、通信できません。ワイヤレス TVデジタル本体には、ご購入時に「192.168.179.197」が設定されていますので、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスをこれらと重複しない数値(「192.168.179.112」など)に設定する必要があります。

このパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを調べるには、このPARTの「パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい」(p.230)をご覧ください。

■ ルータの設定は終わっていますか?(ルータを使ってインターネット接続をしている場合)

ルータを使ってインターネットに接続するためには、ルータの設定が必要です。詳しくはプロバイダから入手した資料やルータのマニュアルなどをご覧ください。

■ ルータとワイヤレスTVデジタルを接続しているLANケーブルを外したり、ルータの 電源をオフにしたりしていませんか?(ルータを使ってインターネット接続をしてい る場合)

「インターネット接続の設定」をおこなってDHCPが有効になった後、ワイヤレスTVデジタルから LANケーブルを外したり、ルータの電源を切ると、テレビの視聴やインターネット接続ができなくな ります。この場合は、ルータの電源を入れたり、LANケーブルを接続してください。

■ ルータの設定を変更しませんでしたか?

ルータの設定を変更した場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる場合があります。その場合は、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切り、約2~3分後にワイヤレスTVデジタルの電源を入れてください。

ルータの設定でルータのDHCP機能をオフに変更した場合は、ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の状態に戻してから、設定をやりなおしてください。その場合は、「インターネット接続の設定」はおこなわず、「詳細設定」でワイヤレスTVデジタルのIPアドレスなどを設定してください。

■ ワイヤレスTVデジタルと接続できない原因がわからないときの対処方法を ■ 知りたい

■ ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなってください

パソコンとワイヤレスTVデジタルが接続できないとき、いったんワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し(p.274)、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなう(p.28)と、ネットワークの設定上の問題などが改善され、接続できるようになることがあります。接続できない原因がわからないときは、この操作を試してみてください。

クライアントモードの設定後、インターネット接続の設定をおこなったが、 インターネットにアクセスできない

■ アクセスポイントへの接続が自動設定になっていない可能性があります

「スタート」-「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリックし、「アクティブなネットワークの表示」 にインターネット接続の設定をおこなったアクセスポイントが表示されていることを確認してください。

表示されていないときは、次の操作でアクセスポイントへの接続が自動設定になっているかどうか確認してください。

- ① 「コントロール パネル」の「ネットワークと共有センター」をクリック、表示された画面の左側にある「ワイヤレスネットワークの管理」をクリック
- ② インターネット接続の設定をおこなったアクセスポイントを右クリックし、「プロパティ」をクリック
- ③ 「接続」タブをクリックし、「このネットワークが接続範囲内に入ると自動的に接続する」にチェックが入っていることを確認する

チェックが入っていないときは、クリックしてチェックを入れてください。

ワイヤレスTVデジタルで接続設定をやりなおしたら、インターネットにアクセスできなくなった

あらためてインターネットの接続設定をおこなってください。

■「クライアントモード」の設定時、ワイヤレスTVデジタルと接続できない

■ インターネット接続の共有を設定している可能性があります

次の手順でインターネット接続の共有が設定されていないか確認してください。

- ① 「スタート」- 「コントロール パネル」 「ネットワークとインターネット」 「ネットワークと共有センター」の「アダプターの設定の変更」をクリック
- ② デバイス名に「Virtual WiFi Miniport Adapter」 と表記されているアイコンを右クリックし、「プロパティーをクリック
- ③ 「共有」 タブをクリックし、「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をとおしての接続を許可する」 にチェックが入っているかどうか確認する

チェックが入っていたときは、クリックしてチェックを外し、パソコンを再起動してください。

・・ 「設定消去」後、すぐに「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」をおこなったが、「接続するワイヤレスTVデジタルを選ぶ」の一覧に、接続したいワイヤレスTVデジタルが表示されない

■ ワイヤレスTVデジタルが再起動中ではありませんか?

「設定消去」をおこなうとワイヤレスTVデジタルが自動的に再起動します。再起動中に初期設定をおこなった場合、パソコン側がワイヤレスTVデジタルを認識できないことがあります。

再起動中は、ワイヤレスTVデジタル前面の電源ランプ(②)とTVランプ(**TV**)が両方点灯しています。 再起動が完了すると、電源ランプ(③)が点滅に変わり、TVランプ(**TV**)が消灯します。ランプの状態 で再起動が完了したことを確認してから、あらためて「ワイヤレスTVデジタルの初期設定」をおこなってください。

PART 10 その他 Q&A

操作パネルが表示されない

■ マウス専用画面ではありませんか?

スタートメニューやタスクバーから「SmartVision」を起動したときは、マウス専用画面(p.144)が表示されます。マウス専用画面では操作パネルが表示されません。操作パネルを使って操作するときは、画面下の「フルスクリーン」タブをクリックしてください。操作パネルが表示されるフルスクリーンモードに切り換わります。



リモコンで操作できない

■ SmartVisionのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていませんか?

SmartVisionのウィンドウよりも前にほかのソフトのウィンドウが表示されていると、リモコンで正しく操作することができなくなります。このときは、リモコンの【テレビ】を押してください。SmartVisionの画面が手前に表示され、リモコンでの操作ができるようになります。

■ リモコンに電池をセットしましたか?

リモコンで操作するには、リモコンに電池を入れてください。電池の入れ方については、PART1の「リモコンに乾電池を入れる」(p.20)をご覧ください。

■ マウス・リモコン受信用ユニットは正しく取り付けられていますか?(LaVieのみ)

ワイヤレスマウスとリモコンの信号を受信するためのマウス・リモコン受信用ユニットがUSBコネクタに正しく取り付けられていないと、リモコン(およびワイヤレスマウス)で操作することができません。マウス・リモコン受信用ユニットの取り付け方は、『ユーザーズマニュアル』の「準備・基本編」第2章の「マウスを使えるようにする」をご覧ください。

・ リモコンでデータ放送が操作できない

■ ご購入時の状態では、録画した番組の再生、タイムシフトモードでデータ放送番組を視聴する場合、また、放送内容によっては、データ放送の一部の操作ができない場合があります

リモコンの【サブメニュー】を押して「リモコン」を選び、「データ放送固定モード」を選んで【決定】を押してください。

リモコンの【電源】を押しても、テレビが終了するのに時間がかかる

■ リモコンからのテレビの終了には30秒程度かかります

同時に大量のソフトを実行するなど、パソコンに負荷のかかる動作をおこなっている場合は、終了に 通常の倍以上かかることもあります。



- ●【電源】を押してから、1分以上経過してもパソコンが終了しない場合は、不要なソフトが同時に複数実行されていないかを確認してください。また、予約開始時刻が近い場合は、SmartVisionは終了しますが、パソコンは終了しません。
- ●ご購入時の状態では、録画(予約および終了時刻が設定された録画)、録画モード変換、光ディスク書き込み、外でもVIDEOの転送、ホームネットダビング、簡易編集した番組の保存、デジタル放送の関連データのダウンロードをおこなっているとき、【電源】を押すと画面が暗くなりますが、パソコンはすぐには終了しません。テレビ以外に動作しているソフトがなければ、上記の動作が完了してから、パソコンが終了します。

■ リモコンの【電源】や【テレビ】を押しても、パソコンが起動しない(LaVieのみ)

■ 電源を切った状態、または休止状態ではありませんか?

パソコンの電源を切った状態、または休止状態から、リモコンの【電源】や【テレビ】でパソコンを起動することはできません。



ご購入時の設定では、パソコンが自動的にスリープ状態になってから30時間たつと休止状態になります。

■ パワーオフUSB充電機能対応のコネクタにマウス・リモコン受信用ユニットを取り付けていませんか?

パワーオフUSB充電機能をオンにしたパワーオフUSB充電機能対応のコネクタ(デンジン)にマウス・リモコン受信用ユニットを取り付けていると、リモコンの【電源】や【テレビ】でスリープ状態から復帰できません。ほかのUSBコネクタに取り付けてください。

「SmartVisionをアップデートしてください。」 というメッセージが表示された

CPRMアップデートをおこなわずにDVD-RAM/DVD-Rに保存をおこなうと、「コピー制御された番組をDVDや携帯電話に保存するためには、SmartVisionのアップデートが必要です。」というメッセージが表示されます。

PART8の「CPRMのアップデートをする」(p.131)をご覧になり、SmartVisionをアップデートしてください。

■ DVDに保存しようとしたが、選択できない番組(保存できない番組)がある

■ 映像フォーマット「480p」または「720p」で放送された番組です

映像フォーマット「480p」 または「720p」 で放送された番組は、DVDにVRモードで保存することができません。

■ DVD-RAMの書き込みに失敗する

このパソコン以外で使用したことのあるDVD-RAMに録画番組を保存すると、書き込みに失敗する場合があります。その場合は、このパソコンでDVD-RAMをフォーマットしてから、録画番組を保存してください。フォーマットをおこなうと、DVD-RAMのデータはすべて削除されます。必要に応じて、データのバックアップを取ってください。

DVD-RAMのフォーマットについて詳しくは、PART8の「光ディスクをフォーマットする」(p.131) をご覧ください。

■ SmartVisionの録画番組データをほかのパソコンに移したい

■ SmartVisionの録画番組データをそのままほかのパソコンに移すことはできません

録画番組データをほかのパソコンで見るときは、SmartVisionの光ディスクへの保存機能(p.127)を使って、データを光ディスクに保存して映像データとしてほかのパソコンで再生してください。

で間の予約録画実行時、パソコンの音がうるさい

■ ナイトモードにしてください(VALUESTAR Nのみ)

予約録画でパソコンが起動するときに、起動/終了時の音が気になるときは、画面消灯ボタンを押して、ナイトモード(p.240)にしてください。

ナイトモードにすると、画面や音声をオフにした状態で録画されるので、就寝中の録画に便利です。

■ テレビを終了しようとしたが終了しない

■ ファイアウォールソフトで、テレビの通信を遮断していませんか?

ファイアウォールソフトの設定を変更して、テレビ関連アプリケーションの通信監視を除外するか、 無効化してください。

・ リモコンの【電源】や【テレビ】以外のボタンを押したとき、パソコンが復帰した。

パソコンがスリープ状態であれば、リモコンの【テレビ】、【電源】以外のボタンを押しても、スリープ状態が解除され、パソコンが復帰します。

♥ ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動できない

テレビを視聴中、予約実行中、録画モード変換中、光ディスク書き込み実行中、予約開始5分前など、SmartVisionが動作していたり、予約に備えている間は、ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動することができません。

これらの動作が終了してから、ワイヤレスTVデジタル設定ツールを起動してください。

■ テレビ画面上にメッセージが表示された

■ メッセージの内容にしたがって、ご利用環境を確認してください

- [B-CASカードを正しく装着してください。] B-CASカードが装着されていないか、または正しい向きでしっかりとセットされていない可能性があります。もう一度B-CASカードを確認してセットしなおしてみてください(p.19)。
- [E201 信号レベルが低下しています。]
 - アンテナケーブルを確認してください。
 - アンテナの向きを確認してください。
- [E202 信号が受信できません。]
 - アンテナケーブルを確認してください。
 - ・地上デジタル放送の場合は、テレビ初期設定をおこない、チャンネルをスキャンしなおしてくだ さい。
 - ・BS・110度CSデジタル放送の場合は、雨、雪、雷雲などによって電波が受信できなくなると表示されます。天候が回復し、電波の状態が改善されれば、映像が表示されます。
- [E203 放送休止中]

受信レベルがOまたはそれに近い値のとき、このメッセージが表示されます。

- ・番組表などで放送時間をお確かめください。
- ・エラー表示チャンネルの受信レベルを確認してください。
- [E209 アンテナの接続を確認してください]

BS/110度CSデジタルアンテナのアンテナ線がショートしたときに、このメッセージが表示されます。

パソコンの電源を切り、ワイヤレスTVデジタルの電源コードのプラグをコンセントから抜いて電源を切ってから、BS/110度CSデジタルアンテナ端子に接続しているアンテナ線を外し、アンテナ線のショートの原因を確認してください。そして、ショートの原因を取り除いた後で、再びアンテナ線をパソコンのアンテナ端子に接続してください。なお、ショートの原因がわからないときには、お近くの電器店にご相談ください。

● [ECO1 B-CASカードの情報を読み取れません。B-CASカードが装着されていること、また正しい 方向に装着されていることをご確認ください。]

B-CASカード自体に問題があるか、B-CASカードが正しくセットされていないときに表示されます。 B-CASカードが正しい向きでしっかりとセットされていることを確認してください。

■ SmartVisionの動作が遅いことがある

■ 録画ファイルの数が多くありませんか?

録画したファイルの数が多いとSmartVision起動後の動作が遅いことがあります(映像の乱れやコマ落ちなども含む)。

保存しておきたい番組はSmartVisionのDVD作成機能またはファイル出力機能を使ってDVDに保存し、不要となった録画ファイルは削除してください。

■ パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高くありませんか?

パソコンの負荷状況(CPU使用率)が高い状態では、放送波の切り換えや、タイムシフトなどのモードの切り換え/早送り/巻き戻し等の操作をおこなってから、実際に機能が働くまでに時間がかかる場合があります。

パソコンの負荷を軽減するために、同時に動作しているソフトを終了させてください。また、ソフトの 再起動やハードディスクの整理などをお試しください。

■ 操作中にウィンドウが見えなくなる

■ SmartVisionを常に手前に表示する設定にしていませんか?

マウス専用画面のスリムモードで、右クリックメニューの「常に最前面に表示」を有効にすると、スリムモードで表示されているSmartVisionが他のウィンドウよりも常に手前に表示されます。

この状態で、SmartVisionから別のソフトを起動したり、別のウィンドウを表示させると、それらのウィンドウがSmartVisionの後ろに隠れてしまう場合があります。

このような場合は、SmartVisionのウィンドウを最小化したり、ウィンドウのサイズを小さくしてウィンドウの位置を変え、隠れていたウィンドウを表示させてください。

「常に最前面に表示」を無効にすれば、この現象は起こらなくなります。

USBハードディスク以外のUSB機器を接続したとき、SmartVisionで録画用 ハードディスクとして利用するように設定するか確認する画面が表示される

■ メッセージの画面でキャンセルを選択してください

USBハードディスク以外のUSB機器であっても、SmartVision側でハードディスクと認識される場合があります。その場合には、キャンセルを選択してください。

🕶 コピー回数が「再生不可」と表示された番組がある

■ 利用できない録画ファイルです

「再生不可」の番組は、再生を含め、一切利用できません。ハードディスクの容量を節約するため、削除することをおすすめします。録画した番組が「再生不可」の状態にならないようにするために、再セットアップをおこなった場合は、録画番組が保存されている外付けハードディスクをSmartVisionに再登録(テレビ映像を表示している状態で、パソコンに外付けハードディスクを接続し、メッセージ表示を確認)(p.151)してください。

■ 再セットアップする前などに録画番組のデータをバックアップしたい

■ 外付けハードディスクにデータを移動してください

外付けハードディスクをSmartVisionに登録し(p.151)、その外付けハードディスクにCドライブ (SSDを搭載したモデルではDドライブ)に保存されている録画番組のデータを移動することができます。

■ タスクバーのSmartVisionアイコンが表示されない

誤操作やパソコンの再セットアップなどによってタスクバーのSmartVisionアイコンが表示されなくなったときは、次の手順でタスクバーにアイコンを追加してください。


- 】 「スタート」- 「すべてのプログラム」 「SmartVision テレビを見る」 を右クリック
- 2 「タスクバーに表示する」をクリック

➡ パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを知りたい

以下の手順で知ることができます。

- 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」をクリック
- 2 画面左側の「アダプターの設定の変更」をクリック
- 3 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして表示される「状態」をクリックし、表示された「ワイヤレス ネットワーク接続の状態」で「詳細」をクリック

「ネットワーク接続の詳細」にパソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレス(IPv4 アドレス)とサブネットマスクが表示されます。



また、「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「コマンドプロンプト」をクリックし、キーボードから「ipconfig」 と入力して【Enter】を押して表示される画面でも、パソコンのワイヤレスLANアダプタのIPアドレスとサブネットマスクを知ることができます。

パソコンをシャットダウンするときに、「バックグラウンドプログラムの終 了を待機しています」とメッセージが出た

■ しばらくするとシャットダウンするので、そのままお待ちください

このメッセージはアプリケーションの終了処理に時間がかかっている場合に表示されます。

「ウェブ検索」機能を使ったときInternet Explorerが表示されない。マウスでInternet Explorerをクリックしても、テレビ(SmartVision)の手前に表示されない

■ SmartVisionを常に手前に表示する設定にしていませんか?

マウス専用画面のスリムモードで、右クリックメニューの「常に最前面に表示」を有効にすると、スリムモードで表示されているSmartVisionが他のウィンドウよりも常に手前に表示されます。

この状態で、SmartVisionの「ウェブ検索」機能を使ってInternet Explorerを起動すると、そのウィンドウがSmartVisionの後ろに隠れてしまいます。

このような場合は、SmartVisionのウィンドウを最小化したり、ウィンドウのサイズを小さくしてウィンドウの位置を変え、隠れていたウィンドウを表示させてください。

「常に最前面に表示 | を無効にすれば、この現象は起こらなくなります。

■ ほかのワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことのある場合の設定 を知りたい

パソコンをワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANアクセスポイントに接続したことがある場合、ワイヤレスTVデジタルとの通信が一時的にできなくなったとき、ワイヤレスTVデジタル以外のワイヤレスLANアクセスポイントに自動的に接続されることがあります。

この場合、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなり、初期設定に失敗したり、テレビの視聴ができなくなります。

このような問題を防ぐために、ワイヤレスTVデジタルの近くに設置されているアクセスポイントや、ワイヤレスTVデジタルに接続しているとき自動的に接続が切り換わったことがあるアクセスポイントについて、次の設定をおこなってください。

- 画面右下の通知領域の■■をクリック
- **2** 「ネットワークと共有センターを開く」をクリックし、「ワイヤレスネットワークの管理」を クリック
- 3 ワイヤレスTVデジタル(WT-XXXXXX)以外のワイヤレスLANアクセスポイントを右クリックし、「プロパティ」をクリック
- 4 「接続」タブをクリックし、「このネットワークが接続範囲内にはいると自動的に接続する」 の▼をクリックして□にする
- 5 [OK]をクリック

ワイヤレスTVデジタルの近くに設置されているすべてのアクセスポイントやワイヤレスLANルータについて、手順3~手順5を繰り返してください。

録画したすべての番組に「再生不可」と表示された

■ 録画したときと異なるワイヤレスTVデジタルに接続していませんか?

録画したときと異なるワイヤレスTVデジタルに接続すると、録画したすべての番組に「再生不可」と表示されます。

接続しているワイヤレスTVデジタルを確認し、録画したときに接続していたワイヤレスTVデジタルに接続しなおします。ワイヤレスTVデジタルのESSIDの控えを確認し(p.16)、ご購入時の設定に戻してから(p.274)、初期設定をやりなおしてください(p.28)。

■ ワイヤレスTVデジタルとルータをLANケーブルで接続できない場合の対 処方法を知りたい

■ ワイヤレスTVデジタルとルータが有線LANケーブルで接続できないときは

ここでは、設置場所などの都合でワイヤレスTVデジタルとルータを有線LANケーブルで接続できないときの代替手段をご紹介します。詳しい設定などについては、それぞれの機器のマニュアルをご覧ください。

- ●ワイヤレスLANルータの親機・子機セットを用意する場合 ワイヤレスLANルータ子機とワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続します。
- ●**ワイヤレスLANルータをお使いの場合**別途、ワイヤレスLANイーサネットコンバータをご用意いただき、ワイヤレスTVデジタルとワイヤレスLANイーサネットコンバータを有線LANで接続します。
- ●PLCアダプタの親機・子機セットを用意する場合 PLCアダプタの親機をルータに、子機をワイヤレスTVデジタルに、それぞれ有線LANで接続します。

伊ポイント

- ●ネットワークに関するご購入時の設定値については、「ワイヤレスTVデジタルご購入時の設定」(p.276)をご覧ください。 なお、インターネットに接続する設定(p.42)をおこなうと、IPアドレスの自動取得の設定が「する」に変更されます。
- ●ワイヤレスLANイーサネットコンバータやPLCアダプタは、あらかじめ設定しておいてください。

・・・・ リモコンで「きこえる変速再生」の操作ができない

■ リモコンのモードを変更していませんか?

リモコンが「データ放送固定モード」になっていると「きこえる変速再生」の操作ができません。リモコンの【サブメニュー】を押して、「リモコン(データ放送固定モード)」を選び、「自動切換(再生操作モード)」を選んで【決定】を押してください。

■ 「外でもVIDEO」の番組を携帯電話で視聴できない

■ お手持ちの携帯電話が対応しているかどうか確認してください

お手持ちの携帯電話が「外でもVIDEO」の再生に対応した機種かどうか、121ware.comでご確認ください。なお、SD画質の「外でもVIDEO」は対応する携帯電話がより限られています。この機能をお使いになる前に、対応状況をご確認いただくことをおすすめします。

「クライアントモード」で使用していると、「アクセスポイントモード」より もSmartVisionの起動が遅くなる

「クライアントモード」 設定に伴うワイヤレス LAN環境の設定によるものです。 Smart Vision 起動後の機能や動作に影響はありません。



付 録

このパソコンを廃棄・譲渡するときに、SmartVisionに保存されている個人情報を消去する方法や、アンテナの設定方法を説明しています。また、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の状態に戻す方法について記載しています。

ダビング10とは

付録

ここでは、デジタル放送の録画ルール「ダビング10」について説明しています。

□ コピー制御方式について

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「ダビング10」または「コピーワンス」と呼ばれるコピー制御が加えられています。

このパソコンはダビング10に対応しており、ハードディスクに録画したデジタル放送のダビング10番組が、CPRM対応のDVDなどの光ディスクに10回まで保存(9回まではコピー、最後の1回はムーブ(移動))できます。

また、録画されたコピーワンス(コピー不可)の番組は、光ディスクに 1回だけ保存(ムーブ(移動))できます。

ムーブ(移動)した場合、ハードディスクから当該番組は自動的に削除されます。

なお、保存したDVDなどの光ディスクから再度コピーを作成する (孫コピーを作成する)ことはできません。

次の点にご注意ください。

- どの番組がダビング10で放送されるかは、番組によって異なります。
- EPG(電子番組表)の情報では、コピーワンス/ダビング10のどちらのコピー制御方式による番組か区別できません。番組表には、どちらの番組の場合でも「コピー制限あり」と表示されます。番組をハードディスクに録画すると、録画番組一覧の画面で、どちらのコピー制御方式による番組か確認できます。

チェック

携帯電話(SDカード)に携帯電話用のデータを転送したときや、ホームネットワークを経由してメディアサーバに転送したときも、コピーできる残りの回数が減ります。

ダビング10とコピーワンスの違い

「ダビング10」と「コピーワンス」の違いは、次のようになります。


コピー制御方式	コピー回数	光ディスクへの保存/ 携帯電話(SDカード)への転送/ メディアサーバへの転送
ダビング10	コピー可(回数制限)	コピー9回、ムーブ1回可 (ムーブ後、ハードディスクからは削除 されます)
コピーワンス	コピー不可 (光ディスクへのムーブは1回のみ 可能)	ムーブのみ1回可 (ムーブ後、ハードディスクからは削除 されます)

ダビング10でできること

●ダビング10


パソコンのハードディスクに録画した番組を、光ディスクに最大9回コピーすることができます。コピーするたびにコピーできる残りの回数は減っていきます。

コピーできる残り回数がOになると光ディスクへの保存はムーブ(移動)になり、パソコンのハードディスクから録画データは削除されます。



●コピーワンス

パソコンのハードディスクに録画した番組を、光ディスクに保存するとムーブ(移動)され、パソコンのハードディスクから録画データは削除されます。



付録

ライトモード(データ量優先)について

ワイヤレスLANの速度によって、「ダイレクトモード(画質優先)」と「ライトモード(データ量優先)」からモードを選びます。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

ワイヤレスTVデジタルでは、ワイヤレスLANを使ってテレビの映像を送受信するため、ワイヤレスLANの通信速度が十分に確保できない環境では、コマ落ちなどが起こる場合があります。その場合は、動作モードを「ライトモード(データ量優先)」にすることをおすすめします。

■ テレビ初期設定後の動作モードについて

アクセスポイントモードのとき

動作モードは、テレビ初期設定の途中(p.33の手順9)で、ワイヤレスネットワークレベル(ワイヤレスLANの速度)にあわせて自動的に設定されます。

クライアントモードのとき

動作モードは「ライトモード(データ量優先)」に設定されます。

■ 「ダイレクトモード(画質優先)」と「ライトモード(データ量優先)」の違い

「ライトモード(データ量優先)」では、より少ないデータ量でも映像を表示できるように、テレビの映像を変換して表示します。そのため、「ダイレクトモード(画質優先)」と比べて次の違いがあります。

●テレビの画質

ファインモードで録画したときと同じ画質で表示されます。

●録画

ダイレクト、ダイレクト+外でもVIDEO(SD画質)、ダイレクト +外でもVIDEO(ワンセグ画質)の画質モードで録画することは できません。ファイン、ファインロング、セミファインロング、 ロングのいずれかで録画します。

チェック

- ●さかのぼり録画(p.83)もファインで録画されます。
- ●ダイレクトの画質モードで予約 した番組の録画時に動作モード が「ライトモード(データ量優 先)」になっていた場合は、ファ インで録画します。

お使いの環境のワイヤレスネットワークレベルは、次の手順で確認できます。

1 操作パネルの 🖮 をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 ♀ 」-「ワイヤレスネットワークレベルの確認」をクリック

ワイヤレスネットワークレベルが表示されます。

3 速度を確認する



速度によって、おすすめする動作モードが異なります。

- ・100Mbps以上:ダイレクトモード(画質優先)
- ・40Mbps以上、100Mbps未満:ライトモード(データ量優先)
- ・40Mbps未満:40Mbps以上になるように、パソコンとワイヤレスTVデジタルとの距離を調節してください。改善した速度に応じて、ダイレクトモード(画質優先)またはライトモード(データ量優先)をお使いください。



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。


チェック

クライアントモードのときは、「シ グナルの強さ」だけが表示されま す。「速度」は表示されません。

> 付 録

動作モードを切り換える

- **プレビが表示されている画面上で右クリック** サブメニューが表示されます。
- 2 「転送モード(ダイレクトモード)」-「ライトモード(データ量 優先)」をクリック



確認の画面が表示されます。

3 表示された内容を読んで、「はい」をクリック

これで、動作モードが変更されます。



録画の実行中は、動作モードを変 更することができません。

伊ポイント

「ダイレクトモード(画質優先)」に変更する場合は、手順2で「ダイレクトモード(画質優先)」をクリックしてください。

B-CASカードについて

付録

デジタル放送の視聴に必要なB-CASカードについて説明します。 B-CASカードは、登録が必要です。

■ B-CASカードを扱うときの注意

B-CASカードは、デジタル放送の各種サービスを利用するために必要なカードです。このパソコンにB-CASカードをセットしないと、デジタル放送を視聴できません。

B-CASカードを扱うときは、次のことに注意してください。

- ●ワイヤレスTVデジタル専用のB-CASカード以外のものをセットしないでください。
- ●B-CASカードは、記載されている「使用許諾契約約款」の内容を 読み、了解された上で台紙からはがしてください。
- ●B-CASカードの取り扱いについて、次のことにご注意ください。
 - ・裏面の金メッキされた端子に手を触れないでください。
 - ・折り曲げたり、変形させたり、傷を付けないでください。
 - ・上に重いものを載せたり、踏みつけたりしないでください。
 - ・ぬれた手で触ったり、水をかけたりしないでください。
 - ・分解・加工しないでください。
- ●裏向きや逆方向からB-CASカードをセットしないでください。 セットする方向を間違えると、B-CASカードが機能せず、デジタル放送を視聴できません。
- ●B-CASカードは、常時セットしたままにしておいてください。取り 出す場合は、先にパソコンの電源を切り、電源コードのプラグをコ ンセントから抜いた後に、B-CASカードを取り出してください。

(形ポイント)

限定受信システム(CAS:Conditional Access System)とは、特定のお客様にかぎって、番組の視聴ができるようにするシステムです。

B-CASカードの情報を確認する

B-CASカードの情報は次の方法で確認できます。

1 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 Φ J-「B-CASカード情報の確認」をクリック

B-CASカードの情報が表示されます。

付録

PART 11 ナイトモードについて (VALUESTAR Nのみ)

画面や音声をオフにした状態で録画ができるナイトモードについて 説明します。深夜の録画などに便利です。

ナイトモードにすると、画面や音声をオフにした状態で録画する ことができます。就寝中や外出中の録画に便利です。また、録画途 中からでもナイトモードに切り換えられます。

■ ナイトモードに切り換えるには

本体右側面の明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを押すと、ナイト モードとなり、本体右側面の画面消灯ランプが青色に点灯します。 もとに戻すときは、もう一度明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンを 押します。

明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンについては、『ユーザーズマニュ アル』の「各部の名称」をご覧ください。

予約実行前後の動作を設定する

付録

予約録画、予約視聴、番組表の予約受信を実行するときに、省電力状態や電源を切った状態から起動したり、また予約実行後に省電力状態にしたり、電源を切ったりできます。

リモコン

リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

1 操作パネルの 一をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定 、」をクリックし、「予約録画の設定」をクリック



「予約録画の設定」画面が表示されます。

3 「予約実行時の電源設定」をクリック



「予約実行時の電源設定」画面が表示されます。

参照

省電力状態について

→「省電力機能」

▶

「ソフト&サポートナビゲーター」


▶検索番号 93160010 で検索



リモコンの【テレビメニュー】を押しても操作できます。詳しくはPART4の「リモコンで操作する」(p.52)をご覧ください。

4 予約録画、予約視聴、番組表の受信を開始する前の動作を設定する

この部分をクリックし、表示された一覧から設定したい項目を選んでクリックします。



「スリープ状態/休止状態/シャットダウンから起動する」を選ぶと、 省電力状態や電源を切った状態からパソコンが自動的に起動して、 予約録画、予約視聴、番組表の受信を実行します。

「スリープ状態/休止状態から起動する」を選ぶと、省電力状態から パソコンが自動的に復帰して、予約録画、予約視聴、番組表の受信 を実行します。この場合はパソコンの電源が切れていると予約は 実行されません。

5 予約録画、予約視聴、番組表の受信終了時の動作を設定する

- ① この部分をクリックし、表示された一覧から設定したい項目を 選んでクリック
 - ●「何もしない」 予約や番組表受信終了後、パソコンの電源が入ったままとなります。
 - ●「スリープ状態に移行する」予約や番組表受信終了後、自動的にスリープ状態になります。
 - ●「休止状態に移行する」 予約や番組表受信終了後、自動的に休止状態になります。
 - ●「電源を切る(シャットダウン)」予約や番組表受信終了後、自動的にシャットダウンします。
- ② 「保存して戻る | をクリック



これで、設定した動作をするようになります。

伊ポイント

ご購入時の設定は、モデルによっ て異なります。

クイックパワーオンモードを使用するときは、予約実行前の電源設定を「スリープ状態/休止状態/シャットダウンから起動する」にしてください。これ以外の設定では予約が実行されません。特にLaVieをご利用になっているときは、ご購入時の設定から変更が必要となります。ご注意ください。

なお、クイックパワーオンモードでパソコンの電源が切れている状態であっても、SmartVisionの予約動作でパソコンが自動的に起動し、自動で電源が切れたときは、その次に電源を入れたとき高速で起動することができません。

チェック

- ●ご購入時は「スリープ状態に移 行する」に設定されています。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」 を選んだ場合は、設定変更後に 録画予約などをおこなうときの ために、「自動ログオン」の設定 をしてください。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」 に設定している場合は、予約実 行時に複数のユーザーがログオ ンした状態にならないようにし てください。複数のユーザーが ログオンしている状態にすると、 以降の予約が実行されません。
- ●「電源を切る(シャットダウン)」 に設定すると、ほかのアプリケー ションで作成中のデータがあっ た場合、保存していなかったデー タは失われてしまいますので、 注意してください。
- ●電源を切った状態から予約や番組表の受信を実行できるのは、「自動ログオン」(p.248)で設定されたユーザーのみです。

伊ポイント

予約録画終了の時点でテレビを見ている場合や、もとからテレビを見ているときに予約視聴が開始された場合は、終了時に確認画面が表示されず、そのままテレビを利用できます。

付

PART **]]** 付録

アンテナの設定をする

デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をしてください。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

デジタル放送の表示に問題があるときは、アンテナの設定をすると改善される場合があります。

₩ アンテナの調節をする

1 操作パネルの をクリック



- 2 「情報 Φ」をクリックし、「受信レベルの確認」をクリック
- 3 確認したい「放送波」と「チャンネル」を選ぶ



受信レベルが表示されます。

4 アンテナの向きを調節する

アンテナの向きを調節していくと、「レベル:中」または「レベル:高」 と表示されます。その状態で受信レベルが最大となるようにアン テナの向きを調節して、アンテナを固定します。

「効果音」を「鳴らす」に設定していると、受信レベルが53以上の場合に音が鳴ります。

5 「保存して戻る」をクリック

これで、アンテナの設定は完了です。



受信レベルは目安として56以上になるように調節してください。アンテナの受信レベルは、天候・季節・受信している地域(アンテナの設置場所)などによって異なります。

□ 衛星アンテナの電源供給の設定をする

ご購入時の設定では、衛星アンテナの電源供給をしない設定となっています。

アンテナに給電が必要な場合は、次の手順で設定を変更してください。

- 「アンテナの調節をする」(p.243)の手順1~手順2をおこなう
- 2 「衛星アンテナの電源供給」をクリックし、表示されたメニューで「+15V」をクリック
- 3 「保存して戻る」をクリック

クライアントモードを解除する

付録

クライアントモードを解除してアクセスポイントモードに設定しなおすときは、まずワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、あらためてワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこないます。

- **ワイヤレスTVデジタルの設定をご購入時の設定に戻す** このPARTの「ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す」 (p.274)をご覧ください。
- 2 ワイヤレスTVデジタルの初期設定をおこなう PART2の「ワイヤレスTVデジタルの初期設定をする」(p.28)を ご覧ください。

なお、いままでテレビを使用していたときは、チャンネルなどの設定が完了しているため、テレビの初期設定は不要です。



「クライアントモード」設定後の初期状態では、「ライトモード(データ量優先)」に設定されています。この設定は、クライアントモードを解除してアクセスポイントモードに切り換えたときもそのまま引き継がれます。

アクセスポイントモードで使用する際、映像を高画質で楽しみたい場合は、「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えてください。切り換える手順についてはこのPARTの「動作モードを切り換える」(p.238)をご覧ください。なお、ワイヤレスLANの通信環境によっては「ダイレクトモード(画質優先)」に切り換えると、映像にカクツキが発生しやすくなることがあります。

付録

個人情報を消去する

パソコンを廃棄したり、ほかの人に譲渡するときに、保存されている 個人情報を消去する必要があります。

次の内容が消去されます。設定ウィンドウで設定した内容はすべてご購入時の状態に戻ります。

- ・データ放送で使用していた個人情報やポイント
- ・受信済みのメール/掲示板の内容
- ・しおり一覧の内容
- ・番組表データ(地上デジタル放送)
- ・地上デジタル放送のチャンネル設定

チェック

この方法で消去するのは、データ 放送で使用するSmartVisionに関 する個人情報です。個人情報の中 には、ゲームのポイントなども含 まれます。

■ データを消去する

1 操作パネルの「ノーマル」をクリック



画面が切り換わり、マウス専用画面(ノーマルモード)が表示され ます。

2 🕜 (設定)をクリック

「設定ウィンドウ」が表示されます。

個ポイント

操作パネルのボタン表示は状態によって異なります。

「ノーマル」ボタンが表示されていないときは、テレビを見ている状態や録画番組を視聴している状態にしてください。

3 データ消去の設定をする

- ① 「個人情報」アイコンをクリック
- ② 「その他 | タブをクリック
- ③「データ消去」をクリック



「本当にデータ消去を行いますか?」と表示されます。

4 「はい」をクリック

SmartVisionが終了します。

その後、データ消去ツールが起動し、データの消去がおこなわれます。



- ●データを消去している間は、 SmartVisionを使用することが できません。
- ●再起動をするようにメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。
- ●データを消去した後は、ご購入時の状態に戻ります。テレビの視聴をおこなう場合は、もう一度テレビ初期設定(p.30)をおこなう必要があります。

付録

自動ログオンの設定をする

自動的にログオンするユーザーアカウントに、新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更したとき、ログオンするユーザーアカウントを変えたいときは、次の手順で設定してください。

リモコン リモコンの操作についてはp.52をご覧ください。

➡ 設定を変更する

| 操作パネルの|| をクリック



- 2 「設定、」をクリックし、「予約録画の設定」をクリック
- 3 「自動ログオンの設定」をクリック
- 4 「自動ログオンのテスト」をクリック
- 5 ログオンするユーザーアカウントを変更する場合は、「自動 ログオンユーザー」をクリックし、ユーザーを選ぶ
- 6 新たにパスワードを設定したり、パスワードを変更した場合は、「パスワード」をクリックし、キーボードからパスワードを入力し、(Enter)を押す
- 7 再度「自動ログオンのテスト」をクリック テスト結果が「正常」と表示されれば、自動ログオンの設定が正し くできています。
- 8 「保存して戻る」をクリック

付録

録画モードについて

番組を録画する場合、録画した番組を光ディスクに保存する場合の録画モードごとの画質や機能について詳しく説明します。

■ ハードディスクに録画する場合

●ご購入時には、ダイレクトで録画される設定となっています。録画予約ごとに個別に録画モードの 設定ができます。

子画最 子画最	=-ド	ダイレクト	ファイン	ファインロング	セミファイン ロング	ロング
ビットレート		地上デジタルHD 放送:約17Mbps 地上デジタルSD 放送:約8Mbps BS·110度CS デジタルHD放送: 約24Mbps BS·110度CS デジタルSD放送: 約11Mbps	約8Mbps	約4Mbps	約2.4Mbps	約2Mbps
記録できる最大	解像度※1	ハイビジョン (1920×1080)	ハイビジョン (1920×1080)		ハイビジョン (1280×1080)	標準(SD) (720×480)
モードを基準 とした録画時		_	約3倍	約6倍	約10倍	約12倍
	地上デジタル HD放送の場合	_	約2倍	約4倍	約7倍	約8倍
複数音声が含え 音声)番組		2つの音声が保存されます。外でもVIDEOの同時録画時は1つの音声のみが保存されます。	2つの音声が保存されます。	1つの音声が保存	されます。	
字幕放送が含ま	 れる番組	字幕放送が記録さ	····································			
データ放送が含			データ放送は記録	されません。		
DVDへ保存す モード変換	る場合の録画	必要	AVCREC形式で 要※2	保存する場合は不		保存する場合は
ブルーレイディる場合の録画モ	ィスクへ保存す Eード変換	不要※2			CPUによる画質変換対応モデル: 不要(ただし、最大解像度が 1280×1080から1440× 1080に変換されます) CPUによる画質変換非対応 モデル: 必要(ロングに変換されます)	

^{※1:}最大解像度よりも低い解像度で放送された番組は、放送時の解像度で録画されます。

^{※2:}ほかの録画モードに変換して書き込むこともできます。

・ハードディスクからDVDへ保存する場合

●光ディスクに保存した番組の再生に関する情報について ここでは、ご購入時に搭載されている光ディスク再生ソフトで再生したときの動作について説明しています。他の光ディスク再生ソフトを使用したときは、機能や制限事項がここでの説明と異なることがあります。

録画モード	ファイン	ファイン ロング	セミファイン ロング※4	ロング	1ディスク ダビング	高画質	標準画質	長時間	1ディスク ダビング
記録形式	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	AVCREC 形式※1	DVD-VR 形式	DVD-VR 形式	DVD-VR 形式	DVD-VR 方式
対応する 光ディスク	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM	CPRM対応 DVD-R CPRM対応 DVD-RAM
ビットレート	約8Mbps	約4Mbps	CPUによる 画質変換対 応モデル: 約 2.4Mbps	約2Mbps	*2	約7.5Mbps VBR	約4Mbps VBR	約2Mbps VBR	*2
記録できる解像度	ハイビジョ ン(HD)	ハイビジョ ン(HD)	ハイビジョ ン(HD)※5	標準 (SD)	*2	標準 (SD)	標準 (SD)	標準 (SD)	標準 (SD)
画質と録画時間 の関係	高画質 長時間 ※2				*2	高画質		長時間	*2
録画モード変換	録画モード変換は不要です。※3 録画モード変換が必要です。								
複数の音声が含まれる(マルチ音声) 番組									
字幕放送が含まれ る番組	字幕放送が 切り換えが		す。再生時に	こ字幕の表示	示・非表示の		:記録されま .とはできま	せん。再生 せん。	時に字幕を
データ放送が含ま れる番組	データ放送は記録されません。再生時に操作パネルの「d」をクリックしてもデータ放送は表示されません。								

^{※1:}AVCREC形式に対応していないほかの機器では再生することはできません。

^{※2:}DVDの空き容量に合わせて録画画質が自動調整されます。

^{※3:}ハードディスクに保存されている画質と、DVDに保存するときの画質が同じ場合のみ。

^{※4:}CPUによる画質変換非対応モデルでは、セミファインロングで録画した番組は、AVCREC形式で保存するとき、自動的にロングに変換されます。

^{※5:}CPUによる画質変換対応モデルでは、最大解像度が1280×1080から1440×1080に変換されます。

・ ハードディスクからブルーレイディスクへ保存する場合

●光ディスクに保存した番組の再生に関する情報について ここでは、ご購入時に搭載されている光ディスク再生ソフトで再生したときの動作について説明しています。他の光ディスク再生ソフトを使用したときは、機能や制限事項がここでの説明と異なることがあります。

			1	·				
録画モード	ダイレクト	ファイン	ファインロング	セミファインロング※3	ロング	1ディスク ダビング		
記録形式	BDAV							
対応する光ディスク	BD-RE、BD-R	BD-RE、BD-R						
ビットレート	地上デジタルHD 放送:約17Mbps 地上デジタルSD 放送:約8Mbps BS·110度CSデ ジタルHD放送: 約24Mbps BS·110度CSデ ジタルSD放送: 約11Mbps	約8Mbps	約4Mbps	CPUによる 画質変換対 応モデル: 約 2.4Mbps	約2Mbps	ν.		
記録できる解像度	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD)	ハイビジョン (HD) ※4	標準(SD)	*2		
画質と録画時間の関係	高画質	高画質 長時間 ※2						
録画モード変換	録画モード変換	録画モード変換は不要です。※1						
複数の音声が含まれる (マルチ音声)番組	あらかじめハードディスクに 2つの音声が記録されている ときは、2つの音声を保存します。その場合には再生時に音声を切り換えることができます。				•			
字幕放送が含まれる番組	字幕放送が記録されます。再生時に字幕の表示・非表示の切り換えができます。							
データ放送が含まれる 番組	データ放送は記録されません。再生時に操作パネルの「d」をクリックしてもデータ放送は表示されません。							
複数の映像が含まれる 番組	複数の映像は記録されません。再生時に映像を選択することはできません。							

※1:ハードディスクに保存されている画質と、ブルーレイディスクに保存するときの画質が同じ場合のみ。

※2:ブルーレイディスクの空き容量に合わせて録画画質が自動調整されます。

※3:CPUによる画質変換非対応モデルでは、セミファインロングで録画した番組は、自動的にロングに変換されます。

※4:CPUによる画質変換対応モデルでは、最大解像度が1280×1080から1440×1080に変換されます。

各モードの画面説明

付録

マウス専用画面の各モードの画面について説明します。

■ ノーマルモード

ソースタブ

表示する映像(放送)を切り換えます。

地デジ:地上デジタル放送 BS:BSデジタル放送 CS:110度CSデジタル放送 録画番組:録画番組一覧

映像表示ウィンドウ テレビの映像を表示します。

プレイモードタブ

タイムシフトモードとライ ブモードを切り換えます。

設定ボタン

SmartVisionに関するいろ いろな設定をします。

オンラインヘルプボタン

SmartVisionのオンライン ヘルプを表示します。

番組表ボタン

番組表を表示します。

録画番組一覧ボタン 録画番組一覧を表示します。

予約&結果一覧ボタン

予約一覧、および結果一覧 を表示します。

コントロールパネル

チャンネル切り換え、音量調節、録 画・再生など映像の操作をします。 ステータスバー

エラーなどの各種メッセー ジや時刻を表示します。

▶20 データ連動放送中 予約 ■2011/10/19 14:87系

それぞれの放送の状態は、画面左側のソースタブで確認できます。

タブの色	放送の状態
水色	視聴中の放送
グレー	視聴していない放送
赤	録画中の放送
緑色	タイムシフト中の放送
グレー (クリックできません)	現在、利用できない放送(切り換えられません)

伊ポイント

- ●番組表ボタンや設定ボタンのボタン名が表示されていないときは、SmartVisionの画面をドラッグして広げると、ボタン名が表示されます。
- ●映像表示ウィンドウで右クリックをすると、メニューが表示されます。メニューで項目を選んでクリックすることで、選んだ項目操作を実行できます。

参照

SmartVisionの設定について→ オンラインヘルプ(p.146)の「設定」

● コントロールパネル



プログレスバー

タイムシフトモード時: つまみの位置がリアルタイム放送との差を表します。

つまみをドラッグしてタイムシフトしている時間を

調節できます。

録画番組再生時: つまみの位置が現在再生している位置を表します。つまみを

ドラッグして映像を巻き戻したり早送りしたりできます。

ライブモード時: 何も表示されません。


■ アドバンストモード

アドバンストモード画面の左下には、「デジタル」タブ、「番組情報」 タブ、「簡易編集」タブ(録画番組再生時)があり、切り換えて操作し ます。

表示している放送によって、操作できるタブが異なります。操作で きないタブは、クリックできなくなります。


●「番組情報」タブ

「番組情報」タブは画面の左下にあります。



●「デジタル」タブ


「デジタル」タブは画面の左下にあります。






「簡易編集」タブは画面の左下にあります。

■有効シーンのみ表示モード



■全シーン表示モード



再生中番組の切り取りたいシーンを、 ここからと ここまで で指定して、 インデックスに登録します。*

※ こかりを指定しないで登録した場合は、番組の先頭から登録されます。 こまでを指定しないで登録した場合は、番組の最後まで登録されます。

個ポイント

メディアサーバに保存された番組は編集できません。メディアサーバに保存された番組の一覧を表示しているときは、「簡易編集」タブが表示されません。

スリムモードにすると、シンプルな画面で番組を見ることができます。また、ノーマル/アドバンストモードよりも画面のサイズを小さくすることができます。



付録


その他のインターネット接続に ついて

ここでは、ルータを使わずにインターネットに接続する方法と、2台 目以降のパソコンをインターネットに接続する方法を説明します。

■ ルータを使わずにインターネットに接続する

PPPoEを使ってインターネットに接続するには、LANケーブルを使って回線終端装置などにワイヤレスTVデジタルを接続します。

・PPPoEでの接続例



■ 設定前の準備

ワイヤレスTVデジタルでインターネットに接続するために、次の項目を確認してください。

- ・インターネット回線の開通や、プロバイダとの契約が済んでいる
- モデムなどの接続が済んでいる
- ・ワイヤレスTVデジタルの初期設定(p.28)が済んでいる
- ・パソコンとワイヤレスTVデジタルにLANケーブルが接続されて いない
- ・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っている(電源コードが接続 されている)




LANケーブルは添付されません。 別途ご用意ください。



モデムなどの接続については、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

■ ワイヤレスTVデジタルとモデムなどの機器を接続する



■ PPPoE設定をおこなう


プロバイダや回線事業者から送られた資料をご覧になり、PPPoE の設定をおこなってください。

■ インターネットに接続できるか確認する

設定が終了したら、タスクバーの◎をクリックして、インターネットに接続できるか確認してください。

2台目以降のパソコンをインターネットに接続できるようにする

ご家庭で使っている、無線LAN対応のパソコンをワイヤレスTVデジタルのアクセスポイント機能を使ってインターネットに接続することができます。



たテレビの視聴、録画と、イン

ターネットの接続ができます。

2台目以降のパソコンに次の設定をおこない、インターネットに接続できることを確認してください。

- ・ワイヤレスLAN機能を有効にする
- ・ワイヤレスLANアダプタのIPアドレスを自動取得する
- ・ワイヤレスTVデジタルには暗号化モードと暗号化キーを設定しているため、パソコン側も同じ設定をする必要があります。暗号化モードと暗号化キーは「アクセスポイント設定」(p.268)で確認できます。
- ●ワイヤレスTVデジタルを使って インターネット接続をしている 間は、ワイヤレスLANの帯域を 使用するため、テレビの視聴や 録画にコマ落ちなどの影響がで る可能性があります。
- ●2台以上のパソコンでインターネットに接続するには、ルータまたはルータ内蔵のモデムが必要です。
- ●高速11n対応ワイヤレスLANの 通信速度で利用するには、パソ コンのワイヤレスLANアダプタ が高速11n対応ワイヤレスLAN に対応している必要があります。
- ●ワイヤレスTVデジタルは IEEE802.11nに準拠していますが、ほかのIEEE802.11n対 応製品との接続性を保証するも のではありません。
- ●パソコンのワイヤレスLAN設定に ついては、お使いのパソコンに添 付のマニュアルをご覧ください。
- 1台目のパソコンで「ひかりTV」を快適に視聴いただくため、ワイヤレスTVデジタルでは、データの送信方法をマルチキャストからユニキャストに変換しています。このため、2台目のパソコンにもユニキャストに変換されたデータが送信されます。この機能は「アクセスポイント設定」(p.268)の「TVモード」で変更することができます。

付録

PART] 「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」 について

ここでは、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の機能について紹介 します。

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の各機能については次のページをご覧ください。

機	能(ボタン)名	概要	ページ
ワイヤレスTVデジタルの初期設定		ワイヤレスTVデジタルとパソコンをワイヤレ スLANで接続するための設定をおこないます。	p.28
テレビ (Sn	nartVision)の初期設定	テレビを視聴するための設定をおこないます。	p.30
インターネット接続の設定		インターネットに接続するための設定(ワイヤレスTVデジタルとパソコンのIPアドレスを自動取得する設定に変更)をおこないます。この設定は、ルータを接続しない状態で開始してください。	p.41
詳細設定 ネットワーク接続の 設定		ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更したり、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続するための設定をおこないます。	p.260
	アクセスポイント設定	ワイヤレスTVデジタルのワイヤレスLANアク セスポイント機能に関する設定を変更します。	p.268
状態の確認		ワイヤレスTVデジタルとパソコンの接続や設 定の状態について確認できます。	p.36
設定消去		ワイヤレスTVデジタルに関する設定を消去します。この機能を使った後に、ワイヤレスTVデジタル本体の設定消去スイッチを押してください。	p.274

詳細設定

付録

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続してテレビを楽しむための設定方法や、ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号の変更方法について説明します。

「詳細設定」では、次のことができます。

- ・ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続し、テレビを視聴する ための設定をする
- ・ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスを変更する
- ・ワイヤレスTVデジタルとパソコンの通信に使うポート番号を変更する(通常は変更しないでください)

■ ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する

ワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する場合は、「詳細設定」をする前に、パソコンとワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続します。

このとき、次のことに注意してください。

- ●ルータを使って接続する場合
 - ・100BASE-TXの転送に対応したルータを使用してください。
 - ・ワイヤレスTVデジタルとルータ、ルータとパソコンの接続には、カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。
- ●ワイヤレスTVデジタルとパソコンを直接接続する場合
 - ・カテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

■ ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する

1 設定前の準備をする

次の準備をしてください。

- ・ワイヤレスTVデジタルの電源が入っていることを確認する。
- ・パソコンのワイヤレスLAN機能が有効(p.28)になっており、ワイヤレスTVデジタルとワイヤレスLANで接続されている。
- ・パソコンとワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続するときは、パソコンとワイヤレスTVデジタルがLANケーブルで接続されていることを確認する。

2 「スタート」- 「すべてのプログラム」 - 「SmartVision」 - 「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック


「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。



画面右下の通知領域の.dlをクリックして、現在の接続先を確認できます。ワイヤレスTVデジタルと接続されているときは「WT-xxxxxx」と表示されます。

付

3 「詳細設定」をクリック



「マニュアル設定」画面が表示されます。

4 「ネットワーク接続の設定」をクリック



5 「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルの検索」画面が表示されます。検索が完了し、画面が切り換わるまでお待ちください。

「ネットワークアダプターの設定」が表示されたときは手順6に進んでください。

「IPアドレスの設定」が表示されたときは、手順7に進んでください。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

チェック

「有効なネットワークアダプタが検出されませんでした。」と表示された場合は、いったん「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」を終了して、PART10の「ワイヤレスTVデジタルとうまく通信できないとき」(p.216)をご覧になり、問題を解決してから設定しなおしてください。

6 ネットワークアダプターを設定する

有線LANで接続しているとき:


【有線】と書かれたネットワークアダプターをクリックし、「次へ」 をクリックしてください。

ワイヤレスLANで接続しているとき:

【無線】と書かれたネットワークアダプターをクリックし、「次へ」 をクリックしてください。



フ IPアドレスの設定をして、「次へ」をクリック



ご使用の環境にあわせて設定してください。

- ・IPアドレスを自動的に取得する:ルータのDHCPサーバ機能を使 うときに選択してください。
- ・次のIPアドレスを使う:IPアドレスを手動で設定するときに選択してください。その後、「IPアドレス」と「サブネットマスク」にお使いのネットワーク環境にあった値を入力してください。


「ポート番号の設定」が表示されます。



IPアドレスを変更したときは、次のメッセージが表示されます。表示された内容を確認し、操作を続けるときは「OK」をクリックしてください。



8 「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

9 「完了」をクリック



「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の最初の画面が表示されます。

10 「閉じる」をクリック

これで、ワイヤレスTVデジタルの詳細設定は完了です。



通常は、「ポート番号」を変更しな いでください。

ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続し、テレビを楽しむための設定をする

■ パソコンの有線LANアダプターのIPアドレスを設定する

ワイヤレスTVデジタルとパソコンをネットワーク接続するためには、どちらも同じネットワーク上に存在するよう、それぞれのIPアドレスを設定する必要があります。

はじめに、次の手順でパソコンの有線LANアダプターのIPアドレスを設定してください。


- 「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」「ネットワークと共有センター」-「アダプターの設定の変更」
 をクリック
- 2 「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリック



「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。


付

3 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」 をクリックし、「プロパティ」をクリック



「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面が表示されます。

4 IPアドレスを設定する



- ① 「次のIPアドレスを使う」 の ◎ をクリックして ◎ にしてください。
- ②IPアドレスに次の値を入力してください。 192.168.179.180
- ③サブネットマスクをクリックし、次の値になっていることを確認してください。255.255.255.0



ほかのネットワークアダプターで、IPアドレス「192.168.179.180」が使用されているとき、手順4の値では設定できません。

その場合は、次の値を設定してください。

192.168.179.xxx (xxxは197以外の2から254まで の任意の値)

5 「OK」をクリック

これで、パソコンの有線LANアダプターのIPアドレスが設定できました。

続けてワイヤレスTVデジタルの設定をおこないます。次の「ワイヤレスTVデジタルと接続してテレビを見るための設定をする」に進んでください。

■ ワイヤレスTVデジタルと接続してテレビを見るため の設定をする

続けて、詳細設定ツールを使い、ワイヤレスTVデジタルとパソコンを有線LANで接続してテレビを楽しめるように設定します。

- 1 ワイヤレスTVデジタルとパソコンをLANケーブルで接続 する(p.260)
- **2 ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻す(p.274)** ワイヤレスTVデジタルの電源ランプ(②)が点滅し、TVランプ(**FV**) が消灯するまでお待ちください。
- 3 詳細設定ツールを起動する

「ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスやポート番号を変更する」 (p.260)の手順2から手順5までの操作をしてください。 「ワイヤレスTVデジタルの選択」画面が表示されます。

4 「次へ」をクリック



「IPアドレスの設定」画面が表示されます。

5 「次へ」をクリック

ワイヤレスTVデジタルのIPアドレスとサブネットマスクはご購入時の設定になっています。変更する必要はありません。



6「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

7 「完了」をクリック



「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」の最初の画面が表示されます。

8 「閉じる」をクリック

これで、ワイヤレスTVデジタルと有線LANで接続してテレビを視聴するための設定は終了です。


PART 11

アクセスポイント設定

付録

ワイヤレスLANアクセスポイント機能の設定を変更する手順を説明 します。

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック
 - 「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。
- 2 「詳細設定」をクリック



「マニュアル設定」画面が表示されます。

3 「アクセスポイント設定」をクリック



チェック

- ●無線LANアクセスポイントの設定を変更すると、インターネットなどに接続できなくなる場合があります。ネットワークについて十分な知識のないかたは、変更しないことをおすすめします。
- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動 できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

4 「次へ」をクリック



「ワイヤレスTVデジタルの検索」画面が表示され、しばらくすると、「アクセスポイント設定」画面が表示されます。

5 設定をする



チェック

設定をする場合は、「アクセスポイント設定で設定を変更するときのご注意」(p.270)もあわせてご覧ください。

次の項目について設定できます。

項目		出荷時の設定	初期設定 終了時の設定
無線機能	使用する/使用しない	使用する	使用する
無線LANモード	2.4GHz/5GHz	2.4GHz	5GHzまたは2.4GHz
			* 1
使用するチャネル	2.4GHz:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	自動	自動
	5GHz:36,40,44,48 および、自動		
ネットワーク名		WT-XXXXXX%2	WT-XXXXXXX%2
ESSIDステルス機能	使用する/使用しない	使用しない	使用しない
(ESSIDの隠蔽)			
TVモード		使用しない	使用する
IPアドレスの自動取得	使用する/使用しない	使用しない	使用しない
(DHCPクライアント)			
IPアドレス		192.168.179.197	192.168.179.197
サブネットマスク		255.255.255.0	255.255.255.0

※1:で使用のパソコンが2.4GHzのみサポートの場合は、2.4GHzに設定され、5GHz/2.4GHzの両モードをサポートしている場合は、5GHzに設定されます。

※2:XXXXXXには、有線LANのMACアドレスの下6桁が表示されます。

6 「次へ」をクリック

付 録

7 暗号化モードと暗号化キーを設定する



項目		出荷時の設定	初期設定 終了時の設定
暗号化モード	WEP/WPA-PSK(TKIP)/ WPA-PSK(AES)	WPA-PSK(AES)	WPA-PSK(AES)
暗号化キー(WEP 64bit、1番)		_	自動設定 (10桁の乱数)
暗号化丰一(PSK)		-	自動設定 (10桁の乱数)

8「次へ」をクリック

確認のメッセージが表示されるので、「OK」をクリックしてください。 「ワイヤレスTVデジタルの更新」画面が表示されます。次の画面が でるまで、何も操作せずにお待ちください。

9 「完了」をクリック



10 「閉じる」をクリック

これで、無線LANアクセスポイントの設定は完了です。

■ アクセスポイント設定で設定を変更するときのご注意

アクセスポイント設定で設定を変更すると、ワイヤレスTVデジタルと通信できなくなる、インターネットに接続できなくなるなどの問題が起きる場合があります。ネットワークについて十分な知識のないかたは、変更をしないことをおすすめします。ここでは、各設定を変更した場合の注意事項を記載しています。

●無線機能を使用しないに設定した場合

ワイヤレスTVデジタルとLANケーブルで接続してください。無 線機能を使用しない設定に変更した場合、ワイヤレスTVデジタ ルとLANケーブルで接続していない状態では、ワイヤレスTVデ ジタルとの通信ができなくなります。

●無線LANモードの変更について

無線LANモードを5GHzから2.4GHzに変更すると、映像が乱れる場合があります。これは、2.4GHzのワイヤレスLANが、ほかの無線LAN機器や電子レンジなどからの電波干渉を受けやすいためです。

●IPアドレスの変更について

IPアドレスを変更する場合、ワイヤレスTVデジタルとパソコンが同じネットワークに属するように変更してください。適切なIPアドレスが設定されていない場合、ワイヤレスTVデジタルと接続できなくなります。

●暗号化モードと暗号化キーの変更について

- ・暗号化モードをWEP、もしくはWPA-PSK(TKIP)に設定する場合、ワイヤレスTVデジタルのモードを「ライトモード(データ量優先)」に変更してください。
- ・ワイヤレスTVデジタルの暗号化モードや暗号化キーは、パソコン本体の暗号化モードおよび暗号化キーと合わせて変更してください。ワイヤレスTVデジタルとパソコンの設定の双方が正しく設定されていない場合、ワイヤレスTVデジタルと接続できなくなります。パソコンの暗号化モードと暗号化キーは次の方法で確認できます。
 - 1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」の「ワイヤレスネットワーク接続」をクリック「ワイヤレスネットワーク接続の状態」の画面が表示されます。
- 2. 「ワイヤレスのプロパティ」- 「セキュリティ」 タブをクリック
- 3. 「パスワードの文字を表示する」をチェックする 表示された画面で、パソコンの暗号化モード(セキュリティ の種類、暗号化の種類)と暗号化キー(ネットワーク セキュ リティキー)を確認できます。

●TVモードを変更した場合

「ひかりTV」を快適に視聴いただくため、ワイヤレスTVデジタルでは、データの送信方法をマルチキャストからユニキャストに変換しています。TVモードでは、この機能を使用するかどうか選択できます。「使用しない」に変更すると、「ひかりTV」の映像が乱れて視聴できなくなることがあります。

その他、設定を変更してワイヤレスTVデジタルと接続できなくなった場合は、一度、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の設定に戻し、初期設定をやりなおしてください。

PART

付録

■ ファイアウォールの設定

ファイアウォールの設定が必要な場合は、この説明をご覧ください。

■ ファイアウォール機能を無効/有効にする(Windowsファイアウォール)

- ファイアウォール機能を無効にする
- **1** 「スタート」-「コントロールパネル」をクリック
- 2 「システムとセキュリティ」-「Windows ファイアウォール」をクリック
- 3 画面左の「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリック
- 4 「ホームまたは社内(プライベート)ネットワークの場所の設定」と「パブリック ネットワークの場所の設定」両方の「Windows ファイアウォールを無効にする」をクリックして③にし、「OK」をクリック
- 5 をクリックして画面を閉じる
 - ファイアウォール機能を有効にする

「ファイアウォール機能を無効にする」の手順4で「Windows ファイアウォールを有効にする」をクリックして®にし、「OK」をクリックします。

その他のファイアウォールソフトをお使いの場合

Windows ファイアウォール以外のファイアウォールソフトをご利用の場合は、ソフトのマニュアルやヘルプをご覧になり、操作してください。

■ ファイアウォールの設定について

ファイアウォールソフトによっては、通信を許可する設定が必要な場合があります。

次の項目について、通信を許可してください。

- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥BDTVMW.exe
- C: ¥Program Files(x86) ¥NEC ¥SmartVision ¥bdtvmw ¥BDTVGW.exe

PART

付録

ワイヤレスTVデジタルを ご購入時の設定に戻す


パソコンのワイヤレスTVデジタルに関連する設定の消去と、ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻す方法を説明します。

■ パソコンのワイヤレスTVデジタル関連の設定を消去する

「スタート」-「すべてのプログラム」-「SmartVision」-「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」をクリック

「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が起動します。

2 「設定消去」をクリック



- 3 「次へ」をクリック
- 4 「はい」をクリック
- 5 「完了」をクリック

続いてワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻し ます。

チェック

- ●ワイヤレスTVデジタル設定ツールは、テレビの視聴中、録画中、 予約実行中、録画モード変換中、 光ディスク書き込み実行中は起動 できません。
- ●起動についての注意が表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。
- ●パソコン本体側の設定が消去されているときは、「設定消去」をクリックできません。この場合は、次の「ワイヤレスTVデジタル本体の設定をご購入時の状態に戻す」の操作をおこなってください。

1 ボールペンまたはつまようじを用意する

2 ワイヤレスTVデジタル本体の起動が完了したことを確認 する

ワイヤレスTVデジタルの電源を入れた直後は、ワイヤレスTVデジタルをご購入時の状態に戻すことはできません。


ワイヤレスTVデジタル本体前面にある電源ランプ(O)が点灯していること、TVランプ($\boxed{\textit{TV}}$)が消灯していることを確認してください。

電源ランプ(O)が消灯しているときは、ACアダプタと電源コードを接続して、電源ランプ(O)が点灯·TVランプ($\boxed{\textbf{TV}}$)が消灯の状態になるまで待ってください。

3 ボールペンまたはつまようじの先で、本体背面の設定消去 スイッチをTVランプ(\overline{rV})が点滅するまで押す

しばらくすると、電源ランプ(\bigcirc)が点滅し、TVランプ($\boxed{\it TV}$)が消灯します。

これで、ワイヤレスTVデジタルが再起動して、設定が初期状態になります。PART1をご覧になり、もう一度ワイヤレスTVデジタルをセットアップしなおしてください。



伊ポイント

ワイヤレスTVデジタルにACアダプタを接続して1分程度経過した状態で、電源ランプ(②)が点滅しTVランプ(TV)が消灯しているときは、ワイヤレスTVデジタルはご購入時の状態になっています。ここで説明している操作は不要です。

PART **]]** 付録

ワイヤレスTVデジタルご購入時 の設定

ワイヤレスTVデジタルは、ご購入時には次のように設定されています。

●TVチューナ

項目		設定	
基本設定	ポート番号	7000	
	IPアドレス	192.168.179.197	
	サブネットマスク	255.255.255.0	
	パートナ設定	なし	

●ワイヤレスLANアクセスポイント

項目		設定
無線LAN設定	無線機能	使用する
	無線LANモード	2.4GHz*1
	使用するチャネル	自動
	ネットワーク名	WT-XXXXXX ^{*2}
	ESSIDステルス機能	使用しない
	(ESSIDの隠蔽)	
	TVモード	使用しない ^{*3}
	IPアドレスの自動取得	使用しない
	(DHCPクライアント)	
暗号化設定	暗号化モード	WPA-PSK(AES)
	暗号化キー(WEP 64bit、1番)	_
	暗号化キー(PSK)	_

- ※1:初期設定完了後は、「5GHz」が設定されます。
- ※2:XXXXXXには、有線LANのMACアドレスの下6桁が表示されます。
- ※3:初期設定完了後は、「使用する」が設定されます。

切換ツールについて


ワイヤレスTVデジタル無線出力

] 「スタート」-「コンピューター」をクリック

付鍋

- 2 次の順にダブルクリック
 「Windows 7(C:)」-「Program Files(x86)」-「NEC」-「SmartVision」
 「無線出力切換ツール」
- 3 TVST_Set_WTVMode.exeを右クリックし、表示されたメニューで「管理者として実行」をクリック

ワイヤレスTVデジタル無線出力切換ツールが起動します。



- 4 設定したい出力モードの◎をクリックして、◎にする
- 5 [OK]をクリック



手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

PART 11

付録

テレビの初期設定をやりなおす 場合は

ここでは初期設定のやりなおしかたについて説明します。引っ越ししたときやテレビ放送の周波数が変更されたときなど、必要に応じて初期設定をやりなおしてください。

□ テレビの初期設定をやりなおす

次の手順でテレビの初期設定をやりなおすことができます。

1 操作パネルの画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「設定、」をクリックし、「初期設定のやりなおし」をクリック 「初期設定のやりなおし」が表示されます。 以降の操作については、PART2の「テレビ初期設定をする」 (p.30)の説明をご覧ください。

その他の機能・情報

リリー事象

■ SmartVisionのバージョンを確認する

SmartVisionのバージョンは、次の手順で確認できます。

1 操作パネルの 画をクリック



テレビメニューが表示されます。

2 「情報 ♀」をクリックし、「バージョンの確認」をクリック SmartVisionとワイヤレスTVデジタルSWのバージョンが表示されます。

チェック

リモコンの【テレビメニュー】を 押しても操作できます。詳しくは PART4の「リモコンで操作する」 (p.52)をご覧ください。

■ リモコンの設定をする

リモコンのボタンに割り当てられている機能(p.56)を変更できます。

-] リモコンの【テレビメニュー】を押す
- 2 「設定 ▲」の「リモコンの設定」を選んで【決定】を押す 「リモコンの設定」画面が表示されます。
- 3 設定する項目を選ぶ

この部分を選んで【決定】を押し、設定する項目を選んで、もう一度 【決定】を押します。



- A 外側の左右ボタン: 「チャプタースキップ」、「30秒スキップ」
- ❸ 上下左右/決定/戻るボタン:「自動切換モード」、「データ放送 固定モード」


4 設定を変更したら、「保存して戻る」を選んで【決定】を押す


🕶 全画面表示のときの画面の表示方法を変える

画面サイズが4:3の比率になっている放送では、画面の表示方法 を変更することができます。


画面の表示方法は、次の3つから選べます。

表示方法	説明
ノーマル	4:3表示の画面で表示されます。画面の左右が黒く表示されます。
ワイド(フル)	4:3表示の画面を16:9に拡大して表示します。
ズーム	縦横比を保ったまま4:3画面を16:9に拡大します。画面の上下が切れた状態で表示されます。









画面を右クリックし、サブメニューの「ワイド切換」をクリックして、画面の表示方法を選んでください。

チェック

- ●デジタル放送では、番組の画面 サイズが4:3の比率に見えても、 実際には16:9の比率で放送されていることがあります。その 場合は、サブメニューに「ワイド 切換」が表示されません。
- ●画面サイズが16:9の比率になっている放送は、フルスクリーンモードでは常に正しい比率で画面いっぱいに表示されます。なお、パソコンの画面の比率が16:9以外(16:10など)のモデルでは、画面の上下に黒い部分が表示されます。
- ●このテレビ機能を、営利目的または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテル等の公の施設に設置した場合、ズーム、ワイド表示機能を利用して、画面のフレーム表示や圧縮、引き伸ばし表示等をおこなわないでください。著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ●全画面表示ではないとき(ウィンドウ表示のとき)、サブメニューに「ワイド切換」が表示されません。

■ BS・110度CSデジタル放送の有料放送の受信契約方法について

このパソコンはモデム機能を搭載していないため、電話回線を利用した有料放送の受信契約をテレビの画面からおこなうことができません。

ここでは、受信契約の申し込みをおこなう場合のお問い合わせ先 について記載します。

名称	URL	お問い合わせ先
WOWOW [BS9ch]	http://www.wowow.co.jp	0120-580-807
		(PHS、IP電話の方は045-683-8080)
		受付時間 9:00~20:00(年中無休)
スター・チャンネル HV	http://star-ch.jp	0570-013-111
[BS10ch]		(PHS、IP電話のお客様は045-339-0399)
		受付時間 10:00~18:00
		なお、スター・チャンネル HVの加入申込みは下記の
		スカパー !e 2へお問い合わせください。
スカパー / e2	http://www.e2sptv.jp/	0570-08-1212
		(PHS、IP電話のお客様は045-276-7777)
		受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

リモコン仕様一覧

外形寸法	リモコン※1	50(W)×258(D)×27.5(H)mm	
質量	リモコン	約135g(電池含まず)	
電池		単3形乾電池2本	

※1:使用可能な最大距離は約10m、推奨動作距離は約3mになります。(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)

2. 4 XX4

Wireless Input system



ひかりTVについて

このPARTでは、ブロードバンド映像サービス「ひかりTV」の概要と、「ひかりTV」を視聴するための準備について説明します。また、基本的な使い方について、簡単にご紹介しています。

PART **12** ひかりTVに

PART 12 「ひかりTV」のマニュアルについて

このPARTで説明していること

ここでは、ひかりTVとはどんなサービスか、また、ひかりTVを楽しむために必要な契約やパソコンの設定方法などについて説明しています。あわせて、基本的な操作方法について簡単にご紹介しています。まず、このPARTをご覧になり、視聴の準備をおこなってください。

ひかりTVの使い方について詳しくは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』をご覧ください。

■『ひかりTVを楽しむ本』 について

ひかりTVでテレビやビデオサービスを楽しむための詳しい方法は、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』に記載されています。

PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』は、121ware.comからダウンロードできます。詳しくは、「ほかのマニュアルと関連ソフト」(参「ソフト&サポートナビゲーター」 ▶ 検索番号 90010050 で検索)をご覧ください。

インターネットエクスプローラーに次のURLを入力して、ダウンロード用のページを表示させることもできます。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201201/etv/v1/mst/853_811064_155_a.pdf

個ポイント

このPARTおよびPDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』では、「ひかりTV」と区別するため、従来の放送波(電波)を使ったテレビを「従来のテレビ」と表記しています。

ひかりTVに ついて

PART 12 ひかりTVとは

ひかりTVは、光回線を利用した映像サービス(多チャンネル放送、ビデ オ・オン・デマンド)です。

SmartVisionを使うと、従来のテレビの視聴に加えて、ひかりTVの視 聴ができるようになります。

ひかりTVとは

光回線(NTT東日本、またはNTT西日本のフレッツ光)を利用して 多チャンネル放送やビデオなどが楽しめる、NTTぷららが提供す る有料のブロードバンド映像サービスです。

ひかりTVでは、専門チャンネルのテレビプログラムを見ることが できる「テレビサービス」や、映画・ドラマをレンタルビデオ感覚で 好きなときに見ることができる「ビデオサービス」(ビデオ・オン・デ マンド)などを楽しめます。

「ひかりTVホーム」で情報を入手することができます。



■ 3D放送について

3D対応モデルでは、3D放送(サイドバイサイド方式)をお楽しみ いただけます。

3D放送の表示方法などについては『3D対応モデルをご購入いただ いたお客様へ』をご覧ください。

後ポイント

- ●このパソコンはひかりTVを録画することはできません。
- ●このパソコンはひかりTVの提供する地上デジタル放送IP再送信サービスはご覧いただけません。
- ●このパソコンはひかりTVの番組を視聴予約できません。

PART 12

PART 2 こんな準備が必要です

ひかりTVに ついて

回線の準備とひかりTVのテレビ初期設定が終わっているかたはすぐに ひかりTVを見ることができます。

終わっていないかたは次の説明を読んで準備をしてください。

接続と設定は済んでいますか?

ひかりTVを見るには、まずパソコンを使う準備(ケーブル類の接続、セットアップ作業)をする必要があります。まだ終わっていないかたは、『ユーザーズマニュアル』をご覧になり、準備をしてください。パソコンを使う準備ができたら、次にひかりTVを見るための準備をします。

■ 接続と設定について

●はじめてインターネットに接続するかたは

プロバイダ(インターネット接続事業者)と契約する際、NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ光」のコースを選択してください。

プロバイダとの契約について詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。

●契約が必要なサービスについて

ひかりTVを視聴する場合は、NTT東日本またはNTT西日本のフレッツ光によるブロードバンド回線との接続と、ひかりTVサービスの契約が必要です。

ブロードバンド回線の契約は、プロバイダとの契約に含まれている場合があります。ご利用の回線 事業者が不明の場合には、プロバイダとの契約内容をご確認ください。

回線やサービスについて詳しくは「回線とサービスの準備」(p.288)をご覧ください。

倒ポイント

ひかりTVを視聴するときは、アンテナケーブルやB-CASカードは不要です。従来のテレビを視聴するときは必要です。

●ワイヤレスTVデジタルの初期設定について

ひかりTVを視聴するにはワイヤレスTVデジタルの初期設定と、インターネット接続の設定が必要です。このマニュアルのPART1~PART3をご覧になり、ワイヤレスTVデジタルの設定をしてください。

●回線終端装置(ONU)やルータとの接続について

- ・ワイヤレスTVデジタルを、回線終端装置(ONU)やルータに有線(LANケーブル)で接続し、ワイヤレスTVデジタルとパソコンはワイヤレスLANで接続します。
- ・ルータをお使いになる場合は、IPv6対応のルータ(IPv6パススルー機能もしくはIPv6ブリッジ機能などを持つルータ)をご用意ください。お使いのルータのIPv6対応状況や設定方法について詳しくは、ルータのマニュアル、または、プロバイダから入手した説明書や資料をご覧ください。

参照

- →「ワイヤレスLAN(無線LAN)について|
- ▶ 3100110 で検索

■ ひかりTVを見るまでの流れ

ひかりTVを見るまでの流れは次のとおりです。

回線の準備(契約と事前登録の確認)をする

ひかりTVを視聴する場合は、NTT東日本また はNTT西日本のフレッツ光によるブロードバン ド回線との接続と、ひかりTVのサービスの契約 が必要です。

「回線とサービスの準備」(p.288)をご覧ください。

 \bigcirc

パソコンをブロードバンド 回線(光回線)に接続する 「PART1 ワイヤレスTVデジタルを設置する」 (p.1)、「PART2 ワイヤレスTVデジタルの初 期設定」(p.25)、「PART3 インターネットに 接続する」(p.41)をご覧ください。



テレビ初期設定(チャンネル や番組表の設定)をする サービス事業者の設定や、チャンネルや地域などの設定をおこないます。

「テレビ初期設定(ひかりTV)をする」(p.290) をご覧ください。

➡ 回線とサービスの準備

ひかりTVでは、サービスの受信にBフレッツなどのブロードバンド回線を使用します。そのため、ひかりTVを利用するには、事前に回線の準備とひかりTVのサービスの契約が必要です。 次の回線とサービスが利用できます。

●回線

·FTTH(光回線):NTT東日本またはNTT西日本「フレッツ光」

詳しくは、次のホームページをご覧ください。

- ・NTT東日本フレッツ公式 (http://flets.com/)
- ・NTT西日本フレッツ公式 (http://flets-w.com/)
- ・NTTぷらら ひかりTV (http://www.hikaritv.net/)



NTT東日本では「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」などの契約が必要です。NTT西日本では「フレッツ・光プレミアム」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、または「Bフレッツ」と「フレッツ・v6アプリ」などの光回線が必要となります。各回線エリアの提供エリアであることをご確認ください。NTT西日本「Bフレッツ」ご利用のお客様は、フレッツ・v6アプリの契約が必要です(2011年6月現在)。

●サービス

·NTTぷらら「ひかりTV」

詳しくは、次のホームページをご覧ください。

·NTTぷらら ひかりTV (http://www.hikaritv.net/)

お問い合わせ

「ひかりTVカスタマーセンター」



●営業時間 10:00~21:00(年中無休)

■ご注意

ひかりTVをご覧になるためには、別途契約が必要です。

ひかりTVのお申し込み、ご利用は個人のお客様に限ります。

お客様のご利用環境やネットワークの混雑状況により、サービスをご利用できない場合があります。

事前登録の確認

ひかりTVをご利用になるためには、あらかじめ前記の回線とサービスを契約してください。 契約が完了すると次の情報が書面で送られてきます。

- ※実際の書面とは記載の形式が異なる場合があります。
- ●「お客様ID | または「Sub No. | または「回線ID | 次のいずれかに記載されています。
 - ·NTT東日本 「開通のご案内」



·NTT两日本 「お申込内容のご案内」



NTT東日本もしくはNTT西日本より、回線お申し込み時に送付されます。

●「エントリーコード」

次のいずれかに記載されています。

NTTぷらら 「ひかりTV会員登録証し



・NTTコミュニケーションズ 「ひかりTV<お申込内容のご案内>|



・ひかりTVのサービスをプロバイダにお申し込みいただいている場合 お申し込みのプロバイダから入手いただいている、ひかりTVのお申し込み内容のご案内の書面に エントリーコードが記載されています。

これらは、ひかりTVのユーザー登録をおこなうために必要な情報です。登録の操作を始める前に、必 要な情報がそろっているかどうか確認してください。

PART 12 ひかりTVに ついて


ひかりTVの設定をおこなう

ひかりTVを視聴するために、SmartVisionをセットアップします。

ひかりTVの設定をおこなう前に、従来のテレビの初期設定(ワイヤレスTVデジタルの初期設定)やインターネットへの接続設定をすませてください。詳しくは、このマニュアルのPART1~PART3をご覧ください。

➡ テレビ初期設定(ひかりTV)をする

テレビ初期設定の操作はリモコンの【矢印】と【決定】を押しておこないます。



■ 操作の前に

操作を始める前に、次の情報がそろっているかどうか、あらためて で確認ください。

- ●「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」
 - 次のいずれかに記載されています。
 - ·NTT東日本「開通のご案内」
 - ·NTT西日本「お申込内容のご案内」
- ●「エントリーコード」

次のいずれかに記載されています。

- ·NTTぷらら「ひかりTV会員登録証」
- ·NTTコミュニケーションズ

「ひかりTV<お申込内容のご案内>」

・プロバイダから入手いただいているひかりTVのお申し込み内容のご案内の書面

なお、テレビ初期設定は、次の2つに分かれています。

- 1. ひかりTVへのユーザー登録
- 2. 居住地の登録やチャンネルの設定

チェック

- ●セットアップを始める前に、リ モコンに乾電池を入れておいて ください。
- ●テレビ初期設定を中止するときは、「キャンセル」を選んで【決定】を押してください。なお、中止したときは、それまでに設定した内容は保存されません。
- ●内蔵ドライブアクセスランプが 点滅しているときは、パソコン の設定中です。次の画面が表示 されるまで何も操作せずに待っ てください。

参照

リモコンの準備および使用範囲に ついて→


PART1の「リモコンの接続をする」(p.20)

1つめの設定(ユーザー登録)の操作を終えた後、ひかりTV側の登録がおこなわれます(このとき、お客様側での操作はありません)。ひかりTV側の登録が終わってから2つめの設定を始める必要があるため、1つめの設定の操作が終わってから、2つめの操作を始めるまでに、NTT東日本の場合は1時間程度、NTT西日本の場合は最大24時間お待ちいただく必要があります。ご注意ください。

■ テレビ初期設定(ユーザー登録)

はじめに、ひかりTVのユーザー登録をおこないます。

- 1 **リモコンの【テレビメニュー】を押す** テレビメニューが表示されます。
- **2** 「ひかりTV」の「ひかりTV視聴」を選んで、(決定)を押す ひかりTVの「テレビ初期設定」が表示されます。
- 3 「ユーザー登録」を選んで【決定】を押す



「ようこそ「ひかりTV」へ」と表示されます。

増ポイント

実際に表示される画面とは、一部 異なる場合があります。



次のようなメッセージが表示されることがあります。メッセージを確認して、マウスで操作してください。

- ・「ワイヤレスTVデジタルの初期 設定をしてください。」と表示された場合は、「閉じる」をクリックすると、「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」が自動的に起動します。PART2の「ワイヤレスTVデジタルをセットアップする」(p.28)をご覧になり、ワイヤレスTVデジタルの初期設定をしてください。
- ・「インターネット接続の設定を してください。」と表示された場 合は、インターネット接続の設 定が必要です。PART3の「イン ターネットに接続する」(p.42) をご覧になり、インターネット 接続の設定をしてください。
- ・「ワイヤレスTVデジタルと接続 していません。(エラーコード Nxxxx)」など、エラーコードを 含むメッセージが表示された場 合は、PART10の「ワイヤレス TVデジタルとうまく通信できな いとき」(p.216)をご覧になり、 対処方法を確認してください。

チェック

で購入後にはじめて設定するときは、ここで必ず「ユーザー登録」を選んで「テレビ初期設定(ユーザー登録)」を完了してください。ユーザー登録をする前に、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」(p.295)を完了してしまうと、ここに記載した手順ではひかりTVへのユーザー登録ができなくなります。ユーザー登録が完了しないと、ひかりTVを楽しむことができません。

万が一、先に「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」の操作をしてしまったときは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』のPART3の「ひかりTVホーム画面でユーザー登録する」に記載された手順で、ユーザー登録をしてください。

4 「登録設定する」を選んで【決定】を押す



これまでに「ひかりTV」の体験版をご利用されたことがある場合は、「登録設定の確認」画面が表示されます。ご利用されたことがない場合は、「エントリーコードの入力」画面が表示されますので、手順6に進んでください。

5 「はい」を選んで【決定】を押す



エントリーコードの入力画面が表示されます。

6 エントリーコードを入力する

- ①リモコンの数字ボタンでエントリーコード(16桁)を入力する
- ②入力が完了したら、「決定」を選んで【決定】を押す



回線登録の画面が表示されます。

チェック

「ようこそ「ひかりTV」へ」の画面が表示されないときは、次の2点についてご確認ください。


- 契約しているブロードバンド 回線がNTT東日本またはNTT 西日本の光回線であること (p.288)。
- ・ルータを使用している場合は、 ルータがIPv6対応であること。 およびルータのIPv6機能(IPv6 パススルー機能やIPv6ブリッジ 機能)の設定がオンになっている こと。

伊ポイント

入力を間違えたときは、リモコンの【戻る】を押してください。【戻る】を押すごとに1文字ずつ削除されます。


フ「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」を入力する

- ①リモコンの数字ボタンで次のいずれかを入力する
 - ・画面上に「COP」と表示された場合、書面上の「COP」の 後の8桁の番号
 - ・画面上に「S」と表示された場合、書面上の「S」の後の10 桁の番号
 - ・画面上に「CAF」と表示された場合、書面上の「CAF」の後 の 10 桁の番号
- ②入力が完了したら、「設定」を選んで【決定】を押す



画面は「COP+8桁」の入力例です。

登録作業が正常に完了すると、次のような画面(ひかりTVホーム 画面)が表示されます。




入力を間違えたときは、リモコン の【戻る】を押してください。【戻る】 を押すごとに1文字ずつ削除され ます。

をディント

ホーム画面が表示されてから操作 できるようになるまで数分かかる ことがあります。

8 【決定】を押す

次の画面が表示されます。



ひかりTVのテレビ番組を視聴するためには、次の「テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)」をおこなう必要があります。ただし、この設定(ひかりTVチャンネルの検索)をおこなうためには、ひかりTV側の登録が完了するまでお待ちいただく必要があります。

NTT東日本Bフレッツの場合:1時間程度で登録が完了します。

NTT東日本フレッツ光ネクストの場合: 1時間程度で登録が完了します。

NTT西日本フレッツ光プレミアムの場合:24時間以内に登録が完了します。


NTT西日本フレッツ光ネクストの場合:1時間程度で登録が完了します。

表示された内容を確認して【アプリ終了】を押し、ひかりTVの「テレビ初期設定(ユーザー登録)」を終了します。


その後、上記の時間お待ちいただいてから、次の「テレビ初期設定 (居住地やチャンネルの設定)」に進んでください。 なお、ひかりTVのビデオサービスは、すぐご利用いただけます。

■ テレビ初期設定(居住地やチャンネルの設定)

- 1 リモコンの【テレビメニュー】を押す テレビメニューが表示されます。
- 2 「ひかりTV」の「ひかりTV視聴」を選んで、(決定)を押す ひかりTVの「テレビ初期設定」が表示されます。
- 3 「次へ」を選んで(決定)を押す



4 「次へ」を選んで【決定】を押す



をディント

それぞれの項目は、マウスでクリッ クしても選べます。



- ひかりTVの利用時に使用す るネットワークアダプタは、 SmartVisionの初回起動時に自 動で設定されます。
 - 設定内容を確認したり使用する ネットワークアダプタを変更し たいときは、PDFマニュアル『ひ かりTVを楽しむ本』のPART3 の「ネットワークアダプタ切換 ツールを使う」をご覧ください。
- ●「ワイヤレスTVデジタルと接続 していません。(エラーコード Nxxxx)」など、エラーコードを 含むメッセージが表示された場 合は、PART10の「ワイヤレス TVデジタルとうまく通信できな いとき」(p.216)をご覧になり、 対処方法を確認してください。
- ●インターネットの接続について は、「PART2 ワイヤレスTVデジ タルの初期設定 l(p.25) および 「PART3 インターネットに接続 する (p.41)をご覧ください。

5 チャンネル設定をする

- ① ここを選んで【決定】を押し、【矢印】を押してお住まいの都道府県を選び、【決定】を押す
- ② ここを選んで【決定】を押し、【矢印】の上下ボタンで数字を選ぶ。 次の数字を入れるときは、【矢印】の右ボタンを押す。 郵便番号をすべて入れたら、【決定】を押す
- ③ 都道府県と郵便番号が正しいことを確認したら、「次へ」を選んで【決定】を押す



自動的に、チャンネルの検索が始まります。チャンネルを探し終わると、「完了しました。」と表示され、画面右下に「次へ」が表示されます。

6 「次へ」を選んで【決定】を押す





画面内に「?」が表示されているときは、「?」を選んで【決定】を押すと、その項目についての説明が表示されます。



チャンネル情報が取得できなかった場合は、次の点をご確認ください。

- ・ルータをご利用の場合、ルータのマルチキャストの受信設定が有効であることをご確認ください。設定については、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した資料などを参考にしてください。
- ひかりTVのホームページにて、 ひかりTVのメンテナンスや障害 に関する情報がないかご確認く ださい。

(http://www.hikaritv.net/)


NTT東日本/NTT西日本のホームページにて、フレッツの障害やメンテナンスがないかご確認ください。

NTT東日本 工事故障情報 (http://flets.com/customer/ const2/)

NTT西日本 工事・故障についてのお知らせ

(http://www.ntt-west.co.jp/info/construction/)

7 「閉じる」を選んで【決定】を押す



ひかりTVの画面が表示されます。

これで、ひかりTVのテレビ初期設定は完了です。 設定が終わったら、「リモコンのボタンについて」(p.299)に進ん でください。



チャンネルが見つからなかった場 合、まだサービス事業者側の登録 が完了していない可能性がありま

一度、手順7まで進んでひかりTV のテレビ初期設定を終了させてく ださい。

その後しばらく待ってから、テレ ビメニューの「ひかりTV」-「ひかり TV視聴」を選び、【テレビメニュー】 を押して、「設定」-「初期設定のや りなおし」を選んで、初期設定をや りなおしてください。

PART 12 ひかりTVに ついて

基本的な操作について

ここではひかりTVの基本的な使い方について、簡単にご紹介します。 ひかりTVの使い方について詳しくは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽 しむ本』をご覧ください。

PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』は、121ware.comからダウンロードできます。詳しくは、「ほかのマニュアルと関連ソフト」(参「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 90010050 で検索)をご覧ください。

インターネットエクスプローラーに次のURLを入力して、ダウンロード用のページを表示させることもできます。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201201/etv/v1/mst/853 811064 155 a.pdf

♥ 視聴する放送を選ぶ

■ テレビメニューを表示する

] リモコンの【テレビメニュー】を押す

従来のテレビのテレビメニューが表示されます。

伊ポイント

【テレビメニュー】を押したとき、ひかりTVのテレビメニューが表示されるように設定を変更することができます。詳しくは、PDFマニュアル『ひかりTVを楽しむ本』をご覧ください。

■ ひかりTVを見る

従来のテレビのテレビメニューから、ひかりTVに切り換えることができます。




- ・ひかりTV視聴 ひかりTVのテレビサービスが視聴できます。
- ・ひかりTVホーム ひかりTVに関する情報を見ることができます。また、テレビサービスやビデオサービス、カラオケ サービスなどがご利用いただけます。

リモコンを使った操作については、次の「リモコンのボタンについて」をご覧ください。

リモコンのボタンについて

【テレビメニュー】、および【矢印】と【決定】で、ひかりTV(SmartVision)の基本的な機能を使うことができます。チャンネルの切り換えや音量の調節など、ひかりTVの基本的な操作は、従来のテレビの操作とほぼ同様です。



■ ひかりTVを使うためのボタン

ここでは、ひかりTV(SmartVision)を操作するために使うボタンについて説明しています。 従来のテレビで使うボタンについてはPART4の「リモコンのボタンについて」(p.56)をご覧ください。 従来のテレビおよび、ひかりTV以外のソフトで使うボタンについては、「リモコン」(

「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93010130 で検索)をご覧ください。

ボタン	機能 ^{*1}
【テレビ】	ひかりTVを見る。
【電源】	パソコンを起動/終了する。**3
【アプリ終了】	ひかりTV(SmartVision)を終了する。
【彩り】	彩りまたは彩りプラス機能を切り換える。
[1]~[9]、[0]	チャンネルを切り換える。および数字を入力する。
【クリア】、【チャンネル番号入力】、【確定】	3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを切り換える。*2
【番組表】	番組表を表示する。
【番組情報】	番組の詳細情報を表示する。
[Media Center] (*)	Windows Media Centerを起動する。
【矢印】	上下左右の方向キー。項目を選ぶ。
【決定】	選択した項目を決定する。
[«], [»]	「番組表」の日付などを切り換える。
【戻る】	ひとつ前の画面に戻る。
【サブメニュー】	サブメニューを表示する。
【音声切換】	音声(主音声/副音声)を切り換える。
【テレビメニュー】	ひかりTVメニューや従来のテレビのテレビメニューを表示する。
【字幕】	字幕の表示/非表示を切り換える。
【音量】	音量を調節する。
【消音】	消音(ミュート)する。
【連動データ】(【d】)	ひかりTV画面に表示されるボタンに対応した項目を選ぶ。
【チャンネル】	チャンネルを切り換える。
【青】、【赤】、【緑】、【黄】	ひかりTV画面に表示されるボタンに対応した項目を選ぶ。
【巻戻し】	ビデオサービスを巻き戻しする。
【再生】	ビデオサービスを再生する。
【早送り】	ビデオサービスを早送りする。
【前】	ビデオサービスを30秒前から再生する(スキップ)。
【一時停止】	ビデオサービスを一時停止する。
【停止】	ビデオサービスの再生を停止する。
[次]	ビデオサービスを30秒後から再生する(スキップ)。

- ※1: ひかりTV(SmartVision)以外のソフトでは、ボタンに割り当てられた機能が異なる場合があります。
- ※2: 【チャンネル番号入力】を押し、数字ボタン(【1】~【9】、【0】)を押して3桁のチャンネル番号を入力し、【確定】を押します(入力を中止するときは【クリア】を押します)。
- ※3: LaVieでは、パソコンの電源が切れている(シャットダウン状態)ときや、パソコンが休止状態のときは、リモコンでの起動ができません。

PART ひかりTVに

ついて

ひかりTVが映らないときは

ひかりTVが映らないときは、ここをご覧ください。

■ ひかりTVの「テレビ初期設定」は終わっていますか?

ひかりTVを見るには、あらかじめひかりTVのテレビ初期設定が必要です。設定についてはこのPART の「テレビ初期設定(ひかりTV)をする l(p.290)をご覧ください。

■ ほかのソフトが起動していませんか?

映像を表示するソフトを同時に動作させることはできません。起動しているソフトをいったん終了さ せた後、ひかりTVを見るためのソフト(SmartVision)を起動してください。 また、快適に視聴するために、ひかりTVを見る前に、動作中のソフトをすべて終了させてください。

■ ほかのユーザーでひかりTVを見るソフト(SmartVision)を起動したまま、ユーザー を切り換えていませんか?

ひかりTVを視聴中、Windowsのユーザー切り換えの機能で別のユーザーに切り換えると、そのユー ザーではひかりTVを視聴することはできません。

■ ナイトモードになっていませんか?(VALUESTARのみ)

ナイトモードになっていると、パソコンの電源は入っていても、映像と音声がオフになります。本体の 画面消灯ランプが点灯しているときは画面消灯ボタンを押してください。

■ 画面の解像度や色の設定を変更していませんか?

SmartVisionを利用できる解像度、色の設定は次のようになっています。変更している場合は、もと に戻してください。

解像度	色
各モデルの最高解像度※	True Color(32ビット)

※各モデルの最高解像度については、「仕様一覧につい て|(Ѿ)「ソフト&サポートナビゲーター|▶検索番号 93230010 で検索)から、ご購入されたモデルの仕 様一覧をご覧ください。

■ ルータはIPv6対応ですか?また、ルータのIPv6の機能の設定はおこないましたか?

ルータをお使いになる場合は、IPv6に対応したルータが必要です。また、IPv6対応のルータであっても、IPv6の機能(IPv6パススルー機能やIPv6ブリッジ機能など)の設定をオンにしないと、ひかりTVを視聴することができません。ルータがIPv6に対応しているかどうか、また、IPv6の機能の設定についてご確認ください。詳しくは、ルータのマニュアルやプロバイダから入手した説明書や資料をご覧ください。

■ 契約しているブロードバンド回線は、NTT東日本またはNTT西日本の光回線ですか?

ひかりTVをご覧いただくためには、NTT東日本の「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」など、NTT西日本の「フレッツ・光プレミアム」や「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」、または「Bフレッツ」と「フレッツ・v6アプリ」などの、光回線の契約が必要です(2010年2月現在)。ご利用になっているブロードバンド回線の契約内容をご確認ください。

■ 引っ越しなどにより光回線の契約を変更していませんか?「Bフレッツ」や「フレッツ 光ネクスト」の光回線の契約内容を変更していませんか?

光回線の契約を変更すると、ひかりTVの視聴ができなくなることがあります。 このような場合は、まず、「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」をご確認ください(p.289)。 ひかりTVホームから「設定・確認」を選び、「お客様ID」または「Sub No.」または「回線ID」を変更して ください。

■ エラーコードが表示された

画面にエラーコードが表示されたときは、「対処法」の内容を確認して対処してください。 ワイヤレスLANで接続している場合は、ワイヤレスLANアクセスポイント(親機)と、このパソコンま たは子機との間のワイヤレス接続が正しく設定されているか、確認してください。

エラーコード	エラーメッセージ	対処法
	インターネットに接続できません。接続を確認してください。	ネットワークケーブルがパソコンに接続されて いるか、確認してください。

索 引 INDEX

- 英数字		⁼ さ行	
AACS+	142	再生	111, 141
AVCREC	130	• •	83
B-CASカード19	9、239	削除	123
BDAV	130		89
BS・110度CSデジタル放送	4	自動ログオン	248
CATV	26	字幕	51, 142
CPRM	131	受信レベル	38, 243
DVD-VR	130	詳細設定	260
G-GUIDE for Windows	189	初期設定	28, 30, 198, 278, 290
IPアドレス230	0、276	シリーズ録画	89
SDカード	168	新番組おまかせ録画	103
Windows Media Center	39	スリムモード	146
		セキュリティ	22
『 ★/4		設定消去スイッチ	275
『 あ行		双方向サービス	63
		外付けハードディスク	151
アクセスポイント設定		外でもVIDEO	168
アドバンストモード			
アンテナの設定			
インターネットに接続4		₹ た行	
ウェブ検索	158		
追っかけ再生			61,83
おてがる予約			憂先)236
おまかせ録画		ダビング10	234
音声を切り換える			4
オンラインヘルプ			116
音量を調節する	50		295
			5 49
・ か/=			63
・か行			290
	70	テレビメニュー	59
画質			
画質を切り換える		** +-/-	
画面の表示方法		⁼な行	
画面のモードを切り換える			2.40
キーボードショートカット		ナイトモード	240
キーワード		ノーマルモード	146
きこえる変速再生62			
繰り返し予約		■ 1+%=	
検索9		╸は行	
検索番号 個		11"== ; ,	279
個人情報 個別表示			
四小女小	115		68
			66, 189
		钳心衣	00, 189

番組を移動する
■ ま行
マイ番組表 66、72 マウス専用画面 144 まとめ表示 115 見たいとこ再生 117
♥ や行
予約の確認95予約の結果96予約の取り消し95予約の変更95予約の優先度107
『 ら行
ライトモード(データ量優先) 236 ライブモード 61 リモコンのボタン 56、298 録画 75 録画モード 78、248 録画モード変換 147
・ わ行
ワイヤレスTVデジタル設定ツール255

F

キーボードショートカット

マウス用画面モードでは、次のキーボードショートカットが使えます。

操作	キーボードショートカット
SmartVision終了	[Alt]+[F4]
ヘルプ表示	[F1]
タイムシフト/ライブ切り換え	[F8]
画面モード切り換え※1	[Fn] + [PgUp]/[Fn] + [PgDn]
番組表拡大表示/非表示 ※2	[-]
録画番組一覧拡大表示/非表示 ※2	[:] または [*]
予約一覧表示拡大/非表示 ※2	[/]
録画	[Ctrl]+[Space]
停止	(S)
再生	[Z]
一時停止	[X]
巻き戻し	[←]
早送り	[→]
お急ぎモード※4	[↑]
じっくりモード※4	[]
スキップ ※3	[Ctrl]+[→]
バックスキップ ※3	[Ctrl]+[←]
チャプタースキップ※5	[Alt] + [←]/[Alt] + [→]
決定	[Enter]
戻る	[BackSpace]
↑	[↑]
←	[←]
→	[→]
↓	[[]
音量UP	[Shift]+[↑]
音量DOWN	[Shift]+[↓]
消音	【Shift】+【←】または【Shift】+【→】
チャンネルUP	[Ctrl]+[↑]
チャンネルDOWN	[Ctrl]+[↓]
連動データ放送	[D]
青ボタン	[B]
赤ボタン	[R]
緑ボタン	[G]
黄ボタン	[Y]

キーボードショートカット

操作	キーボードショートカット
プリセット①	[1]
プリセット②	[2]
プリセット③	[3]
プリセット④	[4]
プリセット⑤	[5]
プリセット⑥	[6]
プリセット⑦	[7]
プリセット®	[8]
プリセット⑨	[9]
プリセット⑩	[0]
プリセット⑪	[Ctrl]+[1]
プリセット⑩	[Ctrl]+[2]
ダイレクト選局モード中の操作	キーボードショートカット
0	[0]
1	[1]
2	[2]
3	[3]
4	[4]
5	[5]
6	[6]
7	[7]
8	[8]
9	[9]

※1

画面モード	[Fn]+[PgUp]	(Fn]+(PgDn)
スリムモード時	フルスクリーン	ノーマルモードへ
ノーマルモード時	スリムモードへ	アドバンストモードへ
アドバンストモード時	ノーマルモードへ	アドバンストモード機能変更

- ※2 文字を入力していない状態で操作してください。
- ※3 録画済み番組再生時、およびタイムシフト視聴時のみ使用できます。スキップは、再生時刻より約30秒前へ進みます。バックスキップは、再生時刻より約30秒巻き戻します。
- ※4 音声付きで再生します。録画済み番組再生時、およびタイムシフト視聴時のみ使用できます。
- ※5 録画済み番組再生時のみ使用できます。タイムシフト視聴時は使用できません。



VALUESTAR LaVie



初版 **2012年1月** NEC 853-811064-153-A Printed in Japan

NECパーソナルコンピュータ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。