

重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

バッテリーモデルをご購入いただいたお客様へ**バッテリーモデル使用上の注意**

製品を使用する前に、本製品添付のマニュアル『安全にお使いいただくために』と合わせてお読みください。

■本体使用上の警告**警告**

●煙や異臭、異常な音、手で触れないほど熱いときは、すぐに本機の電源コードのプラグをコンセントから抜き、電源スイッチを4秒以上押して、電源ランプが消灯していることを確認してください。

■電源、電源コード使用上の注意**注意**

●お手入れの前には、必ず本機や周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、電源ランプが消灯していることを確認してください。

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電の原因になります。



●本体内部の周辺機器や増設 RAM ボードなどの取り付け／取り外しをおこなうときは、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、電源ランプが消灯していることを確認してから本体カバーを外してください。

感電の原因になります。

■その他の注意

- 本機を使用する場合は、電源コードをコンセントに差し込み使用してください。コンセントからの電源供給が途絶えた状態での使用はできません。
- 本機の電源を切り、電源ランプが消灯しているときでも、バッテリーの充電により装置本体内部ファンが動作する場合があります。
- バッテリーに関する記載やバッテリーパックの交換に関する記載は、『活用ガイド』の「本機の機能」-「タイプ ME」-「バッテリー」をお読みください。

※『活用ガイド』はWebサイトの「電子マニュアルビューア」からファイルをダウンロードしてご利用ください。（<http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm>）

853-810924-759-A



810924759A