

重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

電源を入れる際のご注意

パソコンに電源を入れる際は、必ず AC アダプタを接続してから電源ボタンを押してください。AC アダプタが接続されていない場合は、正常に起動しません。

製品を使用する前に、本製品添付のマニュアル『安全にお使いいただくために』と合わせてお読みください。

■ 本体使用上の警告**警告**

● 煙や異臭、異常な音、手で触れないほど熱いときは、すぐに本機の電源コードのプラグをコンセントから抜き、電源スイッチを4秒以上押して、電源ランプが消灯していることを確認してください。

■ 電源、電源コード使用上の注意**注意**

● お手入れの前には、必ず本機や周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、電源ランプが消灯していることを確認してください。

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電の原因になります。



● 本体内部の増設 RAM ボードなどの取り付け／取り外しをおこなうときは、電源コードのプラグをコンセントから抜き、また本体内部のバッテリーユニットも外してから実施してください。

感電の原因になります。

■ その他の注意

- 本機の電源を切り、電源ランプが消灯しているときでも、バッテリーの充電により装置本体内ファンが動作する場合があります。
- バッテリーに関する記載やバッテリーユニットの交換に関する記載は、『活用ガイド』の「本機の機能」-「タイプ MC」-「バッテリー」をお読みください。
※『活用ガイド』はWebサイトの「電子マニュアルビューア」からファイルをダウンロードしてご利用ください。（<http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm>）

853-810924-799-A



810924799A