

再セットアップガイド

(Windows® 8 Pro 64ビット版インストールモデル)

はじめに

本マニュアルは、システムの復旧方法や工場出荷時の状態に戻す方法などについて説明しています。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、本マニュアルをご利用になることをおすすめします。

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになってい るため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、電子マニュアルビューアのお使いの機種の「Web専用コンテ ンツ」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm>

2012年10月初版

本マニュアルの表記について

本マニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

◆ 本マニュアルで使用している記号



チェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



利用の参考となる補足的な情報をまとめています。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆ 本マニュアルで使用している表記

本機、本体

本マニュアルの対象機種を指します。
特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表記します。

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブを指します。
書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

ハードディスク

ハードディスク、またはSSDを指します。

RAIDモデル

ミラーリング (RAID 1) 機能がご利用いただけるモデルを指します。

インテル®スマート・レスポンス・テクノロジーモデル

インテル®スマート・レスポンス・テクノロジーに対応しているモデルを指します。

CDレスモデル

光学ドライブがない状態でご購入いただいたモデルを指します。

DVD-ROMドライブモデル

DVD-ROMドライブが搭載、または添付されているモデルを指します。

DVDスーパーマルチドライブモデル

DVDスーパーマルチドライブが搭載、または添付されているモデルを指します。

再セットアップ用ディスク

「再セットアップ用ディスク1」を指します。

チャームバー

チャームの載った右端から表示されるバーを指します。

【 】

【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。
【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】キーを押すことを指します。

『 』

『 』で囲んである文字はマニュアルの名称を指します。

BIOSセットアップユーティリティ

本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティの画面上の表記はお使いの機種により異なります。

◆ 本マニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows、 Windows 8	Windows® 8 Pro 64ビット

本マニュアルの構成・読み方

本機のシステムを復旧、または工場出荷時の状態に戻す方法などを説明しています。

Windowsの機能を使用してシステムを復旧する場合は、「**[1] Windowsの機能を使用する**」を、再セットアップ用ディスクを使用して工場出荷時の状態に戻す場合は、「**[2] 「再セットアップ用ディスク」を使用する**」をご覧ください。

また、本マニュアルは検索性を高めるため、目次の次に索引を記載しています。

索引に載せてある用語は、目次、注意していただきたい内容(**チェック!**)、メモ(**モ**)を検索するのに都合の良い言葉を選んでいます。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows 8および本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載されている内容は、本マニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNote、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Personal Computers, Ltd. 2012

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

目 次

本マニュアルの表記について.....	2
本マニュアルの構成・読み方.....	4
ご注意.....	4
[1] Windowsの機能を使用する.....	6
システムの復旧について	6
Windowsの設定をする.....	15
[2] 「再セットアップ用ディスク」を使用する	16
再セットアップについて	16
再セットアップの準備	18
再セットアップする.....	22
Windowsの設定をする.....	24
[3] 付 錄.....	25
「システム修復ディスク」を作成する	25
「回復ドライブ」を作成する	26
「復元ポイント」を作成する	27
「再セットアップ用ディスク」を購入する.....	27

索 引

英数字	
Cドライブのみを再セットアップする	17
HDD Recovery	14
RAID	21
USB メモリ	26
Windowsの設定	15, 24
ア行	
インテル® スマート・レスポンス・ テクノロジー	21
カ行	
回復ドライブ	12, 26
サ行	
再セットアップ	16
「再セットアップ用ディスク」の購入	27
シス テム修 復ディ スク	12
シス テムの 復旧	6
セーフ モード	8
タ行	
ディスクアレイ	21
データのバックアップ	18
ハ行	
標準再セットアップする	16
ラ行	
リセット	6, 11
リフレッシュ	6, 10

1

Windowsの機能を使用する

システムの復旧について

正常にシステムが起動しなくなった場合の対処方法について説明しています。

ここでは、Windowsの機能を使用してシステムを復旧する方法を説明します。

システムの復旧方法を選択し、該当のページをご覧ください。

また、本機を工場出荷時の状態に戻したい場合は、「[\[2\]「再セットアップ用ディスク」を使用する](#)」(p.16)をご覧ください。

■ Windows 8は起動する

「PC 設定」から以下の対処方法を実行できます。

■ 「自動修復」が実行された

Windows 8では、正常に起動できなかった場合、「自動修復」が実行されます。

■ 起動しない

システムが起動しない（「自動修復」も実行されない）場合は、以下の方法で起動し、システムの復旧を行うことができます。

セーフ モードで起動 (p.8)

「自動修復」からの復旧 (p.8)

- ・「システム修復ディスク」で起動 (p.12)

- ・「回復ドライブ」で起動 (p.12)

- ・「HDD Recovery」で起動 (p.14)

システムの復元 (p.9)

PCのリフレッシュ (p.10)

PCのリセット (p.11)

メモ

- リフレッシュ

個人用ファイル、アカウント、個人用設定、Windows ストア アプリはすべて保持されますが、Windows は出荷時の状態に戻ります。

- リセット

個人用ファイルと Windows ストア アプリを含め、すべて削除され、設定は既定の状態となり、初期状態に戻ります。

これらの方法でも復旧できない場合は、本機の故障が考えられます。

ご購入元に相談するか、NECにご相談ください。

参照 [NECのお問い合わせ先について
『保証規定＆修理に関するご案内』](#)

システム復旧時の注意

システムを復旧するときには必ず次の注意事項を守ってください。

- ◎大切なデータや設定は、あらかじめバックアップを取っておいてください。
- ◎必ずACアダプタまたは電源コードを接続してください。
- ◎BitLockerを有効に設定している場合、システム復旧時に回復キーの入力を要求されることがあります。その場合は、回復キーを入力し、操作を続行してください。
- ◎BIOSセットアップユーティリティの設定値を元に戻してください。
システムの復旧を行う前に必ず工場出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値を読み込んでください。
- ◎「PCのリセット」を行う場合は、必ず次の注意事項を守ってください。
 - 本体に無線LAN ON/OFFスイッチが付いている場合は、スイッチがオンになっていることを確認してください。オフになっている場合は、システムの復旧前にオンにしてください。
 - 『はじめにお読みください』をご覧になり周辺機器を取り外して、ご購入時と同じ状態にしてください(システム復旧時に使用する光学ドライブを除く)。
 - 本機にLANケーブルが接続されている場合は、再セットアップを開始する前にいったん取り外してください。
 - デュアルディスプレイ機能を使用している場合は、2台目のディスプレイを取り外し、ご購入時と同じ状態にしてください。
 - システムの復旧が終了し、いったん電源を切るまで、キー操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。
- ◎RAIDモデルをご利用の場合は、システム復旧の前に、ミラーリングが正常(Normal)に設定されている必要があります。作業に入る前にディスクアレイ情報を確認してください。
ディスクアレイ情報の確認、およびディスクアレイの状態変更方法については、『活用ガイド』の「本機の機能」—「ハードディスク」—「RAIDについて」にある「再セットアップ前の注意事項」をご覧ください。

セーフ モードで起動する

セーフ モードは Windows 用のトラブルシューティング オプションです。

セーフ モードで起動して問題の解決策を探すことができます。

以下の手順でセーフ モードを起動させてください。



タイプMG(液晶一体型)をお使いの場合、PS/2 接続のキーボードが必要です。
PS/2 接続のキーボードを接続してから、以下の操作を行ってください。

- 1 チャーム バーを表示し、「設定」をクリック
- 2 「PC 設定の変更」をクリック
- 3 「PC 設定」画面で「全般」をクリック
- 4 「PC の起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動する」をクリック
- 5 「オプションの選択」画面が表示されたら、「トラブルシューティング」をクリック
- 6 「詳細オプション」をクリック
- 7 「スタートアップ設定」をクリック
- 8 「再起動」をクリック



「BitLocker」と表示された場合、「使用できる状態に戻すには回復キーを入力してください」に回復キーを入力し、「続行」をクリックしてください。

- 9 「スタートアップ設定」画面が表示されたら、[4] または [F4] を押す

サインインの画面が表示された場合は、選択したユーザーのパスワードを入力してください。本機がセーフ モードで起動します。

「自動修復」からの復旧

Windows 8 では、正常に起動できなかった場合、「自動修復」が実行されシステムの復旧が行われます。

「自動修復」で復旧できなかった場合は、「自動修復」画面の「復元」をクリックし、「システムの復元」を実行してください。



BitLockerを有効に設定している場合、システム復旧時に回復キーの入力を要求されることがあります。

その場合は、回復キーを入力し、操作を続行してください。

「システムの復元」でも復旧できなかった場合は、以下の手順で復旧方法を選択し、実行してください。

- 1 画面上の「詳細オプション」をクリック
 - 2 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」をクリック
- 「トラブルシューティング」画面が表示されます。

3 復旧方法を選択する

〈リフレッシュする場合〉

「PC のリフレッシュ」をクリック

〈リセットする場合〉

「PC を初期状態に戻す」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

リフレッシュした場合は、削除されたアプリをインストールしてシステムの復旧は終了です。

リセットした場合は、次に「Windowsの設定をする」(p.15)へ進んでください。

システムの復元

「復元ポイント」の状態に戻すことにより、システムに加えられた変更を元に戻します。

「復元ポイント」の作成方法については「③付録」の「復元ポイントを作成する」(p.27)をご覧ください。

チェック!!

- 大切なデータは、あらかじめバックアップを取っておいてください。
- 使用する復元ポイント以降にインストールしたプログラム、ドライバは削除される可能性があります。

1 スタート画面で「デスクトップ」をクリック

2 チャームバーを表示する

3 「設定」をクリック

4 「コントロールパネル」をクリック

5 「システムとセキュリティ」をクリック

6 「アクションセンター」をクリック

7 「回復」をクリック

8 「システムの復元を開く」をクリック

9 「システムファイルと設定の復元」画面で「次へ」をクリック

10 「復元ポイント」を選択し、「次へ」をクリック

チェック!!

選択した復元ポイントにより影響を受けるプログラムとドライバを確認することができます。
「影響を受けるプログラムの検出」をクリックしてください。

11 「復元ポイントの確認」画面の内容を確認し、「完了」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

以上でシステムの復元は終了です。

PCのリフレッシュ

個人用ファイル、アカウント、個人用設定、Windows ストア アプリはすべて保持されますが、Windows は出荷時の状態に戻ります。

お客様がインストールしたアプリ（Windows ストア アプリを除く）は削除されます。

リフレッシュ後に、削除されたアプリの一覧がデスクトップに保存されます。

2台目の内蔵ハードディスクを搭載しているモデルの場合、2台目の内蔵ハードディスクの内容は保持されます。



この操作は、「管理者」のアカウントで行ってください。

- 1 チャーム バーを表示し、「設定」をクリック
- 2 「PC 設定の変更」をクリック
- 3 「全般」をクリック
- 4 「PC をリフレッシュする」にある「開始する」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

「ECO モード設定ツール」、「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」、および「ピークシフト設定ツール」が正常に動作しない場合があります。

下記の手順に従い、設定を更新してください。



「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

■ ECO モード設定ツール、ピークシフト設定ツール

- 1 チャーム バーを表示し、「検索」をクリック
- 2 「アプリ」をクリック
- 3 「エクスプローラー」をクリック
- 4 「C:¥Program Files¥NPSpeed¥」を開く
- 5 「InstPmcW」、または「InstPmcW.exe」をダブルクリック
- 6 Windowsを再起動する

■ バッテリ・リフレッシュ&診断ツール

- 1 チャームバーを表示し、「検索」をクリック
- 2 「アプリ」をクリック
- 3 「エクスプローラー」をクリック
- 4 「C:\Program Files\NECBatt」を開く
- 5 「instnbw」、または「instnbw.exe」をダブルクリック
- 6 Windowsを再起動する

必要に応じて削除されたアプリをインストールしてシステムの復旧は終了です。

PCのリセット

個人用ファイルとWindowsストアアプリを含め、すべて削除され、設定は既定の状態となり、初期状態に戻ります。

1台目の内蔵ハードディスクに複数のパーティションを作成している場合、すべての個人用ファイルの削除を、「Windowsがインストールされているドライブのみ」、または「すべてのドライブ」から選択することができます。

また、「自分のファイルだけを削除する」、またはセキュリティを高めるためドライブをクリーンアップしてファイルを簡単に回復できないように「ドライブを完全にクリーンアップする」を選択することができます。

PCをリセットすると、BitLockerドライブ暗号化は無効になります。

2台目の内蔵ハードディスクを搭載しているモデルの場合、2台目の内蔵ハードディスクの内容は保持されます。

✓ チェック!!

この操作は、「管理者」のアカウントで行ってください。

- 1 チャームバーを表示し、「設定」をクリック
- 2 「PC設定の変更」をクリック
- 3 「全般」をクリック
- 4 「すべてを削除してWindowsを再インストールする」にある「開始する」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

次に「Windowsの設定をする」(p.15)へ進んでください。

「システム修復ディスク」・「回復ドライブ」から起動する

ここでは、「システム修復ディスク」を使用した際の手順を説明します。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



タイプMG(液晶一体型)をお使いの場合は、輝度調整つまみを上または下に回しながら、電源を入れ、すぐに【F2】を数回押してBIOSセットアップユーティリティを起動させてください。

2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、お客様が作成された「システム修復ディスク」を光学ドライブにセットする

モ 「回復ドライブ」を使用する場合は、「回復ドライブ」をUSBコネクタに取り付けてください。

3 【F10】を押す

4 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

5 再起動後、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



タイプVFをお使いの場合は、【F12】を数回押してください。

6 「Boot Override」、または「Boot Manager」から【↑】【↓】で起動するデバイスを選択し、【Enter】を押す

モ 「Boot Override」は「Exit」にあります。

7 「Press any key to boot from CD or DVD...」と表示された場合は、【Enter】を押す

8 「キーボード レイアウトの選択」と表示されたら、「Microsoft IME」を押す



「BitLocker」と表示された場合、「使用できる状態に戻すには回復キーを入力してください」に回復キーを入力し、「続行」をクリックしてください。

9 「オプションの選択」と表示されたら、「トラブルシューティング」を押す

「トラブルシューティング」と表示されます。

10 復旧方法を選択する

＜リフレッシュする場合＞

「PC のリフレッシュ」を押す

＜リセットする場合＞

「PC を初期状態に戻す」を押す

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

リフレッシュした場合は、削除されたアプリをインストールしてシステムの復旧は終了です。
リセットした場合は、次に「Windowsの設定をする」(p.15)へ進んでください。

HDD Recoveryから起動する



チェック!!

タイプVFをお使いの場合、この方法で起動することはできません。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



チェック!!

タイプMG(液晶一体型)をお使いの場合は、輝度調整つまみを上または下に回しながら、電源を入れ、すぐに【F2】を数回押してBIOSセットアップユーティリティを起動させてください。

2 「Exit」メニューの「HDD Recovery」を選択し、【Enter】を押す

3 「Yes」を選択し、【Enter】を押す



チェック!!

お使いの機種によっては、手順3は必要ありません。

4 「キーボード レイアウトの選択」と表示されたら、「Microsoft IME」を押す



チェック!!

「BitLocker」と表示された場合、「使用できる状態に戻すには回復キーを入力してください」に回復キーを入力し、「続行」をクリックしてください。

5 「オプションの選択」と表示されたら、「トラブルシューティング」を押す

「トラブルシューティング」と表示されます。

6 復旧方法を選択する

<リフレッシュする場合>

「PC のリフレッシュ」を押す

<リセットする場合>

「PC を初期状態に戻す」を押す

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

リフレッシュした場合は、削除されたアプリをインストールしてシステムの復旧は終了です。
リセットした場合は、次に「Windowsの設定をする」(p.15)へ進んでください。

Windowsの設定をする

Windowsのセットアップを行います。

Windowsのセットアップ

『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」をご覧になり、Windowsのセットアップを行ってください。



Windowsのセットアップが終了したら、いったん電源を切った後、必要に応じて各種の設定などを行ってください。

次に「ご購入後に行った設定をやり直す」へ進んでください。

ご購入後に行った設定をやり直す

ご購入後に行った設定は、初期状態に戻したことによってすべてなくなります。再度、設定し直してください。別売の周辺機器がある場合は接続して設定し直してください。システム設定やネットワークの設定なども再設定してください。

次に「初期状態に戻した後の状態について」へ進んでください。

初期状態に戻した後の状態について

本機に添付していたアプリケーションやご購入後にインストールしたアプリケーションは復元されません。必要に応じて再インストールしてください。



Cドライブ以外のドライブにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケーションが正常に動作しなくなった場合は、アプリケーションを再インストールしてください。

以上でシステムの復旧は終了です。

2

「再セットアップ用ディスク」を使用する

■ 再セットアップについて

再セットアップについて説明します。

再セットアップとは

本機のシステムを工場出荷時と同じ状態に戻す作業のことです。

再セットアップを行うと、本機のシステムが工場出荷時の状態に戻るため、ハードディスクに保存したファイルは消えてしまいます。以下の注意事項をお読みになってから再セットアップの準備へ進んでください。

☑ チェック!!

再セットアップは時間のかかる作業です。再セットアップを行う際には、十分な時間をとつてから行ってください。

再セットアップの種類

再セットアップの種類と注意事項、オプションについて説明します。

◎「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップ

☑ チェック!!

「再セットアップ用ディスク」は、セレクションメニューで「再セットアップ用ディスク」を選択した場合のみ添付されています。なお、CDレスモデルをお使いの方で「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする場合は、別売の光学ドライブが必要です。

■ 標準再セットアップする

1台目の内蔵ハードディスクを工場出荷時と同じ状態に戻します。

2台目の内蔵ハードディスクを搭載しているモデルの場合、2台目の内蔵ハードディスクの内容は保持されます。

■ Cドライブのみを再セットアップする

1台目の内蔵ハードディスクにあるお客様が作成されたパーティションのデータを残したまま再セットアップする場合に使用します。

*1	Cドライブ(60GB以上)	*2
----	---------------	----

*1 : システムパーティションなど

*2 : システムの復旧に必要なパーティションなど

■ : お客様が作成されたパーティション(データは消えません)

工場出荷時の状態からCドライブを分割した場合、お客様が作成されたパーティションはフォーマットされず、データを残しておくことができます。

2台目の内蔵ハードディスクを搭載しているモデルの場合、2台目の内蔵ハードディスクの内容は保持されます。

✓ チェック!!

- ・システムパーティション、およびCドライブが存在しない状態では、この方法で再セットアップすることはできません。
- ・Cドライブを分割していない場合は、「標準再セットアップする(強く推奨)」を行ってください。
- ・Cドライブの容量が60GB未満に設定された状態では、「Cドライブのみを再セットアップする」を行うことはできません。

◎ オプション

■ 2台目の内蔵ハードディスクのフォーマット

✓ チェック!!

2台目の内蔵ハードディスクを搭載しているモデルのみ使用できます。

対象モデルでない場合は、使用しないでください。

再セットアップでは2台目の内蔵ハードディスクはフォーマットされません。2台目の内蔵ハードディスクをフォーマットしたい場合は、再セットアップモード選択画面で「2台目の内蔵ハードディスクのフォーマット」を選択してください。

■ 再セットアップの準備

ここでは、再セットアップをする前の準備について説明しています。再セットアップする前に必ずお読みください。

必要なものをそろえる

再セットアップには次のものが必要です。作業に入る前に準備しておいてください。

- ・『はじめにお読みください』
- ・ご購入時にインストールされていたアプリケーションのディスク
- ・「再セットアップ用ディスク 1」
- ・光学ドライブ

CDレスモデルをお使いの場合は、別売の光学ドライブを用意してください。



チェック!!

「再セットアップ用ディスク」がお手元にない場合は、「③ 付録」の「「再セットアップ用ディスク」を購入する」(p.27)をご覧になり購入してください。

ハードディスクのデータのバックアップをとる

再セットアップを行う前に残しておきたいデータがある場合は、データのバックアップをとってから再セットアップしてください。



チェック!!

マルチユーザーでお使いの場合は、それぞれのユーザー名でログオンし、データのバックアップをとってください。

使用環境の設定を控える

再セットアップを行うとシステムを含めすべて工場出荷時の状態に戻ってしまいます。

BIOS セットアップユーティリティの設定やネットワークの設定など、再セットアップ後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

BIOSセットアップユーティリティの設定値を元に戻す

再セットアップを行う前に必ず工場出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値を読み込んでください。

参照> 工場出荷時の設定値に戻す方法→『活用ガイド』の「システム設定」

機器の準備をする

次の準備を行ってください。

◎ 本機の電源を切る

スリープ状態や休止状態になっている場合は、復帰してから電源を切ってください。

◎ 無線機能をオンにする

本体に無線LAN ON/OFFスイッチが付いている場合は、スイッチがオンになっていることを確認してください。オフになっている場合は、再セットアップの前にオンにしてください。

◎ 周辺機器を取り外す

『はじめにお読みください』をご覧になり周辺機器を取り外して、ご購入時と同じ状態にしてください（再セットアップに使用する光学ドライブを除く）。

✓ チェック!!

本機にLANケーブルが接続されている場合は、再セットアップを開始する前にいったん取り外してください。

デュアルディスプレイ機能を使用している場合は、2台目のディスプレイを取り外し、ご購入時と同じ状態にしてください。

◎ 光学ドライブを使える状態にする

再セットアップを始める前に光学ドライブを使える状態にしておいてください。

再セットアップ時の注意

再セットアップするときには必ず次の注意事項を守ってください。

◎ マニュアルに記載されている手順通りに行う

再セットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってください。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチの操作をすると、正しく再セットアップできないことがあります。



バッテリ駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタまたは電源コードを接続してください。

◎ 電源を入れるとき

電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れた場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。

◎ 再セットアップは途中でやめない

いったん再セットアップを始めたら、再セットアップの作業を絶対に中断しないでください。作業を中断すると故障の原因となります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していますので、再セットアップを中断せず、そのままお待ちください。万が一再セットアップの作業を中断してしまった場合は、正しく再セットアップされていない可能性があるので、再セットアップを最初からやり直してください。

◎ 再セットアップができないとき

「再セットアップをすることはできません。」という旨のメッセージが表示された場合は、機種情報が書き換わっている可能性があります。弊社修理受付窓口にご相談ください。

参照 『保証規定＆修理に関するご案内』

◎ 再セットアップ中は長時間放置しない

再セットアップが終了し、いったん電源を切るまで、再セットアップ中にキー操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。

◎ ダイナミックディスクについて

- 1台目の内蔵ハードディスクをダイナミックディスクにしている場合は、「標準再セットアップする(強く推奨)」を行ってください。
- 2台目の内蔵ハードディスクをダイナミックディスクにしている場合は必要なデータのバックアップをとった後、2台目の内蔵ハードディスクをベーシックディスクに変更してから再セットアップしてください。

Windows上でベーシックディスクに変更できない場合は再セットアップの選択画面で、「2台目の内蔵ハードディスクのフォーマット」を選択するとベーシックディスクに変更できます。

◎ RAIDモデルについて

RAIDモデルをご利用の場合は、再セットアップ前に、ミラーリングが正常（Normal）に設定されている必要があります。Windowsの再セットアップ作業に入る前にディスクアレイ情報を確認してください。



ディスクアレイ情報の確認、およびディスクアレイの状態変更方法については、『活用ガイド』の「本機の機能」－「ハードディスク」－「RAIDについて」にある「再セットアップ前の注意事項」をご覧ください。

◎ インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーモデルについて

インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーモデルをご利用の場合は、Windowsの再セットアップ作業に入る前にキャッシュの解除とリセットをする必要があります。
キャッシュの解除とリセットをしないと、再セットアップすることはできません。



キャッシュの解除とリセット方法については、『活用ガイド』の「本機の機能」－「ハードディスク」－「インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーについて」にある「インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーの解除とリセット」をご覧ください。

これで再セットアップの準備が整いました。
「再セットアップする」(p.22)へ進んでください。

■ 再セットアップする

「再セットアップ用ディスク」を使用して、本機を再セットアップします。

再セットアップする



必ず本機の電源が切れている状態から作業を行ってください。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



タイプMG(液晶一体型)をお使いの場合は、輝度調整つまみを上または下に回しながら、電源を入れ、すぐに【F2】を数回押してBIOSセットアップユーティリティを起動させてください。

2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、「再セットアップ用ディスク1」を光学ドライブにセットする

3 【F10】を押す

4 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

5 再起動後、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



タイプVFをお使いの場合は、【F12】を数回押してください。

6 「Boot Override」、または「Boot Manager」から【↑】【↓】で光学ドライブを選択し、【Enter】を押す

※ 「Boot Override」は「Exit」にあります。

7 「Windows再セットアップ」画面が表示されたら、「再セットアップを開始する」を選択し、【Enter】を押す

8 「Windows 8の再セットアップを行います。」と表示されたら、注意事項をよく読んでから【Enter】を押す

9 再セットアップの種類を選択する

＜標準再セットアップする場合＞

「標準再セットアップする(強く推奨)」を選択し、【Enter】を押す

＜Cドライブのみを再セットアップする場合＞

「Cドライブのみを再セットアップする」を選択し、【Enter】を押す

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

次に「Windowsの設定をする」(p.24)へ進んでください。

Windowsの設定をする

Windowsのセットアップを行います。

Windowsのセットアップ

『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」をご覧になり、Windowsのセットアップを行ってください。



Windowsのセットアップが終了したら、いったん電源を切った後、必要に応じて各種の設定などを行ってください。

ご購入時にインストールされていたアプリケーションを再インストールしてください。

次に「ご購入後に行った設定をやり直す」へ進んでください。

ご購入後に行った設定をやり直す

ご購入後に行った設定は、再セットアップによってすべてなくなります。再度、設定し直してください。別売の周辺機器がある場合は接続して設定し直してください。システム設定やネットワークの設定なども再設定してください。

次に「再セットアップ後の状態について」へ進んでください。

再セットアップ後の状態について

本機に添付していたアプリケーションやご購入後にインストールしたアプリケーションは復元されません。必要に応じて再インストールしてください。



- Cドライブ以外のドライブにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケーションが正常に動作しなくなつた場合は、アプリケーションを再インストールしてみてください。
- お客様の環境によっては、再セットアップ前に割り当てていたドライブ文字またはパスの順番が変わってしまう場合があります。その場合は割り当てを変更してください。

以上で再セットアップは終了です。

3 付 錄

「システム修復ディスク」を作成する

「システム修復ディスク」の作成

ファイルの破損などにより、Windowsが正常に起動しないときに備え、「システム修復ディスク」を作成しておいてください。

✓ チェック!!

- この作業にはCD-R、またはDVD-Rに書き込み可能な光学ドライブが必要です。
DVD-ROMドライブモデル、またはCDレスモデルをお使いの方は、別売のオプションを使用してください。
- 「システム修復ディスク」を作成するには650MB以上のCD-R、またはDVD-Rが1枚必要です(DVD-R DLは使用できません)。
- 「システム修復ディスク」は作成した装置以外では使用できません。

- スタート画面で「デスクトップ」をクリック
- チャームバーを表示する
- 「設定」をクリック
- 「コントロールパネル」をクリック
- 「システムとセキュリティ」をクリック
- 「ファイル履歴」をクリック
- 「Windows 7 のファイルの回復」をクリック
- 「システム修復ディスクの作成」をクリック
- 「システム修復ディスクの作成」画面で、「ドライブ」を選択し、光学ドライブに媒体をセットしたら、「ディスクの作成」をクリック
- 「システム修復ディスクを使用」と表示されたら、「閉じる」をクリック
- 「システム修復ディスクの作成」画面で、「OK」をクリック

以上で「システム修復ディスク」の作成は終了です。

「回復ドライブ」を作成する

「回復ドライブ」の作成

ファイルの破損などにより、Windowsが正常に起動しないときに備え、「回復ドライブ」を作成してください。

チェック!!

- 回復ドライブの作成には8GB 以上のUSB メモリが必要です。
- USB メモリのデータは削除されます。必要なデータのバックアップをとってください。
- 「回復ドライブ」は作成した装置以外では使用できません。

1 スタート画面で「デスクトップ」をクリック

2 チャームバーを表示する

3 「設定」をクリック

4 「コントロールパネル」をクリック

5 「システムとセキュリティ」をクリック

6 「アクションセンター」をクリック

7 「回復」をクリック

8 「回復ドライブの作成」をクリック

9 「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、「はい」をクリック

10 「回復ドライブの作成」画面が表示されたら、「回復パーティションをPCから回復ドライブにコピーします。」にチェックが付いていることを確認して「次へ」をクリック

11 「USB フラッシュドライブの接続」と表示されたら、USBメモリを接続する

チェック!!

画面右上に通知が表示されても操作はしないでください。

12 「USB フラッシュドライブの選択」と表示されたら、「次へ」をクリック

13 「回復ドライブの作成」と表示されたら、内容を確認し、「作成」をクリック

14 「回復ドライブの準備ができました」と表示されたら、「完了」をクリック

チェック!!

「回復パーティションを削除します」は実行しないでください。

15 USB メモリを取り外す

以上で「回復ドライブ」の作成は終了です。

■ 「復元ポイント」を作成する

「復元ポイント」の作成

「システムの復元」で利用する「復元ポイント」を作成します。

- 1 スタート画面で「デスクトップ」をクリック
- 2 チャーム バーを表示する
- 3 「設定」をクリック
- 4 「コントロール パネル」をクリック
- 5 「システムとセキュリティ」をクリック
- 6 「アクション センター」をクリック
- 7 「回復」をクリック
- 8 「システムの復元の構成」をクリック
- 9 「作成」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

以上で「復元ポイント」の作成は終了です。

■ 「再セットアップ用ディスク」を購入する

「再セットアップ用ディスク」を購入する

「再セットアップ用ディスク」は購入することができます。

詳しくは以下の「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」のホームページをご覧ください。

PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター
<http://nx-media.ssnet.co.jp/>

再セットアップガイド
(Windows® 8 Pro 64ビット版インストールモデル)

初版 2012年 10月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2012

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

853-810602-428-A

Printed in Japan

本マニュアルは再生紙を使用しています。



* 8 1 0 6 0 2 4 2 8 A *