

本機をお使いの方へ

(Windows[®] 7 Professional インストールモデル)(Windows[®] 7 Home Premium インストールモデル)

◆再セットアップについて

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスク(またはSSD)のCドライブの内容をご購入時の状態に戻す方法として、ハードディスク(またはSSD)内の再セットアップ用データを使用して再セットアップする方法と「再セットアップ用ディスク」(再セットアップ用のDVD)を使用して再セットアップする方法があります。

「再セットアップ用ディスク」は、別途購入することができます。

また、DVD-Rに書き込み可能なドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販のDVD-R、またはDVD-R DLに書き込み、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。

「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしており、アプリケーションのインストール、Service Packの変更、およびRoxio Creator LJBのアップデートをする前に行ってください。

ハードディスク(またはSSD)の故障などに備え、「再セットアップ用ディスク」を作成しておくことをおすすめします。なお、「再セットアップ用ディスク」を作成後も再セットアップ用データの保存されていた領域を削除することはできません。

再セットアップ方法についての詳細(手順、注意事項など)、または「再セットアップ用ディスク」の作成、および購入方法については、本機添付の『再セットアップガイド』をご覧ください。

その際、本紙裏面に『再セットアップガイド』の読み替えについての説明がありますので、合わせてご覧ください。

853-810981-093-A



810981093A

◆『再セットアップガイド』読み替えについて

- 本マニュアルには、Windows 7 Home Premium の記載がありませんが、再セットアップの操作、注意事項は Windows 7 Professional と同様ですので、読み替えてください。
なお、再セットアップする前には必ず工場出荷時の BIOS セットアップユーティリティの設定値を読み込んでから行ってください。
- Windows 7 Home Premium インストールモデルでは、Windows 7 Professional 64 ビット、および Windows 7 Professional 32 ビットの再インストールはできません。
- 「 再セットアップする」「再セットアップについて」の「 オプション」に「 2 台目の内蔵ハードディスクの内容を削除(Standby Rescue Multi モデル用)」とありますが、本機では本オプションはありません。
- 「 再セットアップする」「再セットアップの準備」の「機器の準備をする」に「 無線機能をオフにする」とありますが、本体に無線 LAN ON/OFF スイッチが付いている場合は、スイッチが オン になっていることを確認してください。オフになっている場合は、再セットアップの前にオンにしてください。
- タイプ VF で「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする場合は、BIOS セットアップユーティリティで「Boot」メニューの「Boot Device Priority」の最上位の設定を「SATA ODD」に変更してください。
- 「 付録」「再セットアップ用ディスクを作成/購入する」「再セットアップ用ディスクを作成する」の「 再セットアップ用ディスク作成前の準備」を以下のように読み替えてください。

■読み替え後

- 「再セットアップ用ディスク」の作成には、次の媒体が必要です。
それ以外の媒体では「再セットアップ用ディスク」は作成できません。

< Windows 7 Professional の場合 >

DVD-R DL: 1 枚、または DVD-R: 2 枚

< Windows 7 Home Premium の場合 >

DVD-R: 1 枚 (DVD-R DL は使用できません)

■読み替え前

- 「再セットアップ用ディスク」の作成には、次の媒体が必要です。
それ以外の媒体では「再セットアップ用ディスク」は作成できません。

< Windows 7 Professional 64 ビットの場合 >

DVD-R DL: 1 枚、または DVD-R: 2 枚

< Windows 7 Professional 32 ビットの場合 >

DVD-R: 1 枚 (DVD-R DL は使用できません)