

重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。



安全のために

製品を使用する前に、本製品添付のマニュアル『安全にお使いいただくために』と合わせてお読みください。

表記の意味

本紙では、製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。


記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。



傷害や事故の発生を防止するための禁止事項は、次のマークで表しています。

	一般禁止 その行為を禁止します。		火気禁止 外部の火気によって製品が発火する可能性を示します。
	接触禁止 特定場所に触れることで傷害を負う可能性を示します。		分解禁止 分解することで感電などの傷害を負う可能性を示します。
	水ぬれ禁止 水がかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用すると漏電による感電や発火の可能性を示します。		ぬれ手禁止 ぬれた手で扱うと感電する可能性を示します。

傷害や事故の発生を防止するための注意は、次のマークで表しています。

	高温注意 高温による障害の可能性が想定されることを示します。
---	-----------------------------------

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。

	使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。		ACアダプタのプラグを抜くように指示するものです。
---	---------------------------	---	---------------------------








853-810924-879-A



安全上の警告・注意事項








本体使用上の警告・注意

■ 本体使用上の警告










 警告	
	●本製品は電源コンセントの近くに設置し、遮断装置（ACアダプタのプラグ）に容易に手が届くようにしてください（バッテリーパック使用時は除く）。 電源コンセントから遠い場所に設置した場合、万一、煙や異臭、異常な音が発生したとき、手で触れないほど熱くなったときなど、ACアダプタのプラグをすぐに抜けなくなるおそれがあります。
	●煙や異臭、異常な音、手で触れないほど熱いときは、すぐに本製品の電源を切り、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると、火災、やけど、感電のおそれがあります。内部の点検・調整は、下記にお問い合わせください。 0120-977-633
	●本製品に触れるとビリビリとした電気を感じる場合は、すぐに電源を切り、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因になります。
	●本製品が変形していたり、割れ目などの破損箇所がある場合は、すぐに電源を切り、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因になります。
	●ACアダプタのプラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。 ACアダプタが破損し、火災や感電の原因になります。
	●雷が鳴り出したら、本製品や本製品に接続されているケーブル類（ACアダプタ、USBケーブルなど）に触れないでください。また、機器の接続や取り外しをおこなわないでください。 落雷による感電のおそれがあります。

電源、USBケーブル、ACアダプタ使用上の警告・注意

■ 電源、USBケーブル、ACアダプタ使用上の警告



 警告	
	●電源はAC100V（50/60Hz）を使用してください。 異なる電圧で使用すると、感電、発煙、火災の原因になります。 ※ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全認定を取得していますが、添付のACアダプタはAC100V用（日本仕様）です。
	●USBケーブル、ACアダプタを取り扱う際は、次の点をお守りください。 ・落下させたり衝撃を与えない ・折れ曲がった状態や束ねた状態で使用しない ・つけ根部分を無理に曲げない ・重いものを載せない ・布などでくるまない ・屋外で使用しない ・水などの液体がかかる場所では使用しない 発煙、発火、火災、感電の原因になります。
	●破損したUSBケーブルは使用しないでください。 USBケーブルが破損した場合に、テープなどで修復して使用しないでください。修復した部分が過熱し、火災や感電の原因になります。
	●ACアダプタ本体やUSBケーブルが変形したり、割れたり、傷ついている場合は、使用しないでください。 発煙、発火、火災、感電、やけどの原因になります。
	●ACアダプタ本体にUSBケーブルを巻き付けしないでください。 USBケーブルの芯線が露出したり断線したりして、発煙、発火、火災、感電、やけどの原因になります。
	●USBケーブルやACアダプタを持ち運びする際は、正しくケーブルを束ねてください。 ケーブルを束ねないで持ち運ぶと、ケーブルを傷め、発煙、発火、火災、感電、やけどの原因になります。

⚠ 警告

	<p>●ACアダプタの表面に接触しながら使用しないでください。 やけどの原因となります。</p>
	<p>●USBケーブル、ACアダプタのプラグにほこりがたまったままの状態では本製品を使用しないでください。 USBケーブル、ACアダプタのプラグにほこりがたまったまま使用していると、プラグのピンの中で放電（トランッキング現象）が起こり、火災の原因になります。</p>
	<p>●USBケーブルやACアダプタは、装置添付のものを使用し、そのプラグを、壁や床に設置されている定格100Vのコンセントに直接差し込んでください。また、装置添付のUSBケーブルやACアダプタは他の機器に使用できません。</p> <p>やむを得ず、お客様の責任で延長コード等をご利用になる場合は、二重絶縁（二重被覆）のものを定格の範囲内で使用し、以下の項目に十分注意するようにしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・落下させたり衝撃を与えない ・折れ曲がった状態で使用しない ・つけ根部分を無理に曲げない ・重いものを載せない ・布などでくるまない ・屋外で使用しない ・水などの液体がかかる場所では使用しない ・破損したコードを使わない ・プラグにほこりがたまったままの状態で使用しない ・奥までしっかり差し込む ・プラグ部をコンセントに正しく挿入する ・コンセントから抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く ・ぬれた手で触らない ・釘やステーブル等で固定しない <p>延長コード等は、使用方法によっては発煙、発火、火災、感電の原因になることがありますので十分ご注意ください。</p>
	<p>●タコ足配線にしないでください。 タコ足配線にすると、コンセントが過熱し、火災の原因になります。</p>
	<p>●指定のACアダプタを使用し、ACアダプタを分解、改造しないでください。 指定外のACアダプタを使用したり、分解、改造して使用すると、感電、発煙、発火の原因になります。</p>
	<p>●USBケーブル、ACアダプタの接続の際は、次の点をお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・差込部は正しい向きで接続する ・USBケーブルをACアダプタに接続する際は、奥までしっかり差し込む ・プラグ部をコンセントに正しく挿入する ・コンセントから抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く <p>発煙、発火、火災、感電の原因になります。</p>
	<p>●長期間使用しないときは、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による漏電火災の原因になります。</p>
	<p>●ACアダプタとパソコンの接続部（マイクロUSBコネクタ部）については、次の点をお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接続部に無理な力を加えたり、ねじったりしない ・運搬、移動時は接続を外す ・USBケーブルを傷付けない <p>発煙、発火、やけどのおそれがあります。 また、故障等で過熱している場合もありますので、接続部に触るときは十分ご注意ください。</p>
	<p>●USBケーブル、ACアダプタを接続して本体を使用しているときは、ACアダプタにできるだけ接触しないでください。 やけどの原因になります。 特に、バッテリーパックの充電中は、ACアダプタの温度が高くなる場合がありますので注意してください。</p>

■ 電源、USBケーブル、ACアダプタ使用上の注意

⚠ 注意

	<p>●ぬれた手で触らないでください。 ACアダプタのプラグがコンセントに接続されているときにぬれた手で本体やACアダプタに触ると、感電の原因になります。</p>
	<p>●お手入れの前には、必ず本製品や周辺機器の電源を切り、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。 電源を切らずにお手入れをはじめると、感電の原因になります。</p>

製品保護上のご注意

■ 本製品の取り扱い上の注意

- 本製品を移動するときには、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。
輸送する場合にはキャリングバッグやご購入時の梱包箱を利用してください。
- 長時間使用しないときは、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。
パソコンの電源が切れた状態でもUSBケーブルとACアダプタが接続されているとパソコンの一部に通電しています。
長時間お使いにならないときは、安全のため、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。

■ バッテリーパック取り扱い上の注意

- バッテリー性能の診断を定期的実施してください。
バッテリーパックの消耗度合いを確認するために定期的に「バッテリー診断ツール」を実行してください。「劣化」または「警告」と表示された場合は、NECサポート窓口（121コンタクトセンター）にお問い合わせください。

異常や故障の場合には

万一、本製品に異常や故障が生じた場合には、次のように対処してください。

- 本製品から煙が出たり、異臭がしたりする
- 本製品が、手で触れないほど熱い
- 本製品から異常な音がる
- 本製品や接続されたケーブル類が破損した

すぐに電源を切ってACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。
※電源が切れないときには、そのままACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。

NECサポート窓口（121コンタクトセンター）にお問い合わせください。