

重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

初めて電源を入れる際のご注意

初めてパソコンに電源を入れる際は、必ず AC アダプタを接続してから電源ボタンを押してください。AC アダプタが接続されていない場合は、電源が入りません。

液晶ディスプレイについて

画面の一部にドット抜け^{※1}(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※1: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を「仕様一覧」に記載しています。「PC検索システム」の「型番直接指定検索」よりお使いの機種を検索し、「仕様一覧」をご覧ください。

<https://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/>

ガイドラインの詳細については、下記のURLよりご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf

「Dolby Digital Plus decoder for PC OEMs」について

本製品にインストールされている「Dolby Digital Plus decoder for PC OEMs」をアンインストールしないようご注意ください。アンインストールしてしまうと、音声再生されないなどの問題が生じる場合があります。

「Dolby Digital Plus decoder for PC OEMs」の再インストールには本機の再セットアップが必要です。

再セットアップ方法は「再セットアップの概要(Windows 11)」

<https://support.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=023019>

または、「Windows 11 でハードディスク^{※2}内のデータを使用して再セットアップを行う方法」

<https://support.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=023025>

をご覧ください。

※2: 本製品では、ハードディスクを SSD と読み替えてください。

