

重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

パソコンの梱包を解かれる前に 必ずお読みください。

！重要

パソコンの梱包を解かれる前に、添付の『セットアップマニュアル』、または『LAVIE マニュアル』に記載されている「ソフトウェアのご使用条件」を必ずご確認ください。

※『セットアップマニュアル』が添付されていないモデルの『LAVIE マニュアル』の表示方法については、添付の『はじめにお読みください』に記載してある「LAVIE マニュアルについて」をご覧ください。

パソコンの電源を入れる/ セットアップ時のご注意

初めてパソコンに電源を入れるときは、電源を入れる前に必ず **ACアダプタ(または電源コード)を接続してから電源ボタンを押してください。**

ACアダプタ(または電源コード)が接続されていない場合は、電源が入りません。

●パソコンのセットアップ中は電源を切らない
初めてパソコンに電源を入れると、パソコンのセットアップがはじまります。

パソコンの**セットアップ中は、決して電源を切らないでください。**

※再セットアップする場合も同様に電源を切らないでください。添付の『セットアップマニュアル』、または『LAVIE マニュアル』を必ずご覧の上、マニュアルの記載通りにセットアップを実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、パソコンが起動しなくなるなどの故障につながることがあります。

●パソコンの状態が安定してから操作する

パソコンを起動または再起動した場合、デスクトップ画面やスタートメニュー表示直後はパソコンの状態が安定するまで

(数十秒程度)、**何も操作せずにそのまましばらくお待ちください**※。

※マウスポインターが や の状態の時、「～しています」などのメッセージが表示されている時に、無理に電源を切る、アプリを起動したりするなどの操作を行うと、ファイル破損、動作不安定、予期せぬエラーが発生するなど、システムトラブルの原因になります。

●セットアップ完了後のご注意

セットアップ完了後、1 時間を超えてから、下記対象アプリは自動的に起動されます。
必要に応じて設定してください。

対象アプリ：

はじめの設定、LAVIE Wiz、詐欺ウォール、

ウイルスバスター クラウド、LAVIE サイネージ

※セットアップ時の設定によって自動的に起動するアプリは異なります。なお、スタートメニューからは、アプリをいつでも起動できます。

パソコンの電源を切るとき

パソコンの電源を切るときは、「スタートメニュー 」—「電源 」—「シャットダウン」の順に、クリック(またはタップ)してください。

再セットアップについて

●再セットアップメディアの作成について

パソコンが起動できなくなった場合など、もしもの場合ご購入時の状態に戻すために備えて、なるべく早く**再セットアップメディアを作成することをお勧めします。**

作成には市販の USB メモリーが必要です。作成に必要な USB メモリーの容量は「再セットアップメディア作成ツール」でご確認ください。再セットアップメディアは販売もしております。

参考

再セットアップメディアの作成および再セットアップ方法の詳細については、『LAVIE マニュアル』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

<裏面もご覧ください>

253-810003-103-A

●再セットアップ方法について

再セットアップの方法により、再セットアップ後の Windows の状態が違います。

・購入時の状態に戻す

お客様が作成された再セットアップメディア、もしくは購入された再セットアップメディアをご使用ください。もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く再セットアップメディアを作成することをおすすめします。

・初期状態に戻す

パソコン内蔵の記憶装置内に準備された専用のデータを使って、再セットアップすると購入時の状態ではなく、Windows の更新プログラムが適用された状態になります。ただし、再セットアップ完了後にアプリの再インストールが必要になる場合があります。ご利用のモデルや再セットアップで選択するオプション・パソコンの状態などにより、再セットアップに長い時間がかかる場合があります。

特に再セットアップ時に選択するオプションの中で個人用ファイルの保持について「すべて削除する」を選択し、「データのクリーニングを実行しますか？」のスイッチを「はい」にすると、製品の装置構成によっては再セットアップ完了までに非常に長い時間がかかる場合があります。

このオプションは装置の売却・譲渡の際にご活用ください。

また、再セットアップ中「この PC を初期状態に戻しています(〇〇%)」と表示された状態が長く続いても故障ではありません。

パソコン内蔵の記憶装置容量や Windows の状態によっては、上記画面の時1%進むのに非常に長い時間がかかる場合があります。また、表示が100%に到達する前に画面が切替わる場合があります。

液晶ディスプレイについて

(液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を記載しています。詳しくは、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧のうえ、弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf

「Dolby Digital Plus decoder for PC OEMs」について

本製品にインストールされている「Dolby Digital Plus decoder for PC OEMs」をアンインストールしないようご注意ください。アンインストールしてしまうと、音声が再生されないなどの問題が生じる場合があります。

「Dolby Digital Plus decoder for PC OEMs」の再インストールには本機の再セットアップが必要です。

再セットアップ方法については、NEC LAVIE 公式サイトの「サービス&サポート」にある下記記載をご覧ください。

再セットアップの概要

<https://support.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=023019>

内蔵ディスク内のデータを使用して再セットアップを行う方法

<https://support.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=023025>