

『リモコン取扱説明書』読替表

添付マニュアルの『リモコン取扱説明書』をご覧になる前に、本紙をご覧になり読み替え情報をご確認ください。

●ソフトウェアの正式名称について

ソフトウェアの正式名称を、次のように読み替えてください。

本文中の表記	正式名称
Windows、 Windows XP	Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1 または Microsoft [®] Windows [®] XP Professional operating system 日 本語版 Service Pack 1
インターネットエクスプローラ	Microsoft [®] Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

●本文中の説明文について

本文中の説明文を、次のように読み替えてください。

P.14 のチェック

誤	正
パソコンの電源を入れ、Windows が起動している途中でリモコンの【電源】ボタン(⏻)を押すと、Windows が強制終了されてしまいますので、注意してください。	17 型ワイド液晶ディスプレイ (F17W51) がセットのモデルの場合、パソコンの電源を入れ、Windows が起動している途中でリモコンの【電源】ボタン(⏻)を押すと、Windows が強制終了されてしまいますので、注意してください。

P.28 の 1 行目の文

誤	正
・ BeatJam for NEC[SD Memory Card Option]をインストールしている場合は、「BeatJam のモード切替」画面が表示され、選択されているモードで自動的に起動します。 モードを切り換える場合は、BeatJam 起動後に上記画面で行ってください。	・ BeatJam for NEC[SD Memory Card Option]をインストールしている場合は、次の画面が表示され、選択されているモードで自動的に起動します。  モードを切り換える場合は、BeatJam 起動後に上記画面で行ってください。

P.34 の「マルチメディアファイル进行操作するときに使用するボタン」

【プレーヤ操作】ボタンは使用しません。

2003 年 1 月

853-810601-086-A