

重要保管

本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ**型名・型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてください。

	マニュアル等での表記	本製品
型名	LL370/ED	LL370/EA1F
型番	PC-LL370ED	PC-LL370EA1F

添付品について

本製品では、添付品が一部変更されています。
添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品が削除されていますので、ご注意願います。

削除された添付品

- ・Microsoft® Office Personal Edition 2003 パッケージ
- ・メモリーカードアダプタ

壁紙(背景)について

本製品の壁紙(背景)は、添付のマニュアルに掲載されている壁紙(背景)からデザインを変更しています。

本体仕様一覧について

添付のマニュアル「準備と設定」- 付録 - 「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

		マニュアルでの記載	本製品
型名		LL370/ED	LL370/EA1F
型番		PC-LL370ED	PC-LL370EA1F
ドライブ	ハードディスクドライブ 18	約 80GB (UltraATA-100)	約 40GB (UltraATA-100)
	Windows®システムから認識される容量 19	Cドライブ/ 空き容量	約 19GB / 約 8GB
主な添付品		AC アダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSB マウス(リアルシルバー)、メモリーカードアダプタ	AC アダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSB マウス(リアルシルバー)

18: 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

19: 右記以外の容量は、インスタント機能領域(インスタント機能搭載モデル)および再セットアップ用領域として占有されます。

<裏面もご覧ください>

853-810603-591-A



810603591A

液晶ディスプレイについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルの仕様一覧に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

初めてパソコンに電源を入れるときのご注意

初めてパソコンの電源を入れるときには、必ず添付のマニュアル『準備と設定』をご覧ください。

別売りの周辺機器(USB メモリ、プリンタなど)は接続しないでください。セットアップが正常に終了できないことがあります。

電源スイッチを押してから数分後に「Microsoft Windows へようこそ」という画面(右図)が表示されます。その間、Windows のロゴや NEC のロゴが表示された後などに、何度か一時的に画面が真っ暗な状態が続く(約 1 分～3 分程度)ことがあります。これは故障ではありませんので、**絶対に電源を切らないでください。**



また、セットアップ手順がすべて終わるまでに、約30分かかります。その間にも自動的に再起動したり、画面が真っ暗な状態が続くことがあります。あわてて電源を切ったりせず、そのままお待ちください。最終的に、次のようなデスクトップ画面が表示されます。これで最初のセットアップ手順は完了です。



デスクトップ画面はモデルにより若干イメージが異なります。

次回から、パソコンの電源(Windows)を入れると、1～2分後には、いつもこのデスクトップ画面が表示されるようになります。

2回目以降にパソコンの電源を入れる場合は、初めて電源を入れたときと同様に、デスクトップ画面が表示されてCD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるのを待ってからご使用ください。途中で電源スイッチを押したりしないでください。

また、無理に電源を切ると故障の原因となることがあります。電源を切る場合は添付のマニュアル『準備と設定』をご覧の上、マウスまたは、NX パッドを操作して「スタート」メニューから電源を切ってください。