

重要保管

本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ**型名・型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてください。

	マニュアル等での表記	本製品
型名	LL900/FD	LL990/FD
型番	PC-LL900FD	PC-LL990FD

添付品について

本製品では、添付品が一部変更されています。
添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品の追加がありますので、ご注意願います。

追加された添付品

・AirTV ガイド

(AirTV の添付品については『AirTV ガイド』をご覧ください)

本体仕様一覧について

・添付のマニュアル『準備と設定』 - 付録 - 「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

	マニュアルでの記載	本製品
型名	LL900/FD	LL990/FD
型番	PC-LL900FD	PC-LL990FD
TV 機能 (詳細は『AirTV ガイド』をご覧ください)	-	AirTV
主な添付品	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサー USB マウス(リアルシルバー)、 リモコン、乾電池(単四アルカリ:2本)	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサー USBマウス(リアルシルバー)、 AirTV、リモコン、乾電池(単四アルカリ:2本)

・添付のマニュアル『AirTVガイド』 - 付録 - 「AirTV仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

AirTV 本体仕様

			マニュアルでの記載	本製品	
TV 関連部	映像関連機能	最長録画時間	高画質モード	約 30 時間	約 30 時間 10
		標準画質モード	約 60 時間	約 60 時間 10	
		長時間モード	約 116 時間	約 116 時間 10	
		超長時間モード	約 181 時間	約 181 時間 10	

10: パソコン本体(LL990/FD および LL790/FD)使用時のみ。

< 裏面もご覧ください >

853-810603-656-A



810603656A

液晶ディスプレイについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルの仕様一覧に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

初めてパソコンに電源を入れるときのご注意

初めてパソコンの電源を入れるときには、必ず添付のマニュアル『準備と設定』をご覧ください。

別売りの周辺機器(USB メモリ、プリンタなど)は接続しないでください。セットアップが正常に終了できないことがあります。

電源スイッチを押してから数分後に「Microsoft Windows へようこそ」という画面(右図)が表示されます。その間、Windows のロゴや NEC のロゴが表示された後などに、何度か一時的に画面が真っ暗な状態が続く(約 1 分～3 分程度)ことがあります。これは故障ではありませんので、**絶対に電源を切らないでください。**



また、セットアップ手順がすべて終わるまでに、約30分かかります。その間にも自動的に再起動したり、画面が真っ暗な状態が続くことがあります。あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。最終的に、次のようなデスクトップ画面が表示されます。これで最初のセットアップ手順は完了です。



デスクトップ画面はモデルにより若干イメージが異なります。

次回から、パソコンの電源(Windows)を入れると、1～2分後には、いつもこのデスクトップ画面が表示されるようになります。

2回目以降にパソコンの電源を入れる場合は、初めて電源を入れたときと同様に、デスクトップ画面が表示されてCD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるのを待ってからご使用ください。途中で電源スイッチを押したりしないでください。

また、無理に電源を切ると故障の原因となることがあります。電源を切る場合は添付のマニュアル『準備と設定』をご覧の上、マウスまたは、NX パッドを操作して「スタート」メニューから電源を切ってください。