

ワイヤレス TV デジタル使用時のご注意

対象機種: LaVie M (LM370/CS)
LaVie G タイプ M でワイヤレス TV デジタル選択時

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本機に搭載されている WiMAX 機能と、無線 LAN 接続を利用したワイヤレス TV デジタル機能を同時にご利用いただくことはできません。

インターネット接続、および TV の視聴・録画機能をご利用いただく方法については、以下の表でご確認ください。

| お客様のインターネット接続環境 | | 利用方法 |
|-------------------------|--|---|
| WiMAXを契約されていない場合 | | キーボードの[Fn]を押しながら[F2]を押していただくことでワイヤレスLAN機能が有効になり、ワイヤレスTVデジタルをご利用いただけます。 |
| WiMAXを 契約されている 場合 | WiMAX回線 以外にブロードバンド 回線を 契約されている場合 | ワイヤレスLAN機能を有効にする必要があります。 設定方法は、以下のマニュアルをご参照ください。 ソフト&サポートナビゲーター 「機能を知る」-「ネットワーク(有線・無線)」 -「WiMAX機能を利用する」 |
| | WiMAX回線 以外にブロードバンド 回線を契約されてい ない場合 | ワイヤレスTVデジタルをご利用いただく場合は、ワイヤレスLAN機能を有効にする必要があります。(インターネットは利用できません) インターネットをご利用いただく場合はWiMAX機能を有効にする必要があります。 各機能を有効にするには以下のマニュアルをご参照ください。 ソフト&サポートナビゲーター 「機能を知る」-「ネットワーク(有線・無線)」 -「WiMAX機能を利用する」 ワイヤレスTVデジタルとインターネットを同時に利用される場合は、WiMAX機能を有効にし、かつパソコン本体とワイヤレスTVデジタルを有線LANで接続する必要があります。 接続方法については、以下のマニュアルをご参照ください。 「テレビを楽しむ本」 p241 |

853-810924-546-A



810924546A