

モードの切替

- 1 POWER/MODE ボタンを押す
- 2 ジョグスイッチを上下して選択
- 3 ジョグスイッチを押して決定

メニューや項目の選択

- 1 ジョグスイッチを上下して選択
- 2 ジョグスイッチを押して決定

音楽の再生

音楽の再生/停止	▶/■を押す
音量を上げる	ジョグスイッチを上 に倒す
音量を下げる	ジョグスイッチを下 に倒す

曲の早送り	▶▶を押し続ける
曲の巻戻し	◀◀を押し続ける
次の曲を演奏	▶▶を押す
前の曲を演奏	◀◀を押す



- サウンド
- 再生モード
- プレイリスト

音楽の再生時にさまざまなエフェクトをかける機能や曲の再生順を設定できる機能を使う手順を説明します。

サウンド

- 1 **MENU** を押す
- 2 「サウンド」を選ぶ
- 3 好みのサウンドを選ぶ

再生モード

- 1 **MENU** を押す
- 2 「再生モード」を選ぶ
- 3 再生モードの種類を選ぶ

プレイリスト

- 1 **MENU** を押す
- 2 「プレイリスト」を選ぶ
- 3 お気に入りのプレイリストを選ぶ



- Web のチェック
- メールを読む
- TV 録画予約
- TV 予約チェック

パソコンと連携した便利なメール機能や Web 更新チェック機能、TV 録画予約機能を使う手順を説明します。



Web のチェック

- ① POWER/MODE ボタンを押す
- ② 「Web モード」を選ぶ
- ③ ジョグスイッチを押す
- ④ チェックしたい Web を選ぶ



メールを読む

- ① POWER/MODE ボタンを押す
- ② 「メールモード」を選ぶ
- ③ ジョグスイッチを押す
- ④ 読みたいメールを選ぶ

メールを読んだ後は、POWER/MODE ボタンを押すと、メールの選択に戻れます。



TV 録画予約

- ① POWER/MODE ボタンを押す
- ② 「TV 録画予約タイマーモード」を選ぶ
- ③ ジョグスイッチを押す
- ④ 録画予約する番号を選ぶ
- ⑤ 録画する回数を選ぶ

- ⑥ 開始日時と終了日時を設定する
ジョグスイッチを上下に倒して日時を変え、ジョグスイッチを押して、次の項目へ進みます。
- ⑦ チャンネルを選ぶ
- ⑧ 録画する画質を選ぶ
- ⑨ パソコンに接続する



TV 予約チェック

- ① POWER/MODE ボタンを押す
- ② 「TV 予約確認モード」を選ぶ
- ③ ジョグスイッチを操作して予約を確認する