

**重要保管**

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。  
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

## 本製品をお買い求めのお客様へ

### ◎型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。  
本製品は LS150/FS をベースに企画されたモデルです。  
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本製品
型 名	LS150/FS6W	LS150/FS1JW
	LS150/FS6B	LS150/FS1JB
	LS150/FS6R	LS150/FS1JR
型 番	PC-LS150FS6W	PC-LS150FS1JW
	PC-LS150FS6B	PC-LS150FS1JB
	PC-LS150FS6R	PC-LS150FS1JR

### ◎本体仕様一覧について

下記のホームページに記載された仕様一覧を、次のように読み替えてご覧ください。  
[http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201109/bios-siyou/v1/mst/1109siyou\\_LVS.pdf](http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201109/bios-siyou/v1/mst/1109siyou_LVS.pdf)



参照

「仕様一覧について」(「ソフト&サポートナビゲーター」検索番号 93230010 で検索)

なお、添付のマニュアル『ユーザズマニュアル』-「仕様一覧」-「本体仕様一覧」にも仕様一覧の一部を記載しています。この内容についても、同様に読み替えてご覧ください。

		ホームページでの記載	本製品
外部インターフェイス	USB	USB 2.0×3(パソコン本体左側面の端子にパワーオフ USB 充電機能付き)	USB 3.0×1※101(パソコン本体左側面の端子にパワーオフ USB 充電機能付き※102※103)、USB 2.0×2
バッテリー駆動時間	標準バッテリーパック装着時	約 2.8 時間(リチウム)	約 2.7 時間(リチウム)

※101: 接続した USB 3.0 対応機器の転送速度は最大 5Gbps(理論値)です。また、接続した USB 2.0 対応機器の転送速度は最大 480Mbps(理論値)です。

※102: 電源に接続している場合のみ使えます。

※103: 動作確認済み機器に関しましてはホームページ (<http://121ware.com/catalog/usbcharge/>) をご覧ください。パワーオフ USB 充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフ USB 充電の設定」でオンにしてください。

<裏面もご覧ください>

853-810924-654-A



\*810924654A\*

## 液晶ディスプレイについて (液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け※1(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

※1: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインによるドット抜けの割合については、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧のうえ、弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。  
「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」  
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

## パソコンに電源を入れるときのご注意

### ◎パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまる**パソコンのセットアップ中は、決して電源を切らない**でください(再セットアップも同様です)。セットアップは必ず添付のマニュアルをご覧の上、記載通りに実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる可能性があります。



※お使いのパソコンにより、どちらかのマニュアルが添付されています。また、表紙デザインは多少異なることがあります。

### ◎パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面表示後も、**内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください**※2。

パソコンの状態が安定するまでには1分～2分程度かかります。

※2: 内蔵ドライブアクセスランプ点滅中は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、ソフトを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーがでることがあります。

電源を切るときはマニュアルをご覧の上、「スタート」メニューから切ってください。

## 再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップディスクを作成することをお勧めします**(作成には市販の DVD-R などのメディア、さらにモデルによっては別売の DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU006C)などが必要です)。再セットアップディスクは販売もしています。

### 参照

再セットアップの詳細については、マニュアル『**ユーザーズマニュアル**』の再セットアップに関する項目をご覧ください。