

重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ**◎型名・型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品は NS750/CA をベースに企画されたモデルです。
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本製品
型名	NS750/CAW	NS750/CAW-J
	NS750/CAB	NS750/CAB-J
	NS750/CAR	NS750/CAR-J
型番	PC-NS750CAW	PC-NS750CAW-J
	PC-NS750CAB	PC-NS750CAB-J
	PC-NS750CAR	PC-NS750CAR-J

◎本体仕様一覧について

仕様一覧は、次の手順をご覧ください。

1. Microsoft Edge を起動し、アドレスバーに次の URL を入力する
http://121ware.com/
2. 【Enter】を押す
NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」が表示されます。
3. 「サービス&サポート」-「商品情報検索」をクリックする
4. 「型番から、知りたい商品の情報を検索する」にパソコンの型番を入力し、「検索」ボタンをクリックする
検索結果が表示されます。
5. 検索結果の型番をクリックする
商品情報が表示されます。
6. 「仕様一覧」をクリックする



なお、添付のマニュアル『はじめにお読みください』-「仕様一覧」にも仕様一覧の一部を記載していますが、本製品についての仕様情報は掲載されていません。本製品の仕様一覧は上記の方法をご覧ください。

パソコンに電源を入れる／再起動時のご注意

初めてパソコンに電源を入れるときは、**必ず AC アダプタを接続してから電源ボタンを押してください**。AC アダプタが接続されていない場合は、電源が入りません。

●パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した際は、スタート画面表示直後は**何もせずお待ちください**※。パソコンの状態が安定するまでには十数秒～数十秒程度かかります。

※:マウスポインタが  や  の状態の時や「～しています」などのメッセージが表示されている時に、無理に電源を切ったりアプリを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーが発生することがあります。

セットアップ時のご注意

●パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまる**パソコンのセットアップ中は、決して電源を切らない**でください(再セットアップも同様です)。

必ず添付マニュアル『はじめにお読みください』および『セットアップマニュアル』(『はじめにお読みください』が添付されていないモデルについては『セットアップマニュアル』のみ)をご覧くださいの上、記載通りに実施してください。




操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる場合があります。

●マウス、キーボードを登録する

(Bluetooth マウス、Bluetooth キーボード添付モデルのみ)

パソコンのセットアップ完了後、「マウス接続設定」または「キーボード・マウス接続設定」をおこなってください(再セットアップも同様です)。登録方法は、『セットアップマニュアル』をご覧ください(添付の Bluetooth マウス、Bluetooth キーボードは、**パソコンのセットアップ中は使用できません**)。

パソコンの電源を切るとき

電源を切るときは、「 (スタート)–「 (電源)–「シャットダウン」の順にクリック(またはタップ)、タブレットモードのときには「 (電源)–「シャットダウン」の順に操作してください。

液晶ディスプレイについて

(液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を記載しています。詳しくは、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧のうえ、弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf

再セットアップメディアの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップメディアを作成することをお勧めします**。作成には市販の DVD-R などのディスクまたは USB メモリーが必要です。ディスクで作成する場合、DVD/CD ドライブが内蔵されていないモデル(LAVIE Hybrid Standard を除く)では、別売の外付け DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU007C)等も必要になります。再セットアップメディアは販売もしています。



参照

再セットアップメディアの作成および再セットアップ方法の詳細については、『**ユーザーズマニュアル**』の再セットアップに関する項目をご覧ください。