

重要保管

本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

■使用する環境の設定と上手な使い方について

添付のマニュアル『はじめにお読みください』-「8 使用する環境の設定と上手な使い方」-「3.ハイパースレッディング・テクノロジーについて」をご覧ください。以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	(誤)マニュアルでの記載	(正)読み替え
変更	33	<u>3.ハイパースレッディング・テクノロジーについて</u> MJ30V/H-2をお使いの場合、ハイパースレッディング・テクノロジーが有効になっています。無効にすることはできません。	<u>3.ハイパースレッディング・テクノロジーについて</u> MJ30V/H-2をお使いの場合、ハイパースレッディング・テクノロジーが無効になっています。有効にする場合は、本紙2ページの「ハイパースレッディング・テクノロジーについて」をご覧ください。

■仕様一覧について

添付のマニュアル『はじめにお読みください』-「9 付録 機能一覧」-「仕様一覧」をご覧ください。以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	読み替え内容													
変更	37	(誤)マニュアルでの記載													
		<table><tr><td colspan="2">型名</td><td>MJ30V/H-2</td></tr><tr><td>CPU</td><td>クロック周波数</td><td>3GHz 20</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>13(最大構成時)</td><td>約 68W(最大 137W)</td></tr><tr><td>皮相電力</td><td>13(最大構成時)</td><td>約 90VA(最大 175VA)</td></tr></table>		型名		MJ30V/H-2	CPU	クロック周波数	3GHz 20	消費電力	13(最大構成時)	約 68W(最大 137W)	皮相電力	13(最大構成時)	約 90VA(最大 175VA)
		型名		MJ30V/H-2											
		CPU	クロック周波数	3GHz 20											
		消費電力	13(最大構成時)	約 68W(最大 137W)											
		皮相電力	13(最大構成時)	約 90VA(最大 175VA)											
		(正)読み替え													
		<table><tr><td colspan="2">型名</td><td>MJ30V/H-2</td></tr><tr><td>CPU</td><td>クロック周波数</td><td>3GHz 20</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>13(最大構成時)</td><td>約 68W(最大 137W)</td></tr><tr><td>皮相電力</td><td>13(最大構成時)</td><td>約 90VA(最大 175VA)</td></tr></table>		型名		MJ30V/H-2	CPU	クロック周波数	3GHz 20	消費電力	13(最大構成時)	約 68W(最大 137W)	皮相電力	13(最大構成時)	約 90VA(最大 175VA)
		型名		MJ30V/H-2											
		CPU	クロック周波数	3GHz 20											
消費電力	13(最大構成時)	約 68W(最大 137W)													
皮相電力	13(最大構成時)	約 90VA(最大 175VA)													
13: OSはWindows Vista™ Business、最小容量メモリ(スマートセクションメニューで選択できる最小容量)、最小容量HDD、DVD-ROMドライブ、FDDなし、PS/2 109キーボード、PS/2マウス(ボール)の構成にて測定しています。(Pentium® 4 プロセッサ搭載機ではハイパースレッディング・テクノロジーはOFF。)															
20: ハイパースレッディング・テクノロジーは工場出荷時OFFに設定されています。															

< 裏面もご覧ください >

853-810603-795-A



810603795A

■ BIOS セットアップユーティリティについて

本機の BIOS セットアップユーティリティの工場出荷時の設定値は、添付マニュアルに記載の値から変更されています。電子マニュアル『活用ガイド ハードウェア編』-「PART4 システム設定」-「設定項目一覧」-「Advanced メニュー」をご覧ください。以下のように読み替えてご覧ください。

Advanced BIOS Setup

区分	頁	読み替え内容		
変更	113	(誤)マニュアルでの記載		
		Hyper Threading Technology	Disabled Enabled	搭載している CPU の Hyper Threading 機能の有効/無効を設定します。
		(正)読み替え		
		Hyper Threading Technology	Disabled Enabled	搭載している CPU の Hyper Threading 機能の有効/無効を設定します。
		反転部分が出荷時の設定です。		

■ ハイパースレッディング・テクノロジーについて

本機のハイパースレッディング・テクノロジーは、工場出荷時では無効 (Disabled) に設定されています。本機でハイパースレッディング・テクノロジーをご使用になる場合は、今後提供予定の修正モジュールを適用のうえ、ハイパースレッディング・テクノロジーを有効にさせていただきますようお願い致します。修正モジュールの提供方法および時期については、以下 URL でご確認ください。

「NEC 8 番街」 <http://nec8.com/mhht/>