Settingチャンネル、Guide画面の設定一覧

Settingチャンネル設定項目一覧

設定項目			設定範囲	出荷時設定	
表示·操作設定	画面輝度	AC アダプタ未接続時	6段階 (暗い~明るい)	3段階	
		AC アダプタ接続時	6段階 (暗い~明るい)	6段階	
			OFF	バッテリ充電画面	
	充電中画面		バッテリ充電画面	1	
			バッテリ充電画面(常に表示)		
	自動スリープ時間		1分、2分、3分、4分、5分	1分	
	ヴォトルキャップ反応速度		6段階 (遅い~早い)	3段階	
サウンド設定	サウンド ON/OFF	キークリック ON/OFF	ON	ON	
			OFF		
		イベント音 ON/OFF	ON	ON	
			OFF		
		内蔵スピーカ ON/OFF	ON	OFF	
			OFF		
	ボリューム設定		0 ~ 3 1	10	
	イコライザ設定	Bass	6段階(-6db~9db)	0 d b	
		Treble	6段階(-6db~9db)	0 d b	
			OFF	OFF	
	ブースト設定		Level1		
			Level 2		
			Level3		
	マイク設定	内蔵マイク録音レベル	9段階 (小~大)	5段階	
情報表示	バッテリ状態表示		水かさ表示		
	システム情報		ハードディスク残量		
			バージョン表示		
			UUID		
			ライセンス・著作権		
メンテナンス	MTP/MSC切り替え		MTP(通常)	MTP(通常)	
			MSC		
	自動スリープ動作		スリープ(通常)	スリープ(通常)	
			バッテリ残量画面		
	外付マイク設定	マイク選択	内蔵マイク	内蔵マイク	
			ヘッドセット(外付マイク)	7	
		ヘッドセットマイク録音レベル	9段階(小~大)	5段階	
	設定初期化 (工場出荷時設定、保存したデータを残す)				
	ファームウェアアップデート				
	▼ VoToL初期化 (工場出荷時設定、保存したデータを消去)				

853 - 810865 - 001 - A

Guide画面の設定項目一覧 Guide画面の共通設定については、Setting チャンネル一覧を参照。

設定項目		設定範囲	出荷時設定	
		リピートON	リピートOFF	
リピート		リピートOFF		
		フォルダ内リピート		
シャッフル		ON	OFF	
シャップル		OFF		
		日時 昇順 / 降順	日時 降順	
ソート		名前 昇順/降順	-	
		トラック番号 昇順/降順		
再生速度		0.8/1.0/1.2/1.5 倍速	1.0倍速(標準)	
A - B間リピート		ON	OFF	
A - D间りし一ド		OFF		
		ステレオ	ステレオ	
音声切り替え		L(主音声)		
		R(副音声)		
表示設定	表示形式	リスト表示形式	リスト表示形式	
		サムネイル表示形式		
スライドショーの設定	リピート	ON	OFF	
		OFF		
	シャッフル	ON	OFF	
		OFF		
	切り替え時間	2,3,5,10,20,30秒	5秒	
	ファイル情報表示	ON	OFF	
		OFF		
	再生曲情報表示	ON	OFF	
		OFF		
フォントサイズ		大、中、小	中	