


トリプルメモリースロットのご使用について

■ メモリーカードを取り出す際のご注意

メモリーカードを取り外す際には、「マイコンピュータ」の各メディアのデータが入っているドライブのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「**取り出し**」をクリックして、アクセスランプが消灯していることを確認してからメディアを取り出してください。

デスクトップ画面右下の通知領域にある“ハードウェアの安全な取り外し”のアイコン“”から「SD メモリーカード」、「メモリースティック」、および「xD- ピクチャーカード」の取り外しをおこなうと、Windows を再起動するまでトリプルメモリースロットが使用できなくなりますのでご注意ください。

もし、“ハードウェアの安全な取り外し”のアイコン“”から取り外しをおこなってしまった場合は Windows を再起動してください。