


初めてパソコンに電源を入れるときのご注意

初めてパソコンの電源を入れるときには、必ず添付のマニュアル『準備と設定』、または『セットアップシート』および『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

別売りの周辺機器(USBメモリ、プリンタなど)は接続しないでください。セットアップが正常に終了できないことがあります。

電源スイッチを押してから数分後に「Microsoft Windows へようこそ」という画面(右図)が表示されます。その間、Windows のロゴや NEC のロゴが表示された後などに、何度か一時的に画面が真っ暗な状態が続く(約1分～3分程度)ことがあります。

これは故障ではありませんので、**絶対に電源を切らないでください。**



その後、「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」という画面(右図)が表示されたら、「ユーザー1」欄だけ名前を入力してください。



また、セットアップ手順がすべて終わるまでに、約30分かかります。その間にも自動的に再起動したり、画面が真っ暗な状態が続くことがありますが、あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

(裏面もご覧ください)

853-810019-388-A



810019388A

最終的に、次のようなデスクトップ画面が表示されます。これで最初のセットアップ手順は完了です。



デスクトップ画面はモデルにより若干イメージが異なります。

次回から、パソコンの電源(Windows)を入れると、1～2分後には、いつもこのデスクトップ画面が表示されるようになります。

2回目以降にパソコンの電源を入れる場合は、初めて電源を入れたときと同様に、デスクトップ画面が表示されてCD / ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるのを待ってからご使用ください。途中で電源スイッチを押したりしないでください。

また、無理に電源を切ると故障の原因となることがあります。電源を切る場合は添付のマニュアル『準備と設定』、または『セットアップシート』をご覧の上、マウスまたは、NX パッドを操作して「スタート」メニューから電源を切ってください。