

# 本製品をお買い求めのお客様へ

■対象モデル:VA93J/GL

このたびは本製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。  
本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて、必ず本紙をご覧ください。

## ●型番について

『はじめにお読みください』の「スマートセレクション型番を控える」に記載の型番は、次のように読み替えてください。

スマートセレクション 型番	①②③④ PC-VA93JGL□□□□H → PC-VA93JGL□□□□Z
------------------	---

『はじめにお読みください』の「フリーセレクション型番を控える」に記載の型番を、次のように読み替えてください。

フリーセレクション 型番	PC-VA93JGLLH → PC-VA93JGLLZ
-----------------	-----------------------------

## ●Intel® LANDesk® Client Manager 6 (with NEC Extensions)について

『オンラインマニュアル』の「添付アプリケーションの概要と追加/削除」-「添付アプリケーション一覧」に「Intel® LANDesk® Client Manager 6 (with NEC Extensions)」が記載されていますが、本製品に「Intel® LANDesk® Client Manager 6 (with NEC Extensions)」は添付されておりません。

## ●クライアントモニタリングについて

『オンラインマニュアル』の「パソコンの設定」-「LAN(ローカルエリアネットワーク)」に「クライアントモニタリング」が記載されていますが、本製品では「クライアントモニタリング」はご使用になれません。

(裏面に続く)

## ●リモートパワーオン機能(Remote Power On 機能)について

- ・『オンラインマニュアル』「パソコンの設定」-「LAN(ローカルエリアネットワーク)」に「リモートパワーオン機能(Remote Power On 機能)」が記載されていますが、本製品でリモートパワーオン機能(Remote Power On 機能)をご使用になる場合は、管理者パソコンに Magic Packet を送信するためのソフトウェア(ESMPRO/Client Manager など)のインストールが必要になります。
- ・別売の「DMITOOOL Ver8.2(pcAnywhere9.2EX コンプリート版付)」(PC-DM/TL82C)を使用して、本機をリモートパワーオンすることはできません。
- ・別売の「DMITOOOL Ver8.2(pcAnywhere9.2EX ホスト専用版付)」(PC-DM/TL82H)は、本機ではご使用になれません。

## ●補修用性能部品の最低保有期間について

『ユーザーズマニュアル』「PART3 付録」-「アフターケアについて」の「消耗品/消耗部品について」にある補修用性能部品の最低保有期間に関する記載を、次のように読み替えてください。

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 7 年です



本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 5 年です