

仕様一覧 読み替え表

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

添付のマニュアル『はじめにお読みください』- 『付録 機能一覧』- 『仕様一覧』- 『システムバス』は、以下のように読み替えてご覧ください。

頁	区分	読み替え内容									
31	変更	<p>誤</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">型名</td> <td>VY13M/AF-T VJ13M/AF-T</td> </tr> <tr> <td>システムバス</td> <td style="text-align: center;">533MHz (メモリス: 533MHz)</td> </tr> </table>	型名	VY13M/AF-T VJ13M/AF-T	システムバス	533MHz (メモリス: 533MHz)	<p>正</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">型名</td> <td>VY13M/AF-T VJ13M/AF-T</td> </tr> <tr> <td>システムバス</td> <td style="text-align: center;"><u>400MHz</u> (メモリス: <u>400MHz</u>)</td> </tr> </table>	型名	VY13M/AF-T VJ13M/AF-T	システムバス	<u>400MHz</u> (メモリス: <u>400MHz</u>)
型名	VY13M/AF-T VJ13M/AF-T										
システムバス	533MHz (メモリス: 533MHz)										
型名	VY13M/AF-T VJ13M/AF-T										
システムバス	<u>400MHz</u> (メモリス: <u>400MHz</u>)										

853-810603-433-A



810603433A