

重要保管

本紙では、お買いあげいただいた製品についての仕様を記載しております。ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

仕様一覧について

本機に添付のマニュアル『はじめにお読みください』-「9 付録 機能一覧」-「仕様一覧」-「3.タイプVD」(p.65)をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	読み替え内容		
変更	65	(誤) マニュアルでの記載		
		型名	VY18A/DD-3 VY18A/DD-X VJ18A/DD-3	
		表示機能	表示素子	14.1 型 TFT カラー液晶 (XGA)
			LCD ドット抜け	0.00034%以下
		(正) 読み替え		
		型名	VY18A/DD-3 VY18A/DD-X VJ18A/DD-3	
表示機能	表示素子	15.4 型 TFT カラー液晶 (WXGA)		
	LCD ドット抜け	0.00027%以下		

回復コンソールをお使いになる際のご注意 (Windows XP モデルのみ)

回復コンソールをお使いになる場合は、本機に添付のマニュアル『活用ガイド 再セットアップ編』-「PART1 再セットアップする」-「システムを復元する」-「セットアップディスク」を使用してシステムを復元する」に記載されている、AHCI モデルの場合の手順をご覧ください。ただし、「回復コンソール」の開始 (AHCI モデル用) の手順6は、以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	(誤) マニュアルでの記載	(正) 読み替え
変更	24	6 「You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・・」と表示されたら、[] [] を押し、「"Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M/DH)"」を選択して、[Enter] を押す	6 「You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・・」と表示されたら、[] [] を押し、「"Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH8M-E/M)"」を選択して、[Enter] を押す

853-810603-849-A



810603849A