

「活用ガイド」正誤表

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

「活用ガイド」読み替え (UltraLite タイプ VC)

添付のマニュアル『活用ガイド』の下記項目をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

・「本体の構成各部」 - 「UltraLite タイプ VC」 - 「LAN 機能」 - 「リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能)」 - 「スリープ状態または休止状態からリモートパワーオン機能を利用するための設定」

区分	読み替え内容
変更	<p>(正)読み替え</p> <ol style="list-style-type: none">1. 「デバイス マネージャ」を開く2. 「ネットワークアダプタ」をダブルクリック3. 表示された LAN アダプタをダブルクリック4. 「詳細設定」タブをクリック5. 「プロパティ」欄の「Wake on 設定」をクリック6. 「値」欄で「Wake on Magic Packet」を選択する7. 「OK」ボタンをクリック8. LAN アダプタをダブルクリック9. 「電源の管理」タブをクリック10. 次の項目にチェックを付ける<ul style="list-style-type: none">・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」・「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」11. 「OK」ボタンをクリック <p>(誤)マニュアルでの記載</p> <ol style="list-style-type: none">1. 「デバイス マネージャ」を開く2. 「ネットワークアダプタ」をダブルクリック3. 表示された LAN アダプタをダブルクリック4. 「電源の管理」タブをクリック5. 次の項目にチェックを付ける<ul style="list-style-type: none">・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」・「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」6. 「OK」ボタンをクリック

853-810924-502-A



810924502A