


重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
 本製品のマニュアルなどをご使用になる際は、以下の内容を読み替えていただく必要があります。
 本紙とあわせご覧ください。

1. 本製品の型名について

本製品に添付のマニュアル及びアプリケーションディスクには、本製品の型名(*****-G)が記載されていません。そのため、該当箇所をご覧いただく際には、本製品の型名(*****-G)を以下の様読み替えてください。

■ タイプ VD、タイプ VX、タイプ VL、タイプ VA、タイプ VF、タイプ VE、 タイプ VM、UltraLite タイプ VC、UltraLite タイプ VB、タイプ VS 『活用ガイド』 / 『システム設定』 ▶ トップページ ▶ 対象モデル

タイプ	マニュアル記載	型名読み替え
タイプ VD	VKH48/D-E、VKM44/D-E、VJH48/D-E、VJM44/D-E	VKH48/D-G、VKM44/D-G、VJH48/D-G、VJM44/D-G
タイプ VX	VKH48/X-E、VKM44/X-E、VKT44/X-E、VKL44/X-E、VKE11/X-E、VJH48/X-E、VJM44/X-E、VJT44/X-E、VJL44/X-E、VJE11/X-E	VKH48/X-G、VKM44/X-G、VKT44/X-G、VKL44/X-G、VKE11/X-G、VJH48/X-G、VJM44/X-G、VJT44/X-G、VJL44/X-G、VJE11/X-G
タイプ VL	VKT44/L-E、VKL44/L-E、VJT44/L-E、VJL44/L-E	VKT44/L-G、VKL44/L-G、VJT44/L-G、VJL44/L-G
タイプ VA	VKL44/AA-E、VKE11/AA-E、VJL44/AA-E、VJE11/AA-E	VKL44/AA-G、VKE11/AA-G、VJL44/AA-G、VJE11/AA-G
タイプ VF	VKV47/F-E、VKM44/F-E、VKT44/F-E、VKL44/F-E、VKE11/F-E、VJV47/F-E、VJM44/F-E、VJT44/F-E、VJL44/F-E、VJE11/F-E	VKV47/F-G、VKM44/F-G、VKT44/F-G、VKL44/F-G、VKE11/F-G、VJV47/F-G、VJM44/F-G、VJT44/F-G、VJL44/F-G、VJE11/F-G
タイプ VE	VKV47/E-E、VKM44/E-E、VKT44/E-E、VKL44/E-E、VKE11/E-E	VKV47/E-G、VKM44/E-G、VKT44/E-G、VKL44/E-G、VKE11/E-G
タイプ VM	VKM44/M2-D、VKT42/M2-D、VKL41/M2-D、VKN44/M2-D、VKU42/M2-D、VKJ41/M2-D、VKM44/M3-D、VKT42/M3-D、VKL41/M3-D、VKN44/M3-D、VKU42/M3-D、VKJ41/M3-D、VKM44/MM-D、VKT42/MM-D、VKL41/MM-D、VKN44/MM-D、VKU42/MM-D、VKJ41/MM-D、VJM44/M2-D、VJT42/M2-D、VJL41/M2-D、VJN44/M2-D、VJU42/M2-D、VJJ41/M2-D、VJM44/M3-D、VJT42/M3-D、VJL41/M3-D、VJN44/M3-D、VJU42/M3-D、VJJ41/M3-D、VJM44/MM-D、VJT42/MM-D、VJL41/MM-D、VJN44/MM-D、VJU42/MM-D、VJJ41/MM-D	VKM44/M2-G、VKT42/M2-G、VKL41/M2-G、VKN44/M2-G、VKU42/M2-G、VKJ41/M2-G、VKM44/M3-G、VKT42/M3-G、VKL41/M3-G、VKN44/M3-G、VKU42/M3-G、VKJ41/M3-G、VKM44/MM-G、VKT42/MM-G、VKL41/MM-G、VKN44/MM-G、VKU42/MM-G、VKJ41/MM-G、VJM44/M2-G、VJT42/M2-G、VJL41/M2-G、VJN44/M2-G、VJU42/M2-G、VJJ41/M2-G、VJM44/M3-G、VJT42/M3-G、VJL41/M3-G、VJN44/M3-G、VJU42/M3-G、VJJ41/M3-G、VJM44/MM-G、VJT42/MM-G、VJL41/MM-G、VJN44/MM-G、VJU42/MM-G、VJJ41/MM-G
UltraLite タイプ VC	VK743/C-D、VK540/C-D、VK338/C-D、VK843/C-D、VK640/C-D、VK238/C-D、VJ743/C-D、VJ540/C-D、VJ338/C-D	VK743/C-G、VK540/C-G、VK338/C-G、VK843/C-G、VK640/C-G、VK238/C-G、VJ743/C-G、VJ540/C-G、VJ338/C-G
UltraLite タイプ VB	VKM44/B-D、VKT44/B-D、VKN44/B-D、VKU44/B-D、VJM44/B-D、VJT44/B-D	VKM44/B-G、VKT44/B-G、VKN44/B-G、VKU44/B-G、VJM44/B-G、VJT44/B-G
タイプ VS	VKT40/S4-D、VK140/S4-D、VJT40/S4-D	VKT40/S4-G、VK140/S4-G、VJT40/S4-G

Windows 11 Pro モデル

『アプリケーションディスク』 ▶ 対象モデル

タイプ	ディスク面の記載	型名読み替え
タイプ VD/タイプ VX/ タイプ VA/タイプ VL	V****/D-E V****/X-E V****/AA-E V****/L-E	V****/D-G V****/X-G V****/AA-G V****/L-G
タイプ VE/ タイプ VF	V****/E-E V****/F-E	V****/E-G V****/F-G
タイプ VM	V****/M2-D V****/M3-D V****/MM-D	V****/M2-G V****/M3-G V****/MM-G
UltraLite タイプ VC	V****/C-D	V****/C-G
UltraLite タイプ VB	V****/B-D	V****/B-G
タイプ VS	V****/S4-D	V****/S4-G

Windows 11 Home モデル

『アプリケーションディスク』 ▶ 対象モデル

タイプ	ディスク面の記載	型名読み替え
タイプ VX/ タイプ VA	V****/X-E V****/AA-E	V****/X-G V****/AA-G
タイプ VF	V****/F-E	V****/F-G
タイプ VS	V****/S4-D	V****/S4-G

■ タイプ ME、タイプ MB、タイプ ML、タイプ MA、タイプ MC

『活用ガイド』 / 『システム設定』 ▶ トップページ ▶ 対象モデル

タイプ	マニュアル記載	型名読み替え
タイプ ME	MKH48/E-D、MKM46/E-D、MKL43/E-D、 MKE34/E-D、MKW48/E-D、MKN46/E-D、 MJH48/E-D、MJM46/E-D、MJL43/E-D、 MJE34/E-D、MJW48/E-D、MJN46/E-D	MKH48/E-G、MKM46/E-G、MKL43/E-G、 MKE34/E-G、MKW48/E-G、MKN46/E-G、 MJH48/E-G、MJM46/E-G、MJL43/E-G、 MJE34/E-G、MJW48/E-G、MJN46/E-G
タイプ MB	MKH48/B-D、MKM46/B-D、MKL43/B-D、 MKR37/B-D、MKE34/B-D、MKW48/B-D、 MKN46/B-D、MJH48/B-D、MJM46/B-D、 MJL43/B-D、MJR37/B-D、MJE34/B-D、 MJW48/B-D、MJN46/B-D	MKH48/B-G、MKM46/B-G、MKL43/B-G、 MKR37/B-G、MKE34/B-G、MKW48/B-G、 MKN46/B-G、MJH48/B-G、MJM46/B-G、 MJL43/B-G、MJR37/B-G、MJE34/B-G、 MJW48/B-G、MJN46/B-G
タイプ ML	MKH48/L-D、MKT44/L-D、MKL43/L-D、 MKR37/L-D、MKE34/L-D、MJH48/L-D、 MJT44/L-E-D、MJL43/L-D、MJR37/L-D、 MJE34/L-D	MKH48/L-G、MKT44/L-G、MKL43/L-G、 MKR37/L-G、MKE34/L-G、MJH48/L-G、 MJT44/L-G、MJL43/L-G、MJR37/L-G、 MJE34/L-G
タイプ MA	MKH48/A-D、MKT44/A-D、MKL43/A-D、 MKR37/A-D、MKE34/A-D	MKH48/A-G、MKT44/A-G、MKL43/A-G、 MKR37/A-G、MKE34/A-G
タイプ MC	MKH46/C-D、MKM44/C-D、MKL41/C-D、 MKE28/C-D、MKW46/C-D、MKN44/C-D、 MJH46/C-D、MJM44/C-D、MJL41/C-D、 MJE28/C-D、MJW46/C-D、MJN44/C-D	MKH46/C-G、MKM44/C-G、MKL41/C-G、 MKE28/C-G、MKW46/C-G、MKN44/C-G、 MJH46/C-G、MJM44/C-G、MJL41/C-G、 MJE28/C-G、MJW46/C-G、MJN44/C-G

Windows 11 Pro モデル

『アプリケーションディスク』 ▶ 対象モデル

タイプ	ディスク面の記載	型名読み替え
タイプ ME/タイプ MB	M****/E-D M****/B-D	M****/E-G M****/B-G
タイプ MA/タイプ ML/ タイプ MC	M****/A-D M****/L-D M****/C-D	M****/A-G M****/L-G M****/C-G

Windows 11 Home モデル
『アプリケーションディスク』 ▶ 対象モデル

タイプ	ディスク面の記載	型名読み替え
タイプ MB/ タイプ ML	M****/B-D M****/L-D	M****/B-G M****/L-G

2. 再セットアップ用ディスクの枚数について

本製品に添付される再セットアップ用ディスクの枚数は、本製品のマニュアルとは異なります。マニュアルをご覧になる際には、以下の様に読み替えてください。

■ タイプ ME、タイプ MB、タイプ ML、タイプ MA、タイプ MC、タイプ VS

『はじめにお読みください』 ▶ [2] 添付品の確認 ▶ 添付品を確認する ▶

1. 箱の中身を確認する ▶ ●選択した構成オプションの添付品

構成オプション	マニュアル記載	読み替え
再セットアップ用媒体	<input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2(Windows 11 Pro) <input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2(Windows 11 Home)	<input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2、再セットアップ用ディスク 3 (Windows 11 Pro) <input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク 1、再セットアップ用ディスク 2、再セットアップ用ディスク 3 (Windows 11 Home)

『再セットアップガイド』 ▶ [3] システムを工場出荷時の状態に戻したいとき ▶ 再セットアップの準備 ▶ 必要なものをそろえる

マニュアル記載	読み替え
「再セットアップ用ディスク」を購入した場合、2 枚添付されていることがあります。	「再セットアップ用ディスク」を購入した場合、3 枚添付されていることがあります。

3. Office カードについて(Office モデルのみ)

本製品に、Office カードは添付されていません。本製品のマニュアルは、Office カードが添付されていた時の内容となります。マニュアルをご覧になる際には、以下の様に読み替えてください。

『はじめにお読みください』 ▶ [2] 添付品の確認 ▶ 添付品を確認する ▶

1. 箱の中身を確認する ▶ ●選択した構成オプションの添付品

構成オプション	マニュアル記載	読み替え
アプリケーション	選択したアプリケーションの Office カードが添付されています。 <input type="checkbox"/> Microsoft Office Personal 2021 [※] <input type="checkbox"/> Microsoft Office Home & Business 2021 [※] <input type="checkbox"/> Microsoft Office Professional 2021 [※] [※] : ライセンス認証に必要なプロダクトキーは、Office カード自体に記載されています。	左記のマニュアル記載は削除してご覧ください。また、ライセンス認証については、次の項目をご覧ください。

『活用ガイド』 ▶ 便利な機能とアプリケーション ▶ Office ▶ ライセンス認証

項目	マニュアル記載	読み替え
<p>ライセンス認証</p>	<p>Office アプリ (Word、Excel など) を初めて使用するときは、Microsoft Office のライセンス認証を完了させる必要があります。</p> <p>☑ チェック</p> <p>● ライセンス認証について Windowsのセットアップが終わったら、必ず Microsoft Office のライセンス認証を行ってください。ライセンス認証にはプロダクトキーの入力が必要です。Microsoft Office のプロダクト キー入力には、インターネットに接続できる環境が必要です。</p> <p>● プロダクト キーについて プロダクト キーは、添付のOfficeカードに記載されています。入力の際は、カードをお手元にご用意ください。</p> <p>プロダクト キーの入力について Microsoft Office に含まれるアプリ (Word、Excel など) のいずれかひとつを初めて起動するときに、プロダクト キーを入力します。 以下の手順で行ってください。</p> <p>☑ チェック</p> <p>● 入力手順は、マイクロソフト社によるアップデートなどで変更される場合があります。その場合は、画面の手順に従って入力を行ってください。</p> <p>● プロダクト キーを入力しない場合、初めて起動してから5日が過ぎると、使用できる機能が制限されます。</p> <p>● ライセンス認証が完了すると、ほかのOfficeアプリで再度行う必要はありません。</p> <p>[1] 「プロダクト キーを入力します」と表示された画面でプロダクト キー (25 文字の英数字)を入力する プロダクト キーを入力すると、次の手順に進むためのボタンが画面に表示されます。</p> <p>[2] 画面に表示されたボタンをクリック これ以降は画面の指示に従って操作してください。</p> <p>以上でライセンス認証は終了です。</p>	<p>☑ チェック</p> <p>● Windowsのセットアップが終わったら、必ず Microsoft Office のライセンス認証を行ってください。</p> <p>● ライセンス認証にはインターネットへの接続が必要です。</p> <p>● ライセンス認証が完了すると、ほかのOfficeアプリで再度行う必要はありません。</p> <p>● Officeをご利用になる場合は、定期的なオンライン認証が発生するため、インターネット接続が必要になります。</p> <p>Officeアプリ (Word、Excel など) を初めて使用するときは、Microsoft Office のライセンス認証が必要です。 画面の指示にしたがって、操作してください。</p>