

## 「キーボードシンクロナイザー」 ご使用時の注意事項

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

「キーボードシンクロナイザー」で以下の設定を行うことにより、パソコン本体の下に収納されたキーボードを取り出したときに、パソコン本体に電源を入れたり、休止状態から復帰する機能を使用することができます。

### 【設定】

1. スタートメニュー (画面左下) 「すべてのプログラム」 「キーボードシンクロナイザー」 「キーボードシンクロナイザーの設定」をクリックします。
2. 「キーボード引出し時の動作」から 電源をONにする または 休止状態から復帰する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

以上で設定は完了です。

### 【注意事項】

1. 以下のような場合、上記の設定が無効になり、パソコン本体の下に収納されたキーボードを取り出しても、自動でパソコン本体に電源が入らない場合があります。  
その場合、再度上記の「キーボードシンクロナイザー」の【設定】を行っていただく必要があります。

パソコン本体の電源OFF時 または 休止状態時に AC100V の電源ケーブルを抜き差しした場合  
スイッチ付きテーブルタップなどで AC100V の電源を切断した場合  
停電の場合

パソコン本体、キーボードおよびリモコンの電源スイッチで電源を入れることは、正常に行えます。

裏面にも記載が有ります、続けて裏面もご覧ください。

なお、「キーボードシンクロナイザーの設定」を起動した際、すでに電源を ONにする または 休止状態から復帰する」に選択が行われていますが、ウインドウ右上の「閉じる」ボタンや、表示されたウインドウの「キャンセル」ボタンをクリックして設定ウインドウを閉じた場合、設定が有効とはなりません。**必ず「OK」ボタンをクリックしてください。**

2. 一旦、パソコン本体の電源を切った場合、または休止状態にした場合、キーボードシンクロナイザーまたはパソコン本体、キーボードおよびリモコンの電源スイッチにより再度電源を入れる場合は、電源ランプが完全に消灯したのを確認してから、5秒以上間隔をあけてください。

853-810603-334-A



\*810603334A\*