

増設コードレス子機セット SP-ZK30

増設のしかた (識別番号の登録)

1. 増設のまえに

増設用子機の登録には、現在お使いのファクシミリ本体(親機)とすべての子機が必要です。
(2.増設の操作の手順4にてすべての子機を使用します)

あらかじめすべての子機の電池を充分充電しておいてください。
初めて使用するときは充電されていません。10時間以上充電してください。

内線番号について

(標準で子機が添付されていないモデルの場合)

ファクシミリ本体(親機)が内線1です。
増設した子機は増設した順に内線2、内線3、内線4となります。

(標準で1台の子機が添付されているモデルの場合)

ファクシミリ本体(親機)が内線1、標準に添付されている子機が内線2です。
増設した子機は増設した順に内線3、内線4となります。

(標準で2台の子機が添付されているモデルの場合)

ファクシミリ本体(親機)が内線1、標準に添付されている子機が内線2、内線3です。
増設した子機は内線4となります。

2. 増設の操作

手順1～手順4までを必ず行ってください。
(子機を複数台増設する場合は、各子機ごとに1台ずつ手順1～手順4を繰り返してください。)

手順1 ファクシミリ本体(親機)の電源を入れます。また、増設する子機に電池を入れます。

手順2 増設する子機の[内線]ボタンを押します。

手順3 手順2のあと、60秒以内にファクシミリ本体(親機)の「保留/内線」ボタンを2秒間押します。
増設が終わるとファクシミリ本体(親機)と子機から「ピー」という音が出ます。
ファクシミリ本体(親機)の[ストップ]ボタンを押して、手順4に進みます。

「ピーピーピー」という音が出たときは増設ができていません。
ファクシミリ本体(親機)の[ストップ]ボタンを押して、手順2からやり直してください。

手順4 (子機が2台以上ある場合)
ファクシミリ本体(親機)の[保留/内線][*]の順序でボタンを押します。
すべての子機のベルが鳴ることを確認してください。

(子機が1台しかない場合)
ファクシミリ本体(親機)の[保留/内線][2]の順序でボタンを押します。
子機のベルが鳴ることを確認してください。