98MATE

(Windows 98 インストールモデル)

は

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この箱の中には、さまざまな添付品が入っています。 このマニュアルの説明をよく読んでパソコンを使い始め るための準備を行ってください。

808-883412-026-A

NEC

添付品を確認します

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、 すぐにご購入元にご連絡ください。

お読みください

下記の他にも、注意書きの紙などが入っている場合があります。

● 箱の中身を確認する



はじめとするさまざまな情報をお届けします(98MEMBER's LETTER)

2 設置場所を決めます

○ 設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

屋内 温度10 ~35 湿度20%~80% (ただし結露しないこと) 平らで十分な強度があり、落下のおそれがない (机の上など)

× 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の故障 や破損の原因となります。

磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気 を帯びているものの近く 直射日光があたる場所 暖房機の近く 薬品や液体の近く テレビ、ラジオ、コードレス電話、他のディスプレ イなどの近く 人通りが多くてぶつかる可能性がある場所 ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所 ホコリが多い場所 本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所 ディスプレイの通風孔がふさがる場所 テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置場所が決まったら……

設置場所が決まったら、本機を設置します。本機は精密 機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り 扱いをすると、故障や破損の原因となります。 本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまって います。

いきなり壁際に本体およびディスプレイを置いてしまう と、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続 できるような場所を選んでください。 右図のように通風孔をふさがないようにスペースを確保 してください。キーボードやマウスを操作する場所も必 要です。

本機を移動するときは……

本機に接続しているすべてのケーブル 電源ケーブル、 アース線など)を取り外してください。本機を持ち上げ るときは、左右から手を入れて底面を持ってください。 また移動中に、壁などにぶつけたりすると故障や破損の 原因となりますので、大切に取り扱ってください。



▲安全に関するご注意

てください。

添付の『安全にお使いいただくために』をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

げないでください。



電源はAC100V(50/60Hz)を使用し



を上に向けて、本体背面の 📟 」と書かれたコ

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$

ネクタに差し込む

電源ケーブルの上に、ものを載せない でください。 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラ グ部分を持って抜いてください。 電源ケーブルの付け根部分を無理に曲



٩Ö

S

ケーブル類は、つまずかないように整 理してください。





マウスのケーブルプラグを、矢印マークを上 に向けて、本体背面の 🖰 」と書かれたコネク タに差し込む







5 必要に応じてリンクケーブル(別売)を接続します

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、リンクケーブル(別売)を使います。





Windows 98のセットアップ

はじめて本機の電源を入れるときは、自分の名前などを入力するWindows 98のセットアップが必要です。この作業は全部で30分程度の時間がかかります。(本機に記載の画面は、モデルによって異なる場合があります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。)

この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取 り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を 本機と一緒に購入した場合は、先に「アWindows 98の セットアップ」から「9目的に合わせてマニュアルをお読 みください」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュ アルを読んで接続や取り付けを行ってください。



使用する人の名前

本機を使う人の名前を入力する必要があります。 登録する名前を決めておいてください。

> 『Microsoft_® Windows_® 98 ファーストステップガイド』

セットアップの途中で、表紙に記載されているWindows 98 の製造番号(プロダクト キー)を入力するのに使います。



セットアップの作業手順

● ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添 付のマニュアルを参照してください。

2 本体の電源を入れる



電源ランプが点灯し、「ピポッ」 と音がします。

17型CRTディスプレイ(DV17C4) がセットになったモデルの場合、メ モリチェックの画面の前に1~2秒 表示される"WARNING"は、本機の 仕様によるものであり故障ではあり ません。

しばらくすると「この度は当社の パーソナルコンピュータをお買い求め いただきまして、誠にありがとうござ います。」の画面が表示されます。

これ以降は、セットアップの作業手順が 完了するまで、電源スイッチに絶対に手 を触れないでください。セットアップが 完了する前に電源を切ると、故障の原因 になります。

障害が発生した場合や、誤って電源スイッ チを押してしまった場合は、『困ったときに お読みください』『PART1 トラブルQ&A」 をご覧ください。強制終了の方法やスキャ ンディスクの操作方法が記載されていま す。

€ キーボードの 🛛 キーを押す



ハードディスクのチェックが始まります。 ハードディスクのチェックが終了したら「ピキーを押 す。



本機を使用する環境、運用・管理する上で便利な機能を設定します。設定方法については、『ステップアップガイド』および『ソフトウェア 操作ガイド』をご覧ください。

● セキュリティの設定	🛛 🕗 ハードディスクの領域確保	❸ 利用するアプリケー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	④ 運用・管理するためのアプリケー
 セキュリティロック 	工場出荷時のハードディスクは、1つ	ションの設定	ションの設定
内蔵部品(メモリやハードディスク)の盗難や、 🚩 🍑	の領域だけが確保されています。『ス	・ VirusScan	・ メンテナンスウィザード
パワーオンパスワード、セットアップパスワー	テップアップガイド』本機の基礎知	本機には、ウイルスを検査・	• DMITOOL
ドの解除を防止するため、鍵をかけることがで	識」の「ハードディスク」をご覧にな	駆除する機能 VirusScan)	 pcANYWHERE32 EX
きます。 98MATE	り、残りの領域を使用環境にあわせて	が添付されています。アプリ ^{98MATE}	 Masty Data Backup
・ パワーオンパスワード/セットアップパスワード	一確保してください。	ケーションは、「アプリケーション	本機には、スキャンディスクを定期的に実行させるた
ユーザーを限定し、コンビュータウイルスやデータ改ざんなど#)\	CD-ROM / バックアップCD-ROM	めの機能(メンテナンスウィザード) 本機や本機に接

ら本機を守ります。 ・ I/Oロック

> フロッピーディスクドライブを利用できないようにします。コン ピュータウイルスの侵入を防いだり、本機のデータを無断コピー されたり、本機に悪影響を与える恐れのあるアプリケーションな どのインストールを未然に防止することができます。 『ステップアップガイド』

データを保護するため、定期的 にデータのバックアップを取る ことをおすすめします。 ④「Masty Data Backup」 (OSを除く)」より追加してからお使い ください。 『ソフトウェア操作ガイド』 続されているパソコンの情報を管理する機能 (DMITOOL) 遠隔地からパソコンを操作する機能 (pcANYWHERE32 EX)、ハードディスクをバック アップする機能(Masty Data Backup)が添付されて います。メンテナンスウィザード以外のアプリケーショ ンは、「アプリケーションCD-ROM/バックアップCD-ROM(OSを除く)」より追加してからお使いください。 『ソフトウェア操作ガイド』

目的に合わせてマニュアルをお読みください マニュアル類はなくさないようご注意ください。なくした場合は"困ったときにお読みください』「PART1 トラブルQ&A」の「その他」をご 覧ください。 安全にお使いいただ 医金にお使いいただくために ソフトウェア操作ガイド ステップアップガイド Microsoft_® 困ったときに $Windows_{\ensuremath{\mathbb{R}}} 98$ お読みください くために Windows98 D 本体の各部の名称と機能、 アプリケーションの操作 ファーストステップガイド 内蔵機器の増設方法、シ 方法や削除/追加、再セッ 本機を安全にお使いいた さまざまなトラブルが起 ステム設定について記載 トアップについて記載し LUCKYF. BOLER BELDIGEN FEEL SEELINGEN BELDIGEN BELDIGEN. BELDIGEN BENER SEELING SEE 困ったときにお読みください だくための情報を記載し ステップアップガイド ソフトウェア操作ガイト きたときの解決方法につ Windows 98の全般的な 000 しています。 ています。 ています。 基礎知識や基本的な操作 いて記載しています。 -978-08A ? 方法を記載しています。 98 MATE 98 MATE 98 MATE ディスプレイのユーザーズマニュアル メンテナンス&サ 302219-07-94100 NEC NEC PC **あんしん** NEC NEC PC Microsoft関連製品の情報について メンテナンス&サポートのご案 ポートのご案内 サポートガイド CRTディスプレイがセットになったモデル 次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、 機種選びから アフターケアまで PR の場合は、利用方法が記載されたマニュア 技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書 ビジネスでお使いになる パソコンに関する NEC ルがディスプレイに添付されています(P.1 籍やトレーニングキットなどを紹介しています。 お客様向けのメンテナン の相談窓口や受講施設、 PC 「 ■添付品を確認します」をご覧ください)。 スとサポート情報につい 故障時のサービス網につ http://www.microsoft.com/japan/info/press/ M0074-#F#-EX て記載しています。 いて記載しています。

Microsoft, Windows, Outlookは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ©NEC Corporation 2000 日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。



このマニュアルはエコマーク認 定の再生紙(古紙率100%)を 使用しています。