NEC



はじめにお読みください

このたびはLaVie Desk Tower(DT750,DT150)を ご購入いただきありがとうございます。 このマニュアルでは、パソコンをセットアップする前準備について説明しています。
製品を確認する7
添付品を確認する8
パソコンの置き場所を決める9
スタビライザ(台座)にパソコンを置く 11
キーボードを接続する
マウスを接続する
ディスプレイを接続する
電源コードを接続する
インターネットへ接続する準備 20
セットアップ前の準備
電源スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
仕様一覧

LaVie

853-811064-441-A

マニュアルガイド

パソコンのセットアップを完了するまで、次の3点のマニュアルをお手元 においてご覧ください。

添付品を確認してください



添付品の確認方法が記載されています。箱を開けたら、 まず最初に、添付品が揃っていることを確認しましょう。

LaVie Directシリーズの場合は、添付の『LaVie Direct シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

はじめにお読みください



このマニュアルです。パソコンをセットアップする前の 準備について説明しています。

セットアップマニュアル



パソコンのセットアップ手順について説明しています。 セットアップした後は、必要に応じて、電子マニュアルを 開いてみましょう。

このマニュアルの表記について

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。

	使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。
--	---------------------------

その他の指示事項は、次のマークで表しています。

▲注意

Ω

しとくに重要	してはいけないことや、必ずしていただきたいこと、とくに大切な注意を説明しています。よ く読んで注意を守ってください。場合によっては、人が傷害を負ったり、費用が必要になった りする可能性があります。また、作ったデータの消失、使用しているアプリの破壊、パソコン の破損の可能性もあります。
	注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
•••	パソコンをお使いになる際のヒントやポイントとなる説明です。
	関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

[]	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。		
ſ J	『 』で囲んである文字は、このマニュアル以外のマニュアル名を指します。		
DVD/CDドライブ			
[LaVieアシスト]	「LaVieアシスト」を起動して、電子マニュアルに記載される各項目を参照することを示します。		
[LaVieアプリナビ]	アプリを探したり起動のできる「LaVieアプリナビ」を起動して、各項目を参照することを示します。		
BIOSセットアップ ユーティリティ	BIOSの設定をおこなう画面のことを指します。		

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

次の「このパソコンのモデル構成について」をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名 を確認してください。

このパソコン、本機	このマニュアルで説明している各モデル(機種)を指します。		
液晶ディスプレイ セットモデル	液晶ディスプレイがセットになっているモデルのことです。		
ブルーレイディスク ドライブモデル	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL [™] 対応)を搭 載しているモデルのことです。		
DVDスーパーマルチ ドライブモデル	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。		
SDメモリーカード スロットモデル	SDメモリーカードスロットを搭載しているモデルのことです。		
Windows 8.1モデル	Windows 8.1があらかじめインストールされているモデルのことです。		
Windows 8.1 Pro モデル	Windows 8.1 Proがあらかじめインストールされているモデルのことです。		
Officeモデル	Office Personal PremiumまたはOffice Home & Business Premiumが添付されてい るモデルのことです。		
Office Personal Premiumモデル	Office Personal Premiumが添付されているモデルのことです。		
Office Home & Business Premiumモデル	Office Home & Business Premiumが添付されているモデルのことです。		

◆このパソコンのモデル構成について

このパソコンはモデルごとに次のような機能で構成されています。ご購入いただいたモデルにどのような機能があるかご 確認ください。

シリーズ名: LaVie Desk Tower	表記の区分				
型名(型番)	ディスプレイ	BD/DVD/CD ドライブ	メモリーカード スロット	OS	添付アプリ
DT750/AAW (PC-DT750AAW)	液晶ディスプレイセット モデル(23型ワイド液晶 [F23W4A-S])	ブルーレイディスクドラ イブ(BDXL [™] 対応) モデル	SDメモリーカード スロットモデル	Windows 8.1 モデル	Office Home & Business Premium モデル
DT150/AAW (PC-DT150AAW)	液晶ディスプレイセット モデル(19型ワイド液晶 [F19W3A-S])	DVDスーパーマルチ ドライブモデル	_		Office Personal Premiumモデル

◆LaVie Directシリーズについて

LaVie Directシリーズの各モデルについては、添付の『LaVie Directシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが あります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、 ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・このマニュアルには、複数のモデルの内容が含まれているため、お使いのモデルによっては、本文中で説明している機能が搭載されていない場合があります。

◆周辺機器について

- ・ 接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、 各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製 品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

◆イラストについて

このマニュアルでは、各モデルで操作方法に大きな違いがない場合は、Radeon HD 8570が搭載されていないモデルの イラストを掲載しています。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows 8.1	Windows 8.1 Update Windows 8.1 Pro Update
Office Personal Premium	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス
Office Home & Business Premium	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
タスク バー	Windows® タスク バー

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度 な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制 御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows 8.1 Update、Windows 8.1 Pro Updateおよび 本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

商標について

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、Intel Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

Blu-ray Disc[™]、Blu-ray[™] および BDXL[™] はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECパーソナルコンピュータ株式会社はライ センスに基づきこのマークを使用しています。

SDXC、SDHC、SD、microSDHC、microSD、ロゴはSD-3C, LLCの商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品を確認する



保証書と本体のラベルの記載内容が一致していることを確認してください。

●保証書

●パソコン左側面



● 重要 必ずご確認ください

- ラベルに記載された番号が保証書と異なっている場合、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)(p.8)に お問い合わせください。
- ●保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認し、保管してください。
- ●保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理についてはNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

添付品を確認する



- ・添付の『添付品を確認してください』を見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。
- ・LaVie Directシリーズをご購入の場合は、『LaVie Directシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧 になり、添付品を確認してください。

添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせくだ さい。

●NECサポート窓口(121(ワントゥワン)コンタクトセンター)

K 0120-977-121

※音声ガイダンスにしたがって、「故障診断・修理受付」を選択してください。

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけ ください。

03-6670-6000(通話料お客様負担)

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)の詳しい情報は、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

「電子マニュアルビューア」について

このパソコンに添付されているマニュアルをNECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」の「電 子マニュアルビューア」でご覧いただくことができます。また、ご購入時以降のさまざまな情報に対応した、 最新のマニュアルをご覧いただける場合もあります。

「電子マニュアルビューア」はインターネットに接続後、次のURLからご利用いただけます。 (http://121ware.com/support/e-manual/)

パソコンの置き場所を決める



ここでは、パソコンを設置する場所について説明します。

パソコンを設置する場所

パソコンは次のような場所に置いてください。

●屋内

●しっかりした台の上

パソコンの重さを支えられる机やテーブルの上に設置してください。

●温度は10~35℃、湿度は20~80%

●ほこりの少ない場所

●コンセントや電話回線の近く

本体や周辺機器に接続した電源コード、LANケーブルなどが届く範囲に設置してください。

パソコンの周囲のスペースについて

快適に操作するため、また、機器の故障を防ぐため、パソコンの周囲にはスペースを確保してください。

●本体前に30~40cm

キーボードを置いて、マウスを操作できるスペースが必要です。

●本体上面、左側面および背面に15cm以上

本体上面、左側面および背面の通風孔から放熱しています。壁などから15cm以上離して設置してください。

●ディスプレイの後ろ側に15cm以上

ディスプレイの後ろ側の通風孔から放熱しています。壁などから15cm以上離して設置してください。

●通風孔について

パソコン本体やディスプレイの通風孔を紙などでふさがないようにしてください。通風孔をふさいだまま使 用すると、内部の温度が上昇して故障などの原因になります。



パソコンを設置してはいけない場所

故障などの原因になるため、次のような場所には置かないでください。



パソコンの近くに置いてはいけないものについて

次のものはパソコンの近くに置かないでください。

●磁気や電波を発生するもの

パソコンの近くに磁気や電波を発生するもの(テレビ、ラジオ、スピーカ、コードレス電話、携帯電話など) を置くと、パソコンのディスプレイの映像が乱れたり、スピーカから雑音が出ることがあります。また、こ れらの機器とパソコンは相互に影響を与えるため、逆にテレビの映像が乱れたり、ラジオやコードレス電話 から雑音が出ることもあります。

扇風機や温風式こたつなども磁気を発生するため、パソコンの近くには置かないでください。

●熱を発生するもの

パソコンの近くに暖房機などを置くと、熱によってパソコンが変形したり異常な動作をすることがあり ます。

その他、設置に関するご注意

●コンセントについて

- ・テレビやラジオのコンセントとは、別のコンセントに接続してください。同じコンセントに接続するとテレビやラジオから雑音が出ることがあります。
- ・電源コードのプラグはできるだけ直接コンセントに接続してください。コンセントが足りず、パソコン用 のテーブルタップを使うときは、テーブルタップの許容電力を守ってください。
- ・アース線を接続できるよう、アース端子の付いたコンセントに接続してください。アース端子については お近くの電器店などにご相談ください。

●ケーブルについて

ケーブルを引っかけて機器を落とさないようにしてください。小さなお子様がいるご家庭では特にご注意ください。

スタビライザ(台座)にパソコンを置く

スタビライザは、パソコン本体を安定させる部品です。



スタビライザ



このパソコンは横置きで使用することはできません。 必ず縦置きで使用してください。 本体の転倒防止のため、スタビライザの取り付けをおすすめします。



 スタビライザをロックされるまで伸ばす
 スタビライザをパソコンを設置する場所に置く
 パソコンの背面とスタビライザ・の端を合わせて、スタビライザに パソコンを置く

キーボードを接続する

キーボードの接続は、必ずパソコンの電源が切れている状態でおこなってください。パソコンの電源が入っている状態で抜き差ししても、認識しない場合や、パソコンやキーボードが故障する可能性があります。





プラグの 🚓 を確認し、プラグの向きを次のイラストに合わせて差し込んでください。

●本体背面

●本体前面





ディスプレイを接続する

ここでは、ディスプレイの接続について説明します。

このマニュアルでは、液晶ディスプレイセットモデルの23型ワイド液晶ディスプレイ:F23W4A-Sおよび19型ワイド液晶ディスプレイ:F19W3A-Sと接続する例で説明しています。

LaVie Directシリーズをご購入のお客様は、『LaVie Directシリーズをご購入いただいたお客様へ』もあわせて ご覧ください。

接続用のケーブルを確認する

ディスプレイに添付されているケーブル









イラストは、実際の製品とは形状が一部異なります。

パソコンに添付されているアダプタ

お使いのモデルにより、添付されているアダプタが異なります。Radeon HD 8570を搭載したモデルの場合は、 パソコン背面にHDMIコネクタが搭載されています(「ケーブルを接続する」の手順4の図(p.17)をご覧ください)。



イラストは、実際の製品とは形状が一部異なります。

接続に関するご注意

- ・ケーブルをパソコンやディスプレイに接続するときは、プラグの向きを確認し最後までしっかりと差し込んでください。
- ・プラグのネジをしめるときは、左右のネジを交互に少しずつまわして固定してください。片方だけ連続でまわすと、プラグが斜めに固定されてしまうことがあります。



ケーブルを接続する ・・・ 電源コードのプラグ、ビデオ信号ケーブル、オーディオケーブル(水色のプラ

グ)を、図にしたがってディスプレイに差し込む

電源コードのプラグはまだコンセントには接続しないでください。

●ビデオ信号ケーブルはプラグの④マークが見えるようにして接続し、ネジを最後までまわしてしっかり固定し てください。

●F23W4A-Sの場合



●F19W3A-Sの場合



2 ●・・・ 変換アダプタをビデオ信号ケーブルに取り付ける

お使いのモデルにより、使用する変換アダプタが異なります。Radeon HD 8570を搭載したモデルの場合は、 パソコン背面にHDMIコネクタが搭載されています(「ケーブルを接続する」の手順4の図(p.17)をご覧ください)。



コネクタに差し込む

お使いのモデルにより、使用するコネクタが異なります。



5 ••• オーディオケーブルをパソコン 背面のオーディオ出力端子に 差し込む



これでケーブルの接続は完了です。 次の「電源コードを接続する」に進んでください。

電源コードを接続する

ここでは電源コードの接続について説明します。

アース端子付きのコンセントが利用できないときは、お近くの電器店など電気工事士の資格を持つ人にアース端子付 きコンセントの取り付けをご相談ください。



電源コードを外す際、アース線を接続している場合は、必ず電源コードのプラグを外してからアース線を外してください。

インターネットへ接続する準備

セットアップをおこなうには、インターネットへ接続する必要があります。

このパソコンではダイヤルアップ接続はご利用になれません。回線の変更については回線事業者にお問い合わせください。

インターネット接続環境をお持ちのかた

「機器の準備をする」(p.21)に進んでください。

はじめてインターネットを始めるかた

プロバイダとの契約が必要です。プロバイダと契約し回線が開通したら、インターネットへの接続に必要なものを用意してください。

ここでは、光回線を使用する場合を例として説明します。

●回線事業者やプロバイダから入手した資料

回線事業者の契約書やプロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードなどの情報がわかる資料を用意してください。

また、接続設定のための説明書やCD-ROMなどがある場合は、それらも用意してください。

●回線終端装置

通常は回線事業者が開通時に設置します。お使いの回線によってはない場合もあります。

●ブロードバンドルータ、ワイヤレスLANルータ

ブロードバンドルータ、ワイヤレスLANルータは、パソコンやゲーム機など2台以上の機器をインターネットに接続する場合に必要な機器です。

プロバイダから送られてくる機器には、ルータの機能が搭載されているものもあります。詳しくは、プロバ イダの説明書などで確認してください。

機器を購入される際は、このパソコンと接続ができるかどうかを確認してください。 このパソコンでは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの有線LANが使用できます。

インターネットへの接続に必要なものが用意できたら、「機器の準備をする」(p.21)に進んでください。

機器の準備をする

ネットワーク機器に添付の説明書や、プロバイダ、回線事業者の説明書などをご覧になり、ネットワーク機 器とパソコンを接続し、ネットワーク機器の電源をオンにしてください。

次の図は、光回線を使用する場合の例です。



はじめてインターネットを始めるかたで、ネットワーク機器やパソコンの設定が必要になる場合は、『セットアップマニュアル』の「インターネットに接続しないでセットアップする」の手順でパソコンのセットアップを済ませてから、『セットアップマニュアル』の「セットアップ後の設定」をご覧になり、設定をおこなって ください。

周辺機器などの接続は、セットアップ作業が終わった後におこなってください。

これで接続は完了です。

セットアップ前の準備

(!) 重要) インターネットへ接続する準備は済んでいますか?

セットアップをおこなうにはインターネットへ接続する必要があります。接続の準備が済んでいない場合は、「イン ターネットへ接続する準備」(p.20)を読んで接続の準備をしてください。

Windows 8.1を使用するのに必要なアカウントについて

Windows 8.1ではパソコンとインターネットのサービスが密接につながっています。Microsoft アカウントを使うことで、パソコンとインターネットのサービスを簡単につなげることができます。またMicrosoft アカウントを使ってサインインしていないと、Windows 8.1の一部の機能を使用することができません。

サインインとは

ユーザーを認証してパソコンやネットワークなどのサービスを利用できる状態にする操作をいいます。

(!)重要) Microsoft アカウントにはメールアドレスをアカウント名として登録します

Microsoft アカウントを取得されていないかたは、これからおこなうセットアップで新規に取得してください。現在 使用しているメールアドレスも使用可能ですが、新規に取得することをおすすめします。新規に取得することでメー ルアドレスの認証手順(メールを受け取りリンク先を開く手間)が不要になり、Windows 8.1標準搭載の新機能がす ぐに使えます。Windows Live IDをお持ちの場合は、Microsoft アカウントとして使えます。

「メール」(Windows ストア アプリ)で使えるメールアドレスについて

「メール」は、Hotmail、Gmailなどに対応していますが、一般的なプロバイダのメールアドレスには対応していません。Windows 8.1の対応についてはプロバイダ各社にお問い合わせください。

Microsoft アカウント取得に必要な情報

Microsoft アカウントを取得する場合、次の情報を入力します。

- ・アカウント(新しいメールアドレス)
- ・電話番号
- ・生年月日

電源スイッチ



(] 重要 セットアップ中に電源を切らないでください

セットアップ中に電源を切ったり、電源コードのプラグを抜くと故障の原因になります。セットアップが完了すると 表示されるWindows 8.1のスタート画面が表示されるまでは、電源を切ったり、電源コードのプラグを抜いたりし ないでください。

また、セットアップで使用しないボタン類を操作しないでください。

(【】重要】キーボードとマウスの接続を確認してください

キーボードとマウスが正しく接続されていないと、セットアップを進めることができず、再セットアップや故障の原因となります。

電源を入れる



23型:F23W4A-Sの場合

19型:F19W3A-Sの場合



・電源スイッチを押しても、ディスプレイの電源ランプが点灯しない場合、電源コードが正しく接続されていないことが考えられます。「電源コードを接続する」(p.19)をご覧ください。
 ・パソコン本体の電源を入れるまで、ディスプレイには何も表示されません。



3 ••• 「ライセンス条項」の画面が表示されるまで待つ このあとは添付の『セットアップマニュアル』をご覧になり、セットアップを続けてください。

「Error XXXX: Keyboard not found」と表示されたとき

キーボードとマウスの両方が正しく接続されていない可能性があります。パソコン本体の電源スイッチを押して いったん電源を切り、キーボードとマウスを接続しなおしてから、再度電源を入れてください。







このパソコンの仕様についての詳細は、「LaVieアシスト」に記載のホームページをご覧ください。

LaVie Directシリーズの仕様一覧については、『LaVie Directシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

本体仕様一覧

•DT750/AAW、DT150/AAW

刑久			DT750/AAW	DT150/AAW	
型番			PC-DT750AAW	PC-DT150AAW	
CPU			第4世代 インテル [®] Core™ i7-4790 プロセッサー	第4世代 インテル [®] Core™ i3-4160 プロセッサー	
メインメモリ ※1※2※3	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<		8GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、PC3-12800 対応、 デュアルチャネル対応)/32GB※4※5※6	4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×1、PC3-12800 対応、デュアルチャネル対応可能)/32GB※4※5※6	
ストレージ	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別 表(p.26)をご覧ください)		ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドラ イブ機能付き)(BDXL™ 対応)※7	DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]	
サウンド機能	機能 音源/サラウンド機能		インテル [®] High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※8)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャ ンセル)		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
外部インター	部インター サウンド関連 マイク入力※10		ステレオミニジャック×2[マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 100mVrms、バイアス電圧 2.5V]		
フェイス		フェイス ヘッドフォン出力 ス		ステレオミニジャック×1[対応ヘッドフォンインピーダンス 16~100Ω(推奨32Ω)※11]	
		ライン入力	ステレオミニジャック×1(入力インピーダンス 64kΩ、)	入力レベル 1Vrms)	
			ライン出力	ステレオミニジャック×1※9(出力インピーダンス 22k)	Ω、出力レベル 1 Vrms)
外形寸法	な体(突起部除く)		97(W)×405(D)×333(H)mm※12 147(W)×414(D)×375(H)mm(スタビライザ設置時)		
質量	本体※13		約6.8kg	約6.5kg	
電源			AC100V±10%、50/60Hz		
消費電力	肖費電力 最大時		約245W	約218W	

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1: 増設メモリは、PC-AC-ME062C(8GB)を推奨します。
- ※ 2: 他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 3: 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- ※ 4: 容量が異なるメモリを装着した場合、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※ 5: 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(8GB)を4枚装着する必要があります。
- ※ 6: メモリ3枚に増設した場合、一部の容量がデュアルチャネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となります。
- ※ 7: ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
- ※ 8: 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリなどによって異なります。
- ※ 9: ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。
- ※ 10: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※ 11: 周波数特性や、出力電力を保証するものではありません。
- ※ 12: 本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
- ※ 13: 主な付属品を含みません。

BD/DVD/CDドライブ仕様一覧

	ドライブ※1 ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライ [DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with
		ブ機能付き)	DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付
		(BDXL™ 対応)※2	き)[DVD-R/+R 2層書込み]※2
読出し	CD-ROM%3	最大40倍速	最大40倍速
	CD-R	最大40倍速	最大40倍速
	CD-RW	最大40倍速	最大40倍速
	DVD-ROM	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大16倍速	最大10倍速
	DVD+R	最大16倍速	最大10倍速
	DVD-RW	最大10倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大10倍速	最大8倍速
	DVD-RAM%9	最大5倍速	最大5倍速
	DVD-R (2層)※6	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大8倍速	-
	BD-R (1層)※11	最大8倍速	-
	BD-R (2層)※11	最大8倍速	-
	BD-R XL (3層)※13	最大6倍速	-
	BD-RE(1層)	最大6倍速	-
	BD-RE (2層)	最大6倍速	-
	BD-RE XL (3層)※14	最大4倍速	-
書込み/書換え	CD-R	最大40倍速	最大40倍速
	CD-RW%4	最大10倍速	最大10倍速
	DVD-R*5	最大16倍速	最大16倍速
	DVD+R	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-RW%8	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM%9	最大5倍速※10	最大5倍速※10
	DVD-R (2層)※7※15	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)※16	最大8倍速	最大8倍速
	BD-R (1層)※11	最大6倍速	-
	BD-R (2層)※11	最大6倍速	-
	BD-R XL (3層)※13	最大4倍速	-
	BD-RE (1層)※12	最大2倍速	_
	BD-RE (2層)※12	最大2倍速	
	BD-RE XL (3層)※14	最大2倍速	_

※ 1: 使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。

※ 2: 8cmディスクはご使用になれません。

※ 3: Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。

※ 4: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

※ 5: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。

※ 6: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。

※ 7: DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。

※ 8: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。

※ 9: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カート リッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し/書 換えはサポートしておりません。

※ 10: DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。

※ 11: BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。

※ 12: BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。

※ 13: BD-R Ver.2.0に準拠したディスクに対応しています。

※ 14: BD-RE Ver.3.0に準拠したディスクに対応しています。

※ 15: DVD-R(2層)12倍速ディスクへの書込みはサポートしておりません。

※ 16: DVD+R(2層)16倍速ディスクへの書込みはサポートしておりません。

NECパーソナルコンピュータ株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

このマニュアルは、再生紙を使用しています。

初版 2015年1月 Printed in Japan