NEC



はじめにお読みください

このたびはLaVie Desk All-in-one(DA570,DA370,DA350)を ご購入いただきありがとうございます。 このマニュアルでは、パソコンをセットアップする前準備について説明しています。

製品を確認する
添付品を確認する
パソコンの置き場所を決める 10
キーボードを使う準備をする 17
マウスを使う準備をする
テレビを見るための準備21
アンテナケーブルを接続する 25
B-CASカードをセットする 27
インターネットへ接続する準備 29
ACアダプタを接続する31
セットアップ前の準備 32
電源スイッチ33
DVD/CDドライブ使用時のご注意 34
キーボードやマウスを登録しなおす 34
仕様一覧

LaVie

853-811064-443-A

マニュアルガイド

パソコンのセットアップを完了するまで、次の3点のマニュアルをお手元 においてご覧ください。

添付品を確認してください



添付品の確認方法が記載されています。箱を開けたら、 まず最初に、添付品が揃っていることを確認しましょう。

LaVie Directシリーズの場合は、添付の『LaVie Direct シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

はじめにお読みください



このマニュアルです。パソコンをセットアップする前の 準備について説明しています。

セットアップマニュアル



パソコンのセットアップ手順について説明しています。 セットアップした後は、必要に応じて、電子マニュアルを 開いてみましょう。

このマニュアルの表記について

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。

	使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。
--	---------------------------

その他の指示事項は、次のマークで表しています。

⚠注意

	してはいけないことや、必ずしていただきたいこと、とくに大切な注意を説明しています。よ く読んで注意を守ってください。場合によっては、人が傷害を負ったり、費用が必要になった りする可能性があります。また、作ったデータの消失、使用しているアプリの破壊、パソコン の破損の可能性もあります。
	注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっ ては、作ったデータの消失、使用しているアプリの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
•••	パソコンをお使いになる際のヒントやポイントとなる説明です。
	関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

[]	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。
	『 』で囲んである文字は、このマニュアル以外のマニュアル名を指します。
DVD/CDドライブ	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL [™] 対応)、また はDVDスーパーマルチドライブを指します。
[LaVieアシスト]	「LaVieアシスト」を起動して、電子マニュアルに記載される各項目を参照することを示します。
「LaVieアプリナビ」	アプリを探したり起動のできる「LaVieアプリナビ」を起動して、各項目を参照することを示します。
BIOSセットアップ ユーティリティ	BIOSの設定をおこなう画面のことを指します。

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

「このパソコンのモデル構成について」(p.5)をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名 を確認してください。

このパソコン、本機	このマニュアルで説明している各モデル(機種)を指します。
ブルーレイディスク ドライブモデル	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL [™] 対応)を搭 載しているモデルのことです。
DVDスーパーマルチ ドライブモデル	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD- R/+R 2層書込み))を搭載しているモデルのことです。
11ac(867Mbps) 対応ワイヤレスLAN (ac/a/b/g/n対応) モデル	IEEE802.11ac/a/n(5GHz)、およびIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)の規格に対応したワ イヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。11ac通信の理論上の最 大通信速度は867Mbpsです。
11ac(433Mbps) 対応ワイヤレスLAN (ac/a/b/g/n対応) モデル	IEEE802.11ac/a/n(5GHz)、およびIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)の規格に対応したワ イヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。11ac通信の理論上の最 大通信速度は433Mbpsです。
l lac対応ワイヤレス LAN(ac/a/b/g/n) モデル	11ac(867Mbps) 対応ワイヤレスLAN(ac/a/b/g/n対応) モデルまたは11ac (433Mbps)対応ワイヤレスLAN(ac/a/b/g/n対応)モデルのことです。
Windows 8.1モデル	Windows 8.1があらかじめインストールされているモデルのことです。
Windows 8.1 Pro モデル	Windows 8.1 Proがあらかじめインストールされているモデルのことです。
Officeモデル	Office Personal PremiumまたはOffice Home & Business Premiumが添付されている モデルのことです。
Office Personal Premiumモデル	Office Personal Premiumが添付されているモデルのことです。
Office Home & Business Premiumモデル	Office Home & Business Premiumが添付されているモデルのことです。
TVモデル	地上/BS/110度CSデジタル放送のチューナー(レコーダー)を内蔵しているモデルのこと です。搭載している「SmartVision」でテレビを見ることができます。
地デジ/BS/110度CS・ ダブルチューナーモデル	チューナー(レコーダー)を2つ内蔵しているモデルのことです。最大2つの番組を同時に録 画したり、視聴している番組の裏番組を録画することができます。
地デジ/BS/110度CS・ シングルチューナーモデル	チューナー(レコーダー)を1つ内蔵しているモデルのことです。1つの番組のみ視聴したり 録画することができます。
リモコン添付モデル	リモコンが添付されているモデルのことです。
タッチパネルモデル	タッチパネルディスプレイが搭載されているモデルのことです。

◆このパソコンのモデル構成について

このパソコンはモデルごとに次のような機能で構成されています。ご購入いただいたモデルにどのような機能があるかご 確認ください。

シリーズ名: LaVie Desk All-in-one			表記の区分		
型名(型番)	BD/DVD/CD ドライブ※1	TV機能	ワイヤレスLAN	OS	添付アプリ
DA570/AAB (PC-DA570AAB)※2	ブルーレイ ディスクドライブ モデル	地デジ/BS/110度 CS・シングルチュー ナーモデル	11ac(867Mbps) 対応ワイヤレス LAN(ac/a/b/g/n 対応)モデル	Windows 8.1 モデル	Office Home & Business Premium モデル
DA370/AA (PC-DA370AA)%3	DVDスーパーマルチ ドライブモデル		11ac(433Mbps) 対応ワイヤレス		Office Personal Premiumモデル
DA350/AAW (PC-DA350AAW)		-	LAIN(ac/a/b/g/n 対応)モデル		

※1:BDとはブルーレイディスクのことです。

※2:タッチパネルディスプレイが搭載されています。

※3:本体の色によって□の中に異なる英数字が入ります。

シリーズ名	カラー	型名(型番)
LaVie Desk All-in-one	ファインホワイト	DA370/AAW(PC-DA370AAW)
	ファインブラック	DA370/AAB(PC-DA370AAB)
	クランベリーレッド	DA370/AAR(PC-DA370AAR)

◆LaVie Directシリーズについて

LaVie Directシリーズの各モデルについては、添付の『LaVie Directシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが あります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、 ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。
- このマニュアルには、複数のモデルの内容が含まれているため、お使いのモデルによっては、本文中で説明している機能が搭載されていない場合があります。

◆周辺機器について

・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。

・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製 品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

◆イラストについて

このマニュアルでは、各モデルで操作方法に大きな違いがない場合は、TVモデルのイラストのみを掲載しています。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows 8.1	Windows 8.1 Update Windows 8.1 Pro Update
Office Personal Premium	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス
Office Home & Business Premium	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
タスク バー	Windows® タスク バー

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度 な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制 御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows 8.1 Update、Windows 8.1 Pro Updateおよび 本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

商標について

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、Celeron、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその 子会社の商標または登録商標です。

Blu-ray Disc[™]、Blu-ray[™] および BDXL[™] はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECパーソナルコンピュータ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。

SDXC、SDHC、SD、microSDHC、microSD、ロゴはSD-3C, LLCの商標です。

FontAvenueは、日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品を確認する

••••

保証書と本体のラベルの記載内容が一致していることを確認してください。

●保証書

●パソコン背面



(!)重要 必ずご確認ください

- ラベルに記載された番号が保証書と異なっている場合、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)(p.9)に お問い合わせください。
- ●保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認し、保管してください。
- ●保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理についてはNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

注意

- ●本体を設置したり移動したりするときは、必ず両手で本体を持ち上げてください。 片手でスタンドなどの本体ではない部分をつかんで持ち上げてしまうと破損の原因になります。
 - ●本体使用中および使用直後は、排熱孔および通風孔部分が高温となっていることがありますので触れないでください。

やけどの原因になることがあります。電源を切った後、しばらくたってから持ち運びをし てください。

添付品を確認する



- ・添付の『添付品を確認してください』を見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。
- ・LaVie Directシリーズをご購入の場合は、『LaVie Directシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧 になり、添付品を確認してください。

添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせくだ さい。

●NECサポート窓口(121(ワントゥワン)コンタクトセンター)

K 0120-977-121

※音声ガイダンスにしたがって、「故障診断・修理受付」を選択してください。

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけ ください。

03-6670-6000(通話料お客様負担)

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)の詳しい情報は、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

「電子マニュアルビューア」について

このパソコンに添付されているマニュアルや、TVモデルでテレビを楽しむための詳しい説明を記載したマニュアルなどをNECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」の「電子マニュアルビューア」でご覧いただくことができます。また、ご購入時以降のさまざまな情報に対応した、最新のマニュアルをご覧いただける場合もあります。

「電子マニュアルビューア」はインターネットに接続後、次のURLからご利用いただけます。 (http://121ware.com/support/e-manual/)

TVモデルのマニュアル

TVモデルでは、添付されている『テレビを楽しむ本 基本編』のほかに、よりテレビ機能を楽しんでいただくためのマニュアルを用意しています。

●『テレビを楽しむ本 活用編』

テレビを活用するための機能について詳しく説明しています。「電子マニュアルビューア」の次のURLから ご覧いただけます。

(http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201501/etv/v1/mst/853_811064_444_a.pdf)

パソコンの置き場所を決める



ここでは、パソコンを設置する場所について説明します。

パソコンを設置する場所

パソコンは次のような場所に置いてください。

●屋内

●しっかりした台の上

パソコンの重さを支えられる机やテーブルの上に設置してください。

●温度は10~35℃、湿度は20~80%

●ほこりの少ない場所

●コンセントや電話回線の近く

本体や周辺機器に接続した電源コード、LANケーブルなどが届く範囲に設置してください。

パソコンの周囲のスペースについて

快適に操作するため、また、機器の故障を防ぐため、パソコンの周囲にはスペースを確保してください。

●本体前に30~40cm

キーボードを置いて、マウスを操作できるスペースが必要です。キーボードとマウスは、パソコン本体から 45度の範囲で使用することをおすすめします。

●本体後ろ側に10cm以上

排熱孔や通風孔の放熱を妨げないように壁などから10cm以上離して設置してください。ケーブルの接続、 本体の角度調節などの作業をしやすくするためには、50cm程度のスペースを確保することをおすすめし ます。

●本体上面および側面に15cm以上

DVD/CDドライブを使用するため、また排熱孔や通風孔の放熱を妨げないように15cm以上の空間を確保 してください。

●排熱孔および通風孔について

パソコン本体の排熱孔および通風孔を紙などでふさがないようにしてください。ふさいだまま使用すると、 内部の温度が上昇して故障などの原因になります。



パソコンを設置してはいけない場所

故障などの原因になるため、次のような場所には置かないでください。



パソコンの近くに置いてはいけないものについて

次のものはパソコンの近くに置かないでください。

●磁気や電波を発生するもの

パソコンの近くに磁気や電波を発生するもの(テレビ、ラジオ、スピーカ、コードレス電話、携帯電話など)を置くと、パソコンのディスプレイの映像が乱れたり、スピーカから雑音が出ることがあります。また、これらの機器とパソコンは相互に影響を与えるため、逆にテレビの映像が乱れたり、ラジオやコードレス電話から雑音が出ることもあります。

扇風機や温風式こたつなども磁気を発生するため、パソコンの近くには置かないでください。

●熱を発生するもの

パソコンの近くに暖房機などを置くと、熱によってパソコンが変形したり異常な動作をすることがあり ます。

その他、設置に関するご注意

●コンセントについて

- ・テレビやラジオのコンセントとは、別のコンセントに接続してください。同じコンセントに接続するとテレビやラジオから雑音が出ることがあります。
- ・電源コードのプラグはできるだけ直接コンセントに接続してください。コンセントが足りず、パソコン用の テーブルタップを使うときは、テーブルタップの許容電力を守ってください。

●ケーブルについて

・アンテナケーブルや電源コードを、本体背面のスタンドに通すことができます。 ケーブルをスタンドに通すと、キーボードを本体の下に収納しやすくなります。



ケーブルを引っかけて機器を落とさないようにしてください。小さなお子様がいるご家庭では特にご注意ください。

スタンドについて

パソコンを箱から取り出した際、スタンドはたたまれています。設置する際は、ここでの説明にしたがい必 ずスタンドを開いてロックしてください。スタンドがたたまれた状態でパソコンをお使いになることはでき ません。

また、パソコンをしまう際など、スタンドをたたみたい場合はこの後の「スタンドのロックを解除する(閉じる)」の手順でスタンドをたたんでください。

スタンドをロックする(開く)

このパソコンのスタンドは開くとロックされるようになっています。



スタンドは、本体をお使いいただける最小の角度の位置でロックされます。ロックされた位置から、スタンドの角度を広くして本体の角度を調節することもできます。詳しくは「パソコン本体の角度調節」(p.14)をご覧ください。

スタンドのロックを解除する(閉じる)





パソコン本体の角度調節

このパソコンのディスプレイ部分は、次の図の範囲内で角度調節が可能です。



(!)重要)角度の調節をするときは

本体が落下しないように、十分なスペースを確保してから調節してください。

パソコン本体を固定する(転倒防止)

このパソコンには、転倒防止用フックが付いています。地震が起きたときや、パソコンにぶつかったときな ど、パソコン本体の転倒・落下などによるけがを防止するために、転倒防止用フックを使って、パソコン本体 を固定してください。



● 地震などでの製品の転倒・落下によるけがを防止するために、転倒・落下防止対策をおこなってください。

)転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に 減少します。その場合は、適切な補強を施してください。 また、転倒・落下防止対策は、けがなどの防止を意図したものですが、すべての地震に対し

てその効果を保証するものではありません。

(】重要) パソコン本体の固定について

パソコン本体の固定は、ケーブルなどの接続をすべて完了した後におこなってください。

●用意していただくもの

パソコン本体を固定するには、次のものが必要です。市販のものを用意してください。

・固定用金具

次のようなひもが外れない形状で、十分な強度を持った固定用金具をお使いください。



・丈夫なひも

●転倒防止用フックに固定する

次のように丈夫なひもでしっかりした壁や柱にパソコン本体を固定してください。また、パソコン本体を一 番起こした状態で、たるみがないようにひもの長さを調節してください。





本体の持ち運び方

このパソコンを持ち運ぶときは、次のイラストのように、本体底面部に手を添えて両手で持ち運んでくだ さい。





キーボードを使う準備をする





00000



(!) 重要 乾電池について

- 乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを、電池ボック ス内の表示どおりに入れてください。
- キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で使用した場合、 約2年です(1日8時間、週5日ご使用された場合。なお、ご 使用方法、環境条件によって異なる場合があります)。
- ご購入時に添付されている乾電池は、掲載されている寿命 より短いことがあります。
- マンガン乾電池、オキシライド乾電池は使用できません。
- キーボードを長時間使わないときは、キーボード右上の ON/OFFスイッチを「OFF」にしておくと、乾電池が長持ち します。





)00000

Ċ C

)00 0000 0000 00000

0 0

うまく動作しないときは

キーボードがうまく動作しないときは「キーボードやマウスを登録しなおす」(p.34)をご覧ください。



お好みでキーボードの足を立てて使うこともできます。







単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池をマウスの内部に向けて押し込み、後方を端子に合わせて 入れてください。

(!) 重要 乾電池について

- ●乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを、電池ボックス内の表示どおりに入れてください。
- •マウスの後方の端子が変形しないように乾電池を入れてください。
- マンガン乾電池、オキシライド乾電池は使用できません。
- ●マウスの電池寿命は、アルカリ電池で使用した場合、約10か月です(1日8時間、週5日で使用された場合。なお、 ご使用方法、環境条件によって異なる場合があります)。
- ●ご購入時に添付されている乾電池は、掲載されている寿命より短いことがあります。
- ●マウスを長時間使わないときは、マウス底面のON/OFFスイッチを「OFF」にしておくと、乾電池が長持ちします。



ワイヤレスマウスの電池残量が少なくなると、電池残量表示 LEDが点滅します。



(!) 重要) レーザー光を見つめないで!

マウス底面から、目では見えませんが、レーザーが出ています。レーザーが出ている穴の部分を見つめると、視力 に障害が起こる可能性があるので見つめないように注意してください。

うまく動作しないときは

マウスがうまく動作しないときは、「キーボードやマウスを登録しなおす」(p.34)をご覧ください。

この後の作業はモデルによって異なります。

●TVモデルの場合

次の「テレビを見るための準備」に進んでください。

●TVモデル以外の場合

「インターネットへ接続する準備」(p.29)に進んでください。

テレビを見るための準備

ここでは、TVモデルでテレビのアンテナに接続するためのケーブルや機器類、テレビを受信するための環境、および、ご自宅の受信環境に合わせたアンテナへの接続方法など、テレビを見る前に知っておいていただきたいことについて説明しています。

ここでの説明をお読みいただいてから、「アンテナケーブルを接続する」(p.25)に進んでください。

テレビを見るために用意していただくもの

次のものは本機に添付されておりません。必要に応じて市販のものを用意してください。

●必ず用意していただくもの

F型コネクタ付きアンテナケーブル



F型コネクタの種類

F型コネクタには、ネジタイプのものと箱型のもの があります。パソコンのアンテナ端子にはネジタ イプのプラグを取り付けてください。





●必要に応じて用意していただくもの

ここでは代表的なものについてご紹介します。受信環境によって使用するものが異なります。たとえば、TVモデルでは、BS・110度CSデジタル放送用アンテナに電源供給器や電源供給機能付きのブースターが必要な場合があります。電源供給器が必要となるケースなどの詳細については、121 ware.com (http://121 ware.com/catalog/dtv/)の「衛星デジタル放送アンテナ用電源供給器について」をご覧ください。

・分配器

1つの受信電波を複数のテレビ(またはテレビ機能を搭載したパソコンなど)に分配する機器です。

・混合器

複数の放送電波を1本のアンテナ線に混合してまとめる機器です。地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の信号が2つの端子に分かれて供給されている場合に必要です。

・ブースター

受信した電波が弱いとき、増幅する機器です。

・アッテネーター

受信した電波が強すぎるとき、減衰する機器です。

テレビを受信するためには

BS・110度CSデジタル放送を受信するためには

●BS・110度CSデジタル放送に対応したアンテナが正しく設置されていること

BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。

また、アンテナが衛星に向けて設置されている必要があります。

※従来のBS・110度CSアナログ放送用のアンテナでは、受信できないことがあります。

- ・アンテナを、アンテナ電源の供給が常時可能なほかのデジタル機器(テレビ、レコーダー、電源供給機能付きのブースターなど)と共有している場合
 - →ほかのデジタル機器からアンテナに電源を供給します。各機器のマニュアルなどを確認し、アンテナへ の電源供給を有効にする設定にしておくことが必要です。
- ・アンテナを、このパソコンのみに接続する場合、または、アンテナ電源の供給機能がないデジタル機器や、 供給が中断することがあるデジタル機器と共有している場合

→別途、市販の電源供給器や電源供給機能付きのブースターなどが必要です。

デジタル機器の電源供給機能の有無や設定方法については、各機器のマニュアルなどをご確認ください。 アンテナへの電源供給については、(http://121ware.com/catalog/dtv/)をご覧ください。

●有料放送については申し込みが済んでいること

有料放送は、視聴するための申し込みが必要です。

(!) 重要) このパソコン以外にもデジタル放送を視聴している機器がある場合には

衛星デジタル放送の信号をこのパソコンとほかのテレビなどに分配する分配器には、電流通過型をご使用ください。 アンテナの設置や状態など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

視聴できない放送について

地上アナログ放送を視聴することはできません。

アンテナケーブルの接続前に確認すること

地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の信号の供給方法によって、アンテナの接続方法は異なります。

接続する前に、ご自宅のアンテナの接続状態を確認してください。

(!) 重要 ここでは一般的な接続例について説明しています

テレビのご利用環境によって、ご用意いただくもの(ケーブル、分配器など)が異なります。

(!) 重要) 集合住宅にお住まいのかたやケーブルテレビをご利用のかたは

「その他のご注意」(p.24)もあわせてご覧ください。使用するケーブルなど、ご不明な点についてはお近くの電器店 にご相談ください。

ご家庭のアンテナ端子について

ー般的なご家庭では、屋外のアンテナからの信号線やケーブルテレビの信号線が、屋内の壁に取り付けられ たアンテナ端子に接続されています。

信号線の接続方法によって、地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の信号が、個別のアンテナ端 子に供給されている場合と、ひとつのアンテナ端子にまとめて供給されている場合があります。

壁側のアンテナ端子が2つの場合

BS・110度CSデジタル放送のアンテナ端子 および地上デジタル放送のアンテナ端子



接続に使うもの

F型コネクタ付きアンテナケーブル



混合器

※建物によってはこれ以外の形のアンテナ端子が 設置されていることもあります。

壁側のアンテナ端子が1つの場合

BS・110度CSデジタル放送と地上デジタル 放送が混合されたアンテナ端子



接続に使うもの F型コネクタ付きアンテナケーブル



(【】重要】アンテナに供給されている放送波を確認してください

アンテナ端子が1つの場合、地上デジタル放送の信号だけ供給されていたり、BS・110度CSデジタル放送の信号だけ供給されていたりする場合があります。また、アンテナ端子が2つの場合、いずれか1つの端子にだけ、地上デジタル放送、あるいは、BS・110度CSデジタル放送の信号が供給されている場合があります。

ご家庭の各アンテナ端子がどの放送波に対応しているかをご確認の上、接続をおこなってください。アンテナ端子の 状況など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

壁側のアンテナ端子を確認したら、「アンテナケーブルを接続する」(p.25)に進んでください。

その他のご注意

集合住宅にお住まいの場合

マンションなどの集合住宅にお住まいの場合は、次の点にご注意ください。

- ・地上デジタル放送およびBS・110度CSデジタル放送を受信できるかどうか、管理組合や管理会社に ご確認ください。
- ・共聴受信の場合は、「ご家庭のアンテナ端子について」(p.23)の「壁側のアンテナ端子が1つの場合」の説明にしたがって接続してください。なお、お住まいの集合住宅の受信形態によってはテレビが受信できない場合があります。詳しくは、集合住宅の管理者かお近くの電器店にご相談ください。

クーブルテレビをご利用の場合

ケーブルテレビをご利用の場合は、次の点にご注意ください。

- ・ケーブルテレビ事業者が次のいずれかで地上デジタル放送を再配信しているときは、地上デジタル放送を 視聴することができます。
 - ・同一周波数パススルー方式
 - ・周波数変換パススルー方式

これら以外の方式の場合は、地上デジタル放送が視聴できません。お近くの電器店などにご相談ください。

- ・ケーブルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定されたチャンネルは受信できません。
- ・ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。
- ・ケーブルテレビ用端末機器(セットトップボックスやホームターミナルなど)をお持ちの場合は、端末機器の端子**と、このパソコンのデジタルアンテナ端子を接続してください。
- ※端末機器によって、「分配出力」、「CATV(下り)」、「UHF出力」などの名称になっています。端末機器に添付されているマニュアルをご覧ください。
- ・アンテナ線や受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはお近くの電器店にご相談ください。

アンテナケーブルを接続する

ここでは、TVモデルでアンテナケーブルを接続する手順について説明します。

あらかじめ、「テレビを見るための準備」(p.21)をお読みいただき、接続に使用するケーブルや機器類、テレビを受信するための環境、および、ご自宅の受信環境に合わせたアンテナの接続方法を確認してください。

(!)重要) アンテナケーブルを接続するときのご注意

●F型コネクタ付きアンテナケーブルのプラグのネジは、まわらなくなるまでしっかりしめてください。

 アンテナケーブルを接続するときや取り外すときは、パソコンの電源が入っていないことを確認してから作業 をおこなってください。

アンテナケーブルを接続する



2000・・・ディスプレイ側を下にして本体を伏せる



() 重要 視聴には電源供給器が必要な場合があります

衛星デジタル放送を視聴する場合、アンテナへ電源を供給するために電源供給器が必要な場合があります。詳しくは 「BS・110度CSデジタル放送を受信するためには」(p.22)をご覧ください。



アンテナケーブルを接続したら、「B-CASカードをセットする」(p.27)に進んでください。

B-CASカードをセットする

ここでは、TVモデルでB-CASカードをセットする手順や取り外す手順について説明します。このパソコンではminiB-CASカードを使用します。



(【 」重要】 miniB-CASカードをセットするときや取り外すときは

・パソコンの電源が入っていないことを確認してから作業をおこなってください。

・miniB-CASカードを誤ってSDメモリーカードスロットに挿入しないでください。取り出せなくなるおそれがあり ます。

カードの取り付け方



これでテレビを見るための準備は完了です。

「インターネットへ接続する準備」(p.29)へ進んでください。

カードの取り外し方

miniB-CASカードを取り外す場合は、次のようにおこないます。

1

テレビを視聴したり録画する際には、miniB-CASカードを差し込んだままにしておきます。





インターネットへ接続する準備

セットアップをおこなうにはインターネットへ接続する必要があります。

このパソコンではダイヤルアップ接続はご利用になれません。回線の変更については回線事業者にお問い合わせくだ さい。

インターネット接続環境をお持ちのかた

「機器の準備をする」(p.30)に進んでください。

インターネット接続環境をお持ちでないかた

はじめてインターネットを始めるかたはプロバイダとの契約が必要です。 プロバイダと契約し回線が開通したら、インターネットへの接続に必要なものを用意してください。 ここでは、光回線を使用する場合を例として説明します。

●回線事業者やプロバイダから入手した資料

回線事業者の契約書やプロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードなどの情報がわかる資料を用意してください。

また、接続設定のための説明書やCD-ROMなどがある場合は、それらも用意してください。

●回線終端装置

通常は回線事業者が開通時に設置します。お使いの回線によってはない場合もあります。

●ワイヤレスLANルータ

ワイヤレスLANルータは、パソコンやゲーム機など2台以上の機器をインターネットに接続する場合に必要な機器です。

プロバイダから送られてくる機器には、ルータの機能が搭載されているものもあります。詳しくは、プロバ イダの説明書などで確認してください。

機器を購入される際は、このパソコンと接続ができるかどうかを確認してください。 使用できるワイヤレスLANについては次の表のとおりです。

IEEE802.11ac(5GHz)	0
IEEE802.11a(5GHz)	0
IEEE802.11b/g(2.4GHz)	0
IEEE802.11n(2.4GHz)	0
IEEE802.11n(5GHz)	0

インターネットへの接続に必要なものが用意できたら、「機器の準備をする」(p.30)に進んでください。

機器の準備をする

ネットワーク機器に添付されている説明書や、プロバイダ、回線事業者から提供される説明書などをご覧に なり、ネットワーク機器を接続してください。

ウイヤレスLANでつなぐ場合

●機器の設定の確認

セットアップ中、ワイヤレスLANでインターネットに接続し、Microsoft アカウントの取得などをおこないます。 その際、お使いのインターネット接続環境のワイヤレスLANルータなど、パソコンを接続する機器のネットワーク名 (SSID)、ネットワーク セキュリティ キーの情報が必要となります。 お使いの機器の説明書や、機器のラベルなどを確認し、次の欄に情報を控えてください。

●ネットワーク名(SSID):

●ネットワーク セキュリティ キー:

ネットワーク セキュリティ キーは、機器のメーカーにより「セキュリティキー」「暗号化キー」「暗号キー」「ネット ワークキー」「WEPキー」「WPAキー」などと呼ばれている場合があります。

●周辺機器の電源をオン

ルータなど周辺機器の電源をオンにします。

有線LANでつなぐ場合

パソコンをLANケーブルで接続し、ネットワーク機器の電源をオンにします。 はじめてインターネットを始めるかたで、ネットワーク機器やパソコンの設定が必要になる場合は、『セット アップマニュアル』の「インターネットに接続しないでセットアップする」の手順でパソコンのセットアップ を済ませてから、『セットアップマニュアル』の「セットアップ後の設定」をご覧になり、設定をおこなって ください。





接続は次の図を見ながら、順番を守っておこなってください。



(】)重要) 人の通る場所に置かないで!

電源コードなどが人の通る場所にないことを確認してください。コードを足に引っかけたりするとパソコンの故障の 原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。

ACアダプタを接続するときに、ケーブルを本体背面のスタンドに通すことができます。ケーブルをスタンドに通 すと、本体の下にキーボードを収納しやすくなります。

周辺機器などの接続はセットアップ作業が終わった後におこなってください。

これで接続は完了です。



セットアップ前の準備

(!) 重要) インターネットへ接続する準備は済んでいますか?

セットアップをおこなうにはインターネットへ接続する必要があります。接続の準備が済んでいない場合は、「イン ターネットへ接続する準備」(p.29)を読んで接続の準備をしてください。

Windows 8.1を使用するのに必要なアカウントについて

Windows 8.1ではパソコンとインターネットのサービスが密接につながっています。Microsoft アカウントを使うことで、パソコンとインターネットのサービスを簡単につなげることができます。またMicrosoft アカウントを使ってサインインしていないと、Windows 8.1の一部の機能を使用することができません。

サインインとは

ユーザーを認証してパソコンやネットワークなどのサービスを利用できる状態にする操作をいいます。

(】 重要) Microsoft アカウントにはメールアドレスをアカウント名として登録します

Microsoft アカウントを取得されていないかたは、これからおこなうセットアップで新規に取得してください。現在 使用しているメールアドレスも使用可能ですが、新規に取得することをおすすめします。新規に取得することでメー ルアドレスの認証手順(メールを受け取りリンク先を開く手間)が不要になり、Windows 8.1標準搭載の新機能がす ぐに使えます。Windows Live IDをお持ちの場合は、Microsoft アカウントとして使えます。

「メール」(Windows ストア アプリ)で使えるメールアドレスについて

「メール」は、Hotmail、Gmailなどに対応していますが、一般的なプロバイダのメールアドレスには対応していません。Windows 8.1の対応についてはプロバイダ各社にお問い合わせください。

Microsoft アカウント取得に必要な情報

Microsoft アカウントを取得する場合、次の情報を入力します。

- ・アカウント(新しいメールアドレス)
- ・電話番号
- ・生年月日

電源スイッチ

(【】重要】 セットアップ中に電源を切らないでください

セットアップ中に電源を切ったり、電源コードのプラグを抜くと故障の原因になります。セットアップが完了する と表示されるWindows 8.1のスタート画面が表示されるまでは、電源を切ったり、電源コードのプラグを抜いた りしないでください。

また、セットアップで使用しないボタン類を操作しないでください。

電源を入れる



電源を入れるときは、画面(タッチパネル)に触れないでください。タッチ機能の誤作動を起こすことがあります。(タッチパネ ルモデルのみ)

2 ・・・ 「ライセンス条項」の画面が表示され るまで待つ このあとは添付の『セットアップマニュア ル』をご覧になり、セットアップを続けてく ださい。





DVD/CDドライブ 使用時のご注意

DVD/CDドライブにディスクをセットする際は、 ディスクのデータ面(表裏にご注意ください)を背 面側にしてディスクトレイの中央に置き、カチッと 音がするまでディスクの穴を軸にしっかりはめ込 んでください。



使用できるディスクやデータ形式、注意事項について 「LaVieアシスト」-「マニュアル」-「機能を知る」-「ブルーレイディスク/DVD/CDドライブ」

______ き録しなおす

キーボードやマウスが正しく動作しないときは、 何らかの原因でパソコン側の登録が解除されてし まったことが考えられます。

次の手順でキーボードとマウスを登録しなおして ください。

(上)重要) キーボードとマウスを一緒に登録するときは マウスかキーボードの一方を登録した後、約30秒間隔 をあけて次の登録をおこなってください。

こんな場合にも登録しなおします

パソコンを修理·交換した場合も、登録しなおす必要 があります。

リモコンを再登録するには

リモコン添付モデルでリモコンを再登録したいとき は『テレビを楽しむ本 基本編』をご覧ください。





●キーボードの場合







3

パソコン本体の左側面にあるCONNECT ボタンを約1秒間押す



CONNECTランプが点滅します。



CONNECTランプが点滅している間に、 登録したい機器にあるCONNECTボタ ンを約1秒間押す

●キーボードの場合

0

CONNECTボタン

0

() 重要) CONNECTボタンは続けて2回以上押さないで!

• • •

 \bigcirc

0

 \bigcirc

CONNECTボタンを2回以上押すと、キーボードが動 かなくなることがあります。キーボードが動かなくなっ たときは、手順1からやりなおしてください。 ●マウスの場合



ほかにも同じパソコンがある場合には

ひとつのキーボード、マウスで2台のパソコンで反応 したときは、パソコンを置く位置を変更するか、どち らか1台のパソコンの電源を切り、電源コードのプラ グを抜いてから、もう1台のキーボードとマウスを登 録しなおしてください。



このパソコンの仕様についての詳細は、「LaVieアシスト」に記載のホームページをご覧ください。

また、各モジュールの電波法認証番号、電気通信事業法認証番号についても「LaVieアシスト」に記載のホームページをご覧ください。

LaVie Directシリーズの仕様一覧については、『LaVie Directシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

仕様一覧について 🚱 🖉 「LaVieアシスト」- 「マニュアル」 - 「機能を知る」 - 「仕様一覧」 - 「仕様一覧について」

本体仕様一覧

•DA570/AAB, DA370/AAW, DA370/AAB, DA370/AAR, DA350/AAW

型名			DA570/AAB	DA370/AAW DA370/AAB DA370/AAR	DA350/AAW	
型番			PC-DA570AAB	PC-DA370AAW PC-DA370AAB PC-DA370AAR	PC-DA350AAW	
CPU			第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 320	50	
メインメモリ ※1※2※3	標準容量/最	大容量	4GB(DDR3L SDRAM/SO-DIMM 40	3B×1、PC3L-12800対応、デュアルチ	ャネル対応可能)/16GB※4※5	
ストレージ	BD/DVD/CE (詳細は別表() ください))ドライブ p.37)をご覧	ブルーレイディスクドライブ(DVD スーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応)※6	DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/	+R 2層書込み]	
サウンド機能	音源/サラウ	ンド機能	インテル [®] High Definition Audio準拠 機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル	(最大192kHz/24ビット※7)、ヤマハ塲 、ビームフォーミング)	ł AudioEngine™機能搭載※8、マイク	
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BA	SE-T対応		
	ワイヤレスLA	N	11ac(867Mbps)対応ワイヤレス LAN本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/ g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)	11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN 拠、Wi-Fi Direct™準拠)	本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n準	
	Bluetooth®		Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0)			
TV機能			地上デジタル・BSデジタル・110度CSラ 載)※9※10	デジタル放送対応(シングルチューナー搭	_	
外部インター	サウンド関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1[マイク入力ィ	インピーダンス 40kΩ、入力レベル 100	mVrms(マイクブースト有効時は	
フェイス		*11	5mVrms)、バイアス電圧 2.25V]			
		ヘッドフォン	ステレオミニジャック×1[対応ヘッドフ	フォンインピーダンス 16~100Ω(推奨	32Ω)、出力 5mW/32Ω時]	
		出力				
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レイ	ベル 1Vrms)		
外形寸法	寸法 本体(突起部除く)		527(W)×190(D)×432(H)mm (7	「ィスプレイ最小傾斜時)		
			527(W)×270(D)×415(H)mm (7	「ィスプレイ最大傾斜時)		
質量	本体※12		約9.4kg	約8.6kg	約8.5kg	
電源			AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力	電力 最大時		約65W			

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アブリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1: 増設メモリは、PC-AC-MEO61C(8GB)を推奨します。
- ※ 2: 他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いい たします。
- ※ 3: 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- ※ 4: 容量が異なるメモリを装着した場合、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※ 5: 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(8GB)を2枚装着する必要があります。
- ※ 6: ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
- ※ 7: 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリなどによって異なります。
- ※ 8: ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
- ※ 9: 出荷時の解像度/色数以外ではTV機能を利用できません。クローンモードによる画面出力には対応していません。
- ※ 10: BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合があります。詳細は、ホームページ (http://121ware.com/catalog/dtv/)で、事前にご確認ください。
- ※ 11: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。

※ 12: 主な付属品を含みません。

BD/DVD/CDドライブ仕様一覧

	ドライブ※1	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドラ	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with
		イブ機能付き)(BDXL™ 対応)	DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付
			き)[DVD-R/+R 2層書込み]
読出し	CD-ROM%2	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM%8	最大5倍速	最大5倍速
	DVD-R (2層)※5	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	-
	BD-R (1層)※10	最大6倍速	-
	BD-R (2層)※10	最大6倍速	-
	BD-R XL (3層)※12	最大4倍速	-
	BD-RE(1層)	最大6倍速	-
	BD-RE (2層)	最大6倍速	-
	BD-RE XL (3層)※13	最大4倍速	-
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW%3	最大10倍速	最大10倍速
	DVD-R%4	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW%7	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM%8	最大5倍速※9	最大5倍速※9
	DVD-R (2層)※6※14	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R (2層)※15	最大6倍速	最大6倍速
	BD-R (1層)※10	最大6倍速	-
	BD-R (2層)※10	最大6倍速	-
	BD-R XL (3層)※12	最大4倍速	-
	BD-RE (1層)※11	最大2倍速	-
	BD-RE (2層)※11	最大2倍速	-
	BD-RE XL (3層)※13	最大2倍速	-

※ 1: 使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。

※ 2: Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。

※ 3: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

※ 4: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。

※ 5: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。

※ 6: DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。

※ 7: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。

※ 8: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カート リッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し/書 換えはサポートしておりません。

※ 9: DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。

※ 10: BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。

※ 11: BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。

※ 12: BD-R Ver.2.0に準拠したディスクに対応しています。

※ 13: BD-RE Ver.3.0に準拠したディスクに対応しています。

※ 14: DVD-R(2層) 12倍速ディスクへの書込みはサポートしておりません。

※ 15: DVD+R(2層) 16倍速ディスクへの書込みはサポートしておりません。

MEMO

NECパーソナルコンピュータ株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

このマニュアルは、再生紙を使用しています。

初版 2015年1月 Printed in Japan