## VersaPro E

## NEC

# はじめにお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使っ て操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に記載されています。 本マニュアルにおけるWindowsの操作をタッチパネルで行う場合、「クリック」を「タップ」と読み替 えてください。

なお本マニュアルに記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ	<ol> <li>型番を控える</li></ol>	4
▼	2 添付品の確認	5
	不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	
▼	3 添付品の接続	6
▼	使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、 必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。	
	4 Windowsのセットアップ	8
	初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	
	5 マニュアルの紹介	15
	添付されているマニュアルの使い方について説明しています。	
	6 お客様登録	16
	お客様の登録をします。	
	7 付録	17

## 本マニュアルの表記について

本マニュアルでは、特にことわりのない場合、次のように表記します。

#### ◆ 本マニュアルで使用しているOSの正式名称

本文中の表記 正式名称

Windows Windows 10 Pro 64ビット

#### ◆ 本マニュアルで使用している記号

 ジチェック!!
 してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく 読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用 しているアプリケーションの破壊、コンピュータの破損の可能性があります。 また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明してい ます。
 ▶ 王
 利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

> マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

#### ◆ 本マニュアルで使用している表記

参照

本機、本体	本マニュアルの対象機種を指します。 特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表記します。
内蔵ストレージ	内蔵フラッシュメモリを指します。 特定のストレージを指す場合は、個別に記載します。
再セットアップ用 メディア	「再セットアップ用ディスク」または「再セットアップ用USBメモリ」を指しま す。書き分ける必要がある場合は、それぞれのメディアを記載します。
[]	【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】キーを押 すことを指します。
ſ .	『 』で囲んである文字はマニュアルの名称を指します。
BIOSセットアップ ユーティリティ	本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティの画面上の表記は お使いの機種により異なります。

## 本機を持ち運ぶ際のご注意

本機を持つときは、必ず本体側 (キーボード側)を持ってください。液晶ディスプレイ側を持つと、 液晶ディスプレイに過度の力が加わり、故障や破損の原因になることがあります。





## 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番 (フレーム型番とコンフィグオ プション型番)を控えてください。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要に なりますので、必ず控えておくようにしてください。

## ♥チェック!!\_

型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に 残りません。

## | 型番を控える

● スマートセレクション型番の場合



「① 型番を控える」は以上です。 次の「② 添付品の確認」へ進んでください。



## 添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認して ください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

#### ▼チェック!\_\_\_\_

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合 がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。 また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。

#### 1. 箱の中身を確認する

#### ● 添付品

保証書(梱包箱に貼り付けられています)		
安全にお使いいただくために		
<ul> <li>ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)</li> <li>(箱の中身を確認後必ずお読みください)</li> </ul>		
本体 ロック 電源コード		
ACアダプタ		

#### 2. 本体底面にある型番、製造番号、梱包箱の型番および保証書の型番、製造番号が一致 していることを確認する

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切に保管しておいてください。 保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。 保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。



添付品の接続について、「使用場所を決める」、「接続するときの注意」と読み進めた後、次のお使いの機種のページをご覧ください。

## 使用場所を決める

使用場所については、添付の『安全にお使いいただくために』の「本体使用上の警告・注意」をよ くお読みになり、使用に適した場所でお使いください。

## 接続するときの注意

● 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因になります。

● Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続 する、および無線LAN接続を行う 本機を安全にネットワークに接続させるためです。Windowsのセットアップについては、「④ Windowsのセットアップ」をご覧ください。

## ACアダプタを接続する

次のイラストのように、ACアダプタを本機に取り付けてください。

## **ジ**チェック!!\_

- ご購入後に初めて本機の電源を入れる場合は、ACアダプタを接続してください。
   ACアダプタが正しく接続されていないと、電源スイッチを押しても電源が入りません。
   電源が入らない場合は、再度ACアダプタの接続を確認してください。
- Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。
- ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残量 が正しく表示されないことがあります。必ず、満充電してから使用してください。

USBコネクタ (Type-C、USB 3.0対応、DisplayPort出力機能付き) (いたい)



ACアダプタを取り付けると、バッテリの充電が始まりACアダプタ接続ランプがオレンジ色に点灯します。

バッテリの充電状態によってはACアダプタ接続ランプが白色に点灯する場合があります。これは バッテリが95%以上充電されているためです。

- メ ∈ ACアダプタ接続ランプの位置については、『活用ガイド』の「本機の機能」 「各部の 名称」 – 「各部の名称」をご覧ください。
  - ACアダプタ接続ランプの表示内容については、『活用ガイド』の「本機の機能」 「各 部の名称」 – 「表示ランプ」をご覧ください。
- |参照 / 『活用ガイド』について→「Webサイトにアップロードされているマニュアルについて」 (p.15)

「③ 添付品の接続」は以上です。 p.8「④ Windowsのセットアップ」へ進んでください。



初めて本機の電源を入れるときは、Windowsのセットアップの作業が必要です。

## **ジ**チェック!!\_

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源 スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。 障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、「セットアップ中にト ラブルが発生した場合」(p.12)をご覧ください。

## セットアップをするときの注意

#### ● マニュアルに記載されている手順通りに行う

Windowsをセットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってくだ さい。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチを操作したり すると、正しくセットアップできないことがあります。

#### ● 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「③ 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器(プリンタや増設 メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購 入された場合は、先に「④ Windowsのセットアップ」の作業を行った後、周辺機器に添付され ているマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

#### ● LANケーブルは接続しない、無線LAN接続は行わない

本機を安全にネットワークへ接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォール の設定を終了させてから、LANケーブルを接続、および無線LAN接続を行ってください。

#### ● 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作している ことがあります。慌てずに手順通り操作してください。

#### ● セットアップ中は放置しない

セットアップ中に操作が必要な場面がありますので、Windowsのセットアップが終了するま では、本機を長時間放置しないでください。

## セットアップを始める前の準備

Windowsのセットアップ中に本機を使う人の名前 (ユーザー名) を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

#### ▼チェック!!\_ • ユーザー名、コンピューター名(PC名)を登録する際、必ず半角英数字のみを使用して ください(20文字以内)。 以下のような記号や特定の文字列をユーザー名、コンピューター名(PC名)に登録する とWindowsのセットアップが完了しない場合や、アプリケーションが正しく動作しな い場合があります。 • 全角文字、半角カナ文字、環境依存文字、記号全般、スペース 特定の文字列 CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1~COM9, LPT1~LPT9, NONE Windowsのセットアップ終了後に、次の手順でコンピューター名(PC名)を確認および 変更することができます。 1 アクションセンターを表示し、「すべての設定」をクリック 「すべての設定」が表示されていない場合は、「展開」をクリックしてください。 2 「システム」をクリック 3 「バージョン情報」をクリック 4 「この PC の名前を変更」をクリック 5 [PC 名を変更する] 画面で、コンピューター名 (PC名) を入力する 6 「次へ」をクリック 7 「今すぐ再起動する」をクリック

本機が再起動し、再起動後にコンピューター名 (PC名) が変更されます。

## 電源を入れる

#### 🍼チェック!!\_\_

ご購入後に初めて電源を入れる場合、ACアダプタが正しく接続されていないと電源スイッチを押しても電源が入りません。再度ACアダプタの接続を確認してください。

### 🍼 チェック!!-

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液 晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたし かねますので、あらかじめご了承ください。

 ※:一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割 合を「仕様一覧」に記載しています。「PC検索システム」の「型番直接指定検索」よりお使 いの機種を検索し、「仕様一覧」をご覧ください。
 http://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/ ガイドラインの詳細については、下記のURLよりご覧ください。
 「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
 https://home.jeita.or.jp/page\_file/20110511155520\_QPHs9e7Z80.pdf

#### グチェック!!\_

液晶ディスプレイを開閉するときは、キーボード側をしっかりと押さえてください。また、 液晶画面に力を加えないように、枠の上部中央部分を持つようにしてください。

2 本機の電源スイッチ(①)を押す



## セットアップの作業手順

▼チェック!」

- 手順8、9、10、11の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。
- もしナレーターが起動していて操作に支障が出る場合は、以下の方法でナレーターを終 了して下さい。
  - ・「ナレーター」画面が表示された場合、「ナレーターをオフにする」をクリック。
  - ・キーボードまたはタッチキーボードで[ 🕂 ]、[Ctrl]、[Enter]キー同時押しする。
- **1** 「お住まいの地域はこちらでよろしいですか?」画面が表示されたら、「日本」が選択されていることを確認し、「はい」をクリック
- 2 「キーボード レイアウトはこちらでよろしいですか?」画面が表示されたら、「Microsoft IME」が選択されていることを確認し、「はい」をクリック
- 3 「2つ目のキーボード レイアウトを追加しますか?」画面が表示されたら、「スキップ」をクリック
- 4 「ネットワークに接続しましょう」画面が表示された場合は、「インターネットに接続していません」をクリック
- 5 「インターネットに接続すると、さらにいろいろな発見があります」画面が表示されたら、「制限された設定で続行する」をクリック
- 6 「Windows 10 使用許諾契約」が表示されたら、内容を確認する
- 7 内容を確認後、「同意」ボタンをクリック

8 「この PC を使うのはだれですか?」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

- 9「確実に覚えやすいパスワードを作成します」画面が表示されたら、パスワードを入力し、「次 へ」ボタンをクリック
- 10 「パスワードの確認」画面が表示されたら、手順9と同じパスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 11「このアカウントのセキュリティの質問を作成します」画面が表示されたら、セキュリティの 質問と答えを設定し、「次へ」をクリック



**12** 「デバイスのプライバシー設定の選択」画面が表示されたら、任意の設定を選択し、「同意」を クリック

#### **ジ**チェック!!\_\_\_\_\_

同意しないと、セットアップを完了できません。

- **13** 「アクティビティの履歴を利用してデバイス間でより多くのことを行う」 画面が表示された ら、内容を確認し「はい」 または「いいえ」 をクリック
- **14** [Cortana による作業の支援を許可する] 画面が表示されたら、内容を確認し、「同意」また は [今は実行しない] をクリック

途中で何度か画面が変わります。しばらくお待ちください。

15 [Microsoft Edge へようこそ] 画面が表示されたら、画面の指示に従って設定を完了する



- スタートメニューにはアプリ更新が行われるまで「間もなくアプリをお使いいただけます」と表示される場合もあります。
- 初回セットアップ直後に何か不具合が発生したときは、いったん本機を再起動すると改善される場合があります。

以上でセットアップは完了です。 p.13「セットアップ後の操作、設定、注意事項」へ進んでください。

- **サインイン** サインインするには、本体の電源を入れた後、次のように操作します。
  - 1 ロック画面をクリック
  - 2 サインインの画面が表示されたら、パスワードを入力する
  - 3 【Enter】を押す
- シャットダウン
   電源を切るには、次のように操作します。
  - 1 デスクトップで「スタート」ボタン( )をクリックしてスタートメニューを表示し、 ○をクリック
  - 2 「シャットダウン」をクリック

## セットアップ中にトラブルが発生した場合

## | 電源スイッチを押しても電源が入らない

ACアダプタ、電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードのプラ グをACコンセントから抜き、本体、ACアダプタおよび電源コードがしっかり接続されているこ とを確認してから、もう一度電源コードのプラグをACコンセントに差し込む

詳しくは、「③ 添付品の接続」の「ACアダプタを接続する」をご覧ください。ACアダプタ、電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

## セットアップの画面が表示されない

初めて本機の電源を入れたときに、「Press F2 to Enter BIOS Setup」と表示された場合は、次の手順に従ってください。

**1** 【F2】を押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

- 2 「Main」の「System Time」を選択する
- 3 【Tab】 や 【Enter】 で項目を移動し、時間 (24時間形式)、分、秒を設定する
- 4 「System Date」を選択する
- 5 【Tab】や【Enter】で項目を移動し、月、日、年(西暦)を設定する

#### 6 【F9】を押す

確認の画面が表示されます。 中止したいときは【Esc】を押してください。

7 「Yes」が選択されていることを確認し、[Enter]を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。

#### 8 【F10】を押す

確認の画面が表示されます。

9 「Yes」が選択されていることを確認し、【Enter】を押す

設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。 この後は、p.10「セットアップの作業手順」をご覧になり、作業を続けてください。

## セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

セットアップが正しく完了せず、Windowsのシステムファイルやレジストリが破損する可能性 があるので、Windowsを再セットアップするか、購入元に相談する

再度電源を入れて、エラーメッセージ(「Windowsエラー回復処理」画面など)が表示されず、正常にセットアップが完了したように見えた場合でも、Windowsを再セットアップするか、ご購入 元にご相談ください。

再セットアップについては、『再セットアップガイド』をご覧ください。

### セットアップの途中で本機が反応しない、またはエラーメッ セージが表示された

本機が反応しなかったり、エラーメッセージが表示されたりした場合は、メッセージを書き留め た後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源 を入れてください。その後、上記の「セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった」をご 覧ください。

## セットアップ後の操作、設定、注意事項

セットアップ後は必要に応じて、次の操作や設定を行います。 必要な操作、設定の後、「⑤マニュアルの紹介」(p.15)で該当するマニュアルをご覧になり、 本機をご利用ください。

## |「再セットアップ用メディア」の作成について

内蔵ストレージ内に再セットアップ用データを格納しています。

ご購入いただいたモデルが「再セットアップ用メディア」を未添付の場合は、「再セットアップ用 メディア」を一度だけ作成することができます。

内蔵ストレージが故障した場合などに備え、「再セットアップ用メディア」を作成しておくことを おすすめします。

「再セットアップ用メディア」についての詳細は『再セットアップガイド』をご覧ください。

## |Windows® Update、またはMicrosoft® Updateについて

Windows<sup>®</sup> Update、またはMicrosoft<sup>®</sup> Updateでは最新かつ重要な更新プログラムが提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、ネットワークに接続後、Windows<sup>®</sup> Update、またはMicrosoft<sup>®</sup> Updateを定期的に実施してください。

## ♥チェック!!.

- 本機の安定動作およびセキュリティ向上のため、Windows® Update、または Microsoft® Updateを可能な限りOSのセットアップ直後に実施してください。アップ デートの前にInternet Explorerのダウングレードなど、必要な作業項目がある場合は、 各手順に従って対応してください。
- 本機には更新プログラムがインストールされております。更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますのでアンインストールを行わないでください。

## 回復キーを控えておく

BitLockerドライブが暗号化されている状態で、再セットアップなどを行うと、回復キーの入力 を促される場合があります。次の手順で、回復キーを控えておくことをおすすめします。

 デスクトップでスタートメニューを表示し、「Windows システム ツール」-「コントロール パネル」-「システムとセキュリティ」-「BitLocker ドライブ暗号化」-「回復キーのバック アップ」をクリック



本機に関連するマニュアルを紹介します。マニュアルは、本機に添付されているものと、Webサイトにアップロードされているものがあります。

## 添付マニュアルについて

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

## Webサイトにアップロードされているマニュアルについて

▼チェック!\_

『活用ガイド』、『システム設定』、『メンテナンスとアフターケアについて』、『はじめにお読み ください』、『再セットアップガイド』をご覧いただくためには、インターネットへの接続が 必要です。

●『活用ガイド』

本体の各部の名称と機能について確認したいとき、アプリケーションをインストール/アンインストールするとき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

▼チェック!

お使いの機能によっては、初期設定が必要な場合があります。 各機能を使用する前に必ずお読みください。

『はじめにお読みください』
 本マニュアルです。

●『再セットアップガイド』

再セットアップ方法を記載しています。本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』 コンピュータに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、 お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトについて知りたいときにお読みください。

#### ●『システム設定』

システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

#### ●『メンテナンスとアフターケアについて』

内蔵ストレージのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルに よって異なります)とき、トラブルの予防や解決のヒント、本機のアフターケアやサポート、本機の 譲渡/廃棄について確認したいときにお読みください。

## |『活用ガイド』、『システム設定』、『メンテナンスとアフターケア |について』、『はじめにお読みください』、『再セットアップガイ |ド』の閲覧とダウンロード

マニュアルについては、「PC検索システム」の「型番直接指定検索」よりお使いの機種を検索し、 「マニュアル」をご覧ください。

http://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/

- ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、「活用ガイド」、「シ ステム設定」、『メンテナンスとアフターケアについて』、「はじめにお読みください」、 「再セットアップガイド』をご覧になれません。必要に応じてサービス&サポートの 「Q&A」を印刷しておくと便利です。 https://support.nec-lavie.jp/
  - インターネットに接続できない環境でお使いの場合は、ご購入元にご連絡ください。

「5マニュアルの紹介」は以上です。

# 6 お客様登録



#### お客様登録はインターネットへの接続が必要です。

マイページの「お客様登録」でお客様登録を行い、購入商品をご登録くださいますようお願いいたします。

詳細は下記のホームページをご覧ください。 https://support.nec-lavie.jp/my/

「⑥ お客様登録」は以上です。



-覧 仕様·

仕様についての詳細は、「PC検索システム」の「型番直接指定検索」よりお使いの機種を検索し、 「仕様一覧」をご覧ください。

また、各モジュールの電波法認証番号、電気通信事業法認証番号についても「仕様一覧」よりご覧 ください。

http://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/

## タイプVR

型名	VEE11/R5-8	VEY11/R5-8	
CPU	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサー N4120*1	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサー N4020*1	
最大メモリ(メインメモリ)	オンボード 4GB [固定 LPDDR4]		
電源* <sup>50</sup>	リチウムイオンバッテリ(42Wh*49)またはAC100~240V±10%、 50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付*49]		
消費電力(最大構成時)	約45W	約45W	
外形寸法(突起部含まず)* <sup>6</sup>	294.6(W)×209.6(D)×20.4(H)mm		
質量(バッテリ含む)	Wi-Fiモデルの場合:約1.278kg LTEモデルの場合:約1.292kg		

注釈については、下記をご覧ください。

## |注釈

- \* 1 : 拡張版 Intel SpeedStep®テクノロジーを搭載しています。
- \* 6 : ゴム足部などの突起部は除きます。
- \* 49 : バッテリバックは消耗品です。公称容量(実使用上でのバッテリバックの容量)を示します。ACアダプタ自体は、入力 電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国 で使用する場合は、別途電源コードが必要です。
- \* 50 : パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。

## ソフトウェア使用条件適用一覧

本機に添付されたソフトウェアは、各ソフトウェアのご使用条件が適用されます。

## 添付ソフトウェアサポート窓口一覧

まずはNECの「ビジネスPC」サイトのビジネスPCユーザーサポート「サポート情報 (ダウンロード)」でQ&Aをご確認ください。 https://jpn.nec.com/products/bizpc/index.html

答えが見つからない場合は、以下へお問い合わせください。

#### ◆ 使い方のご相談

セットアップやWindowsの基本操作、添付アプリケーションなどの技術的なご相談。

お問い合わせは121コンタクトセンターまで。 詳しくは、https://support.nec-lavie.jp/をご覧ください。 サービス内容は予告なしに変更される場合がございます。

「⑦ 付録」は以上です。

## ご注意

- (1) 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本マニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど お気付きのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいか なる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。 これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス[UltraCareサービス]対象機種に限り、当社の定める サービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以 下のホームページをご覧ください。
- https://support.nec-lavie.jp/ultracare/jpn/
- (7)本機の内蔵ストレージにインストールされているWindowsおよび添付のメディアは、本機のみでご使用 ください。(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください。)
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本マニュアルに記載されている内容は、製作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Internet ExplorerおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

はじめにお読みください タイプVR Windows 10 Pro 64ビットモデル



初版 2020年 10月 ©NEC Personal Computers, Ltd. 2020 NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。 853-811191-136-A Printed in Japan