1 添付品、接続品を確認する







その他(市販のものを準備してください)

A

ルータ

PCリモーターからVALUESTAR Rを操作するためには、ルータ(無線LANアクセスポイント)が必要です。 このガイドでは、NEC製の「Aterm WR1200H」と、BUFFALO社製の「WHR-HP-G」をご使用の場合を例に説明しています。

LANケーブル(2本)

市販のLANケーブル(ストレートケーブル)を2本用意してください。ノートタイプで有線LANを使用する場合は3本必要になります。

2 VALUESTAR Rを設置する

VALUESTAR Rを次の条件を満たす場所に設置してください。

- ・気温、湿度の適した場所
- ・付属の電源コードが届くところにコンセントがあること
- ・床の上、または水平で丈夫な机の上

PCリモーターを VALUESTAR RE Bas (C 6 PCリモーターとVALUESTAR Rをまとめてセットアップして 家庭内LANでPCリモーターからVALUESTARRを 操作できるようになるまでの手順を紹介します。 設定完了までの所要時間は、およそ90~120分です

このガイドは、再生紙を使用して います。 本紙記載内容は2008年9月現在 のものです。 853-810988-001-A

問い合わせ先 Lui相談窓口 120-994-121 121コンタクトセンター 10120-977-121 受付時間:9:00~17:00(年中無休) ※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用 いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。 03-6670-6000(東京)(通話料金はお客様負担になります)

3 ネットワーク環境を準備する

PCリモーターを利用するには、次のネットワーク環境が必要です。

このガイドでは、無線LANを使った接続・設定を説明していま す。次の情報については、PCリモーターに添付の『ユーザーズ マニュアル』をご覧ください。

- 動作環境、対応するルータの条件などの詳細
- ・ノートタイプで、有線LANによる接続をする場合の接続・設定

●ブロードバンド回線

外出先でPCリモーターを使うには、ご自宅にブロードバンド 回線が必要です。回線はFTTH(光回線)を推奨します。

また、プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ)との契 約が必要です。

接続に必要なID、パスワードなどが記載された書類を準備して ください。

●UPnPに対応したルータ

このガイドでは、NEC製の[Aterm WR1200H]と、 BUFFALO社製の「WHR-HP-G」をご使用の場合を例に説明し ています。





●無線LAN(ワイヤレスLAN)環境

無線を利用して接続する場合、ご自宅にIEEE802.11b/gに準拠 した無線LAN環境が必要です。

このガイドでは、NEC製の「Aterm WR1200H」と、 BUFFALO社製の「WHR-HP-G」をご使用の場合を例に説明し ています。

●グローバルIPアドレス

外出先でPCリモーターを使うには、ご自宅のルータにグロー バルIPアドレスが割り当てられている必要があります。

●メールアカウント

外出先でPCリモーターを使うには、電子メールの契約が必要 です。

メールアドレス、ID、POPサーバーアドレス、SMTPサーバー アドレスが記載された書類を準備してください。

また、メールの送受信に必要なパスワードを用意してください。 なお、Webメール、フリーメール、広告が挿入されるメールなど は使用できません。



ルータ(例)

インターネット回線へ

ルータ(例)

インターネット回線へ

※:ルータのWAN、もしくはINERNETポートは、モデムなどとの接続に使います。ルータの接続について詳しくは、各ルータのマニュアルをご覧ください。

5 Windowsのセットアップをする

Windows Vistaのセットアップには、30分~60分程度かかりま す。詳しい手順は、VALUESTAR Rに添付の「準備と設定」をご覧く ださい。



ここで設定したパスワードは、PCリモーターの初期設定 (9)の(?))で必要になるので、メモを取ってください。 次回から、パソコンを起動したときやログオンするときに、 パスワードの入力画面が表示されます。

7 無線LANの設定を確認する

設定の前に*

※機器の初期化のために、一度VALUESTAR Rをシャットダウン し、電源コードを抜く必要があります。

Windowsのセットアップとパスワードの設定が終わったら、次の順 番でルータとVALUESTAR Rの電源を入れてください。

- 1.[🚱]-[📭]-[シャットダウン]をクリックして、Windowsをシャッ トダウンする
- 2.VALUESTAR Rの電源コードを一度コンセントから抜く 3.ルータとVALUESTAR RをLANケーブルで接続する
- ●ルータの接続について VALUESTAR Rとルータは、2本のLANケーブルで接続します。 詳しくは 4 の「LANケーブルの接続」をご覧ください。
- 4.ルータの電源コードをコンセントにつなぐ 5.ルータの電源を入れる
- 6.ルータが起動しているのを確認して、VALUESTAR Rの電源コー ドをコンセントにつなぐ
- 7.VALUESTAR Rの電源を入れる

ネットワークの場所の設定

ルータを接続した後、初めてVALUESTAR Rを起動したときに、次の 画面が表示されます。

☆ ネットワークの意料に設定 ネットワークの意料に設置します Eいいキットワーク発表が発展していて目的に追捕されます。 Eいいキットワーク発表が発展していて目的に追捕されます。	
	この画面が表示されたら、 「家庭」をクリックする
で、他のコンピュータやアバイス在参加できます。 のだの感知 このことうタッズ、その他の別れの場所にいる場合が、インターキャ トの思想が用していたり時には思想にすず、他のコンピュータやデバイスを発音 するとないます。	
きょうこうのなる。単応の使用、アイコンまた2027イズします 単称についての説明は表示します 単字ンセル	

ルータによって無線LANの設定方法は異なります。ここでは、NEC 製の「Aterm WR1200H」と、BUFFALO社製の「WHR-HP-G」を お使いの場合を例に説明しています。その他の無線ルータ等をお使 いの場合は、各機器のマニュアルをご覧ください。

無線LANの確認をする前に、VALUESTAR Rでインターネットと メールが利用できることを確認してください。インターネットの接 続設定については、ご契約の回線事業者/インターネットサービスプ ロバイダの情報に従って設定してください。

Aterm WR1200Hをお使いの場合



※初めて使うときには、ここで「管理者パスワードの初期設 定」画面が表示されます。この場合は、Aterm WR1200H に添付の『取扱説明書』をご覧になり、初期設定とインター ネットの接続設定をおこなってください。

192.166.0.1 へ線地 192.166.0.1 へ線地 イマー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー	الله الله الله الله الله الله الله الله	レーザー名:admin バスワード:あらかじめ設 Iをクリックする	定したバスワード	
Attem At	Atern WR 24:5/22 SC.r EXCs Careford	 S004 S004 Stab <	クする	
日本語の日本のでは、 日本のでは、 日本のでは				
次の項目を控えてくだ	さい。この項目	∃は、 9 の5で	必要になります	0
項目		設定	PCUE-9-	での表記
ネットワーク名 (SSID)			ネットワークネ (SSID)	5
暗号化モード/ セキュリティ	□WPA(WP /WPA-パー □WEP	A-PSK) □AES -ソナル □TKIP	セキュリティの 暗号化の種類	 D種類/
キーインデックス ※WFP設定時のみ	□1 □2	□3 □4	キーインデック	
暗号化キー/暗号鍵/ WPA暗号化キー			セキュリティキ・ パスフレーズ	ーまたは

※AirStation設定ツールの詳細に関しては、WHR-HP-Gに添付 のマニュアル等をご覧ください。 AirStationの設定画面を表示する 1. AirStation設定ツールを起動します。 「」ー「すべてのプログラム」ー「BUFFALO」ー「エアステーションユー ティリティ」-「AirStation設定ツール」を選択します。 AirStationが自動的に検索されます。 2. 検索されたAirStationを選択して、「WEB設定」をクリックします。 3. AirStationの設定画面を表示します。 AirStationにパスワードを設定している場合は、ユーザー名欄に 「root」、パスワード欄に設定したパスワードを入力して「OK」をクリック してください。パスワードを設定していない場合は、パスワード欄を空欄 にしたまま「OK」をクリックします。Internet Explorerが起動して、設 定画面が表示されます。 この後の手順は、AOSS機能を使用しているかどうかによって異なりま **d**. ●AOSS機能を使用している場合 AOSS設定画面または、WPS設定画面を表示する 画面下の なまたは いたの との なって します。 「現在使用中」と表示されている設定内容を確認する ※WEP64/WEP128の場合は暗号化キー4行のうち一番上を使用してく ださい。 21 無緯設定 A033(AirStation One-Touch Secure System)(22) COTIE W0P120 -A008とは、セキュリティも金のに供用 第67年5月年に行う1ックアロー独自の 税助です。 この価値では、A0080(41局な設定 や425年5月日本にとかできます。 LAOSSIF 92 蓝线先情報 A000年後の後期の編集 イーサネットコンバータのA005日を開催 KACCOMMIKS/ ACCOSF単立になっている場合に表 示されます。 このボタンだフトクするとAOSS108 を制作します。 それまで無限していた用紙LAN保護 との研細されないてしまい。 ACCOSE とい時時度でいたしない。他の回転 他や目的と構成されます。 「ACOSIDNIES2/同時分上へのよう 可時度のASSに開います。 ACOSIDNIES2/同時分上へのよう 可時度のASSに開います。 本ののの「視点のでキュンケィ信頼」の 本ののの「視点のである」と、 すられます。 本ののの「見合いです」、 れののの「見合いです」、 れののの、 していた。 してい 49124-A055の使い方 A055の使い方法、以下のようにため ます。 17次星の現象 たアントンと場合するA050対 文の無線にA4式量を用意してひら、エ アステーションと場合したのら、エ アステーションと場合したのも、エ スティー 20A055年30/世界す 7月とも記念が見てしたら、それ ●AOSS機能を使用していない場合 無線LANの設定を確認する AirStationの設定画面の「無線設定」タブをクリックします。 無線設定 表示される設定内容を確認する 「WPS機能」-「使用する」をクリックして▼にした場合にのみ確認可能です。 無線設定 WTT開発 NFOMESERFITEのしたいかを語 まできます。 NFOMESE、NFI Frotected Setup ERRITIGNEEでわり、Michaen を取ったET (MCH+ETIC) Sfeektraと呼びます。 Arstationは、Reektra 機能な可認い 持っていますが、provi機能により外 能Preixtra-S使用することもご見ま す。 無緒セキュリティ(制限の配布を助け) MPROMONM語をEnviolentと呼びます

BUFFALO社製 WHR-HP-Gを

お使いの場合



ントに差し込む

- 電源ボタン(小)を約3秒間押す
- ・ノートタイプの場合 起動画面が表示され、30秒ほどで「ようこそ」と書かれた画面が表示されます。 ポケットタイプの場合

起動画面が表示され、スタイラス(タッチパネル用ペン)の調整画面が表 示されます。スタイラス(タッチパネル用ペン)の調整が終わると、「よう こそ」と書かれた画面が表示されます。

9 PCリモーターの初期設定をする(PCリモーター→VALUESTAR R→PCリモーターの順に操作します) *ここでは、例として、主にボケットタイプで表示される画面を記載しています。 ノートタイプをお使いの場合も、同じ項目を設定してください。

※ 初期設定を始める前に、パソコンで次のホームページをご覧になり、 PCリモーターのアップデートがないか確認してください。お使いのPC リモーターのバージョンは、PCリモーターの画面で「設定」-「システム 設定」-「システム情報」の順にクリック(タップ)して確認できます。 URL http://121ware.com/lui



VALUESTAR Rでおこなう操作



13 EQ.(2-5-1 E-12-27-7-78EEZ	ホームサーバPCパリコンのセーフコネクト接続設定の完了	この画面が表示されたら、 VALUESTAR Rでの設定は 終わりです。
【ホーホティアC2/JV/22/ セーフスネクト経営総定 PO/3E-9-1 ホームディー(PC2/V/22/から 設定情報の知识込み	ホームサーバPC/パリコンクコンピュータ名:	
00/E-9-3 21888ELANBEE22		クリックする

PCリモーターでおこなう操作



[PCリモーター]	ホームサーバPC/パソコンか	ら設定情報の取り込み
ホームネットワーク接続設定	PCリモーターをホームサーパPC/パリご タをホームサーパPC/パリごン(肌から) 下に表示されているホームサーパPC し、ホームサーパPC/パリコン(肌で入)	コンに接続するために必要なデ 最迷します。 パリコンのコンピュータ名を確認 わしたのと同じ接続用パスワー
【ホームサーバPC / PC9E-3-28		
PC/Jーター 必要なテーター にPC/JモーS よがう、 しばらなが会ち しばらなが会ち しばらなが会ち	:ホームサー/ PC/パソコンに接続するため きホームサー/ PC/パソコン 倒から転送し ください。	κε
【PCリモーター】 公衆無線LAN接続股定	上記の設定でよろしければ、「オ	 でへ」をクリックしてください。
A 402 OWN	次へ >	キャンセル

VALUESTAR Rと通信して、日時、パスワード、メールの情報など接続に必要な情報を確認している間、この画面が表示されます。



これで、ご家庭内でリモートスクリーン接続をするための設定は完了です。



11 リモートスクリーン接続を切断する

■ 接続用パスワード変更後、初めて接続する

OK

キャンセル

[OK]をクリックする

1分ほどでVALUESTAR Rとリモートスクリーン接続され、

※接続できない場合は、4、9を再度確認してください。

VALUESTAR Rのデスクトップ画面が表示されます。

キーボードの「Fn」を押しながら「Esc」を押してホーム メニューに戻り、画面下部にある「サーバ切断」をクリッ クする リモートスクリーン切断後、VALUESTAR Rは、60分 たつと自動的にスリーブ状態になります 方法? リモートスクリーン接続中に、VALUESTAR Rの通知 領域にある。アイコンを右クリックして表示されるメ ニューから「切断」をクリックする。 方法? リモートスクリーン接続中に、VALUESTAR Rの通知 領域にある。アイコンを右クリックして表示されるメ ニューから「切断」をクリックする。 方法? リモートスクリーン接続中に、VALUESTAR Rの通知 領域にある。 方法? リモートスクリーン接続中に、VALUESTAR Rの「シ」 から「ショー」をクリックする、もしくは「シ」から「スリー ブ」または「休止状態」にする VALUESTAR Rをシャットダウンすると、リモートス クリーン接続ができません	リモートスクリーン接続を切断するには、3つの方法があります。	
方法: リモートスクリーン接続中に、VALUESTAR Rの通知 領域にある。アイコンを右クリックして表示されるメ ニューから「切断」をクリックする 方法: リモートスクリーン接続中に、VALUESTAR Rの「つ」 から「つ」をクリックする、もしくは「つ」から「スリー プ」または「休止状態」にする VALUESTAR Rをシャットダウンすると、リモートス クリーン接続ができません	方法 ①	キーボードの「Fn」を押しながら「Esc」を押してホーム メニューに戻り、画面下部にある「サーバ切断」をクリッ クする リモートスクリーン切断後、VALUESTAR Rは、60分 たつと自動的にスリープ状態になります
リモートスクリーン接続中に、VALUESTAR Rの「 から「 うう」をクリックする、もしくは「 プ」または「休止状態」にする VALUESTAR Rをシャットダウンすると、リモートス クリーン接続ができません	方法②	リモートスクリーン接続中に、VALUESTAR Rの通知 領域にある テイコンを右クリックして表示されるメ ニューから「切断」をクリックする
	方法③	リモートスクリーン接続中に、VALUESTAR Rの「でう」 から「○○」をクリックする、もしくは「○」から「スリー プ」または「休止状態」にする VALUESTAR Rをシャットダウンすると、リモートス クリーン接続ができません

12 PCリモーターの電源をオフにする

電源ボタンを約3秒間押す

