設定前の準備 1

このガイドの表記について

このガイドでは、次のパソコンを「PCリモーターサーバ」と呼んでいます。 お使いの機器に合わせて読み替えてご覧ください。

- VALUESTAR R
- Lui SX
- ・PCリモーターサーバボードを取り付けたパソコン^{*}

※取り付けられるパソコンについて詳しくは、『PCリモーターサーバボードセットモデルをご購入いただいたお客様へ』をご覧く ださい。

設定を始める前に

このガイドをご覧になる前に、次の項目が終わっているかどうか確認してください。

□ UPnP対応の無線LANルータの準備(外出先で利用する場合に必要) □ メールアカウントの準備 □ PCリモーターサーバのケーブル接続(配線) □ LANケーブルの接続 □ ユーザーアカウントのパスワード設定 □ PCリモーターサーバボードの取り付け(PCリモーターサーバボードセットモデルのみ)

これらについては、次のガイド(マニュアル)をご覧ください。

VALUESTAR R. tktLui SX

『PCリモーターを使う準備をしよう ①ケーブル接続編』[※] ※お使いのモデルによって参照するガイドが異なります。

- ・2008年4月、8月発表のVALUESTAR Rをお使いの場合:PCリモーターに添付されています。
- ・2009年1月発表のVALUESTAR Rをお使いの場合:パソコン本体に添付されています。

●PCリモーターサーバボードセットモデル

『PCリモーターサーバボードセットモデルをご購入いただいたお客様へ』[※] ※PCリモーターサーバボードセットモデルにのみ添付されています。

2 添付品、接続品を確認する

PCリモーター





このガイドは、再生紙を使用しています。 本紙記載内容は2009年1月現在のものです。 ◆商標 AOSSロゴ、AOSS™およびAirStationは 株式会社バッファローの商標です。 853-811008-001-A Printed in Japan

問い合わせ先 Lui相談窓口 €0120-994-121 受付時間:9:00~17:00(年中無休) 121コンタクトセンター 🕄 0120-977-121 *811008001A* 受付時間:9:00~19:00(年中無休) ※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。 03-6670-6000(東京)(通話料金はお客様負担になります)

3 PCリモーターサーバボードの再起動をする

PCリモーターを利用するためには、一度、次の手順でPCリモーターサーバボードの再起動をする必要があります

●Lui SXの場合

- 1. [🗛] [🖬] [シャットダウン]をクリックして、Windowsを 1. [🗛] [🖬] [シャットダウン]をクリックして、Windows シャットダウンする
- 2. フロントカバーを開け、主電源(Main Power)スイッチを 約4秒間、主電源(Main Power)ランプがオレンジ色になる まで押す
- 3. 約2~3分待ち、主電源(Main Power)ランプが消えたことを 確認する
- 4. Lui SXの電源コードを一度コンセントから抜く
- 5. ルータの電源コードをコンセントにつなぐ
- 6. ルータが起動しているのを確認して、Lui SXの電源コード をコンセントにつなぐ
- 7. Lui SXの電源を入れる

ネットワークの場所の設定

ルータを接続した後、初めてPCリモーターサーバを起動したときに、「ネットワークの場所の設定」画面が表示されます。 この画面が表示されたら、「家庭」をクリックしてください。



●Lui SX以外の場合

- をシャットダウンする
- 2. PCリモーターサーバの電源コードを一度コンセントから 抜く
- 3. ルータの電源コードをコンセントにつなぐ
- 4. ルータが起動しているのを確認して、PCリモーターサーバ の電源コードをコンセントにつなぐ
- 5. PCリモーターサーバの電源を入れる

4 無線LANの設定を確認する

ルータによって無線LANの設定方法は異なります。ここでは、NEC製の「Aterm WR1200H」とBUFFALO社製の「WHR-HP-G」をお使いの 場合を例に説明しています。その他の無線ルータ等をお使いの場合は、各機器のマニュアルをご覧ください。 無線LANの確認をする前に、PCリモーターサーバでインターネットとメールが利用できることを確認してください。インターネットの接続設 定については、ご契約の回線事業者/インターネットサービスプロバイダの情報に従って設定してください。

Aterm WR1200Hをお使いの場合



**初めて使うときには、ここで「管理者ハスワートの初期設 定」画面が表示されます。この場合は、Aterm WR1200H に添付の『取扱説明書』をご覧になり、初期設定とインター ネットの接続設定をおこなってください。







10	トラパージン 無能の確定 > 無能の確定				
Alterm	無線LAN設定				
Aterm WR8500N 保存					
0基本設定 0無線LAN設定 * <u>無線LAN設定</u>	11年2月1日の14日2月15 (V.C.V.) 対象ネットワークを選択 (王)	at the second seco			
・MACノトレスノイルシリンク O詳細設定	無線LANC クセスボイント(現象)設定 👔				
ロメンテナンス	無線機能 ?	☑ 伊田する			
の情報	キッドワーク名(SSID) ?				
- BH / 11 / 11 / 11 / /	黒線動作モード ?	88 -			
O AtermStation	デュアルチャネル機能 👔	☑ 使用する			
0 8百极登録	计上句计学系统 ①	2.4GHt			
こへはず表示	7 1 Award 1	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			
	使用チャキル(プライマリ)?				
	使用チャネル(セカンダリ) ?				
	暗号化 ⑧				
	暗号化モード ?	WPA-PSK(AES) -			
	暗号弹度 ?	1288H -			
	据定方法 ?	展設到10月11 -			
	(初用する)目的に手一番号 (キーインダックス) ?	18 ·			
	暗号化キー(WBPキー)1番(?	EFERVOE TOUGO			
	暗号化牛一(MEP牛一)2番(?				
	暗号化中-(MEP中-)3叠 ?				
	晒号化キー(MEPキー)#番 (?)				
	WPA暗号化卡(PSK) ?	Province -			
	暗号化中一更新智慧(分) P	30			
	PSS-IFIZ デルス機能SSFの原語) ?	1 ap+1			
	MACTF1/27/ルタロノの接続 ?				
	MACO FOX 24/02/12/1886	□ttn76			

BUFFALO社製 WHR-HP-Gをお使いの場合

BUFFALO社製 WHR-HP-Gをお使いの場合は、 AOSS[™]を使って設定することをおすすめします。 AOSS[™]を使用する場合は、ホームネットワーク への接続設定を自動でおこなうため、事前にWHR-HP-Gの無線LANの設定を確認する必要はありま せん。

AOSS[™]を使用しない場合は、PCリモーターに 添付の「ユーザーズマニュアル」をご覧になり、設定 を確認してください。

一部の機種によっては、AOSS™を使って設定した 場合、接続に失敗することがあります。 この場合、手動で暗号化レベルを「WPA-PSK-AES」以外に変更してください。

次の項目を控えてください。この項目は、7の「PCリモーターでおこなう操作-2(手動設定)」の2で必要になります。

ルータの項目	ルータの設定			PCリモーターでの表記
ネットワーク名 (SSID)/(ESSID)				ネットワーク名(SSID)
暗号化モード (セキュリティ /暗号化方式)	WEPの場合		WPA-パーソナルの場合	
	□認証なし (オープンシステム) ^{*1}	□共有キー*1	□WPA-パーソナル (WPA-PSK) ^{**2}	セキュリティの種類
	□WEP □なし ^{*1}		□TKIP □AES ^{*2}	暗号化の種類
キーインデックス ※WEP設定時のみ	□1 □2	□3 □4		キーインデックス
暗号化キー (暗号鍵/WPA暗号化キー / WEP暗号化キー)				セキュリティキーまたは パスフレーズ

※1:WEPの場合はセキュリティの種類が「認証なし(オープンシステム)」、「共有キー」のどちらに設定されているか確認してください。 ルータの設定画面に「共有キー」がない場合は、「認証なし(オープンシステム)」を選んでください。

※2:WPA-PSK(AES)やWPA-PSK(TKIP)とまとめて表現されている場合があります。

5 PCリモーターサーバソフトをインストールする

PCリモーターまたは、PCリモーターサーバボードセットに添付されて いる「PCリモーターサーバソフト 統合インストールCD-ROM v1.0」 を用意してください。



この後は、画面の説明を読んで操作してください。詳しくは、PCリ モーターに添付の『ユーザーズマニュアル』に記載されています。 これで、PCリモーターサーバの準備は完了です。

6 PCリモーターの電源をオンにする



7 PCリモーターの初期設定をする(PCリモーター→PCリモーターサーバ→PCリモーターの順に操作します)

※初期設定を始める前に、パソコンで次のホームページをご覧になり、PC リモーターのアップデートがないか確認してください。お使いのPCリ モーターのバージョンは、PCリモーターの画面で「設定」-「システム設 定」-「システム情報」の順にクリック(タップ)して確認できます。 URL http://121ware.com/lui









この後の手順は、無線LANの設定にAOSS[™]を使っているかに よって異なります

- AOSS™を使っている場合:「PCリモーターでおこなう操作-2(AOSS™)」をご覧 ください。
- AOSS™を使っていない場合:「PCリモーターでおこなう操作-2(手動設定)」をご覧ください。



この画面が表示されたら、PCリモーターはそのままにして、PC リモーターサーバの操作を始めます。 「PCリモーターサーバでおこなう操作」に進んでください。







この画面が表示されたら、PCリモーターはそのままにして、PC リモーターサーバの操作を始めます。 「PCリモーターサーバでおこなう操作」に進んでください。

PCリモーターサーバでおこなう操作

初期設定の前に、セーフコネクトを終了させる必要があります。















1分ほどでPCリモーターサーバとリモートスクリーン接続され、 PCリモーターサーバのデスクトップ画面が表示されます。

※接続できない場合は、4 を再度確認してください。



リモートスクリーン接続を切断するには、2つの方法があります。

方法①

キーボードの「Fn」を押しながら「Esc」を押してホームメニューに戻り、画面下部にある「サーバ切断」をクリックする

方法②

リモートスクリーン接続中に、通知領域にある 🔡 アイコンを右ク リックして表示されるメニューから「切断」をクリックする

10 PCリモーターの電源をオフにする

電源ボタンを約3秒間押す



これで、PCリモーターから PCリモーターサーバを操作 するための設定は終わりです。