LAVIE PC-TS508FAM



 * 電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
・一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。表示するためには電源 スイッチを押してください。





裏面へつづく





スタンドに本機を取り付ける

本機をスタンドに取り付けて、インフォボード for Android で天気や最新のニュースを表示したり、本機の設定などをおこなうことができます。

 スタンドを開き、支柱を満に 入れる
スタンドに取り付けたときの本機の角度を 6段階に調節できます。



2 本機をスタンドに取り付ける

・横向きに置く場合は、電源スイッチや音量ボタンが上になるよう
に置いてください。
・スタンド利用時は充電はさけてください。USBケーブルやコネクタに負担がかかり、故障の原因になる場合があります。

「使い方ガイド」と「動画なびポータル」を 用意しています

「使い方ガイド」や「動画なびポータル」では、Google アカウントの設定、 文字入力の方法やアプリケーションの使い方について詳しい説明がご覧いた だけます。



ソフトウェアキーボード

本機は、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。

ソフトウェアキーボードを表示する

┃ 文字入力枠を選択

画面上にソフトウェアキーボードが表示されます。画面上のキーをタップして文字を入 力できます。

あかさ		アカ	アカサ		abc 1		23 🖤 🗠 🔆		×
Q 1	W 2	E 3	R 4	Т 5	Y 6	U 7	 8	0 9	P
A @	S.	D #	F	G	H &	J ,	K	L)	
Q		Z ~	X ;	C V	E	B N	I M ¥		$\langle \times \rangle$
\$		÷	<	>			۰ ۱۰۰		Q

※ QWERTY キーボードの配列です。

■ または □ で配列を切り替えることができます。

▼ を押すと、ソフトウェアキーボードが消えます。この場合、再度ソフトウェ アキーボードを表示するには、画面の文字入力欄をタップしてください。

<u>ソフトウェアキーボードの切り替え</u>

キーボードにある次のタブやボタンをタップするとキーボードを切り替えるこ とができます。

タブ、ボタン	種類	説明
あかさ	ひらがな入力用 キーボード	ひらがなが入力できます。 また、漢字変換もできます。
アカサ	カタカナ入力用 キーボード	カタカナを入力するのに便利な キーボードです。
abc	英字入力用 キーボード	英字を入力するのに便利なキーボード です。
123	数字入力用 キーボード	数字を入力するのに便利なキーボード です。
♥ <u>^</u> <u>*</u>	顔文字、記号入力 用キーボード	顔文字や記号を入力するのに便利な キーボードです。
	QWERTY キーボード	一般的な配列のキーボードです。
	テンキー形式 (かな入力) キーボード	日本語のフリック入力ができる キーボードです。
\$	メニューボタン	入力方法、一覧画面表示、画面設定 など各種設定の画面を表示します。
$\overline{\mathbf{x}}$	バックスペース	文字を消すボタンです。



■LAVIE PC-TS508FAM かんたん!セットアップシート

第1版2016年10月 ©NEC Personal Computers, Ltd. 2016 NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行う ことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原 UDX