



5.A IWPST	ッシュボタンノで培続する
ここでは、「WPS プッシュボタ	ン」を使用してワイヤレスネットワーク(無
線 LAN)に接続する手順を説 無線 LAN ルータの操作が必要	児します。 です。無線↓AN ルータの近くで設定するこ
とをすすめします。	
1 ホーム画面で	The second se
インフォボード for	インターネットに接続してください。
Androidの 墜 (「設	
定」)	24
	A-5 1245 12
2 「ネットワークと	
インターネット	- 0. etc
	= 77028 ***
	0 ************************************
	 Mit start, revealed Bit start, space, revealed Bit start, space, revealed
	Katalog patterne
	- 4 - 4
3 MEAN	r Alfbriggeration
	0
	5 - 199 - Antonio (2)
4 ON になっている	2 (84)
ことを確認	· · · ·
OFF の場合は	
💽 をスライドし	:== :
て、ON にする	:= :
	:= :
5 [WLAN設定]	1 NAT
	:== :
	:= :
	:=:
	RARY
6 詳細設定」	· WARE
	$\label{eq:2.1} = \frac{2000}{100000000000000000000000000000000$
7 [WPSプッシュ	v w.r.m.
ボタン」	P - F-7 - F-7 - F-8 - F-
	4->>-98220-49
	We do Note $\frac{W (T + 1 + 2 T + 2)}{W (T + 1 + 2 T + 2)}$ We have:
	MCTPLA to the test of the A
8 無線LANルータのW	/PSプッシュボタンを押す
・無線LANルータによって	は WPS プッシュボタンを 2 分ほど長押しし続け
 つい安かのる場合かめりま モ・無線 LAN ルータ側の WPS 	ッ。 S プッシュボタンの利用方法は、お使いの機器の
マニュアルをご覧ください	•

裏面へつづく



6 Googleアカウントを設定する
📔 ホーム画面でインフォボード for Androidの 💽 (「設定」)
CALL ANTICAL CALLS AND AN AN AND
2 「ユーザーとアカウント」
0. es
 State and State and Sta
B → - + + + + + + + T → - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6 775.00 0 888.00 0 0 0
3 「アカウントを追加」
+ 3-4-425000- - 2-4-2500- - 2
4 「アカウントの追加」の「Google」を選択
in and M and men M and men
5「アカウントを作成」
946/10110716/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/
 Google アカウントをす ぐにお持ちの場合は、「メールアトレスまたは電話番 モ 号」を選択し、画面の指示にしたがってログインください。
6「自分用」
Gauge D2712
★ お子様用に利用時間や使用するアプリを管理できるアカウントを設定できます。 F にスピックレントを設定できます。
画面の指示にしたがって、登録をおこなってください。
0mp 0mp 7/2/2/198
445351009
 メ 登録したアカウント情報(ユーザー名やバスワード)をメモしておくことをお すすめします。

ソフ	フトウ	717	アキ	ーオ	ï —	۴								
本機は	は、 ソフト	・ウェア	'キーボ	ードで	文字を	え力	しまう	す。	_	_	_	_		_
	シ	フト	ウェ	アキ	-7	ĩ—	ド を	٢ 3	रंग	3	6	5		
1 2	と字入力	」枠を	選択											
画力	i面上にソフ iできます。	フトウェ	アキーオ	ベードがま	表示さ	れます。	画直	主の)+-	ーをら	マツ.	プして	[文字	を入
	あかさ	7	アカサ	a	bc		123		¥	<u>1</u>	¢	>	<	
	Q I	W z	E	R	T 5	Y 5	U 7		Ĩ		0	F	2	
	A ®	Ş	D,	F (G	H	J		ĸ		Ļ	Ż		
	۵	Z	x	С	¥	B		Ņ		Ņ		\propto		
Ì	٥	• . •	<		>		Ť	÷.		°,	ſ	Q	T	
*	QWERT	Y	(一下の)	記列です。	•									
	a <i>t</i> /	こは 0	で配列	を切り着	春えるこ	ことがて	きま	す。						
×	▽ を押す キーボード	と、ソフ	フトウェ	アキーボ 面面の	ボードた	消えま	す。	このゴ	易合	、 再 ださ	度ソ	フト	ウェフ	ק
τ	т л 1		9 21010		//	<t< th=""><th></th><th>20</th><th></th><th>100</th><th>010</th><th></th><th></th><th></th></t<>		20		100	010			
	>/	7 6	- -	7+				_						
	<u> </u>					÷	180	1.1		₽₹				
				アモ	-7	т —	F0	りも	לן)쳩	7			
キーホ とがて	、 できます。	うる次の)タブや	ア ・ ド タン	一 了	だ — ップす	ドク ると) +-	」 り -ボ-)種 -ド	تحا	辺り	替える	るこ
キーホ とがて タブ、	、 ボタン	5る次の)タブや 種	ア ・ボタン 類	一 万 /を夕	だ ー ップす	ドク ると)t) +-	-ボ- 説	 -ド 明	e t	辺り	替える	3Z
キーホ とがて タブ、	 ボードにあ ごきます。 ボタン かさ 	5る次の ひられ キー7)タブ** 種 がな入フ ボード	アキ	·一丁 /をタ [·]	ブー ップす ひ! ま;	ドク ると らがれた、う)し キー は 英字	・ボー 説 入変換	- ド 明 でで	を た !	切りす	替え る	3C
キーオ とがて タブ、	 ボードにあ できます。 ボタン 6かさ 7カサ 	5 る次の ひられ キー7 カタフ キー7	Dタブや 種 がな入力 ボード カナ入力	ア キ シボタン 類 り用	·一丁	ドー ップす ひま カ: キ・	ドク ると らがな タカ: ーボー	シシ キー な笑 ケード	リ ボー 説 大 変 入 で	をしていていていていていていていていていていていていていていていていていていてい	を まき の	辺り神ます。するす		32
キーオ とがて タブ、	 ボードにあ ごきます。 ボタン がな 7カサ abc 	5る次の ひらが キーフ カタフ キーフ 英字ジ キーフ	Dタブや 種 がな入 ポード カナ入 ブ ボード 入 カード	ア ボタン 類 り用	·一万	ド ップす ひま カキ・ 英ボ・	ドの ると ちた、う アーボー 字一	シシュキー な笑 ケー 入で	リ り ボー 説 大 変 人 で す。	をすったのの	た を まき るの に	のり うまま しんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひんしん ひん	替える 。 利な いキー	3C
キーオ とがて	 ドにあった。 ボタン ボタン ホオタン <	5 る次の ひらか カキーフ カキーフ 数キーフ 数キーフ	フタブや 種 がボーカード カボ カード カボ カード カボ カード	ア + ・ ボタン 5月 5月	169	ドー	ドの ると ちた、 ターボーをご 字 下 を ド		リン -ボー 説 入変 入で す。 す。	- ド 明 ででも うかもう うの の の	を まき の 一 ほ 便	フロり すま の に 便 利 な	替え; -。 利な キー キー	55Z
キーホ とがて タブ、	ボードにあ できます。 できます。 がかさ がかさ 8かかさ 8かかさ 123	o る次の ひ キ カ キ フ タ フ フ キ フ タ フ フ キ フ マ フ キ フ マ フ キ フ マ フ キ フ マ フ キ フ フ マ フ マ	フタブや 種 がボ カボ	ア ・ ボタン 類 り用 り用 + ーボー	F	 マップす ひま、カキ・ 英ボ・数ボ・ 顔利: 	ドの らた ターー字ー 字ー 文な	2 キー な笑 ナー 入で一入で やー	リンボー 説 大変一入で一す。 す。 号一	 本 の の の の の の へです の の へです の へてす 	をすった。	マラン すって	替える -。 - 利な - キー - トー - トー - 「月	るこ 、 - -
キーホ とがて タブ、	 ボードにあ ごきます。 ボタン あかさ おかさ おかさ ロック ロック ロック ロック ロック ロック ロック 	oる次の ひキー カキー マン キー アン キー アン 第 で 、 の キー フ ク マー アン マー アン マー アン マー アン マー アン マー アン アン キー アン アン マー アン アン キー アン アン キー アン アン キー アン アン キー アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン	クタブや 種 がボーナード カボ カボ カード アンカード アンカード			ド プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ プ	ドのとうた。ターー字ー、文な一般。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	リ クボー 説 一入変一入で一す。 す。 号一 引	 ・ド ・ ・		フロりる すま しに 便 利な ボー	替え、ジョン -。 可利 ンキー - トレ て	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
+− <i>ħ</i> とがて タブ、	 x→ F(c, b, c, c,	 る次の ひキータフラ カキータフラ 女キーアンマララ QWE テいな 	クタブや 種 がボ カボ カボ スボ 字入 オー カー ホー カー カー キー カー ホー フカー キー ホー フカー キー			マップ ひま フォ ひま カキ 英ボ 酸利 一す 日キ	ドのとうた。ター・字ー・文な一般。 本一が、、一カボーをドーをドー字キー的 話ボー	ククキー	リウ ボー 説 大変 入です。 す。 号一 3 リで				替え、 -。 -。 -。 -。 -。 -。 -。 -。 -。 -。 -。 -。 -。	
	 ボードにあ ボタン ボタン ホカサ abc 123 ロ ロ ロ 	o る次の ひ キ カ キ フ ア フ ア フ ア フ ア フ ア フ ア フ ア フ フ キ フ ア フ フ キ フ ア フ フ フ フ	クタブや 種 がボ カボ カボ カー カー カー カー カー スボ スカー キー カー エーボ エーボ			ブラ ひま カキ 英ボ ひま カキ 英ボ 顔利 「う 日キ 入設し	ド 0 らた ター 字ー 字ー 文な 般。 本一 力定ま が、 カボーをドーをドー字キー 的 一語ボー方なす		リウ ボー 説 大変 入で す。 す。 一号 一 乃					
+−,ħ とがて	 ズードにあ 読ます。 ボタン がす ホタン ホタン ホタン ロー ロー マック ロー マック マック	oる次の ひキーフタフラ カキーマシラフ 教キーフ 第記 のWE テンキ のな メニニ バッグ	クタブや 種 がボーカボ カボ カボ カー カボ カー カボ カー アンク キン アンク キン ク ク			ブラ ひま カキ 英ボ 顔利 「す 日キ 入設し 文	ド る らた ター 字ー 字ー 文な 般。 本一 力定ま 字 が、、 カボーをド をド 字キー的 語ボー方なす を	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	リ クボー 説 入変 入で一す。 す。 号一 乃 一 リで 一 種 一 ボ 一					



■LAVIE PC-TE410JAW かんたん!セットアップシート

第1版 2018年11月
 ©NEC Personal Computers, Ltd. 2018
 NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
 NEC パーソナルコンピュータ株式会社
 〒 101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原 UDX