PC%-NX yu-x NEC Mate/Mate J はじめにお読みください

タイプMF(液晶一体型) (Windows XP Professionalインストールモデル) (Windows XP Home Editionインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通り操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、Windows XP Professional、およびWindows XP Home Editionを総称して、Windows XPと表記します。

なお、本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ	1	型番を控える2 本製品の型番を控えます。
▼	2	添付品の確認8 不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。
▼	3	設置場所の決定 11 設置する場所を決めます。
▼	4	添付品の接続 13 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の 『安全 にお使いいただくために』をお読みください。
	5	Windowsのセットアップ
	6	お客様登録
	7	マニュアルの使用方法26 添付されているマニュアルの使い方について説明しています。
	8	使用する環境の設定と上手な使い方
	9	付録 機能一覧



型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番 です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型 番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアッ プをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番 を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.5「フリーセレク ション型番を控える」へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.8「2 添付品の確認」 へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える



□の意味は次の通りです。

●モデルの種類を表しています。

 ✓ 	型番	モデル
	Y	Mate
	J	Mate J

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

 Image: A start of the start of	型番	クロック周波数
	26	2.66GHz
	30	3GHz

❸ CPUの種類を表しています。

 ✓ 	型番	CPU
	E	インテル® Pentium® D プロセッサー
	V	インテル® Pentium® 4 プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® D プロセッサー

④ディスプレイの種類を表しています。

 ✓ 	型番	ディスプレイ
	E	17型TFT-LCD(SXGA)
	R	15型TFT-LCD(XGA)

●インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

 ✓ 	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	E	Windows XB Professional	なし
	J	WINDOWS AF FIDIESSIONAL	Office Personal 2003

●FDD、CD-ROM系、キーボード、マウスの種類を表しています。

 ✓ 	型番	FDD	CD-ROM系	キーボード、マウス
	Α		CD-ROM	テンキー付きPS/2小型キー
	E	FDD	CD-R/RW with DVD-ROM	ボード (黒) & 光センサー PS/2
				マウス

⑦通信機能、合計メモリ、再セットアップ用媒体の種類を表しています。

 ✓ 	型番	通信機能	合計メモリ	再セットアップ用媒体
	J		256MB(256MB×1)	표ᇞᆝᄀᇖᆌᄜ
	М	LAN	512MB(512MB×1)	再セットアック用 CD-ROM添付
	9		1GB(512MB×2)	
	S		256MB(256MB×1)	再セットアップ用
	U		512MB(512MB×1)	バックアップイメージを
	Х		1GB(512MB×2)	HDDに格納

〇・ハードディスクの容量の種類を表しています。

 ✓ 	型番	ハードディスクの容量	
	В	40GB	
	8	80GB	

※上記の①~③の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で型番を控えるのは完了です。 次にp.8「2 添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.8 [2 添付品の確認]へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする

	XXX-XXX	000-000	2004000	ox
хx 		xxx	X00X XX.X. X0000X	
x00 X00	XX XX X. 3000000 XX XX X. 3000000		X000X XIX-X- X00000X X000X XIX-X- X00000X	
X00 X00	XX XX X. X. X00000X XX XX X. X. X00000X			
¢				



□の意味は次の通りです。

●モデルの種類を表しています。

 ✓ 	型番	モデル
	Y	Mate
	J	Mate J

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

 ✓ 	型番	クロック周波数
	26	2.66GHz
	30	3GHz

CPUの種類を表しています。

1	型番	CPU
	E	インテル® Pentium® D プロセッサー
	V	インテル® Pentium® 4 プロセッサー
	Х	インテル® Celeron® D プロセッサー

④ディスプレイの種類を表しています。

 ✓ 	型番	ディスプレイ
	E	17型TFT-LCD(SXGA)
	R	15型TFT-LCD(XGA)

●インストールOSの種類を表しています。

[~	型番	インストールOS
		E	Windows XP Professional
[U	Windows XP Home Edition

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

X00X-X0000X-X000X	
XXXX VIII XXXX VIII XXXX VIIII XXXX VIIIII XXXX VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	コンフィグオプション型者

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、どのモデルにも必須 でステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプション によってステッカーに記載されている任意選択があります。また、ステッカーに 記載されているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

● PC-D-KB□□1、PC-E-KB□□1はキーボード、マウスを表しています (選択必須)。

~	型 番	キーボード、マウス
	RS2	PS/2 109キーボード&PS/2マウス
	10S	テンキー付きPS/2小型キーボード (黒) & 光センサー PS/2マウス
	UFP	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード&光センサー USBマウス

 PC-D-1H□□□1、PC-E-1H□□□1はハードディスクの容量を表しています (選択必須)。

✓	型番	ハードディスクの容量
	B40	40GB
	B80	80GB
	B10	100GB

③ PC-D-ME□□□1、PC-E-ME□□□1は合計メモリの容量を表しています (選択必須)。

 Image: A start of the start of	型番	合計メモリの容量
	A25	DDR2 SDRAM 256MB (256MB×1)
	A51	DDR2 SDRAM 512MB (512MB×1)
	S51	DDR2 SDRAM 512MB (256MB×2)
	S10	DDR2 SDRAM 1GB (512MB×2)
	A10	DDR2 SDRAM 1GB (1,024MB×1)
	S20	DDR2 SDRAM 2GB (1,024MB×2)

④ PC-D-CD□□□□、PC-E-CD□□□□はCD-ROM系を表しています(選択必須)。

 ✓ 	型番	CD-ROM系
	VCDH	CD-ROM
	VRD1	CD-R/RW with DVD-ROM
	VDS1	DVDスーパーマルチドライブ

③ PC-D-NE□□H、PC-E-NE□□Hは通信機能、FDDを表しています(選択 必須)。

 ✓ 	型番	通信機能、FDD
	WLC	LAN & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g)
	FDD	LAN & FDD

PC-D-AP□□□□、PC-E-AP□□□□は選択アプリケーションを表しています(任意選択)。

 ✓ 	型番	選択アプリケーション
	SSE8	Office Personal 2003
	SPE9	Office Professional Enterprise 2003

● PC-D-SP□□1、PC-E-SP□□1は再セットアップ用媒体を表しています (任意選択)。

 ✓ 	型番	再セットアップ用媒体
	FCH	再セットアップ用CD-ROM
		Windows XP Home Editionモデル用
	FCX	再セットアップ用CD-ROM
		Windows XP Professionalモデル用

⑧PC-□-SEFEL1はセキュリティ機能を表しています(選択任意)。

~	型番	セキュリティ機能
	DまたはE	FeliCaポート(外付け)

● PC-D-EX□□□1、PC-E-EX□□□1は保証サービスを表しています(選択任意)。

 Image: A start of the start of	型番	保証サービス
	4HY	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]
	ЗНҮ	標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]
	4HJ	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]
	3HJ	標準保証拡張G3 (Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]

以上で型番を控えるは完了です。

次のページの[2 添付品の確認]へ進んでください。

添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見 ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、す ぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場 合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよ う、保管には十分気を付けてください。

●箱の中身を確認する

p.2の1またはp.5の1、p.6の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。

」は、各々1つにパックされています。

□保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管して ください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづい て修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指 定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合 は、お客様のご要望により有償修理いたします。

はじめにお読みください(このマニュアルです)

□本体(キーボードなどの周辺機器を含まないMate、またはMate Jを指します)

□ キーボード □ マウス







マニュアル

□ 再セットアップ用CD-ROM



 アプリケーションでOffice Personal 2003、

 またはOffice Professional Enterprise 2003を 選択した場合添付

 運択アプリケーション

 Microsoft® Office Personal Edition 2003、または Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003

 マニュアル

 マニュアル

 マニュアル

 マニュアル

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・
 </tr

> キーボード、マウスで指紋センサ機能付きUSB 109キーボード ____ を選択した場合添付





□ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM □ FeliCaポート(外付け)

―― 保証サービスを選択した場合添付 ―



②本体の背面にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-MX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大 切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されていま す。

以上で添付品の確認は完了です。 次のページの「3 設置場所の決定」へ進んでください。



設置場所を決める

設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度10℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

🗙 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とキーボードなどを含んだMate、またはMate Jを指します)の故障や破損の原因となります。

◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く

◆直射日光があたる場所

◆暖房機の近く

◆薬品や液体の近く

◆腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所

◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く

◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所

◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所

◆ホコリが多い場所

- ◆本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確 認してください。

- ・本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。
- ・本機の接続部は、背面および両側面にあります。いきなり壁際に本機を置いてしまうと、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続できるような場所を選んでください。
- ・通風孔をふさがないようにできるだけ15cm以上のスペースを確保してください。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。

本機を移動するときは……

本機に接続している、すべてのケーブル、コード(電源コード、アース線など)を取 り外してください。本機を持ち上げるときは、ディスプレイの画面が見えるほう に立ち、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に壁などにぶつ けたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱ってください。

以上で設置場所の決定は完了です。 次のページの「4 添付品の接続」へ進んでください。

添付品の接続

接続するときの注意

- LANケーブル(別売)は接続しない
 LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの
 セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。
- 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。

添付品の接続方法

1. マウス、キーボードを接続する

お使いのキーボードにより、①か2のいずれかで接続してください。

●指紋センサ機能付きUSB 109キーボードを接続する場合

添付のマウス、キーボードを本体のUSBコネクタにそれぞれ接続する

指紋センサ機能付きUSB 109キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでください。



添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を本体の同色のアイコンに従ってそれぞれ 接続する

PS/2接続のキーボードを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれが ありますので、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。



2. アース線、電源コードを接続する

次のイラストを見て電源コード、ケーブルホルダー、アース線を接続してください。

●本体に電源コードを接続する



②
ケーブルホルダーを取り付け、電源コードを固定する

① リアカバーのネジを1か所外す



② ケーブルホルダーを取り付け、ネジを締める



③ ケーブルホルダーのツメを広げて、電源コードを取り付ける
 ④ ケーブルホルダーのツメを閉じて、電源コードを固定する



③コンセントのアース端子にアース線を接続する

アース線の端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

④電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

- 度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。



以上で添付品の接続は完了です。 次のページの「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

5 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、 電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをするときの注意

・周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これ らの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセット アップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺 機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

 LANケーブル(別売)は接続しない
 LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsの セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにし てください。

- ・システム設定を変更しない
 Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更するとWindowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。
- ・途中で電源を切らない
 作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。
- ・セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中で キー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.22「セッ トアップ中のトラブル対策」をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録 する名前を決めておいてください。

電源を入れる

電源スイッチを押す

電源ランプが点灯します。

ぐ チェック \! 液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に ドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見える ことがあります。 また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんの であらかじめご了承ください。 ※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜 けの割合を「付録 機能一覧」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドライ ンの詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。 「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html



セットアップの作業手順

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1.Windows XP Professionalのセットアップ」、またはp.20「2.Windows XP Home Editionのセットアップ」に進んでください。 1. Windows XP Professionalのセットアップ

Windows XP Professionalのセットアップを開始します。

- これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- 「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり ますが、動作上問題ありません。
- ・手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

●「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック

 ④「使用許諾契約」画面を確認する
 ▲をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書」の続きを 読むことができます。

 ⑦ 内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)

- ④「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ●「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ」ボタンをクリック
- ●「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パス ワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ●「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ●「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンを クリック
- ●「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ①「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

- ●「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- ●「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- 「電源を切る」ボタンをクリック

自動的に電源が切れます。

以上で、Windowsのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 p.23「LANケーブルの接続」へ進んでください。

2. Windows XP Home Editionのセットアップ

Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に触れないで ください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- 「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・ 手順④、⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ①「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- ・
 ・
 ・

 ・
 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・</l

▼をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書」の続きを 読むことができます。

〇内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

- ●「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ●「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ」ボタンをクリック
- ●「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンを クリック

- ●「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ●「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

- ●「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- ① [スタート]ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- ⑦「電源を切る」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。

以上で、Windowsのセットアップは完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。

p.23「LANケーブルの接続」へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

◎電源スイッチを押しても電源が入らない

電源コードの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源コードをコンセ ントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確認してか ら、もう一度電源コードをコンセントに差し込む

電源コードを接続しなおしても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられま すので、ご購入元にご相談ください。

◎セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

電源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行 することができます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッ セージが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷 を受けた可能性があります。この場合、Windows は起動しません。Windows を再 セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

◎セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔 をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが 落ちて電源が切れた場合は、30秒以上間隔をあけてから、電源を入れてください。 その後、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が 本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があ ります。

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワークに接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしま う例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。 本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール」機 能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに 接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateで「優先度の高い更新プログラム」の更新を定期的に実施してください。 Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧く ださい。

Microsoft Updateについては、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報 -902296をご覧ください。

参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が 添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインス トールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な 効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルス パターンファイルを最新の状態にする必要があります。 ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間 です。 引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターのウイルスパターンファイルなど

を1年間更新できる権利を購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプ リケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。

XE

Windows XPのセキュリティ機能 (Windowsセキュリティセンター)では、Windows ファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーション が有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は 画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続します。 次の「2. LANケーブル(別売)を接続する | へ進んでください。

2. LANケーブル(別売)を接続する

必要に応じて次の接続を行ってください。 LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を 使い、次の手順で接続します。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接 続を行ってください。

●LANケーブルのコネクタを、本体のアイコン(品)に従って接続する

LANケーブルを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがありますので、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。



メモ

フロッピーディスクが挿入しやすいように、LANケーブルを本体の後ろに収納できます。

イラストのようにLANケーブルをケーブルホルダーにセットしてクリップを閉 じてください。LANケーブルは、フロッピーディスクドライブの前を通らないよ うにしてください。



LANケーブル以外にも、USBケーブルやキーボード、マウスのケーブルも収納で きます。

・
ハブやスイッチに、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続する

※LANの設定については、『活用ガイド ハードウェア編 タイプMF(液晶一体型)』の「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリアネットワーク)」を ご覧ください。

以上でLANケーブルの接続は完了です。 次の「3. パターンファイルのアップデート |へ進んでください。

3. パターンファイルのアップデート

本機ではWindows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルを アップデートできるAlways アップデートエージェントがインストールされてい ます。

ウイルス感染の危険性をより低減させるため、Windowsを起動させる前にパター ンファイルのアップデートをおすすめします。

Always アップデートエージェントの設定方法については、『活用ガイド ソフ トウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Always アップデート エージェント」をご覧ください。

以上で、LANケーブルの接続は完了です。 次ページの「6 お客様登録」へ進んでください。



本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8 番街(お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会 費は無料です)。

XE

- Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街(お客様登録)」からでも登録することができます。
- Microsoft社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサポート」、またはWindowsのヘルプをご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「7 マニュアルの使用方法」へ進んでください。

7マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM (「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みくだ さい。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「Mate/Mate J 電子マニュアル」として「アプリケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「Mate/Mate J 電子マニュア ル」の使用方法については、p.28「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

●『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『活用ガイド ハードウェア編 タイプMF(液晶一体型)』 ※

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをする とき、他のOSをセットアップする (Mate Jではプリインストールされている OS以外は使用できません)とき、またはトラブルが起きたときにお読みくださ い。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2003、またはOffice Professional Enterprise 2003を選択した場合、マニュアルが添付されています (p.2「1 型番を控える」をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●無線LAN用マニュアル ※

『無線LAN (IEEE802.11a/b/g) について』 無線LAN各機能について知りたいときにお読みください。

●『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』

モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されてい ます(p.2「1 型番を控える」をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償 保守サービス、お客様登録方法、NECのビジネスPC/Express 5800情報発信サ イト「NEC 8番街」について知りたいときにお読みください。

—— Microsoft関連製品の情報について ——

次のWebサイト (Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術 者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連製品を活用するための書籍や トレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
- ②「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く
- ❸ CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- ④ 「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック 「Mate/Mate J 電子マニュアル」が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳し くは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 「Adobe Reader」をご覧ください。

XE

 必要に応じて「_manual]フォルダをハードディスクのルートディレクトリに コピーしてご利用ください。
 「_manual]フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご 利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先の

フォルダ名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字(「デスクトップ」等の日本語)のフォルダ名にコピーすると起動することが できなくなります。

- Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
- NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://nec8.com/

「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「製品マニュアル」にある 「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアを ご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。

次のページの「8 使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。

8 使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細 や設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編 タイプMF(液晶一体 型)』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』 をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マ ニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので削除 しないでください。以下の方法でお読みください。

・「Mate/Mate J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」をクリック

2.「再セットアップ用 CD-ROM」の作成について

「再セットアップ用CD-ROM」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみ サポートしております。

「再セットアップ用CD-ROM」を作成する場合は、必ずService Packの変更や DigitalMediaのアップデート前に行ってください。

「再セットアップ用CD-ROM」作成についての詳細は『活用ガイド 再セット アップ編』をご覧ください。

3. Windows XP のService Packについて

本機にはService Pack 2がインストールされています。

Service Pack 2を削除することにより、使用できなくなる機能、機器があります ので、Service Pack 2を削除する場合は十分に注意してください(使用できなく なる機能、機器についての詳細は『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケー ションの概要と削除/追加」の「「Service Pack」について」をご覧ください)。

4. ハイパースレッディング・テクノロジーについて

MY30V/FE-1またはMJ30V/FE-1をお使いの場合、ハイパースレッディング・テ クノロジーを使用することができます。工場出荷時の状態ではこの設定は無効に なっています。有効にするにはシステム設定の変更が必要です(有効に変更後、再 度無効に変更する場合はシステム設定の変更後、本機を再セットアップする必要 があります)。

システム設定の変更については『活用ガイド ハードウェア編 タイプMF(液晶 一体型)』、再セットアップ方法については『活用ガイド 再セットアップ編』をご 覧ください。 5. 不正使用/盗難防止について

スーパーバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど 本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパーバイザ/ユーザパスワー ド)、ハードディスクドライブが盗難にあってもデータの漏洩を防ぐ機能 (ハードディスクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ) の盗難を防止するため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも 便利な機能があります。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 タイプMF (液晶一体型)』の「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメ ント機能」をご覧ください。

6. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メン テナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

StandbyDisk Solo RB

- ハードディスク内にある第1パーティション(システムドライブ)の使用領 域とほぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パー ティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。
- 稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動 することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるか を絞り込むことが可能です。

次の方法で「StandbyDisk Solo RBインストールガイド」を起動し、StandbyDisk Solo RBをインストールしてください。なお、StandbyDisk Solo RBは、Mateの み使用できます。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「メンテナンスツール」→ 「StandbyDisk Solo RBインストールガイド」をクリック

また、次のWebサイトからStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトである StandbyDisk Soloにアップグレードすることができます(有償)。

http://www.netjapan.co.jp/solo/rb1a4/

セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイル とフォルダの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能を利用で きます。

これらの機種では、本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module) と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗 号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外し て持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「Mate/Mate J 電子マニュアル」の『セキュリティチップユーティリ ティマニュアル』をご覧ください。

なお、セキュリティチップユーティリティは、Windows XP Professionalモデ ルのみ使用できます。

ONASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、IWS™ Desktop Securityと併用できません。

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを 使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへのアクセスに必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理 されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「NASCA」 フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」をご覧ください。

なお、NASCAはWindows XP Professionalモデルのみ使用できます。また、 NASCAを使用できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択したデバ イスのみです。

SIWS[™] Desktop Security

IWS[™] Desktop Securityは、NASCAと併用できません。

IWS[™] Desktop Securityは、保護されたWebサイトや文書へのアクセスに必要 な情報(ユーザID、パスワードなど)をセキュリティチップ(以下、TPM)と連携 して安全に格納・管理し、必要に応じて自動入力することができます。

また、TPMと連携することで、大切なファイルの保護(暗号化)や、Windows ログオン時のセキュリティを強化することができます。指紋センサ機能付き USB 109キーボードをご使用の場合は、指紋認証機能によるWindowsログオ ンも可能です。 詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加」の「IWS™ Desktop Security」をご覧ください。

なお、IWS[™] Desktop Securityは、Windows XP Professionalモデルのみ使用で きます。

④暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System)は、Windows XP Professionalの標準ファイル システムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を 行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をも たらすことが可能です。

また、Windows XP Professionalインストールモデルでは、「ハードディスク暗 号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単 に設定することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。

なお、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」は、Windows XP Professional モデルのみ使用できます。

日指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、指紋センサを使って指紋に よる認証を行うシステムです。

この機能は、指紋センサ機能付きUSB 109キーボードモデルのみ使用でき、本 機ではNASCAまたはIWS[™] Desktop Securityと連携して、Windowsのセキュ リティを強化できます。

詳しくは、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

●FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオンや スクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、『FeliCaポートマニュアル』をご覧ください。『FeliCaポートマ ニュアル』は、「FeliCa Secure Client/FeliCaポート自己診断 CD-ROM」の 「f_manual」の「index.htm」をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能は、Windows XP ProfessionalモデルでFeliCaポート(外付け)を選択した場合のみ使用できます。

●トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方 /切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブ ル時の修復に備えて、「Windows XP セットアップディスク」をあらかじめ作 成しておくことをおすすめします。

「Windows XP セットアップディスク」の作成方法は、『活用ガイド 再セット アップ編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェ ア編』の「トラブル解決Q&A」の「トラブルの予防」をご覧ください。

2本機のお手入れ

本機を安全かつ快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的に お手入れすることをおすすめします。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア 編 タイプMF(液晶一体型)』の「PART5 付録」の「お手入れについて」をご覧 ください。

9. 保証期間と保守について

使用開始日表示ユーティリティ

本製品の保証期間は、製品ご購入日、もしくは初回電源投入日のどちらか遅い 方の日から開始します。

初回電源投入日、型番、製造番号、構成コードは次の方法で確認することがで きます。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「メンテナンスツール」→「使 用開始日表示ユーティリティ」をクリック

本製品の保証についての詳細は『保証規定&修理に関するご案内』をご覧くだ さい。



仕様一覧

型名*1		MY30E/FE-1 MJ30E/FE-1	MY30V/FE-1 MJ30V/FE-1	MY30E/FR-1 MJ30E/FR-1	MY26X/FR-1 MJ26X/FR-1	
CPU			インテル® Pentium® D プロ セッサー 925	インテル® Pentium® 4 プロ セッサー 531	インテル® Pentium® D プロ セッサー 925	インテル® Celeron ® D プロセッサー 331
	クロック周辺	皮数	3GHz	3GHz* ²⁰	3GHz	2.66GHz
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次		12Kµ命令実行ト レース×2/16KB データ×2	12Kµ命令実行ト レース/16KBデー タ	12Kµ命令実行ト レース×2/16KB データ×2	12Kµ命令実行ト レース/16KBデー タ
	2次		2,048KB×2	1,024KB	2,048KB×2	256KB
システムバス			800MHz(メモリバス:667MHz) 533MHz(メモ バス:533MHz			533MHz(メモリ バス:533MHz)
チップセット			インテル® 945G Express チップセット			
セキュリティチッフ	プ*2		TPM v1.2準拠			
最大メモリ(メイン	メモリ)		2GB [DIMMスロット×2]			
表示機能	グラフィック レータ	フアクセラ	インテル® 945G Expressチップセットに内蔵			
		ビデオ RAM	メインメモリより8	~ 128MBを自動的	に使用	
	解像度・ 表示色	640×480 ドット(VGA)	最大1,677万色* ^{3*}	:30	最大1,677万色*3*	:31
		800× 600ドット (SVGA)	最大1,677万色* ^{3*}	×30	最大1,677万色*3*	¢31
		1,024×768 ドット(XGA)	最大1,677万色* ^{3*}	:30	最大1,677万色*3*	:31
		1,280× 1,024ドット (SXGA)	最大1,677万色*4*	×30	最大1,677万色*32	
		1,600× 1,200ドット (UXGA)	最大1,677万色* ³²	2		
		1,680× 1,050ドット (WSXGA+)	最大1,677万色* ³²	2		
	液晶ディスス	プレイ*33	17型TFTカラー液語	晶(SXGA)	15型TFTカラー液	晶(XGA)
	LCDドット 抜け* ³⁴		0.00013%以下		0.00034%以下	
サウンド機能 音源/サウンド機能		ド機能	インテル [®] High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット*44ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)			
	スピーカ/スピーカ定格 出力		ステレオスピーカ内蔵(LCD部)/1.0W+1.0W			
サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載				
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備			

型名*1			MY30E/FE-1 MJ30E/FE-1	MY30V/FE-1 MJ30V/FE-1	MY30E/FR-1 MJ30E/FR-1	MY26X/FR-1 MJ26X/FR-1
インターフェイス	USB		6(LCD部左側面×4、右側面×2)[指紋センサ機能付きUSB 109キーボード選択 時、2ポートをキーボード&マウスで占有済]、USB2.0対応*8			
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応			
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1			
	ディスプレイ	アナログ RGB	アナログRGBセパL D-sub15 ピン×1	νート信号出力(75Ω	!アナログインターフ	ェイス)、ミニ
	PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボードおよびマウスで占有済]			
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1			
	サウンド 関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1 (マイク入力インビーダンス64kΩ、入力レベル5mVrms、バイアス電圧2.5V)			
		ライン入力	ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス64kΩ、入力レベル1Vrms)			
		ヘッドフォ ン出力	ライン出力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」* ⁴⁵ 、出力電力 5mW/32Ω)			
		ライン出力	ステレオミニジャック×1 (出力インピーダンス64kΩ、出力レベル 1Vrms)			
記憶装置 FDD PCカードスロット		無線LANを選択しない場合内蔵、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*9				
		Type I / II ×2スロット (Type II × 1 スロットとしても使用可、PC Card Standard準拠、CardBus対応)				
電源			AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)			
消費電力*13(最大構成時)			約101W (最大約150W)	約99W (最大約184W)	約78W (最大約127W)	約82W (最大約135W)
皮相電力*13(最大構成時)			約102VA (最大約152VA)	約100VA (最大約185VA)	約79VA (最大約129VA)	約83VA (最大約136VA)
エネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)	目標年度 2005年度		P区分0.00010 (AAA)	P区分0.00019 (AAA)	P区分0.00010 (AAA)	P区分0.00022 (AAA)
*13*14	目標年度 2007年度		j区分0.0016 (AA)	j区分0.0030(A)	j区分0.0016 (AA)	j区分0.0037(A)
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法(本体)			410(W)×225(D)×437(H)mm *16			
質量(本体)*15			約13.5kg 約12kg			
温湿度条件			10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)			
インストール可能OS *17*18			Windows® XP Professional(SP2)* ²¹ /Home Edition(SP2)、Windows® 2000 Professional(SP4)* ¹⁹ /Server(SP4)* ¹⁹			
主な添付品			電源コード、ケーブルホルダー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、 印刷マニュアル類、保証書 他			

* 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。

* 2: プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。

- * 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- * 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- * 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- * 9: 1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要です(標準添付)。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 13: OSはWindows[®] XP Professional、最小容量メモリ(スマートセレクションメニューで選択できる最小容量)(エネ ルギー消費効率はメモリ2GB)、HDDは40GB、CD-ROM、FDD、テンキー付きPS/2小型キーボード、PS/2マウス (光センサー)の構成にて測定しています。(ハイバースレッディング・テクノロジーはoff。)
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- * 15: メモリは最小容量メモリ(スマートセレクションメニューで選択できる最小容量)、HDDは100GB、CD-ROM、FDD の構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- * 16: 足以外の突起物含みません。
- * 17: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてイ ンストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを 適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 18: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。また、Mate JではプリインストールされているOS以 外は使用できません。「http://nec8.com/]の上段ボタン中「サボート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウン ロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サボートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポー トOS用ドライバ)」の「Mate」」に順次掲載します。なお、インストール可能OSを利用する際、インストール/添付アプリ ケーションが使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる 前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。

- * 19: 以下のOSとセレクションメニューの組合せは、インストール可能OSで使用できません。購入時にご注意ください。 Windows[®] 2000 Professional/Serverでは、無線LAN機能が使用できません。この他にもインストール可能OSを ご利用の際の制限事項がありますので*18をご覧ください。
- * 20: Windows® XP Professionalを選択した場合、ハイパースレッディング・テクノロジー対応となります。ハイパース レッディング・テクノロジーは必ずService Pack 1以上を適用した状態で使用してください(出荷時にはService Pack 2が適用済み)。ハイパースレッディング・テクノロジーは工場出荷時OFFに設定されています。本機能を使用す るためにはBIOSセットアップユーティリティで設定を変更する必要があります。
- * 21: MY30V/FE-1およびMJ30V/FE-1のハイバースレッディング・テクノロジーはプリインストールモデルのみのサ ポートとなります。
- * 30:本体内蔵液晶ディスプレイではディザリング機能によって、約1,619万色となります。
- * 31: 本体内蔵液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
- * 32:本体背面のミニD-sub15ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。 なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。
- * 33:液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時 点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあ ります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 なお、ドット抜けについては*34もご覧ください。
- * 34:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
- * 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- * 45: 周波数特性を保証する値ではありません。

◆セレクションメニュー*51

型名*1		MY30E/FE-1 MJ30E/FE-1	MY30V/FE-1 MJ30V/FE-1	MY30E/FR-1 MJ30E/FR-1	MY26X/FR-1 MJ26X/FR-1	
再セットアップ用 HDD データ* ⁵² CD-ROM		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53				
		再セットアップ用CD-ROM添付* ⁵⁴				
メモリ*55	256MB	-			DDR2-SDRAM, PC2-5300*56, 256MB DIMM×1	
	512MB	DDR2-SDRAM, P	C2-5300*56,256	MB DIMM×2*57		
	512MB	DDR2-SDRAM, P	C2-5300*56,512	MB DIMM×1		
	1GB	DDR2-SDRAM, P	C2-5300*56,512	MB DIMM×2*57		
	1GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×1				
	2GB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*56、1,024MB DIMM×2*57				
ハードディスク*58	40GB	約40GB(2.5型)*6	³⁰ 、Ultra ATA-100求	标、4,200rpm、SN	IART機能対応	
	80GB	約80GB(2.5型)*6	³⁰ 、Ultra ATA-100求	标、4,200rpm、SN	IART機能対応	
	100GB	約100GB(2.5型) [;]	^{*60} , Ultra ATA-100)対応、4,200rpm、S	MART機能対応	
CD-ROM系 *61 *62	CD-ROM(薄型)	CD-ROM読み込み: 最大10倍速	最大24倍速、CD-R誘	読み込み:最大24倍速	、CD-RW読み込み:	
	CD-R/RW with DVD- ROM(薄型)*64*65*66	CD-ROM読み込み: 24倍速、CD-RW読み 読み込み:最大8倍速 大4倍速、DVD+R(1 DVD-RW読み込み: み:最大2倍速* ⁶⁹	最大24倍速、CD-R読。 かみ:最大24倍速、C 、DVD-Video読み込る 、層)読み込み:最大4倍 最大4倍速、DVD+RW	み込み:最大24倍速、 :D-RW書き換え:最大 り:最大4倍速、DVD-F き速、DVD+R(2層)読 が読み込み:最大4倍速	CD-R書き込み:最大 :10倍速、DVD-ROM R(1層)読み込み:最 み込み:最大4倍速、 、DVD-RAM読み込	
	DVDスーパーマルチド ライブ(薄型)*64*65*66	CD-ROM読み込み: 大24倍速、CD-RW ROM読み込み:最大 込み:最大8倍速、DV 最大6倍速、DVD-R (倍速、DVD-R(1層 DVD+R(2層)書き; き換え:最大6倍速* 8倍速、DVD-RAM 8倍速、DVD-RAM *71*72	最大24倍速、CD-R 読み込み:最大24倍返 8倍速、DVD-Video5 /D-R(1層)書き込み:最大 26 27 27 27 37 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	は 、 ひ 、 の 、 、 、 、 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 、 、 、 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 、 、 し 、 こ の 、 し 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 し 、 し 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 の 、 、 、 、 の 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 の 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	 CD-R書き込み:最 最大10倍速、DVD- DVD-R(1層)読み込み: DVD-R(2層)読み込み: 急か込み:最大8 ら込み:最大8 6倍速、DVD-RW書 +HRW書き換え:最大 換え:最大5倍速*⁶⁹ 	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) * ^{81*82}	IEEE802.11a/b/ 64/128/152ビッ	g準拠* ^{83*84} 、WPA2 ト(ユーザ設定鍵長4	2対応、WEP対応[暗 0/104/128ビット	号鍵長 >)]	
セキュリティ機能	FeliCaポート* ⁷⁴	FeliCaポート(外付) リーンセーバ解除時	ナ) (USB接続、ケーフ などにEdy機能を搭載	『ル長:約70cm)。09 載したFeliCaカード	らログオン時、スク こよる認証が可能。	
キーボード・マウス	指紋センサ機能付きUSB 109キーボード* ⁷⁴ & USBマウス(光センサー)	JIS標準配列(英数、) USBインターフェイ 1.1kg、USBマウス	かな)、109キーレイン イス、外形寸法:505((光センサー式* ⁷⁶ 、ス	アウト、テンキー付き W)×153(D)×40 、クロールホイール付	、指紋センサ内蔵、 (H)mm、質量:約 き)添付	
	PS/2 109キーボード & PS/2マウス(ボール)	JIS標準配列(英数、 フェイス、外形寸法: ウス(ボール式、スク	かな)、109キーレイ 456(W)×169(D) ロールホイール付き)	アウト、テンキー付き ×40(H)mm、質量)添付	、PS/2インター 約0.9kg、PS/2マ	
	テンキー付きPS/2小型 キーボード & PS/2マウ ス(光センサー)	JIS標準配列(英数、) (W)×172(D)×3 クロールホイール付	かな)、テンキー付き、 5(H)mm、質量:約0. き)添付	PS/2インターフェ- .9kg、PS/2マウス(;	イス、外形寸法:396 光センサー式* ⁷⁶ 、ス	

* 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。

- * 52: セレクションによっては、再セットアップ用CD-ROMは本体添付されていません。HDDに格納してある再セットアッ プ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はhttp://nx-media.ssnet.co.jp/をご参 照ください。
- * 53: HDD内の約3GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」 をCD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDスー パーマルチドライブの選択が必要です。
- * 54: 再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されていません。
- * 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 56: MY26X/FR-1およびMJ26X/FR-1ではメモリバス533MHz(PC-4200相当)で動作します。
- * 57: 同容量メモリを2枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応。
- * 58: 20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約3GBを再セットアップ領域として使用。ただ しセレクションメニューで再セットアップ用CD-ROM添付を選択した場合、HDDに再セットアップ用バックアップ イメージは格納されていません。
- * 60: Always アップデートエージェント用の領域として約400MBがあらかじめ使用されています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 64: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」が添付されます。
- * 65: 書き込みツール「DigitalMedia/DLA」が添付されます。

- * 66: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 67: DVD-RはDVD for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 68: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 69: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。また プリインストールOS標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
- * 71: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- * 72: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書 き込みに対応しています。
- * 74: プリインストールのWindows® XP Professional以外では使用できません。
- * 76: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 光学式マウスに対応したマウスバッドなどを別途ご用意ください。
- * 81:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 82: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産 業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。無線LAN (5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっ ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は 互換性がありません。
- * 84: Super AG®、Atheros XR® (eXtended Range)に対応しています。

●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T:最大約200m /ステーション間 100BASE-TX:最大約200m /ステーション間 10BASE-TS:最大約200m /ステーション間 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

※:リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g) 規格と5GHz 無線LAN (IEEE802.11a) 規格を切り替えて通信することができる無線LANです。 それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、Atheros Communications社が開発したワイ ヤレス通信の高速化技術「Super AG[®]」^{*4}および長距離化技術「Atheros XR[®] (eXtended Range)」^{*5}に対応しています。

●2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11g,IEEE802.11b ARIB STD-T66 ^{#6}
通信速度	IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/6(Mbps) ^{*1} IEEE802.11b: 11/5.5/2/1(Mbps) ^{*1}
変調方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/6Mbps) DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbps時)
無線チャンネル	1~13ch(アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz)
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WEP(鍵長64bit/128bit/152bit ^{※2}) IEEE802.1X

●5GHz無線LAN(IEEE802.11a)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71 ^{®6}
通信速度	54/48/36/24/18/12/6(Mbps) ^{**1}
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル ^{※8}	36ch、40ch、44ch、48ch(アクティブスキャン) 34ch、38ch、42ch、46ch、52ch、56ch、60ch、64ch(パッシブスキャン) ^{*7}
周波数帯域	5GHz帯域(5.15~5.35GHz) ^{※3}
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WEP(鍵長64bit/128bit/152bit ^{*2}) IEEE802.1X

※1: 各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※2: 設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bit、128bitです。

※3: 5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

※4: Super AG®機能を利用するには、接続先の無線LAN機器もSuper AG®に対応している必要があります。

※5: Atheros XR®機能を使用するには、接続先の無線LAN機器もAtheros XR®に対応している必要があります。

※6: ARIBについての表記の説明は、「「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について」-ご注意をご覧ください。

※7: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。

※8: 2006年8月時点

MEMO

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XPおよび本機に添付のCD-ROMは、本 機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載しているWebサイトは、2006年8月現在のものです。

Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

インテル、Intel、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレー ションまたはその子会社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録 商標です。

InterVideo、およびWinDVDはInterVideo,Inc.の商標または登録商標です。

Copyright 1999,2006 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

Roxio DigitalMediaおよびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

StandbyDisk Solo、およびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。

Symantec、Symantec ロゴは、Symantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの各製品名 はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2006 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

Atheros, ABG, Super AG, eXtended Range(XR)およびTotal 802.11のロゴは、米国Atheros Communications, Inc.の商標です。

ImageWareおよびIWSは米国ImageWare Systems, Inc.の米国における登録商標または商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2006年 11月 ©NEC Corporation,NEC Personal Products, Ltd. 2006 日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 853-810602-230-A Printed in Japan

このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。

