NEC

808-877675-035-A

[/]ビニールで \

ーつにパッ

クされてい

\ます

PC98-NXシリーズ

Mate NX

(デスクトップ型、Windows NT 4.0 インストール)

()

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この箱の中には、さまざまな添付品が入っています。 本紙の説明をよく読んでパソコンを使い始めるための 準備を行ってください。

添付品を確認します

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、 すぐにご購入元にご連絡ください。

読みくださり

● 箱の中身を確認する



の意味は次の通りです。

CPUのクロック周波数を表しています。

型 番	クロック周波数
2 3	2 3 3 M H z
2 6	266MHz
3 0	3 0 0 M H z
3 5	3 5 0 M H z

CPUの種類を表しています。

型番	CPU
С	MMX®テクノロジPentium®プロセッサ
D	Pentium®II プロセッサ

ディスプレイのあるなし、または種 類を表しています。

型番	ディスプレイ
5	15インチCRTディスプレイ
7	17インチCRTディスプレイ
F	15インチ液晶ディスプレイ
Н	14.1インチ液晶ディスプレイ
Z	なし

インストールアプリケーションのあるな し、または種類を表しています。

型番	ソフトウェア
В	なし
J	Word & Excel ^{*2}
М	一太郎 Office8 ⁻¹
Y	ESMPROクライアントライセンス ^{・3}

キーボードの種類を表しています。

型番	キーボード
Α	USB接続キーボード
Т	PS/2接続キーボード

メモリの容量を表しています。

刑悉	灾 昰
<u>*</u>	
A	3 2 M B
В	6 4 M B
С	96MB

ハードディスクの容量を表しています。

型番	容量
3	3.2GB
4	4.3GB

上記 ~ すべての組合せが実現できているわけではありません。

④ 98 OFFICIAL PASS メンバーへ登録する

98 OFFICIAL PASS メンバー(正規ユーザー)への登録を必ず行って ください。登録方法について詳しくは、添付の『98 OFFICIAL PASS お客様登録申込書』をご覧ください。

なお、パソコンをインターネットに接続している場合には、インターネッ トで登録を行うこともできます。

「98 OFFICIAL PASS お客様カウンター」

(http://www.pc98.nec.co.jp/register/)

- 下記のホームページからリンクがはられています。
 - 「98 Information」(http://www.nec.co.jp/98/)

活用ガイド ハードウェア編



インストールアプリケーション





箱の中身は、インストールアプリケーションの箱の中にある説明書をご覧く ださい。

(〇)- を見ればインストールアプリケーションの種類がわかります)

⑦ ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプ レイの箱の中身については、ディスプレイの箱の中の説 明書で確認する

(❸- で、ディスプレイのあるなし、種類がわかります)

2 設置場所を決めます

○ 設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

屋内 温度18 ~ 28 湿度 45% ~ 75% (ただし結露しないこと) 平らで十分な強度があり、落下のおそれがない (机の上など)

× 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の 故障や破損の原因となります。

磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や 磁気を帯びているものの近く 直射日光があたる場所 暖房機の近く 薬品や液体の近く テレビ、ラジオ、コードレス電話、他のディスプ レイなどの近く 人通りが多くてぶつかる可能性がある場所 ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所 ホコリが多い場所 本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所 ディスプレイの通風孔がふさがる場所 テレビ、ラジオなどと同じ AC コンセントを使う

設置場所が決まったら……

設置場所が決まったら、本機を設置します。本機は 精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱 暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となりま す。

パソコンの接続部は、背面にまとまっています。 いきなり壁際にパソコン本体を置いてしまうと、う まく接続できません。机などの裏側に回って接続で きるような場所を選んでください。 右図のように通風孔をふさがないようにスペースを 確保してください。キーボードやマウスを操作する 場所も必要です。



Â

ください。

添付の『安全にお使いいただくために』をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。



電源はAC100V(50/60Hz)を使用 してください。

電源ケーブルの上に、ものを載せないで



電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ 部分を持って抜いてください。 電源ケーブルの付け根部分を無理に曲げ ないでください。



ケーブル類は、つまずかないように整

安全に NX small	お使いいた	だくた	:めに		
 ・ 製品を使 ・ 注意事項 ・ このマニ てくださ 	用する前に必ずこのマニュ を守って製品をご使用くた ュアルは、必要なときす い。	.アルをお読み さい。 ぐに参照でき	ください。 るよう、お手元に保留	11	
このマニュア 2.載していま	いでは、製品を安全にお供 す。	いいただくだ	:めの往意事項を次のよ	: 942	
主意事項を守・	っていただけない場合、ど	の程度の影響	があるかを表していま	а г .	
小警告	人が死亡または重要を負う	可能性心想定	れる内容を示します。		
杰注意	人が傷害を負う可能性が想 生が想定される内容を示し	に足される内容 ます。	、および、物約損害のみ	0%	
主意車項を守 見しています。	っていただけない場合、外	生が想定され	る障害または事故のP	102	
免火注意	発援または発火の可能性 が想定される内容を示し ます。	11 #128	けがを負う可能性が! される内容を示します	8.2	
<u>人</u> 新聞注意	感電の可能性が想定され る内容を示します。	この枠の中で 意事項を説明 い。	は、本機を安全に使うた しています。必ずお読み	008 < 11 5	
Q全に使うた!	6の説明は、絵でも表示し	ています。			
\bigcirc	禁止 禁止事項を示します。	•	アース線を接続する アース線を必ず接続 ように指示するもので	r 8 7 6	
R .	電源プラグを抜く 電源ケーブルのブラグを抜				

マウス、キーボードを接続します 3



● USB接続キーボード(1]- ● ・ がA)の場合 マウスをキーボードに接続する

> キーボードを本体の USB コネクタに接続する 液晶ディスプレイがセットになったモデルの場合 は、液晶ディスプレイのUSBコネクタに接続する







🕑 PS/2 接続 キーボード(👖 - 🚯 - がT)の場合 マウス(グリーン) キーボード(オレンジ)を同色 のコネクタにそれぞれ接続する



Δ

ディスプレイを接続します

● ~ ● の順番に接続する

ディスプレイの背面につながってい るビデオ信号ケーブルのコネクタを、 本体のアナログ RGB コネクタに接 続する 本体のアナログ RGB コネクタの位 置は、機種によって異なるので、本体 が右図のどちらのイラストであるか を確認してから、アイコン(〇)を 確認して接続する

> ディスプレイによって接続方法が異なる場合があり ます。 ディスプレイのマニュアルを参照して接続してくだ さい。



5 リンクケーブル(別売)の接続をします

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、リンクケーブル(別売)を使います。





電源を入れ、Windows NT 4.0 をセットアップします

はじめてパソコンの電源を入れるときは、Windows NT 4.0 のセットアップが必要です。この作業は全部で 3.0 分程度の時間がかか ります。

この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取



『Microsoft Windows NT Workstation ファーストステップガイド』 セットアップの途中で、Windows NT 4.0 の製造番号 (Product)



り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を パソコンと一緒に購入した場合は、先にWindows NT 4.0 のセットアップ作業を終了させてから、周辺機器に添付の マニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。 ID)を入力するのに使います。

名 前

このパソコンを使う人の名前を入力する必要があります。 登録する名前を決めておいてください。



3



8

使用する環境にあわせて、便利な機能を設定します

このパソコンを使用する環境、運用・管理する上で便利な機能を設定します。設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編』および『活用ガイド ソフト ウェア編』をご覧ください。

🕦 自動スリープの設定 🛛 セキュリティの設定 本機は約20分間操作しな いと、自動的にサスペンド モードに入るように出荷時 に設定されているため、 ディスプレイの表示が消え たりネットワーク機能が一 時的に停止したりします。

・セキュリティロック スーパーバイザーパスワード、ユーザーパスワードを 守り、内蔵部品(メモリやハードディスク)の盗難 を防止するため、錠をかけることができます。 ・スーパーバイザーパスワード/ユーザーパスワード ユーザーを限定し、コンピュータウィルスやデータ改 ざんなどからパソコンを守ります。

🚯 利用するアプリケーションの設定

·VirusScan for Windows NT 本機にはウイルスを検査・駆除する機能 VirusScan for Windows NT)が添付されています。アプリケーションは「バックアップCD-ROM(OSを除く)」より追加してからお使いください。 →『活用ガイド ソフトウェア編』



④ 運用・管理するためのアプリケーションの設定

この設定を変更したい場合 や、設定内容の詳細につい ては、『活用ガイド ハード ウェア編』の「本体の構成各 部」の「電源」をご覧くださ い。

・I/O ロック

FDD、CD-ROM などを利用できないようにしま す。コンピュータウイルスの侵入を防いだり、パソ コンのデータを無断コピーされたり、パソコンに悪 影響を与える恐れのあるアプリケーションなどのイ ンストールを未然に防止することができます。 →『活用ガイド ハードウェア編』の「システム 設定」

•DMITOOL •pcANYWHERE32 EX

•Timer-NX

Masty Data Backup

本機には、本機や本機に接続されているパソコンの情報を管理する機能 (DMITOOL) 遠隔地からパソコンを操作する機能 pcANYWHERE32 EX) リモートパワーオン機能(Timer-NX)、ハードディスクをバックアップする機能 (Masty Data Backup)が添付されています。Timer-NX以外のアプリケーショ ンば バックアップCD-ROM(OSを除く)」より追加してからお使いください。

→『活用ガイド ソフトウェア編』



Δ

*1 一太郎 Office8/R.3、一太郎 8 バリューパックプラス(添付) *2 Microsoft⊛ Excel97 & Word98 & Outlook™97 for Windows⊚、Outlook™98 バージョンアップCD-ROM(添付)、Microsoft⊛ / Shoqakukan Bookshelf® Basic (添付)

*3 ESMPRO/ClientManager Ver2.0/Ver2.1、DeliveryManager Ver4.0/Ver4.1/Ver5.0(ライセンスFD)

©NEC Corporation 1998

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

-太郎, ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。 「一太郎 Office 8」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり 「一太郎Office8」にかかる著作物、その他の権利はすべて株式会社ジャストシステムに帰属します。商標「三四郎」は、株式会社エス・エス・ビー の登録商標であり、株式会社ジャストシステムは商標使用許諾を受けています。 PS/2は、IBM 社が所有している商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。