

P C 9 8 -

活用**ガイド** 再セットアップ編

PC98-NX >U-x Mate

(Windows Meインストールモデル)

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください
ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている 場合があります。『はじめにお読みください』6.マニュアルの使用方法 」をご覧く ださい。
添付品の確認、本機の接続、Windows Me のセットアップ →『はじめにお読みください』
本機を安全に使うための情報 →『安全にお使いいただくために』
Windows Me の基礎知識、基本的な操作方法 → [■] Microsoft Windows Me クイックスタートガイド』 または、Windows Meの「ヘルプとサポート」の中にある 「Windows Millennium Editionを使う」
本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)、ATコマンド →『活用ガイド ハードウェア編』(電子マニュアル)
本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他の OSのセットアップ方法 →『活用ガイド ソフトウェア編ፈ電子マニュアル)
トラプル解決方法 →『活用ガイド ソフトウェア編 ፈ電 子マニュアル)
ニゕフ゠゠ヱルゔ゙゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚
2014-151/09
このマニユアルです 再セットアップ方法 →『活用ガイド 再セットアップ編』
このマニュアルで9 再セットアップ方法 →『活用ガイド 再セットアップ編』 本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明 →『ハードウェア拡張ガイド≰電子マニュアル)
このマニユアルで9 再セットアップ方法 →『活用ガイド 再セットアップ編』 本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明 →『ハードウェア拡張ガイド』電子マニュアル) ディスプレイの利用方法 → 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい ます。ご使用のモデルによって異なります。
COマニユアルです 再セットアップ方法 →『活用ガイド 再セットアップ編。 本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明 →『ハードウェア拡張ガイド』電子マニュアル) ディスプレイの利用方法 → 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい ます。ご使用のモデルによって異なります。 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 → Office 2000 Personal、Office 2000 Professional、一太郎10・花子10 パック & 1-2-3 2000があり、マニュアルが添付されています。ご使用の モデルによって異なります。
COマーユアルです 再セットアップ方法 →『活用ガイド 再セットアップ編』 本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明 →『ハードウェア拡張ガイド』電子マニュアル) ディスプレイの利用方法 → 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい ます。ご使用のモデルによって異なります。 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 → Office 2000 Personal、Office 2000 Professional、一太郎10・花子10 パック & 1-2-3 2000があり、マニュアルが添付されています。ご使用の モデルによって異なります。 メンテナンスとサポート情報の紹介および、NECのパソコンに関する相談 窓口や受講施設、故障時のサービス網などの紹介 →『NEC PCあんしんサポートガイド』
EUOマニユアルです 再セットアップ方法 → 『活用ガイド 再セットアップ編。 本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明 → 『ハードウェア拡張ガイド』電子マニュアル) ディスプレイの利用方法 ・ 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい ます。ご使用のモデルによって異なります。 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 → Office 2000 Personal、Office 2000 Professional、一太郎10・花子10 パック & 1-2-3 2000があり、マニュアルが添付されています。ご使用の モデルによって異なります。 メンテナンスとサポート情報の紹介および、NECのパソコンに関する相談 窓口や受講施設、故障時のサービス網などの紹介 → 『NEC PCあんしんサポートガイド』 Microsoft関連製品の情報について
ECOマーユアルです 再セットアップ方法 → 『活用ガイド 再セットアップ編』 本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明 → 『ハードウェア拡張ガイド』電子マニュアル) ディスプレイの利用方法 → 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されてい ます。ご使用のモデルによって異なります。 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 → Office 2000 Personal, Office 2000 Professional, 一太郎10・花子10 パック & 1-2-3 2000があり、マニュアルが添付されています。ご使用の モデルによって異なります。 メンテナンスとサポート情報の紹介および、NECのパソコンに関する相談 窓口や受講施設、故障時のサービス網などの紹介 → 『NEC PCあんしんサポートガイド』 Microsoft関連製品の情報について 次のWebサイド(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、 技術者、あよびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書 箱やレーニングキットなどが紹介されています。 http://www.microsoft.com/japan/info/press



このマニュアルは、再セットアップ方法について説明 しています。

このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウ など、Windows Meの基本操作に必要な用語とその意 味を理解していること、また、それらを操作するための マウスの基本的な動作が一通りでき、Windows Meもし くは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法 を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心 に書かれています。

もし、あなたがパソコンにはじめて触れるのであれば、 上記の基本事項を関連説明書などで一通り経験してか ら、このマニュアルをご利用になることをおすすめしま す。

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様 が選択できるようになっているため、各モデルの仕様に あわせてお読みください。

仕様についての詳細は『活用ガイド ハードウェア編』 の「付録」をご覧ください。

2000年10月 初版

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

\$ Find	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明して います。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、 作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、 パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意 については、「注意事項」としてまとめて説明しています。
	パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 解説しています。
×E	利用の参考となる補足的な情報をまとめています。
参照	マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示していま す。

このマニュアルで使用している表記の意味

本機	次の機種を指します。
	PC98-NX シリーズ Mate MA10T/C、MA86T/C、MA80T/C、MA66H/C、MA66H/Z、 MA66H/L MA70T/T、MA63H/T MA10T/S、MA80T/S、MA66H/S MA10T/M、MA80T/M MA86T/F、MA80T/F、MA66H/F (Windows Meインストールモデル) * 本機がどのモデルに該当するかは、型番を調べればわかりま す。型番の調べ方・読み方については、『はじめにお読みくだ さい』をご覧ください。
本体	ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まないPC 98-NX シリーズ Mate(Windows Meインストールモデル)を指します。
NetPC モデル	フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブが搭載されて いない状態でご購入いただいたモデルです。 次の機種を指します。 MA66H/Z
CD レスモデル	CD-ROM ドライブが搭載されていない状態でご購入いただいた モデルです。次の機種で選択できます。 MA70T/T、MA63H/T

アプリケーションCD-ROM	本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」 を指します。
「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」	「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニュー から「設定」を選択し、横に現れるサプメニューから「コントロー ルパネル」を選択する操作を指します。
[]	【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します
° a	『 』で囲んである文字はマニュアルの名称を指します

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記

Windows、 Microsoft_® Windows Me system 日本語版

Microsoft⊚ Windows⊚ Millennium Edition operating system 日本語版

このマニュアルで使用しているイラストと画面

正式名称

・このマニュアルに記載のイラストと画面は、実際のものとは多少異なることがあります。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ などお気付きのことがありましたら、ご購入元、最寄りのBIT-INN、またはNECパソコンイ ンフォメーションセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかか わらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows Meおよび本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載されているWebサイトや連絡先は、2000年9月現在のものです。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Active Movie、NetMeeting、Outlook、PowerPoint、 Bookshelf、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およ びその他の国における商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて通商産業 省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく ださい。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of International Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

本機に添付されている「システムインストールディスク」や「バックアップCD-ROM」を使って、本機のシステムを工場出荷時の状態に復元する方法などを 説明しています。

必ず「再セットアップについて(P.10)を読んだ後に、再セットアップ方法を 選択し、該当するページをご覧ください。

また、このマニュアルは検索性を高めるため、目次の次に索引を記載しています。

索引に載せてある用語は、目次、注意していただきたい内容(♥チェックグ) 用語(●●②)、メモ(三王)を検索するのに都合の良い言葉を選んでいま す。

はじめに	3
このマニュアルの表記について	4
ご注意	6
このマニュアルの構成・読み方	7
目次(このページです)	8
索引	9
再セットアップについて	10
再セットアップが必要になるとき	10
再セットアップする前の注意	11
標準再セットアップとカスタム再セットアップ	14
工場出荷時と同じ状態にする(標準再セットアップ)	16
システムを再セットアップする	16
Windows Me の設定をする	18
カスタム再セットアップする	20
カスタム再セットアップについて	20
全領域を1パーティションにして再セットアップする	23
「全領域を1パーティションにして再セットアップする」手順…	23
Cドライブのみ再セットアップする	25
「C ドライブのみ再セットアップする 」手順	25
ハードディスクの領域を自由に設定して再セットアップする	27
ユーザ設定の手順	27
システムを再セットアップする	40
フォーマットできなかったハードディスクをフォーマットする	3 42
NetPCモデルを再セットアップする	43
再セットアップする前の注意	43
再セットアップの手順	44
FAT32 ファイルシステムの利用	52
FAT32 ファイルシステムについて	52
FAT32 を使用する場合の注意	52
FAT32 の設定方法	53

索引

ページ太字:説明や作業のあるページを指します。 ページ細字:図や文章に出てくるページを指します。

英数字

FAT	52
FAT16	27
FAT32 ファイルシステム	52
FDISK	27
File Allocation Table	52
NetPC モデル 15,	43
PC-MA-C01 14, 16,	20
PC-NF-U001	43
PC-NF-U002	43

カ行

拡張 MS-DOS 領域	27
カスタム再セットアップ 20,	28
起動ディスク	45
基本MS-DOS領域	27
工場出荷時	16

サ行

再セットアップ	 10
セーフモード	 11

八行

標準再セッ	トアップ	 16

ヤ行	
ユーザ設定	. 15
ラ行	
論理 MS-DOS ドライブ	. 28



再セットアップについて

再セットアップを行うと、こわれてしまった本機のシステムを復旧する ことができます。ただし、ハードディスクに保存したファイルが消えてし まいます。時間もかかる作業なので再セットアップが必要かどうかをよ く確認してから始めてください。

再セットアップが必要になるとき

次のようなとき、本機の再セットアップが必要です。

- 1. トラブルによるシステムの復旧をするため
 - 電源を入れても電源ランプは点灯するが、Windows Meが動作しない。
 - ・ハードディスクの中のプログラムが正常に動作しない。
 - ・ハードディスク内のシステムファイルを誤って消してしまった。
 - スキャンディスクを行っても修復できない。
 - セーフモードで起動しても問題が解決できない。

2. ハードディスクの設定を変更するため

- ・ Cドライブの容量を変更したい。
- FAT16を利用したい。
- ハードディスクを1つのパーティションにしたい。

3. Windows Meの設定を変更するため

・ Windows Meを工場出荷時の状態に戻したい。

🗊 🕼 伊セットアップ

本機のシステムがこわれてしまったときに、CD-ROMに入っているデー タをもとに、工場出荷時と同じ状態に戻す作業のことです。

ハードディスクの構成を変えるときも、ハードディスクをフォーマット (初期化)し直すとシステムが消えてしまうので、再セットアップが必要 です。

セーフモードを起動して問題を解決する

セーフモードはWindowsの正常な起動を行えるようにするための、特殊 な診断モードです。以下の手順でセーフモードを起動させてください。

- 1 問題のあるWindowsを起動する
- 2 「NEC」のロゴの画面が表示されたら、すぐに【Ctrl】を 「Microsoft Windows Millennium Startup Menu」が表示 されるまで押し続ける
- 3 「3.Safe mode」を選択し、[Enter]を押す

セーフモードが起動し、「ヘルプとサポート」が表示されます。 セーフモードを起動して解決できる問題は、ネットワークまたはハード ウェアの設定に問題がある場合です。コントロールパネルで設定を確認 してから、Windowsを再起動してください。

再セットアップする前の注意

- ・ NetPCモデルをお使いの場合は、後述の「NetPCモデルを再セットアップする(P.43)をご覧になり、再セットアップを行ってください。
- データをバックアップしてください。
 再セットアップによってお客様が作成されたデータはすべて消去されます。再セットアップを始める前に、必ずバックアップをとってください。ただし、「Cドライブのみ再セットアップする」を選択した場合はD
 ドライブ以降のデータは消去されません。

- パソコンの設定を控えてください。
 再セットアップを行うと、ネットワークの設定などはすべて工場出荷
 時の状態に戻ってしまいます。再セットアップ後も現在と同じ設定で
 使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。
- ・スーパバイザパスワードを設定している場合は、スーパバイザパス ワードを解除するか、BIOSセットアップメニューを次のように変更し てください。
 - < MA10T/C、MA86T/C、MA80T/C、MA66H/C、MA66H/Z、 MA66H/L、MA70T/T、MA63H/T、MA10T/M、MA80T/M、 MA86T/F、MA80T/F、MA66H/Fの場合>

^rSecurity _J

Password On Boot J: Disabled J

< MA10T/S、MA80T/S、MA66H/Sの場合>

^rSecurity _J

^r Password Check J:^r Setup J

スーパバイザパスワードについては『活用ガイド ハードウェア編』 「システム設定」をご覧ください。

・必要なものを準備してください。

再セットアップの作業に入る前に、本機に添付されている、次のCD-ROM、フロッピーディスクを準備してください。

「**バックアップ**CD-ROM」

「システムインストールディスク」

選択アプリケーションのあるモデルのときは、それぞれのアプリケー ションのCD-ROMも必要です。また、本機購入後に自分でインストー ルしたアプリケーションを使うときは、そのインストール用のディス クが必要です。

準備するものは、モデルによって異なりますので、再セットアップ中に 表示される「再セットアップの準備」の画面で確認して、すべて準備す るようにしてください。

- ・別売の周辺装置は取り外してください。
 - 『はじめにお読みください』をご覧の上、本機に添付されていた機器の みを接続した状態で再セットアップを行ってください。再セットアッ プ後、別売の周辺機器の接続を行ってください。

CDレスモデルをお使いの方は別売のスーパースリムタワー型用増設 CD-ROM ドライブキット(PC-MA-C01)以外の別売の周辺機器は取り 外してください。

- ・Ultra SCSIインタフェースボード(Wide対応)搭載モデルでWindows Meを再セットアップする場合、Ultra SCSIインタフェースボードが 工場出荷時のスロットに挿入されていることが必要です。工場出荷時 のスロット位置は、次のようになりますので再セットアップする前に 確認してください。
 - < MA10T/C、MA86T/C、MA80T/C、MA66H/C、MA66H/L、 MA10T/S、MA80T/S、MA66H/Sの場合> PCIスロット#1
 - <MA10T/M、MA80T/Mの場合> PCIスロット#4

スロット番号については『活用ガイド ハードウェア編』PART1 本体の構成各部」をご覧ください。

- ・再セットアップは途中でやめないでください。
 再セットアップを始めたら、本書の手順通りに、最後まで行ってください。
 い。途中でやめた場合は、最初から再セットアップを行ってください。
- ・ 別売のアプリケーションは再セットアップ完了後にインストールを 行ってください。
 別売のアプリケーションも再セットアップによってすべて消去されます。再セットアップがすべて完了してから、インストールを行ってくだ さい。
- カスタム再セットアップを行う場合、ハードディスクのボリュームラベルが全角文字または半角カタカナで入力されているときは、領域の削除ができません。

「マイコンピュータ」でハードディスクドライブのアイコンを右クリッ クして「プロパティ」で半角英数字に入力し直すか、ポリュームラベル を削除してください。

Windows Meが起動しない場合は、「起動ディスク」を使って本機を起動し、コマンドプロンプトから以下のように入力してボリュームラベルを変更してください。

C:¥WINDOWS¥COMMAND¥LABEL ドライブ名:【Enter】

標準再セットアップとカスタム再セットアップ

再セットアップには、「標準再セットアップ」と「カスタム再セットアッ プ」の2つがあります。ここでは4つのパターンと、NetPCモデルの場合に 分けて、再セットアップの手順を説明します。 工場出荷時のドライブ番号については『活用ガイド ハードウェア編』

「PART1 本体の構成各部」の「ハードディスクドライブ」をご覧くだ さい。

標準再セットアップ

1台目の内蔵ハードディスクドライブを工場出荷時と同じ状態に戻しま す。2台目の内蔵ハードディスクドライブを増設している場合、そのドラ イブの内容は保持されます。初心者の方およびハードディスクについて の知識のない方は、必ずこの方法で再セットアップしてください。

- チェック?
 2台目の内蔵ハードディスクドライブを領域確保、またはフォーマットする場合は、「ハードディスクの領域を自由に設定して再セットアップする」 (P.27)をご覧ください。また再セットアップ後にFDISKコマンド、またはFORMATコマンドを使用しても領域確保、フォーマットを行うことができます。
 - 参照 工場出荷時と同じ状態にする(P.16)

カスタム再セットアップ

全領域を1パーティションにしたい、Cドライブのみを再セットアップし たい、またはハードディスクの領域を自由に設定したい場合は、この方法 で再セットアップしてください。

全領域を1パーティションにして再セットアップする 1台目の内蔵ハードディスクドライブの第2パーティション(Dドライ ブ)を作成しないですべての領域をCドライブ(FAT32ファイルシステ ム)にして再セットアップします。Cドライブのハードディスク容量を 最大にすることができます。自動的にFAT32ファイルシステムになり ますので、利用する前に、「FAT32を使用する場合の注意(P.52)をご覧 ください。 また、2台目の内蔵ハードディスクを増設している場合、そのドライブ の内容は保持されます。

参照 全領域を1パーティションにして再セットアップする(P.23)

Cドライブのみ再セットアップする

C ドライブのみを再セットアップするときに、この方法で再セット アップします。C ドライブ以外のハードディスクのデータを残してお くことができます。

また、2台目の内蔵ハードディスクを増設している場合、そのドライブ の内容は保持されます。

参照 Cドライブのみ再セットアップする(P.25)

ハードディスクの領域を自由に設定して再セットアップする(ユーザ 設定) 1台目の内蔵ハードディスクドライプをFDISKコマンドを使って、 ハードディスクの領域を変更して再セットアップすることができま す。Cドライブのハードディスク容量を変更したいときにはこの方法 で再セットアップします。 FAT32ファイルシステムについての説明は、「FAT32を使用する場合 の注意(P.52)をご覧ください。 また、2台目の内蔵ハードディスクを増設している場合、そのドライブ の内容は保持されます。

参照 ハードディスクの領域を自由に設定して再セットアップする(P.27)

NetPCモデルの再セットアップ

NetPCモデルの場合は、別売の管理者用FDドライブキット(PC-NF-U001)を使用して再セットアップします。標準再セットアップとカスタ ム再セットアップ(前述の3通り)ができます。

参照 NetPCモデルを再セットアップする(P.43)



工場出荷時と同じ状態にする (標準再セットアップ)

「標準再セットアップ」を行うと、1台目の内蔵ハードディスクドライブを 工場出荷時と同じ状態に戻すことができます。

システムを再セットアップする

再セットアップは、ハードディスクの全ドライブに対して行われます。 スーパーディスクドライブが搭載されているモデルをお使いの場合は、 フロッピーディスクドライブをスーパーディスクドライブと読み替えて ください。

- ◆ チェック??
 ・ CDレスモデルを再セットアップするには、別売のスーパースリムタワー
 型用増設CD-ROMドライブキット(PC-MA-C01)が必要です。
 CD-ROMドライブの接続方法は、スーパースリムタワー型用増設CD ROMドライブキットに添付のマニュアルをご覧になり、再セットアップ
 前に取り付けてください。
 - ・再セットアップは途中で中断しないでください。もし中断したときは、最初からやり直してください。
 - 1 本機の電源を入れる
 - 2 電源ランプがついたら、すぐに「システムインストールディス ク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする
 - 3 次の画面が表示されたら、【Enter】を押す

Windows Me 再セットアップ
「再ビットアッフとロ」 ハードディスク内のフログラムが不正になり、電源を入れてもシステムが起動し なくなった場合に、再セットアップを行うことによってハードディスクを購入時 の状態に反響ことができます。 必ず、「活用ガイド、再セットアップ編」に従って、再セットアップを 行ってくてを3い。
(注意1) ・再セットアップを行うと、現在のハードディスクの内容はすべて失われます。 ・再セットアップは、違中で中断しないでください。 (もし、中断にた場合は最初からやり通じくください。) ・時セットアップは、約1時間30分かかります。
●次の画面を表示する場合は、Enterキーを押してください。 ●再セットアップを開始しない場合は、F3キーを押してください。
準 備 → 領域の作成 → フォーマット → ファイルの復元 → 設 定 → 終 了

メモ

「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面 は表示されません。その場合は、ディスクをフロッピーディスクドライブ から取り出し、電源を切って、手順1からやり直してください。

「Invalid system disk Replace the disk....」と表示された場合は、別の フロッピーディスクがセットされています。「システムインストールディ スク(起動用)」をセットし直して、何かキーを押してください。

- 4 CD-ROM ドライブに「バックアップCD-ROM」をセットする
- 5 「再セットアップの準備」の画面が表示されたら、【Enter】を押 す
- 6 次の画面が表示されたら、「標準再セットアップモード(強く推奨)」を選択し、[Enter]を押す



7 「ハードディスクの内容を購入時の状態に戻します。よろしいですか?」と表示されたら「はい」を選択し【Enter】を押すハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップが始まります。機種、モデルによって異なりますが、約1時間30分かかります。途中でフロッピーディスクを入れ替えるメッセージが表示されたら、指示に従って入れ替えてください。

チェック ・ハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップ中は、画面からの指示がない限り、CD-ROMやフロッピーディスクを取り出したり、電源スイッチを押したりしないでください。

・再セットアップ中に数回ビープ音が鳴りますが、問題ありません。

ハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップが終 わると次の画面が表示されます。

Windows Me 再セットアップ
【終了しました】
再セットアップが終了しました。
再起動後にWindows Meセットアップが起動します。
●システムインストールディスクとバックアップCD-ROMをドライブから取り出して、Enterキーを押してください、 再起動後にWindows MEセットアップが起動します。
準 備 → 領域の作成 → フォーマット → ファイルの復元 → 設 定 → 終 了

- ◆チェック // この画面が表示されなかったときは、再セットアップは正常に行われていません。はじめからやり直してください。
 - 8 フロッピーディスクドライブから「システムインストールディ スク」を取り出す
 - **9** CD-ROM ドライブから「バックアップCD-ROM」を取り出す
- ✓ チェック ?? CDレスモデルをお使いの方は、ここで電源スイッチを押して、電源を切り、
 スーパースリムタワー型用増設CD-ROMドライブキット(PC-MA-C01)を
 取り外してください。
 その後、電源スイッチを押して Windows Meの設定をする 小進んでください。
 - **10** 【Enter 】を押す システムが再起動します。

次に「Windows Meの設定をする」へ進んでください。

Windows Meの設定をする

ここで行う操作は、はじめて本機を使ったときの操作(『はじめにお読み ください』)と同じ操作です。

1.Windows Meを再セットアップする

1 再起動を促す画面が表示された場合は、すぐに「いいえ」ボタン をクリック ▼チェック! この画面が表示されたまま、放置しないでください。

- 2 「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されたら、「次 へ」ボタンをクリック
- 3 「使用許諾契約書に同意」の画面を確認する ■(スクロールボタン)をクリックするか、キーボードの 【PageDown】を押すと、「契約書」の下の方を読むことができます。
- 4 「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合、セットアップは続行できません)
- 5 FAXモデムが搭載されたモデルを使用している場合は「登録 先:Microsoft」の画面が表示されたら、「いいえ、今は登録しま せん」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック
- 6 「設定が完了しました」の画面が表示されたら、「完了」ボタンを クリック 途中で自動的に再起動し、Windows Meのデスクトップ画面が表 示されます。

以上でWindows Meのセットアップは終了です。

液晶ディスプレイをお使いの場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』ア プリケーションの概要と削除/追加」の「液晶ディスプレイ調整ツール」を ご覧になり、セットアップを行ってください。

2.アプリケーションを再セットアップする(選択アプリケーションのあるモデルのみ)

各アプリケーションを再セットアップしてください。 再セットアップ方法は『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーショ ンの概要と削除 / 追加」の「追加」をご覧ください。

3.購入後に行った設定をやり直す

購入後に行った設定は、再セットアップによってすべてなくなっている ので、設定し直してください。

別売の周辺機器がある場合は接続して設定し直してください。ネット ワークの設定なども再設定してください。また、別売のアプリケーション をインストールしていた場合もインストールし直してください。

カスタム再セットアップする

カスタム再セットアップについて

全領域を1パーティションにしたい、Cドライブのみを再セットアップしたい、またはハードディスクの領域を自由に設定したい場合は、次の手順で再セットアップしてください。 スーパーディスクドライブが搭載されているモデルをお使いの場合は、フロッピーディスクドライブをスーパーディスクと読み替えてください。

- - ・再セットアップは途中で中断しないでください。もし中断したときは、最初からやり直してください。
 - 1 本機の電源を入れる
 - 2 電源ランプがついたら、すぐに「システムインストールディス ク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする
 - 3 次の画面が表示されたら、[Enter]を押す

Windows Me 再セットアップ
「東ビットアップとは」 ハードディング内のブログラムが不正になり、電源を入れてもジステムが影動し なくなった場合に、再セットアップを行うことによってハードディスクを購入時 の状態に度厚とができます。 必ず、「気用ガイド、再ヒットアップ編」に従って、再セットアップを 行ってくたさい。
(注意1) ・ 再セットアップを行うと、現在のハードディスクの内容はすべて失われます。 ・ 再セットアップは、途中で中断しないでください。 ・ もし、中断した場合は、歳かからやり直してください。) ・ 再セットアップは、約1時間40分かかります。
●次の画面を表示する場合は、Enterキーを押してください。 ●店セットアップを開始しない場合は、F3キーを押してください。

メモ

「システムインストールディスク」のセットが遅いと、この画面は表示されません。その場合は、ディスクをフロッピーディスクドライブから取り 出し、電源を切って、手順1からやり直してください。

「Invalid system disk Replace the disk....」と表示された場合は、別の フロッピーディスクがセットされています。「システムインストールディ スク(起動用)」をセットし直して、何かキーを押してください。

- 4 CD-ROM ドライブに「バックアップCD-ROM」をセットする
- 5 「再セットアップの準備」の画面が表示されたら、【Enter】を押 す
- 6 次の画面が表示されたら、【 】を1回押して「カスタム再セット アップモード」を選択し、【Enter】を押す



7 次の画面が表示されたら再セットアップモードを選択し、 【Enter 】を押す



「全領域を1パーティションにして再セットアップ」を選択した場合は、 「全領域を1パーティションにして再セットアップする(P.23)へ、「Cド ライブのみ再セットアップ」を選択した場合は、「Cドライブのみ再セット アップする(P.25)へ、「ユーザ設定」を選択した場合は、「ハードディスク の領域を自由に設定して再セットアップする(P.27)へ進んでください。

全領域を1パーティションにして 再セットアップする

ハードディスクの領域を1つのドライブとして作成したいときは、この方 法で行います。

「全領域を1パーティションにして再セットアップする」手順

- 1 「カスタム再セットアップする」の「カスタム再セットアップに ついて」の手順1~6を行う(P.20)
- 2 「全領域を1パーティションにして再セットアップ」を選択し、 【Enter 】を押す



3 「ハードディスクの領域を下記のように設定し、ファイルを購入時の状態に戻します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」を選択して【Enter】を押す

システムの再セットアップが終わると次の画面が表示されます。



4 フロッピーディスクドライブから「システムインストールディ スク」を取り出す

5 CD-ROM ドライブから「バックアップCD-ROM」を取り出す

ジチェック
 アク
 アク
 アク
 アン
 アン

その後、電源スイッチを押して「工場出荷時と同じ状態にする(標準再セット アップ)」の「Windws Meの設定をする (P.18)へ進んでください。

6 【Enter】を押す

システムが再起動します。

これ以降の操作は、標準再セットアップの場合と同じです。 「工場出荷時と同じ状態にする(標準再セットアップ)」の Windows Me の設定をする (P.18) へ進んでください。



C ドライブのみ再セットアップする

Cドライブのみ再セットアップします。Dドライブ以降のデータはそのま まなので、Cドライブだけを再セットアップしたい場合は、この方法で再 セットアップしてください。ただし、この方法では、Cドライブの容量を 変えることはできません。

「Cドライブのみ再セットアップする」手順

- チェック ・ Cドライブのみ再セットアップする方法では、Cドライブにあるシステム やアプリケーション、データもすべて削除されます。再セットアップする 前に、必要なデータなどは必ずバックアップをとってください。
 - ・Cドライブ以外のハードディスクにアプリケーションをインストールしている場合、再セットアップ後、ハードディスクにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再セットアップが必要な場合があります。アプリケーションが正常に動作しない場合は、再セットアップ後に、アプリケーションも再セットアップしてください。
 - 1 「カスタム再セットアップする」の「カスタム再セットアップに ついて」の手順1~6を行う(P.20)
 - 2 「Cドライブのみ再セットアップ」を選択し、【Enter】を押す



3 「Cドライブの内容を消去し、ファイルを購入時の状態に戻します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」を選択して 【Enter】を押す

システムの再セットアップが終わると次の画面が表示されます。



4 フロッピーディスクドライブから「システムインストールディ スク」を取り出す

5 CD-ROM ドライブから「バックアップCD-ROM」を取り出す

ジチェック
 アク
 アク
 アク
 アン
 アン

その後、電源スイッチを押して「工場出荷時と同じ状態にする(標準再セット アップ)」の「Windws Meの設定をする (P.18)へ進んでください。

6 【Enter】を押す

システムが再起動します。

これ以降の操作は、標準再セットアップの場合と同じです。 「工場出荷時と同じ状態にする(標準再セットアップ)」の「Windows Me の設定をする (P.18)へ進んでください。

ハードディスクの領域を自由に設定して 再セットアップする

Cドライブのハードディスク領域を自由に変えたいときは、ユーザ設定 で行います。

ユーザ設定は、領域の削除や作成が必要なので、パソコンに慣れた方や、 ハードディスクについて知識のある方が行う必要があります。

ユーザ設定の手順

- - 本機の工場出荷時のCドライブの領域作成状態は、4GB(FAT32)で領域作 成しています。
 - FAT16ファイルシステムでは、1つのドライブを2,047Mバイト以上で領 域作成することはできません。
 - ・ 2,047Mバイトを越えて領域作成する場合は、「FAT32ファイルシステムの利用(P.52)をよくお読みください。

FDISK**について**

カスタム再セットアップでは、FDISKというコマンドを使って、次のよう にハードディスクの領域を作成します。

基本MS-DOS領域 起動することができるドライブです。Cドライブ が割り当てられ、ここにWindows Meをインス トールします。1つのハードディスクに1つだけ作 成できます。 拡張MS-DOS領域 基本MS-DOS領域以外のMS-DOS領域です。こ こから起動することはできません。1つのハード ディスクに1つだけ作成できます。拡張MS-DOS 領域の中に論理MS-DOSドライブを割り当てる ことでDドライブ以降として領域を割り当てる

ことができます。

論理MS-DOSドライブ 拡張MS-DOS領域の中に作成します。複数のド ライブを作成することができます。ここでDドラ イブ以降を作成します。

拡張MS-DOS領域を削除する場合は、論理MS-DOSドライブ 拡張MS-DOS領域の順に削除してください。また、領域を作成する場合は、基本 MS-DOS領域 拡張MS-DOS領域 論理MS-DOSドライブの順で作成 してください。

なお、FDISKコマンドで領域作成後、それぞれのドライブをフォーマット すると、ハードディスクが使えるようになります。フォーマットはFOR-MATコマンドで行います。本機では、カスタム再セットアップの画面か ら直接フォーマットが実行できるようになっています。

1. 領域を削除する

カスタム再セットアップを行うには、まず再セットアップするドライブ の領域を削除する作業が必要です。

- 1 「カスタム再セットアップする」の「カスタム再セットアップについて」の手順1~6を行う(P.20)
- 2 「ユーザ設定」を選択し、【Enter 】を押す



3 次の画面が表示されたら[Enter]を押す

Windows Me 再セットアップ
《注意!》
カスタム再セットアップを行うには、FDISK コマンドについての知識が必要 アオ
ED1 SK コマンドの使用方法については、「活用ガイド 再セットアップ編」を ご覧ください。
●次の画面を表示する場合は、Enterキーを押してください。 (●再セットアップを開始しない場合は、F3キーを押してください。)

4 「ハードディスクの領域作成/領域削除」を選択し、[Enter]を押す



NetPCモデルをお使いの場合は、画面が一部異なります。

5 「実行」を選択し、【Enter 】を押す



「FDISKオプション」の画面が表示されます。



ハードディスクに基本MS-DOS領域しかない場合は、「1-3.基本 MS-DOS領域を削除する(P.32)へ進んでください。削除したい論 理MS-DOSドライブおよび拡張MS-DOS領域がある場合は、「1-1. 論理MS-DOSドライブを削除する」に進んでください。

1-1. 論理MS-DOS ドライブを削除する

- 1 「3. 領域または論理MS-DOSドライブを削除」を選択し、[Enter] を押す
- 2 「3. 拡張MS-DOS領域内の論理MS-DOSドライブを削除」を 選択し、[Enter]を押す
- 3 ドライブ一覧とともに「どのドライブを削除しますか」と表示 されるので、削除するドライブを選択し(Dドライブの場合は 【D】を押す)、[Enter]を押す
- 4 「ボリュームラベルを入力してください」と表示されるので、ボ リュームラベルが付けられている場合は入力し、【Enter】を押す 入力する必要がない場合(削除する領域にボリュームラベルが 付けられていない場合)は、そのまま【Enter】を押す

- 5 「よろしいですか(Y/N)」と表示されるので、【Y】を押し、 【Enter】を押す 削除されたドライブのところに「ドライブを削除しました」と表示 されます。
- 6 他に削除したいドライブがある場合、残りのドライブも同様に 3~5の手順ですべて削除する
- 7 すべてのドライブが削除されると「拡張MS-DOS領域の論理ド ライブはすべて削除されました」と表示されるので、【Esc 】を押 す
- 8 「論理ドライブは定義されていません。ドライブ名は変更また は削除されました」と表示されるので、【Esc 】を押す FDISKオプションの画面が表示されます。

次に「1-2. 拡張MS-DOS領域を削除する」に進んでください。

1-2. 拡張MS-DOS領域を削除する

- 1 「3. 領域または論理MS-DOSドライブを削除」を選択し、[Enter] を押す
- 2 「2. 拡張MS-DOS領域を削除」を選択し、【Enter】を押す
- 3 「削除した拡張MS-DOS領域データはなくなります。続けます か(Y/N)」と表示されたら、【Y】を押し、【Enter】を押す
- 4 「拡張MS-DOS領域を削除しました」と表示されたら、【Esc 】を 押す

FDISKオプションの画面が表示されます。

次に「1-3. 基本MS-DOS領域を削除する」に進んでください。

1-3. 基本MS-DOS領域を削除する

- 1 「3. 領域または論理MS-DOSドライブを削除」を選択し、[Enter] を押す
- 2 「1. 基本MS-DOS領域を削除」を選択し、【Enter 】を押す
- 3 現在のハードディスクの状態とともに、「削除した基本MS-DOS領域のデータはなくなります。どの基本領域を削除します か」と表示されるので、【1】を押して、【Enter】を押す
- 4 「ボリュームラベルを入力してください」と表示されたら、 「WINDOWSME」と入力し(別のボリュームラベルの場合はその名前を入力、何もボリュームラベルが付けられていない場合は何も入力せずそのままの状態で)【Enter】を押す
- 5 「よろしいですか(Y/N)」と表示されたら、【Y】を押し、【Enter】 を押す
- 6 「基本MS-DOS領域を削除しました」と表示されたら、【Esc 】を 押す

FDISKオプションの画面が表示されます。

次に「2.領域を作成する」に進んでください。

2. 領域を作成する

領域を削除したら、新しく領域を作成します。本機では次のようにして領 域を作成します。

ハードディスクを基本MS-DOS領域と拡張MS-DOS領域に分け、さらに 拡張MS-DOS領域を論理MS-DOS領域に分けます。このうち基本MS-DOS領域がCドライブ(Windows Meを起動するドライブ)になり、論理 MS-DOS領域がDドライブ以降になります。

領域の分け方(1) 基本MS-DOS領域(FAT32)を最大サイズ作成

基本MS-DOS 領域(FAT32) Cドライブ

領域の分け方(2)

基本MS-DOS領域 FAT16)を最大サイズ 2,047MB)作成 拡張MS-DOS領域を最大サイズ作成した後、論理MS-DOS領域も最大サ イズ作成



領域の分け方(3)

基本MS-DOS領域を作成

拡張MS-DOS領域を最大サイズ作成した後、論理MS-DOS領域を複数作成



領域の削除は、論理MS-DOSドライブ 拡張MS-DOS領域 基本MS-DOS領域の順に削除してください。領域の作成は、逆に基本MS-DOS領 域 拡張MS-DOS領域 論理MS-DOS領域の順で作成してください。 2-1. 基本MS-DOS領域を作成する

- ・必要なハードディスク容量について
 本機では基本MS-DOS領域にWindows Meやアプリケーションをインストールします。領域のサイズを指定して作成する場合は、2,000MB
 以上の領域を作成してください。
- ・基本MS-DOS領域の作成 基本MS-DOS領域を最大に割り当てるかどうかで手順が違います。そ れぞれ該当する部分をお読みください。
 - ・最大に割り当てる場合 基本MS-DOS領域を最大に割り当てる場合
 - ・最大に割り当てないでサイズを指定する
 基本MS-DOS領域をサイズを指定して割り当てる場合(P.35)

基本MS-DOS領域を最大に割り当てる場合

- 1 「1. MS-DOS領域または論理MS-DOSドライブを作成」を選 択し、[Enter]を押す
- 2 「どれか選んでください」と表示されるので、「1. 基本MS-DOS 領域を作成」を選択し、【Enter】を押す
- 3 「基本MS-DOS領域に使用できる最大サイズを割り当てますか (同時にその領域をアクティブにします)(Y/N)」と表示されるので、【Y】を押し、【Enter】を押す
- **4** 「変更を有効にするには、コンピュータを再起動してください」 と表示されたら、【Esc 】を押す
- 5 「拡張MS-DOS領域を作成しますか」と表示されたら、「いいえ」 を選択し、【Enter】を押す

Windows Me再セットアップの画面が表示されます。 「3. ドライブをフォーマットする」に進んでください。 基本MS-DOS領域をサイズを指定して割り当てる場合

- 1 「1. MS-DOS領域または論理MS-DOSドライブを作成」を選 択し、[Enter]を押す
- 2 「どれか選んでください」と表示されるので、「1. 基本MS-DOS 領域を作成」を選択し、【Enter】を押す
- 3 「基本MS-DOS領域に使用できる最大サイズを割り当てますか (同時にその領域をアクティブにします)(Y/N)」と表示される ので、【N】を押し、【Enter】を押す
- 4 「領域サイズをMバイトか全体に対する割合(%)で入力してく ださい。基本MS-DOS領域を作ります」と表示されるので、数値 を入力して【Enter】を押す

ХE

- ・すでに最大領域が入力された状態で表示されているので、そのまま 【Enter】を押すと最大領域が作成されます。
- ・割合は全体に対する割合なので、モデルによって同じ%を指定しても 作成される容量は異なります。

例:ハードディスクの容量が20Gバイトの場合 20% 約4Gバイト

- ・ 2,047MB以下の数値を入力した場合は、「このドライブはFAT32が標準設定になっています。FAT16に変更しますか(Y/N)?」と表示されるので、基本MS-DOS領域をFAT16にする場合は、【Y】を押し、【Enter】を押してください。また基本MS-DOS領域をFAT32にする場合は、「FAT32を使用する場合の注意(P.52)の内容を確認しておいてください。。
- 5 「基本MS-DOS領域を作成しました」と表示されたら、【Esc 】を 押す
 FDISKオプションの画面が表示されます。
- 6 【2】アクティブな領域を設定)を押し、[Enter]を押す

- 7 「アクティブにしたい領域の番号を入力してください」と表示 されるので、【1】を押し、【Enter】を押す
- 8 「領域1がアクティブになりました」と表示されたら、【Esc】を 押す

FDISKオプションの画面が表示されます。

次に「2-2. 拡張MS-DOS領域を作成する」に進んでください。

2-2. 拡張MS-DOS領域を作成する

- 1 「1. MS-DOS領域または論理MS-DOSドライブを作成」を選 択し、[Enter]を押す
- 2 「2. 拡張MS-DOS領域を作成」を選択し、【Enter】を押す
- 3 「領域のサイズをMバイトか全体に対する割合(%)で入力して ください。拡張MS-DOS領域を作ります」と表示されるので、 最大サイズが表示されていることを確認し、[Enter]を押す
- 4 「拡張MS-DOS領域を作成しました」と表示されるので、 【Esc】を押す
- 次に「2-3. 論理ドライブを割り当てる」に進んでください。

2-3. 論理ドライブを割り当てる

1 「論理ドライブのサイズをMバイトか全体に対する割合(%)で 入力してください」と表示されます。最大サイズを割り当てない場合は、数字を入力して【Enter】を押す そのままの状態で【Enter】を押すと、自動的に最大サイズが割り当 てられます。

×E

2,047MB**以下の数値を入力した場合は、「このドライブは**FAT32が標準 設定になっています。FAT16に変更しますか(Y/N)?」と表示されるの で、論理MS-DOS領域をFAT16にする場合は、【Y】を押し、【Enter】を押し てください。

作成されると、「論理MS-DOSドライブを作成しました。ドライブ 名は変更または追加されました」と表示されます。

- 2 割り当てられていない拡張MS-DOS領域がまだ残っている場合は、拡張MS-DOS領域の残りがなくなるまで手順1を繰り返して、すべての拡張MS-DOS領域を論理ドライブに割り当てるすべての領域が割り当てられると、「拡張MS-DOS領域の使用可能な領域はすべて論理ドライブに割り当てられています」と表示されます。
- 3 【Esc]を押して、もう一度[Esc]を押し、FDISKオプションの画 面を終了する

メモ

FDISKオプションの画面の「4. 領域情報を表示」で作成した領域を確認 することができます。

4 「変更を有効にするにはコンピュータを再起動してください」 と表示された場合は、【Esc】を押す 5 「設定を有効にするためにシステムを再起動します」と表示さ れた場合は、[Enter]を押す

	_
Windows Me 再セットアップ	_
(注意)	_
認定を有効にするためにシステムを再起動します。 また、領域の作成や変更を行ったドライブは、すべて再起動後にフォーマットを 行っ必要があります。	
設定を有効にするためにシステムを再起動します。 Enterキーを押してください。 (●再セットアップを中断する場合は、F3キーを押してください。)	

再起動後、Windows Me再セットアップの画面が表示されます。 これで領域は作成されました。次に「3. ドライブをフォーマットする」に 進んでください。

3. ドライブをフォーマットする

新しく作成した領域は、フォーマットする必要があります。

1 「ハードディスクのフォーマット」を選択し、[Enter]を押す

✓チェック
 // NetPCモデルをお使いの場合は、「フォーマット/ファイルの復元」を選択してください。

2 「C:」を選択し、【Enter】を押す

Windows Me 再セットアップ
【ハードディスクのフォーマット】
〈フォーマットドライブ〉 〈C:〉 〈D:〉
(実 行)
< 前の画面に戻る >
● (注意)/上にパックアップデータがある場合、 ハードディスクのフォーマットを行うとパックアップ データも削除されますので注意してください。
●フォーマットを行う場合は、矢印キー(ハーッ)でフォーマットドライブを選択し 矢印キー(1) (1) で、方を選択してE (1) ホーを押してくださし、 ●御の画面に戻る場合は、矢印キー(↑・1) で、御の画面に戻る>を選択してEn Le rキーを押してください。) (●再セットアップを中断する場合は、F3キーを押してください。)
準 備 → 領域の作成 → フォーマット → ファイルの復元 → 設 定 → 終 了

- 3 「注意:ドライブC:のハードディスクのデータはすべてなくな ります。フォーマットしますか(Y/N)?」と表示されるので、【Y】 を押し、【Enter】を押す フォーマットが始まります。ドライブのサイズにもよりますが、5 分ほどかかります。 フォーマットが終わると、「ポリュームラベルを入力してください。」と表示されます。
- 4 ボリュームラベル(ドライブの名前)が必要なときは、ボリュームラベルを入力して【Enter】を押す。必要がなければ【Enter】だけを押す ボリュームラベルは、半角英数字で11文字まで、全角文字で5文字まで入力できます。(ボリュームラベルは、ドライブの名前です。「マイコンピュータ」や「エクスプローラ」で表示されます。後で「マイコンピュータ」でドライブのアイコンを右クリックして「プロパティ」を選択すると全般シートで入力、変更することができます)「Windows Me再セットアップ」の画面に戻ります。

メモ

拡張MS-DOSドライブ領域が残っているにもかかわらずFDISKオプショ ンを終了させてしまい、再度FDISKオプションを起動し論理MS-DOSド ライブを作成した場合は、そのドライブは手順1の画面に表示されず、こ こでフォーマットすることができません。またハードディスクを5つ以上 に分割(Gドライブ以上作成)した場合も、これ以降のドライブ(G,H,I...) は手順1の画面に表示されず、ここでフォーマットすることはできませ ん。

これらの場合については、「フォーマットできなかったハードディスクを フォーマットする (P.42)をご覧ください。

> システムインストールディスクはフロッピーディスクドライブから取り 出さないでください。

次に「システムを再セットアップする」に進んでください。

システムを再セットアップする

 Windows Me再セットアップ」の画面で「ファイルの復元」を 選択し、[Enter]を押す 次の画面がまーされます

次の画面が表示されます。



- 2 CD-ROM ドライブに「バックアップCD-ROM」をセットする
- 3 【Enter】を押す システムの再セットアップが始まります。機種、モデルによって異なりますが、約1時間40分かかります。途中でフロッピーディスクを入れ替えるメッセージが表示されたら、指示に従って入れ替えてください。
- チェック ・ハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップ中は、画面からの指示がない限り、CD-ROMやフロッピーディスクを取り出したり、電源スイッチを押したりしないでください。
 - ・ 再セットアップ中に数回ビープ音が鳴りますが、問題ありません。

システムの再セットアップが終わると次の画面が表示されます。



4 フロッピーディスクドライブからシステムインストールディ スクを取り出す

5 CD-ROM ドライブから「バックアップCD-ROM」を取り出す

> その後、電源スイッチを押して「工場出荷時と同じ状態にする(標準再セット アップ)」の「Windws Meの設定をする (P.18)へ進んでください。

6 【Enter】を押す

システムが再起動します。

これ以降の操作は、標準再セットアップの場合と同じです。 「工場出荷時と同じ状態にする(標準再セットアップ)」の「Windows Me の設定をする (P.18)へ進んでください。

フォーマットできなかったハードディスクをフォーマットする

拡張MS-DOSドライブ領域が残っているにもかかわらずFDISKオプショ ンを終了させてしまい、再度FDISKオプションを起動し、論理MS-DOSド ライブを作成した場合や、ハードディスクドライブを5つ以上分割した場 合(Gドライブ以上作成)は、Gドライブ以降のドライブ(「3.ドライブを フォーマットする」でフォーマットできなかったドライブ)を次の手順に よりフォーマットしてください。

- 1 本機の電源を入れる
- 2 「マイコンピュータ」をダブルクリック
- 3 「マイコンピュータ」の画面が表示されたら、フォーマットする ハードディスクドライブ(G,H,I...)のアイコンを右クリックし、 表示されたメニューで「フォーマット」をクリック
- 4 「フォーマット」の画面が表示されたら、「通常のフォーマット」 をクリック
- 5 「開始」ボタンをクリック
- 6 フォーマットの確認画面が表示されたら、「OK」ボタンをク リック
- 7 「フォーマット結果」の画面が表示されたら、「閉じる」ボタンを クリック
- 8 スキャンディスクの実行を促す画面が表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 9 「フォーマット」の画面の「閉じる」ボタンをクリック
- 10 ヘルプの内容に従ってスキャンディスクを実行する フォーマットできなかったハードディスクドライブが他にもある 場合は、手順3~10を繰り返してフォーマットしてください。

NetPCモデルを再セットアップする

NetPCモデルを再セットアップするには、別売の管理者用FDドライブ キット(PC-NF-U001)ならびに管理者用FDドライブキット接続ケーブ ル(PC-NF-U002)が必要です。

再セットアップする前の注意

・再セットアップの作業に入る前に次のものを準備してください。

「パックアップCD-ROM」 (本機添付)
 「アプリケーションCD-ROM」 (本機添付)
 「システムインストールディスク」(本機添付)

フロッピーディスク 2枚

- ・1.44MBでフォーマットしてください。
- 次の内容を書いたラベルを貼っておいてください。

「NetPC**用システムインストールディスク(起動用)」** 「NetPC**用起動ディスク**#2 」

また、「PC-NF-U001 管理者用FDドライブキット(別売)に添付され ている次のフロッピーディスクを用意してください。 「起動ディスク#3」が添付されていますが、本機の再セットアップでは 使用しません。

「起動ディスク#1」

- 「**起動ディスク**#2」
- 本機とネットワークにて接続されたCD-ROMドライブを内蔵する次のオペレーティングシステムがインストールされたコンピュータが必要です。
 - · Windows 2000 Professional
 - Windows 2000 Server
 - Windows NT Workstation 4.0
 - Windows NT Server 4.0
- ・管理者用FDドライブキットの取り付け、取り外し方法については、 『PC-NF-U002管理者用FDドライブキット接続ケーブル取り扱いの手引き』を参照してください。

フロッピーディスクドライブ以外の別売の周辺装置は取り外してください。

『はじめにお読みください』をご覧の上、本機に添付されていた機器の みを接続した状態で再セットアップを行ってください。再セットアッ プ後、別売の周辺機器の接続を行ってください。

再セットアップの手順

再セットアップは次の手順で行います。

- 1 起動ディスクの環境を変更する
- 2 システムの設定を変更する
- 3 Windowsを再セットアップする
- ジチェック // 再セットアップは途中で中断しないでください。もし中断したときは、最初からやり直してください。
 - **4** Windows Meを再セットアップする
 - 5 システムの設定を元に戻す
 - 6 選択アプリケーションのあるモデルの場合は、各アプリケーションを再セットアップする
 - 7 購入後に行った設定をやり直す

1. 起動ディスクの環境の変更

起動ディスクは、標準で次の設定が行われます。

IP**アドレス**: DHCP**による割り当て コンピュータ名:** NETFINE

利用する環境に応じ、メモ帳等のエディタを用いて、次の手順に従って起 動ディスクの環境ファイルを修正してください。

S チェック · これ以降の作業はWindows 2000、またはWindows NT 4.0上で行って ください。

- フロッピーディスクは、ライトプロテクトをかけない状態でご使用ください。
- 1 「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディス クドライブにセットする
- 2 コマンドプロンプトから、次のように入力する

A:【Enter】 CD NETPC【Enter】 MAKEFD <CD-ROM**ドライブ**> **<一時フォルダ**>【Enter】

例)

MAKEFD Q: C:¥NETPC [Enter]

これ以降は、画面の指示に従ってください。

3 「NetPC用システムインストールディスク(起動用)」および 「NetPC用起動ディスク#2」の「LANMAN.DOS」フォルダ内にあ る「PROTOCOL.INI」ファイルの「IPアドレス」をお使いの環境に あわせて、次のように変更する

♥チェック! DHCPを利用する環境では、本項目を修正する必要はありません。

[TCPIP_XIF]	
DISABLEDHCP=1	DHCP による割り当てを無
	効にします。
IPADDRESS0=10 0 0 1	IP アドレスを指定します。
	他のPCと競合しないよう
	に設定してください。
SUBNETMASK0=255 0 0 0	サブネットマスクを指定し
	ます。

4 「NetPC用起動ディスク#2」の「LANMAN.DOS」フォルダ内に ある「LANMAN.INI」ファイルの「コンピュータ名」を次のよう に変更する

[workstation]	
computername=NETFINE	コンピュータ名を指定しま
	す。ネットワーク上の他の
	PCと競合しないように設
	定してください。

以上で「1. 起動ディスクの環境の変更」は終了です。 次に「2. システムの設定を変更する」に進んでください。

2. システムの設定を変更する

- ◆チェック // BIOSセットアップメニューは、工場出荷時の状態では英語で表示されます。 日本語のメニューを表示する方法は、『活用ガイド ハードウェア編』 「PART2 システム設定」をご覧ください。
 - 1 本機の電源を入れる
 - 2 「NEC 」のロゴの表示画面で「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot.」と表示されたら、【F2】を押す
 - 3 メニューバーの「Main」で次のように設定する
 - Legacy Diskette A:1.44/1.25 MB 3 1/2"
 - 4 メニューバーの「Advanced」で次のように設定する
 - I/O Device Configuration
 Floppy Disk Controller:Enabled

- 5 メニューバーの Boot」で下記のように設定する
 - 1.[Removable Devices]
 - 2.[Hard Drive]
 - 3.[Network Boot]
 - 4.[ATAPI CD-ROM Drive]
- 6 メニューバーの「Exit」で「Save Changes」を選択し、BIOS セットアップメニューを終了させて、本機の電源を切る

以上で「2. システムの設定を変更する」は終了です。 次に「3. Windowsを再セットアップする」に進んでください。

3. Windowsを再セットアップする

✓ チェック / あらかじめ、ネットワークコンピュータのCD-ROMドライブを共有化してください。

- 1 本機の電源を入れる
- 2 電源ランプがついたら、すぐに「NetPC用システムインストー ルディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセット する
- 3 次の画面が表示されたら、【Enter】を押す



- チェック ・ お使いのネットワーク環境やハードディスクドライブの容量によって、再 セットアップ画面に表示される再セットアップ所要時間より長くなる場 合があります。
 - ・ 画面に表示される「システムインストールディスク(起動用)」ば NetPC用
 システムインストールディスク(起動用)」と読み替えてください。

メモ

「NetPC用システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、 この画面は表示されません。その場合は、ディスクをフロッピーディスク ドライブから取り出し、電源を切って、手順1からやり直してください。 「Invalid system disk Replace the disk....」と表示された場合は、別 のフロッピーディスクがセットされています。「NetPC用システムイン ストールディスク(起動用)」をセットし直して、何かキーを押してくだ さい。

- **4** 「再セットアップの準備」の画面が表示されたら、【Enter】を押 す
- 5 次の画面が表示されたら、再セットアップモードを選択する



 ◆チェック! 本機では標準再セットアップとカスタム再セットアップを選択することがで きます。「工場出荷時と同じ状態にする(標準再セットアップ)(P.16)また ば カスタム再セットアップする (P.20)をご覧になり、パーティションの フォーマットまでの手順を行ってください。 6 パーティションのフォーマット後、「ネットワーク設定を行い ます。…」と表示されたら、次のように入力する

NETSET <DOMAIN > <COMPUTER > <SHARE > 【Enter】 DOMAIN : ログオンするドメイン名 COMPUTER : ネットワークコンピュータ名 SHARE : ネットワークコンピュータのCD-ROMドライブ 共有名

例)

NETSET DOMAIN MATE CDROM [Enter]

- 7 「NetPC用起動ディスク#2に交換してください。」と表示された ら、「NetPC用起動ディスク#2」をフロッピーディスクドライブ にセットし、何かキーを押す
- 8 「ユーザー名を入力してください。ADMINISTRATORを使用す る場合はEnterを押してください:」と表示されたら、ADMIN-ISTRATORを使用する場合は【Enter】を、その他のユーザーを 使用する場合はコロン(:)の後に使用するユーザー名を入力し 【Enter】を押す
- 9 「パスワードを入力してください:」と表示されたら、パスワード を入力する これ以降の操作は画面の指示に従いフロッピーディスク、CD-ROMを入れ替えてください。

10 次の画面が表示されたら、フロッピーディスク、CD-ROMを取 り出し、電源スイッチを押す



11 管理者用FDドライブキットを取り外す

 チェック!? 「ユーザー設定」にてパーティションを2つ以上作成した場合は、2つ目以降の パーティションは再セットアップ中にはフォーマットできません。再セット アップ完了後、「フォーマットできなかったハードディスクをフォーマットす る(P.42)を参照して、パーティションのフォーマットを行ってください。

次に「4.Windows Meを再セットアップする」へ進んでください。

4. Windows Meを再セットアップする

これ以降の操作は、標準再セットアップの場合と同じです。

「工場出荷時と同じ状態にする(標準再セットアップ)」の「1.Windows Meを再セットアップする (P.18)へ進んで、Windows Meのセットアップ を行ってください。

セットアップが終了したら、次に「5.システムの設定を元に戻す」へ進ん でください。

5. システムの設定を元に戻す

- ♥ チェック // BIOSセットアップメニューは、工場出荷時の状態では英語で表示されます。 日本語のメニューを表示する方法は、『活用ガイド ハードウェア編』 「PART2 システム設定」をご覧ください。
 - 1 電源を入れる
 - 2 「NEC」のロゴの表示画面で「Press F2 to Enter BIOS Setup, F12 to Network Boot.」と表示されたら、【F2】を押す
 - 3 メニューバーの Main 」で次のように設定する

Legacy Diskette A:Disabled

- 4 メニューバーの「Advanced」で次のように設定する
 - I/O Device Configuration
 Floppy Disk Controller:Disabled
- 5 メニューバーの Boot Jで Removable Devices Jを選択し、
 【 】を押してリストの上から4番目に移動する
- 6 メニューバーの「Exit」で「Save Changes」を選択し、BIOS セットアップメニューを終了させて、本機の電源を切る
- 7 フロッピーディスクドライブを取り外す

6. アプリケーションを再セットアップする(選択アプリケーションのあるモデルのみ)

各アプリケーションを再セットアップしてください。 再セットアップ方法は『活用ガイド ソフトウェア編』 アプリケーショ ンの概要と削除/追加」をご覧ください。

7. 購入後に行った設定をやり直す

購入後に行った設定は、再セットアップによってすべてなくなります。再 度、設定し直してください。

別売の周辺機器がある場合は接続して設定し直してください。ネット ワークの設定なども再設定してください。また、別売のアプリケーション をインストールしていた場合もインストールし直してください。

FAT32ファイルシステムの利用

本機にインストールされているWindows Meでは、FAT32ファイルシ ステムをサポートしています。ここでは、FAT32ファイルシステムの概要 や設定方法について説明します。

FAT32ファイルシステムについて

FAT(File Allocation Table)ファイルシステム(以降、FAT16)は、MS-DOS や従来のWindowsで使用されている基本的なファイルシステムです。 FAT32ファイルシステム(以降、FAT32)はFAT16を拡張したファイルシ ステムで、次のような特徴があります。

FAT16では、2GBの容量を超える領域を扱えませんでしたが、FAT32
 では理論上2TB(2,047GB)の容量まで扱えます。

FAT32を使用する場合の注意

本機の工場出荷時のハードディスクの基本MS-DOS領域はFAT32です。 通常は、FAT32のまま使用してください。FAT32は、「Windows」フォルダ のgeneral.txtと次の注意事項を確認してご使用ください。

- ハードディスクにインストールされた他のFAT32をサポートしていな いOS(Windows NT 4.0 Workstationなど)からは、アクセスできません。
- ご使用になっている別売のソフトウェアによっては正しく動作しない 場合があります。
- スキャンディスク、バックアップ、およびデフラグなど、「システムツー ル」グループにあるディスク管理ツールはFAT32に対応しています。た だし、「ドライブスペース」でFAT32のドライブを圧縮できません。
- ・ FAT16に戻すためには、再セットアップする必要があります。

FAT32の設定方法

FAT32を利用するには、「FDISKコマンド」を使用して領域を作成します。 「FDISKコマンド」は、ハードディスクに領域を作成したり、削除したりす るプログラムです。

 ◆チェック! 領域を削除すると、お客様がセットアップしたシステムやアプリケーション、 データファイルもすべて削除されます。大切なデータやファイルがある場合 には、必ずフロッピーディスクなどの別の媒体に保存してください。

「FDISKコマンド」での設定

- 1 本機をMS-DOSモードで再起動する
- 2 以下のように入力する

FDISK [Enter]

ハードディスクの容量が512MB以上の場合は、大容量ディスクの サポートを行うかどうかを確認する、次のようなメッセージが表 示されます。

512MB以上のディスクがあります。このパージョンのWindowsでは、大容量のディスク のサポートが強化され、ディスク分類域を有効に使えるようになりました。2 GB以上の ドライブを1つのドライブとしてフォーマットできます。 重要:大容量ディスクのサポートを使用可能にして、このディスクに新しいドライブ を作成した場合、ほかのオペレーティングシステムを使ってこの新しいドライブに アクセスすることはできません (Windows S10をWindows NTの特定のパージョン、 以前のパージョンのWindowsとNS-D05を含む)。また、FAT32ファイルシステム 用に設計されていないディスクユーディリティは、正常に動作しません。 このディスクでほかのオペレーティングシステムや以前のディスクユーディリティ にアクセスする必要がある場合、大容量ドライブのサポートはしないでください。 大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか (Y/N)?[Y]

3 【Enter 】を押す

メモ

領域、ただし、512MB以上の領域)を作成すると、その領域にはFAT32が 適用されます。

4 Windowsを再起動する

ドライブをフォーマットすると、領域が利用できるようになります。



活用ガイド ^{再セットアップ編}

PC98-NX >U-x Mate

(Windows Meインストールモデル)

初版 2000年10月 NEC P