

# ●マニュアルガイド●

このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。 目的に合わせてご覧ください。





# トラブルが起きたときは 『**パソコンのトラブルを解決する本**』

パソコンの電源が入らない、パソコンが急に動かなくなった ときは/画面が表示されない/ウイルスに感染してしまった ら/再セットアップ方法 など



## パソコンでテレビを見てみよう 『テレビを楽しむ本』

(デジタルハイビジョンTVモデルのみ)

パソコンで簡単にテレビを見る方法/おてがる予約や新番組 おまかせ録画/録画番組の編集/DVDなどへの保存方法/ 一歩すすんだテレビ操作 など



パソコンの中にもマニュアルがある 「ソフト&サポートナビゲーター」

使いたいソフトを探して、起動する/機器の取り付け方法や 操作、セキュリティの設定/うまくいかないとき、故障かなと 思ったとき/各部の機能や名称などの情報/用語集など

## このマニュアルの読み方

パソコンを使い始める際に必要な設定について説明しています。

準備編	【第】章】 セットアップの前に	添付品の確認や電源コードの接続など、まず最初 におこなうことについて説明しています。
	【第2章】 セットアップする	パソコンの電源を入れて最初におこなう設定 (セットアップ)の作業について説明しています。
	【第3章】 インターネットを 【第3章】 始める	インターネットの接続や、電子メールの設定につ いて説明しています。
	 【 <sup>第4章】</sup> 快適に使うために	ー セキュリティ対策やデータのバックアップなどに ついて説明しています。

基	このパソコンの主な機能の紹介と機能の拡張、特有の機能について説明しています。			
	【第5章】基本機能	電源の入れ方や切り方、省電力機能や音量の調節 方法など、このパソコンの主な機能について説明 しています。		
4		ー パソコンの内部に新しい部品を取り付ける方法に		
編	【第6章】内部に取り付ける	ついて説明しています。		

付録-

お手入れの方法やアフターケアなど、さまざまな情報を記載しています。

仕様一覧

― パソコンの性能や機能について詳しい情報を記載しています。

# 各部の名称(1)

#### ● 本体前面



#### ●本体左側面/右側面



# 各部の名称(2)

#### ● 本体背面



※:デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみ

### このマニュアルの表記について

#### ◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示しま す。

障害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。

しとくに重要	してはいけないことや、必ずしていただきたいこと、とくに大切な注意を説明しています。よく 読んで注意を守ってください。場合によっては、人が傷害を負ったり、費用が必要になったりす る可能性があります。また、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損 の可能性もあります。
	注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっ ては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
	パソコンをお使いになる際のヒントやポイントとなる説明です。
(え) 参昭	   関連する情報が書かれている所を示しています。

#### ◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】で囲んである文字は、キーボードのキーおよびリモコンのボタンを指します。
 DVD/CDドライブ
 DVDスーパーマルチドライブを指します。
 『ソフト&サポートナビゲーター』を起動して、各項目を参照することを示します。
 「ソフト&サポートナビゲーター」は、タスクバーの。(ソフト&サポートナビゲーター)アイコンをクリックして起動します。

#### ◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

次ページの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン、本機	このマニュアルで説明している各モデル(機種)を指します。
DVDスーパーマルチ ドライブモデル	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/RW with DVD+R/RWドライブ(DVD-R/+R 2層書 込み))を搭載しているモデルのことです。
FeliCa対応モデル	「FeliCaポート」を搭載、または添付したモデルのことです。
l 1nテクノロジー対応 ワイヤレスLAN (bgn)モデル	IEEE802.11b/g(2.4GHz)、およびIEEE802.11n(2.4GHz)の規格に対応したワイヤレス LANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。
Windows 7 Home Premiumモデル	Windows 7 Home Premiumがあらかじめインストールされているモデルのことです。
Office 2007モデル	Office Personal 2007またはOffice Personal 2007とPowerPoint 2007が添付されて いるモデルのことです。

Office Personal 2007モデル	Office Personal 2007が添付されているモデルのことです。
デジタルハイビジョン TV(地デジ)モデル	地上デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。
デジタルハイビジョン TVモデル	地上デジタル放送、またはBS・110度CSデジタル放送を見るための機能を搭載しているモデ ルのことです。

		表記の区分				
シリーズ名	型名(型番)	DVD/CD ドライブ	ワイヤレスLAN	TV機能	OS	添付ソフト
VALUESTAR E	VE570/VG (PC-VE570VG)	DVDスーパー マルチドライブ モデル	11nテクノロジー対応 ワイヤレスLAN(bgn) モデル	デジタル ハイビジョンTV (地デジ)モデル	Windows 7 Home Premium モデル	Office Personal 2007モデル

#### ◆VALUESTAR Gシリーズについて

VALUESTAR Gシリーズの各モデルについては、添付の『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご 覧ください。

#### ◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが あります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの 内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

#### ◆周辺機器について

- ・ 接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製 品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

### ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows 7	Windows <sup>®</sup> 7 Starter Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium Windows <sup>®</sup> 7 Professional
Office Personal 2007	Microsoft® Office Personal 2007 ※Microsoft® Office 2007 Service Pack 2をインストール済み
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 ※Microsoft® Office 2007 Service Pack 2をインストール済み
Outlook、 Outlook 2007	Microsoft® Office Outlook® 2007
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Windows® Internet Explorer®
Windows Media Center	Windows® Media Center
タスクバー	Windows® タスクバー
Windows Update	Windows <sup>®</sup> Update
ウイルスバスター	ウイルスバスター ™ 2009
スクリーンセーバーロック2	スクリーンセーバーロック2 for NEC PC110NBG
かざしてナビ	かざしてナビ for NEC PC110NBG
シンプルログオン	シンプルログオン for NEC PC110NBG
WinDVD for NEC	InterVideo® WinDVD® for NEC
スカパー! Netてれび	スカパー! Netてれびアプリ for Windows Media Center

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度 な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制 御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows<sup>®</sup> 7 Starter、Windows<sup>®</sup> 7 Home Premium、 Windows<sup>®</sup> 7 Professional、Windows<sup>®</sup> 7 EnterpriseまたはWindows<sup>®</sup> 7 Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

#### 商標について

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Athlon、AMD Duron、AMD Sempron、AMD Turion、ならびにその組み合わせは、 Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

PS/2はIBM社が所有している商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

SDおよびminiSDロゴ、およびそれロゴは商標です。

"MagicGate Memory Stick" ("マジックゲートメモリースティック")および "Memory Stick" ("メモリースティック")、 の")、MEMORY STICK、 ("マジックゲート")、 MAGICGATE、OpenMGはソニー株式会社の商標です。

SmartVision、FontAvenue、121 ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

BIGLOBEはNECビッグローブ株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニーの登録商標です。

「おサイフケータイ」はNTTドコモの登録商標です。

し、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「Yahoo!」は、Yahoo!Inc.の登録商標です。

ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。

DigiOn、DiXiMは株式会社デジオンの登録商標です。

「Near Field Rights Management」および「NFRM」は、日本国内における株式会社フェイスの商標または登録商標です。 SmartPhotoは、NECパーソナルプロダクツ株式会社の商標または登録商標です。

「Image Intelligence」、「イメージ・インテリジェンス」、「フェイスサーチナビ」は、富士フイルム株式会社の商標です。 「スカパー! Netてれび」はスカパー JSAT株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

目次

このマニュアルの読み方 ・・・・・・ i	
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ii	
このマニュアルの表記について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ iv	

# (第1章) セットアップの前に ―――― 1

製品を確認する ・・・・・
添付品を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パソコンの置き場所を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キーボードを接続する ・・・・・
マウスを接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
テレビを見るための準備 ・・・・・ 1
アンテナケーブルを接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
B-CASカードをセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ACアダプタを接続する ・・・・・2

## 【第2章】 セットアップする ————23

セットアップをおこなう ・・・・・24
Windowsをセットアップする ・・・・・25
NEC独自の設定をおこなう・・・・・29
Windowsのパスワードを設定する ······32
パソコンを終了する ・・・・・35
パソコンを使い始める ・・・・・36

# [第3章] インターネットを始める ------37

インターネットに接続する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3	8
インターネットに接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	4
電子メールを設定する ・・・・・5	1

### (第4章) パソコンを快適に使うために ——55

ウイルス対策をする ・・・・・5	6
再セットアップディスクを作成する ・・・・・・・・・・・・・5	8
バックアップを取る ・・・・・5	9
お客様登録のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0

準 備

編

	【第5章】	基2	<b>V機能</b>	-61
ŧ			ソフト&サポートナビゲーター(画面で見るマニュアル)・・・・・	62
			パソコンのいろは3(パソコン練習ソフト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
			電源の入れ方/切り方 ・・・・・	66
			省電力機能 ••••••	69
			ワンタッチスタートボタンの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71
			ECOボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
			音量の調節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73
			輝度の調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
垫			文字サイズの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
本			メモリーカード ・・・・・	77
編			ディスク(DVD/CDなど) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
41900			リモコン	85
	【第6章】	内部	8に取り付ける	-91
				00
				92
	【第7章】	おす	すすめ機能	-99
			FeliCa#	· 100
			パワーオフUSB充電機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 104
		付	纪	105
		L.		100
			お手入れについて	· 106
				· 108
			バソコンの売却、処分、改造について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 110
			仕様一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 114
			索引	• 120

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009 日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### ■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。 必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC<sup>\*1</sup> will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC<sup>\*1</sup> does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.



この章では、添付品の確認や電源コードの接続など、パソ コンの箱を開けて電源を入れる前におこなうことについて 説明します。

# 製品を確認する

保証書と本体のラベルの記載内容が一致していることを確認してください。

#### ●保証書



#### ●パソコン背面





- ・ラベルに記載された番号が保証書と異なっている場合、NEC 121コンタクトセンター にお問い合わせください。
- ・保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認し、保 管してください。
- ・保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証 期間終了後の修理についてはNEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

# ■持ち運び時の注意



# 添付品を確認する

- ・次のチェックリストを見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。
- ・VALUESTAR Gシリーズをご購入の場合は、『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただ いたお客様へ』をご覧になり、添付品を確認してください。

#### ●全モデル共通



□ Microsoft<sup>®</sup> Office Personal 2007 パッケージ

## ■添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問 い合わせください。

困ったときには… NEC 121(ワントゥワン)コンタクトセンター

0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
03-6670-6000(通話料お客様負担)

パソコンの置き場所を決める

# パソコンの置き場所を決める

ここでは、パソコンを設置する場所について説明します。

## ■パソコンを設置する場所

パソコンは次のような場所に置いてください。

#### ●屋内

#### ●しっかりした台の上

パソコンの重さを支えられる机やテーブルの上に設置してください。

#### ●温度は10~35℃、湿度は20~80%

#### ●ほこりの少ない場所

#### ●コンセントや電話回線の近く

本体や周辺機器に接続した電源コード、LANケーブルなどが届く範囲に設置してください。

### パソコンの周囲のスペースについて

快適に操作するため、また、機器の故障を防ぐため、パソコンの周囲にはスペースを確保し てください。

#### ●本体前に30~40cm

キーボードを置き、マウスを操作できるスペースが必要です。

#### ●本体後ろに10cm以上

本体の後ろ側の排熱孔から放熱しています。最低でも壁などから10cm以上離してください。できれば50cm程度の余裕があると、後からケーブルなどを接続するときに作業が楽です。

#### ●本体側面および上面に15cm以上

DVD/CDドライブを使用するために、15cm以上の空間を確保してください。

#### ●通風孔について

パソコン本体の通風孔や排熱孔を紙などでふさがないようにしてください。通風孔や排熱 孔をふさいだまま使用すると、内部の温度が上昇して故障などの原因になります。



# ■パソコンを設置してはいけない場所

故障などの原因になるため、次のような場所には置かないでください。



### パソコンの近くに置いてはいけないものについて

次のものはパソコンの近くに置かないでください。

#### ●磁気や電波を発生するもの

パソコンの近くに磁気や電波を発生するもの(テレビ、ラジオ、スピーカー、コードレス電話、携帯電話など)を置くと、パソコンのディスプレイの映像が乱れたり、スピーカーから 雑音が出ることがあります。また、これらの機器とパソコンは相互に影響を与えるため、 逆にテレビの映像が乱れたり、ラジオやコードレス電話から雑音が出ることもあります。 扇風機や温風式こたつなども磁気を発生するため、パソコンの近くには置かないでください。

#### ●熱を発生するもの

パソコンの近くに暖房機などを置くと、熱によってパソコンが変形したり異常な動作をす ることがあります。

### ■その他、設置に関するご注意

#### ●コンセントについて

- ・テレビやラジオのコンセントとは、別のコンセントに接続してください。同じコンセントに接続するとテレビやラジオから雑音が出ることがあります。
- ・電源コードはできるだけ直接コンセントに接続してください。コンセントが足りず、パソ コン用のテーブルタップを使うときは、テーブルタップの許容電力を守ってください。

#### ●ケーブルについて

ケーブルを引っかけて機器を落とさないようにしてください。小さなお子様がいるご家庭 では特にご注意ください。

## ■パソコン本体の角度調節

このパソコンのディスプレイ部分は、次の図の範囲内で角度調節が可能です。





本体の転倒防止のため、かならずスタンドの 部分を押さえてから角度調節をおこなってく ださい。



# キーボードを接続する

## 1 キーボードのプラグをパソコン背面のコネクタに差し込む

プラグの 🔤 マークを確認し、プラグの向きを次のイラストに合わせて差し込んで ください。



## 2 キーボード裏面の足をたてる



キーボードは足を立てずに使うこともできます。また、ケーブルは左右どちらのミ ゾに通してもかまいません。 マウスを接続する



重要

市販のUSBハブは使用せず、パソコンに直接接続してください。

### 1 マウスのプラグをパソコンのUSBコネクタに差し込む

プラグの ← C→ を確認し、プラグの向きを次のイラストに合わせて差し込んでください。



どのUSBコネクタに差し込んでもかまいません。

● デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルの場合 「テレビを見るための準備」(p.11)に進んでください。

●デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデル以外の場合 「ACアダプタを接続する」(p.21)に進んでください。

# テレビを見るための準備

ここでは、デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルをテレビのアンテナに接続するための ケーブルや機器類、テレビを受信するための環境、および、ご自宅の受信環境に合わせたアン テナへの接続方法など、テレビを見る前に知っておいていただきたいことについて説明して います。

ここでの説明をお読みいただいてから、「アンテナケーブルを接続する」(p.16)に進んでください。

# ■テレビを見るために用意していただくもの

次のものは本機に添付されておりません。必要に応じて市販のものを用意してください。

#### ●必ず用意していただくもの

・F型コネクタ付きアンテナケーブル



F型コネクタには、ネジタイプのものと箱形のものがあります。パソコンのアンテナ端子にはネジタイプのプラグを取り付けてください。



ネジタイプ	箱型
	イロ土

#### ●必要に応じて用意していただくもの

ここでは代表的なものについてご紹介します。受信環境によって使用するものが異なりま す。ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

·分波器

複数の信号がまとめて送られている信号線(アンテナ線)から、それぞれの信号を分けて 出力する機器です。地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の信号が、ひとつ のアンテナ端子にまとめて供給されているとき、必要になります。まとめて供給されて いる場合、本機へ接続する時には分波器を使って地上デジタル放送(UHF)とBS・110度 CSデジタル放送に分けてから接続してください。

例



#### ·分配器

1つの受信電波を複数のテレビ(またはテレビを搭載したパソコンなど)に分配する機器 です。

·混合器

複数の放送電波を1本のアンテナ線に混合してまとめる機器です。

・ブースター

受信した電波が弱いとき、増幅する機器です。

・アッテネーター

受信した電波が強すぎるとき、減衰する機器です。

## ■テレビを受信するためには

### 地上デジタル放送を受信するためには

地上デジタル放送はUHFで放送されています。視聴するためには次のことを確認してください。



# 

アンテナの設置や状態など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

### 視聴できない放送について

地上アナログ放送は視聴することはできません。 BS・110度CSデジタル放送を視聴することはできません。 セットアップの前に

## ■アンテナケーブルの接続前に確認すること

地上デジタル放送の信号の供給方法によって、アンテナの接続方法は異なります。 接続する前に、ご自宅のアンテナの接続状態を確認してください。



- ・ここでは一般的な接続例について説明しています。テレビのご利用環境によって、ご 用意いただくもの(ケーブル、分波器、分配器など)が異なります。
- ・集合住宅にお住まいのかたやケーブルテレビをご利用のかたは必要に応じて、その他のご注意(p.15)もあわせてご覧ください。
- ・使用するケーブルなど、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。

### ■ご家庭のアンテナ端子について

ー般的なご家庭では、屋外のアンテナからの信号線やケーブルテレビの信号線が、屋内の壁 に取り付けられたアンテナ端子に接続されています。

信号線の接続方法によって、地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の信号が、個別のアンテナ端子に供給されている場合と、ひとつのアンテナ端子にまとめて供給されている場合があります。

### 壁側のアンテナ端子が2つの場合

BS・110度CSデジタル放送のアンテナ端子 および地上デジタル放送のアンテナ端子



接続に使うもの



F型コネクタ付きアンテナケーブル

※:建物によってはこれ以外の形のアンテナ端子が設置されていることもあります。

### 壁側のアンテナ端子が1つの場合

BS・110度CSデジタル放送と地上デジタル 放送が混合されたアンテナ端子



接続に使うもの



F型コネクタ付きアンテナケーブル 分波器



- ・アンテナ端子の状況など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。
- ・アンテナ端子が1つの場合、地上デジタル放送の信号だけ供給されていたり、BS・ 110度CSデジタル放送の信号だけ供給されている場合があります。ご家庭のアンテ ナ端子がどの放送波に対応しているかをご確認の上、接続をおこなってください。

壁側のアンテナ端子を確認したら、「アンテナケーブルを接続する」(p.16)に進んでください。

## ■その他のご注意

### 集合住宅にお住まいの場合

マンションなどの集合住宅にお住まいの場合は、次の点にご注意ください。

- ・地上デジタル放送を受信できるかどうか、管理組合や管理会社にご確認ください。
- ・ 共聴受信の場合は、「ご家庭のアンテナ端子について」の「壁側のアンテナ端子が1つの場合」(このページ)の説明に従って接続してください。なお、お住まいの集合住宅の受信形態によってはテレビが受信できない場合があります。詳しくは、集合住宅の管理者かお近くの電器店にご相談ください。

### ケーブルテレビをご利用の場合

ケーブルテレビをご利用の場合は、次の点にご注意ください。

- ・ケーブルテレビ事業者が次のいずれかで地上デジタル放送を再配信しているときは、地上 デジタル放送を視聴することができます。
  - ・同一周波数パススルー方式
  - ・周波数変換パススルー方式
  - これら以外の方式の場合は、地上デジタル放送が視聴できません。お近くの電器店などに ご相談ください。
- ケーブルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定されたチャンネルは受信で きません。
- ・ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。
- アンテナ線や受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはお近くの電器店にご 相談ください。

# アンテナケーブルを接続する

ここでは、デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルにアンテナケーブルを接続する手順について説明します。

あらかじめ、「テレビを見るための準備」(p.11)をお読みいただき、接続に使用するケーブ ルや機器類、テレビを受信するための環境、および、ご自宅の受信環境に合わせたアンテナ の接続方法を確認してください。

## ■アンテナケーブルを接続するときのご注意

アンテナケーブルを取り付ける際には、ディスプレイ側を下にして本体を伏せてください。本体を伏せるときはディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてください。



- ・プラグのネジは、まわらなくなるまでしっかりしめてください。
- ・アンテナケーブルを接続するときや取り外すときは、パソコンの電源が入っていないこと を確認してから作業をおこなってください。

●壁側のアンテナコネクタが2つの場合

●壁側のアンテナコネクタが1つの場合



まで矢印の向きにしっかりしめる

※壁側のアンテナ端子に地上デジタル放送の信号だけが供給されている場合は不要です。

アンテナケーブルを接続したら、「B-CASカードをセットする」(p.18)に進んでください。

# B-CASカードをセットする

ここでは、デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルにB-CASカードをセットする手順について説明します。



B-CASカードをセットするときや取り外すときは、パソコンの電源が入っていないことを確認してから作業をおこなってください。

### 1 本体を、ディスプレイ側を下にして伏せる



本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いて ください。

### **2** B-CASカードカバーのミゾに指をかけ、手前に引き上げ て取り外す



### 3 B-CASカードをセットする



B-CASカードの向きに注意してセットしてください。B-CASカードスロットには、 B-CASカードの向きを示す刻印が付いています。

「B-CAS」の印刷面を上にして、B-CASカードをセットしてください。



B-CASカードを固定部に収まるように奥まで押し込み、固定します。



### 4 B-CASカードカバーをもとに戻す

B-CASカードカバーを図の手順で取り付けます。



(1)参考)

テレビをリモコンで操作する場合は、第2章「セットアップする」 が完了した後に第5章 の「リモコン」(p.85)をご覧になり設定してください。

> これでテレビを見るための準備は完了です。 「ACアダプタを接続する」(次ページ)へ進んでください。

# ACアダプタを接続する

接続は次の図を見ながら、順番を守っておこなってください。



続けてWindowsのセットアップに進んでください。



電源コードなどが人の通る場所にないことを確認してください。ケーブルを足に引っ かけたりするとパソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあ ります。



インターネットへの接続や周辺機器などの接続は、セットアップ作業が終わった後にお こなってください。

> これで接続は完了です。 第2章「セットアップする」に進んでください。



この章では、パソコンの電源を入れて最初におこなう設定 (セットアップ)の作業と、パソコンの電源を入れる/切る 操作について説明します。

### この章の所要時間:20~40分程度

セットアップをおこなう	24
Windowsをセットアップする	25
NEC独自の設定をおこなう	29
Windowsのパスワードを設定する	32
パソコンを終了する	35
パソコンを使い始める	36

セットアップをおこなう

# セットアップをおこなう

重要

- セットアップ中に電源を切ったり、電源コードを抜いたりしない
   故障の原因になります。p.31の手順が完了するまでは、電源を切ったり、電源コードを抜いたりしないでください。
- セットアップに関係のないボタン類を操作しない
   セットアップで使用しないボタン類を操作しないでください。

## ■セットアップの基本操作

はじめてパソコンを操作するかたはご覧ください。

#### ● 画面の矢印 🗟 を動かす

マウスをつかんで机の上ですべらせると、その動きに合わせてマウスポインタを動かすことができます。



#### ●クリック

マウスポインタを目的の位置に合わせてマウスの左ボタンを1回押す動作をクリックといいます。


## Windowsをセットアップする

#### 1 電源スイッチを押す

電源が入り、電源スイッチの電源ランプが点灯します。





電源スイッチを押してから、手順2の画面が表示されるまでに数分かかることが あります。その間、NECのロゴ(社名のマーク)が表示されたり画面が真っ暗に なったりしますが、故障ではありません。手順2の画面が表示されるまで、電源 を切らずにそのままお待ちください。

#### 液晶ディスプレイのドット抜けについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け ※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、 見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディ スプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかね ますので、あらかじめご了承ください。

※社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割 合を「仕様一覧」または『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕 様一覧」に記載しています。

ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

・「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html



重要

入力したユーザー名を次の欄に控えておいてください。
 ユーザー名:

セットアップ作業をやりなおす(再セットアップする)など、パソコンのトラブ ルを解決する際に必要になる場合があります。

- ・コンピュータ名が同じパソコン同士はネットワークで接続できません。コン ピュータ名が同じパソコンがあるときは、別のコンピュータ名を入力してくだ さい。
- 次の文字列は、パソコンのシステムで使われているため、入力しないでください。

CON, PRN, AUX, CLOCK, NUL, COM1 ~ COM9, LPT1 ~ LPT9

(1)参考)

セットアップが終わってからユーザー名を追加、変更することもできます。

### 3 「次へ」をクリックする

パスワードは、ここでは入力しないでください。





# 画面の内容を確認し、「ライセンス条項に同意します」の■をクリックして■にし、「次へ」をクリックする



画面右のスクロールバーを上下に動かすことで、表示されていない文章を読むこと ができます。

#### 5

### 「推奨設定を使用します」をクリックする



#### これでWindowsのセットアップは完了です。 続けてパソコンの設定をおこないます。次ページの画面が表示されるまでそのまま お待ちください。

. . . . . . . . . . . . . . . .

## NEC独自の設定をおこなう



#### 「利用する(推奨)」が 💿 になっていることを確認して 💽 をクリックする





# BIGLOBE ホームページまたはYahoo! JAPANホームページのいずれかを選んで 💿 にし、 ಮ をクリックする





セットアップが終わってからインターネットで最初に表示するホームページを 変更することもできます。

#### 3 注意文を読んで をクリックする







(11)参考)

・ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合は、この画面は表示されません。 手順5の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

. . . . .

 はじめてパソコンを使われるかたのために、パソコンを活用するためのソフト をインストールすることもできます。画面の説明を読んで、必要に応じて「ま とめてインストールする」や「ソフトウェアを選択してインストールする」の
 をクリックして
 にしてから、
 をクリックしてください。その後は画面 の説明にしたがって操作してください。パソコンを活用するためのソフトは、 セットアップが終わってからインストールすることもできます。

しばらくするとパソコンが再起動し、手順5の画面が表示されます。







・文字サイズを拡大する設定をおこなう場合は、「はい」をクリックしてください。その後は画面の説明にしたがって操作してください。

. .

. . . . . . . . . .

. . .

. . . . . .

. . . . . .

・「パソらく設定」で設定を変更すると、ソフトにより正しく表示されないことが あります。その場合は、第5章の「文字サイズの変更」(p.75)をご覧になり、設 定を変更してください。

これでセットアップは完了です。次回から、電源スイッチを押すと、デスクトップ 画面が表示されるようになります。



## Windowsのパスワードを設定する

パソコン内の情報保護のため、パスワードを設定しておくことをおすすめします。 設定すると、電源を入れたときにパスワードの入力が必要になります。正しいパスワードが 入力されないとパソコンを使うことができないため、第三者がパソコンを起動して情報を見 ることを防ぐことができます。

### ■Windowsのパスワードを設定する

#### 



### 2 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」を クリックする



#### 3 「Windowsパスワードの変更」をクリックする



### 4 「アカウントのパスワードの作成」をクリックする



#### 5 パスワードを入力する

パスワードは次のように設定してください。大文字、小文字も入力したとおりに区 別されます。



これでWindowsのパスワードの設定は完了です。

### ■その他の認証方法でパソコンを使い始める

パスワードを設定する代わりに、次のような方法でパソコンを使い始めることもできます。



FeliCa対応カードや携帯電話をかざして認証をおこなう(FeliCa対応モデル) ▶
●「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「シ ンプルログオン」

> 続けてインターネットの設定をおこなう場合は、 第3章「インターネットを始める」(p.37)へ進んでください。 テレビの設定をおこなう場合は、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。 ここでいったんパソコンを終了する場合は、 「パソコンを終了する」(次ページ)へ進んでください。

## パソコンを終了する

画面の操作で電源が切れないときなど緊急の場合を除き、通常はマウスを使ってパソコンを 終了してください。電源スイッチで終了しないでください。

## ■パソコンの電源を切る

#### 1 「スタート」-「シャットダウン」をクリックする



画面が暗くなり、電源ランプが消灯します。これでパソコンを終了することができました。

(分)参照) 再びパソコンを使い始める場合 ▶ 「パソコンを使い始める」(次ページ)

パソコンを使い始める

## パソコンを使い始める

いったん電源を切ってから電源を入れなおすときは、電源が切れてから5秒以上待って電源 スイッチを押してください。

## ■パソコンの電源を入れる

1 電源スイッチを押す



パスワードを設定している場合は、パスワードを入力するための画面が表示されます。 パスワードを入力してください。

しばらくするとデスクトップ画面が表示され、パソコンを使い始めることができ ます。





この章では、インターネットを利用するための設定につい て説明します。はじめてインターネットを始めるかたは、 最初から通してご覧いただき、インターネット接続業者(プ ロバイダ)との契約の流れや設定に必要なものについて確 認してください。

インターネットに接続する前に	38
インターネットに接続する	
電子メールを設定する	51

## インターネットに接続する前に

お使いの環境によりお読みいただく説明が異なります。ここで、おおまかな作業の流れを確認してください。



#### はじめてインターネットに接続するかた

インターネットに接続するには回線事業者やプロバイダ(インターネット接続業者)との契約、 機器の接続が必要です。はじめてインターネットに接続するかたや、これまでダイヤルアップ 接続を利用されていたかたは、次からの説明をご覧ください。すでにインターネットに接続し ている回線をお持ちのかたは「インターネットに接続する」(p.44)へ進んでください。

## ■インターネットに接続するための回線

このパソコンでインターネットに接続できる回線は、次の3つです。

このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。

FTTH (エフティーティーエイチ)	光ファイバーを使ってインターネットに接続 する方法です。ほかのブロードバンド接続より も高速な通信をおこなえます。使用するために 工事が必要になる場合があります。接続には回 線終端装置などの機器を使用します。
ADSL (エーディーエスエル)	家庭にあるアナログ回線(一般の電話回線)を 使って、インターネットに接続する方法です。 接続にはモデムなどの機器を使用します。
CATV (ケーブルテレビ/シーエーティーブイ)	ケーブルテレビ会社の回線を使ってインター ネットに接続する方法です。接続にはモデムな どの機器を使用します。

#### ■プロバイダとの契約の流れ

ここでは、FTTHで回線終端装置を使う場合を例として説明します。その他の接続方法については各回線事業者にお問い合わせください。

#### 1 プロバイダや申し込みたいコース(料金プラン)を 決める

契約するプロバイダを特に決めていない場合、BIGLOBEに入会することをおすす めします。

#### 2 プロバイダに申し込む

入会するプロバイダとコース(料金プラン)を決めたら、電話または書面で入会を 申し込みます。

FTTHを利用できるか適合チェックをおこなってから、回線終端装置の準備や光ファ イバーの導入工事などをおこないます。

#### 3 回線の開通を待つ

申し込みから開通までは、通常、数週間かかります。申し込みから回線の開通までに ついて詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。

#### 4 回線終端装置を接続する

回線や機器によって接続方法や設定が異なります。詳しくは各機器のマニュアルを ご覧ください。

#### プロバイダと契約する(BIGLOBEの場合)

インターネットプロバイダBIGLOBEでは、お電話で入会申し込みを受け付けております。 BIGLOBE 電話で入会センター(受付時間9:00~21:00 365日) 〇〇 0120-15-0962 ※電話番号はおかけ間違えのないようにご注意願います。 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

#### そのほかのプロバイダに入会する

BIGLOBE以外にもさまざまなプロバイダがあります。入会方法については、各プロバイダ にお問い合わせください。

#### ルータについて

ルータは、インターネットに接続可能な機器や複数のパソコンを接続するときに必要になり ます。またセキュリティの観点からも、ルータを使った接続をおすすめします。 このマニュアルではルータが接続されている例を使って説明します。

#### ■設定に必要なもの

プロバイダに入会し回線が開通したら、インターネットに接続するために必要なものを用意 してください。

#### □ 回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手した接続設定用説明書やCD-ROMなどがある場合、その説明書やCD-ROMにしたがって設定をおこなってください。

#### □ 回線終端装置

#### □ ワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLANルータ

インターネットへの接続にはワイヤレスLANを使用します。使用できるワイヤレス LANの種類について、次の表で確認してください。

	IEEE802.11a (5GHz)	IEEE802.11b/g	IEEE802.11n (2.4GHz)	IEEE802.11n (5GHz)
11nテクノロジー 対応ワイヤレス LAN(bgn)モデル	×	0	0	×



- ・機器を購入するときは、回線終端装置やワイヤレスLANの種類を見て接続できるか どうか確認してください。
- IEEE802.11nはドラフト2.0規格に対応しています(2009年9月1日時点)。最新 情報は121ware(http://121ware.com/)をご覧ください。



有線LANを使ってインターネットに接続する場合 ▶碜「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「LAN」 インターネットに接続する前に

#### ■機器を接続する

回線終端装置とネットワーク機器を次のように接続してください。

## 

詳しい接続方法については、機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説 明書などをご覧ください。

#### ワイヤレスLANルータと接続する場合



#### ワイヤレスLANアクセスポイント(ブリッジタイプ)と接続する場合



#### (1)参考)

プロバイダから送られてくるモデムがルータ機能付きである場合や、モデムとワイヤレスLANアクセスポイントの間にルータ(有線)を接続している場合は、通信が不安定になる場合があるため、ワイヤレスLANアクセスポイントのルータ機能を停止することをおすすめします。

ルータ機能を停止する設定方法については、各ワイヤレスLANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

接続が終わったらパソコンの設定を変更します。

#### ■ルータの設定をする

はじめてインターネットに接続する場合は、ルータにプロバイダから送られてきた接続情報 が設定、登録されていないと、インターネットに接続できません。詳しくは、機器に添付さ れている説明書、プロバイダから入手した説明書などをご覧になり設定してください。

## インターネットに接続する

プロバイダとの契約やネットワーク機器との接続が完了したら、パソコンの設定を変更して インターネットに接続します。インターネットへの接続にはワイヤレスLANを使用します。 使用できるワイヤレスLANの種類について、次の表で確認してください。

	IEEE802.11a (5GHz)	IEEE802.11b/g	IEEE802.11n (2.4GHz)	IEEE802.11n (5GHz)
11nテクノロジー 対応ワイヤレス	×	$\bigcirc$	0	×
LAN(bgn)モデル				



- ・CATV接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替 えたときの設定方法についてお問い合わせください。
- ・機器を購入するときは、回線終端装置やワイヤレスLANの種類を見て接続できるかどうか確認してください。

(2)参照)

有線LANを使ってインターネットに接続する場合

▶<>>
「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「LAN」

### ■アクセスポイントの情報を確認する

パソコンの設定では、接続するワイヤレスLANアクセスポイントのネットワーク名(SSID)、 セキュリティキーが必要になります。設定を確認して次の欄に設定を控えてください。

ネットワーク名(SSID)

セキュリティキー

1 参考

セキュリティキーは、接続するワイヤレスLANアクセスポイントのメーカーにより「暗号 化キー」「ネットワークキー」「WEPキー」「WPAキー」などと呼ばれている場合があります。

## ■ワイヤレスLAN機能をオンにする

このパソコンはご購入時の状態ではワイヤレスLAN機能を使用することができません。ワ イヤレスLANを使用するには、次の手順で設定してください。

#### 1 デスクトップの診(ワイヤレスの設定)をダブルクリック する

「ワイヤレスの設定」が表示されます。 「ワイヤレスの設定」は、画面右下の通知領域にある をクリックし、アイコン( を右クリックして「設定画面を表示」を選択しても表示されます。

#### 2 「ワイヤレスLAN機能を有効にする」の をクリックして 「「にし、「OK」をクリックする

11 ワイヤレスの設定 X
ワイヤレスLANをご利用になる場合は、 「ワイヤレスLAN機能を有効にする」にチェックを付けてください。
ワイヤレス機能の選択
☑ ワイヤレスLAN機能を有効にする(L)
☑ タスクトレイにアイコンを表示する(1)
ヘルプ(H) OK(O) (キャンセル(C)

ワイヤレスLAN機能がオンになるとワイヤレスLANランプが点滅します。



#### ● ワイヤレスLANランプとワイヤレスLAN機能の状態

ランプ	状態	
消灯	オフ(ワイヤレスLAN機能が使用不可)	
緑色に点滅	オン(ワイヤレス通信が可能な状態)	

※ワイヤレス通信が可能な状態で、インターネットやメールなどのデータ通信をおこなっていない場合で も、ワイヤレス通信を維持するためのデータが自動的に送受信されるため、ワイヤレスLANランプが点 滅する場合があります。

#### ■パソコンの設定をする

. . . . . . . . . . . . . . . .

ルータとの接続を設定するためにパソコンの設定を変更してください。 ここでは、ワイヤレスLANルータ(もしくはアクセスポイント)を手動で追加する方法を説 明しています。

#### (1)参考)

Windows 7では、ここで説明する方法以外にもワイヤレスLANアクセスポイントを自動でスキャンしてから接続する方法にも対応しています。

. . . . . . . . . . . . . . . .



ワイヤレスLANアクセスポイントをスキャンして接続する場合 ▶
●「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線 LAN)」-「ワイヤレスLANの設定」

## 1 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックする



コントロールパネルが表示されます。

### 2 「ネットワークとインターネット」をクリックする



## 3 「ネットワークと共有センター」をクリックする

コントロールパネルホーム システムとセキュリティ トットフークとインターネット トードウエアとサウンド オログラム コージー アカウントと参談の ための変金設定 特計、意語、および地域 コンピューターの原単操作	
---	--

#### 「ネットワークと共有センター」が表示されます。





5

#### 「追加」をクリックする







#### 確認したアクセスポイントの情報を使って、接続する ネットワークの情報を入力し、「次へ」をクリックする





ワイヤレスLANはセキュリティの対策をしっかりしないと外部からネットワークに入られて無断で利用され、情報を読まれてしまう危険があります。ワイヤレスLANを使うときは暗号化など、セキュリティをしっかり設定してください。

#### (金)参照)

ワイヤレスLANのセキュリティについて ▶
●「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無 線LAN)」-「セキュリティに関するご注意」



ワイヤレスLANが接続され、デスクトップ画面右下の通知領域にのが表示されます。

「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を読んで設定してく ださい。

これでインターネットに接続するための設定は終わりです。 タスクバーの@(Internet Explorer)アイコンをクリックし、接続を試してください。



ワイヤレスLAN通信がうまくいかない場合には、『パソコンのトラブルを解決する本』 第1章の「インターネットのトラブル解決」をご覧ください。

## 電子メールを設定する

ここでは、Office 2007モデルで「Outlook 2007」を使った設定を説明します。



- Outlookのセットアップ、インストールについての不明点はマイクロソフト株式会社 にお問い合わせください。お問い合わせ先については『パソコンのトラブルを解決する 本』付録の「ソフトのサポート窓口一覧」をご覧ください。
- ・使用する機器やプロバイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要になることがあります。プロバイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合は、そちらもあわせてご覧になり、設定することをおすすめします。

1

「スタート」-「すべてのプログラム」をクリックして、リストから「Microsoft Office」 - 「Microsoft Office Outlook 2007」をクリックする



「Outlook 2007 スタートアップ」が開始されます。

## 2 「次へ」をクリックする

## 3 「次へ」をクリックする

## 4 自動アカウント設定のための情報を入力する





サーバーの自動アカウント設定に失敗した場合は手順4の画面で「サーバー設定 または追加のサーバーの種類を手動で構成する」をクリックして「しし、「次へ」 をクリックします。次に「電子メールサービスの選択」の画面で「インターネット 電子メール」を「して「次へ」をクリックします。表示された画面に情報を入力 し、画面の説明を読んで設定します。

## 5 設定が終わったら「次へ」をクリックする



サーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、もう一度設定内容を確認し、 「次へ」をクリックしてください。



新しい電子メール アカウントの追加	X
サーバー設定のオンライン検索	Ť
構成中	
電子メールサーバーの設定を構成しています。この処理には数分かかります。 、 イ ネットワージ接続の確立 サーバーにログオンしてテストの電子メールメッセージを送信(非単音化) 、	
POP3 電子メール アガウンドが設定されました。	
□サーバー設定を手動で構成する(M)	
	〈 戻る(8) 第7 キャンセル



「完了」をクリックすると、「ユーザー名の指定」画面、「マイクロソフトソフトウェ アライセンス条項」に同意する画面、プライバシーオプションを設定する画面や Microsoft Updateを利用するための登録画面などが表示されます。説明をよ く読んで、画面の指示にしたがって進めてください。

受信トレイ - Microsoft Outlook			
ファイル(E) 編集(E) 表示(U) 移動(G) ツール(D) アクション(A) ヘルプ(H)	質問を入力してください・		
Sevence - State State State State State State State State - State 750	- スポの検索		
メール « 日 受信トレイ	To Do パー → ×		
BREAD20146 = 9 (1) (- (0) + 0 + 0 + 1) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	4         2004年4月         →           日月次水米金         1           28273121011         1           28474         15677           9115111         112           11212         112           12347         111111           12347     <		
2 2021// v 2 2021/ v 2 5/24 2 7/24	今後の予定はかりません。		
	並べ聞え 税務項 ▲ ▲ ■ 「いん」仕事を入力してくだ… このビューくはアイラムがありま せん。		
全部です什些のます。			

これでインターネット、メールを使うための設定は完了です。 セキュリティ設定をするには第4章「パソコンを快適に使うために」をご覧ください。

# <u>第4章</u> パソコンを快適に使うために



この章では、パソコンを安全に使うためのセキュリティ対 策や、大切なデータを失わないための方法について説明し ています。万一のアクシデントに備え、パソコンで対策を しておくことをおすすめします。

ス対策をする <b>56</b>	ゥ
トアップディスクを作成する <b>58</b>	再·
アップを取る <b>59</b>	バ
登録のお願い60	お



ウイルスなどの不正プログラムからパソコンを守るためには、定期的な対策が必要です。

## ■「ウイルスバスター」でウイルス対策を開始する

ここでは、このパソコンにあらかじめ用意されている「ウイルスバスター」を使ったウイル ス対策の流れを説明します。

●インターネット接続の設定

▶第3章「インターネットを始める」(p.37)

パソコンをご購入後、はじめてインターネットに接続してから3日間はユー ザー登録をしていなくてもインターネット経由で自動的に「ウイルスバス ター」が更新(アップデート)されます。

● ユーザー登録(無料) ▶
ふ「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「ウイル ス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを使い始める」

● アップデート(90日間無料) ▶過「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「ウイル ス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを使い始める」

 ●製品版(有料)を購入し、アップデートを継続
 ▶
 ●「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「ウイル ス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを使い始める」



ユーザー登録後はじめてアップデートした日から90日は、無料でアップデートをおこな うことができます。90日を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ 対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダ ウンロード販売またはパッケージなどの製品版を購入し、ライセンスキーを入力してい ただく必要があります。

#### ■その他のセキュリティ対策について

「ウイルスバスター」のほかに、パソコンを保護するために、次のようなセキュリティ対策が あります。

#### Windows Updateをする

このパソコンのWindowsの状態などをチェックし、更新プログラムを無料配布する Microsoftのサポート機能です。ご購入時の状態では、Windowsの更新プログラムの自 動更新機能が有効に設定されています。インターネット経由でWindowsを最新の状態に し、ウイルスや不正アクセスに備えることができます。



#### ●ファイアウォール機能を使う

ファイアウォール機能とは、外部(インターネット)からの不正侵入を防ぎ、情報の流 出を防ぐ機能のことです。このパソコンでは「Windowsファイアウォール」または「ウ イルスバスター」のファイアウォール機能を使うことができます。セットアップ後には 「Windowsファイアウォール」が有効になっています。



- 「Windowsファイアウォール」と「ウイルスバスター」のファイアウォール機能を同時に使用することはできません。
- ・「ウイルスバスター」のファイアウォール機能を使うには、ファイアウォール機能の 追加インストールが必要です。

いる 参照 )

▶劙「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「不正アクセスの防止」

「ソフト&サポートナビゲーター」では上記のほかに、ワイヤレスLANの通信の暗号化やお 子様を有害ホームページから守るための方法など、様々なセキュリティ対策について説明し ています。ご使用の状況に合わせてご覧ください。



▶<>>
↓
「ソフト&サポートナビゲーター」-「使う」-「安全に使うためのポイント」

再セットアップディスクを作成する

## 再セットアップディスクを作成する

トラブルがどうしても解決できないときにおこなう「再セットアップ」は、通常、ハードディ スク内にある再セットアップ用データを使います。しかし、ハードディスクが故障した場合 は、この方法で再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セッ トアップディスクを作成しておき、そのディスクから再セットアップできるようにしておい てください。



再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあり ます。



再セットアップディスクの作成について

▶ 『パソコンのトラブルを解決する本』第3章の「再セットアップディスクを作成する」

## バックアップを取る

ハードディスクの故障や寿命によって、大切なデータが失われないように、データの控え (バックアップ)を残しておきましょう。このパソコンには、バックアップの手助けになるソ フトが用意されています。

## ■バックアップの方法を確認する

次の手順で「バックアップのご紹介」を起動して、どんなソフトがあるのかを確認しま しょう。

#### 1 デスクトップの診(バックアップのご紹介)アイコンを ダブルクリックする



次の画面が表示されます。



画面の説明をご覧になり、目的にあったソフトを使ってバックアップを取ってくだ さい。

## お客様登録のお願い

121wareでは「お客様登録」することで、さまざまなメリットを提供しています。あなたの デジタルライフをグッとオトクに、そしてさらに便利でもっと身近に感じる121wareの サービスを是非ご利用ください。

#### ■登録するとメリットがたくさん

#### 1 登録料·会費無料

登録料や会費は無料です。 法人のお客様としてご使用の場合も、登録をおすすめします。

#### 2 電話での「使い方相談」

無料で1年間、使い方の相談ができる 121コンタクトセンターからお電話をさしあげる「電話サポート予約サービス」も利用可 能になります。インターネットでご予約ください。 ご利用には保有商品の登録が必要です。

#### 3 あなただけのマイページ

マイページは、あなた専用のページです 登録した商品を元に、あなたのパソコンに合ったサポートやサービスに関する情報が表示 されます。

#### 4 NEC Directの優待サービス&ポイントもGet

NEC Directの優待サービスでお買い物。ポイントももらえる 保有商品を登録されているお客様は、NEC Directの優待サービスが受けられます。

#### その他の特典

買い取り	修理	メールニュース
不要になったパソコンの	インターネットで修理	商品広告・活用提案・サ
買い取りサービスがイン	を申し込むと、修理料金	ポート・キャンペーンなど
ターネットからできます。	が割引されます。	の情報をお届けします。

お客様登録については、添付の『121wareガイドブック』をご覧ください。

#### 11参考)

パソコン本体以外の商品/NEC Refreshed PC(再生パソコン)の「使い方相談」の無料 期間は、各商品の保証書に記載の保証期間となります。


この章では、音量の調節や消費電力を抑える方法、メモリー カードやDVDなどのディスクをセットする方法など、この パソコンを使うときのもっとも基本的な操作を説明します。

ソフト&サポートナビゲーター	
(画面で見るマニュアル)	62
パソコンのいろは3(パソコン練習ソフト)	65
電源の入れ方/切り方	66
省電力機能	69
ワンタッチスタートボタンの設定	71
ECOボタン	72
音量の調節	73
輝度の調節	74
文字サイズの変更	75
メモリーカード	77
ディスク(DVD/CDなど)	80
リモコン	85

# ソフト&サポートナビゲーター (画面で見るマニュアル)

「ソフト&サポートナビゲーター」は、パソコンの詳しい使い 方を知りたいときや困ったときに役立つ、画面で見るマニュ アルとしての機能を持っています。また目的に合ったソフト を探して使い方を見たり、そのまま起動したりすることがで きます。「ソフト&サポートナビゲーター」は次のようなとき に便利です。

- ・ Windowsの便利な使い方を知りたい。
- ・目的に合ったソフトを探したり、見つけたソフトをすぐに 起動したい。
- うまくいかないときや、故障かな?と思ったときの対処法 を知りたい。
- パソコンの省電力機能や表示機能など、パソコンの機能についてより詳しく知りたい。
- ・用語集でわからない単語の意味を調べたい。

### ソフト&サポートナビゲーターを起動する

タスクバーの。(ソフト&サポートナビゲーター)アイコンを クリックして起動します。



(ソフト&サポートナビゲーター)アイコンを クリックする



### ソフト&サポートナビゲーターを使う

知りたい項目があるときは項目を選んでクリックします。「ソ フト&サポートナビゲーター」 で知りたい項目が見つからな いときは、キーワードを入力して「検索」 をクリックします。



画面はモデルによって異なります。

#### 目的からソフトを探す

「ソフト&サポートナビゲーター」は、使いたい機能からソフトを探すことができます。

┃ 「ソフトを探す」をクリックする



一覧から使いたい目的をクリックする



画面はモデルによって異なります。

目的にあったソフトが表示されます。複数のソフトがあ るときは上のタブをクリックしてソフトを選択します。 (1)参考)

はじめて検索をおこなうときは、 CyberSupport for NECの「使用 許諾契約書」が表示されます。内容 をよく読み、「同意する」をクリッ クしてください。クリック後、検索 が再開されますので少しお待ちく ださい。 ソフト&サポートナビゲーター(画面で見るマニュアル)

#### ソフトをインストールする

「ソフト&サポートナビゲーター」の画面上からソフトをイン ストールすることができます。

**|** インストールしたいソフトの説明を表示させる

インストールされていないソフトはソフト名の下に「未 インストール」と表示されています。

2 「ソフトを起動」をクリックする



画面はモデルによって異なります。

「ソフトのインストールについて」が表示されます。

#### 3 「はい」をクリックする

インストールが開始されます。画面の指示にしたがっ てインストールしてください。

# パソコンのいろは3 (パソコン練習ソフト)

「パソコンのいろは3」を使って、パソコン、Windows 7や 「Office 2007」の基本操作を学ぶことができます。

# 「パソコンのいろは3」とは

初心者のかたがパソコンを学ぶためのソフトです。マウスや キーボードの使い方から電子メールやホームページの見方と いった「パソコンのいろは」を学ぶことができます。パソコン やWindowsの基本操作をまず覚えたいかたは、「パソコンの いろは3」で学習を始めてください。

# 「パソコンのいろは3」を起動する

# ┃ ●「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「パソコンのいろは3」の「ソフトを起動」をクリックする

自動的に「パソコンのいろは3」が始まります。 ソフトがインストールされていない場合は、画面の指示 にしたがってインストールしてください。



# 「パソコンのいろは3」を終了する

画面右下に表示されている「終了」 をクリックしてください。 画面中央に確認の画面が表示されるので、「終了します」 をク リックしてください。



Office 2007モ デ ル で は 「Microsoft Office 2007」の 操作も学習できます。



「Microsoft Office 2007」の 操作を学習したいときは、 「ソ フト&サポートナビゲーター」-「ソ フトを探す」-「50音/英数字から 選ぶ」-「パソコンのいろは3 Office 2007編」の「ソフトを起動」をク リックします。

ソフトがインストールされていな い場合は、画面の指示にしたがって インストールしてください。

# 電源の入れ方/切り方

# 電源の入れ方



(1)参考)

電源スイッチを押した後、デスク トップ画面が表示されて、ハード ディスクアクセスランプが点滅しな くなるまで、電源スイッチを押さな いでください。無理に電源を切ると、 故障の原因になります。

# **2** 使う人の名前を選択する画面が表示された場合には、名前の上のアイコンをクリックする

パスワードを設定している場合には、パスワードを入力 します。

デスクトップ画面が表示されます。



数秒後に画面が暗くなり、自動的に電源が切れます。



電源ランプが消灯する

() 参照

スリープ状態について ▶●「ソフト&サポートナビゲー ター」-「パソコンの各機能」-「省 電力機能」



いったん電源を切ってから電源を入れなおすときは、電源が切れてから 5秒以上待って電源スイッチを押し てください。

#### 画面の操作で電源が切れないとき

画面の表示が動かなくなったり、操作の途中でマウスやキー ボードが反応しなくなったりして、パソコンの電源が切れな くなってしまうことがあります。その場合、次の方法で電源 を切ることができます。

- | ] | パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続ける
- 2 電源が切れてから5秒以上待ち、もう一度電源ス イッチを押す
- 3 パソコンの電源が入ったら、改めて画面の操作で 電源を切る



- ・強制的に電源を切る場合は、ハードディスクアクセスランプやデュアルメモリースロットアクセスランプなどが点灯していないことを確認してください。また、各種メディアは取り出しておいてください。
- パソコン本体の電源スイッチを 押し続けて強制的に電源を切る と、パソコンに負担がかかりま す。何度も繰り返すと、パソコン が起動しなくなってしまうこと もあるため、この方法で電源を切 ることは、できるだけ避けてくだ さい。

# 省電力機能

このパソコンでは、操作していない時間が続くとき、消費電 力を節約するために自動的に画面を暗くするなど、省電力機 能が設定されています。

#### 省電力状態の概要

次の省電力状態で消費電力が節約できます。

#### ●次の時間の経過後ディスプレイを暗くする

Windows 7では、パソコンを使用しないでしばらくする と画面は自動的に暗くなります。ご購入時は、5分に設定 されています。

#### ●ディスプレイの電源を切る

何も操作しない状態が続いたとき、ディスプレイの電源を 自動的に切る時間が設定できます。ご購入時は、10分で ディスプレイの電源が切れるように設定されています。

#### ●スリープ状態にする

ディスプレイの電源が切れてからも、操作しない状態が続いたとき、ハードディスクなどの電源を切って消費電力を節約するように設定できます。ご購入時は、25分でスリープ状態になるよう設定されています。

#### ●休止状態にする

パソコンの状態や作業中のデータをディスクに保存した上で、Windowsは終了せずにパソコンの電源を切るように 設定できます。ご購入時の状態では、スリープ状態に移行 してから30時間で自動的に「休止状態」になります。

#### 操作していない時間と省電力状態の概要

#### ● パソコンを使っていない時間と省電力状態





省電力機能の詳細、設定の変更について

▶●「ソフト&サポートナビゲー ター」-「パソコンの各機能」-「省 電力機能」

#### 1 参考

ご購入時、このパソコンにはハイブ リッドスリープが設定されていま す。ハイブリッドスリープとは、ス リープ状態になるとき、ハードディ スクに作業中のデータを保存するよ うな設定です。スリープ状態時に電 源コードが抜けるなどの不測の事態 が発生しても、問題なく作業を再開 することができます。

#### 画面が暗くなったときには

省電力機能で画面が暗くなっているときは、キーボードの キー(【Shift】など)を押してください。 それでも画面が明るくならないときは、電源スイッチを軽く 1回押してください。

### 電源ランプ

パソコンの電源の状態は電源ランプでわかります。 電源ランプ が点滅しているときは、ナイトモードがオンになっています。

#### ●電源ランプと電源の状態

パソコン本体の 電源ランプ	電源の状態
白色に点灯	電源が入っている
オレンジ色に点灯	スリープ状態
消灯	電源が切れている、または休止状態

#### リモコンでスリープ状態にする

デジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルでは、リモコンの 【電源】を押すと、パソコンをスリープ状態にしたり、スリー プ状態から復帰することができます。



**(3)参照**)

ナイトモードについて ▶輝度の調節(p.74)



テレビの視聴中やほかのソフトを起 動しているときは、電源を切る前に 【アプリ終了】を押して、終了させて ください。

# ワンタッチスタートボタンの設定

ワンタッチスタートボタンは、ボタンを押すだけでソフトを 起動できます。



ボタン	説明
マイ チョイス※	自分が登録したソフトを起動 します。
インターネット	「Internet Explorer」を起動 します。
ソフト	「ソフト&サポートナビゲー ター」が起動します。

※はじめて【マイ チョイス】を押したときに、【マイ チョイス】にどのソ フトを登録するか選択します。

#### ワンタッチスタートボタンの設定を変更する

「スタート」-「すべてのプログラム」-「ワンタッチスタートボ タンの設定」-「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリッ クして起動する「ワンタッチスタートボタンの設定」でワン タッチスタートボタンで起動するソフトを変更することが できます。

「愛」参照

ワンタッチスタートボタンの設定を 変更する

▶「スタート」-「すべてのプログラム」-「ワンタッチスタートボタンの設定」-「ワンタッチスタートボタンの設定へルプ」

基本機能

ECOボタン

ECOボタン

Windows 7では、消費電力に関する設定を「電源プラン」と呼びます。このパソコンではECOボタンを押すだけで、パソコンの消費電力を節約するための電源プランに切り換えることができます。もとに戻すときには、もう一度ECOボタンを押すだけで設定を切り換えることができます。現在の電源プランは、画面右下の通知領域にある。をクリックし、隠れている電源プランのアイコン(Matchater)で確認します。

ECOボタン

₹19942 (199-495 У25 E	) 	
Esc F1 F2 F3 F4	F5 F6 F7 F8 F9 F10	F11 F12 Insert Delete Sys Rg Scroll Reak
##/ ±£         !         "         # #         \$ ⇒         \$         >         \$ <th< th=""><th>x &amp; z &amp; z え &amp; z &amp;</th><th>Image: space     Image: space     Num     /     *     -</th></th<>	x & z & z え & z & z & z & z & z & z & z & z & z &	Image: space     Image: space     Num     /     *     -
Caps Lock A 5 C L F	B B H J K O L H H I N	
	V B N M C	ab 3 Shift 1 2 3 Enter
En Ctrl & Alt ###	22換     277     27     2	

(1)参考)

- 「ECOモード設定ツール」で電源の 設定を変更することができます。
- ・電源プランを「ECO」にすると、
   節電のために画面の輝度が下がります。

ECOモード設定ツールについて

▶ ●「ソフト&サポートナビゲー ター」-「ソフトを探す」-「50音/ 英数字から選ぶ」-「ECOモード設 定ツール」

#### ECOボタンの設定について

ご購入時は、ECOボタンを押すたびに、次の電源プランを交 互に切り換えるように設定されています。

電源プラン	アイコン	パソコンの状態
VALUESTAR (ご購入時)	▶ (青色)	パフォーマンスと電力の節約のバランスをとった設定 ・ ディスプレイの電源を切る:10分 ・ ハードディスクの電源を切る:なし ・ スリープ状態にする:25分 ・ 休止状態にする:スリープ状態に移行してから30時間
ECO	国(緑色)	パフォーマンスよりも電力の節約を優先した設定 ・ ディスプレイの電源を切る:5分 ・ ハードディスクの電源を切る:10分 ・ スリープ状態にする:15分 ・ 休止状態にする:スリープ状態に移行してから30時間

音量の調節

パソコンの音が大きすぎたり、小さすぎたりすると感じると きは、キーボードやリモコン(デジタルハイビジョンTV(地デ ジ)モデル)でスピーカの音量を調節することができます。

#### キーボード、リモコンから音量を調節する

-を押すと、音が小さくなります。

+を押すと、音が大きくなります。

消音を押すと音声のオン/オフが切り換えられます。画面右下の通知領域に低が表示されているときは音声が消え、のが表示されているときは音声が消え、のが表

#### ● キーボード



●リモコン



**11**参考)

キーボードから音量を変更すると き、起動しているソフトによっては、 音量の表示が変わらない場合があり ます。

輝度の調節

パソコンの画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると感じると きは、明るさ調節つまみ/画面消灯ボタンからディスプレイの 輝度を調節できます。



上にまわすごとに、輝度が上がります。 下にまわすごとに、輝度が下がります。

明るさ調節つまみを押すと画面消灯ボタンとして働きます。 画面消灯ボタンを押すとディスプレイのバックライトが消灯 し、画面が暗くなり、音声が消えます(ナイトモード)。ナイト モードのときは、画面消灯ランプが点灯し電源ランプが点滅 します。もう一度押すと、再び画面が表示されます。

#### **日**参考

- ナイトモードとは、パソコン本体の電源が入ったまま、映像と音声を消すことのできる機能のことです。例えば、就寝中に、DVDへ映像を保存したりテレビ番組の予約録画をおこなうなど、映像や音声を消したままパソコンを長時間使用したいときに便利な機能です。
- ナイトモードでは、液晶ディスプ レイのバックライトを消灯しま す。画面の表示内容は消えませ ん。そのため、明るい場所では画 面の表示内容が薄く見える場合 があります。
- パソコンを使用しないでしばらくすると、画面は自動的に暗くなります。

## **後 参照**

- ナイトモードについて
- ▶●「ソフト&サポートナビゲー ター」-「パソコンの各機能」-「各 部の名称と役割」

# 文字サイズの変更

画面の文字が小さいときなどに、文字やアイコンの大きさを 変更できます。

#### パソらく設定で変更する

パソらく設定はWindowsの設定の変更をお手伝いするソフ トです。

# 【】 ◎ 「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「パソらく設定」-「ソフトを起動」をクリックする

パソらく設定が起動します。

#### 2 「画面の表示を見やすくする」の「設定画面へ」をク リックする



- **3** 好みのサイズを選んでクリックする
- 4 「終了」をクリックする
- 5 「保存して終了」をクリックする
- 6 「今すぐログオフ」をクリックする

#### ()参考)

- 「大(125%)」の文字を選択した 場合、画面の一部が切れて表示さ れないことがあります。画面の大 きさ(ウィンドウサイズ)の変更 や操作ができなくなった場合は、 文字サイズを小さく設定してく ださい。
- 「パソらく設定」では、文字やアイ コンの大きさを変更するほかに、 デスクトップの壁紙やスクリー ンセーバーの変更もできます。
- 変更した設定を元に戻すときは、 「パソらく設定」のトップページ で「購入時の設定に戻す」の「設定 画面へ」をクリックし、表示され た画面で「戻す」をクリックして ください。以降の操作は、画面の 指示にしたがってください。

### ズームボタンで変更する

キーボードのズームボタンを使うと、Internet Explorerや Outlook 2007などズーム機能に対応しているソフトで、文 字サイズを変更できます。



☞ 参照 )

ズームボタンについての注意や、動 作するソフトについて

▶ ●「ソフト&サポートナビゲー ター」-「パソコンの各機能」-「キーボード/ワンタッチスター トボタン」-「キーボード上部のボ タンなど」

# メモリーカード

### 使用できるメモリーカードの種類

このパソコンでは、次のメモリーカードを使用することができます。

- ・SDメモリーカード
- ・メモリースティック
- ・SDHCメモリーカード
- ・メモリースティック PRO

### メモリーカードを使用するときの注意

- ・メモリーカードの取り扱い上の注意については、添付の『安 全にお使いいただくために』を参照し、あらかじめ確認し てください。
- ・ すべてのメモリーカードの動作を保証することはできま せん。
- メモリーカードの説明書などをよく読んでから使用してく ださい。
- miniSDカード、microSDカード、メモリースティック デュオ、メモリースティックマイクロ(M2)も使用できま す。ただし市販のアダプタが必要になります。メモリーカー ドの説明書をよく読み、注意事項を確認してから使用して ください。

## メモリーカードをセットする

#### **┃** メモリーカードを差し込む向きを確認する

メモリーカードはそれぞれ次の向きで差し込んでくだ さい。



SDメモリーカード SDHCメモリーカード



メモリースティック メモリースティックPRO

## (学 参照)

メモリーカードやアダプタの形状、 注意事項などの詳細について

▶●「ソフト&サポートナビゲー ター」-「使う」-「パソコンにつ なげる」-「デュアルメモリース ロット」



- ・メモリーカードには表面と裏面 があります。またスロットへ差 し込む方向が決まっています。 間違った向きで無理に差し込む と、カードやスロットが破損する ことがあります。詳しくは、メモ リーカードの説明書をご覧くだ さい。
- ・ 誤った操作による故障は有償と なります。ご注意ください。

#### 2 メモリーカードを差し込む (1)参考) 画像データが入ったメモリーカード メモリーカードの表面を手前にして向きに注意し、奥ま をセットすると、SmartPhotoのス でしっかり差し込んでください。 ライドショーが自動的に開始される ことがあります。 メモリーカードを取り出す ┃ | 画面右下の通知領域にある 🐜 または 🐔 をクリッ () 参考) クする ▶または≪が表示されていない場 合は、 🔤 をクリックして隠れている 接続されている機器のリストが表示されます。 アイコンを表示させ、取り外したい 機器のアイコンをクリックしてリス → デバイスとプリンターを開く(0) トを表示させます。 👝 SD Memory Card の取り出し - セキュリティで保護された記憶域デバイス (E:) A 般 알 🖉 🕐 🖙 🛱 🖪 🔖 🛱 📶 🔶 | 2| 取り外す機器名をクリックする 重要 デュアルメモリースロットアクセス 「xxxxはコンピューターから安全に取り外すことができ ランプ点灯中は、メモリーカードを ます。こというメッセージが表示されます。 絶対に取り出さないでください。ド ライブの故障やデータの不具合の原 ● ハードウェアの取り外し X 因になります。 'SD Memory Card' はコンピューターから安全に取り 外すことができます。 및 A 般 알 🖉 😢 🛤 🗸 , 🕅 🗰 anil 🕩



ディスク(DVD/CDなど)

# ディスク(DVD/CDなど)

# ディスクをセットする



│ 】│ イジェクトボタンを押し、 ディスクトレイを出す

ディスクトレイが少し飛び出します。



# ディスクのデータ面(文字などが印刷されていない 面)を背面側にしてディスクトレイの中央に置き、 ディスクを軸にしっかりはめ込む



# ] 重要

- CDやDVDなどの取り扱い上の注 意については、添付の『安全にお 使いいただくために』を参照し、 あらかじめ確認してください。ま た、すべてのCDやDVDの動作を 保証することはできません。
- ディスクトレイは、パソコンの電 源が入っているときのみ出すこ とができます。
- ・ DVD/CDドライブ内のレンズに は触れないでください。



- ・8cmと12cmのディスクが利用 できます。
- ・星型や名刺型などの円形ではな い異形ディスクや、規格外に容量 の大きな書き込みディスクなど は利用できません。



使用できるディスクやデータ形式に ついて

▶ ● 「ソフト&サポートナビゲー ター」-「パソコンの各機能」-「DVD/CDドライブ」

ディスク(DVD/CDなど)

# 4 ディスクトレイを押して、ディスクトレイをもとの位置に戻す



# ディスクを取り出す

- **1** イジェクトボタンを押す ディスクトレイが少し飛び出します。
- 2 ディスクトレイを手で引き出す
- 3 ディスクを取り出す



4 ディスクトレイを押して、ディスクトレイをもとの位置に戻す

(1)参考)

画像データが入ったディスクをセットしたとき、SmartPhotoが起動してスライドショーが始まることがあります。

#### CPRMのサポートに関する画面が表示 されたら

DVD/CDドライブにディスクを入れた直後に次の画面が表示された場合は、「OK」をクリックして「WinDVD for NEC」を起動し、CPRMコンテンツを再生するためのデバイス鍵をダウンロードしてください。



┃ ●「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを 探す」-「50音/英数字から選ぶ」-「WinDVD for NEC」の「ソフトを起動」をクリックする

ソフトが起動します。

#### 2 メイン画面で右クリックし、表示されたメニュー から「CPRM Packをダウンロード」をクリック する

自動的にInternet Explorerが起動し、登録画面が表示 されます。

WinDVD for N	EC / WinDVD AVC for NEC	
	コーレル CPRM Pack ダウンロード用登録 ページへようこそ ※コーレル株式会社ホームページで行うユーザー登録とは異なり ます。	
	新規登録のお告報	
	登録	
	登場済みのお客様	
	電子メールアドレス:	
	/120-F:	
	サインイン パスワードを忘れました	
	※ Corel WinDVD ね上が InterVideo WinDVD たご利用のお本務	
	が CPRM Pack をダウンロードするための登録パージです。 以前に InterVideo オンバーに登録いただいたお実現は登録済みのメー	

Corelオンライン登録ページにユーザー登録をおこなっ た電子メールアドレスとパスワードを入力して「サイン イン」をクリックします。

#### 

CPRM Packのアップデートをす るには、インターネットに接続する 必要があります。

#### (1)参考)

- Corelオンライン登録ページに ユーザー登録をおこなっていな い場合は、「登録」をクリックし登 録をおこなってください。
- ・ DVD/CDドライブにCPRMコ ンテンツの含まれるディスクを セットして表示された画面で 「OK」をクリックしても、登録画 面が表示されます。

- 3 「DownloadNow」をクリックして、CPRM Packをダウンロードする
- 4 ソフトを終了する
- 5 ダウンロードしたCPRM.exeを起動する インストールが開始されます。 画面の指示にしたがい操 作してください。
- 6 「Pack is successfully installed」と表示されたら、「OK」をクリックする
- **7** 「WinDVD for NEC」を起動し、CPRMコンテ ンツを含むディスクをセットする
- 8 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、 画面の表示を見ながら操作する

「WinDVD for NEC」が再起動され、再生が始まります。

### ディスクが取り出せなくなったときは

この方法でディスクを取り出す前に、『パソコンのトラブル を解決する本』第2章の「その他のトラブルがおきたとき」-「DVD/CDドライブからディスクを取り出せなくなった」を ご覧になり、ディスクが取り出せないか試してください。

パソコンの電源が入っているにもかかわらずディスクトレイ が出てこなくなった場合は、次の操作でディスクを取り出し てください。



ペーパークリップを使うときは、ペーパークリップ のとがった部分で指を切ったりしないように、注意 して作業してください。 パソコンの電源が入っていないと、 DVD/CDドライブのイジェクトボ タンを押してもディスクは出てきま せん。 ディスク(DVD/CDなど)



 2 太さが1.3mm程度、まっすぐな部分の長さが 45mm程度(指でつまむ部分を除く)の針金を用意 する

大きめのペーパークリップを伸ばして作ることができます。

3 非常時ディスク取り出し穴に、手順2で作った針金 を差し込み、押し込む



(♂)参照) 電源の切り方 ▶「電源の入れ方/切り方」(p.67)

(1)参考)

穴の位置はモデルにより異なります。

ディスクトレイが少し飛び出します。

4 ディスクトレイを引き出し、ディスクを取り出す

# リモコン

ここではデジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルに添付 されているリモコンの使い方について説明します。



リモコン

1<sup>®</sup> 7<sup>±</sup> 7PQRS 10 \*: クリア 入力切換  $\square$ 画面表示 

[1] ◀ «

### リモコンが使えるソフトについて

リモコンは、次のソフトで使うことができます。

- SmartVision
- WinDVD for NEC
- Windows Media Center
- ・スカパー! Netてれび
- SmartPhoto(スライドショー機能)
- ・ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM

ここでは、パソコンの電源が入っているときに、リモコンで 使えるソフトのボタンと動作について説明しています。

#### (1)参考)

SmartVisionの操作について詳し くは『テレビを楽しむ本』をご覧く ださい。

	ボタン	Media Center	WinDVD % 1
		WinDVDの起動※1	WinDVDの起動※1
	【音楽/CD】	Windows Media Centerの音楽   起動	Windows Media Centerの 音楽起動
	【アプリ終了】	ソフトの終了	ソフトの終了
/D 音楽/CD アブリ終了 彩り	【彩り】	*2	*2
あ 2 <sup>か</sup> 3 <sup>さ</sup> EF	【1】から【12】、【*】、【0】	文字入力や検索で使用	【1】~【9】、【0】でチャプター 選択
	【クリア】	選択したファイルの削除※3	—
	【確定】	決定	決定
	(Media Center) 🕲	Windows Media Centerのトップ画面を表示	Windows Media Centerを 起動
	【矢印】(▲ ▼ ◀ ▶)	項目の移動	項目の移動
	【決定】	決定	決定
リア チャンネル 確定	[\]	先頭の項目に移動	_
がした 放送波切換		最後の項目に移動	再生している映像の終了
	【戻る】	ひとつ前の画面に戻る	-
	【サブメニュー】	サブメニューを表示※3	右クリックメニューを表示
	【音声切換】	_	主音声/副音声を切り換え
	【字幕】	_	字幕のあるディスクで、字幕 の言語や表示する/しないを 切り換え
	【音量】	音量を変更	音量を変更※4
	【消音】	消音	消音
TTTT OF	【チャンネル】	一覧が表示されている場合、項目 の移動※3	_
	【青】、【赤】、【緑】、【黄】	*2	*2
	【巻戻し】	巻戻し(押すごとに2倍速→3倍 速→4倍速と変化)	巻戻し※5
	【再生】	再生	再生
	【早送り】	早送り(押すごとに2倍速→3倍 速→4倍速と変化)	早送り※5
	【前】【次】	前後のチャプターに移動	前後のチャプターに移動
	【一時停止】	一時停止	一時停止
	【停止】	停止	停止
	【DVDメニュー】	_	再生し て い る 映像の メ ニューを表示
		_	トップメニューを主モ

※1: [WinDVD for NEC」を指します。

※2:このパソコンでは機能しません。

※3:メニューによっては、動作しない場合があります。

※4:Windowsの音量が変化します。WinDVDの音量は変化しません。

※5:押すたびに速度が変化します(速度はディスクによって異なります)。

#### リモコン対応ソフトの操作可能なボタンと動作(2)

ボタン	スカパー! Netてれび	SmartPhoto
		(スライドショー機能利用時)
	WinDVDの起動※1	WinDVDの起動※1
【音楽/CD】	Windows Media Centerの	Windows Media Centerの音楽起動
	音楽起動	
【アプリ終了】	_ ソフトの終了	_ ソフトの終了
【彩り】	*2	*2
【確定】	決定	_
[Media Center] 🕼)	Windows Media Centerの トップ画面を表示	Windows Media Centerを起動
【矢印】(▲ ▼ ◀ ▶)	項目の移動	・写真の送り/戻し(左右)
		<ul> <li>一覧画面でサムネイルのフォーカスを移動(上下左右)</li> </ul>
【決定】	決定※6	・表示モード切り換え(画面に合わせる/全画面表示/拡大表示
		/ピクセル等倍/2枚表示)
		・メニュー画面でフォーカス中の項目を実行
		・一覧画面で選んだ写真を先頭にスライドショー開始
		・一覧回面で選んで取り込む回面の選択/選択解除
1≪1	_	人フイトショー回回で先現の与具へ
[22.1		一見回阻で亢頭の与具ヘノオーガスを割
	_	スフイトンヨー回回で最後の与具へ
	ひとつ前の画面に見るップ	- 「見回回で取使の与具へノオーガス修動 ひょう前の両面に見る
	リノメニューを衣示	リノメニュー(回回石側のメニュー)を衣示
	首重を変更	BGM音量を変更
	消首	BGMを消音
【青】、【赤】、【緑】、【黄】	_	-
	_	再生
【前】【次】	-	
		一覧画面で前の写真へフォーカス移動(前)
		<ul> <li>・ 次の与具へ移動(次)</li> <li>         ・ 販売売売を知ってき。コー・キュ移動(次)     </li> </ul>
		一寛
	-	
【停止】	停止	停止

※6:通常画面では全画面で再生します。 ※7:全画面からは標準画面に戻ります。

#### リモコン対応ソフトの操作可能なボタンと動作(3)

ボタン	ホームネットワークプレイヤー powerd by DiXiM
[DVD]	WinDVDの起動※1
【音楽/CD】	Windows Media Centerの音楽起動
【アプリ終了】	ソフトの終了
【彩り】	*2
【1】から【10】 、【0】	SWキーボードで文字を入力
【クリア】	SWキーボードで前の文字を1文字削除
【確定】	決定
画面表示	再生画面では再生情報(ヘッダ/フッタ)を表示
(Media Center) 🛞	Windows Media Centerを起動
番組情報	番組情報を表示(デジタル番組のみ)
【矢印】(▲ ▼ ◀ ▶)	項目の移動   再生中は左右で巻戻し、早送り
【決定】	決定 再生中はトグルで一時停止、再生
[«][»]	SWキーボードで、入力位置の移動
【戻る】	ひとつ前の画面に戻る
【サブメニュー】	サブメニューを表示(フォーカス位置で異なる)
【音声切換】	対応しているコンテンツの音声モードの切換
【字幕】	字幕を表示
【音量】	音量を変更
【消音】	消音
【青】	リスト画面で絞り込み設定の全解除 SWキーボード画面で文字入力領域への移動
【赤】	リスト画面で表示モード切換 SWキーボード画面で文字入力切換などの領域へ移動
【緑】	リスト画面で前のソートインデックスへ移動 SWキーボード画面で文字変換領域への移動
【黄】	リスト画面で次のソートインデックスへ移動 SWキーボード画面で予想変換領域への移動
【巻戻し】	<ul> <li>・ビデオの場合</li> <li>巻戻し(押すごとに3倍速→15倍速→60倍速→240倍速と変化)</li> <li>・音楽の場合</li> <li>【早送り】の倍速が1段階下がる</li> </ul>
【再生】	再生
【早送り】 	<ul> <li>・ビデオの場合</li> <li>早送り(押すごとに3倍速→15倍速→60倍速→240倍速と変化)</li> <li>・音楽の場合</li> <li>早送り(押すごとに2倍速→4倍速→8倍速と変化)</li> </ul>
【前】【次】	<ul> <li>前のコンテンツへ移動、または最初に戻る(前)</li> <li>ビデオの場合、30秒前にスキップ(前)</li> <li>次のコンテンツへ移動(次)</li> <li>ビデオの場合、30秒後にスキップ(次)</li> </ul>
【一時停止】	一時停止
【停止】	停止

### リモコンを登録しなおす

使っていたリモコンが動かなくなったときは、何らかの原因 でパソコン側の登録が解除されてしまったことが考えられま す。

次の手順でリモコンを登録しなおしてください。

#### 】本体背面にあるCONNECTボタンを押す



CONNECTランプが点滅します。

**2** CONNECTランプが点滅している間に、芯の出て いないシャープペンシルなど先のとがったもので、 リモコンの【コネクト】を約1秒間押す



登録が完了するとCONNECTランプは消灯します。 リモコン を操作して正常に動作するか確認してください。

#### **(1) 参考**)

パソコンを修理・交換した場合も、 登録しなおす必要があります。

()参考)

CONNECTランプは約30秒間で消 灯します。



この章では、パソコン内部に新しい部品を取り付ける方法 を説明します。取り付けるときは、パソコン内部のほかの 部品を傷つけたりしないよう、説明をよく読んでから作業 してください。

#### メモリ

# メモリ

より大きな容量のメモリをパソコンの内部に増設すること で、ソフトを同時に起動したり、大きなデータを扱う際、より 高速に処理することができるようになります。

### メモリを増やす流れ

#### ●増設の準備

- ▶ メモリ容量を確認する(p.93)
- ▶ メモリスロットを確認する(p.93)
- ▶ このパソコンで使えるメモリ(p.94)

#### ●増設メモリ(別売)を購入

#### ●増設メモリの取り付け

- ▶メモリを取り扱うときのご注意(p.94)
- ▶ メモリを取り外す(p.95)
- ▶メモリを取り付ける(p.96)

#### ●メモリが増えているか確認

▶ 増やしたメモリ容量を確認する(p.97)

### 1 参考

このパソコンでは最大4Gバイトの メモリを搭載可能ですが、PCIデバ イスなどのメモリ領域を確保するた めに、すべての領域を使用すること はできません。また、装置構成によっ てご利用可能なメモリ容量は異なり ます。

## メモリ容量を確認する

次の手順でお使いのモデルのメモリ容量を確認できます。 メモリをどれぐらい増やせるかの参考にしてください。

#### ┃ 「スタート」-「コントロールパネル」-「システムと セキュリティ」-「システム」をクリックする

表示された画面の「実装メモリ(RAM)」を確認してください。

	ネル 🕨 システムとセキュリテ	イ・システム	
コントロール パネル ホーム	コンピューターの基本的な	情報の表示	
😗 デバイス マネージャー	Windows Edition		
😵 リモートの設定	Windows 7 Home Premium		
⑤ システムの保護	Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.		
😗 システムの詳細設定	Windows 7 の新しいエディションの追加機能の取得		
	システム		
	評価:	1.17.0000000000000000000000000000000000	
	プロセッサ:	MADE (and TAL) has DV . MITE @ 1.5504 1.51 DV	
	実装メモリ (RAM):	X.XX GB (X.XX GB 使用可能)	
	ミステムの種類・	10 (Col) #56-70(CF)(F)(F)	

# メモリスロットを確認する

#### ●このパソコンのメモリスロットについて

このパソコンには、メモリを差し込むスロット(コネクタ) が、2つ用意されています。

#### ●メモリスロットへの取り付けについて

ここでは、ご購入時に各スロットに1Gバイトのメモリが 取り付けられている場合を例として、増設メモリをメモリ スロットへ取り付ける手順を説明します。



この場合、すでにスロットにメモリが差し込まれている状態で、空いているスロットがありません。そのため、ご購入時に付いているメモリを取り外してスロットを空け、より大きな容量の増設メモリを取り付けなおすことで、メモリを増やします。

#### 1 参考

メモリ容量は実際より少なく表示さ れる場合がありますが、故障ではあ りません。

**(11)** 参考 )

このパソコンはデュアルチャネル に対応しています。デュアルチャネ ルとは、同容量の2枚のメモリに同 時にアクセスすることで、メモリの データ転送性能を高速化する技術の ことです。



- デュアルチャネルメモリの性能を 最大限に引き出すために、2つの スロットに同容量のメモリを搭載 しています。1Gバイト+2Gバイ トでも動作しますが、一部のソフ トでは十分な性能が出ない場合が あるため、動作保証しておりませ ん。増設時は、2つのスロットが同 容量になるように、2Gバイト×2 への増設をおすすめします。
- このパソコンでは最大4Gバイトの容量までメモリを搭載できます。その場合、2Gバイトずつのデュアルチャネルで動作します。

#### 例:メモリを4Gバイト(最大)に増やす場合

まず、ご購入時に各スロットに取り付けられている1Gバ イトのメモリ2枚を取り外して、いったんスロットを空に します。次に空になった各スロットに2Gバイトの増設メ モリを取り付けます。

2Gバイト(別途ご購入したもの)

2Gバイト(別途ご購入したもの)

#### ー合計4Gバイト

### このパソコンで使えるメモリ

次のタイプの増設メモリ(別売)をおすすめします。

型名	メモリ容量
PC-AC-ME042C	2Gバイト

(DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-6400タイプ)

#### メモリを取り扱うときのご注意

- ・メモリは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態で扱うと破損する原因になりますので、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に触れて静電気を取り除いてください。
- ・メモリは、大変壊れやすい部品です。メモリを取り外した 際は、大切に保管してください。再セットアップをおこな うときに必要となる場合があります。

- ・ 左のタイプ以外の増設メモリに は、このパソコンで使えないもの があります。ご購入前に確認して ください。
- NECでは市販の増設メモリに関する動作保証やサポートはおこなっていません。販売元にお問い合わせください。

重要

# メモリを取り外す





重要

- メモリの金属端子部分には手を 触れないでください。接触不良な ど、故障の原因になります。
- ・メモリの表と裏が間違っている 場合、差し込むことができませ ん。間違った向きのままで無理 に取り付けようとすると、メモ リスロットやメモリが破損する 原因になりますので注意してく ださい。



差し込むときに、メモリスロットが 固いことがありますが、奥までしっ かり押し込んでください。しっかり 押し込まずに次の手順をおこなう と、コネクタを破損するおそれがあ ります。
#### 5 メモリがメモリスロットにロックされたことを確 認する



正しくロックされている場合は、メモリが水平で、端子 の金色の部分が少し(1mm程度)見える状態です。

6 メモリスロットのカバーをもとに戻し、外したネ ジでカバーを取り付ける

7 取り外したケーブルを取り付ける

### 増やしたメモリ容量を確認する

パソコンの電源を入れ、メモリを増やす前に確認したときと 同様の手順で、メモリ容量が増えているか確認できます。

#### ●表示されたメモリ容量が増えていなかった場合

次のことを確認してください。

- ・正しく取り付けられているか?
- ・このパソコンで使えるメモリを取り付けているか?

確実にロックされていないと、メモ リスロットやメモリの故障の原因に なります。また、パソコンが正しく メモリを認識できません。

参照)

メモリ容量を確認する ▶「メモリ容量を確認する」(p.93)



メモリを増設した場合、初期化のため、電源を入れてからディスプレイの画面が表示されるまで時間がかかることがあります



実際に利用できるメモリ容量は、取 り付けたメモリの総容量より少ない 値になります。



この章では、このパソコン特有の機能について説明してい ます。パソコンの設定が終わったら、説明を読んでパソコ ンをさらに使いこなしてみましょう。

FeliCaポート	100
パワーオフUSB充電機能	104

# FeliCaポート

ここでは、FeliCa対応モデルに添付されているFeliCaポート について説明します。

FeliCaとは、非接触ICカード技術方式のことで、ICカード規格のひとつです。FeliCaは交通機関の乗車券やお店で使える電子マネーなどとして利用されています。ICカードを読み取り装置にかざすだけで、カードを素早く読み書きできるなどの特長があります。

### FeliCaポートとは

FeliCaポートとは、「FeliCa対応カード」と呼ばれるFeliCa に対応したICカードや「FeliCa対応携帯電話」の読み取り装 置のことです。

# FeliCaポートでできること

FeliCa対応モデルには、FeliCa対応カードを活用するための ソフト「かざしてナビ」が用意されています。FeliCaポート に、FeliCa対応カードをかざすだけで、電子マネーを使った ショッピングや、交通機関の乗車券の利用履歴などの確認、 パソコンを使う際のパスワード認証の代わりとして利用でき ます。

### FeliCaポート利用上の注意

#### ●無線機器の扱いに注意する

- ・FeliCaポートは、無線機器の一種です。取り扱いに関し て人体などへ配慮する必要があります。注意事項につい て、詳しくは、『安全にお使いいただくために』をご覧く ださい。
- ・FeliCaポートを分解、改造したり、型式番号を消したり しないでください。FeliCaポートは、日本国内での電波 法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備で す。分解、改造したり、型式番号を消したりすると法律に より罰せられることがあります。

#### **御参考**

- このマニュアルではFeliCa対応 カードとFeliCa対応携帯電話を あわせて「FeliCa対応カード」と 呼び、説明しています。
- FeliCa対応モデルに添付されて いるFeliCaポートでご利用でき るFeliCa対応カードについては、 (http://www.justsystems. com/jp/atlife/kazasu/card/) をご覧ください。

#### ●パスワードの扱いに注意する

- ・FeliCa対応カードやおサイフケータイは、現金やクレジットカードなどと同等の価値を持っています。サービスをご利用の際に必要となる暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。暗証番号の不正使用により生じた損害については弊社では補償いたしかねます。
- ・FeliCaポートを、パソコンを使う際のパスワード認証の 代わりとして利用する際は、「かざしてナビ」の各ソフト にFeliCa対応カードやパスワードの登録が必要です。登 録時のFeliCa対応カードやパスワードを紛失しないよう にご注意ください。

### FeliCaを使う

### FeliCaポートの取り付け

FeliCa対応モデルに添付されているFeliCaポートは、パソコン本体に取り付けて使用します。



] FeliCaポートのプラグをパソコンのUSBコネク タに差し込む



USBコネクタはパソコンに複数ありますが、どのUSB コネクタに差し込んでもかまいません。 の参照

スクリーンセーバーロック2を登録 したFeliCa対応カードや携帯電話、 またはパスワードを両方なくしてし まったときは

▶ 『パソコンのトラブルを解決する 本』 第2章の「パスワードのトラ ブルがおきたとき」

FeliCaポートは、パソコン本体の USBコネクタに取り付けてくださ い。市販のUSBハブなどに取り付 けると正常に動作しないことがあり ます。



### FeliCa対応カードを使う

┃ FeliCa対応カードをかざす

カードの中心をFeliCaプラットフォームマークに合わ せて置きます。



FeliCaプラットフォームマーク

カードの裏表は問いませんが、携帯電話の場合はFeliCa プラットフォームマークが付いている面を下に向けて 置いてください。

# 2 「かざしてナビ」を使う

FeliCa対応カードをパソコンで活用するためのソフト 「かざしてナビ」が自動的に表示されます。 画面が表示されたら対応するソフトを選び、各ソフトの 画面の説明にしたがって操作を進めてください。 

- カードは必ず1枚のみセットし てください。複数枚のカードをか ざすと、正しく読み取れません。
- FeliCaポートからはみ出したり、 傾けたりしてカードをかざさな いでください。正しく認識できな いことがあります。
- ・FeliCaポートは金属製以外のもの の上に置いてご使用されることを おすすめします。FeliCaポートを 置く机などが金属製の場合、正常 に動作しないことがあります。

# **()**参考)

FeliCa対応カードをかざすタイミ ングは、各ソフトにより異なります。 各ソフトの画面の説明を見ながら操 作してください。

### カードホルダーの取り付け

同じFeliCa対応カードを続けて読み書きするときは、FeliCa ポートにカードホルダーを取り付けて、カードを固定してお くと便利です。



()参考)

FeliCa対応カードをかざして利用 する際は、カードホルダーを取り外 してください。

# パワーオフUSB充電機能

このパソコンの左側面には、パワーオフUSB充電機能に対応 したUSBコネクタがあります。

このUSBコネクタでは、USBケーブルを使って充電できる 機器※1を充電するとき、パソコンの電源が切れた状態でも 充電できます。※2

このほかの(一般の)USBコネクタでは、電源が入っているときのみ充電できます。



- ※1:動作確認済み機器に関しては次のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/ usb/list.html
- ※2: この機能はACアダプタを接続している場合のみ使えます。ACア ダプタを外した状態では使えません。

パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定 されています。

### 設定を切り換える

「スタート」-「すべてのプログラム」-「パワーオフUSB充電の 設定」-「パワーオフUSB充電の設定」をクリックして起動す る「パワーオフUSB充電の設定」で、機能のオン/オフを切り 換えることができます。



画面はモデルによって異なります。

周辺機器によっては本機能を使用で きない場合があります。本機能を使 用できない周辺機器については、パ ソコンの電源を入れた状態で充電し てください。



お手入れについて	106
アフターケアについて	108
パソコンの売却、処分、改造について	110

# お手入れについて

### 準備するもの



# お手入れをするときのご注意

- シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボードなどを傷め、故障の原因になります。
- ・水かぬるま湯を含ませた布は必ずよくしぼり、パソコン本体、キーボード、マウス、リモコン(添付モデルのみ)の汚れをふき取る際に水が入らないよう十分注意してください。
- ・水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接 かけないでください。故障の原因になります。
- お手入れの前に第5章の「電源の切り方」(p.67)の手順で 電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜い てください。電源を切らずにお手入れを始めると、感電す ることがあります。

#### お手入れについて



アフターケアについて

# アフターケアについて

### 保守サービスについて

保守サービスについては、NEC 121コンタクトセンターに お問い合わせください。詳しくは、添付の『121wareガイド ブック』をご覧ください。

### 保守サービスに依頼するときのご注意

NEC 121コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を 依頼する場合は、設定したパスワードを解除しておいてくだ さい。

### 消耗品と有寿命部品について

このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。 安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品 交換が必要になります。特に長期間連続して使用する場合に は、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。

種類	内容説明	該当品または部品 (代表例)
消耗品	使用頻度や使用量により消耗 の進行が異なります。お客様 ご自身でご購入いただき、交 換していただくものです。本 体の保証期間内であっても有 償になります。	フロッピーディスク、 CD-ROMディスク、 DVD-ROMディスク、 SDメモリーカード、メ モリースティック、乾電 池など
有寿命部品	使用頻度や経過時間、使用環 境によって摩耗、劣化の進行 に大きな差が生じ、修理によ る再生ができなくなる部品で す。本体の保証期間内であっ ても部品代は有償になる場合 があります。詳しくは、NEC 121コンタクトセンターの修 理受付窓口にご相談ください。	ディスプレイ、 ハードディスクドライブ、 DVD/CDドライブ、 キーボード、 マウス、ファン、

※記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なりま す。詳しくは、「仕様一覧」または『VALUESTAR Gシリー ズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」をご覧く ださい。

### 消耗品や有寿命部品に関するご注意

 ・ 有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で1年 365日として約5年です。上記期間はあくまでも目安であ り、上記期間中に故障しないことや無償修理をお約束する ものではありません。

また、長時間連続使用などのご使用状態や、温湿度条件な どのご使用環境によっては早期に部品交換が必要となり、 製品の保証期間内であっても有償となることがあります。

・本製品の補修用性能部品の保有期間は、PC本体、オプション製品については製造打切後6年です。

### 24時間以上の連続使用について

・本製品は24時間連続使用を前提とした設計になっておりません。24時間連続稼働した場合、標準保証の対象外となり、製品保証期間内であっても有償修理となります。

付録

# パソコンの売却、処分、改造について

パソコンを他人に売却、処分するときの注意事項を説明しま す。また、パソコンの改造はおこなわないでください。

### このパソコンを売却するには

ご使用済みパソコンの買い取りサービスをおこなっており ます。

買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。サービス内容の詳細や最新情報については、http://121ware.com/support/recyclesel/をご覧ください。

### パソコンを譲渡する際のご注意

パソコン内のハードディスクには個人的に作成した情報が多 く含まれています。第三者に情報が漏れないように、譲渡の 際にはこれらの情報を削除することをおすすめします。

### このパソコンを譲渡するには

### 譲渡するお客様へ

このパソコンを第三者に譲渡(売却)する場合は、次の条件を 満たす必要があります。

- 1.本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一 切保持しないこと。
- 2.各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用 条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと。
- 3.譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、 削除した後譲渡すること(本体に添付されている「ソフト ウェア使用条件適用一覧」をご覧ください)。

### 譲渡を受けたお客様へ

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」 (http://121ware.com/my/)にアクセスし、登録をお願い します。

登録方法については、添付の『121wareガイドブック』を ご覧ください。

## · 金 参照

このパソコンのハードディスクの データを消去する方法について

▶「パソコンのトラブルを解決する 本』第3章の「再セットアップディ スクを使って再セットアップする」-「ハードディスクのデータ消去」

# 

第三者に譲渡(売却)する製品をお客 様登録している場合は、121ware. comの マ イ ペ ー ジ(http:// 121ware.com/my/)の保有商品 情報で削除してください。

### このパソコンを廃棄するには

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再 資源化対応製品です。PCリサイクルマークが銘 板(パソコン本体の背面にある型番、製造番号が 記載されたラベル)に表示されている、またはPC リサイクルマークのシールが貼り付けられてい る弊社製品は、弊社が責任を持って回収、再資源 化いたします。希少資源の再利用のため、不要に なったパソコンのリサイクルにご協力ください。

#### 当該製品をご家庭から排出する場合

弊社規約に基づく回収・再資源化にご協力いただける場合は、 別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。 詳細については次のサイトや窓口を確認してください。

#### 廃棄時の詳細について

NECパーソナル商品総合情報サイト [121ware.com](URL:http://121ware.com/support/ recyclesel/)

#### 廃棄についてのお問い合わせ

NEC 121コンタクトセンター

0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利 用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。 **03-6670-6000(東京)(通話料金はお客様負担になります)** NEC 121コンタクトセンターの詳しい情報は添付の 『121ware ガイドブック』をご覧ください。 また、最新の情報については、http://121ware.com/ 121cc/をご覧ください。



### 当該製品が事業者から排出される場合(産 業廃棄物として廃棄される場合)

当社は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収・リサイクル システムにしたがって積極的に資源の有効利用につとめてい ます。廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介 している窓口にお問い合わせください。

**URL:http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/** ※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。

### ハードディスク、メモリーカード上のデー 夕消去に関するご注意

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、ハードディスクおよ びメモリーカード上の重要なデータの流出トラブルを回避す るために、記録された全データをお客様の責任において完全 に消去することが非常に重要です。データを消去するために は、専用ソフトウェアまたはサービス(ともに有償)を利用す るか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理 的・磁気的に破壊(メモリーカードの場合は、金槌による物理 的破壊のみ)して、読めなくすることを推奨します。

このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、ハードディスクのデータ消去ができます。

「データやファイルの消去」、「ハードディスクの初期化 (フォーマット)」、「メモリーカードの初期化(フォーマッ ト)」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、 記録されたデータの管理情報が変更されるためにWindows でデータを探すことはできなくなりますが、ハードディスク やメモリーカードに磁気的に記録された内容が完全に消える わけではありません。

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、 ハードディスクやメモリーカードから消去されたはずのデー タを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によっ て予期しない用途に利用されるおそれがあります。

### 地上デジタル放送で使用する個人情報の 消去に関するご注意

お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、地上デジタル放送の データ放送で使用した個人情報を消去することが必要になり ます。個人情報の消去にはSmartVisionを使用します。 重要

本内容は「パソコンの廃棄・譲渡時 のハードディスク上のデータ消去 に関するご注意」の趣旨に添った内 容で記載しています。詳細は以下の ホームページをご覧ください。 http://it.jeita.or.jp/perinfo/ release/020411.html

### (金)参照)

再セットアップディスクによるハー ドディスクの消去について

『パソコンのトラブルを解決する本』第3章の「再セットアップディスクを使って再セットアップする」-「ハードディスクのデータ消去」

# 

ハードディスクやメモリーカード 上のソフトウェア(OS、アプリケー ションソフトなど)を削除すること なく譲渡すると、ソフトウェアライ センス使用許諾契約に抵触する場合 があります。十分な確認をおこなっ てください。



Smart Visionで個人情報を消去す る方法について

▶『テレビを楽しむ本』付録の「個人 情報を消去する」

# パソコンの改造はおこなわない

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、 このパソコンを改造・修理しないでください。記載されている 以外の方法で改造・修理された製品は、当社の保証や保守サー ビスの対象外になることがあります。



## 本体仕様一覧

VALUESTAR Gシリーズの本体仕様一覧については、添付の『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」をご覧ください。

#### • VE570/VG

型名				VE570/VG		
型番				PC-VE570VG		
インストールの	ら・サポートOS			Windows® 7 Home Premium 正規版※1※2※3		
CPU				AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ 3250e (1.50GHz)		
	2次キャッシュン	イモリ		1MB(トータル)		
バスクロック	バスクロック システムバス			1600MHz HyperTransport™ 1.0		
	メモリバス			667MHz		
チップセット				AMD M690V チップセット		
メインメモリ	標準容量/最大容	容量		4GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC2-5300対応※5、デュアルチャネル対応)		
*4*6*8				/ 4GB*9		
	スロット数			SO-DIMMスロット×2[空き:0]		
表示機能	ディスプレイ			18.5型ワイド(スーパーシャインビュー EX液晶)[ディスプレイ本体一体型]		
	表示寸法(アクティブ表示エリア)		ィブ表示エリア)	409(W)×230(H)mm		
		画素ピッチ		0.300mm		
		LCDドット抜け	の割合※10	0.00020%以下		
	表示色(解像度)	本体標準ディスス	プレイ	最大1677万色(1366×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)		
	*11		HDMI接続時	-*12		
		本機のサポート	デジタル	-*12		
		する表示モード	ディスプレイ			
			アナログ	-*12		
			ディスプレイ			
			HDMI接続時	-*12		
	グラフィックアク	クセラレータ		ATI Radeon <sup>™</sup> 1200 グラフィックス(AMD M690V チップセットに内蔵)		
	クラフィックスン	×モリ※13		最大1535MB※7		
ドライブ	ハードディスク	ドライブ※14		約500GB(Serial ATA、5400回転/分)		
		Windows®シス	ビドライフ/	約436GB / 約411GB		
		アムから認識されての長い15		(5) 000 (6) 000		
		110谷里※15	ロトフイ ノ/	約13GB / 約13GB		
		 ゴ(詳細け別書(p	生さ谷里 116)たご覧/	ロンロス ― パーマルチドライブ「ロンロ P/エP 2層書が み]		
	DVD/CDトフイノ(詳細は別衣(p.116)をご見く ださい)					
サウンド機能	スピーカ			 		
2 2 2 1 1/2010	へこ ガー   音源 / サラウンド機能			インテル <sup>®</sup> High Definition Audio進枷(最大192kHz/24ビット※16.ステレオPCM同時録		
				音再生機能、MIDI再生機能)		
	サウンドチップ			RealTek社製 ALC269搭載		
通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
	ワイヤレスLAN			11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN本体内蔵※17※18※19※20(IEEE802.11b/g/n		
				準拠)		
TV機能(詳細は別	引表(p.117)をご	覧ください)		地上デジタル放送対応※21		
入力装置	キーボード			PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボ		
				タン、ECOボタン、ズームボタン付き)		
	マウス			USBレーザーマウス(横スクロール機能付き※23)		
	リモコン			無線リモコン※22		
	ボタン			明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン		
外部インター	USB			4ピン×6[USB 2.0] (パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※24※25)		
フェイス	PS/2			ミニDIN6ピン×1※26		
	LAN			RJ45×1		
	サウンド関連	マイク入力※27		ステレオミニジャック×1(マイク入力インビーダンス 32kΩ、入力レベル 100mVrms(マイ		
			L.			
			<b>D</b>	ステレオミージャック×I(ヘットフォン出力インビーダンス 16~ 100011推奨3201)、出力		
				电/J JIIIW/ J2(1)		
		ノイノ山/」 メエリーカード				
				リエアルメモリースロッドへ「※20[30メモリーカート(30日0メモリーカード)※25%30、 メモリースティック(メモリースティック PB0、メモリースティック PB0-HG デュオ)※311		
	  T\/		アンテナスカ岸子	// ビジースションシ(パビジースションショーの、パビジースションショーの100 / エオ)※31] F辺同軸×1		
		B-CAST-K7		u エロサロン u		
外形寸法	本休(空記部) (空記部) (本休) (本休) (空記部) (本休) (本休) (本休) (本休) (本休) (本休) (本休) (本休	)		458(W)×156(D)×340(H)mm(ディスプレイ是小佰斜時)		
		/		458(W)×156(D)×344(H)mm(ディスプレイ最小照相時)		
	キーボード			396(W)×172(D)×33(H)mm		
	リモコン			50(W)×258(D)×25(H)mm		

型1	名		VE570/VG
質	₽	本体	約4.9kg
		キーボード/マウス/リモコン	約800g/約100g/約140g※32
電	原		AC100V±10%、50/60Hz
消	費電力	標準/最大/スリープ状態時	約43W /約90W /約2W
省.	エネ法	に基づくエネルギー消費効率※33	j区分 0.0016(AA)
電波	皮障害	対策	VCCI ClassB
温	显度条	件	10 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)
主/	なソフ	トウェア	Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2007%34
主/	な添付		マニュアル、B-CASカード、ACアダプタ、リモコン、乾電池(単三アルカリ:2本)
Lī	この内容	容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーテ	ィングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場
合た	がありる	ます。	
*	1:	32ビット版、日本語版です。	
*	2:	添付のソフトウェアは、インストールされているO	ISでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。
*	3:	ネットワークでドメインに参加する機能はありませ	さん。
*	4:	増設メモリは、PC-AC-MEO42C(2GB、PC2-64	100)を推奨します。
*	5:	本体に搭載しているメモリはPC2-6400ですが、	本体のメモリバスの仕様上PC2-5300(667MHz)で動作します。
*	6:	他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するもの	Dではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださ
		るようお願いいたします。	
*	7:	グラフィックスメモリは、メインメモリを使用しま	र व 。
*	8:	メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして	て使用します。
*	9:	最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス	などのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成に
		よってご利用可能なメモリ容量は異なります。	
*	10:	IS013406-2の基準にしたがって、副画素(サブヒ	ピクセル)単位で計算しています。
*	11:	拡大表示できません。画面のまわりが黒く表示され	いる実サイズ表示となります。
*	12:	接続はできません。	
*	13:	パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容	暈、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、
		BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりな	ブラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用
		可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります	す。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OSトで一時的に使用する共有メモリやシステム
		メモリを含んだ最大の容量を意味します。	
*	14:	1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した	場合の数値です。
*	15:	右記以外の容量は、再セットアップ用領域としてよ	って、1000000000000000000000000000000000000
*	16:	量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用	するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
*	17.	IFFE802 11nおよびIFFE802 11b/g進机。	
*	18:	IEEE802.11nltWPA-PSK(AES), WPA2-PS	K(AES)対応、IEEE802.11b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK
		(AFS)対応。	
*	19.	理論上の最大通信速度は送受信ともに150Mbps7	ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様
		により、接続時の速度が異なります。	
*	20·	IEEE802 11b/g(24GHz) // IEEE802 11a(5)	GHz)は互換性がありません。接続対象機器、雷波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用
		のアプリケーションソフトウェア. 0.5などによっ	ても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
*	21.	出荷時の解像度/色数以外ではTV機能を利用でき	
*	22.		 
*	23.	使用するソフトウェアによって動作が異なったり、	使用できないことがあります。

- ※ 24: ACアダプタまたは電源コードを接続している場合のみ使えます。
- ※ 25: 動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。パワーオフUSB充電 機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。
- ※ 26: 本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
- ※ 27: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※ 28: 各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器との 動作を保証するものではありません。
- ※ 29:「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。
- ※ 30:「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。 microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、 「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 31: 「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、「メモリースティック デュオ」アダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2) をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」(M2)スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2) →「メモリースティック マイクロ」(M2)デュオサイズアダプター→「メモリースティック デュオ」アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。 詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ」(M2)の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し/書込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8 ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能(マジックゲート)には対応しておりません。
- ※ 32: 乾電池の質量は含まれておりません。
- ※ 33: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で 表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を 示します。
- ※ 34: Microsoft® Office 2007 Service Pack 2をインストール済み。本製品はマニュアルを添付しております。

# DVD/CDドライブ仕様一覧

	ドライブ※1	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)
		(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]
読出し	CD-ROM%2	最大24倍速
	CD-R	最大24倍速
	CD-RW	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速
	DVD-R	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM%8	最大5倍速
	DVD-R (2層)※5	最大6倍速
	DVD+R (2層)	最大6倍速
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速
	CD-RW*3	最大10倍速
	DVD-R*4	最大8倍速
	DVD+R	最大8倍速
	DVD-RW%7	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速
	DVD-RAM %8	最大5倍速※9
	DVD-R (2層)※6	最大4倍速
	DVD+R (2層)	最大4倍速

※ 1: 使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。

※ 2: Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。

※ 3: Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

※ 4: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。

※ 5: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。

※ 6: DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。

※ 7: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。

※ 8: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カート リッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し/書 換えはサポートしておりません。

※ 9: DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。

## TV機能仕様一覧

#### ■TV仕様[受信機能]

TVチューナー	地上デジタルチューナー
チューナー数	1個
対応する放送の種類	地上デジタル放送※1
CATVパススルー対応	対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF)
字幕放送	対応
データ放送	対応
双方向サービス	対応※2
EPG(電子番組表)	対応

#### ■TV仕様[ハードディスクへの録画時間]

			1時間あたりの		本体内蔵ハード ディスク	外付けUSBハードディスク※13		13*13
録画モード		ビット レート	録画に必要な ハードディス	字幕表示 対応	最大録画時間 (最大録画容量)		最大録画時間	
			9谷重※3※4		*4*5			
					(約423GB)	約1.5TB※10	約1TB※10	約500GB※10
ダイレクト※6	地上デジタルハイビジョン テレビ放送	約17Mbps	約7.1GB	0	約58時間	約196時間	約130時間	約65時間
	地上デジタル標準 テレビ放送	約8Mbps	約3.4GB	0	約123時間	約416時間	約277時間	約138時間
デジタル長時間 ※6※14	地上デジタルハイビジョン テレビ放送	約8.5Mbps	約3.6GB	0	約116時間	約392時間	約261時間	約130時間

#### ■TV仕様[メディアへの記録時間]

メディア	録画形式	録画モード	字幕表示対応	録画可能時間
DVD-R(1層/2層)※8	DVD-VR形式※9	高画質※7	×	約1時間10分/約2時間20分
		標準画質※7	×	約2時間30分/約4時間40分
		長時間※7	×	約5時間10分/約9時間20分
		1ディスクダビング※7	×	メディアの空き容量によって、記録時間は異なります。
DVD-RAM(片面4.7GB)	DVD-VR形式※9	高画質※7	×	約1時間10分
*8*10		標準画質※7	×	約2時間30分
		長時間※7	×	約5時間10分
		1ディスクダビング※7	×	メディアの空き容量によって、記録時間は異なります。

#### ■TV仕様[外でもVIDEO(SDメモリーカード※11への録画時間)]※12

録画モード	ビットレート	字幕表示対応	録画可能時間			
			16GB*4*15	8GB*4*15	4GB%4%15	2GB%4%15
外でもVIDEO (携帯用録画)	約600kbps	×	約57時間	約28時間	約14時間	約7時間

放送中の番組を視聴しているとき、および、ダイレクトでハードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用することはできません。 本機では、5.1chサラウンド放送の音声は、ステレオ2chに変換して出力しています。

※ 1: ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換 パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されてい る地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。

※ 2: LAN回線を使用して双方向サービスをご利用になれます。

- ※ 3: 録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。
- ※ 4: 容量は、1MB=1024<sup>2</sup>バイト、1GB=1024<sup>3</sup>バイト換算値です。
- ※ 5: 出荷時のハードディスク空き容量(CドライブとDドライブの合計)に録画した場合の目安時間です。出荷時の録画先ドライブはCドライブになります。 ハードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切り換えが必要になる場合があります。録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。
- ※ 6: 放送された解像度のままで録画します。
- ※ 7: 解像度は、720×480となります。
- ※ 8: CPRM方式に対応していないDVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。
- ※ 9: DVD-VR形式で保存する場合には、ダイレクト/デジタル長時間を、高画質/標準画質/長時間に変換します。
- ※ 10: 1GBを10億(1000<sup>3</sup>)バイト、1TBを1兆(1000<sup>6</sup>)バイトで計算した場合の数値です。
- ※ 11: サポートするSDメモリカードは、microSDカード、microSDHCカードになります。
- ※ 12: 外でもVIDEOの解像度は、320×180となります。パソコン本体では再生できません。動作確認済機器に関しましては http://121ware.com/ catalog/sotodemo/をご覧ください。
- ※ 13: 動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/catalog/hddlist/ をご覧ください。
- ※ 14: 地上デジタルハイビジョンテレビ放送のみです。
- ※15: SDメモリカード容量の一部は管理領域として使用されているため、実際にご利用いただけるメモリ容量は、SDメモリカードに表示されている容量よ りも少なくなります。「録画可能時間」は目安の時間であり、SDメモリカードに表示されている容量の約90%を使用可能領域として算出しています。 録画する番組によって必要なメモリ容量は変動します。録画データファイル1つ当たりの最大サイズは約2GBです。

### LAN仕様一覧

項目	規格
準拠規格	ISO 8802-3, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式
ステーション台数	最大1,024台/ネットワーク
ステーション間距離/	1000BASE-T:最大約200m/ステーション間
ネットワーク経路長※	100BASE-TX:最大約200m/ステーション間
	10BASE-T:最大約500m/ステーション間
	最大100m/セグメント

※リピータの台数など、条件によって異なります。

# ワイヤレスLAN仕様一覧

本機能は11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN(bgn)モデルのみの機能です。

#### ●IEEE802.11b/g

項目	規格
準拠規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b、ARIB STD-T66%3
通信モード	IEEE802.11gモード:54/48/36/24/18/12/9/6(Mbpsモード)※1
	IEEE802.11bモード:11/5.5/2/1 (Mbpsモード)※1
伝送方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/9/6Mbpsモード時)
	DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbpsモード時)
無線チャンネル	1~13ch(アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz)
セキュリティ	WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)
	WEP(鍵長64bit/128bit※2)

※1:各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アブリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※2:ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。

※3:ARIBについての表記の説明は 「ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」-「ワイヤレスLAN(無線LAN) 使用上の注意」をご覧ください。

#### ●IEEE802.11n

項目	規格
準拠規格	IEEE802.11n、ARIB STD-T66%2
通信モード	20MHz時:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5(Mbpsモード)
(送信時)	40MHz時:150/135/120/90/60/45/30/15(Mbpsモード)※1
通信モード	20MHz時:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5(Mbpsモード)
(受信時)	40MHz時:150/135/120/90/60/45/30/15(Mbpsモード)※1
伝送方式	OFDM方式
無線チャンネル	1~13ch(アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz)
セキュリティ	WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)

※1:各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使 用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※2:ARIBについての表記の説明は。『ソフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」-「ワイヤレスLAN(無線LAN) 使用上の注意」をご覧ください。

## リモコン仕様一覧

#### 本機能はデジタルハイビジョンTV(地デジ)モデルのみの機能です。

外形寸法	リモコン※1	50(W)×258(D)×25(H)mm(突起部を除く)
質量	リモコン	約140g(電池含まず)
電池		単3形乾電池2本

※1:使用可能な距離は約3mです。(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。



### 索引

引 索

### 数字

121ware.com	1	10、	1	11
121コンタクトセンター		5,	1	08

### アルファベット

### Α

ACアダプタ	21
ADSL	39

### В

B-CASカード	18
BIGLOBE	40

### С

CATV	39,	44
CPRM		82
CyberSupport for NEC		63

### D

DVD/CD 80
-----------

## Е

ECUホタン /2
-----------

## F

FeliCaポート	100
FTTH	- 39

### 0

Outlook 2007	,	5	1
--------------	---	---	---

### S

SSID	44、49

### W

W	
WEP+	44
Windows Update	57

#### かな

### あ

アフターケア	108
アンテナケーブル	16
アンテナ端子	14
ウイルス対策	56
お客様登録	60
お手入れ	106
音量の調節	73

### か

角度調節	- 8
各部の名称	ii
型番	- 2
キーボード	- 9
輝度の調節	74
休止状態	69
クリック	24
ケーブルテレビ	15

### さ

再セットアップ	58
再セットアップディスク	58
集合住宅	15
省電力機能	69
ズームボタン	76
スリープ状態	69
製造番号	- 2
セキュリティキー 44、	49
セキュリティ対策	57
セットアップ	24
ソフト&サポートナビゲーター	62

# た

ダイヤルアップ接続	39
地上デジタル放送	13

デュアルチャネル		93
デュアルメモリースロット		77
電源スイッチ	25,	66
電源の入れ方		66
電源の切り方		67
電源プラン		72
電源ランプ	25,	70
電子メール		51
添付品		4

### な

ナイトモード		74
ネットワーク名	44、	49

#### は

ハイブリッドスリープ	69
パスワード	32
パソコンのいろは3	65
パソらく設定	75
バックアップ	59
パワーオフUSB充電機能 <sup></sup>	04
ファイアウォール機能	57
プロバイダ	40
保証書	- 2

### ま

マウス	10
メモリ	92
メモリーカード	77
文字サイズ	75

#### や

ユーザー名	26
有線LAN	41

### 

リモコン		85
ルータ	40、	43

### わ

ワイヤレスLAN	44
ワイヤレスLANアクセスポイント	41
ワイヤレスLANランプ	45
ワイヤレスLANルータ 41、	46
ワンタッチスタートボタン	71

# MEMO

0-	-マ字	変換	表											
あ	か	さ	た	な	は	ŧ	や	5	わ	が	ざ	だ	ば	ぱ
А	КА	SA	ТА	NA	HA	MA	YA	RA	WA	GA	ZA	DA	BA	PA
い	き	し	ち	に	U	み	þ	b	を	ぎ	じ	ぢ	び	ぴ
I	кі	SI∙ SHI	TI• CHI	NI	н	MI	YU	RI	wo	GI	ZI•JI	DI	BI	PI
う	<	す	っ	ಹ	ıZı	む	よ	る	ん	ぐ	ず	づ	ıSï	ßî
U	КU	SU	TU∙ TSU	NU	HU∙ FU	MU	YO	RU	NN	GU	ZU	DU	BU	PU
え	け	せ	τ	ね	^	め		れ		げ	ぜ	で	べ	ペ
E	KE	SE	TE	NE	HE	ME		RE		GE	ZE	DE	BE	PE
お	z	そ	と	Ø	ほ	も		3		ご	ぞ	ど	ぼ	ぽ
ο	ко	SO	то	NO	НО	MO		RO		GO	ZO	DO	во	PO

ぁ、ぃ、ゃなどの小さい文字だけを入力するときは、直前にキーボードの【L】か【X】を押す。

例:ぁ→LA、ゅ→LYU

きゃ、きゅ、しゃなどは、間に【Y】を押す。

例:きゃ→KYA、きゅ→KYU(しゃ、しゅ、しょは、間に【H】を押しても入力できます) 「ディ」は「DHI」と打つ。「デ」と「ィ」に分けて、「DE」、「LI」と打つ方法もある。また、小さい「っ」は、 次の文字を繰り返して打つ。

例:きっかけ→KIKKAKE

### 入力する文字を切り換える

【半角/全角】を押す。 日本語を入力できる状態と半角英数字を入力できる状態が切り換わります。

状態はここで確認できます。

日本語入力

③あ般登参 ② GAPS 気 KANA 、

#### III QI A般≌ ☎ @ CAPS ₽

半角英数字入力

※お使いのモデルにより画面表示が異なる場合が あります。

### ┃読み方のわからない文字を入力する

言語バーの 🥙 をクリックし、表示された画面で手書き入力をする。

※ IME パッド - 手書き								
國画部	「こうにつけんで文字を撮いてく <sup>つ</sup> たをい。 十 」	1 之字空室突	ウえ寵寰窮寝	ウえ容案宛寇	文巾定寄害宋		22歳 戻す 消去 <sup>11</sup> 法	BS Del Enter Esc Space 支換 ←→↑↓

※お使いのモデルにより画面表示が異なる場合が あります。

LaVieでは「手書きでお助けパッド」で手書き入力をすることもできます。 「手書きでお助けパッド」について詳しくは、 「Vフト&サポートナビゲーター」-「パソコンの各機能」-「NXパッド」をご覧ください。



# VALUESTAR



初版 2009年10月 NEC 853-810601-841-A Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。