## Mate/Mate J

# NEC

# はじめにお読みください

## タイプMB

(Windows<sup>®</sup> 8 Pro 64ビットモデル)

(Windows<sup>®</sup> 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows<sup>®</sup> 8 Proダウングレード)モデル) (Windows<sup>®</sup> 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows<sup>®</sup> 8 Proダウングレード)モデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使っ て操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に記載されています。 なお本マニュアルに記載のイラストはモデルにより多少異なります。

| 操作の流れ  | 1 | <b>型番を控える</b><br>本製品の型番を控えます。  | 3  |
|--------|---|--|----|
| •      | 2 | <b>添付品の確認</b><br>不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。                              | 4  |
| ▼<br>▼ | 3 | <b>添付品の接続</b><br>使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、<br>必ず添付の「安全にお使いいただくために」 をお読みください。 | 6  |
|        | 4 | Windowsのセットアップ   | 12 |
|        | 5 | マニュアルの紹介<br>添付されているマニュアルの使い方について説明しています。                                       | 20 |
|        | 6 | <b>お客様登録</b><br>お客様の登録をします。  | 21 |
|        | 7 | 付録   | 22 |

## 本マニュアルの表記について

本マニュアルでは、特にことわりのない場合、次のように表記します。

## ◆ 本マニュアルで使用しているOSの正式名称

| 本文中の表記    | 正式名称   |
|-----------|--|
| Windows 8 | Windows® 8 Pro 64ビット   |
| Windows 7 | 次のいずれかを指します。<br>• Windows <sup>®</sup> 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1)<br>(Windows <sup>®</sup> 8 Proダウングレード)<br>• Windows <sup>®</sup> 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)<br>(Windows <sup>®</sup> 8 Proダウングレード) |



## | 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番、またはフリーセレクション型 番 (フレーム型番とコンフィグオプション型番)を控えてください。型番は添付品の確認や、再 セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残 りません。

## 型番を控える

● スマートセレクション型番の場合



● フリーセレクション型番の場合



「① 型番を控える」は以上です。 次の「② 添付品の確認」へ進んでください。



## 添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認して ください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合が ありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。 また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。

### 1. 箱の中身を確認する

## ● 添付品

| 保証書(梱包箱に貼り付けられています)   |
|---|
| 安全にお使いいただくために   |
| ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)<br>(箱の中身を確認後必ずお読みください)                     |
| ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧<br>(箱の中身を確認後必ずお読みください)            |
| マイクロソフト ソフトウェアライセンス条項*1<br>再セットアップ用ディスク1 (Windows 8 Pro 64ビット) *1 |
| 本体  |
| キーボード ロマウス  |
| サービスコンセント付き電源コード  |
| DisplayPort-DVI-D変換アダプタ   |
| スタンド  |
|   |
| ケーブルストッパ  |

※1: Windows<sup>®</sup> 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows<sup>®</sup> 8 Pro ダウングレード)モデル、Windows<sup>®</sup> 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows<sup>®</sup> 8 Proダウングレード)モデルに添付

| 構成オプション          | 添付品                                     |  |
|------------------|---|--|
| 標準添付品セット         | □ はじめにお読みください(本マニュアルです)                 |  |
|                  | □ 再セットアップガイド                            |  |
|                  | □ 保証規定&修理に関するご案内                        |  |
|                  | □ アプリケーションディスク*1                        |  |
| DVDスーパーマルチドライブ   | □ Corel WinDVD / Roxio Creator LJB ディスク |  |
| DVD-ROMドライブ      | 🗌 Corel WinDVD ディスク                     |  |
| アプリケーション         | 選択したアプリケーションのパッケージが添付されています。            |  |
|                  | Microsoft Office Professional 2013      |  |
|                  | Microsoft Office Home and Business 2013 |  |
|                  | Microsoft Office Personal 2013          |  |
|                  | │ 添付品は、アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。        |  |
| 再セットアップ用媒体       |   |  |
|                  | □ 再セットアップ用ディスク1                         |  |
|                  | (Windows 8 Pro 64ビット)                   |  |
|                  | □ 再セットアップ用ディスク1                         |  |
|                  | (Windows 7 Professional 64ビット)          |  |
|                  | □ 再セットアップ用ディスク1                         |  |
|                  | (Windows 7 Professional 32ビット)          |  |
| SecureRedirector | □ SecureRedirector ディスク                 |  |
|                  | SecureRedirectorモデルをお使いの方へ              |  |
| サービス&サポート        | □ 標準保証拡張G6、引取標準保証拡張G6、                  |  |
|                  | または動産総合保険付標準保証拡張G6                      |  |

※1: ご購入いただいたOSのアプリケーションが添付されています。 Windows<sup>®</sup> 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows<sup>®</sup> 8 Pro ダウングレード) モデル、Windows<sup>®</sup> 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows<sup>®</sup> 8 Proダウングレード) モデルの場合は、Windows 8 Pro 64ビット用 のアプリケーションディスクも添付されています。

## 2. ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの添付品は、ディスプ レイの箱の中にあるマニュアルで確認する

## 3. 本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切に保管しておいて ください。 なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。 保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

「② 添付品の確認」は以上です。 次の「③ 添付品の接続」へ進んでください。



## 設置場所を決める

設置場所については、添付の『安全にお使いいただくために』 の「本体使用上の警告・注意」 をご 覧になり、適した場所に設置してください。

通風孔をふさがないようにできるだけ周囲に15cm以上のスペースを確保して下さい。

## 接続するときの注意

- 本体、ケーブルのコネクタの端子に触れない 故障の原因になります。
- Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続する

本機を安全にネットワークへ接続させるためです。

## 1. スタンドの取り付け

本機には、本体を縦置きで使用する場合に安定して設置するためのスタンドが添付されています。 縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ずスタンドを取り付けて使用してください。 また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタンドをセットする必要はありま せん。

横置きで使用する場合は、p.8「2.キーボード、マウスを接続する」へ進んでください。

#### 1 スタンドの後端を引き出して、本体を設置する場所にスタンドを置く

スタンドは、カチッとロックされるまで引き出します。

## 2 本体を静かに持ち上げ、スタンドを取り付ける

①本体の後端と、スタンドの後端の位置を合わせる ②本体をスタンドに押し込む



## 2. キーボード、マウスを接続する

お使いのキーボードにより、**A**または**B**のいずれかの方法で接続してください。

- ※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの 抜け防止に役立ちます。ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイド』の「本機の機能」-「セ キュリティ機能」-「ケーブルストッパ」をご覧ください。
- A USB 109キーボードを接続する場合
  - **A-1** キーボードとマウスを本体のUSBコネクタ(SS ← または ← )に接続する



B PS/2テンキー付き小型キーボード、またはPS/2 109キーボードを接続する場合
B-1 キーボードのコネクタ(紫)を本体の())のコネクタ(紫)に接続する



**B-2** マウスを本体のUSBコネクタ(*SS* ↔ または ← ) に接続する 詳しくは、「A USB 109 キーボードを接続する場合」をご覧ください。

## 3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合が あります。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、接続してください。

お使いのディスプレイにより、**A** (デジタル接続)、**B** (アナログ接続)のいずれか1つの方法で接続してください。

タイプMBでデュアルディスプレイ機能を使用する場合は、Windowsのセットアップ後に『活用ガイド』の「本機の機能」-「ディスプレイ」-「ディスプレイを接続する」をご覧になり、接続してください。

#### A デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-AS232WM-C)がセットになった場合を例に説明します。



- **A-1** 液晶ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを添付されている DisplayPort-DVI-D変換アダプタのコネクタにしっかりネジ止めして接続する
- **A-2** DisplayPort-DVI-D変換アダプタのもう1方のコネクタにアイコン(‡)とコネクタの形状を確認し、本体のDisplayPortコネクタに接続する

## **B** アナログ液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-AS232WM-C)がセットになった場合を例に説明します。



## **B-1** 液晶ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタのアイ コン(○)とコネクタの形状を確認し、本体のアナログRGBコネクタにしっかりネ ジ止めして接続する

## 4. オーディオケーブルを接続する

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-AS232WM-C)がセットになった場合を例に説明します。 次のイラストのように、本体と液晶ディスプレイをオーディオケーブル(液晶ディスプレイに付 属)で接続します。液晶ディスプレイのオーディオケーブルは、本体背面の(♪ →)のコネク タ(緑)に接続します。



## 5. アース線、電源コードを接続する



次のイラストのようにアース線、電源コードを接続してください。

- 1 ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに差し込む ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアル をご覧になり、接続してください。
- 2 本体の電源コードを接続する
  - ① サービスコンセント付き電源コードを本体に接続する
  - ② アース線をACコンセントのアース端子に接続する

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

- ③ サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグをACコンセントに差し込む
  - ・ 一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。
  - ・ 電源コードを外す際、アース線を接続している場合は、必ずプラグを外してからアース線を外してください。

「③ 添付品の接続」は以上です。 p.12「④ Windowsのセットアップ」へ進んでください。

# 4 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsのセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源 スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。 障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.17「セットアップ中に トラブルが発生した場合」をご覧ください。

## | セットアップをするときの注意

• マニュアルに記載されている手順通りに行う

Windowsをセットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってくだ さい。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチを操作したり すると、正しくセットアップできないことがあります。

周辺機器は接続しない
この作業が終わるまでは、「3」添付品の

この作業が終わるまでは、「③ 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設 メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購 入された場合は、先に「④ Windowsのセットアップ」の作業を行った後、周辺機器に添付され ているマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

• LANケーブルは接続しない

本機を安全にネットワークへ接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォール の設定を終了させてから、LANケーブルを接続してください。

#### • 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作している ことがあります。慌てずに手順通り操作してください。

セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中にキー操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。

## セットアップを始める前の準備

Windowsのセットアップ中に本機を使う人の名前 (ユーザー名)、コンピューター名 (PC名) を 入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

ユーザー名、コンピューター名 (PC名) を登録する際、必ず半角英数字のみを使用してください(20文字以内)。

以下のような記号や特定の文字列をユーザー名、コンピューター名(PC名) に登録すると Windowsのセットアップが完了しない場合や、アプリケーションが正しく動作しない場合 があります。

- ・ 全角文字、半角カナ文字、環境依存文字、記号全般、スペース
- 特定の文字列 CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1~COM9、LPT1~LPT9、NONE

## 電源を入れる

1 ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

2 本体の電源スイッチ(())を押す





## セットアップの作業手順

#### Windows 8

Windows 8のセットアップを開始します。

手順3、5の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。

- 1 「ライセンス条項」が表示されたら、内容を確認する
- 2 内容を確認後、「Windowsを使うためのライセンス条項に同意します」をチェックし、「同意 する」ボタンをクリック

同意しない場合セットアップは続行できません。

**3** パーソナル設定を行う画面が表示されたら、任意の色を選択して「PC名」を入力し、「次へ」 ボタンをクリック

PC名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- 4 「設定」画面が表示されたら、簡単設定の内容を確認し、「簡単設定を使う」ボタンをクリック
- 5 ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、 「完了」ボタンをクリック

## ユーザー名を入力しないと、完了することはできません。

途中で何度か画面が変わり、スタート画面が表示されるまでしばらくかかります。

- サインインとシャットダウンについて
- ・サインイン

Windows 8ヘサインインするには、本体の電源を入れた後、次のように操作します。

1 ロック画面をクリック



- 2 サインインの画面が表示されたら、パスワードを入力して [Enter] を押す
- シャットダウン

Windows 8の電源を切るには、次のように操作します。

1 マウスポインタを画面の右上の隅に合わせ、下に動かしてチャームバーを表示し、「設定」 をクリック



2 「電源」をクリックし、「シャットダウン」をクリック

Windows 7

Windows 7のセットアップを開始します。

- ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されるまで時間がかかります。しば らくお待ちください。
- お使いのディスプレイによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・ 手順1、2、5の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。
- 1 ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されたら、ユーザー名、コンピューター 名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

## ユーザー名とコンピューター名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- 2 ユーザーアカウントのパスワードを設定する画面が表示されたら、パスワードを入力し、「次 へ」ボタンをクリック
- 3 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する
- **4** 内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリック

同意しない場合セットアップは続行できません。

- 5 「コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定してくだ さい」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストール します」、または「後で確認します」のいずれかを選択する 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。
- 6 「電源を切ってください」ダイアログボックスが表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 7 「スタート」ボタンをクリック
- **8** 「シャットダウン」ボタンをクリック 電源が切れます。

Windowsセットアップ完了後、15分程アイドル状態が続いたときにWindows エクスペリ エンスインデックスの測定が実行されます。実行中は、電源プランが「高パフォーマンス」に 変更され、その際にディスプレイの電源が切れる場合があります。

9 ディスプレイの電源を切る

「セットアップの作業手順」は以上です。 p.18「セットアップ後の操作、設定」へ進んでください。

## セットアップ中にトラブルが発生した場合

#### 電源スイッチを押しても電源が入らない

# 電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードのプラグをACコンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源コードのプラグをACコンセントに差し込む

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元 にご相談ください。

#### セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

#### セットアップの途中で誤って電源を切ってしまうと、セットアップが正しく完了せず、Windowsのシ ステムファイルやレジストリが破損する可能性があります

再度電源を入れて、エラーメッセージ(「Windowsエラー回復処理」画面など)が表示されず、正常にセットアップが完了したように見えた場合でも、Windowsを再セットアップするか、ご購入 元にご相談ください。

再セットアップについては、『再セットアップガイド』をご覧ください。

#### セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

#### パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示されたりした場合は、メッセージを書き 留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源 を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れたりした 場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源 を入れてください。その後、上記の「セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった」をご 覧ください。

## ■ セットアップ後の操作、設定

セットアップ後は必要に応じて、次の操作や設定を行います。 必要な操作、設定の後、p.20「⑤ マニュアルの紹介」で該当するマニュアルをご覧になり、本機を ご利用ください。

## 「再セットアップ用ディスク」の作成について(Windows 7)

ハードディスク(またはSSD)内に再セットアップ用データを格納しています。 ご購入いただいたモデルがWindows 7用「再セットアップ用ディスク」を未添付、かつDVDに書 き込み可能な場合は、「再セットアップ用ディスク」を一度だけ作成することができます。 ハードディスク(またはSSD)が故障した場合などに備え、「再セットアップ用ディスク」を作成し ておくことをおすすめします。

「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートして おり、アプリケーションのインストール、Service Packの変更、およびRoxio Creator LJBのアップデートをする前に行ってください。

「再セットアップ用ディスク」についての詳細は『再セットアップガイド』をご覧ください。

## Windowsのライセンス認証を行っていない場合(Windows 8)

ご使用中に「Windows のライセンス認証」画面が表示された場合、インターネットまたは電話で、Windowsのライセンス認証を行ってください。

### <インターネットで行う場合>

1 「PCの設定を開く」をクリック

インターネットに接続すると、自動でライセンス認証が行われます。

#### <電話で行う場合>

- 1 「PCの設定を開く」をクリック
- 2 「電話でのライセンス認証」をクリック

画面の指示に従って操作を行い、表示された電話番号に電話をすると、確認IDを入手できます。 入手した確認IDでライセンス認証を行ってください。

## Windows® Update、またはMicrosoft® Updateについて

Windows<sup>®</sup> Update、またはMicrosoft<sup>®</sup> Updateでは最新かつ重要な更新プログラムが提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、Windows<sup>®</sup> Update、またはMicrosoft<sup>®</sup> Updateを定期的に実施してください。

- 本機には更新プログラムがインストールされております。更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますのでアンインストールを行わないでください。
- Officeモデルをご利用の場合は、Windows<sup>®</sup> Update、またはMicrosoft<sup>®</sup> Updateは必 ずOfficeの「初回起動手順」を済ませてから実施してください。

## Service Packについて (Windows 7)

Windows 7のモデルには「Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)」がインストールされています。 「Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)」をアンインストールすることはできません。

## 「システム修復ディスク」、「回復ドライブ」の作成について(Windows 8)

ファイルの破損などにより、Windowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「システム修 復ディスク」または「回復ドライブ」を作成することをおすすめします。 「システム修復ディスク」または「回復ドライブ」の作成/使用方法は『再セットアップガイド』をご 覧ください。

## 「システム修復ディスク」の作成について(Windows 7)

ファイルの破損などにより、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用してもWindowsが正常 に起動しないときに備え、あらかじめ「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします。 「システム修復ディスク」の作成/使用方法は、Windowsのヘルプをご覧ください。

## 複数のパーティションをご利用になる場合

工場出荷時において1台目の内蔵ハードディスク(またはSSD)でお客様が利用可能な領域はCドラ イブのみの1パーティション(ボリューム)です。 Cドライブを分割して、複数のパーティションを利用することもできます。 詳しくは、『活用ガイド』の「トラブル解決Q&A」-「ハードディスク」、または「SSD」をご覧ください。



本機に関連するマニュアルを紹介します。マニュアルは、本機に添付されているものと、Webサイトにアップロードされているものがあります。

## |添付マニュアルについて

※のついたマニュアルは、標準添付品セットを選択した場合に添付されています。

● 『安全にお使いいただくために』 本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

『はじめにお読みください』※
本マニュアルです。

## ● 『**再セットアップガイド**』※ 再セットアップ方法を記載しています。本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

- ・Windows® 8 Pro 64ビット用 <853-810602-449-A>
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows® 8 Proダウングレード)、 またはWindows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows® 8 Proダウングレード)用
  <853-810602-450-A>

## ディスプレイのユーザーズマニュアル 液晶ディスプレイがセットになったモデルの場合はディスプレイに添付されています。ディスプレイ を利用するときに、必ずお読みください。

## ● アプリケーションのマニュアル

Office Professional 2013、Office Home and Business 2013、またはOffice Personal 2013を選択した場合、マニュアルが添付されています。アプリケーションを利用するときにお読みください。

## ● 『保証規定&修理に関するご案内』※

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、 お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトについて知りたいときにお読みください。

## Webサイトにアップロードされているマニュアルについて

#### ● 活用ガイド

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したい とき、アプリケーションのインストール/アンインストール、ハードディスク(またはSSD)のメンテナ ンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります)とき、ま たはトラブルが起きたときにお読みください。

『活用ガイド』をご覧いただくためには、インターネットへの接続が必要です。

## 『活用ガイド』の閲覧とダウンロード

『活用ガイド』はInternet Explorer 10の「お気に入り」メニューにある「電子マニュアルビューア」 をクリックし、お使いの機種を選択してご利用ください。

「電子マニュアルビューア」では、『活用ガイド』をPDFファイルでダウンロードすることもでき ます。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

- ×E
- ・ Internet Explorerで「電子マニュアルビューア」と検索しても上記サイトにアクセ スできます。
  - ・「電子マニュアルビューア」には、HTML形式とPDF形式の2種類の『活用ガイド』を ご用意しています。
  - ・Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、「活用ガイド」をご 覧になれません。必要に応じて「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
  - ・インターネットに接続できない環境でお使いの場合は、ご購入元にご連絡ください。
  - ・添付マニュアルも、「電子マニュアルビューア」でご覧いただけます。

「5マニュアルの紹介」は以上です。



### お客様登録はインターネットへの接続が必要です。

本製品のお客様登録はInternet Explorer 10の「お気に入り」メニューにある「購入商品登録」からイ ンターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

×E

Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある「購入商品登録」からでも、登録することができます。



仕様についての詳細は、下記のURLよりお使いの機種の「仕様一覧」をご覧ください。 http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201305/bios/v1/mst/index.html

## タイプMB

| 型名   |                                 | MK34H/B-G<br>MJ34H/B-G  | MK32M/B-G<br>MJ32M/B-G                                     |  |
|--|---------------------------------|---|--|--|
| CPU  |                                 | インテル <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> i7-4770<br>プロセッサー* <sup>8∗10</sup>          | インテル <sup>®</sup> Core™ i5-4570<br>プロセッサー* <sup>8∗10</sup> |  |
| 最大メモリ(メインメモリ)                                  |                                 | 16GB [DIMMスロット×4] * <sup>28</sup>   |  |  |
| 電源   |                                 | AC100V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート)  |  |  |
| 消費電力* <sup>13</sup><br>(最大構成時* <sup>22</sup> ) | Windows 8<br>Pro 64ビット          | 最大約237W   | 最大約228W  |  |
|  | Windows 7<br>Professional 64ビット | 最大約238W   | 最大約228W  |  |
|  | Windows 7<br>Professional 32ビット | 最大約236W   | 最大約228W  |  |
| 外形寸法 (本体)* <sup>16</sup>                       |                                 | 97 (W) ×383 (D) ×333 (H) mm (スタンド含まず)、<br>147 (W) ×397 (D) ×372 (H) mm (スタンド含む) |  |  |
| 質量(本体)*15                                      |                                 | 約6.3kg  |  |  |

注釈については、以下をご覧ください。

## 注釈

- \* 8 : 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- \* 10 : ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
- \* 13 : メモリ2GB、HDD 250GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光セン サーマウスの構成で測定しています。
- \* 15 : メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、PCI Expressグラフィックアクセラレータなし、パ ラレルポートなしの構成での質量です (キーボード、マウスの質量は含みません)。
- \* 16 : 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- \* 22 : 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占 有した状態で算出した値です。
- \* 28 : 32ビット版のWindows 7では、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用 可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

「7 付録」は以上です。

#### ご注意

- (1) 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本マニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずい かなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本製品の内蔵ハードディスク(またはSSD)にインストールされているOSおよび本製品に添付のDVD-ROM、CD-ROMは、本製品のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本マニュアルに記載されている内容は、製作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、 ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の 国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2013 Corel Corporation. All Rights Reserved.

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

SecureRedirectorはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。



本マニュアルは再生紙を使用しています。

初版 2013年 6月 ©NEC Personal Computers, Ltd. 2013 NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 853-810602-448-A Printed in Japan

はじめにお読みください タイプMB (Windows® 8 Pro 64ビットモデル) (Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows® 8 Proダウングレード)モデル) (Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows® 8 Proダウングレード)モデル)