VersaPro/VersaPro J

NEC

UltraLite タイプ**VG**

VK22T/G-L、VJ22T/G-L

活用ガイド

Windows [®] 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) のダウングレード)	(Windows 8.1 Pro Updateライセンスから
Windows [®] 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) のダウングレード)	(Windows 8.1 Pro Updateライセンスから
Windows [®] 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)	

はじめに6	6	トラブル解決Q&A	336
本マニュアルの表記や、商標などの情報を記載しています。	0	本機をお使いになっているときのトラブル事例や解	殺法に
最初にご覧ください。		ついて記載しています。	
大機の機能 16		仕样… 覧(タイプ別仕様詳細)	106

- 本機の機能 本機の各部の名称やインターフェイスについて記載してい ます。
- 📕 システム設定..... 208 本機のBIOSセットアップユーティリティの使い方、設定項 目一覧などを記載しています。
- 📕 セキュリティチップ ユーティリティ.... 226 セキュリティチップの概要や使い方について記載していま す。
- 本機にインストール、また添付されているアプリケーショ ンの概要やインストール、アンインストール方法について 記載しています。

- 16 🔳 仕様一覧(タイフ別仕様詳細)..... 496
 - Webにて、仕様の詳細情報を公開しています(インターネ ットへの接続環境が必要です)。



	~
ほしめに	6
はじめに	. 7
本マニュアルの表記について	. 8
「ユーザー アカウント制御」について	11
デバイス マネージャの開き方	12
サポート技術情報について	13
ご注意	14
	10
本機の機能	10
各部の名称	.17
各部の名称と説明	18
表示ランプ	22
電源	23
電源の入れ方と切り方	24
電源の状態	26
スリープ状態/休止状態使用上の注意	27
スリープ状態	29
休止状態	.32
電源の設定	33
電源の自動操作	36
公 爾力爆能	37
	38
	20
	72
	43
Intel SpeedStep [®] テクノロジー	46
バッテリ	47
バッテリ(二次電池)について	48
使用上の注意	49
バッテリの充電	50
バッテリの使い方と設定	51
バッテリリフレッシュ	53
バッテリ・リフレッシュ&診断ツール	55
キーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.60
キーの名称	61
キーの使い方	63
キーボードの設定	65
NYJWS	66
	67
NVパッドの使いり	69
NXパットの設定 NYパッドのドライバを亦再する	00 70
	72
	74
	/7
マワ人を使用する	/8
マワスを接続するための設定方法	80
マウスを接続する前の設定に戻す	82
液晶ディスプレイ	84
使用上の注意	85

画面表示の調整	. 86
液晶ディスプレイの回転	. 87
画面の回転	. 89
表示できる解像度と表示色	90
ディスプレイストレッチ機能	92
	. 93
	. 94
外部ティスノレ1 接続時の解像度と表示性	. 96
HDMIコネクタ	. 99
Intel [®] WiDi	102
外部ディスプレイ接続時の表示機能	107
表示先、表示機能の設定	108
画面の出力先を切り替える	. 111
ディスプレイに合わせた設定	. 112
Webカメラ	. 114
Webカメラについて	. 115
SSD	117
使用上の注意	118
	110
ホチトフィノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120
	120
	121
各部の名称と役割	. 122
	. 123
読み込みと再生	. 124
書き込みとノオーマット	126
非常時のテイスクの取り出し方	. 127
SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット	. 128
使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 129
セットのしかた/取り出し方	. 131
サウンド機能	. 133
音量の調節	. 134
マイクの設定	. 136
LAN機能	. 137
本機を安全にネットワークに接続するために	138
使用上の注意	. 140
LANへの接続	. 141
LAN機能の設定	. 143
毎線IAN機能	145
概要	146
木機を安全にネットワークに接続するために	148
毎線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関	E IO
するご注音	ں 150
(使田上の注音)	150
(X) Jエジ/エ志···································	154
	157
	167
FRUSED WILLIESSUM ノストール	. 101

PROSet/Wirelessのアンインストール	169	
インテル [®] スマート・コネクト・テクノロジー.	170	F
無線LANに関する用語一覧	175	Ŧ
USBコネクタ	178	セ
使用上の注意	179	t
USB機器の取り付け/取り外し	181	t
Bluetooth機能	182	その
概要	183	7
セキュリティに関するご注意	185	7
使用上の注意	186	-
Bluetooth機能の設定と接続	188	(
Bluetooth機能のオン/オフ	193	セ=
セキュリティ機能	195	ス
セキュリティ機能について	196	便利
スーパバイザパスワード/ユーザパスワード	197	アコ
ハードディスクパスワード機能	198	アコ
I/O制限	199	う
盗難防止用ロック	200	٢Se
DEP(Data Execution Prevention)機能	201	Int
暗号化ファイルシステム(EFS)	202	Off
インテル [®] アイデンティティー・プロテクション	/	Off
・テクノロジー	203	Aco
ウイルス検出・駆除	204	De
セキュリティチップ機能	205	Ad
NASCA	206	EC
DeviceLock Lite.	207	ピ-
システム設定	208	画
BIOSセットアップユーティリティについて	209	
BIOSセットアップユーティリティの起動	210	
BIOSセットアップユーティリティの基本操作	211	マ マ
BIOSセットアップユーティリティの終了	212	Wi
工場出荷時の設定値に戻す	213	Pai
設定項目一覧	214	• —
「Main」メニュー	215	トフ
「Advanced」メニュー	216	電源
「Security」メニュー	219	(;
「Boot」メニュー	223	Ē
ヤキュリティチップ ユーティリティ	226	-
概要	227	2
ヤキュリティチップ機能を利用する進備	220	たって
セキュリティチップを有効にする	220	=
スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの	200	2 Г
設定	232	I I
セキュリティチップ ユーティリティのインス		<i>,</i>
⊢	233	/
Security Platformの初期化	235	Ē
Security Platform ユーザーの初期化	241	E -
セキュリティチップ ユーティリティの使い方	245	/ +
利用できるセキュリティ機能	251	-
電子メールの保護機能	252	

ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能	253
Personal Secure Drive (PSD) 機能	256
辞書攻擊防御機能	258
ヤキュリティチップ機能のバックアップと復元	259
セキュリティチップ機能のバックアップ	255
ビイエラティテック機能のパックテック	200
	203
	268
本機を修理に出す前の準備..........	269
本機を修理に出した後	270
イベントビューアに記録される警告ログ	
について	271
セキュリティチップ ユーティリティのアンイン	
ストール	272
便利か機能とアプリケーション	275
マプリケーションの種類と機能	275
	270
アノリクーションのインストール/アノインストール	ハ <u>に</u> 270
	2/8
	280
Internet Explorer 11	281
Office Home and Business 2013	283
Office Home & Business Premium	289
Access Connections	295
DeviceLock Lite	302
Adobe Reader	304
ECOモード設定ツール	307
ピークシフト設定ツール	308
画面表示設定切替ツール	310
Roxio Creator LJB.	313
CvberLink PowerDVD.	317
ヤカンドブック グループ	321
マカフィー リブヤーフ	324
WinZin	330
PaintShop Pro X6	333
トフノル解決Q&A	336
電源	337
はじめに確認してください	338
電源が入らない	339
ディスプレイに何も表示されない	340
メッセージが表示されて、Windowsが	
起動しない	342
「Windowsエラー回復処理」画面が	
表示された	343
「ユーザー名またはパスワードが正しくありませ	
ん。」と表示された	344
パスワードを忘れてしまった	345
電源が切れない	347
自動的にスリープ状能にならない	340
コープ状能主たけ休止状能から復帰したろとし	545
	350
フロープ件能にできたい	251
$^{-}$ ノ1/20にしてない	221

7	スリープ状態から復帰できない、復帰に	
Ę	失敗した	352
亻	木止状態にできない	353
Γ	スタート」ボタンから休止状態にできない	354
亻	木止状態から復帰できない、復帰に失敗した	355
v	Vindowsの電源設定ができない	356
オ	は機を一定時間放置すると、スリープ状態になっ	
7	てしまう	357
U	「 JSBマウスでスリープ状態から復帰する/しない	
ŧ	そ設定したい	358
U	JSBキーボードから復帰する際に使用したキーが	
征	夏帰後に入力されていることがある	359
<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>		360
د ۲۰ ۲	★燃にΔCアダプタを取り付け ΔCコンセントに	500
ہہ tz	A MARCACY クラクを取り出め、ACコンビントに き結してもバッテリの充電が始まらかい	361
13 ح		201
+		262
1 :±		302
יזע ו_	両元电したのに、ハッナリ元电ノノノか トレオス	262
上 上 上		202
		364
NX	パッド	365
Ν		366
Ν		369
N	NXバッドの拡張機能を使用したい	370
2	文字入力中に、NXパッドのタップ機能が動作し	
た	こり、マウスカーソルが移動してしまう	371
_	-時的にNXパッドを無効にしたい	372
マウ		373
(2	はじめに確認してください	374
~	マウスを動かしても、何も反応しない	375
~	マウスの動きが悪い	376
表示	床	377
(2	はじめに確認してください	378
冒	電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗に	
t	\$3	379
쿳	長示できるはずの高解像度を選択できない	380
Ę	ディスプレイに何も表示されない	381
间	画面の解像度を変更すると色数も変更される	383
间	画面の色調を調整したい	384
耳	9生中の動画がとぎれる、なめらかに再生され	
t	よい 	385
重	動画の再生中に画面が消えてしまう	386
V	Vindows Media PlayerでDVDが	
₽	再生できない	387
v	Vindows Media Playerでディスクが認識され	
t	いい。自動再生が始まらない	388
V	Vindows Media PlayerでDV/Dがなめらかに再生	200
-	されない、画面が乱れる	389
C	Vberlink PowerDVDでDVDが再生できない	390
c	Vberlink PowerDVDでディスクが	550
Ð		301
D /		221

個人設定で、Aero [®] に設定できない	392
画面の表示位置やサイズがおかしい	393
外部ディスプレイで画面が流れるように表示さ	
れる	394
外部ディスプレイ接続時にアイコンの位置がお	
かしい	395
HDMI接続したテレビや外部ディスプレイに映像	
が表示されない	396
HDMIでテレビに接続すると、画面の周りがはみ	
出してしまい、表示されない部分がある	397
文字入力	398
はじめに確認してください	399
キーボードのキーを押しても、何も反応	
	400
記号などで入力できない文字がある	401
別売のキーボードを接続したが、キーを押しても	
反応しない。使えないキーがある	402
文字入力中に、NXパッドのタップ機能が動作した	-
り、マウスカーソルが移動してしまう	403
ファイル保存	101
	404
	405
	400
ロシリ、ししにナータを書き込めない(休仔	407
	407
	408
はじめに確認してください	409
ネットワークに接続できない	410
ドライブやフォルダが共有できない	411
動作が不安定になった	414
無線LAN機能	415
はじめに確認してください	416
通信ができない	417
通信がとぎれる、または通信速度が遅い	418
「ネットワーク」で相手のコンピュータが表示され	l
ない	420
「ネットワーク」上のコンピュータのアイコンをタ	Ï
ブルクリックしても内容が表示されない	421
接続している無線LANアクセスポイントから、い	
つのまにか切断されてしまう	422
サウンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	423
はじめに確認してください	424
音が出ない	425
HDMI接続した機器から音声が出力されない	426
音楽CDの再生音を調節したい	428
音楽CDが再生されない	429
音楽CDの再生中に音飛びする	430
fD剧	431
はじめに確認してください	432
プリンタから印刷が正しくできかい	433
PDF形式のマニュアルがうまく印刷できたい	434
	405
セキユリテイナツノ機能	435

パスワードを忘れてしまった
「Security Platform サービスとの接続に失敗しま
した。」と表示される437
SSD
SSDに障害が起きた439
SSDに保存できない440
SSDの空き領域が足りない441
領域作成できる容量が、カタログなどに記載され
ている値より少ない442
複数のパーティションを利用したい 443
SSDをメンテナンスする方法を知りたい 445
光学ドライブ
はじめに確認してください
「コンピューター」に光学ドライブが
表示されない448
光学ドライブのディスクトレイを出し入れできな
い
DVD、CDをセットしても自動再生しない 450
DVD、CDからデータを読み出せない 451
DVD、CDの読み取りエラーメッセージが表示され
た
DVD、CDにデータを書き込めない(保存
できない)
DVD、CDへの書き込み中にエラーになった 454
Roxio Creator LJBでテータティスクを作成でき
ドライフ文字かおかしい
光子トフイノから異常な音かする45/
ふりされていたDVD、CDが使えなくなつた、場れ た
/こ
Windows Media Player CDVDが再生 できたい。
Cさない
Willdows Media Player CJ イ スクル記載されない、 白動再生が始まらたい、
日朝丹エバ姫ようない
さわたい 両面が到わる 462
毎年できない 463
Cyberl ink PowerDVDでディスクが
認識されない
音楽CDの再生中に音飛びする
音楽CDが再生されない
周辺機器 467
TU/

はじめに確認してください	468
別売の周辺機器を取り付けたが動作しない、周辺	
機器を取り付けたら本機が起動しなくなった、他	
の機能が使えなくなった	469
周辺機器のドライバをインストールできない、ド	
ライバを更新できない	472
Bluetooth機能	473
はじめに確認してください	474
アプリケーション	475
はじめに確認してください	476
起動しなくなった、動作が遅い、動かなくなるこ	と
がある	477
Windows Media PlayerでDVDが	
再生できない	478
Windows Media Playerでディスクが認識されな	
い、自動再生が始まらない	479
Windows Media PlayerでDVDがなめらかに再生	
されない、画面が乱れる	480
CyberLink PowerDVDでDVDが再生できない	481
CyberLink PowerDVDでティスクか	
	482
アノリケーションをインストールできない	483
アプリケーションを強制的に終了させたい	484
アノリケーションか本機で使用できるか	405
和りたい 使用しているWindowsへの対応が明記されていた	400
使用しているWildows、の対応が明記されている	ь 196
Internet Evplorerや関連制品に関すスサポート技	400 流行
情報について知りたい	487
דעע געע ל	107
	+00 규
される	489
「再セットアップ用ディスク」を要求する画面が縋	4
り返し表示され、先に進めない	490
その他	491
日付や時刻が正しく表示されない	492
クリップなどの異物が本体内部に入って	
しまった	493
本機が動かなくなった(フリーズした)	494
マニュアルをなくしてしまった	495
什様一覧(タイプ別什様詳細)	<u>1</u> 06
	0כד 207
	ופד

はじめに

[010000-27]

Ø	はじめに	7
D	本マニュアルの表記について	8
D	「ユーザー アカウント制御」について	11
D	デバイス マネージャの開き方	12
D	サポート技術情報について	13
0	ご注意	14



[010001-00]

本マニュアルには、本機の機能についての説明、添付またはインストールされているアプリケーションの情報、トラブル発生時などの対応方法を記載したQ&A、サポートに関する情報など、本機を利用する上での情報が記載されています。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、 解決できることを前提に本機固有の情報を中心に記載されています。

もし、あなたがコンピュータに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、 本マニュアルをご利用になることをおすすめします。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

[010003-27]

本マニュアルで使用しているアイコンや記号、アプリケーション名などの正式名称、表記について、下記をご覧ください。

本マニュアルで使用しているアイコンの意味

アイコン	意味
チェック	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで 注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプ リケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
*	利用の参考となる補足的な情報をまとめています。
● 参照	マニュアルの中で関連する情報が書かれているところを示しています。

本マニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows、Windows 7	次のいずれかを指します。 • Windows [®] 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード) • Windows [®] 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード) • Windows [®] 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)
Windows 7 Professional	次のいずれかを指します。 • Windows [®] 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード) • Windows [®] 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード) • Windows [®] 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)
Windows 7 Professional 64 ビット	Windows [®] 7 Professional 64ビット with Service Pack 1(SP1)(Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード)
Windows 7 Professional 32 ビット	 Windows[®] 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 8.1 Pro Updateライセンスからのダウングレード) Windows[®] 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

Windows 7 SP1	Windows [®] 7 Service Pack 1 (SP1)
Internet Explorer、Internet Explorer 11	Internet Explorer 11
Microsoft IME	次のいずれかを指します。 Microsoft[®] IME Microsoft Office IME 2010
Windows Media Player	$Microsoft^{ emtire{R}}$ Windows Media $^{ emtire{R}}$ Player 12
Office Home and Business 2013	Microsoft Office Home and Business 2013
Office Home & Business Premium	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
Adobe Reader	Adobe [®] Reader [®] XI
NASCA	NEC Authentication Agent
CyberLink PowerDVD	CyberLink PowerDVD
PROSet/Wireless	インテル [®] PROSet/Wireless 接続ユーティリティー
YouCam 5 BE	CyberLink YouCam 5 BE
WinZip	WinZip [®] 18
PaintShop Pro、PaintShop Pro X6	Corel [®] PaintShop [®] Pro X6 for NEC

本マニュアルで使用している表記の意味

本文中の表記	意味
本機、本体	本マニュアルの対象機種を指します。 特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表記します。
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブを指します。書き分け る必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。
光学ドライブモデル	DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブが添付されているモデ ルを指します。
DVDスーパーマルチドライブモ デル	DVDスーパーマルチドライブが添付されているモデルを指します。
DVD-ROMドライブモデル	DVD-ROMドライブが添付されているモデルを指します。
ワイヤレス機能	無線LAN機能、Bluetooth機能を指します。ご購入時に選択したモデルによって異 なります。
Webカメラ搭載モデル	Webカメラが搭載されているモデルを指します。
Office Home and Business 2013モデル	Office Home and Business 2013のセットアップ モジュールがあらかじめイン ストールされているモデルを指します。

Office Home & Business Premiumモデル	Office Home & Business Premiumのセットアップ モジュールがあらかじめイ ンストールされているモデルを指します。
アプリケーションディスク	Windows 7用の次のいずれかのディスクを指します。 ●「アプリケーションディスク(64bit)」 ●「アプリケーションディスク(32bit)」 利用しているOS用のディスクをご使用ください。
CyberLink PowerDVD ディス ク	「CyberLink PowerDVD ディスク」または「CyberLink PowerDVD / Roxio Creator LJB ディスク」を指します。
Roxio Creator LJB ディスク	「CyberLink PowerDVD / Roxio Creator LJB ディスク」を指します。
SDカード、SDメモリーカード	「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」を指し ます。特定のSDカードを指す場合、個別に記載します。
BIOSセットアップユーティリテ ィ	本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では 「Aptio Setup Utility」と表示されます。
「スタート」ボタン	Windowsのタスク バーにある 🌍 を指します。
「スタート」 ボタン→「すべてのプ ログラム」 → 「アクセサリ」 → 「メ モ帳」	「スタート」ボタンをクリックし、表示されたスタートメニューから「すべてのプ ログラム」→「アクセサリ」→「メモ帳」を順にクリックする操作を指します。
「スタート」 ボタン→「コントロー ル パネル」	「スタート」ボタンをクリックし、表示されたスタートメニューから「コントロー ル パネル」をクリックする操作を指します。また、コントロール パネルはカテゴ リ表示された状態を指します。
[]	【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合、【Ctrl】キーを押したまま【Y】キーを押すこ とを指します。
ſ J	『 』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。
ECOボタン	【Fn】+【F4】を指します。

本マニュアルで使用している画面、記載内容について

● 本マニュアルに記載の図や画面は、モデルによって異なることがあります。

● 本マニュアルに記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

「ユーザー アカウント制御」について

[010005-07]

アプリケーションを起動したり、本機を操作したりしているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意のあるソフトウェア」によって、本機のシステムに 影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものか を確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」 画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。



デバイス マネージャの開き方

[010006-07]

デバイスマネージャを開く場合は、次の手順で行います。



2 「システムとセキュリティ」をクリック

3 「システム」の「デバイス マネージャー」をクリック

「デバイスマネージャー」が表示されます。

サポート技術情報について

[010007-00]

マイクロソフトで確認された問題の説明や解決方法がサポート技術情報として公開されています。 サポート技術情報を参照するには、「マイクロソフト サポート」にアクセスし該当する文書番号を入力して検索してくだ さい。

マイクロソフト サポート http://support.microsoft.com/



サポート技術情報のタイトルや内容は変更される場合があります。

ご注意

[010004-27]

- 1. 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- 2. 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本マニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きの ことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。
- 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、3項にかかわらずいかなる責任も負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- 5. 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、 制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- 6. 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [UltraCareサービス] 対象機種に限り、当社の定めるサービス対 象地域から日本への引取修理サービスを行います。

サービスの詳細や対応機種については、以下のホームページをご覧ください。

http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html

- 7. 本機の内蔵SSDにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のDVD-ROM、 CD-ROMは、本機のみでしかご使用になれません(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用 条件適用一覧」をお読みください)。
- 8. ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- 9. ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- 10. 本製品には、Designed for Windows[®] programのテストにパスしないソフトウェアを含みます。
- 11. 本マニュアルに記載されている内容は制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス [UltraCareサービス]対象機種については、日本への引取修理サービスを実施致します。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC^{*1} will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC^{*1} does not provide maintenance service or technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for Ultracare Services can be provided with acceptance service of repair inside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1:NEC Personal Computers, Ltd.

* * *

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Intel SpeedStep、インテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

McAfee、マカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。 Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECパーソナルコンピュータはライセンスに基 づきこのマークを使用しています。

HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。

DeviceLockおよびDeviceLockロゴは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。

Access Connectionsは、米国とその他の国々のいずれかまたはその両方におけるLenovoの商標です。

WinZip は WinZip International LLC の登録商標です。

Corel、Corelのロゴ、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

Corel、PaintShopは、カナダ、米国および/またはその他の国におけるCorel Corporationおよび/またはその子会社の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Personal Computers, Ltd. 2015

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。



[020000-27]

\mathbf{D}	各部の名称	7
0	電源	3
0	省電力機能	7
0	バッテリ	.7
0	キーボード	0
0	NXパッド	6
0	マウス	7
0	液晶ディスプレイ	4
0	外部ディスプレイ	3
0	Webカメラ114	4
0	SSD	7
0	光学ドライブ	9
0	SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット12	.8
0	サウンド機能	3
0	LAN機能13	7
0	無線LAN機能	.5
0	USBコネクタ	8
0	Bluetooth機能	2
Ð	セキュリティ機能	95



	[020100-27]
各部の名称と説明	
表示ランプ	

0

各部の名称と説明

[020101-27]

各部の名称

本体前面/右側面













1.液晶ディスプレイ

本機のディスプレイです。 → 「液晶ディスプレイ (P. 84)」

2.表示ランプ

本機の動作状態を表します。 → 「表示ランプ (P. 22)」

3.電源スイッチ(心)

電源のオン/オフや電源状態の変更などで使用するスイッチです。 →「電源 (P. 23)」

4.キーボード

文字の入力や画面の操作をします。 →「キーボード (P. 60)」

5.NXパッド

Windowsでマウスカーソルの移動やクリックなどの操作をする際に使用します。 →「NXパッド (P. 66)」

6.スピーカ

内蔵のステレオスピーカです。 → 「サウンド機能 (P. 133)」

7.盗難防止用ロック(底)

別売のセキュリティケーブルを取り付けることができます。 →「セキュリティ機能 (P. 195)」

8.DCコネクタ (____)

添付のACアダプタを接続するための端子です。

9.通風孔

本体内部の熱を逃がすための孔です。



チェック

布や手などでふさがないようにしてください。

18.HDMIコネクタ

HDMI対応の大画面テレビや、HDMI端子を持つ外部ディスプレイなどを接続するためのコネクタです。 →「外部ディスプレイ (P. 93)」

21.USBコネクタ(USB 3.0対応)(SSC+)

USB機器を接続するコネクタです。このUSBコネクタは、USB 3.0、USB 2.0およびUSB 1.1の機器に対応しています。 USB 3.0の転送速度を出すためには、USB 3.0対応の機器を接続する必要があります。 →「USBコネクタ (P. 178)」

25.SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット

SDメモリーカードを読み書きするためのスロットです。 →「SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット (P. 128)」

26.Webカメラ(Webカメラが搭載されているモデルのみ)

テレビ電話をするときなどに使用します。Webカメラ使用時は、Webカメラ横のランプが点灯します。 →「Webカメラ (P. 114)」

27.内蔵マイク

テレビ電話をするときなどに使用するマイクです。

/ チェック

このマイクを使用して録音している場合、録音している音を同時にスピーカなどで再生することはできません。

28.USBコネクタ(USB 3.0対応、パワーオフUSB充電機能対応)(<u>挙</u>)

USB機器を接続するコネクタです。このUSBコネクタは、USB 3.0、USB 2.0およびUSB 1.1の機器に対応しています。 USB 2.0の転送速度を出すためには、USB 2.0対応の機器を接続する必要があります。USB 3.0の転送速度を出すために は、USB 3.0対応の機器を接続する必要があります。

→ 「USBコネクタ (P. 178)」

またこのUSBコネクタは、パワーオフUSB充電機能に対応しています。USBケーブルを使って充電できる機器を充電するとき、このUSBコネクタでは電源が切れた状態でも充電できます。 この機能を使用するには、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューで設定が必要です。



「Advanced」メニューの設定について

「システム設定」の「設定項目一覧」-「「Advanced」メニュー (P. 216)」

32.ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック (?)

ヘッドフォンやヘッドフォンマイク(4極(CTIA)ミニプラグ)、または外付けスピーカやオーディオ機器を接続し、音 声信号を出力、入力するための端子です。 →「サウンド機能 (P. 133)」



チェック

入力機能としてはヘッドフォンマイク(4極(CTIA)ミニプラグ)のみ使用できます。市販のステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。



[020102-27]

🕑 電源ランプ

ランフ	の状態	本機の状態
青	点灯	電源が入っている
	点滅	スリープ状態
オレンジ	点灯	バッテリ容量が少ない
	点滅 ^{※1}	スリープ状態でバッテリ容量が少ない
	速い点滅 ^{※2}	バッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

※1 約3秒に1回点滅

※2 約2秒に1回点滅

← バッテリ充電ランプ

ランプの状態		本機の状態
オレンジ	点灯	バッテリ充電中
	点滅	バッテリのエラー ^{※1}
消灯		本機がAC電源に接続されていない、またはバッテリ充電完了 ^{※2}

※1 バッテリ充電時のエラー、バッテリの寿命、または劣化時にエラーとなります。

※2 すでにバッテリが満充電されている場合や、満充電に近い状態の場合は、ランプが点灯せず、それ以上充電できない場合があります。

ランプの状態	本機の状態
緑点灯	【Caps Lock】がロックされている(英字を入力すると大文字になります。)
消灯	【Caps Lock】がロックされていない(英字を入力すると小文字になります。)



[020300-27]

本機の電源の入れ方と切り方、スリープ状態や休止状態などについて説明しています。

D	電源の入れ方と切り方	24
D	電源の状態	26
D	スリープ状態/休止状態使用上の注意	27
D	スリープ状態	29
D	休止状態	32
D	電源の設定	33
D	電源の自動操作	36

電源の入れ方と切り方

[020301-27]

電源を入れる

電源を入れる際は、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

チェック 光学ドライブなどにディスクがセットされた状態で電源を入れると、Windowsが起動しない場合があります。その場合は、セットされているディスクを取り出してから、電源を入れなおしてください。 いったん電源を切った後で、電源を入れなおす場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。 ユーザー選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザーを選択してください。 パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザーのパスワードを入力してください。 1 周辺機器の電源を入れる

2 本機の電源スイッチを押す

電源を切る

電源を切る際は、次の手順に従って正しく電源を切ってください。



- Windowsやアプリケーションの表示中や、アクセスランプなどが点灯している場合は、本機の電源を切らないでください。
- アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の電源の強制切断方法については、「ト ラブル解決Q&A」の「電源」-「電源が切れない」-「強制的に電源を切る (P. 347)」をご覧ください。
- 通信を行っている場合は、通信が終了していることを確認してから電源を切ってください。通信中に電源 を切ると、通信中のデータが失われる場合があります。

🚺 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する



「シャットダウン」ボタンをクリック

シャットダウン処理終了後、電源が自動で切れます。

チェック

シャットダウン処理中は、電源スイッチを押さないでください。また、シャットダウン処理中に液 晶ディスプレイを閉じると設定によってはスリープ状態または休止状態に移行してしまう場合があ ります。





[020302-27]

本機の電源の状態には次のように「電源が入っている状態」「スリープ状態」「休止状態」「電源が切れている状態」の4 つの状態があります。

● 電源が入っている状態

通常、本機を使用している状態です。

● スリープ状態

作業中のメモリの状態を保持したまま、SSDやディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えている状態です。メ モリには電力が供給され、メモリの状態を保持しているので、すぐに作業を再開できます。

ハイブリッドスリープ

スリープ状態に移行する際に、SSDにもメモリの情報をすべて保存するスリープ状態です。SSDにもメモリの情報 が保存されているため、スリープ状態中に電源が切れた場合でもSSDから復帰することができます。

● 休止状態

メモリの情報をすべてSSDに保存してから、本機の電源を切った状態です。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元します。

電源が切れている状態
 本機の電源を完全に切った状態です。

電源の状態は、本機の電源ランプで確認することができます。



スリープ状態/休止状態使用上の注意

[020303-27]

スリープ状態または休止状態を使用する場合の注意

- 本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがありますので、次のような場合は、スリープ状態または休止状態にしないでください。
 - プリンタへ出力中
 - 通信を行うアプリケーションを実行中
 - LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
 - 音声または動画の再生中
 - SSD、DVD、CDなどにアクセス中
 - 「システムのプロパティ」画面を表示中
 - Windowsの起動/終了処理中
 - スリープ状態または休止状態に対応していないUSB機器などの周辺機器やアプリケーションを使用中
- ハイブリッドスリープを使用しない設定にしている場合、スリープ状態のときに次のことが起きると、作業中のデー タが失われますので、ご注意ください。
 - バッテリのみで使用している状態で、バッテリが切れた
 - バッテリ駆動に十分なバッテリ残量が無いときに、停電やACアダプタが抜けるなどの理由で、バッテリのみで使用している状態になった
 - 電源スイッチを4秒以上押し続けて、強制的に電源を切った
- スリープ状態または休止状態への移行、復帰などの電源状態の変更は、5秒以上の間隔をあけてから行ってください。
- スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が 終了してからスリープ状態または休止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、スリープ 状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリケーショ ンを使う場合には、あらかじめ、お使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スリープ状態ま たは休止状態を使用してください。
- 通信を行うアプリケーションを使用中の場合は、通信を行うアプリケーションを終了させてから、休止状態にしてく ださい。通信状態のまま休止状態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- バッテリのみで使用する場合は、あらかじめバッテリの残量を確認しておいてください。また、バッテリ残量が少なくなってきた場合の本機の動作について設定しておくこともできます。



- スリープ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、SDメモリーカードなどの各種メモリーカードの入れ替え などを行わないでください。データが正しく保存されないことがあります。
- スリープ状態または休止状態中に、周辺機器の取り付けや取り外しなどの機器構成の変更を行うと、正常に復帰できなくなることがあります。
- スリープ状態に移行する前にUSB機器(マウスまたはキーボード以外)を外してください。USB機器を接続した状態ではスリープ状態に移行または復帰できない場合があります。

- スリープ状態時または休止状態時、スリープ状態または休止状態への移行中、スリープ状態または休止状態からの復帰中は、USB機器を抜き差ししないでください。
- 「電源オプション」で各設定を変更する場合は、管理者(Administrator)権限を持つユーザーで行ってください。
- 光学ドライブにディスクをセットしたまま休止状態から復帰すると、正しく復帰できずにディスクから起動してしまうことがあります。休止状態にする場合は、ディスクを取り出してください。
- 光学ドライブにPhoto CDをセットしたままスリープ状態または休止状態にすると、復帰に時間がかかることがあります。
- スリープ状態または休止状態から復帰したときに、プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイが逆になったり、外部ディスプレイの設定情報を読み込めない場合があります。外部ディスプレイを再設定してください。
- スリープ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合は、NXパッドを操作するかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- 次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表しています。
 - アプリケーションが動作しない
 - スリープ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
 - NXパッド、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、スリープ状態または休止状態にしないでください。 電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、 電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップユーティリティの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してください。



[020304-27]

作業中のメモリの内容を保持したまま、SSDやディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えている状態です。メモリには電力が供給され、内容が保持されているので、すぐに作業を再開できます。

🌔 チェック

- スリープ状態への移行およびスリープ状態からの復帰は、状態の変更が完了してから5秒以上の間隔をあ けて行ってください。
- 本機を長時間使用しない場合は電源を切るか、本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続した うえでスリープ状態にしてください。バッテリのみで長時間スリープ状態にしておくと、バッテリ残量が なくなることがあります。
- ハイブリッドスリープを使用しない設定にしている場合、スリープ状態でバッテリの残量がなくなると、 作成中のデータが失われたり、データが壊れたりすることがあります。

スリープ状態にする

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動でスリープ状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンからスリープ状態にする

1 「スタート」ボタンをクリック

2 「シャットダウン」ボタンの横の をクリックし、表示されたメニューから「スリープ」をクリック

Windowsが終了し、スリープ状態になります。Windowsの終了処理中は電源スイッチを押さないでください。 本機がスリープ状態になると、電源ランプが点滅します。

液晶ディスプレイを閉じる

電源スイッチを押す

チェック

電源スイッチでスリープ状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4 秒以上押し続けると強制的に電源が切れて、保存していないデータは失われてしまいます。

スリープ状態から復帰する

スリープ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の方法があります。

チェック

- ユーザー選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザーを選択してください。
- パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザーのパスワードを入力してください。
- スリープ状態で長時間経過した場合やバッテリ残量が少なくなった場合、自動的に本機が休止状態になっている場合があります。その場合は、電源スイッチで復帰させてください。
- USBキーボードから復帰する際、復帰のために押したキーが複数回入力され、正しくパスワードが入力されずログオンできない場合があります。詳しくは、「トラブル解決Q&A」の「電源」-「USBキーボードから復帰する際に使用したキーが復帰後に入力されていることがある (P. 359)」をご覧ください。

電源スイッチを押す

チェック

電源スイッチを押して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押し続けないでください。電源スイッチを4 秒以上押し続けると、強制的に電源が切れ、保存していないデータが失われます。

液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイを閉じてスリープ状態にした場合は、液晶ディスプレイを開くことでスリープ状態から復帰できます。

USBマウスを操作する

設定を行うことで、USBマウス接続時、USBマウスを操作することでスリープ状態から復帰できます。

チェック

USBマウス操作でスリープ状態から復帰できない場合は、他の方法でスリープ状態から復帰を行ってください。

参照

USBマウスでスリープ状態から復帰する/しないようにする設定について 「トラブル解決Q&A」の「電源」-「USBマウスでスリープ状態から復帰する/しないを設定したい (P. 358)」

ハイブリッドスリープ

スリープ状態に移行する際に、SSDにもメモリの情報をすべて保存するスリープ状態です。SSDにもメモリの情報が保存されているため、スリープ状態中に電源が切れた場合でもSSDから復帰することができます。

チェック

- 工場出荷時は、ハイブリッドスリープを使用しない設定になっています。使用するには設定の変更が必要です。
- ハイブリッドスリープを使用する設定にした場合、「休止状態」の「休止状態にする」の手順で休止状態 にできなくなります。ハイブリッドスリープを使用する設定のときに、直接、休止状態にしたい場合は、 「電源の設定」の「電源の状態を変更する操作の設定 (P. 35)」の手順で休止状態にする操作を設定し、その操作により休止状態にしてください。

○ 参照

電源プランの設定の変更について「電源の設定 (P. 33)」



[020305-27]

メモリの情報をすべてSSDに保存し、本機の電源を切った状態です。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元しますので、本機での作業を長時間中断する場合、消費電力を抑えるのに有効です。

チェック

休止状態への移行および休止状態からの復帰は、状態の変更が完了してから5秒以上の間隔をあけて行ってく ださい。

休止状態にする

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の手順で行います。

「スタート」ボタンをクリック

2 「シャットダウン」ボタンの横の をクリックし、表示されたメニューから「休止状態」をクリック

休止状態への移行処理後、電源が自動で切れます。電源スイッチを押さないでください。 本機が休止状態になると、電源ランプが消灯します。

チェック

ハイブリッドスリープを使用する設定にした場合、この方法で休止状態にすることはできません。直接、休止状態にしたい場合は、「電源の設定」の「電源の状態を変更する操作の設定 (P. 35)」の手順で休止状態にする操作を設定し、その操作により休止状態にしてください。

参照

電源プランの設定の変更について 「電源の設定 (P. 33)」

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、電源スイッチを押してください。





[020306-27]

電源の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。

「電源オプション」では、あらかじめ設定されている電源プランから使用するプランを選択するほか、新規のプランを作成することができます。

また、プランごとに電源の状態を変更する操作の設定や、電源の状態が変更されるまでの時間を設定することができます。

電源プランの選択

設定されている電源プランから選択する場合は、次の手順で行います。

【「スタート」 ボタン→「コントロール パネル」 をクリック

🧧 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック



表示されているプランから使用したいプランを選択する

表示されているプラン以外から選択したい場合は、「追加のプランを表示します」をクリックし、表示されたプ ランから選択してください。

4 <u>×</u>ボタンをクリック

以上で電源プランの選択は完了です。

電源プランの設定の変更

すでに登録されている電源プランの設定を変更する場合は、次の手順で行います。

┨ 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック





電源の種類ごとに設定できます。

項目	説明
ディスプレイを暗くする	指定した時間、何も入力がない場合、ディスプレイの輝度を下げます。

ディスプレイの電源を切る	指定した時間、何も入力がない場合、ディスプレイの電源を切ります。
コンピューターをスリープ状態 にする	指定した時間、何も入力がない場合、本機がスリープ状態になります。
プランの明るさを調整	ディスプレイの輝度を設定します。

チェック

設定時間を変更したときに、「コンピューターをスリープ状態にする」時間が「ディスプレイの電源 を切る」時間よりも短くならないように、設定時間が自動的に変更される場合があります。個別に 設定する場合は「詳細な電源設定の変更」をクリックして設定してください。

メモ

- 「詳細な電源設定の変更」をクリックすると、電源プランごとに詳細な設定が行えます。
- 「このプランの既定の設定を復元」を選択すると、設定値が既定の値に戻ります。



以上で電源プランの設定の変更は完了です。

電源プランの作成

新規の電源プランを作成する場合は、次の手順で行います。

1 「スタート」 ボタン→「コントロール パネル」 をクリック



- 3 左のメニューから「電源プランの作成」をクリック
- 4 表示される電源プランから作成したいプランに近いプランを選択する
- 5 「プラン名」欄に作成する電源プラン名を入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 6 表示される画面で設定を行う

7 「作成」ボタンをクリック

以上で電源プランの作成は完了です。

作成した電源プランは、「電源プランの選択 (P. 33)」の手順で選択できます。

電源の状態を変更する操作の設定

電源スイッチを押す、液晶ディスプレイを閉じるなどの操作により移行する電源の状態を変更する場合は、次の手順で 行います。





以上で設定は完了です。



[020307-27]

タイマによって、自動的に電源の操作を行うことができます。

チェック

タイマの自動操作によるスリープ状態からの復帰を行った場合、本体はスリープ状態から復帰しているのに、 ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合、NXパッドなどのポインティング デバイスを操作するかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

タイマ機能(電源オプション)

設定した時間を経過しても、NXパッドやキーボードからの入力やSSDへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、スリープ状態、休止状態にすることができます。 工場出荷時は次のように設定されています。

使用している電 源	電源プランの名称	ディスプレイの電 源を切る	SSDの電源を切 る	スリープ状態にす る	休止状態にする
AC電源	標準	約10分	約10分	約25分	なし
バッテリ		約2分	約3分	約5分	約15分

/ メモ

工場出荷時は、省電力のためスリープ状態になるように設定してあります。
省電力機能

[020400-27]

本機の省電力機能について説明しています。

Σ	省電力機能について	.38
0	ECOモード機能	39
Ø	ピークシフト機能	43
Ø	Intel SpeedStep® テクノロジー	46



[020401-27]

Windowsには、一定時間本機を使用していない場合などに電源の状態を変更し、消費電力を抑えるように設定できる電源管理機能があります。

また、Windowsの電源管理機能に加え、本機には次の省電力機能があります。

● ECOモード機能

ECOボタンまたはホットキーを押すことで、簡単にECOモード機能のモードを切り替えることができます。

● ピークシフト機能

設定した時間帯の間、バッテリにより動作し、AC電源の使用を控えることで、電力需要がピークに達する時間帯の電力消費を他の時間帯に移行することができます。

● Intel SpeedStep[®] テクノロジー

処理の負荷などによって、CPUの動作性能を切り替える機能です。



- Windowsの電源管理機能について 「電源 (P. 23)」
- ECOモード機能について
 「ECOモード機能 (P. 39)」
- ピークシフト機能について
 「ピークシフト機能 (P. 43)」
- Intel SpeedStep[®] テクノロジーについて
 「Intel SpeedStep[®] テクノロジー (P. 46)」

[020402-27]

本機では、2つの省電力設定から利用シーンにあわせて、最適な設定に切り替えることができます。 工場出荷時の設定では、ECOモード機能で切り替えることのできるモードには次の2つがあり、「標準」が選択された状態になっています。

◆モードの種類

モード	通知領域のアイ コンおよび色	説明
標準	<u>च</u> (青)	本機の速度を優先させる設定ですが、操作がない状態で一定の時間が経過した場合、ス リープ状態に移行します。 電源プランは「標準」が割り当てられており、液晶ディスプ レイの輝度は56%に設定されています。
ECO	🧧 (緑)	電力をもっとも節約する設定で、標準よりも早い時間でスリープ状態に移行します。電 源プランは「ECO」が割り当てられており、液晶ディスプレイの輝度は10%に設定され ています。

チェック

- 表中のアイコンは工場出荷時の設定のものです。実際に表示されるアイコンはモードに割り当てている 電源プランにより異なります。
- 電源プラン「ECO」は固定的に割り当てられるモードのため変更はできません。
- Windowsのログオン画面が表示されている場合、ECOボタン、または設定したホットキーを押してもモードは変更されません。
- 電源プランの自動切替の実行中は、ECOボタンや設定したホットキーでの電源プランの切り替えはできません。
- 省電力を優先する電源プランを割り当てているモードを選択している場合、DVDの再生などの映像を表示 するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「標準」などの性 能を優先するモードを選択してください。

モードを切り替える

ECOボタンを押す

設定されているモードが表示され、以後、ECOボタンを押すごとに、モードが切り替わります。

参照 キーの使い方について 「キーボード」の「キーの使い方 (P. 63)」

チェック

- 現在のモードは、タスクバーの通知領域の ▲ をクリックすると表示されるアイコンで確認できます。 また、通知領域に表示されたアイコンを選択し、クリックをしてもモードを切り替えることができます。
- 指定したホットキーに、モードの切り替えの機能を割当てることもできます。 「ホットキーの設定 (P. 41)」

ECOモード機能の設定

モードの設定の変更

ECOモード機能で切り替える各モードの設定を変更する場合は、次の手順で行います。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ECOモード設定ツール」→「ECOモード設 定ツール」をクリック



2 表示される画面で設定を行う

- 電源プラン 変更可能なモードに割り当てる電源プランを選択します。
- 「電源プランのカスタマイズ」ボタン コントロール パネルの電源オプションが表示されます。
- 「初期設定に戻す」ボタン 2つのモードと電源プランの組み合わせを、工場出荷時の設定に戻します。





チェック

「初期設定に戻す」 ボタンで工場出荷時の設定に戻したときに、工場出荷時の設定で使用している電源プラン が削除されていた場合も「設定なし」が設定されます。

以上で設定は完了です。

自動切替設定

電源プランを自動的に切り替える期間と時間帯の設定ができます。 設定した時間帯に応じて、本機の電源プランを変更し、消費電力を抑えることができます。 チェック

- 電源プランの自動切替の実行中は、ECOボタンや設定したホットキーでの電源プランの切り替えはできません。
- 電源プランの自動切替の実行中に、手動でECOボタンやWindowsの「電源オプション」などで電源プランを切り替えた場合は、自動切替時間の終了後もその電源プランを維持します。
- ECOモード設定の切り替わりには、数分かかる場合があります。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ECOモード設定ツール」→「ECOモード設 定ツール」をクリック

2 「電源モード自動切替の設定」ボタンをクリック

「ECOモード設定ツール(自動切り替え設定)」画面が表示されます。

■ 自動切替の設定を行う

3

設定可能な項目は次の通りです。

項目	説明
時間帯により切り替える	チェックを付けると、時間帯に応じて、電源プランを切り替えます。
使用期間	電源プランの自動切り替えを使用する期間の開始日、終了日を設定します。 それぞれの欄の → をクリックし、表示されるカレンダーから日付を選択して ください。 さらに、各モードに時間帯を設定して電源プランの自動切替を実行します。 設定した時間帯は、使用できる電源プランが制限されます。

4 「OK」ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

ホットキーの設定

ECOボタンとは別に、モードの切り替えに使用するホットキーを1つ設定できます。 ホットキーの設定は、次の手順で行います。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ECOモード設定ツール」→「ECOモード設 定ツール」をクリック

- 2 「ホットキーの設定」ボタンをクリック
- 3 使用するホットキーを選択し、「OK」ボタンをクリック



以上で設定は完了です。

ピークシフト機能

[020405-27]

電力需要がピークに達する時間帯の電力消費を、他の時間帯に移行することをピークシフトといいます。 本機は、「ピークシフト設定ツール」で設定を行うことで「ピークシフト機能」を使用できます。

使用上の注意

- ピークシフト機能の実行には、本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続しておく必要があります。
- ピークシフト機能の実行には、「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」がインストールされている必要があります。
- ピークシフト機能実行中にACアダプタを本機、またはACコンセントから取り外したり、本機をスリープ状態や、休止状態にする、シャットダウンを行うとピークシフト機能は中断します。
- ピークシフト機能の設定はユーザーごとに設定可能ですが、同時に実行できるピークシフト機能は1つのみです。
 ユーザーの切り替えを使用して複数のユーザーがログオンしている状態で、いずれかのユーザーが設定したピークシフト機能が実行中の場合、他の設定によるピークシフト機能は正常に動作しません。
- ピークシフト機能実行中に「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」でバッテリのリフレッシュを実行すると、ピークシフト機能が正常に動作しないことがあります。
- 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」で、著しい劣化と診断され「警告」と表示されたバッテリは充電できません。ただちに新しいバッテリに交換してください。また、劣化したバッテリのままで、ピークシフト機能を使用しないでください。

/ チェック

バッテリの交換については、121コンタクトセンターまたはビジネスPC修理受付センターにご相談ください。

 テキストやその他の項目の大きさを変更している場合、「ピークシフト設定ツール」の設定項目が表示されない場合 があります。その場合は、次の手順でテキストなどの大きさを変更してから、設定を行ってください。

┨┫「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

- 2 「デスクトップのカスタマイズ」をクリック
- 3 「ディスプレイ」の「テキストやその他の項目の大きさの変更」をクリック
- 👍 「小 100%(既定)」を選択し「適用」 ボタンをクリック

5 ログオフを促すメッセージが表示されたら、「今すぐログオフ」ボタンをクリック

Windowsからログオフします。 ログオン画面が表示されたら、ログオンしなおしてください。

 「バッテリ駆動に切り換える」「バッテリへの充電を控える」の時間帯を長時間に設定した場合、バッテリの充電量が 不足します。バッテリの充電時間が最低5時間は確保されるように「バッテリ駆動に切り換える」「バッテリへの充電 を控える」の時間帯を19時間以上には設定しないようにしてください。 ● バッテリへの充電を行わない時間の開始・終了は、本機の運用状況により若干の誤差が発生する場合があります。

ピークシフト機能の設定

ピークシフト設定ツールで、ピークシフト機能に関する各種設定を行うことができます。 ピークシフト機能の設定は、次の手順で行います。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ピークシフト設定ツール」→「ピークシフト 設定ツール」をクリック

「ピークシフト設定ツール」が表示されます。

2 ピークシフト機能の設定を行う

設定可能な項目は次の通りです。

項目	説明		
使用期間	ピークシフト機能を使用する期間の開始日、終了日を設定します。 それぞれの欄の をクリックし、表示されるカレンダーから日付を選択して ください。		
バッテリ駆動に切り換える (更にバッテリ充電を控える)	チェックを付けると、時間帯を指定してピークシフト機能を使用します。 「開始」「終了」 ◆をクリックし、開始時刻、終了時刻を設定します。終了時刻は、「バッテ リへの充電を控える」で設定している時間帯の範囲内になります。		
バッテリの残容量が次を切っ たら、AC電源駆動に切り換え ます。	ピークシフト実施中に、バッテリ駆動からAC電源による駆動に切り換える バッテリの残容量を10%~100%の間で設定します。 ◆をクリックし、設定を行ってください。		
バッテリ駆動する開始時間を	チェックを付けると、バッテリ駆動を開始/終了する時間を分散させます。		
ノンクムに力取させる。	チェック 終了時間の分散により設定画面で設定した終了時間を越えることがあります。		
バッテリへの充電を控える	設定した時間帯はバッテリ充電を行いません。 「終了」 をクリックし、バッテリへの充電を控える時間帯の終了時刻を設定します。開始時刻はバッテリ駆動開始時刻と同じ時間になります。		
スリープ、電源オフ中に、AC 電源からバッテリへ充電を行 なわない。	チェックを付けると、ピークシフト実施中に本機がスリープ状態や休止状態、電源オフになってもバッテリの充電を行いません。		
設定変更には管理者権限が必要	チェックを付けると、管理者(Administrator)権限を持つユーザーのみが、 ピークシフト機能の設定を変更できるようになります。		

「OK」ボタンをクリック

設定が保存され、「ピークシフト設定ツール」が閉じます。



「キャンセル」ボタンをクリックすると、設定を変更しないで「ピークシフト設定ツール」画面を閉 じます。

以上でピークシフト機能の設定は完了です。

ピークシフト機能の動作状況は、ピークシフトの実施時間になるとタスク バーの通知領域に表示されるアイコンで確認 できます。

通知領域のアイコン	説明	
	ピークシフトが実施され、バッテリのみで動作しています。	
	バッテリ残量が「ピークシフト停止バッテリ残容量」以下などの理由で、AC電源 で動作しています。	

Intel SpeedStep® テクノロジー

[020404-27]

Intel SpeedStep[®] テクノロジーに対応したCPUが搭載されているモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、 動作性能を切り替えることができます。

Intel SpeedStep[®] テクノロジーへの対応については、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」 をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

設定を変更する場合は、「電源プランの設定の変更」の手順3で「詳細な電源設定の変更」をクリックし、表示される画面の「プロセッサの電源管理」の各項目で設定を行います。



バッテリ

[020500-27]

本機のバッテリ(二次電池)の使い方やバッテリリフレッシュなどについて説明しています。

D	バッテリ(二次電池)について	48
0	使用上の注意	49
0	バッテリの充電	50
D	バッテリの使い方と設定	51
D	バッテリリフレッシュ	53
0	バッテリ・リフレッシュ&診断ツール	55

バッテリ(二次電池)について

[020501-27]

- 本機はリチウムイオン電池を内蔵しています。バッテリの交換については、121コンタクトセンターまたはビジネス
 PC修理受付センターにご相談ください。
- バッテリについてはJEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)の「バッテリ関連Q&A集」(http:// home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14)もあわせてご覧ください。
- 本機に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



使用上の注意

[020502-27]

- SSDなどへの読み書き中にバッテリ残量がなくなり、電源が切れてしまうと、作成中のデータが失われたり、SSDなどのデータが失われたり、壊れたりすることがあります。
- 充電を行う際にはできるだけ満充電するようにしてください。バッテリ残量が少ない場合などに少量の充放電を何度も繰り返して本機を使用すると、バッテリ残量に誤差が生じることがあります。
- バッテリ残量の表示精度を良くするには定期的にバッテリリフレッシュを実行してください。
- 満充電(バッテリを充電してバッテリ充電ランプが消灯した状態)にしても使用できる時間が短くなった場合は、バッテリリフレッシュを行ってください。

参照 バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (P. 53)」

- 本機を長期間使用しない場合は、バッテリ残量を50%程度にして、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を 長くすることができます。
- バッテリだけで本機を長時間使用する場合は、スリープ状態や休止状態を利用したり、本機の省電力機能を使用して ください。



バッテリは、自然放電しています。本機を長期間使用しない場合でも、2~3か月に一度は充電することをおすすめします。



[020504-27]

チェック

購入直後や長時間放置したバッテリでは、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテ リ残量が正しく表示されないことなどがあります。必ず満充電してから使用してください。

バッテリの充電のしかた

本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続すると、自動的にバッテリの充電が始まります。 本機の電源を入れて使用していても充電されます。

メモ 充電できる電池容量は、周囲の温度によって変わります。また、高温になると充電が中断されることがあり ますので、18~28℃での充電をおすすめします。

バッテリの充電時間については、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

充電状態を表示ランプで確認する

バッテリの充電状態を、バッテリ充電ランプで確認することができます。



バッテリ充電ランプについて 「表示ランプ (P. 22)」

バッテリの使い方と設定

[020505-27]

バッテリ残量の確認

バッテリ残量は次の方法で確認できます。

タスク バーの通知領域で確認する

タスクバーの通知領域の 📋 または 🛗 をクリックすると、現在のバッテリ残量と電源プランが表示されます。

電源ランプで確認する

電源ランプの状態で、バッテリ残量を確認できます。



バッテリ残量による動作の設定

バッテリ残量が一定の値以下になったときに通知したり、自動的にスリープ状態や休止状態になるように設定できます。



「バッテリ」以下に表示される項目で設定を行う

設定可能な項目は次の通りです。

項目	説明
バッテリ切れの操作	バッテリ残量が「バッテリ切れのレベル」以下になったときに行う動作を設 定します。
バッテリ低下のレベル	バッテリ残量がここで設定した値以下になると、「バッテリ低下の操作」を 開始します。
バッテリ切れのレベル	バッテリ残量がここで設定した値以下になると、「バッテリ切れの操作」を 開始します。
バッテリ低下の通知	バッテリ残量が「バッテリ低下のレベル」以下になったときに通知するかど うかを設定します。
バッテリ低下の操作	バッテリ残量が「バッテリ低下のレベル」 以下になったときに行う操作を設 定します。
省電源移行バッテリ レベル	バッテリ残量がここで設定した値以下になると、Windowsが省電源モード で動作するようになります。

7 「OK」ボタンをクリック

以上で設定の変更は完了です。

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなったときは

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなった場合は、状況に応じて次の操作を行ってください。

ACコンセントから電源を供給できる場合

ACアダプタを接続して、ACコンセントから電源を供給してください。バッテリ充電ランプが点灯し、バッテリの充電が始まります。また、バッテリを充電しながら本機を使用できます。

ACコンセントが使えない場合

本機を休止状態にするか、使用中のアプリケーションを終了して本機の電源を切ってください。

バッテリ残量が少ない状態で、ACコンセントから電源を供給しないまま本機を使用していると、バッテリ残量に応じて 電源プランで設定されている動作が実行されます。

バッテリリフレッシュ

[020506-27]

バッテリリフレッシュは、一時的に低下したバッテリの性能を回復させるときに行います。次のような場合には、バッ テリリフレッシュを実行してください。

- バッテリでの駆動時間が短くなった
- 購入直後や長期間バッテリを使用しなかったため、バッテリの性能が一時的に低下している
- バッテリの残量表示に誤差が生じている

バッテリリフレッシュの実行

メモ

本機は、「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」でWindows上からバッテリリフレッシュを実行することができます。

参照

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールについて 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール (P. 55)」

BIOSセットアップユーティリティからバッテリリフレッシュを実行するには、次の手順で行います。

- 🚺 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 本機にACアダプタを接続していない場合は、ACアダプタを接続し、電源コードのプラグをAC コンセントに接続する
- 3 バッテリを満充電(バッテリ充電ランプが消灯した状態)にする

👍 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

● 参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」



🕤 「Exit」メニューの「Battery Refresh」を選択し、【Enter】を押す

「Do you want to refresh battery?」と表示されたら、「Yes」を選択し【Enter】を押す

バッテリリフレッシュが始まります。



チェック

バッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。

バッテリリフレッシュが完了しバッテリ内の電力がなくなると、自動的に本機の電源が切れますので、本機の電源が切 れるまでお待ちください。

以上でバッテリリフレッシュは完了です。

バッテリリフレッシュを中断する

バッテリリフレッシュを中断するには、次の方法があります。

【Ctrl】+【Alt】+【Delete】を押す

本機が再起動します。

● 電源スイッチを押す

本機の電源が切れます。

【Esc】を押す

選択画面が表示されるので、【↑】【↓】で「Cancel Battery Refresh」を選択し、【Enter】を押してください。 バッテリリフレッシュが中断し、本機が再起動します。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツール

[020507-27]

「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を使用することで、バッテリリフレッシュと性能診断、バッテリリフレッシュ と診断の自動実行ができます。



バッテリ・リフレッシュ&診断ツールがインストールされていない場合、ピークシフト機能は使用できません。また、著しく劣化したバッテリの充電停止機能も使用できません。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの起動

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの起動は次の手順で行います。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」→ 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」をクリック

2 バッテリリフレッシュや性能診断についての概要を説明する画面が表示された場合は、「次へ」 ボタンをクリック

メモ

- 「起動時にこの画面を表示しない」にチェックを付けてから「次へ」ボタンをクリックすると、概要説明 画面を次の起動時から表示しなくなります。
- 概要説明画面は、「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動して、「はじめにお読みください」ボタンをクリックしても表示されます。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールや診断結果については、バッテリ・リフレッシュ&診断ツールを起動し、「ヘル プ」ボタンをクリックすると表示されるヘルプをご覧ください。

バッテリリフレッシュと性能診断を実行する

バッテリリフレッシュと性能診断は、次の手順で行います。

チェック

バッテリリフレッシュと性能診断を行う場合には、本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続しておく必要があります。





💦 内容を確認し、「はい」 ボタンをクリック

バッテリリフレッシュが開始されます。 バッテリリフレッシュ終了後、性能診断が行われます。

メモ

確認画面、および実行中の画面で「終了後、自動的にスリープ状態にする」にチェックを付けると、バッテ リリフレッシュと性能診断が終了した後、本機がスリープ状態になります。

チェック

- バッテリリフレッシュを中断する場合は、「中止」ボタンをクリックし、画面の指示に従ってください。 また、バッテリリフレッシュを中断した場合、性能診断は行われません。
- 「バッテリ状態」に「劣化」と表示された場合、バッテリの交換をおすすめします。
- 「バッテリ状態」に「警告」と表示された場合、バッテリを交換してください。また、バッテリへの充電 やバッテリリフレッシュは、安全のため行えなくなります。
- 「ッテリの交換については、121コンタクトセンターまたはビジネスPC修理受付センターにご相談くださ い。

■バッテリリフレッシュと性能診断を自動実行する

バッテリリフレッシュと性能診断の自動実行は、次の手順で設定します。

チェック

バッテリリフレッシュと性能診断を自動実行する場合には、設定した時間に本機が以下の状態であることが 必要です。

- 本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続されている。
- 電源がシャットダウンされていない(起動中、スリープ状態、休止状態の場合は実行可能です)。
- 管理者(Administrator)権限を持たないユーザーで自動実行を設定した場合、設定したユーザーでログ オンしている。
- 管理者(Administrator)権限を持ち、Windows パスワードを持たないユーザーで自動実行を設定した 場合、設定したユーザーでログオンしている。
- 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動する

「次回開始日時の設定」ボタンをクリック

「次回の実行日時を指定する」を選択し、実行時間を設定する

必要に応じて以下の項目も設定してください。

- 「Windows パスワード」
 Windowsのログオンパスワードを設定している場合は、この欄にパスワードを入力する
- 「終了後、自動的にスリープ状態にする」
 自動実行終了後、本機をスリープ状態にする場合にはチェックを付ける



チェック

管理者(Administrator)権限を持たないユーザーで設定を行っている場合、「Windows パスワード」欄は表示されません。

4 「OK」ボタンをクリック

以上でバッテリリフレッシュと性能診断の自動実行の設定は完了です。

バッテリの充電モードを設定する

バッテリの充電モードを設定できます。



メモ

- 現在内蔵しているバッテリの充電モードは、バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの「現在のモード」欄 で確認できます。
- バッテリは、使い続けていくうちに、バッテリの電源のみでパソコンを使用できる時間が以前よりも短く なっていきます。このようなときは、バッテリリフレッシュを実行することでバッテリの性能を回復でき ます。
- 🚺 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動する
- 2 「充電モードの設定」ボタンをクリック

📱 設定するモードを選択する

設定可能なモードは次のとおりです。

モード	説明
フル充電モード	100%まで充電する通常のモードです。
8割充電モード	充電を80%までにすることで、バッテリの劣化を抑えるモードです。
5割充電モード	50%まで充電します。

以上で充電モードの設定は完了です。

「バッテリ・リフレッシュ&診断ツールのアンインストール

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールのアンインストールは、次の手順で行います。



以上でバッテリ・リフレッシュ&診断ツールのアンインストールは完了です。

「バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの再インストール

アンインストールした「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を再インストールする場合は、次の手順で行います。





「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

D: ¥NECBATT¥Setup.exe



光学ドライブがDドライブ以外の場合は、先頭の「D」を、お使いの光学ドライブのドライブ文字に 置き換えて入力してください。

- 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール セットアップ ウィザードへようこそ」と表示された ら、「次へ」ボタンをクリック

5 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツールファイル使用中」画面が表示された場合は、「NEC Battery Refresh Utility-Scheduler (Process Id: XXXX)」をクリックし、「継続」ボタ ンをクリック

- **6**「インストールが完了しました。」画面が表示されたら、「閉じる」ボタンをクリック
 - 再起動を促すメッセージが表示された場合は、光学ドライブから「アプリケーションディスク」 を取り出し、「はい」ボタンをクリック

Windowsが自動的に再起動します。



メッセージが表示されない場合は、光学ドライブから「アプリケーションディスク」を取り出し、 Windowsを再起動してください。

以上でバッテリ・リフレッシュ&診断ツールの再インストールは完了です。

[020600-27]

本機のキーボードのキーの名称や、キーの使い方について説明しています。

0	キーの名称	61
>	キーの使い方	63
0	キーボードの設定	65



[020603-27]



番号	マニュアルでの表記	名称
(1)	[Esc]	エスケープキー
(2)	[F1] ~ [F12]	ファンクションキー
(4)	[Pause]	ポーズキー
(5)	[Insert]	インサートキー
(6)	[Delete]	デリートキー
(7)	[Back Space]	バックスペースキー
(8)	[Enter]	エンターキー(リターンキー)
(9)	[Shift]	シフトキー
(10)	$[\uparrow] [\downarrow] [\rightarrow] [\leftarrow]$	カーソルキー
(11)	[Ctrl]	コントロールキー
(12)		アプリケーションキー
(13)	[Alt]	オルトキー
(14)	【カタカナ ひらがな】	かなキー
(15)	【変換】	変換キー
(16)	スペースキー	スペースキー
(17)	【無変換】	無変換キー
(18)		Windows+-

(19)	【Fn】	エフエヌキー
(20)	[Caps Lock]	キャップスロックキー
(21)	【Tab】	タブキー
(22)	【半角/全角】	半角/全角キー



[020604-27]

日本語入力のオン/オフ

本機は、工場出荷時、日本語入力システムとしてMicrosoft IMEが設定されています。 工場出荷時の状態で日本語入力のオン/オフを切り替えるには【半角/全角】または【Caps Lock】を押してください。 また、入力を行う際の操作方法については、Microsoft IMEのヘルプをご覧ください。

Microsoft IMEのヘルプ

Microsoft IMEの言語バーの「ツール」→「ヘルプ」→「目次とキーワード」をクリック

ホットキー機能(【Fn】の使い方)

【Fn】と他のキーを組み合わせることで、パソコンの設定を変更したり、キーの役割を変えることができます。これをホットキー機能といいます。

組み合わせが可能なキーとその機能を表すアイコンは【Fn】と同じ色でキー上面に印字されているものもあります。

キー操作	機能	説明
(Fn] + (F1)	音声のオン/オフ (ミ ュート機能) (🕵)	音声のオン/オフを切り替えます。
[Fn] + [F2]	ワイヤレススイッチ (•••)	ワイヤレス機能のオン/オフを切り替えます。詳しくは「無線 LAN機能 (P. 145)」、「Bluetooth機能 (P. 182)」をご覧ください。
【Fn】+【F3】 ^{※1}	画面表示先の切り替 え(_ //回)	外部ディスプレイが接続されているとき、キーを押すごとに、 画面の表示先を切り替えます。詳しくは「画面の出力先を切り 替える (P. 111)」をご覧ください。
[Fn] + [F4] ^{%4}	ECOボタン(ECO)	ECOモードを切り替えます。詳しくは「ECOモード機能 (P. 39)」をご覧ください。
【Fn】+【F7】	輝度を下げる(▼○)	液晶ディスプレイの輝度が下がります(11段階)。
[Fn] + [F8]	輝度を上げる(▲ ○)	液晶ディスプレイの輝度が上がります(11段階)。
[Fn] + [F9]	音量を下げる(📢)》)	スピーカの音量を下げます。
[Fn] + [F10]	音量を上げる(山))	スピーカの音量を上げます。
[Fn] + [F11]	スクロールロック	【Scr Lock】として機能します。
[Fn] + [Insert]	プリントスクリーン	【Prt Scr】として機能します。
[Fn] + [Pause]	Break	【Break】として機能します。
[Fn] + [Delete]	システムリクエスト	【Sys Rq】として機能します。
【Fn】 + 【↑】	Page Up	【Pg Up】として機能します。
【Fn】 + 【↓】	Page Dn	【Pg Dn】として機能します。
【Fn】 + 【←】	Home	【Home】として機能します。

【Fn】 + 【→】	End	【End】として機能します。
【Fn】+スペースキー ^{※5}	NXパッドのオン/オ フ	NXパッドのオン/オフを切り替えます。
【Fn】+ 【	右Windows	右【■】として機能します。

※1 外部ディスプレイを接続していない場合は動作しません。

※2 本機の電源を切ったり、再起動を行った場合、設定した内容は解除されます。

※4 「ECOモード設定ツール」をアンインストールした場合は動作しません。

※5 NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に変更した場合は動作しません。

キーボードの設定

[020605-27]

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。



NXパッド

[020800-27]

本機のNXパッドの使い方や拡張機能の設定、タッチパッドの設定、NXパッドのドライバを変更する方法などについて説明しています。

D	NXパッドの使い方	67
D	NXパッドの設定	68
Ø	NXパッドのドライバを変更する	72
D	NXパッドドライバへ戻す	74

[020802-27]

NXパッドでの操作

工場出荷時の状態で使用できるNXパッドでの操作には、次のようなものがあります。

操作名称	操作説明
マウスポインタの移動	パッドに触れ、マウスポインタを動かしたい方向に指を動かします。
クリック	パッドの右下以外の部分を押し込んで、すぐに離します。
右クリック	パッドの右下部分を押し込んで、すぐに離します。
ダブルクリック	アイコンやフォルダなどの上にポインタを合わせてからクリックの操作を2回続 けてすばやくクリックします。
ドラッグ	アイコンやフォルダなどの上にポインタを合わせ、パッドを押し込んだままパッド 上で指を動かします。
スクロール	スクロールバーが表示されているアプリケーションのウィンドウをクリックし、パ ッドの2カ所に触れます。触れる位置は少し離してください。 そのまま、スクロールバーを動かしたい方向に2本の指を動かします。
ズーム	拡大/縮小の操作を行いたいアプリケーションのウィンドウをクリックし、パッド の2カ所に触れます。 そのまま、指先の間を広げたり狭めたりすることで、拡大/縮小ができます。
回転	回転の操作を行いたいアプリケーションのウィンドウをクリックし、パッドの2カ 所に触れます。 そのまま、2つの指をひねるように回転させます。

チェック

スクロールやズーム、回転は、対応していないアプリケーションでは使用できません。

ノン メモ

- パッドを指先で軽くたたくとクリックと同じ操作になります。また、2回続けてすばやくパッドをたたくと、ダブルクリックと同じ操作になります。パッドを軽くたたいてクリックやダブルクリックの操作をすることを「タップ」や「ダブルタップ」と呼びます。
- クリックボタンを使わずに、ポインタを合わせた状態でパッドを軽くたたき、もう一度パッドに触れた状態で指を動かしてもドラッグの操作になります。

NXパッドの設定

[020803-27]

NXパッドのボタンやポインタの動作などの設定は「マウスのプロパティ」で行います。

■「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

2 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリック

「マウスのプロパティ」が表示されます。 「マウスのプロパティ」の各タブをクリックし、NXパッドの設定ができます。

マルチタッチやジェスチャーなどの機能の設定

マルチタッチやジェスチャー、スクロールなどの機能の設定は、「マウスのプロパティ」の「NXパッド」タブから「Elan Smart-Pad」画面を表示して行います。 「Elan Smart-Pad」画面の表示は、次の手順で行います。

┃ 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック



「マウスのプロパティ」が表示されます。

「NXパッド」タブをクリック



「NXパッド」タブ内の「オプション」ボタンをクリック

NXパッドの「Elan Smart-Pad」画面が表示されます。



【Fn】+ 【Space】でNXパッドを無効にしていた場合、「オプション」ボタンは操作できません。

設定できる項目

「オプション」画面では、次の項目の設定ができます。

	項	E	説明
基 本	タッ	ピング	有効にすると、タップ操作が使用可能になります。
		一本指	クリック/選択の操作が使用可能になります。

		二本指	二本指を使ったタップ操作が可能になります。ご使用になりたい機能をドロップダウンメニ ューから選択してください。
		三本指	三本指を使ったタップ操作が可能になります。ご使用になりたい機能をドロップダウンメニ ューから選択してください。
	クリ	ック	パッドを押し込む操作がクリックとして機能します。
		一本指	クリック/選択の操作が使用可能になります。
		二本指	二本指を使ったクリック操作が可能になります。ご使用になりたい機能をドロップダウンメ ニューから選択してください。
		三本指	三本指を使ったクリック操作が可能になります。ご使用になりたい機能をドロップダウンメ ニューから選択してください。
		左隅	パッドの左下隅を使ったクリック操作が可能になります。ご使用になりたい機能をドロップ ダウンメニューから選択してください。
		右隅	パッドの右下隅を使ったクリック操作が可能になります。ご使用になりたい機能をドロップ ダウンメニューから選択してください。
	ドラッグ&ドロ ップ		有効にすると、ドラッグおよびドロップの操作が使用可能になります。操作の設定について は、以下の項目から選択してください。
			● スクリーンから指を離すとフレーム選択が解除されます
			● もう一度タッピングしてリリース
			● 一定時間遅延後リリース
	エッジスクロー ル		パッドの右端や下端をなぞることでスクロールができるスクロール領域が使用可能になりま す。操作の設定については、以下の項目から選択してください。
		縦方向ス クロール	縦方向へのスクロールが使用可能になります。
		横方向ス クロール	横方向へのスクロールが使用可能になります。
		スクロー ルエリア	新しいスクロールエリアを設定できます。縦方向または横方向のスクロールが有効なときのみ、操作が可能になります。
		スクロー ル速度	スクロール速度を設定できます。縦方向または横方向のスクロールが有効なときのみ、操作が 可能になります。
		円形スク ロール	指で円を描く動作により、連続スクロールを可能にします。縦方向または横方向のスクロール が有効なときのみ、操作が可能になります。
		連続スク ロール	ウィンドウを、縦または横にスクロールし続けることができます。縦方向または横方向のスク ロールが有効なときのみ、操作が可能になります。
拡	ズーム		有効にすると、ズームイン/ズームアウト機能が使用可能になります。
張		ズーム率	ズーム機能を有効にすることで、ズーム率の速さを設定できます。
	スクロール		二本指でのスクロール機能が使用可能になります。操作の設定については、以下の項目から選 択してください。
		縦方向ス クロール	縦方向へのスクロールが使用可能になります。

		横方向ス クロール	横方向へのスクロールが使用可能になります。
		スクロー ル速度	スクロール速度を設定できます。縦方向または横方向のスクロールが有効なときのみ、操作が 可能になります。
		慣性スク ロール	有効にすると、慣性スクロール機能が使用できます。縦方向または横方向のスクロールが有効 なときのみ、操作が可能になります。
		逆方向	標準のマウスホイールの実装とスクロール方向が反対にできます。縦方向または横方向のス クロールが有効なときのみ、操作が可能になります。
	回転		有効にすると、時計回り/反時計回りの回転機能が使用可能になります。
	三本指スワイプ		有効にすると、三本指でスワイプするジェスチャーが使用可能になります。 左右にスワイプ:前ページ/次ページへの操作 ト下にスワイプ:スライドショーの開始/停止
追 加	パーム測定		誤って手がパッドに触れたときなどに、ポインタが誤動作しないようにする感度を設定できま す。
	感度		設定画面でパッドの感度が設定できます。
	スマートモーシ ョン		 有効にすると、スマートモーション機能が使用可能になります。 常に:スマートモーションが常に有効になります ドラッグ時のみ:スマートモーションがドラッグの動作時のみ有効になります モーション速度:スマートモーション速度を設定できます。

それぞれの項目の操作イメージを表示するには、「構成」画面の > をクリックしてください。 それぞれの項目の設定画面を表示するには、「構成」画面の c をクリックしてください。 項目のヘルプを見る場合は、項目を選択し、?をクリックしてください。

工場出荷時の設定に戻す

NXパッドの設定を工場出荷時の状態に戻す場合は、次の手順で行います。



1 「NXパッド」タブの「オプション」ボタンをクリック

NXパッドの「Elan Smart-Pad」画面が表示されます。

2 「すべてデフォルトに設定」ボタンをクリック

チェック

【Fn】+【Space】でNXパッドを無効にしていた場合、「オプション」ボタンは操作できません。

NXパッドのオン/オフ

【Fn】+スペースキーを押すことで、NXパッドのオン/オフを切り替えることができます。 ただし「マウスを接続した場合、NXパッドを無効にする。」にチェックを付けた状態でマウスを接続した場合、【Fn】+ スペースキーを押してもNXパッドは有効になりません。

また、USBマウスを接続しているときに、NXパッドが自動的に無効になるように設定できます。 設定する場合は、次の手順で行ってください。



NXパッドのドライバを変更する

[020804-27]

他社製のUSBマウスを使用する際など、NXパッドのドライバをOS標準のドライバ(標準 PS/2 ポート マウス、または PS/2 互換マウス)に変更する場合は、次の手順で行ってください。


9 「閉じる」ボタンをクリック

「システム設定の変更」が表示されます。

10 「はい」ボタンをクリック

Windowsが再起動します。

以上でNXパッドのドライバの変更は完了です。

NXパッドドライバへ戻す

[020805-27]

他社製のUSBマウスを使用する際など、NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に変更した場合、NXパッドの拡張機能を使用するには、次の手順でドライバをNXパッドドライバへ戻してください。





8 「次へ」ボタンをクリック

必要なファイルがコピーされます。

この操作以降は、マウスポインタが動かない場合があります。その場合は、キーボードで操作してください。 コピーが完了すると、「ドライバー ソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されます。



10 「閉じる」ボタンをクリック

「システム設定の変更」画面が表示されます。



Windowsが再起動します。

再起動後、NXパッドの拡張機能が有効になります。



マウス

[020900-27]

本機でマウスを使用する場合の設定について説明しています。

Ø	マウスを使用する	78
⊘	マウスを接続するための設定方法	80
>	マウスを接続する前の設定に戻す	82

マウスを使用する

[020902-27]

本機では、USB接続のマウスを使用することができます。

添付または別売の当社製USBマウスを使用する場合は、特に設定を行う必要はありません。そのままUSBコネクタに接続してください。

他社製のUSBマウスを使用する場合は、設定が必要になる場合がありますので、「マウスを接続するための設定方法」を ご覧になり、設定を行ってください。

ご購入時に、マウスを選択した場合に添付されるマウスを例として説明します。

USBレーザーマウス

USB光センサーマウス





チェック

USBレーザーマウスやUSB光センサーマウスは、マウス底面に光源があり、それをセンサーで検知することでマウスの動きを判断しています。次のような表面では正しく動作しない(操作どおりにマウスポインタが動かない)場合があります。

- 反射しやすいもの(鏡、ガラスなど)
- 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の写真など)
- 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの
- USB光センサーマウスの場合、光沢があるもの(透明、半透明な素材を含む)



Windowsのヘルプ

スクロールホイールの使い方

チェック

スクロールホイールの機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

USBレーザーマウスの場合

垂直スクロール機能 スクロールホイールを奥または手前方向に回転させることで、画面を上下にスクロールさせることができます。

水平スクロール機能
 スクロールホイールを左または右側に傾けると、画面を左右にスクロールさせることができます。

● オートスクロール機能

スクロールホイールをクリックしたり、押し続けるとスクロールアイコンが表示されます。 その状態で、三角マークの方向にマウスを動かして、画面を上下、または左右にスクロールさせることができます。 スクロールホイールを再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

USB光センサーマウスの場合

● 垂直スクロール機能

スクロールホイールを奥または手前方向に回転させることで、画面を上下にスクロールさせることができます。

オートスクロール機能

スクロールホイールをクリックしたり、押し続けるとスクロールアイコンが表示されます。 その状態で、三角マークの方向にマウスを動かして、画面を上下、または左右にスクロールさせることができます。 スクロールホイールを再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

マウスを接続するための設定方法

[020903-27]

当社製USBマウス(添付または別売)を使用する

当社製USBマウス(添付または別売)を使用する場合は、特に設定を行う必要はありません。そのままUSBコネクタに 接続してください。

トチェック

当社製USBマウスとNXパッドを同時に使用できますが、工場出荷時の状態では、USBマウス接続時にNXパッドが無効になるように、NXパッドドライバで設定されています。



USBマウスとNXパッドを同時に使用する場合は、「マウスのプロパティ」→「NXパッド」タブで「マウスを接続した場合、NX パッドを無効にする」のチェックを外してください。

 NXパッドを使用しない場合は、BIOSの設定でNXパッドを無効にできます。「他社製のUSBマウスを使用 する (P. 80)」を参照してください。

他社製のUSBマウスを使用する

他社製のUSBマウスを使用する場合は、NXパッドのドライバをOS標準のドライバ(標準 PS/2 ポート マウス)へ変更してから、他社製USBマウスに添付のマニュアルをご覧になり、手順に従ってUSBマウスを接続してください。

チェック

- NXパッドドライバをOS標準のドライバに変更することで、他社製のUSBマウスとNXパッドを同時に使用 できますが、NXパッドの拡張機能や【Fn】+スペースキーでのNXパッドのオン/オフは利用できません。
- ドライバの変更を行う場合は、次の点に注意してください。
 - 管理者(Administrator)権限を持つユーザーで行ってください。
 - 使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
 - マウスポインタが動かない場合は、次の手順で、キーボードを使用して本機を再起動してください。

📕 【📲】(Windowsキー)を押す

「スタート」メニューが表示されます。



メモ

NXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニュー→「Device Configuration」の「Internal Mouse」を「Disabled」に設定してください。

参照

NXパッドのドライバを変更する

「NXパッド」の「NXパッドのドライバを変更する (P. 72)」

- NXパッドを無効にする
 - 「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」
 - 「システム設定」の「設定項目一覧」-「「Advanced」メニュー (P. 216)」

マウスを接続する前の設定に戻す

[020904-27]

マウスを取り外すとき、「マウスを接続するための設定方法 (P. 80)」で変更する前の設定に戻す(NXパッドの拡張機能 を使用する)場合は、次の操作を行ってください。

当社製USBマウス(添付または別売)を使用している場合

そのままUSBコネクタから取り外してください。

メモ

BIOSの設定でNXパッドを無効にした場合は、「他社製のUSBマウスを使用している場合」と同様に、NXパッドを有効に戻してください。

他社製のUSBマウスを使用している場合

チェック

ドライバの変更を行う場合は、次の点に注意してください。

- 管理者(Administrator)権限を持つユーザーで行ってください。
- 使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
- マウスポインタが動かない場合は、次の手順で、キーボードを使用して本機を再起動してください。
 - 🔚 【📲】(Windowsキー)を押す

「スタート」メニューが表示されます。

2 【→】を2回押す

-3 【↑】【↓】で表示されたメニューから「再起動」を選択し、【Enter】を押す

メモ

 BIOSの設定でNXパッドを無効にした場合は、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニュ ーで次の設定を行い、NXパッドを有効に戻してください。
 「Device Configuration」の「Internal Mouse」を「Enabled」に設定する

 NXパッドのドライバをOS標準のドライバ(標準 PS/2 ポート マウス)から、NXパッドドライバに戻す と、NXパッドの拡張機能が利用できるようになります。

参照 NXパッドドライバへ戻す 「NXパッド」の「NXパッドドライバへ戻す (P. 74)」 NXパッドを有効にする 「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」

●「システム設定」の「設定項目一覧」-「「Advanced」メニュー (P. 216)」

液晶ディスプレイ

[021100-27]

本機の液晶ディスプレイの表示の調整や表示できる解像度と表示色、表示に関する機能の設定などについて説明しています。

D	使用上の注意	85
0	画面表示の調整	86
0	液晶ディスプレイの回転	87
0	画面の回転	89
0	表示できる解像度と表示色	90
0	ディスプレイストレッチ機能	92

使用上の注意

[021101-27]

- 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、色調のズレなど個体差が発生する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。
- OpenGLのアプリケーションを使用した場合、アプリケーションによっては、画面が表示されない、または画面の表示が乱れることがあります。
- DVDの再生画面の上に他のウィンドウを重ねると、コマ落ちや音切れ、およびデスクトップ上のアイコンのちらつき が発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。
- DVDの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生するDVDの種類によっては、コマ落ちが発生する場合があります。
- DVDや動画の再生中は、休止状態やスリープ状態にしないでください。
- 解像度、表示色、または画面の出力先の変更を行う場合は、動画や音楽を再生するアプリケーションを起動したまま 行わないでください。
- 動画を再生するアプリケーションによっては、画質が低下する場合があります。
- 本機の液晶ディスプレイを開閉すると、画面がちらつくことがありますが、故障ではありません。

[021102-27]

輝度を調整する

キーボードから、一時的に輝度を調整できます。輝度は11段階で調整することができます。

機能	キー操作	説明
輝度を下げる(▼ ○)	[Fn] + [F7]	液晶ディスプレイの輝度が下がります。
輝度を上げる(▲ ○)	【Fn】+【F8】	液晶ディスプレイの輝度が上がります。

液晶ディスプレイの回転

[021106-27]

本機は液晶ディスプレイを180度回転した状態で使用できます。







チェック

対面の相手に画面を見せる場合は、キーボードを使って画面を回転します。【Ctrl】+【Alt】+【↓】を 押すと、画面を180°回転します。



参照

キーボードを使った画面の回転について 「液晶ディスプレイ」の「画面の回転 (P. 89)」



[021105-27]

画面を回転させる

キーボードを使って画面を任意の方向に回転させることができます。

押すキー	画面が回転する方向
$[Ctrl] + [Alt] + [\rightarrow]$	時計回りに90度回転
[Ctrl] + [Alt] + [\downarrow]	時計回りに180度回転
[Ctrl] + [Alt] + [←]	時計回りに270度回転
[Ctrl] + [Alt] + [↑]	時計回りに360度回転



スタイルについて

「液晶ディスプレイ」の「液晶ディスプレイの回転 (P. 87)」

[021103-27]

२ ह

チェック

設定により、次の表に記載されていない解像度を選択することができる場合がありますが、動作を保証する ものではありません。必ず記載されている解像度で使用してください。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

解像度 (ドット)	表示色	本機の液晶ディスプレイのみに表示
800×600	65,536色	拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能 ^{※2})
	1,677万色 ^{※1}	
1,024×768	65,536色	
	1,677万色 ^{※1}	
1,280×768	65,536色	
	1,677万色 ^{※1}	
1,280×800	65,536色	拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能 ^{※2})
	1,677万色 ^{※1}	
1,280×1,024	65,536色	拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能
	1,677万色 ^{※1}	
1,440×900	65,536色	拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能※
	1,677万色 ^{※1}	
1,680×1,050	65,536色	拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能※2)
	1,677万色 ^{※1}	
1,920×1,080	65,536色	拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能※2
	1,677万色 ^{※1}	
2,560×1,440	65,536色	フルスクリーン表示可能
	1,677万色 ^{※1}	

※1 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。

※2 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示 され、まわりは黒く表示されます。



外部ディスプレイ使用時の解像度と表示色、機能、設定について 「外部ディスプレイ (P. 93)」

ディスプレイストレッチ機能

[021104-27]

ディスプレイストレッチ機能とは、液晶ディスプレイの解像度よりもWindowsの解像度設定が低い場合に、液晶ディス プレイに画面イメージを拡大して表示する機能です。
ディスプレイストレッチ機能を使う場合は次の手順で行います。
ギェック
ディスプレイストレッチ機能を使用して拡大表示を行っている場合、表示される文字などの線の太さが不均一になることがあります。
「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
「デスクトップのカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」をクリック
「デスクトップのカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」をクリック
「インテル(R) HD グラフィックス・コントロール・パネル」タブをクリックし、「グラフィッ クス・プロパティー」ボタンをクリック
「ディスプレイ」ボタンをクリック
「ディスプレイ」ボタンをクリック
「ディスプレイ」をクリック
「ディスプレイ」をクリック
「ディスプレイ」をクリック

- 8 「スケーリング」欄で「全画面のスケールにする」を選択する
- 9 「適用」ボタンをクリック

設定の保存を確認するメッセージが表示されます。

- 10 「はい」ボタンをクリック
- 111 「インテル[®] HD グラフィックス・コントロール・パネル」を閉じる

12 「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、ディスプレイストレッチ機能が使用できます。

外部ディスプレイ

[021200-27]

外部ディスプレイで表示可能な解像度や表示色、画面の表示先の切り替えなどについて説明しています。

D	使用上の注意	94
2	外部ディスプレイ接続時の解像度と表示色	96
Ø	HDMIコネクタ	99
Ø	Intel [®] WiDi	102
Ø	外部ディスプレイ接続時の表示機能	107
2	表示先、表示機能の設定	108
Ø	画面の出力先を切り替える	111
Ø	ディスプレイに合わせた設定	112



[021201-27]

- DVDや動画の再生中は、休止状態やスリープ状態にしないでください。
- 解像度、表示色、または画面の出力先の変更を行う場合は、動画や音楽を再生するアプリケーションを起動したまま 行わないでください。
- 本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示を行っている場合、オーバーレイを使用して再生する動画は、プライマリ側のディスプレイにのみ表示されます。
- デュアルディスプレイ機能使用時に動画を再生し、表示が乱れた場合、デュアルディスプレイ機能を使用せずに本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみで動画の再生をしてください。
- 高解像度で外部ディスプレイに表示している場合、DVD-Videoの種類によっては、コマ落ち、映像の乱れが発生する 場合があります。その場合は、より低い解像度に設定することをおすすめします。
- 外部ディスプレイに表示している状態で、本機の液晶ディスプレイを開閉すると、画面がちらつくことがありますが、故障ではありません。
- 外部ディスプレイ接続時にアイコンがメイン ディスプレイに正しく表示されない場合があります。



HDMIコネクタ使用時の注意

- すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。そのため、HDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビによっては正しく表示されない場合があります。
- HDMIケーブルは、別途市販のものをお買い求めください。
- 本機の電源が入っている状態、スリープ状態、および休止状態のときは、HDMIコネクタへのHDMIケーブルの取り付け、取り外しを行わないでください。
- 著作権保護されたコンテンツなどは出力されない場合があります。
- HDMIディスプレイ接続時、リフレッシュレートが30Hz(インターレース)に設定されていると、本機の操作中にちらつく場合があります。その場合はリフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更してください。
- 使用環境によっては、60Hz(プログレッシブ)に変更するか解像度を低くしないと描画性能が上がらない場合があります。
- HDMIディスプレイのタイプによっては、解像度を変更しないと、60Hz(プログレッシブ)に変更できない場合があります。
- HDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビに表示する際に、解像度によっては表示色の変更ができないことがあります。その場合は、いったん別の解像度に変更した後、表示色の変更を行ってから解像度を変更してください。

HDMIコネクタを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、HDMIコネクタからの出力を制限することができます。



Intel[®] WiDi使用時の注意

Intel[®] WiDi使用時の注意事項については、「Intel[®] WiDi (P. 102)」をご覧ください。

外部ディスプレイ接続時の解像度と表示色

[021202-27]

🥕 チェック

- お使いになる外部ディスプレイによっては、次の表に記載されている走査周波数や解像度に対応していない場合があります。外部ディスプレイをご使用の際は、外部ディスプレイのマニュアルで、対応している 走査周波数や解像度を確認してください。
- 初回接続時の外部ディスプレイやテレビは、本機の液晶ディスプレイとのクローンモードに設定されます。
- 設定により、マニュアルに記載されていない解像度や周波数を選択できる場合がありますが、動作を保証 するものではありません。必ずマニュアルに記載されている解像度や周波数で使用してください。
- 外部ディスプレイによっては、特定の解像度やリフレッシュレートに設定できないことがあります。

外部ディスプレイでは、次の解像度と表示色を表示できます。

VGA接続の外部ディスプレイ使用時の解像度と表示色

チェック

- VGA接続の外部ディスプレイと本機を接続するには、VGA変換アダプタが必要です。
- 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。
- すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイ、テレビでの動作確認はしておりません。

解像度 (ドット)	表示色	外部ディスプレイのみに表示 ^{※1}	本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイ での同時表示 ^{※1 ※2}	
	65,536色	フルスクリーン表示可能	拡大表示	
1,024×768	1,677万色	(表示可能な垂直走査線周波数は 60Hzです)	(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能 ^{※4})	
	65,536色	フルスクリーン表示可能 (表示可能な垂直走査線周波数は 60Hzです)	フルスクリーン表示可能拡大表示(表示可能な垂直走査線周波数は 60Hzです)(ディスプレイストレッチ機能で、実生 示との切り替え可能 ^{※4})	拡大表示
1,280×1,024	1,677万色			(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表 示との切り替え可能 ^{※4})
	65,536色	フルスクリーン表示可能 拡大表示 (表示可能な垂直走査線周波数は (ディスプレイストレッチ機能で 60Hzです) 示との切り替え可能 ^{※4})	拡大表示	
1,920×1,080	1,677万色		(表示可能な垂直走査線周波数は 60Hzです)(ディスプレイストレッチ機能で、身 示との切り替え可能 ^{※4})	(ディスブレイストレッチ機能で、実サイズ表 示との切り替え可能 ^{※4})

※1 外部ディスプレイによっては、特定の解像度やリフレッシュレートに設定できないことがあります。

※2 外部ディスプレイ未接続時は、本機の液晶ディスプレイのみに表示されます。

※4 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示 され、まわりは黒く表示されます。

メモ

高解像度(1,920×1,200<WUXGA>)の対応状況については、http://jpn.nec.com/bpc/versapro/でお使いの機種をクリックし、スペック詳細をご覧いただくか、http://121ware.comの「サービス&サポート」 →「商品情報検索」からお使いの機種を検索して、仕様をご確認ください。

HDMIコネクタ使用時の解像度と表示色

解像度(ドット)	表示色	映像信号 形式	HDMI規格に対応した外部 ディスプレイやテレビのみ に表示 ^{※3 ※4※5} ※6	本機の液晶ディスプレイとHDMI規格 に対応した外部ディスプレイやテレビ での同時表示 ^{※1 ※3}	
720×480	65,536色			表示不可 ^{※2}	
720~400	1,677万色				
800~600	65,536色			拡大表示 (ディスプレイストレッチ機能で、実サ イズ表示との切り替えが可能 ^{※7})	
800×000	1,677万色				
1 024 769	65,536色	480p 720p 1080i 1080p	拡大表示 (ディスプレイストレッチ機		
1,024×700	1,677万色		能で、実サイズ表示との切り 替えが可能 ^{※7})		
1 290 - 720	65,536色				
1,200×720	1,677万色				
	65,536色				拡大表示
1,280×1,024	1,677万色			(ティスプレイストレッチ機能で、実サ イズ表示との切り替えが可能 ^{※7})	
	65,536色			拡大表示	
1,920×1,080	1,677万色		フルスクリーン表示可能	(ティスプレイストレッチ機能で、実サ イズ表示との切り替え可能 ^{※7})	
3,840×2,160	65,536色	2840~2160	nフルフクリーンまテ可能	≠= 7 =1%2	
%8	1,677万色	040^2100p		衣小个山~~	

※1 別売の外部ディスプレイやテレビ未接続時は、本機の液晶ディスプレイのみに表示されます。

※2 デュアルディスプレイ機能時は、別売の外部ディスプレイやテレビで表示が可能です。

※3 すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。 したがって、HDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビによっては正しく表示されない場合があります。

- ※4 別売の外部ディスプレイやテレビによっては、選択できない解像度もあります。
- ※5 メニューには、59Hzと60Hzの2つのリフレッシュレートが表示されますが、どちらを選択しても実際のリフレッシュレートは同じです。 また、ご使用のシステム環境によっては、59Hzまたは60Hzに固定される場合があります。
- ※6 「インテル[®] HD グラフィックス・コントロール・パネル」ではリフレッシュレートの表記に●●p ヘルツ/●●i ヘルツと表記されます。

●●p ヘルツ時はプログレッシブ表示、●●i ヘルツ時はインターレース表示となります。

- ※7 実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示され、まわりは黒く表示されます。
- ※8 リフレッシュレートは、24Hzと30Hzに対応しています。

HDMIコネクタ

[021204-27]

Ø	HDMIコネクタへの接続	99
D	HDMIコネクタ使用時の音声出力について	99
D	VGA変換アダプタを使用した接続	100

HDMIコネクタへの接続

本機と接続する外部ディスプレイやテレビの電源を切る

2 HDMIケーブルで、HDMIコネクタとHDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビなどを 接続する

● 参照

HDMIコネクタの位置について 「各部の名称」の「各部の名称と説明 (P. 18)」

3 外部ディスプレイやテレビと、本機の電源を入れる

詳しくは外部ディスプレイやテレビのマニュアルをご覧ください。

以上で外部ディスプレイの接続は完了です。

HDMIコネクタ使用時の音声出力について

HDMIコネクタに映像を出力すると、接続したHDMI機器が音声出力に対応している場合には音声を出力することができます。

自動で切り換わる場合もありますが、自動的に音声が切り替わらない場合は、次の手順で設定を行ってください。

1 サウンドデバイスを使用しているすべてのソフトを終了する

2 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

3 「ハードウェアとサウンド」をクリック



「サウンド」が表示されます。





7「OK」ボタンをクリック

音声がHDMI経由で出力されるようになります。

チェック HDMIコネクタに映像を出力しているときに音声が出力されなくなった場合は、本機を再起動すると改善され ることがあります。

VGA変換アダプタを使用した接続

VGA変換アダプタを使用することで、本機とアナログインターフェースの外部ディスプレイやプロジェクタを接続する ことができます。



🖌 チェック

ディスプレイ用ケーブルは、VGA変換アダプタにしっかりと取り付けてください。

4 外部ディスプレイと本機の電源を入れる

詳しくは外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

以上で外部ディスプレイの接続は完了です。



チェック

プロジェクタの接続のしかたは、プロジェクタのマニュアルをご覧ください。また、使用する場合はプロジェクタのマニュアルを参考にして表示解像度(ドット)、垂直走査周波数(Hz)などを確認してください。

Intel[®] WiDi

[021209-27]

Intel[®] WiDi(インテル[®] ワイヤレス・ディスプレイ)は、Intel[®] WiDi用アダプターを取り付けた外部ディスプレイや テレビに、無線LAN機能を利用して接続し、本機の画面を表示する機能です。



チェック

外部ディスプレイやテレビに、別売のIntel[®] WiDi用アダプターを取り付ける必要があります。

必要な機器について

Intel[®] WiDiを使用するには、別売のIntel[®] WiDi用アダプターが必要です。

また、表示先の外部ディスプレイやテレビには、HDMI入力端子またはコンポジット映像・音声入力端子が搭載され、 Intel[®] WiDi用アダプターが取り付け可能であることが必要です。



- お使いの外部ディスプレイやテレビで、Intel[®] WiDi用アダプターが使用可能かどうかについては、ご購入前にメーカーなどにご確認ください。
- 外部ディスプレイやテレビとIntel[®] WiDi用アダプターは、HDMIで接続することをおすすめします。コンポジット映像・音声入力端子での接続の場合、表示情報が読み取れないことがあります。
 詳しくはIntel[®] WiDi用アダプターの仕様をご確認ください。
- 接続するIntel[®] WiDi用アダプターは、WiDi 5.1に対応したパソコンとの接続に対応している必要があり ます。アダプターのメーカーにご確認ください。
- お使いの外部ディスプレイやテレビの仕様によっては、Intel[®] WiDiでの接続時に、外部ディスプレイや テレビの電源が自動でオンになる場合があります。
- 本機を無線LANアクセスポイントに接続していない場合、IEEE802.11g (2.4GHz)、またはIEEE802.11n
 (2.4GHz)の1~11chでのみIntel[®] WiDi用アダプターと接続します。
- 本機を無線LANアクセスポイントに接続している場合、Intel[®] WiDi用アダプターとの接続は、無線LAN アクセスポイントと接続している通信規格のチャンネルでのみ使用できます。
 通信規格と使用できるチャンネルは次の通りです。
 - IEEE802.11g (2.4GHz)、またはIEEE802.11n (2.4GHz): 1~13ch
 - IEEE802.11a (5GHz)、またはIEEE802.11n (5GHz): W52 (36、40、44、48ch)のみ

IEEE802.11a (5GHz)、またはIEEE802.11n (5GHz) で無線LANアクセスポイントに接続している場合、IEEE802.11g (2.4GHz)、またはIEEE802.11n (2.4GHz)の規格にのみ対応したIntel[®] WiDi用ア ダプターとは接続できません。

使用上の注意

Intel[®] WiDiは、無線LAN機能を利用しています。また、高解像度の画面を転送するためには、高速で安定した無線 LANの通信環境が必要です。ご使用の前に「無線LAN機能」をご覧になり、無線LAN機能使用時の注意事項や通信環 境についてご確認ください。



- 通信速度や通信処理の負荷によっては、外部ディスプレイやテレビの映像や音声が乱れる場合があります。
- 動画を表示する場合、カクツキやコマ落ちなどが目立つ場合があります。特にHD画質(1280×720p/毎秒30フレーム以上)の動画の場合、画質の低下が見られます。
- 外部ディスプレイやテレビに表示している映像と音声は、本機の映像や音声から約0.3秒の遅延があります。そのため、マウスでの操作や、キーボードでの操作、文字入力が行いにくい場合があります。
- Intel[®] WiDiはHDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応しています。
- コンテンツが採用している著作権保護方式によっては、再生できない場合があります。
- Intel[®] WiDi利用時に「表示画面を複製する」を選択した場合、選択可能な解像度が制限されます。
- Intel[®] WiDiで外部ディスプレイやテレビに接続中は、サウンドの設定を変更することができません。出力先を変更した場合、接続が切断されます。
- Intel[®] WiDiで外部ディスプレイやテレビに接続中、画面の表示先を本機の液晶ディスプレイのみに切り替えた場合、 外部ディスプレイやテレビには何も表示されませんが、Intel[®] WiDiがCPUおよび無線LAN機能を使用したままの状態になっています。Intel[®] WiDiで接続した外部ディスプレイやテレビに表示する必要がない場合は、接続を切断することをおすすめします。
- Intel[®] WiDiで外部ディスプレイやテレビに接続中は、スリープ状態や休止状態に自動で移行しません。また、画面を暗くする設定をしても、接続している外部ディスプレイやテレビには適用されません。
- Intel[®] WiDi接続中に手動でスリープ状態、ハイブリッドスリープ状態、休止状態などに移行する場合、またはWindowsのユーザーアカウントを切り替えたい場合は、一度WiDiアプリケーションを終了させ、WiDiを切断してください。
- WiDiの「対話的使用に最適化」から、応答速度を優先するモード(「速度の優先順位を付ける」)を選択することがで きますが、このモードを選択した場合はHDCPが無効となり、外部ディスプレイやテレビ上でDVDなどの著作権保護 コンテンツが再生できません。

外部ディスプレイやテレビとの接続

Intel[®] WiDiで外部ディスプレイやテレビに接続するには、次の手順で行います。

1 Intel[®] WiDi用アダプターを外部ディスプレイやテレビに取り付ける

2 Intel[®] WiDiの待ち受け画面が表示されるように準備する



Intel[®] WiDi用アダプターのマニュアル



初回起動時のみ「INTEL® WiDiソフトウェア使用許諾契約」が表示されるので、内容を確認し「同意」ボタン をクリックしてください。

「Intel® WiDi」画面が表示されます。

チェック

「アプリケーションに問題があります。アプリケーションを閉じて再起動するかIntel(R) WiDiへル プで多くの問題の一般的な解決方法を参照してください」や「WiDiAppは動作を停止しました」な どと表示された場合は、プログラムを終了し、時間をおいてからIntel[®] WiDiを起動しなおしてくだ さい。



「接続先のワイヤレス・ディスプレイを選択する」 画面が表示されたら接続したいアダプターを クリック

初めて接続するアダプターの場合は、手順5に進んでください。 接続したことのあるアダプターの場合、以上で接続は完了です。



チェック

「スキャン中」の画面では、アダプターが検出されてもアダプターをクリックしないでください。何 も検出されない場合は「スキャン」ボタンを何度かクリックして、表示内容を更新してください。

5 PINコードを入力する画面が表示された場合は、外部ディスプレイやテレビの画面に表示され ているセキュリティコード(数字4桁または8桁)を半角英数文字で入力し、「続行」ボタンを クリック

接続が完了し、外部ディスプレイやテレビに本機の画面が表示されます。

参照

「Intel® WiDi」について

「Intel® WiDi」のヘルプ、およびヘルプ中の「トラブルシューティング」および「よくあるお問い合わせ (FAQ) 」

外部ディスプレイやテレビの解像度の変更

外部ディスプレイやテレビの解像度を変更する場合は、次の手順で行います。

■「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

🖉 「デスクトップのカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」をクリック

「ディスプレイ表示の変更」画面が表示されます。

3 「複数のディスプレイ」欄で表示したい設定を選択する

「表示画面を複製する」に設定した場合、選択可能な解像度が制限されます。

5 「変更を維持する」ボタンをクリック

設定が変更されます。

「元に戻す」ボタンをクリックすると、変更前の設定に戻ります。

6 「ディスプレイ」欄で、接続した外部ディスプレイやテレビを選択する

7

「解像度」欄で、外部ディスプレイやテレビの解像度を設定する

「推奨」と表示されている解像度に設定してご利用ください。



確認のメッセージが表示されます。

9 「変更を維持する」ボタンをクリック

設定が変更されます。

「元に戻す」ボタンをクリックすると、変更前の設定に戻ります。

以上で設定は完了です。

メモ
● 「表示色」や「リフレッシュレート」は変更できません。そのまま使用してください。
 解像度変更後、外部ディスプレイやテレビの画面サイズと、表示されているサイズがあっていない場合は、次の手順で調整してください。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 「Intel® WiDi」 画面の「画像サイズ」 をクリック
2 + - ボタンをクリックして表示サイズを調整する
3 「終了」ボタンをクリック

外部ディスプレイやテレビの切断

外部ディスプレイやテレビとの接続を切断するには、次の手順で行います。

外部ディスプレイ接続時の表示機能

[021205-27]

外部ディスプレイを接続して使用する場合、本機の液晶ディスプレイ、または接続した外部ディスプレイのみに表示す る他、次の表示機能が使用できます。

デュアルディスプレイ

本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使用して、ひとつの画面として表示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディスプレイを続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。

クローンモード

本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで同時表示を行います。

表示される内容は同じものですが、選択した解像度によっては本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイが異なる表示状態になる場合があります。



チェック

接続している外部ディスプレイやプロジェクタによっては、これらの機能の選択時に、画面の解像度が変更 される場合があります。その場合は、解像度を設定しなおしてください。



表示先や表示機能の設定について

「表示先、表示機能の設定 (P. 108)」

[021206-27]

外部ディスプレイなどを接続した場合、次の方法で表示先、表示機能の設定ができます。



チェック

動画再生のソフトウェアを起動中は、設定の変更を行わないでください。設定の変更を行った場合は、動画 再生のソフトウェアを再起動してください。

「インテル[®] HD グラフィックス・コントロール・パネル」で設定する



チェック

- DVDの再生中に設定を変更する場合は、DVDの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。
- 本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、DVDの種類によっては、映像の 乱れが発生する場合があります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示させる設 定にすることをおすすめします。
- 「拡張デスクトップ」から「クローン・ディスプレイ」へ、または「クローン・ディスプレイ」から「拡張デスクトップ」へ、設定を直接変更できない場合があります。
 その場合は、一度「シングル・ディスプレイ」に変更してから、「拡張デスクトップ」または「クローン・ディスプレイ」への変更を行ってください。
- デュアルディスプレイ機能を使用中は、プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの交換はできません。一度、本機の液晶ディスプレイのみの表示などに設定を変更してから、プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイを設定しなおしてください。
- ┨__「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- 🎾 「デスクトップのカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」をクリック
- 3 「詳細設定」をクリック
- 4 「インテル(R) HD グラフィックス・コントロール・パネル」タブをクリックし、「グラフィッ クス・プロパティー」ボタンをクリック
- 5 「ディスプレイ」をクリック
- 6 左上の「ディスプレイ」をクリックし、表示されたメニューから「マルチ・ディスプレイ」を クリック
- 7 「ディスプレイ・モードの選択」欄で表示したい設定を選択する
選択できる表示先、表示機能の設定は次の通りです。

項目	設定される表示先、表示機能
シングル・ディスプレイ	「アクティブ・ディスプレイの選択」で選択した1つのディスプレイのみに 表示
クローン・ディスプレイ	クローンモード
拡張デスクトップ	デュアルディスプレイ

8 「アクティブ・ディスプレイの選択」欄で、使用するディスプレイを選択する

一覧には「内蔵ディスプレイ」「PCモニター」などが表示されます。

メモ

- 「シングル・ディスプレイ」を選択した場合、「アクティブ・ディスプレイの選択」欄には、1つのみディスプレイを設定できる欄が表示されます。
- ●「クローン・ディスプレイ」「拡張デスクトップ」を選択した場合は、「アクティブ・ディスプレイの選択」欄に、複数のディスプレイを設定できる欄が表示されます。
- 「拡張デスクトップ」を選択した場合は、「ディスプレイの配置」でディスプレイアイコンをドラッグして、位置を調整することが可能です。



設定の保存を確認するメッセージが表示されます。



111 「インテル[®] HD グラフィックス・コントロール・パネル」を閉じる

12 「OK」ボタンをクリック

以上で表示先、表示機能の設定は完了です。

キーボードで設定を切り替える

本機では、キーボードで表示先や表示機能の設定を切り替えることができます。設定を切り替えるには、次の方法があります。

【**〓**】+【P】を押す

【■】 + 【P】を押すと、選択できる表示先、表示機能が画面上に表示されます。【■】 + 【P】を押すごとに、表示先、 表示機能が切り替わります。選択できる表示先、表示機能は次の通りです。

項目	設定される表示先、表示機能
「コンピューターのみ」 または 「プ ロジェクターの切断」	本機の液晶ディスプレイのみに表示
複製	クローンモード
拡張	デュアルディスプレイ
プロジェクターのみ	外部ディスプレイまたはプロジェクターのみに表示

ホットキー機能を使う

ホットキー機能を使用して、表示先や表示機能の設定の切り替えが行えます。



[021207-27]

本機は、キーボードから画面の出力先の切り替えを行うことができます。

1 【Fn】+【F3】を押す

選択できる出力先が画面上に表示され、【Fn】+ 【F3】を押すごとに、出力先が切り替わります。

コンピューターのみ	複製	拡張	プロジェクターのみ
	_		

出力先	説明
コンピューターのみ /プロジェクターの切断	本機の液晶ディスプレイ
複製	本機の液晶ディスプレイと接続した外部ディスプレイでのクローンモード
拡張	本機の液晶ディスプレイと接続した外部ディスプレイでのデュアルディス プレイ(本機の液晶ディスプレイがセカンダリ)
プロジェクターのみ	本機に接続した外部ディスプレイ

ディスプレイに合わせた設定

[021208-27]

外部ディスプレイ使用時に、表示が適切でない場合やプラグ&プレイに対応していないディスプレイを使用しているときは、次の操作を行ってください。

チェック

プラグ&プレイに対応したディスプレイを使用しても、ディスプレイの情報が反映されない場合があります。 その場合も、次の操作を行ってください。

お使いのディスプレイにドライバが用意されている場合

ディスプレイのマニュアルをご覧になり、ドライバのインストールを行ってください。

お使いのディスプレイにドライバが用意されていない場合

次の手順で設定を行ってください。



22 「デスクトップのカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」をクリック

3 外部ディスプレイのモニタアイコンをクリックし、「詳細設定」をクリック

- 4 「モニター」タブをクリックし、「プロパティ」ボタンをクリック
- **5** 「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーの更新」ボタンをクリック

「ドライバー ソフトウェアの更新」が表示されます。



7 「コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します」 をクリック

8 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外す

9 「製造元」と「モデル」を選択し、「次へ」 ボタンをクリック

ー覧に、接続したディスプレイのモデルが表示されない場合は、「製造元」欄で「(標準モニターの種類)」を選択し、「モデル」欄で接続したディスプレイに対応した解像度を選択してください。



以上でディスプレイの設定は完了です。

Webカメラ

	[023600-27]
本機のWebカメラやWebカメラアプリケーション「YouCam 5 BE」について説明しています。	
◎ Webカメラについて	115

Webカメラについて

[023602-27]

0	「YouCam 5 BE」でできること	115
0	「YouCam 5 BE」のインストール	115
0	「YouCam 5 BE」のアンインストール	116

「YouCam 5 BE」でできること

本機のWebカメラでは、動画・静止画の撮影や、本機に添付されているWebカメラアプリケーション「YouCam 5 BE」 と組み合わせて以下のような機能を使用することができます。

- カメラに顔が写らなくなったときに、自動で画面オフ、休止状態、スリープ状態へ移行する(Face-out)
- コンピュータを監視力メラとして使う
- プレゼンテーションビデオを作成する
- Webカメラ映像にフリーハンドで描画を追加し、インスタントメッセンジャーを利用して、テレビ電話で共有する



Webカメラの位置について

「各部の名称」-「各部の名称と説明 (P. 18)」

「YouCam 5 BE」のインストール

「YouCam 5 BE」を使用するには、インストールが必要です。 次の手順でインストールしてください。



YouCam 5 BEをインストールすると、YouCamのミラー機能が同時にインストールされます。 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」 画面が表示されたときは、 画面の表示を確認し操作してください。



「ユーザー アカウント制御」 画面

「はじめに」の「「ユーザー アカウント制御」について (P. 11)」

Windowsを起動する

光学ドライブに「CyberLink YouCam 5 BE ディスク」をセットする



「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

<光学ドライブ名>:¥YC¥Setup.exe

以降は画面の指示に従ってください。



「InstallShield Wizard の完了」と表示されたら、「完了」 ボタンをクリック

以上で、「YouCam 5 BE」のインストールは完了です。

「YouCam 5 BE」のアンインストール

「YouCam 5 BE」のアンインストールは次の手順で行います。



以上で、「YouCam 5 BE」のアンインストールは完了です。

使用上の注意

本機の画面回転機能で画面の表示方向を切り替えた場合、ご利用になるWebカメラ用ソフトウェアによっては、表示されるWebカメラの映像が正常な方向に回転しない場合があります。 そのような場合には、本体前面のWindowsアイコンが画面の下側に見える状態に戻してご使用ください。

SSD

本機のSSDの使用上の注意について説明しています。

❷ 使用上の注意



[021401-27]

SSDは非常に精密に作られています。次の点に注意して使用してください。

- SSDのデータを破損させる外的な要因には次のようなものがあります。
 - 高熱
 - 落雷
- SSDが故障すると、記録されているデータが使用できなくなる場合があります。特に、お客様が作成したデータは再 セットアップしても元には戻りません。定期的にバックアップをとることをおすすめします。
- SSDの領域の作成や削除、フォーマットは「コンピューターの管理」の「ディスクの管理」から行います。



 本機のSSDには、「ディスクの管理」でドライブ文字が割り当てられていない領域が表示されます。この領域には、 再セットアップ時に必要になる再セットアップ用データが格納されています。
 なお、再セットアップ用データの保存されていた領域を削除することはできません。



チェック

SSD内の大切なデータを守り、トラブルを予防するには、定期的にメンテナンスを行うことも大切です。SSD のメンテナンスについては、『メンテナンスとアフターケアについて』をご覧ください。

光学ドライブ

[021600-27]

本機の光学ドライブの使用上の注意や使い方などについて説明しています。

\geq	使用上の注意	120
D	外付け光学ドライブの取り付け	121
D	各部の名称と役割	122
D	使用できるディスク	123
Ø	読み込みと再生	124
D	書き込みとフォーマット	126
D	非常時のディスクの取り出し方	127

使用上の注意

[021601-27]

- 光学ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れによってデータが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください。データの破損や本機の故障の原因になります。
- イジェクトボタンを押してからディスクトレイが排出されるまで数秒かかることがあります。
- ディスクの信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないように注意してください。
- 本機で、次のような形式や規格、異なった形やサイズのディスクは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因になる場合があります。
 - AVCHD形式またはAVCREC形式のDVD
 - 名刺型、星型などの円形ではない、異形ディスク
 - 厚さが1.2mmを大きく越える、または大きく満たないディスク
 - 規格外に容量の大きな書き込みディスク

また、特殊な形状のディスクや、ラベルがはってあるなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、ディスク使 用時に異音や振動が発生する場合があります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでくださ い。

- ディスクに飲み物などをこぼした場合、そのディスクは使用しないでください。

光学ドライブを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、光学ドライブの有効/無効を設定して、使用を制限することができます。

また、添付のDeviceLockで、光学ドライブに対し、読み込みや書き込みを制御することができます。



外付け光学ドライブの取り付け

[021608-27]

接続のしかた

外付け光学ドライブを選択した場合に添付される光学ドライブをお使いになるには、次の手順で本機に接続してください。







光学ドライブ用ケーブルを、本機のUSBコネクタに接続する

プラグの向きに注意して差し込んでください。



各部の名称と役割

[021602-27]

チェック
 アクセスランプ点灯中は本機の電源スイッチやイジェクトボタンを押さないでください。故障の原因になります。
 イジェクトボタン
 セットしたディスクを取り出すためのボタンです。



ディスクアクセス中は点灯します。非常時に、ディスクトレイを手動で引き出すために使用します。



イジェクトボタンやアクセスランプ、非常時ディスク取り出し穴の位置や形状は、図と多少異なることがあります。 また、アクセスランプがないものもあります。

使用できるディスク

[021603-27]

お使いのモデルの光学ドライブで使えるディスクは異なります。使用できるディスクについては、電子マニュアルビュ ーアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

ディスク利用時の注意

- 記録用のDVDには、録画用(for Video)とデータ用(for Data)とがありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- DVD-RAMには、カートリッジなしのディスクと、TYPE1(ディスク取り出し不可)、TYPE2(ディスク取り出し可 能)、TYPE4(ディスク取り出し可能)の4種類があります。本機の光学ドライブでは、カートリッジなし、またはカ ートリッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみご利用になることができます。ご購入の際に は、ご注意ください。
- 片面2.6GBのDVD-RAMおよび両面5.2GBのDVD-RAMは使用できません。
- 両面9.4GBのDVD-RAMは面ごとに4.7GBの記録/再生が可能です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出して、裏返して使用してください。

[021604-27]

本機の光学ドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

また、本機でDVDを再生するには、添付の「CyberLink PowerDVD」を使用してください。



- CyberLink PowerDVDは、工場出荷時にはインストールされていません。
- CyberLink PowerDVDでは音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Audioは再生できません。

参照

CyberLink PowerDVDについて

「便利な機能とアプリケーション」の「CyberLink PowerDVD (P. 317)」

ディスク再生時の注意

本機でDVD、CDの読み込みや再生を行うときは、次のことに注意してください。

- 本機で記録したDVD、CDを他の機器で使用する場合、フォーマット形式や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- 他の機器で記録したDVD、CDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状況により、本機では再生および再生性能 を保証できない場合があります。
- コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や取り込みができないことがあります。
- 本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの規格準拠を示すして、(CD規格マーク)マ ークの入ったディスクを使用してください。
- CD (Compact Disc) 規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができなかったり、音質が低下したりすることがあります。
- CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- 本機では、リージョンコード(国別地域番号)が「ALL」または「2」が含まれているDVDのみ再生することができます。
- 本機で再生できるCDまたはDVDのディスクサイズは8センチと12センチです。
- DVDや動画を再生する際は、再生に使用するアプリケーション以外のソフトウェアを終了することをおすすめします。本機での動画再生には高い処理能力が必要とされ、お使いのモデルや設定によっては、複数のアプリケーションを実行している状態で動画再生を行うと、映像の乱れやコマ落ちが発生する場合があります。詳しくは、「トラブル解決Q&A」の「表示 (P. 377)」をご覧ください。
- ●「ECOモード機能」で、省電力を優先する電源プランを割り当てているモードを選択している場合、DVDや動画の再 生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「標準」などの性能を優先するモードを選択してくださ い。



- 本機でDVDを再生する場合、次のことに注意してください。
 - デュアルディスプレイ機能使用時に動画を再生し、表示が乱れた場合、デュアルディスプレイ機能を使用せずに本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみで動画の再生をしてください。
 - DVDの再生画面の上に他のウィンドウを重ねると、コマ落ちや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。DVDの再生中は、再生画面の上に他のウィンドウを重ねないでください。
 - DVDの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生するDVDの種類によっては、コマ落ちが発生する場合があります。

書き込みとフォーマット

[021605-27]

DVDスーパーマルチドライブモデルで、DVD、CDへの書き込み、書き換え、およびフォーマットをするには、「Roxio Creator LJB」を使用してください。



Roxio Creator LJBについて

「便利な機能とアプリケーション」の「Roxio Creator LJB (P. 313)」



メモ

DVD、CDへの書き込みはWindowsの機能でも行うことができます。選択可能な各フォーマットの説明についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

ご注意

- 書き込みに失敗したDVD、CDは読み込みできなくなります。書き込みに失敗したディスク、およびディスクに記録 されていたデータの補償はできませんのでご注意ください。
- データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているかどうかを確認してください。
- 作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他の光学ドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従ってください。
- コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽CDの作成ができないことがあります。

非常時のディスクの取り出し方

[021606-27]

停電やソフトウェアの異常動作などにより、イジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時 ディスク取り出し穴に太さ1.3mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペー パークリップなどを引き伸ばして代用できます。



- 強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。
- 光学ドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこないといった非常時以外は、非常時 ディスク取り出し穴を使用して取り出さないようにしてください。

SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット

[022700-27]

SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロットの使用上の注意や使い方などについて説明しています。

0	使用上の注意	129
D	セットのしかた/取り出し方	131

使用上の注意

[022701-27]

- Windows上でSDメモリーカードのフォーマットやディスクデフラグを行わないでください。各メモリーカード対応 機器との互換性や性能などで問題が生じる場合があります。
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所ではSDメモリーカードを使わないでください。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、それぞれのSDメモリーカード製品に添付のマニュアルや取扱説明などの 指示に従ってください。
- 本機やSDメモリーカードの不具合により、音楽データの録音ができなかったり、データの破損、消去が起きた場合、 データの内容の補償はいたしかねます。
- お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著 作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切なファイルはコピーして、バックアップを取ることをおすすめします。
- 本機のSSD以外からSDメモリーカードにデータを保存する場合は、一度、本機のSSDにデータを保存し、そこから SDメモリーカードにデータを保存してください。
- データの保存中にスリープ/休止状態にしないでください。メモリーカード内のデータが破損したり誤動作の原因になります。
- 本機がスリープ/休止状態にあるときは、メモリーカードを抜き挿ししないでください。また、スリープ/休止状態から復帰する際は、Windowsのログオン画面またはデスクトップ画面が表示されるまでメモリーカードを抜き挿ししないでください。メモリーカード内のデータが破損したり誤動作の原因になる場合があります。
- すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。
- さまざまな規格のメディアがありますので、本機のSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロットで使えるメディアかどうかや、メディアの使用方法をお確かめになり、お使いください。
- メモリーカードの端子面が汚れていると、メモリーカードを認識しなかったり、データの読み込み、書き出しができないことがあります。端子面が汚れた場合は、メモリーカードに添付のマニュアルをご覧になり、処置してください。
- メモリーカードにデータを保存中、または読み込み中に周辺機器を接続しないでください。
- DVD、CDを再生中にメモリーカードへの読み書きを行ったり、メモリーカード内の音声や動画ファイルを再生中に ファイルのコピーを行うと、音声や動画がとぎれるなどの影響が出る場合があります。

SDメモリーカードを使用するときの注意

- SDメモリーカードは、標準フォーマットとして、それぞれ「SDメモリーカード」規格、「SDHCメモリーカード」規格、「SDXCメモリーカード」規格に準拠したフォーマットで出荷されており、すぐにお使いになれます。フォーマットが必要な場合は、デジタルカメラなどのSDメモリーカード対応機器か、SD規格対応フォーマット機能を搭載したアプリなどでフォーマットを行ってください。デジタルカメラなどでのフォーマット方法については、ご使用の機器などに添付のマニュアルをご覧ください。
- 「miniSDカード」「miniSDHCカード」「microSDカード」「microSDHCカード」を使用するときは、必ず使用するメ モリーカードに対応した、SD/SDHC変換アダプタに装着してからセットしてください。詳しくはお使いのメモリー カードの取扱説明書をご覧ください。
- 「microSDカード」「microSDHCカード」をご使用の際、miniSD/miniSDHC変換アダプタに装着し、さらにSD/SDHC 変換アダプタに装着しての動作は保証しておりません。
- 本機では、2Gバイトまでの「SDメモリーカード」、32Gバイトまでの「SDHCメモリーカード」および128Gバイト までの「SDXCメモリーカード」で動作確認を行っています。2Gバイトを超える容量の「SDメモリーカード」、32G

- バイトを超える容量の「SDHCメモリーカード」および128Gバイトを超える容量の「SDXCメモリーカード」での動作は保証しておりません。
- 本機では、「マルチメディアカード(MMC)」には対応していません。
- 本機は、SDIOには対応していません。
- 裏面に通電性(電気を通す性質)がある金属が使用されているSDメモリーカードや変換アダプタは使用しないでください。本機内部のコネクタと接触し本機やメモリーカードの故障の原因になる場合がありますので、ご注意ください。
- 高速転送規格「UHS-Ⅱ」はサポートしておりません。また、SDカード変換アダプタを利用した場合、高速転送規格 「UHS-I」および「UHS-Ⅱ」はサポートしておりません。

SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロットを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロットの有効/無効 を設定して、使用を制限することができます。

また、添付のDeviceLockで、SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロットへの読み込みや書き込みを制限することができます。



- I/O制限について
 「セキュリティ機能」の「I/O制限 (P. 199)」
- DeviceLockについて
 「セキュリティ機能」の「DeviceLock Lite (P. 207)」

セットのしかた/取り出し方

[022702-27]

セットのしかた

チェック

- ダミーカードがセットされている場合は、セットをする前に「取り出し方」をご覧になり、ダミーカード を取り出してください。
- 「miniSDカード」、「miniSDHCカード」、「microSDカード」、および「microSDHCカード」も使用できま す。ただしSD/SDHC変換アダプタが必要になります。詳しくは、「使用上の注意 (P. 129)」をご覧くだ さい。
- SDメモリーカードには表面と裏面があり、スロットへ差し込む方向が決まっています。間違った向きで 無理やり差し込むと、カードやスロットが破損することがあります。詳しくは、SDメモリーカードに添 付のマニュアルをご覧ください。

SDメモリーカードを向きに注意して、SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロットに奥まで しっかり差し込む

表面を上にして差し込んでください。



取り外し方

タスク バーの通知領域の 🔼 をクリックし、 🐜または 🐗 をクリック

表示される「×××××の取り出し」から、取り外す周辺機器をクリック

3 SDメモリーカードを押す

SDメモリーカードが飛び出します。



4 SDメモリーカードを水平に引き抜く



[021700-27]

本機の音量の調節や、サウンド機能に関する設定などについて説明しています。

Ø	音量の調節	134
D	マイクの設定	136



[021702-27]

音量ミキサーを使う

Windowsの「音量ミキサー」で音量を調節することができます。

🛛 タスク バーの通知領域の 🚺 (音量)をクリック



「音量ミキサー」が表示されます。

3 調節したいデバイスやアプリケーションのスライドで音量を調節する



- キーボードで調節する

【Fn】+【F10】を押すと音量を大きく、【Fn】+【F9】を押すと音量を小さく調節することができます。

音声のオン/オフ(ミュート機能)

【Fn】+【F1】を押すと、音声のオン/オフを切り替えることができます。

参照
 【Fn】について
 「キーボード」の「キーの使い方 (P. 63)」

録音音量の調節

本機で録音音量を調節する場合は次の手順で行ってください。



タスク バーの通知領域の 🚺 (音量)を右クリックし、表示されたメニューから「録音デバイ ス」をクリック



使用する録音デバイスをクリックし、「プロパティ」ボタンをクリック



使用する録音デバイスが表示されていない場合は「次のオーディオ録音デバイスがインストール されています」の枠内を右クリックし、「無効なデバイスの表示」にチェックを入れ、表示され たデバイスを有効にしてください。

録音デバイスが複数ある場合は、使用するデバイスをクリックし、「既定値に設定」ボタンをクリックしてください。

3 「レベル」タブをクリックし、表示される画面で録音音量を調節する

4 「OK」ボタンをクリック

5 「OK」ボタンをクリック

チェック

「内蔵マイクのプロパティ」や「ステレオミキサーのプロパティ」の「聴く」タブで「このデバイスを聴く」 にチェックを入れないでください。チェックを入れると、常時ハウリングが発生します。



[021706-27]

「Realtek HD オーディオマネージャ」で設定する

「Realtek HD オーディオマネージャ」でマイクの設定を行うことができます。マイクの設定では、マイクでの録音時の ノイズ抑制やエコーの軽減、ビームフォーミング機能の設定などが行えます。マイクの設定は、次の手順で行ってくだ さい。

1

ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャックにヘッドフォンマイクを差し込む(ヘッドフォン マイクを使用する場合)



「Realtek HD オーディオマネージャ」が表示されます。

3 「外付けマイク」タブ、または「内蔵マイク」タブをクリック

4 設定する機能にチェックを付ける

設定できる機能には次のものがあります。

機能	説明
ノイズ抑制	録音時のノイズ抑制を行います。
音響エコーキャンセル	録音時にスピーカが引き起こすエコーを軽減します。
ビームフォーミング(指向性録 音)	ステレオマイク使用時に、マイクを向けていない方向からの雑音を軽減します。

/ チェック

外付けのヘッドフォンマイク使用時は、ビームフォーミングを利用できません。

5 設定が完了したら「OK」ボタンをクリック

以上でマイクの設定は完了です。

LAN機能

[021800-27]

本機のLAN(ローカルエリアネットワーク)機能を使用する際の注意や設定などについて説明しています。

D	本機を安全にネットワークに接続するために	138
D	使用上の注意	140
D	LANへの接続	141
D	LAN機能の設定	143

本機を安全にネットワークに接続するために

[021801-27]

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最 新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

本機のLAN機能や無線LAN機能を使用して、安全にネットワークに接続するために、次の対策を行うことを強くおすすめします。

チェック

稼働中のネットワークに接続する場合は、接続先のネットワークの管理者の指示に従って接続を行ってくだ さい。



Windowsのセキュリティ機能(アクション センター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェ ア対策ソフトウェアの設定、インターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定などの、 コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳しくは Windowsのヘルプをご覧ください。

セキュリティ対策アプリケーションの利用

コンピュータウイルスから本機を守るために、セキュリティ対策アプリケーションをインストールすることをおすすめ します。

本機を利用する環境で、使用するセキュリティ対策アプリケーションが定められている場合は、そのアプリケーション を使用してください。

また、本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーションとしてマカフィー リブセーフが添付されています。

▶ 参照

マカフィー リブセーフについて

「便利な機能とアプリケーション」の「マカフィー リブセーフ (P. 324)」

ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスによっては、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されています。このような コンピュータウイルスから本機を守るためにファイアウォール(パーソナルファイアウォール)を利用することをおす すめします。

本機を利用する環境で、ファイアウォールの利用についての規則などがある場合は、そちらの規則に従ってください。 また、本機にインストールされているOSでは、標準で「Windows ファイアウォール」機能が有効になっています。 「Windows ファイアウォール」について、詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

Windows[®] Update、またはMicrosoft[®] Update

最新かつ重要な更新プログラムが提供されています。

Windowsを最新の状態に保つため、ネットワークに接続後、定期的にWindows[®] Update、またはMicrosoft[®] Updateを実施してください。



- PCの安定動作およびセキュリティ向上のため、Windows[®] Update、またはMicrosoft[®] Updateを可能 な限りOSのセットアップ直後に実施してください。アップデートの前にInternet Explorerのダウングレ ードなど、必要な作業項目がある場合は、各手順に従って対応してください。
- 本機には更新プログラムがインストールされています。更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますので、更新プログラムのアンインストールは行わないでください。



[021802-27]

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- システム運用中は、LANケーブルを外さないでください。ネットワークが切断されます。ネットワーク接続中にLAN ケーブルが外れたときは、すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用できない場合は、 Windowsを再起動してください。
- LAN回線を接続してネットワーク通信をする場合は、本機にACアダプタを接続して使用するようにしてください。バッテリのみで使用すると、使用時間が短くなります。
- スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ネットワークの通信中にはスリー プ状態または休止状態にしないでください。
- ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合、使用するアプリケーションによっては、スリープ状態または 休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。 あらかじめお使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スリープ状態または休止状態を使用し てください。
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE(米国電気電子技術者協会)で管理されているアドレスで、主に他のネットワーク に接続するときなどに使用します。次のコマンドを入力することで、LANまたは無線LANのユニバーサル管理アドレスを 確認することができます。

コマンドプロンプトで次のいずれかのコマンドを入力し、【Enter】を押してください。

コマンド	確認方法
net config workstation	アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークステーショ ン)」という項目の()内に表示されます。
ipconfig /all	アダプタごとに「物理アドレス」として表示されます。

[021803-27]

LANの設置

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などが必要ですので、ご購入元または当社指定のサービス 窓口にお問い合わせください。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、当社製品を使用してください。他社製 品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負いかねますので、ご了承ください。

接続方法

本機を有線ネットワークに接続するには、ご購入時に選択した場合に添付されるUSB-LAN変換アダプタと別売のLANケ ーブルが必要です。LANケーブルは、10BASE-Tで接続するにはカテゴリ3以上、100BASE-TXで接続するにはカテゴリ 5以上、1000BASE-Tで接続するにはエンハンスドカテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。また、ネットワ ーク側のコネクタに空きがない場合、ハブやスイッチでコネクタを増やす必要があります。LANケーブルの接続は次の手 順で行います。



- USB-LAN変換アダプタは、ご購入時に選択した場合に添付されますが、別途購入することもできます。
- USB-LAN変換アダプタは、本機のUSBポートに直接接続してください。USBハブでは使用できません。
- 本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネットワーク管理者の指示に従って、ネット ワークの設定とLANケーブルの接続を行ってください。
- 搭載されているLANアダプタは、接続先の機器との通信速度(1000Mbps/100Mbps/10Mbps)を自動検出して最適な通信モードで接続するオートネゴシエーション機能をサポートしています。なお、セットアップが完了したときに、オートネゴシエーション機能は有効に設定されています。接続先の機器がオートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、「ネットワークのプロパティ」で通信モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続先の機器の通信モードを半二重に設定してください。
- オートネゴシエーションのみサポートしているネットワーク機器でリンク速度を固定して接続する場合、 「速度とデュプレックス/スピードと二重」の設定は「ハーフデュプレックス/半二重」に設定してくだ さい。「フルデュプレックス/全二重」に設定すると、通信速度が異常に遅かったり、通信ができないな どの問題が発生します。

本機の電源を切る

▲ 本機のUSBコネクタにUSB-LAN変換アダプタを接続する

🎽 チェック

USB-LAN変換アダプタは、USBコネクタにしっかりと取り付けてください。

) 参照

USBコネクタの位置

「各部の名称」の「各部の名称と説明 (P. 18)」



[021804-27]

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡単に説明します。



以上でネットワーク接続のセットアップは完了です。 続いて、コンピュータ名などの設定を行います。

接続するネットワークとコンピュータ名の設定

接続するネットワークに関する設定と、ネットワークで表示されるコンピュータ名を設定します。



以上でLANの設定は完了です。
無線LAN機能

[021900-27]

本機の無線LAN機能の概要について説明しています。

0	概要	146
0	本機を安全にネットワークに接続するために	148
0	無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意	150
0	使用上の注意	152
0	無線LAN機能のオン/オフ	154
0	無線LANの設定と接続	157
D	PROSet/Wirelessのインストール	167
0	PROSet/Wirelessのアンインストール	169
0	インテル [®] スマート・コネクト・テクノロジー	170
0	無線LANに関する用語一覧	175

[021901-27]

無線LAN機能でできること

無線LAN機能を使用することで、次のようなことができます。

無線LAN対応周辺機器との無線接続

本機と無線LANに対応した別売の周辺機器を使用すると、ケーブルで接続せずにLANを利用できます。例えば、無線LAN に対応したルータやターミナルアダプタなどを利用してインターネットに接続できます。

他の無線LAN対応コンピュータとの無線通信

本機と無線LANに対応した他のコンピュータとの間で、ケーブル接続やメモリーカードなどの媒体を使用せずに、ファイルのコピーなどが行えます。



- 無線LAN機能は、周囲にあるIEEE802.11a (5GHz)、IEEE802.11b (2.4GHz)、IEEE802.11g (2.4GHz)、 IEEE802.11n (2.4/5GHz) およびIEEE802.11ac (5GHz) (IEEE802.11ac搭載無線LANモデルの場合) に対応した無線LAN機器を検出し、このうち1台を選択して接続できます。
- 40MHz、80MHzの帯域幅を利用した無線LAN通信を行うには、接続先の無線LAN機器もそれらの帯域幅 に対応している必要があります。
- IEEE802.11n(2.4/5GHz)規格、またはIEEE802.11ac(5GHz)規格による無線通信を行う際は、暗 号化方式をAESに設定してください。それ以外の方式に設定した場合、これらの規格が利用できません。
- WPA エンタープライズ、WPA2 エンタープライズまたは認証機能(IEEE802.1X)を使用した接続を 行う場合は、各項目の設定内容をネットワークの管理者にお問い合わせください。
- IEEE802.11a(5GHz)モード、IEEE802.11n(2.4/5GHz)モード、IEEE802.11ac(5GHz)モード (IEEE802.11ac搭載無線LANモデルの場合)でのアドホック接続はサポートしていません。

無線LAN機能使用上の注意

- 通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環境などの周囲条件によって異なります。
- 電波の性質上、通信距離が離れるに従って通信速度が低下する傾向があります。より快適にお使いいただくために、
 無線LAN対応機器同士は近い距離で使用することをおすすめします。
- 2.4GHz周波数帯を利用する機器(電子レンジなど)を同時に使用した場合、2.4GHz無線LAN対応機器の通信速度、 通信距離が低下する場合があります。2.4GHz無線LAN対応機器と2.4GHz周波数帯を利用する機器(電子レンジなど)は離して使用することをおすすめします。
- Bluetooth機能やIntel[®] WiDiと、無線LAN機能を同時に使用した場合、それぞれの通信速度や通信距離が低下する場合があります。
- 2.4GHz無線LAN対応機器とBluetooth機器など、同じ周波数帯を利用する機器を同時に使用した場合、それぞれの機器の通信速度や通信距離が低下する場合があります。同じ周波数帯を利用する機器はいずれかをオフにするか、離して使用することをおすすめします。

- ネットワークへの接続には、別売の無線LANアクセスポイントなどが必要です。
- 医療機関で使用する場合には、医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか無線LAN機能 をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合 には、本製品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が 終了してからスリープ状態または休止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、スリープ 状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリケーショ ンを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認の上、スリープ状態または 休止状態を使用してください。

参照
 無線LAN機能のオン/オフについて
 「無線LAN機能のオン/オフ (P. 154)」

無線LAN対応製品との接続

無線LAN対応製品

本製品と接続できる無線LAN対応製品には、無線LAN内蔵コンピュータ、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器 などがあります。

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Alliance による「Wi-Fi[®]」認定を取得している、同じ規格の製品をご購入されることをおすすめします。

本機を安全にネットワークに接続するために

[021801-27]

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最 新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

本機のLAN機能や無線LAN機能を使用して、安全にネットワークに接続するために、次の対策を行うことを強くおすすめします。

チェック

稼働中のネットワークに接続する場合は、接続先のネットワークの管理者の指示に従って接続を行ってくだ さい。



Windowsのセキュリティ機能(アクション センター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェ ア対策ソフトウェアの設定、インターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定などの、 コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳しくは Windowsのヘルプをご覧ください。

セキュリティ対策アプリケーションの利用

コンピュータウイルスから本機を守るために、セキュリティ対策アプリケーションをインストールすることをおすすめ します。

本機を利用する環境で、使用するセキュリティ対策アプリケーションが定められている場合は、そのアプリケーション を使用してください。

また、本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーションとしてマカフィー リブセーフが添付されています。

▶ 参照

マカフィー リブセーフについて

「便利な機能とアプリケーション」の「マカフィー リブセーフ (P. 324)」

ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスによっては、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されています。このような コンピュータウイルスから本機を守るためにファイアウォール(パーソナルファイアウォール)を利用することをおす すめします。

本機を利用する環境で、ファイアウォールの利用についての規則などがある場合は、そちらの規則に従ってください。 また、本機にインストールされているOSでは、標準で「Windows ファイアウォール」機能が有効になっています。 「Windows ファイアウォール」について、詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

Windows[®] Update、またはMicrosoft[®] Update

最新かつ重要な更新プログラムが提供されています。

Windowsを最新の状態に保つため、ネットワークに接続後、定期的にWindows[®] Update、またはMicrosoft[®] Update を実施してください。



- PCの安定動作およびセキュリティ向上のため、Windows[®] Update、またはMicrosoft[®] Updateを可能 な限りOSのセットアップ直後に実施してください。アップデートの前にInternet Explorerのダウングレ ードなど、必要な作業項目がある場合は、各手順に従って対応してください。
- 本機には更新プログラムがインストールされています。更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますので、更新プログラムのアンインストールは行わないでください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご 注意

[021902-27]

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してコンピュータ等と無線LANアクセスポイント間で情報 のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。 その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を 行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者によって、電波を故意に傍受され、

- IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報
- メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者によって、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスされ、

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリ ティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

本機で設定できるセキュリティ

盗聴(傍受)を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している通信機器間の無線LAN通信データを暗号化で きるので、通信の盗聴や、関係のないコンピュータや機器からの接続を防ぐことができます。WEP機能には64bitWEP対応、128bitWEP対応、152bitWEP対応のものがあり、本機の無線LAN機能は、64bitWEPと128bitWEPに対応しています。 ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたり する可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。



チェック

WEP機能を利用するには、接続する無線LAN対応機器もWEP機能に対応している必要があります。

不正アクセスを防ぐ

- 無線LANアクセスポイントに任意のネットワーク名(SSID)を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。ただし、同じSSIDを設定していない機器でも、そのネットワークがどんなSSIDを使用しているかは検出できてしまうため、SSIDを設定しただけではセキュリティを保てません。これを回避するには、無線LANアクセスポイント側でSSIDを通知しないようにSSIDの隠ぺいの設定をする必要があります。
- 接続するコンピュータなどのMACアドレス(ネットワークカードが持っている固有の番号)を無線LANアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外は無線LANアクセスポイントに接続できなくなります(MACアドレスフィルタリング)。

より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA (Wi-Fi Protected Access) やWPA2機能を利用します。IEEE802.1X/EAP (Extensible Authentication Protocol) 規格によるユーザー認証、WEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号化方式TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) やAES (Advanced Encryption Standard) を使用することで、より高度なセキュリティ設定が行えます。



チェック

WPA機能を利用するには、接続する無線LAN対応機器とネットワーク環境がWPA機能をサポートしている必要があります。WPA2機能を利用するには、接続する無線LAN対応機器とネットワーク環境がWPA2機能をサポートしている必要があります。

使用上の注意

[021903-27]

- 本製品には、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されています。本製品は、2.4GHz全帯域(2.4GHz ~2.4835GHz)を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域(2.427GHz~2.47075GHz)が回避可能です。 変調方式としてDS-SS方式とOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
- 本製品には、5GHz帯小電力データ通信システムが内蔵されています。本製品に内蔵されている無線設備は、5GHz帯
 域(5.15GHz~5.35GHz、5.47GHz~5.725GHz)を使用しており、以下のチャンネルに対応しています。
 - W52 : Ch36 (5180MHz) ,Ch40 (5200MHz) ,Ch44 (5220MHz) ,Ch48 (5240MHz)
 - W53 : Ch52 (5260MHz) , Ch56 (5280MHz) , Ch60 (5300MHz) , Ch64 (5320MHz)
 - W56 : Ch100 (5500MHz) ,Ch104 (5520MHz) ,Ch108 (5540MHz) ,Ch112 (5560MHz) ,Ch116 (5580MHz) ,Ch120 (5600MHz) ,Ch124 (5620MHz) ,Ch128 (5640MHz) ,Ch132 (5660MHz) ,Ch136 (5680MHz) ,Ch140 (5700MHz)
- W52、W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- 本製品は、日本国における電波法施行規則第6条第4項第4号「小電力データ通信システムの無線局」を満足した無線 設備であり、日本国における端末設備等規則第36条「電波を使用する自営電気通信端末設備」を満足した端末設備で す。

分解や改造などを行っての運用は違法であり、処罰の対象になりますので絶対に行わないでください。 また、本製品は日本国以外ではご使用になれません。

- 本製品の電波出力は、一般社団法人電波産業会が策定した「電波防護標準規格(RCR STD-38)」に基づく基準値を 下回っています。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止してください。
- 自動ドアや火災報知機など、自動制御機器の周辺では、本製品は使用しないでください。自動制御機器の電子回路に 影響を与え、誤動作の原因になる場合があります。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオ、その他の無線を使用する機器などをお使いになっている近くで本製品を使用する と、それらの機器に影響を与えることがあります(本製品の電源を入/切することで影響の原因になっているかどう か判別できます)。この場合、次のような方法で電波干渉を取り除くようにしてください。
 - 本製品と影響を受けている装置の距離を離してください。
 - 影響を受けている装置が使用しているコンセントと別の電気系統のコンセントから、本製品の電力を供給してください。
 - 電話機やテレビ、ラジオの干渉について経験のある技術者に相談してください。
- トラック無線(CB無線)やアマチュア無線などを違法に改造した無線機から影響を受ける場合には、影響を受ける場所・時間を特定し、ご使用場所の管轄の電波管理局へ申し入れてください。
 詳しくは、ご使用場所管轄の電波管理局へお問い合わせください。
- 他の無線機器から影響を受ける場合には、使用周波数帯域を変更するなど、混信回避のための処置を行ってください。
- 電子レンジなど、本製品と同じ周波数帯域を使用する産業・科学・医療用機器から影響を受ける場合には、使用周波 数帯域を変更するなど、混信回避のための処置を行ってください。
- 本製品は、電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信速度が異なります。

ワイヤレス注意ラベル(本体底面)

● IEEE802.11a/b/g/n/acに対応していて、かつBluetoothにも対応している場合



無線LAN機能のオン/オフ

[021904-27]

無線LAN機能のオン/オフを切り替えるには、次の方法があります。

ワイヤレススイッチ(【Fn】+【F2】)で切り替える.....154
 「ワイヤレス ネットワーク接続」で切り替える.....155
 「Access Connections」で切り替える.....156

メモ

無線LAN機能のオン/オフの設定は、電源を切った後も保存されます。

チェック

- 無線LAN機能のオン/オフを行う場合は、切り替えが完了したのを確認してから行うようにしてください。
- 他の機器に影響を与える場合や無線LAN機能を使用しない場合は、無線LAN機能をオフにすることをおす すめします。
- 無線LAN機能をオフにすると、無線LAN機能を利用しているIntel[®] WiDiが使用できなくなります。
- BIOSセットアップユーティリティで無線LAN機能そのものを無効にしている場合、これらの方法で無線 LAN機能を有効にすることはできません。BIOSセットアップユーティリティで無線LAN機能を有効に設 定してから操作を行ってください。
- 無線LAN機能のオン/オフは、Windows モビリティ センターから確認できます。

_ 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

- 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「Windows モビリティ センター」を クリック
- 3 「ワイヤレス ネットワーク」を確認する

う 参照

● Intel[®] WiDiについて

「外部ディスプレイ」の「Intel[®] WiDi (P. 102)」

BIOSセットアップユーティリティおよび設定項目について
 「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」および「設定項目一覧 (P. 214)」

- ワイヤレススイッチ(【Fn】+【F2】)で切り替える

キーボードの【Fn】+【F2】を押すことで、無線LAN機能のオン/オフを切り替えることができます。



- クリック

「Access Connections」で切り替える

「Access Connections」を使って、無線LAN機能のオン/オフを切り替えることができます。



Access Connectionsについて

「Access Connections」の「Access Connectionsでの無線LAN機能のオン/オフ (P. 297)」

無線LANの設定と接続

[021905-27]

٥	無線LANの設定をする	159
Ø	セキュリティとデータの暗号化について	164
D	設定済みの接続先に接続する	165
D	接続を切断する	166
٥	接続の確認	166

メモ

- セキュリティ設定や周囲の無線環境によっては、接続までに時間がかかる場合や、通信速度が低下する場合があります。
- 工場出荷時の状態では、2.4GHzのみを使用できる設定になっています。5GHzを使用する場合は、次の手順で設定を変更してください。
 - 「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く
 - 2 「ネットワーク アダプター」をダブルクリック
 - **3** 「Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265」をダブルクリック
 - 4 「詳細設定」タブをクリック
 - **5** 「プロパティ」欄で「ワイヤレス モード」を選択する
 - 6 「値」欄のマをクリックし、「6.802.11a/b/g」を選択する
 - 7 「OK」ボタンをクリック
- WPS(Wi-Fi Protected Setup)に対応した無線LANアクセスポイントと接続する場合、PINの入力や、 ルーターのボタンを押すことを要求する画面が表示されることがあります。
 これらの操作でも無線LANアクセスポイントと接続できますが、機器の組み合わせによっては接続に失敗 することもありますので、その場合はセキュリティキーを入力して接続を行ってください。
- WPSで接続する場合は、セキュリティが自動的に設定されます。
 設定されたセキュリティについては、無線LANアクセスポイントの設定画面かマニュアルなどで確認してください。
- PINの記載箇所については、無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
- 「電源の管理」タブの設定は変更しないでください。



- PROSet/Wirelessをインストールする必要があります。
- 「Access Connections」を使用して、設定と接続を行う場合は「便利な機能とアプリケーション」の 「Access Connections (P. 295)」をご覧ください。

無線LANの設定をする

接続する機器によって、設定手順が異なります。お使いの環境にあわせて設定を行ってください。

ネットワーク名(SSID)を通知する無線LANアクセスポイントに接続する場合

無線LAN機能がオンになっていることを確認する

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

参照
 無線LAN機能のオン/オフについて
 「無線LAN機能のオン/オフ (P. 154)」



3 「ネットワークとインターネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリック

4 「ネットワーク設定の変更」欄の「ネットワークに接続」をクリック

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

5 接続する無線LANアクセスポイントのネットワーク名(SSID)をクリック

/ チェック

- 選択した無線LANアクセスポイントに間違いがないか、ネットワーク名(SSID)を確認してください。
- ネットワーク名 (SSID)の一覧に接続するネットワーク名 (SSID)が表示されない場合は、 ボタンをクリックしてください。それでもネットワーク名 (SSID)が表示されない場合は、無線 LANアクセスポイントがネットワーク名 (SSID)を通知しない設定になっている場合がありま す。無線LANアクセスポイントの設定を確認し、「ネットワーク名 (SSID)を通知しない無線LAN アクセスポイントに接続する場合 (P. 160)」の手順で設定を行ってください。

6「自動的に接続する」にチェックが付いていることを確認して、「接続」ボタンをクリック

チギ 🚫

- 「自動的に接続する」のチェックを外した場合、設定は保存されません。
- 自動的に接続する設定は、後から変更できます。



これで設定は完了です。

ネットワーク名(SSID)を通知しない無線LANアクセスポイントに接続する場合



無線LAN機能がオンになっていることを確認する

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

参照
 無線LAN機能のオン/オフについて
 「無線LAN機能のオン/オフ (P. 154)」

- 2. 「スタート」 ボタン→ 「コントロール パネル」 をクリック
- 3 「ネットワークとインターネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリック
- 4 「ネットワーク設定の変更」欄の「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック
- 5 「ワイヤレス ネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」 ボタンをクリック

ワイヤレス ネットワークの情報を入力する画面が表示されます。

6 「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを付ける

■ 接続先の無線LANアクセスポイントにあわせて設定を行う

- 「ネットワーク名」
 接続先の無線LANアクセスポイントのネットワーク名(SSID)を入力します。
- 「セキュリティの種類」、「暗号化の種類」
 接続先の無線LANアクセスポイントの設定にあわせて選択します。
 セキュリティと暗号化の種類については、「セキュリティとデータの暗号化について (P. 164)」をご覧ください。

●「セキュリティ キー」

接続先の無線LANアクセスポイントに設定されているものと同じネットワーク セキュリティ キーを入力します。

「この接続を自動的に開始します」
 チェックを付けると、接続先が通信可能範囲にある場合、自動で接続するように設定されます。



🦉 「正常に <ネットワーク名(SSID)> を追加しました」と表示されたら、次の手順を行う

- 設定を変更しない場合
 手順10に進んでください。
- 設定を変更する場合
 「接続の設定を変更します」をクリックし、表示される画面で設定を行ってください。
 設定が完了したら「OK」ボタンをクリックし、手順10へ進んでください。

トレック

接続先の無線LANアクセスポイントにWEPキーが設定されており、暗号化キー番号(キーインデックス)が「1」以外に設定されている場合は、ここで設定を変更する必要があります。「接続の設定を変更します」をクリックし、「セキュリティ」タブの「キー インデックス」で設定を行ってください。

10 「閉じる」ボタンをクリック

これで設定は完了です。

手順7で「この接続を自動的に開始します」にチェックを付けなかった場合は、「設定済みの接続先に接続する (P. 165)」 をご覧になり、手動で接続を行ってください。

コンピュータ同士で通信(アドホック通信)する場合



- 本機では、IEEE802.11a (5GHz) モード、IEEE802.11n (2.4/5GHz) モード、IEEE802.11ac (5GHz) モード(IEEE802.11ac搭載無線LANモデルの場合) でのアドホック接続はサポートしていません。
- アドホック接続の通信状況が不安定な場合は、一度接続を切断してから電波状況のよい場所にコンピュー 夕を移動させ、再度接続設定を行ってください。

●他のコンピュータに本機を接続する場合

アドホック接続の設定が完了している他のコンピュータと本機を接続する場合は次の手順で行います。

無線LAN機能がオンになっていることを確認する

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

無線LAN機能のオン/オフについて 「無線LAN機能のオン/オフ (P. 154)」



他のコンピュータが接続できるように本機を設定するには次の手順で行います。

無線LAN機能がオンになっていることを確認する

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

参照 無線LAN機能のオン/オフについて 「無線LAN機能のオン/オフ (P. 154)」

- ▶ 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- **3** 「ネットワークとインターネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリック
- 4 「ネットワーク設定の変更」欄の「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック
- 5 「ワイヤレス アドホック(コンピューター相互) ネットワークを設定します」を選択し、「次へ」 ボタンをクリック
- 6 「次へ」ボタンをクリック

ワイヤレス ネットワークの情報を入力する画面が表示されます。



アドホック接続を接続待ちの状態にする場合

設定済みのアドホック接続を接続待ちの状態にする場合は次の手順で行います。



無線LAN機能がオンになっていることを確認する

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

) 参照

無線LAN機能のオン/オフについて 「無線LAN機能のオン/オフ (P. 154)」



孔 「ネットワークとインターネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリック

👍 「ネットワーク設定の変更」欄の「ネットワークに接続」をクリック

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

5 接続待ち状態にするアドホック接続のネットワーク名(SSID)を選択し、「接続」ボタンをク リック

以上で設定は完了です。

セキュリティとデータの暗号化について

セキュリティと暗号化の方式は、無線LANアクセスポイントや接続する機器同士で設定をあわせる必要があります。 本機の無線LAN機能で設定できる、セキュリティと暗号化の方式は次の通りです。

選択できるセキュリティと暗号化の方式

●無線LANアクセスポイントに接続する場合

セキュリティの種類	暗号化の種類
認証なし (オープン システム)	なし、WEP
共有キー	WEP
WPA2 - パーソナル	TKIP、 AES
WPA - パーソナル	
WPA2 - エンタープライズ	
WPA - エンタープライズ	
802.1X	WEP

●コンピュータ同士で通信(アドホック通信)する場合

セキュリティの種類	暗号化の種類
認証なし (オープン システム)	なし、WEP
WPA2 - パーソナル	AES

メモ

- セキュリティは設定することを強く推奨します。セキュリティの設定を行わない場合は、「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 (P. 150)」の内容をご確認の上、使用してください。
- WPA2 エンタープライズ、WPA エンタープライズ、および認証機能(IEEE802.1X)を使用した接続 を行う場合は、各項目の設定内容をネットワークの管理者にお問い合わせください。

ネットワーク セキュリティ キー

データの暗号化を行う場合、ネットワーク セキュリティ キーを設定します。 ネットワーク セキュリティ キーは、通信を行う無線LANアクセスポイントや相手のコンピュータと同じ設定にします。

暗号化の方式と、ネットワーク セキュリティ キーとして使用できる文字種と文字数は以下の通りです。

● WEPの場合

キーの長さが長い(bit数が大きい)ほど、通信内容の解読がされにくくなり、安全性が高くなります。

入力形式	長さ	キーに使用する文字	説明
ASCIIテ キスト	64bit	半角英数字で5文字	相手の機器が64bit暗号キーに対応している場合に使えま す。64bitのうち40bitをユーザーが指定し、24bitはシステ ムが設定します。

16進数		16進数(0~9、A~Fの半角英数 字)で10文字	
ASCIIテ キスト	128bit	半角英数字で13文字	相手の機器が128bit暗号キーに対応している場合に使えま す。128bitのうち104bitをユーザーが指定し、24bitはシス
16進数		16進数(0~9、A~Fの半角英数 字)で26文字	テムが設定します。

●WPA - パーソナル(TKIP、AES)またはWPA2 - パーソナル(TKIP、AES)の場合

入力されたネットワーク セキュリティ キーを元にして、一定時間ごとにキー自体が自動更新されるため、WEPよりも安全性が高くなります。

入力形式	キーに使用する文字
ASCIIテキスト	半角英数字で8文字以上63文字以下
16進数	16進数(0~9、A~Fの半角英数字)で64文字



チェック

WPA - パーソナルやWPA2 - パーソナルによる暗号化を使用するには、接続する相手の機器も同じセキュリ ティ機能に対応している必要があります。

設定済みの接続先に接続する

設定済みの接続先に接続するには、次の手順で行います。

無線LAN機能がオンになっていることを確認する

「無線LAN機能のオン/オフ」をご覧になり、無線LAN機能がオフになっている場合は、無線LAN機能をオンにしてください。

- 参照

無線LAN機能のオン/オフについて

「無線LAN機能のオン/オフ (P. 154)」

2 タスク バーの通知領域のネットワークアイコン (🚮) をクリック

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

チェック 表示されるアイコンは、接続しているネットワークや接続状況により変化します。

接続先をクリックし、「接続」ボタンをクリック



以上で切断は完了です。

接続の確認

接続の状態を確認するには、次の手順で行います。

🔹 タスク バーの通知領域のネットワークアイコン (📶) をクリック

ネットワーク名(SSID)と信号状態の一覧が表示されます。

🖌 チェック

表示されるアイコンは、接続しているネットワークや接続状況により変化します。

状態を確認したい接続先にマウスカーソルを合わせる

接続先の詳細な情報が表示されます。



無線LANの設定について

Windows標準の無線LAN機能の詳細については、Windowsのヘルプをご覧ください。

[021907-27]

本機の無線LANでは、PROSet/Wirelessを使用することで、Windows標準の無線LAN機能でサポートしていない認証機能(LEAPなど)をご利用になれます。



- 出荷時状態でPROSet/Wirelessはインストールされています。アンインストールした場合のみ、本手順で インストールしてください。
- PROSet/Wirelessは、ユーザー名が半角英数字のみのユーザーで使用してください。
- PROSet/Wirelessインストール後に、認証の種類で「EAP-AKA」、「EAP-SIM」を選択しても、本機では 使用できません。

PROSet/Wirelessのインストールは次の手順で行います。



「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック

3 「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

C:\U00e4DRV\U00e4WLINSEV\U00e4UTILITY\U00e4APPS\U00e4Setup.exe

「インテル[®] PROSet/Wireless ソフトウェア」画面が表示されます。

4 「エンドユーザー使用許諾契約(EULA)を確認し、同意します。」にチェックを付け、「カスタマ イズ」ボタンをクリック

5 インストールする機能にチェックを付ける

- 「インテル® PROSet/Wireless WiFi インフラストラクチャーコンポーネント」にチェックを付ける
- ●「インテル[®] My WiFi テクノロジー」のチェックを外す

「インテル[®] My WiFi テクノロジー」は、「インテル[®] PROSet/Wireless WiFi インフラストラクチャーコンポーネント」の横の三角ボタンをクリックすることで表示されます。



インストールが始まります。

7 インストールが完了したら、Windowsを再起動してください。

以上でPROSet/Wirelessのインストールは終了です。

PROSet/Wirelessのアンインストール

[021908-27]

PROSet/Wirelessのアンインストールは次の手順で行います。



インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジー

[021917-27]

インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジーでできること

インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジーは、スリープ状態になっているパソコンを定期的に短時間起動することで、電子メールなどのアプリケーションが自動的に更新できるようになる機能です。



チェック

インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジーを利用する間、インターネットによって自動的に更新するア プリケーションは常に起動しておく必要があります。

🎽 メモ

インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーは、以下のようなアプリケーションに対応しています。

- Outlook2013
- Windows Liveメール
- Seesmic for Windows (Seesmic Webは除く)

本機にインストールされていないアプリケーションを使用する場合は、それぞれアプリケーションのインストールやアカウントの設定などが必要です。

使用上の注意

インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーは、スリープ中のパソコンを自動で起動させる機能です。無線機器および電子機器の使用を禁止されたエリア(航空機内や医療機関内)では必ず無線LAN機能をオフにしてください。



- インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーを利用している間にパソコンを屋外へ持ち出す場合には、必ず2.4GHz 帯のIEEE802.11b/g/n対応アクセスポイントにのみ接続する設定でお使いください。
- インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーを利用しないときは、必ず設定を「OFF」にしてください。気が付かないうちにスリープ状態から復帰してしまう場合があります。
- 更新が長時間に及ぶ可能性がある場合(Windows[®] Updateなど)は、自動ではなく手動で確認しながら更新することをおすすめします。更新の途中で本機が再起動した場合は、再度スリープ状態になるまでインテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーはキャンセルされます。
- インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーを有効にしている場合は、通常のスリープ状態よりもバッテリの消費 電力が多くなります。
- インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーを利用するときは、バッテリ残量や本体の温度に注意してください。
 本機のバッテリ残量が少なくなったり、本体の温度が上昇している場合は、自動的に更新間隔を調整します。

 スリープ状態から一時的に復帰してデータを更新している間は、冷却ファンが回転したり、表示ランプが点灯・点滅 する場合があります。

インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジーの利用

インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーを利用するには、次の手順で設定を行います。 Outlook2013を使用する場合を例として説明します。



あらかじめ、無線LANの設定と接続、およびメールの設定をしておく必要があります。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック

「スリープ解除時のパスワード保護」をクリック

「スリープ解除時のパスワード保護」欄にある「現在利用可能ではない設定を変更します」が表示されている場合はクリックします。



5 「変更の保存」ボタンをクリック

6 現在選択されている電源プランの、「プラン設定の変更」をクリック

7 「詳細な電源設定の変更」をクリック

「電源オプション」画面が表示されます。

- 🚷 リストにある「スリープ」をダブルクリック
- 9 「ハイブリッド スリープを許可する」をダブルクリック
- 10 「バッテリ駆動」と「電源に接続」を「オフ」にする
- 11 「次の時間が経過後休止状態にする」をダブルクリック
- **122** 「バッテリ駆動」と「電源に接続」を「なし」にする

🚹 「OK」をクリック

15 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Intel」→「Intel(R) Smart Connect Technology」をクリック

「インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジー」画面が表示されます。

16 「データの更新」を「ON」にする

17 Outlook2013を起動する

以上で設定は完了です。この状態で本機がスリープ状態になると、インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーを利用することができます。



「コントロール パネル」→「システムとセキュリティ」→「電源オプション」→「スリープ解除時のパスワード保護」で「パスワードを必要とする (推奨)」が選択されていると、インテル[®] スマート・コネクト・テク ノロジーを実行することができません。「パスワードを必要としない」に設定する必要があります。誰でも本 機のデータにアクセスできるため、セキュリティには十分ご注意ください。

インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジーの設定

利用シーンにあわせて、インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーを設定することができます。

「インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジー」画面で、「設定を変更」をクリック

起動する頻度のみを設定する場合は、一覧から希望の頻度を選択して「保存」をクリックしてください。以上で 設定は完了です。 曜日や時間帯も設定する場合は、手順2へ進んでください。

2 「スケジュールをカスタマイズ」をクリック

💦 コンピュータが起動する頻度、開始時刻と終了時刻、曜日を選択する

4 「保存」をクリック

メモ

「デフォルトに戻す」をクリックすると、工場出荷時の設定に戻すことができます。

チェック

利用状況によっては自動で更新頻度を減らし、バッテリの消費を節約したり、本体の温度が上がらないよう に保ったりする場合があります。

イベント履歴

1 「インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジー」画面で、「イベント履歴」をクリック

これまでの実行ごとの動作内容を確認することができます。

その他の動作

- スリープ状態に移行するときにインターネットに接続がない(無線LANアクセスポイントが見つからない)場合は、 無線LANアクセスポイントが見つかるまで実行しなくなります。無線LAN機能はオンのままになっていますので、イ ンターネット接続を行わない場合は、インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーの設定を「OFF」にするか、無 線LAN機能をオフにすることをおすすめします。
- スリープ状態から一時的に復帰して情報を更新している間は、次の条件によりスリープ状態から復帰します。インテル®スマート・コネクト・テクノロジーは、必要な機能のみ起動させた状態で実行してください。
 - 液晶ディスプレイの開閉
 - 電源ボタンやマウスなどの操作
 - Windows[®] Updateの更新
 - 他のアプリケーションによる自動実行

ヘルプについての補足説明

インテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーの「よくある質問」にある質問は、以下の通り読み替えてください。

質問	回答
リモート・ウェイクアップ機能の概要と使用法	リモートパワーオン(リモート・ウェイクアップ)機能は サポートしておりません。
インテル [®] スマートコネクトはPCを休止状態からウェイ クアップしますか?	休止状態からの復帰はサポートしておりません。
インテル [®] スマート・コネクト・テクノロジーは有線 (LAN) 接続でも動作しますか?	有線接続でのサポートはしておりません。

インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジー中のリンク先について

「ヘルプ」などにある詳細情報をクリックして英語サイトが表示された場合は、以下の日本語サイトで読み替えてください。

- 詳細/サポート:http://www.intel.com/p/ja_JP/support/highlights/sftwr-prod/smrt_cnct
- インテル[®] スマート・コネクト・テクノロジーについて:http://www.intel.com/content/www/jp/ja/architectureand-technology/smart-connect-technology.html

本機にインストールされているインテル[®]スマート・コネクト・テクノロジーについては、NECサポート窓口にお問い 合わせください。

無線LANに関する用語一覧

[021913-27]

ここでは無線LANに関する用語について説明します。無線LANの設定をするときにご覧になると便利です。

用語	説明
AES	Advanced Encryption Standardの略。 米国政府内での情報処理用に採用された「次世代標準暗号化方式」のこと。規定の 基準(暗号強度、処理速度など)を満足しており、その仕様も公開されていること から、広い分野での利用が行われている。IEEE802.11iの暗号化方式の1つに採用 されている。
ANYプローブ応答禁止	SSIDの問い合わせを拒否する設定。
ANY接続拒否	SSIDを「ANY」にセットした無線LAN端末もしくはSSIDに任意の文字列を入れた 端末からの接続を拒否する設定。
EAP	Extensible Authentication Protocolの略。 任意の認証機能を用いるための仕様。ダイヤルアップで用いられるPPP(Point- to-Point Protocol)の拡張として開発された。 ユーザー名・パスワード以外にもスマートカード(ICカード)やデジタル証明書 などさまざまな認証方式をサポートできる。EAP-TLS、EAP-TTLSなどがある。
EAP-TLS	Transport Layer Security の略。 EAP方式の認証プロトコルの1つで、利用にはクライアント証明書とサーバ証明書 が必要となる。
EAP-TTLS	Tunneled Transport Layer Security の略。 EAP方式の認証プロトコルの1つで、EAP-TLSとは異なり、クライアント証明書 は必要とせず、代わりにユーザー名・パスワードが用いられる。
IEEE802.11a	IEEEが標準化した5GHz帯の電波を使い最大54Mbpsの転送速度の無線LANの物 理層の規格。
IEEE802.11b	IEEEが標準化した2.4GHz帯の電波を使い最大11Mbpsの転送速度の無線LANの 物理層の規格。
IEEE802.11g	IEEEが標準化した2.4GHz帯の電波を使い最大54Mbpsの転送速度の無線LANの 物理層の規格。
IEEE802.11i	IEEEが標準化を進めている「無線LAN用セキュリティ規格」認証方式や暗号化方 式、暗号化キーの取り扱いなどについて規定している。
IEEE802.11n	IEEEが標準化した2.4GHz、5GHz帯のいずれかの電波を使い最大600Mbps(理論 値)の転送速度の無線LANの物理層の規格。
IEEE802.11ac	IEEEが標準化した5GHz帯の電波を使い最大6.93Gbps(理論値)の転送速度の無線LANの物理層の規格。
IEEE802.1X	無線LAN上で認証と動的なキーの生成と配送を行う仕組み。 IEEE標準。有線LANでポートアクセス管理を行うためにも用いられる。EAPと RADIUSを用いる。

MACアドレスフィルタリング	無線LAN端末固有のMACアドレスを無線LANアクセスポイントに設定することで、無線LAN端末を無線LANアクセスポイントに接続するか否かを制御するセキリティ方式。		トに設定すること かを制御するセキュ	
PSK	Pre-Shared Keyの略。 暗号化キーを生成するために用いられる共有(秘密)鍵のこと。この鍵を用いて直 接暗号化を行うものではなく、暗号鍵を生成するためのものであることから"事前 共有鍵"と呼ばれる。PSKとは、事前共有鍵を用いる認証方式を表す場合がある。			
RADIUS	Remote Authentica ネットワークアクセ ル。	ition Dial-in User S ス全般に対する認証。	erviceの略。 、アクセス承認、課金	管理を行うプロトコ
SSID	Service Set Identifierの略。 無線LANを構成する無線LANアクセスポイントと端末に付けられた識別子のこと。 無線LANをグループ化するために用いられる。 無線LANアクセスポイントと端末に同じSSIDが設定されていないと通信できな い。無線LANアクセスポイントを中心とした1つのグループであるBSS(Basic Service Set)が、802.11による無線LANのインフラストラクチャ通信の最小単位 となるが、複数の無線LANアクセスポイントにまたがった際のローミングを考慮 し、BSSを複数束ねたESS(Extended Service Set)が定義されている。 このた め、SSIDはESSIDと呼ばれることもある。 無線LAN接続ツールによっては、ネットワーク名と記載している場合もある。			
SSIDの隠ぺい	SSIDを無線LANアクセスポイントにより定期的に送信されるビーコン中に含まないように設定すること。			
ТКІР	Temporal Key Integrity Protocol の略。 暗号化方式の一種で、WPAの暗号化方式として採用されている。 PSKと呼ばれる"事前共有鍵"を元に暗号化キーを一定のデータ量また時間ごとに 生成し、暗号化を行う。			
WEP+-	WEP暗号化方式で用いられる"暗号化キー"のこと。種類は共有(秘密)鍵である。		有(秘密)鍵である。	
WPA	① Wi-Fi Protected Accessの略。 Wi-Fi Alliance が規格化した、新しいセキュリティ規格のこと。 WEP方式よりセキュリティ強度が強化されている。暗号化方式と認証プロトコル により、以下の4つに分類できる。			
			≘ 刃 µů	証
			PSK	EAP
	暗号	ТКІР	(1)	(2)
		AES	(3)	(4)
	※WPA仕様書では、 トしていても、AES ² ② WPAにて認証にタ の方式。	暗号プロトコル「AI をサポートしていない ト部サーバを用いるた	ES」は必須ではない。 い場合がある。 5式を表す。上記表内	ため、WPAをサポー aの(2)または(4)
WPA - パーソナル	WPAにて認証に外部サーバも用いない方式を表す。上記表内の(1)または(3)の方式。			
アドホック(ad hoc)通信	無線LANアクセスポイントを使わず、無線LAN端末同士で通信を行うモードの通 信。			

暗号化キー	暗号化を行う鍵のことで、暗号化方式により、公開鍵と共有(秘密)鍵の2種類あ る。
インフラストラクチャ通信	無線LAN端末と無線LANアクセスポイントを利用した形態の通信。
オープンシステム認証	無線LANの認証方式の1つ。無線LAN端末からは資格情報なしに無線LANアクセスポイントに認証依頼を行い、無線LANアクセスポイントは依頼された認証をそのまま受け入れる。そのため、ネットワークキーによる認証は行われていない(サーバ認証とは別)。
キーインデックス	WEP暗号化方式では、仕様上4つのWEPキーを切り替えることができる。WEP暗 号化方式では、無線LANアクセスポイントと無線LAN端末の両方のキーインデック スを同じにしなければいけない。製品によってはキーインデックスの値が「0~3」 のものと「1~4」のものがあり、設定に注意しなければならない。
キー更新間隔	暗号化キーを生成するデータ量間隔または時間間隔のこと。
共有キー認証	無線LANの認証方式の1つ。無線LANアクセスポイントと端末はネットワークキ ーを用いたチャレンジレスポンス認証を行う。
ネットワークキー	共有キー認証の「"認証キー"」と暗号化機能の「"暗号化キー"または"PSK"」の両 方に用いられる"キー"のこと。
ネットワーク認証	無線LANの認証方式の総称。オープンシステム認証、共有キー認証、WPA、WPA - パーソナル、WPA2、WPA2 - パーソナルなどがある。
無線LANアクセスポイント	ネットワークに無線LAN端末を接続する機器であり、一般的には有線LANのHUB に相当する機能を持つ。

USBコネクタ

	[022000-27]
0	使用上の注意
2	USB機器の取り付け/取り外し

[022001-27]

本機のUSBコネクタには、USB 1.1対応機器、USB 2.0対応機器、USB 3.0対応機器が取り付け可能です。 ただし、対応する規格の異なるUSBコネクタにUSB機器を取り付けたときの、動作規格(転送速度)については次の 表をご覧ください。

		本体側コネクタ
		USBコネクタ (USB 3.0対応) (SSC+SSC+)
取り付ける機器	USB 1.1対応機器	USB 1.1 (12Mbps ^{※1})
	USB 2.0対応機器	USB 2.0 ^{%2} (480Mbps ^{%1})
	USB 3.0対応機器	USB 3.0 ^{%3} (5Gbps ^{%1})

※1 記載の速度は理論値(最大)です。

※2 USBハブ、USBケーブルもUSB 2.0に対応したものを使用する必要があります。

※3 USBハブ、USBケーブルもUSB 3.0に対応したものを使用する必要があります。

- USB機器の取り付け/取り外しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってください。
- USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したり半差しにしたりすると、正常に認識されないことがあります。その場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく差しなおしてください。
- 初めてUSB機器を取り付けたときに、画面に何も表示されない場合は、USBコネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- スリープ状態に移行する前にUSB機器(マウスまたはキーボード以外)を取り外してください。USB機器を取り付け た状態ではスリープ状態に移行または復帰できない場合があります。
- 省電力状態(スリープ状態や休止状態)の時や、省電力状態への移行中、省電力状態からの復帰中は、USB機器の取り付け/取り外しをしないでください。
- 省電力状態への移行中は、取り付けているUSB機器を操作しないでください。
- 外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に取り付けてから、USBハブにUSB機器を取り付けるようにしてください。USB機器を取り付けた状態でUSBハブを本機に取り付けると、USB機器が正常に認識されないことがあります。
- USB機器の有無にかかわらず「デバイス マネージャー」にある「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」は削除、無効にしないでください。
- 印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、すべてのドキュメントを 一度キャンセルし、プリンタに取り付けているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。 なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。



USB機器を制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、USBコネクタの有効/無効を設定して、USB機器の使用を 制限することができます。

また、添付のDeviceLockでも、取り付けているUSB機器単位で読み込みや書き込みを制限することができます。


USB機器の取り付け/取り外し

[022002-27]

取り付けの前に

機器によっては、使用するためにドライバやアプリケーションのインストール、設定の変更などが必要になる場合があ ります。

USB機器に添付のマニュアルなどをご覧になり、必要な準備を行ってください。



- 取り付けてすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままではいくつかの機能が制限される可能 性があります。必ず添付のマニュアルをよく読んでください。
- USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも取り付けることができます。取り付け前に電源を切る必要はありません。
- 外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、はじめにUSBハブを本機に取り付けてから、USBハブ にUSB機器を取り付けるようにしてください。

USB機器の取り付け

🔹 USBコネクタ(USB 3.0対応)(SS← または🎦)にプラグを差し込む

プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

取り付けたUSB機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、取り付けた後で別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

USB機器の取り外し

タスク バーの通知領域の 🔺 をクリックし、 🌄 または 🐗 をクリック

このアイコンが表示されていない場合は手順3に進んでください。

2 表示された「×××××の取り出し」から、取り外したいUSB機器をクリック

安全に取り外しができるという内容のメッセージが表示されます。 表示された「×××××の取り出し」に取り外したいUSB機器がない場合は手順3に進んでください。

3 USB機器を取り外す

以上でUSB機器の取り外しは完了です。

Bluetooth機能

[023100-27]

本機のBluetooth機能について説明しています。

D	概要	183
D	セキュリティに関するご注意	185
D	使用上の注意	186
D	Bluetooth機能の設定と接続	188
Σ	Bluetooth機能のオン/オフ	193



[023101-27]

Bluetooth機能について

Bluetooth(ワイヤレステクノロジー)機能は、Bluetoothワイヤレステクノロジーが搭載された機器とデータ通信を行うBluetooth Special Interest Group(SIG)が策定した世界標準の通信規格です。

Bluetooth機能でできること

次のような、Bluetooth機器とワイヤレスで接続することができます。

- マウスやキーボード
- 携帯電話、タブレット
- 🌒 ヘッドセット、ヘッドフォン

など

最大で7台のBluetooth機器を同時に接続できます。



チェック

- Bluetooth機能をお使いになる前に、添付の『安全にお使いいただくために』を必ずご覧ください。
- 同時に利用するBluetooth機器の台数が多い場合、通信負荷が大きくなり動作に影響をおよぼすことがあります。
- Bluetooth機器によっては、複数同時に使用できない仕様のものがあります。
- 同じ種類のBluetooth機器でも機能差がある場合があります。
- Bluetooth機能は、すべてのBluetooth機器に対して動作を保証するものではありません。Bluetooth機器の動作環境と接続の可否を確認してください。

接続できる機器

本機のBluetooth機能は、Ver.1.1以降でVer.4.0までのいずれかの規格に対応した機器(マウスやキーボードなど)と接続できます。ただし、接続する機器が、Bluetoothプロファイルに対応している必要があります。また、使用する機器や ソフトによっては接続できないことがあります。機器をご購入する前に製造元や販売店に確認してください。 対応しているBluetoothプロファイルについては、電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」を ご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

シンプルペアリング機能(Ver.2.1以降)に対応した機器と接続する場合は、パスキー(PINコード)を入力することなく機器同士をペアリングすることができます。

また、次の機能が強化されています。

- 省電力機能(Ver.2.1以降)
 Ver.2.0+EDRよりも省電力が強化され、マウスやキーボードなどのバッテリ駆動時間の延長に効果があります。
- ペアリング機能
 第三者の介入によって情報が傍受される可能性を排除する防御機能が搭載されています。
- Enhanced Data Rate (EDR)機能
 従来の規格の約3倍(理論上)の速度で通信を行えます。
- Advanced Frequency Hopping(AFH)機能

無線LAN(IEEE802.11b/g/n)など、他の2.4GHz帯域を利用する無線機器が利用している周波数を避けて干渉の可能性を低減させます。

チェック

● 回避できる周波数帯域が確保できない場合は、この機能の効果が得られないことがあります。

● 2.4GHz帯域の中でも無線LAN(IEEE802.11n)はより強い干渉を受ける場合があります。

Low Energy機能(Ver.4.0以降)

従来の機器に比べて低消費電力のBluetooth Smart機器(マウスなど)と接続することが可能です。

通信距離と速度

通信できる距離

本機は、相手の機器間と見通しで約10mの範囲まで通信できます。ただし、10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音とびが発生する場合があります。

通信速度

実際の通信速度は、各通信モードの規格値の半分程度を目安にしてください。 Enhanced Data Rate (EDR)規格に対応した機器同士の最大通信速度は3Mbps(規格値)です。 前述のHSおよびEDRに対応していない機器の場合(Basic Rate:BR)は、最大通信速度(非同期)は1Mbps(規格値) です。



チェック

接続する機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のソフト、およびOSなどによって、 通信速度や距離は大きく変化します。

セキュリティに関するご注意

[023102-27]

Bluetooth機能では、セキュリティを確保するため、機器ごとに割り振られた固有のIDで機器の識別をしています。さら にパスキー(PINコード)を設定して接続認証を行ったり、通信データを暗号化することで通信を傍受された場合にもデ ータの内容を守ることができます。また、通信中に使用する周波数帯域を接続単位ごとにランダムに変更しながら通信 することで通信傍受されにくくなっています。



- これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100%保証するものではありません。
- 身に覚えのない接続を要求された場合は、無視するか受付をしないでください。

使用上の注意

[023103-27]

- 接続相手と通信中(ファイル転送中やプリンタで印刷中、オーディオ機器で音楽再生中など)に、本機を休止状態や スリープ状態にしないでください。
- 本製品に標準内蔵以外のBluetooth[®] ワイヤレステクノロジー機器をセットアップして使用しないでください。
- Bluetooth対応オーディオ機器をご使用になる場合は、SCMS-T方式の著作権保護機能をサポートした機器をおすす めします。本機を用いて著作権保護されたデータのコピーを作成することは違法となる場合があります。
- 本製品には、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されています。本製品は、2.4GHz全帯域(2.4GHz ~2.4835GHz)を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域(2.427GHz~2.47075GHz)と重複しており、 この重複する周波数帯での干渉を回避することができません。変調方式としてFH-SS方式を採用しており、与干渉距 離は80mです。



- 本製品は、日本国における電波法施行規則第6条第4項第4号「小電力データ通信システムの無線局」を満足した無線 設備であり、日本国における端末設備等規則第36条「電波を使用する自営電気通信端末設備」を満足した端末設備で す。分解や改造などを行っての運用は違法であり、処罰の対象になりますので絶対に行わないでください。また、本 製品は日本国以外ではご使用になれません。
- 本製品の電波出力は、一般社団法人電波産業会が策定した「電波防護標準規格(RCR STD-38)」に基づく基準値を 下回っています。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている 移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されてい ます。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して ください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止してください。
- 自動ドアや火災報知機等、自動制御機器の周辺では、本製品は使用しないでください。自動制御機器の電子回路に影響を与え、誤動作の原因になる場合があります。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオ、その他の無線を使用する機器などをお使いになっている近くで本製品を使用する と、それらの機器に影響を与えることがあります(本製品の電源を入/切することで影響の原因になっているかどう か判別できます)。この場合、次のような方法で電波干渉を取り除くようにしてください。
 - 本製品と影響を受けている装置の距離を離してください。
 - 影響を受けている装置が使用しているコンセントと別の電気系統のコンセントから、本製品の電力を供給してください。
 - 電話機やテレビ、ラジオの干渉について経験のある技術者に相談してください。
- トラック無線(CB無線)やアマチュア無線などを違法に改造した無線機から影響を受ける場合には、影響を受ける場所・時間を特定し、ご使用場所の管轄の電波管理局へ申し入れてください。
 詳しくは、ご使用場所の管轄の電波管理局へお問い合わせください。
- 本製品は、電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信速度が異なります。
- 本製品は、Bluetooth[®] パスキー(PINコード)や暗号化機能等を使用することにより、無線ネットワークでの不正 アクセスを防止することが可能ですが、日頃からの接続デバイスの管理をされることをおすすめします。

- 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路 に影響を与え、誤作動や事故の原因になるおそれがあります。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーを装備されているかたは、本商品をペースメーカー装置部から30cm以上離して使用してください。
- その他、本製品から移動体識別用特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが 起きたときは、NECまたはご購入元にお問い合わせください。

[023104-27]

安定した通信のため、次の点にご注意ください。

- 本機と接続するBluetooth機器との距離は、できるだけ近くする
- 接続するBluetooth機器との間に障害物を置かないようにする
- 金属製のパソコンラックなどで本機を使用しない
- 通信中は近くで同じ周波数帯域を使用する電子レンジや他の無線機器を使用しない

Bluetooth機器の接続

メモ

メモ

Bluetooth機器を接続するときは、機器に添付のマニュアルもあわせてご覧ください。

接続するBluetooth機器を接続可能な状態にする

タスク バーの通知領域の
をクリックして表示される
(Bluetooth デバイス)をクリック
し、表示されたメニューから「デバイスの追加」をクリック

(Bluetooth デバイス)がない場合は、「Bluetooth機能のオン/オフ (P. 193)」をご覧になり、 Bluetooth機能をオンにしてください。

「デバイスの追加」画面が表示され、Bluetooth機器が検索され一覧に表示されます。

🛃 接続するBluetooth機器を選択し、「次へ」 ボタンをクリック

チェック

デバイスの追加で認証エラーが発生し自動で接続できない場合には「再実行」をクリックし、デバ イスを選んで「次へ」をクリックします。「ペアリングオプションの選択」でデバイスのマニュアル に記載のデバイスのペアリングコードを入力するか、もしくはペアリングコードを使用しないを選 択して接続を繰り返してみてください。



 接続したい対象が表示されない場合は画面下の「Windowsでデバイスが検出されない場合の対処 方法」をクリックして対処を実施してください。

登録済みのデバイスを確認する場合は、タスク バーの通知領域の をクリックして表示される
 (Bluetooth デバイス)をクリックし、「Bluetooth デバイスの表示」をクリックして一覧を開いて確認してください。

4 「このデバイスは、このコンピューターに正常に追加されました」と表示されたら「閉じる」ボ タンをクリック

チェック

- Bluetoothキーボードを接続するときにパスキー(PINコード)の入力を求められたときは、画面に表示 されたコードを入力して最後に【Enter】を押してください。その他の機器でパスキー(PINコード)の 入力を求められたときは、その製品に添付のマニュアルなどでご確認ください。
- ドライバのインストール中に本機の動作が遅くなる場合があります。
- ドライバによっては再起動を求められる場合があります。
- Bluetooth対応オーディオ機器を使用する場合は、SCMS-T方式の著作権保護機能をサポートした機器を おすすめします。
- Bluetooth機器によってサポートしている機能に差分があったりアプリケーションソフトが対応できなかったりする場合がありますので、ご購入前にサポート機能の確認を行ってください。

メモ

- Bluetooth対応オーディオ機器(ステレオヘッドフォンなど)を接続していて音が切れる(音飛びする) 場合は、一度切断して本機のBluetooth側から再接続することをおすすめします。これはオーディオ機器 によるホスト処理の負荷が高いため、遅れが出る場合があるからです。解決しない場合は、本機と接続機 器の距離を近くするか、バッテリ駆動の機器の場合はバッテリ容量の残量を確認してください。
- 無線LANを使用していない(アクセスポイントに接続していない)ときに、接続しているBluetooth機器の動作が不安定(オーディオ機器のノイズ、マウスのカクツキなど)な場合は、無線LAN機能のみをオフにしてください。システム処理の負荷を軽減することができます。

参照

無線LAN機能のオン/オフについて

「無線LAN機能」の「無線LAN機能のオン/オフ (P. 154)」

Bluetooth機能の設定を変更する

必要に応じてBluetooth機能の設定を変更することができます。設定の変更は次の手順で行ってください。

タスク バーの通知領域の をクリックして表示される。 (Bluetooth デバイス)をクリックし、表示されたメニューから「設定を開く」をクリック



(Bluetooth デバイス)がない場合は、「Bluetooth機能のオン/オフ (P. 193)」をご覧になり、 Bluetooth機能をオンにしてください。

「Bluetooth 設定」-「オプション」タブの詳細は、「Bluetooth デバイスの設定を変更します。」をクリックして表示される「Windows ヘルプとサポート」を参照ください。

「Bluetooth 設定」-「COM ポート」タブの詳細は、「Bluetooth デバイスの COMポートを選択します。」をクリックして表示される「Windows ヘルプとサポート」を参照ください。



チェック

接続したBluetooth機器の設定変更の方法は、機器に添付のマニュアルを参照ください。

Bluetooth接続でのファイルの送受信

Bluetooth機器間で一時的に小さなファイルを簡単にやりとりすることができます。

ファイルの送信

ファイルの送信は次の手順で行います。



送信するファイルを右クリックし、表示されたメニューから「送る」→「Bluetooth」をクリ ック

🧪 チェック

複数のファイルをまとめて送信したい場合でも、フォルダの送信はできません。ファイルを送信してください。



リストに表示される送信先のデバイスを選択し、「次へ」ボタンをクリック

送信先が見つからない場合は「更新」ボタンをクリックしてください。

受信側(送信先)でファイルの受け取りを承諾する

トン 🖌

受信側のBluetooth機器でのファイル受信については、機器により異なるので受信側の機器のマニュ アルをご覧ください。 受信側で受信を許可すると、「Bluetoothデバイスのファイル送信ウィザード」上でファイルの送信が開始されます。

「転送が完了しました。」と表示されれば送信終了です。



3 ファイルの受信が終了し、「受信したオブジェクト」 画面が表示されたら、 リストの受信したフ ァイル名を選び「開く」をクリック

受信したファイルを確認することができます。 ファイルの受信に使用するフォルダは、工場出荷時の状態では、次のフォルダに設定されています。

● ファイル受信時の格納先、フォルダ共有時の共有フォルダ:「スタート」ボタン→「ドキュメント」の「受信 したファイル」

Bluetooth機器の接続の切断

接続先のデバイスのマニュアルを参照し、切断してください。

Bluetooth機器の登録削除

使用しないBluetooth機器の登録を削除する場合は、次の手順で行います。

タスク バーの通知領域の <mark>へ</mark>をクリックして表示される。 し、表示されたメニューから「Bluetooth デバイスの表示」をクリック



(Bluetooth デバイス)がない場合は、「Bluetooth機能のオン/オフ (P. 193)」をご覧になり、 Bluetooth機能をオンにしてください。

Bluetooth機器の一覧が表示されます。

2 登録を削除したいBluetooth機器のアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「デバ イスの削除」をクリック

デバイス削除の確認画面が表示されます。

3 「はい」ボタンをクリック

Bluetooth機能のオン/オフ

[023105-27]

Bluetooth機能のオン/オフを切り替えるには、次の方法があります。

ワイヤレススイッチ(【Fn】+【F2】)で切り替える.....193
 デバイス マネージャー」で切り替える.....194

チェック

他の機器に影響を与える場合やBluetooth機能を使用しない場合、Bluetooth機能が使用できない環境で本機 を使用する場合は、Bluetooth機能をオフにしてください。

Bluetooth機能の状態については、タスク バーの通知領域の < をクリックして表示されるアイコンで確認できます。

アイコン	Bluetooth機能の状態	
8	スタンバイ/動作中	
アイコン無し	オフ	

- ワイヤレススイッチ(【Fn】+【F2】)で切り替える

【Fn】+ 【F2】を押すことで、Bluetooth機能を含むワイヤレス機能のオン/オフを切り替えることができます。

チェック

- この方法でオフにした場合、Bluetooth機能を含むすべてのワイヤレス機能がオフになります。
- Bluetooth機能を含むワイヤレス機能をオンにした時に、Bluetoothのドライバのインストールが始まった場合は、インストールが完了するまでお待ちください。また、再起動を促すメッセージが表示された場合は、本機を再起動してください。
- Intel[®] WiDiを使用している場合、接続に利用している無線LAN機能もオフになるため使用できなくなります。
- この方法でBluetooth機能を含むワイヤレス機能のオン/オフを切り替えた場合、BIOSセットアップユー ティリティの「Advanced」メニュー-「Wireless Device RF」の設定値が変更されます。
- Bluetooth機能のオン/オフ切り替え時、ドライバの組み込み/取り外しに時間がかかる場合があります。 再度、Bluetooth機能のオン/オフを行う場合は、切り替えが完了したのを確認してから行うようにして ください。切り替えが完了しないうちに、連続してオン/オフの操作を行わないようにしてください。

) 参照

【Fn】について 「キーボード」の「キーの使い方 (P. 63)」

BIOSセットアップユーティリティおよび設定項目について
 「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」および「設定項目一覧 (P. 214)」

「デバイス マネージャー」で切り替える

Bluetooth機能のみをオフにしたい場合は、「デバイス マネージャー」でBluetooth機能をオフにしてください。 「デバイス マネージャー」でのBluetooth機能のオン/オフの切り替えは、次の手順で行います。



セキュリティ機能

[022500-27]

本機で利用可能なセキュリティ機能について説明しています。

Ø	セキュリティ機能について	196
0	スーパバイザパスワード/ユーザパスワード	197
Ø	ハードディスクパスワード機能	198
Ø	I/O制限	199
0	盗難防止用ロックク	200
0	DEP(Data Execution Prevention)機能	201
2	暗号化ファイルシステム(EFS)	202
0	インテル [®] アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー	203
0	ウイルス検出・駆除	204
0	セキュリティチップ機能	205
0	NASCA	206
Ø	DeviceLock Lite	207

セキュリティ機能について

[022501-27]

本機には、機密データの漏えいや改ざんを防止したり、コンピュータウイルスの侵入を防ぐために、次のようなセキュリティ機能があります。

🥢 チェック

- お使いのモデルによっては使用できない場合があります。詳しくは各機能の説明をご覧ください。
- 工場出荷時にインストールされていない機能やアプリケーションのインストールには、光学ドライブが必要です。
- 本機の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。セキュリティ機能
 を使用している場合でも、重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してください。

D	スーパバイザパスワード/ユーザパスワード	197
0	ハードディスクパスワード機能	198
D	I/O制限	199
D	盗難防止用ロック	200
D	DEP(Data Execution Prevention)機能	201
0	暗号化ファイルシステム(EFS)	202
0	インテル [®] アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー	203
D	ウイルス検出・駆除	204
D	セキュリティチップ機能	205
D	NASCA	206
0	DeviceLock Lite.	207

スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

[022502-27]

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動や設定、本機の使用を制限するためのパスワードです。

BIOSセットアップユーティリティの使用者の制限

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると、BIOSセットアップユーティリティ起動時にパスワードの入 カ画面が表示されます。スーパバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しない限り、BIOSセットアップユーテ ィリティは起動できません。

また、ユーザパスワードを入力してBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、設定可能な項目が制限されます。 本機の管理者と使用者が異なるときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

本機の不正使用の防止(BIOS認証)

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定し、BIOSセットアップユーティリティの「Security」メニューで「Password Check」を「Always」に変更してください。

本機の起動時にパスワード入力画面が表示され、本機を使用するにはスーパバイザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要になります。

チェック

- ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されていなければ設定できません。
- NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除しておいてください。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、有償での解除処置となります。詳しくは「トラブル解決Q&A」の「電源」-「パスワードを忘れてしまった (P. 345)」をご覧ください。



BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」

ハードディスクパスワード機能

[022503-27]

本機のSSDにハードディスクパスワードを設定することで、本機のSSDを本機以外のパソコンに取り付けて使用するときにパスワードの入力が必要になり、不正使用や重要なデータの漏えいを防止できます。

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパスワードの2つがありま す。

ハードディスクマスタパスワード

管理者がハードディスクの認証やハードディスクパスワードの設定変更を行うパスワードです。

ハードディスクユーザパスワード

使用者がSSDの認証やハードディスクパスワードの設定変更を行うためのパスワードです。



- ハードディスクユーザパスワードは、ハードディスクマスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワードを解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用していたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ハードディスクパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでもロックの解除はできません。SSD に保存されているデータは二度と使用できなくなり、SSDも有償で交換することになります。ハードディ スクパスワードは忘れないように十分注意してください。

うう 参照

ハードディスクパスワードの設定について 「システム設定」の「設定項目一覧」-「「Security」メニュー (P. 219)」

I/O制限

[022504-27]

本機では、BIOSセットアップユーティリティで、各種デバイスのI/O(データの入出力)を制限することができます。 この機能を利用することで、部外者のデータアクセスや、システムに影響を及ぼすアプリケーションのインストールを 制限することができます。

本機では、主にこれらのデバイスのI/Oを制限することができます。

- 光学ドライブ^{※1}
- SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット
- USBコネクタ
- HDMIコネクタ

※1 USB接続の光学ドライブを使用する場合は、USBコネクタを制限することで使用を制限します。



I/O制限について

「システム設定」の「設定項目一覧」-「「Advanced」メニュー (P. 216)」

[022505-20]

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS16)を利用することで、本機を机などに繋ぐことができ、本機の盗難防止に効果的です。



当社製セキュリティケーブル(PK-SC/CA01)は、本機では使用できません。ご注意ください。



盗難防止用ロックについて 「各部の名称」の「各部の名称と説明 (P. 18)」

[022507-27]

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能です。コンピュータウイルスが不正にプログラムコ ードを書き込んだり、実行しないようにすることができます。

[022510-27]

EFS(Encrypting File System)は、Windows 7 Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザー以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

インテル[®] アイデンティティー・プロテクション・テク ノロジー

[022519-27]

本機は、インテル[®]アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーに対応しています。

インテル[®] アイデンティティー・プロテクション・テクノロジーに対応したWebサイトにアクセスする際、ユーザー名やパスワードなどに、30秒ごとに更新されるワンタイムパスワードを組み合わせて使用することで、不正アクセス防止を強化します。

ウイルス検出・駆除

[022508-27]

チェック マカフィー リブセーフは、工場出荷時にはインストールされていません。

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うためのアプリケーションとして「マカフィー リブセーフ」が添付されています。



セキュリティチップ機能

[022509-27]

本機はTPM(Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装しており、セキュリティチップ内で暗 号化や復号化、鍵の生成を行うことで、強固なセキュリティを実現します。

また、セキュリティチップ上に暗号化キーを持つため、SSDを取り外して持ち出されても、セキュリティチップ上の暗 号化キーを用いて暗号化したデータは読み取られることはありません。



~… セキュリティチップ機能について

「セキュリティチップ ユーティリティ」-「概要 (P. 227)」

[022513-27]



チェック

NASCAは、工場出荷時にはインストールされていません。

NASCAは、複数の認証方法を使用した高度な個人認証機能です。 認証情報を登録していない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへのアクセスやアプリケーションの 実行に必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力することができます。 保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理されます。



NASCAについて

「アプリケーションディスク」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.chm」

DeviceLock Lite

 \checkmark

チェック

DeviceLock Liteは、工場出荷時にはインストールされていません。

DeviceLock Lite(以下、DeviceLock)は、各種周辺機器の使用を制限することができるアプリケーションです。

[022514-27]



DeviceLockについて

「便利な機能とアプリケーション」の「DeviceLock Lite (P. 302)」



	[030000-27]
D	BIOSセットアップユーティリティについて
D	設定項目一覧

BIOSセットアップユーティリティについて

[030100-27]

0	BIOSセットアップユーティリティの起動	210
D	BIOSセットアップユーティリティの基本操作	211
⊘	BIOSセットアップユーティリティの終了	212
D	工場出荷時の設定値に戻す	213

BIOSセットアップユーティリティの起動

[030101-27]



BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

🥕 チェック

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、【F2】を押す間隔を変えてください。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

[030102-27]

チェック

BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電源スイッチで電源を切らないでください。

電源を切る場合は、必ずBIOSセットアップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上から電 源を切るか、設定を保存しても良い場合は「Exit」メニューから「Save Changes and Power Off」を選択 して電源を切ってください。

BIOSセットアップユーティリティの操作、設定はキーボードで行います。

BIOSセットアップユーティリティでの使用する主なキーについては次をご覧ください。

+-	機能・操作	
[←] [→]	「Main」「Advanced」などのメニューバーの項目を選択します。	
【↑】【↓】	 設定項目を選択します。 設定可能な値を一覧表示している場合は、設定値を選択します。 	
[Enter]	 現在の項目に設定可能な値を一覧表示し、選択するメニューを表示します。 また設定値を決定しメニューを閉じます。 ●印が付いた設定項目でサブメニューを表示します。 「System Time」「System Date」で設定する桁を移動します。 	
[Esc]	 設定を保存せず、BIOSセットアップユーティリティを終了します。 サブメニュー表示時、前の画面に戻ります。 	
[F9]	BIOSセットアップユーティリティの設定値を工場出荷時の状態に戻します。	
[F10]	設定の変更を保存し、本機を再起動します。	
【Tab】	「System Time」「System Date」で設定する桁を移動します。	

BIOSセットアップユーティリティの終了

[030103-27]

チェック

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ずBIOSセットアップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上から電源を切るか、設定を保存しても良い場合は「Exit」メニューから 「Save Changes and Power Off」を選択して電源を切ってください。

変更を保存して終了する

【F10】を押す

確認の画面が表示されます。中止したいときは【Esc】を押してください。

「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

メモ

メニューバーの「Exit」で「Save Changes and Reset」または「Save Changes and Power Off」を選択 し、BIOSセットアップユーティリティを終了することもできます。「Save Changes and Power Off」を選 択した場合は、BIOSセットアップユーティリティ終了後に本機の電源が切れます。

変更を保存せず終了する

キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選択する

メニューが表示されます。

2 キーボードの【↓】で「Discard Changes and Reset」を選択し、【Enter】を押す

設定の保存についての確認画面が表示された場合は、「Yes」を選択して【Enter】を押してください。 設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

工場出荷時の設定値に戻す

[030104-27]

チェック

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ずBIOSセットアップユーティリティを終 了し、Windows起動後にWindows上から電源を切るか、設定を保存しても良い場合は「Exit」メニューから 「Save Changes and Power Off」を選択して電源を切ってください。

設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で行ってください。

BIOSセットアップユーティリティを起動する



【F9】を押す

確認の画面が表示されます。 中止したいときは【Esc】を押してください。



「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

工場出荷時の設定値を読み込みます。

4 【F10】を押す

確認の画面が表示されます。



メニューバーの「Exit」で「Save Changes and Reset」または「Save Changes and Power Off」 を選択し、BIOSセットアップユーティリティを終了することもできます。「Save Changes and Power Off」を選択した場合は、BIOSセットアップユーティリティ終了後に本機の電源が切れます。

「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

以上で設定は完了です。



[030200-27]

Σ	「Main」メニュー	215
0	「Advanced」メニュー	216
0	「Security」メニュー	219
٥	「Boot」メニュー	223

「Main」メニュー

[030201-27]

設定項目	設定値	説明
BIOS Version	_	BIOSのバージョンを表示します。
EC Version	_	ECのバージョンを表示します。
ME FW Version	_	ME FWのバージョンを表示します。
Product Name	_	型番を表示します。
Serial Number	_	製造番号を表示します。
System Time ^{**1}	_	現在の時刻を「時:分:秒」(24時間形式)で設定します。
System Date $^{\times 1}$	_	現在の日付を「曜日(表示のみ)月/日/年」(西暦)で設定しま す。
SATA Port3	_	現在マザーボードのSATAインターフェイスに接続されている SSDを表示します。
PCIE Port6	_	現在マザーボードのPCIEインターフェイスに接続されている SSDを表示します。
СРИ Туре	_	CPUタイプを表示します。
CPU Speed	_	CPU速度を表示します。
System Memory	_	搭載されているメモリ容量と規格、速度を表示します。

※1 ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合でも設定可能な項目です。



[030202-27]



チェック

休止状態からBIOSセットアップユーティリティを起動した場合は、「Advanced」 メニューの設定項目は変更 しないでください。

設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

設定項目	設定値	説明
Fn/Left Ctrl key replacement ^{%1}	Enabled 【Disabled】	「Enabled」に設定すると、本体キーボードの【Fn】と【Ctrl】 の機能を入れ換えます。
Wireless Device $RF^{\&1} \&2$	[Enabled] Disabled	「Disabled」に設定すると、ワイヤレス機能の電波を停止します。 ワイヤレススイッチ(【Fn】+【F2】)でワイヤレス機能のオン /オフを行った場合、この項目の設定値が変更されます。
Power Off USB Charge ^{&1}	AC AC/Battery 【 Disabled 】	 スリープ状態、休止状態、および電源オフ時のUSBポート充電の有効/無効を設定します。 AC:本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続している場合のみ有効 AC/Battery:有効 Disabled:無効
No-Execute Memory Protection	(Enabled) Disabled	No-Execute Memory Protection機能を有効にします。通常は「Enabled」で使用してください。
Panel Open Power On [*] 1 *3	Enabled 【Disabled】	「Enabled」に設定すると、ディスプレイを開けたときに、スリ ープ状態や休止状態から復帰したり、電源オフ状態から電源を オンにすることができます。
USB Debug Support ^{%4}	Enabled 【Disabled】	USBによるデバッグ機能を設定します。
Legacy USB Support ^{%4}	(Enabled) Disabled	USBレガシー機能の有効/無効を設定します。
USB Storage Device Support ^{%4 %5}	(Enabled) Disabled	USBストレージデバイスのレガシーエミュレーションの有効/ 無効を設定します。
USB Storage Device Configuration ^{%4 %5 %6}	_	 接続されたUSBストレージデバイスのエミュレーションタイプを設定します。【Enter】を押すとサブメニューが表示されるので、デバイスごとにエミュレーションタイプを設定してください。 設定できるエミュレーションタイプは次の通りです。 Auto: 接続されているデバイスを自動で判別し、エミュレートします。
		 Forced FDD:強制的にフロッピーディスクドライブとして エミュレートします。 Hard Disk:ハードディスクドライブとしてエミュレートし ます。 CD-ROM: DVD/CDドライブとしてエミュレートします。
--------------------------------	---	--
Intel Feature Configuration	-	Intel社の各種技術の設定をします。【Enter】を押すとサブメニ ューが表示されます。 設定については「Intel Feature Configuration (P. 217)」をご覧 ください。
Device Configuration	_	周辺入出力機器の設定をします。【Enter】を押すとサブメニュ ーが表示されます。 設定については「Device Configuration (P. 218)」をご覧くださ い。

※1 ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合でも設定可能な項目です。

※2 「Device Configuration」で「Wireless LAN」を「Disabled」に設定した場合は表示されません。

- ※3 「Disabled」に設定していても、コントロール パネルの「電源オプション」で、「カバーを閉じたときの動作」を 以下のように設定していると、ディスプレイを開くことでスリープ状態から復帰します。
 - ●「スリープ状態」
 - ●「休止状態」
- ※4 「Device Configuration」で「USB Port」を「Disabled」に設定した場合は表示されません。
- ※5 「Legacy USB Support」を「Disabled」に設定した場合は表示されません。
- ※6 「USB Storage Device Support」を「Enabled」に設定し、起動時にUSBストレージデバイスを接続している場合のみ表示されます。

Intel Feature Configuration

設定項目	設定値	説明
Intel(R) VT-x	(Enabled) Disabled	「Enabled」を選択すると、Intel [®] VT-x機能を有効にします。
LCD Panel Power Management ^{**2}	Disabled PSR/DPST PSR Only 【DPST Only】	 バッテリ駆動時に有効にする液晶ディスプレイの省電力機能を 選択します。 Disabled:バッテリ駆動時にインテル®ディスプレイ・パ ワー・セービング・テクノロジーおよびパネル・セルフリフ レッシュ機能を有効にしません。 PSR/DPST:バッテリ駆動時にインテル®ディスプレイ・ パワー・セービング・テクノロジーおよびパネル・セルフリ フレッシュ機能を有効にします。 PSR Only:バッテリ駆動時にパネル・セルフリフレッシュ 機能を有効にします。 DPST Only:バッテリ駆動時にインテル®ディスプレイ・ パワー・セービング・テクノロジー機能を有効にします。

※2 ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合でも設定可能な項目です。

Device Configuration

設定項目	設定値	説明
Internal Mouse	(Enabled) Disabled	USBマウスを使用するときなど、NXパッドを無効にしたい場合 は、「Disabled」に設定します。
USB Port	(Enabled) Disabled	「Disabled」に設定すると、USBコネクタ(USB 3.0対応)が使 用できなくなります。
Internal Camera ^{%2}	[Enabled] Disabled	「Disabled」に設定すると、内蔵のWebカメラが使用できなくな ります。
SD Card Slot	[Enabled] Disabled	「Disabled」に設定すると、内蔵のSD(SDHC/SDXC)メモリー カードスロットが使用できなくなります。
Wireless LAN	[Enabled] Disabled	「Disabled」に設定すると、内蔵の無線LANが使用できなくなり ます。
HDMI Port	[Enabled] Disabled	「Disabled」に設定すると、HDMIポートが使用できなくなりま す。

※2 Webカメラ搭載モデルを選択した場合のみ表示されます。

[030203-27]

設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

	設定項目	設定値	説明
S	upervisor Password	-	スーパバイザパスワードが設定されているかどうかが表示され ます。
ι	ser Password	-	ユーザパスワードが設定されているかどうかが表示されます。
C P	hange Supervisor assword	-	スーパバイザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を 押すと設定画面が表示されます。
C 1	hange User Password [※] ※2	-	ユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと 設定画面が表示されます。
Ρ	assword Check $^{st 1}$	(Setup) Always	システム起動時にパスワードの入力を求めるかどうかを設定し ます。
F	ard Disk Security		
	SATA Port3 : xxxxxxxxx	_	SSDのパスワードの設定をします。【Enter】を押すとサブメニ ューが表示されます。設定については「Hard Disk Security (P. 220)」をご覧ください。 SSDが接続されていない場合は、本項目は表示されません。
s c	ecurity Chip onfiguration	_	セキュリティチップの設定をします。【Enter】を押すとサブメ ニューが表示されます。設定については「Security Chip Configuration (P. 221)」をご覧ください。

※1 スーパバイザパスワードを設定すると表示されます。

※2 ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合でも設定可能な項目です。

スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Change Supervisor Password」または「Change User Password」にカーソルを合わせて【Enter】を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Create New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter】を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter】を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力して【Enter】を押した後で、新しくパスワードを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

チェック

- パスワードは半角50文字以内で、以下の文字のみ使用することができます。大文字/小文字の区別はありません。
 - A~Z、a~z、0~9
 - -^@[;:],./+
 - 半角スペース
- スーパバイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押せば、スーパバイ ザパスワード、ユーザパスワードの両方が解除されます。
- ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、ユーザパスワードを解除することはできません。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、有償での解除処置となります。詳しくは「トラブル解決Q&A」の「電源」-「パスワードを忘れてしまった (P. 345)」をご覧ください。

Hard Disk Security

チェック

ハードディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れている状態からBIOSセットアップユ ーティリティを起動し、設定を行ってください。

ハードディスクパスワードの設定を行います。

	設定項目	設定値	説明
F	lard Disk Security		
	HDD Password is	-	内蔵SSDにパスワードが設定されているかどうかが表示されま す。
	Set Master Password	-	内蔵SSDのマスタパスワードの設定、変更を行います。【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。
	Set User Password ^{%2}	_	内蔵SSDのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。

※2 ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合でも設定可能な項目です。

ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は「Enter Current Password」欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter】を押します。

「Create New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter】を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter】を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、ハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザパスワードを本機 の起動時に入力する必要はありません。 トレック チェック

- パスワードは半角32文字以内で、以下の文字のみ使用することができます。大文字/小文字の区別はありません。
 - A~Z、a~z、0~9
 - -^@[;:],./+
 - 半角スペース
- ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード/ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワードを解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用していたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ハードディスクパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでもロックの解除はできません。SSD に保存されているデータは二度と使用できなくなり、SSDも有償で交換することになります。ハードディ スクパスワードは忘れないように十分注意してください。

ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にSSDがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、SSDのロックを解除してください。

- ハードディスクユーザパスワードがわかる場合
 本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクユーザパス
 ワードを再設定してください。
- ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパス ワードとハードディスクユーザパスワードを再設定してください。



- SSDがロックされたという内容のメッセージが表示された状態で、ハードディスクユーザパスワードまた
- はハードディスクマスタパスワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ロックを一時的に解除している状態では、スリープ状態および休止状態にしないでください。

ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいSSDのマスタパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。 「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し【Enter】を押し、「Create New Password」欄および 「Confirm New Password」欄に何も入力しないで【Enter】を押すとパスワードが解除されます。

Security Chip Configuration

セキュリティチップの設定を行うことができます。

設定項目	設定値	説明
------	-----	----

TPM Support ^{%1}	(Enabled) Disabled	「Enabled」に設定すると、セキュリティチップが利用可能にな ります。
Current TPM State	-	現在のセキュリティチップの設定状態を表示します。
Change TPM State ^{%1 %2}	[No Change] Enable&Activate Deactivate&Disable Clear	セキュリティチップの設定を変更します。 「Clear」(セキュリティチップの初期化)は、「Current TPM State」の表示が「Enabled&Activated」の場合のみ選択できま す。また、初期化を行うと「Current TPM State」は 「Disabled&Deactivated」になります。
Password Authentication %3	Enabled 【Disabled】	「Enabled」に設定すると、セキュリティチップの状態を変更す るときにスーパバイザパスワードの入力が必要になります。

※1 ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合でも設定可能な項目です。ただし、 「Password Authentication」が「Enabled」に設定されている場合は変更できません。

- ※2 「TPM Support」を「Enabled」に設定している場合のみ設定可能となります。
- ※3 スーパバイザパスワードが設定済みで、かつ「TPM Support」の設定が「Enabled」の場合のみ設定できます。

チェック

- 本機能を使用する場合は、スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを併用し、BIOSセットアップユ ーティリティのセキュリティを強化してお使いください。また、「Boot」メニューで、「1st Boot」に 「Hard Disk」を設定することをおすすめします。
- 「Password Authentication」を「Enabled」に設定した場合、起動時にパスワードの入力画面が表示されます。設定の変更を有効にするには、スーパバイザパスワードを入力してください。間違ったパスワードやユーザパスワードを入力した場合、設定の変更は無効になります。
- セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows上で保護したデータが参照できなく なりますので、必要なデータは参照可能な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を廃 棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏えいを防ぐことができます。

) 参照

セキュリティチップ機能について 「セキュリティチップ ユーティリティ (P. 226)」

[030204-27]



チェック

「Boot」メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更できません。

設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

	設定項目	設定値	説明
B	oot Mode	[Legacy] UEFI	Boot Modeの設定をします。この項目の設定は変更しないでください。
В	oot Device Priority		
	1st Boot	[USB CD/DVD] USB Floppy Hard Disk USB Hard Disk Disabled	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。 「1st Boot」から順番に、設定したデバイスからの起動を試みます。設定できるデバイスは次の通りです。 ● USB CD/DVD: USB接続の光学ドライブ
	2nd Boot	USB CD/DVD (USB Floppy) Hard Disk USB Hard Disk Disabled	 USB Floppy: USB接続のフロッピーディスクドライブ Hard Disk: SSD USB Hard Disk: USB接続のハードディスクドライブ Disabled
	3rd Boot	USB CD/DVD USB Floppy [Hard Disk] USB Hard Disk Disabled	
	4th Boot	USB CD/DVD USB Floppy Hard Disk (USB Hard Disk) Disabled	
⊦ P	lard Disk Drive BBS riorities ^{※1}	_	起動するSSDの優先順位を設定します。【Enter】を押すとサブ メニューが表示されます。 設定については [Hard Disk Drive BBS Priorities (P. 224)] を ご覧ください。
L P	ISB Hard Disk Drive BBS riorities ^{※4}	_	起動するUSB接続のハードディスクドライブの優先順位を設定 します。【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。 設定については「USB Hard Disk Drive BBS Priorities (P. 224) をご覧ください。
L P	ISB CD/DVD Drive BBS riorities ^{※5}	_	起動するUSB接続の光学ドライブの優先順位を設定します。 【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。

		設定については「USB CD/DVD Drive BBS Priorities (P. 224)」 をご覧ください。
USB Floppy Drive BBS Priorities ^{%3}	_	起動するUSB接続のフロッピーディスクドライブの優先順位を 設定します。【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。 設定については「USB Floppy Drive BBS Priorities (P. 224)」を ご覧ください。

※1 SSDが接続されている場合に本項目は表示されます。

※3 USB接続のフロッピーディスクドライブが接続されている場合に本項目は表示されます。

- ※4 USB接続のハードディスクドライブが接続され、かつ「Advanced」メニューの「USB Storage Device Support」 を「Enabled」に設定した場合に本項目は表示されます。
- ※5 USB接続の光学ドライブが接続されている場合に本項目は表示されます。

Hard Disk Drive BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot	[XXXXX] Disabled	1st Bootに設定したSSDから起動します。

USB Hard Disk Drive BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot ^{%1}	[XXXXX] Disabled	1st Bootに設定したUSB接続のハードディスクドライブから起 動します。

※1 複数のドライブが存在する場合は、「2nd Boot」のように設定項目が追加されます。

USB CD/DVD Drive BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot ^{%1}	[XXXXX] Disabled	1st Bootに設定したUSB接続の光学ドライブから起動します。

※1 複数のドライブが存在する場合は、「2nd Boot」のように設定項目が追加されます。

USB Floppy Drive BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot ^{%1}	[XXXXX] Disabled	1st Bootに設定したUSB接続のフロッピーディスクドライブから起動します。

※1 複数のドライブが存在する場合は、「2nd Boot」のように設定項目が追加されます。

本機の起動時に、OSを起動するデバイスを手動選択する

本機の起動時に、OSを起動するデバイスを手動選択する場合は、次の手順で行います。



他の設定項目を変更している場合や、【F9】を押すなどで工場出荷時の設定値に戻した場合は、一度変更を保存してBIOSセットアップユーティリティを終了してから本機能を使用してください。

🥕 チェック

- 「Security」メニューのスーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定している場合、パスワード入力画面が表示されます。その場合は、スーパバイザパスワードを入力してください。ユーザパスワードを入力した場合、本機能は使用できません。
- BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、【F2】を押す間隔を変えてください。
- 2 キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選択する

3 「Boot Override」から【↑】【↓】で起動するデバイスを選択し、【Enter】を押す

セキュリティチップ ユーティリティ

[040000-27]

Σ	概要	227
Ø	セキュリティチップ機能を利用する準備	229
Ø	セキュリティチップ ユーティリティの使い方	245
Ø	利用できるセキュリティ機能	251
Ø	セキュリティチップ機能のバックアップと復元	259
Ø	その他の注意事項	268
D	セキュリティチップ ユーティリティのアンインストール	272



[040101-27]

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルとフォルダの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能を利用することができます。

セキュリティチップ ユーティリティで保護されたファイルは、認証パスワードがないと開くことはできません。

本機は、本体にハードウェア的にTPM(Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や復号化、鍵の生成を行うことで、強固なセキュリティを実現します。

また、セキュリティチップ上に暗号化キーを持つため、SSDを取り外して持ち出されても、セキュリティチップ上の暗 号化キーを用いて暗号化したデータは読み取られることはありません。

セキュリティチップ ユーティリティをインストールすると、セキュリティチップ ユーティリティで暗号化したファイル を開くときなどに「Infineon Security Platform ユーザー認証」画面が表示されます。ここでパスワードを入力しなか った場合、暗号化されているファイルなどを開くことはできません。パスワードを入力し、認証されたユーザーだけが アクセスできます。

管理者はセキュリティポリシーを設定できるので、必要に応じてユーザーのアクセス権限を変更してセキュリティを管理できます。

Infineon Security Platform ユーサ	infineon	@ rfrean TPM
アプリケーションは保護されたキ	ーにアクセスする必要があります。	Copyright (c) Infineon Technologies AG
基本ユーザー パスワード(P):	1	
	□すべてのアプリケーションに対してパスワードを記憶する(2)	
	OK キャンセル	
このダイアログは、26 秒で自動的にキャ	ンセルされます。	

機能や操作方法の詳細については、以下をご覧ください。

機能や操作方法の詳細

Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプ (セキュリティチップ ユーティリティを起動し、「Infineon Security Platform 設定ツール」 画面にある「ヘルプ」 ボタンをクリック)



チェック

- セキュリティチップ ユーティリティをインストールした場合は、Windows 7標準のセキュリティチップ 機能は使用しないでください。
- セキュリティチップは、データやハードウェアの完全な保護を保証していません。重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意して、運用を行ってください。

メモ

カスタムテキストサイズの設定(DPI)が100%以外の場合、セキュリティチップ ユーティリティの画面からはみ出る場合があります。 その場合は、カスタムテキストサイズの設定(DPI)を下げて(または100%に変更して)ご使用ください。

セキュリティチップ機能を利用する準備

[040200-27]

Ø	セキュリティチップを有効にする	230
D	スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの設定	232
D	セキュリティチップ ユーティリティのインストール	233
D	Security Platformの初期化	235
٥	Security Platform ユーザーの初期化	241

セキュリティチップを有効にする

[040201-27]

本機のセキュリティチップ機能を利用するには、BIOSセットアップユーティリティでセキュリティチップを有効にする 必要があります。

🧪 チェック

- BIOSセットアップユーティリティでセキュリティチップ機能を有効にしていない場合、本機にセキュリ ティチップ ユーティリティをインストールすることはできません。
- 本機の再セットアップやOSの再インストールを行った場合、または別売のOSを利用する場合は、セキュ リティチップ機能を有効にする前にセキュリティチップの初期化を行ってください。 セキュリティチップの初期化手順については、「トラブル解決Q&A」の「セキュリティチップ機能」-「パ スワードを忘れてしまった (P. 436)」をご覧ください。

セキュリティチップ機能を有効にするには、次の手順でBIOSセットアップユーティリティの設定をしてください。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 BIOSセットアップユーティリティについて 「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」

- 🔽 「Security」メニューの「Security Chip Configuration」を選択し、【Enter】を押す
- 3 「TPM Support」が「Enabled」になっていることを確認する

「Disabled」の場合は「Enabled」に変更してください。

4 「Change TPM State」を「Enable&Activate」にする

5 【F10】を押す

確認の画面が表示されます。



設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。



チェック

本機のセキュリティチップ機能の設定は、「Change TPM State」を「Clear」にすることで初期化することができます。

このため、セキュリティチップ機能をご利用になる場合は、第三者にセキュリティチップの設定を初期化されないように、スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定して、セキュリティを強化することをお すすめします。

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの設定

[040202-27]

本機でセキュリティチップ機能をお使いになる場合は、BIOSセットアップユーティリティにスーパバイザパスワード、 またはユーザパスワードを設定して管理することをおすすめします。BIOSセットアップユーティリティにパスワードを 設定しておくことで、第三者にセキュリティチップ機能を初期化、または無効化されることを防ぐことができます。

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの設定をしない場合は「セキュリティチップ ユーティリティのインストール (P. 233)」をご覧になり、設定を行ってください。



セキュリティチップ ユーティリティのインストール

[040203-27]

本機のセキュリティチップ機能を利用するためには、セキュリティチップ ユーティリティのインストール、初期設定が必要になります。

チェック

- セキュリティチップ ユーティリティのインストールは必ず管理者(Administrator)権限を持つユーザー (ユーザー名は半角英数字)で行ってください。
- 光学ドライブが添付されていないモデルをお使いの場合は、別売の光学ドライブが必要です。
- BIOSセットアップユーティリティでセキュリティチップ機能を有効にしていない場合、セキュリティチップ ユーティリティのインストールはできません。「セキュリティチップを有効にする (P. 230)」をご覧になり、設定してください。

次の手順で、セキュリティチップ ユーティリティをインストールしてください。



光学ドライブがDドライブ以外の場合は、先頭の「D」を、お使いの光学ドライブのドライブ文字に 置き換えて入力してください。

「Infineon TPM Professional Package - InstallShield Wizard」画面が表示されたら「次 へ」ボタンをクリック



「使用許諾契約」と表示されたらライセンス契約を読み、「ライセンス契約の全条項に同意します」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

8 │「ユーザ情報」と表示されたら「ユーザー名」と「所属」を入力し、「次へ」 ボタンをクリック

「セットアップ タイプ」と表示されたら「すべて」が選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリック

10 「プログラムをインストールする準備ができました」と表示されたら「インストール」 ボタンを クリック

11 「InstallShield ウィザードを完了しました」と表示されたら「完了」ボタンをクリック

「Readme ファイルを表示する」にチェックを付けていると、Readmeファイルが表示されます。

12 再起動を促すメッセージが表示されたら「いいえ」ボタンをクリック

13 光学ドライブから「アプリケーションディスク」を取り出し、Windowsを再起動する

以上でセキュリティチップ ユーティリティのインストールは完了です。 「Security Platformの初期化 (P. 235)」に進んでください。

Security Platformの初期化

[040204-27]

```
セキュリティチップ ユーティリティのインストールが完了したら、次にSecurity Platformの初期化を行います。
```

Security Platformの初期化には、「クイック初期化 (P. 235)」と「詳細設定初期化 (P. 237)」の2つがあります。 「クイック初期化」では、Security Platformの基本的な機能の設定を一度に行うことができます。より詳細な設定を行いたい場合は、「詳細設定初期化」を選択してください。

/ チェック

「詳細設定初期化」では、セキュリティチップ機能のバックアップに必要なファイルの設定、各機能のファイルの保存先の変更など、より詳細な設定を行うことができます。「詳細設定初期化」は、Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプをご覧になり、行うことをおすすめします。

クイック初期化

クイック初期化を行う場合は、次の手順で行ってください。



「ユーザー アカウント制御」画面 「はじめに」の「「ユーザー アカウント制御」について (P. 11)」

- 🚺 タスク バーの通知領域の 🛆 をクリック

「Security Platform クイック初期化ウィザード」が表示されます。

3 「クイック初期化」を選択する

4 「使用するドライブ」欄でシークレットデータの保存先を選択し、「次へ」ボタンをクリック

保存先にリムーバブルメディア以外を選択した場合は、確認のメッセージが表示されるので、内容を確認し「はい」ボタンをクリックしてください。



チェック

クイック初期化選択時に作成されるシークレットデータは、管理と緊急時に必要になります。 データの保存先には、リムーバブルメディアの使用をおすすめします。保存先にリムーバブルメデ ィアを選択しない場合、初期化設定完了時に追加のデータ保護が必要になります。 詳しくはInfineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプをご覧ください。



「設定」画面が表示されたら、Security Platformで使用する機能にチェックを付ける

選択できる機能は次の通りです。

- ハードウェアによる暗号化ファイル システム(EFS)
- Personal Secure Drive (PSD)

参照



各機能の概要について

- 「利用できるセキュリティ機能 (P. 251)」
- Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプ

6 「基本ユーザー パスワードを設定してください。Security Platform 機能を使うために必要 な基本ユーザー キーをこのパスワードで保護します」欄と「新しいパスワードの確認入力」欄 にパスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック

「サマリー」画面が表示されます。

■「次へ」ボタンをクリック

「ウィザードが正常に終了しました」と表示されます。 手順4でシークレットデータの保存先にリムーバブルメディアを選択した場合は、手順12へ進んでください。 リムーバブルメディア以外を選択した場合は、手順8へ進んでください。

8 「詳細」ボタンをクリック

「プロトコル ファイル」画面が表示されたら、「保存」または「印刷」を選択し、作成したシークレットデータを保管する

🥕 チェック

シークレットデータを含んだプロトコル ファイルを保存、もしくは印刷して保管することをおすすめします。 詳しくはInfineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプをご覧ください。

10 シークレットデータを含んだプロトコル ファイルを保存、もしくは印刷が完了したら、「閉じる」ボタンをクリック



確認のメッセージが表示されたら、内容を確認し「OK」ボタンをクリック



🚯 Windowsを再起動する

以上でSecurity Platformのクイック初期化は完了です。



チェック

- クイック初期化でSecurity Platformの初期化を行ったユーザーは、「Security Platform ユーザーの初期 化」は完了しています。「Security Platform ユーザーの初期化」を行う必要はありません。クイック初期 化完了後に詳細な設定を行いたい場合は、「Security Platform 設定ツール」から設定を行うことができま す。
- Security Platformの初期化の途中でフリーズした場合は、本機の電源を切り、「トラブル解決Q&A」の「セキュリティチップ機能」-「パスワードを忘れてしまった (P. 436)」で、BIOSセットアップユーティリティからセキュリティチップを初期化してから、Security Platformの初期化をやりなおしてください。
- 初期化完了後は、設定ツールの「バックアップ」タブからバックアップを行ってください。
 バックアップについて詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。

詳細設定初期化

詳細設定初期化を行う場合は、次の手順で行ってください。



3 「詳細設定初期化」を選択し、「次へ」 ボタンをクリック

- 「次へ」ボタンをクリック

「初期化」画面が表示されたら、「Security Platform の初期化」を選択し、「次へ」 ボタンを クリック

6

「Security Platform 所有者の作成」と表示されたら、「パスワード」欄と「パスワードの確認入力」欄に所有者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック

🥕 チェック

「所有者パスワード」は、Security Platformの復元などの際に必要なパスワードです。パスワードを 忘れてしまった場合、Security Platformの設定や、暗号化ファイルの復元などができなくなってし まうので、忘れないように注意してください。



「自動バックアップ」画面が表示されます。

- 8 「参照」 ボタンをクリックし、 自動バックアップを行う場所とファイル名を指定して「保存」 ボ タンをクリック
- 9 「スケジュール」ボタンをクリック
- 100 自動で緊急時復元用のバックアップ アーカイブを作成するスケジュールを設定し、「OK」 ボタ ンをクリック



「緊急時復元」画面が表示されます。

- 🚺 「新しい復元用トークンを作成する」を選択する
- 復元用トークンを保存する場所を変更する場合は「参照」ボタンをクリックし、復元用トーク
 ンを保存する場所とファイル名を指定して、「保存」ボタンをクリック

🥕 チェック

復元用トークンは、セキュリティチップが破損した場合など、緊急時のSecurity Platform復元の際 に必要となります。USBメモリなどの外部メディアに保存し、紛失しないよう保管してください。



「ファイルの場所」には初期値として、「ドキュメント」の「Security Platform ¥SPEmRecToken.xml」が指定されています。





19 「次へ」 ボタンをクリック

「サマリー」画面が表示されます。



20 「次へ」ボタンをクリック

「ウィザードが正常に終了しました。」と表示されます。



「自動バックアップを今すぐ実行する」にチェックが付いていることを確認する

チェックが付いていない場合は、チェックを付けてください。



バックアップのファイル名は「SPSystemBackup_<コンピュータ名>.xml」です。このファイル および、同時に作成される「SPSystemBackup_<コンピュータ名>」フォルダ内のファイル 「SPSystemBackupConfig.xml」、「SPSystemBackupData.xml」は復元処理に必要不可欠のファイ ルです。



Security Platformの初期化終了後に、Security Platform ユーザー初期化ウィザードを起 動する場合は、「Security Platform ユーザー初期化ウィザードを起動する」にチェックを付 ける



「完了」 ボタンをクリック

Security Platformの初期化終了と同時に自動でバックアップファイルが作成されます。

以上でSecurity Platformの初期化は完了です。

「Security Platform ユーザーの初期化 (P. 241)」に進んでください。



チェック

Security Platformの初期化の途中でフリーズした場合は、本機の電源を切り、「トラブル解決Q&A」の「セキュリティチップ機能」-「パスワードを忘れてしまった (P. 436)」で、BIOSセットアップユーティリティからセキュリティチップを初期化してから、Security Platformの初期化をやりなおしてください。

Security Platform ユーザーの初期化

[040205-27]

Security Platformの初期化が完了したら、次の手順でSecurity Platform ユーザーの初期化を行ってください。



- 「緊急時の基本ユーザー パスワードのリセットを有効にする」にチェックが付いていることを 確認する
- _

個人シークレットを保存する場所を変更する場合は「参照」ボタンをクリックし、個人シーク レットを保存する場所とファイル名を指定して、「保存」ボタンをクリック

אד 🖉

「ファイルの場所」には初期値として、「ドキュメント」の「Security Platform¥SpPwdResetSecret_ <コンピュータ名>_<ユーザー名>.xml」が指定されています。



「パスワードと認証」画面が表示されます。



「Security Platform の機能を選択してください」と表示されます。

10 Security Platformで使用する機能にチェックを付けて、「次へ」ボタンをクリック

選択できる機能は次の通りです。

- 電子メールの保護
- ファイルとフォルダの暗号化 暗号化ファイルシステム(EFS)
- ファイルとフォルダの暗号化 Personal Secure Drive (PSD)



各機能の概要について

- 「利用できるセキュリティ機能 (P. 251)」
- Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプ

🚺 電子メールの設定について確認する

手順10で「電子メールの保護」にチェックを付けた場合は、電子メールの保護の設定を確認する画面が表示されます。

必要に応じて、電子メールの設定についての確認を行ってください。

手順10で「電子メールの保護」のみにチェックを付けた場合は、「次へ」ボタンをクリックし手順21へ進んでください。



「暗号化証明書」と表示されたら、次の操作を行う

- 自動で新規に作成される証明書を使用する場合 手順15に進んでください。
- すでにある証明書を使用するなど、手動で証明書を選択する場合 「変更」ボタンをクリックし、手順14に進んでください。



チェック

利用できる証明書がない場合は、ドメイン内の証明機関へ証明書を要求したり、「作成」ボタンで自 己署名付きの証明書を作成したりできます。また、「インポート」ボタンで別のファイルからインポ ートすることや外部の証明機関へ証明書を要求することもできます。 証明書は「表示」ボタンで情 報を確認できます。

詳しくは「ヘルプ」ボタンをクリックして表示されるヘルプをご覧ください。



手順10で「ファイルとフォルダの暗号化 - 暗号化ファイルシステム(EFS)」にチェックを付けた場合は、「暗 号化ファイルシステム(EFS)を設定してください」と表示されます。 手順16に進んで設定を行ってください。 チェックを付けていない場合は、手順17に進んでください。



チェック

「古い暗号証明書は既存の暗号化されたデータを復号化するために必要です。」と表示された場合は、 「OK」 ボタンをクリックしてください。

16 「EFS フォルダ」にチェックを付け、「次へ」 ボタンをクリック

必要に応じて、「デスクトップ ショートカット」にもチェックを付けてください。



■ Personal Secure Driveに割り当てるドライブ文字とドライブラベルを設定する

手順10で「ファイルとフォルダの暗号化 - Personal Secure Drive (PSD)」にチェックを付けた場合は、 「Personal Secure Drive を設定してください」と表示されます。 チェックを付けていない場合は、手順20に進んでください。



Personal Secure Driveに使用するドライブ文字は、既存のドライブ文字と重複しない未使用の文字 を選択してください。



18 必要に応じて次の設定を行い、「次へ」ボタンをクリック

Personal Secure Driveをログオン時にロードする場合 「Personal Secure Drive をログオン時にロードする」にチェックを付ける デスクトップにPersonal Secure Driveのショートカットを作成する場合 「デスクトップ ショートカットの作成」にチェックを付ける





チェック

Security Platform ユーザーの初期化の途中でフリーズした場合は、本機の電源を切り、「トラブル解決 Q&A」の「セキュリティチップ機能」-「パスワードを忘れてしまった (P. 436)」で、BIOSセットアップユー ティリティからセキュリティチップを初期化してから、「Security Platformの初期化 (P. 235)」からやりな おしてください。

セキュリティチップ ユーティリティの使い方

[040301-27]

セキュリティチップ ユーティリティの起動

セキュリティチップ ユーティリティを使うと、ファイルとフォルダの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能のほか、ユーザーの管理や暗号化キー、証明書の発行や移行、復元などができます。

セキュリティチップ ユーティリティには、管理者特権がある状態と管理者特権のない状態があり、それぞれ次の手順で 起動します。

管理者特権のある状態で起動する場合



- 管理者特権のある状態でセキュリティチップ ユーティリティを起動するには、Windowsに管理者 (Administrator)権限を持つユーザーでログオンしてください。標準ユーザーのアカウントでは、管理者 特権のある状態でセキュリティチップ ユーティリティを起動することはできません。
- 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。



「ユーザー アカウント制御」 画面

「はじめに」の「「ユーザー アカウント制御」について (P. 11)」

●通知領域から起動する場合

タスク バーの通知領域の 🛆 をクリック



「Infineon Security Platform 設定ツール」画面が表示されます。 「Infineon Security Platform 設定ツール」の左側に「管理者」と表示されます。

●「スタート」メニューから起動する場合





3 表示されたメニューから「��管理者として実行」をクリック

「Infineon Security Platform 設定ツール」画面が表示されます。 「Infineon Security Platform 設定ツール」の左側に「管理者」と表示されます。

習慣理者: Infineon Security Pl	atform 設定ツール
全般 ユーザー設定 バックアップ	/ 移行 パスワードリセット アドバンス
Copyright (c) Infineon Technologies A0	nfineon
Infineon Secu	rity Platform ソリューションへようこそ
Security Platform ソリューション	
バージョン	4 2 000 2082
動作モード	スタンドアロン
Security Platform の状態	
チョブ	有効
所有者	初期化完了
ユーザー:	刻期化完了
Trusted Platform Module:	
へ	Infineon Technologies AG
バージョン・	12

管理者特権のない状態で起動する場合



チェック

管理者特権のない状態でセキュリティチップ ユーティリティを起動した場合、設定可能な項目が制限されま す。

●通知領域から起動する場合

タスク バーの通知領域の 🛆 をクリック



警を右クリックし、表示されたメニューから「Security Platform を管理する」をクリック

「Infineon Security Platform 設定ツール」画面が表示されます。

●「スタート」メニューから起動する場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」をクリック



「Infineon Security Platform 設定ツール」画面が表示されます。

メモ

セキュリティチップ ユーティリティは、「コントロール パネル」 から起動することもできます。

【「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック



「システムとセキュリティ」をクリックし、「Infineon Security Platform」をクリ ック

「Infineon Security Platform 設定ツール」画面が表示されます。

タブの機能、パスワードリセット

タブの機能

「Infineon Security Platform 設定ツール」画面右下の「ヘルプ」ボタンをクリックすると、表示されているタブごとに 設定できる機能や、関連した機能について説明しているオンラインヘルプが起動します。 それぞれのタブにあるボタンや機能について詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。

●「全般」タブ

セキュリティチップの状態や、Infineon Security Platform 設定ツールのバージョンや設定内容を確認することができます。

基本ユーザーのパスワード変更や、Security Platformの機能を設定できます。

「バックアップ」タブ

自動システムバックアップの設定や、システムバックアップからの復元、ユーザーごとの手動バックアップと復元を 行うことができます。



チェック

管理者特権のない状態では、現在のユーザーの手動バックアップと復元のみ利用可能です。

● 「移行」タブ

Infineon Security Platform 設定ツールで設定した暗号化キーや証明書を、他のセキュリティチップ搭載コンピュー タでも利用できるように移行や認証を行うことができます。

チェック

- 管理者特権のない状態では、Security Platformの情報の保存と移行の承認は行えません。
- ・ 暗号化キーや証明書の移行ができるのは、Windows 7 Professionalをインストールしたコンピュータ 同士のみです。

•「パスワード リセット」タブ

各ユーザーのパスワードリセット トークンの作成や、パスワードのリセットを行うことができます。

チェック

管理者特権のない状態では、現在のユーザーに対しての、パスワードリセットの有効化とパスワードリセットのみ行えます。

「アドバンス」タブ

Infineon Security Platform 設定ツールの所有者パスワードの変更や、各機能の設定の変更ができます。また、セキュリティポリシーの設定を変更することができます。

セキュリティポリシーを設定することで、利用可能な機能や設定を制限できます。

🔈 チェック

「アドバンス」タブは管理者特権がある場合のみ表示されます。管理者特権のない状態では設定できません。

パスワードのリセット

基本ユーザー パスワードを忘れてしまった場合、次の手順で基本ユーザー パスワードをリセットすることができます。 ここでは、管理者に「Administrator」、一般ユーザーに「User1」がセットアップされている場合を例として説明しま す。



3 「パスワード リセット」タブをクリックし、「基本ユーザー パスワードのリセット」-「管理タ スク」にある「準備」ボタンをクリック

「Infineon Security Platform パスワード リセット ウィザード」が起動します。

4 パスワードをリセットするユーザーを選択する

「User1」を選択します。



6 「リセット トークンの場所」欄にファイルを指定し、「パスワード」欄にこのファイルへのパス ワードを入力する

「次へ」ボタンをクリック

8 リセット承認コードおよびチェックサムをメモする、または「ファイルに保存」ボタンでファ イルに保存する

デフォルト名は「SPPwdResetCode.xml」となります。

9 「次へ」ボタンをクリック

10 「完了」ボタンをクリック

ウィザードが終了します。



12 Windowsをログオフする

以上で管理者の作業は終了です。 続いてパスワードをリセットするユーザー「User1」が作業を行います。

- 13 「User1」でWindowsにログオンする
- 14 「Infineon Security Platform 設定ツール」を起動する
- 15 「パスワード リセット」タブをクリックし、「基本ユーザー パスワードのリセット」-「ユーザ ー タスク」にある「リセット」ボタンをクリック

「Infineon Security Platform パスワード リセット ウィザード」が起動します。

- 16 「ファイルを参照するか、あるいは個人シークレットを入力してください」欄にファイルを指定し、「ファイルを参照するか、リセット承認コードを直接入力してください」欄に管理者から渡されたコードを直接入力する、または、「ファイルから取得」をクリックして、手順8で管理者が作成したファイルを指定して入力する
- 17 「次へ」ボタンをクリック
- 18 新しいパスワードを「パスワード」欄と「パスワードの確認入力」欄に入力し、「次へ」ボタン をクリック

「設定を確認してください」と表示されます。

基本ユーザーパスワードがリセットされます。

20 「完了」ボタンをクリック

ウィザードが終了します。

21 「閉じる」ボタンをクリック

利用できるセキュリティ機能

[040400-27]

δ	電子メールの保護機能	252
D	ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能	253
D	Personal Secure Drive (PSD) 機能	256
Σ	辞書攻擊防御機能	258

電子メールの保護機能

[040401-27]

お使いの電子メールソフトで、セキュリティチップ ユーティリティの証明書を利用して、暗号化による送受信メールの 保護や、電子署名による安全な電子メールのやり取りをする機能です。

電子メールの保護機能について詳しくは、ヘルプをご覧ください。

また、お使いの電子メールソフトで証明書を利用する方法については、電子メールソフトに添付のマニュアルなどをご 覧ください。



参照

電子メールの保護機能について

Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプ
ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能

[040402-27]

指定したファイルやフォルダを、AESやRSAなどのアルゴリズムを用いた高度な技術で暗号化する機能です。 暗号化したファイルやフォルダは、Infineon Security Platform 設定ツールで認証されたユーザー以外は読み書きでき なくなるので、第三者にファイルを盗み見られたり、改ざんされたりすることがなく、機密性と安全性が確保されます。

ファイルやフォルダの暗号化は、次の手順で設定できます。



「内容を暗号化してデータをセキュリティで保護する」にチェックを付ける

属性の詳細
□□□→ このフォルダーに適用する設定を選択してください。
ファイルの属性
 ✓ ファイルをアーカイブ可能にする(<u>A</u>) ✓ このファイルに対し、プロパティだけでなくコンテンツにもインデックスを付ける(1)
圧縮属性または暗号化属性 □ 内容を圧縮してディスク領域を節約する(©) ☑ 内容を暗号化してデータをセキュリティで保護する(E) ■詳細(D)
OK キャンセル

4 「OK」ボタンをクリック



- 6 「暗号化に関する警告」画面または「属性変更の確認」画面が表示された場合は、動作を選択し て「OK」ボタンをクリック
 - 「Infineon Security Platform ユーザー認証」画面が表示された場合は、「基本ユーザー パ スワード」欄に基本ユーザーパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリック

暗号化したファイルをロックする

EFS機能を利用してファイルやフォルダを暗号化している場合でも、一度パスワードを入力して認証を行うと、以後は暗 号化したファイルにアクセスが可能になります。

再度、暗号化したファイルやフォルダをロックするには次の手順でEFSからのログアウトを行います。 EFSからのログアウトの機能は、本機の再起動やWindowsからのログオフをせず、一時的に別の人に本機を使用させる 際に、暗号化したファイルやフォルダへのアクセスを制限するのに有効です。

🚹 タスク バーの通知領域の 🛆 をクリック

2 響 を右クリックし、表示されたメニューから「暗号化ファイル システム(EFS)からログアウト トする」をクリック

また、EFSからログアウトする以外にも、次の場合に暗号化したファイルやフォルダがロックされ、アクセスする際には パスワードの入力が必要になります。

- 本機をシャットダウンする
- 本機を再起動する

- 本機をスリープ状態にする
- 本機を休止状態にする
- Windowsからログオフする

Personal Secure Drive (PSD) 機能

[040403-27]

Personal Secure Drive (PSD)機能とは、SSDの一部に暗号化された仮想ドライブを作成して重要なデータを保護する 機能のことです。ファイルやフォルダをPersonal Secure Driveに保存すると、自動的にデータが暗号化されます。 Personal Secure Driveは、Infineon Security Platform 設定ツールで認証されたユーザーが使用する場合、データの暗 号化と復号化が自動的に行われるので、暗号化や復号化を意識することなく利用できます。 また、Personal Secure Driveは作成したユーザー以外には、ドライブ自体が見えなくなるため、第三者にアクセスされ ることがありません。

Personal Secure Drive (PSD)機能は、保護したいファイルやフォルダをPersonal Secure Driveとして設定したドラ イブに移動、またはコピーすることで、自動的に暗号化され、パスワードを入力していないユーザーからはアクセスで きなくなります。



チェック

- Personal Secure Drive機能を利用する設定にしていない場合は、Infineon Security Platform 設定ツー ルの「ユーザー設定」タブで、「Security Platform の機能」の「設定」ボタンをクリックし、Personal Secure Driveの設定を行ってください。設定方法については、「Security Platform ユーザーの初期化 (P. 241)」を参照してください。
- Personal Secure Driveを利用する設定にした場合は、Infineon Security Platform 設定ツールの「バッ クアップ」タブから手動バックアップを行い、PSD バックアップ イメージ ファイルを作成することをお すすめします。設定を行っただけではPSD バックアップ イメージ ファイルが作成されないため、復元時 にPersonal Secure Driveが復元されません。
- Guestアカウントでログオンしている場合、Personal Secure Driveの作成はできません。

Personal Secure Drive のロード

Personal Secure Drive (PSD)をロードする方法は、必要なときにロードする方法とログオン時にロードする方法があります。

次にそれぞれのロード方法を説明します。

必要なときにロードする

次の手順に従って、PSDをロードします。

| タスク バーの通知領域の 🔺 をクリック

2 🖑 を右クリックし、表示されたメニューから「Personal Secure Drive」→「ロードする」 をクリック

「Infineon Security Platform ユーザー認証」画面が表示されます。

3 「基本ユーザーパスワード」欄にパスワードを入力して、「OK」ボタンをクリック



[040404-27]

パスワードで保護されたセキュリティを破るために用いられる「辞書攻撃」という手法から、本機を防御するための機 能です。

セキュリティチップ ユーティリティやWindowsのBitLocker ドライブ暗号化など、セキュリティチップに関連する機能 で、誤ったパスワードを10回入力すると一時的にパスワードの入力ができなくなります。 再度、パスワードの入力を行うには、本機の再起動と一定時間の経過が必要です。 なお、再度、パスワードの入力が可能になるまでの時間は、誤入力の回数によって決定され、誤入力の回数が多ければ 多いほど、入力可能になるまでの時間も長くなります。



辞書攻撃防御、辞書攻撃防御機能 Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプ

セキュリティチップ機能のバックアップと復元

D	セキュリティチップ機能のバックアップ	260
D	セキュリティチップ機能の復元	263

[040501-27]

セキュリティチップ機能のバックアップに関する注意

セキュリティチップやSSDの故障による修理後など、セキュリティチップ機能を故障前の状態に復元するためには、あらかじめ必要なデータ、ファイルのバックアップと情報の確認が必要です。

- 復元処理に必要なアーカイブファイル、バックアップファイルを必ず作成してください。バックアップについて、詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。
- 復元を行うには、復元作業時に必要なファイルにアクセスできる環境が必要です。
 SSDの故障などにより、復元に必要なファイルを破損、消去した場合や、復元作業時にアクセスできないメディアに 保存されている場合は復元は行えませんのでご注意ください。復元に必要なファイルは、USBメモリなどアクセスが 容易な外部メディアに保存しておくことをおすすめします。

アーカイブファイル、バックアップファイルなどに関する注意

セキュリティチップのバックアップを実行することにより、「アーカイブファイル」「バックアップファイル」「復元用ト ークン」などのファイルが作成されます。これらのファイルは、ハードウェアの故障やSSDの故障などが発生した場合 にセキュリティチップに格納されているユーザーキーや証明書などの復旧に利用します。そのため、これらのファイル を暗号化した場合、緊急時の復元ができなくなりますので、暗号化しないでください。

なお、バックアップファイルや復元用トークンなどのファイルは、バックアップ用のデータですので、サーバやリムー バブルメディアへの保存を強く推奨します。

下記のファイル名やフォルダ名は、詳細設定初期化を行った場合の初期設定の値です。 お使いの環境やSecurity Platformの初期化の方法によって内容が異なる場合がありますので、下記のファイルの詳細に 関しては、オンラインヘルプをご覧ください。

- 【自動バックアップファイル】 ファイル名: SpSystemBackup_<コンピュータ名>.xml
- 【自動バックアップデータ格納フォルダ】 フォルダ名: SpSystemBackup_<コンピュータ名> (自動バックアップファイル(SPSystemBackup_<コンピュータ名>.xml)が作成されるフォルダに、サブフォル ダとして作成されます。)
- 【復元用トークン】
 ファイル名: SPEmRecToken.xml
- 【パスワードリセットトークン】
 ファイル名: SPPwdResetToken.xml
- 【パスワードリセットシークレットファイル】 ファイル名: SpPwdResetSecret_<コンピュータ名>_<ユーザー名>.xml
- 【キーと証明書用バックアップ】
 ファイル名: SpBackupArchive.xml
- 【PSD バックアップ イメージ ファイル】
 ファイル名: *-Personal Secure Drive.fsb(*には任意の文字が入ります)



バックアップについて

Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプ

復元に必要な情報とファイル

セキュリティチップ機能の復元には、次の情報とファイルが必要になります。

セキュリティチップの内容の復元に必要な情報・ファイル

- 所有者パスワード
- 緊急時復元用のバックアップ アーカイブ セキュリティチップの内部情報やユーザー固有情報の一部を含む、重要なファイルです。
 緊急時復元用のバックアップ アーカイブは、Infineon Security Platform 初期化ウィザードまたはInfineon Security Platform 設定ツールで設定した内容に従って、自動で作成されます。
- 復元用トークン
 Infineon Security Platform 初期化ウィザードで作成した復元用トークンのファイルです。
- 復元用トークンのパスワード
 Infineon Security Platform 初期化ウィザードで設定した、復元用トークンを使用するために必要なパスワードです。

ユーザー環境の復元に必要な情報・ファイル

- 基本ユーザー パスワード
- PSD バックアップ アーカイブ
 Personal Conversion の中容を復二まる損合は、PCD バック

Personal Secure Driveの内容を復元する場合は、PSD バックアップ イメージ ファイルが必要です。PSD バックア ップ イメージ ファイルは、Infineon Security Platform 設定ツールの「バックアップ」タブで作成できます。

電子メールの保護機能を使用している場合、SSD故障時に受信済みの自分あての暗号メールも復号できる環境に復元するには、電子メールソフトのデータのバックアップも必要になります。

● 電子メールソフトのデータのバックアップ

チェック

- 復元に必要なファイルのうち、PSD バックアップ イメージ ファイルと電子メールソフトのデータのバックアップを除くファイルの保存に必要な容量は大きくても数10KB程度です。
- PSD バックアップ イメージ ファイルの容量は、Personal Secure Driveに設定した容量により異なります。
- 電子メールソフトのデータのバックアップは、環境にもよりますが数10MBから数100MBの容量が必要に なる場合があります。
- 電子メールソフトのデータのバックアップについては、電子メールソフトに添付のマニュアルなどをご覧 ください。

復元に必要な情報の確認とファイルのバックアップ

ここでは、セキュリティチップ機能の復元に必要な情報の確認とファイルのバックアップを行います。

設定、作成済みの情報、ファイルの確認

◆Infineon Security Platform 初期化ウィザードで設定済み、または作成済みのファイル

「復元に必要な情報とファイル」で説明した情報・ファイルのうち、次のものは、Infineon Security Platform 初期化ウィザードで設定済み、または作成済みのものです。

- 所有者パスワード
- 復元用トークン
- 復元用トークンのパスワード
- 基本ユーザー パスワード



◆設定により自動で作成されるファイル

次のファイルはInfineon Security Platform 初期化ウィザードまたはInfineon Security Platform 設定ツールで設定した内容に従って自動的に作成されます。

● 緊急時復元用のバックアップ アーカイブ



チェック

自動で作成する設定にしていない場合は、Infineon Security Platform 設定ツールで設定を変更し、自動的 に作成するように設定することをおすすめします。

◆Infineon Security Platform 設定ツールで作成するファイル

次のファイルはInfineon Security Platform 設定ツールで作成します。

PSD バックアップ アーカイブ



PSD バックアップ アーカイブの作成

Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプ

お使いの電子メールソフトのデータのバックアップ

◆メールデータのバックアップ

お使いの電子メールソフトのメールデータやアドレス帳のバックアップを行ってください。



データのバックアップについては、電子メールソフトに添付のマニュアルなどをご覧ください。

セキュリティチップ機能の復元

[040502-27]

セキュリティチップ機能の復元に関する注意

- セキュリティチップやSSDの故障による修理後など、セキュリティチップ機能を故障前の状態に復元するためには、 あらかじめバックアップしたデータ、ファイルや情報が必要です。
- 復元作業は必ずSecurity Platformの「所有者」が行ってください。

メモ

ここでいう「所有者」とは、Security Platformの初期化を行ったユーザーを指します。



Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプ

復元時のユーザー選択に関する注意

本機を複数のユーザーで利用している場合、復元処理実行中の「ユーザーの選択」で、セキュリティチップを利用しているユーザーをすべて選択し、復元を行う必要があります。

本機をドメインに接続した状態で運用している場合の注意

本機をドメインに接続した状態で運用している場合は、ドメインへの接続が可能な状態で復元作業を行ってください。

ネットワークに接続されていないなどドメインへの接続ができない状態で、ローカルの管理者でログオンして復元作業 を行うと、「現在のユーザー」や「ユーザー名」にドメインのユーザーが表示されない場合があります。 その場合は、復元作業をキャンセルしドメインへの接続が可能な状態にしてください。 その後で、再度復元作業を開始し、ドメインのユーザー名が表示されることを確認してから、復元作業を継続してくだ さい。



ドメインのユーザーが表示されない状態のまま、復元作業を継続すると、ドメインのユーザーのセキュリティチップの設定が失われ、問題が発生します。

各ユーザーを復元する場合の注意

復元後にそれぞれのユーザーでログオンすると「基本ユーザーキーがロードできません」もしくは「キーと証明書及び 設定を復元してください。」などのメッセージが表示されます。 その場合は、指示に従って復元を行ってください。 本機でセキュリティチップ機能を利用している、それぞれのユーザーでログオンして行ってください。

セキュリティチップ機能の復元方法

ここでは「Infineon Security Platform 設定ツール」の「バックアップ」タブの「すべて復元」ボタンからの復元方法 を説明します。

🅎 管理者: Infineon Security Platform 設定ツール		
全般 ユーザー設定 バックアップ 修行	パスワードリセット アドリシス	
Security Platform のバックアップ		
Security Platformのキーと証明書、 バックアップと懐元を行います。	Security Platform の説定、および Personal Secure Drive の	
システム バックアップ (管理タスク)		
股 筐(0)_	全てのユーザーに対する自動システム バックアップを設定し ます。	
すべて復元(E)_	システム パックアップから復元します。	
手動パックアップ(現在のユーザー)		
バックアップビー	手動バックアップを作成します。	
復元(B)_	手動パックアップから復元します。	
	ちょう あい間	

復元手順

チェック

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」 画面が表示された場合は、 画面の表示を確認し操作してください。

) 参照

「ユーザー アカウント制御」画面

「はじめに」の「「ユーザー アカウント制御」について (P. 11)」

1 所有者のアカウントでログオンする

2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Infineon Security Platform ソリューション」→「Security Platform の管理」を右クリックし、表示されたメニューから「動管理者として実行」をクリック

「Infineon Security Platform 設定ツール」画面が表示されます。

3 「バックアップ」タブをクリック

「Security Platform の状態は、[初期化未了]です。初期化を開始しますか?」と表示された 場合は、「いいえ」ボタンをクリック

5 「すべて復元」ボタンをクリック

「Infineon Security Platform バックアップ ウィザード」が表示されます。

- 6 「参照」ボタンをクリックし、「復元するバックアップ データのあるファイルを指定してください」欄に、復元するバックアップファイルとして緊急時復元用のバックアップ アーカイブを指定して「次へ」ボタンをクリック
- 7 「所有者の設定」画面で「パスワード」欄、「パスワードの確認入力」欄にパスワードを入力し て、「次へ」ボタンをクリック
- 8 「トークンの選択」画面が表示された場合は、「緊急時復元用トークンの場所を指定してくださ い」欄に、復元用トークンを指定する
- 「パスワード」欄に、緊急時復元用トークンファイルを保護しているパスワードを入力し、「次 へ」ボタンをクリック

「ユーザーの選択」画面が表示されます。

10 「バックアップ データからのユーザー」欄で現在のユーザーアカウントに対して復元するユー ザーを選択して、「次へ」ボタンをクリック

🥢 チェック

Infineon Security Platform バックアップウィザードで「ユーザーの選択」画面の表示時、本機に ユーザーアカウントが設定されており、セキュリティチップ機能を利用するユーザーに対して、バ ックアップアーカイブ内の対応するユーザーを選択する必要があります。

🎽 メモ

コンピュータの別のユーザーアカウントに対する追加ユーザーを復元する場合は、「ユーザー名」欄 に表示されているユーザーアカウントに対して、復元する追加ユーザーを「バックアップ データか らのユーザー」欄で選択してください。

- ┃┃ 「パスワード」欄に基本ユーザー パスワードを入力して、「次へ」 ボタンをクリック
- 12 「復元プロセスが開始するまでは、パスワードまたはパスフレーズを確認することができないことに注意してください。」と表示された場合は、「OK」ボタンをクリック
- **「「」**「サマリー」画面が表示されるので、内容を確認し「次へ」ボタンをクリック
- **14**「ウィザードが正常に終了しました。」と表示されたら「完了」 ボタンをクリック

5 「閉じる」ボタンをクリック

これで復元は完了です。

この作業の後、「電子メールの保護」、「EFS」、「PSD」機能の設定は、個別のユーザーによって行われる必要があります。



復元について

Infineon Security Platform 設定ツールのオンラインヘルプ

再セットアップ時およびユーティリティ再インストール時の復元について

本機の再セットアップやセキュリティチップ ユーティリティを再インストールした後に復元を行う場合は、復元を行う 前に「セキュリティチップ機能を利用する準備 (P. 229)」の「セキュリティチップを有効にする」から「セキュリティ チップ ユーティリティのインストール」までの手順を行い、セキュリティチップ ユーティリティのインストールを完了 させてください。

完了したら「Security Platformの初期化」は行わず、セキュリティチップ機能の復元を行ってください。

チェック

- 本機の再セットアップ時およびセキュリティチップ ユーティリティの再インストール時にトラブルが発生した場合、重要なデータの紛失につながります。
 本機の再セットアップおよびセキュリティチップ ユーティリティの再インストールを行う場合は、セキュリティチップの初期化を行い、バックアップファイルから復元処理をすることを強く推奨します。
- セキュリティチップの初期化手順については、「トラブル解決Q&A」の「セキュリティチップ機能」-「パ スワードを忘れてしまった (P. 436)」をご覧ください。

セキュリティチップ故障時の復元について

復元を行う前に、「セキュリティチップ機能を利用する準備 (P. 229)」の「セキュリティチップを有効にする」から「セキュリティチップ ユーティリティのインストール」までの手順を行い、セキュリティチップ ユーティリティのインストールを完了させてください。

完了したら「Security Platformの初期化」は行わず、セキュリティチップ機能の復元を行ってください。

SSD故障時の復元について

電子メールの保護機能を利用していなかった場合

復元を行う前に、「セキュリティチップ機能を利用する準備 (P. 229)」の「セキュリティチップを有効にする」から「セキュリティチップ ユーティリティのインストール」までの手順を行い、セキュリティチップ ユーティリティのインスト ールを完了させてください。

完了したら「Security Platformの初期化」は行わず、セキュリティチップ機能の復元を行ってください。

電子メールの保護機能を利用していた場合

セキュリティチップ ユーティリティのインストールを行う前に、メールデータやアドレス帳の復元を行ってください。



その他の注意事項

D	本機を修理に出す前の準備	269
D	本機を修理に出した後	270
Σ	イベントビューアに記録される警告ログについて	271

本機を修理に出す前の準備

[040601-27]

本機の故障などの理由で修理に出される場合、必ずBIOSセットアップユーティリティのスーパバイザパスワード、およびユーザパスワードを解除し、情報の漏えい防止のため、セキュリティチップの初期化を行ってください。

修理後、セキュリティチップ機能を復元するためにはあらかじめ必要なデータ、ファイルのバックアップと情報の確認 が必要になりますので、「セキュリティチップ機能のバックアップ (P. 260)」をご覧になり、バックアップを行ってくだ さい。

また、セキュリティチップ機能の復元を行う場合は、「セキュリティチップ機能の復元 (P. 263)」をご覧になり、復元を 行ってください。



チェック

セキュリティチップの初期化手順については、「トラブル解決Q&A」の「セキュリティチップ機能」-「パス ワードを忘れてしまった (P. 436)」をご覧ください。

[040602-27]

本機を修理に出し、「マザーボード交換」や「セキュリティチップ交換」、「SSD交換」、「再セットアップ」等が行われた 場合には、セキュリティチップの初期化を行ってからセキュリティチップ機能を有効にしてください。

セキュリティチップ機能の復元を行う場合は、「セキュリティチップ機能の復元 (P. 263)」をご覧になり、復元を行って ください。



チェック

セキュリティチップの初期化手順については、「トラブル解決Q&A」の「セキュリティチップ機能」-「パス ワードを忘れてしまった (P. 436)」をご覧ください。

イベントビューアに記録される警告ログについて

[040603-27]

```
イベントビューア内に以下のログが記録される場合がありますが、運用上問題はありません。
```

- ●「ソース:TBS、イベントID:16385、レベル:エラー、内容:内部 TBS エラーが検出されました。エラーコード は 0x8007001fでした。これは通常、予期しない TPMまたはドライバの動作が原因で発生するエラーで、一時的な 現象である可能性があります。」
- 「ソース:TBS、イベントID: 516、レベル:エラー、内容:TPMとの通信中にエラーが発生しました。ドライバから 0x8007001fが返されました。」
- 「ソース:WMI、イベントID:63、レベル:警告、内容:プロバイダー TPMHostSWProvider は LocalSystem ア カウントを使うために Windows Management Instrumentation 名前空間 root¥Infineon¥TpmSoftware に登録 されました。このアカウントには特権があり、プロバイダーがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ 違反が起こる可能性があります。」

また、スリープ状態や休止状態からの復帰時に、イベントビューア内に以下のログが記録される場合がありますが、運用上問題はありません。

- ●「ソース:TBS、イベントID:541、レベル:警告、内容:実行中の操作は電源管理イベントにより中断されました。」
- 「ソース:TBS、イベントID:16385、レベル:エラー、内容:内部 TBSエラーが検出されました。エラーコード は 0x800703e3でした。これは通常、予期しない TPMまたはドライバの動作が原因で発生するエラーで、一時的な 現象である可能性があります。」
- 「ソース:TBS、イベントID: 516、レベル:エラー、内容:TPMとの通信中にエラーが発生しました。ドライバから 0x800703e3が返されました。」
- 「ソース:TPM、イベントID: 15、レベル:エラー、内容:TPM ハードウェアでトラステッド プラットフォーム モジュール(TPM)のデバイス ドライバーに回復不能なエラーが発生しました。このエラーのため、TPM サービス(データの暗号化など)は使用できません。詳細については、コンピューターの製造元に問合せてください。」

セキュリティチップ ユーティリティのアンインストール

[040701-27]

次の手順で、セキュリティチップ ユーティリティをアンインストールできます。

チェック セキュリティチップ ユーティリティのアンインストールは必ず管理者 (Administrator) 権限を持つユー ザー(ユーザー名は半角英数字) で行ってください。 セキュリティチップ ユーティリティのアンインストールを実行する前に、セキュリティチップ ユーティ リティで暗号化したファイルやフォルダの暗号化を解除し、Personal Secure Driveに保存したファイル やフォルダをバックアップしてください。 セキュリティチップ ユーティリティで保護されていたデータは、セキュリティチップ ユーティリティを アンインストールした後では、アクセスできなくなります。 BIOSセットアップユーティリティで「Security Chip Configuration」メニューの「TPM Support」を 「Disabled」に設定したときは、必ずセキュリティチップ ユーティリティをアンインストールしてくださ

セキュリティチップ ユーティリティのアンインストール

チェック

い。

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」 画面が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

) 参照

「ユーザー アカウント制御」 画面

「はじめに」の「「ユーザー アカウント制御」について (P. 11)」



- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」をクリック
- 「Infineon Security Platform ソリューション」→「Security Platform の管理」を右クリ ック

3 表示されたメニューから、「��管理者として実行」 をクリック

「Infineon Security Platform 設定ツール」画面が表示されます。

4 「アドバンス」タブをクリックし、「Security Platform の状態」の「無効にする」ボタンを クリック

5 所有者のパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリック





「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック

「Infineon TPM Professional Package」を選択し、「アンインストール」ボタンをクリッ ク

「Infineon TPM Professional Packageをアンインストールしますか?」と表示されます。



10「はい」ボタンをクリック

「Infineon Security Platform」画面が表示されます。



11「いいえ」ボタンをクリック

アンインストールが始まります。 アンインストールが完了すると、再起動を促すメッセージが表示されます。



「はい」ボタンをクリック

Windowsが再起動します。

セキュリティチップ ユーティリティのアンインストール後、次の手順を行い、BIOSセットアップユーティリティから本 機のセキュリティチップを無効にしてください。

セキュリティチップを無効にする

電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照

BIOSセットアップユーティリティについて 「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」



【F10】を押す

5 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

以上でセキュリティチップ ユーティリティのアンインストールは完了です。

チェック デスクトップ上にPersonal Secure Drive、もしくは暗号化ファイルシステム(EFS)のショートカットが残っている場合は、削除してください。

便利な機能とアプリケーション

D	アプリケーションの種類と機能	276
2	アプリケーションのインストール/アンインストールについて	278
2	「Service Pack」について	280
2	Internet Explorer 11	281
D	Office Home and Business 2013	283
Ø	Office Home & Business Premium	289
Ø	Access Connections.	295
0	DeviceLock Lite.	302
0	Adobe Reader	304
0	ECOモード設定ツール	307
0	ピークシフト設定ツール	308
0	画面表示設定切替ツール	310
0	Roxio Creator LJB.	313
0	CyberLink PowerDVD.	317
0	セカンドブック グループ	321
0	マカフィー リブセーフ	324
Ø	WinZip	330
D	PaintShop Pro X6	333

アプリケーションの種類と機能

[060100-27]

本機にインストール、または添付されているアプリケーションはモデルによって異なります。

標準でインストール、または添付されているアプリケーション

アプリケーション	機能
Internet Explorer	インターネットへ接続する ファイルをダウンロードする
Access Connections	ネットワークの設定、接続、切り替えおよびロケーション・プロファイルのインポ ートとエクスポートをする
Adobe Reader	PDF形式のマニュアルを表示、閲覧、印刷する
DeviceLock Lite	周辺機器の使用を制限する
ECOモード設定ツール	ECOボタン、または設定したホットキーでモード(電源プラン)を切り替える
ピークシフト設定ツール	電力需要がピークに達する時間帯の電力消費を他の時間帯に移行する
画面表示設定切替ツール	利用シーンに応じたPC画面最適化
バッテリ・リフレッシュ&診断ツ ール ^{※2}	バッテリリフレッシュと性能診断
NASCA ^{×3}	ID・パスワードの保護と管理
ハードディスクデータ消去ツール ※4 ※5	SSDのデータを消去する
セカンドブック グループ	書類を安全に持ち出せる
マカフィー リブセーフ	ウイルス対策とマルウェア対策などを行う包括的で高速なセキュリティソフトウ ェア
WinZip	ファイルの圧縮、保護、共有
PaintShop Pro ^{%6}	高度な写真編集、画像処理

※2 機能の詳細、使用方法については「本機の機能」-「バッテリ」の「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール (P. 55)」 をご覧ください。

- ※3 インストール/アンインストールについては「アプリケーションディスク」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.chm」をご覧ください。
- ※4 ハードディスクデータ消去ツールをご使用になる場合、再セットアップ用ディスクが必要です。詳細については、 『再セットアップガイド』をご覧ください。
- ※5 機能の詳細、使用方法については『メンテナンスとアフターケアについて』をご覧ください。
- ※6 Windows 7 Professional 64ビットのみに添付されます。

モデルによってインストール、または添付されているアプリケーション

♦Office Home and Businesss 2013モデル

アプリケーション	機能
Word 2013	文章を作成する HTMLを作成する
Excel 2013	表計算をする
Outlook 2013	予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する
PowerPoint 2013	プレゼンテーションや企画書を作成する
OneNote 2013	電子ノートブック機能

◆Office Home & Businesss Premiumモデル

アプリケーション	機能
Word 2013	文章を作成する HTMLを作成する
Excel 2013	表計算をする
Outlook 2013	予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する
PowerPoint 2013	プレゼンテーションや企画書を作成する
OneNote 2013	電子ノートブック機能

♦Webカメラ搭載モデル

アプリケーション	機能
YouCam 5 BE ^{※1}	Webカメラを利用して省電力動作へ移行させたり、コンピュータを監視カメラと して使用する

※1 機能の詳細、使用方法については「本機の機能」の「Webカメラ」-「Webカメラについて (P. 115)」をご覧ください。

◆DVD-ROMドライブモデル

アプリケーション	機能
CyberLink PowerDVD	DVDを再生する

◆DVDスーパーマルチドライブモデル

アプリケーション	機能
CyberLink PowerDVD	DVDを再生する
Roxio Creator LJB	CD-Rなどにデータを保存する

アプリケーションのインストール/アンインストールに ついて

[060200-27]

本機にインストールまたは添付されているアプリケーションの概要とインストール方法およびアンインストール方法について説明します。

インストールやアンインストールをする場合、Windowsおよびインストールされているアプリケーションについての知 識が必要になります。

インストールについて

本機にインストール、または添付されているアプリケーションをインストールする場合の手順を説明します。

/ チェック

- アプリケーションのインストールは、必ず管理者(ユーザー名は半角英数字)でログオンして行ってください。
- 再セットアップの後に続けてアプリケーションのインストールを行う場合は必ずWindowsの再起動後に 行ってください。
- 光学ドライブが添付されていないモデルをお使いの場合は、別売の光学ドライブが必要です。
- 本マニュアルを表示しながらインストールの操作をすることができます。
 【Alt】+【Tab】で画面を切り替えてご利用ください。
- アプリケーションの修復インストールはできません。
 いったんアンインストールしてから、インストールし直してください。



- 「管理者」とはAdministrator権限を持つユーザーを指し、コンピュータの全体的な構成を管理することができます。
 - ユーザーアカウントに関する詳細についてはWindowsのヘルプをご覧ください。
- 光学ドライブをDドライブとした場合の手順を説明します。
 必要に応じて読み替えてください。

アンインストールについて

本機にインストールされているアプリケーションまたは購入後にインストールされた本機添付のアプリケーションのアンインストールの手順を説明します。

ご自分でインストールされた別売のアプリケーションのアンインストールについては、そのアプリケーションに添付されたマニュアルをご覧ください。

チェック

- アプリケーションのアンインストールは、必ず管理者(ユーザー名は半角英数字)でログオンして行って ください。
- 「コントロール パネル」の「プログラムのアンインストール」で、アプリケーションを選択して「アンインストール」、または「アンインストールと変更」をクリックした後は、中断してもそのままではアプリケーションを使用できない場合があります。
 その際にはWindowsを再起動後、アプリケーションを使用してください。
- アプリケーションをアンインストールした後に、システムの復元機能でアンインストール前の状態に復元しても、復元されたアプリケーションは正常に動作しない場合があります。
 また、復元されたアプリケーションを「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」からアンインストールしても、アンインストールできない場合があります。
 その場合は、そのアプリケーションのマニュアルをご覧になり、インストールの操作を行ってください。
 復元の状況によって、インストールもしくはアンインストールが開始されます。
 アンインストールが開始されたら、画面の指示に従い、アンインストールを行ってください。
 インストールが開始されたら、画面の指示に従ってインストールを行い、インストール完了後にマニュアルをご覧になり、アンインストールを行ってください。
- 本マニュアルを表示しながらアンインストールの操作をすることができます。
- アプリケーションのアンインストール中に、すでにアンインストールされている旨のメッセージが表示されることがあります。その場合でも正常にアンインストールは完了しており、動作に影響はありません。

「Service Pack」について

[060400-07]

概要

本機には「Windows 7 SP1」がインストールされています。 Windows 7 SP1は、Windows 7で発見された問題の改善および更新プログラムを集めたものです。

以下のWebサイトではWindows 7 のService Packについての最新情報などを提供しています。 定期的にアクセスしてください。

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/downloads/service-packs

Internet Explorer 11

[060500-07]

Ø	概要	281
⊘	インストール	281
>	アンインストール	282

概要

インターネットへの接続を行い、ホームページを表示します。 機能の詳細や操作方法については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

ヘルプ (Internet Explorer 11上で【Alt】を押し、「ヘルプ」→「Internet Explorer ヘルプ」をクリック)



チェック

Internet Explorer 11のヘルプやオンライン サポートなどを確認するには、インターネットに接続している 必要があります。

●Internet Explorerの最新情報

http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/products/ie/home

チェック

Webサイトを定期的にご覧になり、最新情報を確認することをおすすめします。

起動方法

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Internet Explorer」をクリック

Internet Explorer 11画面が表示されます。

インストール



チェック

Internet Explorer 11をインストールする場合は、再セットアップを行うことをおすすめします。 『再セットアップガイド』をご覧ください。

アンインストール

🌔 チェック

- Internet Explorer 11をアンインストールした場合、Internet Explorer 11、および更新プログラムで修 正されていた問題が発生する可能性があります。
- Internet Explorer 11をアンインストールする場合は、ご購入時のセットアップ直後、または再セットアップ直後のいずれかの状態で行ってください。

なお、アンインストールするとWindows[®] Internet Explorer[®] 8 になります。

Internet Explorer 11が起動している場合は、終了させてください。

Internet Explorer 11のアンインストール



以上でInternet Explorer 11のアンインストールは終了です。

Office Home and Business 2013

[063600-07]

0	概要	283
٥	初回起動手順	283
0	使用上の注意	285
0	インストール	286
Ø	アンインストール	286

概要

Word 2013、Excel 2013、Outlook 2013、PowerPoint 2013、OneNote 2013が同梱されています。 機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

Office Home and Business 2013に同梱されているマニュアル、および各Office アプリケーションのヘルプ

● Office Home and Business 2013の最新の情報

http://office.microsoft.com/ja-jp/



Webサイトを定期的にご覧になり、最新情報を確認することをおすすめします。

初回起動手順

Office Home and Business 2013では、工場出荷時の状態で、Office Home and Business 2013のセットアップ モジュールがインストールされています。

初回起動によりライセンス認証を含めインストールを完了させる必要があります。

以下の初回起動手順を行ってください。

ライセンス認証については、Office Home and Business 2013に同梱されているマニュアル、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

http://office.microsoft.com/ja-jp/

3 「プロダクト キーを入力してください」と表示されたら、プロダクト キーを入力し、「インス トール」ボタンをクリック

Office のインストールが開始されます。

/ チェック

プロダクト キーはOffice Home and Business 2013のパッケージに同梱されているカード、または パッケージ内に記載されています。

- 4 「新しい Office へようこそ。」と表示されたら、「次へ」をクリック
- 5 「最初に行う設定です。」と表示されたら、画面にある「推奨設定を使用する」または「いいえ」 のいずれかを選択する
- 画面右下にある「使用許諾契約書を読む」をクリックし、内容を確認後、「OK」ボタンをクリック

「同意する」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

 \checkmark

チェック

以下の画面が表示されますので、内容の確認や設定を行ってください。

- ●「サインインしてOfficeを最大限に活用しましょう。」
- 「OneDriveについての説明をご覧ください。」
- 「新機能に関する説明をご覧ください。」

8 「準備が整いました。」と表示されたら、「完了」 ボタンをクリック

以上で初回起動手順は終了です。

使用上の注意

Microsoft[®] Updateについて

Office の安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。 Office を最新の状態に保つために、Microsoft[®] Updateを定期的に実施してください。

チェック

- Microsoft[®] Updateを行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。
- Microsoft[®] Updateは必ずOfficeの「初回起動手順 (P. 283)」を済ませてから実施してください。

その他

- 以下の場合にイベントビューアに「警告」または「エラー」が表示されることがありますが、動作上問題ありません。
 - Office Home and Business 2013をインストールした時
 - 新規ユーザーでサインイン後、Office Home and Business 2013に含まれるアプリケーションのいずれかを初め て起動した時
- Office に含まれるアプリケーションを起動した状態ではスリープ状態にできない場合があります。
 その場合は、アプリケーションを終了させてから再度スリープ状態にしてください。
- Office に含まれるアプリケーションを起動した状態でWindowsを終了するとエラーが表示される場合があります。
 すべてのアプリケーションを終了してからWindowsを終了してください。
- カスタムテキストサイズの設定(DPI)を100%から125%以上に変更した場合、以下の問題が発生しますが動作上 問題ありません。
 - Word 2013の書式設定と編集の制限ウィンドウが表示不正となる
- Word 2013の「はがき印刷」を使用するにはMicrosoft[®].NET Framework 4以上をインストールする必要があります。

インストール

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。 その他のインストール方法については、Office Home and Business 2013に同梱されているマニュアルをご覧ください。

チェック インストールを行うには、インターネットへの接続環境が必要となります。

Office Home and Business 2013のインストール

Internet Explorerのお気に入りに登録されている「Office を再インストールする」へアクセスするか、Office Home and Business 2013に同梱されているマニュアルの説明に従って、再インストールを行ってください。



「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」のアンインストール

チェック

Office Home and Business 2013をアンインストールする前に「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」 をアンインストールする必要があります。

Windowsを起動する

2 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック



「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」を選択し、「アンインストール」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 アンインストールが完了したら、「OK」 ボタンをクリック

6 Windowsを再起動する

以上で「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」のアンインストールは終了です。 次に「「Microsoft OneDrive」のアンインストール (P. 287)」へ進んでください。

「Microsoft OneDrive」のアンインストール



以上で「Microsoft OneDrive」のアンインストールは終了です。 次に「Office Home and Business 2013のアンインストール (P. 287)」へ進んでください。

Office Home and Business 2013のアンインストール

Windowsを起動する

2 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック



4 「Microsoft Office」を選択し、「アンインストール」をクリック

/ チェック

「Microsoft Office Home and Business 2013 - ja-jp」と表示される場合もあります。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 アンインストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

6 Windowsを再起動する

以上でOffice Home and Business 2013のアンインストールは終了です。
Office Home & Business Premium

[060700-07]

>	概要	289
0	初回起動手順	289
⊘	使用上の注意	291
D	インストール	292
D	アンインストール	292

概要

Word 2013、Excel 2013、Outlook 2013、PowerPoint 2013、OneNote 2013が同梱されています。 機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

各Office アプリケーションのヘルプ

● Office Home & Business Premiumの最新の情報

http://office.microsoft.com/ja-jp/

チェック Webサイトを定期的にご覧になり、最新情報を確認することをおすすめします。

初回起動手順

Office Home & Business Premiumでは、工場出荷時の状態で、Office Home & Business Premiumのセットアップ モ ジュールがインストールされています。 初回起動によりライセンス認証を含めインストールを完了させる必要があります。 以下の初回起動手順を行ってください。 ライセンス認証については、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

http://office.microsoft.com/ja-jp/



画面右下にある「使用許諾契約書を読む」をクリックし、内容を確認後、「OK」ボタンをクリ ック



「同意する」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

🥕 チェック

以下の画面が表示されますので、内容の確認や設定を行ってください。

- 「OneDrive についての説明をご覧ください。」
- 「Officeの見た目を自分の好みに合わせて変えてみましょう」
- 「新機能に関する説明をご覧ください。」

10 「準備が整いました。」と表示されたら、「完了」 ボタンをクリック

以上で初回起動手順は終了です。

使用上の注意

Microsoft[®] Updateについて

Office の安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。 Office を最新の状態に保つために、Microsoft[®] Updateを定期的に実施してください。



- Microsoft[®] Updateを行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。
- Microsoft[®] Updateは必ずOfficeの「初回起動手順 (P. 289)」を済ませてから実施してください。

その他

- 以下の場合にイベントビューアに「警告」または「エラー」が表示されることがありますが、動作上問題ありません。
 - Office Home & Business Premiumをインストールした時
 - 新規ユーザーでサインイン後、Office Home & Business Premiumに含まれるアプリケーションのいずれかを初めて起動した時
- Office に含まれるアプリケーションを起動した状態ではスリープ状態にできない場合があります。
 その場合は、アプリケーションを終了させてから再度スリープ状態にしてください。
- Office に含まれるアプリケーションを起動した状態でWindowsを終了するとエラーが表示される場合があります。
 すべてのアプリケーションを終了してからWindowsを終了してください。
- カスタムテキストサイズの設定(DPI)を100%から125%以上に変更した場合、以下の問題が発生しますが動作上 問題ありません。

- ● Word 2013の書式設定と編集の制限ウィンドウが表示不正となる
- Word 2013の「はがき印刷」を使用するにはMicrosoft[®].NET Framework 4以上をインストールする必要があります。

インストール

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。



Office Home & Business Premiumのインストール

Internet Explorerのお気に入りに登録されている「Office を再インストールする」へアクセスして、再インストールを 行ってください。

アンインストール

```
🎽 チェック
```

 Office Home & Business Premiumのアンインストール後にInternet Explorerでの右クリックメニュー に表示が残る問題が発生する場合があります。

文書番号: 826917 「Internet Explorer で "Microsoft Excel にエクスポート" コマンドを使用しようとしても何も起こらない」

文書番号: 2212044 「Internet Explorer で [OneNote に送る] コマンドが機能しない」

詳しくは「サポート技術情報について (P. 13)」を参照してください。

 Office Home & Business Premiumに含まれるアプリケーションを起動している場合は、終了させてく ださい。

「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」のアンインストール

チェック

Office Home & Business Premiumをアンインストールする前に「Microsoft Office IME 2010 (Japanese)」をアンインストールする必要があります。

Windowsを起動する



次に「Office Home & Business Premiumのアンインストール (P. 293)」へ進んでください。

Office Home & Business Premiumのアンインストール

Windowsを起動する



以上でOffice Home & Business Premiumのアンインストールは終了です。

Access Connections

[061100-27]

0	概要	295
⊘	使用上の注意	296
٥	Access Connectionsでの無線LAN機能のオン/オフ	297
٥	Access Connectionsでの無線LANの設定と接続	298
٥	Access Connectionsでの有線LANの設定と接続	299
٥	インストール	299
D	アンインストール	300

概要

Access Connectionsはネットワークの設定、接続、切り替えおよびロケーション・プロファイルのインポートとエクスポートができます。

機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

メモ

Windows標準の無線LAN機能を使用して無線LANのオン/オフや設定、接続をする場合は、「本機の機能」の「無線LAN機能 (P. 145)」をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

Access Connectionsのヘルプ (Access Connectionsを起動し、

「ボタンをクリック→ 「Access Connections ヘルプ」
をクリック)

/ チェック

ヘルプに記載されている機能は、実際に利用できる機能と多少異なる場合があります。

起動方法

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Access Connections」をクリック

Access Connectionsのメインウィンドウが表示されます。

🎽 チェック

Access Connectionsは複数のユーザーで同時に使用することはできません。 複数のユーザーがログオンしている環境で他のユーザーがAccess Connectionsのメインウィンドウを起動 すると「Access Connectionsは、別のユーザーによって使用されています。別のユーザーをログオフし、も う一度実行してください。」と表示され、Access Connectionsを使用することができません。 ユーザーの切り替えを行う場合、Access Connectionsのメインウィンドウを閉じてからユーザーを切り替え てください。

使用上の注意

- 本アプリケーションを使用する前に、「本機の機能」の「無線LAN機能」に記載している以下の内容をあわせてご覧 ください。

 - ▶ 本機を安全にネットワークに接続するために.....148
 - ◎ 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意......150

ネットワークの切断について

ネットワークの切断を行うと無線LAN機能が自動的にオフに変更されます。無線LAN機能がオフになった場合、下記の手順で無線LAN機能をオンにしてください。

1 「スタート」 ボタン→ 「コントロール パネル」 をクリック

「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「Windows モビリティ センター」をクリック

3 「ワイヤレス ネットワーク」にある「ワイヤレスをオンにする」 ボタンをクリック

カスタムテキストサイズの設定について

カスタムテキストサイズの設定(DPI)が150%の場合、Access Connectionsが画面からはみ出る場合があります。 その場合は、カスタムテキストサイズの設定(DPI)を100%に変更してご使用ください。

【_「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

- 2 「デスクトップのカスタマイズ」をクリック
- 3 「ディスプレイ」の「テキストやその他の項目の大きさの変更」をクリック

💽 「小 - 100% 」を選択し「適用」 ボタンをクリック

カスタムテキストサイズの設定(DPI)でテキストのサイズを変更する場合は、左側の「カスタム テキスト サイズの設定(DPI)」をクリックして設定してください。

5 ログオフを促すメッセージが表示されたら、「今すぐログオフ」ボタンをクリック

Windowsからログオフします。 ログオン画面が表示されたら、ログオンしなおしてください。

 インターネットに接続されていない場合について 本アプリケーションは.NET Frameworkの仕様で、起動時にMicrosoft社のサーバーへアクセスを試みます。本機が インターネットに接続されていない場合は、サーバーを見つけようとするために通常より起動に時間がかかることが あります。

Access Connectionsでの無線LAN機能のオン/オフ

タスク バーの通知領域から「ワイヤレス ステータス アイコン (🖬)」を使って、無線LAN機能のオン/オフを切り替 えることができます。



無線LAN機能をオンにする場合



無線LAN機能をオフにする場合

| タスク バーの通知領域にある「ワイヤレス ステータス アイコン(🖬)」をクリック

Access Connectionsでの無線LANの設定と接続

無線LANの設定をする

「ベーシック・ビュー」で設定する方法を説明します。

「アドバンス・ビュー」の「インターネットに接続」や「アドバンス・ビュー」の「プロファイル」で設定したい場合は、「Access Connections ヘルプ」をご覧ください。

1 無線LAN機能がオンになっていることを確認する

無線LAN機能がオフになっている場合は、「Access Connectionsでの無線LAN機能のオン/オフ (P. 297)」を ご覧になり、無線LAN機能をオンにしてください。



「切替」が「アドバンスへ」と表示されている場合は「アドバンスへ」ボタンをクリック

「切替」が「ベーシックへ」と表示されている場合は手順4へ進んでください。

4 「インターネットに接続」タブをクリック

ネットワーク名(SSID)の一覧が表示されます。



チェック

- 選択した無線LANアクセスポイントに間違いがないか、ネットワーク名(SSID)を確認してください。
- ネットワーク名(SSID)の一覧に接続するネットワーク名(SSID)が表示されない場合は、「再 検索」ボタンをクリックしてください。それでもネットワーク名(SSID)が表示されない場合 は、無線LANアクセスポイントがネットワーク名(SSID)を通知しない設定になっている場合が あります。無線LANアクセスポイントの設定を確認し、「Access Connections ヘルプ」をご覧に なり「アドバンス・ビュー」の「ロケーション プロファイルの作成」で無線LANの設定を行って ください。

6 「接続」ボタンをクリック

「ネットワークにはネットワーク・キーが必要です。」と表示されたら、「パスワード」を入力して「接続」ボタンをクリック

「この接続をロケーションの1つとして保存しますか?」と表示されたら、「ロケーション名」 を入力して「保存」ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

設定済みの接続先に接続する



無線LAN機能がオンになっていることを確認する

無線LAN機能がオフになっている場合は、「Access Connectionsでの無線LAN機能のオン/オフ (P. 297)」を ご覧になり、無線LAN機能をオンにしてください。

2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Access Connections」をクリック



「切替」が「アドバンスへ」と表示されている場合は「アドバンスへ」ボタンをクリック

「切替」が「ベーシックへ」と表示されている場合は手順4へ進んでください。

4 「ロケーション」にある接続先から接続するロケーション プロファイルを選択し、「接続」ボタ ンをクリック

以上で接続は完了です。

Access Connectionsでの有線LANの設定と接続

Access Connectionsで有線LANの設定や接続をする場合は、「Access Connections ヘルプ」をご覧ください。

インストール

Access Connectionsのインストール

Windowsを起動する

- 2 光学ドライブに「アプリケーションディスク」をセットする
- 3 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック



「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

D:¥Nxsetup.exe





■ 「システムの実行」中に定新してるないシティルなたはシーとスを、ビットアップ で更新する必要が あります。続行する場合は、セットアップを完了するために再起動が必要となります。」と表示 されたら、「OK」ボタンをクリック



アンインストール後に再度Access Connectionsをインストールしてご使用になる場合は「はい」ボタンをクリックしてください。

8 再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリック

Windowsが再起動します。

以上でAccess Connectionsのアンインストールは終了です。

DeviceLock Lite

[061200-27]

\geq	概要	302
Ø	使用上の注意	302
Ø	インストール	302
0	アンインストール	303

概要

DeviceLock Lite (以下、DeviceLock) は、外部デバイスへのデータ漏えいを防止する情報漏えい対策ソフトウェアです。 機能の詳細や操作方法、制限事項については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法、制限事項

DeviceLock User Manual (「アプリケーションディスク」内の「DeviceLock¥DeviceLock User Manual.chm」)

使用上の注意

Roxio Creator LJBと同時に使用する場合の注意

DeviceLockで書き込みを制限していると、Roxio Creator LJBを使用してメディアへ書き込みやファイルバックアップ はできません。 メディアへ書き込みやファイルバックアップを行う場合は、DeviceLockで光学ドライブを機器単位で有効に設定するか、 書き込み制限を解除してください。

Bluetoothの制御をする場合の注意

Bluetoothの制御機能は、マウス、キーボードのみ使用禁止にできます。 携帯電話等とのファイル送受信については使用禁止にできません。

インストール

DeviceLockのインストール

■ Windowsを起動する



- 3 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 4 「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック



これ以降の操作は画面の指示に従ってください。



🚪 Windowsを再起動後、光学ドライブから「アプリケーションディスク」を取り出す

以上でDeviceLockのインストールは終了です。

アンインストール

DeviceLockのアンインストール

▲ Windowsを起動する

- 2 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- **3**「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック
- 4 「DeviceLock」を選択し、「アンインストール」をクリック
- 5 「DeviceLockをアンインストールしますか?」と表示されたら、「はい」 ボタンをクリック

6 「DeviceLockのアンインストールは正しく完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンを クリック

以上でDeviceLockのアンインストールは終了です。

Adobe Reader

[061300-07]

0	概要	304
0	インストール	305
0	アンインストール	306

概要

Adobe ReaderはPDF (Portable Document Format) 形式のマニュアルの表示、閲覧、印刷を行うことができるビュー アです。

機能の詳細、操作方法、および最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

ヘルプ (Adobe Readerを起動し、「ヘルプ」→「Adobe Reader XI ヘルプ」をクリック)



インストール

チェック

「C:¥DRV¥AdobeReader¥AdbeRdr11007_ja_JP.exe」をダブルクリックすることで簡単にインストールできます。

Adobe Readerのインストール

アプリケーションディスクをご利用になる場合は、次の手順でインストールしてください。

📱 Windowsを起動する

- 2 光学ドライブに「アプリケーションディスク」をセットする
- Section States State

🎽 メモ

ここでは「C:¥TEMP」にコピーした場合の手順を説明します。 必要に応じて読み替えてください。



5 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実 行」をクリック

6 「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

C:\TEMP\AdobeReader\AdbeRdr11007_ja_JP.exe

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。



以上でAdobe Readerのインストールは終了です。

アンインストール

Adobe Readerのアンインストール



- 2 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- **3**「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック
- 4 「Adobe Reader XI (11.0.07) Japanese」を選択し、「アンインストール」をクリック これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 アンインストールが完了したら、Windowsを再起動する

以上でAdobe Readerのアンインストールは終了です。

ECOモード設定ツール

[061400-27]

概要

ECOボタン、または設定したホットキーで簡単にモード(電源プラン)を切り替えることができます。 機能の詳細、操作方法については、以下をご覧ください。



ECOモード設定ツールの設定画面が表示されます。

ピークシフト設定ツール

[061500-27]

D	概要	308
٥	インストール	308
٥	アンインストール	309

概要

電力需要がピークに達する時間帯の電力消費を、他の時間帯に移行することをピークシフトといいます。 本機は、「ピークシフト設定ツール」で設定を行うことで「ピークシフト機能」を使用できます。 機能の詳細や使用上の注意、操作方法については、以下をご覧ください。



「ピークシフト設定ツール セットアップ ウィザードへようこそ」画面が表示されたら、「次へ」 ボタンをクリック



Windowsが再起動します。

以上でピークシフト設定ツールのアンインストールは終了です。

画面表示設定切替ツール

[062100-27]

Σ	概要	310
٥	使用上の注意	311
٥	インストール	311
٥	アンインストール	312

概要

画面表示設定切替ツールは、タッチパネルモデルご利用時のタッチパネル操作や高解像度モデルご利用時の操作・閲覧 を快適にするために、Windowsの表示設定を切り替える設定ツールです。 利用シーンに応じて設定を3種類まで保存し、表示設定をかんたんに切り替えることができます。

機能の詳細や操作方法については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

画面表示設定切替ツールのヘルプ(「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「画面表示設定切替ツール」→「画 面表示設定切替ツール ヘルプ」)



チェック

画面表示設定切替ツールは、工場出荷状態でインストールされています。

モードの切り替え方法



- モードの切り替えを行った後、Windowsのログオフが必要な場合があります。
- モードの切り替えを行う前にデータを保存し、アプリケーションを終了させてください。
- ログオフ確認画面が表示されなかった場合には、Windowsのログオフは必要ありません。

▋ デスクトップの「画面表示設定切替ツール」をダブルクリック

画面表示設定切替ツール画面が表示されます。



ログオフを促すメッセージが表示されたら、「今すぐログオフ」をクリック

使用上の注意

- 画面表示設定切替ツールは、表示の切り替えを行うたびに以下の項目に対してWindowsの設定を変更します。 このため、お客さまが「コントロールパネル」等で個々に変更された設定値は保持されず、切り替え時に画面表示設 定切替ツールによって変更されてしまいますので、ご注意ください。
 - テキストやその他の項目のサイズ (DPI)
 - デスクトップのアイコンサイズ
 - タイトルバーのサイズ/フォントのサイズ/ボタンサイズ
 - ウィンドウの境界の太さ
 - スクロールバーの太さ
 - メニューのサイズ/フォントのサイズ
 - マウスのポインタ
 - 文字入力時のカーソルのサイズ
 - 文字入力時のカーソルの点滅速度
- 「コントロールパネル」等から「テキストやその他の項目の大きさの変更(DPI)」の変更を行ったり、個人設定でテ ーマを変更すると、画面表示設定切替ツールで変更した以下の項目はWindowsによって再設定されてしまいます。 この場合は、再度画面表示設定切替ツールにて表示の切り替えを行ってください。
 - タイトルバーのサイズ/フォントのサイズ/ボタンサイズ
 - ウィンドウの境界の太さ
 - スクロールバーの太さ
 - メニューバーのサイズ/フォントのサイズ
- 「メニューのサイズ、およびメニューのフォントサイズ」や「タイトルバーのサイズとフォントサイズ、タイトルのボタンのサイズ」を「大」に設定すると、Windowsの仕様により、エクスプローラの左下に表示されるプロパティなどの文字列が途切れたり、重なったりする場合があります。

インストール

画面表示設定切替ツールのインストール

- 📔 Windowsを起動する
- 2 光学ドライブに「アプリケーションディスク」をセットする
- 3 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック



D:¥Nxsetup.exe



これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

以上で画面表示設定切替ツールのインストールは終了です。

アンインストール

画面表示設定切替ツールのアンインストール

🚹 Windowsを起動する

2 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック

4 「画面表示設定切替ツール」を選択し、「アンインストール」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 アンインストールが完了したら、Windowsを再起動する

以上で画面表示設定切替ツールのアンインストールは終了です。

Roxio Creator LJB

[061900-27]

Σ	概要	313
٥	使用上の注意	314
٥	インストール	315
٥	アンインストール	316

概要

Roxio Creator LJBは、CD-Rなどの対応している媒体にデータを書き込むことができるライティングソフトです。 Roxio Creator LJBは、CD-RなどへRoxio Creator LJBのウィンドウ上でコピーするデータを選択し、一括してコピーす ることができますので、大量のデータを記録するのに適しています。

Roxio Creator LJBは、Roxio BackOnTrackのファイルバックアップ機能を利用してファイルをバックアップすることができます。

対応している媒体は以下の通りです。

ドライブ	対応している媒体
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R、CD-RW
	DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
	DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW
	DVD-RAM

機能の詳細、操作方法、および最新情報については、以下をご覧ください。



チェック

お使いのモデルによってはRoxio Creator LJBはインストールまたは添付されていない場合があります。 「アプリケーションの種類と機能 (P. 276)」をご覧になり確認してください。

●機能の詳細や操作方法

Roxio Creator LJBのヘルプ





Roxio BackOnTrackのファイルバックアップのヘルプ



Roxio Creator LJBを起動する

2 「データ - コピー」タブの「バックアップ/リストア」をクリック





● Roxio Creator LJBの最新の情報

http://www.roxio.jp/jpn/support/



チェック

Webサイトを定期的にご覧になり、最新情報を確認することをおすすめします。

起動方法



「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Roxio」→「Roxio Creator LJB」をクリ ック

Roxio Creator LJB の画面が表示されます。



使用上の注意

- Roxio Creator LJBはCD TEXT情報をサポートしていますが、Windows Media Player上ではCD TEXT情報は反映されません。
- 書き込みに失敗した媒体は使用できなくなります。書き込みの失敗による媒体の補償はできません。

- 媒体に傷が付いていたり、誤ってデータを削除してしまうと、データの復旧ができません。重要なデータは必ずバックアップを取るようにしてください。
- 書き込みまたはフォーマットを行っている際、スリープ、休止、またはシャットダウンを行うとメディアが破損する 場合があります。
- 「データ コピー」の「ディスクイメージを作成」を実行する際、ISOイメージファイル、またはグローバルイメージファイル(以下、giファイル)で作成することができます。
 giファイルでイメージを作成する際、データの容量が大きい場合はイメージファイルが複数に分割されることがあります。
 その場合、giファイルのファイル名を変更するとDVDおよびCDへのイメージの書き込みができなくなりますので、giファイルのファイル名は変更しないでください。
- 媒体へのデータ書き込み中に他のアプリケーションを使用したり、自動的に省電力機能が働いたり、一定時間が経過 すると動作するスクリーンセーバーやメールの自動受信プログラムなどが常駐していると、書き込みエラー(バッフ ァアンダーラン)が発生する場合があります。
 書き込みエラーの発生を抑えるため、データ書き込みの際は他の動作プログラムを終了し、省電力機能や常駐するプログラムを無効(オフ)にすることをおすすめします。
- 本機や、外付けドライブに振動や衝撃をあたえないでください。書き込みエラーの原因となります。
- 媒体をコピーする場合、SSD内(1つのパーティション)にコピーするデータ分の空き容量が必要になります。
 必要な容量を確保できないと媒体をコピーすることができませんので、大量のデータが入っている媒体をコピーする
 場合は、SSDに十分な空き容量があることを事前に確認してください。
- バッテリの残量がなくなると、書き込みエラーの原因になります。書き込みを行う場合は、ACアダプタを接続して ACコンセントから電源を供給してください。
- オプション製品の光学ドライブなどをご利用の場合は、オプション製品に添付のアプリケーションを使用してください。
- 書き込みまたはフォーマットを行っている際に表示される進捗状況バー、および推定残り時間は、実際の処理と合わない場合がありますが動作に影響はありません。
- ファイルバックアップを実行中に「<ファイル名>は他のプログラムで排他的に開かれています。再試行しますか?」 と表示された場合は、そのファイルを開いているプログラムを終了してから「はい」ボタンをクリックしてください。 ファイルを開いているプログラムが分からない場合や終了できない場合はバックアップすることはできませんので、「いいえ」ボタンをクリックしてください。

DeviceLockと同時に使用する場合の注意

DeviceLockにより光学ドライブに対して書き込みを制限している状態で、媒体へのデータの書き込みを行うと、「プロジェクトは正常に完了しました。」と表示されますが、書き込みはできていません。DeviceLockの書き込み制限を解除した 状態で書き込みを実行してください。

インストール

Roxio Creator LJBのインストール



チェック

Roxio Creator LJBをインストールすると、Roxio BackOnTrackのファイルバックアップ機能が同時にイン ストールされます。

Windowsを起動する

光学ドライブに「Roxio Creator LJB ディスク」をセットする

3 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック



 $D: \label{eq:linear} D: \label{eq:linear} P: \label{eq:linear} D: \label{eq:linear} P: \lab$

※Δは半角スペースを意味しています。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。



5 光学ドライブから「Roxio Creator LJB ディスク」を取り出し、Windowsを再起動する

以上でRoxio Creator LJBのインストールは終了です。



Roxio Creator LJBのアンインストール

チェック

Roxio Creator LJBをアンインストールすると、Roxio BackOnTrackのファイルバックアップ機能が同時に アンインストールされます。

- **1** Windowsを起動する
- 2 「スタート」 ボタン→ 「コントロール パネル」 をクリック
- **3** 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック
- 4 「Roxio Creator LJB」を選択し、「アンインストールと変更」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。



以上でRoxio Creator LJBのアンインストールは終了です。

CyberLink PowerDVD

[062000-27]

>	概要	317
0	使用上の注意	317
0	インストール	319
0	アンインストール	320

概要

DVDを再生することができます。 機能の詳細、操作方法については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

「CyberLink PowerDVD」のヘルプ(画面右上の 「?」ボタンをクリックすることで開くことができます)



- CyberLink PowerDVDでは音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Audioの再生はサポートしていません。
- 本機では、リージョンコード(国別地域番号)が「ALL」または「2」が含まれているDVDのみ再生する ことができます。
- お使いのモデルによってはCyberLink PowerDVDは添付されていない場合があります。「アプリケーションの種類と機能 (P. 276)」をご覧になり確認してください。

起動方法

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「CyberLink PowerDVD」→「CyberLink PowerDVD」をクリック

CyberLink PowerDVD画面が表示されます。

使用上の注意

- CyberLink PowerDVDの起動中は、次のことに注意してください。
 - 他のソフトを起動しないでください。コマ落ちが発生する場合があります。
 - ソフトによっては(同じように映像を表示するタイプのソフトなど)、他のソフトが起動できないことがあります。
 - 再生中は省電力状態(スリープや休止状態)へ移行しないようになっています。電源スイッチやスタートメニュー などを使って強制的にスリープや休止状態にしないでください。
- CyberLink PowerDVDを起動中に解像度/表示色/表示するディスプレイ/デュアルディスプレイ環境時のモニタ位置の変更など、おこなわないでください。
- デュアルディスプレイ機能を使っているときにディスクを再生すると、プライマリに設定されているデバイスのみに 表示される場合があります。

- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していない外部ディスプレイでは、著作権保護された映像をデジタル出力できません。
- Intel[®] WiDi機能を使用して、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応していない外部ディスプレイに接続した場合は再生できません。
- 画面回転機能使用時、画面の向きが90度と270度での再生はサポートしていません。
- 電源プランを「ECO」にすると、CyberLink PowerDVDは正常に動作しない可能性があります。その場合は電源プランを「標準」に変更してください。
- DVD再生開始時やDVDディスク内タイトルの切り替え時に時間がかかることがあります。
- ビットレートの高い映像では、スムーズな再生品質を得られない場合があります。
- DVDコンテンツの作り方により、メニュー等でマウス選択できない場合があります。
- DVDタイトルの中には、DVD再生用アプリケーションを含んだものがありますが、インストールする必要はありません。
- ディスク再生時にACアダプタを接続した状態で使用することをおすすめします。
- CyberLink PowerDVD でディスクが認識しない場合は、次のような原因が考えられます。

<ディスクの確認>

- 記録面に傷や指紋などの汚れがついている
 ディスクに傷が付いていると、使用できない場合があります。
 また、汚れている場合は、乾いたやわらかい布で内側から外側に向かって拭いてから使用してください。
- ディスクが光学ドライブに正しくセットされていない
 セットされているディスクの表裏を確認して、光学ドライブのディスクトレイの中心に、きちんとセットしてください。
- 書き込みに失敗したディスク
 書き込みに失敗したディスクは読み込めない場合があります。
- ファイナライズされていないディスク
 デジタルビデオカメラや、ライティングソフトで作成した場合、ファイナライズを行わないと、光学ドライブで読めない場合があります。
- 映像データファイルを記録したディスク
 CyberLink PowerDVDはファイル再生には対応しておりません。
 他の映像再生アプリケーション(Windows Media Playerなど)をご利用ください(その場合には、他社・コミュ ニティなどが用意するコーデックが必要になることがあります)。
- ディスクの劣化
 記録ディスクの品質により、経年劣化、光劣化などを起こすことがあります。
 ディスクを交換して試してみてください。

<ディスクの規格の確認>

AVCREC、AVCHD、ブルーレイディスクを再生させようとした可能性があります。 本機で使用できるディスクの規格を確認してください。

AVCREC規格で記録されたDVD
 著作権保護付きで、DVD媒体にハイビジョン画質のデータを記録するための規格

- AVCHD規格で記録されたDVD
 ハイビジョン映像を撮影・録画するデジタルビデオカメラの規格
 - ♀ 参照

本機で使用できるディスク

電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。 http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

<光学ドライブの確認>

光学ドライブの読み取りレンズが汚れているため読み取り不良になる。
 ほこりや油膜などによりレンズが汚れていると、読み込みに失敗したり、読み込み時間が長くなったりすることがあります。
 レンズクリーナーでレンズをクリーニングしてください。

光学ドライブが、使用可能ハードウェアとして認識されていない。
 BIOSセットアップユーティリティのI/O制限、DeviceLockは周辺機器の使用を制限することができます。
 光学ドライブを使用不可に設定していないか確認してください。

VGA変換アダプタを使用して外部ディスプレイに接続した環境では、著作権保護されたコンテンツの再生はサポートしていません。

インストール

CyberLink PowerDVDのインストール

- 📔 Windowsを起動する
- **2** 光学ドライブに「CyberLink PowerDVD ディスク」をセットする
- 3 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック

「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

「CyberLink PowerDVD の InstallShield Wizard へようこそ」画面が表示されます。 これ以降の操作は画面の指示に従ってください。



「InstallShield Wizard の完了」と表示されたら、「完了」 ボタンをクリック

6

光学ドライブから「CyberLink PowerDVD ディスク」を取り出し、Windowsを再起動する

D: ¥POWERDVD¥setup.exe

以上でCyberLink PowerDVDのインストールは終了です。

アンインストール CyberLink PowerDVDのアンインストール Windowsを起動する 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック 「CyberLink PowerDVD」を選択し、「アンインストール」をクリック 「CyberLink PowerDVD」を選択し、「アンインストール」をクリック 「CyberLink PowerDVD」はコンピューターから削除されます。続行しますか?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック 「CyberLink PowerDVD の個人設定を保持しますか?」と表示されたら、「いいえ」をクリック 「InstallShield Wizard の完了」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック

以上でCyberLink PowerDVDのアンインストールは終了です。

セカンドブック グループ

[062500-27]

Ø	概要	321
D	インストール	322
٥	アンインストール	322

概要

PCを使うことで、安全に書類を持ち出すことができます。

●機能の詳細や操作方法

「セカンドブック グループ ディスク」内に格納している操作ガイドを参照してください。

「セカンドブック グループ ディスク」→「SB」→「SBG操作ガイド.pdf」



セカンドブック グループでは以下のポートを使います。お使いのファイアウォール設定をご確認ください。 TCP: 37897,37898 / UDP: 37895,37896

マカフィー リブセーフの場合の設定手順は、「セカンドブック グループ ディスク」内に格納しているFWポート解放手順を参照してください。 「セカンドブック グループ ディスク」→「SB」→「FWポート解放手順_SB.pdf」

起動方法(ホスト用アプリ/クライアント用アプリ)



次の手順はホスト用アプリの場合です。クライアント用アプリの場合は、アプリの名称を

「SecondBookWinClient」と読み替えてください。



「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「SecondBookGroup」→ 「SecondBookGroup」をクリック

「セカンドブック グループ」の画面が表示されます。

ト メモ

初回起動時は、「プロファイル」画面が表示されます。

インストール

セカンドブック グループのインストール(ホスト用アプリ/クライアント用アプリ)



Windowsを起動する

- A 光学ドライブに「セカンドブック グループ ディスク」をセットする
- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック
 - ホスト用アプリの場合
 D:¥SB¥SBGH¥SecondBookGroupSetup.msi
 - クライアント用アプリの場合
 D:¥SB¥SBGWC¥SecondBookWinSetup.msi

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。(「セカンドブック グループ ディスク」→「SB」→「SBG操作 ガイド.pdf」)

5 インストールが完了したら、光学ドライブから「セカンドブック グループ ディスク」を取り 出す

以上でセカンドブック グループのインストールは終了です。

アンインストール

セカンドブック グループのアンインストール (ホスト用アプリ/クライアント用アプリ)



次の手順はホスト用アプリの場合です。クライアント用アプリの場合は、アプリの名称を 「SecondBookWinClient」と読み替えてください。

Windowsを起動する

- 2 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
 - **「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック**
- 4 「SecondBookGroup」を選択し、「アンインストール」をクリック



6 アンインストールが完了したら、Windowsを再起動する

以上でセカンドブック グループのアンインストールは終了です。

マカフィー リブセーフ

[063000-27]

Σ	概要	324
٥	使用上の注意	325
٥	インストール	328
٥	アンインストール	328

概要

マカフィー リブセーフは、リアルタイムのウイルス対策とマルウェア対策、迷惑メール対策、双方向ファイアウォール の脆弱性対策、保護者機能などを搭載した包括的なセキュリティソフトウェアです。 機能の詳細、操作方法、制限事項、および最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

定期的にウイルスを検索するスケジュール スキャン、ネットワークや外付けドライブを経由したウイルスの侵入を常に 見張る機能やウイルスを駆除する機能などがあります。



マカフィー リブセーフのヘルプやサポート情報などを確認するには、インターネットに接続して行います。

●動作環境、制限事項に関する情報

試用期間は、初めてマカフィー リブセーフをセットアップした時点から60日間になります。60日間は無料で試用することができますが、試用期間が終了するとウイルス定義ファイル(DAT)、ウイルス検索エンジンを含む製品のアップデートを行なうことができなくなります。

マカフィー リブセーフのすべての機能を引き続きご利用になる場合は、マカフィー リブセーフを購入する必要があります。

購入に関する詳細な情報は以下のホームページをご覧ください。 http://www.mcafee.com

🖌 チェック

試用期間の終了後もウイルス定義ファイル・ウイルス検索エンジンによる本体でのウイルス検索は、引き続き行なうことができます。 ただし、試用期間の終了後に発見されたウイルスに対して検出・駆除が実施されませんのでご注意ください。

●マカフィー リブセーフの最新の情報

http://www.mcafee.com
チェック

- マカフィーリブセーフに関する緊急アップデート等の重要な製品情報が掲載されますので、マカフィーのホームページにて定期的に最新情報を確認することをおすすめします。
- コンピュータウイルスを検出した場合は、『メンテナンスとアフターケアについて』をご覧の上、対処してください。

起動方法

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「マカフィー」→「マカフィーリブセーフ -インターネットセキュリティ」をクリック

マカフィー リブセーフの画面が表示されます。

使用上の注意

マカフィー リブセーフについて

パソコンのデータとWeb閲覧を保護するために、マカフィーセキュリティ対策の最新の更新をインストールしてください。

新しいウイルス、ハッカーの攻撃など、パソコンやデータはオンライン脅威に常にさらされています。セキュリティ対 策の更新により、新しいウイルス、スパイウェアなどの脅威を阻止するだけでなく、マカフィーソフトウェアの機能強 化もインストールすることができます。

🧪 チェック

- マカフィーリブセーフの更新やクラウドを使用したウイルスチェックなどはインターネットに接続して 行います。インターネットに接続のために必要なインターネット接続料金や電話料金などがかかります。 特に携帯電話など、インターネット接続を従量制で契約されている場合は通信料金にご注意ください。
- インターネットに接続していない場合は、パソコンに保存されている情報をもとにウイルスチェックを行うため、最新の情報でない場合があります。
- コンピュータ全体のバックアップを定期的に作成しておくことをおすすめします。万一ウイルスに感染してしまった場合にも、ドライブを初期化し、バックアップからデータを復元することで復旧できます。

アップデートについて

新たに発生する脅威からパソコンを保護するために、マカフィーソフトウェアを常に最新の状態にしてください。

チェック

- マカフィーソフトウェアを購入して登録すると、更新が自動的に確認され、インストールされます。
- マカフィー リブセーフの更新は、インターネットに接続して行います。

◆更新の確認

自動更新が有効になっている場合でも、更新を確認することができます。更新を確認するときは、次の手順で行います。

🖉 「更新の確認」をクリック



通知領域にあるマカフィーのアイコンを右クリックして「更新の確認」を選択しても、更新を確認することができます。

◆更新オプションの選択

自動更新では、新しいウイルスやスパイウェアなどの脅威に対する保護機能だけでなく、マカフィーソフトウェアの機 能強化もインストールされます。また、更新の方法を手動で変更することができます。更新オプションを選択するとき は、次の手順で行います。



「更新の設定」をクリック

3 自動更新を受信するオプションを選択する

- 「更新を自動的にダウンロードしてインストールする。」
- 「更新をダウンロードするが、インストール前に通知する。」
- 「更新が使用可能になったら通知する。」
- 4 「適用」をクリック

◆自動更新の有効/無効の設定

自動更新は、次の手順で有効または無効にすることができます。

チェック

更新を受信することで、新たに発生する脅威からパソコンを保護することができるため、自動更新を無効に しないことをおすすめします。





「有効にする」または「無効にする」をクリック

スケジュール スキャンについて

スケジュール スキャンを設定すると、パソコンを定期的にスキャンし、ウイルス、スパイウェアなどの脅威を確認する ことができます。

次の手順で、スケジュール スキャンを設定してください。



📕 「適用」をクリック

以上でスケジュール スキャンの設定は終了です。

ファイル/フォルダのセキュリティ監視について

アプリケーションのインストール、アンインストール、または使用中に警告を受けたときは、対象のアプリケーション が安全なものであることを確認した上で、マカフィー リブセーフのヘルプをご覧になり、スキャン対象外に設定してく ださい。

ボリューム削除時のウィンドウについて

「ディスクの管理」より「ボリュームの削除」を行うと、ボリューム使用中を表す警告ウィンドウが表示される場合があ りますが動作に影響はありません。

警告ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

インストール

チェック

- デスクトップにある「LiveSafe」アイコンをダブルクリックすることで簡単にインストールできます。
- 本機を再セットアップした場合は、デスクトップに「LiveSafe」アイコンは表示されません。

マカフィー リブセーフのインストール

本機を再セットアップした場合は、次の手順に従ってマカフィー リブセーフをインストールしてください。

1 Windowsを起動する

- 2 光学ドライブに「アプリケーションディスク」をセットする
- 3 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック



D:¥Nxsetup.exe

5 「マカフィー リブセーフ」を選択し、「インストール」 ボタンをクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

6「インストール完了」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック

7 Windowsを再起動後、光学ドライブから「アプリケーションディスク」を取り出す

以上でマカフィー リブセーフのインストールは終了です。

アンインストール

マカフィー リブセーフのアンインストール

🚹 Windowsを起動する



3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック

4 「マカフィーリブセーフ - インターネットセキュリティ」を選択し、「アンインストールと変 更」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 「ソフトウェアが削除されました。」と表示されたら、「今すぐ再起動」 ボタンをクリック

Windowsが再起動します。

以上でマカフィー リブセーフのアンインストールは終了です。

WinZip

[063300-07]

${}^{\circ}$	概要	330
٥	使用上の注意	331
٥	インストール	331
٥	アンインストール	332

概要

ファイルの圧縮、保護、共有を行うことができるユーティリティです。

チェック

画面に表示されている「WinZip XX」は各バージョン名が表示されます。

機能の詳細および最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や最新情報

ヘルプ(WinZip の試用版を起動し、「ヘルプ」→「ホームページ」をクリック)

チェック

ヘルプを参照するにはインターネットに接続できる環境が必要です。

●動作環境、制限事項に関する情報

試用期間は、初めてWinZipをセットアップした時点から45日間になります。引き続きご利用になる場合は、WinZipを 購入しアクティベーションを実行する必要があります。試用期間が終了する前に、WinZipのアクティベーションを実行 することをおすすめします。

チェック

ご購入いただいたバージョンと異なるバージョンの体験版がインストールされている場合は、アクティベーションができません。必ず、バージョンをご確認の上アクティベーションを行ってください。バージョンが 異なる場合には、アンインストールの上、ご購入されたプログラムをインストールしなおしてください。

起動方法

WinZipの画面が表示されます。

使用上の注意

●更新の確認

更新を確認するときは、次の手順で行います。



「アップデートをチェックする」をクリック

🥢 チェック

WinZipの更新は、インターネットに接続して行います。

●WinZip Express アドオンについて

WinZip Express アドオンは以下のソフトウェアに対応しています。本機能を使用することにより、圧縮、暗号化、共有 化の設定を指定することができます。

- Windows Explorer
- Microsoft Office
- Microsoft Outlook
- Microsoft SharePoint
- フォト管理

チェック

アドオンには、登録済みのWinZip インストール版が必要です。

インストール

チェック

- デスクトップにある「WinZip」アイコンをダブルクリックすることで簡単にインストールできます。
- 本機を再セットアップした場合は、デスクトップに「WinZip」アイコンは表示されません。

WinZip のインストール

本機を再セットアップした場合は、次の手順に従ってWinZipをインストールしてください。

Windowsを起動する



「D:¥WinZip」フォルダをの任意の場所にコピーする



ここでは「C:¥TEMP」にコピーした場合の手順を説明します。 必要に応じて読み替えてください。



「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック



C:¥TEMP¥WinZip¥winzip.exe

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

🚪 インストールが完了したら、Windowsを再起動する

/ XE

手順3でコピーしたフォルダは自動的に削除されません。 WinZipのインストールが終了したら削除することをおすすめします。

以上でWinZip のインストールは終了です。

アンインストール

WinZip のアンインストール

- 🚹 Windowsを起動する
- 2 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- **3** 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック

4 「WinZip XX」を選択し、「アンインストール」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 アンインストールが完了したら、Windowsを再起動する

以上でWinZip のアンインストールは終了です。

PaintShop Pro X6

[063400-07]

Σ	概要	333
٥	使用上の注意	333
٥	インストール	334
D	アンインストール	335

概要

PaintShop Pro は、写真編集やデザイン作成などの機能を備えた画像編集ソフトウェアです。 機能の詳細、操作方法、および最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

オンラインとローカルのヘルプ

インターネットに接続している場合は、アプリケーションはオンラインヘルプを表示します。オンラインの場合は、 最新情報、ビデオ、役立つリンクを利用することができます。 インターネットの接続が利用できない場合は、アプリケーションはコンピューターにインストールされるローカルヘ ルプを表示します。

ヘルプシステムを使用するには、次のいずれかの操作を行います。

「Corel PaintShop Pro X6 for NEC」画面にある「ヘルプ」→「ヘルプ トピック」をク リック

2 【F1】を押す

起動方法

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Corel PaintShop Pro X6 for NEC」→ 「Corel PaintShop Pro X6 for NEC」をクリック

Corel PaintShop Pro X6 for NEC の画面が表示されます。

使用上の注意

●プログラムのアップデート

製品の更新を確認できます。更新により、プログラムに関する新しい重要情報が通知されます。更新を確認するときは、 次の手順で行います。



チェック

PaintShop Pro X6の更新は、インターネットに接続して行います。

●ボタンやスライダーなどが小さいため操作しづらい場合の対処方法

画面の解像度を工場出荷時の設定(2560×1440ドット)でPaintShop Pro X6を使用しているときに、ボタンやスライ ダーなどが小さくて操作しづらい場合は、コントロールパネルの「画面の解像度の調整」で解像度を"1920×1080"に、 「テキストやその他の項目の大きさの変更」でサイズを"大(L) - 150%"に変更して使用してください。

インストール

チェック

- PaintShop Pro X6は、Windows 7 Professional 64ビットのみに添付されています。
- 手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますが、「はい」をクリックして進んでください。
- PaintShop Pro X6をインストールすると、Restore Databaseの復元機能が同時にインストールされます。

PaintShop Pro X6のインストール



Windowsを起動する

- 2 光学ドライブに「PaintShop Pro X6 for NEC ディスク」をセットする
- 3 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック
 - 📱 「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

D: ¥PaintSP¥setup.exe

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 インストールが完了したら、光学ドライブから「PaintShop Pro X6 for NEC ディスク」を 取り出し、Windowsを再起動する

以上でPaintShop Pro X6のインストールは終了です。

アンインストール

チェック

PaintShop Pro X6をアンインストールすると、Restore Databaseの復元機能が同時にアンインストールされます。

PaintShop Pro X6のアンインストール



5 「アンインストールの完了」と表示されたら、「完了」 ボタンをクリック

以上でPaintShop Pro X6のアンインストールは終了です。

トラブル解決Q&A

	[100000-27]
Ø	電源
Ø	バッテリ
0	NXパッド
0	マウス
0	表示
0	文字入力
0	ファイル保存
0	LAN機能
0	無線LAN機能
0	サウンド
D	印刷



	[100100)-27]
\triangleright	はじめに確認してください	338
⊘	電源が入らない	339
⊘	ディスプレイに何も表示されない	340
⊘	メッセージが表示されて、Windowsが起動しない	342
٥	「Windowsエラー回復処理」画面が表示された	343
٥	「ユーザー名またはパスワードが正しくありません。」と表示された..................	344
٥	パスワードを忘れてしまった....................................	345
D	電源が切れない	347
D	自動的にスリープ状態にならない	349
D	スリープ状態または休止状態から復帰しようとしたらWindowsのログオン画面が表示された	350
٥	スリープ状態にできない	351
٥	スリープ状態から復帰できない、復帰に失敗した	352
D	休止状態にできない....................................	353
٥	「スタート」ボタンから休止状態にできない	354
٥	休止状態から復帰できない、復帰に失敗した	355
٥	Windowsの電源設定ができない	356
٥	本機を一定時間放置すると、スリープ状態になってしまう	357
D	USBマウスでスリープ状態から復帰する/しないを設定したい	358
D	USBキーボードから復帰する際に使用したキーが復帰後に入力されていることがある	359

[100102-27]

本機とACアダプタやバッテリ、電源コード、ACコンセントなど、周辺機器の接続を確認 してください。

電源が入らない、画面が表示されない、などの場合、本機と電源コード・ACコンセント、バッテリ、周辺機器などの接続が正しく行われていない可能性があります。 本機や使用している周辺機器のマニュアルをご覧になり、一度接続をやりなおしてみてください。

使用しているアプリケーションや周辺機器が、スリープ状態や休止状態に対応しているか 確認してください。

アプリケーションや周辺機器によっては、使用しているとスリープ状態や休止状態にならないものや、正常に動作しないものがあります。 正常に動作しなくなった場合は、一度本機の電源を切って、電源を入れなおしてください。

チェック 本機の電源を切った場合、スリープ状態になる前の状態に復帰できません。作業中だったデータは失われま

す。

Q:電源が入らない

[100101-27]

チェック

次のことをチェックしても電源が入らない、起動しない場合は、本機の故障が考えられます。ご購入元に相談するか、NECにご相談ください。

参照

NECのお問い合わせ先について

『保証規定&修理に関するご案内』

A:バッテリが切れている可能性があります。

本機をバッテリのみで使用している場合、バッテリが切れている可能性があります。 本機にACアダプタを接続し、ACコンセントに接続して充電を行ってください。バッテリを充電しながら、本機を使用す ることもできます。



A:購入後、最初に電源を入れるときは、必ずACアダプタを使用します。

ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。バッテリを使用するには、充電が必要になります。

Q: ディスプレイに何も表示されない

[100603-27]

A:電源ランプを確認してください。

チェック

本機は、バッテリの残量が残りわずかの状態になると、電源が入っているかスリープ状態になっているかに 関わらず、電源ランプがオレンジ色に点滅します。その場合は、本機にACアダプタを取り付け、ACコンセン トに接続してから、電源ランプの状態を確認してください。



電源ランプについて

「本機の機能」の「各部の名称」-「表示ランプ (P. 22)」

●電源ランプが点灯していない場合

本機の電源が入っていないか、休止状態になっています。電源スイッチを押して、本機を起動するか、休止状態から復帰させてください。

●電源ランプが点滅している場合

本機はスリープ状態になっています。本機をスリープ状態から復帰させてください。



スリープ状態からの復帰について

「本機の機能」の「電源」-「スリープ状態 (P. 29)」

●電源ランプが点灯している場合

本機の電源は入っています。次のことを試して、ディスプレイが表示されないか確認してください。

外部ディスプレイのみに画面を出力する設定になっていないか確認してください。

外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外部ディスプレイのみにしている場合、本機の液晶ディスプレイに画面 は表示されません。画面の出力先を確認してください。



参照

画面の出力先の切り替えについて

「本機の機能」の「外部ディスプレイ (P. 93)」

NXパッドなどのポインティングデバイスを操作してみてください

電源プランの設定などにより、ディスプレイが省電力状態になっている可能性があります。NXパッドなどのポインティングデバイスを操作して、ディスプレイの省電力状態が解除されないか確認してください。

液晶ディスプレイの輝度が適切か確認してください

液晶ディスプレイの輝度が、画面が見えにくい値になっている可能性があります。 液晶ディスプレイの輝度を調整してみてください。 **》**参照 液晶:

液晶ディスプレイの輝度の調整について

「本機の機能」の「液晶ディスプレイ」-「画面表示の調整 (P. 86)」

● 液晶ディスプレイで表示できない解像度になっていないか確認してください

強制的に本体の電源を切った後、セーフモードでWindowsを起動して解像度を確認し、表示できない解像度だった場合は、表示可能な解像度に設定してください。



強制的に電源を切る方法

「電源」の「電源が切れない」-「強制的に電源を切る (P. 347)」

セーフモードでWindowsを起動する方法

「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付けたが動作しない、周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった、他の機能が使えなくなった」-「セーフモードでWindowsを起動する (P. 469)」

DirectXを使用するアプリケーションを使用している場合は、アプリケーションの設定を確認してください
 DirectXを使用するアプリケーションを実行すると、画面が表示されなくなることがあります。アプリケーションに
 添付のマニュアルを参照し、表示解像度を320×200ドット、640×400ドット以外に変更すると、障害を回避できることがあります。



本機では、320×200ドット、640×400ドットの解像度でしか使えないアプリケーションは、正常に動作しない場合があります。



チェック

これらのチェックを行ってもディスプレイに何も表示されない場合は、故障が考えられます。ご購入元、またはNECにご相談ください。

● 参照

NECのお問い合わせ先について

『保証規定&修理に関するご案内』

Q:メッセージが表示されて、Windowsが起動しない

[100103-27]

A:DVD、CDがドライブにセットされている場合は、それらを取り出してください。

DVD、CDがセットされたままで本機の電源を入れると、セットされた媒体から本機を起動しようとしてWindowsが起動しない場合があります。媒体を取り出して本機を再起動してください。

A: USBメモリや外付けのディスクドライブなどを使用している場合は、それらを取り外してください。

起動ディスクとして使用可能な周辺機器が取り付けられていると、それらの機器から起動しようとしてWindowsが起動しない場合があります。

A:BIOSセットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。

BIOSセットアップユーティリティの設定が不正になっている可能性があります。 「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」-「工場出荷時の設定値に戻す (P. 213)」をご覧にな り、BIOSセットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してみてください。



チェック

上記のことをすべてチェックしても、Windowsが起動できない場合は、SSDがフォーマット(初期化)されてしまったか、システムが壊れている可能性があります。『再セットアップガイド』をご覧になり、本機のシステムを修復、または再セットアップしてください。



参照

システムの修復、再セットアップについて 『再セットアップガイド』

Q:「Windowsエラー回復処理」画面が表示された

[100104-07]

A:エラーによる再起動や、システム停止などで強制的に電源を切った場合などWindows が正常にシャットダウンされなかった場合に表示されます。

【↑】【↓】で起動方法を選択し、【Enter】を押してください。 システムに問題がある場合は、「セーフ モード」を選択して問題の解決を試みることができます。 操作を誤って電源を強制切断した場合など、特に問題が発生していない場合は「Windowsを通常起動する」を選択する ことでWindowsを通常起動できます。

Q:「ユーザー名またはパスワードが正しくありません。」 と表示された

[100106-27]

A:キャップスロックキーランプ()の状態を確認し、もう一度パスワードを入力して ください。

キャップスロックの状態によって、入力される文字が異なり、パスワードを正しく入力できない場合があります。 キャップスロックキーランプ())でキャップスロックの状態を確認し、オン/オフを切り替えて、もう一度パスワー ドを入力してください。

キャップスロックのオン/オフは【Shift】+【Caps Lock】で切り替えることができます。



A:ユーザー名を確認し、もう一度パスワードを入力してください。

選択したユーザー名を確認し、選択したユーザーのパスワードをもう一度正しく入力してください。

Q:パスワードを忘れてしまった

[100107-27]

Windowsのパスワードを忘れてしまった場合

A:忘れてしまったパスワードを復元することはできません。次のいずれかの方法で対処 してください。

- ログオンに失敗した場合、再度表示されるWindowsのログオン画面にパスワードのヒントが表示されるので、そのヒントを確認しパスワードを思い出す
- 別のユーザーでログオンする
- 管理者(Administrator)権限を持つユーザーでログオンして、パスワードを変更する
- ●「パスワード リセット ディスク」を使って新しいパスワードを作成する



「パスワード リセット ディスク」について

「コントロール パネル」→「ユーザー アカウントと家族のための安全設定」→「ユーザー アカウント」の 「パスワード リセット ディスクの作成」で作成してください。



チェック

お使いのコンピュータの管理者(Administrator)権限を持つユーザーすべてのパスワードを忘れてしまった 場合、Windowsの設定のほとんどは変更できなくなってしまうので注意してください。

スーパバイザパスワードを忘れてしまった場合

A:NECにお問い合わせください。



- パスワード解除処置は、保証期限内でも有償です。
- パスワード解除処置は、NECでの対応となります。
- パスワード解除処置は、原則として修理対応となりますので、121コンタクトセンターへお問い合わせく ださい。



- ---

NECのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に関するご案内』

SSDのパスワードを忘れてしまった場合

A:パスワードの解除はできません。SSDおよびSSD内のデータの利用ができなくなります。



チェック

この場合、SSDは有償交換となり、SSDに保存したデータは、お客様ご自身で作成されたデータも利用できなくなります。

[100112-27]

A:アプリケーションに異常が起きていないか確認してください。

「電源の入れ方と切り方」の手順で電源が切れない場合、アプリケーションがフリーズ(ハングアップ)するなどの異常 を起こしていることが考えられます。

異常を起こしているアプリケーションがないか確認し、あった場合は「アプリケーション」の「アプリケーションを強制的に終了させたい (P. 484)」の手順で異常を起こしているアプリケーションを強制的に終了してから、もう一度、電源を切る操作を行ってください。



チェック

アプリケーションを強制的に終了させると、保存していないデータの変更が反映されない場合や、データが 消えてしまう場合があります。

) 参照

正しい電源の入れ方と切り方

「本機の機能」の「電源」-「電源の入れ方と切り方 (P. 24)」

この方法でも正常に電源を切ることができない場合は、次の手順で本機を強制的に終了させてください。

●強制的に電源を切る

チェック

- 強制的に電源を切って終了させた場合、保存していないデータは消えてしまいます。また、直前に保存したデータが破損、または消えてしまう場合があります。
- SSDへアクセス中は電源スイッチを押さないでください。SSDへアクセス中に電源スイッチを押すと、パ ソコンが故障する原因となることがあります。
- 電源スイッチでスリープ状態や休止状態になるように設定されている場合、以下の操作をすると、電源が切れずに省電力状態になることがあります。そのようなときは、いったん電源スイッチから手を離し、もう一度電源スイッチを4秒以上押し続けて本機を強制的に終了させてください。なお、工場出荷時の状態では、電源スイッチでスリープ状態になるように設定されています。

本機の電源を強制的に切る場合は、4秒以上電源スイッチを押し続けてください。

●電源を強制OFFできない場合

4秒以上電源スイッチを押し続けても電源が切れない場合には、もう一度4秒以上電源スイッチを押し続けてください。 それでも電源が切れない場合は、ご購入元、またはNECにご相談ください。



Q:自動的にスリープ状態にならない

[100201-27]

A:使用中の電源プランの設定を確認してください。

電源プランの設定で、自動でスリープ状態にならない設定にしていないか確認してください。



A:一定間隔で本機にアクセスする周辺機器を使用していないか確認してください。

双方向通信をするプリンタなど、一定間隔で本機にアクセスする周辺機器を接続している場合、自動的にスリープ状態 にならない場合があります。

A:実行中のアプリケーションがある場合は終了してみてください。

A:NXパッドの「Elan Smart-Pad」画面を表示している場合は、自動的にスリープ状態になりません。

NXパッドの「Elan Smart-Pad」画面(設定項目と操作イメージの動画が表示されている画面)を表示している場合は、 自動的にスリープ状態になりません。「Elan Smart-Pad」画面を閉じてください。



「Elan Smart-Pad」 画面

「本機の機能」の「NXパッド」-「NXパッドの設定 (P. 68)」

Q:スリープ状態または休止状態から復帰しようとしたらWindowsのログオン画面が表示された

[100203-07]

A: ログオンするユーザーを選択し、パスワードを入力してWindowsにログオンしてく ださい。

スリープ状態または休止状態から復帰するときに、ログオン画面が表示されないようにするには、次の手順を行ってください。



以上で設定は完了です。

[100204-07]

A:USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用 していないか確認してください。

USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用している場合は、スリープ状態に できない場合があります。 ファイルを開いている場合はファイルを閉じ、プログラムを実行している場合はプログラムを終了してください。

Q:スリープ状態から復帰できない、復帰に失敗した

[100205-27]

A:電源ランプの状態とバッテリ残量を確認してください。

●電源ランプが点滅しているが、バッテリ残量が少ない場合

ACアダプタを取り付けACコンセントに接続し、液晶ディスプレイを開いた状態で本機の電源を入れると、データが復帰できる場合があります。

●電源ランプが消灯している場合

スリープ状態中に電源が切れてしまったか、バッテリ残量が少なくなり休止状態に移行した(工場出荷時の設定)可能 性があります。

ACアダプタを取り付けACコンセントに接続し、本機の電源を入れてください。休止状態に移行している場合は、休止状態から復帰し、スリープ状態になる前の状態に復帰できます。



休止状態に移行せずに電源が切れた場合は、スリープ状態になる前の状態に復帰できません。 作業中だったデータは失われます。

A:スリープ状態への移行処理中に、次の操作を行わなかったか確認してください。

ディスプレイを閉じる

このような操作を行うと、スリープ状態から復帰できなくなる場合があります。このような場合は、電源スイッチで電源を入れてください。エラーメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってください。



この場合、スリープ状態になる前の状態に復帰できません。保存していなかったデータは失われます。

Q:休止状態にできない

[100207-07]

A:電源プランの設定で「ハイブリッドスリープ」を使用する設定にしている場合、「ス タート」ボタンから休止状態にできません。

詳しくは、「「スタート」ボタンから休止状態にできない (P. 354)」をご覧ください。

A:SSDの空き領域が不足している可能性があります。

休止状態はSSDに本機のメモリなどの状態を記録するため、SSDに一定の空き領域が必要です。 SSDの空き領域が十分にあるか確認してください。

A: USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用 していないか確認してください。

USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用している場合は、休止状態にでき ない場合があります。 ファイルを開いている場合はファイルを閉じ、プログラムを実行している場合はプログラムを終了してください。

Q:「スタート」ボタンから休止状態にできない

[100208-27]

A:電源プランの設定で「ハイブリッドスリープ」を使用する設定にしている場合、「ス タート」ボタンから休止状態にできません。

電源プランの設定で「ハイブリッドスリープ」を使用する設定にしている場合、「スタート」ボタンをクリックし、「シャットダウン」ボタンの横の→をクリックして表示されるメニューに「休止状態」は表示されません。 「スタート」ボタンから休止状態にできるようにするには、Windowsの電源プランの設定でハイブリッドスリープを使用しない設定にしてください。



メモ

「ハイブリッドスリープ」とは、スリープ状態に移行する際に、SSDにもメモリの情報をすべて保存するスリープ状態です。SSDにもメモリの情報が保存されているため、スリープ状態中に電源が切れた場合でもSSDから復帰することができます。



本機は、工場出荷時の状態ではハイブリッドスリープを使用しないように設定されています。



- ハイブリッドスリープについて
 Windowsのヘルプ
- 電源プランの設定
 「本機の機能」の「電源」-「電源の設定 (P. 33)」

[100209-07]

A:休止状態の間に、周辺機器の取り外しなど機器構成の変更をしなかったか確認してく ださい。

機器構成を変更する場合は、一度休止状態から復帰し、本機の電源を切ってから行ってください。

[100210-07]

A:権限を制限されたユーザーでログオンしていないか確認してください。

本機を複数の人で使用している場合は、管理者によってユーザーの設定できる項目に制限がかけられている場合があります。

このような場合は、管理者に依頼して制限を解除してもらうか、または管理者(Administrator)権限を持つユーザーで ログオンして省電力の設定を行う必要があります。

[100211-27]

A:工場出荷時は、省電力のため自動でスリープ状態になるように設定してあります。

自動でスリープ状態になるのを無効にしたい場合は、Windowsの電源プランの設定を変更してください。



Q:USBマウスでスリープ状態から復帰する/しないを 設定したい

[100212-27]



以上で設定は完了です。



チェック

USBマウスでスリープ状態から復帰する設定にしても、USBマウス操作でスリープ状態から復帰できない場合があります。その場合は他の方法でスリープ状態から復帰を行ってください。

Q:USBキーボードから復帰する際に使用したキーが復帰後に入力されていることがある

[100213-27]

A:次の手順で設定を行ってください。

チェック 管理者(Administrator)権限を持つユーザーで行ってください。 ごれらの手順を行う前に、実行中のアプリケーションを全て終了してください。 別売りのUSBテンキーボード2(PC-VP-KB13)を利用している場合、この手順を実行後、USBテンキーボード2でスリープから復帰するとUSBテンキーボード2のキー入力ができなくなる場合があります。 その場合は、電源ボタンでスリープから復帰するなど他の方法で復帰してください。また、現象が発生した場合はUSBテンキーボード2を接続し直してください。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」をクリック 「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック C:¥DRV¥FHCROR

🚼 表示されたフォルダにある「FHCROR」を右クリックし「管理者として実行」をクリック

コマンド プロンプトが表示されますが、しばらくすると自動的に閉じます。

4 Windowsを再起動する

以上で設定は完了です。

Q&A:バッテリ

Γ	1	0	0	3	0	0	-2	7]
-		-	-	_	-	-		

Ø	本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続してもバッテリの充電が始まらない	361
D	タスク バーの通知領域に電源アイコンが表示されない	362
D	満充電したのに、バッテリ充電ランプが点灯する	363
δ	バッテリ充電ランプが点滅する	364
Q:本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続してもバッテリの充電が始まらない

[100301-27]

A:バッテリ充電ランプを確認してください。

バッテリ充電ランプが点滅している場合 バッテリにエラーが発生しています。ACアダプタを取り外し、取り付けなおしてください。 それでもエラーが発生する場合は、バッテリの交換が必要です。 バッテリの交換については、121コンタクトセンターまたはビジネスPC修理受付センターにご相談ください。

● バッテリ充電ランプが消灯している場合

バッテリが満充電、または満充電に近い状態の可能性があります。そのような状態では、充電が始まらない場合があ ります。

Q: タスク バーの通知領域に電源アイコンが表示されない

[100302-07]



Q:満充電したのに、バッテリ充電ランプが点灯する

[100303-27]

A:故障ではありません。バッテリは少しずつ自然放電しているので、それを補充するため、本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続しているときは自動的に充電が始まります。

[100304-27]

A:電源を切り、ACアダプタを取り外してからもう一度正しく取り付けなおしてください。

ACアダプタを取り付けなおしても直らない場合は、バッテリの寿命ですので、バッテリの交換が必要です。 バッテリの交換については、121コンタクトセンターまたはビジネスPC修理受付センターにご相談ください。

Q&A:NXパッド

[1	00	40	0-2	27]
----	----	----	-----	-----

>	NXパッドが動作しない	366
⊘	NXパッドの反応が鈍い	369
⊘	NXパッドの拡張機能を使用したい	370
⊘	文字入力中に、NXパッドのタップ機能が動作したり、マウスカーソルが移動してしまう	371
>	一時的にNXパッドを無効にしたい....................................	372

[100401-27]

A:NXパッドや操作する指が汚れていないか確認してください。

NXパッドや操作する指に水分や脂分が付いていると、正常に動作しません。汚れをふき取ってから操作してください。

A:NXパッドを操作する際は次の点に注意してください。

- 指先で操作する
 指先以外で操作すると、正常に動作しない場合があります。
- 力をかけすぎない
 必要以上に力をかけると、正常に動作しない場合があります。

A:NXパッドの2カ所以上に同時に触れていないか確認してください。

本機のNXパッドはマルチタッチに対応しています。NXパッドの2カ所以上に同時に触れていると、別の操作となる場合があります。

A:NXパッド上のスクロール領域で操作していないか、確認してください。

NXパッドドライバ使用時、NXパッドドライバでNXパッドのスクロール機能を有効に設定していると、パッドのスクロール領域(右端、下端)でポインタの移動やドラッグなどの操作をすることができません。 右端や下端でも操作したい場合は、スクロール機能を無効にするか操作領域を変更してください。



スクロール機能の有効/無効、領域の設定方法

「本機の機能」の「NXパッド」-「NXパッドの設定 (P. 68)」

A:マウスポインタが
 になっていないか確認してください。

マウスポインタが

になっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、NXパッドなどのポインティングデバイスをクリックしても操作は受け付けられません。処理が終わるまでお待ちください。

しばらく待ってもNXパッドなどのポインティングデバイスの操作ができない場合は、プログラムに異常が発生して動かなくなった(フリーズした)可能性があります。アプリケーションを強制終了してください。この場合、保存していなかったデータは消去されます。



A:マウスドライバの変更などで一時的にNXパッドが使用できなくなっている可能性があります。

マウスポインタが動かない場合は、次の手順で、キーボードを使用して本機を再起動してください。

1 【**■**】(Windowsキー)を押す

「スタート」メニューが表示されます。



3 【↑】【↓】で表示されたメニューから「再起動」を選択し、【Enter】を押す

A:【Fn】+スペースキーを押し、NXパッドがオンになるか確認してください。

NXパッドドライバ使用時は、【Fn】+スペースキーを押すことで、NXパッドのオン/オフを切り替えることができます。 【Fn】+スペースキーを押して、NXパッドがオンになるか確認してください。



【Fn】について

「本機の機能」の「キーボード」-「キーの使い方 (P. 63)」

A:NXパッドドライバで、USBマウス接続時にNXパッドを使用しない設定になっていないか確認してください。

次の手順で設定を確認してください。

1_ 「スタート」 ボタン→ 「コントロール パネル」 をクリック

2

「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリック

「マウスのプロパティ」が表示されます。

「NXパッド」タブをクリック

チェック

「マウスを接続した場合、NX パッドを無効にする。」にチェックが付いている場合、USBマウスを接続しているとNXパッドでの操作が行えません。 USBマウスと同時にNXパッドを使用する場合は、チェックを外してください。

√

工場出荷時の設定では、「マウスを接続した場合、NX パッドを無効にする。」が選択されています。

A:BIOSセットアップユーティリティでNXパッドを使用しない設定になっていないか確認してください。

🔎 🗞

- BIOSセットアップユーティリティについて
 「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」
- BIOSセットアップユーティリティの設定項目
 「システム設定」の「設定項目一覧」-「「Advanced」メニュー (P. 216)」

[100402-27]

A:NXパッドや操作する指が汚れていないか確認してください。

NXパッドや操作する指に水分や脂分が付いていると、正常に動作しません。汚れをふき取ってから操作してください。

A:NXパッドを操作する際は次の点に注意してください。

指先で操作する 指先以外で操作すると、正常に動作しない場合があります。

力をかけすぎない
 必要以上に力をかけると、正常に動作しない場合があります。

A:マウスポインタが
 になっていないか確認してください。

マウスポインタが になっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、NXパッドなどのポインティングデバイスをクリックしても反応が鈍くなる場合があります。処理が終わるまでお待ちください。 しばらく待っても処理が終了しない場合は、プログラムに異常が発生して動かなくなった(フリーズした)可能性があります。アプリケーションを強制終了してください。この場合、保存していなかったデータは消去されます。

参照 アプリケーションの強制終了 「アプリケーション」の「アプリケーションを強制的に終了させたい (P. 484)」

A:ポインタの移動速度が遅く設定されていないか確認してください。

次の手順でポインタの移動速度の設定を確認し、必要に応じて設定しなおしてください。



- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリック
- 3 「ポインター オプション」タブをクリックし、「速度」欄でポインタの速度を確認し、必要に応じて設定しなおす

4 「OK」ボタンをクリック

Q:NXパッドの拡張機能を使用したい

[100403-27]

A:次の手順で、NXパッドドライバの設定画面を表示し設定を行ってください。

「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックし、「NXパッド」の「オプション」をクリック

チェック

NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に変更した場合、NXパッドの拡張機能を使用するには、 ドライバをNXパッドドライバへ戻す必要があります。

参照

- NXパッドドライバへ戻す
 「本機の機能」の「NXパッド」-「NXパッドドライバへ戻す (P. 74)」
- NXパッドの拡張機能を使用する
 「本機の機能」の「NXパッド」-「NXパッドの設定 (P. 68)」

Q:文字入力中に、NXパッドのタップ機能が動作したり、 マウスカーソルが移動してしまう

[100704-27]

A:文字入力中にNXパッドに手が触れたり、NXパッドの近くに手が行ったりしたためです。

NXパッドに手が触れたり、NXパッドの近くに手が行ったりすると、手が触れていなくてもNXパッドで使用している静 電容量式という仕組みのためにタップ機能が動作したり、マウスカーソルが移動してしまう場合があります。

NXパッドドライバを使用している場合、パッドの感度を調整したり、【Fn】+スペースキーを押して、NXパッドのオン /オフを切り替えることができます。



また、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニュー-「Device Configuration」-「Internal Mouse」を 「Disabled」に設定することで、NXパッドを無効にできます。

メモ NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に変更している場合でも無効にできます。 参照 NXパッドを無効にする

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」および「設定項目一覧 (P. 214)」

Q:一時的にNXパッドを無効にしたい

[100405-27]

A:【Fn】+スペースキーを押すごとにNXパッドのオン/オフが切り替わります。

NXパッドのオン/オフは、タスクバーの通知領域の をクリックすると表示されるNXパッドのアイコンで確認できます。

の場合は、パッド部分での操作が有効になっています。

の場合は、パッド部分での操作が無効になっています。



【Fn】について

「本機の機能」の「キーボード」-「キーの使い方 (P. 63)」

Q&A:マウス

[100500-27]

D	はじめに確認してください	374
D	マウスを動かしても、何も反応しない	375
D	マウスの動きが悪い	376

[100503-27]

マウスと本機が正しく接続されていることを確認してください。

マウスが反応しない、動きが悪い場合は、マウスと本機との接続が緩んだり外れたりしていないか確認してください。

Q:マウスを動かしても、何も反応しない

[100501-27]

A:マウスポインタが
 になっていないか確認してください。

マウスポインタが

になっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、マウスをクリックしても操作は受け付けられません。処理が終わるまでお待ちください。

しばらく待ってもマウスからの操作ができない場合は、プログラムに異常が発生して動かなくなった(フリーズした) 可能性があります。アプリケーションを強制終了してください。この場合、保存していなかったデータは消去されます。



A:マウスの設定が正しく行われているか確認してください。

他社製USBマウスを使用している場合は、ドライバなどの設定が必要になる場合があります。設定が正しく行われているか確認してください。

参照
 マウスの設定について
 「本機の機能」の「マウス」-「マウスを接続するための設定方法 (P. 80)」

Q:マウスの動きが悪い

[100502-00]

A:マウスのセンサー周辺が汚れていないか確認し、汚れている場合は掃除してください。

レーザー式や光学式マウスをお使いの場合、底面のセンサーにほこりなどが付着して、マウスの移動を正しく読み取る ことができなくなる場合があります。センサーの周辺の汚れやほこりを軽く払ってください。

チェック

マウスのお手入れについては、『メンテナンスとアフターケアについて』をご覧ください。

A:レーザー式や光学式マウスをお使いの場合は、光沢のない無地の紙の上で動作するか 確認してください。

レーザー式や光学式マウスは、マウス底面に光源があり、それをセンサーで検知することでマウスの動きを判断してい ます。次のような表面では正しく動作しない(操作どおりにマウスポインタが動かない)場合があります。

- 反射しやすいもの(鏡、ガラスなど)
- 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の写真など)
- 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの
- 光学式マウスの場合、光沢があるもの(透明、半透明な素材を含む)

操作どおりにマウスポインタが動かないときは、光沢がない無地の印刷用紙やそれぞれのマウス(レーザー式または光 学式)に対応したマウスパッドなどの上で操作してください。



[100600-27]

\geq	はじめに確認してください	378
0	電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる	379
Ø	表示できるはずの高解像度を選択できない	380
D	ディスプレイに何も表示されない	381
D	画面の解像度を変更すると色数も変更される	383
0	画面の色調を調整したい	384
Ø	再生中の動画がとぎれる、なめらかに再生されない	385
0	動画の再生中に画面が消えてしまう	386
0	Windows Media PlayerでDVDが再生できない	387
0	Windows Media Playerでディスクが認識されない、自動再生が始まらない	388
0	Windows Media PlayerでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる	389
0	CyberLink PowerDVDでDVDが再生できない	390
Ø	CyberLink PowerDVDでディスクが認識されない	391
0	個人設定で、Aero [®] に設定できない	392
0	画面の表示位置やサイズがおかしい	393
0	外部ディスプレイで画面が流れるように表示される	394
D	外部ディスプレイ接続時にアイコンの位置がおかしい	395
Ø	HDMI接続したテレビや外部ディスプレイに映像が表示されない	396
D	HDMIでテレビに接続すると、画面の周りがはみ出してしまい、表示されない部分がある	397

[100618-27]

本機や外部ディスプレイの電源の状態を確認してください。

画面が表示されない、途中で消えるなどの場合は、本機がスリープ状態や休止状態になっていたり、外部ディスプレイ 使用時は外部ディスプレイの省電力機能が動作したり、電源が切れていないか確認してください。

外部ディスプレイ使用時は、本機と外部ディスプレイの接続を確認してください。

外部ディスプレイを使用している場合は、本機と外部ディスプレイが正しく接続されているか、また正しいケーブルを 使用しているか確認してください。

Q:電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる

[100601-27]

A:液晶ディスプレイの電源が切れている可能性があります。

使用中の電源プランで「ディスプレイの電源を切る」が設定されている場合、液晶ディスプレイの電源が切れている可能性があります。NXパッドなどのポインティングデバイスやキーボードを操作することで、液晶ディスプレイの電源が入り、画面が表示されます。元に戻らない場合は、本機がスリープ状態になっている可能性があります。

A:本機がスリープ状態になっている可能性があります。

電源ランプで本機の状態を確認し、本機がスリープ状態になっている場合は復帰させてください。 一定時間経過後にスリープ状態にならないように設定したい場合は、Windowsの電源プランの設定を変更してください。

チェック

本機は、バッテリの残量が残りわずかの状態になると、電源が入っているかスリープ状態になっているかに 関わらず、電源ランプがオレンジ色に点滅します。本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続して から、電源ランプの状態を確認してください。



- 電源ランプについて
 「本機の機能」の「各部の名称」-「表示ランプ (P. 22)」
- 電源プランの設定
 「本機の機能」の「電源」-「電源の設定 (P. 33)」

Q:表示できるはずの高解像度を選択できない

[100602-27]

A:外部ディスプレイを使用している場合、プラグアンドプレイ (DDC) 対応ディスプレ イでも、ディスプレイの種類によっては、高解像度などサポートしている表示モードの一 部を選べないことがあります。

「本機の機能」の「外部ディスプレイ」-「ディスプレイに合わせた設定 (P. 112)」をご覧になり、ディスプレイの種類 を指定してください。

Q: ディスプレイに何も表示されない

[100603-27]

A:電源ランプを確認してください。

チェック

本機は、バッテリの残量が残りわずかの状態になると、電源が入っているかスリープ状態になっているかに 関わらず、電源ランプがオレンジ色に点滅します。その場合は、本機にACアダプタを取り付け、ACコンセン トに接続してから、電源ランプの状態を確認してください。



電源ランプについて

「本機の機能」の「各部の名称」-「表示ランプ (P. 22)」

●電源ランプが点灯していない場合

本機の電源が入っていないか、休止状態になっています。電源スイッチを押して、本機を起動するか、休止状態から復帰させてください。

●電源ランプが点滅している場合

本機はスリープ状態になっています。本機をスリープ状態から復帰させてください。



スリープ状態からの復帰について

「本機の機能」の「電源」-「スリープ状態 (P. 29)」

●電源ランプが点灯している場合

本機の電源は入っています。次のことを試して、ディスプレイが表示されないか確認してください。

外部ディスプレイのみに画面を出力する設定になっていないか確認してください。

外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外部ディスプレイのみにしている場合、本機の液晶ディスプレイに画面 は表示されません。画面の出力先を確認してください。



参照

画面の出力先の切り替えについて

「本機の機能」の「外部ディスプレイ (P. 93)」

NXパッドなどのポインティングデバイスを操作してみてください

電源プランの設定などにより、ディスプレイが省電力状態になっている可能性があります。NXパッドなどのポインティングデバイスを操作して、ディスプレイの省電力状態が解除されないか確認してください。

液晶ディスプレイの輝度が適切か確認してください

液晶ディスプレイの輝度が、画面が見えにくい値になっている可能性があります。 液晶ディスプレイの輝度を調整してみてください。 **》**参照 液晶:

液晶ディスプレイの輝度の調整について

「本機の機能」の「液晶ディスプレイ」-「画面表示の調整 (P. 86)」

● 液晶ディスプレイで表示できない解像度になっていないか確認してください

強制的に本体の電源を切った後、セーフモードでWindowsを起動して解像度を確認し、表示できない解像度だった場合は、表示可能な解像度に設定してください。



強制的に電源を切る方法

「電源」の「電源が切れない」-「強制的に電源を切る (P. 347)」

セーフモードでWindowsを起動する方法

「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付けたが動作しない、周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった、他の機能が使えなくなった」-「セーフモードでWindowsを起動する (P. 469)」

DirectXを使用するアプリケーションを使用している場合は、アプリケーションの設定を確認してください DirectXを使用するアプリケーションを実行すると、画面が表示されなくなることがあります。アプリケーションに 添付のマニュアルを参照し、表示解像度を320×200ドット、640×400ドット以外に変更すると、障害を回避できる ことがあります。



本機では、320×200ドット、640×400ドットの解像度でしか使えないアプリケーションは、正常に動作しない場合があります。



チェック

これらのチェックを行ってもディスプレイに何も表示されない場合は、故障が考えられます。ご購入元、またはNECにご相談ください。

● 参照

NECのお問い合わせ先について

『保証規定&修理に関するご案内』

Q: 画面の解像度を変更すると色数も変更される

[100604-07]

A:画面の設定で「解像度」の変更を行うと、「色調整」がその解像度で使用できる最も 多い色数の設定に変更されます。

「解像度」だけ変更し「色調整」は変更したくない場合には、解像度を変更した後に「色調整」を設定しなおしてください。

Q:画面の色調を調整したい

A:次の手順で調整してください。

1 [スタート] ボタン→「コントロール パネル」をクリック

2 [デスクトップのカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」をクリック

3 [詳細設定」をクリック

4 [インテル(R) HD グラフィックス・コントロール・パネル」タブをクリック

5 [グラフィックス・プロパティー」ボタンをクリック

6 [ディスプレイ」をクリック

7 左上の「ディスプレイ」をクリックし、表示されたメニューから「一般設定」をクリック

8 [色設定」タブをクリック

[100606-27]

表示される画面で色調の調整を行ってください。

Q:再生中の動画がとぎれる、なめらかに再生されない

[100607-27]

A:動画の再生を行うアプリケーション以外のアプリケーションを終了してください。

動画の再生には処理能力を多く必要とするものもあり、複数のアプリケーションを使用中に動画の再生を行うと、再生がとぎれる場合や、なめらかに再生ができない場合があります。

A:ECOモード機能で選択しているモードを確認してください。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、動画の再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「標準」などの性能を優先するモードを選択してください。



ECOモード機能について

「本機の機能」の「省電力機能」-「ECOモード機能 (P. 39)」

A:再生中はウィンドウの大きさや位置を変更しないでください。

動画の再生中に、ウィンドウの大きさや位置を変更すると、音飛びや画像の乱れの原因になる場合があります。

A: Intel[®] WiDiで接続した外部ディスプレイやテレビに表示している場合は、解像度を 低くしてください。

Intel[®] WiDiで接続した外部ディスプレイやテレビに表示している映像が乱れやすい場合は、解像度を1,280×720に設定してください。 画質は低下しますが、転送するデータ量が減るため映像が安定する場合があります。

[100608-07]

A:電源の設定を確認してください。

MPEG形式の動画を再生中にスリープ状態や休止状態に移行した場合や、ディスプレイの省電力機能やパワーマネジメント機能が働いた場合、再生画面が消えてしまいます。

動画を再生するときは、スリープ状態や休止状態およびディスプレイの省電力機能やパワーマネジメント機能をオフに してください。

Q: Windows Media PlayerでDVDが再生できない

[101902-07]

A: CPRM (Content Protection for Recordable Media) 方式で著作権保護されて いるタイトルを再生しようとしていないか確認してください。

Windows Media Playerは、CPRM(Content Protection for Recordable Media)方式で著作権保護されているタイト ルの再生には対応していません。



CPRM方式による著作権保護は、デジタルテレビ放送番組をDVDに記録するためなどに用いられています。

Q: Windows Media Playerでディスクが認識されない、 自動再生が始まらない

[101904-07]

A: Windows Media Playerで使用可能な規格のディスクか、また使用しているディス クや光学ドライブの状態に問題はないか確認してください。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やWindows Media Playerで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。

また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。 使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。

[101905-27]

A:再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

Windows Media Playerで、DVDやビデオCDを再生する場合、再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

A:ECOモード機能で選択しているモードを確認してください。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、DVDの再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「標準」などの性能を優先するモードを選択してください。



ECOモード機能について

「本機の機能」の「省電力機能」-「ECOモード機能 (P. 39)」

A:電源オプションの設定を確認してください。

次の手順で電源オプションの設定を確認してください。

1 「スタート」 ボタン→ 「コントロール パネル」 をクリック

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック

3 現在選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリック

4 「詳細な電源設定の変更」をクリック

5 「マルチメディアの設定」→「ビデオの再生時」をクリック

6 それぞれの電源状態の欄が「ビデオ品質の最適化」に設定されているか確認する

「ビデオ品質の最適化」に設定されていない場合は、「ビデオ品質の最適化」に設定してください。



Q: CyberLink PowerDVDでDVDが再生できない

[101914-00]

A: CPRM(Content Protection for Recordable Media)方式で著作権保護されているタイトルを再生しようとしていないか確認してください。

インターネット経由でのアクティベーションにより、CPRMの著作権保護機能に対応することができます。



チェック

外部ディスプレイ使用時、接続しているディスプレイが、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応していない場合は、著作権保護された映像をデジタル出力できません。



メモ

CPRM方式による著作権保護は、デジタルテレビ放送番組をDVDに記録するためなどに用いられています。

Q: CyberLink PowerDVDでディスクが認識されない

[101906-07]

A: CyberLink PowerDVDで使用可能な規格のディスクか、また使用しているディスク や光学ドライブの状態に問題はないか確認してください。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やCyberLink PowerDVDで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。 また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。使用してい

また、使用しているテイスクや光学トライブの状態によってはテイスクの認識かできない場合かあります。使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。



CyberLink PowerDVDで使用できるディスクの規格、ディスクや光学ドライブの確認について 「便利な機能とアプリケーション」の「CyberLink PowerDVD」-「使用上の注意 (P. 317)」

Q:個人設定で、Aero[®]に設定できない

[100609-07]

A:「Aero テーマ」からテーマを選択して、設定を行ってください。

Aero[®]を使用する場合は、「Aero テーマ」からテーマを選択し、設定を行ってください。「ベーシック テーマとハイコントラスト テーマ」のテーマではAero[®]は使用できません。

A: Aero[®]の実行に必要な事項を満たしていない場合は、Aero[®]は選択できません。

参照 Aero[®]の実行に必要な事項、およびAero[®]の実行 Windowsのヘルプ

Q: 画面の表示位置やサイズがおかしい

[100610-27]

A:ディスプレイストレッチ機能の設定を確認してください。

ディスプレイストレッチ機能が無効の状態で、デスクトップの解像度を液晶ディスプレイの解像度よりも小さい解像度 に設定した場合、画面は液晶ディスプレイ中央に表示され、周辺には黒い枠が表示されます。 画面を液晶ディスプレイ全体に拡大表示したい場合は、ディスプレイストレッチ機能を有効にしてください。



A:外部ディスプレイを使用している場合は、ディスプレイ側で表示位置やサイズを調整 してください。



表示位置やサイズの調整について

ディスプレイに添付のマニュアル

Q:外部ディスプレイで画面が流れるように表示される

[100611-27]

A:お使いのディスプレイのディスプレイ情報ファイルを最新のものに更新してください。

一部のDDC対応ディスプレイにおいて、ディスプレイ情報ファイルがないためにディスプレイの同期がとれず、画面が 流れるように表示される場合があります。

この場合には、ディスプレイ製造元より最新のディスプレイ情報ファイルを入手し、セットアップしてください。

[100612-27]

A : メイン ディスプレイの切り替え操作を行うとデスクトップ アイコンがメイン ディス プレイに正しく表示されない場合があります。



文書番号:2475327

「Windows 7 で複数台のモニターを使用し、プライマリ ディスプレイの切り替えを行うと、デスクトップ上のアイコンが変更したディスプレイに表示されない場合がある」

詳しくは「サポート技術情報について (P. 13)」を参照してください。

Q:HDMI接続したテレビや外部ディスプレイに映像が表示されない

[100616-27]

A:出力先がHDMIコネクタに設定されているか確認してください。



A: I/O制限で、HDMIコネクタの接続を使用不可に設定していないか確認してくださ

い。



I/O制限について

「本機の機能」の「セキュリティ機能」-「I/O制限 (P. 199)」

A:接続しているテレビや外部ディスプレイの設定を確認してください。

接続しているテレビや外部ディスプレイのマニュアルをご覧になり、次のことを確認してください。

- 入力信号の設定はあっているか
- 複数の入力に対応している場合、本機と接続したHDMIコネクタからの信号を表示する設定になっているか
Q:HDMIでテレビに接続すると、画面の周りがはみ出してしまい、表示されない部分がある

[100617-27]

A:テレビの設定をアンダースキャンに変更してください。

テレビのオーバースキャン機能(従来のテレビ方式との互換性を持たせるために、画面の周囲を表示しない機能)によるものです。テレビの設定をアンダースキャンに変更してください。 設定方法について詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

A:表示の大きさを調節してください。

次の手順で表示の大きさを調節してください。



2 「デスクトップのカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」をクリック

- **3** 「詳細設定」をクリック
- 4 「インテル(R) HD グラフィックス・コントロール・パネル」タブをクリック
- 5 「グラフィックス・プロパティー」ボタンをクリック
- **6**「ディスプレイ」をクリック
- 7 左上の「ディスプレイ」をクリックし、表示されたメニューから「一般設定」をクリック
- **8** 「ディスプレイの選択」欄で「デジタルテレビ」をクリック
- 9 「スケーリング」の項目で任意の設定に変更する

Q&A:文字入力

[100700-27]
------------	---

Ø	はじめに確認してください	399
D	キーボードのキーを押しても、何も反応しない	400
D	記号などで入力できない文字がある	401
D	別売のキーボードを接続したが、キーを押しても反応しない。使えないキーがある	402
D	文字入力中に、NXパッドのタップ機能が動作したり、マウスカーソルが移動してしまう	403

[100701-27]

キャップスロックキーランプ()の)でキャップスロックの状態を確認してください。

キャップスロックキーランプ())が点灯していればキャップスロックがオン、消灯していればキャップスロックがオ フになっています。 キャップスロックの状態により、キャラング())

キャップスロックの状態により、大文字/小文字の入力が変わります。

- キャップスロックがオン
 【Shift】を押していないときは大文字が、押しているときは小文字が入力されます。
- キャップスロックがオフ
 【Shift】を押していないときは小文字が、押しているときは大文字が入力されます。

キャップスロックのオン/オフは【Shift】+【Caps Lock】で切り替えることができます。

日本語入力の入力モードを確認してください。

日本語入力が入力したいモードになっているか確認し、必要に応じてモードを切り替えてください。 工場出荷時の状態で日本語入力と英字入力を切り替えるには、【半角/全角】または【Caps Lock】を押します。

日本語入力モードのときに、かな入力とローマ字入力を切り替えるには、次の手順で行います。

【Alt】+【カタカナ ひらがな ローマ字】を押す

確認のメッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリック

Q:キーボードのキーを押しても、何も反応しない

[100706-27]

A:マウスポインタが
 ○になっていないか確認してください。

マウスポインタが になっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、キーボードからの操作は受け付けられません。処理が終わるまでお待ちください。

しばらく待ってもキーボードからの操作ができない場合は、プログラムに異常が発生して動かなくなった(フリーズした)可能性があります。アプリケーションを強制終了してください。この場合、保存していなかったデータは消去されます。

参照
 アプリケーションの強制終了
 「アプリケーション」の「アプリケーションを強制的に終了させたい (P. 484)」

A:別売のキーボードを使用している場合は、本機との接続を確認してください。

Q:記号などで入力できない文字がある

[100702-07]

A:日本語入力システムを使用しても入力できない文字は、文字コード表を使って入力します。

文字コード表は次の手順で起動します。

1「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」をクリック

2 「アクセサリ」→「システム ツール」→「文字コード表」をクリック

参照 文字コード表の使い方 Windowsのヘルプ

Q:別売のキーボードを接続したが、キーを押しても反応しない。使えないキーがある

[100703-07]

A: キーボードの設定を行ってください。 使用しているキーボードにマニュアルやドライバが添付されている場合は、キーボードのマニュアルに従って設定やドライバのインストールを行ってください。 マニュアルやドライバが添付されていない場合は、次の手順でキーボードの設定を行ってみてください。 デェック ごの方法で設定すると別売のキーボードも使えますが、キーボードによっては、一部のキーが使えなくなることがあります。 1 「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く 2 「キーボード」をダブルクリック 3 表示されたキーボードから設定するキーボード名をダブルクリック 4 「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーの更新」ボタンをクリック 5 「コンピューターを参照してドライバー、ソフトウェアを検索します」をクリック 6 「コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します」をクリック

以後は、接続したキーボードの種類などを参考に画面の指示に従って設定してください。

Q:文字入力中に、NXパッドのタップ機能が動作したり、 マウスカーソルが移動してしまう

[100704-27]

A:文字入力中にNXパッドに手が触れたり、NXパッドの近くに手が行ったりしたためです。

NXパッドに手が触れたり、NXパッドの近くに手が行ったりすると、手が触れていなくてもNXパッドで使用している静 電容量式という仕組みのためにタップ機能が動作したり、マウスカーソルが移動してしまう場合があります。

NXパッドドライバを使用している場合、パッドの感度を調整したり、【Fn】+スペースキーを押して、NXパッドのオン /オフを切り替えることができます。



また、BIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニュー-「Device Configuration」-「Internal Mouse」を 「Disabled」に設定することで、NXパッドを無効にできます。

メモ NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に変更している場合でも無効にできます。 参照 NXパッドを無効にする

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」および「設定項目一覧 (P. 214)」

Q&A:ファイル保存

[100800-27]]
-------------	---

Ø	はじめに確認してください	405
0	SSDに保存できない	406
Σ	DVD、CDにデータを書き込めない(保存できない)	407

はじめに確認してください

[100801-27]

DeviceLockで光学ドライブの機能を制限していないか確認してください。

DeviceLockは周辺機器の使用を制限するアプリケーションです。 DeviceLockをインストールしている場合は、DeviceLock管理コンソールを起動し、設定を確認してください。



DeviceLockについて

「便利な機能とアプリケーション」の「DeviceLock Lite (P. 302)」

[101602-27]

A:SSDの空き領域を確認してください。

SSDの空き領域を確認してください。足りない場合は「SSDの空き領域が足りない (P. 441)」に従って空き領域を増やしてください。SSDの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

Q:DVD、CDにデータを書き込めない(保存できない)

[101711-07]

A:「光学ドライブ」の「はじめに確認してください (P. 447)」の内容をご確認ください。

Q&A:LAN機能

[100900-27]

Σ	はじめに確認してください	409
0	ネットワークに接続できない....................................	410
D	ドライブやフォルダが共有できない....................................	411
>	動作が不安定になった	414

[100905-27]

本機とLANケーブル、ハブなどのネットワーク機器が正しく接続されているか確認して ください。

ネットワークに接続できない、ネットワークを利用した機能が使えない場合は、本機とLANケーブル、ハブなどのネット ワーク機器が正しく接続されているか確認してください。

[100901-00]

A:プロトコルやドメイン、ワークグループの設定を間違えていないか確認してください。

詳しくはネットワークの管理者にご相談ください。

Q:ドライブやフォルダが共有できない

[100902-07]

A:「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有」を使用する設定になっているか確認してください。

次の手順で確認してください。



🥕 チェック

「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンター共有」が組み込まれていない場合は、共有ドライブ やフォルダを使うことはできません。このサービスは、「Microsoftネットワーク用ファイルとプリン ター共有」をインストールすると使えるようになります。





A:「共有の詳細設定」で設定を確認してください。





ネットワーク プロファイルの設定項目が表示されていない場合は、 👽 をクリックしてください。

項目	説明
ネットワーク探索	他のネットワーク コンピュータやデバイスを参照できるかどうか、また、 本機が他のネットワーク コンピュータから参照できるかどうかを設定しま す。
ファイルとプリンターの共有	本機で共有しているファイルとプリンタをネットワーク上のユーザーから アクセスできるようにするかどうかを設定します。
パブリック フォルダーの共有	ネットワーク上のユーザーが、本機のパブリックフォルダ内のファイルにア クセスできるようにするかどうかを設定します。
メディア ストリーミング	ネットワーク上のユーザーやデバイスが、本機のピクチャ、ミュージック、 ビデオにアクセスできるかどうか、また、本機でネットワーク上のメディア を検出できるようにするかどうかを設定します。
ファイル共有の接続	ファイル共有の接続で使用する暗号化のビット数を設定します。
パスワード保護共有	共有ファイルや、本機に接続しているプリンタ、パブリックフォルダへのア クセスを、本機のユーザー アカウントとパスワードを持つ人のみに制限す るかどうかを設定できます。
ホームグループ接続※	ホームグループ接続の管理を、Windowsが行うか、ユーザー アカウントと パスワードで行うかを設定します。

設定可能な項目は次の通りです。

5 「変更の保存」ボタンをクリック

A:ドライブやフォルダを共有する設定にしているか確認してください。

ネットワークに接続された他のコンピュータから本機のドライブやフォルダを参照するには、共有したいドライブやフ ォルダを共有するように設定する必要があります。 共有したいドライブ、フォルダを右クリックし、表示されたメニューの「共有」から設定を行ってください。

A:共有するドライブやフォルダのアクセス許可の設定を確認してください。

共有するドライブやフォルダは、共有するユーザーごとにアクセス許可の設定を行うことができます。アクセス許可の 設定を確認し、必要に応じて設定を変更してください。

[100904-07]

A:LANに接続して通信中にスリープ状態や休止状態にすると、本機が正常に動作しなくなることがあります。

LANに接続して通信中にスリープ状態や休止状態にすると、本機が正常に動作しなくなることがあります。通信中にスリープ状態や休止状態にしないでください。

Windowsの電源プランで自動的にスリープ状態になる設定をしている場合は、設定を解除してください。

Q&A:無線LAN機能

[101000-27]

D	はじめに確認してください	416
>	通信ができない	417
2	通信がとぎれる、または通信速度が遅い	418
2	「ネットワーク」で相手のコンピュータが表示されない	420
2	「ネットワーク」上のコンピュータのアイコンをダブルクリックしても内容が表示されない	421
٥	接続している無線LANアクセスポイントから、いつのまにか切断されてしまう	422

[101006-27]

無線LAN機能がオンになっていることを確認してください。



無線LAN機能のオン/オフについて

「本機の機能」の「無線LAN機能」-「無線LAN機能のオン/オフ (P. 154)」

接続先の機器の電源が入っているか確認してください。



接続先の機器に添付のマニュアル

ネットワーク名(SSID)が正しく設定されているか確認してください。

- 無線LANアクセスポイントと接続する場合は、ネットワーク名(SSID)の設定を無線LANアクセスポイントと同じ設定にする必要があります。
- 複数の無線LANアクセスポイントが存在する環境で、接続する無線LANアクセスポイントを限定したい場合は、無線
 LANアクセスポイントごとに異なるネットワーク名(SSID)を設定してください。

接続しようとしている機器が、無線LAN対応機器か確認してください。

無線LAN対応機器以外は使用できません。

Q:通信ができない

[101001-27]

次の項目を確認してください。また、「通信がとぎれる、または通信速度が遅い (P. 418)」もあわせてご覧ください。

A:データ暗号化の設定を行っている場合、ネットワーク セキュリティ キーが正しく設 定されているか確認してください。

接続先の無線LANアクセスポイントやコンピュータには、すべて同じネットワーク セキュリティ キーを設定する必要が あります。

A:使用するチャンネルは正しく設定されているか確認してください。

本機が対応しているチャンネルは、次の通りです。 無線LANアクセスポイントのチャンネルを本機が使用できるチャンネル範囲に設定してください。

- IEEE802.11b(2.4GHz)対応機器、またはIEEE802.11g(2.4GHz)対応機器と通信する場合 1~13chまでのチャンネル
- IEEE802.11a (5GHz)対応機器、またはIEEE802.11ac (5GHz)対応機器と通信する場合
 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140chのいずれか

IEEE802.11n(2.4/5GHz)対応機器と通信する場合

1~13chまでのチャンネル 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140chのい ずれか

🥒 チェック

以下のチャンネルは、無線LANアクセスポイントからの電波を受信してから通信を開始するため、接続する までに時間がかかる場合があります。 12、13、36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、 136、140ch

A:本機や接続したい無線LAN対応機器の環境設定が、正しく設定されているか確認して ください。

設定を確認し、必要に応じてもう一度設定してください。

Q:通信がとぎれる、または通信速度が遅い

[101002-27]

A:接続したい無線LAN対応機器との距離が遠すぎないか確認してください。

電波環境を確認し、電波環境が悪い場合は、無線LAN対応機器までの距離を近づけてみてください。 無線LAN対応機器間の距離は、機器の仕様により異なります。



電波環境の確認について

「本機の機能」-「無線LAN機能」-「無線LANの設定と接続」の「接続の確認 (P. 166)」

A:接続先のIEEE802.11g対応無線LANアクセスポイントの電波到達範囲内に、 IEEE802.11bのみに対応した他の無線機器が存在する場合、IEEE802.11gでの通信速 度が低下します。



チェック

IEEE802.11bのみに対応した無線機器が別の無線LANアクセスポイントに接続していても、電波が到達するだけで速度に影響があります。

A:周囲で2.4GHz周波数帯を利用する機器(電子レンジなど)を使用していると、2.4GHz 無線LAN対応機器の通信が不安定になる場合があります。

2.4GHz無線LAN対応機器と2.4GHz周波数帯を利用する機器(電子レンジなど)は離して使用することをおすすめします。

A: 2.4GHz無線LAN対応機器とBluetooth機器など同じ周波数帯を利用する機器を同時 に通信をした場合、それぞれの機器の通信速度や通信距離が低下する場合があります。

2.4GHz無線LAN対応機器とBluetooth機器など、同じ周波数帯を利用する機器のいずれか一方をオフにするか離して使用することをおすすめします。

A:1つの無線LANアクセスポイントに接続する機器の台数が増えると、1台あたりの転送速度が低下する場合があります。

A:大きなサイズのファイルを転送すると、途中で通信が切断される場合があります。

大きなサイズ(約100MB以上)のファイルを転送すると、途中で通信が切断される場合があります。無線LANで接続するときは、転送するファイルのサイズに注意してください。

A:IEEE802.11n(2.4/5GHz)に対応した無線LAN機器と接続する際に、データ転送 レートが54Mbps以下になる場合があります。

次の設定を確認してください。

- 無線LANアクセスポイントと本機の暗号化方式がAESとなっていること
- 無線LANアクセスポイントのWMM(Wi-Fi Multimedia)の機能が有効になっていること



接続先の機器に添付のマニュアル

A: Intel[®] WiDiと無線LAN機能を同時に使用した場合、それぞれの通信速度や通信距離 が低下する場合があります。

Q:「ネットワーク」で相手のコンピュータが表示されない

[101003-20]

A:ネットワークに接続されているコンピュータに、同一のコンピュータ名が使用されている可能性があります。

コンピュータ名を確認し、他のコンピュータの名前とは異なるコンピュータ名を設定してください。

A:相手のコンピュータに「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有」が組み込まれているか確認してください。

相手のコンピュータに「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有」が組み込まれていないと、「ネットワーク」で相手のコンピュータは表示されません。相手のコンピュータに「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター 共有」を組み込んでください。

A:TCP/IPが組み込まれているか確認してください。

TCP/IPが組み込まれているかを確認し、接続するネットワークにあわせてIPアドレスを正しく設定してください。

A:周囲の電波状況は適切な状態か確認してください。

電波状態が悪い場合、接続する相手との距離を短くする、または本機と相手との間に障害物があるときは障害物をなく してから再度接続してください。

A:相手のコンピュータが起動した直後で、ネットワークへの接続が完了していない可能 性があります。

相手のコンピュータが起動した直後の場合は、数分たってからもう一度接続状況を確認してください。

Q:「ネットワーク」上のコンピュータのアイコンをダブ ルクリックしても内容が表示されない

[101004-20]

A:相手のコンピュータに共有しているフォルダやプリンタなどがない可能性があります。

相手のコンピュータ上で共有化したいフォルダやプリンタを共有する設定にしてください。

Q:接続している無線LANアクセスポイントから、いつのまにか切断されてしまう

[101005-20]

A:周囲に複数の無線LANアクセスポイントが存在する場合、無線LANアクセスポイントの設定によっては電波の状況に応じて自動的に他の無線LANアクセスポイントに接続が切り替わることがあります。

Q&A: サウンド

[101200-27]

Σ	はじめに確認してください	424
٥	音が出ない....................................	425
0	HDMI接続した機器から音声が出力されない	426
0	音楽CDの再生音を調節したい	428
D	音楽CDが再生されない	429
2	音楽CDの再生中に音飛びする	430

はじめに確認してください

[101205-27]

本機の音量が適切に設定されているか確認してください。

適切な音量に設定されているか確認し、必要に応じて調節してください。



外部の機器に接続している場合は、接続している機器の音量、本機と外部の機器との接続 を確認してください。



[101201-27]

A:HDMI接続で音声を出力する設定にしていないか確認してください。

HDMI接続で音声を出力する設定にしている場合、本機のスピーカやヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャックから音声は出力されません。

本機のスピーカやヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャックから音声を出力する場合は、次の手順で設定を変更してください。





「サウンド」をクリック

「サウンド」が表示されます。



5 「スピーカー」をクリックし、「既定値に設定」をクリック

6 「スピーカー」にチェックが付いていることを確認し、「OK」をクリック

Q:HDMI接続した機器から音声が出力されない

[101209-27]

A: HDMIの映像が正しく表示されているか確認してください。

映像が正しく表示されていない場合は、「表示」の「HDMI接続したテレビや外部ディスプレイに映像が表示されない(P. 396)」を参照し、テレビや外部ディスプレイとの接続、設定を確認してください。

A:接続している機器が、HDMIの音声出力のサンプリングレートに対応しているか確認 してください。

次の手順で確認してください。

「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

「ハードウェアとサウンド」をクリック



3 「サウンド」をクリック

「サウンド」が表示されます。

チェック

「インテル(R) ディスプレイ用オーディオ」にチェックが付いていない場合は、チェックを付けて「既 定値に設定」をクリックしてください。



「インテル(R) ディスプレイ用オーディオ」をクリックし、「プロパティ」をクリック

「詳細」タブをクリック 6

「既定の形式」欄の設定が接続先の機器に対応していることを確認する

参照

対応しているサンプリングレートについて 接続している機器のマニュアル

A:音声の出力設定を確認してください。

音声を、本機のスピーカやヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャックから出力する設定になっている場合、HDMI接続 で音声は出力されません。

HDMI接続で音声を出力するには、次の手順で出力先を設定してください。





「サウンド」が表示されます。



「インテル(R) ディスプレイ用オーディオ」をクリックし、「既定値に設定」をクリック

6 手順5で選択した項目にチェックが付いていることを確認し、「OK」をクリック

A: I/O制限で、HDMIコネクタの接続を使用不可に設定していないか確認してください。

) 参照

I/O制限について

「本機の機能」の「セキュリティ機能」-「I/O制限 (P. 199)」



[101202-07]

A:次の手順で音量を調節してください。

チェック

- 工場出荷時の状態で、Windows Media Playerで再生した場合を例にして説明します。その他の再生用ア プリケーションを使用する場合は、それぞれのアプリケーションのマニュアルやヘルプをご覧になり、再 生音量を調整してください。
- お使いの機種によって表示が異なることがあります。



Windows Media Playerを起動する

チェック

Windows Media Playerを起動していないと、「音量ミキサー」に「Windows Media Player」が表示されません。



🚹 表示されたウィンドウから「ミキサー」をクリック

「音量ミキサー」が表示されます。



「デバイス」欄の「スピーカー」、または「アプリケーション」欄の「Windows Media Player」の音量つまみをドラッグして音量を調節する

Q:音楽CDが再生されない

[101203-00]

A:コピーコントロールCDなど、一部のCompact Discの規格外の音楽ディスクは再生 できない場合があります。

Q:音楽CDの再生中に音飛びする

[101204-00]

A:音楽CDに傷や汚れがないか確認してください。

音楽CDに傷が付いていると、使用できない場合があります。 また、汚れている場合は、乾いたやわらかい布で内側から外側に向かってふいてから使用してください。

A:音楽CDを再生中の光学ドライブや本機に何らかの振動を与えた場合、音飛びや故障の原因になる場合があります。

音楽CDを再生中は光学ドライブや本機に振動を与えないでください。

Q&A:印刷

	[101300-27
D	はじめに確認してください
0	プリンタから印刷が正しくできない
>	PDF形式のマニュアルがうまく印刷できない43

[101303-27]

プリンタの接続や状態を確認してください。

プリンタのマニュアルをご覧になり、プリンタが正しく接続されているか、プリンタの状態は正常か確認してください。

プリンタのケーブルが指定または推奨のものか確認してください。

プリンタによっては、プリンタの製造元が指定または推奨するケーブルを使用しないと、印刷がうまくいかないものが あります。使用しているプリンタのマニュアルをご覧になり、ケーブルを確認してください。

使用するプリンタ用のドライバがインストールされているか、またドライバは正しく設定 されているか確認してください。

新しくプリンタを使用する場合は、プリンタドライバのセットアップが必要です。また、プリンタドライバの設定によっては正しく印刷されない場合があります。



参照

プリンタドライバのセットアップ、プリンタドライバの設定 プリンタに添付のマニュアル

使用したいプリンタが「通常使うプリンター」に設定されているか確認してください。

使用したいプリンタが「通常使うプリンター」に設定されていないと、アプリケーションで印刷先を指定しない限り、 印刷されない場合や、別のプリンタから印刷される場合があります。 「通常使うプリンター」の設定をする場合は、次の手順で行います。

┃ 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

2 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「デバイスとプリンター」をクリック

3 「プリンターとFAX」欄で、使用したいプリンタのアイコンにチェックが付いているか確認する

チェックが付いていない場合には、使用したいプリンタのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから 「通常使うプリンターに設定」をクリックしてください。
Q:プリンタから印刷が正しくできない

[101301-20]

A: プリントサーバに接続されているプリンタの場合、	プリントサーバを確認してくださ
い。	

プリンタがプリントサーバに接続されている場合は、プリントサーバでエラーが表示されていないか確認してください。

A:ネットワークに接続されているプリンタの場合、ネットワークの機器を確認してください。

ネットワークに接続しているプリンタの場合、本機からプリンタまでの経路にあるネットワーク機器にエラーが発生したり、電源が切れていたりしないか確認してください。

A: プリンタのテスト印字を実行してみてください。

プリンタには一般にテスト印字する機能があります。この機能を使ってプリンタのテスト印字を行ってください。テスト印字ができない場合は、プリンタの故障が考えられます。プリンタの製造元にご相談ください。

Q:PDF形式のマニュアルがうまく印刷できない

[101302-00]

A:白抜きの文字やグラデーション、図形などがうまく印刷できない場合は次の対処方法 を試してみてください。

- Adobe Readerの「印刷」ダイアログボックスの「詳細設定」ボタンをクリックして、「画像として印刷」にチェック を付けるか、プリンタのプロパティの中から「きれい」、「高品位」などを選択する
- プリンタドライバを最新のものにする
- プリンタが複数ある場合は、印刷先を別のプリンタに切り替え、同様に試してみる

Q&A: セキュリティチップ機能

[102200-27	']
▶ パスワードを忘れてしまった	6
●「Security Platform サービスとの接続に失敗しました。」と表示される	7

Q:パスワードを忘れてしまった

[102201-27]

A:BIOSセットアップユーティリティでセキュリティチップを初期化してください。

Security Platformで設定したパスワードを解除することはできません。 次の手順で、セキュリティチップを初期化してください。



BIOSセットアップユーティリティが表示されます。



BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」



これでセキュリティチップが初期化されました。 セキュリティチップを使用する場合は、再度、「セキュリティチップを 有効にする (P. 230)」の手順で、セキュリティチップを有効にしてください。

Q:「Security Platform サービスとの接続に失敗しました。」と表示される

[102202-27]

A: セキュリティチップ機能が有効になっているか確認してください。

「セキュリティチップを有効にする (P. 230)」 をご覧になり、 セキュリティチップ機能が有効になっているか確認してください。

A:自己診断テストを行ってください。

次の手順で、自己診断テストを行って問題点を明確にできます。



「Infineon Security Platform 設定ツール」画面が表示されます。

2 「全般」タブをクリックし、「自己診断テスト」ボタンをクリック

エラーが発見された場合、画面の指示に従って対処してください。

A: セキュリティチップが破損している可能性があります。

自己診断テストで提示された対処方法を行っても問題が解決しない場合は、NECにお問い合わせになり、セキュリティ チップを交換してください。 セキュリティチップを交換した後は、セキュリティチップ機能を復元してください。



- セキュリティチップ機能のバックアップと復元について
 「セキュリティチップ ユーティリティ」の「セキュリティチップ機能のバックアップと復元 (P. 259)」
- NECのお問い合わせ先について
 『保証規定&修理に関するご案内』

Q&A : SSD

[101600-27]

0	SSDに障害が起きた	439
0	SSDに保存できない	440
0	SSDの空き領域が足りない	441
0	領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない	442
0	複数のパーティションを利用したい	443
D	SSDをメンテナンスする方法を知りたい	445

Q:SSDに障害が起きた

[101601-07]

A:エラーチェックプログラムで、SSDの障害を確認してください。

軽い障害であれば、ディスクのエラーチェックプログラムを使って障害を修復することができます。



[101602-27]

A:SSDの空き領域を確認してください。

SSDの空き領域を確認してください。足りない場合は「SSDの空き領域が足りない (P. 441)」に従って空き領域を増やしてください。SSDの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

Q:SSDの空き領域が足りない

[101603-07]

A: ディスク クリーンアップを実行し、不要なファイルを削除してください。

次の手順でディスク クリーンアップを起動し、不要なファイルを削除してください。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」をクリック

2

「アクセサリ」→「システム ツール」→「ディスク クリーンアップ」をクリック

「ディスク クリーンアップ」が起動します。

以後は画面の指示に従って操作してください。



A:使用しないアプリケーションをアンインストールしてください。

使用しないアプリケーションをSSDからアンインストールすると、SSDの空き領域を増やすことができます。



Q:領域作成できる容量が、カタログなどに記載されて いる値より少ない

[101604-27]

A:計算方法の違いによるもので、故障ではありません。

カタログなどに記載されているSSDの容量は、1MB=1,000,000バイトで計算しています。これに対し、SSDを領域作 成するときには、1MB=1,024×1,024=1,048,576バイトで計算しているので、容量が少なく表示されることがありま すが、故障ではありません。

GB(ギガバイト)についても、同様の記述となっています。

A:SSDに、「再セットアップ用データ」などを格納する領域があるためです。

本機のSSDには、Windowsの起動に必要なファイルや「再セットアップ用データ」などを格納するための領域として約 15GBの領域が確保されています。そのため、使用可能な容量が、その領域の分だけ少なくなります。この領域を削除す ることはできません。

Q: 複数のパーティションを利用したい

[101605-27]

A:「ディスクの管理」でドライブ構成を変更することができます。

工場出荷時において1台目の内蔵SSDでお客様が利用可能な領域はCドライブのみの1パーティション(ボリューム)です。 Cドライブを分割して、複数のパーティションを利用することもできます。 工場出荷時の構成から、Cドライブを縮小して作成された未割り当ての領域に1つのパーティションを作成する場合は、 次の手順で行います。



12	「シンプル ボリューム サイズ (MB)」欄に任意のボリュームサイズを入力し、「次へ」ボタン をクリック
13	「次のドライブ文字を割り当てる」が選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリック
14	「このボリュームを次の設定でフォーマットする」が選択されていることを確認し、「次へ」ボ タンをクリック
15	「完了」ボタンをクリック
	 チェック 作成したパーティションに対して「パーティションをアクティブとしてマーク」を選択しないでください。 「回復パーティション」は、縮小することはできません。
	 メモ ● 必要に応じて、ドライブ文字を変更することもできます。 ●「ボリュームの縮小」は、環境によっては実施できない場合があります。
	 参照 「ボリュームの縮小」について 「コンピューターの管理」のヘルプ ディスクの管理の使用方法 「ディスクの管理」のヘルプ SSDについて 「本機の機能」の「SSD (P. 117)」

Q:SSDをメンテナンスする方法を知りたい

[101606-07]

A:SSDのメンテナンスについては以下をご覧ください。

SSDを長時間使用している間に、まれにSSD自体や保存されているデータに障害を起こすことがあります。しかし、小 さな障害であれば、付属のユーティリティを使うことですぐに復旧することができます。小さな障害であっても、放置 すると被害が拡大するおそれがあります。これを防ぐために、こまめにSSDをメンテナンスしてください。



参照 SSDのメンテナンスについて 『メンテナンスとアフターケアについて』

メンテナンスをするためのユーティリティには、ドライブのエラーをチェックするためのエラーチェックプログラムが あります。

◆エラーチェックプログラムについて

エラーチェックプログラムを使うと、SSD自体やSSDに保存されているデータに障害がないかどうか調べることができます。



◆不良セクタ、スキップセクタについて

SSDは、きわめて精密に製造されますが、データが高密度で記録されるため、読み出しエラーの起こりやすい場所ができることがあります。これを「不良セクタ」または「スキップセクタ」といいます。

エラーチェックプログラムを実行すると「不良セクタ」と表示されることがありますが、これは、不良セクタを使わな いように予防されたことを表しており、異常ではありません。

Q&A:光学ドライブ

[101700-27]	
-------------	--

D	はじめに確認してください	447
0	「コンピューター」に光学ドライブが表示されない	448
0	光学ドライブのディスクトレイを出し入れできない	449
0	DVD、CDをセットしても自動再生しない	450
δ	DVD、CDからデータを読み出せない	451
D	DVD、CDの読み取りエラーメッセージが表示された	452
D	DVD、CDにデータを書き込めない(保存できない)	453
D	DVD、CDへの書き込み中にエラーになった	454
D	Roxio Creator LJBでデータディスクを作成できない	455
D	ドライブ文字がおかしい	456
D	光学ドライブから異常な音がする	457
0	添付されていたDVD、CDが使えなくなった、壊れた	459
0	Windows Media PlayerでDVDが再生できない	460
D	Windows Media Playerでディスクが認識されない、自動再生が始まらない	461
D	Windows Media PlayerでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる	462
D	CyberLink PowerDVDでDVDが再生できない	463
D	CyberLink PowerDVDでディスクが認識されない	464
D	音楽CDの再生中に音飛びする	465
D	音楽CDが再生されない	466

[101718-27]

光学ドライブの接続を確認してください。

USB接続の光学ドライブを使用するモデルをお使いの場合、光学ドライブが正しく取り付けられているかどうか確認してください。

DeviceLockで光学ドライブを制限していないか確認してください。

DeviceLockは周辺機器の使用を制限するアプリケーションです。 DeviceLockをインストールしている場合は、設定を確認してください。

❷ 参照

DeviceLockについて 「便利な機能とアプリケーション」の「DeviceLock Lite (P. 302)」

ディスクが正しくセットされているか確認してください。

セットされているDVD、CDの表裏を確認して、光学ドライブのディスクトレイ中心の軸に、きちんとセットしてください。

参照 光学ドライブ使用上の注意 「本機の機能」の「光学ドライブ (P. 119)」

本機のドライブで使用できるディスクか確認してください。

お使いのモデルにより光学ドライブで使えるディスクは異なります。使用できるディスクについては、電子マニュアル ビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

Q:「コンピューター」に光学ドライブが表示されない

[101701-27]

A:BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で使用不可に設定していないか確認してください。

BIOSセットアップユーティリティのI/O制限は、本機と各種デバイスのI/O(データの入出力)を制限する機能です。 BIOSセットアップユーティリティでUSB接続の光学ドライブを使用するモデルの場合は、USBコネクタを使用不可に設 定していないか確認してください。



[101702-27]

A:本機の電源が入っているか確認してください。

本機の電源が入っていない場合は、電源を入れてからディスクトレイを取り出してください。 本機の電源が入っているのにディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴を使って、手動でディス クを取り出すことができます。



参照

非常時のディスクの取り出し方について 「本機の機能」の「光学ドライブ」-「非常時のディスクの取り出し方 (P. 127)」

Q:DVD、CDをセットしても自動再生しない

[101708-07]

A:ディスクが自動再生に対応しているかどうか確認してください。

自動再生に対応したディスクでなければ、自動再生は行われません。 そのようなディスクの場合は、ディスクのマニュアルがある場合は使用方法を確認するか、マニュアルがない場合は「コ ンピューター」から手動で開いてください。

A:自動再生の設定を確認してください。

自動再生の設定、設定の確認は次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリック
- 3 「自動再生」をクリック
- 4 それぞれのメディアやデバイスの自動再生の設定、設定の確認を行う

5 「保存」 ボタンをクリック

Q:DVD、CDからデータを読み出せない

[101709-07]

A:DVD、CDに傷や汚れがないか確認してください。

DVD、CDに傷が付いていると、使用できない場合があります。 また、汚れている場合は、乾いたやわらかい布で内側から外側に向かってふいてから使用してください。

A:DVD、CDをセットした光学ドライブや本機に何らかの振動を与えた場合、エラーや 故障の原因になる場合があります。

DVD、CDを使用中は光学ドライブや本機に振動を与えないでください。

Q:DVD、CDの読み取りエラーメッセージが表示された

[101710-07]

A:DVD、CDを使用するプログラムを実行中に、ディスクを取り出すと、エラーメッセージが表示されます。

取り出したディスクをセットしなおして、【Enter】を押してください。

Q:DVD、CDにデータを書き込めない(保存できない)

[101711-07]

A : 「光学ドライブ」の「はじめに確認してください (P. 447)」の内容をご確認くだる	Ż
い。 	

Q:DVD、CDへの書き込み中にエラーになった

[101712-27]

A:DVD、CDへのデータの書き込み中に、他のアプリケーションが起動していたり、電源状態の変更や省電力機能が働いたりすると書き込みエラーになることがあります。

DVD、CDへのデータの書き込みを行う場合には、次の操作をおすすめします。

- スクリーンセーバーを起動させないようにする
- スリープ状態に移行させないようにする
- 他のアプリケーションを終了する
- 常駐プログラムをオフにする

A:DVD、CDへのデータの書き込み中にバッテリの残量がなくなると、データの書き込みに失敗します。

データを書き込むときには、必ず本機にACアダプタを取り付け、ACコンセントに接続してお使いください。

Q: Roxio Creator LJBでデータディスクを作成できない

[101713-07]

A:DVD、CD内のファイルをコピー元として、データディスクの作成を行おうとしてい ないか確認してください。

DVD、CD内のファイルを書き込む場合は、ファイルを一度SSDにコピーしてから書き込みを行ってください。



Roxio Creator LJB使用上の注意

「便利な機能とアプリケーション」の「Roxio Creator LJB」-「使用上の注意 (P. 314)」

[101715-07]

A:周辺機器を接続したままスリープ状態や休止状態にすると、光学ドライブのドライブ 文字が変更される場合があります。

このような場合は、Windowsを再起動してください。

Q:光学ドライブから異常な音がする

[101716-00]

A:重心バランスの悪いディスクを使用していないか確認してください。

特殊な形状のディスクや、ラベルがはってあるなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、ディスク使用時に異 音や振動が発生する場合があります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでください。

A:ディスクは高速で回転するために風切音や振動が発生する場合があります。

風切音や振動は、ディスクの種類や、読み書きの位置によっても変化します。 異常ではありませんが、気になる場合は121コンタクトセンター等にご相談ください。

A:ディスクに汚れや傷が付いている場合、読み込みを繰り返すことがあります。

ディスクに汚れがある場合、傷を付けないように拭き取ってください。 ディスクに傷が付いている場合、傷のないディスクで確認してください。

A:ディスクを正しくセットしているか確認してください。

ディスクトレイに、ディスクを正しく置いてください。 ディスクの穴をディスクトレイの軸に固定するタイプの光学ドライブをお使いの場合、カチッと音がするまで、ディス クの穴をディスクトレイの軸にはめ込んでください。

A:ディスクにラベルが貼られていないか確認してください。

ディスクの回転が不安定になったり、ラベルが剥がれドライブ故障の原因となりますので、ディスクにラベルは貼らないでください。

A:ディスクが変形、または反っていないか確認してください。

変形している、あるいは反っているディスクは使用しないでください。 ディスク自体に問題がある場合は、中身のデータを別のディスクにコピーし、コピー後のディスクを使用することをお すすめします。

A:ディスクの読み書きをしているときに本機を移動させると、異音の原因になる場合があります。

ディスクの動作中は本機を移動させないでください。

A:休止状態、またはスリープ状態から復帰するときに、ドライブが初期化の動作を行う ため音がする場合があります。

ドライブ内の読み書きをする部分が、位置合わせの初期化動作を行うため、音がする場合があります。また、DVDなどの媒体を入れたままにしておくと、休止状態、またはスリープ状態から復帰するときに回転することがあります。 どちらも異常ではありません。

Q:添付されていたDVD、CDが使えなくなった、壊れた

[101717-00]

A:本機に添付されているDVD、CDに傷が付いて使えなくなったときなどは、有償で交換いたします。



DVD、CDの交換のお問い合わせ先

『保証規定&修理に関するご案内』

Q: Windows Media PlayerでDVDが再生できない

[101902-07]

A: CPRM(Content Protection for Recordable Media)方式で著作権保護されているタイトルを再生しようとしていないか確認してください。

Windows Media Playerは、CPRM(Content Protection for Recordable Media)方式で著作権保護されているタイト ルの再生には対応していません。



CPRM方式による著作権保護は、デジタルテレビ放送番組をDVDに記録するためなどに用いられています。

Q: Windows Media Playerでディスクが認識されない、 自動再生が始まらない

[101904-07]

A: Windows Media Playerで使用可能な規格のディスクか、また使用しているディス クや光学ドライブの状態に問題はないか確認してください。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やWindows Media Playerで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。

また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。 使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。

[101905-27]

A:再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

Windows Media Playerで、DVDやビデオCDを再生する場合、再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

A:ECOモード機能で選択しているモードを確認してください。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、DVDの再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「標準」などの性能を優先するモードを選択してください。



ECOモード機能について

「本機の機能」の「省電力機能」-「ECOモード機能 (P. 39)」

A:電源オプションの設定を確認してください。

次の手順で電源オプションの設定を確認してください。

1 「スタート」 ボタン→ 「コントロール パネル」 をクリック

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック

3 現在選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリック

4 「詳細な電源設定の変更」をクリック

5 「マルチメディアの設定」→「ビデオの再生時」をクリック

6 それぞれの電源状態の欄が「ビデオ品質の最適化」に設定されているか確認する

「ビデオ品質の最適化」に設定されていない場合は、「ビデオ品質の最適化」に設定してください。



Q: CyberLink PowerDVDでDVDが再生できない

[101914-00]

A: CPRM(Content Protection for Recordable Media)方式で著作権保護されているタイトルを再生しようとしていないか確認してください。

インターネット経由でのアクティベーションにより、CPRMの著作権保護機能に対応することができます。



チェック

外部ディスプレイ使用時、接続しているディスプレイが、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応していない場合は、著作権保護された映像をデジタル出力できません。



メモ

CPRM方式による著作権保護は、デジタルテレビ放送番組をDVDに記録するためなどに用いられています。

Q: CyberLink PowerDVDでディスクが認識されない

[101906-07]

A: CyberLink PowerDVDで使用可能な規格のディスクか、また使用しているディスク や光学ドライブの状態に問題はないか確認してください。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やCyberLink PowerDVDで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。 また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。使用してい

また、使用しているテイスクや光学トライブの状態によってはテイスクの認識かできない場合かあります。使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。



CyberLink PowerDVDで使用できるディスクの規格、ディスクや光学ドライブの確認について 「便利な機能とアプリケーション」の「CyberLink PowerDVD」-「使用上の注意 (P. 317)」

Q:音楽CDの再生中に音飛びする

[101204-00]

A:音楽CDに傷や汚れがないか確認してください。

音楽CDに傷が付いていると、使用できない場合があります。 また、汚れている場合は、乾いたやわらかい布で内側から外側に向かってふいてから使用してください。

A:音楽CDを再生中の光学ドライブや本機に何らかの振動を与えた場合、音飛びや故障の原因になる場合があります。

音楽CDを再生中は光学ドライブや本機に振動を与えないでください。

Q: 音楽CDが再生されない

[101203-00]

A:コピーコントロールCDなど、一部のCompact Discの規格外の音楽ディスクは再生 できない場合があります。

Q&A:周辺機器

[101800-27]

Σ	はじめに確認してください	468
D	別売の周辺機器を取り付けたが動作しない、周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった、他の機能が使え	なく
	なった	469
D	周辺機器のドライバをインストールできない、ドライバを更新できない	472

[101803-27]

お使いの周辺機器が、本機やWindows 7に対応しているか確認してください。

周辺機器によっては、本機やWindows 7で動作しないものや、別途Windows 7に対応したドライバが必要なものがあります。

また、32ビット版と64ビット版では、使用するドライバが異なります。周辺機器のマニュアルで確認してください。

周辺機器が正しく接続されているか確認してください。

コネクタやネジが緩んだり外れたりしていないか、接続が正しく行われているか確認してください。



DeviceLockで無効に設定していないか確認してください。

DeviceLockは周辺機器の使用を制限するアプリケーションです。 DeviceLockをインストールしている場合は、DeviceLock管理コンソールを起動し、該当する周辺機器を無効に設定していないか確認してください。



参照

DeviceLockについて

「便利な機能とアプリケーション」の「DeviceLock Lite (P. 302)」
Q:別売の周辺機器を取り付けたが動作しない、周辺機 器を取り付けたら本機が起動しなくなった、他の機能が 使えなくなった

[101801-27]

A:周辺機器の設定を確認してください。

周辺機器によっては、設定の変更やドライバなどのインストールが必要な場合があります。



周辺機器のドライバのインストールによりトラブルが発生し、Windowsの通常起動ができなくなった場合など、次の手順に従って、セーフモードでWindowsを起動し、トラブルを起こしたドライバのアンインストールを行うことができます。

I. セーフモードでWindowsを起動する

電源を入れ、すぐに【F8】を数回押す

「詳細ブート オプション」画面が表示されます。

メモ 「詳細ブート オプション」画面が表示されず、本機が通常のように起動した場合は、いったん電源 を切り、手順1からやりなおしてください。



J Windowsのログオン画面が表示された場合は、ユーザー名を選択し、パスワードを入力する

Ⅱ.取り付けた周辺機器のドライバを無効にする

1___「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く



取り付けた周辺機器のアイコンをダブルクリック







「OK」ボタンをクリック

6 Windowsを再起動し、通常のモードで起動する

Ⅲ. 周辺機器を使いたいときはドライバを更新する

周辺機器の最新のドライバを用意してください。

「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

取り付けた周辺機器のアイコンをダブルクリック



💦 「ドライバー」タブをクリックして「ドライバーの更新」ボタンをクリック

以降は画面の指示に従ってください。



最新のドライバは周辺機器メーカーのホームページなどからダウンロードしてください。また、 Windows[®] Updateでも周辺機器のドライバを更新できることがあります。

A: リソースの設定を確認してください。

古い周辺機器などには、リソースが競合していると動作しない場合や、リソースの競合により本機の動作が不安定にな る場合があります。次の手順でリソースの設定を確認してください。



チェック

- 使用中のアプリケーションがある場合は、すべて終了しておいてください。
- 次の手順を行う場合は、管理者(Administrator)権限を持つユーザーで行ってください。

「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

設定を確認するデバイスの種類をダブルクリック

設定を確認するデバイスをダブルクリック



チェック

「リソース」タブが表示されていない場合は、そのデバイスのリソースの確認、変更はできません。



- 競合しているデバイスがない場合
 「競合なし」と表示されます。
- 競合しているデバイスがある場合
 競合しているデバイスの名前が表示されます。

6 「OK」ボタンをクリック

競合しているデバイスがあった場合、リソースの設定を変更することで正常に動作するようになる場合があります。 リソースの設定変更の方法については、次の手順で表示される「Microsoft 管理コンソール」のヘルプをご覧ください。

「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

2 「ヘルプ」メニュー→「トピックの検索」をクリック

A:BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、周辺機器を取り付けたインターフェイスを使用不可に設定していないか確認してください。

BIOSセットアップユーティリティのI/O制限は、本機と各種デバイスのI/O(データの入出力)を制限する機能です。 BIOSセットアップユーティリティで、USBなど周辺機器を取り付けたインターフェイスを使用不可に設定していないか 確認してください。



BIOSセットアップユーティリティについて 「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて (P. 209)」

Q:周辺機器のドライバをインストールできない、ドラ イバを更新できない

[101802-07]

A:権限を制限されたユーザーでログオンしていないか確認してください。

本機を複数の人で使用している場合は、管理者によってユーザーの設定できる項目に制限がかけられている場合があり ます。

このような場合は、管理者に依頼して制限を解除してもらうか、または管理者(Administrator)権限を持つユーザーで ログオンしてドライバのインストールや更新を行う必要があります。

Q&A:Bluetooth機能

[102600-27]	
さい	Ø

[102601-27]

Bluetooth機能がオンになっていることを確認してください。



Bluetooth機能のオン/オフについて

「本機の機能」の「Bluetooth機能」-「Bluetooth機能のオン/オフ (P. 193)」

Bluetooth機能を「デバイス マネージャー」でオンにしているにも関わらず、Bluetooth機能が使用できない場合(「デ バイス マネージャー」でBluetoothに「!」が付くなど)は、ワイヤレススイッチ(【Fn】+【F2】)でBluetooth機能 を含むワイヤレス機能をオフにして、再度オンにしてみてください。

Q&A:アプリケーション

[101900-27]

D	はじめに確認してください	476
D	起動しなくなった、動作が遅い、動かなくなることがある	477
D	Windows Media PlayerでDVDが再生できない	478
D	Windows Media Playerでディスクが認識されない、自動再生が始まらない	479
0	Windows Media PlayerでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる	480
0	CyberLink PowerDVDでDVDが再生できない	481
0	CyberLink PowerDVDでディスクが認識されない	482
0	アプリケーションをインストールできない	483
Þ	アプリケーションを強制的に終了させたい	484
D	アプリケーションが本機で使用できるか知りたい	485
Þ	使用しているWindowsへの対応が明記されていないWindows用アプリケーションを使用したい	486
0	Internet Explorerや関連製品に関するサポート技術情報について知りたい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	487

[101903-27]

お使いのアプリケーションが、本機やWindows 7に対応しているか確認してください。

アプリケーションによっては、本機やWindows 7で動作しないものや、別売の周辺機器が必要なものがあります。アプリケーションのマニュアルで「動作環境」や「必要なシステム」を確認してください。

お使いのアプリケーションが、使用しているWindows 7に対応しているか確認してくだ さい。

Windows 7 32ビット版では、64ビット版のアプリケーションは使用できません。 Windows 7 64ビット版では、32ビット版のアプリケーションも使用可能ですが、アプリケーションによっては正常に 動作しない場合があります。 アプリケーションのマニュアルで確認してください。

本機のドライブで使用できるディスクか確認してください。

お使いのモデルにより光学ドライブで使えるディスクは異なります。使用できるディスクについては、電子マニュアル ビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

[101901-27]

A:スリープ状態/休止状態に対応したアプリケーションか確認してください。

対応していないアプリケーションを使用中にスリープ状態/休止状態になると、正常に動作しなくなることがあります。 対応していないアプリケーションを使用中は、スリープ状態/休止状態にしないでください。 電源を切ることができなくなった場合には、4秒以上電源スイッチを押し続けて、強制的に電源を切ってください。



参照

強制的に電源を切る方法

「電源」の「電源が切れない」-「強制的に電源を切る (P. 347)」

A:アプリケーションのアンインストールを中断した場合は、Windowsを再起動してください。

アプリケーションのアンインストールを中断した後に、そのアプリケーションが動作しなくなった場合は、Windowsを 再起動してください。 それでも動作しない場合は、アプリケーションの再インストールが必要です。

A:SSDの中にデータがたくさん蓄積されたため空き領域が減っていないか確認してください。

SSDの中にデータがたくさん蓄積され、空き領域が減ると、Windowsの動作が遅くなる可能性があります。SSDに十分な空き領域があるか確認してください。

必要のないデータを削除したり、アプリケーションをCドライブ以外のドライブにインストールして、Cドライブからア ンインストールしてください。詳しくは、「SSD」の「SSDの空き領域が足りない (P. 441)」をご覧ください。

A:メモリやシステムリソースが不足している可能性があります。

複数のアプリケーションを同時に起動したり、多くのメモリを使うアプリケーションを使用していると、メモリやシス テムリソースが不足し、新たにアプリケーションが起動できなくなったり、動作が遅くなる、動かなくなることがあり ます。

他のアプリケーションを起動しているときは、それらを終了してから使用してください。それでも起動できなかったり、 動作が遅いときは本機を再起動してください。

A:ユーザー名に環境依存文字を使用していないか確認してください。

ユーザー名に環境依存文字を使用していると、アプリケーションによっては正しく動作しない場合があります。

Q: Windows Media PlayerでDVDが再生できない

[101902-07]

A: CPRM(Content Protection for Recordable Media)方式で著作権保護されているタイトルを再生しようとしていないか確認してください。

Windows Media Playerは、CPRM(Content Protection for Recordable Media)方式で著作権保護されているタイト ルの再生には対応していません。



CPRM方式による著作権保護は、デジタルテレビ放送番組をDVDに記録するためなどに用いられています。

Q: Windows Media Playerでディスクが認識されない、 自動再生が始まらない

[101904-07]

A: Windows Media Playerで使用可能な規格のディスクか、また使用しているディス クや光学ドライブの状態に問題はないか確認してください。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やWindows Media Playerで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。

また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。 使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。

[101905-27]

A:再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

Windows Media Playerで、DVDやビデオCDを再生する場合、再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

A:ECOモード機能で選択しているモードを確認してください。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、DVDの再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「標準」などの性能を優先するモードを選択してください。



ECOモード機能について

「本機の機能」の「省電力機能」-「ECOモード機能 (P. 39)」

A:電源オプションの設定を確認してください。

次の手順で電源オプションの設定を確認してください。

1 「スタート」 ボタン→ 「コントロール パネル」 をクリック

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック

3 現在選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリック

4 「詳細な電源設定の変更」をクリック

5 「マルチメディアの設定」→「ビデオの再生時」をクリック

6 それぞれの電源状態の欄が「ビデオ品質の最適化」に設定されているか確認する

「ビデオ品質の最適化」に設定されていない場合は、「ビデオ品質の最適化」に設定してください。



Q: CyberLink PowerDVDでDVDが再生できない

[101914-00]

A: CPRM(Content Protection for Recordable Media)方式で著作権保護されているタイトルを再生しようとしていないか確認してください。

インターネット経由でのアクティベーションにより、CPRMの著作権保護機能に対応することができます。



チェック

外部ディスプレイ使用時、接続しているディスプレイが、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応していない場合は、著作権保護された映像をデジタル出力できません。



メモ

CPRM方式による著作権保護は、デジタルテレビ放送番組をDVDに記録するためなどに用いられています。

Q: CyberLink PowerDVDでディスクが認識されない

[101906-07]

A: CyberLink PowerDVDで使用可能な規格のディスクか、また使用しているディスク や光学ドライブの状態に問題はないか確認してください。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やCyberLink PowerDVDで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。 また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。使用してい

また、使用しているテイスクや光学トライブの状態によってはテイスクの認識かできない場合かあります。使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。



CyberLink PowerDVDで使用できるディスクの規格、ディスクや光学ドライブの確認について「便利な機能とアプリケーション」の「CyberLink PowerDVD」-「使用上の注意 (P. 317)」

Q:アプリケーションをインストールできない

[101908-07]

A:権限を制限されたユーザーでログオンしていないか確認してください。

本機を複数の人で使用している場合は、管理者によってユーザーの設定できる項目に制限がかけられている場合があります。

このような場合は、管理者に依頼して制限を解除してもらうか、または管理者(Administrator)権限を持つユーザーで ログオンしてアプリケーションのインストールを行う必要があります。

A:ユーザー名に環境依存文字を使用していないか確認してください。

ユーザー名に環境依存文字を使用していると、アプリケーションによっては正しく動作しない場合があります。

A:アプリケーションのインストール先がSSD以外のドライブになっていないか確認して ください。

SSDにインストールして使用するアプリケーションのインストール先がSSD以外のドライブになっていた場合は、イン ストール先をSSDに変えて、インストールしなおしてください。

A:アプリケーションを新しくインストールするときに、SSDに一定の空き領域が必要な 場合があります。

アプリケーションを新しくインストールするときに、SSDに一定の空き領域が必要な場合があります。アプリケーションに添付のマニュアルをご覧になり、SSDに必要な空き領域を確認してください。 SSDの空き領域が足りない場合は、空き領域のある他のドライブにインストールしてください。



アプリケーションによっては、必要最低限の機能だけをインストールしたり、使用する機能だけを選択して インストールすることで、必要な空き容量を減らせる場合があります。



SSDの空き領域を増やすには

「SSD」の「SSDの空き領域が足りない (P. 441)」

Q:アプリケーションを強制的に終了させたい

[101909-27]

A:アプリケーションがフリーズするなどの異常を起こしていて、電源が切れないなどの 問題が起きている場合、次の方法で異常を起こしているアプリケーションを強制的に終了 してください。

チェック この方法でアプリケーションを終了させると、保存していないデータは消えてしまうことがあります。

- 【L Ctrl】+ 【Alt】+ 【Delete】を1回押す
 - 🧧 「タスク マネージャーの起動」 をクリック
 - 「アプリケーション」タブをクリック
- 4 「状態」のところに「応答なし」と表示されているタスク(アプリケーション)をクリックし、 「タスクの終了」ボタンをクリック

この場合、アプリケーションで編集していたデータは保存できません。

この方法で異常を起こしていたアプリケーションが終了できた場合は、「本機の機能」の「電源」-「電源の入れ方と切り 方」の手順で電源を切ってください。



正しい電源の入れ方と切り方

「本機の機能」の「電源」-「電源の入れ方と切り方 (P. 24)」

Q:アプリケーションが本機で使用できるか知りたい

[101910-00]

A:アプリケーションのカタログなどで必要な動作環境を確認するか、製造元に確認して ください。

アプリケーションが必要とする動作環境は、アプリケーションによって異なります。アプリケーションのカタログなど で必要な動作環境について確認するか、アプリケーションの製造元に確認してください。

Q:使用しているWindowsへの対応が明記されていない Windows用アプリケーションを使用したい

[101911-07]

A:アプリケーションの製造元に確認してください。

Windows 7への対応が明記されていない、Windows用アプリケーションが使用できるかどうかは、アプリケーションによって異なります。

アプリケーションの製造元に確認してください。アプリケーションの使用についての情報や、使用に必要なアップデー トプログラムなどが入手できる場合があります。

Q: Internet Explorerや関連製品に関するサポート技術 情報について知りたい

[101913-07]

A: Internet Explorerやその関連製品に関するサポート技術情報は、次の手順で調べる ことができます。

1 インターネットに接続する

2 Internet Explorerを起動し、【Alt】を押し、「ヘルプ」→「Internet Explorer ヘルプ」を クリック

Microsoft社のサポートページが表示されます。この後は、そのページの説明に従って操作してください。

Q&A: 再セットアップ

[102000-27]

D	「再セットアップをすることはできません。」と表示される	489
D	「再セットアップ用ディスク」を要求する画面が繰り返し表示され、先に進めない	490

[102001-07]

A:本機の機種情報が書き換わっている可能性があります。

ご購入元、またはNECにお問い合わせください。



NECのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に関するご案内』

Q:「再セットアップ用ディスク」を要求する画面が繰り 返し表示され、先に進めない

[102002-27]

A:「再セットアップ用ディスク」が必要です。「再セットアップ用ディスク」を持っている/持っていないにあわせて、次のように対処してください。

●「再セットアップ用ディスク」を持っている場合

お手持ちのDVDがお使いの装置の「再セットアップ用ディスク」であること、すべての「再セットアップ用ディスク」 が揃っていることをご確認の上、再セットアップの操作を継続してください。

チェック

「再セットアップ用ディスク」を作成した場合、ディスクの枚数はOSとDVDの種類によって以下のように異なります。

- Windows 7 Professionalで、DVD-Rを使用して作成した場合:「再セットアップ用ディスク1」と「再セットアップ用ディスク2」の2枚
- Windows 7 Professionalで、DVD-R DLを使用して作成した場合:「再セットアップ用ディスク1」の1枚のみ

●「再セットアップ用ディスク」を持っていない場合

再セットアップの操作を継続することはできません。本機の電源スイッチを4秒以上押し続けて、強制的に電源を切って ください。

なお、「再セットアップ用ディスク」は、別途入手することもできます。



『**キビットアック用ディスク」のスチについ** 『メンテナンスとアフターケアについて』

Q&A:その他

[102100-27]

\odot	日付や時刻が正しく表示されない	492
٥	クリップなどの異物が本体内部に入ってしまった....................................	493
٥	本機が動かなくなった(フリーズした)	494
>	マニュアルをなくしてしまった....................................	495

Q:日付や時刻が正しく表示されない

[102101-27]

A:日付や時刻を設定しなおしてください。

日付や時刻がずれた場合は、次の手順に従って日付と時刻を設定しなおしてください。



以上で日付と時刻の設定は完了です。

A: 内蔵のカレンダ用電池が十分に充電されていない可能性があります。

本機の内蔵時計はカレンダ用電池で動いています。内蔵のカレンダ用電池が十分に充電されていないと、日付や時刻が正しく表示されないことがあります。

本機購入後すぐや、本機を電源に接続せずに2カ月以上使用しないでいた後などには、本機にACアダプタを取り付け、約40時間以上、ACコンセントに接続したままにして、カレンダ用電池を充電してから、日付と時刻を設定しなおしてください。

Q: クリップなどの異物が本体内部に入ってしまった

[102102-20]

A:異物が入り込んでしまった場合は、すぐに電源を切ってACアダプタを取り外し、ご 購入元にお問い合わせください。



チェック そのままお使いになると、発煙、発火や故障の原因になります。

Q:本機が動かなくなった(フリーズした)

[102105-27]

A: Windowsの起動中やデータの処理中でないことを確認し、強制的に電源を切ってください。

本機が反応していないときは、電源スイッチを4秒以上押し続けて、強制的に電源を切り、5秒以上待ってから、もう一度電源を入れます。 何か異常が発見された場合は、画面の指示に従ってください。問題が解決したら、そのままお使いください。

多照 強制

強制的に電源を切る方法

「電源」の「電源が切れない」-「強制的に電源を切る (P. 347)」

システムに重大な問題が発見されたことを伝えるメッセージが表示された場合は、再セットアップが必要になります。 『再セットアップガイド』をご覧になり、再セットアップしてください。

Q:マニュアルをなくしてしまった

[102108-00]

A:NEC「ビジネスPC」	サイトの	「電子マニュアルビュ	ーア」て	ごは、	本機のマニュアル
をご覧いただけます。					

仕様一覧(タイプ別仕様詳細)

	[130000-00)]
◎ 仕様一覧(タイプ別仕様詳細)	49	17

[130100-00]

本機の仕様に関する詳細情報は、タイプ別仕様詳細に記載しております。



電子マニュアルビューアでお使いの機種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm

活用ガイド

UltraLite タイプ**VG**

初版 2015年2月 ©NEC Personal Computers, Ltd. 2015 NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。