

PC98-NX SERIES



VA10J/VH • VA80J/BH VA80J/BL • VA65H/BH VA65H/BL

# 活用ガイド

PDF**編** 

各部の名称と役割

省電力とセキュリティ

周辺機器を使う

## システムの設定





このマニュアルは、パソコンの取り扱い方法について説 明するものです。

このパソコンの機能について知りたい場合は、このマ ニュアルをご利用ください。

2002年 5月 初版

対象機種

VA10J/VH、VA80J/BH、VA80J/BL、VA65H/BH、VA65H/BL

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

チェック!! してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説 しています。

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

このマニュアルで使用している表記の意味

モバイルノート ( VH シリーズ )	VA10J/VH
モバイルノート (BH、BLシリーズ)	VA80J/BH、VA80J/BL、VA65H/BH、VA65H/BL
CD-R/RW with DVD-ROMモデル	CD-R/RW with DVD-ROMドライプを内蔵しているモデルのこと です。
CD-R/RWモデル	CD-R/RWドライブを内蔵または添付しているモデルのことです。
CD-ROMモデル	CD-ROMドライプを内蔵または添付しているモデルのことです。
CD/DVDモデル	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、CD- ROMドライブのいずれかを内蔵または添付しているモデルのこと です。
Windows XPモデル	セットアップ時にWindows XPを選んでセットアップしたモデルのこ とです。
Windows Meモデル	Windows Meがプリインストールされているモデルのことです。
Windows 98モデル	Windows 98がプリインストールされているモデルのことです。
Windows 2000モデル	セットアップ時にWindows 2000を選んでセットアップしたモデルの ことです。
フロッピーディスクモデル	フロッピーディスクドライブが内蔵または添付されているモデルのこ とです。
ワイヤレスLAN ( 無線LAN )モデル	2.4GHzワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのこ とです。
Bluetooth™モデル	Bluetooth™インターフェイスを内蔵しているモデルのことです。

内蔵指紋センサモデル | 指紋センサを内蔵しているモデルのことです。

[]	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。
[]+[]	キーを同時に押すことを表します。
BIOSセットアップ ユーティリティ	本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上 では「Phoenix BIOSセットアップユーティリティ」と表示されます。
CD/DVDドライブ	本文中に記載されているCD/DVDドライブは、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、CD-ROMドライブのいず れかを指します。
「スタート」ボタン 「( すべての )プログラ ム」 「アクセサリ」 「メモ帳」	「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「(す べての)プログラム を選択し、横に現れるサブメニューから「アクセ サリ」 「メモ帳」を順に選択する操作を指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows	次のいずれかを指します。
	・Microsoft <sub>®</sub> Windows <sub>®</sub> XP Professional operating system 日本語版
	・Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版
	・Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
	・Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
Windows 98、 Windows 98SE	Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。

・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

デバイス マネージャの開き方

・Windows XPの場合

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「パフォーマンスとメンテナンス」「システム」をクリックする「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイス マネージャ」 ボタンをクリックする 「デバイス マネージャ」が表示されます。
- ・Windows Me/Windows 98の場合
  - 「スタート」ボタン「設定」「コントロールパネル」をク リックし、「システム」アイコンをダブルクリックする 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  - **2**「デバイス マネージャ」タブをクリックする 「デバイス マネージャ」が表示されます。

Windows Meをお使いで、「コントロール パネル」ウィンドウに「シ ステム」アイコンが表示されていない場合は、「すべてのコント ロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてアイコンを 表示させてください。

- ・Windows 2000の場合
  - 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をク リックし、「システム」アイコンをダブルクリックする 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  - 2「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイス マネージャ」 ボタンをクリックする 「デバイス マネージャ」が表示されます。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラ ムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進の ための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普 及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。 対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、 それぞれの基準ならびにマーケ、ロゴ」は参加各国の間で統一されています。

#### 技術基準等適合認定について

このパーソナルコンピュータは、電気通信事業法第72条の2第1項の規定に基づく端末機器の設計についての認証を受けています。認証番号は次のとおりです。なお、専用回線等との接続は、一般のお客様には行えませんので、必ずご購入元にご相談ください。

対象機種	認証番号
VA10J/VH	A02-0318JP
VA80J/BH、VA80J/BL、 VA65H/BH、VA65H/BL	A02-0024JP

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置 です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信 機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱い をしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

#### 瞬時電圧低下について

[バッテリパックを取り付けていない場合]

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

[バッテリパックを取り付けている場合]

本装置にバッテリバック実装時は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの 瞬時電圧低下対策ガイドラインを満足しますが、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不 都合が生じることがあります。

#### レーザ安全基準について

CD-R/RW with DVD-ROMモデル CD-R/RWモデル CD-ROMモデルには、レーザに関する安全 基準(JIS・C-6802、IEC825)カラス1適合のCD-R/RW with DVD-ROMドライプ、CD-R/RWドライブ、 CD-ROMドライブのいずれかが内蔵または添付されています。

#### ご注意

(1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。

- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本 は、お取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらず いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害な どが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/ultracare/
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本 機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(詳細ば ソフトウェ アのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください)。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9)ハードウェアの保守情報をセーブしています。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Outlook、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

インテル、Intel、Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。

SpeedStepは、Intel Corporationの商標です。

Bluetooth™はその商標権者が所有しており、NECはライセンスに基づき使用しております。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation、NEC CustomTechnica, Ltd. 2002 日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サー ビス NEC UltraCare<sup>SII</sup> International Service 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを 実施致します。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可 が必要となる場合があります。 必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

Notes on export

This product(including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.NEC <sup>1</sup> will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.NEC <sup>1</sup> does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.(Only some products which are eligible for NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product(including carrying it as personal baggage)may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law.Export without necessary permit is punishable under the said law.Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

各部の名称と役割13
本体各部
バッテリ       28         バッテリパックについて       28         バッテリで本機を使うときの注意       29         充電のしかた       31         バッテリ残量の確認       31         バッテリリフレッシュ       32         バッテリパックの交換       35         バッテリ容量を増やす       39

#### PART

目

次

PART

0	

#### 省電力とセキュリティ ...... 43

省電力機能
省電力機能とは 44
省電力機能使用上の注意 44
スタンバイ状態(サスペンド)にする
休止状態(ハイバネーション)にする 48
スタンバイ状態または休止状態から復帰(レジューム)する 50
省電力機能の設定をする51
休止状態の設定の解除と再設定(Windows 98のみ)54
電源の自動操作 56
Intel® SpeedStep™テクノロジ 57
セキュリティ機能
本機のセキュリティ機能 60
パスワード 60
ハードディスクのパスワード63
指紋認証機能 67
指紋認証ユニット67
その他のセキュリティ機能を使う68

PART	周辺機器を使う69
3	接続できる周辺機器
U	周辺機器の利用
	メモリ メモリ容量について
PART	システムの設定 83
4	BIOSセットアップユーティリティの使い方84 起動と終了84 BIOSセットアップユーティリティの使い方85
	索引 87



# 各部の名称と役割

本機の各部の名称と役割について説明しています。

# 本体各部

本体各部の名称と配置について説明しています。

## モバイルノート( VHシリーズ )

本体前面 / 右側面





- 31. バッテリパック

#### モバイルノート(BH、BLシリーズ)

#### 本体前面



 $\mathbf{\lambda}$ 

- 3. ペン



1. 液晶ディスプレイ

本機のディスプレイです。

詳しくは『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな機能」をご覧ください。

2. 液晶ディスプレイ(タッチパネル)(モバイルノート(BLシリーズ)のみ)

本機の液晶ディスプレイにはタッチパネルの機能が搭載されています。詳し くは『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな機能」をご覧ください。

3. ペン(モバイルノート(BLシリーズ)のみ)

タッチパネルの機能を利用するためのペンです。液晶ディスプレイの背面に 収納されています。詳しくは『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな機能」 をご覧ください。

4. 表示ランプ

本機の動作状態を表します。 詳しくはp.23をご覧ください。

5. 電源スイッチ(心)

電源のオン / オフや省電力機能を使用するときのスイッチです。 省電力機能について詳しくはPART2の「省電力機能」をご覧ください。

6. ワンタッチスタートボタン( / )

ワンタッチで機能を実行するためのボタンです。 詳しくは『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな機能」をご覧ください。

7. キーボード

詳しくはp.25をご覧ください。



モバイルノート(BH、BLシリーズ)の場合



詳しくは『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな機能」をご覧ください。

9. スピーカ(モバイルノート(VHシリーズ)のみ)

内蔵のステレオスピーカです。

10.ベイ(モバイルノート(VHシリーズ)のみ)

CD-R/RW with DVD-ROMモデルではCD-R/RW with DVD-ROMドラ イブが内蔵されています。 CD-R/RWモデルではCD-R/RWドライブが内蔵されています。 CD-ROMモデルではCD-ROMドライブが内蔵されています。 詳しくは『活用ガイド HTML編』の「周辺機器の接続と設定」をご覧ください。  ワイヤレスランプ(・・ (ワイヤレスLAN(無線LAN)モデル、 Bluetooth™モデルのみ)

詳しくはp.24をご覧ください。

12.音量調節つまみ( 🖤 )

内蔵スピーカや、ヘッドフォン / オーディオ / 光デジタルオーディオ( S/PDIF ) 出力端子( ○ / ジー)に接続した機器の音量を調節するためのつまみです。 右側に回すと音量が大きくなり、左側に回すと音量が小さくなります。

 ワイヤレススイッチ( • く ) ワイヤレスLAN(無線LAN)モデル、 Bluetooth™モデルのみ)

ワイヤレスLAN(無線LAN)機能やBluetooth™機能のオン / オフをするためのスイッチです。

詳しくは『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな機能」をご覧ください。

14. 内蔵マイクロフォン( ) ( モバイルノート( VHシリーズ )のみ )

内蔵のマイクロフォンです。

15.外部マイクロフォン端子( ))

市販のマイクロフォンを接続し、音声を入力するための端子です。

16.ヘッドフォン / オーディオ / 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力端子 (○ / :+)

市販のヘッドフォンやオーディオ機器を接続し、音声を出力するための端子 です。

17.盗難防止用ロック(図)

別売のセキュリティワイヤーを取り付けて本機の盗難を防止することができます。

詳しくはPART2の「セキュリティ機能」をご覧ください。

18.USBコネクタ( <del>- く</del> )

USB機器を接続するための端子です。

フロッピーディスクモデルおよびモバイルノート(BH、BLシリーズ)のCD/ DVDモデルでは、添付のフロッピーディスクドライブやCD/DVDドライブをこ の端子に接続して使用します。

詳しくは『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな機能」をご覧ください。

19. 映像出力端子(〇) (モバイルノート(VHシリーズ)のみ)

市販のビデオケーブルを使ってテレビを接続し、パソコンの画面をテレビに 出力するための端子です。

詳しくは『活用ガイド HTML編』の「周辺機器の接続と設定」をご覧ください。

20. 外部CRT用コネクタ(回)

市販のCRTディスプレイやプロジェクタを接続し、パソコンの画面を出力するための端子です。

詳しくは『活用ガイド HTML編』の「周辺機器の接続と設定」をご覧ください。

21.LAN用モジュラーコネクタ(品)

LAN( ローカルエリアネットワーク)に接続するための端子です。 詳しくは『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな機能」をご覧ください。

22.PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使います。 詳しくは『活用ガイド HTML編』の「周辺機器の接続と設定」をご覧ください。

23.PCカードスロット

市販のPCカードを挿入するためのスロットです。 SCSIインターフェイスカードを使ってMOドライブやハードディスクなどを利用 することもできます。

24.DCコネクタ(===)

添付のACアダプタを接続するための端子です。

25. 電話回線用モジュラーコネクタ( 🖓 )

電話回線に接続し、データ通信やFAXの送受信などを行うための端子で す。

詳しくは『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな機能」をご覧ください。

26.コンパクトフラッシュカードイジェクトボタン(モバイルノート(BH,BLシ リーズ)のみ)

コンパクトフラッシュカードを取り出すときに使います。 詳しくは『活用ガイド HTML編』の「周辺機器の接続と設定」をご覧ください。

27.コンパクトフラッシュカードスロット(モバイルノート(BL, BLシリーズ)のみ)

市販のTYPE のコンパクトフラッシュカードを挿入するためのスロットです。 詳しくは『活用ガイド HTML編』の「周辺機器の接続と設定」をご覧ください。

28. メモリスロット

別売の増設RAMボードを取り付けるためのスロットです。 詳しくはPART3の「メモリ( p.76)をご覧ください。

29. ベイアンロック( ゴ ) モバイル ノート( VHシリーズ )のみ )

ベイに内蔵されている機器を取り外すときに使用します。 矢印の方向にスライドさせたままの状態で機器を引き抜きます。 詳しくは『活用ガイド HTML編』の「周辺機器の接続と設定」をご覧ください。

30.バッテリアンロック( 🗐 )

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくはp.36、37をご覧ください。

31.バッテリパック

AC電源が無いところで電源を供給するための充電式電池です。 詳しくはp.28をご覧ください。

32. バッテリイジェクトロック(モバイルノート(BH、BLシリーズ)のみ)

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくはp.37をご覧ください。

33. セカンドバッテリパック用接続端子(モバイルノート(BH, BLシリーズ)のみ)

セカンドバッテリパックを取り付けるための端子です。詳しくはp.40をご覧く ださい。

#### 表示ランプ

#### ②電源ランプ

ランプ		本機の状態	
緑	点灯	電源が入っている	
	点滅	スタンバイ状態	
黄色	点灯	バッテリ容量が少ない	
	点滅	スタンバイ状態でバッテリ容量が少ない	
オレンジ	点灯	バッテリ容量が残りわずか	
	点滅	スタンバイ状態でバッテリ容量が残りわずか	
消灯		電源が切れている、または休止状態	

#### < ■ バッテリ充電ランプ

ランプ		本機の状態
オレンジ	点灯	バッテリパック充電中
	点滅	バッテリのエラー
緑	点灯	セカンドバッテリパック充電中
	点滅	セカンドバッテリパックのエラー
消灯		ACアダプタが接続されていない、または充電完了

セカンドバッテリパック接続中のみ

#### ▶★ール着信ランプ

ランプ	状態
緑点灯	メール着信あり
消灯	メール着信なし

ランプ	状態
緑点灯	CD-ROMなどのディスクにアクセス中
消灯	CD-ROMなどのディスクにアクセスしていない

#### ⑦アクセスランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	ハードディスクにアクセス中
消灯	ハードディスクにアクセスしていない

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Caps Lock】がロックされている 英字を入力すると大文字になります。
消灯	【Caps Lock】がロックされていない 英字を入力すると小文字になります。

#### 

ランプ	本機の状態	
緑点灯	【Scr Lk】がロックされている	
消灯	【Scr Lk】がロックされていない	

#### ①ニューメリックロックキーランプ

ランプ	本機の状態
緑点灯	【Num Lk】がロックされている キーを押すとキー上の黄色い文字が入力されます。
消灯	【Num Lk】がロックされていない キーを押すとキー上の白い文字が入力されます。

#### • ワイヤレスランプ

(Bluetooth™モデル、2.4GHzワイヤレスLAN(無線LAN)モデルのみ)

ランプ	状態
緑点灯	Bluetooth <sup>™</sup> 機能、2.4GHzワイヤレスLAN(無線LAN)機能が使用可能
消灯	Bluetooth <sup>™</sup> 機能、2.4GHzワイヤレスLAN(無線LAN)機能が使用不可

#### キーボード

キーの名称



モバイルノート(BH、BLシリーズ)の場合は多少形状が異なります

- ①【Esc】: エスケープキー
- ② 【F1】~【F12】: ファンクションキー
- ③ 【Pause】: ポーズキー
- ④【Ins】: インサートキー
- ⑤ 【Del】: デリートキー
- ⑥【Back Space】: バックスペースキー
- ⑦ 【Enter】: エンターキー(リターンキー)
- ⑧ 【Shift】: シフトキー
- ⑨【 【 【 】 】: カーソル移動キー
- 10【Ctrl】: コントロールキー
- ①【
  こ
  アプリケーションキー

- 12 【カタカナ ひらがな】: かなキー
- 13【変換】: 変換キー
- 1 スペースキー
- 15【無変換】: 無変換キー
- 16【半角 / 全角】:半角 / 全角キー
- ①【Alt】:オルトキー
- 18 🕻 🞥 ]: Windows+-
- (19) 【Fn】: エフエヌキー
- 20 【Caps Lock】: キャップスロックキー
- 【Tab】: タブキー

キーの使い方

特殊なキーの使い方

モー操作	記 明
[Shift]+[Caps Lock]	ー度押すとキャップスロックキーランプが 点灯し、アルファベットを入力すると大文字 が入力されます。 もう一度押すとキャップスロックキーランプ が消灯し、アルファベットを入力すると小文 字が入力されます。
【半角/全角】 (MS-IME98、MS-IME2000、MS- IME2002使用時のみ)	ー度押すと日本語入力システムがオンに なり、日本語が入力できるようになります。 もう一度押すと日本語入力システムがオフ になり、日本語が入力できなくなります。
【Alt】+【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すとかな入力モードになり、キー 上面のかな文字で日本語を入力できるようになります。もう一度押すとローマ字入力 モードになり、キー上面のアルファベットの 組み合わせで日本語を入力できるように なります。
[Caps Lock]	日本語入力システムがオンになっていると き、一度押すと英数字が入力されるように なります。
【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっていて 英数字が入力されるモードになっていると き、一度押すとひらがなやカタカナを入力 できるようになります。
(Fn)	他のキーと組み合わせて機能を実行しま す( p.27)。

ホットキー機能 【Fn】の使い方)

【Fn】と他のキーを組み合わせることで、本機の設定をキー操作で簡単に調整することができます。これをホットキー機能といいます。

組み合わせが可能なキーとその機能を表すアイコンは【Fn】と同じ色(黄) でキー上面に印字されているものもあります。

	1414 414	÷¥ 60
モー操作	機能	
[Fn]+[F3]	ディスプレイの 切り替え( _//回 )	別売のCRTディスプレイが接続されて いるとき、キーを押すごとに、「液晶ディ スプレイとCRTの同時表示」「テレ ビ」「液晶ディスプレイ」「CRT」の 順に切り替わります
【Fn】+【F5】	画面の伸縮	低解像度時に、ディスプレイの画面を拡 大表示する/しないを切り替えます。
【Fn】+【F6】	ビープ音の調節( BLC] )	ビープ音のオン / オフを設定します。
【Fn】+【F8】	輝度を上げる(▲○)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が増加します(8段階)。
【Fn】+【F9】	輝度を下げる(▼○)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が低下します(8段階)。
【Fn】+【F11】	スクロールロック	【Scr Lk】の役割
[Fn]+[F12]	ニューメリックロック	ー度キーを押すとニューメリックロック キーランプが点灯し、キー上の黄色で 表示されている数字や記号を入力でき るようになります。もう一度押すとニュー メリックロックキーランプが消灯し、通常 の文字が入力できるようになります。
<pre>【Fn】+【Pause】</pre>	Break	【Break】の役割
【Fn】+【Ins】	プリントスクリーン	【Prt Scr】の役割
[Fn]+[Del]	システムリクエスト	【Sys Rq】の役割
【Fn】+【 】	Page Up	【PgUp】の役割
【Fn】+【 】	Page Dn	【PgDn】の役割
【Fn】+【 】	Home	【Home】の役割
【Fn】+【 】	End	【End】の役割
【Fn】+【Alt】	右Alt	右【Alt】の役割
【Fn】+【 🦉 】	右Windows	右【 🛃 】の役割

:テレビが接続されているときのみ切り替わります(モバイルノート(VHシリーズ)のみ)

【Fn】+【F3】~【F12】で設定した内容は、電源を切ったり再起動したりすると解除されます(【Fn】+【F6】、【F8】、【F9】を除く)。

キーボードの設定をする

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

# バッテリ

本機は、ACアダプタを使用せずに、添付または別売のバッテリパックだけで駆動することができます。

#### バッテリパックについて

- ・本機には、リチウムイオン電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、以下の拠点に設置した充電式電池回収BOXに入れてください。
  - 個人ユーザ様:充電式電池リサイクル協力店くらぶ
     詳細は、電池工業会ホームページ(http://www.baj.or.jp/をご覧く ださい。
  - 法人ユーザ様:NEC法人向け二次電池持ち込み拠点
     詳細は、NEC環境ホームページ http://www.nec.co.jp/japanese/ profile/kan/index.html をご覧ください。
- ・リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - 製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
  - -(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター及び充電式電池 リサイクル協力店くらぶ事務局
- ・リサイクル時のご注意
  - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
  - 外装カバー(被覆・チューブなどをはがさないでください。
  - 電池を分解しないでください。



#### バッテリで本機を使うときの注意

- チェック!・バッテリが充分に充電されている場合は、特に必要でないかぎり、バッテリ
   パックの取り付けや取り外しをしないでください。故障の原因となります。
  - ・充電を行う際にはできるだけフル充電するようにしてください。バッテリ残量が少ない場合などに少量の充放電を何度も繰り返して本機を使用すると、バッテリ残量に誤差が生じることがあります。
  - ・ハードディスクやフロッピーディスクなどへの読み書き中にバッテリ残量がなく なり、電源が切れてしまうと、作成中のデータが失われたり、ハードディスクやフ ロッピーディスクなどのデータが失われたり、壊れたりすることがあります。

バッテリの上手な使い方

- ・バッテリ残量の表示精度を良くするには定期的にバッテリリフレッシュを実行してください(p.32)。
- ・本機を長期間使用しない場合は、バッテリ残量を50%程度にしてバッテリ パックを取り外し、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を長くする ことができます。
- ・バッテリだけで本機を長時間使用する場合は、本機の省電力機能を使用してください。
- 参照 / 省電力機能について PART2の「省電力機能 (p.44)
  - ・バッテリは、自然放電しています。本機を長期間使用しない場合でも、2~ 3カ月に一度は充電することをおすすめします。

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなった場合は

バッテリの残量が少なくなると、電源ランプ(①)が黄色に点灯します。この 場合は、状況に応じて次の操作を行ってください。

ACコンセントから電源を供給できる場合

ACアダプタを接続してACコンセントから電源を供給してください。 ACコ ンセントから電源を供給すると、バッテリ充電ランプ( ← )が点灯し、バッテ リの充電が始まります。また、バッテリを充電しながら本機を使用すること もできます。

ACコンセントが使えない場合

使用中のアプリケーションを終了して、本機の電源を切ってください。

ACコンセントから電源を供給せず、本機の電源を切らないままおいておくと、 「コントロールパネル」の「電源の管理」または「電源オプション」で設定してある状態になります。

Windows XPをお使いの場合、「スタート」ボタン 「コントロール パネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション をクリックして開く ことができます。Windows Me / Windows 98 / Windows 2000をお使 いの場合、「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」「電源オ プション」または「電源の管理」をクリックして開くことができます。

バッテリが少なくなった場合の動作の設定

バッテリ残量が少なくなったりバッテリ残量がなくなった場合に、本機をどの ような動作や状態にするかを設定することができます。

ジチェック! Windows XP / Windows 2000で次の設定を行う場合は、コンピュータの管理 者権限 Administrator権限 を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

Windows XPの場合

「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション」をクリックすると表示されるウィンドウの「アラーム」タブで 行うことができます。

上記以外の場合

「スタート」ボタン 「設定」 「コントロール パネル」をクリックし、「電源オプ ション」アイコンまたは「電源の管理」アイコンをダブルクリックすると表示され るウィンドウの「アラーム」タブで行うことができます。

#### 充電のしかた

 チェック!!・バッテリの充電中は、バッテリパックを本機から取り外さないでください。 ショートや接触不良の原因になります。

> ・購入直後や長時間放置したバッテリでは、バッテリ駆動ができないことや動作 時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことなどがあります。 必ずフル充電してから使用してください。

バッテリの充電のしかた

本機にバッテリパックを取り付けてACアダプタをACコンセントに接続すると、 自動的にバッテリの充電が始まります。 本機の電源を入れて使用していても充電されます。

充電できる電池容量は、周囲の温度によって変わります。また、高温になると充電が中断されることがありますので、18~28 での充電をおすすめします。

参照 バッテリの充電時間について 『活用ガイド HTML編』の「付録」の「機能一覧」

充電状態を表示ランプで確認する

バッテリの充電状態を、バッテリ充電ランプ( \_\_\_) p.23)で確認することが できます。

#### バッテリ残量の確認

バッテリ残量は、次の方法で確認することができます。

画面右下の通知領域(タスクトレイ)で確認する

1 画面右下の通知領域 タスクトレイ )にある ●の上にポインタを合わせる

バッテリ残量が表示されます。

をダブルクリックすると、バッテリ残量やバッテリに関する詳しい情報が 表示されます。 詳細な情報を確認する

- 1 次の操作を行う
  - ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「パフォーマンスとメンテ ナンス」「電源オプション をクリックする
  - ・Windows Me / Windows 98 / Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電 源オプション」または「電源の管理」アイコンをダブルクリックする

「電源オプションのプロパティ」または「電源の管理のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2 「電源メーター」タブをクリックする

バッテリリフレッシュ

バッテリリフレッシュは、一時的に低下したバッテリの性能を回復させるときに行います。次のような場合には、バッテリリフレッシュを実行してください。

- ・バッテリでの駆動時間が短くなった
   バッテリを完全に使い切らない状態で充電を繰り返していると、バッテリの
   充電可能容量が目減りして、駆動時間が短くなる場合があります。これを
   「バッテリのメモリ効果」と呼びます。
- ・購入直後や長期間、バッテリを使用しなかったため、バッテリの性能が一 時的に低下した
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じている

バッテリリフレッシュの実行

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 バッテリパックを取り付けていない場合は、バッテリパックを本体 に取り付ける
- 3 パソコンにACアダプタを接続していない場合は、ACアダプタを 接続し、電源コードをACコンセントに接続する

- **4** バッテリ充電ランプが点滅している場合は、一度バッテリパック を本体から外して、再度取り付ける
- 5 バッテリをフル充電(バッテリ充電ランプが消灯した状態)まで充 電する
- 6 BIOSセットアップユーティリティを起動する( p.84)
- **7** 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本体から取り外す
- 8 「終了(Exit)」メニューの「バッテリリフレッシュ(Battery Refresh)」 を選択し、【Enter】を押す
- 9 「実行しますか?(Refresh your battery now?)」と表示されたら、 「はい(Yes)」を選択し【Enter】を押す
  - ・モバイルノート(VHシリーズ)の場合 次のような画面が表示されたら、手順10に進んでください。

Refresh battery program Press Y to start refresh, N to exit <ESC> to shutdown system

・モバイルノート(BH、BLシリーズ)の場合 次のような画面が表示され、バッテリリフレッシュがはじまります。 手順10以降を行う必要はありません。

Battery Refresh Now(55% LEFT).....Don't close Display.....Press ESC Key to Cancel

**10**【Y】を押す バッテリリフレッシュがはじまります。 バッテリリフレッシュを中断する

モバイルノート(VHシリーズ)の場合

バッテリリフレッシュを中断するときは、【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押して Windowsを再起動してください。

電源スイッチを4秒以上押し続けてもバッテリリフレッシュを中断することが できます。この場合、本機の電源が切れます。

モバイルノート(BH、BLシリーズ)の場合

1 【Esc】を押す

次のようなメッセージが表示されます。



2 【 】または【 】で「Cancel Battery Refresh」を選び、【Enter】を 押す

Windowsが再起動します。

- ・バッテリリフレッシュ中に本機の電源を切ろうとしたり、ACアダプタを接続したときも、バッテリリフレッシュの中断を確認するメッセージが表示されます。バッテリリフレッシュを続ける場合はACアダプタを取り外し「Continue Battery Refresh」を選んでください。中断する場合は「Cancel Battery Refresh」を選ぶと、バッテリリフレッシュが中断し、Windowsが再起動します。
- ・電源スイッチを4秒以上押し続けてもバッテリリフレッシュを中断すること ができます。この場合は、本機の電源が切れます。

#### バッテリパックの交換

#### 交換の目安

フル充電(バッテリを充電してバッテリ充電ランプが消灯した状態)にしても 使用できる時間が短くなったら、バッテリリフレッシュ(p.32)を行ってくだ さい。それでも使用できる時間が回復しない場合は、新しいバッテリパックを 購入して交換してください。

バッテリスロット用のバッテリパック

本機のバッテリスロットに取り付けられる交換用バッテリパックは次のとおりです。

モデル	バッテリパック
モバイルノート (VHシリーズ)用	バッテリパック( L )PC - VP - BP18 バッテリパック( LL )PC - VP - BP19
モバイルノート (BH、BLシリーズ)用	バッテリパック(M)PC-VP-BP22

セカンドバッテリパック(バッテリスロット用バッテリパックと併用可能) 本機で使用できるセカンドバッテリパックは次のとおりです。

モデル	バッテリパック	取り付け位置
モバイルノート (VHシリーズ)用	PC-VP-BP15	ベイ
モバイルノート (BH、BLシリーズ)用	PC-VP-BP23	本体底面

▼チェック! バッテリは消耗品です。充放電を繰り返すと、充電能力が低下します。

バッテリパックの交換のしかた

- チェック? ・バッテリパックの取り付け / 取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使い いただくために』をご覧ください。
  - ・バッテリスロットの端子部分には絶対に触れないでください。接触不良の原 因となります。
  - ・電源が入っているときや、スタンバイ状態にバッテリパックを交換すると、作業中のデータが失われます。電源ランプ(③)が点滅しているときには、一度スタンバイ状態から復帰し、作業中のデータを保存してからWindowsを終了し、本機の電源を切ってください。
  - ・特に必要でない限り、バッテリパックの取り付けや取り外しをしないでくださ い。故障の原因になります。

モバイルノート(VHシリーズ)の場合

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本機を裏返す
- **4** バッテリアンロック( ) を矢印の方向にスライドさせたまま、バッ テリパックを外側にスライドして取り外す



5 新しいバッテリパックを矢印の方向にカチッと音がするまでスラ イドさせる


モバイルノート(BH、BLシリーズ)の場合

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本機を裏返す
- **4** バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを 解除する



5 バッテリアンロック( ■) を矢印の方向にスライドさせたまま、 バッテリパックを外側にゆっくりとスライドして取り外す



6 新しいバッテリパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢印の方向にゆっくりとスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付ける 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

取り引けることは、ハウナウハウナの向きに注意してくたとい。



7 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリ パックをロックする



### バッテリ容量を増やす

セカンドバッテリパックが添付のモデルを購入された場合や、別売のセカンドバッテリパックを購入された場合は、本機にセカンドバッテリパックを取り付けて、バッテリ容量を増やすことができます。

モバイルノート(VHシリーズ)の場合

ベイに取り付けられている機器を取り外してセカンドバッテリパックを取り付けます。

参照 セカンドバッテリパックの取り付け方 『活用ガイド HTML編』の「周辺機器の接続と設定」

モバイルノート(BH、BLシリーズ)の場合

セカンドバッテリパックは本体底面に取り付けます。





セカンドバッテリパックを取り付ける

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本機を裏返す

4 本体底面のセカンドバッテリパック用接続端子のカバーを開く



5 本機の上にセカンドバッテリパックを置く セカンドバッテリパックの2カ所の突起( p.39 を、本体底面の2カ所 の穴に合わせてはめ込んでください。



6 セカンドバッテリパックのみを図のように手前側にずらし、本体底 面のセカンドバッテリパック用接続端子とセカンドバッテリパッ ク側の接続端子( p.39)を確実に接続する



7 セカンドバッテリパックのネジをドライバで締めて固定する



セカンドバッテリパックを取り外す

セカンドバッテリパックを取り付ける( p.39)の手順1~3を行う
 セカンドバッテリパックのネジをドライバで緩める



- 3 セカンドバッテリパックのみを奥側にずらし、本体底面のセカンドバッテリパック用接続端子とセカンドバッテリパック側の接続端子( p.39)が外れたら、セカンドバッテリパックを持ち上げて取り外す
- 4 本体底面のセカンドバッテリパック用接続端子のカバーを閉める



# 省電力とセキュリティ

省電力機能とセキュリティ機能の詳細について説明しています。



# 省電力機能

# 省電力機能とは

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、パソコンの主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに再開したい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スタンバイ状態 サスペンド)( p.47 ∫休止状態 (ハイバネーション)( p.48 ∫ Intel® SpeedStep™テクノロジ( p.57)が あります。「スタンバイ状態」と「休止状態」を合わせて「スリープ状態」と呼ぶ こともあります。

## 省電力機能使用上の注意

スタンバイ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スタンバイ状態または休止状態にしないでください。本 機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあります。

- ・プリンタへ出力中
- Windows Me / Windows 98で赤外線通信をしている(赤外線通信アプ リケーションなどを実行中)
- ・通信用アプリケーションを実行中
- ・LANまたはワイヤレスLANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使って通信中
- ・音声または動画を再生中
- ・ハードディスク、CD-ROM、フロッピーディスクなどにアクセス中
- ・「システムのプロパティ」ウィンドウを表示中
- ・Windowsの起動/終了処理中
- ・スタンバイ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを使用中
- ・スタンバイ状態または休止状態に対応していないPCカード、USB対応機 器を使用中

スタンバイ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してください。

- ・スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスタンバイ状態または休止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、スタンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態または休止状態を使用してください。
- ・バッテリのみで使用する場合は、あらかじめバッテリの残量を確認しておいてください。また、バッテリ残量が少なくなってきた場合の本機の動作について設定しておくこともできます( p.30)。
- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中は、各種ディスクやPCカードの 入れ替えなどを行わないでください。データが正しく保存されないことがあ ります。
- ・スタンバイ状態または休止状態中に、PCカードを入れ替えるなどの機器構成 の変更をすると、スタンバイ状態から正しく復帰できなくなることがあります。
- ・SCSI PCカードを使用している場合、SCSI PCカードと接続されている機器の組み合わせによっては、スタンバイ状態または休止状態から正しく復帰できない場合があります。このような場合は、スタンバイ状態または休止状態にしないでください。
- ・USB対応機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合が あります。スタンバイ状態に移行する前にUSB対応機器を外してください。
- ・スリープ状態中やスリープ状態への移行中にはUSB対応機器の抜き差し をしないでください。
- Windows Me / Windows 98で、「MS-DOSプロンプト」使用時にもディスプレイの省電力機能を使用する場合には、スクリーンセーバー機能もあわせて使用してください。
- ・Windows Me / Windows 98の場合、ATAカードをセットした状態では、 スタンバイ状態または休止状態になるまでに時間がかかることがあります。
- ・Windows Meの場合、「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル を クリックし、「画面」アイコンをダブルクリックすると表示される「画面のプロパ ティ」の「Web」タブで、「Active DesktopにWebコンテンツを表示」が「こになっ ていると、自動的にスタンバイ状態または休止状態にできない場合がありま す。この場合は、「Active DesktopにWebコンテンツを表示」の「をクリック して」」に設定してください。

- Windows 98の場合、「スタート」ボタン 「設定」「アクティブデスクトップ」の「Webページで表示」にチェックマークが入っていると、自動的にスタン バイ状態または休止状態にできない場合があります。この場合は、「Web ページで表示」のチェックマークをはずしてください。
- ・Windows XP / Windows 2000の場合、「電源オプションのプロパティ」 で各設定を変更する場合は、コンピュータの管理者権限 Administrator 権限 を持つユーザーアカウントでログオンしてください。「電源オプション のプロパティ」は、Windows XPの場合は「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリックす ると表示されます。Windows 2000の場合は、「スタート」ボタン 「設定」 「コントロール パネル」をクリックし、「電源オプション」アイコンをダブルクリッ クすると表示されます。
- ・フロッピーディスクやCD-ROMをセットしたまま休止状態から復帰すると、 正しく復帰できずにフロッピーディスクやCD-ROMから起動してしまうこと があります。休止状態にする場合は、フロッピーディスクやCD-ROMを取り 出してから休止状態にしてください。また、フロッピーディスクを使用してい る場合は、必要なファイルを保存してからフロッピーディスクを取り出してく ださい。
- ・本機にフォトCDをセットしたままスタンバイ状態または休止状態にすると、 復帰に時間がかかることがあります。

スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合の注意

スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意してく ださい。

- ・スタンバイ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本機に 負担がかからないよう、スタンバイ状態または休止状態になった後、約5秒 以上たってから操作してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態中にPCカードの入れ替えや周辺機器の取 り付け / 取り外しなどの機器構成の変更をすると、正常に復帰できなくな ることがあります。
- ・スリープ状態からの復帰中にはUSB対応機器の抜き差しをしないでくだ さい。
- ・タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作および液晶ディスプレイを開いての スタンバイ状態からの復帰を行った場合、本機はスタンバイ状態から復帰 していても液晶ディスプレイに何も表示されない状態になります。この場合 はNXパッドを操作するかキーボードのキーを押すことによって液晶ディス プレイに表示できます。

 Windows XP / Windows 2000の場合、スタンバイ状態または休止状態 から復帰後、デバイスの警告メッセージが表示されることがあります。その 場合は「OK」ボタンまたは右上の区をクリックしてください。警告が発生し たデバイスは、そのまま使用できます。

### スタンバイ状態(サスペンド)にする

作業中のデータを一時的にメモリに保存し、消費電力を抑える機能です。スタンバイ状態のことを「サスペンド」と呼ぶこともあります。データはメモリに保存されているため、すぐに元の状態に戻すことができます。

購入時の状態では、次のいずれかの方法でスタンバイ状態にすることができます。スタンバイ状態になると、電源ランプ(<sup>1</sup>)が緑色に点滅します。

Windowsの終了メニューで「スタンバイ」を選択し、スタンバイ状態にする

- ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「終了オプション」「スタンバイ」ボタンをクリックする
- ・Windows Me / Windows 98の場合 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」で「スタンバイ」を選択し、「OK」ボタ ンをクリックする
- ・Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「シャットダウン」で「スタンバイ」を選択し、「OK」ボタンを クリックする

バッテリ駆動時、キーボードやNXパッドからの入力がなくなってから一定時間経過後、自動的にスタンバイ状態にする 液晶ディスプレイを閉じる

ほかにも、設定を行うことにより、次の方法でスタンバイ状態にできます。

電源スイッチを押す

電源スイッチを押してスタンバイ状態にするには設定が必要です。「省電力 機能の設定をする」の「液晶ディスプレイや電源スイッチで行う省電力機能 の設定 ( p.51)の手順で設定を行ってください。

#### 休止状態(ハイバネーション)にする

作業中のデータをハードディスクに保存し、電源を切る機能です。休止状態のことを「ハイバネーション」と呼ぶこともあります。普通に電源を切るのとは異なり、次に電源を入れるときに、Windowsを起動する操作をせずに、すぐに元の状態に戻すことができます。

データを保持するための電力を消費しないので、長時間作業を中断する場 合などに便利です。

休止状態にする(Windows XP/Windows 2000の場合)

購入時の状態では、次の方法で休止状態にすることができます。 休止状態になると、電源ランプ( ⑫ )が消灯し、本機の電源が切れます。

「スタート」ボタンからの手順で休止状態にする

・Windows XPの場合

「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、表示されたウィンドウで 【Shift】を押しながら「休止状態」ボタンをクリックする

- 【Shift】を押すど、スタンバイ」ボタンが、休止状態」ボタンに切り替わります。
- ・Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「シャットダウン」で「休止状態」を選択し、「OK」ボタンを クリックする
- 「休止中...」の表示とともに、作業状況を示す棒グラフが表示されます。

バッテリ駆動時、キーボードやNXパッドからの入力がなくなってから一定時間経過後、自動的に休止状態にする(Windows XPのみ)

ほかにも、設定を行うことにより、次の方法で休止状態にすることができます。

液晶ディスプレイを閉じる

電源スイッチを押す

液晶ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを使って休止状態にできるように するには、「省電力機能の設定をする」の「液晶ディスプレイや電源スイッチ で行う省電力機能の設定( p.51)の手順で設定を行ってください。 休止状態にする(Windows Meの場合)

購入時の状態では、次の方法で休止状態にすることができます。

休止状態になると、電源ランプ(②)が消灯し、本機の電源が切れます。

「スタート」ボタン 「Windowsの終了」で「休止状態」を選択し、「OK」ボタン をクリックする

バッテリ駆動時、キーボードやNXパッドからの入力がなくなってから一定時間経過後、自動的に休止状態にする

ほかにも、設定を行うことにより、次の方法で休止状態にすることができます。

液晶ディスプレイを閉じる

電源スイッチを押す

液晶ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを使って休止状態にできるように するには、「省電力機能の設定をする」の「液晶ディスプレイや電源スイッチ で行う省電力機能の設定( p.51)の手順で設定を行ってください。

休止状態にする(Windows 98の場合)

購入時の状態では休止状態の機能は利用できませんが、設定を行うことにより次の方法で休止状態にすることができます。

参照 休止状態を利用できるようにする「省電力機能の設定をする」の「液晶ディス プレイや電源スイッチで行う省電力機能の設定(p.51)

休止状態になると、電源ランプ(②)が消灯し、本機の電源が切れます。

電源スイッチを押す

「Suspend to Disk」の表示とともに、作業状況を示す棒グラフが表示されます。

液晶ディスプレイを閉じる

スタンバイ状態または休止状態から復帰(レジューム)する

スタンバイ状態や休止状態から元の状態に戻すことを「復帰」または「レジューム」といいます。

スタンバイ状態から復帰する

スタンバイ状態からの復帰は次の方法で行うことができます。

電源スイッチを押す

・Windows XPの場合

スタンバイ状態から復帰し、ログオン画面が表示されます。「ユーザー名 を クリックしてログオンしてください。複数のユーザーでこのパソコンを使用 している場合は、ログオンしたい「ユーザー名」をクリックしてください。スタ ンバイ状態から復帰します。

・上記以外の場合 スタンバイ状態にする前の元の状態が表示されます。

液晶ディスプレイを閉じてスタンバイ状態にした場合、液晶ディスプレイを 開けることで復帰することができます。また、タスクスケジューラで時刻を指 定してスタンバイ状態から復帰することもできます。タスクスケジューラにつ いて詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

Windows 2000でログオンパスワードを入力する画面が表示された場合 は、パスワードを入力してください。

休止状態から復帰する

休止状態からの復帰は次の方法で行います。

電源スイッチを押す

・Windows XPの場合

本機の電源が入り、「Windowsを再開しています...」と表示された後、ログ オン画面が表示されます。「ユーザー名」をクリックしてログオンしてくださ い。複数のユーザーでこのパソコンを使用している場合は、ログオンしたい 「ユーザー名」をクリックしてください。休止状態から復帰します。 ・上記以外の場合

復帰(レジューム)中を表すメッセージと作業状況を示す棒グラフが表示されます。復帰が完了すると、元の状態(休止状態に入る前)の画面が表示されます。

Windows 2000でログオンパスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。

#### 省電力機能の設定をする

「電源オプション」や「電源の管理」では、省電力機能を実行するときの操作 方法や実行するまでの時間を変更したり、ACアダプタ駆動時にも省電力機 能が働くように設定できます。また、あらかじめ設定されている電源設定モー ドから選択することもできます。

液晶ディスプレイや電源スイッチで行う省電力機能の設定

液晶ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを操作したときに、スタンバイ状態 または休止状態にする場合や、Windows 98で休止状態を利用する場合 は、次の設定を行ってください。

- 次の操作を行う
  - ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「パフォーマンスとメンテ ナンス」「電源オプション をクリックする
  - ・Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電 源オプション」アイコンをダブルクリックする
  - Windows Me / Windows 98の場合
     「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電源の管理」アイコンをダブルクリックする

#### 2 利用する機能に合わせた設定を行う

・休止状態を利用するための設定を行う場合 Windows XPの場合は、「休止状態」タブをクリックして、「休止状態 を有効にする」が
√になっていることを確認してください。上記以外 の場合は、「休止状態」タブをクリックして、「休止状態をサポートする」 が
√になっていることを確認してください。

- スタンバイ状態を利用するための設定を行う場合 手順3に進んでください。
- 3 「詳細設定」タブまたは「詳細」タブをクリックする
- 4 「電源ボタン」欄で、設定したい動作と機能を選ぶ
  - ・電源スイッチを押して行う場合
     「コンピュータの電源ボタンを押したとき」で「スタンバイ」または「休止 状態」を選択する
  - 液晶ディスプレイを閉じて行う場合
     「ポータブル コンピュータを閉じたとき」で「スタンバイ」または「休止 状態」を選択する

5 「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリックする

電源設定のモードを選択する

## 1 次の操作を行う

- ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「パフォーマンスとメンテ ナンス」「電源オプション をクリックする
- Windows Me / Windows 98の場合
   「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電源の管理」アイコンをダブルクリックする
- ・Windows 2000の場合
   「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電源オプション」アイコンをダブルクリックする
- 2「電源設定」タブをクリックする
- **3**「電源設定」欄でモードを選択するか、または画面の下段でそれ ぞれの時間を設定する

説明
入力が何も行われないまま指定した時間が 経過すると、モニタの電源を切ります。
指定した時間、ハードディスクへのアクセスが ないと、ハードディスクの電源を切ります。
指定した時間何の入力もなく、ハードディスク へのアクセスがないと、パソコンがスタンバイ 状態になり、消費電力を抑えます。
指定した時間何の入力もなく、またハードディ スクへのアクセスがないと、パソコンが休止状 態になり、電源が切れます。

Windows 98以外

画面の下段の「\*\*の電源設定」または「\*\*の電源の設定」の「\*\*」には、 上段の「電源設定」欄で選んだモード名が表示され、それぞれの項目欄に は、モードの設定時間が表示されます。また、「電源設定」欄で新しいモー ドを作成することもできます。

**4**「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリックする

Windows 98で時間を設定する場合の注意

「システム スタンバイ」の設定時間を「モニタの電源を切る」の設定時間より も後にした場合、「システム スタンバイ」が実行されるのは、「モニタの電源を 切る」が実行されてからの時間になります。

「モニタの電源を切る」を「15分後」、「システムスタンバイ」を「20分後」に設定した場合、実際に「システムスタンバイ」が実行されるのは、モニタの電源が切れてから、さらに20分経過した35分後となります。

- ・入力がなくなってから「システム スタンバイ」を20分後に設定したい場合
   例1:「システム スタンバイ」 15分後
   「モニタの電源を切る」 5分後
  - 例2:「システム スタンバイ」 20分後

「モニタの電源を切る」 なし

新しいモードを作成する(Windows XPを除く)

パソコンの利用状態に合わせて、モードを新たに登録することができます。

- 1 「電源設定のモードを選択する( p.52)の手順1~2を行う
- 2 画面の下段でそれぞれの時間を設定する
- 3 「名前を付けて保存」ボタンをクリックする
- **4** 任意の保存名を入力し、「OK」ボタンをクリックする これで、新しいモードが登録されました。
- 5 「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリックする

作成したモードは「電源設定」欄で選択できるようになります。

#### 休止状態の設定の解除と再設定(Windows 98のみ)

休止状態中は、元の状態をハードディスクにファイルとして保存しています。こ のファイルのことを「ハイバネーション用ファイル」と呼び、購入時には、すでに 作成された状態になっています。このハイバネーション用ファイルをいったん削 除することを「休止状態の設定の解除」と呼び、メモリの取り付け / 取り外しを行ったり、Cドライブの圧縮 / 圧縮解除を行った場合は、この「休止 状態の設定の解除」を行う必要があります。 設定を解除したあと、再び休止状態を利用したい場合には、「休止状態の再

設定を解除しためと、舟びか止状態を利用したい場合には、が止状態の舟 設定」でハイバネーション用ファイルを作成する必要があります。

休止状態の設定を解除する

休止状態の設定を解除するには、「ハイバネーション設定ユーティリティ」を使います。

ジチェック?!「ハイバネーション設定ユーティリティ」は、MS-DOSモードで起動します。「MS-DOS プロンプト」ウィンドウでは実行できません。

> 1 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」で「MS-DOSモードで再 起動する」の◎をクリックして◎にする

- **2**「OK」ボタンをクリックする MS-DOSモードで再起動します。
- 3 次のように入力する HIBEROFF【Enter】
- 4 次のようなメッセージが表示されたら、何かキーを押す

The system will now be reset to allow the BIOS to recognize the changes.

Press any key to reset the system.....

Windowsが自動的に再起動します。

メッセージが表示されない場合には、次のように入力します。 CD C: ¥NECUTILS¥PHDISK【Enter】 HIBEROFF【Enter】

すでに休止状態の機能を使うためのファイルが削除されている状態で「ハイバネーション設定ユーティリティ」を実行すると、「There is no S2D file to delete.」と表示されます。

これで休止状態の機能を使うためのファイル(ハイバネーション用ファイル) が削除され、休止状態の設定を解除することができました。

休止状態を再設定する

休止状態の設定を解除した場合や、休止状態のためのファイルを削除して しまった場合は、休止状態の再設定を行ってください。

- ✓ チェック!「ハイバネーション設定ユーティリティ」は、MS-DOSモードで起動します。「MS-DOS プロンプト」ウィンドウでは実行できません。
  - 1 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」で「MS-DOSモードで再 起動する」の◎をクリックして●にする
  - **2**「OK」ボタンをクリックする MS-DOSモードで再起動します。

3 次のように入力する

HIBERON[Enter]

しばらくの間、ハイバネーション用ファイルの作成画面が表示されるこ とがあります(お使いの機器のメモリ容量によって異なります)。 ハードディスクの空き容量不足についてのメッセージが表示された場 合は、不要なファイルを削除するなどしてハードディスクの空き領域を 確保した後、手順1からやり直してください。必要なハードディスクの空 き領域の目安は、本機に搭載されているメモリ容量+8Mバイトです。

4 次のようなメッセージが表示されたら、何かキーを押す

The system will now be reset to allow the BIOS to recognize the changes. Press any key to reset the system.....

Windowsが自動的に再起動します。

メッセージが表示されない場合には、次のように入力します。 CD C:¥NECUTILS¥PHDISK【Enter】 HIBERON【Enter】

## 電源の自動操作

タイマ、LAN、回線からのアクセスによって自動的に電源の操作を行うことができます。

✓ チェック! タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスタンバイ状態からの復帰を行った場合、本体はスタンバイ状態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合、ポインティングデバイスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

タイマ機能

設定した時間を経過しても、ポインティングデバイスやキーボードからの入力、またはハードディスクへのアクセスなどがない場合に、自動的にディスプレイの電源を切ったり、スタンバイ状態や休止状態にする機能です。 「電源設定のモードを選択する( p.52)の手順で時間を設定してください。 リモートパワーオン機能(内蔵LAN機能による電源操作)

LAN経由で、離れたところにあるリモートパワーオンに対応したパソコンの電源を操作する機能です。

参照 リモートパワーオン機能について 『活用ガイド HTML編』の「本機のおもな 機能」の「LAN(ローカルエリアネットワーク)」

リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXや電話を受信した場合にスタンバイ状態から復帰することができます。 ただし、この機能で本機の電源を入れることはできません。

#### Intel<sup>®</sup> SpeedStep™テクノロジ

電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

ジチェック? Windows XPをお使いの場合は、Intel® SpeedStep™テクノロジのセットアップは必要ありません。Windows XPでの設定は、「スタート」ボタン 「コントロールパネル」「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリックして行います。

Intel<sup>®</sup> SpeedStep<sup>™</sup>テクノロジのセットアップ

Intel® SpeedStep™ テクノロジを使用するには、次の手順でセットアップを 行う必要があります。

- ジチェック! Windows 2000でIntel® SpeedStep™テクノロジをセットアップする場合は、 Administrator権限を持つユーザーアカウントで本機にログオンしてください。
  - 1 デスクトップ上の温(SpeedStep)をダブルクリックする 「ようこそ」ウィンドウが表示されます。
  - 2 「次へ」ボタンをクリックする 「製品ライセンス契約」ウィンドウが表示されます。
  - 3 「製品ライセンス契約」の内容を読み、内容に同意できる場合に は、「はい」ボタンをクリックする 「セットアップの完了」ウィンドウが表示されます。

4 「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」が●になっていることを確認して「完了」ボタンをクリックする

自動的にWindowsが再起動します。

Intel<sup>®</sup> SpeedStep<sup>™</sup>テクノロジの設定をする

- 1 次の操作を行う
  - ・Windows Me / Windows 98の場合
     「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電源の管理」アイコンをダブルクリックする
  - ・Windows 2000の場合 「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル」をクリックし、「電 源オプション」アイコンをダブルクリックする
- **2**「Intel(R)SpeedStep(TM)technology」タブまたは「Intel(R) SpeedStep(TM)テクノロジ」タブをクリックする

■ 画面右下の通知領域 タスクトレイ)の ■をダブルクリックして起動することできます。

3 設定を行う

本機をバッテリのみで使用する場合と、AC電源で使用する場合のそれぞれの設定を行うことができます。 マをクリックして選択してください。

- ・バッテリで実行している場合
  - 「バッテリに合わせたパフォーマンス」に設定されています。この項目 は変更できません。
- AC電源の場合
   「バッテリに合わせたパフォーマンス」または「最大パフォーマンス」
   のどちらかを選択できます。

- ・「電源の変更時にパフォーマンスを自動的に変更する。または「電源が 変更されたときにパフォーマンスを自動的に変更。」か↓↓になっていると、 バッテリ駆動からAC駆動に変更した場合に、自動的に「AC電源の場合」 で設定した動作に変わります。
- ・「パフォーマンスを自動変更する前に確認する。」または「パフォーマンス を自動的に変更する前に確認。」が「▼になっていると、バッテリ駆動から AC駆動に変更するかどうかの確認メッセージが表示されます。
- 「Intel(R)SpeedStep(TM)technology」タブまたは「Intel(R)
   SpeedStep(TM)テクノロジ」タブでの設定内容は、Windowsの終了時
   にBIOSセットアップユーティリティに反映されます。

# セキュリティ機能

本機には、本機の不正使用やデータなどの盗難を予防するためのセキュ リティ機能が搭載されています。

#### 本機のセキュリティ機能

本機のセキュリティ機能には、次のようなものがあります。

- ・パスワード
- ・ハードディスクのパスワード
- ・指紋認証機能(内蔵指紋センサモデルのみ)
- ・指紋認証ユニット(別売)

#### パスワード

パスワードを設定することで、本機の使用者を制限するとともに、本機の不正 使用を防止することができます。本機のパスワードはBIOSセットアップユー ティリティで設定します。パスワードを設定することにより、次のような機能を 制限することができます。

- ・BIOSセットアップユーティリティの起動と設定変更
- ・本機の起動
- ✓ チェック? ご購入元、NECフィールディングの各支店、営業所などに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除しておいてください。

パスワードの種類

本機で設定可能なパスワードには、「スーパバイザパスワード」と「ユーザパスワード」があります。

チェック / セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということはありません。重要なデータなどの管理、取り扱いには十分注意してください。

スーパバイザパスワード

スーパバイザパスワードは、おもに本機の管理者用のパスワードで、管理者以 外の不正な使用や設定の変更を防止したり、本機の使用者を制限するため に設定します。

パスワードを設定しておくと、BIOSセットアップユーティリティ起動時にパス ワードの入力画面が表示され、パスワードを入力しないかぎりBIOSセットアッ プユーティリティを起動できなくなります。また、スーパバイザパスワード入力のタ イミングを、本機の起動時に設定することもできます。

ユーザパスワード

ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されていないと設定で きないパスワードです。おもに本機の使用者のためのパスワードで、スーパバ イザパスワードで本機を管理している管理者が、本機の使用者の使用でき る機能を制限するためのものです。

パスワードを使った管理

たとえば、管理者がスーパバイザパスワードとユーザパスワードの両方を設定 し、通常の利用者にはユーザパスワードのみを通知するようにします。このように設定しておくと、通常の利用者はBIOSセットアップユーティリティで設定 可能な項目が制限されます。

パスワードを設定 / 変更する

スーパバイザパスワード、またはユーザパスワードの設定 / 変更は、BIOS セットアップユーティリティで行います。

- 1 BIOSセットアップユーティリティを起動する( p.84)
- 2 「セキュリティ(Security)」メニューを選択する
- 3 「スーパバイザパスワード設定(Set Superviser Password)」または「ユーザパスワード設定(Set User Password)」を選んで、 【Enter】を押す

パスワード設定画面が表示されます。

ジチェック!! スーパバイザパスワードを設定していないと、ユーザパスワードを設定することはできません。

# 4 パスワードを入力して【Enter】を押す

- チェック!! ニューメリックロックキーランプ(①)が消灯していることを確認し、パスワードの文字列を8文字以内で設定してください。使用できる文字は、半角英字のA~ 2(大文字 / 小文字の区別はありません)と半角数字の0~9だけです。
  - 5 手順4で入力したパスワードをもう一度入力して【Enter】を押す
  - 6 「セットアップ通知(Setup Notice)」の画面が表示されるので、いずれかのキーを押す
  - 7 設定を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了する
- ✓ チェック! 設定したパスワードを忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セットアップしても解除できません。パスワードは忘れないように控えておくことをおすすめします。

パスワードを入力するタイミング

パスワードを設定しておくと、BIOSセットアップユーティリティ起動時にパス ワードを入力するように要求されます。BIOSセットアップユーティリティ起動 時以外にも、本機の起動時に設定することもできます。

本機の起動時

本機の起動時にパスワードを入力するように設定するには、次の手順を行い ます。

- **1** BIOSセットアップユーティリティを起動する( p.84)
- **2**「セキュリティ(Security)」メニューの「起動時のパスワード (Password on boot)」を選択する
- 3 「使用する(Enabled)」を選択する
- 4 設定内容を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了する

パスワードを入力する

パスワードを設定しているときの電源の入れかた

BIOSセットアップユーティリティの「セキュリティ Security)」メニューの「起動時のパスワード(Password on boot)」が「使用する(Enabled)」に設定されている場合は、次の手順で電源を入れます。

1 本機の電源を入れる

次のようなパスワードを入力する画面が表示されます。



2 設定されているパスワードを入力して [Enter]を押す

正しいパスワードが入力されると、Windowsが起動します。

✓ チェック! 誤ったパスワードを入力すると、警告が表示されます。パスワードの入力に3回 失敗すると、パスワードが入力できなくなります。このときは、電源スイッチを押 して電源を切ったあと、もう一度手順1からやり直してください。

パスワードを忘れてしまった場合は

設定したパスワードを忘れないようこしてください。パスワードは本機を再セット アップしても解除できません。パスワードは忘れないように控えておくことをおす すめします。パスワードを忘れてしまった場合には解除処置が必要です。

参照 解除処置について 『活用ガイド HTML編』の「トラブル解決Q&A」

# ハ<u>ードディスクのパスワード</u>

ハードディスクのパスワードとは

ハードディスクにパスワードを設定することで、本機以外のパソコンでのハー ドディスクの不正使用を防止することができます。 パワーオンパスワードを併用することにより、ハードディスク内のデータへの不 正アクセスを防ぐことが可能です。 ハードディスクのパスワードは、BIOSセットアップユーティリティで設定します。

- ✓ チェック!・ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECフィールディングの 各支店、営業所などに持ち込んでもロックは解除できません。お客様ご自身 で作成されたデータは二度と使用できなくなり、またハードディスクを有償で 交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないよう、十分注 意してください。
  - ・ハードディスクのパスワードは、他のセキュリティ機能と併用してください。 ハードディスクのパスワードだけでは、十分に本機の不正使用を防止するこ とができません。

パスワードの種類

本機で設定可能なハードディスクのパスワードには、「マスタパスワード」と「ユーザパスワード」があります。

マスタパスワード

マスタパスワードはロック解除専用のパスワードです。ハードディスクのパス ワードを最初に設定するときに入力します。

ユーザパスワード

ユーザパスワードは、ハードディスク認証を行うために設定します。ユーザパ スワードを設定することで、本機以外でのハードディスクの不正使用を防止 できます。

▼チェック! マスタパスワードを設定しないとユーザパスワードを設定することはできません。

パスワードを設定 / 変更する

マスタパスワードの設定、ユーザパスワードの設定 / 変更は、BIOSセットアッ プユーティリティで行います。

- チェック? マスタパスワードは、忘れないように控えておくことをおすすめします。パス ワードを忘れてしまうと、パスワードの変更およびハードディスクのロックの解 除ができなくなります。
  - 1 BIOSセットアップユーティリティを起動する( p.84) BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

2「セキュリティ(Security)」メニューを選ぶ

- **3**「HDDパスワードの設定(Assign HDD Password)」を選んで、 【Enter】を押す
  - ・はじめて設定する場合
     マスタパスワード画面が表示されるので手順5へ進んでください。
  - マスタパスワードがすでに設定済みで、ユーザパスワードが設定されていない場合
     新しいユーザパスワードの入力画面が表示されるので手順7へ進んでください。
  - ・上記以外の場合 パスワード入力画面が表示されるので手順4へ進んでください。
- 4 マスタパスワードまたはユーザパスワードを入力し【Enter】を押す
  - ユーザパスワードを入力した場合 新しいユーザパスワード入力画面が表示されるので手順7へ進んで ください。
  - マスタパスワードを入力した場合 新しいマスタパスワード入力画面が表示されるので手順5へ進んで ください。
- 5 新しいマスタパスワードを入力し【Enter】を押す
- - 6 手順5で入力したマスタパスワードをもう一度入力し、Enter を押す ユーザパスワード入力画面が表示されます。
  - 7 新しいユーザパスワードを入力し【Enter】を押す
  - 8 手順7で入力したユーザパスワードをもう一度入力し【Enter】を 押す
  - 9「セットアップ通知(Setup Notice)」の画面が表示されるので、いずれかのキーを押す

10 設定を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了する

パスワードを設定しただけではセキュリティは有効になりません。セキュリティ を有効にするためには、次の「ハードディスクのパスワードによるセキュリティ を有効にする」をご覧ください。

ジチェック! 設定したユーザパスワードは忘れないようにしてください。ユーザパスワードは
 本機を再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れないように控え
 ておくことをおすすめします。

ハードディスクのパスワードによるセキュリティを有効にする

マスタパスワードとユーザパスワードを設定してもハードディスクのセキュリ ティは有効になりません。ハードディスクのセキュリティを有効にするには、 BIOSセットアップユーティリティの「セキュリティ Security)」メニューで「内 蔵HDDパスワードの設定(Internal HDD Password)」を「使用する (Enabled)」に設定してください。

- チェック? ・ハードディスクのセキュリティを有効にしても、設定したマスタパスワードや ユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。
  - ・本機でセキュリティを有効にしたハードディスクは、他機では使用できません。
     他機で使用する場合は「内蔵HDDパスワードの設定(Internal HDD Password)」を「使用しない(Disabled)」に設定してください。

ハードディスクのロックを無効にする

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクのロックを無効にしてください。

- 1 BIOSセットアップユーティリティを起動する( p.84) BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。
- **2**「セキュリティ(Security)」メニューを選ぶ
- 3 「HDDパスワードの設定(Assign HDD Password)」を選んで、
   【Enter】を押す
   ロック解除の画面が表示されます。

4 マスタパスワードを入力する

# 5 [Enter]を押す

以上でハードディスクのロックが無効になります。手順5の後にパスワード設定画面が表示されます。パスワードの設定 / 変更の手順にしたがって設定を行うか、【Esc 】を押してキャンセルしてください。

#### 指紋認証機能

ここでは、内蔵指紋センサモデルの指紋認証機能について説明していま す。指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、内蔵指紋センサを使っ て指紋による認証を行うシステムです。

本機では付属のユーティリティで、指紋認証によるBIOSLOCK機能や、 Windowsへのログオン、スクリーンセーバーのロック解除、各種アプリケー ションのパスワード代替などを設定することができます。

#### 指紋認証ユニット

- チェック? ・本機起動時の認証 BIOSロック として、「指紋認証ユニット」パスワード」を それぞれ同時に使用することはできません。スタンバイ状態からの復帰に認 証が有効になるのは、「パスワード」を選択した場合のみです。
  - ・内蔵指紋センサモデル、Windows XPモデルでは、PCカード用指紋認証ユ ニット(PK-FP001M)を使用することはできません。
  - 参照 指紋認証について PCカード用指紋認証ユニット(PK-FP001M)に添付のマ ニュアル

参照 / 指紋認証機能の詳細について 『内蔵指紋センサ ユーザーズ・ガイド』

#### その他のセキュリティ機能を使う

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止

ハードディスクの起動セクタを書き込み禁止に設定できます。起動セクタ部分 が削除されたり、書き換えられたりすると、正常にパソコンを起動することが できなくなってしまいます。書き込み禁止に設定すると、起動セクタをコン ピュータウイルスなどから保護できます。 ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止の設定は、BIOSセットアップ

ユーティリティで行います。

参照 ハードディスクの起動セクタを保護する 『活用ガイド HTML編』の「付録」の 「BIOSセットアップユーティリティ設定項目一覧」

盗難防止用ロック

本機の盗難防止用ロック( p.15、17)に別売のセキュリティケーブル(PK-SC/CA02)を取り付け、盗難を防止することができます。

- チェック! ・当社製セキュリティケーブル(PK-SC/CA01)は本機では使用できませんので 注意してください。
  - ・セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということはありま せん。重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してください。



# 周辺機器を使う

別売の周辺機器を使う場合の注意事項などを説明しています。 また、増設RAMボードの取り付け/取り外しの手順を説明しています。 増設RAMボード以外の機器については、『活用ガイド HTML編』の「周辺 機器の接続と設定」をご覧ください。



本機には、次のような別売の周辺機器を接続できます。

本体に接続できる周辺機器一覧

本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺機器について説明します。

モバイルノート(VHシリーズ)の場合

本体左側面 / 底面



本体背面 / 右側面



本体前面 / 右側面



本体背面 / 左側面





名称	接続できる周辺機器
USBコネクタ	USBマウス、USBキーボード、USBテンキー ボード、USBカメラ、携帯電話、PHS端末など
PCカードスロット	PCカード、SCSIインターフェイスカードなど (SCSIインターフェイスカードを使うと、MOドラ イブやハードディスクを接続できます)
ヘッドフォン / オーディオ / 光デ ジタルオーディオ( S/PDIF )出 力端子	ヘッドフォン、光デジタル入力のあるAV機器
外部マイクロフォン端子	マイクロフォン
コンパクトフラッシュカードスロット	コンパクトフラッシュカード
外部CRT用コネクタ	外部ディスプレイ
DCコネクタ	カーアダプタ、ACアダプタ
メモリスロット	増設RAMボード
セカンドバッテリパック用接続端子	セカンドバッテリパック
バッテリスロット	バッテリパック
ベイ	セカンドバッテリパック
映像出力端子	テレビ
### 周辺機器の利用

プリンタや外部ディスプレイなど、本機に接続して使用する機器全般を、周辺機器といいます。本機には、さまざまな周辺機器を接続するためのコネクタやポートが用意されています。

#### 周辺機器利用上の注意

周辺機器の取り付け / 取り外し時の注意

- ・周辺機器の取り付け / 取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使いい ただくために』をご覧ください。
- ・本機がスタンバイ状態(サスペンド)または休止状態(ハイバネーション)の場合は、周辺機器の取り付けや取り外しは行わないでください。このような場合は、いったん復帰させてデータを保存し、電源を切ってから取り付けや取り外しを行ってください。
- ・別売の周辺機器を取り付けるときには、その周辺機器が本機に対応していることを確認してください。また、周辺機器によっては使用上の制限事項がある場合がありますので、周辺機器の説明書などをよくお読みになり使用してください。当社製以外の周辺機器を使用する場合は、機器の製造元/ 発売元などに上記の事項を確認してください。
- ・周辺機器の取り付けや取り外しは、取扱説明書にしたがって正しく行って ください。
- ・周辺機器によっては、専用のケーブルが必要な場合があります。接続する 前に確認のうえ用意してください。
- ・周辺機器を使用する際は、使用する周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

リソースの競合について

周辺機器を増設すると、他の機器とリソースが競合してどちらかが使えなくな ることがあります。このような場合は「デバイス マネージャ」でリソースが競合 しないように設定を変更してください。

**参照** リソースの競合について 『活用ガイド HTML編』の「トラブル解決Q&A」の 「周辺機器」 周辺機器を使えるようにセットアップする

周辺機器を使うには、接続した周辺機器用のデバイスドライバを本機にセットアップする必要があります。デバイスドライバとは、本機と周辺機器との仲介をする周辺機器専用のソフトウェアのことで、ドライバと呼ぶこともあります。

✓ チェック! デバイスドライバが正しく組み込めなかった場合は、周辺機器が使用できない ばかりか、本機の動作が不正になることがあります。その場合は、周辺機器のマ ニュアルにしたがって、再度デバイスドライバを正しく組み込んでください。

デバイスドライバのセットアップ方法は、周辺機器がプラグ&プレイ機能に対応しているかどうかによって異なります。

・「プラグ&プレイ機能」対応の周辺機器の場合 機器を本機に接続してWindowsを起動すると自動的にドライバの設定が 行われ、機器が使用可能な状態になります。

本機には、プラグ&プレイ機能用に多くの周辺機器のドライバがあらかじめ 添付されています。接続しようとする周辺機器がプラグ&プレイ機能に対 応しており、かつ添付されたドライバの中に該当するものがあれば、周辺機 器の検出と設定が自動的に行われます。

・「プラグ&プレイ機能」に対応していない周辺機器の場合 機器を本機に接続したあと、ドライバの設定が必要な場合があります。設定 の詳細は、本機やドライバに添付のREADMEファイルや周辺機器のマ ニュアルをご覧ください。

#### 周辺機器の取り外しと再接続

周辺機器の中でも、USB対応機器、PCカードなどは、本機の電源を入れた まま取り付け、取り外しができます。

ただし、画面右下の通知領域、タスクトレインに参または、が表示されている 周辺機器は、正しい手順で取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなく なることがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外しを行っ てください。

1 画面右下の通知領域 タスクトレイ)にある参または参をダブル クリックする

「ハードウェアの安全な取り外し」または「ハードウェアの取り外し」ウィンドウが表示されます。

Sまたは≤が表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。

- 2 取り外したい周辺機器名またはPCカード名をクリックして、「停止」ボタンをクリックする 周辺機器名やPCカード名が表示されていない場合は、手順5へ進ん でください。
- 3「ハードウェア デバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周辺機器名やPCカード名をクリックして「OK」ボタンをクリックする 画面右下の通知領域タスクトレイ)に安全に取り外すことができるという内容のメッセージが表示されます。 Windows XPをお使いの場合は手順5へ進んでください。 上記以外の場合は手順4へ進んでください。
- 4 「OK」ボタンをクリックする
- 5「閉じる」ボタンをクリックして、「ハードウェアの安全な取り外し」 または「ハードウェアの取り外し」ウィンドウを閉じる これで周辺機器またはPCカードを取り外すことができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする必要は ありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止まったよう に見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージにしたがっ てください。画面が止まったように見える場合も機器の故障ではありません。 しばらく待てば使用できます。



### メモリ

オプションの増設RAMボードを取り付けることで、より多くのアプリケーションを同時に起動したり、大きなデータをより高速に扱うことができるようになります。

#### メモリ容量について

本機に使用できる増設RAMボードの種類と型名は次のとおりです。

メモリ容量	型番							
128Mバイト	PK-MM133SD128							
256Mバイト	PK-MM133SD256							
512Mバイト	PK-MM133SD512							

Windows XP/Windows 2000でのみ使用

#### メモリの取り付け方と取り外し方

- ジチェック? ・ 増設RAMボードの取り付け / 取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をご覧ください。
  - ・増設RAMボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態で増設 RAMボードを扱うと破損する原因となります。増設RAMボードに触れる前に、 アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除い てください。
  - ・増設RAMボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 故障の原因となります。
  - ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
  - ・増設RAMボードを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネク タ部や増設RAMボードが故障する原因となります。取り付け方向に注意して ください。

増設RAMボードの取り付け方

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す

- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本機を裏返す
- 4 バッテリパックを本機から取り外す( p.36、37)
- **5** 図のネジをプラスドライバで取り外し、メモリスロットのカバーを 取り外す
  - ・モバイルノート(VHシリーズ)の場合



・モバイルノート(BH、BLシリーズ)の場合



- 6 増設RAMボードの切り欠き部分を本機のコネクタの突起部に合わせ、本機コネクタに対して約30度の挿入角度で、増設RAM ボードの端子が当たるまで挿入する
- **ジチェック**?・ ・ 増設RAMボードの表と裏が逆の場合は、 増設RAMボードの切り欠きとコネク タの突起部が合わず、 挿入することができませんので、よく確認してください。
  - ・ 増設RAMボードを手に持つ際は、 増設RAMボードの両端を持つようにしてく ださい。



チェック! 挿入するときに、固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損するおそれがあります。



ぐ チェック! 増設RAMボードがコネクタにしっかりロックされたことを確認してください。



8 メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本機底面に取り 付ける

**9** バッテリパックとACアダプタを取り付ける

Windows 98の場合、休止状態の機能 p.48 を使用する方は、続けて次の手順10~11の操作を行ってください。設定を行わないと、休止状態の機能が使用できなくなります。

上記以外の場合、手順10~11の操作は必要ありません。

10 本機の電源を入れる

▼チェック? 起動直後にメッセージが表示されますが、ご使用上支障ありません。

11 休止状態の設定を解除したあと、休止状態を再設定する PART2の「省電力機能」の「休止状態の設定の解除と再設定 (Windows 98のみ)( p.54)の手順にしたがって設定を行ってく ださい。

メモリ増設後は、次の「増設したメモリ(RAM)の確認」にしたがって、増設 が正しく行われたかどうか確認してください。 増設したメモリ(RAM)の確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

1 次の操作を行う

- ・Windows XPの場合 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「パフォーマンスとメンテ ナンス」「システム」をクリックする
- ・上記以外の場合
  「スタート」ボタン 「設定」「コントロール パネル をクリックし、「シ ステム」アイコンをダブルクリックする
- 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 「\*\*\*KB RAM」または「\*\*\*MB RAM」と表示されています。\*\* \*KBまたは\*\*\*MBが総メモリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、次のことを確認してください。

- ・増設RAMボードが正しく取り付けられているか
- ・本機で使用できる増設RAMボードを取り付けているか
- チェック?・システムの状態によっては、増設したメモリ分より容量が少なく表示される場合がありますが、故障ではありません。
  - ・メモリを増設したあとに休止状態の機能を使用する場合は、増設したメモリ容量分のハードディスクの空き容量が必要です。 『活用ガイド HTML編』の「トラブル解決Q&A」の「省電力機能」を参照し、 ハードディスクの容量を確認してください。

増設RAMボードの取り外し方

**1**「増設RAMボードの取り付け方( p.76)の手順1~5にしたがって、メモリスロットのカバーを取り外す

2 コネクタの両端部分を左右に押し広げる 増設RAMボードが図のように起き上がります。



✓ チェック!・増設RAMボードの基盤は薄いため、破損しないよう十分に注意してください。

- ・増設RAMボード上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意してく ださい。引き抜くときは、両端面をつかんで引き抜いてください。
  - 3 そのまま増設RAMボードを斜めに引き抜く
  - 4 メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本機底面に取り 付ける

5 バッテリパックを取り付ける

Windows 98の場合、休止状態の機能 p.48 を使用する方は、続けて次の手順6~7の操作を行ってください。設定を行わないと、休止状態の機能が使用できなくなります。

上記以外の場合、手順6~7の操作は必要ありません。

6 本機の電源を入れる

♥ チェック! 起動直後にメッセージが表示されますが、動作上問題ありません。

7 休止状態の設定を解除したあと、休止状態を再設定する PART2の「省電力機能」の「休止状態の設定の解除と再設定 (Windows 98のみ)( p.54)の手順にしたがって設定を行ってく ださい。



# システムの設定

セキュリティなど、本機の使用環境の設定について説明します。設定方法を まちがえると正しく動作しなくなってしまうので、十分注意してください。また、 必要がある場合以外は設定値を変更しないでください。



# BIOSセットアップユーティリティの 使い方

BIOSセットアップユーティリティは、本機の使用環境を設定するためのものです。

#### 起動と終了

起動のしかた

 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を1秒お きに数回押す
 BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

チェック!! BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん電源を切り
 【F2】を押しながら電源を入れなおしてください。

終了のしかた

変更を保存して終了する

**1**【F10】を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。 終了を中止したいときは【Esc】を押してください。

- **2**「はい」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。
- メニューバーの「終了」で「変更を保存して終了する」を選んでBIOSセットアップユーティリティを終了することもできます。

変更を保存せず終了する

- 1 キーボードの【 Ⅰ 】でメニューバーの「終了」を選ぶ メニューが表示されます。
- 2 キーボードの【】で「変更を保存せずに終了する」を選ぶ 設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了します。

### BIOSセットアップユーティリティの使い方

日本語表示に切り替える

- 1 BIOSセットアップユーティリティを起動する
- **2**【 】または【 】を押して「Language:」を選び、【Enter】を押す
- **3** 【 】 または 【 】 を押して 日本語 (JP) を選び 【 Enter 】 を押す
- **4**【F10】を押す 確認の画面が表示されます。

5 「はい」になっていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。 以降、BIOSセットアップユーティリティが日本語で表示されるようになります。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- ・操作はキーボードで行います。
- ・【 】 『でメニューを選び、【 】 』で設定項目を選びます。
- ・設定内容の値は【F5】【F6】の刻印のあるキーで変更します。

設定項目について

BIOSセットアップユーティリティの各項目の詳細については『活用ガイド HTML編』の「付録」をご覧ください。



#### 英字

BIOSセットアップユーティリティ.		84
CD-ROMドライブ		19
CD-R/RWドライブ		19
CD-R/RW with DVD-ROMドライフ	Í	19
CD/DVDアクセスランプ		23
DCコネクタ 15	, 17,	21
【Fn】エフエヌキー )		27
Intel® SpeedStep™ テクノロジ		57
LAN用モジュラーコネクタ15,	17,	21
NXパッド14,	16,	19
PCカードイジェクトボタン15,	16,	21
PCカードスロット 15,	16,	21
USBコネクタ15, 16,	17,	20

#### あ

アクセスランプ		23
映像出力端子	15,	21
液晶ディスプレイ14,	16,	18
音量調節つまみ14,	16,	20

#### か

外部CRT用コネクタ15,	17,	21
外部マイクロフォン端子15,	16,	20
キーボード14,	16,	25
キャップスロックキーランプ		24
休止状態		48
休止状態から復帰		50
クリックボタン		19
コンパクトフラッシュカードイジェクトボタン	17,	22
コンパクトフラッシュカードスロット	17,	22

#### さ

サスペンド			47
指紋認証機能			67
指紋認証ユニット			67
周辺機器	70,	73,	75
省電力機能			44

スーパバイザパスワード61
スクロールロックキーランプ24
スクロールスライドスイッチ19
スクロールボタン
スタンバイ状態 47
スタンバイ状態から復帰50
スピーカ 14, 19
スリープ状態 44
セカンドバッテリパック 39
セカンドバッテリパック用接続端子17
セキュリティ機能60
増設RAMボード76

#### た

タッチパネル 16, 18
デバイスドライバ74
デバイス マネージャ6
電源スイッチ 14, 16, 18
電源ランプ
電話回線用モジュラーコネクタ . 15, 17, 21
盗難防止用ロック 15, 17, 20, 68
ドライバ74

#### な

内蔵指紋センサ		67
内蔵マイクロフォン	14,	20
ニューメリックロックキーランプ		24

#### は

バッテリパック15, 17, 28
バッテリパックの交換35
バッテリ容量を増やす39
バッテリリフレッシュ32
パッド 19
表示ランプ 14, 15, 16, 17, 23
復帰
プラグ&プレイ74
フロッピーディスクドライブ20
ベイ14, 19
ベイアンロック 15, 22
ヘッドホン / オーディオ出力端子
/ 光デジタルオーディオ( S/PDIF ) 15, 16
ペン 16, 18
ホットキー機能 27

#### ま

メール着信ランプ	 	 		23
メモリ	 	 		76
メモリスロット	 	 15,	17,	77

#### せ

ユーザパスワード									
	•	•		•		•	•	•	

### 6

リソースの第	镜合										73
レジューム											50

. . . . . . 61

#### わ

ワイヤレススイッチ	14,	17,	20
ワイヤレスランプ	14,	17,	24
ワンタッチスタートボタン	14,	16,	18





### **活用ガイド** PDF編

PC98-NX SERIES

# VersaPro

VA10J/VH · VA80J/BH · VA80J/BL VA65H/BH · VA65H/BL

初版 2002年5月 NEC P 853-810028-383-A