

P C 9 8 -

PC98-NX SERIES

(Windows 95 インストール)

<mark>活用ガイド</mark> ソフトウェア編

アプリケーションの削除と追加

再セットアップするには

他のOSを利用するには

トラブルを解決するには





このマニュアルは、パソコンにインストールされているア プリケーションや添付されているアプリケーションを、削除 / 追加する方法について説明しています。

また、パソコンを使用中にトラブルが起こったときの対応 や解決方法、再セットアップの方法についても説明してい ます。

トラブルが起こったときは、まず、巻末の「索引」にある「ト ラブル解決Q&A内容一覧」を見て、自分のパソコンで起き たトラブルを探してください。トラブルの種類別に分類して、 問題点を見つけやすくしています。トラブルの原因や解決 方法をよく読んで対処してください。

1999年 5月 初版

対象機種

(Windows 95インストールモデル)

VersaPro NX: VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WS、VA36D/AX、 VA30C/BS このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



このマニュアルで使用している表記の意味

CD-ROMドライブ搭載 モデル	CD-ROMドライブを搭載しているモデルのことです。
FAXモデム内蔵モデル	FAXモデムを内蔵しているモデルのことです。
LAN内蔵モデル	LANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。
一太郎モデル	一太郎9、三四郎9、花子9、Sasukeがあらかじめインストールされてい るモデルのことです。
Wordモデル	Excel 97、Word 98、Outlook 98があらかじめインストールされてい るモデルのことです。
[]	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

「スタート」ボタン「設定」「コントロールパネル」

「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「設定」を選択し、横に現れるサブメニューから「コントロールパネル」を 選択する操作を指します。 このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows 3.1	$\texttt{Microsoft}_{\circledast}$ $\texttt{Windows}_{\circledast}$ <code>Operating System Version 3.1</code>
Windows、 Windows 95	$\texttt{Microsoft}_{\circledast} \; \texttt{Windows}_{\circledast} \; 95 \; \texttt{Operating System}$
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 operating system日本語版
Windows NT 4.0	${\tt Microsoft}_{\circledast}$ Windows ${\tt NT}_{\circledast}$ Workstation Operating System Version 4.0
インターネット エクスプローラ	Microsoft® Internet Explorer 4.0 または Internet Explorer 5 for Windows® 95, Windows® 98 & Windows NT® 4.0
一太郎9パック	一太郎9・花子9パック(一太郎9、三四郎9、花子9、ATOK12)
Excel 97、Word 98、 Outlook 98	Microsoft _® Excel 97 & Word 98 & Outlook [™] 98 for Windows _®
RSA SecurPC	RSA SecurPC™ for Windows® 95/98 Version 1.1.3J
Masty Data Backup	Masty Data Backup/F for Windows 95/NT
Acrobat Reader 3.0J	Adobe _® Acrobat™ Reader 3.0J
スーパーディスク	SuperDisk™

このマニュアルで使用しているイラストと画面

・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。

・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進の ための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普 及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。 対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、 それぞれの基準ならびにマーケ、ロゴ」は参加各国の間で統一されています。

電波障害自主規制について

LAN内蔵モデルの場合:

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置 です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適 切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

上記以外のモデルの場合:

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置 です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信 機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱い をしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

[バッテリパックを取り付けていない場合]

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

[バッテリパックを取り付けている場合]

本装置にバッテリバック実装時は、社団法人日本電子工業振興協会の定めたパーソナルコンピュータの 瞬時電圧低下対策ガイドラインを満足しますが、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不 都合が生じることがあります。

レーザ安全基準について

CD-ROMドライブ搭載モデルには、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802, IEC825) クラス1 適合のCD-ROMドライブが搭載されています。

ご注意

(1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。

- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、最寄りのBit-INN、またはNECパソコンインフォメーションセ ンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらず いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害な どが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft。Windows。95は本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(Intellisync、モバイルメールを除く詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および、ソフトウェア使用条件適用一覧をお読みください。)
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、Active Movie、NetMeeting、Outlook、および Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商 標です。

商標「三四郎」は、株式会社エス・エス・ビーの登録商標であり、株式会社ジャストシステムは商標使用許 諾を受けています。

「一太郎」花子」ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「一太郎9・花子9パック」Shuriken JSasuke」は、株式会社ジャストシステムの商標です。

「一太郎9・花子9パック」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「一太郎9・花子9パック」にかか る著作権その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

VirusScanは、米国法人Network Associates, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。

Puma Technology、Puma Technologyロゴ、DSX Technology、DSX Technologyロゴ、IntellisyncおよびIntellisyncコゴは、いくつかの法域で登録することができるPuma Technology, Inc.の商標です。

Hayesは、米国Hayes Microcomputer Productsの登録商標です。

MNPは、Microcom, Inc.の登録商標です。

PS/2はIBM社が所有している商標です。

SuperDiskはImation社の商標です。

pcANYWHERE32はSymantec Corporationの米国における登録商標です。

AutoCrypt、Emergency Access、RC4ならびにGenuine RSA Encryption and Design、Interlocking Key Design のロゴマークは、米国Security Dynamics社の子会社である米国RSA Data Security社 の商標または登録商標です。

RSA SecurPCおよびSecurityDynamicsは米国Security Dynamics社の商標または登録商標です。 Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation 1999 日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出する際の注意事項 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりま せん。本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、 当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

	ik.
_	

PART



添付アプリケーションの削除と追加1
添付アプリケーションの紹介 2
このPARTの構成について3
アプリケーションの削除と追加4
削除について
ー太郎9八ック(一太郎モテルのみ)8
Excel 97 & Word 98 & Outlook 98(Wordモデルのみ)12
インターネットエクスプローラ
最新のコンホーネントを追加する
インターネットエクスプローラ関連プログラム 24
Microsoft Chat 2.1
Microsoft NetShow プレーヤー25
RealPlayer 4.0
Outlook Express(Mail&News)28
Microsoft NetMeeting 29
モバイルメール (VA30C/BSのみ) 30
Intellisync
NEC Soft MPEG1.0
プレーヤ-NX
Acrobat Reader 3.0J 44
CyberAccess 46
CyberAccessの機能46
CyberWarner-NXの機能 51
VirusScan
英語モードフォントを利用する59
DMITOOL (VA30C/BSを除く)61
pcANYWHERE32 EX (VA30C/BSを除く)65
RSA SecurPC 67
Masty Data Backup

PART

PART	他の0Sを利用する 12	25
3	Windows 98を使う 12 Windows 98をセットアップする前に 12 Windows 98をセットアップする前に 13 Windows 98をセットアップする手順 14 1.内蔵アクセラレータ対応ドライバのセットアップ 15 2.モニタの設定 14 3.NX PADドライバのセットアップ 15 4.フロッピーディスクドライバのセットアップ 15 5.スーパーディスクドライバのセットアップ 15 6.内蔵LANボード対応ドライバのセットアップ 15 7.内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ 16 9.内蔵サウンド対応ドライバのセットアップ 17 10.ソフトウェアパワーOFF機能のセットアップ 17 11.パワーマネージメントの設定 17 12.ハイバネーション設定ユーティリティのセットアップ 17 13.Windows 98の設定を有効にする 17 本機をWindows 98にアップグレードした場合のご注意 17	26 26 28 30 31 33 37 39 42 44 48 49 50 51 52 60
	Windows NT 4.0を使う 16 Windows NT 4.0を使用する際の注意 17 1 .Windows NT 4.0のセットアップ 17 2 .内蔵アクセラレータの利用 17 3 .内蔵サウンドの利用 17 4 .NXパッドの拡張 17 5 .内蔵FAXモデムのセットアップ(FAXモデム内蔵モデルのみ) 17 6 .FAXモデムカードの使用について 17 7 .内蔵PIAFSのセットアップ(VA30C/BSのみ) 17 8 .スーパーディスクドライバのセットアップ(3モード対応にする場合) 17	52 64 74 75 77 78 80 85 86
PART 4	トラブル解決Q&A)1 92 96 98

バッテリを使っていたら2	10
電源を切ろうとしたが2	12
画面がおかしい	14
別売のディスプレイを使っていたら2	21
ファイル、フォルダがおかしい2	25
音がおかしい2	27
NXパッドを操作しても2	29
文字を入力しようとしたら2	31
ファイルを保存しようとしたら2	35
インターネット / パソコン通信しようとしたら	37
FAXを使おうとしたら 2	48
ネットワーク(LAN)に接続しようとしたら2	49
赤外線通信しようとしたら2	51
印刷しようとしたら2	52
フロッピーディスク、スーパーディスクを使っていたら2	55
ハードディスクを使っていたら2	59
CD-ROMを使っていたら2	63
周辺機器を取り付けようとしたら2	68
アプリケーションを使っていたら2	70
サスペンド / レジューム機能を使おうとしたら2	76
ハイバネーション機能を使おうとしたら2	80
その他2	83



付録 28	37
Windows 95でMS-DOSモードを利用する28	88
MS-DOSモードを利用する 2	88
CD-ROMドライバ(内蔵CD-ROMドライプ)2	89
新し1 MS-DOS設定を指定する場合 2	90
コンピュータウィルス対策25	92

お問い合わせの前に(トラブルチェックシート)	295
アフターケアについて	297
索 引 :	301
トラブル解決Q&A内容一覧	302
総索引	307



本機に添付のアプリケーションを使うとどんなことができるか、また、それらを 本機から削除したり、追加したりする方法を説明しています。

このPARTの内容

添付アプリケーションの紹介
 アプリケーションの削除と追加
 一太郎9パック(一太郎モデルのみ)
 Excel 97 & Word 98 & Outlook 98 (Wordモデルのみ)
 インターネットエクスプローラ
 インターネットエクスプローラ
 関連プログラム
 Outlook Express(Mail&News)
 Microsoft NetMeeting
 モバイルメール(VA30C/BSのみ)
 Intellisync

NEC Soft MPEG1.0 プレーヤ-NX Acrobat Reader 3.0J CyberAccess VirusScan 英語モードフォントを利用する DMITOOL(VA30C/BSを除く) pcANYWHERE32 EX (VA30C/BSを除く) RSA SecurPC Masty Data Backup

Ρ

Α

R T

添付アプリケーションの紹介

本機では、次のようなアプリケーションを使用することができます。

次のアプリケーションは、ハードディスクにあらかじめインストールされています。

アプリケーション名	概要
一太郎9 ¹ Word 98 ²	ワープロを使う HTMLを作成する
三四郎9 ¹ Excel 97 ²	表計算をする
花子9 ¹	図形を作成する
Sasuke ¹ Shuriken ¹ Outlook 98 ²	メール、スケジュール、文書などを管理する
インターネットエクスプローラ Outlook Express	インターネットの情報を管理する

1 一太郎モデルのみ

2 Wordモデルのみ

次のアプリケーションを使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」 を使ってハードディスクにインストールしてください。インストールの方法につい ては、それぞれのアプリケーションの「追加」の項目をご覧ください。

アプリケーション名	概要
モバイルメール ³	電子メールを送受信する
Intellisync	赤外線 / シリアルケーブル接続でファイルをシンク (同期)させる
NEC Soft MPEG1.0	MPEGファイルを再生する
プレーヤ-NX	オーディオCD、ビデオCDなどを再生する
Acrobat Reader 3.0J	PDFファイルを表示する
CyberAccess	操作可能なアプリケーションやツールをユーザのレベルに合わせて制限したり、OSが必要とするファイルを保護する
VirusScan	コンピュータウィルスを検出して除去する
英語モードフォント	海外製アプリケーションの文字表示を正しくする
DMITOOL ⁴	パソコンに接続されているハードウェアやインストール されているソフトウェアの情報を管理する
pcANYWHERE32 EX 4	ネットワークに接続された遠隔地のパソコンを操作する
RSA SecurPC	ファイルのプライバシーを守る
Masty Data Backup	さまざまな媒体のバックアップを行う

3 VA30C/BSのみ

4 VA30C/BSを除く

このPARTの構成について

アプリケーションの起動、追加、削除のしかたについて、アプリケーションごと に説明しています。アプリケーションによっては、ヘルプに詳しい説明がのっ ているものもあります。

- ・アプリケーションの起動方法
- ・アプリケーションの削除方法
- ・アプリケーションの追加方法
- ✓ チェック!? ご購入時にはプリインストールされていないアプリケーションを使うには、添付
 の「アプリケーションCD-ROM」から本機にインストールする必要があります。イ
 ンストール方法については、それぞれのページの「追加」をお読みください。

ヘルプについて

各アプリケーションにはオンラインヘルプがついています。 操作方法や機能などがわからないときにご覧ください。 ヘルプを起動するには、各アプリケーションのメニューバーの「ヘルプ」をク リックします。

アプリケーションの削除と追加

アプリケーションの削除と追加に関する注意事項を説明します。

削除について

本機に標準でインストールされているアプリケーションの削除の手順を説明 します。

- チェック! ・アプリケーションを削除する場合は、ご利用にならないことをよくご確認のうえ、削除してください。
 - ・CD-ROMドライブが搭載されていないモデルの場合、削除したアプリケーションを再度追加するためには、別売のCD-ROMドライブまたは別売のCD-ROMベースが必要になります。
 - ・ご自分でインストールされたアプリケーションの削除については、そのアプリ ケーションに添付されたマニュアルをご覧ください。
 - ・ハードディスクの空き容量を増やしたい場合は、不要なアプリケーションを削除することによって空き容量を増やすことができます。
 - ・一部のアプリケーションでは、「削除の準備」を行ってから削除します。
 - ・アイコンを削除する場合は、「アイコン削除の準備(p.5)を行ってから削除します。
 - ・CD-ROMを使用して削除した場合は、終了後にCD-ROMをCD-ROMドライブ から取り出してください。

削除の準備

コントロールパネルを使って削除する場合は、次の手順を行ってください。 CD-ROMを使用する場合と、アプリケーションのアンインストール機能を使う 場合は必要ありません。

1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロールパネル」を開き、「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックする 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されます。

2 「セットアップと削除」タブを選択する

- ジチェック!・削除したとき、アプリケーションによってはフォルダやデスクトップ、スタートメニューにショートカットが残る場合があります。その状態でも、本機の操作上、支障はありません。
 - ・アイコンを削除するには、各アプリケーションの削除方法に従って操作してく ださい。
 - ・アプリケーションによっては、削除中に「共有ファイルを削除しますか?」、「共 有コンポーネント」などの画面が表示される場合があります。このような画面 は、インストールされているアプリケーションが共通で使用していると思われ るファイルを削除しようとしたときに表示されます。このような画面が表示され た場合は、「すべていいえ」や「すべて残す」を選んで、ファイルを削除しない ようにしてください。
 - ・「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」でアプリケーション を選んで「追加と削除」ボタンをクリックした後は、途中で中断しても、そのま まではアプリケーションを使用できないことがあります。その場合は、本機を 再起動して、アプリケーションを使用してください。
 - ・追加や削除の作業中に、メッセージのウィンドウが他のウィンドウに隠れてし まった場合は、タスクバーにあるそのメッセージウィンドウのボタンをクリック して、最前面に表示してください。

アイコン削除の準備

アプリケーションを削除した後、デスクトップに残ったアイコンを削除する場合は、アイコンを削除する前に、次の手順を行ってください。

- **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」 「エクスプローラ」をクリック する
- 2 「表示」メニュー 「フォルダオプション」をクリックする
- 3 「表示」タブの「詳細設定」の「ファイルの表示」で「すべてのファ イルを表示する」を選択する
- **4**「OK」ボタンをクリックする この後、各アプリケーションの削除方法でアイコンを削除します。

追加について

次のような場合に、本機にアプリケーションを追加する方法を説明しています。

- ・添付のCD-ROMに入っているアプリケーションを本機に追加する場合
- 本機に標準でインストールされているアプリケーション、または添付のCD-ROMから追加したアプリケーションを削除した後、再追加する場合
- ✓ チェック!・CD-ROMドライブが搭載されていないモデルの場合、アプリケーションを追加するには、別売のCD-ROMドライブまたは別売のCD-ROMベースが必要です。
 - ・CD-ROMを使用して追加した場合は、終了後にCD-ROMをCD-ROMドライブ から取り出してください。
 - ・一部のアプリケーションでは、次の「プロダクトの選択」を行ってから再追加します。

プロダクトの選択

添付の「アプリケーションCD-ROM」を使用して追加する場合は、次の手順 を行ってください。

各アプリケーションのCD-ROMを使用する場合は必要ありません。

- 1 CD-ROMドライブに、添付の「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2「スタート」ボタン「設定」「コントロールパネル」で「コントロー ルパネル」を開き、「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダ ブルクリックする
- 3 「セットアップと削除」タブを選択する
- **4**「セットアップ」ボタンをクリックし、「フロッピーディスクまたは CD-ROMからのインストール」を起動する

5 「次へ」ボタンをクリックする

- 6 「セットアッププログラムの実行」の「セットアッププログラムのコ マンドライン」に「 < CD-ROMドライブ名>:¥NSETUP.EXE」と 入力する
 - 例 CD-ROMドライブ名がQの場合 Q:¥NSETUP.EXE

7 「完了」をクリックする

「プロダクトの選択」が表示されます。



ー太郎9パックには、「一太郎9」、「花子9」、「三四郎9」、「Sasuke」が入って います。「一太郎9」はワープロ、「花子9」は図形作成ソフト、「三四郎9」は表 計算ソフトです。「Sasuke」は、スケジュール、文書などを一元的に管理す るツールです。また、メールソフト「Shuriken」を利用して、メールでスケ ジュールを通知することもできます。

本機にセットアップされている「一太郎9パック」は、「標準」でセットアップされ ており、ご購入時の状態では、すべての機能が使用できるわけではありませ ん。ご購入時の状態で使用できる機能については、一太郎9パックの添付マ ニュアル「セットアップ」の「各セットアップ方法でコピーされる機能について」 をご覧ください。

「標準」以外の機能を使用する場合は、添付の「一太郎9・花子9パック CD-ROM」から追加してください。

追加の方法については、一太郎9パックの添付マニュアル「一太郎9・花 子9パック」の「セットアップを行います」をご覧ください。

「一太郎9」「花子9」「三四郎9」の起動

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「JUSTSYSTEMアプリケー ション」で「一太郎9」「花子9」「三四郎9」のいずれかをクリック する

初回起動時には、使用許諾画面が表示されます。使い方など詳しく は、添付の一太郎9パックのマニュアルをご覧ください。

一太郎9



微花子 - 図面1]	_ 8 ×
ファイルビ 編集(E) 表示(Y) 挿入(P) 図形(D) 変形(B) 文字(D) クール(P) クレドワ(B) ヘルア(B)	_ 6 ×
2007777 🛨 👌 🐹 150 75 1160 1125 1150	175 200 225 yy
風客 型	
17 K 1	
A / .	
14 Y 1	
He de la	
1214	
<u>a</u>	
m.,	
10 m	
8	
2	
Denor House Description Large Denor Wideway	25.38 0 39 x4 11 /2 1
ABOUT IN TAXABLE AND ABOUT	
週29=ト 総 名: シ(2) 同花子 - [2001]	1056 1056

三四郎9

<mark>≶</mark> Ξ81	19 - [Book1]									_ 8 ×
🙎 7m	14日 編集化	表示(1) 挿	入(学) 書式(1))	デーが2) ウー	16日 りんりり	₩ ~\$7°U				_@×
) 🗋 🖻	B 🛆 🖬	* 🖏 🕺 🕲	5 10 E I	f₀ _A _Z ≞	🖽 🖉 🌶	- 67				
MS コシック確却 🚽 105(確却) 🚽 陷 B Z 旦・X・df・ 🚥 → 羊 % 目面目は = 68										
A1	1									
	A	В	C	D	E	F	6	H	1	-
1										
2										
3										
4										
5										
6										
8										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										-
17										×
18										*
< + >	Sheet1 Sh	eet2 Sheet3		0/*-7	10	05 - + +				
	FI									
167	42.8	再編集 図	数 法核	(常 文字大	2014	1634 1	~zh	ੈ के 速 R 3	x	1
1 29-	+ 🖉 🙉	🗄 💱 🚮			23	9 £5 - [Book1	1 289.	13054	(3 QM	1400

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「JUSTSYSTEM インター ネットツール」で「Sasuke」をクリックする

Sasuke

💽 S	asuki	e	-					_ 🗆 ×	
スケジュール(S) 編集(E) 表示(V) 挿入(D) ツール(L) ヘルブ(H)									
1999	1999年 3月 * ■ * S ToDo								
28	1	2	3	4	5	6	● / 期限	予定	
7	8	9	10	11	12	13			
14	15	16	17	18	19	20			
21	22	23	24	25	26	27			
28	29	30	31	1	2	3	▲ スケジュール		
							! ♪ ♪ ▼ 時間	予定	
						1	199703724 (7)()		
	590	-h	<u> </u>	1-7	-	_			
	5	•		Ł		1			
	承の船 ゴル フ								
1.1		_					100 (00 (05 (t))		
							·99/03/25 (A)	•	
ľ	2	, 			1	-			
へルフを表示するには[F1]を押してください。									
△ル7°予定 7-7 月間表:次画面 ToDo表 時間 送る メニュー									

削除

ー太郎9が常駐している場合は、必ず常駐を解除してから削除してください。 常駐解除の方法は添付の一太郎9パックのマニュアルをご覧ください。

- **1**「削除の準備(p.4)の手順1~2を行う
- 2 「セットアップと削除」の一覧から「JUSTSYSTEMアプリケーションの追加と削除」をクリックし、「追加と削除」ボタンをクリックする
- 3 「一太郎9・花子9パックのセットアップ開始」で「次へ」ボタンをク リックする
- 4 「一太郎9・花子9パックの追加と削除」で「ファイルの追加・削除」 を選択し、「次へ」ボタンをクリックする
- 5 「一太郎9・花子9パックのファイルの追加・削除」で「ファイルの 削除」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする

- 6 「削除するファイルを選択します」と表示されたら「全て選択」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックする アプリケーションや機能を選んで削除することもできます。
- 7「ジャストシステム共通ファイル(32bit)も削除しますか?」と表示 されたら「削除しない」をクリックする 「ATOK12をWindowsや他のアプリケーションが使用しているためコ ンピュータを再起動するときに削除されます。」と表示されることがあり ます。そのときは、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 8 「フォルダ名を確認してください1/3」で「次へ」ボタンをクリックする
- 9 「フォルダ名を確認してください2/3」で「次へ」ボタンをクリックする
- 10 「フォルダ名を確認してください3/3」で「次へ」ボタンをクリックする
- 11 「ファイルの削除を開始します」で「削除開始」ボタンをクリックする 削除が始まります。
- 12「一太郎9・花子9パックのセットアップ終了」が表示されたら「再 起動」ボタンをクリックする

追加

ー太郎9パックの追加については、PART2の「一太郎モデルの再セットアッ プ(p.116)をご覧ください。

Excel 97 & Word 98 & Outlook 98

(Wordモデルのみ)

Wordモデルには、次のソフトウェアがインストールされています。

- ・Excel 97(表計算ソフト)
- ・Word 98(ワープロソフト)
- ・Outlook 98(メール / スケジュール管理ソフト)
- ・Draw 98(作図ソフト)

本機にセットアップされている「Excel 97」、「Word 98」、「Outlook 98」は、「標 準セットアップ」でセットアップされており、ご購入時の状態では、すべての機能 が使用できるわけではありません。

「Excel 97」「Word 98」「Outlook 98」の「標準セットアップ」以外の機能 を使用する場合は、添付の「Microsoft Excel 97 & Word 98 & Outlook 98 for Windows」CD-ROMから追加してください。追加の方法について は、「Excel 97 & Word 98 & Outlook 98」に添付の「お使いになる前 に」をご覧ください。

起動

「スタート」ボタン 「プログラム」「Microsoft Excel」または 「Microsoft Word」または「Microsoft Outlook」をクリックする

Excel 97



Word 98



Outlook 98

110 予定表 - Micro	soft Outlook			×						
77(1/2) 編集(2) 表示(2) 移動(2) 7-1/37 75)(2) へいつど										
□·@////× +BCRANG ● ● BC/ ■ RANG ● ● BC/ ■ RANG ● ● BC/ ■ BC/ ■ RANG ● ● BC/ ■ BC/ ■ RANG ● ● BC/ ■ B										
Outlook 3n=13n1	予定表。		1998年6月25日(3						
Curlook, Today FER	9 ⁰⁰ 10 ⁰⁰	6月25日本6月8日 西口 🔺		•						
論 186元	11 ⁰⁰ 12 ⁰⁰		D 対 仕事/X社 仕事を認知するにはここを分か O allook 仕事フォルダへようこぞ	E						
100 E	13 ⁰⁰ 14 ⁰⁰									
RE	15 ⁰⁰ 16 ⁰⁰									
代 自分の3m=h3b+ 1 特	17.00	-	1	5						

Draw 98は、Excel 97またはWord 98のメニューバーから「挿入」「図」 をクリックすると起動します。 削除

- ▼チェック! Draw 98、Word 98、Excel 97の削除にば Microsoft Excel 97 & Word 98 & Outlook 98 for Windows JCD-ROMが必要です。
- ▼チェック! 削除の準備

「Word98」Excel97」Outlook98」を削除する場合は、CD-ROMドライブのド ライブ番号が、「Word98」Excel97」Outlook98」を追加(インストール)したと きと同じに設定されているようにしてください。 また、標準でインストールされている「Word98」Excel97」Outlook98」を削除 する場合は、あらかじめCD-ROMドライブのドライブ番号がQドライブに設定さ れているようにしてください。Qドライブに設定されていない場合には、次の手 順でQドライブに設定してください。

- **1** 「コントロールパネル」「システム」「システムのプロパティ」 ウィンドウの「デバイスマネージャ」タブをクリックする
- 2「CD-ROM」の前の団をクリックし、表示されたCD-ROMドライブ 名をダブルクリックする
- 3 「設定」タブをクリックする
- 4 「予約ドライブ文字」の「開始ドライブ」の▼をクリックして表示された一覧の中から「Q:」を選ぶ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	XX のプロパ	71	? ×
情報 設定			
<u> (</u>) () () () () () () () () () () () () ()	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	00000X	
ጵ−ታማኑ ID :	0	ファームウェア改定番号	: XXX
論理ユニット数:	0		
オブション		🗖 ባሏ–ለማራ	
□ 同期テ〜姉 □ 自動挿入	送	🔲 Int 18 2.5yl	ŀ
現在のドライブ:		Q	
予約ドライブ文字-			
開始トドライフ・	Q:	•	
終了ドライブ:	Q:	•	
ļ		OK	キャンセル

終了ドライブも自動的に変更されます。

- **5**「OK」ボタンをクリックして、次に表示された画面でも「OK」ボタンをクリックする
- 6 Windowsの再起動を促す画面が表示されたら、「はい」ボタンを クリックして本機を再起動する

Outlook 98の削除

- ◆チェック! 再追加したOutlook 98、Word 98、Excel 97、をすべて削除するときは、追加した順と逆順に削除を行ってください。
 Excel 97、Word 98、Outlook 98の順に再追加したときは、Outlook 98、Word
 98、Excel 97の順に削除します。
 - 1 「削除の準備 (p.4)の手順1~2を行う
 - 2 「セットアップと削除」の画面の一覧から「Microsoft Outlook 98」 をクリックして「追加と削除」ボタンをクリックする
 - **3**「メンテナンス ウィザード」が表示されたら「Out look 98の削除」 ボタンをクリックする
 - 4 「Microsoft Outlook 98コンポーネントをアンインストールします。 続行しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする Outlook 98の削除が始まります。
- チェック! 共有ファイルの削除メッセージが表示された場合は、「すべて残す」を選択して ください。
 - 5 アンインストール完了のメッセージが表示されたら「はい」ボタン をクリックする
- ジチェック!! 再起動のメッセージが表示された場合は、再起動を選択してください。本機が再 起動したら、削除の作業を続けてください。

Draw 98の削除

- 1 CD-ROMドライブに「Microsoft Excel 97 & Word 98 & Outlook 98 for Windows」CD-ROMをセットする
- 2 「Microsoft Excel 97 & Word 98 & Outlook 98 for Windows」が 表示されたら「Draw 98のセットアップ」をクリックする
- **3**「Microsoft Draw 98セットアップ」で「すべて削除」をクリックする
- 4 「Microsoft Draw 98を削除しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする 削除が始まります。 「共有コンポーネントの削除」が表示された場合は、「削除しない」をクリックしてください。
- 5 「Microsoft Draw 98セットアップが完了しました。」と表示された ら「OK」ボタンをクリックする
- ◆ チェック! 再起動を促すメッセージが表示された場合は、実行中の他のアプリケーション
 を終了し、「Windowsの再起動」をクリックしてWindowsを再起動してください。

Word 98、Excel 97の削除

ここでは、Word 98の場合を例に説明しています。Excel 97を削除すると きは、本文中の「Word 98」を「Excel 97」に置き換えてください。

- 1 CD-ROMドライブに「Microsoft Excel 97 & Word 98 & Outlook 98 for Windows」CD-ROMをセットする。
- 2 「Microsoft Excel 97 & Word 98 & Outlook 98 for Windows」が 表示されたら「Word 98のセットアップ」をクリックする
- **3**「Microsoft Word 98セットアップ」で「すべて削除」をクリックする

4 「Microsoft Word 98を削除しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする 削除が始まります。

▼ チェック! 「共有コンポーネントの削除」が表示されたら「削除しない」をクリックしてください。

- 5 「Microsoft Word 98セットアップが完了しました」と表示された ら「OK」ボタンをクリックする
- ジチェック! 再起動のメッセージが表示された場合は、「Windowsの再起動」をクリックして ください。本機が再起動したら、削除の作業を続けてください。

MS-IME98の削除

MS-IME98以外の日本語入力システムがインストールされていないと MS-IME98は削除できません。

日本語入力システムは、コントロールパネルの「キーボード」「言語」タブを クリックし、「言語の一覧」で確認してください。

- **1**「削除の準備(p.4)の手順1~2を行う
- 2「セットアップの削除」の画面の一覧から「Microsoft IME 98日本 語入力システム(削除のみ)」をクリックして「追加と削除」ボタン をクリックする
- 3 「削除の確認」で「OK」ボタンをクリックする
- 4 「アンインストールの完了」で「OK」ボタンをクリックする
- 5 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックする
- 6 「コンピュータを再起動する」を選択してから「OK」ボタンをクリックし、Windowsの再起動を行う

Excel 97の追加

Excel 97の追加については、PART2の「Excel 97を再セットアップする(p.108)をご覧ください。

MS-IME98の追加

MS-IME98の追加については、PART2の「MS-IME98を再セットアップする(p.110)をご覧ください。

Word 98の追加

Word 98の追加については、PART2の「Word 98を再セットアップする(p.111 をご覧ください。

Draw 98の追加

Draw 98の追加については、PART2の「Draw 98を再セットアップする(p.113 をご覧ください。

Outlook 98の追加

Outlook 98の追加については、PART2の「Outlook 98を再セットアップする(p.113)をご覧ください。

インターネットエクスプローラ

インターネット上のホームページを見るための「ブラウザ」と呼ばれるアプ リケーションです。

- ぐチェック!・インターネットエクスプローラを使用する場合、インターネット接続ウィザード を使用してThe Microsoft Networkまたは、他のインターネットサービスプロ バイダのアカウントを登録する必要があります。
 - ・BIGLOBEにアクセスする場合は、BIGLOBEサインアップナビを実行してサ インアップしてください。
 - ご購入時にはインターネットエクスプローラ4.0がインストールされています。
 インターネットエクスプローラ5を利用するには、「インターネットエクスプロー ラ5の利用」の「追加(p.22)をご覧になり、セットアップを行ってください。
 - ・インターネットエクスプローラ4.0は削除しないでください。アプリケーション によっては、正常に動作しないものがあります。

起動

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「Internet Explorer」の 「Internet Explorer」をクリックする



最新のコンポーネントを追加する

インターネットエクスプローラに最新のコンポーネントを追加するには、次の手順でインストールします。いずれも同じWebサイトにつなげて、最新のアプリケーション(コンポーネントをダウンロードします(現状のコンポーネントは、インストールモジュールで可能)。

- ・インターネットエクスプローラの「ヘルプ」「製品更新」をクリックする
- ・「コントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」で追加する
 - 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロールパネル」を開き、「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックする
 - **2**「Microsoft Internet Explorer 4.0」を選び「追加と削除」ボタン をクリックする
 - 3「コンポーネントをInternet Explorerに追加する」で選び、「OK」 ボタンをクリックする

Add-on pageにあるコンテンツ一覧(1999年4月現在)

前ページの手順でダウンロード可能なアプリケーション(コンポーネント)は、 次のとおりです。

^rMicrosoft Internet Explorer 4.01SP1

- ・Internet Explorer 4.01SP1 Webブラウザ
- ・Windowsデスクトップのアップデート
- Microsoft VM for Java
- ・インターネット接続ウィザード

「通信コンポーネント」

- Microsoft NetMeeting
- Microsoft Outlook Express
- Microsoft Chat 2.1

「マルチメディア コンポーネント」

- Microsoft NetShow
- ・Microsoft インタラクティブ ミュージック コントロールと MS シンセサイザ
- ・Microsoft VRML 2.0ビューア
- DirectShow
- ・VDOLiveプレーヤー
- Microsoft Agent
- · Macromedia Shockwave Director
- · Macromedia Shockwave Flash
- · RealPlayer by Progressive Networks
- 「オーサリング コンポーネント」
 - Microsoft FrontPage Express
 - ・Microsoft Web発行ウィザード
- 「エクスプローラ用追加コンポーネント」
 - Microsoft Wallet
 - ・追加Webフォント
 - ・Internet Explorerサウンドパック
 - ・タスク スケジューラ

「複数の言語サポート」

- ・日本語サポート
- ・韓国語サポート
- ・ヨーロッパ各国語サポート
- ・繁体字中国語サポート
- ・簡体字中国語サポート

インターネットエクスプローラ5の利用

本機では、インターネットエクスプローラ5を利用することができます。 インターネットエクスプローラ5を利用するには、「追加」をご覧になり、セット アップを行ってください。

▼チェック?・ご購入時にはインターネットエクスプローラ4.0がインストールされています。

・インターネットエクスプローラ5を追加した場合は、削除しないでください。ア プリケーションによっては、正常に動作しないものがあります。

起動

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「Internet Explorer」をクリッ クする



追加

1 デスクトップ上の「IE5のセットアップ」アイコンをダブルクリック する

デスクトップのアイコンを削除してしまった場合は、「スタート」ボタン 「プログラム」「エクスプローラ」をクリックし、エクスプローラのウィン ドウで、C: ¥Windows 4Options 4Cabs 4 IE5にある ie5setup.exeを クリックしてください。

2 「使用許諾契約書」が表示されたら、よく読んでから「同意する」を チェックし、「次へ」ボタンをクリックする

- **3** セットアップ方法を選択し、「次へ」ボタンをクリックする インストールが始まります。
- 4「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、「完了」ボタンをク リックする 本機が再起動します。



インターネットエクスプローラ 関連プログラム

インターネットエクスプローラをより使いやすくするためのプログラムで す。

インターネットエクスプローラ関連プログラムとして次の3つがあります。 ・Microsoft Chat 2.1 ・Microsoft NetShow プレーヤー

•RealPlayer 4.0

Microsoft Chat 2.1

インターネット上で、従来のテキストでの会話に加えグラフィックスを組み合わせた会話ができるチャットプログラムです。

起動

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「Internet Explorer」の 「Microsoft Chat」をクリックする


- 1 「削除の準備 (p.4)の手順1~2を行う
- **2**「セットアップと削除」の一覧から「Microsoft Chat 2.1」を選び、 「追加と削除」ボタンをクリックする
- **3**「Microsoft Chat 2.1を削除します。Microsoft Chatのアプリケー ションが実行されていないことを確認してください。」というメッ セージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- **4**「Microsoft Chat 2.1は削除されました。」というメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックする

Microsoft NetShow プレーヤー

NetShowに対応したWebサイトからインターネット経由で送られるマルチメ ディアデータがすべてダウンロードされるのを待つことなく受信しながら再生 できるプログラムです。

起動

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「Internet Explorer」の 「NetShow プレーヤー」をクリックする

Microsoft NetShow	ブレーヤー		×
ファイル(E) 移動(G)	表示(⊻) /	としば	
00:00.0	—)-		-
	И	44 >> >I	

- 1 「削除の準備 (p.4)の手順1~2を行う
- **2**「セットアップと削除」の一覧から「Microsoft NetShow Player 2.0」を選び、「追加と削除」ボタンをクリックする
- **3**「Microsoft NetShow プレーヤーをアンインストールしますか?」 というメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックする

RealPlayer 4.0

RealPlayerに対応したWebサイトからインターネット経由で送られる音声 / 映像データを受信し、再生するプログラムです。

起動

1「スタート」ボタン 「プログラム」「Internet Explorer」の 「RealPlayer」をクリックする



- **1**「削除の準備(p.4)の手順1~2を行う
- **2**「セットアップと削除」の一覧から「RealPlayer 4.0」を選び、「追加と削除」ボタンをクリックする
- **3**「RealPlayer 4.0の全てのコンポーネントを削除してもよろしい ですか?」または「Are you sure you want to completely remove RealPlayer and all of its components?」というメッセージが表 示されたら「OK」ボタンをクリックする
- 4 「RealPlayer 4.0のアンインストールが完了しました。」または「Uninstallation of the RealPlayer has been successfully completed.」というメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックする

Outlook Express(Mail&News)

電子メールを送受信したり、インターネットニュースを見ることができます。

起動

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「Internet Explorer」の 「Outlook Express」をクリックする

Outlook Expressのウィンドウが表示されます。



Microsoft NetMeeting

Microsoft NetMeetingを利用すると、インターネットを経由して、主催者 と複数の参加者によるネットワーク会議を行うことができます。

起動

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「Internet Explorer」の 「Microsoft NetMeeting」をクリックする Microsoft NetMeetingのウィンドウが表示されます。





モバイルメールは、パソコンを携帯して外出先で簡単に電子メールのやりと りができるアプリケーションです。利用環境の変化に応じて、あらかじめ設 定しておいた通信設定を簡単に切り替えることができるほか、オフィスや自 宅にあるもうー台のパソコン上のモバイルメールのメールデータと同期を とることができます。モバイルメールについては、本機に添付の『モバイル メール ファーストステップガイド』もあわせてご覧ください。

- ジチェック!・モバイルメールは、ご購入時にはインストールされていません。モバイルメールを使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールします。インストールの方法は「追加(p.31)をご覧ください。
 - ・モバイルメールの同期を行う場合は、同期を行う2台のパソコン上で Intellisyncの「ファイル転送」「シンクロナイズ」「接続設定マネージャ」を終了 させてからモバイルメールを起動してください。
 - ・モバイルメールはWindows NT 4.0では利用できません。

モバイルメールでは、「モバイルメール」のほかに「モバイルアドレス帳」や「通信設定」などが利用できます。モバイルアドレス帳ではメールアドレスなどの個人情報を登録できます。通信設定では、利用環境の変化に応じて設定を切り替えることにより、インターネットエクスプローラなどが使用するダイヤル アップネットワークと連動させることができます。

起動

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「モバイルメール」の「モバイ ルメール」をクリックする

📥 もどイルメール						_ 🗆 ×
ファイル(E) 作成(M) :	通信①	表示(1) 設定(2) 147℃	Ð			
🔁 🔯 🐯 🛤 🛎		🕰 🗟 🖏 😵 🤅	画信環境(C): オフ-	んでの利用		•
		g 表題(S)	受信日(T)△	メールアトレス(R)	氏名(W)	サイズの
	2 *	組織図配布のお知らせ	1998/05/01	*tanaka@abc.efg	*Tanaka	1057
C D コネ48 C D サンブル	8 10	出張報告書	1998/05/01	∗suzuki@abc.efg	★鈴木 崇	1043
	1	Weekly Report ; [5/15]	1998/05/01	*smithj@abc.efg	* Jim Smith	1056
	2	諸事録	1998/05/01	*sato@abc.efg	佐藤 洋	2093
	😧 '	0 FW: 資料	1998/05/01	*sato@abc.efg	佐藤 洋	93799
	1	客先報告	1998/05/15	∗suzuki@abc.efg	鈴木 崇	104
	×	歓迎会	1998/05/15	*tanaka@abc.ef	g *Tanaka	1039
•	4		(T)	J		<u>_</u>
^ルブ 新規メール	/ X-10	登録 送信 受信	送受信	7개/5 送/受	BOX 通信設定	》一版設定
受信BOX (全たル:7件	未読とい	1:0件)		濾択ファイル数:0 サイ	73: 0//Yh	

- 1 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「モバイルメール」をクリックして「OK」ボタンをクリックする
- 3 「ようこそ」と表示されたら「次へ」ボタンをクリックする
- 4 「ユーザーの情報」で、「名前」、「会社名」を全角13文字(半角26文字)で入力し、「次へ」ボタンをクリックする 名前は必ず入力してください。「会社名」を入力したくない(空白としたい)場合は、入力欄に全角スペースを入力してください。
- 5 「登録確認」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする
- 6「コンポーネントの選択」でインストールするアプリケーションを 選択する
- チェック!!
 ・モバイルメールをインストールせずにモバイルボイスメールをインストールした場合、モバイルボイスメールの「メール登録」機能は使用できません。
 - - 7 インストール先ディレクトリを指定して、次へ」ボタンをクリックする
 - **8** 「メールフォルダ選択」でメールフォルダを作成するドライブを選択して「OK」ボタンをクリックする
- - ・既にメールフォルダが作成されている場合(追加インストール時など)、そのド ライブ名が表示されます。別のドライブを設定した場合、既に作成されている メールフォルダは参照できなくなります。

- 9 「設定確認」と表示されたら設定内容を確認後「次へ」ボタンをクリックする インストールが始まります。
- 10 「デスクトップにショートカットを登録しますか」と表示されるので、 ショートカットを登録する場合は「はい」ボタンを、登録しない場合 は「いいえ」ボタンをクリックする 「コンポーネントの選択」ですべてのアプリケーションを選択した場合 は、次のショートカットが登録されます。
 - ・モバイルメール
 - ・モバイルボイスメール
 - ・モバイルアドレス帳
 - ・モバイルポケベル
 - ・通信設定
- 11 「Windowsの再起動」と表示されたら、「はい、直ちにコンピュータ を再起動します。」を選択し、「OK」ボタンをクリックする Windows 95が再起動します。

削除

- **1**「削除の準備(p.4)の手順1~2を行う
- **2**「セットアップと削除」の一覧から「モバイルメール」をクリックし、 「追加と削除」ボタンをクリックする
- 3 「選択したアプリケーションとそのすべてのコンポーネントを完全 に削除しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする 削除が始まります。
- **4**「共有ファイルを削除しますか?」と表示された場合は、「すべてい いえ」ボタンをクリックする
- 5 「アンインストールが完了しました」と表示されたら「OK」ボタンを クリックする メールフォルダや通信設定、アドレスデータは削除されません。フォル ダに残ったファイルを削除する場合は、「マイコンピュータ」や「エクス プローラ」で「<ドライブ名>:¥MM Folder」にあるファイルを削除し てください。

Intellisync

ケーブル接続や赤外線接続を通して、パソコン間でファイルのやりとりを簡 単に行うことができます。

◆チェック! 通信相手のパソコンとして、他のPC98-NXシリーズやPC-9800シリーズを使う 場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使って、相手のパソコンに Intellisyncをインストールする必要があります。インストールの方法は、「追加」 (p.37 をご覧ください。 相手のパソコンにIntellisyncをインストールする前に、本機に添付の「ソフトウェ

相手のハソコンにIntellisyncをインストール9 る前に、本機に添付の ソフトリェア使用条件適用一覧」の Intellisync ソフトウェアのご使用条件 をご覧ください。

◆チェック!! Intellisync添付のユーザマニュアルを参照するには Acrobat Reader 3.0Jが 必要です。インストールの方法は「Acrobat Reader 3.0J(p.44)をご覧くだ さい。

Intellisyncランチャーの起動

- 1 「スタート」ボタン 「プログラム」 「Intellisync」の「Intellisync エージェント」をクリックする
- **2**「はじめに-Intellisync」で「OK」ボタンをクリックする 「Intellisyncランチャー」が表示されます。



ローカルシステムの設定

パソコン間でデータのやりとりをするには、はじめに各パソコンで接続システムの設定を行います。

1 Intellisyncランチャーを起動する

2 ランチャーの「接続設定マネージャ」をクリックする

♥チェック!! 初回起動時には使用許諾画面が表示されます。

- 3 「ローカルデバイス」をクリックする
- 4 接続に使用するデバイスのアイコンの左側の ●をクリックし、表示されたデバイス名をクリックする デバイスの詳細は「接続設定」をご覧ください。また、「赤外線のデバイス」に ●が表示されていないときは、「接続設定」の「赤外線(IR)接続設定」をご覧のうえ、赤外線の設定を行ってください。
- 5 「プロパティ」をクリックする
- 6 「プロパティ」画面で「接続可能にする」をチェックし、「OK」ボタン をクリックする

接続設定

パソコン間を赤外線またはシリアルポートで接続できます。

赤外線(IR)接続設定

本機に内蔵されている赤外線デバイスを使用する場合は、手順2から設定を 行ってください。別売の赤外線デバイスを使うときは、手順1から設定を行っ てください。

- COMポートに赤外線デバイスを接続する 詳細は各デバイス添付のマニュアルをご覧ください。
- 2 二つのシステムの赤外線ポート(IRポート)が向かい合うようにパ ソコンを設置する
- 参照 設置時の注意 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「赤外線通信 機能」

- 3 「接続設定マネージャ」を起動し、「ローカルデバイス」をクリックする
- 4 「赤外線のデバイス」を右クリックする
- 5 「IRウィザード」をクリックする
- 6 現在のデバイスが表示されたら「次へ」ボタンをクリックする
- 7 デバイスのリストから使用するデバイスを選ぶ 本機内蔵の赤外線デバイスを使うときは、お使いの機種によって選ぶ 赤外線デバイスが異なります。VA36D/AX、VA30C/BSをお使いの場 合は「NEC FIR port model 01」を、それ以外の機種をお使いの場 合は、「NEC FIR port model 02」を選んでください。
- 8「IrCommポートの選択」で「None」を選び、「次へ」ボタンをクリック する
- **9**「IrLPTポートの選択」で「None」を選び、「次へ」ボタンをクリック する
- 10 設定内容が表示されるので、確認して「完了」ボタンをクリックする
- 11 「接続設定マネージャ」画面で「OK」ボタンをクリックする
- 12 再起動を促すメッセージが表示された場合は、本機を再起動する

シリアルケーブル接続設定

使用するパソコン両方に同じ設定をします。

- 1 COMポート(シリアルポート)にシリアルケーブルを接続する ケーブルの長さは6m以下にしてください。
- 2 「接続設定マネージャ」を起動し、「ローカルデバイス」をクリック する
- 3 シリアルケーブルの左側の王をクリックする

- **4** COMポートが表示されるので、「COMポート」を選び、「プロパ ティ」をクリックする
- 5 「接続を可能にする」をチェックし、「OK」ボタンをクリックする
- 6 「接続設定マネージャ」で「OK」ボタンをクリックする

接続状態のチェック

接続状況をチェックします。接続がうまくいかないときに確認してください。

- 1 「接続設定マネージャ」を起動し、「ローカルデバイス」をクリック する
- 2 接続状態をチェックしたいデバイスの左側の ⊡ をクリックする 表示されたマークで確認します。

マーク	マークの意味
y	使用可能なポートがない
9	接続設定が不可になっている
	他のパソコンと接続されてない(赤信号)
	接続中(黄信号)
	接続されている(青信号)

追加

以下の操作を行う場合には、『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「赤外 線通信機能」の「赤外線通信を行うまえに」を行ってください。

- 1 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「Intellisync」をクリックし、「OK」ボタンを クリックする
- 3 「ようこそ」画面で「次へ」ボタンをクリックする
- 4 「製品ライセンス契約」画面で契約内容を読み、同意する場合は 「はい」ボタンをクリックする
- 5 「ユーザの情報」画面で「名前」 会社名」を入力し、「次へ」ボタン をクリックする 「会社名」を入力したくない(空白としたい) 場合は、入力欄に全角ス ペースを入力してください。

▼チェック! シリアル番号は変更しないでください。

- 6 「インストール先の選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 7 「セットアップ方法」で「次へ」ボタンをクリックする
- 8 「プログラムフォルダの選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- **9**「質問'スタートアップグループにIntellisyncを追加しますか?"」 で「いいえ」ボタンをクリックする
- 10「セットアップの完了」画面で「IrWizardを起動して赤外線接続を 設定します」のチェックを外して、「完了」ボタンをクリックする

赤外線通信を行う場合は、「赤外線(IR)接続設定(p.34 を、シリアル ケーブルによる通信を行う場合は、「シリアルケーブル接続設定(p.35) をご覧になり、設定を行ってください。

- 1 「削除の準備 (p.4)の手順1~2を行う
- 2 「セットアップと削除」の一覧から「Intellisync」をクリックし「追加 と削除」ボタンをクリックする
- **3**「' Intellisync とそのすべてのコンポーネントを削除しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする
- 4 「共有ファイルを削除しますか?」と表示されたときは「すべていい え」をクリックする 削除が始まります。
- 5 「アンインストールが完了しました」と表示されたら「OK」ボタンを クリックする

NEC Soft MPEG1.0

メディアプレーヤー、プレーヤ-NXなどで、MPEG1のファイルやVideo CD ファイルを再生するときに、データをデコードするために必要です。MPEG ファイルとしては、拡張子が .mpg 'のもののほかに、ビデオCD内の拡張子 が .dat 'のものを再生することができます。

✓チェック! NEC Soft MPEG1.0は、ご購入時にはインストールされていません。NEC Soft MPEG1.0を使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってイ ンストールします。インストールの方法は「追加(p.40)をご覧ください。

起動

- チェック! インターネットエクスプローラ5をインストールしている場合は、次の手順で MPEGファイルを再生することはできません。
 - **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「マルチメ ディア」「メディアプレーヤー」をクリックする
 - **2**「デバイス」メニューから「NEC Soft MPEG1.0」を選ぶ
 - **3**「ファイルを開く」で再生したいMPEGファイルを選び、「開く」ボ タンをクリックする
 - **4** 再生ボタンをクリックする 再生が始まります。

NEC Soft MPEG1.0についての注意

- ・ビデオのみのデータや、ビデオCDの静止画を含むデータでは、現在の再 生位置を示すスクロールバーの位置と実際の再生位置とが、必ずしも一致 しません。
- ・メディアプレーヤーのスクロールバーの右側にある小さなボタンは、インジ ケータがフレームのときのみ、コマ送りとなります(順方向ボタン),逆再生 方向のボタンは、戻る場合と戻らない場合があります。
- ・ 画質優先モードで再生しているときに画像サイズを変更すると、再生が遅 くなる場合があります。

・メディアプレーヤー、プレーヤ-NXでプルダウンメニューを表示すると、再生が停止します。再生中にキーボードから【Alt】を押したときも、同様に停止します。

追加

NEC Soft MPEG1.0の追加は、「コントロールパネル」の「ハードウェアの追加」で行います。

- 1 本機に添付の「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックする
- 3「ハードウェア」をダブルクリックし、「ハードウェアウィザード」を 起動する
- 4 「次へ」ボタンをクリックする
- 5 「新しいハードウェアを自動的に検出しますか」と表示されたら、 「いいえ」を選択し「次へ」ボタンをクリックする
- 6 インストールするハードウェアの種類に「その他のデバイス」を選び、「次へ」ボタンをクリックする
- 7 「ディスク使用」をクリックし、「ディスクからインストール」画面でコ マンドラインに < CD - ROMドライブ名 > :NECMPEGと入力し、 「OK」ボタンをクリックする
- **8**「NEC Soft MPEG1.0」と表示されたら「次へ」ボタンをクリック する
- **9**「完了」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。
- 10 ファイルのコピー終了後に再起動を促すメッセージが表示された ら「はい」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

NEC Soft MPEG1.0の削除は、「コントロールパネル」の「マルチメディア」 で行います。

NEC Soft MPEG1.0を削除するには、CD-ROMドライブが必要です。

- 1 メディアプレーヤーなど、NEC Soft MPEG1.0を使用するアプリ ケーションが起動していないことを確認する
- 2 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックする
- 3 マルチメディア」をダブルクリックする
- 4 「マルチメディアのプロパティ」から「詳細設定」タブをクリックする
- 5 「メディアコントロールデバイス」の左の きをクリックする デバイスドライバの一覧が表示されます。
- **6**「NEC Soft MPEG1.0」をダブルクリックし、「NEC Soft MPEG1.0 のプロパティ」で「削除」ボタンをクリックする
- 7 「削除」画面で「はい」ボタンをクリックする
- 8 「デバイスは削除されました」と表示されたら「OK」ボタンをクリッ クする
- **9** 削除後に再起動を促すメッセージが表示されたら「OK」ボタンを クリックする

プレーヤ-NX

音楽CD、ビデオCD、カラオケCD、フォトCDを再生表示します。

プレーヤ-NXで利用できるCD

- ·音楽(オーディオCD)
- ・ビデオCD(Ver1.1)、ビデオCD(Ver2.0) /カラオケCD(Ver1.1)
- ・フォトCD
- ・フォトCDポートフォリオ

起動

1 「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「マルチメ ディア」で「プレーヤ-NX(CDプレーヤ)」をクリックする

音楽CDの場合



ビデオCDの場合

🗃 Player=N	X					_ 🗆 X
			NEC			
Video ()4	Tra ()	*	Tin	ie	:	sec Option
		1<<	Id	ÞI	1<1<1	
സ	G	Progri	am 🕞 🕨		(►	. ∢》
元の画像サ	イズで表示	カラ	オケー覧表	示 お	《進設定	Help

フォトCDの場合

🚰 Player=NX							. 🗆 X
			NEC				
Photo	Size	۰.		Picturello.		1	Option
		[<<	[4	Þi	144		_

追加

- 1 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「プレーヤ-NX」をクリックし、「OK」ボタン をクリックする

- **3**「ようこそ! プレーヤ-NXの世界へ」で 次へ」ボタンをクリックする
- **4**「Folder Selection」で「次へ」ボタンをクリックする インストールが自動的に始まります。
- 5 「プレーヤ-NXは正しくインストールされました」と表示されたら、 「OK」ボタンをクリックする

✓ チェック?・プレーヤ-NXでビデオCDを再生する場合は、NEC Soft MPEG1.0が必要です。

- ・プレーヤ-NXでビデオCDを再生しているときに、ビデオ画面の表示サイズを 変更するには、プレーヤ-NXのビデオCDウィンドウをNXパッドなどのポイン ティングデバイスでドラッグして、表示サイズを変更してください。
- ・「アプリケーションの追加と削除」で「CDプレーヤー」を削除または再追加す ると、音楽CDをセットしても「プレーヤ-NX」は自動起動しません。音楽CDを セットして「プレーヤ-NX」を自動起動させる場合は、「CDプレーヤー」、「プレー ヤ-NX」の順で再追加してください。

削除

- **1**「削除の準備(p.4)の手順1~2を行う
- 2 「セットアップと削除」の一覧から「プレーヤ-NX」をクリックして 「追加と削除」ボタンをクリックする
- 3 「選択したアプリケーションとそのすべてのコンポーネントを完全 に削除しますか?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリックする 削除が始まります。
- 4 「共有ファイルを削除しますか?」と表示された場合は、「すべていいえ」ボタンをクリックする
- 5 「アンインストールが完了しました」と表示されたら、「OK」ボタン をクリックする
- ▼チェック!「アプリケーションの削除と追加」で「プレーヤ-NX」を削除すると、音楽CDを セットしても「CDプレーヤー」は自動起動しません。音楽CDをセットして「CDプ レーヤー」を自動起動させる場合は、「CDプレーヤー」を再追加してください。

Acrobat Reader 3.0J

PDFファイル(拡張子が.PDFのファイル)を表示することができます。

✓チェック! Acrobat Reader 3.0Jは、ご購入時にはインストールされていません。Acrobat Reader 3.0Jを使用する場合は、添付の「アプリケーション CD-ROM」を使って インストールします。インストールの方法は、「追加」をご覧ください。

起動

1「スタート」ボタン 「プログラム」「Adobe Acrobat」 「Acrobat Reader 3.0J」をクリックする



追加

- 1 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「Adobe Acrobat Reader 3.0J」をクリックして「OK」ボタンをクリックする
- **3**「Adobe Acrobat 3.0Jインストール」で「はい」ボタンをクリック する
- 4 「ようこそ」で「次へ」ボタンをクリックする

- 5 「使用許諾契約書」の内容を読み、内容に同意できる場合は「は い」ボタンをクリックする
- 6 「インストール先の選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 7「セットアップの完了」の画面が表示されたら、Acrobat Reader 3.0JのREADMEを読む場合はそのまま「終了」ボタンを、読まない場合は「Acrobat Reader 3.0J Readmeファイルを表示する。」 のチェックを外してから、「終了」ボタンをクリックする READMEファイルを読む場合は、読み終わったら右上の区をクリックしてください。
- 8 「セットアップが終了しました。」と表示されたら「OK」ボタンをク リックする

削除

- 1 「削除の準備(p.4)の手順1~2を行う
- **2**「セットアップと削除」の一覧から「Adobe Acrobat Reader 3.0J」 をクリックして「追加と削除」ボタンをクリックする
- 3 「選択したアプリケーションとそのすべてのコンポーネントを完全 に削除しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする 「共有ファイルを削除しますか?」と表示されたときは「すべていいえ」 をクリックしてください。
- 4 削除が終了し、「アンインストールが完了しました。」と表示された ら「OK」ボタンをクリックする

CyberAccess

コンピュータの利用環境を、ユーザのレベルや会社管理での必要性によっ て独自に設定することができます。



♥チェック!! CyberAccessは、ご購入時にはインストールされていません。CyberAccessを 使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールし ます。インストール方法は、「追加 (p.49)をご覧ください。

CvberAccessの機能

CvberAccessは、個人または会社の管理者が「モード」を作成してシステム 設定ツールへのアクセスを限定し、デスクトップを単純化および、操作可能な アプリケーションを限定することができるアプリケーションです。使用者のレベ ルに合わせて機能を制限できるので、システムへ影響を与えてしまうような 操作を未然に防ぐことができます。

モード

CvberAccessをインストールすると、次のモードを利用することができます。

・エキスパートモード	: CyberAccessのすべての機能を利用することがで
	きます。
・アドバンストモード	: コンピュータのシステムのすべてを利用することが
	できます。モードの作成、編集など、CyberAccessの
	設定を変更することはできません。
・ベーシックモード	: システムへ影響を与える機能の動作を制限し、コン
	ピュータのハードウェアやソフトウェアへの予期しな
	いダメージを防ぎます。
・新規作成モード	: CyberAccess インストール後、新規に作成するモード
	です。新規にモードを作成するためには、エキスパー

トモードで起動する必要があります。

新規モードの作成

使用環境や使用ユーザに合わせてモードを作成します。ここで作成したモードはローカルPCに保存されます。

- ◆ チェック!・CyberAccessをインストールした直後は「エキスパートモード」に設定されてい ます。エキスパートモードでは、すべてのプログラムやアプリケーションへアク セスすることが可能です。
 - ・ネットワークを利用したリモート管理を行うためには、別売の「CyberAccess Ver1.0」が必要です。
 - 1 「スタート」ボタン 「プログラム」「CyberAccess」で CyberAccess セットアップ」をクリックする

CyberAocess ローカルのプロパティ	? ×
起動 モード セキュリティ ネットワーク	
記動モード	
○ (Tキスパートモード委託動(F))	
 前向使用 たモードを記動(P) 	
○ モードメニューを表示(M)	
 たまれたモードを記動(1) 	
	適用(A)

「CyberAccessローカルのプロパティ」が表示されます。

- **2**「モード」タブをクリックし、「新規作成」をクリックする 「ローカルモードのプロパティ」が表示されます。
- 3 「モード」欄に作成するモードの名前を入力する
- 4 機能を制限する場合は、「制限」タブをクリックし、制限する機能の □をチェックする
- 5 操作環境を制限する場合は、「単純化」タブをクリックし、操作環境 を単純化する項目の□をチェックする

- 6 アプリケーションの使用を制限する場合は、「プログラム」タブを クリックし、「下記のプログラムのみ使用可能」の□をチェックす る
- 7 「追加」をクリックし、使用を許可するアプリケーションをクリック する
- 8 「全般」タブをクリックし、必要に応じてパスワードを設定する
- **9**「OK」ボタンをクリックする

モードの編集

作成したモードを編集します。

1「スタート」ボタン 「プログラム」「CyberAccess」で 「CyberAccess モードの変更」をクリックする

CyberAccess				
CyberAccess モード変更				
切り替え先のモードを指定してください。				
⊙ エキスパートモード(E)				
○ モードー覧(出) アドバンスト 🔽				
CyberAccess バスワードを指定してください。				
OK キャンセル				

- **2**「エキスパートモード」をクリックし、「OK」ボタンをクリックする システムからログオフし、エキスパートモードに切り替わります。
- 3「スタート」ボタン「プログラム」「CyberAccess」で 「CyberAccess セットアップ」をクリックする 「CyberAccessローカルのプロパティ」が表示されます。

4 「モード」タブをクリックする

- **5**「CyberAccess モード」一覧から、編集するモードをクリックし、 「編集」をクリックする 「ローカルモードのプロパティ」が表示されます。
- 6 「 モードの作成」の手順4~8と同様にして、各項目を変更する

7 OK」ボタンをクリックする

モードの切り替え

使用環境や使用ユーザに合わせてモードを切り替えます。

- **1**「スタート」ボタン「プログラム」「CyberAccess」で「CyberAccess モードの変更」をクリックする
- 2 「モード一覧」をクリックする
- 3 ●をクリックし、切り替えるモードをクリックする
- **4**「OK」ボタンをクリックする システムからログオフし、モードが切り替わります。

CyberAccessには、エキスパートモードへのアクセスを制限するセキュリ ティ機能や、起動時のモードを指定できる機能などもあります。詳しくは、「ス タート」ボタン 「プログラム」「CyberAccess」の「CyberAccess ヘルプ」 をご覧ください。

追加

- 1 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「CyberAccess」をクリックし、「OK」ボタン をクリックする
- **3**「CyberAccess セットアッププログラムへようこそ」で「次へ」ボ タンをクリックする

- 4 「CyberWarner」でCyberWarner-NXをインストールしない場合 は、「CyberWarnerをインストール」のチェックを外し、「次へ」ボタ ンをクリックする CyberWarner-NXをインストールする場合は、「CyberWarnerを インストール」にチェックが入っているのを確認して、「次へ」ボタ ンをクリックする
- 5 「インストール先ディレクトリを選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 6 「セットアップ開始」で「次へ」ボタンをクリックする
- 7 「CyberAccess のセットアップに成功しました。」と表示されたら 「完了」ボタンをクリックする

「CyberWarner-NX」をインストールする場合のみ、以下の手順を行ってください。

- 8 「CyberWarner-NX セットアップへようこそ!」で「次へ」ボタンを クリックする
- 9 「インストール先の選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 10 「セットアップへようこそ!」と表示された場合は、「次へ」ボタンを クリックする
- 11 「インストールを有効にするために再起動する必要があります。」と 表示されたら「OK」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

削除

- 1 「削除の準備 (p.4)の手順1~2を行う
- **2**「セットアップと削除」の一覧から「CyberAccess」をクリックして、 「追加と削除」ボタンをクリックする
- **3**「CyberAccess アプリケーションとその全てのコンポーネントを 削除しますか。」と表示されたら、「はい」ボタンをクリックする

CyberWarner-NXの機能

Windows 95の動作に影響を与えてしまうファイルを監視し、ユーザが操作 中に削除または変更しようとすると警告を行います。また、ログファイルを採 取して、保守時に使うことができます。

✓ チェック! CyberWarner -NXで保護されているファイルを削除しようとすると、ごみ箱の中 身は空なのに、中身があるようにアイコン表示されてしまう場合があります。このような場合は、次の手順で表示を正しく直してください。

- 1 「ごみ箱」アイコンを右クリックする
- 2 表示されたメニューから「プロパティ」をクリックする
- **3**「OK」ボタンをクリックする
- ✓ チェック! CyberWarner-NXの監視対象となるのはファイルのみですが、監視対象となる ファイルが格納されているフォルダの削除やフォルダ名の変更は行わないで ください。ファイルの監視を行うことができなくなります。

CyberWarner-NXを常駐させる

- 「スタート」ボタン「設定」「コントロールパネル」で「コントロー ルパネル」を開き、「CyberWarner-NX」アイコンをダブルクリック する
- 2 「スタートアップ」タブの「開始」ボタンをクリックする
- ✓チェック!「CyberWarner-NX」を起動時に常駐させるには、「スタートアップ」タブの「起動時にCyberWarner-NXを実行する」をチェックし、「OK」ボタンをクリックしてください。

CyberWarner-NXの常駐を終了する

- 1 タスクバーの右端に表示されている「CyberWarner-NX」アイコンをクリックする
- 2「終了」をクリックする
- **3**「CyberWarner-NXのシャットダウン」で「はい」ボタンをクリック する

追加

¶ 「CyberAccess」の「追加 (p.49)の手順1~11を行う

削除

ぐチェック!「CyberWarner-NX」を常駐させていない場合は、手順3から行ってください。

- 1 タスクバーにある「CyberWarner-NX」アイコンをクリックし、「終 了」をクリックする
- **2**「CyberWarner-NXのシャットダウン」で、「はい」ボタンをクリック する
- **3**「削除の準備(p.4)の手順1~2を行う
- 4 「セットアップと削除」の一覧から「CyberWarner-NX」をクリックし、「追加と削除」ボタンをクリックする
- 5 「選択したアプリケーションとそのコンポーネントを完全に削除しますか」と表示されたら、「はい」ボタンをクリックする
- 6 「インストール」画面で「OK」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

ログファイルについて

CyberWarner-NX LogViewer

ログ対象ファイルに対して操作(移動、削除、修正、名前の変更)が行われた とき、CvberWarner-NXは、その操作内容をログファイルに保存します。 ログファイルに書き込まれた情報を参照するときは、CyberWarner-NX LogViewerを使います。

▼チェック? 採取されたログファイルは、CyberWarner-NX LogViewerの「保守モード」での み操作できます。保守モードはNECの担当員から指示があったときのみ使用し てください。通常は使用することはできません。

ログファイルの種類

ログファイルには、プライマリログファイルとバックアップログファイルの2種類 があります。どちらもファイル内容は同じものですが、保存されている期間に 違いがあります。ログ対象ファイルを操作(移動、削除、修正、名前の変更)が 行われると、その操作内容がログファイルに保存されます。

ログ対象ファイル

ログ対象ファイルには、「Critical File」 Non Critical File」 Special Jの3 種類があります。

CriticalFile

次のファイルを操作した場合、操作の警告画面が表示され、操作しようとし たファイルが自動的に復旧(元の状態に戻る されます。

¥command.com	¥windows¥system¥iosubsys¥*.mdp
¥io.sys	¥windows¥system¥iosubsys¥*.pdr
¥himem.sys	¥windows¥rundII.exe
¥windows¥win.com	¥windows¥rund1132.exe
¥windows¥notepad.exe	¥windows¥progman.exe
¥windows¥regedit.exe	¥windows¥control.exe
¥windows¥explorer.exe	¥windows¥winfile.exe
¥windows¥system¥vmm32¥*.*	¥windows¥taskman.exe
¥windows¥command.com	¥windows¥aztpnp.exe
¥windows¥himem.sys	¥windows¥winsock.dll
¥windows¥system¥sysedit.exe	

r

Non Critical File
次のファイルを操作した場合、操作の確認画面が表示されます。
¥autoexec.bat
¥config.sys
¥msdos.sys
¥windows¥command¥*.exe
¥windows¥command¥*.com
¥windows¥command¥*.bin
¥windows¥command¥*.ini
¥windows¥command¥*.sys
¥windows¥command¥*.sys
¥windows¥system¥*.dll
¥windows¥system¥*.vxd

• Special

次のファイルを操作すると、操作の確認画面が表示されます。また、アプリ ケーションをインストールしたときにこれらのファイルに修正が加わると、自動 的に修正前の状態がログファイルに保存されます。

¥windows¥win.ini

¥windows¥system.ini

VirusScan

コンピュータウィルスの検出、識別、および除去を行います。

✓ チェック! VirusScanは、ご購入時にはインストールされていません。VirusScanを使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールします。インストールの方法は、「追加(p.56)をご覧ください。

起動

1「スタート」ボタン 「プログラム」「McAfee VirusScan」の 「McAfee VirusScan セントラル」をクリックする



VShieldを有効にする

VirusScanには、Windowsで操作するファイルがウィルスに汚染されていないか監視する機能もあります。この機能を使うには、次の手順を行います。

ジチェック? VShieldの機能を有効にすると、ディスクアクセス時にウィルス検査を実行するため、アプリケーションなどの実行が遅くなります。

1「スタート」ボタン 「プログラム」「McAfee VirusScan」 「McAfee VirusScanセントラル」をクリックする



- **3**「システムスキャンプロパティ」が表示されたら、「システムスキャンを有効」、「システムスキャンのサスペンド可能」、「タスクバー にアイコンを表示」のチェックボックスにチェックを入れる
- 4 「OK」ボタンをクリックする
- 5 「今すぐ読み込みを行いますか?」のメッセージが表示されたら、 「はい」ボタンをクリックする

これでVShieldの設定は完了です。次回起動時からは、自動的にVShield が常駐します。

- ✓チェック!・VShieldが常駐している状態では、VShieldが常にファイルへのアクセスを監視するため、アプリケーションの動作が多少遅くなります。VShieldの常駐を解除する方法については、「VirusScanセントラル」のヘルプをご覧ください。
 - ・その他に「E-mailスキャン」、「ダウンロードスキャン」、「インターネットフィル ター」の設定ができます。詳しくは、「VirusScanセントラル」のヘルプをご覧く ださい。

追加

- 1 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「McAfee VirusScan」をクリックして、 「OK」ボタンをクリックする セットアッププログラムが起動します。
- 3 「セットアップへようこそ」で「次へ」ボタンをクリックする
- 4 契約内容に同意の上、「はい」ボタンをクリックする
- 5 「セットアップ方法」で「カスタム」を選び、「次へ」ボタンをクリックする インストール先を変更する場合は、「参照」をクリックして、表示された画面の「パス」にインストール先を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

- 6 「コンポーネントの選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 7 「オプションの選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 8 「オプションの選択」で「ブート時にシステムをスキャン」および 「エマージェンシーディスクを作成」のチェックを外し、「次へ」ボ タンをクリックする 「ブート時にシステムをスキャン」のチェックを外さずにインストールした 場合、MS-DOS用アプリケーションが動作しなくなる場合があります。 エマージェンシーディスクは、「スタート」ボタン 「 プログラム」 「McAfee VirusScan」の「McAfee VirusScan セントラル」を起動し て、「ツール」「エマージェンシー ディスク をクリックして作成するこ

とができます。 なお、エマージェンシーディスクの作成には、フォーマット済みのフロッ ピーディスクが2枚必要です。 詳しくは、VirusScanのヘルプをご覧ください。

- 9 「プログラムフォルダの選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 10「インストール設定の確認」で「次へ」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。
- **11**「システム領域のスキャンが完了しました」と表示されたら、「OK」 ボタンをクリックする
- 12「この製品についての最新の情報を表示しますか?」と表示される ので、このまま最新の情報を読む場合は「はい」ボタン、読まない 場合ば いいえ ボタンをクリックする 最新の情報は「スタート」ボタン 「プログラム」「McAfee VirusScan」の「ウィルスデータベースの内容」をクリックして読むこと ができます。
- 13 「変更事項」画面で「次へ」ボタンをクリックする

14 インストールが終了すると、「インストールが完了しました」と表示 されるので、「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」を選び、 「終了」ボタンをクリックする Windows 95が再起動します。 次回起動時からは、自動的にVShieldが常駐します。

YShieldが常駐している状態では、VShieldが常にファイルへのアクセスを監視するため、アプリケーションの動作が多少遅くなります。VShieldの常駐を解除する方法については「VirusScanセントラル」のヘルプをご覧ください。

削除

- **1**「削除の準備(p.4)の手順1~2を行う
- 2 「セットアップと削除」の一覧から「McAfee VirusScan v4.0.2 プレインストール版)」をクリックして「追加と削除」ボタンをクリック する
- 3 「McAfee VirusScanの削除が選択されました。本当にMcAfee VirusScanを削除しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをク リックする
- 4 「削除後はシステムを再起動することをお勧めします。続行しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする 削除が始まります。
- 5 「共有ファイルを削除しますか?」と表示された場合は、「すべてい いえ」ボタンをクリックする
- 6 「アンインストールが完了しました」と表示されたら「OK」ボタンを クリックする
- 7 本機を再起動する

英語モードフォントを利用する

海外製Windows 95アプリケーションを日本語版Windows 95で使用する場 合、文字が正しく表示されません。文字モードを変換する必要があります。



♥チェック!/ 英語モードフォントを使用する場合は、添付の「アプリケーション CD-ROM」を使っ てインストールします。

> 日本語モードフォントを使用したまま、本機で海外製Windows 95アプリケー ションを利用する場合、著作権 © や登録商標 ®) バックスラッシュ()が正 しく表示されません。そのため、使用するフォントの一部を英語モードフォント に切り替えて、正しく表示する必要があります。また、その逆に英語モードフォ ントを使用したまま、本機で日本語版Windows 95のアプリケーションを利用 する場合、「ゥ「ョ「¥」が正しく表示されないことがあります。そのときは、英語 モードフォントを日本語モードフォントに切り替えます。

	海外製Windows 95 アプリケーションを使用	日本語版Windows 95 アプリケーションを使用
日本語モードフォント	ر©ا ر\$الالا د©ا ر\$الالا الالالال	正しく表示される
英語モードフォント	正しく表示される	ر¢ا د4]. د¢ا د3]. د¢ا

それぞれのモードでの表示状態については、次のとおりです。

追加 - 英語モードフォントへの切り替え

- ┦ 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロー ルパネル」を開き、「フォント」アイコンをダブルクリックする
- 2 「ファイル」の「新しいフォントのインストール」を選択する
- 3 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 4 「フォントの追加」の「ドライブ」に「アプリケーションCD-ROM」を セットしたドライブ(通常はQ:¥)を指定する
- 5 「フォルダ」で「usfont」フォルダをダブルクリックする

- 6 「フォントの一覧」に「EnglishModeFixedSys(Set#6)」 「EnglishModeSystem(Set#6)」「EnglishModeTerminal (Set#6)」が表示されたら「すべて選択」をクリックし「OK」をクリッ クする
- ✓ チェック! 使用しているフォントが英語モードフォントのままで、日本語版Windows 95アプ リケーションをWindows 95で使用すると、「ゥ」、「ョ」、「¥」が正しく表示されなくな ります。この場合、英語モードフォントを日本語モードフォントに切り替えてくださ い。

削除 - 日本語モードへの切り替え

- **1**「スタート」ボタン「設定」「コントロールパネル」で「コントロールパネル」を開き、「フォント」アイコンをダブルクリックする
- 2 「FONTS」フォルダ内の「EnglishModeFixedSys(Set#6)」 「EnglishModeSystem(Set#6)」EnglishModeTerminal (Set#6)(短く表示されることもあります)を選択し、ファイル」の 「削除」を選ぶ
- 3 「これらのフォントを削除してもよろしいですか?」と表示されたら 「はい」ボタンをクリックする
- ✓ チェック / 使用しているフォントが日本語モードフォントのままで、海外版Windows 95ア プリケーションをWindows 95で使用すると、著作権 ◎)や登録商標 ®)、バック スラッシュ(\)が正しく表示されなくなります。この場合、日本語モードフォントを英 語モードフォントに切り替えてください。
DMITOOL (VA30C/BSを除く)

DMITOOLは、パーソナルコンピュータに接続されているハードウェアの情 報と、インストールされているソフトウェアの情報を管理するソフトです。



♥チェック!/ DMITOOLは、ご購入時にはインストールされていません。DMITOOLを使用す る場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールします。イ ンストールの方法は「追加 (p.62 をご覧ください。

> DMITOOLは、管理方法として、標準化団体DMTF(Desktop Management Task Force が規定したDMI(Desktop Management Interface) を採用しています。

DMITOOLは、次の5つの機能で構成されています。

- ・システムビューア
- 状態監視
- ・MIFブラウザ
- リモート電源制御
- WWW Extension

操作方法や表示画面については、添付のオンラインヘルプおよび「ご使用 になる前に (Readme.txt をご覧ください。

♥チェック! 使用しているコンピュータがネットワークに接続されている場合は 定期的にパ ケットが送信されることがあります。パケットを送信したくない場合は注意が必 要です。詳しくは、添付のオンラインヘルプをご覧ください。

 「スタート」ボタン 「プログラム」「Dmitool」の中から利用した い機能をクリックする 選択した機能の画面が表示されます。

システムビューア画面





- 1 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「DMITOOL」をクリックして「OK」ボタンを クリックする
- 3 「ようこそ」の画面で、指示に従い、次へ」ボタンをクリックする
- 4 「登録」の画面で、名前と会社名を入力して「次へ」ボタンをクリッ クする
- 5 「起動モード」の画面で、起動モードを選択して「次へ」ボタンをク リックする プログラムのインストールが開始されます。
- ✓ チェック! 通常は初期設定のままインストールしてください。「起動モード」は「コントロール パネル」の「DMITOOL」で変更できます。「起動モード」については、インストー ルした後「ご使用になる前に」をご覧ください。

6 「情報」の画面が表示されたら「OK」ボタンをクリックする

7 本機を再起動する

削除

DMITOOL WWW Extensionをセットアップしていない場合は、手順7 からはじめてください

- 1 PWS("Personal Web Server")を停止する
- **2**「削除の準備 (p.4)の手順1~2を行う
- **3**「DMITOOL WWW Extension」をクリックし、「追加と削除」ボタ ンをクリックする
- **4** DMITOOL WWW Extension常駐プログラム終了を確認する画 面が表示されたら「OK」ボタンをクリックする
- 5 PWSプログラム終了を確認する画面が表示されたら「OK」ボタンをクリックする
- 6「ファイル削除の確認」の画面が表示されたら「はい」ボタンをクリックする これでDMITOOL WWW Extensionプログラムの削除が開始されます。
- 7 DMITOOL関連のアプリケーションが起動されていないことを確認する 次のアプリケーションがDMITOOL関連のアプリケーションです。
 - ・システムビューア
 - 状態監視
 - ・システムヘルス
 - ・リモートビューア
 - ・MIFブラウザ
 - ・BIOSブラウザ
 - ・リモート電源制御
 - ・休眠ファイル

- 8 「削除の準備 (p.4)の手順1~2を行う
- **9**「DMITOOL」をクリックして、「追加と削除」ボタンをクリックする
- **10**「DMITOOL削除」の画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック する
- **11**「ファイル削除の確認」の画面が表示されたら「はい」ボタンをク リックする プログラムの削除が開始されます。
- **ジチェック**? 「いいえ」を選択し、削除を中断した場合は、システムを再起動してからDMITOOL を使用してください。
 - 12 削除を開始してまもなく共有ファイルの削除を確認する画面が 表示されたら、「すべていいえ」ボタンをクリックする
 - 13 「コンピュータからプログラムを削除」の画面でアンインストール 完了のメッセージが表示されたら「OK」ボタンをクリックする
 - 14 「リブート」の画面が表示されたら「OK」ボタンをクリックする 本機が自動的に再起動します。

pcANYWHERE32 EX (VA30C/BSを除く)

ネットワーク接続された他のパソコンに、本機の画面を表示し、遠隔地から 本機を操作することができます。遠隔地からの保守作業などに使用するこ とができます。



- ✓ チェックク・pcANYWHERE32 EXは、ご購入時にはインストールされていません。 pcANYWHERE32 EXを使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールします。インストールの方法は「追加」をご覧くだ さい。
 - ・本機に添付されているpcANYWHERE32 EXを使って、他のパソコンを操作 することはできません。
 - ・接続デバイスは、IPX(Windows NTを除く)、SPX、NetBIOS、Banyan VINES、TCP/IPが設定できます。
 - ・他のパソコンから本機を操作するには、相手側のパソコンに別売の「DMITOOL (pcANYWHERE32 EX コンプリート版付)」または pcANYWHERE (Symantec 社製 がインストールされている必要があります。機能説明や使用方法について も、別売の「DMITOOL(pcANYWHERE32 EX コンプリート版付)」などのマニュ アルをご覧ください。

記動

1「スタート」ボタン 「プログラム」「 $pcANYWHERE32 EX_の$ 「pcANYWHERE32 EX」をクリックする

追加

- **1** 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「pcANYWHERE32 EX」をクリックして 「OK」ボタンをクリックする
- 3 「ようこそ」の画面で「次へ」ボタンをクリックする

- 4「ユーザーの情報」で名前と会社名を入力し、「次へ」ボタンをク リックする
- 5 「オンライン使用許諾契約」で、契約内容をよくお読みになり、同意のうえ「はい」ボタンをクリックする
- 6 「セットアップは次のフォルダにpcANYWHERE32をインストー ルします。」と表示されたら、「次へ」ボタンをクリックする
- **7**「セットアップレビュー」で「次へ」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。
- 8 「セットアップの完了」で、「はい、直ちにコンピュータを再起動し ます」がチェックされていることを確認して「終了」ボタンをクリッ クする 本機が自動的に再起動します。

削除

1「スタート」ボタン 「プログラム」「pcANYWHERE32 EX」 「pcANYWHERE32 EXの削除」をクリックする

2「ファイル削除の確認」で「はい」ボタンをクリックする

- チェック! 共有ファイルの削除を確認する画面が表示された場合は、「すべてはい」ボタンをクリックしてください。すぐに削除の継続を確認する画面が表示されるので、「はい」ボタンをクリックしてください。
 - 3「アンインストールが完了しました。」と表示されたら「OK」ボタン をクリックする
- チェック!! 共有コンポーネントの削除を確認する画面が表示された場合は、すべて「はい」
 ボタンをクリックしてください。
 - **4**「pcANYWHEREはコンピュータからインストール解除されました。今すぐ再ブートしますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする
 本機が自動的に再起動します。

RSA SecurPC

RSA SecurPCは、ファイルを暗号化および復号化するツールです。

RSA SecurPCには、次のような特徴があります。

- ・RC4という暗号方式のアルゴリズムの方式を使用しています。
- マイコンピュータやエクスプローラのファイルメニューにコマンドを追加できます。
- ・共有パスワードでファイルを暗号化し、ファイルを共有することができます。また、RSA SecurPCを持っていないユーザーと共有することもできます。
- ✓ チェック! RSA SecurPCは、ご購入時にはインストールされていません。RSA SecurPC を使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストール します。インストールの方法は、「追加(p.68 をご覧ください。

起動

- **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」 「エクスプローラ」をクリック する
- 2 暗号化/復号化するファイル/フォルダを選択し、右クリックする 操作方法については添付の「アプリケーションCD-ROM」の次のファ イルをご覧ください。

¥SecurPC¥SecurPC.pdf

ジチェック! ヘルプファイルをご覧になるには、Acrobat Reader 3.0Jが必要です。インストールの方法は「Acrobat Reader 3.0J (p.44)をご覧ください。

ジチェック!! userpref.!!!ファイルのバックアップを保存するため、1.44Mバイトでフォーマットした空のフロッピーディスクが1枚必要です。あらかじめ準備しておいてください。

- 1 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「RSA SecurPC for Windows 95」をク リックして「OK」ボタンをクリックする
- 3 「ようこそ」で「次へ」ボタンをクリックする
- 4 「 複写先を選択」で「 次へ」ボタンをクリックする
- 5 (RSA SecurPCへようこそ) c (OK) x (OK) y (OK) y (CA) y
- 6 「ランダム鍵の生成」で、「鍵生成達成率100%」になるまで適当な キー入力およびマウスカーソルの移動操作を行い、「ランダム鍵 生成が終了しました。」と表示されたら「0K」ボタンをクリックする
- 7「RSA SecurPC」で「ユーザー名」と「ユーザーパスワード」の設定を行い、「OK」ボタンをクリックする
- 8 「ユーザー参照ファイルをバックアップするドライブを選択し、フロッピーディスクを挿入してください。」と表示されたら、1.44Mバイトでフォーマットされた空のフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、「OK」ボタンをクリックする
- **9**「RSA SecurPCセットアップは完了しました。」と表示されたら、 「OK」ボタンをクリックする
- 10「RSA SecurPCのインストレーションが完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックする

- 1 「削除の準備 (p.4)の手順1~2を行う
- **2**「セットアップと削除」の一覧から「RSA SecurPC」をクリックして 「追加と削除」ボタンをクリックする
- 「Windowsを再起動するまで、お待ちください。」と表示されたら、
 「OK」ボタンをクリックする
 Windows 95が再起動します。
- 5 「アンインストールが完了しました」と表示されたら、「OK」ボタン をクリックする

Masty Data Backup

Masty Data Backup(マスティデータバックアップ)は、高機能バックアップツールです。

ジチェック! Masty Data Backupを使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」 を使ってインストールします。インストールの方法は、「追加」をご覧ください。

> "ハードディスクが突然クラッシュ"このときの損害は計り知れないものがあり ます。そのため、データのバックアップは不可欠です。Masty Data Backup は、このような万が一の事態にもデータを保全し、お客様の損害を未然に防 ぐツールです。

Masty Data Backupには次のような特徴があります。

- ・OSがサポートしている装置(MO、PD、ハードディスクなど)にデータをバッ クアップできます。
- ・日付 / 曜日 / 時間を指定すれば、好きな時に自動実行するスケジューリングができます。
- ・データの圧縮を行いながらバックアップができます。
- ・複数枚の媒体に分けてバックアップができます。
- ・世代管理ができます。
- ・S.M.A.R.T機能を利用したバックアップができます。

起動

1「スタート」ボタン 「プログラム」「Masty Data Backup 1.0」 「Masty Data Backup 1.0」をクリックする

追加

- 1 「プロダクトの選択(p.6)の手順1~7を行う
- **2**「プロダクトの選択」で「Masty Data Backup/F」をクリックして、 「OK」ボタンをクリックする
- 3 「ようこそ」画面で「次へ」ボタンをクリックする

- 4 「インストール先の選択」画面で「次へ」ボタンをクリックする
- 5 「READMEファイルを読みますか?」と表示されるので、読む場合 ば はい」ボタン、読まない場合ば いいえ」ボタンをクリックする
- **6**「セットアップが完了しました」と表示されたら「OK」ボタンをク リックする

削除

- Masty Data Backupを終了する タスクトレイに時計アイコンが存在する場合は、タスクトレイの時計アイ コン上で右クリックして、「閉じる」をクリックしてください。 次に、タスクバーの「Masty Data Backup」を右クリックし「閉じる」を 選択して終了してください。
- **2**「削除の準備(p.4)の手順1~2を行う
- **3**「セットアップと削除」画面の一覧から「Masty Data Backup/F」 を選び、「追加と削除」ボタンをクリックする
- 4 「選択したアプリケーションとそのすべてのコンポーネントを完全 に削除しますか?」と表示されたら「はい」ボタンをクリックする
- 5 「アンインストールが完了しました」と表示されたら「OK」ボタンを クリックする
- ✓ チェック!! ・アンインストーラ(アンインストールをするプログラム)は、Windows 95の登録情報とプログラムファイルを削除します。お客様が作成されたログファイル等は削除しません。このため、アンインストーラがディレクトリの削除に失敗することがあります。この場合には、エクスプローラ、またはファイルマネージャなどを使用して削除してください。
 - ・再セットアップ時以外にMasty Data Backupにて作成されるファイルはログ ファイル以外にもいくつかあります。ログファイル以外は全て隠しファイルと なっています。

自動実行の登録

Masty Data Backupで自動実行を行うには、常駐プログラム「MastAut.exe」 を「スタートアップ」グループに登録する必要があります。 次の手順で登録してください。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「タスクバーと スタート メニュー」 をクリックする
- **2**「タスクバーのプロパティ」で「[スタート]メニューの設定」タブを クリックする
- 3 「追加」ボタンをクリックする
- **4**「参照」ボタンをクリックし、Masty Data Backupがインストール されているフォルダ(通常は"¥Program Files¥MASTBK")の 「MastAut.exe」ファイルを選択して、「開く」ボタンをクリックする
- 5 「次へ」ボタンをクリックする
- 6 「スタートアップ」をクリックして、「次へ」ボタンをクリックする
- 7 ショートカットの名前を変更する場合は、「名前の指定」画面で指 定する
- 8 「完了」ボタンをクリックする
- **9**「タスクバーのプロパティ」で「OK」ボタンをクリックする



再セットアップするには

システムを起動できなくなったときなどは、システムを再セットアップしてください。

再セットアップを行うと、ハードディスクのファイルやフォルダはすべて消えてしまいます。大切なファイルは再セットアップの前にコピーしておいてください。

このPARTの内容

FAT32ファイルシステムの利用

再セットアップとは 再セットアップの準備をする 標準再セットアップ カスタム再セットアップ ~全領域を1パーティションにして再セットアップする カスタム再セットアップ ~Cドライブのみを再セットアップする カスタム再セットアップ ~ハードディスクの領域を設定して再セットアップする Windows 95の設定をする Wordモデルの再セットアップ 一太郎モデルの再セットアップ パソコンを使う準備 再セットアップ中にフォーマットできなかったドライブを初期化(フォーマット)する

再セットアップとは

次のような症状が出てパソコンのシステムが壊れてしまったときに、添付の「バックアップCD-ROM」を使ってパソコンのシステムを購入時の状態 に戻すことができます。この作業を「再セットアップ」といいます。

こんなときは再セットアップが必要です

- ・電源を入れたとき、電源ランプが点灯しているのにWindows95が起動 しない
- ・ハードディスクのプログラムが正常に動作しない
- ・ハードディスクのシステムファイルを削除してしまった
- ・Cドライブ(ハードディスク)の構成を変えたい
- ◆チェック!・再セットアップを行うには、WindowsやBIOSセットアップメニューなどで設定した内容を初期値に戻す必要があります。再セットアップを行うときは、本当に必要かどうかよく判断してから行うようにしてください。
 - ・再セットアップ前にスーパバイザパスワードやユーザパスワードが設定され ていた場合、それらの設定が再セットアップ後も引き続き有効になります。

再セットアップの種類

再セットアップには、次の2種類の方法があります。必要に応じて利用形態に あった方法を選んでください。

標準再セットアップ

ハードディスクを、購入した時と同じ状態にする再セットアップ方法です。 パソコン初心者の方や、システムを購入した時と同じ状態に戻したい方は、 この方法を選んでください。

カスタム再セットアップ

ハードディスクの領域を自由に変更して再セットアップすることができます。 カスタム再セットアップには次の3つの方法があります。

・ハードディスクの全領域を1パーティションにして再セットアップする Cドライブのハードディスクの容量を最大にすることができます。 ・Cドライブのみを再セットアップする

Cドライブの容量を変えずに、Cドライブのみを再セットアップすることができます。

・ハードディスクの領域を設定して再セットアップする

ハードディスクの領域を自由に変更して再セットアップすることができま す。

再セットアップ時の注意

再セットアップを行うときには必ず次の注意事項を守ってください。

マニュアルに記載されている手順どおりに行う

再セットアップを行うときは、必ずこのマニュアルに記載の手順を守ってください。手順を省略したりすると、正しく再セットアップすることができません。

再セットアップは途中でやめない

再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セット アップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

もし途中で作業を中断した場合は、最初から操作をやり直す必要があります。

再セットアップの準備をする

1.必要なものをそろえる

再セットアップには最低限次のものが必要です。作業に入る前にあらかじめ 準備しておいてください。

・本機に添付されている「バックアップCD-ROM」ど システムインストール ディスク」フロッピーディスク

モデルによっては、添付されているフロッピーディスクの枚数が異なります。添付されているすべてのフロッピーディスクが必要です。

- ・本機に添付されている「Microsoft Windows 95ファーストステップガイド」
- ・本機に添付されている「Microsoft Excel 97&Word 98&Outlook 98_CD-ROM(Wordモデルの方のみ)
- ・本機に添付されている「一太郎9・花子9パック_CD-ROM(一太郎モデルの方のみ)
- ・フロッピーディスクドライブまたはスーパーディスクドライブ
 フロッピーディスクドライブやスーパーディスクドライブが内蔵されていないモデルをご使用の方は、フロッピーディスクドライブを接続しておいてください。
- CD ROMドライブ
 CD ROMドライブが内蔵されていないモデルをご使用の方は、別売の
 CD ROMドライブとそのCD ROMドライブに添付されているドライバの
 フロッピーディスクを用意してください。
- ✓ チェック!・「システムインストールディスク(起動用)」は、あらかじめ別の1.44Mバイト
 フォーマットのフロッピーディスクにバックアップ(複製)をとり、これ以降の作
 業では複製の方を使用してください。元のディスクは大切に保管しておいて
 ください。
 - ・複製した「システムインストールディスク(起動用)」にはライトプロテクトをかけずに、書き込み可能な状態にしておいてください。

 ✓ チェック! VA30C/BSをご使用の方で、別売のCD-ROMベースをご使用になる場合は、 『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「CD-ROMベースを使う」をご覧にな り、CD-ROMベースを取り付け、CD-ROMベースにフロッピーディスクドライブ を取り付けておいてください。

> このマニュアルでは、フロッピーディスクドライブを使用した場合の説明が 記載されています。機器に標準搭載されているスーパーディスクドライブを 使用する方は、「フロッピーディスクドライブ」の部分を「スーパーディスクド ライブ」に読み替えてください。

2.ハードディスクのデータのバックアップをとる

再セットアップを行うと、ハードディスク内にご自分で保存しておいたデータ やアプリケーションはすべて消えてしまいます。消したくないデータがある場 合は、必ず他のフロッピーディスクや外付けハードディスクなどにデータの バックアップをとってから再セットアップしてください。



ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダが消えてもいいように、フ ロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製を作ることを「バックアッ プをとる」といいます。大切なデータを保護するには、定期的なデータのバッ クアップが有効です。

3.パソコンの設定を控える

再セットアップを行うと、インターネットやBIOSセットアップメニューなどの設定 はすべて購入時の状態に戻ってしまいます。再セットアップ後も現在と同じ設 定で使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

控えておくもの

- ・インターネットのID
- ・インターネットのアドレス
- ・BIOSセットアップメニューの設定 など

4.パソコン本体の準備をする

次の各項目を確認して、準備を行ってください。

- ・パソコン本体の電源を切る
- ・CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外す
- ・ACアダプタを接続しておく
- ・パソコン本体の設定(BIOSの設定)を初期値に戻す

パソコン本体の電源を切る

サスペンドやハイバネーション状態になっている場合は、一度データを保存してから電源を切ってください。

CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外す

再セットアップに必要なCD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外してください。

ACアダプタを接続しておく

バッテリ駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタ を接続しておいてください。

パソコン本体の設定(BIOSの設定)を初期値に戻す

パソコン本体の設定(BIOSの設定)を初期値に戻してください。

- ・VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WSの場合
 - 1 パソコン本体の電源を入れる
 - **2** NECのロゴが表示されたらすぐにキーボードの【F2】を押す B10Sセットアップメニューのメイン画面が表示されます。
 - 3 キーボードの【F9】を押す セットアップの確認のダイアログボックスが表示されます。

- 4「はい」を選び、【Enter】を押す デフォルト値を読み込みます。
- 5 キーボードの【F10】を押す セットアップの確認のダイアログボックスが表示されます。
- 6 「はい」を選び、【Enter】を押す これでパソコン本体の設定(BIOSの設定)が初期値に戻りました。
- ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 『活用ガイド ハードウェア編』PART3の「BIOSセットアップメニュー」をご覧 になり、パソコン本体の設定(BIOSの設定)を初期値に戻してください。
- ジチェック! パソコン本体の設定(BIOSの設定)を初期値に戻しても、スーパバイザパス ワードやユーザパスワードは解除されません。

これで再セットアップの準備がすべて整いました

これ以降は、再セットアップの方法によって手順が異なります。 標準再セットアップ「標準再セットアップ(p.80)へ

カスタム再セットアップ

- ・全領域を1パーティションにして再セットアップする場合
 「カスタム再セットアップ ~ 全領域を1パーティションにして再セット アップする(p.84)
- ・Cドライブのみを再セットアップする場合

「カスタム再セットアップ ~ Cドライブのみを再セットアップする(p.87)

・ハードディスクの領域を設定して再セットアップする場合

「カスタム再セットアップ ~ ハードディスクの領域を設定して再セットアップする(p.89)

標準再セットアップ

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 NECのロゴが表示されたらすぐに「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする次の画面が表示されます。



「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッ ピーディスクドライブから取り出し、電源を切ってもう一度手順1からやり直 してください。

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。上の画面で確認してください。

- チェック!! 別売のCD-ROMドライブをご使用の場合、CD-ROMドライブ用ドライバをフ ロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあり ます。このような場合にはメッセージに従ってください。 また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示され ることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。
 - 3 CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM」をセットする
 - 4 [Enter]を押す

「再セットアップの準備」の画面が表示されます。

5 [Enter]を押す



- ✓ チェック!・ハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップ中は、画面からの指示がない限り、CD-ROMやフロッピーディスクを取り出したり、電源スイッチを 操作したりしないでください。
 - ・再セットアップ中に数回警告音が鳴りますが、問題ないので無視してください。
 - 6 「標準再セットアップモード(強く推奨)」が黄色になっているの で、そのまま【Enter】を押す
 - 「標準再セットアップモード(強く推奨)」が黄色になっていないときは、
 - 【 】を押して、黄色にしてから【Enter】を押してください。

「ハードディスクの内容を購入時の状態に戻します。よろしいですか?」 と表示されます。



7 「いいえ」が黄色になっているので、【 】を押して、「はい」を黄色 にしてから【Enter】を押す

ハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップが始まります。 途中でフロッピーディスクを入れ替えるメッセージが表示されたら、指 示に従って入れ替えてください。

ハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップが終わると次 の画面が表示されます。



- デチェック!! この画面が表示されなかったときは、再セットアップが正常に行われていません。初めからやり直してください。
 - 8 フロッピーディスクドライブから「システムインストールディスク (起動用)」を取り出す

9 CD-ROMドライブから「バックアップCD-ROM」を取り出す

ジチェック^小 CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルの場合は、外付けのCD-ROMド ライブを取り外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてください。

10【Enter】を押す

システムが再起動し、しばらくすると Windows 95セットアップウィザード」ウィンドウが表示されます。

機種によっては、再起動直後にメッセージが表示されますが、故障で はありません。

Windows 95のセットアップが完了すると表示されなくなります。

Windows 95 セットアッフ ウィザード	
	ı~9°~情報
	下記のボッカスに名前を入力してください。会社名も入力できます。
	名前(4):
	会社名©:
2 🔶	
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ > キャンセル

このあと、p.106の「Windows 95の設定をする」に進んでください。

カスタム再セットアップ

~ 全領域を1パーティションにして再セットアップする

ハードディスクの全領域を1つのパーティションにして、再セットアップする ことができます。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 NECのロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする「再セットアップとは」の画面が表示されます。

「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッ ピーディスクドライブから取り出し、電源を切ってから、もう一度手順1からやり直してください。

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。上の画面で確 認してください。

- チェック!! 別売のCD-ROMドライブをご使用の場合、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合はメッセージに従ってください。 また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合はメッセージに従ってください。
 - **3** CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM」をセットする
 - 4 [Enter]を押す

「再セットアップの準備」の画面が表示されます。

5 [Enter]を押す

再セットアップのモードを選ぶ画面が表示されます。

- 6 【 】を1回押して、「カスタム再セットアップモード」が黄色になったら【Enter】を押す カスタム再セットアップの種類を選ぶ画面が表示されます。 カスタム再セットアップを中断して標準再セットアップを行うときは、 【F3】を押し、画面のメッセージに従って最初からやり直してください。
- 7 「全領域を1パーティションにして再セットアップ」が黄色になっているので、そのまま【Enter】を押す 「ハードディスクの領域を下記の様に設定し、ファイルを購入時の状態に戻します。よろしいですか?」と表示されます。
- 8 【 】を1回押して、「はい」が黄色になったら【Enter】を押す(【 】 を押し過ぎたときは、【 】を押して戻す) ハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップが始まります。 途中でフロッピーディスクを入れ替えるようメッセージが表示されたら 指示に従って入れ替えてください。

システムの再セットアップまで終わると「終了しました」の画面が表示されます。

- ✓ チェック! この画面が表示されなかったときは、再セットアップが正常に行われていません。初めからやり直してください。
 - 9 フロッピーディスクドライブから「システムインストールディスク (起動用)」を取り出す
 - **10** CD-ROMドライブから「バックアップCD-ROM」を取り出す
- **ジチェック** CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルの場合は、外付けのCD-ROMド ライブを取り外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてください。

11 [Enter]を押す

Windows 95が再起動し、しばらくすると「Windows 95セットアップ ウィザード」ウィンドウが表示されます。 **ジチェック!** 機種によっては、再起動直後にメッセージが表示されますが、故障ではありません。Windows 95のセットアップが完了すると表示されなくなります。

このあと p.106の「Windows 95の設定をする」に進んでください。



カスタム再セットアップ

~Cドライブのみを再セットアップする

Cドライブの容量を変えずに、Cドライブのみを再セットアップすることができます。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 NECのロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする「再セットアップとは」の画面が表示されます。

「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッ ピーディスクドライブから取り出し、電源を切ってから、もう一度手順1からや り直してください。

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。表示される画面 で確認してください。

チェック!! 別売のCD-ROMドライブをご使用の場合、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合はメッセージに従ってください。 また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合はメッセージに従ってください。

- **3** CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM」をセットする
- 4 【Enter】を押す
 - 「再セットアップの準備」の画面が表示されます。
- 5 [Enter]を押す

再セットアップのモードを選ぶ画面が表示されます。

- 6 【 】を1回押して、「カスタム再セットアップモード」が黄色になったら【Enter】を押す カスタム再セットアップの種類を選ぶ画面が表示されます。 カスタム再セットアップを中断して標準再セットアップを行うときは、 【F3】を押し、画面のメッセージに従って最初からやり直してください。
- 7 【 】を1回押して、「Cドライブのみ再セットアップ」が黄色になったら【Enter】を押す(【 】を押し過ぎたときは、【 】を押して戻す) 「Cドライブの内容を消去し、ファイルを購入時の状態に戻します。よろしいですか?」と表示されます。
- 8 【 】を1回押して、「はい」が黄色になったら【Enter】を押す(【 】 を押し過ぎたときは、【 】を押して戻す) ハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップが始まります。 途中でフロッピーディスクを入れ替えるようメッセージが表示されたら 指示に従って入れ替えてください。

システムの再セットアップまで終わると「終了しました」の画面が表示されます。

- デチェック!! この画面が表示されなかったときは、再セットアップが正常に行われていません。初めからやり直してください。
 - 9 フロッピーディスクドライブから「システムインストールディスク (起動用)」を取り出す
 - **10** CD-ROMドライブから「バックアップCD-ROM」を取り出す
- ✓ チェック! CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルの場合は、外付けのCD-ROMド ライブを取り外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてください。

11 [Enter]を押す

Windows 95が再起動し、しばらくすると「Windows 95セットアップ ウィザード」ウィンドウが表示されます。

チェック!! 機種によっては、再起動直後にメッセージが表示されますが、故障ではありません。Windows 95のセットアップが完了すると表示されなくなります。

このあと p.106の「Windows 95の設定をする」に進んでください。



カスタム再セットアップ

~ハードディスクの領域を設定して再セットアップする

ハードディスクの領域を自由に設定して、再セットアップすることができま す。ここでは、次のような手順で作業を行います。

- 1.現在のハードディスク領域を削除する
- 2.ハードディスクに新しい領域を作成する
- 3.ドライブを初期化する
- 4.システムを再セットアップする

1.現在のハードディスク領域を削除する

 父チェック! 領域を削除するときは、「論理MS-DOSドライブ 拡張MS-DOS領域 基本 MS-DOS領域」の順に削除してください。

● ● ● ● MS-DOS領域

Windowsが使用する領域のことを「MS-DOS領域」といいます。

用書♥基本MS-DOS領域

システムを起動することができるドライブです。Cドライブが割り当てられ、こ こにWindows 95をインストールします。基本MS-DOS領域は1つのハード ディスクにつき1つしか作成できません。



基本MS-DOS領域以外のMS-DOS領域です。ここからシステムを起動する ことはできません。拡張MS-DOS領域は1つのハードディスクにつき1つしか 作成できません。拡張MS-DOS領域の中に論理MS-DOSドライブを割り当 てることでDドライブ以降として領域を割り当てることができます。

💼 🎒 🍘 論理MS-DOSドライブ

拡張MS-DOS領域の中に作成します。論理MS-DOSドライブは複数作成することができます。ここでDドライブ以降を作成します。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 NECのロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする次の画面が表示されます。



「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、この画面は表示されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクをフロッ ピーディスクドライブから取り出し、電源を切ってもう一度手順1からやり直 してください。

再セットアップにかかる時間はモデルによって異なります。上の画面で確認してください。

デチェック! 別売のCD-ROMドライブをご使用の場合、CD-ROMドライブ用ドライバをフ ロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあり ます。このような場合にはメッセージに従ってください。 また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示され ることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。

3 CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM」をセットする

4【Enter】を押す

「再セットアップの準備」の画面が表示されます。

5 【Enter】を押す



6 【 】を1回押して「カスタム再セットアップモード」が黄色になったら、[Enter]を押す カスタム再セットアップの種類を選ぶ画面が表示されます。

7 【 】を2回押して「ユーザ設定」が黄色になったら【Enter】を押す (【 】を押しすぎたときは【 】を押して戻す)

「注意!」の画面が表示されます。

カスタム再セットアップを中断して、標準再セットアップを行うときは、 【F3】を押し、最初からやり直してください。



8 【Enter】を押す



9「ハードディスクの領域作成 / 領域削除」が黄色になっているので、そのまま【Enter】を押す

「ハードディスクの領域作成 / 領域削除」が黄色になっていないとき は、【 】を押して、黄色にしてから【Enter】を押してください。 「ハードディスクの領域作成 / 領域削除」画面が表示されます。

Windows 95 再セットアップ		
【ハードディスクの領域作成/領域削除】 国実 行い 「前の画面に戻る」		
ハードディスクの領域作成/領域削除を行う場合は、矢印キー(・)でく実 行かる選択してきったすとアキーを押してください 前の回面に見知られ、矢印キー(・)で、前の画面に戻る>を選択してEn tのーキーを得られてたさいます。)で、前の画面に戻る>を選択してEn (両セットアップを中断する場合は、F3キーを押してください.)		
準備 路距のの作成 フォーマット ファイルの復元 設定 終了		

10「実行」が黄色になっているので、そのまま【Enter】を押す

「実行」が黄色になっていないときは、【)を押して、黄色にしてから 【Enter 】を押してください。

「FDISKオプション」の画面が表示されます。

 ハードディスクに基本MS-DOS領域しかないときは、「基本 MS-DOS領域を削除する(p.94)へ進んでください。
 論理MS-DOSドライブおよび拡張MS-DOS領域があるときは、
 「論理MS-DOSドライブを削除する」へ進んでください。

2

再セットアップするには

論理MS-DOSドライブを削除する

- 「FDISKオプション」の画面で、【3】、領域または論理MS-DOSド ライブを削除)を押して、【Enter】を押す
- 2 【3】 拡張MS-DOS領域内の論理MS-DOSドライブを削除 を押して、[Enter]を押す ドライブー覧とともに、「どのドライブを削除しますか」と表示されます。
- 3 削除するドライブを選び(Dドライブの場合はLD]を押す)、 LEnter]を押す 「ボリュームラベルを入力してください」と表示されます。
- 4 ボリュームラベルの入力が必要なときは、入力して【Enter】を押す 入力する必要がないとき(削除する領域にボリュームラベルがつ けられていないとき)は、そのまま【Enter】を押す 「よろしいですか(Y/N)」と表示されます。
- 5 【Y】を押して【Enter】を押す 削除されたドライブのところに「ドライブを削除しました」と表示されます。
- 6 残りのドライブがあるときも、同様に3~5の手順ですべて削除する すべてのドライブが削除されると「拡張MS-DOS領域の論理ドライブ

はすべて削除されました」と表示されます。

7 [Esc]を押す

「論理ドライブは定義されていません。ドライブ名は変更または削除されました」と表示されます。

8【Esc】を押す

FDISKオプションの画面が表示されます。

次に拡張MS-DOS領域を削除します。

拡張MS-DOS領域を削除する

- 「FDISKオプション」の画面で、【3】、領域または論理MS-DOSド ライブを削除)を押して、【Enter】を押す
- 2【2】 拡張MS-DOS領域を削除)を押して、【Enter 】を押す
 「削除した拡張MS-DOS領域のデータはなくなります。続けますか(Y/N)」と表示されます。

3【Y】を押して【Enter】を押す 「拡張MS-DOS領域を削除しました と表示されます。

4【Esc】を押す

FDISKオプションの画面が表示されます。

基本MS-DOS領域を削除する

- 「FDISKオプション」の画面で、【3】、領域または論理MS-DOSド ライブを削除)を押して、【Enter】を押す
- 2 【1】 基本MS-DOS領域を削除)を押して、【Enter】を押す 現在のハードディスクの状態とともに、「削除した基本MS-DOS領域 のデータはなくなります。どの基本領域を削除しますか」と表示されま す。

3 【1】を押して、【Enter】を押す

「ボリュームラベルを入力してください」と表示されます。

4「WINDOWS95」と入力して(別のボリュームラベルの場合はその名前を入力、何もボリュームラベルが付けられていない場合は何も入力せずそのままの状態で)【Enter】を押す「よろしいですか(Y/N)」と表示されます。

5 【Y】を押して【Enter】を押す 「基本MS-DOS領域を削除しました」と表示されます。

6【Esc】を押す FDISKオプションの画面が表示されます。

次に 2.ハードディスクに新しい領域を作成する」に進んでください。

2.ハードディスクに新しい領域を作成する

> 本機では、次のようにして削除した領域の容量を合計した範囲のなかで、新 しい領域を分けます。

例:ハードディスクの容量が4Gバイトある場合

領域の分け方の例(1)

基本MS-DOS領域を2,047Mバイトにして、残りの拡張MS-DOS領域をすべて論理 MS-DOSドライブにする。

4Gパイトのハードディスク		
基本MS-DOS領域	拡張MS-DOS領域	
Cドライプ 2,047Mバイト	論理MS-DOSドライブ Dドライブ 1,953Mバイト	

領域の分け方の例(2)

4Gバイトのハードディスクで、基本MS-DOS領域を1,500Mバイトにして、残りの拡張 MS-DOS領域を、1,500Mバイト、1,000Mバイトの論理MS-DOSドライブにする。

4Gバイトのハードディスク		
基本MS-DOS領域	拡張MS-DOS領域	
Cドライブ 1,500Mバイト	論理MS-D0Sドライブ Dドライブ 1,500Mバイト 論理MS-D0Sドライブ Eドライブ 1,000Mバイト	

 父チェック! 確保される領域が、入力した領域のサイズより大きくなる場合があります。 FAT16で領域確保するときに、「2,047Mバイト」と入力すると、実際に領域確保 されるサイズが「2,052Mバイト」などの値になり、FAT16では領域確保できない 場合があります。その場合には、2,045Mバイトなど2,047Mバイトより小さい値 を入力してください。
基本MS-DOS領域を作成する

チェック! カスタム再セットアップでは、基本MS-DOS領域(Cドライブ)にWindows 95の システムやアプリケーションがインストールされます。領域のサイズを指定して 作成するときには、次の容量より大きくしてください。

1,150Mバイト+本機に搭載されているメモリ容量

基本MS-DOS領域を最大に割り当てるかどうかで作成手順が違います。 それぞれ該当する部分をお読みください。

- ・最大に割り当てる場合 基本MS-DOS領域を最大に割り当てる
- ・最大に割り当てないでサイズを指定する 基本 MS-DOS領域を、サイズ を指定して割り当てる(p.98)

基本MS-DOS領域を最大に割り当てる

- 「FDISKオプション」の画面で、【1】(MS-DOS領域または論理 MS-DOSドライブを作成)を押して、【Enter】を押す 「どれか選んでください」と表示されます。
- 2 【1】 基本MS-DOS領域を作成 を押して、【Enter】を押す 「基本MS-DOS領域に使用できる最大サイズを割り当てますか(同時 にその領域をアクティブにします <u>(Y/N)</u>」と表示されます。
- 3 【Y】になっていることを確認して【Enter】を押す 「ドライブのサイズが2048MB以上あります。このドライブはFAT32で す。」と表示されます。

4 【Esc】を押す

「変更を有効にするには、コンピュータを再起動してください」と表示されます。

5 【Esc】を押す

「拡張MS-DOS領域が作成されていません。拡張MS-DOS領域を作成しますか?」と表示されたときは、【 】を1回押して「いいえ」を選んで【Enter】を押してください。

「設定を有効にするためにシステムを再起動します」と表示されます。

6 【Enter】を押す 本機が再起動します。

これで基本MS-DOS領域の作成が完了しました。 p.102の「3 ドライブを初期化する」に進んでください。

基本MS-DOS領域を、サイズを指定して割り当てる

- 「FDISKオプション」の画面で【1】MS-DOS領域または論理MS-DOSドライブを作成)を押して、【Enter】を押す 「どれか選んでください」と表示されます。
- 2【1】 基本MS-DOS領域を作成 を押して、【Enter】を押す 基本MS-DOS領域に使用できる最大サイズを割り当てますか(同時 にその領域をアクティブにします)(Y/N)」と表示されます。
- 3 【N】を押して、【Enter】を押す 「領域のサイズをMバイトか全体に対する割合(%)で入力してください。基本MS-DOS領域を作ります」と表示されます。
- 4 必要な空き容量(p.97)以上の数値を入力する

5 [Enter]を押す

・指定したサイズが2,048Mバイト以上の場合

「ドライブのサイズが2,048MB以上あります。このドライブはFAT32で す。」と表示されます。

【Esc】を押す

自動的にFAT32に設定されます。

・指定したサイズが2,047Mバイト以下の場合

「このドライブはFAT32が標準設定になっています。FAT16に変更しますか(Y/N)?」と表示されます。

FAT16にする場合は【Y 】を押して【Enter 】を押す

FAT32にする場合は【N】を押して【Enter】を押す

「基本MS-DOS領域を作成しました」と表示されます。

6【Esc】を押す

FDISKオプションの画面が表示されます。

- 7【2】、アクティブな領域を設定)を押し、【Enter】を押す 「アクティブにしたい領域の番号を入力してください」と表示されます。
- 8 【1】を押して、【Enter】を押す 「領域1がアクティブになりました」と表示されます。
- **9**【Esc】を押す

FDISKオプションの画面が表示されます。

次に拡張MS-DOS領域を作成します。

拡張MS-DOS領域を作成する

- 1 【1】、MS-DOS領域または論理MS-DOSドライブを作成)を押して、【Enter】を押す
- 2 【2】 拡張MS-DOS領域を作成)を押して、【Enter】を押す「領域のサイズをMバイトか全体に対する割合(%)で入力してください。拡張MS-DOS領域を作ります」と表示されます。
- 3 最大サイズが表示されていることを確認して、【Enter】を押す 「拡張MS-DOS領域を作成しました」と表示されます。

4 【Esc】を押す

「論理ドライブのサイズをMバイトか全体に対する割合(%)で入力して ください」と表示されます。

次に論理MS-DOSドライブを割り当てます。

論理MS-DOSドライブを割り当てる

- 1 論理MS-DOSドライブに最大サイズを割り当てないときは、数字 を入力して【Enter】を押す(そのままの状態で【Enter】を押すと、 自動的に最大サイズが割り当てられる)
- 指定したサイズが2,048Mバイト以上の場合
 「ドライブのサイズが2,048MB以上あります。このドライブはFAT32です。」と表示されます。

【Esc】を押す

自動的にFAT32に設定されます。

指定したサイズが512Mバイト以上2,047Mバイト以下の場合
 「このドライブはFAT32が標準設定になっています。FAT16に変更しますか(Y/N)?」と表示されます。

FAT16にする場合は【Y】を押して【Enter】を押す

FAT32にする場合は【N】を押して【Enter】を押す

- ・指定したサイズが33Mバイト以上511Mバイト以下の場合
 - 「このドライブはFAT16が標準設定になっています。FAT32に変更しますか(Y/N)?」と表示されます。

【N】を押して【Enter】を押す

自動的にFAT16に設定されます。

・指定したサイズが32Mバイト以下の場合

「このドライブはFAT16です。FAT32には小さすぎます。」と表示されます。

【Esc】を押す

自動的にFAT16に設定されます。

- 2 割り当てられていない拡張MS-DOS領域がまだ残っているときは、続けて「論理ドライブのサイズをMバイトか全体に対する割合(%)で入力してください」と表示されるので、最大サイズで割り当てないときは、数字を入力して【Enter】を押す(そのままの状態で 【Enter】を押すと、自動的に最大サイズが割り当てられる)
- 3 拡張MS-DOS領域の残りがなくなるまで、手順2を繰り返して、すべての拡張MS-DOS領域を論理MS-DOSドライブに割り当てるすべての領域が割り当てられると、「拡張MS-DOS領域の使用可能な領域はすべて論理ドライブに割り当てられています」と表示されます。

4 【Esc】を押す

「FDISKオプション」の画面が表示されます。

FDISKオプションの画面の「4.領域情報を表示」で作成した領域を確認 することができます。

5 【Esc 】を押す 「変更を有効にするにはコンピュータを再起動してください」と表示さ れます。

6 [Esc]を押す

「設定を有効にするためにシステムを再起動します」と表示されます。

Windows 95 再セットアップ
《注意》
設定を有効にするためにシステムを再起動します. また、領域の作成や変更を行ったドライブは、全て再起動後にフォーマットを 行う必要があります.
設定を有効にするためにシステムを再起動します.
(再セットアップを中断する場合は、F3キーを押してください.)

7 [Enter]を押す

本機が自動的に再起動します。 自動的に再起動しない場合は、電源スイッチを操作して電源を切り、 約5秒以上待ってからもう一度電源を入れます。 機種によって、再セットアップの注意事項を説明する画面が表示され ることがあります。内容をよく読んで、【Enter】を押してください。

チェック!? 別売のCD-ROMドライブをご使用の場合、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。 また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。

Windows 95再セットアップの画面が表示されます。

これで領域は作成されました。 次に「3.ドライブを初期化する」に進んでください。

3.ドライブを初期化する

新しく確保した領域を、次の手順で初期化(フォーマット)します。

1 【 】を1回押して「ハードディスクのフォーマット」が黄色になったら、【Enter】を押す(【 】を押し過ぎたときは、【 】を押して戻す)次の画面が表示されます。

Windows 95 再セットアップ
【ハードディスクのフォーマット】 < フォーマットドライブ > <u>4 00 1</u> <u>C D:></u> 日 <u>実 行</u> 5 と前の画面に戻る >
 (注、章) ハードディスク上にバックアップデータがある場合、 ハードディスクのフォーマットを行うとバックアップ データも削除されますので注意してください.
フォーマットを行う場合は、矢印キー(・)でフォーマットドライブを選択し 矢印キー(・)で<実 行>を選択して、Enterキーを押してください. 前の画面に戻る場合は、矢印キー(・)でく前の画面に戻る>を選択して Enterキーを押してください. (再セットアップを中断する場合は、F3キーを押してください.)
準備 領域の作成 フォーマット ファイルの復元 設定 終了

- 2「C:」が黄色になっているので、【Enter】を押す(【】】を押し過ぎたときは、【】を押して戻す) 「注意!ドライブC:のハードディスクのデータは全てなくなります。フォーマットしますか(Y/N)?」と表示されます。
- 3 【Y】を押して、【Enter】を押す フォーマットが始まります。ドライブのサイズにもよりますが、5分ほどか かります。 フォーマットが終わると、「ボリュームラベルを入力してください。」と表 示されます。
- 4 ボリュームラベル(ドライブの名前)が必要なときは、ボリューム ラベルを入力して【Enter】を押す 必要がなければ、【Enter】だけを押す

ボリュームラベルは、半角文字で11文字まで、全角文字で5文字まで入力 できます。

「Windows 95再セットアップ」画面に戻ります。

● ● ● ボリュームラベル

ボリュームラベルは、ドライブの名前です。「マイコンピュータ」や「エクスプ ローラ」で表示されます。あとで「マイコンピュータ」でドライブのアイコンを右 クリックして「プロパティ」を選ぶと全般シートで入力、変更することができま す。

新しく領域を確保したドライブはすべて、手順1~4を繰り返して、 フォーマットしてください。(手順2のドライブ名は、【】を押して選ん でください)

ドライブを5つ以上作成(Gドライブ以上作成)した場合は、これ以降のドライブは手順1の画面には表示されず、ここではフォーマットできません。

「再セットアップ中にフォーマットできなかったドライブを初期化 (フォーマット)する(p.121)でフォーマットします。

- チェック!!
 ・領域を削除しなかったドライブはフォーマットしないでください。フォーマットすると、ドライブ内のすべてのデータが削除されます。
 - ・「システムインストールディスク(起動用)」はフロッピーディスクドライブから 取り出さないでください。

4.システムを再セットアップする

「Windows 95再セットアップ」画面で【 】を数回押して「ファイルの復元」が黄色になったら、【Enter】を押す(【 】を押し過ぎたときは、【 】を押して戻す)



- 2 「実行」が黄色になっているので、そのまま【Enter】を押す システムの再セットアップが始まります。途中でフロッピーディスクを入 れ替えるメッセージが表示されたら、指示に従って入れ替えてください。
- ✓ チェック!・ハードディスクのフォーマットとシステムの再セットアップ中は、画面からの指示がない限り、CD-ROMやフロッピーディスクを取り出したり、電源スイッチを 操作したりしないでください。
 - ・再セットアップ中に数回警告音が鳴りますが、問題ないので無視してください。
 - システムの再セットアップが終わると次の画面が表示されます。



- 3 フロッピーディスクドライブから「システムインストールディスク (起動用)」を取り出す
- 4 CD-ROMドライブから「バックアップCD-ROM」を取り出す
- **ジチェック**^小 CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルの場合は、外付けのCD-ROMド ライブを取り外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてください。

5 【Enter】を押す

システムが再起動し、しばらくすると Windows 95セットアップウィザード」ウィンドウが表示されます。

このあと p.106の「Windows 95の設定をする」に進んでください。

Windows 95の設定をする

- 1 「ユーザー情報」のウィンドウで、キーボードを使ってこのパソコンを使う人の名前と会社名を入力する 名前や会社名は、ローマ字でも、漢字やカタカナでもかまいません。
- ✓ チェック!・名前を入力しないと、次の手順に進めません。会社名は入力しなくてもかまい ません。

・ここで入力した名前、会社名は、また再セットアップし直す以外に変更する方 法はありません。

- 2 入力が終わったら「次へ」ボタンをクリックする

Windows 95 セットアッフ [・] ウィザート [。]	
	使用許諾契約書
	次の使用許諾契約書をお読みください。契約に同意しない場合は、 セッドのでを推続できません。
	マイクロソフト ソフトウェア使用許諾契約書 MICROSOFT(R) WINDOWS(R) 95
	●要用しての使用は狂気がきを注意してた話みぐそし、本作用は狂怒い者に以下が見まう。 おお本ではないてないます」は、おお本能しまたはなんと 上はいったいたいでハロックトコールにつきいくりでいる」が、 かく言いますののあわせて取用していた。などのようなであった。 アロンビュージののあれまであたれる思いなないで評 上して目に知りたが聞い時にあるためがないないで評 」として目におりたの聞い時におくるかがなないまです。シック・ワープ
	C 同意する(A) PageDown キーを使って C 同意しない① C 同意しない①
	〈 戻る(B) 》 次へ 》 キャンセル

- 4 「同意する」の○をクリックして○(オン)にし、「次へ」ボタンをクリックする
- チェック!「同意しない」をクリックすると、セットアップが中止になるようなメッセージが表示されます。中止したときは、もう一度最初から再セットアップし直してください。

5 キーボードを使ってProduct IDを半角文字で入力する Product IDは、『Microsoft Windows 95ファーストステップガイド』 の表紙に記載されています。

	Certificate of Authenticity
Windows95	ンビュータの付展品に、Microsoft Windows 95 Certificate of Authenticity (左の絵を参照してください) が含まれています。
(2000000000000000000000000000000000000	見つからない場合は、「次へ」を押して詳しい情報を見てください。
	ホックス間の移動には、Tab キーを使用してください。
	Certificate of Authenticity のパーコードの上に印刷されている番号を入力 してOEM といわン 「は除く、〔次へ〕を押してください。
	-OEM
	_

- ✓ チェック!! ・ ((ゼロ と((オー)) ((イチ と)(アイ など、似ている文字を間違えないように 注意してください。 0と記載されているのは()(ゼロ)のことです。
 - ・『Microsoft Windows 95ファーストステップガイド』は紛失しないように気を つけてください。表紙に記載されている「Product ID」がわからないと、再セッ トアップできません。
 - 6 「次へ」ボタンをクリックする
 - 7「すべての情報が保存されました。」と表示されたら、「完了」ボタンをクリックする しばらくの間、必要なプログラムのセットアップが行われた後、自動的にWindows 95が再起動します。 機種によっては再起動を促すメッセージが表示されるので、「はい」ボタンをクリックして本機を再起動します。 「Windows 95 セットアップ」ウィンドウが表示されます。
 - 8 一度Windowsを終了し、もう一度電源を入れ直す

これ以降は、ご使用のモデルにより手順が異なります

- Wordモデル「Wordモデルの再セットアップ(p.108)へ
- ・一太郎モデル 「一太郎モデルの再セットアップ (p.116)へ
- ・上記以外のモデル これで再セットアップは終了です。 p.120の「パソコンを使う準備」へ進んでください。

Wordモデルの再セットアップ

Wordモデルでは、次の作業が必要です。

- ・Excel 97を再セットアップする
- ・MS-IME 98を再セットアップする
- ・Word 98を再セットアップする
- ・Draw 98を再セットアップする
- ・Outlook 98を再セットアップする

ジチェック!! 必ずExcel 97、Word 98、Draw 98、Outlook 98の順に再セットアップしてください。

Excel 97を再セットアップする

「Microsoft Excel97 & Word98 & Outlook98」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする 自動的に、次の画面が表示されます。 自動的に表示されないときは、「Microsoft Excel97 & Word98 & Outlook98」CD-ROMのルートフォルダにある「Autorun, exe」をダブ

ルクリックしてください。



2 ③ (Microsoft Excel 97のセットアップ)をクリックする 「Microsoft Excel 97のセットアップ」ウィンドウが表示されます。

3「継続」ボタンをクリックする

「ユーザー情報の登録」ウィンドウが表示されます。

「名前」と「所属」には、Windows 95のユーザ情報が表示されます。変更 するときは入力し直してください。

4「OK」ボタンをクリックする

「ユーザー情報の確認」ウィンドウが表示されます。

- **5**「OK」ボタンをクリックする 「プロダクトID」ウィンドウが表示されます。Product IDは、「同意書 / オフィシャルユーザー登録依頼書」の指定された場所に記入してくだ さい。
- 6 「OK」ボタンをクリックする 「Microsoft Excelを次のフォルダにセットアップします。」というウィン ドウが表示されます。
- 7「OK」ボタンをクリックする 「標準セットアップ」か「カスタムセットアップ」かを選ぶウィンドウが表示 されます。
- 8 🖭 (標準セットアップ)をクリックする



9 「継続」ボタンをクリックする

Excel 97のセットアップが始まります。数分でセットアップが終わり、次のウィンドウが表示されます。

Microsoft	Excel 97 セットアッフ°		>
z	Microsoft Excel 97 현	ットアップが完了しました。	
モデムをさ オンライン	ち持ちの場合は [オンライ) でユーザー登録をすること	/登録] をクリークしてください。 ができます。	
	OK@	オンライン登録(R)	

10「OK」ボタンをクリックする p.108の手順1の画面が表示されます。

MS-IME98を再セットアップする

1 Wic MS-IME98のセットアップ をクリックする 「Microsoft IME 98セットアップ」ウィンドウが表示されます。

2 「継続」ボタンをクリックする 「ユーザー情報の登録」ウィンドウが表示されます。

「名前」と「所属」には、Windows 95のユーザ情報が表示されます。変更 するときは入力し直してください(Excel 97の再セットアップで「名前」や 「所属」を変更したときは、その「名前」と「所属」が表示されます)。

3「OK」ボタンをクリックする 「ユーザー情報の確認」ウィンドウが表示されます。

4「OK」ボタンをクリックする

「Microsoft IME 98セットアップ」ウィンドウが表示されます。

5 🔍 (標準)をクリックする

MS-IME98のセットアップが始まります。

6「ユーザー辞書の変換は行いません。」と表示されたら「OK」ボタンをクリックする

次のウィンドウが表示されます。



7 「Windowsの再起動」をクリックする 「Microsoft Excel97 & Word98 & Outlook98」CD-ROMは、セット したままにします。

Windowsの再起動後、最初に表示されたウィンドウが表示されないと きは、「Microsoft Excel97 & Word98 & Outlook98 CD-ROMを セットし直してください。

- **8** MS-IME98のツールバーの 図(プロパティ)をクリックする Microsoft IME98のプロパティが表示されます。
- 9 「表示」タブをクリックする
- 10「IMEツールバーの表示方法」の「直接入力のときにIMEツール バーを隠す」をクリックして ▼(オン)にする
- 11 「OK」ボタンをクリックする

Word 98を再セットアップする

- Microsoft Word 98のセットアップ をクリックする 「Microsoft Word 98セットアップ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「継続」ボタンをクリックする 「ユーザー情報の登録」ウィンドウが表示されます。

「名前」ど所属」には、Windows 95のユーザ情報が表示されます。変更 するときは入力し直してください(Excel 97またはMS-IME98の再セット アップで「名前」や「所属」を変更したときは、その「名前」と「所属」が表示 されます)。

3「OK」ボタンをクリックする

「ユーザー情報の確認」ウィンドウが表示されます。

- **4**「OK」ボタンをクリックする 「プロダクトID」ウィンドウが表示されます。プロダクトIDは、「同意書 / オフィシャルユーザー登録依頼書」の指定された場所に記入してください。
- 5 「OK」ボタンをクリックする 「Microsoft Wordを次のフォルダにセットアップします。」というウィン ドウが表示されます。
- 6「OK」ボタンをクリックする 「標準セットアップ」か「カスタムセットアップ」かを選ぶウィンドウが表示 されます。
- 7 💽 (標準セットアップ)をクリックする

Microsoft Word 97 - 標準セ小アゥフ	? ×
ン次のわりうね)の中からセットアッフラマる項目を選択し、チェックマークス チェックマークをはずしてください。	を付けてください。 セットアップしない 項目は、
オフションが灰色表示の場合は、コホーキントの一部だけがセットア セットアップするにコは「すべて選択」を別ックしてください。	ップされます。すべてのコンボーネントを
オプジョン(型):	1.118月 ·
マ 一般的な Microsoft Word コンホーネント 88021KB Web ハーンドE成ソール 6225KB Lotus Notes 用コンパータ 289KB	Microsoft Word 97 の7泊ゲラムと一般 的なコンボーネントをインストールするため のファイルの一式です。
	すべて選択の
ーセットアップ 先のフォルダー A:#Program Files#Microsoft Office#Office	
ドライフ®A に必要な容量: 81045KB ドライフ®A の空き容量: 518880KB	
維続©)	4e>ta

8 「継続」ボタンをクリックする

Word 98のセットアップが始まります。数分でセットアップが終わり、次 のウィンドウが表示されます。

Microsoft Word 98 セットアップ	х
Microsoft Word 98 セットアップが完了しました。	
行仏をお持ちの場合は【わらい登録】を別っれてください。 わらいでユーザー登録をすることができます。	
びK(Q) おうり登録(B)	

9「0K」ボタンをクリックする p.108の手順1の画面が表示されます。

Draw 98を再セットアップする

- 1 Oraw 98のセットアップ をクリックする 「Microsoft Draw 98セットアップ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「継続」ボタンをクリックする 「セットアップを開始するには、左下のボタンをクリックしてください」と 表示されます。
- **3** 砂 (継続)をクリックする Draw 98のセットアップが始まります。
- 4 「Microsoft Draw 98セットアップが完了しました」と表示された ら「OK」ボタンをクリックする p.108の手順1の画面が表示されます。

Outlook 98を再セットアップする

- **1** ② (Outlook 98のセットアップ)をクリックする 「Outlook 98アクティブセットアップ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「次へ」ボタンをクリックする 「使用許諾契約」ウィンドウが表示されます。
- **3**「同意する」を選び、「次へ」ボタンをクリックする 「登録」ウィンドウが表示されます。

4 ユーザー名などの必要情報を入力し、CDキーを正しく入力して 「次へ」ボタンをクリックする 「インストールオプション」ウィンドウが表示されます。

 ✓チェック! CDキーは、「Microsoft Excel97 & Word98 & Outlook98」CD-ROMの袋の 裏側に記載されています。

- 5 「標準インストール」が選択されていることを確認し、「次へ」ボタ ンをクリックする 「電子メール アップグレード オプション」ウィンドウが表示されます。
- 6 「上記以外のメールプログラム」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする 「電子メールサービスオプション」ウィンドウが表示されます。
- 7 「企業/ワークグループ」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする 「インストールフォルダ」ウィンドウが表示されます。
- 8 Out look 98をインストールするフォルダが表示されていることを 確認し、「次へ」ボタンをクリックする Out look 98のセットアップが始まります。 「新しいコンポーネントをアップグレードしますか」というメッセージが表 示された場合は、「更新された項目のみアップグレード」になっている ことを確認して、「OK」ボタンをクリックします。
- 9「コンポーネントのインストールは完了しました」と表示されたら 「OK」ボタンをクリックする 本機が再起動します。
- 10「スタート」ボタン 「プログラム」「エクスプローラ」をクリック する
- **11** Qドライブの「Q: ¥Valupack¥Patch」にある「Outptch2」アイコン をダブルクリックする
- 12 「このパッチを実行する前に~」と表示されたら、Out look 98が起 動していないことを確認して「はい」ボタンをクリックする

- 13 「パッチのインストールは完了しました」と表示されたら、「OK」ボ タンをクリックする
- 14 ウィンドウ右上の x をクリックして、エクスプローラのウィンド ウを閉じる
- 15 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す これでOutlook 98のセットアップは終了しました。
- 16「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックする
- 17 「再起動する」をクリックして「OK」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

これで再セットアップは終了です。 このあと、p.120の「パソコンを使う準備」に進んでください。



・ショートカットやATOKパレットを削除する

1.一太郎9パックをセットアップする

- CD-ROMドライブに「一太郎9・花子9パック CD-ROM」をセット する 自動的に「AutoPlayプログラム」が起動します。
- **2**「Welcome to Justsystem」で「一太郎9・花子9パックのセットアップ」をクリックする
- 3 「一太郎9・花子9パックのセットアップ」で「セットアップ開始」を クリックする
- 4 「使用許諾契約の確認」で「確認」ボタンをクリックする 「更新の確認」が表示された場合は、「セットアップ続行」をクリックして ください。
- 5 「一太郎9・花子9パックのセットアップ開始」で「次へ」ボタンをク リックする 「使用者名・法人名を登録します」と表示されます。
- 6 必要事項を入力し「次へ」ボタンをクリックする 「シリアルナンバー・User IDを登録します」と表示されます。
- 7 シリアルナンバーとUser IDを入力して、次へ」ボタンをクリックする
- 8 「使用者名・シリアルナンバーの確認」で「登録する」をクリックする 「セットアップ方法を選択します」と表示されます。
- 9 「標準」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする

- 10 「標準モードでセットアップすると・・・」で「次へ」ボタンをクリック する
- **11**「サンプルファイルの選択」で、「基本サンプルのみハードディス クで利用」が選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリッ クする
- 12「セットアップするフォルダを設定します」でセットアップ先のフォ ルダを確認し、「次へ」ボタンをクリックする
- チェック. Cドライブの残り領域が少ない場合、セットアップするフォルダとして自動的に 「D: ¥JUST」が選択されている場合があります。その場合は、そのままDドライブ にインストールすることをおすすめします。
 - 13「ファイルのコピーを開始します」で「コピー開始」をクリックする 一太郎9パックのインストールが始まります。
 - 14 「インターネットへダイヤルアップで接続しますか?」と表示された ら、「はい」を選び、「OK」ボタンをクリックする
 - 15「JustNetに入会するには」で「確認」をクリックする
 - 16「一太郎9・花子9パックのセットアップ終了」と表示されたら「再起動」をクリックする 「一太郎9・花子9パック」画面が表示された場合は、「0K」ボタンをクリックします。

2.ショートカットやATOKパレットを削除する

ー太郎9パックをご購入時と同じ状態にするには、一太郎9パックをインストー ルした後、さらに次の設定が必要です。必要に応じて、設定の変更を行って ください。

- ・デスクトップにある「Shuriken 2.0」ど花子フォトレタッチミニ」のショートカットを削除する
- ・タスクバーのクイック起動のショートカットを削除する
- ・ATOKパレットを非表示にする
- ・スタートアップに登録されているショートカットを削除する

デスクトップにあるショートカットを削除する

- 1 デスクトップの「Shuriken 2.0」のショートカットを右クリックする
- 2 表示されたメニューから「削除」をクリックする
- 3 「ファイルの削除の確認」で、「はい」をクリックする

同じようにして、「花子フォトレタッチミニ」のショートカットを削除します。

タスクバーのクイック起動のショートカットを削除する

- 1 タスクバー上の「一太郎9」アイコンを右クリックする
- 2 表示されたメニューから「削除」をクリックする
- **3**「ファイルの削除の確認」で「はい」をクリックする 同じようにして、「花子9」、「花子フォトレタッチミニ」、「三四郎9」、 「Shuriken 2.0」、「Sasuke」アイコンを削除します。

ATOKパレットを非表示にする

- 1 ATOKパレットの「メニュー」ボタンをクリックする
- 2 表示されたメニューから、「プロパティ」をクリックする
- **3** ATOK12プロパティのダイアログで、「パレット」タブをクリックする
- 4 「日本語入力-オフで表示」の項目を「しない」に変更し、「OK」ボタ ンをクリックする

スタートアップに登録されている、ショートカットを削除する

- 1 「スタート」メニューから、「設定」「タスクバーと、スタート」メ ニュー」をクリックする
- **2**「タスクバーのプロパティ」で「スタート」メニューの設定」タブを クリックする
- 3 「削除」ボタンをクリックする
- **4**「スタートアップ」をダブルクリックし、「JSクイックサーチファイル 自動更新」をクリックし「削除」ボタンをクリックする
- 5 「JSクイックランチ」をクリックし、「削除」ボタンをクリックする
- 6 「Officeスタートバー」をクリックし、「削除」ボタンをクリックする
- 7 「閉じる」をクリックする
- 8 「タスクバーのプロパティ」で「OK」ボタンをクリックする

これで再セットアップは終了です。 このあと、p.120の「パソコンを使う準備」に進んでください。



再セットアップが終了したら、パソコンを使う準備をします。

- ・周辺機器を使用する場合は、機器をパソコン本体に接続する
- ・インターネットの設定やパソコン本体の設定(BIOSの設定)をやり直す

再セットアップ前にスーパバイザパスワードやユーザパスワードが設定されていた場合、それらの設定が引き続き有効になっています。再セットアップ後に設定し直す必要はありません。

本機をご購入後にご自分でインストールして使用していたアプリケーショ ンは、再度インストールし直す必要があります。

Cドライブのみの再セットアップを行った場合は、Dドライブ以降のドライブ にアプリケーションが残っていても、アプリケーションの再インストールが必 要な場合があります。

アプリケーションがうまく動作しないときは、再セットアップ後にアプリケー ションもインストールし直してください。



ドライブを5つ以上作成(Gドライブ以上作成)した場合は、Gドライブ以降のドライブ(「3.ドライブを初期化する」でフォーマットできなかったドライブ)を次の手順で、フォーマットしてください。

- 本機の電源を入れる Windows 95が起動します。
- **2**「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックする 「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- 3 フォーマットするドライブのアイコンを右クリックする
- 4 表示されたメニューで「フォーマット」をクリックする 「フォーマット」ウィンドウが表示されます。
- 5 「通常のフォーマット」をクリックする
- 6「スタート」ボタンをクリックする フォーマットの確認画面が表示されます。
- 7 「OK」ボタンをクリックする しばらくするとフォーマットが終了します。
- 8「閉じる」ボタンをクリックする スキャンディスクの実行を促す画面が表示されます。
- **9**「0K」ボタンをクリックする スキャンディスクのヘルプが表示されます。
- 10「フォーマット」の画面をクリックする
- 11 「閉じる」ボタンをクリックする
- 12 ヘルプの内容に従ってスキャンディスクを実行する フォーマットできなかったドライブが他にもある場合は、手順3~12を繰 り返してフォーマットしてください。

FAT32ファイルシステムの利用

本機にインストールされているWindows 95では、FAT32ファイルシステム をサポートしています。ここでは、FAT32ファイルシステムの概要や設定方 法について説明します。

● ● FAT(File Allocation Table)ファイルシステム

MS-DOSやWindowsで使用するディスク上で、どの場所にどのようなファ イルがあるかを記録・管理するシステムのことです。 FAT16はMS-DOSや従来のWindowsで使われている基本的なファイルシ ステムで、FAT32はFAT16を拡張したファイルシステムです。 従来のFAT16では、2Gバイトの容量を超える領域を扱えませんでしたが FAT32では理論上2Tバイト(2,047Gバイト)までの容量を扱うことができま す。

参照 FAT32に関する情報 「Windows」フォルダのGENERAL.TXT

本機は、ご購入時の状態では次のようにハードディスクが領域確保されてい ます。

Cドライブ 2Gバイト(FAT16ファイルシステム) Dドライブ 残りの領域(FAT32ファイルシステム)

FAT32を使用するときの注意

FAT32を使用するときは、次の注意事項を確認してからご使用ください。

- ・ご使用になっている別売のソフトウェアによっては正しく動作しないこと があります。
- ・スキャンディスク、バックアップ、およびデフラグなど、「アクセサリ」の「システムツール」にあるディスク管理ツールはFAT32に対応しています。ただし、「ドライブスペース」でFAT32のドライブを圧縮することはできません。
- ・FAT32は、本機にインストールされているWindows 95でのみ使うことが できます。
- ・FAT16に変更するには、再セットアップする必要があります。

FAT32の設定方法

FAT32を利用するには、「FDISK」コマンドを使用して領域を作成します。 「FDISK」コマンドは、ハードディスクに領域を作成したり、削除したりするプログラムです。

- **ジチェック**? ・本機はご購入時の状態では、DドライブがFAT32ファイルシステムで領域確 保されています。ここでDドライブをFAT32に設定する必要はありません。
 - ・領域を削除すると、お客様がセットアップしたシステムやアプリケーション、 データファイルもすべて削除されます。大切なデータやファイルは、領域を削 除する前に必ずフロッピーディスクなどの別の媒体に保存してください。
 - 本機を起動し、「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」をクリックする 「MS-DOSプロンプト」の画面が表示されます。
 - 2 FDISKと入力し、【Enter】を押す ハードディスクの容量が8,192Mバイト以下のときはFDISK /Xと入力 し、【Enter】を押します。

▼チェック! ハードディスクの容量、領域の情報は以下の手順で確認することができます。

- 1.「MS-DOSプロンプト」の画面でFDISKと入力し、【Enter】を押す
- た容量ディスクのサポートを可能にしますか(Y/N)」で「Y」を選択し、
 【Enter】を押す
- 3.「FDISKオプション」で「4.領域情報を表示」を選択する 表示された画面で、FAT32を適用しようとするハードディスクの容量を確 認します。
- ハードディスクが8,192Mバイト以下のときは、一度「FDISKオプション」を 終了し、手順2でFDISK /Xと入力してください。

ハードディスクの容量が512Mバイト以上のときは、次のような大容量 ディスクのサポートを行うかどうかを確認するメッセージが表示されま す。



- 3 【Y】を押して【Enter】を押したあとに領域 512Mバイト以上の領域)を作成すると、その領域にはFAT32が適用されます。 作成した領域のサイズが512Mバイトよりも小さいときは、自動的に FAT16が適用されます。
- 4「FDISKオプション」で領域を作成したあとに、Windows 95を再 起動してドライブをフォーマットする 作成した領域が利用できるようになります。



他の0Sを利用する

Windows 98、Windows NT 4.0を本機で使用する方法を説明しています。

このPARTの内容

Windows 98を使う Windows NT 4.0を使う

Windows 98を使う

本機で別売のWindows 98を利用する場合のセットアップ方法について説明しています。

✓チェック! Windows 98の2000年問題対応について

Windows 98を使用する場合には、2000年問題対応が必要です。 NECのホームページ^r98Information (http://www.nec.co.jp/98/)では、コン ピュータの2000年問題対応について情報を提供していますので、Windows 98 の2000年問題対応情報と修正プログラムを入手して適用してください。

参照 2000年問題 PART4の「2000年問題について知りたい」

ここでの説明はWindows 98をインストールするときに、次のようなドライブ構成を想定しています。異なるドライブ構成で利用する場合は読み替えてください。

・フロッピーディスクドライブ Aドライブ
 ・Windows 98をインストールするドライブ Cドライブ
 (Windows 98をインストールするディレクトリ C:¥Windowsディレクトリ)
 ・CD-ROMドライブ Qドライブ

Windows 98をセットアップする前に

Windows 98のセットアップには次のものが必要です。あらかじめ準備しておいてください。

- ・Microsoft® Windows® 98日本語版/Upgrade日本語版(別売)
- ・アプリケーションCD-ROM(本機添付)

Windows 98をセットアップする手順

本機で別売のWindows 98を利用するためには、次の手順でWindows 98 をセットアップする必要があります。

- 1. パソコン本体の準備をする
- 2. Windows 98をセットアップする
- 3. 周辺機器の設定を行う

✓ チェック!「NEC PC サポートキット for Windows₀98」は必要ありません。

- PART2の「4.パソコン本体の準備をする(p.78 をご覧になり、パソコン 本体の設定(BIOSの設定 を初期値に戻してください。
- ・別売の周辺機器は全て取り外してください。
- ・CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブが内蔵されていないモデル をお使いの方は、CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブを取り付け てください。

2. Windows 98をセットアップする

『Windows 98ファーストステップガイド』をご覧になり、本機にWindows 98 をセットアップしてください。Windows 98をインストールする場合、次の2つ の方法があります。

フォーマット済みのドライブにWindows 98のみをセットアップする方法

ドライブを一度フォーマットして、Microsoft®Windows®98日本語版をセットアップします。

Windows 95がセットアップされているドライブにWindows 98をアップ グレードする方法

Windows 95がセットアップされているドライブに、Microsoft® Windows®98 Upgrade日本語版をアップグレードします。

3. 周辺機器の設定を行う

Windows 98のセットアップ終了後、次の手順で、周辺機器の設定を行います。お使いのパソコンにあわせて、必要な部分をお読みください。 周辺機器の設定は、必ず記載されている順に行ってください。

- 1. 内蔵アクセラレータ対応ドライバのセットアップ
- 2. モニタの設定
- 3. NX PADドライバのセットアップ
- 4. フロッピーディスクドライバのセットアップ
- 5. スーパーディスクドライバのセットアップ
- 6. 内蔵LANボード対応ドライバのセットアップ
- 7. 内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ

- 8. MS-DOS モード用のCD-ROMドライバのセットアップ
- 9. 内蔵サウンド対応ドライバのセットアップ
- 10. ソフトウェアパワーOFF機能のセットアップ
- 11. パワーマネージメントの設定
- 12. ハイバネーション設定ユーティリティのセットアップ
- 13. Windows 98の設定を有効にする

「7.内蔵FAXモデムボードのセットアップ」と「10.ソフトウェアパワーOFF機能のセットアップ」は、フォーマット済みのドライブにWindwos 98のみをセットアップした場合にのみ設定が必要です。あらかじめWindows 95がインストールされていたドライブにWindows 98をアップグレードした場合は、設定する必要はありません。

「11.パワーマネージメントの設定」はWindows 95がインストールされてい たドライブにWindows 98をアップグレードした場合にのみ設定が必要で す。フォーマット済みのドライブにWindows 98のみをセットアップした場合 は、設定する必要はありません。

- ジチェック!! ・お使いのパソコンによってドライバのセットアップ方法が多少異ります。それ ぞれ該当する必要な部分をご覧ください。
 - ・「Windows 98 へようこそ」ウィンドウが一番前に表示されている場合は、タ イトルバーのズボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。
 - ・CD-ROMドライブに「Windows 98 CD-ROM」をセットした後、自動的に「Windows 98 CD-ROM」の画面が表示されることがあります。画面が表示された場合は、Xボタンをクリックして画面を終了し、セットアップを続けてください。

1.内蔵アクセラレータ対応ドライバのセットアップ

次の手順でドライバをセットアップします。

- 1 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- **2**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「画面」アイコンをダブルクリックする
- 3 「設定」タブをクリックし、「詳細」ボタンをクリックする

- **4**「アダプタ」タブをクリックし、「変更」ボタンをクリックする 「デバイスドライバの更新ウィザード」が起動します。
- 5 「次へ」ボタンをクリックし、検索方法で「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」をクリックして、「次へ」ボタンをクリックする
- 6 「ディスク使用」をクリックし、「配布ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする
 - ・VA36D/AXの場合 Q:¥Win98¥RAGELT
 - ・上記以外の機種の場合
 Q:¥Win98¥NM2160
- 7 「デバイスの選択」の画面で次のモデルをクリックし、「OK」ボタ ンをクリックする
 - ・VA36D/AXの場合 RAGE LT PRO AGP 2X (日本語)
 - ・上記以外の機種の場合 NeoMagic MagicGraph 128XD
- チェック!!「ドライバの更新の警告」メッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックします。
 - 8 「次へ」ボタンをクリックする 自動的にドライバのコピーが行われます。
- チェック? 「バージョンの競合」メッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックします。
 - 9 「完了」ボタンをクリックする
 - 10 「閉じる」ボタンをクリックし、「画面のプロパティ」の画面の「閉じる」ボタンをクリックする

11 システムの再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」ボタ ンをクリックする 再起動後に設定が有効になります。

以上で内蔵アクセラレータ対応ドライバのセットアップは完了です。

2.モニタの設定

- 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「画面」アイコンをダブルクリックする
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細」ボタンをクリックする
- **3**「モニタ」タブをクリックし、「モニタ不明」と表示されている場合は 「変更」ボタンをクリックする

✓ チェック! ここで、お使いのモニタ名称が表示されている場合は、手順4以降は不要です。 「キャンセル」ボタンを2回クリックしてモニタの設定を終了してください。

- 4 「デバイスの選択」ダイアログで次の項目をクリックし、「OK」ボタンをクリックする
 - ・VA33D/WS、VA30H/WS、VA30C/BSの場合
 製造元:(標準モニタの種類)
 モデル: ラップトップディスプレイパネル(800x600)
 - ・上記以外の機種の場合
 製造元:(標準モニタの種類)
 モデル: ラップトップディスプレイパネル(1024x768)
- 5 次のように表示されることを確認し、「閉じる」ボタンをクリックする
 - VA33D/WS、VA30H/WS、VA30C/BSの場合
 ラップトップディスプレイパネル(800x600)
 - ・上記以外の機種の場合 ラップトップディスプレイパネル(1024x768)
- 6 「画面のプロパティ」の画面で「OK」ボタンをクリックする

以上でモニタの設定は完了です。

3.NX PADドライバのセットアップ

次の手順でドライバをセットアップします。

- 1 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- **2**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「システム」アイコンをダブルクリックする
- 3 「デバイス マネージャ」タブをクリックする
- 4 「マウス」をダブルクリックし、現在セットアップされているマウス をダブルクリックする
- **5**「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック する
- 6 「デバイス ドライバの更新ウィザード」で「次へ」ボタンをクリック する
- 7「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストー ルするドライバを選択する」をクリックして、「次へ」ボタンをクリッ クする
- 8 「ディスクの使用」ボタンをクリックする
- 9「配布ファイルのコピー元」に「Q: ¥WIN98 ¥NXPAD」と入力して、「OK」ボタンをクリックする

10「モデル」の「NX PAD」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックする

- ジチェック!・「モデル」に「NX PAD」が複数表示されている場合は、一番上の「NX PAD」を クリックしてください。
 - ・「選択したドライバよりも、現在使用しているドライバの方がハードウェアデバ イスに適していると思われます。選択したドライバを使用しますか?」と表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

- 11 「次へ」ボタンをクリックする 必要なファイルのコピーが始まります。
- 12 「完了」ボタンをクリックする
- 13「NX PADプロパティ」の画面の「閉じる」ボタンをクリックする
- 14「システムのプロパティ」の画面の「閉じる」ボタンをクリックする
- **15**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」「再起動する」をクリッ クし、「OK」ボタンをクリックする コンピュータが再起動されると設定が有効になります。
- チェック! 再起動後、ポインタが動かない場合は、次の手順でもう一度コンピュータを再 起動してください。
 - 1. キーボードの【Ctrl】を押しながら【Esc】を押して、「スタート」メニューを開く
 - 2. 矢印キーで「Windowsの終了」を選択し、【Enter】を押す
 - 3.「Windowsの終了」の画面で、矢印キーで「再起動する」を選択し、 【Enter】を押す

以上でNX PADドライバのセットアップは完了です。
4.フロッピーディスクドライバのセットアップ

本機のフロッピーディスクドライブを利用するため、次の手順でドライバをセットアップします。

フロッピーディスクドライブが取り付けられていない場合は、次の手順は必要ありません。

- **1**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「システム」アイコンをダブルクリックする
- 2「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「フロッピーディスクコントローラ」をダブルクリックする 「フロッピーディスクコントローラ」の下にドライバ名が表示されます。 表示されたドライバ名の中に次のドライバ名が存在するか調べます。
 - ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 NEC 3-mode Floppy(PIIX4E)
 - ・上記以外の機種の場合
 3-mode Floppy Disk Controller

存在しなかった場合には、手順3~7は必要ありません。「OK」ボタン をクリック後、手順8に進んでください。

- 3 次のドライバ名をクリックして「削除」ボタンをクリックする
 - ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 NEC 3-mode Floppy(PIIX4E)
 - ・上記以外の機種の場合 3-mode Floppy Disk Controller
- 4 「デバイス削除の確認」メッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックする
- 5 「システムのプロパティ」の画面で「閉じる」ボタンをクリックする

- 6 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」「再起動する」をクリッ クして「OK」ボタンをクリックする Windowsが再起動します。
- 7 再起動後、「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」を クリックする
- 8 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 9 「ハードウェアの追加」アイコンをダブルクリックする 「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面に「このウィザードでは、 新しいハードウェアデバイスのためのソフトウェアをインストールしま す。続行する前に、開いているアプリケーションをすべて閉じてください。」と表示されます。実行中のアプリケーションがある場合にはすべ て終了させてください。
- 10 「次へ」ボタンをクリックする 「システムにあるプラグ アンド プレイ機器を検索します。」と表示され る画面へ進みます。
- 11 「次へ」ボタンをクリックする 検索が開始されます。
- 12「インストールするデバイスは一覧にありますか?」と表示される ので、「デバイスは一覧にない」をクリックしてから「次へ」ボタン をクリックする
- 13 「 プラグ アンド プレイ以外の新しいハードウェアが自動的に検 出されます。」と表示されるので、「いいえ(一覧から選択する)」を クリックしてから「次へ」ボタンをクリックする
- 14 「ハードウェアの種類」のリストの中から「フロッピーディスクコントローラ」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックする
- **15** 製造元とモデルを選択する画面が表示されたら「ディスク使用」 のボタンをクリックする

- 16 インストールするディスクの場所を入力するウィンドウが表示されるので、「配布ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」 ボタンをクリックする
 - ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 Q:¥WIN98¥3M0DEFD1
 - ・上記以外の機種の場合
 Q:¥WIN98¥3MODEFD2
- **17** モデルの一覧が表示されたら、次のドライバ名をクリックして「次 へ」ボタンをクリックする
 - ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 NEC 3-mode Floppy(PIIX4E)
 - ・上記以外の機種の場合 3-mode Floppy Disk Controller
- **18**「完了」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。
- ✓ チェック!「FD3MODE.VXDが見つかりませんでした」というメッセージが表示された場合は、「ファイルのコピー元」に「Q:¥WIN98¥3MODEFD2」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。
 - **19** 再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリック する

以上でフロッピーディスクドライバのセットアップは完了です。

5.スーパーディスクドライバのセットアップ

本機のスーパーディスクドライブを利用するため、次の手順でドライバをセッ トアップします。

スーパーディスクドライブが取り付けられていない場合は、次の手順は必要 ありません。

- 1 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」をク リックする
- 3 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する

Q:[Enter] CD ¥WIN98¥LS120[Enter] SDINST [Enter]

- 4 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する EXIT【Enter】
- **5**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」 「再起動する」をクリッ クし、「OK」ボタンをクリックする Windows 98が再起動します。
- 以上でスーパーディスクドライバのセットアップは完了です。

6.内蔵LANボード対応ドライバのセットアップ

本機内蔵LANボードを利用するため、次の手順でドライバをセットアップします。

内蔵LANボードが取り付けられていない場合は、次の手順は必要ありません。

- チェック! ・ドライバのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される 場合があります。セットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えておいて ください。
 - ・「Windows 98 CD-ROM」を要求するメッセージが表示された場合は、「OK」 ボタンをクリックしてください。
 - ・「netpci.inf」またば dc21x4.sys」というファイルを要求された場合は、「アプリ ケーションCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、「ファイルのコピー元」に 次のように入力してから「OK」ボタンをクリックしてください。
 - ・VA36D/AXの場合

Q:¥WIN98¥100BASN1

・上記以外の機種の場合
 Q:¥WIN98¥100BASN2

「netpci.inf」、「dc21x4.sys」以外のファイルを要求された場合には、 「Windows 98 CD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、「ファイルのコピー 元」に「Q:¥WIN98」と入力してから「OK」ボタンをクリックしてください。

- **1**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「システム」アイコンをダブルクリックする
- **2**「デバイスマネージャ」タブをクリックする
- **3**「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、「PCI Fast Ethernet DEC 21143 Based Adapter」をクリックし、「プロパティ」ボタン をクリックする
- 4 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」ボタンをクリックする

- 5 「デバイスドライバの更新ウィザード」で、「次へ」ボタンをクリック する
- 6 検索方法で「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバ を検索する(推奨)」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックする
- 7 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットし、「検 索場所の指定」のみに チェックを入れ、「検索場所」に次のように 入力し、「次へ」ボタンをクリックする
 - ・VA36D/AXの場合 Q:¥WIN98¥100BASN1
 - ・上記以外の機種の場合
 Q: ¥WIN98¥100BASN2
- 8 検索されたドライバが表示されるので、「更新されたドライバ(推奨)」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックする
- 9 「次へ」ボタンをクリックする
- 10 「完了」ボタンをクリックする
- **11**「Digital Semiconductor 21143/2 based 10/100 mbps Ethernet Controllerのプロパティ」で「閉じる」ボタンをクリックする
- 12「システムのプロパティ」の画面で「閉じる」ボタンをクリックする
- 13「スタート」ボタン 「Windowsの終了」「再起動する」をクリックし、「OK」ボタンをクリックする

以上で内蔵LANボード対応ドライバのセットアップは完了です。

7.内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップ

本機内蔵FAXモデムボードを利用するため、次の手順でドライバをセットアップします。

内蔵FAXモデムボードが取り付けられていない場合は、次の手順は必要あ りません。また、Windows 95がセットアップされているドライブにWindows 98をアップグレードした場合も必要ありません。

- ↑ CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- **2**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「システム」アイコンをダブルクリックする
- **3**「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「その他のデバイス」を ダブルクリックする
- 4 「PCI Communication Device」をクリックして、「プロパティ」ボ タンをクリックする
- 5 「PCI Communication Deviceのプロパティ」の画面の「ドライバ の再インストール」ボタンをクリックする
- 6 「デバイスドライバの更新ウィザード」で「次へ」ボタンをクリックし、「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックする
- **7**「検索場所の指定」をチェックし、次のように入力して「次へ」ボタンをクリックする
 - ・VA30C/BSの場合 Q:¥WIN98¥MDMZUQC
 - ・VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WS の場合

Q:¥WIN98¥MDMLT

- 8「デバイス」ドライバのある場所」として次のデバイスおよび場 所が検出されるので、「次へ」ボタンクリックする
 - ・VA30C/BSの場合

デバイス:NEC Fax Modem 56K Data+Fax+Voice(ZUQC) 場所:Q:¥WIN98¥MDMZUQC¥MDMNZUQC.INF

- ・VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WS の場合
 - デバイス:LT Win Modem

場所:Q:¥WIN98¥MDMLT¥LTMODEM.INF

- **9**「新しいハードウェアの追加ウィザード」で「Wave Device for Voice Modem」が検出されるので、「次へ」ボタンをクリックする
- 10 「使用中のデバイスに最適なドライバを検出する(推奨)」をク リックして「次へ」ボタンをクリックする
- 11 「検索場所の指定」をチェックし、次の場所を入力して「次へ」ボタンをクリックする
 - ・VA30C/BSの場合 Q:¥WIN98¥MDMZUQC
 - ・VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WS の場合

Q:¥WIN98¥MDMLT

- 12「デバイス」ドライバのある場所」として次のデバイスおよび場所が検出されるので、「次へ」ボタンをクリックする
 - ・VA30C/BSの場合

デバイス:Voice Modem Serial Wave Device

場所:Q:¥WIN98¥MDMZUQC¥WAVNZUQC.INF

・VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WS の場合

デバイス:Voice Modem Serial Wave Device

場所:Q:¥WIN98¥MDMLT¥LTWAVE.INF

13 「Voice Modem Serial Wave Device 新しいハードウェアデバイ スに必要なソフトウェアがインストールされました。」と表示される ので、「完了」ボタンをクリックする

14 次のメッセージが表示されたら「完了」ボタンをクリックする

・VA30C/BSの場合

NEC Fax Modem 56K Data + Fax + Voice(ZUQC)ハードウェ アデバイス用の更新されたドライバのインストールが完了しま した。

・VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WS の場合

LT Win Modem ハードウェアデバイス用の更新されたドライ バのインストールが完了しました。

15 次の画面の「閉じる」ボタンをクリックする

・VA30C/BSの場合

NEC Fax Modem 56K Data + Fax + Voice(ZUQC)プロパティ

・VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WS の場合

LT Win Modem プロパティ

16「システムのプロパティ」の画面の「OK」ボタンをクリックする

- **17**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」「再起動する」をクリッ クして、「OK」ボタンをクリックする 再起動後、設定が有効になります。
- 以上で内蔵FAXモデムボード対応ドライバのセットアップは完了です。

<u>8.MS-DOSモード用CD-ROMドライバのセット</u>アップ

MS-DOSモードにてCD-ROMドライブを利用するため、次の手順でドライバをセットアップします。

- 1 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」をク リックする
- 3 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する
 - ・フォーマット済みのドライブにWindows 98のみをセットアップし た場合

CD¥【Enter】

XCOPY Q: \U00efWIN98 \U00efCDROM \U00ef*.* C: \U00efWINDOWS \U00efCOMMAND /H /S /Y[Enter]
MOVE /Y C: \U00efWINDOWS \u00efCOMMAND \U00efIOS.INI C: \U00efWINDOWS [Enter]
ATTRIB +H +R C: \U00efWINDOWS \u00efCOMMAND \u00efSETCD.INI [Enter]

・Windows 95がセットアップされているドライブにWindows 98を アップグレードした場合

CD¥【Enter】

ATTRIB -H -R C:¥WINDOWS¥COMMAND¥SETCD.INI[Enter] XCOPY Q:¥WIN98¥CDROM¥*.* C:¥WINDOWS¥COMMAND /H /S /Y[Enter] MOVE /Y C:¥WINDOWS¥COMMAND¥IOS.INI C:¥WINDOWS[Enter] ATTRIB +H +R C:¥WINDOWS¥COMMAND¥SETCD.INI[Enter]

- 4 コマンドプロンプトの画面から「EXIT【Enter】」と入力する
- **5**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」「MS-DOSモードで再 起動する」をクリックし、「OK」ボタンをクリックする

- **6** コマンドプロンプトの画面から「SETCD /A【Enter】」と入力する
- 7 コマンドプロンプトの画面から「EXIT【Enter】」と入力する MS-DOSモードからWindowsに戻ります。
- **8**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」「再起動する」をクリックし、「OK」ボタンをクリックする

これで、MS-DOSモードでCD-ROMドライブが使えるようになります。

9.内蔵サウンド対応ドライバのセットアップ

次の手順でドライバをセットアップします。

チェック!!「Windows 98 CD-ROM」を要求するメッセージが表示された場合は、「Windows 98 CD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、「OK」ボタンをクリックしてください。

- 1 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」をク リックする
- 3 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する
 - ・VA36D/AXの場合
 - C:【Enter】
 - CD¥【Enter】
 - MD ES1978S[Enter]
 - COPY Q:¥WIN98¥ES1978S¥*.* C:¥ES1978S[Enter]
 - ・VA30C/BSの場合
 - C:【Enter】
 - CD¥【Enter】
 - MD ES1946S[Enter]
 - COPY Q: ¥WIN98¥ES1946S¥*.* C: ¥ES1946S[Enter]
 - ・上記以外の機種の場合
 - C:[Enter] CD¥[Enter] MD ES1968S[Enter] COPY Q:¥WIN98¥ES1968S¥*.* C:¥ES1968S[Enter]
- 4 コマンドプロンプトの画面から「EXIT[Enter]」と入力する
- **5**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「システム」アイコンをダブルクリックする
- 6 「デバイスマネージャ」タブをクリックする

- 7 「デバイスマネージャ」画面に、次のデバイスが表示されている場合は、そのデバイスをクリックし、「削除」ボタンをクリックする
 - ^rESS Media Device Controllers _J-^rESS Device Manager _J
 - ・「サウンド、ビデオおよびゲームのコントローラ」-「ESS Device Manager」
 - ・「サウンド、ビデオおよびゲームのコントローラ」-「Sound Blaster Pro or compatible」
 - ・「サウンド、ビデオおよびゲームのコントローラ」-「ゲームポート ジョイスティック」
 - ・「サウンド、ビデオおよびゲームのコントローラ」-「ESS SOLO-1 PCI Audio Device」
 - ・「その他のデバイス」-「PCI Multimedia Audio Device」

ジチェック? 「デバイス削除の確認」の画面が表示されたら「0K」ボタンをクリックしてください。

8 「システムのプロパティ」画面で「閉じる」ボタンをクリックする

- 9「スタート」ボタン「Windowsの終了」「MS-DOSモードで再 起動する」をクリックし、「OK」ボタンをクリックする 本機がMS-DOSモードで再起動します。
- 10 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する
 - ・VA36D/AXの場合 C:【Enter】 CD ¥ES1978S【Enter】 UPSOUND【Enter】
 - ・VA30C/BSの場合 C:【Enter】

CD ¥ES1946S[Enter] UPSOUND[Enter]

- ・上記以外の機種の場合 C:【Enter】 CD ¥ES1968S【Enter】
 - UPSOUND[Enter]

11 「処理が完了しました。再起動してください。」というメッセージが表示されるので、次のように入力する

EXIT[Enter]

Windows 98が再起動します。

- **12** 再起動中に「ディスク 'Maestro PCI Audio Device Multimedia Disk 'が必要です。」と表示された場合は、「OK」ボタンをクリック する
- 13 「ディスクの挿入」または「新しいハードウェア」というタイトルの ウィンドウが表示されるので、「ファイルのコピー元」に次のように 入力した後、「OK」ボタンをクリックする
 - ・VA36D/AXの場合 C:¥ES1978S
 - ・VA30C/BSの場合
 - C:¥ES1946S
 - ・上記以外の機種の場合
 C:¥ES1968S
- 14 引き続き「ディスクの挿入」または「新しいハードウェア」というタイトルのウィンドウが表示された場合は、「ファイルのコピー元」に次のように入力した後、「OK」ボタンをクリックする
 - ・VA36D/AXの場合 C:¥ES1978S
 - ・VA30C/BSの場合
 - C:¥ES1946S
 - ・上記以外の機種の場合
 C:¥ES1968S
- **15**「Windows 98 CD-ROM上のファイルmsjstick.drvが見つかりま せんでした」と表示された場合は、「Windows 98 CD-ROM」を CD-ROMドライブにセットし、「ファイルのコピー元」に「Q:¥ WIN98」と入力し、「OK」ボタンをクリックする

16「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」をクリックする

17 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する

- VA36D/AXの場合 C:[Enter] CD¥[Enter] DEL ES1978S¥*.*[Enter] RD ES1978S[Enter]
 VA30C/BSの場合 C:[Enter] CD¥[Enter] DEL ES1946S¥*.*[Enter]
 - DEL ES19465¥^.^LEnter
 - RD ES1946S[Enter]
- ・上記以外の機種の場合 C:[Enter] CD¥[Enter] DEL ES1968S¥*.*[Enter] RD ES1968S[Enter]

18 コマンドプロンプトの画面から「EXIT【Enter】」と入力する

以上でサウンドドライバのセットアップは完了です。

10.ソフトウェアパワーOFF機能のセットアップ

ソフトウェアパワーOFF機能を利用するためには、次の手順が必要です。 Windows 95がセットアップされているドライブにWindows 98をアップグレー ドした場合は、次の手順は必要ありません。

- 1 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- **2**「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」をク リックし、コマンドプロンプト画面から次のように入力する

COPY Q: ¥WIN98¥POWEROFF¥NECPOWSW.EXE C: ¥WINDOWS[Enter] COPY Q: ¥WIN98¥POWEROFF¥NECPOWSW.VXD C: ¥WINDOWS¥SYSTEM[Enter]

3 コマンドプロンプト画面から次のように入力する

EXIT Enter]

- 4 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックし、「名前」に「NOTEPAD C: ¥WINDOWS ¥SYSTEM.INI」と入力し、「OK」ボタンをクリックする
- 5 「386Enh」セクションに「device=necpowsw.vxd」を追加する
- 6 「PowerOff」セクションを作成し、「Machine=1」の記述を追加する
- 7 「ファイル」メニュー 「上書き保存」をクリックする
- 8 「ファイル」メニュー 「メモ帳の終了」をクリックする
- 9「スタート」ボタン「Windowsの終了」「再起動する」をクリックして「OK」ボタンをクリックする 再起動後、設定が有効になります。

以上でソフトウェアパワーOFF機能のセットアップは完了です。

11 パワーマネージメントの設定

次の手順でセットアップします。

フォーマット済みのドライブにWindows 98のみセットアップした場合は、次の手順は必要ありません。

- 1 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 3「名前」に「Q:¥WIN98¥ACPI¥RINGWAKE.REG」と入力して 「OK」ボタンをクリックする
- **4**「Q: ¥WIN98 ¥ACPI ¥RINGWAKE.REG の情報をレジストリに 追加しますか?」というメッセージが表示されたら「はい」ボタンを クリックする
- **5**「Q: ¥WIN98 ¥ACPI ¥RINGWAKE.REGの情報をレジストリに 正しく入力されました」というメッセージが表示されたら「OK」ボタ ンをクリックする
- 6 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」 「再起動する」をクリッ クして、「OK」ボタンをクリックする
- 以上でパワーマネージメントの設定は完了です。

12 ハイバネーション設定ユーティリティのセットアップ

ハイバネーション機能を使用するために、次の手順が必要です。 Windows 95がセットアップされているドライブにWindows 98をアップグレー ドした場合は、次の手順は必要ありません。

- 1 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」をク リックする
- 3 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する
 - ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 MD C:¥necutils MD C:¥necutils¥hdprep COPY Q:¥WIN98¥NECUTILS¥HDPREP¥*.* C:¥necutils¥ Hdprep[Enter]
 - ・上記以外の機種の場合 MD C:¥necutils COPY Q:¥WIN98¥PHDISK¥*.* C:¥necutils 【Enter】
- 4 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する EXIT[Enter]
- 5 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」「再起動する」をクリッ クし、「OK」ボタンをクリックする

以上で、ハイバネーション設定ユーティリティのセットアップは完了です。

Windows 98の設定を有効にするために、必ず次の手順が必要です。

- 1 「アプリケーションCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする
- **2**「スタート」ボタン 「プログラム」「エクスプローラ」をクリック する
- 3 Qドライブの「WIN98」フォルダの「chgusb」ファイルをダブルク リックする
- **4**「Q:¥WIN98¥CHGUSB.REGの情報をレジストリに追加します か?」と表示されるので「はい」ボタンをクリックする
- **5**「Q: ¥WIN98¥CHGUSB.REGの情報がレジストリに正しく入力 されました」と表示されるので「OK」ボタンをクリックする
- **6**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」「再起動する」をクリックして、「OK」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

これで、Windows 98の設定が有効になりました。

電源管理モードの利用(APM / ACPIモード)

ここでは、APM / ACPIモードの確認方法およびAPM / ACPIモード切り替 え方法をそれぞれ説明しています。

✓ チェック! ACPIモードは、APMモードに比べて制限や注意事項があるので、特に必要が なければ、APMモード(ご購入時の設定)で使用することをおすすめします。

APM / ACPIモードの確認方法について

動作中のモードは、次の方法で確認できます。

- 1 「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「システム ツール」の「システム情報」をクリックする
- 2 「コンポーネント」をダブルクリックする
- **3**「システム」をクリックする 以下の情報が表示されます。
 - ・APMモード のとき アドバンスト パワーマネジメント サポート
 - ・ACPIモード のとき

Advanced Configuration and Power Interface(ACPI)Bios

ACPIモードに切り替えた時の注意事項

APMモードからACPIモードに切り替えた場合には、次のことに注意してください。

・ディスプレイの設定

「ディスプレイの設定に問題があります」という意味のメッセージが表示されることがあります。「OK」をクリックすると「画面のプロパティ」が表示されますので、「キャンセル」をクリックしてください。

場合によっては、ディスプレイの解像度が、640×480 16色に変更されることがあります。変更された場合は、解像度や色数を設定し直してください。

APMモードから ACPIモードに切り替える

✓チェック!! APMモードからACPIモードへの切り替えは、Windows 98のセットアップ直後のみ可能です。

切り替えの準備をする

- 1 CD-ROM ドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 3「名前」に「Q:¥WIN98¥ACPI¥ACPI_APM.EXE」と入力して 「OK」ボタンをクリックする
- 4 ダイアログボックスに「ACPIが無効です」と表示されたら、 「Windows 98 CD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、「OK」 ボタンをクリックする
- ✓ チェック!! ダイアログボックスに「ACPIが有効です」と表示されたら、すでに ACPIモード で動作しているので「キャンセル」をクリックしてください。 「キャンセル」ボタンをクリックした場合は、以降の操作は不要です。「アプリ ケーションCD-ROM」を取り出してください。
 - 5 CD-ROM からファイルのコピーが始まるので、しばらく待つ ここで、「ファイルのコピーに失敗しました.」と表示された場合は、 Windowsフォルダの下に、すでに「ACPI_APM」フォルダが存在し ている可能性があります。「ACPI_APM」フォルダを削除して、最初の 手順からやり直してください。
 - 6 「ACPIを有効に設定する準備ができました」と表示されたら、 「Windows 98 CD-ROM」を取り出し、「OK」ボタンをクリックする
- ✓ チェック! 以降の操作を行っている途中で、「Windows 98 CD-ROM」を要求するメッセー ジが表示されたら、「OK」ボタンをクリックし、「C:¥Windows¥ACPI_APM」と 入力して「OK」ボタンをクリックしてください。

ハードウェアの再設定をする

- **1** 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「ハードウェアの追加」アイコンをダブルクリックする
- 2 「次へ」ボタンをクリックする
- 3 「次へ」ボタンをクリックする
- 4 「デバイスは一覧にない」をクリックして、「次へ」ボタンをクリック する
- 5 「はい」をクリックして「次へ」ボタンをクリックする
- 6 「次へ」ボタンをクリックする ハードウェアの検出が始まります。しばらくお待ちください。
- 7 「完了」ボタンをクリックする
- 8 「今すぐ再起動しますか」と表示されたら「はい」をクリックする
- 9 表示されるメッセージに従って設定する

これでACPIモードへの切り替えは完了しました。

フロッピーディスクドライバを再セットアップする

APM モードからACPIモードに切り替えた場合は、1.2Mバイトのフロッピー ディスクは読み書きできません。

スーパーディスクドライブを使用している場合は、次の手順は必要ありませ ん。

次の手順で、再度ドライバをセットアップします。

1「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「システム」アイコンをダブルクリックする

- 2「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「フロッピーディスクコントローラ」をダブルクリックする 「フロッピーディスクコントローラ」の下にドライバ名が表示されます。 表示されたドライバ名の中に次のドライバ名が存在するか調べます。
 - ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 NEC 3-mode Floppy(PIIX4E)
 - ・上記以外の機種の場合 3-mode Floppy Disk Controller

存在しなかった場合には、手順3~7は必要ありません。「OK」ボタン をクリックし、手順8に進んでください。

3 次のドライバ名をクリックして「削除」ボタンをクリックする

- ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 NEC 3-mode Floppy(PIIX4E)
- ・上記以外の機種の場合
 3-mode Floppy Disk Controller
- 4 「デバイス削除の確認」メッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックする
- 5 「システムのプロパティ」の画面で「閉じる」ボタンをクリックする
- 「スタート」ボタン「Windowsの終了」「再起動する」を選択して「OK」ボタンをクリックする Windowsが再起動します。
- 7 「コントロールパネル」が画面上に表示されていない場合、「ス タート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックする
- 8 CD-ROMドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする

- 9「ハードウェアの追加」アイコンをダブルクリックして「新しいハードウェアの追加ウィザード」を起動する 「このウィザードでは、新しいハードウェアデバイスのためのソフトウェアをインストールします。続行する前に、開いているアプリケーションをすべて閉じてください。」と表示されます。実行中のアプリケーションがある場合にはすべて終了させてください。
- 10 「次へ」ボタンをクリックする 「システムにあるプラグ アンド プレイ機器を検索します。」と表示され る画面へ進みます。
- 11 「次へ」ボタンをクリックする 検索が開始されます。 検索が終了すると自動的に次の画面へ進みます。
- 12「インストールするデバイスは一覧にありますか?」と表示される ので、「デバイスは一覧にない」をクリックしてから「次へ」ボタン をクリックする
- 13 「 プラグ アンド プレイ以外の新しいハードウェアが自動的に検 出されます。」と表示されるので、「いいえ(一覧から選択する)」を クリックしてから「次へ」ボタンをクリックする
- 14 「ハードウェアの種類」のリストの中から「フロッピーディスクコン トローラ」をクリックしてから「次へ」ボタンをクリックする
- **15** 製造元とモデルを選択する画面が表示されるので、「ディスク使用」ボタンをクリックする
- 16 インストールするディスクの場所を入力するウィンドウが表示されるので、「配布ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする
 - ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 Q:¥WIN98¥3M0DEFD1
 - ・上記以外の機種の場合
 Q:¥WIN98¥3MODEFD2

17 モデルの一覧が表示されるので、次のドライバ名をクリックして 「次へ」ボタンをクリックする

- ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合 NEC 3-mode Floppy(PIIX4E)
- ・上記以外の機種の場合 3-mode Floppy Disk Controller

18「完了」ボタンをクリックする ファイルのコピーが始まります。

✓ チェック!「FD3MODE.VXDが見つかりませんでした」というメッセージが表示された場合は、「ファイルのコピー元」に「Q:¥WIN98¥3MODEFD2」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

19 再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」をクリックする

以上でフロッピーディスクドライブのセットアップは完了です。 これでAPMモードからACPIモードへの切り替えが完了しました。

ACPIモードからAPMモードに切り替える

切り替えの準備をする

- CD-ROM ドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 3「名前」に「Q:¥WIN98¥ACPI¥ACPI_APM.EXE」と入力して 「OK」ボタンをクリックする
- **4** ダイアログボックスに「ACPIが有効です」と表示されたら、 「Windows 98 CD-ROM」をCD-ROM ドライブにセットし、「OK」ボ タンをクリックする

チェック! ダイアログボックスに「ACPIが無効です」と表示されたら、すでにAPMモードで 動作していますので「キャンセル」をクリックしてください。 「キャンセル」をクリックした場合は、以降の操作は不要です。「アプリケーションCD-ROM」を取り出してください。

- 5 CD-ROM からファイルのコピーが始まるのでしばらく待つ ここで、「ファイルのコピーに失敗しました。」と表示された場合、 Windowsフォルダの下に、すでに「ACP1_APM」フォルダ存在して いる可能性があります。「ACP1_APM」フォルダを削除して、最初の手 順からやり直してください。
- 6 「ACPIを無効に設定する準備ができました」と表示されたら、 「Windows 98 CD-ROM」を取り出し、「OK」ボタンをクリックする
- ✓ チェック! 以降の操作を行っている途中で、「Windows 98 CD-ROM」を要求するメッセー ジが表示されたら、「OK」ボタンをクリックし、「C:¥Windows¥ACPI_APM」と 入力して「OK」ボタンをクリックしてください。

ハードウェアの再設定をする

- **1**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「ハードウェアの追加」アイコンをダブルクリックする
- 2 「次へ」ボタンをクリックする
- 3 「次へ」ボタンをクリックする
- 4 「デバイスは一覧にない」をクリックして、「次へ」ボタンをクリック する
- 5 「はい」をクリックして「次へ」ボタンをクリックする
- **6** 「次へ」ボタンをクリックする ハードウェアの検出が始まります。しばらくお待ちください。
- 7 「完了」ボタンをクリックする
- 8 「今すぐ再起動しますか」と表示されたら「はい」をクリックする
- 9 再起動後、「ソフトウェアパワーオフ機能は無効です」と表示されたら「OK」ボタンをクリックする

ソフトウェアパワーOFF機能を組み込む

- **1**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「ハードウェアの追加」アイコンをダブルクリックする
- 2 「次へ」ボタンをクリックする
- 3 「次へ」ボタンをクリックする
- 4 「デバイスは一覧にない」をクリックして、「次へ」ボタンをクリック する
- 5 「はい」をクリックして「次へ」ボタンをクリックする
- 6 「次へ」ボタンをクリックする ハードウェアの検出が始まりますので、しばらくお待ちください。
- 7 「完了」ボタンをクリックする
- 8 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」 「再起動する」を選択 して「OK」ボタンをクリックする

APMモードを有効にする

- 1 CD-ROM ドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 3 「名前」に「Q: ¥WIN98 ¥ACPI ¥ACPI 0FF2.REG」と入力して 「0K」ボタンをクリックする
- **4**「Q:¥WIN98¥ACPI¥ACPIOFF2.REGの情報をレジストリに追加しますか?」と表示されたら「はい」をクリックする
- **5**「Q:¥WIN98¥ACPI¥ACPIOFF2.REGの情報がレジストリに正 しく入力されました」と表示されたら「OK」ボタンをクリックする

6 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」 「再起動する」を選択して、「OK」ボタンをクリックする

これでAPMモードからACPIモードへの切り替えが完了しました。

本機をWindows 98にアップグレードした場合のご注意

PCカードを使用すると不具合が発生する場合のご注意

本機を強制終了させ、次の手順でUSBの設定を自動から手動に変更してく ださい。

- **1** PCカードを取り外し、本機を起動する
- **2**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリックし、 「システム」アイコンをダブルクリックする
- **3**「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されますので、「デバイ スマネージャ」タブをクリックする
- 4 「ユニバーサル シリアル バスコントローラ」の左にある ∃ をク リックする
- **5**「Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Contoroller」 を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックする 「Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Contoroller のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 6 「リソース」タブをクリックし、「自動設定を使う」のチェックを外す
- 7 「1/0の範囲」を選択して、「設定の変更」をクリックする
- 8 「1/0の範囲の編集」ウィンドウが表示されるので、「値」を「FCAO-FCBF」に変更し、「OK」ボタンをクリックする
- 9 OK ボタンをクリックする

10 「はい」を選択し、「閉じる」ボタンをクリックする

11 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックする

- 12「再起動する」をクリックして「OK」ボタンをクリックする 本機が再起動し、PCカードの使用が可能になります。
- ジチェック!! 以上の設定を行っても不具合が発生する場合は、本機を強制終了させ、もう−
 度、再起動させてください。

Windows NT 4.0を使う

本機でWindows NT 4.0を使うための注意事項やセットアップについて説 明しています。

✓チェック! Windows NT 4.0の2000年問題対応について

Windows NT 4.0を使用する場合には、2000年問題対応が必要です。 NECのホームページ[「]98Information (http://www.nec.co.jp/98/)では、コン ピュータの2000年問題対応について情報を提供していますので、Windows NT 4.0の2000年問題対応情報と修正プログラムを入手して適用してください。

参照 2000年問題 PART4の「2000年問題について知りたい」

Windows NT 4.0を使用する際の注意

本機でWindows NT 4.0を使う場合は、次の点に注意してください。

- ・Windows NT 4.0はUSB機器をサポートしていません。
- ・Windows NT Server 4.0は使用できません。
- ・Windows NT 4.0ではモバイルメールをサポートしていません(VA30C/BSのみ)
- ・Windows NT 4.0では、次のような場合はサスペンドをしないでください。
 - ・PCカードを使用中
 - ・ハードディスク、CD-ROMドライブ、フロッピーディスクにアクセス中
 - ・プリンタへ出力中
 - ・通信用アプリケーションを実行中
 - ・音声または動画を再生中
 - ・Windows NTのシャットダウン中
 - ・サスペンド / レジュームで問題が発生する場合

また、サスペンド/レジュームで問題が発生する場合は、BIOSセットアップメニューで次のように設定して、サスペンド/レジューム機能を無効にしてください。

VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WSの場合
 BIOSセットアップメニューの「省電力管理」で次のように設定する
 省電力 :使用しない
 電源スイッチ :パワーオフ
 LCD 連動スリープ :使用しない

- ・VA36D/AXの場合
 BIOSセットアップメニューの「省電力セットアップ」で次のように設定する
 システムスイッチ切り替え:パワーボタン
 省電力レベルの設定
 :オフ
 LCDパネル連動スリープ:使用しない
- VA30B/CSの場合
 BIOSセットアップメニューの「省電力セットアップ」で次のように設定する
 システムスイッチ切り替え:パワーボタン
 省電力レベルの設定
 :オフ

Windows NT 4.0のセットアップについて

本機でWindows NT 4.0をセットアップするには、次の手順で行います。

- 1.Windows NT 4.0のセットアップ
 - 1-1 Windows NT 4.0をセットアップする前の確認事項
 - 1-2 アップデートディスクの作成(VA30C/BSを除く)
 - 1-3 Windows NT 4.0をセットアップする
 - 1-4 ドライバをコピーする
 - 1-5 Windows NT 4.0アップデートサービス Service Pack 4の利用
 - 1-6 ドライバをアップデートする
- 2.内蔵アクセラレータの利用
- 3.内蔵サウンドの利用
- 4 NXパッドの拡張
- 5.内蔵FAXモデムのセットアップ(FAXモデム内蔵モデルのみ)
- 6 .FAXモデムカードの使用について
 - 6-1 FAXモデムカードがWindows NTで正しく認識されていることを確 認する
 - 6-2 モデムのセットアップを行う
 - 6-3 モデムのセットアップ状況を確認する
- 7.内蔵PIAFSのセットアップ(VA30C/BSのみ)
- 8 スーパーディスクドライバのセットアップ(3モード対応にする場合)

▼チェック! ・ドライバのアップデートはシステム管理者が行ってください。

・本機に添付されているドライバは本機専用です。他機種では使用できません。

- ここでは、Windows 95がインストールされているドライブ:Cドライブ、フロッ ピーディスクドライブ:A ドライブ、CD-ROMドライブ:Eドライブとして説明 します。実際と異なる場合は読み替えてください。
- ・セットアップの前に1.44Mバイトフォーマット済みのフロッピーディスク2枚を 用意し、ラベルに「システム修復ディスク」、「アップデートディスク」と記入して おいてください。
- ・セットアップの途中で「Service Pack4」をインストールする手順がありますの で、次のアドレスから「Service Pack4」を入手してください。

http://www.microsoft.com/japan/products/ntupdate/NT4SP4/default.htm

1.Windows NT 4.0のセットアップ

1-1 Windows NT 4.0のセットアップする前の確認事項

- 「アプリケーションCD-ROM」の¥NT40ディレクトリにWindowsNTの補足 事項を記述したREADME.TXTがあります。セットアップを行う前にお読み ください。
- ・「アプリケーションCD-ROM」でセットアップできるのは、本機に標準で添付 されているソフトウェアのみです。本機ご購入後にご自分でインストールし たアプリケーションは復元されません。
- ・ご自分で作成したデータは復元されません。また、変更した設定やデータ はすべて消え、ご購入時の初期状態に戻ります。
- ・周辺機器の接続と設定が必要な場合は、システムのセットアップ後にもう 一度行ってください。周辺機器の設定については『Microsoft® Windows
 NT® Workstationファーストステップガイド』または周辺機器のマニュアル をご覧ください。
- ・大切なデータはセットアップを行う前に必ずバックアップをとっておいてく ださい。
- ・サスペンド状態ではセットアップできません。一度レジュームし、Windows NTを終了させてから本機の電源を切ってください。
- ・バッテリ駆動状態では、セットアップできません。必ず、ACアダプタを接続 して行ってください。
- ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初か らやり直してください。
- ・セットアップ中はスリープ状態にしないでください。

- ・セットアップ中はオートパワーオフは無効となります。
- ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって、本文中の画面と一部異 なる場合があります。

スーパーディスクドライブを使用する際の注意事項(スーパーディスクドラ イブ搭載モデルのみ)

スーパーディスクドライブでは、「Windows NT Workstation Setup Disk」 (フロッピーディスク)を使用したセットアップは行えません。

スーパーディスクドライブ搭載モデルをご利用の場合は、「Windows NT Workstation CD-ROM Disc(CD-ROM)だけを使ってWindows NTの セットアップを行う必要があります。

BIOSセットアップメニューを以下のように設定することによって、CD-ROM からWindows NTのセットアップができるようになります。

- 1 電源を入れた直後に表示される「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を押す
- 2 「起動デバイスセットアップ」の「第一起動デバイス」で【PgUp】 【PgDn】を押して「CD-ROM」を選択する この設定は、デバイスの起動順位を設定するものです。Windows NT のセットアップ後は元に戻してください。
- 3 【ESC 】を押して「変更を保存して終了する」を選択し、【Enter 】を 押す
- 4 「はい」を選択し、【Enter】を押す BIOSセットアップメニューの終了後、Windows NTのセットアップが CD-ROMドライブから行えるようになります。

1-2 「アップデートディスク」の作成(VA30C/BSを除く)

- 1 内蔵ハードディスクからWindowsを起動する
- **2**「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」でMS-DOSプロンプトを起動する
- 3 「アプリケーションCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットし、 「アップデートディスク(あらかじめ用意しておいたフロッピー ディスクのうち、「アップデートディスク」というラベルを貼ったもの)をフロッピーディスクドライブにセットする
- 4 フロッピーディスクにファイルをコピーする コマンドプロンプトから次のように入力すると、コピーが始まります。 E:[Enter] CD¥NT40[Enter] CDNTUP A[Enter]
- ✓ チェック! CDNTUPのあとに入力するフロッピーディスクドライブ名には、コロン(:)を付けないでください。

以降は画面の指示に従って操作し、「アップデートディスクを作成してください。

1-3 Windows NT 4.0をセットアップする

CD-ROMドライブ搭載モデルは、Windows NT 4.0のマニュアルをご覧になり、Windows NT 4.0のセットアップを行ってください。

CD-ROMドライブが搭載されていないモデルでは、別売のCD-ROMドライ ブやネットワークを利用してWindows 95のMS-DOSプロンプトからWINNT コマンドを使って次の手順でセットアップを行ってください。

- 1 ネットワークを利用する場合は、Windows NT 4.0のソースファ イル(Windows NT CD-ROM Disc1のi386ディレクトリの下の ファイル)を、ネットワークサーバの共有ドライブにコピーする
- 2 Windows 95を起動する CD-ROMドライブにWindows NT 4.0のCD-ROM Disc1をセットし ます。ネットワークを利用する場合は、手順1でWindows NT 4.0のソー スファイルをコピーしたドライブに接続します。

3 MS-DOSプロンプトから次のように入力し、WINNTコマンドを実行する

```
Q:【Enter】
```

```
CD ¥i386【Enter】
```

```
WINNT /B[Enter]
```

ここでは、CD-ROMドライブ名を「Q」、ディレクトリ名を「i386」として説 明しています。実際と異なる場合は、読み替えてください。



◇チェック! 内蔵FAXモデムを使用するリモートアクセスサービスの設定は、Windows NT 4.0のセットアップ時ではなく、内蔵FAXモデムのセットアップ終了後に行って ください。

> ここでは、Windows NTのセットアップ手順について説明します。 より詳しい手順については、『MicrosofteWindowsNTeWorkstationファース トステップガイドムオンラインヘルプ、またはWindows NTの説明ファイルをご 覧ください。

- チェック! ・スーパーディスクを使用してWindowsNT4.0をセットアップする場合は、必ず 前述の「スーパーディスクドライブを使用する際の注意事項(p.164)で BIOSの設定を変更してからセットアップを行ってください。
 - ・スーパーディスクをご利用の場合は、以降の説明中の「フロッピーディスクド ライブ」を「スーパーディスクドライブ」と読み替えてください。
 - ・スーパーディスクをご利用の場合は、手順2から操作してください。
 - 1 本機の電源を入れ、すぐにフロッピーディスクドライブに 「Windows NT Workstation Setup Disk1」をセットする
 - **2** CD-ROMドライブに「Windows NT Workstation CD-ROM Disc1」をセットする
 - 3 画面の指示に従って、セットアップディスクを入れ替える
 - 4 「セットアップへようこそ」の画面が表示されたら【Enter】を押す 「大容量記憶装置を検出しました」の画面が表示されます。

- 5 「IDE CD-ROM ATAPI 1.2)/PCI IDE Controller」が表示されて いることを確認し、【Enter】を押す
- 6 ライセンス契約画面が表示されるので、内容をよく読み、【F8】を 押す 【PgDn】を押すと画面がスクロールします。なお、表示される内容に同 意しない場合は、セットアップはできません。 本機に他のWindows NTがインストールされている場合、アップグ レードするかどうか確認が表示されますが、ここではアップグレードし ないでセットアップを続けてください。
- 7 キーボードの種類で、「106日本語キーボード」を選択する
- 8「106日本語キーボードでよろしいですか?(Y/N)」画面が表示されるので、【Y】を押す
- 9 画面の指示に従って、セットアップを続行する
- 10 Windows NTをインストールするパーティション、ファイルシステム、ディレクトリの設定を行う ファイルシステムの選択画面では、「FATファイルシステムを使用して パーティションをフォーマット」または、「NTFSファイルシステムを使用 してパーティションをフォーマット」を選択してください。
- チェック! ご購入時の状態に戻すには、「FATファイルシステムを使用してパーティション をフォーマット」を選択してください。
 - 11 画面の指示に従って、セットアップを続行する ファイルのコピーが終了すると「ここまでのセットアップは正常に終了 しました」というメッセージが表示されます。
 - 12 ドライブからフロッピーディスク、CD-ROMを取り出して、本機を 再起動する テキストセットアップが終了し本機を再起動させると、グラフィックセッ トアップの画面が表示されます。
13 画面の指示に従って次の各設定を行う

- ・セットアップ方法
- ・個人情報の入力
- ・プロダクトIDの登録
- ・コンピュータ名の登録
- ・管理者アカウントのパスワードの登録
- ・システム修復ディスク作成の選択(問題が発生した場合に備えて 必ず選択してください)
- ・インストールするファイルの選択

✓ チェック!! 工場出荷時の状態に戻すには、セットアップ方法の選択画面で、必ず「カスタム」を選択してください。また、インストールするファイルの選択画面では、すべてのファイルにチェックを付けてください。

プロダクトIDは、添付の『Microsoft®WindowsNT®Workstationファーストス テップガイド』の表紙に記載されています。

14「ネットワークに参加する」「ネットワークに接続」を選択して、次 へ」ボタンをクリックする LANを内蔵していないモデルや、Windows NT 4.0のセットアップ 終了後にネットワークをインストールする場合には、「まだネットワークに 参加しないを選び、次へ」ボタンをクリックしたあと、手順21へ進んで ください。Windows NT 4.0のセットアップ終了後にネットワークをイ ンストールする手順については、p.171をご覧ください。

- **15** ネットワークアダプタの検索画面が表示されるので、「一覧から選択」ボタンをクリックする
- 16 「ネットワークアダプタの選択」画面で「ディスク使用」ボタンをク リックする
- 17「フロッピーディスクの挿入」画面が表示されるので、「アップデートディスク」をフロッピーディスクドライブにセットし、次のように入力して、「OK」ボタンをクリックする
 - VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WSの場合
 A:¥DC21X4
 - A. ¥ D62174
 - ・VA36D/AXの場合 A:¥DC21X4W

- **18**「OEMオプションの選択」画面が表示されるので、リストから 「Digital Semiconductor 21143 based 10/100 mpbs Ethernet Controller」を選択して、「OK」ボタンをクリックする
- **19** ネットワークアダプタの検索画面に「Digital Semiconductor 21143 based 10/100 mpbs Ethernet Controller」と表示されて いることを確認して、「次へ」ボタンをクリックする
- 20 ネットワークアダプタのセットアップを行う
 - ・ネットワークプロトコルの選択
 - ・ネットワークサービスの選択
 - ・ネットワークの設定の確認
 - ・ネットワークに必要なファイルのコピー
 - ・ Digital Semiconductor 21143 based 10/100 mpbs Ethernet Controllerの設定
 - ・ネットワークバインドの調整
 - ・ワークグループまたはドメインの参加
- ✓ チェック!! ・TCP/IPプロトコルを使用する場合は、ここでTCP/IPプロトコルを組み込んで ください。後からTCP/IPプロトコルを組み込む場合は、一度ネットワークの設 定をすべて削除してからネットワークの設定をやり直してください。
 - ・ネットワークに必要なファイルの読み込みが要求された場合は、「Windows NT Workstation CD-ROM Disc1」をCD-ROMドライブにセットし、キーボー ドから「 < CD-ROMドライブ名 >: ¥ i386」と入力して、「続行」ボタンをクリック してください。

これで、内蔵LANドライバを組み込む手順が終了しました。これ以降 は画面の指示にしたがって設定を行ってください。

21 日付時刻の設定 / ディスプレイの設定を行う

画面の指示に従って、次の項目について設定してください。

- ・日付、時刻および時間帯の設定
- ・ディスプレイの設定(確認のみ)
- 「検出されたディスプレイ」の画面が表示され、"vga互換ディスプレイ アダプタ "が検出されます。
- **22**「OK」ボタンをクリックする
 - 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **23**「OK」ボタンをクリックする ファイルのコピーが終了するまで待ちます。
- 24 手順13で「システム修復ディスクを作成する」を選択した場合、 用意しておいたフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブ にセットして「はい」ボタンをクリックし、「システム修復ディスク」 の作成を行う
- **25**「システム修復ディスク」の作成が終了したら、フロッピーディスク ドライブから「システム修復ディスク」、CD-ROMドライブから 「Windows NT Workstation CD-ROM Disc1」を取り出す
- 26 「コンピュータの再起動」ボタンをクリックして、Windows NTを 再起動する

以上で、Windows NT本体のセットアップは終了しました。

チェック! スーパーディスクドライブをお使いの方は、必ず変更したBIOSの設定を元に戻してください。

ファイルシステムとしてNTFSを選択した場合は、最初のシステム起動でファ イルシステムの変換を行い、その後自動起動します。

Windows NT 4.0のセットアップ後にネットワークをインストールするには

- ✓ チェック! CD-ROMドライブを搭載していないモデルでWindows NT 4.0のセットアップ 後にネットワークの設定を行う場合は、Windows NT 4.0上でCD-ROMドライ プを使用できる環境が必要です。
 - 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロールパネル」を開き、「ネットワーク」アイコンをダブルクリックする「Windows NTネットワークがインストールされていません。今すぐインストールしますか?」というメッセージが表示されます。
 - 2 「はい」ボタンをクリックする
 - 3 「ネットワークセットアップウィザード」画面で「ネットワークに接続」を選び、「次へ」ボタンをクリックする

- 4 p.169の手順15~20の操作を行う
- 5 ネットワークのインストール前にサービスパックをインストールした場合には、ネットワークのインストール後に再度サービスパックをインストールする
- 1-4 ドライバをコピーする
- **1** 「スタート」ボタン 「プログラム」「コマンドプロンプト」をクリッ クする
- **2**「アプリケーションCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする
- 3 次のように入力する
 - E:【Enter】
 - CD ¥NT40 [Enter]
 - DRVCOPY.BAT[Enter]
- 4 画面の指示に従ってコピーする

以上でドライバのコピーは終了しました。

1-5 Windows NT 4.0アップデートサービス Service Pack 4の利用

Microsoft Windows NT4.0アップデートサービス「Service Pack 4」を適用する場合は、必ず次の手順で行ってください。

1 Service Pack 4の「README.TXT」を読む

2 Service Pack 4のインストールを行う

- チェック? ・ファイルコピーの途中で、「コピー先には、コピー元より新しいファイルが存在します。上書きしますか?」のメッセージが表示された場合は、「すべて上書きしない」を選択してください。
 - ・再起動を促すメッセージが表示されますが、「再起動」ボタンをクリックしない で、「Windows NT Service Packセットアップ」画面が表示されたままの状態 でドライバのアップデートを行ってください。ドライバのアップデート後、「再起 動」ボタンをクリックして本機を再起動してください。

- **3**「1-6 ドライバをアップデートする」の手順でドライバをアップ デートする
- ジチェック!! 画面が見づらい場合は、「Windows NT Service Packセットアップ」画面をド ラッグしてずらしてください。

4 本機を再起動する

設定は、本機の再起動後に有効になります。

1-6 ドライバをアップデートする

次の手順でドライバのアップデートを行います。

- ✓ チェック! ドライバをアップデートする前に、Microsoft Windows NT 4.0アップデートサー ビス「Service Pack 4」をインストールしてください(なお、このマニュアルの手 順どおりにセットアップを行っている場合や、すでにインストール済みの場合に はインストールは不要です)。
 - 1 「スタート」ボタン 「プログラム」「コマンドプロンプト」をクリックして、コマンドプロンプトを起動する

2 Windows NT 4.0のコマンドプロンプトから次のように入力する

C:[Enter] CD NT40[Enter]

カレントディレクトリがC: ¥NT40のルートディレクトリであること を確認して、次のように入力する

UPDATE[Enter]

3 VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WS の場合、再度コマンドプロンプトから次のように入力する

C:[Enter] CD ¥NT40[Enter]

カレントディレクトリがC:¥NT40のルートディレクトリであること を確認して、次のように入力する

UPDATE2[Enter]

4 画面に表示されるメッセージ内容をよく確認しながら画面の指示 に従う

以上でWindows NT 4.0のセットアップは終了しました。アップデートしたドライバは再起動後に有効になります。

◆チェック! 再起動後に「Windows NT Service Packセットアップ」画面が表示されたら、
「はい」ボタンをクリックしてください。
「CD-ROMからYear 2000 Service Packをインストールするには」が表示され
るので、内容をよくご覧になり、インストールを行ってください。

2.内蔵アクセラレータの利用

内蔵アクセラレータを利用するには、次の手順でセットアップを行います。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロールパネル」を開き、「画面」アイコンをダブルクリックする
- 2「ディスプレイの設定」タブをクリックする
- 3 「ディスプレイの種類」ボタンをクリックする
- 4 「変更」ボタンをクリックする
- 5 「ディスク使用」ボタンをクリックする
- 6 次のディレクトリを指定して、「OK」ボタンをクリックする
 - ・VA36D/AXの場合 C:¥NT40¥RAGELT
 - ・上記以外の機種の場合
 C:¥NT40¥NMG4
- 7 「ディスプレイ」リストボックスから、次のドライバを選ぶ
 - ・VA36D/AXの場合 ATI 3D RAGE LT PRO AGP
 - ・上記以外の機種の場合 NeoMagic MagicGraph 128 Family

- 8「0K」ボタンをクリックする 当社以外のドライバ組み込み確認のメッセージが表示されます。
- **9**「はい」ボタンをクリックする ドライバ組み込みの結果が表示されます。
- **10**「OK」ボタンをクリックする
- 11 「閉じる」ボタンをクリックする
- 12 「閉じる」ボタンをクリックする 「新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があり ます。今すぐ再起動しますか?」というメッセージが表示されます。

13 はい」ボタンをクリックする

以上でアクセラレータドライバのセットアップが終了しました。次回起動時か ら、アクセラレータドライバが有効になります。

3.内蔵サウンドの利用

次の手順でセットアップを行います。

VA30C/BSの場合

- ┦ 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 2「C:¥NT40¥Solo-1¥SETUP.EXE」と入力し、「OK」ボタンをク リックする
- **3**「ESS Solo-1 AudioDrive Installation」の画面で、「Next」ボタ ンをクリックする
- 4「ESS Solo-1 Installation」の画面で、「Install」を選び、「Next」ボ タンをクリックする
- **5**「Choose Driver Language」の画面で、「More Languages」を 選び、「Next」ボタンをクリックする 再度「Choose Driver Language」の画面が表示されます。

- 6 「Japanese」を選び、「Next」ボタンをクリックする
- 7 再起動を促すメッセージが表示されたら、「Finish」ボタンをクリッ クする 本機が自動的に再起動します。

VA30C/BS以外の機種の場合

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロールパネル」を開き、「マルチメディア」アイコンをダブルクリックする
- 2 「デバイス」タブをクリックし、「追加」ボタンをクリックする
- **3** ドライバの一覧から「一覧にない、または更新されたドライバ」を クリックし、「OK」ボタンをクリックする
- 4 ドライバのインストール画面が表示されたら、次のディレクトリを 指定して、「0K」ボタンをクリックする

C: ¥NT40¥MAESTR02

5 ドライバの一覧に次のドライバが選択されていることを確認して から、「0K」ボタンをクリックする

ESS AudioDriver M2/M2E 4.02.**

4.02.**はバージョン番号です。**のところに表示される番号は機種に よって異なる場合があります。

6 再起動に関するメッセージが表示されるので、「再起動する」ボタンをクリックする

Windows NTが再起動します。再起動後にドライバが有効になります。

4 .NX パッドの拡張

NXパッド対応の拡張ドライバを利用することにより、オートジャンプ、タッピン グなど、NXパッドの機能を拡張することができます。 次の手順でセットアップを行います。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロー ルパネル」を開き、「マウス」アイコンをダブルクリックする
- 2「全般」タブをクリックする
- 3 「変更」ボタンをクリックする
- 4 「デバイスの選択」で、「ディスク使用」をクリックする
- **5** ドライバのインストール画面になったら、ハードディスクのドライ ブ名とSLIDEPADディレクトリ(C: ¥NT40 ¥SLIDEPAD)を指定 して「OK」ボタンをクリックする
- 6 モデルの一覧から「NX PAD」をクリックして、「OK」ボタンをクリッ クする
- 7 「デバイスのインストールの確認」で「はい」ボタンをクリックする
- 8 ファイルのコピーが終了したら、マウスのプロパティ」で「閉じる」 ボタンをクリックする
- 9 再起動に関するメッセージが表示されるので、「はい」ボタンをク リックしてWindows NTを再起動させる 再起動後にドライバが有効になります。

NXパッドの拡張機能の設定は、次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロー ルパネル」を開き、「マウス」アイコンをダブルクリックする
- 2 必要に応じて設定を行う 設定方法については、オンラインヘルプをご覧ください。
- 3 設定が終了したら、「マウスのプロパティ」で「OK」ボタンをクリックする 「マウスのプロパティ」が閉じて、設定が有効になります。

5.内蔵FAXモデムのセットアップ(FAXモデム内蔵モデルのみ)

次の手順でセットアップを行います。

この手順は、FAXモデム内蔵モデルにのみ必要な手順です。 その他のモデルをお使いの場合は、「8.スーパーディスクドライバのセットアッ プ(3モード対応にする場合)(p.186)に進んでください。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロールパネル」を開き、「シリアルポート」アイコンをダブルクリックする
- 2 「追加」ボタンをクリックする
- 3 「新しいポートの詳細設定」で各設定を選ぶ 「COMポートの番号」は必ず「5」を選択してください。「1/0ポートアドレス」は他のデバイスと競合しない値を選んでください。 「割り込み番号(IRQ)」は、『活用ガイド ハードウェア編』PART4の「割り込みレベル・DMAチャネル」に記載されている値を設定してくださ
- 4 「OK」ボタンをクリックする

61

- 5 「システム設定の変更」で「再起動しない」をクリックする
- 6 「閉じる」ボタンをクリックする
- 7 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロー ルパネル」を開き、「モデム」アイコンをダブルクリックする

- 8 「新しいモデムのインストール」で「モデムを一覧から選択するの で検出しない」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックする
- 9 「ディスク使用」ボタンをクリックする
- 10「フロッピーディスクからインストール」画面で次のように入力し、 「0K」ボタンをクリックする

C:¥NT40¥LTMODEM

- **11** モデルの一覧が表示されるので、次のドライバ名をクリックして 「次へ」ボタンをクリックする
 - ・VA30C/BSの場合 NEC Fax Modem 56K Data+Fax+Voice(ZUQC)
 - ・上記以外の機種の場合
 - LT Win Modem
- 12 インストール先のポートの選択を促すメッセージが表示されたら、「選択したポート」をチェックする
- 13 「COM5」を選択して「次へ」ボタンをクリックする
- 14 「所在地情報」を設定して「次へ」ボタンをクリックする
- ◆チェック?
 「所在地情報」画面は1回目のモデムセットアップ時のみ表示されます。
 すでに他のモデムをセットアップしているときなどは、「所在地情報」画面が表
 示されないことがあります。
 - 15 「完了」ボタンをクリックする
 - 16 以後は画面のメッセージに従って操作し、セットアップを終了する
 - 17 本機を再起動する

6.FAXモデムカードの使用について

FAXモデムカードを使用する場合には、次の手順で設定してください。

✓チェック! CardWizard for Windows NTをセットアップした場合には、この設定は必要あ
 りません。

6-1 FAXモデムカードがWindows NTで正しく認識されていることを確認する

- **1** PCカードスロットにFAXモデムカードを入れる
- **2** Windows NTを起動する
- 3 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」をクリックする
- 4 「PCカード(PCMCIA)」アイコンをダブルクリックする
- 5 ソケットの状態」タブをクリックする
- 6 目的のFAXモデムカードをポイントする
- ✓ チェック! 目的のFAXモデムカードの名前が表示されない場合は、PCカードが正しく挿入 されていない可能性があります。『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「PC カードのセットのしかたと取り出し方」をご覧になり、カードを正しく入れ直して ください。
 - 7 「プロパティ」ボタンをクリックする
 - 8 「カード情報」タブをクリックする FAXモデムカードがWindows NTで正しく認識されている場合には、 「デバイスマップ」の画面が表示され、使用するFAXモデムカードの COM番号が表示されます。 このCOM番号はモデムのセットアップ(p.181)やリソース(IRQ)の 変更(p.183)の操作でも使用しますので、覚えておいてください。

 ✓ チェック!!「利用不可」と表示された場合は、FAXモデムカードのリソース(IRQ)が他のデ バイスと競合している可能性があります。「FAXモデムカードのリソース(IRQ) を変更する (p.183)をご覧になり、FAXモデムカードのリソース(IRQ)を変 更してください。 6-2 モデムのセットアップを行う

FAXモデムカードをダイヤルアップネットワークなどで使用する場合には、モ デムのセットアップが必要です。

1 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」をクリックする

2「モデム」アイコンをダブルクリックする 初めてモデムをセットアップする場合には、自動的に「新しいモデムの インストール」ウィザードの画面が表示されます。 既にモデムがセットアップされている場合には、「モデムのプロパティ」 が表示されます。「追加」ボタンをクリックすると「新しいモデムのインス トール」ウィザードの画面が表示されます。

3「次へ」ボタンをクリックする 自動的にモデムが検出され、使用するFAXモデムカードのCOM番号の部分に「標準モデム」と表示されます。

✓ チェック! モデムが検出されなかった場合、FAXモデムカードに割り当てられているリソー
 ス(IRQ)が妥当でない可能性があります。「FAXモデムカードのリソース(IRQ)
 を変更する (p.183)をご覧になり、FAXモデムカードのリソース(IRQ)を変
 更してからモデムをセットアップしてください。

4 使用するFAXモデムカードにWindows NT用の .infファイルが 添付されている場合は、.infファイルをインストールする

> .infファイルの入ったフロッピーディスクを本機のフロッピー ディスクドライブに入れる

- 「変更」ボタンをクリックする
- 「ディスク使用」ボタンをクリックする

コピー元にフロッピーディスクドライブのドライブ名を入力し、 「OK」ボタンをクリックする

使用するFAXモデムカードの名称をクリックし、「OK」ボタンを クリックする

使用するFAXモデムカードのCOM番号上のモデム名が変更 されたことを確認し、「次へ」ボタンをクリックする

- 「所在地情報」画面が表示された場合、所在地情報を入力し、
- 「次へ」ボタンをクリックする

「完了」ボタンをクリックする

参照 Windows NT用の .infファイルがない場合には、Windows 95用の .infファイ ルで代用できることもあります。ただし、Windows 95用の .infファイルすべて がWindows NTで正しく動作するわけではありません。 上記 の手順のあと に進むか、またはFAXモデムカードの通信速度に合った 「(標準のモデムドライバ)に変更してください。

6-3 モデムのセットアップ状況を確認する

- 「スタート」ボタン「プログラム」「アクセサリ」「ハイパー ターミナル」「ハイパーターミナル」をクリックする 「新しい接続」ウィザードが表示されます。
- 2「キャンセル」ボタンをクリックする
- **3**「ファイル」メニュー 「プロパティ」をクリックする 「接続の設定」タブの画面が表示されます。
- 4 「接続方法」リストから使用するモデム名をクリックする
- 5 「モデムの設定」ボタンをクリックする
- 6 「ポート」に正しいCOM番号が表示されているか確認し、よければ 「OK」ボタンをクリックする
- 7 「OK」ボタンをクリックする
- 8 ハイパーターミナルのウィンドウ内に「AT」と入力する 「AT」と表示されます。
- 9 [Enter]を押す

モデムのセットアップが正しく行われている場合には、「OK」のメッセージが 表示されます。

ハイパーターミナルのウィンドウに「AT」と表示されず、「OK」のメッセージも表示されない場合は、Windows NTでFAXモデムカードが認識されていないか、モデムのセットアップが正常に終了していない可能性があります。 p.181~p.182をご覧になり、FAXモデムカードが正しくセットアップされてい

るか確認してください。

FAXモデムカードのリソース(IRQ)を変更する

FAXモデムカードがWindows NTで正しく認識されなかったり、正しく動作しない場合は、リソース(IRQ)が他のデバイスと競合している可能性があります。その場合は、次の手順でリソース(IRQ)を変更してください。

1 本機で利用可能なリソース(IRQ)を確認する

- 参照 本機で利用可能なリソース 『活用ガイド ハードウェア編』PART4の「割り込 みレベル・DMAチャネル」
 - **2**「スタート」ボタン 「プログラム」「管理ツール」「Windows NT診断プログラム」をクリックする
 - **3**「リソース」タブをクリックする 現在のリソース(IRQ)の設定状況が表示されるので、空いているリ ソース(IRQ)を確認してください。

Windows NTでは、FAXモデムカードは本機内蔵のシリアルポートと同じ 「Serial」というデバイス名で表示されます。IRQ4の「Serial」は本機内蔵の シリアルポート、IRQ4以外の「Serial」がFAXモデムカードを表しています。

4 「スタート」ボタン 「設定」 「コントロールパネル」をクリックする

- 5 シリアルポート」アイコンをダブルクリックする
- ✓ チェック? 「コントロールパネル」の「PCカード(PCMCIA)」でデバイスマップが「利用不可」と表示されている場合は、ここでポートを追加する必要があります。次の手順でCOMポートを追加してください。

「追加」ボタンをクリックする

「OK」ボタンをクリックする

Windows NTの再起動を促すメッセージが表示されたら、「再起動しない」をクリックする

6「FAXモデムカードの使用について(p.180)で確認したポートまたは上記で追加したポートをクリックする

7 「設定」ボタンをクリックする

- 8 「詳細」ボタンをクリックする
- **9**「1/0ポートアドレス」リストで「既定値」をクリックする 「既定値」を選ぶと、次のように設定されます。
 - COM1:3f8 COM2:2f8 COM3:3e8 COM4:2e8

をクリックする

- 10「割り込み番号(IRQ)」リストから、現在空いているリソース(IRQ)
- **11**「0K」ボタンをクリックする
- 12 Windows NTの再起動を促すメッセージが表示されたら、「再起動しない」をクリックする
- 13 「閉じる」ボタンをクリックする
- 14「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- **15**「名前」の部分に「c: ¥nt40¥drivers¥reg」と入力し、「OK」ボタン をクリックする FAXモデムカードレジストリ設定ツールが起動し、「Serial*」と表示さ れます。
- **16**「Serial*」の*の部分がFAXモデムカードのCOM番号-1の項目 をクリックする p.183の ~ の手順でCOMポートを追加した場合には、追加した 順番にSerial10000、Serial10001となります。

17「OK」ボタンをクリックする レジストリが書き換えられ、FAXモデムカードレジストリ設定ツールが終 了します。

次回起動時より、設定 / 変更内容が有効になります。

✓ チェック! FAXモデムカードレジストリ設定ツールはレジストリを操作するため、使用方法 を誤ると重大な障害が発生する可能性があります。使用に際しては、十分注意 してください。またレジストリのバックアップをとっておくことをおすすめします。

7.内蔵PIAFSのセットアップ(VA30C/BSのみ)

次の手順でセットアップを行ってください。

- 1 「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロー ルパネル」を開き、「モデム」アイコンをダブルクリックする
- 2 「追加」をクリックする
- **3**「新しいモデムのインストール」で「モデムを一覧から選択するの で検出しない」をチェックし、「次へ」ボタンをクリックする
- 4 「ディスク使用」ボタンをクリックする
- **5**「フロッピーディスクからインストール」画面で「C:¥NT40¥PIAFS」 と入力し、「OK」ボタンをクリックする
- 6 モデル一覧から「PIAFS32K」を選び、「次へ」ボタンをクリックする
- 7 インストールするポートに「選択したポート」を指定する
- 8 「COM1」を選び「次へ」ボタンをクリックする
- 9 画面のメッセージに従って操作し、セットアップを終了する
- 10 本機を再起動する

8.スーパーディスクドライバのセットアップ(3モード対応にする場合)

◆チェック! 本機内蔵、または別売のスーパーディスクドライブで、1.2ME 512バイト / セク
 タ、1024バイト / セクタ)フォーマットのフロッピーディスクを使用する場合は、
 スーパーディスク3モード対応ドライバおよび専用フォーマットユーティリティを
 セットアップする必要があります。720KB / 1.44MBフォーマットのフロッピー
 ディスクおよびスーパーディスク(120MB)しか使用しない場合は、このセット
 アップは必要ありません。

1.2MB(1024バイト / セクタ)はPC-9800シリーズの1.25MB(1024バイト / セクタ)のことです。専用フォーマットユーティリティでは、「3.5インチ、 1.2MB、1024バイト / セクタ(NEC)」と表示されます。

✓ チェック! スーパーディスクドライバ&ユーティリティのセットアップではWindowsNT 4.0 をインストールしたドライブをC、CD-ROMドライブをEとして説明します。実際 と異なる場合は読みかえてください。

スーパーディスク3モード対応ドライバのセットアップ

- **1** Administrator権限のあるユーザでWindows NT 4.0にログオン する
- **2**「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「コントロー ルパネル」を開き、「SCSIアダプタ」を起動する
- 3 「ドライバ」タブをクリックし、「追加」ボタンをクリックし、「ドライバのインストール」画面で「ディスク使用」ボタンをクリックする
- 4 「フロッピーディスクからインストール」画面で、「配布ファイルの コピー元」にC: ¥NT40¥LS120DRVを指定して「OK」ボタンをク リックする
- **5**「SCSIアダプタ」の一覧に「Panasonic SuperDisk」があること を確認して、「OK」ボタンをクリックする
- 6 「Windows NTセットアップ」画面で、C: ¥NT40¥LS120DRVと 指定して「続行」ボタンをクリックする

7 「今すぐコンピュータを再起動しますか?」のメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリックする

専用フォーマットユーティリティのセットアップ

- 1 Administrator権限のあるユーザでWindows NT 4.0にログオン する
- 2「スタート」ボタン「ファイル名を指定して実行」をクリックし、 「名前」にC: ¥NT40¥MKELS120¥SETUP.EXEと指定して 「OK」ボタンをクリックする これ以降は、画面のメッセージに従ってセットアップを行ってください。

スーパーディスク3モード対応ドライバのアンインストール

- Administrator権限のあるユーザでWindows NT 4.0にログオン し、「スタート」ボタン「設定」「コントロールパネル」でコント ロールパネルを開き、「SCSIアダプタ」を起動する
- **2**「ドライバ」タブをクリックし、「Panasonic SuperDisk」をクリック し、「削除」ボタンをクリックする
- **3**「はい」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリックする
- 4「スタート」ボタン「設定」「コントロールパネル」で「コントロー ルパネル」を開き、「デバイス」アイコンをダブルクリックする
- 5 デバイス一覧の中から、「mkefpd」をクリックする
- **6**「スタートアップ」ボタンをクリックする
- 7 スタートアップの種類で「システム」が選択されているので、「無効」をクリックし、「OK」ボタンをクリックする
- 8 「mkefpdデバイスのスタートアップの種類を変更すると、システムは使用不能になる可能性があります。変更してもよろしいですか?」のメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリックする

Windows NT 4.0を使う 187

9 「閉じる」ボタンをクリックする

10 本機を再起動する

専用フォーマットユーティリティのアンインストール

- 1 「スタート」ボタン 「プログラム」「SuperDiskフォーマットユー ティリティ」「Uninstall」をクリックする
- 2 画面の指示に従ってアンインストールを実行した後、本機を再起 動する
- - ・スーパーディスク3モード対応ドライバをセットアップしていない場合には、 720KB / 1.44MBのフロッピーティスクおよびスーパーディスク(120MB)の フォーマットは、通常通りWindows NTエクスプローラや、コマンドプロンプト からのformatコマンドで行うことができます。

専用フォーマットユーティリティの起動

- **1**「スタート」ボタン「プログラム」「SuperDiskフォーマットユー ティリティ」「SuperDisk用フォーマットユーティリティ」をクリッ クする
- チェック? ・スーパーディスク フォーマットユーティリティは、起動時に挿入されている媒体を判別してフォーマット可能な容量を表示します。このためフォーマットを行う媒体は、ユーティリティ起動前にスーパーディスクに挿入しておく必要があります。ユーティリティ起動後に媒体を入れ替えた場合は、ユーティリティを一旦終了して再起動してください。
 - ・スーパーディスク フォーマットユーティリティで1.2MBへのフォーマットを行う場合は、次の項目を選択してください。
 - ・「3.5インチ、1.2MB、1024バイト / セクタ(NEC)」 ・「3.5インチ、1.2MB、512バイト / セクタ(TOSHIBA)」

- ・一度もフォーマットされていない媒体や、フォーマットが破壊されていて正常 にアクセスできない媒体を、スーパーディスクフォーマットユーティリティで フォーマットした場合、イベントビューアにエラーが記録されることがあります が、この媒体の使用には問題ありません。
- ・スーパーディスク3モード対応ドライバがインストールされている場合、1.2MBのフロッピーディスクに対してコマンドプロンプトからchkdskコマンドは実行できません。誤って実行した場合、フロッピーディスクがRAW表示となりますが、これはフォーマットされていないことを示すものではありません。容量等について詳しくは、別のツール(エクスプローラなど)を参照してください。

トラブル解決Q&A

パソコンを使っていて、何かトラブルが起きたときは、ここを読んでください。 「トラブルを解決するには(p.192)を読んで、あてはまる項目を探してください。 い。何か疑問があるときも、ここを読んでください。

このPARTの内容

トラブルを解決するには コントロールパネルの開き方 はじめて電源を入れたら 電源を入れたが バッテリを使っていたら 電源を切ろうとしたが 画面がおかしい 別売のディスプレイを使っていたら ファイル、フォルダがおかしい 音がおかしい NXパッドを操作しても 文字を入力しようとしたら ファイルを保存しようとしたら インターネット / パソコン通信しようと したら FAXを使おうとしたら ネットワーク(LAN)に接続しようとしたら 赤外線通信しようとしたら 印刷しようとしたら フロッピーディスク、スーパーディスク を使っていたら パードディスクを使っていたら CD-ROMを使っていたら 周辺機器を取り付けようとしたら アプリケーションを使っていたら サスペンド / レジューム機能を使おう としたら ハイパネーション機能を使おうとしたら その他

PART



トラブルを解決するには

パソコンは、いろいろなアプリケーションや周辺機器を組み合わせて使うので、予期しないトラブルが発生することがあります。

トラブルをうまく解決するためには、いくつかのポイントがあります。

POINT 1

まず、落ち着いて対処する

あわてて電源を切ったり、NXパッドやマウスで何度もクリックしたりしないで ください。

ポインティングデバイスやキーボードを操作し ても何の反応もなく、画面が止まったように見 える場合でも、アプリケーションなどの処理に 時間がかかっているだけのことがあります。 しばらく待ってください。



🖽 🗃 🖉 フリーズ

どんな操作を行っても、パソコンやア プリケーションが反応しなくなることを 「フリーズ」と言います。「ハングアップ」や「ストール」とも言い、アプリ ケーションが不正な動きをしたり、周辺機器に異常が発生したときな どに起きます。ウィンドウを動かしたり、文字を入力することはできなく ても、ポインティングデバイスだけは動かせるということもあります。

POINT 2

メッセージが表示されているときは書きとめる

番号や英語など、意味がわからないものも解決の糸口になることがあるので、紙に書きとめてください。

POINT 3

原因が何か考える

原因になったのが、パソコン本体なのか、周辺機器なのか、アプリケーション なのか、もっと他のものなのか考えてください。原因を特定できないことも多 いのですが、原因がわかると対処しやすくなります。

POINT 4

ハードディスクに関連するトラブルのときは

ハードディスクに関連するトラブルだと思われるときは、「スキャンディスク」を 使ってみてください。Windows 95やアプリケーションが起動しない、正常に 使えない、ファイルが開けないといったトラブルはハードディスクに原因があ ることがあります。

そのような場合は、ヘルプをご覧になり、「スキャンディスク を実行してください。

周辺機器に原因があるときは

周辺機器に原因があるときは、ひとつずつ取り外して、トラブルが起きた操作をやり直すと、何に関連したトラブルなのかがわかります。

「POINT 1」~「POINT 4」で原因が解決しなかったときは

次のページの「POINT 5」へ進んでください。

索引の「トラブル解決Q&A内容一覧」から、あてはまるトラブルを探す あなたのトラブルにあてはまる項目があったら、そのページをご覧ください。

他のマニュアルやヘルプ、READMEファイルを見る



あなたのトラブルに関連する記述がないか探 してください。

アプリケーションでトラブルが起きたときは、そ のアプリケーションのマニュアルやヘルプを ご覧ください。

▶ 王 アプリケーションの多くには、READMEファイルがついています。README ファイルには、マニュアルやヘルプに掲載していない重要な情報が載って いることがありますので、ワードパッドなどのワープロソフトで開いて、お読 みください。

本機に関する情報は、「スタート」ボタン 「プログラム」 「補足説明」をクリックすることでご覧いただけます。

それでも原因が解決しなかったときは

次のページの「POINT 6」へ進んでください。

PART5の「トラブルチェックシート (p.295)に記入する

どんなトラブルかを、「トラブルチェッ クシート」に記入してください。 お問い合わせのときに役立ちます。



POINT 7

問い合わせる

本機に関するお問い合わせ先は『NEC PC あんしんサポートガイド』または 『メンテナンス&サポートのご案内』をご覧ください。

パソコンとは別に購入した周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するトラブ ルは、その製品の問い合わせ先にご相談ください。



コントロールパネルの開き方

トラブルを解決するために、コントロールパネルを開く必要がある場合は、 次のようにして開いてください。

コントロールパネルを開く

- 1 画面左下の「スタート」ボタンをクリックします。
- 2 「設定」にポインタをあわせ、「コントロールパネル」をクリックします。



「コントロールパネル」の画面が表示されます。



(画面はモデルによって多少異なります)

次の方法で開くこともできます。

1「マイコンピュータ」をダブルクリックし、「コントロールパネル」をダブ ルクリックしてください。



(画面はモデルによって多少異なります)

コントロールパネルの画面が表示されます。



(画面はモデルによって多少異なります)

はじめて電源を入れたら

買ってきて、はじめてパソコンを使うときは、まず、セットアップという作業が 必要です。

参照〉『はじめにお読みください』『活用ガイド ハードウェア編』

セットアップの画面が表示されない

はじめて本機の電源を入れたときに、「Press F1 to Run BIOS SETUP」 または「Press F1 to resume, F2 to setup」のメッセージが表示された ときは、次の手順に従ってください。

VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WSの場合

1 キーボードの【F2】を押します。

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

- **参照** BIOSセットアップメニュー 『活用ガイド ハードウェア編』の「PART3 システム の設定」
 - **2** キーボードの【F10】を押します。

セットアップ確認のダイアログボックスが表示されます。

3 「はい」を選び、【Enter】を押します。

BIOSセットアップメニューが終了し、本機が自動的に再起動して次の 画面が表示されます。



「はじめにお読みください」をご覧になり、セットアップを行ってください。

VA36D/AX、VA30C/BSの場合

1 キーボードの【F1】を押します。

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

- 参照 BIOSセットアップメニュー 『活用ガイド ハードウェア編』PART3の「BIOSセットアップメニュー」
 - **2**『活用ガイド ハードウェア編』PART3の「BIOSセットアップメニュー」 を参照して、パソコン本体の設定(BIOSの設定)を初期値に戻し、 BIOSセットアップメニューを終了させます。

本機が自動的に再起動して次の画面が表示されます。



『はじめにお読みください』をご覧になり、セットアップを行ってください。

セットアップの画面が表示されずに、メッセージが表示された

機種によっては、初めて電源を入れたときに「Save to Disk partition not found...」で始まるメッセージが表示されますが、異常ではありません。

しばらくするとセットアップの画面が表示されます。

『はじめにお読みください』をご覧になり、セットアップを行ってください。

セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

😥 🕨 😳 もう一度電源を入れて、表示される画面をチェックしてください

「何かキーを押してください」と表示されたら、【Enter】などのキーを何か1つ 押してください。スキャンディスクが始まります。

スキャンディスクで異常が発見されなかったときは、名前を入力する画面が 表示されます。そのままセットアップを続けてください。

何か異常が発見されたときは、画面の指示に従ってください。問題が解決したら、名前を入力する画面が表示されます。そのままセットアップを続けてください。

スキャンディスクの結果、システムに重大な問題が発見されたことを伝える メッセージが表示された場合は、再セットアップが必要になります。

参照 再セットアップをするときには PART2の「再セットアップするには (p.73)

セットアップの途中で電源スイッチを操作してしまったら、 「Windowsを終了します。よろしいですか?」というメッセージが 表示された

「キャンセル」ボタンをクリックしてください。元の画面に戻りますので、そのままセットアップを続けてください。

ハードウェアの検出中にパソコンが動かなくなった(フリーズした)

↔ ● ⓒ 本当にフリーズしていますか?

Windows 95のセットアップは、さまざまな情報を入力したり、設定をしたりします。この際、正常に処理が行われていても、数分~十数分画面が止まったようになることがあります。あわてて電源を切らないように注意してください。

セットアップ時に登録した名前や会社名を変更したい

セットアップ時に「ユーザー情報」で登録した名前や会社名は、セットアップが 完了すると変更できません。

どうしても変更したいときは、再セットアップを行ってください。再セットアップ の「ユーザー情報」のウィンドウで名前や会社名を入力します。

参照 / 再セットアップするときには PART2の「再セットアップするには (p.73)

電源を入れたが

「Invalid system disk Replace the disk,...」と表示された

Windows 95でフォーマットしただけでシステムの入っていないフロッピー ディスクやスーパーディスクがセットされていたり、フォーマットされただけの ハードディスクが接続されているとこのようなメッセージが表示されます。

フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされているとき

システムの入ったディスクをセットし直すか、またはディスクを取り出して、何かキーを押してください。

メモ

フロッピーディスクやスーパーディスクから起動したいときは、PC98-NXシ リーズ用のWindows 95でフォーマットされ、Windows 95のシステムが入っ たディスクを使用してください。PC-9800シリーズで作られたシステムディス クは使用できません。

フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされていなかったとき

Windows 95起動ディスクから本機を起動して、ハードディスクにスキャンディ スクを実行し、ハードディスクの状態を調べてください。

問題が発見されたときは画面の指示に従ってください。スキャンディスクの結果、システムに重大な問題が発見されたときは再セットアップしてください。また、ハードディスクがフォーマットされただけでWindows 95がインストールされていないときも、再セットアップしてください。

参照/ 再セットアップをするときには PART2の「再セットアップするには (p.73)

「Non-system disk or disk error」と表示された

(→) フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされていませんか?

MS-DOSでフォーマットしたフロッピーディスクやスーパーディスクがセットされているとこのようなメッセージが表示されます。

ディスクを取り出して何かキーを押すか、一度電源を切り、約5秒以上待って からもう一度電源を入れ直してください。

×E

フロッピーディスクドライブやスーパーディスクドライブから起動したいときは、 Windows 95でフォーマットされ、Windows 95のシステムが入ったディスク を使用してください。

カーソル以外、画面に何も表示されない

システムの入ったフロッピーディスクをセットし直して何かキーを押すか、また はフロッピーディスクを取り出して、一度電源を切り、約5秒以上待ってから電 源を入れ直してください。

メモ

フロッピーディスクドライブから起動したいときは、Windows 95でフォーマットされ、Windows 95のシステムが入ったフロッピーディスクを使用してください。

「Operating System not found」と表示された

(※) → (・・) フロッピーディスクがセットされているか確認してください

フロッピーディスクがセットされているとき

本機で使用できないフロッピーディスクがセットされているとこのようなメッ セージが表示されます。フロッピーディスクを取り出して、一度電源を切り、約 5秒以上待ってからもう一度電源を入れ直してください。

×т

フロッピーディスクドライブから起動したいときは、Windows 95でフォーマットされ、Windows 95のシステムが入ったフロッピーディスクを使用してください。

フロッピーディスクがセットされていないとき

Windows起動ディスクから本機を起動して、FDISKコマンドを実行し、Cドラ イブの状態を調べてください。

- 参照 Windows 起動ディスクから本機を起動するには「Windows 起動ディスクから パソコンを起動したい(p.285)
 - ・ Cドライブの「状態」のところに「A」が付いていないとき

FDISKオプションの「4. 領域情報を表示」で「領域C」の「状態」の所に「A」がついているか確認してください。ついていないときは、Cドライブがアクティブでない状態であることを表しています。

FDISKオプションの「2.アクティブな領域を設定」を選び、Cドライブをアクティブな状態にしてください。

・「領域」のところに何も表示されていない。または、Cドライブの「シス テム」のところが「FAT32」または「FAT16」以外になっているとき

ハードディスクがフォーマットされていません。PART2の「再セットアップする には、をご覧になり、再セットアップしてください。

参照 / 再セットアップをするときには PART2の「再セットアップするには (p.73)

ここに書かれていないその他のメッセージが表示された、または ピーッというエラー音がした

(↔) ● (•) フロッピーディスクがセットされていませんか?

フロッピーディスクによっては、本書に書かれていないメッセージが表示され たり、ピーッというエラー音がしたりします。 起動時に「何かおかしいな」と思ったら、フロッピーディスクドライブにフロッ ピーディスクがセットされているか確認してください。

フロッピーディスクがセットされているとき

システムの入ったフロッピーディスクをセットし直して、何かキーを押すか再 起動してください。またはフロッピーディスクを取り出して、一度電源を切り、 約5秒以上待ってからもう一度電源を入れ直してください。

フロッピーディスクやスーパーディスクがセットされていないとき、または上記の手段でも問題が解決しなかったとき

メッセージや症状を書きとめて、ご購入元、NECサービスセンター、サービス ステーションにご相談ください。

ディスプレイに何も表示されない

電源ランプ 🕑 が点灯していないとき

> 『はじめにお読みください』に従って、バッテリパックやACアダプタを接続し 直してください。

> ACアダプタを接続しないで、バッテリパックを取り付けているときは、バッテ リの残量がなくなっていることが考えられます。ACアダプタを接続して充電 してください。

電源ランプ ⑦ が点灯しているとき

•○(輝度調節つまみ)のある機種は輝度調節つまみを調整してください。輝度調節つまみのない機種では【Fn】を押したまま【F8】または【F9】を押し、ディスプレイの輝度を調整してください。

↔ → ↔ 外付けのディスプレイを接続していませんか?

外付けのディスプレイを接続した状態で、画面の出力先が「外部モニター」に なっているときは、液晶ディスプレイには画面が表示されません。画面の出力 先を変更したいときは、キーボードの【Fn】を押したまま【F3】を押すことで、 画面の出力先を切り替えることができます。詳しくは『活用ガイド ハードウェ ア編』PART2の「外部ディスプレイを使う」をご覧ください。

(☆ ● 😳 液晶ディスプレイで表示できない解像度に設定されていませんか?

強制的に本機の電源を切った後、Safe modeでWindowsを起動して、解像 度を設定し直してください。

- 参照 / 強制的に電源を切る方法 「電源を切れない。強制的に電源を切りたい (p.212)
- チェック! これらのチェックを行ってもディスプレイに何も表示されないときは、故障が考えられます。ご購入元、NECサービスセンター、サービスステーションにご相談 ください。
電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる

(☆) → (・) スタンバイモードになっていませんか?

NXパッドなどのポインティングデバイスを操作するか、またはキーボードのいずれかのキー(【Shift】などを押してください。元に戻らないときは、サスペンド状態になっていることが考えられます。『活用ガイド ハードウェア編』 PART1の「省電力機能」をご覧になり、レジュームさせてください。

Windows 95が起動しない

パソコン本体の設定(BIOSの設定)が正しくない可能性があります。次の方 法でパソコン本体の設定(BIOSの設定)をご購入時の状態に戻して、もう一 度電源を入れ直してください。

・VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WSの場合

- 1 本機にPCカードを接続しているときは、取り外してください。
- **2** 本機の電源を入れます。
- **3** NECのロゴが表示されたらすぐに【F2】を押します。 BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。
- 4 キーボードの【F9】を押します。

セットアップ確認のダイアログボックスが表示されます。

- 5 「はい」を選び、【Enter】を押します。
- 6 BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されたら、【F10】を押 します。

セットアップ確認のダイアログボックスが表示されます。

7「はい」を選び、【Enter】を押します。

パソコン本体の設定(BIOSの設定)が初期値となり、再起動します。

- ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合
 『活用ガイド ハードウェア編』PART3の「BIOSセットアップメニュー をご覧になり、パソコン本体の設定(BIOSの設定)をご購入時の状態に戻してください。
- チェック! パソコン本体の設定(BIOSの設定)を初期値に戻しても、設定したパスワード
 は初期値に戻りません。

「Microsoft Windows 95 Startup Menu」が表示された

- Safe mode」を選ぶような画面が表示されているか確認してください
 「3. Safe mode」を選ぶような画面(「Enter a choice:」が「3」になっている
 状態)が表示されたときは、そのまま【Enter】を押します。
 「キーボードのタイプを判定します」と表示されたら、【半角/全角】を押してく
 ださい。次に表示される画面で「OK」ボタンをクリックすると、Windows 95
 がSafe modeで起動します。
- ◆チェック!! ・画面の配色や解像度が通常とは異なりますが、異常やトラブルではありません。Windows 95 Startup Menult、起動時に問題があってWindowsが正常に起動できなかったときに表示されます。Safe modeを選ぶような画面が表示されたときは「1. Normal」を選ばずに、Safe modeで起動してください。Safe modeで問題が解決すると、次に起動したときは、元の状態に戻ります。
 - ・問題が解決しなかったときは、システムに障害が発生している可能性がありま す。再セットアップを行ってください。
 - 参照 / 再セットアップするときには PART2の「再セットアップするには (p.73)

「Windowsが正しくシャットダウンされませんでした」と表示される

スキャンディスクが起動し、ハードディスクに異常がないかチェックが行われ、 ハードディスクに異常がなければ、Windows 95が起動します。 正常に起動しなかったときは、画面の指示に従ってください。

- ▼チェック! 再セットアップの必要があるとき
 - ・スキャンディスクでシステムファイルに異常が発見されたとき
 - ・異常は発見されなかったが、Windowsが起動しないとき
 - 動作が不安定なとき
 - ・画面が正しく表示されないとき

メモ

正しく電源を切らなかったときや、サスペンドした内容が何らかの原因で失われてしまうと、このメッセージが表示されます。

参照 再セットアップするときには PART2の「再セットアップするには (p.73)

Windowsパスワードを入力すると、入力されたパスワードが間 違っています」と表示される

😕 🕩 😳 設定したパスワードを正しく入力しましたか?

パスワードをもう一度確認して、正しく入力し直してください。

● ○ △ (キャップスロックキーランプ)または ①(ニューメリックロックキーランプ)が点灯していませんか?

キャップスロックキーランプやニューメリックロックキーランプが点灯している と、パスワードを正しく入力できない場合があります。

キャップスロックキーランプが点灯しているときは【Shift】を押したまま【Caps Lock】を押して、Caps Lockを解除してから、パスワードを入力してください。 ニューメリックロックキーランプが点灯しているときは【Num Lock】を押して Num Lockを解除してから、パスワードを入力してください。

パスワードを忘れてしまった

Windows 95のパスワードを忘れたとき

Windows 95のパスワードを忘れてしまったときは、「Windowsログオン」の 画面で、新しいユーザ名でログオンを行うか、Windows 95を再セットアップ してください。

「Windowsログオン」でパスワードの入力をせずに「キャンセル」ボタンをク リックすると、ネットワーク上の「パスワードの保存」などの機能が使えなくなり ます。

メモ

本機の購入時の設定では、「Windowsログオン」の画面は表示されません。 ネットワークの設定などを行うと表示されるようになります。

ユーザパスワードやスーパバイザパスワードを忘れてしまったとき

ユーザパスワードやスーパバイザパスワードを忘れてしまったときには、解除 処置が必要です。Bit-INN、NECサービスセンター、サービスステーションに ご連絡ください。

・パスワード解除処置は保証期限内でも有償です。

- ・パスワード解除処置は原則としてお客様のお持ち込みによる対応となります。 機密保持のため、お客様ご本人からのご依頼に限り、処置をお受けいたします。
- ・パスワード解除処置を依頼されるときには、次のものをすべてご用意くださ 61.
 - 1. 本機の購入を証明するもの(保証書など)
 - 2. 身分証明書(お客様ご自身を証明できるもの)
 - 3. 印鑑
- ・パスワード解除処置をご依頼の際、受付にてお客様ご自身により専用の用紙 に必要事項を記入・捺印していただくことが必要です。専用用紙の記載事項 にご同意いただけない場合には、処置のご依頼に対応しかねる場合がありま すので、あらかじめご了承ください。

レジュームしたが、何も画面に表示されない

🗭 🍽 キャップスロックキーランプ 🖄 とスクロールロックランプ 🛍 が交互に点灯 していませんか?

> レジュームしたときに、画面に何も表示されずにキャップスロックキーランプ 商とスクロールロックランプ 翰が交互に点灯しているときには、パスワードが 設定されています。 電源を入れたときに入力したパスワードをもう一度入力し直してから、 【Enter】を押してください。

🏹 チェック! レジュームしたときに入力するパスワードは、前回電源を入れたときのパスワー ドと同じものを入力する必要があります。

> Windows 95の起動時、「Invalid HIBERNATION XXXX/ file...RUN HDPREPEZ...」または Save to Disk partition not found...と表示された

(※) → (ご) メモリの取り付け / 取り外しやCドライブの圧縮 / 圧縮解除などをしません でしたか?

> メモリの取り付け / 取り外しやCドライブの圧縮 / 圧縮解除などをしたとき は、ハイバネーション機能をもう一度設定し直してください。

ハイバネーション機能を使用しない設定にした場合、Windows 95起動時に は必ずこのメッセージが表示されます。

208

↔ → ご ハイバネーション状態のときに機器構成を変えませんでしたか?

ハイバネーションの設定をして電源を切ったときに、接続している周辺機器 などの構成を変えると、ハイバネーション機能が正しく働かないことがありま す。このようなときは、一度電源を切り、機器構成を元に戻してから、もう一度 電源を入れてください。



ACアダプタを接続してもバッテリの充電が始まらない

- ※ ○ バッテリがフル充電されていませんか?
 バッテリがフル充電されている場合はバッテリ充電ランプが消灯しています。
 既にバッテリがフル充電されていたり、フル充電に近いと充電されないことがあります。
- (☆) ▶ (・) バッテリパックが接触不良を起こしていませんか?

お使いのモデルによっては、バッテリパックが接触不良のときにバッテリ充 電ランプが点滅します。バッテリパックを取り外し、バッテリパックの端子部分 を柔らかい布で拭いてください。

タスクバーに電源アイコン 📋 または 👮 が表示されない

(※) → (・) バッテリパックは取り付けられていますか?

バッテリパックが取り付けられていないと電源アイコン 💼 は表示されません。

(☆) ▶ (・・) バッテリパックから本機を駆動していませんか?

バッテリパックから本機を駆動している場合は 🎲 が表示されません。

- ○ 「コントロールパネル」の「パワーマネージメント」で、「Windowsでコン ピュータの電源管理をする」はオンになっていますか?
 - **1**「コントロールパネル」を開き、「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。
 - 「電源のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2 「パワーマネージメント」タブの「Windowsでコンピュータの電源管理 をする」が 「(オフ)になっているときは、クリックして ▼(オン)にし ます。
 - 3「詳細」ボタンをクリックします。
 - 「詳細のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 4「トラブルシューティング」タブの「電力状態をポーリングしない」が▼ (オン)になっているときは、クリックして 「(オフ)にします。
- **5**「詳細のプロパティ」ウィンドウの「OK」ボタンをクリックします。 「詳細のプロパティ」ウィンドウが閉じます。
- **6**「電源のプロパティ」ウィンドウの「OK」ボタンをクリックします。 「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。
- **7**「はい」ボタンをクリックします。 パソコンが再起動します。
- 8「コントロールパネル」を開き「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。 「電源のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 9「パワーマネージメント」タブの「タスクバーにバッテリーの状態を表示」が (オフ)になっているときは、クリックして (オン)にします。
- **10**「電源のプロパティ」ウィンドウの「OK」ボタンをクリックします。 「電源のプロパティ」ウィンドウが閉じ、タスクバーに電源アイコンが表示 されます。 再起動を促すメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って再 起動してください。

フル充電したのに、バッテリ充電ランプ

バッテリは少しずつ自然放電しているので、それを補充するため、ACアダプ タが接続されているときは自動的に充電が始まります。故障ではありません。

バッテリ充電ランプが点滅する

電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取り外してからもう一度正しく取り付け直してください。

バッテリパックを取り付け直しても直らないときは、『活用ガイド ハードウェア 編』PART1の「バッテリで本機を使う」をご覧になり、バッテリリフレッシュを 行ってください。バッテリリフレッシュを行っても直らないときは、バッテリパッ クの寿命ですので別売のバッテリパックと交換してください。

電源を切ろうとしたが

パソコンの電源を切るときは、必ず正しい手順で操作してください。正しい 手順を守らないと、データを壊してしまうことがあります。

電源を切れない。強制的に電源を切りたい

正しい電源の切り方

- **1**「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックします。 「Windowsの終了」ウィンドウが表示されます。
- 2 「電源を切れる状態にする」をクリックして ○(オン)にし、「OK」ボタン をクリックします。

しばらくすると、自動的に電源が切れ、電源ランプ 🕑 が消えます。

メモ

・作業中に誤って電源スイッチを操作してしまったときは、「Windowsを終 了します。よろしいですか」というメッセージが表示されます。このようなと きは「キャンセル」ボタンをクリックすると元の画面に戻ります。

「OK」ボタンをクリックすると、しばらくして自動的に電源が切れます。

- ・機種によっては、BIOSセットアップメニューで、電源スイッチでスリープ状態になる設定にしている場合は、電源スイッチを操作したときにサスペンド状態になりますので、ご注意ください。
- ・画面は表示されているが正しい手順で電源が切れないとき

上記の手順で電源が切れないときは、アプリケーションがフリーズ(ハング アップ)するなどの異常を起こしていることが考えられます。 次の方法で異常を起こしているアプリケーションを強制的に終了してから、本 機の電源を切ってください。 1 【Ctrl 】と【Alt 】を押したまま【Del 】を押してください。

「プログラムの強制終了」ウィンドウが表示されます。

7.10万ムの運動除了		×
H99 - 244 Welcome - Microso Explorer Internat Whissub Msime97m Casotri Systray Jsgef32	ft Internet Explorer	
警告 : Ctrl+Alt+Del キ す。その場合、アフリク ます。	ーをもう一度押すと、コ ーションで保存していない	ビュー9を再起動しま 19~9はすべて失われ
終了(<u>E</u>)	>+++477/S)	キャンセル

2 右側に「応答なし」と表示されているアプリケーションがあるときはア プリケーション名をクリックし、「終了」ボタンをクリックします。

メモ

この方法でアプリケーションを終了させると、保存していないデータは消えて しまいます。

3 もう一度、「正しい電源の切り方」に従って電源を切ってください。

この方法でも電源を切ることができないときは、次の「強制的に電源を切る方法」に従って本機を強制的に終了させてください。

メモ、強制的に電源を切る方法

電源スイッチを約4秒以上操作し続ける

電源スイッチがスライド式のモデルでは、電源スイッチを約4秒以上スライドさせたままにしてください。

電源スイッチがボタン式のモデルでは、電源スイッチを約4秒以上押し続け てください。

◆チェック! BIOSセットアップメニューで、電源スイッチでスリープ状態になる設定にしている場合、この操作をするとスリープ状態になってしまうことがあります。このようなときには、いったん電源スイッチから手を離し、もう一度電源スイッチを約4秒以上操作し続けて本機を強制的に終了させてください。

・画面が表示されていないとき

サスペンド/レジューム機能、または、ハイバネーション機能に対応してない アプリケーションを使っているときに、サスペンド状態、または、ハイバネーショ ン状態にすると、電源を切ることができなくなることがあります。このようなと きには、いったん電源スイッチを約4秒以上操作し続けて本機を強制的に終 了させてください。

画面がおかしい

「スタート」ボタンがない。タスクバーがない

- ⇒ ⇒ ⇒ キーボードの【:■】 Windowsキー を押してください。 タスクバーが表示されます。
- ゲームソフトなど常に画面いっぱいに表示されるアプリケーションが起動していませんか?

このような場合、タスクバーは表示されません。アプリケーションを終了してください。

(↔) → (••) タスクバーの設定で「常に手前に表示」がチェックされていますか?

タスクバーの中のボタンやアイコンがないところで右クリックし、「プロパティ」 をクリックして「タスクバーのプロパティ」が表示されたら、「常に手前に表示」 の [] (オフ をクリックして [] (オン)にします。

(↔) → (•) マウスポインタを画面のいちばん下に移動してください

タスクバーが表示されたとき

タスクバーが「自動的に隠す」設定になっています。

いつもタスクバーを表示しておきたいときは、「スタート」ボタン 「設定」、「タ スクバーと スタート 」メニュー」、「タスクバーのプロパティ」で「自動的に隠 す」の ✔ (オン)をクリックして 【 (オフ)にし、「OK」ボタンをクリックしま す。

マウスポインタが **‡**または
↔
に変わったとき

タスクバーの幅が狭くなっています。↓または↔に変わったところから、画面の中心に向かってドラッグすると、タスクバーが出てきます。

×E

「スタート」ボタンが表示されていなくても、【 39】】Windowsキー を押すと、ス タートメニューが表示されます。

電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる

NXパッドなどのポインティングデバイスを操作するか、またはキーボードのいずれかのキー(【Shift】などを押してください。元に戻らないときは、サスペンド状態になっていることが考えられます。『活用ガイド ハードウェア編』 PART1の「省電力機能」をご覧になり、レジュームさせてください。

画面の色がおかしい

Windows 95の画面の表示色を256色にしていると、アプリケーションによっては画面の色が正しく表示されないことがあります。次の操作をすると正しく表示されることがあります。

- 1 デスクトップ上の何もないところで右クリックします。
- 2 表示されるメニューから「アクティブデスクトップ」「Webページで表示」をクリックします。

「Webページで表示」の左にチェックが付いていないことを確認してください。

タスクバーが2列になってしまう

画面をゲーム画面などに切り替えていると、画面中のタスクバーが2列になる場合があります。タスクバー最上部にマウスポインタを合わせて、矢印アイコンの状態になったところで下の方にドラッグすると、タスクバーが1列に戻ります。

アクティブ デスクトップ(インターネットエクスプローラ)ではな く、Windows 95の画面にしたい

インターネットエクスプローラの機能を削除せずWindows 95の画 面に近づけるとき

次の操作をすると画面はWindows 95に近いものになります。

- 1 マイコンピュータを開き「表示」メニューの「フォルダオプション」をク リックします。
- **2**「全般」タブの「Windows デスクトップのアップデート」で「従来の Windowsスタイル」を選んで「OK」ボタンをクリックします。

アクティブ デスクトップ機能を削除するとき

次の手順で、アクティブ デスクトップの機能を外すことができます。

- 1 「コントロールパネル」を開き、「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
 「アプリケーションの追加と削除のプロパティウィンドウが表示されます。
- **2**「セットアップと削除」タブで「Microsoft Internet Explorer 4.0」をク リックし、「追加と削除」ボタンをクリックします。

「Internet Explorer 4.0 アクティブセットアップ」ウィンドウが表示されます。

3「Windows デスクトップのアップデートコンポーネントを削除するが、 Internet Explorer 4.0のWebブラウザは削除しない」を選び、「OK」 ボタンをクリックします。 セットアップメッセージが表示されます。

4「すべてのプログラムを閉じて、システムを再設定します。」と表示されたら「OK」ボタンをクリックします。 「自動的に閉じることができなかったプログラムがいくつかあります。」 と表示されたときは、作業中のデータを保存し、実行中のプログラム をすべて終了させてから「OK」ボタンをクリックしてください。 MS-DOS プロンプト画面がフルスクリーンになってしまった

【Alt]を押したまま【Enter]を押してください。

MS-DOSモードを終了し、Windows 95に戻りたい

EXITと入力して【Enter】を押します。

Windows 95が起動します。

ウィンドウが画面からはみ出してしまって操作できない

次のどちらかの方法で、操作できる位置までウィンドウを移動してください。 操作中のウィンドウのタイトルバーをドラッグし、操作できる位置まで移 動する

キーボードを使って、操作できる位置までウィンドウを移動する

- メ モ キーボードを使ってウィンドウを移動させる方法
 - **1** 【Alt 】を押したまま【Tab 】を何回か押して、移動したいウィンドウをアク ティブな状態にします。
 - **2**【Alt】を押して、【スペース】を押します。
 - 3 メニューが表示されたら、【 】を押して「移動」を選び、【Enter】を押します。
 - **4**【 】【 】【 】【 】を押して、操作できる位置までウィンドウを移 動します。

5 [Enter]を押します。

メモ

タスクバーの何もない部分で右クリックし、メニューから「上下に並べて表示」 または「左右に並べて表示」を選択してウィンドウを再表示することができます。



(♀) ● (・) ポインタの速度を調整してみてください

「コントロールパネル」を開き「マウス」アイコンをダブルクリックして表示され る「マウスのプロパティ」ウィンドウで「動作」タブをクリックし、「ポインタの速 度」を調節してください。

(☆) → (・) イージースクロール機能を (オン)にしていませんか?

NXパッドでイージースクロール機能を使っているときには、パッドのスクロー ル領域 右端)でポインタの移動やドラッグなどの操作をすることができませ ん。

参照 イージースクロール機能について 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「ポ インティングデバイス」

使っていたウィンドウがなくなった

📯 ➡ 😳 タスクバーに、使っていたウィンドウと同じ名前のボタンがありますか?

タスクバーに表示されている使っていたウィンドウと同じ名前のボタンをクリックしてください。他のウィンドウの下に隠れて見えなくなるときは、いちばん手前に表示されます。

×Ε

タスクバーに、使っていたウィンドウと同じ名前のボタンがないときは、その ウィンドウは閉じています。もう一度開き直してください。

また、アプリケーションによってはタスクバーに表示されていなくても【Alt】を 押したまま【Tab】を何回か押して表示を切り換えることができものもあります。

コントロールパネルのアイコンがおかしい

「コントロールパネル」のウインドウを最小化した状態で、「エクスプローラ」を 起動して「コントロールパネル」を選んだり、「エクスプローラ」の「表示」メ ニューで「最新の情報に更新」を選んだ後、「コントロールパネル」のサイズを 元に戻すと一部のアイコンが通常とは異なるデザインで表示される場合があ ります。

デザインを元の状態に戻すには、一度「コントロールパネル」を終了し、もう一度「コントロールパネル」を起動してください。

最小化したヘルプが元に戻ってしまう

「ヘルプ」のウィンドウを最小化した状態で、「スタート」ボタン 「設定」「コ ントロールパネル」「画面」で画面の設定を変更すると、最小化していたヘ ルプが元のサイズに戻る場合があります。ヘルプウィンドウを再度最小化す る場合には、ウィンドウの右上の最小化ボタンをクリックしてください。

液晶ディスプレイを開いたら、画面が表示されなくなった

(☆) → (・・) スクリーンセーバを設定していませんか?

スクリーンセーバを設定しているときに、液晶ディスプレイを閉じてもう一度開 くと、まれに液晶ディスプレイの画面に何も表示されないことがあります。この 場合は、【Fn】を押したまま【F3】を1回押すことで、画面を表示することがで きます。

チャンネルバーがなくなった

画面の解像度を変更して再起動すると、右側にあったチャンネルバーが画 面の外に出て見えなくなってしまうことがあります。

次の手順であらかじめチャンネルバーを移動させておいてください。

- **1** マウスポインタをチャンネルバーの上部の「channel guide」にあわせます。チャンネルバーに枠が表示されます。
- 2 枠の上部をマウスでドラッグして左側に移動してください。

次の方法で、チャンネルバーの位置を標準の位置に戻すこともできますが、 この方法で移動するとチャンネルバー以外のすべてのActive Desktop項 目は削除されてしまいます。必要なActive Desktop項目の購読情報を控 えておき、追加しなおしてください。

購読情報は、Active Desktop項目をクリックし「プロパティ」ボタンをクリック すると得られます。

- 1 デスクトップのアイコンなどのないところで右クリックして、表示されたメニューの「プロパティ」をクリックします。
- **2**「画面のプロパティ」ウィンドウの「Web」タブをクリックします。
- **3**「すべてリセット」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリックします。

4

トラブル解決Q&A

「チャンネルバーを起動時に表示」のチェックをはずしたのに、起 動時にチャンネルバーが表示される

デスクトップ上の「Internet Explorer」アイコンを右クリックし、「プロパティ」 をクリックすると表示される「インターネットのプロパティ」の「詳細設定」タブで 「チャンネルバーを起動時に表示(Active Desktopがオフの場合)」をオフ にしていても、起動時にチャンネルバーが表示されてしまう場合があります。 次回コンピュータを起動したときにチャンネルバーを表示しないようにするに は、次の操作を行ってください。

- 1 チャンネルバーの右上の 🗵 ボタンをクリックします。
- 2「次回コンピュータを再起動したときにチャンネルバーを自動的に表示しますか」と表示されるので、「いいえ」ボタンをクリックします。

チャンネルバーを移動できない

マウスポインタをチャンネルバーにあわせても、ウインドウのフレームが表示されず、チャンネルバーが移動できない場合があります。以下の手順で壁紙を「wall paper」に変更して移動できます。

- デスクトップのアイコンなどのないところで右クリックして、表示されたメニューの「プロパティ」をクリックします。
- 2「画面のプロパティ」画面の「壁紙」タブで「wall paper」を指定します。
- **3**「OK」ボタンをクリックします。



ディスプレイの省電力機能を設定できない

×E

- **1**「コントロールパネル を開いて「画面」アイコンをダブルクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「ディスプレイの詳細」タブで「詳細プロパティ」ボタンをクリックします。 「ディスプレイの詳細プロパティ」ウィンドウが開きます。「モニター」タブ に、「モニター不明」と表示されているときは、省電力機能が使えませ ん。使っているディスプレイの種類を指定してください。



ここに使っているディスプレイの 種類が表示されます。

- 3 「省電力ディスプレイ」をクリックして▼(オン)にします。
- **参照** ディスプレイの種類を指定するには 『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「外 部ディスプレイを使う」
- 📯 ▶ 😳 「コントロールパネル」の「パワーマネージメント」を確認してください
 - **1**「コントロールパネル」を開き「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。
 - 「電源のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2「パワーマネージメント」タブで「Windowsでコンピュータの電源管理をする」のチェックボックスをクリックして (オン)にしてください。 ここが ▼(オン)になっていないと、Windows 95で電源の管理ができません。

●振のプロパティ ハワーマネージメント ディスクドライフ 「Windows でコンピュータの電影 - ハッテリーの状態」	? ▼
当 現在の電源:	AC 電源
	K キャンセル 道用会

「ディスプレイの種類が指定されていません...」というメッセージ が表示される

- - 「コントロールパネル」を開いて「画面」アイコンをダブルクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2 「ディスプレイの詳細」タブで「詳細プロパティ」ボタンをクリックします。 「ディスプレイの詳細プロパティ」ウィンドウが開きます。「モニター」タブ に、「モニター不明」と表示されているときは、省電力機能が使えませ ん。使っているディスプレイの種類を指定してください。

マスプロイロン目前日プロハッマ アダプマネ モニター ハウォーマンス		¥.
(モニター不明)		
「A7547 「 省電力ディスフ ¹ レイ(E)		
	を自動的に検出する(P)	
▶ 停止/再開したときはデ	イスフルイをリセットする(B)	

参照 ディスプレイの種類を指定するには 『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「外 部ディスプレイを使う」 表示できるはずの高解像度を選べない

別売のディスプレイでは、プラグアンドプレイ(DDC)対応ディスプレイでも、 ディスプレイの種類によっては、高解像度など、サポートしている表示モード の一部を選べないことがあります。

次の操作で解像度を選ぶことができるようになります。

- ディスプレイを接続し、Windows 95を起動します。
 起動時にディスプレイが検出されたことを表すメッセージが表示されます。
- 2 「コントロールパネル」を開いて「画面」アイコンをダブルクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **3**「ディスプレイの詳細」タブの「詳細プロパティ」ボタンをクリックして 「モニター」タブをクリックします。
- 4「オプション」の「プラグアンドプレイモニターを自動的に検出する」 チェックボックスをクリックして□(オフ)にします。

	アイスプリイの経緯プロハティ ? * × ? * * * * * * * * * * * * * * * *
ここをクリックして ― 【オフ 》にします	(モニト・不明) (王)・不明) (王)・「「「省電力ディスワレイ(空) 「「「省電力ディスワレイ(空) 「「フラガ アルド フレイ モニト・空自動的に検出する(空) 「「停止/再開したと言わざィスフレイをやかする(空)
	OK 44/20/ 更新(点)

- **5**「OK」ボタンをクリックし、もう一度「OK」ボタンをクリックします。
- **6**「スタート」ボタンをクリックし、「Windowsの終了」をクリックします。 「Windowsの終了」ウィンドウが表示されます。
- 7「再起動する」をクリックして⊙(オン)にし、「OK」ボタンをクリックします。

Windowsが再起動します。

- **8**「コントロールパネル」を開き「画面」アイコンをダブルクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **9**「ディスプレイの詳細」タブの「詳細プロパティ」ボタンをクリックします。
- 10「モニター」タブの「変更」ボタンをクリックします。

モニター不明の場合は、次の画面が表示されます。間違ったディスプレイが選ばれているときは、「すべてのデバイスを表示」をクリックすると、同じような画面を表示することができます。

デバイスの選択		×
ハートウェアと一致するモニ [OK] を押してください。 押してください。	ターをクリックして、[OK] を押してください。 モデルがわからないときは、 このデバイスのインストール ディスクをお持ちの場合は、「ディスク使用」を	
製造元(<u>M</u>):	モデリレ(<u>D</u>):	
🖳 (29)/9'-1' E19-) 🔼	🖳 Super VGA 800x600 📃	
Aamazing Technologies, Inc	🖳 Super VGA 1024×768	
- Acer	Buper VGA 1280×1024	
🗐 Actix Systems, Inc.	🖳 Super VGA 1600x1200	
🗐 Adara Technology, Inc.	男 スタンダート VGA 640×480	
🗐 ADI Systems, Inc.	רי די	
	■ ラッフトッフ・ディスフルイ ハネル (1024×768)	
	ディスク使用(出)	
	OK ++>tell	

(画面はモデルによって多少異なります)

11 「製造元」でディスプレイの製造元を選び、「モデル」でディスプレイの 種類を選びます。

ディスプレイー覧に、接続したディスプレイの種類が表示されないとき は、「製造元」で「(スタンダードモニター)」を選び、「モデル」で接続した ディスプレイがサポートしている解像度を選びます。

- 参照 / ディスプレイの製造元とモデル ディスプレイ添付のマニュアル
 - 12「OK」ボタンをクリックし、「閉じる」ボタンをクリックしてください。
 - 13「OK」ボタンをクリックします。
 - **14** Windowsを再起動するようメッセージが表示されるときは、他のアプ リケーションが終了していることを確認して「はい」ボタンをクリックし てください。

再起動後、高解像度を選ぶことができるようになります。

参照 解像度の変更をするときには 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「画面表示 機能」

ファイル、フォルダがおかしい

ファイルが見つからない

ファイルがどのフォルダに入っているかわからないとき

「スタート」ボタン「検索」の「ファイルやフォルダ」で探してください。

メモ

フォルダやファイルを保存した日付がわかっているときは、「検索」ウィンドウ の「日付」タブで検索できます。

ファイルがどのフォルダにはいっているかわかっているとき

(→ ご) ファイルのアイコンが、他のアイコンの下に重なっていませんか?

そのフォルダのウィンドウの「表示」メニューの「等間隔に整列」をクリックし、 アイコンを並べ直してください。

必要なファイルを消してしまった

(☆) ▶ (・) 「ごみ箱」にフォルダやファイルが残っていませんか?

「ごみ箱」を開いてファイルやフォルダが残っていたら、元に戻したいフォル ダやファイルにマウスポインタを合わせて右クリックし、表示されたメニュー の中から、「元に戻す」をクリックすると元に戻すことができます。

メモ

Windows 95では、フォルダやファイルを削除すると、いったん「ごみ箱」に 保管されます。間違ってフォルダやファイルを削除しても、「ごみ箱」から元に 戻すことができます。

▼チェック! 次のような場合はごみ箱にファイルが保存されません。

- ・フロッピーディスクやスーパーディスクなどに保存されているフォルダやファ イルを削除したとき
- ・「ごみ箱のプロパティ」ウィンドウで「ごみ箱にファイルを移動しないで、削除 と同時にファイルを消す」を▼(オン)にしているとき
- ・ごみ箱の最大サイズを0%にしているとき
- ・ごみ箱のサイズを超えるファイルを削除したとき

長いファイル名をつけられない。表示できない



○ MS-DOS用やWindows 3.1用のソフトウェアを使っていませんか?

Windows 95でWindows 95用のアプリケーションを使っているときは、ド ライブ名、フォルダ名、ファイル名を合わせて、半角で255文字までの長い名 前を使えますが、MS-DOS用やWindows 3.1用のアプリケーションを使っ ているときは、フォルダやファイルに長い名前をつけることはできません。

ファイルの拡張子が表示されない

次の手順に従って設定を変更してください。

- ┨「スタート」ボタン 「 プログラム」 「エクスプローラ」 「表示 」メ ニュー 「フォルダオプション」をクリックします。 または、デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、 「表示」メニュー 「フォルダオプション」をクリックします。 「フォルダオプション」ウィンドウが表示されます。
- 2 「表示」タブの「詳細設定」の「ファイルとフォルダ」で「登録されている ファイルの拡張子は表示しない の
 (オン)をクリックして
 (オフ) にし、「OK ボタンをクリックしてください。



文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了した) ら、データが消えた

電源を切ると、フロッピーディスクやスーパーディスク、ハードディスクに保存 していないファイルは消えてしまいます。万一に備えて、大切なファイルはこ まめに保存しておくことをおすすめします。

音がおかしい

音が出ない、音が大きすぎる

😧 🕨 😳 音量を調節してください

□(音量調節つまみ)がある機種では、つまみで音量を調節してください。つまみがない機種では、キーボードの【Fn】を押したまま【F10】または【F11】を押すか、Windowsのタスクバーの「音量インジケータ」で音量を調節してください。

メモ 音量インジケータでの調節方法

タスクバー右側の「音量」インジケータをダブルクリックし、「ボリュームコント ロール」または「Volume Control」の「音量」の二(スライダー)を上下にドラッ グして、音量を調節してください。また、「全ミュート」が「(イン)になっている と音が出ません。クリックして「(オフ)にしてください。調節したら、右上の」 ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じてください。



(モデルにより画面が多少異なります)

このつまみを上下にドラッグして

音量を調節します。

ここが**!!** (オン)になっていると 音が出ません。

(☆ ● (・) ヘッドホンが接続されていませんか?

ヘッドホンが接続されていると、内蔵スピーカからは音が出ません。

スピーカから「キーン」という音がする(ハウリングを起こす)

マイクロホンを使用しているときに、マイクロホンをスピーカに近づけると、ス ピーカから「キーン」という大きな音が出ることがあります。これをハウリングと いいます。故障ではありません。

スピーカの音量を下げるか、マイクロホンの音量を下げてください。またはマ イクロホンを内蔵スピーカから遠ざけてください。

メモマイクロホンの音量の下げ方

1「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「マルチメディア」 「ボリュームコントロール」をクリックします。

「ボリュームコントロール」または「Volume Control」ウィンドウが表示されます。

- **2**「オプション」の「プロパティ」をクリックします。 「プロパティ」のウィンドウが表示されます。
- 3 「音量の調整」で「再生」を (オン)にし、「表示するコントロール」の 「マイクロフォン」または「Mic」が (オン)になっていることを確認し てください。
- **4**「OK」ボタンをクリックします。

「ボリュームコントロール」または「Volume Control」ウィンドウが表示されます。

5「マイクロフォン」または「Mic」のスライダーを上げ下げして調節します。



ダイヤラの使用時に音が出ない(FAXモデム内蔵モデル)

ダイヤラがボイス機能対応FAXモデムに対応していません。 ボイス機能に対応したアプリケーションを使用してください。

NXパッドを操作しても

NXパッドを操作しても、何も反応しない、または反応が鈍い

キーボードのキーを押すと反応する

- (↔) →(・・) イージースクロール機能を▼(オン)にしていませんか?
 - NXパッドでイージースクロール機能を使っているときには、パッドのスクロール 領域 右端)でポインタの移動やドラッグなどの操作をすることができません。
 - **参照** イージースクロール機能について 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「ポ インティングデバイス」
- (☆) (・) 指先やNXパッドが汚れていませんか?

指先やNXパッドに水分や油分がついていると、正常に動作しません。汚れ を拭き取ってから操作してください。

▶ NXパッドの2カ所以上に同時に触れていませんか?

NXパッドの2カ所以上に同時に触れていると、正常に動作しません。

- NXパッドを使用しない設定になっていませんか?
 - ・VA36D/WX、VA33D/WX、VA33D/WT、VA33D/WS、VA30H/WSの場合 BIOSセットアップメニューで「詳細」の「NXパッド&PS/2マウス」を「自動」ま たは、両方」に設定してください。
 - ・VA36D/AX、VA30C/BSの場合

BIOSセットアップメニューの「拡張セットアップ」の「NXパッド」を「使用する」 に設定してください。

- 参照 / システムの設定 『活用ガイド ハードウェア編』の「PART 3 システムの設定」
- - **1**「コントロールパネル」を開き「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。

「電源のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2「パワーマネージメント」タブで「Windowsでコンピュータの電源管理 をする」のチェックボックスをクリックして ▼(オン)にしてください。

NXパッドを操作しても 229

- キーボードのキーを押しても反応しない
- (◇ → ご) マウスポインタが砂時計の形図に変わっていませんか?

マウスポインタが砂時計の形になっているときは、パソコンがプログラムの処理をしているので、NXパッドの操作は受け付けられません。処理が終わるまで待ってください。 しばらく待ってもNXパッドの操作ができないときは、プログラムに異常が発生して動かなくなった、フリーズしたと思われます。アプリケーションを強制

終了してください。このとき、保存していなかったデータは消去されます。

- 参照 強制終了をするときには「電源を切れない。強制的に電源を切りたい(p.212)

マウスの設定が「左きき用」になっているとタップ&ドラッグができなくなります。次の手順に従って設定を変更してください。

- **1**「コントロールパネル」を開き、「マウス」アイコンをダブルクリックします。 「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2「ボタン」タブの「ボタン設定」で「右きき用」に設定してください。

ダブルクリックしにくい

次の方法でダブルクリックの速度を調整することができます。

- **1**「コントロールパネル」を開き、「マウス」アイコンをダブルクリックします。 「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2「ボタン」タブの「ダブルクリックの速度」を好みの速度に調節してください。
- **3**「OK」ボタンをクリックします。

文字を入力しようとしたら

キーボードのキーを押しても、何も反応しない

↔ → ご マウスポインタが砂時計の形器に変わっていませんか?

マウスポインタが砂時計の形になっているときは、パソコンがプログラムの処理をしているので、キーボードからの操作は受け付けられません。処理が終わるまで待ってください。

しばらく待っても、キーボードの操作ができないときは、プログラムに異常が 発生して動かなくなった(フリーズした)と思われます。アプリケーションを強 制終了してください。このとき、保存していなかったデータは消去されます。

参照/ 強制終了をするときには「電源を切れない。強制的に電源を切りたい(p.212)

別売のキーボードを接続したが、キーを押しても反応しない。使 えないキーがある

- ✓ チェック! この方法で設定すると別売のキーボードも使えますが、キーによっては使えな
 くなることがあります。
 - **1**「コントロールパネル」を開き「キーボード」アイコンをクリックします。 「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2「情報」タブの「変更」ボタンをクリックします。
 - 3「モデル」に表示されている一覧の中から接続しているキーボードをク リックします(接続しているキーボードが表示されていないときは、「す べてのデバイスを表示」をクリックしてください)。
 - **4**「OK」ボタンをクリックします。

「再起動しますか?」と表示されます。

5「はい」ボタンをクリックします。

パソコンが再起動し、キーボードを使えるようになります。

キーボードで押したキーと違う文字が表示される

(※ ● ・ キャップスロックキーランプ Â が点灯していませんか?

この状態で【Shift】を押していないときは大文字、押しているときは小文字が入力されます。

【Shift】を押したまま【Caps Lock】を押して、ランプを消すと、【Shift】を押 していないときは小文字、押しているときは大文字が入力される状態になり ます。

○ Num Lockキーランプ ①が点灯していませんか?

Num Lockキーランプ ① が点灯しているときにはキー前面に印字されてい る数字や記号が入力されます。【Num Lock】を押すとロックが解除され、 キー上面の文字が入力される状態になります。

(♀) ● (ご) 入力したいモードになっていますか?

日本語入力と英字入力を切り替えたいときは、【Alt】を押したまま【半角/全 角】を押します。 日本語入力モードでかな入力とローマ字入力を切り替えたいときは、【Ctrl】 を押したまま【Caps Lock】を押します。

※ ▶ ○ 別売の98配列USBキーボード(バスパワードハブ付き)を使っていませんか?

別売の98配列USBキーボード(バスパワードハブ付き)を使っているときは、 内蔵キーボードは使用できません。

ひらがなや漢字の入力(日本語入力)ができない

タスクバーの 🥂 日本語入力インジケータ をクリックして、「日本語入力 -オン」をクリックする。

日本語入力がオンになると、日本語入力インジケータは 🗹 になります。

記号などで入力できない文字がある

日本語入力システムを使っても入力できないような文字は、文字コード表を 使って入力します。

- **1**「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」の「文字コード表」を クリックします。
 - 「文字コード表」ウィンドウが表示されます。



2 文字コード表の文字をダブルクリックして、「コピー」をクリックし、文書を開いているアプリケーションの「編集」メニューの「貼り付け」を選びます。

メモ

貼り付け先でフォントの再指定が必要なものもあります。

参照 文字コード表を使うとき 文字コード表のヘルプ

MS-DOSプロンプトのとき、バックスラッシュ(\)が入力できない

\の代わりに¥を入力して代用することができます。

例) 英語モード >\cd

日本語モード .. >¥cd

バックスラッシュ())は、MS-DOSプロンプトが日本語モードの場合はキーを押しても入力できません。入力したい場合は次の手順で一度英語モードにしてください。

1「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」の順にク リックします。

「MS-DOSプロンプト」の画面が表示されます。

2 USと入力して【Enter】を押します。

これで英語モードになります。日本語モードにもどす場合は、手順2で「JP」と入力してから【Enter】を押してください。

ファイルを保存しようとしたら

ハードディスクに保存できない

「ハードディスクの空き領域が足りない(p.259)に従って空き領域を増やし てください。ディスクの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できませ ん。

フロッピーディスクやスーパーディスクに保存できない

フロッピーディスクやスーパーディスクがライトプロテクトされていませんか?

ディスクがライトプロテクトされているときは、ライトプロテクトを解除してください。

- 参照 ライトプロテクトを解除するには「読み込みはできるが、書き込みができない」 (p.256)
- (↔) → (••) ディスクの空き領域を確認してください

ディスクの空き領域が足りないときは、いらないファイルを削除するか、別の ディスクを使ってください。ディスクの空き領域よりもサイズが大きいファイル は保存できません。

MOドライブなどを接続すると、より大容量のデータを扱うことができます。

本機では、市販のMOドライブなどを接続することができます。

ファイル名の後ろに、入力していない文字「.txt」.bmp」などが付く

これは、ファイルの種類を区別するための文字(拡張子)がファイル名の最後 に自動的に付けられたためで、異常ではありません。 メモおもな拡張子

拡張子には、次のようなものがあります。

. txt	テキストファイル
.doc	テキストファイル、Microsoft Wordの文書データ
. j td	一太郎9の文書データ
.bmp/.jpg/.gif	画像データ
.hlp	ヘルプファイル
.wav	WAVE形式の音声データ
.exe/.com	実行可能プログラム

長いファイル名をつけられない。表示できない

Windows 95で、Windows 95用のソフトウェアを使っているときは、ドライ ブ名、フォルダ名、ファイル名を合わせて、半角で255文字までの長い名前 を使えますが、Windows 95でMS-DOS用やWindows 3.1用のソフトウェ アを使っているときは、フォルダやファイルに長い名前をつけることはできま せん。半角で8文字以内の名前にしてください。

インターネット / パソコン通信しよう としたら

モデムを内蔵していないモデルで、電話回線を利用したインターネット接続をするときは、別売のモデムが必要です。 モデムを設定した後、本機を再起動してください。

接続できない

↔ → ↔ モデムがきちんとセットアップされていますか?

別売のモデムを新しく接続したときは、モデムのセットアップを行う必要があ ります。モデムのマニュアルをご覧になり、セットアップしてください。

(☆ → ご) 接続は正しくできていますか?

モジュラーケーブルが正しく接続されているかを確かめてください。

↔ ● ⓒ 電話回線の設定は正しいですか?

使っている電話回線がトーン式(プッシュ回線)かパルス式(ダイヤル回線) かを確かめてください。また、使っている電話回線が外線発信の必要なもの のときは、外線発信が設定されているかを確かめてください。パソコンの回線 の設定は「ダイヤルのプロパティ」ウィンドウで確かめられます。パソコンの回 線の設定は、使っている電話回線に合わせます。

電話回線の設定は、「コントロールパネル」を開き「モデム」アイコンをダブル クリックして表示される「モデムのプロパティ」ウィンドウの「ダイヤルのプロパ ティ」ボタンをクリックして行ってください。

登録名(<u>D</u>): 市外局番(C):	3	•	新規(N)	前(F#(E)
国番号Q:	日本 (81)		•	
ダイヤル方法				
外線発信番号(@)	市内	長距	SE 🗌	
□ 通話からを使	用する(山):			変更(山)
▼ キャッチホン機能	「解除するための	番号())):		-
ダイヤル方法:	€ ≻->D	C ለዝጽ	Ð	

「所在地情報」の画面が表示されたときは、0を除いた市外局番を入力し、 「OK」ボタンをクリックしてください。もう一度「ダイヤルのプロパティ」ボタン をクリックすると、「ダイヤルのプロパティ」ウィンドウが表示されますので、必 要な項目を確認して設定してください。

(☆) ● ご ダイヤルアップの設定は正しいですか?

プロバイダに接続するための正しい情報を設定する必要があります。ダイヤ ルアップの画面で、正しく設定できているかを確かめてください。

- (☆ (・) Internet Explorerの接続設定は正しいですか?
 - ・インターネットエクスプローラ4.0の場合
 - **1** デスクトップの「Internet Explorer」アイコンを右クリックし、表示され たメニューから「プロパティ」をクリックします。
 - 「インターネットのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2「接続」タブをクリックし、「モデムを使用してインターネットに接続」が (↓オフ)になっているときはクリックして○(オン)にしてください。
 - ・インターネットエクスプローラ5の場合
 - 1 コントロールパネルの「インターネットオプション」アイコンをダブルク リックします。
 - 「インターネットのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2「接続」タブをクリックし、「ダイヤルアップの設定」でモデムの設定を 確認する
- (☆) (・) 電話番号は正しいですか?

接続先の電話番号をもう一度確かめてください。

(☆ → (・) 回線が混雑していませんか?

時間帯によっては回線が混んでいて接続できないことがあります。何度か接続し直してみるか、少し待ってから接続し直してください。また、何度接続し 直しても接続できない場合には、アクセスポイントを変更してみてください。

(☆ → ご) 電話を使っていませんか?

電話と同じ回線に接続しているとき、電話を使っている間はインターネットに 接続できません。電話を切ってから接続の操作を行ってください。 (☆) ● (・・) キャッチホンサービスを受けていませんか?

キャッチホンサービスを受けている場合、モデムで通信中に電話がかかって くると、モデムによる通信が切れる場合があります。この場合は、もう一度接続 し直してください。通話中にかかってきた電話を転送・録音する、キャッチホ ン川というサービスを利用すると通信が切れることはありません。

(↔) ● (••) 電話回線を使うアプリケーションが他に起動していませんか?

電話回線を使うアプリケーションが他にも起動していると、インターネットに接続できないことがあります。そのアプリケーションを終了させたあと、接続の操作を行ってください。

○ FAXモデムは動作していますか?

デバイス マネージャの画面を表示して(p.268), FAXモデムが正しく認識されているかを確認してください。

FAXモデムのアイコンが表示されていなかったり、アイコンに赤い「×」や黄 色い「!」がついているときは、正しく認識されていません。Windows 95のヘ ルプを参照して、「×」や「!」がついていない状態にしてください。

「モデムが応答しません」と表示される

(※) → (··) ポート(COM値)は接続されていますか?

1「コントロールパネル」を開き「モデム」アイコンをダブルクリックします。

「モデムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2 使っているモデムをクリックして「プロパティ」でポートの欄に接続しているポートが表示されているか確認してください。 通信ソフトの設定とCOMの値を確認してください。

モデムが外付けのとき

モデムの電源と接続を確認してください。

参照/ 周辺機器のマニュアル

文字がおかしくなったり、データの送受信にエラーが発生する

(☆) ● (ご) 通信相手との通信条件は正しいですか?

通信相手の通信条件(最大通信速度、エラー訂正手順などを確かめて、通 信速度を下げるなどの設定をしてください。詳しくは、通信ソフトウェアのマ ニュアルをご覧ください。

(☆ → (・) 本機の近くにテレビやラジオなどがありませんか?

テレビやラジオなどは、本機から遠ざけて使ってください。

本機の近くにテレビやラジオなどがあると、本機とモジュラーコンセントを接続するモジュラーケーブルがノイズの影響を受けて、正しく通信ができない ことがあります。

Outlook Expressで送ったメールが文字化けしていたとき

メールの送信形式をテキスト形式にしてください。

ご購入時の状態では、HTMLメールを送るように設定されています。送信先の 相手の電子メールソフトがHTMLメールに対応していない場合、HTML形式の 読みにくいメールになってしまいます。メールの送信形式を単純なテキスト 形式にするには次のように設定してください。

- **1** 「ツール」メニューの「オプション」をクリックします。
- 2「オプション」ウィンドウの「送信」タブをクリックします。
- 3 「メール送信の形式」の「テキスト形式」をクリックします。

4「ニュース送信の形式」シートの「テキスト形式」をクリックします。

5「OK」ボタンをクリックします。

これで送信形式が変更されました。

メモ

メールの返信を、送り先の電子メールソフトやニュースリーダーで表示できる 形式で送るには、「受信したメッセージと同じ形式で返信する」をクリックして ▼(オン)にします。
Exchangeで送ったメールが文字化けしていたとき

次のように設定してください。

- 1 Exchangeで「ツール」メニュー 「サービス」をクリックします。
- 2「このプロファイルにセットアップされたインフォメーションサービス (D)」の中の「インターネットメール」をクリックし、プロパティボタンを クリックします。
- 3「全般」タブの「メッセージ形式」ボタンをクリックします。
- **4**「メッセージを送信するときにMIMEを使用(M)」をチェックします。
- 5 「文字コードセット」ボタンをクリックし、「メッセージで使用する拡張文字の文字コードセット」で「日本語(JIS)」を選びます。
- 6「OK」ボタンをクリックして、開いているウィンドウをすべて閉じて Exchangeを終了します。 次にExchangeを起動したときから、設定した内容が有効になります。
- (↔) (•) 半角のカタカナや特殊記号を使っていませんか?

半角のカタカナや特殊記号(丸付き数字や罫線文字など)は使わないでください。

(☆) → (・・) 件名(サブジェクト)に漢字やひらがなを使っていませんか?

件名(サブジェクト)には、漢字やひらがななどの全角文字を使わないでくだ さい。文字化けの原因になることがあります。使うときは、18文字以内にして ください。

ファイルを添付したメールをうまく送れない

※ ● ジ メールに添付したファイルサイズが、加入しているインターネットプロバイ ダが許容するサイズより大きくありませんか?

インターネットサービスプロバイダによっては、送信できる添付ファイルのサイズを制限していることがあります。

このようなときは、メールに添付するファイルを圧縮ツールなどを使って圧縮 してから送ってください。また、複数のファイルを一度に送るときは、分割して 送ってください。メールサイズの上限については、加入しているインターネッ トプロバイダのサポート窓口で確かめてください。 ×E

圧縮ツールは、ファイルのサイズを小さく圧縮するアプリケーションです。イン ターネットのホームページや雑誌の付録などで配布されているものもあります。

「発信音が聞こえません。」と表示された

(☆) ● (・) 電話回線は正しく接続されていますか?

モジュラージャックが抜けていたり浮いていたりしませんか?電話回線が正 しく接続されていないときは、正しく接続し直してください。

(☆) → (・) 内線 / 外線の区別がある電話回線を使っていませんか?

受話器を取ったときに発信音が聞こえるかどうか確認してください。発信音が聞こえない電話回線のときは、次の手順に従って設定してください。

- コントロールパネルを開き「モデム」アイコンをダブルクリックします。
 「モデムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2「プロパティ」ボタンをクリックして、「接続」タブをクリックします。
- 3「接続オプション」欄の「トーンを待ってからダイヤルする」の ▼ をク リックして (オフ)にします。
- **4**「OK」ボタンをクリックし、「閉じる」ボタンをクリックします。
- (☆) (・) 加入電話回線以外の回線と接続していませんか?

加入電話回線以外と接続すると、本機が正しく動作しない場合があります。 また、本機を破損するおそれがあります。

「接続ケーブルまたは回線がモデムに正しく接続されていないか、モデムの電源が入っていません」と表示された

(☆) ● (・) 電話回線は正しく接続されていますか?

モジュラージャックが抜けていたり浮いていたりしませんか?電話回線が正 しく接続されていないときは、正しく接続し直してください。 (☆) ▶ (・) トーンまたはパルスの設定は正しいですか?

電話回線にはダイヤル回線とプッシュ回線の2通りがあります。次の手順に 従ってお使いの電話回線にあった方を設定してください。

- コントロールパネルを開き「モデム」アイコンをダブルクリックします。
 「モデムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2**「ダイヤルのプロパティ」ボタンをクリックします。 「ダイヤルのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「ダイヤル方法」欄で「トーン」か「パルス」のいずれかを選択します。
- **4**「OK」ボタンをクリックし、「閉じる」ボタンをクリックします。

「回線はビジーです。」と表示された

● ● ● 電話回線が混み合っていませんか?
しばらく待ってからもう一度接続し直してください。

電話回線にはダイヤル回線とプッシュ回線の2通りがあります。上記の「「接続ケーブルまたは回線がモデムに正しく接続されていないか、モデムの電源が入っていません」と表示された」の手順に従って、お使いの電話回線にあった方を設定してください。

「ダイヤルアップネットワーク接続を確立できません。」と表示された

電話回線にはダイヤル回線とプッシュ回線の2通りがあります。p.242の「「接続ケーブルまたは回線がモデムに正しく接続されていないか、モデムの電源が入っていません」と表示された」の手順に従って、お使いの電話回線にあった方を設定してください。

「回線が混雑しているか、電話回線使用のお客様は、トーン / パルス、外線発信番号("0")の設定、ISDN回線使用のお客様は、同期 / 非同期設定に誤りがあります」と表示された

(☆ ● ご) 電話回線の設定は正しいですか?

次の手順に従って回線の確認と設定を行ってください。

- コントロールパネルを開き「モデム」アイコンをダブルクリックします。
 「モデムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2**「ダイヤルのプロパティ」ボタンをクリックします。

「ダイヤルのプロパティ」ウィンドウが表示されたら、必要な項目を確認 して設定してください。

「所在地情報」の画面が表示されたときは、0を除いた市外局番を入力 し、「0K」ボタンをクリックしてください。もう一度「ダイヤルのプロパティ」 ボタンをクリックすると、「ダイヤルのプロパティ」ウィンドウが表示されま すので、必要な項目を確認して設定してください。

\$`{\$\bojn\$n^7r} ? 🗙	
所在地情報	
所在地 医器 新規(い) 前月700 市外局事(2) 3 3 3 国書号() 日本(61) 王 1	ご使用になる地域の市外局番が 0" ではじまる場合、最初の"0"を除いた 番号を入力します。
- ゲイヤル方法 外線発信書号(2): 市内 長距離 「遠話か-トを使用する(2): 文法(2): (注意): (注): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注意): (注): (外線発信が必要な回線をご利用の 場合は入力します。
ア キャガル構成を解除するための参考型 ダイヤル方法: 「・トンクD 「 パルスの)	 プッシュ回線の場合はホーンを、 ダイヤル回線の場合はパルスを 選択します。
 ОК \$+У±И	

3「OK」ボタンをクリックし、「閉じる」ボタンをクリックします。

ダイヤラでダイヤルできない

「ダイヤラ」で正常にダイヤルできない場合は、「ダイヤル中」ダイアログボックスの「オプションの変更」ボタンをクリックし、「リダイヤルする番号」の先頭に表示されている「T」または「P」の文字を削除してからダイヤルし直してください。

モデムで電話できるか確認したい

モデムが正しく動いているかどうかはモデムの音で確認する方法と、「ダイヤ ラー」を使って確認する方法があります。

モデムの音で確認するとき

正しく電話されているかどうか、モデムが電話している音で確認することが できます。モデムから音がしなかったり、音が小さいときは次の手順で調整し てください。

- コントロールパネルを開き「モデム」アイコンをダブルクリックします。
 「モデムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2「プロパティ」ボタンをクリックし、「全般」タブの「音量」を調整します。

LT Win Modemのንጊ가ንተ	1
全般 接続 ディスティンクティブ・リング 転送	
LT Win Modem	
	・これを右にドラッグすると 大きな音になります。
77 高	・「オフ」になっているとモデ ムからの音がしなくなりま す
最高速度(血)	
115200	
□ この速度でのみ接続@	
ОК + +УЕЛ	

3「OK」ボタンをクリックし、「閉じる」ボタンをクリックします。

チェック! モデムの音量設定が オフ」になっていないのに電話をしてもモデムから音がしないときは、何らかの原因でモデムが動いていないことが考えられます。「接続できない(p.237)をご覧になり、対処してください。 また、ダイヤラーを使用している場合は、モデムから音が出ないことがあります。 「ダイヤラの使用時に音が出ない(p.228)をご覧になり、対処してください。 それでも解決しないときは、モデムの故障が考えられますので、Bit-INN、NEC サービスセンター、サービスステーションにご相談ください。 「要求されたこのURLはオフラインでは利用できません。」と表示される

「オフライン作業」をオン(チェックマークがついた状態)にしているときに、イ ンターネットにアクセスしないと得られない情報を得ようとするとこのメッセー ジが表示されます。ダイアルアップ接続をして最新のインターネット情報を表 示したいときは、「接続」をクリックしてください。そうでないときは、「オフライ ン作業をクリックしてください。

「接続」をクリックすると、「オフライン作業」は解除されます。

Internet Explorerや関連製品に関するサポート技術情報につい て知りたい

Internet Explorerやその関連製品に関するサポート技術情報は、次の方法で調べることができます。

インターネットに接続し、Internet Explorerやその関連製品の「ヘルプ」メ ニューをクリックし、「Microsoft Webページ」、「よく寄せられる質問」の順に クリックします。しばらくすると、Microsoft社のサポートページが表示されま す。

このあとは、そのページの説明にしたがって操作してください。

自動発着機能が作動しない

(☆ ● (・) 接続は正しくできていますか?

モジュラーケーブルが正しく接続されているかを確かめてください。

↔ ● ・・・・ 発信命令の送り方や条件は正しいですか?

モデムのマニュアルのATコマンドの項目や、使っている通信ソフトのマニュアルをご覧になり、発信命令の送り方や条件を確かめてください。

メ E ATコマンドー覧を見る方法(FAXモデム内蔵モデルのみ) 次のようにしてATコマンドー覧を参照することができます。 **1**「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリックします。 **2**「名前」に次のように入力します。

C:¥windows¥ATCREAD.DOC

3「OK」ボタンをクリックします。



FAXを使おうとしたら

FAXモデムを内蔵していないモデルで、FAX機能を使うときには、別売の FAXモデムが必要です。

新規にFAXモデムの設定を行った場合は、本機を再起動してください。

自動受信モードでFAXを自動受信できない

(☆ → (・) 接続は正しくできていますか?

モジュラーケーブルがFAXモデムに正しく接続されているかどうか確認して ください。また、機種によっては、液晶ディスプレイが閉じていると本機の電源 が入らないように設定されている場合があります。FAXの自動受信をしたい ときには、液晶ディスプレイを開けておいてください。

また、次のような場合は、FAXの自動受信はできません。

相手がファクシミリ信号を出さないタイプのFAXの場合

コンビニエンスストアなどのFAXで、ファクシミリ信号を出さないように している場合

海外から送られてきたFAXで、ファクシミリ信号が出ていない場合

このパソコンの自動受信モードでは、かかってきた電話がFAXであれば自動的にFAXとして受信しますが、相手がFAXであっても、ファクシミリ信号(「ポー・ポー・ポー・…」という音)が送られてこないとFAXとして受信できません。

電話をFAXとして受信してしまう

(☆) → (・) FAXソフトの「応答までのコール数」が少なくありませんか?

「応答までのコール数」が少ないと、通常の通話用の電話もFAXとして受信 してしまいます。「応答までのコール数」を多くするか、応答を「手動」に設定 してFAXの受信が始まる前に受話器を取ってください。

内蔵FAXモデムを4線式の回線につなぎたい

4線式の回線には接続できません。2線式の回線に接続してください。

ネットワーク(LAN)に接続しようとしたら

LAN内蔵モデル以外では、別売のLANカードが必要です。LANの接続については、ネットワーク管理者にご相談ください。

▼チェックククネットワークを運用中は、リンクケーブルを取り外さないでください。

ネットワークへの接続方法がわからない

LAN内蔵モデルをご使用の方は、『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「ネットワーク通信機能」をご覧になり、リンクケーブルを接続してください。また、必要なネットワークソフトウェアを正しくセットアップしてください。

ネットワークに接続できない

(☆ → ご) 接続は正しくできていますか?

ネットワーク管理者に相談して、パソコンとHUB(ハブ)がリンクケーブルで正しく接続されているかを確かめてください。

(☆ → (・) 設定が間違っていませんか?

プロトコルやドメインワークグループ等の設定が間違っているか、またはコン ピュータアカウントがプライマリドメインコントローラ上にありません。 詳しくはネットワーク管理者に相談してください。

ネットワークコンピュータに「ネットワーク全体」のアイコンしか表示 されない

ネットワークコンピュータに表示されるまでには、時間がかかることがあります。 しばらく待ってから、「表示」メニューの「最新の情報に更新」をクリックしてく ださい。

それでも表示されない場合は、ネットワークが正常に接続されていないか、 ネットワークソフトウェアの設定が正しくありません。接続の方法やネットワーク ソフトウェアを確認してください。 ネットワークコンピュータに自分のコンピュータしか表示されない

ネットワークコンピュータに表示されるまでには、時間がかかることがあります。 しばらく待ってから、「表示」メニューの「最新の情報に更新」をクリックしてく ださい。 それでも表示されない場合は、接続しようとしているドメインまたはワークグ

ループが一致しているか確認してください。設定されているドメインまたは ワークグループは、「コントロールパネル」の「ネットワーク」アイコンで調べるこ とができます。

共有ドライブやフォルダが使えない

共有するドライブ、フォルダを設定してください。ネットワークに接続された他のコンピュータからお客様のコンピュータを利用するには、「共有する」の設定が必要です。

利用したいドライブ、フォルダを右クリックし、表示されたメニューの中から「共 有 をクリックしてください。共有設定が行われるとドライブやフォルダのアイ コンが変わります。

(☆) → (・・) 共有するドライブやフォルダにアクセス権が設定されていますか?

共有するドライブやフォルダには、その所有者がアクセス権を設定できるよう になっています。アクセス権が設定されている場合、全く利用できないか、読 み取りのみ可能な設定、読み取りも書き込みも可能な設定と、いくつかのパ ターンが設定されます。

メモ

お客様が共有を設定した当初は「読み取り専用」の設定になっています。

赤外線通信しようとしたら

赤外線通信できない

- 本機の通信ポートと通信相手の通信ポートの配置は正しいですか?
 お互いの通信ポートが正面に向き合うようにして、20~80cmの距離のところに置いてください。
- (※) ▶ (•) デバイスの設定は正しいですか?

『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「赤外線通信機能」をご覧になり、正 しい設定を行ってください。

デバイスマネージャの画面で赤外線通信のところに赤い「×」マークや黄色い「!」マークが付いていませんか?

p.268の手順に従って「コントロールパネル」を開き、「システム」アイコンをダ ブルクリックして表示される「システムのプロパティ」ウィンドウの「デバイスマ ネージャ タブをクリックします。

赤外線通信のところに赤い「×」マークや黄色い「!」マークが付いているときは、周辺機器が何らかの理由で正常に動作していないことが考えられます。

Windowsのヘルプまたは『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「赤外線 通信機能」に従ってマークが付かないようにしてください。

Intellisyncで赤外線デバイスを有効にしようとしたとき、「試みた 接続は不正なオペレーションです。Intellisyncは正しくインストー ルされていません。続けるには「OK」をクリックして下さい。」と表 示された

(☆ → ご) デバイスを正しく設定していますか?

BIOSセットアップメニューで赤外線ポートを「使用しない」に設定している場合は、このようなメッセージが表示されます。

『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「赤外線通信機能」をご覧になり、赤 外線通信機能を利用するための準備を行ってください。

印刷しようとしたら

印刷がうまくいかないときは、その原因として、プリンタやケーブル、プリン タドライバ、パソコンのハードディスクの空き領域、アプリケーションの設 定などが考えられます。ひとつずつ確認してください。

- 参照 ・プリンタの接続と設定方法 『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「プリン タを使う」
 - ・プリンタに添付されているマニュアル

プリンタから印刷できない、プリンタから意味不明の文字が印字 される

プリンタのマニュアルを見て電源を入れてください。

- プリンタが印刷可能な状態(オンライン)になっていますか?
 プリンタの「印刷可」や「オンライン」の表示を確認してください。
- アリンタの製造元が推奨するプリンタケーブルを使っていますか?
 プリンタによっては、プリンタ製造元の指定したケーブルを使わないと印刷
 がうまくいかないものがあります。プリンタのマニュアルをご覧になり、ケーブ
 ルを確認してください。
- (☆) ▶ (・) 接続ケーブルが外れていたり、接触不良を起こしていませんか?
 - 『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「プリンタを使う」とプリンタのマニュ アルに従って、本機とプリンタを接続し直してください。

プリンタのマニュアルに従って用紙やトナー、インクを補充してください。

プリンタのテスト印刷はできますか?
 プリンタには一般にテスト印刷する機能があります。この機能を使ってプリンタの印字テストを行ってください。テスト印刷ができないときは、プリンタの故障が考えられます。プリンタの製造元にご相談ください。

- ※ ご プリンタ専用のプリンタドライバがインストールされていますか?
 新しくプリンタを接続したときは、プリンタドライバのインストールが必要です。
 - 参照 / プリンタドライバのセットアップ プリンタのマニュアル
- (☆) (・) 使用したいプリンタが 通常使うプリンタ」になっていますか?

使用したいプリンタが、通常使うプリンタ」になっていないと、プリンタから印 刷されなかったり予期しない内容が印字されることがあります。

このようなときは、次の手順に従ってプリンタの設定を行ってください。

- **1**「スタート」ボタン 「設定」「プリンタ」をクリックします。 「プリンタ」ウィンドウが表示されます。
- 2 使用したいプリンタのアイコンを右クリックし、表示されたメニューか ら「通常使うプリンタに設定」をクリックします。
- 3 「プリンタ」ウィンドウを閉じます。 これで設定が終了しました。
- (↔) →(・・) プリンタドライバの設定を確認してください。

プリンタドライバの設定によっては、正しく印刷されないことがあります。

- 参照 / プリンタドライバの設定 プリンタのマニュアル
- (☆) ▶ (・) デバイスの設定を確認してください

BIOSセットアップメニューで、パラレルポートを使用しない設定にしている場合は、設定を解除してください。

また、セキュリティの設定をしている場合は、設定を解除してください。

参照 / デバイスの設定 『活用ガイド ハードウェア編』の「PART3 システムの設定」

印刷しようとしたら「FAX送信」、「Microsoft Exchange」、「新しい メッセージの作成」などのウィンドウが表示された

使用したいプリンタが 通常使うプリンタ」になっていないと、上記のようなウィ ンドウが表示されることがあります。

このようなときは、次の手順に従ってプリンタの設定を行ってください。

- **1**「スタート」ボタン 「設定」「プリンタ」をクリックします。 「プリンタ」ウィンドウが表示されます。
- 2 使用したいプリンタのアイコンを右クリックし、表示されたメニューか ら「通常使うプリンタに設定」をクリックします。
- 3 「プリンタ」ウィンドウを閉じます。 これで設定が終了しました。

フロッピーディスク、スーパーディスク を使っていたら

フロッピーディスク、スーパーディスク、外付けのMO、PD、ZIPなどのリムー バブルディスクを使っていて問題が起きたときは、ここをご覧ください。

「マイコンピュータ」の3.5インチFDをクリックしたが、ディスクの 内容が表示されない

(→ ご) フロッピーディスクドライブは正しく接続されていますか?

フロッピーディスクドライブをケーブルで接続している機種では、ケーブルが 正しく接続されているかどうか確認してください。

「デバイスの準備ができていません」と表示されたとき

ディスクをいったん取り出し、ラベルの貼られた方を手前、上向きにし、ディス クドライブの奥まで入れて、「再試行」をクリックしてください。

同じメッセージが表示されたときは、「キャンセル をクリックし、ディスクを取 り出し、別売のクリーニングディスクを使ってディスクドライブのヘッドをクリー ニングしてください。

クリーニング後、再び同じ現象が起きるときは、他のディスクを入れてみてく ださい。

このとき、他のフロッピーディスクをセットすると内容が表示されるときは、元のディスクの内容が壊れていると考えられます。復旧は困難です。

チェック!! 他のディスクをセットしても内容が表示されないときは、ディスクドライブの故障が考えられます。ご購入元、NECサービスセンター、サービスステーションにご相談ください。

メモ

ディスクドライブのヘッドが汚れると、ディスクを読むことができなくなります。 ひと月に一回を目安にクリーニングディスクを使ってクリーニングしてください。

クリーニングディスクについては、ご購入元、NECサービスセンター、サービ スステーションにご相談ください。

また、ディスクが壊れた場合に備えて、重要なデータは必ずバックアップ(コ ピー)をとっておくようにしましょう。 4

しばらくたって、「ディスクはフォーマットされていません」と表示され たとき

セットされたディスクは、このパソコンでは読めないフォーマットのディスクか、 フォーマットされていないことが考えられます。

ディスクに必要なファイルが入っていなければ、「はい」ボタンをクリックして フォーマットしてから使ってください。

読み込みはできるが、書き込みができない

(?) → (·) ディスクがライトプロテクトされていませんか?

ディスクがライトプロテクトされていないかどうか確認してください。ライトプロテクトされているときは、ライトプロテクトを解除してください。

メモ

フロッピーディスクやスーパーディスクには、記録されている内容を間違って 消したり、変更してしまわないように、書き込みを保護する機能 ライトプロテ クト機能)があります。ファイルを保存するときは、ライトプロテクトノッチを書き 込みできるほうにずらしてください。

フロッピーディスクの場合



(書き込みできない状態)

書き込みできる ようになる



システムディスクなど大切なディスクは、本当に書き込みをしていいか、もう一度確認しましょう。

ディスクに飲み物をこぼしてしまった

本機の故障の原因になるので、汚れたディスクは使わないでください。

ディスクを汚してしまい、保存しておいたデータが使えなくなってしまったと きに備えて、バックアップをとっておくことをおすすめします。

ディスクを誤ってフォーマットしてしまった

ディスクをフォーマットすると、保存していたデータはすべて消去されます。市 販のユーティリティソフトなどで復旧できることもありますが、確実ではありま せん。

チェック!! 必要なディスクをフォーマットしてしまわないよう、十分注意してください。大切 なデータが入っているディスクには、ライトプロテクトをかけておいてください。 また、こまめにバックアップを取ることをおすすめします。

ディスクコピーやフォーマットができない

↔ ● ・ セットしたディスクの容量を確認してください

Windows 95では、1.2Mバイトや120Mバイトでフォーマットされたディスクを ディスクコピーしたり、フロッピーディスクを1.2Mバイトの容量でフォーマット したりすることはできません。

次の手順でセットしたフロッピーディスクの容量を確認してください。

- **1**「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。 「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- 2「マイコンピュータ」ウィンドウの「3 5インチフロッピーディスク」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 「全般」タブでフロッピーディスクの容量を確認します。

なお、スーパーディスクドライブで、すでに1.2Mバイトでフォーマット済み のフロッピーディスクを1.44Mバイトにフォーマットし直そうとすると、エ ラーメッセージが表示されることがあります。

その場合は、「スタート」「プログラム」から「MS-DOSプロンプト」を起動し、次のように入力してください。

FORMAT A: /F:1.44 [Enter]

スーパーディスクドライブからディスクを取り出せない

(↔) → (•) パソコンの電源が入っているか確認してください

パソコンの電源を入れてから、イジェクトボタンを押してください。電源が切れている状態では、出し入れができません。

電源が入っているのにスーパーディスクを取り出せないときは、『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「フロッピーディスクドライブ」をご覧になり、スー パーディスクを取り出してください。

ハードディスクを使っていたら

「マイコンピュータ」の中に表示される 💷 がハードディスクです。

ハードディスクの空き領域が足りない

ハードディスクの空き領域を増やすには、次の方法があります。

ハードディスクを増設する

「ごみ箱」を空にする

削除したファイルは、ハードディスクからすぐに削除されずに、デスクトップの 「ごみ箱」に入っています。ごみ箱を空にすると、ごみ箱に入っていたファイ ルの分だけ、ハードディスクが空きます。ごみ箱を空にするときは、「ごみ箱」 アイコンを右クリックして、メニューの「ごみ箱を空にする」をクリックします。

「ごみ箱」の最大サイズを小さくする

ごみ箱の設定は、「ごみ箱」アイコンを右クリックし、メニューの「プロパティ」 をクリックして、表示される「ごみ箱のプロパティ」ウィンドウで行います。

ごみ箱のプロパティ 22 🗵		
オプション WINDOWS 95 (C)		
 ○ ドライブごとに構成する(2) ○ 全ドライブで同じ設定を使う(2) 		
□ ごみ箱にファイルを移動しないで、削除と同時にファイルを消す(R)		
☑ 削隊の確認メッセージを表示(0)		
OK キャンセル 通用(の)		

 ジチェック! ゴミ箱の最大サイズを0%にすると、削除したファイルはゴミ箱に保管されずに 消えてしまいます。
 TEMPフォルダの中身を削除する

アプリケーションによっては、実行中に一時作業用ファイル(テンポラリファイ ルを作成します。このファイルは、通常は、終了時に消去されますが、アプリ ケーションを強制終了すると、削除されません。一時作業用ファイルは、通常、 Windowsフォルダの中のTEMPフォルダに作られます。

メモ

アプリケーションを実行中は、一時作業用ファイルは削除しないでください。 アプリケーションが動かなくなることがあります。

インターネットエクスプローラのテンポラリファイルを削除する

インターネットエクスプローラで、既に表示したページを後で参照する必要が ないときは、次の方法でハードディスクの空き領域を増やすことができます。

- 1「インターネットエクスプローラ」を起動します。
- 2 「表示」メニュー 「インターネットオプション」を選びます。 インターネットエクスプローラ5をお使いの場合は、「ツール」メニューの 「インターネットオプション」を選んでください。
- 3「全般」タブの「ファイルの削除」ボタンをクリックします。



この画面は、インターネットエクスプローラ4.0の画面です。

4「OK」ボタンをクリックし、もう一度「OK」ボタンをクリックします。

「ドライブスペース」でハードディスクの内容を圧縮する

ドライブスペースを使ってハードディスクの内容を圧縮すると、空き領域を増 やすことができます。

参照/ドライブスペース 『Microsoft® Windows® 95 ファーストステップガイド』

インストールされているアプリケーションを削除する

すぐに使わないアプリケーションをハードディスクから削除すると、ハードディ スクの空き領域を増やすことができます。

参照 ・添付アプリケーションの削除 「PART1 アプリケーションの削除と追加」
・別売のアプリケーションの削除 アプリケーションに添付のマニュアル

ファイルをごみ箱に捨てても、ハードディスクの空き領域が増え ない

削除したり、ごみ箱」にドラッグしたファイルは、ハードディスクからすぐに削除 されずに、「ごみ箱」に保管されます。「ごみ箱」に保管されているファイルを ハードディスクから削除したいときは、「ごみ箱」アイコンを右クリックして表示 されるメニューから「ごみ箱を空にする」をクリックしてください。

領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少 ない

カタログなどに記載されているハードディスクの容量は、1 M バイト =1,000,000バイトで計算しています。これに対し、ハードディスクを領域作成 するときには、1Mバイト=1,024×1,024=1,048,576バイトで計算しているの で、容量が少なく表示されることがありますが、故障ではありません。

Gバイト(ギガバイト)についても、同様の記述となっています。

スキャンディスクを実行するとリトライ(再試行)をくりかえし、エ ラーメッセージが表示されて終了してしまう

プリンタ監視ソフトなどの常駐ソフトが起動していると、常駐ソフトが頻繁に ファイルにアクセスするので、このような現象が起きます。スキャンディスクを 実行する前に、これらの常駐ソフトを終了するか、削除してください。 スキャンディスクで完全チェックを行うと、メッセージが表示され てスキャンディスクが中断される

Windows 95がインストールされているドライブに対し、スキャンディスクで完 全チェックを行うと、「Windowsまたはほかのアプリケーションがこのドライブ に書き込みを行っているため、再試行回数が10回に達しました。実行中ほか のアプリケーションを終了するとチェックが早く行われれます。今後もこの警 告メッセージを表示しますか?」と表示され、スキャンディスクが中断される場 合があります。このメッセージが表示されたときには、実行中のほかのアプリ ケーションを終了して、「はい」ボタンをクリックしてください。引き続きスキャン ディスクが実行されます。

2つ以上の領域にわかれている内蔵ハードディスクを1つの領域 にしたい

FAT32ファイルシステムを適用してハードディスクの領域を作成してくだ
 さい
 さい

2Gバイト以上のハードディスクを1つの領域にするには、FAT32ファイルシステムを適用してハードディスクの領域作成を行う必要があります。FAT32ファイルシステムについてはPART2の「FAT32ファイルシステムの利用(p.122)をご覧ください。

ハードディスクを2Gバイト程度しか領域確保できない

FAT32ファイルシステムを適用してハードディスクの領域を作成してくだ
 さい
 さい

FAT32ファイルシステムを適用すると、一つの領域に2Gバイト以上の領域確保ができます。

参照 FAT32ファイルシステム PART2の「FAT32ファイルシステムの利用 (p.122)

CD-ROMを使っていたら

CD-ROMドライブが搭載されていないモデルでCD-ROMを使用するときは、添付または別売のCD-ROMドライブが必要です。別売のCD-ROMドライブをご使用の方は、別売のCD-ROMドライブに添付の説明書とあわせてご覧ください。

CD-ROMドライブのトレイを出し入れできない

(☆ → (・) パソコンの電源は、入っていますか?

パソコンの電源を入れて、イジェクトボタンを押してください。 電源が切れ ている状態では、出し入れできません。

電源が入っているのにディスクトレイが出てこないときは、『活用ガイド ハー ドウェア編』PART1の「CD-ROMドライブ」の「非常時のCD-ROMの取り出 し方」に従ってください。

CD-ROMをセットしても自動起動しない

自動起動に対応していないCD-ROMは自動起動できません。CD-ROMの マニュアルで確認してください。

対応していないときは、Windows 95のデスクトップ画面の「マイコンピュー タ」からCD-ROMドライブをダブルクリックして起動してください。

○ CD-ROMのプロパティで自動起動が設定されていますか?

次の手順でCD-ROMドライブのプロパティを確認します。

- 1 p.196の手順に従って「コントロールパネル」を開き、「システム」アイ コンをダブルクリックします。
 - 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2「デバイスマネージャ」タブをクリックして「CD-ROM」の前の ●をクリックし、表示されたCD-ROMドライブ名をダブルクリックします。
- 3 「設定」タブをクリックします。

4「自動挿入」のチェックボックスがチェックされていない場合は、
√ オン)にします。

××××× の7ロパライ 情報 設定 ドライパー	?	×
シンズン シンズン シンズン シング シング シング シング シング シング シング シング シング ジング ジンジン ジン ジンジン ジン ジンジン ジン ジンジン ジン ジン ジン ジン ジンジン ジン ジンジン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ジンジン ジン ジンジン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ジン ジンジン ジン ジン	7ァームウェア20定番号: XXXX	
★ 目的分入 現在のトライク: QI 予約トライン文字 開始トラインプ: Q: 終了トライク: Q:	V DNA V V OK \$tc>Eb	→ ここが

メモ

5「OK」ボタンをクリックします。

再起動を促すメッセージが表示されます。

6 「はい」ボタンをクリックして本機を再起動します。

CD-ROMのデータを読み出せない、音楽CDの再生中に音飛び する

CD-ROM、音楽CDは正しくセットされていますか?

CD-ROM、音楽CDの表裏を確認して、本体のCD-ROMドライブのディスクトレイの中心の軸にきちんとセットしてください。

(CD-ROM、音楽CDが汚れていませんか?

CD-ROMが汚れているときは、乾いた柔らかい布で内側から外側に向かって拭いてから使ってください。



(CD-ROM、音楽CDに傷が付いていませんか?

傷がついているCD-ROM、音楽CDは使えないことがあります。

メモ

添付されているCD-ROMに傷がついて使えなくなったときなどは、有料で交換いたします。

(↔) → (•) このパソコンに何らかの振動を与えませんでしたか?

振動を与えないようにして、操作をやり直してください。

(♀) ▶ (・) このパソコンで使えるCD-ROMかどうか確認してください

このパソコンで使えるCD-ROMを使ってください。 アプリケーションなどのCD-ROMは、一般にOSごとに専用のものが用意され ています。例えば、Windows 95を使うときは、Windows 95に対応したCD-ROMを使ってください。

> 音楽CDを再生中にフロッピーディスクやスーパーディスクなどを出し入れす ると、音飛びの原因となります。 音楽CDの再生中はフロッピーディスクやスーパーディスクなどを出し入れし ないでください。

再生中の動画がとぎれる、なめらかに再生されない

(→) 動画データ再生中に、他のアプリケーションを実行していませんか?

他のアプリケーションを終了させてください。

動画データのCD-ROMの再生には、パソコンの処理能力が多く必要になります。このため、複数のアプリケーションを同時に使うと動画データの処理が追い着かなくなり、画像がとぎれたり、なめらかに再生されなくなったりします。

動画データの再生中にウィンドウの大きさや位置を変えると、音飛びや画像の乱れの原因になります。いったん動画の再生を停止してから操作してください。

メモ

アプリケーションによっては本機のメモリを増設すると、よりなめらかになるものもあります。

動画の再生中に画面が消えてしまう

ビデオCDなど、MPEG形式の動画を再生中に省電力機能などが働くと、再 生画面が消えてしまいます。動画を再生するときは、省電力機能やパワーマ ネージメント機能をオフにしてください。

CD-ROMドライブのドライブ番号を変えたい

本機に標準で装備されているCD-ROMドライブのドライブ番号は、Qドライブ に設定されていますが、次のようなときにはドライブ番号が変更されます。

・添付または別売のCD-ROMドライブを増設したとき

・CD-ROMドライブの設定を変更したときなど

メモ

特に指定しなければ、CD-ROMドライブのドライブ番号は、最後のハードディ スクドライブの次の番号が割り当てられます。

例: 最後のハードディスクがDドライブのとき、CD-ROMドライブは Eドライブ

CD-ROMドライブのドライブ番号を変更する場合は、次のように操作してください。

1 p.196の手順に従って「コントロールパネル」を開き、「システム」アイ コンをダブルクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 2「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「CD-ROM」の前の●をクリックし、表示されたCD-ROMドライブ名をダブルクリックします。
- 3「設定」タブをクリックします。

4「予約ドライブ文字」の「開始ドライブ」をクリックして表示された一覧 の中から選びます。

xxxx Ø7'0/74	?
情報 設定 ドライパー	
<u>></u> >>>>	
\$-ታ'ንት ID : 1	ファームウェア改定番号: XXXX
論理ユニット数: 0 ┌ オフジョン	
☑ 切图所	■ リムーパブル
□ 同期デーク轆該送	■ Int 18 ユニット
☞ 自動挿入	DMA
現在のドライブ: 🛛	
一予約1577文字	
開始ドライフ*: Q:	•
終了ドライフ*: 0:	·

終了ドライブも自動的に変更されます。

- **5**「OK」ボタンをクリックして、次に表示された画面でも「OK」ボタンを クリックします。
- **6** Windows 95の再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリックして再起動します。

MS-DOSモードでCD-ROMドライブを使いたい

出荷時の状態では、MS-DOSモードでCD-ROMドライブを使うことはできません。

MS-DOSモードでCD-ROMドライブを使うためには、設定が必要です。PART5の「Windows 95でMS-DOSモードを利用する(p.288 をご覧ください。

CD-ROMの読みとりエラーメッセージが表示されたら

CD-ROMを使用するプログラムを実行中に、CD-ROMを取り出すと、エ ラーメッセージが表示されます。取り出したCD-ROMをCD-ROMドライブに セットし直して、【Enter】を押してください。なお、このメッセージで表示され るシリアル番号は無視してください。

周辺機器を取り付けようとしたら

別売の周辺機器を取り付けたが動作しない。別売の周辺機器を 取り付けたらパソコンが起動しなくなった。他の機能が使えなく なった

(☆) → (・) 正しく接続されていますか?

コネクタやネジがゆるんでいないか確認してください。

↔ ● ジ 割り込みレベルなどの設定は正しいですか?

周辺機器には、取り付けるときに、割り込みレベル、DMAチャネルなどの設定が必要なものがあります。

周辺機器が使う割り込みレベルがすでに使われていると、パソコンが起動し なくなったり、動作が不安定になったりします。割り込みレベルが重ならない ように、どちらかの設定を変更してください。

周辺機器の割り込みやドライバなどの設定は、p.196の手順に従って「コント ロールパネル」を開き、「システム」アイコンをダブルクリックして表示される「シ ステムのプロパティ」ウィンドウの「デバイスマネージャ」タブで確認します。

メモ デバイスマネージャの表示方法

1「コントロールパネル」を開いて「システム」アイコンをダブルクリック します。



システムのフロハ"ティ	? ×	
「情報」デバイスマネージを「ハードウェア環境」パフォーマンス」		
	⁹ 275ム: Microsoft Windows 95 400950 C IE 4047221059 使用者:: Microsoft C 11195-0EM-0310021-00000	
製造およびサポート元: NEC	NEC XXXXXX XXXXXXXXXXX 320MB (2) RAM	
	XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	OK キャンセル	

2「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

デバイスマネージャの画面が表示されます。



- 参照 割り込みレベル、DMAチャネル 『活用ガイド ハードウェア編』PART4の「付録」 取り付けた周辺機器のところに赤い「×」マークや黄色い「!」マークが付いているときは、その周辺機器が何らかの理由で正常に動作していないことが考えられます。
- ↔ (••) 周辺機器の設定は正しいですか?

周辺機器によっては、設定スイッチの変更やデバイスドライバなどのインストールが必要な場合があります。

参照 周辺機器のマニュアル

プラグアンドプレイ対応の周辺機器のドライバをインストールしたが、デバイスマネージャの画面に黄色い「!」マークが表示され、周辺機器が動作しない

(→ ・ ドライバをインストールした後、本機を再起動しましたか?

PCカードなどのプラグアンドプレイに対応した周辺機器のドライバをインス トールした場合は、本機を再起動した後、周辺機器が使えるようになります。 ドライバをインストールした後、本機を再起動してください。

アプリケーションを使っていたら

アプリケーションが起動しない

(☆) → (・・) アプリケーションを起動するのに必要なだけメモリは空いていますか?

すでに複数の他のアプリケーションが起動しているときは、それらを終了して から、起動してください。それでも起動しないときは、パソコンを再起動してく ださい。

メモ

複数のアプリケーションが起動していると、メモリが不足して、新たにアプリ ケーションを起動できなくなることがあります。

参照 アプリケーションの起動に必要なメモリ容量を調べるときには アプリケーション のマニュアル

アプリケーションを削除したい

ー度削除すると再セットアップしない限り元に戻せない(再追加できない)アプリケーションもあります。削除するときは十分注意してください。

参照 / アプリケーションを削除するときには 「PART1 アプリケーションの削除と追加」

フルカラーにするようにというメッセージが表示された

アプリケーションの中には、画面の表示色をフルカラーにしないと正常に動作しないものがあります。画面の表示色を変更してください。

参照 画面の表示色を変更するには 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「画面表 示機能」 アプリケーションをインストールできない

📯 ▶ 😳 アプリケーションはこのパソコンに対応していますか?

アプリケーションによっては、このパソコンでは動作しないものや、別売の周辺機器が必要なものがあります。アプリケーションのマニュアルで「動作環境」や「必要なシステム」を確認してください。

(☆) ▶ (・) アプリケーションのインストール先がAドライブになっていませんか?

インストール先をハードディスクのドライブ名(購入時の状態では、Cドライブ) に変えて、インストールし直してください。

PクティブデスクトップをWebページで表示していませんか?

アクティブデスクトップをWebページで表示するように設定している場合、ア プリケーションを正しくインストールできないことがあります。次の手順でアク ティブデスクトップの設定を変更してください。

- 1 デスクトップ上の何もないところで、右クリックします。
- 2 表示されるメニューから「アクティブデスクトップ」「Webページで表示」をクリックします。

「Webページで表示」の左側にチェックが付いていないことを確認して ください。

> アプリケーションを新しくインストールするときに、ハードディスクに一定の空き 領域が必要な場合があります。アプリケーションに添付のマニュアルをご覧 になり、ハードディスクに必要な空き領域を確認してください。ハードディスク の空き領域が足りないときは、空き領域のある他のドライバにインストールして ください。

参照 ハードディスクの空き領域を増やすには「ハードディスクの空き領域が足りない(p.259)

メモ

どうしてもハードディスクの空き領域を増やすことができないときは、セットアップ時にセットアップの方法を「最小」や「カスタム」にすることで、必要最低限の機能だけをインストールできるアプリケーションもあります。

※ ● ● Windows 95に対応していないMS-DOS用、または、Windows 3.1用のア プリケーションをインストールしようとしていませんか?

MS-DOS用、Windows 3.1用のアプリケーションの中にはインストールできないものがあります。各アプリケーションの製造元にご確認ください。

> MS-IME98またはMS-IME97を標準でご使用の状態でWindows 3.1用 のアプリケーションを実行すると、まれに(主にセットアップ時に)プログラムが 停止することがあります。このような場合は次のように設定してください。

- - ・次の操作は1つのアプリケーションに対して1度だけ行えば、以後毎回有効です。ただし、アプリケーションが異なった場合は、そのアプリケーションのために、もう一度、次の方法を行う必要があります。

メモ

次の操作を行うとWIN.INIファイルが変更されます。まず、Windows 95の フォルダ(購入時の状態では、Cドライブ)にあるWIN.INIファイルのコピー (バックアップ)を取っておくことをおすすめします。

- **1** まず、クイックビューアをセットアップします。すでにクイックビューア のセットアップを行っている場合は、手順6へ進んでください。
- 2「コントロールパネル」を開いて「アプリケーションの追加と削除」アイ コンをダブルクリックします。 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ・ウィンドウが表示されます。
- **3**「Windowsファイル」タブで「ファイルの種類」の「アクセサリ」をクリックして「詳細」ボタンをクリックします。
- **5**「OK」ボタンをクリックします。 クイックビューアのセットアップが行われ、Windows 95のデスクトップ の画面が表示されます。

6「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。

- 7 症状の起きたWindows 3.1対応アプリケーションのアイコンを右ク リックし、メニューの「クイックビューア」をクリックします。 選択したアプリケーションの情報(Technical File Information を表 示するウィンドウが開きます。
- **8**「Module Name:」の右側に表示されている文字をメモします。 ここでは仮に「ABC」とします。
- 9 スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行...」をクリックします。
- **10**「名前」欄に「WIN. INI」と入力し、「OK」ボタンをクリックします。 「メモ帳」が起動して、WIN. INIが表示されます。
- 11 「検索」メニューから「検索」をクリックします。 「検索」ダイアログが開きます。
- **12**「検索する文字列」欄に「Compatibility」と入力し、「次を検索」ボタン をクリックします。 本文内の「Compatibility」が選ばれます。
- 13 「検索」ダイアログ内の「キャンセル」ボタンをクリックします。
- **14** キーボードの【Fn】を押しながら【Home】を押します。 「Compatibility」の後ろにカーソルが移動します。
- **15** キーボードの[Enter]を押します。 新しい行が作成されます。
- 16 手順8でメモした文字(ここではABC)と入力します。
- 17 手順16で入力した文字に続けて「=0x00400000」を入力します。 手順15で作成された行に次の内容が表示されます。 ABC=0x00400000
- 18「メモ帳」「ファイル」メニュー「上書き保存」をクリックします。
- **19**「メモ帳」「ファイル」メニュー 「メモ帳の終了」をクリックします。 メモ帳が終了します。

4

20「クイックビューア」の「ファイル」メニューから「クイックビューアの終了」をクリックします。

クイックビューアが終了します。

これでWindows 3.1対応アプリケーションが使用できます。

メモ

Windows 3.1対応アプリケーションのアイコンを右クリックした時表示される メニューに、クイックビューアが存在しない場合には、クイックビューアがセッ トアップされていません。

クイックビューアのセットアップを先に行ってください。

「メディアプレーヤ」を終了させても、音楽CDが再生されたままになる

次の手順で音楽CDを停止させてください。

- **1**「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「マルチメディア」 から「メディアプレーヤ」をクリックします。
- **2**「デバイス」メニューから「CDオーディオ」を選びます。
- 3「停止」ボタンをクリックしてください。

「CDプレーヤ」で音量の変更ができない

「CDプレーヤ」などで音楽CDを再生中に、「コントロールパネル」の「マルチ メディア」で表示される画面の、「音楽CD」タブのヘッドホンの音量設定を変 更した場合、その変更が有効になるのは、次回「CDプレーヤ」などを起動し たときからです。

「CDプレーヤ」を一度終了し、再起動してください。

「ペイント」の「パレットの交換」機能が使えない

「ペイント」を使用時、画面の表示色の設定が256色モードになっている場合、 または「ペイント」で256色ビットマップデータが読み込まれている場合には、 「ペイント」の「パレットの交換」機能は利用することができません。

画面の解像度や表示色High Color(16bit)モード以上にしてください。

再セットアップするときに、インストールするアプリケーションを 選びたい

アプリケーションを選んで再セットアップすることはできません。再セットアップ すると、購入したときにインストールされていたすべてのアプリケーションがイ ンストールされます。インストールしたくないアプリケーションがあるときは、再 セットアップしたあとで、削除してください。

サスペンド / レジューム機能を 使おうとしたら

参照 サスペンド / レジューム機能を使うとき 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の 「省電力機能」

レジュームしたが、サスペンドする前の状態の画面が表示されない

↔ → ご バッテリの残量はありますか?

バッテリの残量がなくなると、サスペンドしたデータは消えてしまいます。AC アダプタを接続していないときは、バッテリの残量に気を付けてください。

参照 バッテリの残量を確認するには 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「バッテ リで本機を使う」

次の手順でパワーマネージメントの設定を行ってください。

1「コントロールパネル」を開いて「パワーマネージメント」アイコンをダ ブルクリックします。

「電源のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **2**「パワーマネージメント」タブをクリックし、「Windowsでコンピュータの電源管理をする」が

 (オン)になっているか確認し、

 (オフ)になっているときはクリックして

 (オン)にします。
- **3**「OK」ボタンをクリックします。
- アプリケーションや周辺機器はサスペンド / レジューム機能に対応していますか?

対応していないアプリケーションや周辺機器でこの機能を使おうとすると、正常に動作しなくなることがあります。一度本機の電源を切って、もう一度電源 を入れ直してください。また、このようなアプリケーションや周辺機器を使うと きは、サスペンド / レジューム機能は使わないでください。
サスペンド / レジュームできない。または、省電力を設定しても 自動スリープ機能が利用できない

次の操作を行って、設定を確認してください。

- 1 「コントロールパネル」を開き「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。 「 雷源のプロパティ ウィンドウが表示されます。
- 2「パワーマネージメント」タブの「Windowsでコンピュータの電源管理 をする」が□(オフ)になっているときは、クリックして ☑(オン)にしま す。
- **3**「0K」ボタンをクリックします。 再起動するようにメッセージが表示されますので、再起動してください。

自動的にサスペンドしない

- ↔ む 電源管理の設定を確認してください

次の操作で電源管理ができるようになっているか確認します。

1「コントロールパネル」を開き「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。

「電源のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 2 「パワーマネージメント」タブの「Windowsでコンピュータの電源管理 をする」が□(オフ)になっているときは、クリックして ☑(オン)にし ます。
- **3**「OK」ボタンをクリックします。 再起動するようにメッセージが表示されますので、再起動してください。

4

「スタート」メニューに「サスペンド」が表示されない

- (☆) (・) 「サスペンド」を表示しない設定になっていませんか?
 - 「コントロールパネル」を開き「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。
 「電源のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - **2**「パワーマネージメント」タブの「詳細」ボタンをクリックします。 「詳細のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 3「スタート」メニューの「サスペンドコマンドの表示」の (オフ)をクリックして (オン)にし、「OK」ボタンをクリックしてください。 「電源のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - **4**「OK」ボタンをクリックします。
 - 5「スタート」ボタン 「Windowsの終了」で「再起動する」をクリックして
 (○(オン)にし、「OK」ボタンをクリックします。
 再起動後、設定が変更されます。
- ↔ 😳 電源管理の設定を確認してください

次の操作で電源管理ができるようになっているか確認します。

- 1 「コントロールパネル」を開き「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。
 「 雷源のプロパティ」ウインドウが表示されます。
- 2「パワーマネージメント」タブの「Windowsでコンピュータの電源管理 をする」が□(オフ)になっているときは、クリックして ☑(オン)にし ます。
- **3**「OK」ボタンをクリックします。 再起動するようにメッセージが表示されますので、再起動してください。

サスペンドしておいたデータをレジュームさせようとしたら、画面 が乱れて電源が切れた

- パソコンがWindowsの終了処理を行っている間に次の操作を行いませんでしたか?
 - ・ディスプレイのフタを閉めた
 - ・スリープ状態にした
 - ・電源を切った

Windowsの終了処理中にこれらの操作を行うと、復帰(レジューム)できなくなることがあります。このような場合は、電源スイッチで電源を入れてください。エラーメッセージが表示されたときは、メッセージに従ってください。

ハイバネーション機能を 使おうとしたら

ハイバネーション機能を使うときには、『活用ガイド ハードウェア編』PART1 の「省電力機能」をご覧ください。

ハイバネーションの処理画面が表示されずサスペンドしてしまう

(☆) ● (・) ハイバネーション機能は設定されていますか?

『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「ハイバネーション機能を見て設定してください。

● ● ● 再セットアップや、内蔵ハードディスクのフォーマットや、メモリの取り付け /取り外しやCドライブの圧縮/圧縮解除をしませんでしたか?

> 再セットアップや、内蔵ハードディスクのフォーマットや、メモリの取り付け/取 リ外しやCドライブの圧縮/圧縮解除をしたときは、ハイバネーション機能の 再設定が必要です。

- 参照 ハイバネーション機能について 『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「省電力機能」
- (※) → (··) Windows でコンピュータの電源管理をする設定になっていますか?
 - **1**「コントロールパネル」を開き「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。
 - 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 - 2「パワーマネージメント」タブで「Windowsでコンピュータの電源管理 をする」が
 ▼(オン)になっているか確認し、
 「(オフ)になっていると きはクリックして
 ▼(オン)にして、「0K」ボタンをクリックします。

Windows 95の起動時、「Invalid HIBERNATION XXXX/ file...RUN HDPREPEZ...」または「Save to Disk partition not found...」と表示された

※ → ・ メモリの取り付け / 取り外しやCドライブの圧縮 / 圧縮解除などをしませんでしたか?

メモリの取り付け / 取り外しやCドライブの圧縮 / 圧縮解除などをしたときは、ハイバネーション機能をもう一度設定し直してください。

ハイバネーション機能を使用しない設定にした場合、Windows 95起動時に は必ずこのメッセージが表示されます。

(↔) → (••) ハイバネーション状態のときに機器構成を変えませんでしたか?

ハイバネーションの設定をして電源を切ったときに、接続している周辺機器 などの構成を変えると、ハイバネーション機能が正しく働かないことがありま す。このようなときは、一度電源を切り、機器構成を元に戻してから、もう一度 電源を入れてください。

ハイバネーションの設定をして電源を切ったのに、電源を入れた ときに前の状態にならない

(☆) ▶ (・) Windows でコンピュータの電源管理をする設定になっていますか?

- 1 「コントロールパネル」を開き「パワーマネージメント」アイコンをダブ ルクリックします。 「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「パワーマネージメント」タブで「Windowsでコンピュータの電源管理 をする」が
 (オン)になっているか確認し、
 (オフ)になっていると きはクリックして
 (オン)にして、「OK」ボタンをクリックします。

ハイバネーション設定ユーティリティを使用してハイバネーション機能を使用するように設定すると、エラーメッセージが表示される

↔ → ご ハードディスク内の空き領域が不足していませんか?

ハイバネーション設定ユーティリティでは、実装しているメモリ容量によって作 成されるハイバネーション用のファイルの大きさが変わります。必要な連続し た空き領域を確保してからハイバネーションの設定を行ってください。

その他

これ以前のところであなたの質問が見つからなかったときは、ここを見てください。

ここにも見つからないときは、「トラブルを解決するには」の「他のマニュア ルやヘルプ、READMEファイルを見る(p.194)以降をご覧ください。

日付や時刻が正しく表示されない

(↔) ● (・) バッテリの電池は十分に充電されていますか?

本機の内蔵時計はリチウム電池で動いています。内蔵のリチウム電池が十 分に充電されていないと、日付や時刻が正しく表示されないことがあります。 本機購入後すぐや、本機を2カ月以上使用しないでいた後などには、本機の 電源を約40時間以上入れたままにしてリチウム電池を充電してから、次の手 順に従って日付と時刻をもう一度設定し直してください。

1 「コントロールパネル」を開き「日付と時刻」アイコンをダブルクリックします。

「日付と時刻のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 日付と時刻 のプロバティ ? × 日付と時刻】タイムゾーン】 日付(回) 時刻(T) ここをクリックして 1998 -11-1月 ŧ 年と月を合わせま す。 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 日にちをクリック ΞĒ 26 27 28 29 30 31 時、分、秒が表示され します。 20: 52: 33 ている部分をクリック 現在のタイムソーン:東京(標準時) してカーソル()を表 示させてからここをク リックすると、時刻が OK キャンセル 更新(<u>A</u>) 設定できます。
- 2 正しい日付と時刻をそれぞれクリックして選びます。

3「OK」ボタンをクリックします。

これで正しい日付と時刻が設定されました。

表示されている画面を印刷したい

次の方法で画面を印刷できます。

- 1 印刷したい画面で【Fn】を押したまま【Ins】を押します。
- **2**「スタート」ボタン 「プログラム」「アクセサリ」「ペイント」を開きます。
- 3 「編集」メニューの「貼り付け」を選びます。
 - 「ビットマップを大きくしますか?」と画面に表示されたときは、「はい」ボ タンをクリックしてください。
- 4 「ファイル」メニューの「印刷」を実行します。

2000年問題について知りたい

NECでは、インターネットのホームページ 98 Information」の「西暦2000年 対応状況」や「98AP情報」で、2000年問題についての情報を提供していま す。次のアドレスにアクセスしてください。

http://www.nec.co.jp/98/

なお、記載されている情報は更新されますので、定期的にアクセスして確認 してください。

各アプリケーションが2000年問題に対応しているかどうかは、アプリケーションの製造元にお問い合わせください。

● ● 2000年問題

慣習的に西暦年号は下2桁で表現され、同様にコンピュータの世界でも下2 桁の年号が多く使われてきました。西暦2000年を迎えたときに、アプリケー ションによっては、年号が00になってしまい、日付をキーにした期間計算な どの結果が不正となり、業務システム等に多大な影響を与えることが考えら れます。これがコンピュータの西暦2000年問題です。

4 トラブル解決Q&A

Windows起動ディスクからパソコンを起動したい

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 電源ランプがついたらすぐにフロッピーディスクドライブまたはスー パーディスクドライブにWindows起動ディスクをセットします。 「キーボードのタイプを判定します」と表示されます。
- **3**【半角 / 全角】を押してください。 「106キーボードが選択されました」と表示されたあと、「A:¥>__」と 表示されます。

これで、Windows起動ディスクからのパソコンの起動が完了しました。 もう一度ハードディスクから起動したいときは、ディスクドライブから Windows 95起動ディスクを取り出して、パソコンの電源を入れ直して ください。

Windows起動ディスクを作成したい

Windows起動ディスクは、Windowsがハードディスクから正しく起動できなかったときに、フロッピーディスクドライブまたはスーパーディスクドライブから起動するために使うものです。

Windows 95起動ディスクは、次の手順で作成します。

1 「コントロールパネル」を開き「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。

「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2「起動ディスク」タブで画面の指示に従って起動ディスクを作成します。

動作状況が不安定になった

(→ (LANに接続して通信中にサスペンドやハイバネーションしませんでしたか?

LANに接続して通信中にサスペンドやハイバネーションすると、本機が正常 に動作しなくなることがあります。通信中にサスペンドやハイバネーションしな いでください。

なお、本機ご購入時には自動スリープ機能が設定されていますので、LAN に接続して通信するときには自動スリープ機能を使用しないように設定する か、またはAC電源時のパワーマネージメントを使用しないように設定し、AC 電源で本機を使用してください。

参照 システムの設定を変更するには 『活用ガイド ハードウェア編』の「PART3 シス テムの設定」

コンピュータウィルスが検出された

VirusScanなどによってコンピュータウィルスに感染したファイルが検出されたら、すぐにウィルスを駆除し、被害を届け出てください。

参照 PART5の「コンピュータウィルス対策」

「ネットウォッチャー」や「ケーブル接続」の機能を利用できない

(☆) → (・) ネットワークの設定はされていますか?

「ネットウオッチャー」や「ケーブル接続」の機能を利用するには、ネットワークの設定が必要です。

ご使用になるネットワーク環境にあわせて、「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」で「ネットワーク」アイコンをダブルクリックし、「クライアント」、「アダプタ」、「プロトコル」の設定をしてください。



付録

ここでは、本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。

このPARTの内容

Windows 95でMS-DOSモードを利用する コンピュータウィルス対策 お問い合わせの前に(トラブルチェックシート) アフターケアについて

Windows 95でMS-DOSモードを利用する

Windows 95のMS-DOSモードを利用するときの注意事項を説明しています。

MS-DOSモードを利用する

本機は、MS-DOSプロンプトで動作しないMS-DOSアプリケーションを利用 するために、MS-DOSモードで起動することができます。

 ✓ チェック! プログラムによっては、MS-DOSモードおよびMS-DOSプロンプトでは利用で きないものがあります。特に、PC-9800シリーズ対応のアプリケーションの多く は、MS-DOSモードやMS-DOSプロンプトでは動作しません。ご使用のアプリ ケーションが利用できるかについては、アプリケーションの製造元にお問い合 わせください。

本機をMS-DOSモードで再起動する

MS-DOSモードを利用するには、次のように操作します。

- 1 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックする
- 2「MS-DOSモードで再起動する」をクリックして、「OK」ボタンをク リックする 本機がMS-DOSモードで再起動します。

MS-DOSモードを終了する

1 コマンドプロンプトの画面から、次のように入力する

EXIT[Enter]

Windows 95が再起動します。

MS-DOSモードとMS-DOSプロンプトの違い

MS-DOSアプリケーションやMS-DOSコマンドを利用するには、「MS-DOS モード」と「MS-DOSプロンプト」とがあります。「MS-DOSモード」は、MS-DOSで起動したときと同じような環境になるため、他のアプリケーションと一 緒に使うことはできません。「MS-DOSプロンプト」は、MS-DOSをWindows 95上でマルチタスクのアプリケーションとして使用できるようにしたもので す。「MS-DOSプロンプト」を利用するには、次のように操作します。

1「スタート」ボタン 「プログラム」「MS-DOSプロンプト」をク リックする

「MS-DOSプロンプト」ウィンドウが表示されます。なお、「MS-DOS モード」または「MS-DOSプロンプト」からは使用できないコマンドやア プリケーションもあります。

✓ チェック!本機はMS-DOSモードでPCカードを使用することはできません。

CD-ROMドライバ(内蔵CD-ROMドライブ)

本機は、ご購入時の設定では、MS-DOSモードでCD-ROMドライブを使用 することはできません。MS-DOSモードで内蔵のCD-ROMドライブを使用す る場合は、次の手順が必要です。

現在のMS-DOSモードで内蔵のCD-ROMドライブを使う場合

現在のMS-DOS設定を使う場合で、MS-DOSモード上でCD-ROMを使う ときには、次の手順を行ってください。

- 1 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックする
- 2「MS-DOSモードで再起動する」を選択して、「OK」ボタンをクリックする 本機がMS-DOSモードで再起動します。
- 3 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する

SETCD /A[Enter]

CD-ROMドライバがCONFIG.SYS、DOSSTART.BATに追加され、 SETCD実行前のCONFIG.SYS、DOSSTART.BATは拡張子SCD として保存されます。 5

付録

4 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する

EXIT[Enter]

Windows 95が再起動します。

- 5 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックする
- 6 「再起動する」を選択して、「OK」をクリックする 本機を再起動します。
- 7 「スタート」ボタン 「Windowsの終了」をクリックする
- 8「MS-DOSモードで再起動する」を選択して、「OK」をクリックする MS-DOSモードが起動し、CD-ROMドライブがQドライブに割り当てら れます。

新しいMS-DOS設定を指定する場合

新しいMS-DOS設定を指定する

新しいMS-DOS設定を指定する場合、MS-DOSモード上でCD-ROMドライ ブを使用するには、次の手順で行ってください。

- 「スタート」ボタン「プログラム」「エクスプローラ」でエクスプローラを起動する 「エクスプローラ」が表示されます。
- **2** COMMAND.COMをクリックする プログラム名が反転表示されます。
- 3 「エクスプローラ」の「ファイル」メニューから「プロパティ」をクリックする 「プロパティ」が表示されます。
- 4 「プログラム」タブをクリックして、「詳細設定」ボタンをクリックする 「プログラムの詳細設定」が表示されます。

- 5 「MS-DOSモード」をクリックして、「新しいMS-DOS設定を指定す る」チェックボックスにチェックをつける CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATの内容が編集できるようになり ます。
- **6**「OK」ボタンをクリックする 「プログラムの詳細設定」が閉じます。
- 7 「OK」ボタンをクリックする 「プロパティ」が閉じます。
- 8「エクスプローラ」で新しいMS-DOS設定したプログラムをダブ ルクリックする MS-DOSモードが起動します。
- 9 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する

SETCD / A[Enter]

CD-ROMドライバがCONFIG.SYS、AUTOEXEC.BATに追加さ れ、SETCD実行前のCONFIG.SYS、AUTOEXEC.BATは拡張子 SCDとして保存されます。

10 コマンドプロンプトの画面から次のように入力する

EXIT[Enter]

Windows 95が再起動します。

- **11**「スタート」ボタン 「プログラム」「エクスプローラ」でエクスプローラを起動する 「エクスプローラ」が表示されます。
- 12「エクスプローラ」で新しいMS-DOS設定したプログラムをダブ ルクリックする MS-DOSモードが起動し、CD-ROMドライブがQドライプに割り当てら れます。

5

付録

コンピュータウィルス対策

ここでは、コンピュータウィルスとはどんなものか、また、ウィルスの予防法 や検査するためのアプリケーションについて説明しています。

●●● コンピュータウィルス

コンピュータウィルスとはプログラムの一種です。ユーザ(使用者)が気がつ かないうちにシステムに入り込み、異常なメッセージを表示するものや、プロ グラムやデータの一部を破壊するものなど、さまざまなものがあります。

コンピュータウィルスの種類

コンピュータウィルスが「ウィルス」と呼ばれるのは、外部から正常なシステム に入りこんだり、障害が発生するまで潜伏期間があったりするところが、本物 のウィルスと類似しているからです。システムに入り込まれてしまうことを感 染、プログラムに障害が発生することを発病と言います。 ウィルスは、その感染方法によって次の三種類に分けられます。

・ファイル感染型ウィルス

ー般に、実行型ファイル(拡張子が.EXEや.COM)に感染するタイプ のウィルスです。ファイル感染型ウィルスに感染したファイルを実行す ると、他の実行型ファイルにウィルスプログラムの本体であるウィルス コードを付着させます。

・マクロ感染型ウィルス

アプリケーションのマクロ機能を使って作られたウィルスのことです。 マクロ機能は、ワープロ文書や表計算ソフトなどでいくつかの操作を まとめて、データを一括して処理する機能のことです。マクロ感染型 ウィルスは、マクロ機能が実行されることで他のデータファイルに感染 します。

・ブートセクタ型ウィルス

コンピュータの起動時に最初に読み込まれるハードディスクやフロッ ピーディスクの領域をブートセクタ(IPL といいます。ブートセクタ型 ウィルスは、この領域に感染するタイプのウィルスです。本来のブート セクタの内容をウィルス自体と置き換えることにより、コンピュータ起 動時にメモリの中に常駐して感染活動を行います。 コンピュータウィルスの感染を防ぐために

フロッピーディスクやネットワークを利用して、プログラムやデータのやりとり を繰り返していると、ウィルスに感染したプログラムやデータを受け取る可能 性があります。ウィルスの感染を少しでも防止するために、次の方法を参考 にしてください。

- ・フロッピーディスクのマスター(オリジナル)は、ライトプロテクト(書き込み防止)をして保管する。
- ・出所が不明なフロッピーディスクやプログラムは使用しない。
- ・入手したプログラムはウィルス検査をすませてから使用する。
- ・パーソナルコンピュータのウィルス検査は定期的に行う。

本機には、ウィルスチェッカー「VirusScan」が用意されています。ウィルス チェッカーを定期的に利用して、ウィルスに感染していないかどうか、チェッ クされることをおすすめします。また、新種のウィルスに対応できるよう、ウィル スチェッカーは定期的に最新のものに更新してください。

参照 VirusScanの使い方 「VirusScan(p.55)

万一、コンピュータウィルスに感染してしまった場合は、最寄りのNECサービスセンター、サービスステーションにご連絡ください。

また、定期的にディスク全体のバックアップを作成しておくことをおすすめし ます。万一ウィルスに感染してしまったときにも、ドライブを初期化し、バック アップからデータを復元することで復旧できます。

コンピュータウィルスを発見したら

ウィルスの駆除には、該当ファイルを削除して、アプリケーションのオリジナル 媒体またはバックアップから再インストールすることが一番安全で確実な方 法です。なお、感染したウィルスがブートセクタ型の場合、またはブートセクタ がウィルスに感染した可能性がある段階ではこの方法は使えません。 また、2次感染を防ぐため、ウィルスが発見された場合は、使用した媒体(フ ロッピーディスク、ハードディスクなど)をすべてウィルス検査する必要があり ます。 コンピュータウィルスの被害届について

日本では、企業でも個人でもウィルスを発見した場合は、所定の機関に届け ることが義務づけられています。ウィルスの届け出先として、情報処理振興事 業協会という通産省の外郭団体(通称 IPA)がウィルス技術調査室を設置し ており、そこを届け出先として指定しています。これは、ウィルスの対策基準 として平成7年7月に通産省から官報で告知されたもので(平成7年7月7日 付通商産業省告示第429号)、届け出をしなくても罰則の規定はありません が、今後の対策や被害状況を正しく把握するためにも積極的に報告してくだ さい。届け出の内容は、今後の被害対策のための貴重な情報となります。

届け出先:情報処理振興事業協会(通称IPA)

セキュリティセンター ウイルス対策室

〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目1番38号 秀和芝公園3丁目ビル

電話 03-5978-7509 FAX 03-3437-5386

ホームページアドレス http://www.ipa.go.jp/



お問い合わせにお答えするには、あなたのパソコンの構成やトラブルの具体的な症状をお知らせいただく必要があります。

このシートに記入してからお問い合わせしていただくと、より的確で迅速なお答えができます。ぜひ、記入してからお問い合わせください。

本 [4	
型名	
製造番号(パソコンの底部に)	
メモリの容量	MB(メガバイト)
メモリの容量を調べるには マイコンピ. をクリックしてください。「 MBの R	ュータのアイコンを右クリックし、表示されたメニューの「プロパティ」 AM」という表示の「 」がメモリの容量です。
ハードディスクの容量	GB(ギガバイト)
ハードディスクの空き領域	MB(メガバイト)
ハードディスクの容量、空き領域を調べる クして、表示されるメニューの「プロパ	5には マイコンピュータを開き、ハードディスクのアイコンを右クリッ ティ」をクリックしてください。使用容量や空き領域が表示されます。
周辺機器	品名・型名(メーカー名)
ディスプレイ	
プリンタ	
増設ハードディスク	
PC カード	
その他の周辺機器	
ソフトウェア	-カ ー
ソフトワェア OS のバージョンと発売メー	<i>,,,</i>
ソフトワェア OSのバージョンと発売メー Windows 95 Windows	s 98 Windows NT (バージョン)

5

トラブルチェックシート2 具体的なトラブルの内容
どんなトラブルが起きましたか? トラブルの内容を書いてください。
画面にエラーメッセージや番号などが表示されませんでしたか? メッセージや番号を書いてください。
そのトラブルはどんなときに起きましたか?
パソコンを起動するたびに起きる
そのアプリケーションを起動するたびに起きる
特定の操作を行うと起きる
はじめて起きた
その他に気づいたことがあれば書いてください。



アフターケアについて

保守サービスについて

お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、ご購入元、Bit INN、 NECサービスセンター、サービスステーションで承っております。お問い合わ せ窓口やお問い合わせの方法など、詳しくは『NEC PC あんしんサポート ガイド』または『メンテナンス&サポートのご案内』をご覧ください。

添付品の修復、再入手方法について

本機の添付品のうち、次のものは、修復、再入手が可能です(有料)。 ・フロッピーディスク

•CD-ROM

×E

パソコンの型名、Product IDなどは、紛失に備えて控えておくことをおすすめします。

消耗品と消耗部品について

本機の添付品のうち、消耗品と消耗部品は次のとおりです。

種類	概要	本機の場合
消耗品	使用頻度あるいは経過年数により消耗 し、一般的には再生が不可能なもので、 お客様ご自身で購入し、交換していただ くものです。保証期間内であっても、有料 です。	バッテリパック フロッピーディスク CD-ROM(媒体)
消耗部品 (有償交換部品)	使用頻度あるいは経過年数により消耗、 摩耗、または劣化し、修理再生が不可能 な部品です。NECサービスセンター、サー ビスステーションなどで交換し、お客様に 部品代を請求するものです。保証期間内 であっても有料の場合があります。	液晶ディスプレイ

また、本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。

5

本製品の譲渡について

本製品を第三者に譲渡される場合は、所定の条件に従ってください。また、 譲渡を受けられたときには、所定の手続きに従って、「正規ユーザ (980FFICIAL PASSメンバー)」へのご登録を行ってください。

譲渡されるお客様へ

本製品を第三者に譲渡(売却)するときは、以下の条件を満たす必要があり ます。

本機に添付される全てのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと

各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと

譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除したあと、 譲渡すること(本機に添付されている「ソフトウェア使用条件適用一覧」 をご覧ください)

 チェック ? ・パソコン内のデータには、個人的に作成した情報が多く含まれています。第三 者に情報が漏れないように譲渡の際には、これらの情報を削除することをお 勧めします。

・ご登録されている製品を第三者に譲渡される場合は、980FFICIAL PASS登録センター(TEL: 042-333-5516)までご連絡のうえ、必ず登録削除の手続きをお願いいたします。

譲渡を受けられるお客様へ

「正規ユーザ(980FFICIAL PASSメンバー)」へのご登録に必要な次ページの事項を記入し、お手数ですが官製ハガキまたは封書でお送りください。 ただし、「980FFICIAL PASSお客様登録申込書」が未使用で残っている 場合は、その「980FFICIAL PASSお客様登録申込書」をご登録ください。

ご連絡いただきましたお客様へは、適時、展示会、イベント、キャンペーン、セミナーなどのご案内や、ソフトメーカー様からの新作ソフトのご紹介等をお送 りいたします。 本体型名および保証書番号(本体背面に記載の製造番号また は本機底部に記載の製造番号)および当社が添付しているフ ロッピーディスクラベル上の「Serial No.(いずれのソフトも同 一)

「Serial No.」がない場合は不要です。

以前に使用されていた方の氏名、住所、電話番号もしくは中古購入されたお店の名称、住所、電話番号

あなたの氏名、住所、電話番号

返送先

〒108-8001 東京都港区芝五丁目7番1号 980FFICIAL PASS 登録センター係行

本機の廃棄方法について

本機を廃棄するときは地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。



トラブル解決Q&A内容一覧 総索引

トラブル解決Q&A内容一覧

はじめて電源を入れたら

セットアップの画面が表示されない	198
セットアップの画面が表示されずに、メッセージが表示された	199
セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった	200
セットアップの途中で電源スイッチを操作してしまったら、「Windowsを終了します。 よろしいですか?」というメッセージが表示された	200
ハードウェアの検出中にパソコンが動かなくなった(フリーズした)	200
セットアップ時に登録した名前や会社名を変更したい	200

電源を入れたが

「Invalid system disk Replace the disk,」と表示された
「Non-system disk or disk error」と表示された202
カーソル以外、画面に何も表示されない
「Operating System not found」と表示された
ここに書かれていないその他のメッセージが表示された、 またはピーッというエラー音がした203
ディスプレイに何も表示されない
電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる
Windows 95が起動しない
「Microsoft Windows 95 Startup Menu」が表示された206
「Windowsが正しくシャットダウンされませんでした」と表示される
Windowsパスワードを入力すると 「入力されたパスワードが間違っています」と表示される
パスワードを忘れてしまった207
レジュームしたが、何も画面に表示されない
Windows 95の起動時、Invalid HIBERNATION XXXX/fileRUN HDPREPEZ」 またばSave to Disk partition not foundと表示された
バッテリを使っていたら
ACアウノウを按照しててハウリウの元电が如よらない
フルな雪したのに バッテリな雪ランプ ■ がないこ1 (ない)
バッテリ充電ランプが点滅する
電源を切ろうとしたが

画面がおかしい

「スタート」ボタンがない。タスクバーがない	214
電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる	215
画面の色がおかしい	215

タスクバーが2列になってしまう	
アクティブ デスクトップ(インターネットエクスプローラ)ではなく、	
Windows 95の画面にしたい	
MS-DOSプロンプト画面がフルスクリーンになってしまった	
MS-DOSモードを終了し、Windows 95に戻りたい	
ウィンドウが画面からはみ出してしまって操作できない	
マウスポインタ(矢印)の動きが遅い、速い	
使っていたウィンドウがなくなった	
コントロールパネルのアイコンがおかしい	
最小化したヘルプが元に戻ってしまう	
液晶ディスプレイを開いたら、画面が表示されなくなった	
チャンネルバーがなくなった	
「チャンネルバーを起動時に表示」のチェックをはずしたのに、	
起動時にチャンネルバーが表示される	
チャンネルバーを移動できない	
別売のディスプレイを使っていたら	
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
「ディスプレイの種類が指定されていません、」というメッセージが表示され	3
表示できるはずの高解像度を選べない	223
יוטימסימ פיזו איז	
ファイルが見つからない	
ファイル、フォルタかのからい ファイルが見つからない 必要なファイルを消してしまった	
ファイル、フォルタかのかしい ファイルが見つからない 必要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない	
ファイルが見つからない ファイルが見つからない 必要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない	
ファイルが見つからない シ要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了した)ら、 データが消えた	
ファイルが見つからない シ要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了したら、 データが消えた 音がおかしい	
ファイルが見つからない シ要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了した) 音がおかしい 音が出ない、音が大きすぎる	
ファイルが見つからない ファイルを消してしまった 長いファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了した ら、 データが消えた 音がおかしい 音が出ない、音が大きすぎる スピーカから「キーン」という音がする(ハウリングを起こす).	225
ファイルが見つからない ファイルを消してしまった し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、	
ファイルが見つからない ジ要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了したら、データが消えた 音がおかしい 音が出ない、音が大きすぎる スピーカから「キーン」という音がする(ハウリングを起こす) ダイヤラの使用時に音が出ない(FAXモデム内蔵モデル) NXパッドを操作しても	
ファイルが見つからない ジ要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了したら、データが消えた 音がおかしい 音が出ない、音が大きすぎる スピーカから「キーン」という音がする(ハウリングを起こす) ダイヤラの使用時に音が出ない(FAXモデム内蔵モデル) NXパッドを操作しても NXパッドを操作しても	
ファイルが見つからない ジ要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了した)、 音がおかしい 音が出ない、音が大きすぎる スピーカから「キーン」という音がする(ハウリングを起こす) ダイヤラの使用時に音が出ない(FAXモデム内蔵モデル) NXパッドを操作しても、何も反応しない、または反応が鈍い ダブルクリックしてくい)	
ファイル、フォルタからかのい ファイルが見つからない 必要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了した)を、 音がおかしい 音が出ない、音が大きすぎる スピーカから「キーン」という音がする(ハウリングを起こす) ダイヤラの使用時に音が出ない(FAXモデム内蔵モデル) NXパッドを操作しても、何も反応しない、または反応が鈍い ダブルクリックしにくい	
ファイル、フォルタからかのい ファイルが見つからない 必要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了したら、データが消えた 音がおかしい 音が出ない、音が大きすぎる スピーカから「キーン」という音がする(ハウリングを起こす) ダイヤラの使用時に音が出ない(FAXモデム内蔵モデル) NXパッドを操作しても NXパッドを操作しても、何も反応しない、または反応が鈍い ダブルクリックしにくい 文字を入力しようとしたら	
ファイルベラオルタからかしい ファイルが見つからない 必要なファイルを消してしまった 長いファイル名をつけられない。表示できない ファイルの拡張子が表示されない 文書を保存せずに電源を切った(または、アプリケーションを終了したら、 データが消えた 音がおかしい 音が出ない、音が大きすぎる スピーカから「キーン」という音がする(ハウリングを起こす) ダイヤラの使用時に音が出ない(FAXモデム内蔵モデル) NXパッドを操作しても NXパッドを操作しても NXパッドを操作しても、何も反応しない、または反応が鈍い ダブルクリックしにくい	

キーボードで押したキーと違う文字が表示される	232
ひらがなや漢字の入力(日本語入力)ができない	232
記号などで入力できない文字がある	233
MS-DOSプロンプトのとき、バックスラッシュ(\)が入力できない	. 234

ファイルを保存しようとしたら

ハードディスクに保存できない	.235
フロッピーディスクやスーパーディスクに保存できない	.235
ファイル名の後ろに、入力していない文字「.txt」.bmp」などが付く	. 235
長いファイル名をつけられない。表示できない	.236

インターネット / パソコン通信しようとしたら

	0.07
接続 じさない	
「モデムが応答しません」と表示される	
文字がおかしくなったり、データの送受信にエラーが発生する	
ファイルを添付したメールをうまく送れない	241
「発信音が聞こえません。」と表示された	242
「接続ケーブルまたは回線がモデムに正しく接続されていないか	
モデムの電源が入っていません」と表示された	242
「回線はビジーです。」と表示された	243
「ダイヤルアップネットワーク接続を確立できません。」と表示された	243
「回線が混雑しているか、電話回線使用のお客様は、トーン / パルス、	
外線発信番号("0")の設定、ISDN回線使用のお客様は、同期 / 非同期設定に	
誤りがあります」と表示された	244
ダイヤラでダイヤルできない	244
モデムで電話できるか確認したい	245
「要求されたこのURLはオフラインでは利用できません。」と表示される	
Internet Explorerや関連製品に関するサポート技術情報について知りたい	
自動発着機能が作動しない	

FAXを使おうとしたら

自動受信モードでFAXを自動受信できない	248
電話をFAXとして受信してしまう	248
内蔵FAXモデムを4線式の回線につなぎたい	248

ネットワーク(LAN)に接続しようとしたら

ネットワークへの接続方法がわからない	. 249
ネットワークに接続できない	. 249
共有ドライブやフォルダが使えない	. 250

赤外線通信できない25	51
Intellisyncで赤外線デバイスを有効にしようとしたとき、「試みた接続は不正な	
オペレーションです。Intellisyncは正しくインストールされていません。続けるには	
「OK」をクリックして下さい。」と表示された25	51
印刷しようとしたら	_
プリンタから印刷できない、プリンタから意味不明の文字が印字される25	52
印刷しようとしたら「FAX送信」、「Microsoft Exchange」	
「新しいメッセージの作成」などのウィンドウが表示された	54
フロッピーディスク、スーパーディスクを使っていたら	
「マイコンピュータ」の3.5インチFDをクリックしたが、ディスクの内容が表示されない25	55
読み込みはできるが、書き込みができない25	56
ディスクに飲み物をこぼしてしまった25	57
ディスクを誤ってフォーマットしてしまった25	57
ディスクコピーやフォーマットができない25	58
スーパーディスクドライブからディスクを取り出せない	58
ハードディスクを使っていたら	
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	59
ファイルをごみ箱に捨てても、ハードディスクの空き領域が増えない	31
領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない26	31
スキャンディスクを実行するとリトライ(再試行 をくりかえし、	
エラーメッセージが表示されて終了してしまう26	51
スキャンディスクで完全チェックを行うと、メッセージが表示されて	
スキャンディスクが中断される	32
2つ以上の領域にわかれている内蔵ハードディスクを1つの領域にしたい	32
ハードディスクを2Gバイト程度しか領域確保できない26	32
CD-ROMを使っていたら	_
CD-ROMドライブのトレイを出し入れできない26	33
CD-ROMをセットしても自動起動しない26	33
CD-ROMのデータを読み出せない、音楽CDの再生中に音飛びする	34
再生中の動画がとぎれる、なめらかに再生されない	35
動画の再生中に画面が消えてしまう26	36
CD-ROMドライブのドライブ番号を変えたい26	36
MS-DOSモードでCD-ROMドライブを使いたい	37
CD-ROMの読みとりエラーメッセージが表示されたら	37

周辺機器を取り付けようとしたら

別売の周辺機器を取り付けたが動作しない。別売の周辺機器を取り付けたら パソコンが起動しなくなった。他の機能が使えなくなった プラグアンドプレイ対応の周辺機器のドライバをインストールしたが、 デバイスマネージャの画面に黄色い「!」マークが表示され、周辺機器が動作し	ない269
アプリケーションを使っていたら	
 アプリケーションが起動しない	
アプリケーションを削除したい	
フルカラーにするようにというメッセージが表示された	270

アプリケーションをインストールできない	
「メディアプレーヤ を終了させても、音楽CDが再生されたままになる	
「CDプレーヤ」で音量の変更ができない	
「ペイント」の「パレットの交換」機能が使えない	
再セットアップするときに、インストールするアプリケーションを選びたい	

サスペンド / レジューム機能を使おうとしたら

レジュームしたが、サスペンドする前の状態の画面が表示されない	.276
サスペンド / レジュームできない。または、省電力を設定しても	
自動スリープ機能が利用できない	. 277
自動的にサスペンドしない	. 277
「スタート」メニューに「サスペンド」が表示されない	. 278
サスペンドしておいたデータをレジュームさせようとしたら、画面が乱れて電源が切れた	. 279

ハイバネーション機能を使おうとしたら

ハイバネーションの処理画面が表示されずサスペンドしてしまう28	80
Windows 95の起動時、Invalid HIBERNATION XXXX/fileRUN HDPREPEZ」 またばSave to Disk partition not foundと表示された	81
ハイバネーションの設定をして電源を切ったのに、 電源を入れたときに前の状態にならない21	81
ハイバネーション設定ユーティリティを使用してハイバネーション機能を 使用するように設定すると、エラーメッセージが表示される	82

その他

日付や時刻が正しく表示されない	. 283
表示されている画面を印刷したい	. 284
2000年問題について知りたい	. 284
Nindows起動ディスクからパソコンを起動したい	. 285
Vindows起動ディスクを作成したい	. 285
動作状況が不安定になった	. 286
コンピュータウィルスが検出された	. 286
ネットウォッチャー」や「ケーブル接続」の機能を利用できない	. 286

総索引

英字

2000年問題
Acrobat Reader 3.0J 44
CD-ROM
CD-ROMドライバ
CyberAccess 46
CyberWarner-NX
DMITOOL
Draw 98 12
Excel 97 12
FAT16122
FAT32 122, 262
FATファイルシステム122
FAX248
Intellisync
Masty Data Backup 70
Microsoft Chat 24
Microsoft NetMeeting 29
Microsoft NetShow $\mathcal{I} \mathcal{V} - \mathcal{V} - \ldots 25$
MS-DOSプロンプト 217, 234, 288
MS-DOSモード 217, 267, 288
NEC Soft MPEG1.0
NXパッド229
Outlook 98 12
Outlook Express 28
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65 READMEファイル 194
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65 READMEファイル 194 Real Player 26
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65 READMEファイル 194 Real Player 26 RSA SecurPC 67
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65 READMEファイル 194 Real Player 26 RSA SecurPC 67 Safe mode 206
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65 READMEファイル 194 Real Player 26 RSA SecurPC 67 Safe mode 206 Sasuke 10
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65 READMEファイル 194 Real Player 26 RSA SecurPC 67 Safe mode 206 Sasuke 10 Shuriken 8
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65 READMEファイル 194 Real Player 26 RSA SecurPC 67 Safe mode 206 Sasuke 10 Shuriken 8 VirusScan 55
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65 READMEファイル 194 Real Player 26 RSA SecurPC 67 Safe mode 206 Sasuke 10 Shuriken 8 VirusScan 55 Windows 98 126
Outlook Express 28 pcANYWHERE32 EX 65 READMEファイル 194 Real Player 26 RSA SecurPC 67 Safe mode 206 Sasuke 10 Shuriken 8 VirusScan 55 Windows 98 126 Windows NT 4.0 162

あ行

アクティブ デスクトップ216
アフターケア
アプリケーション 2, 270
一太郎9 8
- 太郎9パック 8
印刷 252, 284
インターネット
インターネットエクスプローラ19
英語モードフォント59

か行

解像度223
拡張子226,236
カスタム再セットアップ 84, 87, 89
キーボード232
ごみ箱225
コントロールパネル196
コンピュータウィルス 286, 292

さ行

再セットアップ74
サスペンド276
三四郎9 8
周辺機器
省電力機能221
スーパーディスク255
スーパバイザパスワード207
スキャンディスク 193, 261, 262
赤外線通信機能251

た行

デバイスマネージャ									268
トラブルチェックシー	+								295

な行

日本語入力												232
ネットワーク												249

_____ は行

ハードディスク 259
ハイバネーション 209, 280
パスワード207
パソコン通信237
バッテリ
花子9 8
標準再セットアップ80
ファイル 225, 235
フォルダ
フリーズ(ハングアップ) 192, 200
プリンタ252
プレーヤ-NX
フロッピーディスク255

ま行

文字コード表	233
モデム	237, 239
モバイルメール	30

や行

ユーザー情報		 	 200
ユーザパスワード	• • •	 	 207

ら行

領域の作成															96	3
レジューム									2	20)8	3,	,	2	276	ò



活用ガイド ソフトウェア編

PC98-NX SERIES VersaPro NX

(Windows 95 インストール)

初版 1999年5月 NEC P



このマニュアルはエコマーク認定の再生紙 (古紙率:表紙50%、本文100%)を使用しています。